

Je suis le réalisateur !



Des souvenirs toujours dramatiques

Les images prises avec Everio gardent toujours leurs effets dramatiques. Rassemblez des scénarios émouvants illimités et voilà vous êtes prêt à filmer un film dramatique ! Et bien sur, le réalisateur c'est moi !

Les flots du montage d'un film dramatique

- 1 Filmez les images
- 2 Enregistrez l'enregistrement du fichier montage I sur votre ordinateur personnel (PC)
- 3 Enregistrez l'enregistrement du fichier montage II sur un DVD
- 4 Montages édités Créez une histoire
- 5 Enregistrez les images du montage de l'édition enregistrée sur un DVD
- 6 Voir le DVD

Version originale



● Pour toute demande de renseignements supplémentaires
Pour tout renseignement concernant le montage des images et pour créer un DVD contactez la Société PIXELA
Visitez le site Internet concernant le numéro de téléphone et télécopie
Voire les détails dans "Le Mode d'Emploie "Installation"

● Informations concernant "Capty MPEG Edit EX"
Voire les informations sur le site Internet.
Vous trouvez tous les informations nécessaires sur le site Internet mentionné ci-dessous
<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/e/index.html>


Enregistrez l'enregistrement du fichier montage I sur le PC.



Enregistrez immédiatement tous les images prises. Pour les images du film suivant videz simplement le disque dur d'Everio !
Commençons le film suivant

Le continue	Je voulais le faire
<p>D'abord enregistrez les images sur votre PC.</p>	<p>1 Créez un dossier sur le PC pour l'enregistrement des images filmés "Sélectionnez "Nouveau dossier" du menu "Fichier" pour créer un nouveau dossier.</p> 
<p>2 Tournez l'aiguillage du camera à la position "Reproduction" et branchez le PC et le camera avec le câble du bus USB accessoire.</p> <p>(Pour la connexion du câble voire les détails dans le chapitre "Tirage du montage" dans le Mode d'Emploie).</p>	<p>2 Double cliquez (*) sur les données des images qui sont (*) dans l'icône "EVERIO_HDD" sur le bureau</p> 
<p>1 En cas où vous avez enregistré les données sur la carte SD, ouvrez "EVERIO_HDD"</p>	<p>2 Faites un double-clic rapide sur la souris</p>

4 Les images seront enregistrées sur votre PC, une fois que vous avez glissé (*)1) le dossier "SD_VIDEO" et le dossier "EXTMOV" (*)2) dans le dossier créé selon la procédure (1) ci-dessus, après avoir ouvert "EVERIO_HDD"




*1 glisse la souris en poussant sur le bouton de la souris.
*2 Le dossier "SD_VIDEO" Pour enregistrer normalement les données des images
Le dossier "EXTMOV": Est pour enregistrer le fichier des images qui ne sont pas couramment finis


Enregistrez sur le DVD l'enregistrement du fichier montage II




Créez une autre copie de sauvegarde des images sur le DVD.

Le continue	Je voulais le faire
<p>Pour installer le logiciel.</p>	<p>Il est nécessaire d'installer le logiciel pour faire le montage et d'enregistrer les images avec votre PC. Voire (volume séparé "Chapitre : Installer, Mode d'emploi)</p>
<p>Pour démarrez le logiciel du montage.</p>	<p>1 Ouvrez l'icône "Macintosh HD" sur le bureau.</p> 


2 Ouvrez l'encadrement de l'icône "Applications".




3 Ouvrez "mono DVD For EVERIO".



4 Démarrez "mono DVD For EVERIO" en cliquant sur l'icône.



1 Cliquez sur "Enregistrer le film".




* Vous pouvez glissez les fichier des images de la liste sur l'écran telles quelles.

2 Choisissez les images enregistrées dans le dossier et cliquez sur "Ouvrir" pour commencer l'écriture des images. (Aligner les images animées sur liste)




Aligner les images animées selon l'ordre de la reproduction.

Alignez en commençant par l'ordre ascendant de la reproduction en glissant la liste des fichiers dans l'ordre de reproduction désiré.




Coupez les images dont vous n'avez plus besoin.


Choisissez le fichier que vous voulez effacer et du menu "Editer" sélectionnez "Effacer".




Pour enregistrer sur un DVD.

*Voire les détails sur le type de DVD utilisable dans le volume séparé "Guide des opérations pour mono DVD"

1 Cliquez sur le bouton 



2 Introduisez le disque DVD dans le PC, et cliquez sur "Graver" pour commencer à créer le DVD.







3 Vous pouvez choisir entre terminer les opérations et de continuer les opérations pour créer un autre DVD.

- Sélectionnez "créer"
→ Pour créer un autre DVD avec le même continue. Insérez un nouveau disque.
Cliquez encore une fois sur "Créer un disque".
- Sélectionnez "Ne pas créer"
→ Retournez à l'écran principal.

●Créer une histoire avec le montage édité.



Créer votre histoire sur la base de vos scénarios originaux.
Créez une histoire originale avec l'esprit d'un réalisateur.

Le continue	Je voulais le faire
D'abord enregistrez les images sur votre PC.	Enregistrez les images prises avec votre Everio sur votre PC. (Exécutez les mêmes opérations décrites ci-dessus (Point 1))
Pour installer le logiciel.	Il est nécessaire d'installer le logiciel pour faire le montage et d'enregistrer les images avec votre PC. Voire (volume séparé "Chapitre : Installer dans le Mode d'emploi)
Pour démarrez le logiciel du montage.	<p>1 Ouvrez l'icône "Macintosh HD" sur le bureau</p>  <p>2 Ouvrez l'encadrement de l'icône "Applications"</p>  <p>3 Ouvrez le dossier "Capti MPED Edit EX".</p>  <p>4 Cliquez sur l'icône "Capti MPEG Edit EX" pour démarrer.</p> 


6

Pour intégrer l'histoire.

1 Sélectionnez "Fusionner les fichiers" du menu "Affichage", une fois que le logiciel "mono DVD for EVERIO" a démarré.




2 L'écran en bas est s'affichera.




3

3 Sélectionnez "Ajouter".

4 Les images animées s'aligneront sur l'écran dès que vous aurez sélectionné les fichiers que vous voulez lier (*) et dès que vous aurez cliqué sur "Ouvrir".



5 Glissez les images animées pour les déplacer et alignez les dans l'ordre de la reproduction commentent par la droite.




7


* Utiliser la touche Majuscule si vous voulez choisir plusieurs fichiers des images animées en même temps.

Pour créer une histoire liée aux données du fichier.


1 Cliquez sure "Créer" une fois que l'histoire est branchée.



2 Sélectionnez "MPEG (Flux system)" et cliquez sure "Exécuter".




3 Créez un nom pour enregistrer le fichier et choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer et cliquez "Enregistrer".



Coupez les images dont vous n'avez plus besoin.

1 Pour démarrer le logiciel "Capti MPEG Edit EX" déjà installé. (*)
(* En cas où l'écran suivant ne s'afficherait pas, sélectionnez "Fusionner les fichiers" du menu "Affichage".)



Case de défilement Vous pouvez spécifier en grosso modo la position des images animées.

Réinitialiser le GOP "Réinitialiser le GOP" veut dire régler la vitesse des extraits, approximative à une image par 2 secondes.


Réinitialiser l' image "Réinitialiser l'image" veut dire régler la vitesse des extraits, approximativement à une image par 30 secondes.

8

9

* Indiquez avec la case de défilement la position grosso modo, et pour une position spécifique, indiquez la position en réinitialisant le GOP ou en réinitialisant l'image.

2 Sélectionnez "Charger un fichier" du menu "Fichier" et choisissez le fichier les images que vous désirez éditer.
* Vous pouvez choisir un seul fichier des images.



3 Cliquez "IN" au commencement de la partie des images que vous désirez garder et clique "OUT" si vous désirez terminer l'opération. (*)



4 Cliquez sure "Définir" Les données coupées seront créés et alignés sur l'écran.



Pour créer un fichier des données coupées des images dont vous n'avez plus besoin.

*1

Traitement de l'étendu du cadrage :

"Effacer l'étendu du cadrage"

→ Pour effacer l'étendu du cadrage et pour enregistrer les images par un autre nom.

"Intégrer l'étendu et créer"

→ Pour intégrer l'étendu du cadrage et pour enregistrer l'étendu intégré par un autre nom.

"Créer individuellement l'étendu"

→ Pour créer plusieurs cadrages et pour les enregistrer séparément avec d'autres noms.

*2


Format :
Pour créer un DVD avec "mono DVD For Everio", sélectionnez le format de "MPEG (Flux du system)"

10


1 Coupez d'abord les images en excès et cliquez sur "Créer".



2 Sélectionnez "Executer la plage de valeurs de rognage" (*1), et après avoir sélectionné "MPEG (Flux system)" (*2), cliquez sure "Exécuter".



3 Créez un nom pour enregistrer le fichier et choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer et cliquez "Enregistrer".



●Pour enregistrer le montage enregistré sur un DVD !



Le film dramatique achevé est une œuvre excellent.
Enregistrons l'œuvre sur un DVD pour le voir plusieurs fois.

* Voir page 2 et 5 "Pour enregistrer sur un DVD" pour enregistrer le montage enregistré II sur un DVD et exécutez les mêmes opérations décrites dans "Pour enregistrer sur un DVD".

●Voire le DVD Voyons le grand spectacle !



Une œuvre d'amour faite avec fierté !
Les enfants et Papa seront très heureux de voir l'œuvre.

Pour faire le doublage sure un autre DVD.
Envoyons le film à la grand-mère !

Vous aussi vous pouvez commencer à faire des films dramatiques.

●Montage extra

Pour ceux qui n'ont pas un PC, vous pouvez faire le montage, éditer, et effacer les scènes d'une manier simple sure l'appareille Everio.
Une fois que vous avez fait le montage sur l'appareille vous pouvez le copier sur le PC.
Pour plus des détails voire le volume séparé "Manuel d'utilisation".

"CaptiDVD/VCD Ver.2" de PIXELA est recommandé pour créer des DVD.
À partir de CaptiDVD/VCD Ver.2, La qualité de l'image ne subit aucune dégradation lors des modifications.
La vidéo plein écran n'est pas prise en charge.
Les fichiers vidéo du disque Everio peuvent être utilisés sans conversion.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de PIXELA :
<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/e/index.html>

11