

VEDETTE

MACHINES À LAVER



UN NOUVEAU LAVAGE

Un lavage calqué sur nos nouvelles habitudes de vie.

Le lavage **FLASH**

La vie moderne nous conduit à changer de plus en plus fréquemment un linge qui n'est pas véritablement sale : vêtement d'une soirée - tennis - jogging.

VEDETTE a donc créé le lavage **FLASH**, cycle complet, dont toutes les étapes sont réduites ; ceci sans déséquilibrer le programme choisi. Les gains de temps sont appréciables.

Le lavage **NORMAL**

Le **SAVOIR LAVER** de VEDETTE dans des programmes traditionnels conçus pour du linge normalement sale.

Le lavage **PROLONGÉ**

Des programmes dont le brassage est prolongé, pour du linge particulièrement sale.

LE SAVOIR LAVER



NOTICE
D'UTILISATION

1 TRI ET PRÉPARATION DU LINGE voir guide pages 4-5-6-7

2 CHOIX DE LA PROGRAMMATION voir guide pages 9-10-11

Utilisez les fonctions :

PROGRAMME	Consommations de 3 programmes-types :	
1-90'	EAU → 115 l	ÉLECTRICITÉ → 2,70 kWh
2-éco	→ 105 l	→ 1,40 kWh
4-40'	→ 95 l	→ 0,90 kWh

TEMPÉRATURE Pour faire des économies si le linge est peu sale, vous pouvez diminuer la température par le thermostat.

FLASH Pour un lavage rapide d'une faible quantité de linge peu sale.

DEMI-CHARGE Pour une charge réduite de linge

ARRÊT CUVE PLEINE Pour arrêter le programme avant essorage final. voir guide page 11

VITESSE D'ESSORAGE Moins de 500 tr/min pour **DÉLICATS** et **FRAGILES**.

VOIR AUSSI LE TABLEAU DES PROGRAMMES SUR LE LAVE-LINGE.

3 INTRODUCTION DES PRODUITS voir guide page 8

FLASH Réduire les doses de moitié.

DEMI-CHARGE Réduire les doses d'un tiers environ.

4 MISE EN MARCHÉ voir guide page 12

- MARCHE**
- Appuyez sur la touche.
Deux sécurités :
- La mise en marche n'est pas possible si la porte est mal fermée.
 - La porte ne s'ouvre pas si la touche n'est pas sur **ARRÊT**.

MAINTENANT, TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME.

5 MISE À L'ARRÊT DU LAVE-LINGE voir guide page 12

- ARRÊT**
- Après arrêt du lave-linge, attendre une minute environ avant l'ouverture de la porte. C'est une sécurité, ne pas forcer.
En fin de programme, appuyez sur la touche et, par mesure de sécurité, débranchez le lave-linge et fermez le robinet.

ARRÊT CUVE PLEINE
ESSORAGE
RÉGLABLE

COMMANDE
PROGRAMMES


COMMANDE
TEMPERATURE

OUVERTURE
PORTE

MARCHE
ARRÊT

DEMI-
CHARGE

LAVAGE
COURT
FLASH




LES PROGRAMMES COTON / COULEURS / SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS

APPEL DES PRODUITS

LESSIVE ■

LESSIVE ■■

ASSOULISSANT ☼




LES PROGRAMMES DÉLICAT / LAINE / WOOLMARK

APPEL DES PRODUITS

LESSIVE ■

LESSIVE ■■

ASSOULISSANT ☼



Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre lave-linge doivent être effectuées :

- soit par votre revendeur,
- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (type, capacité, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur le certificat de garantie et sur la plaquette signalétique fixée au dos de votre appareil.

Pièces d'origine

Lors d'une intervention d'entretien, demandez à votre distributeur que seules des **pièces détachées certifiées d'origine** soient utilisées. Comme celles qui se trouvent dans votre appareil, elles sont fabriquées avec le même soin par les mêmes hommes qui leur ont fait subir les mêmes contrôles.

Cet appareil est conforme à l'arrêté du 14 janvier 1980 (J.O. du 17 janvier 1980) relatif à la limitation des perturbations radio-électriques.

F



Service consommateur ARIEL

Pour tout commentaire concernant l'échantillon gratuit d'ARIEL que vous avez dû trouver dans cette machine, ou pour tout conseil de lavage : téléphonez au Service Consommateur ARIEL (1) 747.55.11 ou écrivez à ARIEL B.P. 107 92201 Neuilly-sur-Seine



S.I.L. (Service Information Lavage) de LEVER (Fabricant de SKIP et CAJOLINE)

Tél. 723.55.16 Paris
Sur simple appel téléphonique à ce numéro, une conseillère avisée vous produigera GRATUITEMENT ses conseils pour l'entretien ménager (lavage du linge, de la vaisselle, des tissus d'ameublement, etc.).



PRODUIT DE RINÇAGE

Pour adoucir et assouplir votre linge, nous vous recommandons l'assouplisseur CAJOLINE. Introduit au dernier rinçage, CAJOLINE redonne à tout votre linge sa souplesse, son moelleux et sa douceur naturels, et avec CAJOLINE, votre linge sent tellement bon.

PRODUIT LESSIVIEL

ARIEL et SKIP ont été testés dans nos machines et sont spécialement conçus pour les machines à laver modernes. Afin que vous obteniez un excellent rendement de nos machines et de très bons résultats de lavage, nous vous recommandons ARIEL et SKIP pour tous les programmes.

85X