

EPSON

Sélection de la langue

Dépannage

Symboles utilisés dans ce guide

Multimedia Projector

EB-1735W/1730W

EB-1725/1720

Index

Affichage de ce guide

Glossaire

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Guide de l'utilisateur

- ☐ Particularités du projecteur
- ☐ Noms et fonctions des différentes parties du projecteur
- ☐ Fonctions utiles
- ☐ Menu de configuration
- ☐ Annexes

Guide d'utilisation EasyMP_(EB-1735W/1725 uniquement)

- ☐ Synthèse d'EasyMP
- ☐ Connexion au moyen d'EMP NS Connection
- ☐ Fonctions pratiques d'EMP NS Connection
- ☐ Connexion à un projecteur d'un sous-réseau différent
- ☐ Configuration du fonctionnement d'EMP NS Connection
- ☐ Utilisation d'un ordinateur pour configurer, surveiller et commander des projecteurs
- ☐ Présentations à l'aide de PC Free
- ☐ Préparation d'un scénario (À l'aide d'EMP SlideMaker2)
- ☐ Annexe

Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

- ☐ Liste des contacts pour projecteurs Epson

Guide d'utilisation EMP Monitor_(EB-1735W/1725 uniquement)

Explique comment centraliser le contrôle de plusieurs projecteurs Epson à partir d'un ordinateur, par l'intermédiaire d'un réseau.