
LinkStation 1.20 o ulterior

- Conectar la LinkStation a Internet.
- Apagar la LinkStation y reiniciarla.
- La LinkStation actualizará el firmware automáticamente.

Alternativamente, puede actualizar el firmware manualmente.

- Desde un ordenador conectado a la misma red que la LinkStation, abra la página de configuración Web de la LinkStation.
 - Pique en [Extensiones] – Servidor Multimedia y pique en [Actualizar DTCP-IP].
 - La LinkStation actualizará el Servidor Multimedia.
-

Actualización de la Funcionalidad DTCP-IP: Notas de publicación

Fecha de publicación: 2010/12/06(Lunes)

Versión DTCP-IP: DTCP-IP_1.40-20101129

[Notas de publicación sobre el Firmware]

Actualización del Servidor Multimedia Ver.1.40 (DTCP-IP:1.40-20101129)

- Problemas solucionados con el Servidor Multimedia: Películas grabadas por Cámaras HDV o AVCHD pueden ser visualizadas con algunos dispositivos.
