
Linkstation 1.20 o successivo

- Connettere la Linkstation ad Internet.
- Spegnerla la Linkstation e successivamente riaccenderla.
- La Linkstation aggiornerà il media server automaticamente.

In alternativa, si potrà aggiornare manualmente il media server.

- Da un computer connesso alla stessa rete della Linkstation, aprire l'interfaccia Web della Linkstation.
 - Cliccare su [Estensioni] - [Media Server] e poi [Aggiorna DTCP-IP].
 - La Linkstation aggiornerà il media server.
-

Aggiornamento funzionalità DCTP-IP: Note rilascio

Data Rilascio: 2010/12/06(Lun)

Versione DTCP-IP: DTCP-IP_1.40-20101129

[Note Rilascio Firmware]

Aggiornamento Media Server Ver.1.40 (DTCP-IP:1.40-20101129)

- Problemi Media Server risolti: E' ora possibile visualizzare, con alcuni lettori multimediali, filmati registrati da Telecamere HDV o AVCHD
