


TIME


En mode TIME, vous pouvez régler l'heure et le calendrier de deux fuseaux horaires.



ALTI

En **mode ALTITUDE**, vous pouvez afficher, mettre en mémoire et étalonner votre altitude actuelle ; ainsi qu'afficher et remettre à zéro vos altitudes maximales et accumulées.

Maintenez pendant 1 seconde dans n'importe quel mode pour revenir au mode ALTI




Étalonnage Altitude




Remise à zéro Altitude maximale



Remise à zéro Altitudes accumulées



Réglage Taux d'échantillonnage



REMARQUE : ALTI RACE / LANCE RACE affiche l'heure de la journée au lieu du diagramme



Rappel Données Accumulées / Maximales




Changement d'unités : Pieds / Mètres




En modes TIME et CHRON, l'altitude est automatiquement échantillonnée toutes les 2,5 minutes

CHRON

Le **mode CHRONOGRAPH** peut être utilisé pour saisir les données de tours et données totales et l'altitude courante.




Changement d'affichage entre Temps total et Temps de tour



REMISE à zéro Course

Course sauvegardée en mode DATA

SAUVEGARDE Course




DÉMARRAGE Course

Marquage TOUR 1 (CPI) / ALTITUDE 1

Marquage TOUR 2 (CP2) / ALTITUDE 2

ARRÊT Course

Temps total




CHRONO LOCK :verrouille le bouton STOP (ARRÊT) pour empêcher un arrêt accidentel pendant la course.



REMARQUE : Après 10 heures, la résolution du chronographe passe de 1/100ème de seconde à une seconde.


DATA

En **mode DATA**, vous pouvez revoir les données de temps de tours et de temps total sauvegardées du mode **CHRONOGRAPH**.



ALARM

En **mode ALARM**, vous pouvez régler quatre minuteries, deux alarmes d'altitude et une alarme d'hydratation. La minuterie retentira de façon intermittente pendant 55 secondes. L'alarme d'altitude retentira pendant cinq secondes.



ÉTANCHE

À 100 m

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

-5 à 50 °C

Spécifications de Matériaux

CRISTAL

Verre Minéral

BRACELET

Polyuréthane

BOÎTIER

Polycarbonate

DOS DE BOÎTIER

Acier inoxydable

BOUTONS

Acier inoxydable

BOUCLE

Acier Inoxydable

Limites des Modes

CHRONOGRAPHE

999:59'59"

MINUTEUR

99:59'59"

ALTITUDE MAXIMALE


32.800 pieds / 10.000 mètres

© 2004 Nike, Inc. All rights reserved.

TYPE DE PILE

CR2032 3V Lithium

Le remplacement de la pile doit être effectué par un centre de service agréé Nike afin de conserver une garantie valide.



Avertissement ! Gardez les piles de montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin.

Avertissement ! Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément au règlement de votre municipalité.