

essentiel 

---

**Service à fondue chocolat**



---

**Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat





Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce service à Fondue chocolat vous donnera entière satisfaction.

## **votre produit**

Veuillez lire attentivement cette notice avant la première utilisation et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

---

### **Contenu de la boîte**

- 10 pièces : 1 bol, 1 support, 4 coupelles, 4 pics
- 1 notice d'utilisation

---

### **Caractéristiques**

Matière : bol en céramique, support en métal inox brossé, extrémité des pics en plastique

## **consignes d'usage**

---

### **Avant la première utilisation**

1. Avant toute utilisation, retirez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers situés à l'intérieur comme à l'extérieur du service à fondue.
2. Lavez le bol en céramique, les coupelles et les pics avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez à l'eau claire puis séchez à l'aide d'un chiffon doux.
3. Le bol en céramique, les coupelles, les pics et le support en inox brossé peuvent être lavés au lave-vaisselle.

---

## Consignes de sécurité

- Placez le support sur une surface plane et résistante à la chaleur. Ne placez jamais le service à fondue sur un support fragile ou instable (exemple : table en verre, nappe, meuble verni, etc.).
- Ne placez jamais le service à fondue dans un coin ou contre un mur et ne l'utilisez pas à proximité de matériaux ou substances combustibles (rideaux, nappe, plastique, etc.).
- Vous devez toujours faire fondre le chocolat dans une casserole séparée avant de le transférer dans le bol en céramique. Ne placez jamais le bol en céramique directement sur une source de chaleur. Le bol en céramique n'est pas un ustensile de cuisson.
- Faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous transférez le chocolat fondu dans le bol en céramique.
- N'allumez pas la bougie tant que le bol en céramique n'est pas placé sur son support.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous toujours que le bol en céramique est placé correctement et de manière sécurisée sur son support.
- Soyez vigilant si le service est utilisé en présence d'enfants. Tenez les enfants éloignés du bol en céramique chaud et des bougies afin d'éviter tout risque de brûlure. En cas de brûlure, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire. Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les pics.
- Posez la bougie uniquement dans l'emplacement prévu à cet effet (sur le support en inox, sous le bol en céramique).
- Ne manipulez jamais la bougie en cours de combustion. Ne laissez jamais la bougie se consumer intégralement. Utilisez un éteignoir pour éteindre la bougie. Ne soufflez pas dessus et n'utilisez pas d'eau pour éteindre la bougie.
- Ne déplacez pas le service à fondue lorsqu'il est chaud. Ne touchez pas le bol en céramique lors de l'utilisation car il est très chaud : risque de brûlure.
- N'utilisez le service à fondue qu'avec les accessoires fournis.
- En fin d'utilisation, laissez refroidir le service à fondue avant toute autre manipulation (nettoyage, rangement).

## utilisation

1. Posez le bol en céramique sur son support.
2. Faites fondre le chocolat dans un récipient séparé. Il est conseillé d'ajouter un peu de crème liquide afin que le mélange soit plus onctueux.
3. Transférez le chocolat fondu dans le bol en céramique. Remplissez le bol à 30% environ de sa capacité. Ne remplissez jamais plus de 50% du bol : le chocolat sera ainsi mieux maintenu au chaud et nécessitera moins de temps pour être réchauffé. Faites attention de ne pas vous brûler car le bol en céramique devient chaud lorsque vous y transférez le chocolat fondu. Utilisez des gants de cuisine si nécessaire.
4. Allumez et placez une bougie chauffe-plat sur le support, sous le bol en céramique. Ne déplacez jamais le support avec la bougie en cours d'utilisation.
5. Vous pouvez maintenant profiter de votre service à fondue chocolat. Piquez des bonbons, des morceaux de gâteau ou de fruits à l'extrémité des pics et trempez-les dans le chocolat fondu. Attention car le chocolat peut être très chaud.

## nettoyage

- Retirez la bougie chauffe-plat du support avant de procéder au nettoyage ou de ranger le service à fondue. Laissez refroidir la bougie avant de la ranger ou de la jeter.
- Lavez le bol en céramique, les coupelles et les pics avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez à l'eau claire puis, séchez à l'aide d'un chiffon doux.
- Le bol en céramique, les coupelles, les pics et le support en inox brossé peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Rangez votre service à fondue dans son emballage d'origine pour la prochaine utilisation.

All information, designs, drawings, pictures, in this document are the property of Sourcing et Création company. Thus, Sourcing et Création reserves all rights to its brands, designs, information and any copy, reproduction through any means shall be deemed and considered as conterefting.



## Service à fondue chocolat



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

