

IA100 Sweex Universal Remote Control 4 in 1



- N'exposez pas la Sweex Universal Remote Control 4in1 à des températures extrêmes. N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à proximité immédiate d'éléments chauffants.
- N'utilisez pas la Sweex Universal Remote Control 4in1 dans un environnement extrêmement poussiéreux ou humide.
- Évitez tout impact ou choc violent à la télécommande (risque d'endommagement de l'électronique embarquée).
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même la télécommande (annulation de la garantie).

Mode d'emploi

La Sweex Universal Remote Control peut être configurée de trois façons.

Configurer avec le code

1. Cherchez le code de l'appareil que vous voulez utiliser dans la liste des codes figurant dans ce manuel.
2. Allumez l'appareil que vous voulez utiliser et pointez la Sweex Universal Remote Control dans la direction de cet appareil.
3. Sur la Sweex Universal Remote Control, appuyez sur la touche (TV, SAT, VCR, DVD) correspondant à l'appareil que vous voulez utiliser. Le témoin rouge de la Sweex Universal Remote Control s'allume une fois.
4. Maintenez la touche [SET] enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume.
5. Saisissez le code de 4 chiffres. Le témoin rouge clignote brièvement à chaque chiffre.
6. Pointez la Sweex Universal Remote Control en direction de l'appareil à utiliser et appuyez sur la touche (TV, SAT, VCR, DVD) correspondant à votre appareil. Contrôlez une des touches pour voir si la touche fonctionne. N'appuyez pas sur [OK]. Contrôlez par exemple la touche Marche/Arrêt pour voir si l'appareil réagit.
7. Si les touches fonctionnent correctement, appuyez sur [OK] pour enregistrer les caractéristiques.

Remarque : Si le témoin rouge clignote deux fois et reste allumé après la saisie du code, cela signifie que le code n'est pas correct. Vérifiez de nouveau le code. Appuyez sur la touche [SET], le témoin rouge clignote une fois. Saisissez le code correct.

Si aucun code ne fonctionne pour votre appareil, essayez la fonction Power Searching.

Power Searching

Avec la fonction Power Searching, le Sweex Universal Remote Control recherche et enregistre automatiquement les caractéristiques de l'appareil à utiliser.

1. Allumez l'appareil que vous voulez utiliser et pointez la Sweex Universal Remote Control dans la direction de cet appareil.
2. Sur la Sweex Universal Remote Control, appuyez sur la touche (TV, SAT, VCR, DVD) correspondant à l'appareil que vous voulez utiliser. Le témoin rouge de la Sweex Universal Remote Control s'allume une fois.
3. Maintenez la touche [SET] enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la Sweex Universal Remote Control. Le témoin rouge s'éteint et clignote toutes les trois secondes. La Sweex Universal Remote Control recherche les caractéristiques de votre appareil. Pendant la recherche, vous pouvez modifier la direction de la recherche avec les touches [Haut] et [Bas].
5. Si votre appareil s'éteint, appuyez sur [OK] pour enregistrer les caractéristiques.
6. Allumez votre appareil pour vérifier si les autres touches fonctionnent également.

Recherche rapide (Uniquement pour TV)

1. Allumez le téléviseur et mettez le volume au milieu.
2. Appuyez sur la touche [TV] de la Sweex Universal Remote Control.
3. Maintenez la touche [Search] enfoncée. Le témoin rouge clignote. Lorsque le signe MUTE apparaît à l'écran, relâchez la touche [Search]. Le témoin rouge clignote toutes les trois secondes.
4. Pointez la Remote Control dans la direction du téléviseur quand MUTE apparaît à l'écran et appuyez sur une touche quelconque pour enregistrer les caractéristiques dans le Remote Control. Le témoin rouge s'éteint.
5. Allumez votre appareil pour vérifier si les touches fonctionnent.

Garantie

Une garantie de trois ans s'applique à tous les produits Sweex. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l'assistance ou de la garantie. La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le point de vente où l'article en question a été acheté.

Tous les noms de marque et droits y attachés mentionnés sur cet emballage ou dans ce manuel sont et restent la propriété du propriétaire légitime.

TV

A	
ACEC	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ACTION	0003, 0012, 0014, 0027, 0033, 0063, 0080, 0082, 0126, 0142, 0147, 0159, 0171, 0192, 0199, 0200, 0210, 1034, 1037, 1049, 1076, 1086, 1115, 1130, 1140, 1153,
ACURA	0017, 0027, 0045, 0062, 0063, 0126, 0142, 0147, 0159, 0166, 0185, 0199, 0210, 1034, 1042, 1048, 1076, 1086, 1094, 1130, 1152, 1153,
ADMIRAL	0000, 0013, 0040, 0042, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0108, 0111, 0126, 0136, 0140, 0154, 0155, 0157, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0184, 0188, 0193, 0199, 0201, 1006, 1008, 1012, 1013, 1016, 1022, 1024, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1060, 1063, 1064, 1075, 1091, 1092, 1097, 1101, 1119, 1120, 1129, 1135, 1144, 1145,
ADYSON	0008, 0019, 0027, 0037, 0044, 0048, 0067, 0068, 0076, 0088, 0092, 0095, 0098, 0105, 0120, 0121, 0134, 0144, 0148, 0153, 0162, 0165, 0170, 0175, 0179, 0190, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1008, 1054, 1060, 1064, 1072, 1074, 1086, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140, 1145, 1153,
AEG	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
AGASHI	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0101, 0117, 0119, 0126, 0137, 0138, 0145, 0146, 0148, 0154, 0155, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1026, 1028, 1035, 1037, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1060, 1063, 1068, 1075, 1079, 1088, 1094, 1099, 1106, 1109, 1112, 1114, 1115, 1117, 1119, 1123, 1135, 1140, 1147, 1148,
AGEF	0126, 0133, 0149, 1041,
AIOSDTAY	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
AIWA	0008, 0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0088, 0092, 0093, 0104, 0105, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064, 1120,
AKAI	0003, 0006, 0009, 0014, 0017, 0019, 0021, 0036, 0037, 0039, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0064, 0067, 0070, 0074, 0077, 0078, 0083, 0086, 0093, 0095, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0134, 0144, 0146, 0148, 0156, 0166, 0171, 0183, 0185, 0186, 0197, 0203, 0210, 1000, 1002, 1004, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1073, 1077, 1082, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1125, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141, 1145, 1147, 1149, 1152, 1153,
AKF	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
AKI	0003, 0037, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0074, 0090, 0094, 0117, 0126, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1094, 1104, 1147,
AKIBA	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1115, 1140, 1143, 1147,
AKITA	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
AKITO	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,

AKTRON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
AKURA	0003, 0007, 0009, 0012, 0017, 0019, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0085, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0097, 0100, 0115, 0117, 0119, 0126, 0130, 0146, 0148, 0155, 0157, 0163, 0166, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1117, 1130, 1143, 1147, 1152, 1153,
ALBA	0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0027, 0030, 0033, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0069, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0082, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0099, 0100, 0104, 0105, 0115, 0117, 0119, 0121, 0126, 0136, 0137, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0156, 0159, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0171, 0183, 0184, 0186, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1076, 1079, 1081, 1082, 1086, 1088, 1089, 1094, 1095, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1147, 1151, 1153,
ALBIRAL	0003, 0026, 0036, 0037, 0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0074, 0077, 0085, 0087, 0091, 0093, 0096, 0097, 0117, 0126, 0130, 0146, 0155, 0157, 0169, 0176, 0183, 0188, 0193, 0210, 1000, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1130, 1147,
ALHORI	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
ALLOGAN	0009, 0012, 0026, 0036, 0039, 0041, 0043, 0049, 0050, 0053, 0056, 0059, 0061, 0070, 0073, 0077, 0080, 0089, 0091, 0093, 0094, 0101, 0117, 0119, 0126, 0138, 0143, 0145, 0146, 0152, 0154, 0169, 0177, 0181, 0183, 0186, 0189, 0192, 0193, 0194, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 1001, 1003, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1064, 1068, 1079, 1080, 1086, 1088, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1119, 1120, 1147, 1148, 1154,
AMEX	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
AMPLIVISION	0000, 0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0060, 0061, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1021, 1032, 1033, 1042, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147,
AMSTRAD	0000, 0003, 0012, 0013, 0014, 0017, 0033, 0040, 0041, 0042, 0045, 0047, 0049, 0056, 0062, 0075, 0080, 0082, 0085, 0086, 0093, 0097, 0099, 0104, 0111, 0126, 0136, 0140, 0155, 0166, 0167, 0168, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0198, 0199, 0200, 0206, 0210, 1003, 1012, 1016, 1022, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1060, 1067, 1086, 1091, 1094, 1095, 1101, 1115, 1116, 1120, 1124, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1152,
ANCONA	0021, 0098, 0125, 1025, 1046, 1054, 1098, 1116, 1124, 1129, 1149, 1153,
ANEX	0003, 0037, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1000, 1014, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1130,
ANGELINE DESIGN	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,

ANGLO	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ANITECH	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0018, 0019, 0030, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0101, 0104, 0105, 0119, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0163, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1058, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1077, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1130, 1131, 1135, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1153,
ANTECNO	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ANTIOPE	0080, 0110, 0121, 0130, 0154, 0206, 1009, 1011, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1093, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1147, 1151,
AOC	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
APELSOUND	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
AR SYSTEMS	0026, 0069, 0107, 0207, 0213, 1005, 1007, 1059, 1067, 1086, 1110,
ARC EN CIEL	0026, 0069, 0080, 0091, 0121, 0169, 0193, 0206, 1005, 1009, 1041, 1048, 1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
ARCELIK	0017, 0045, 0062, 0107, 0126, 0166, 0185, 0207, 0210, 0213, 1007, 1042, 1048, 1059, 1094, 1110, 1152,
ARDEM	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0090, 0093, 0094, 0126, 0148, 0156, 0166, 0177, 0185, 0210, 1006, 1033, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1152,
ARISTONA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ARKOS	0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0135, 0141, 0150, 0208, 1019, 1071, 1150,
ARPHONE	0008, 0014, 0021, 0078, 0087, 0088, 0092, 0096, 0105, 0125, 0126, 0130, 0148, 0153, 0157, 0162, 0170, 0190, 0193, 0195, 0197, 0198, 0204, 0211, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1060, 1063, 1064, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
ART-TECH	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0137, 0140, 0148, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1114, 1119, 1120, 1123,
ARTHUR MARTIN	0000, 0014, 0021, 0042, 0078, 0111, 0125, 0177, 0197, 1012, 1022, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1091, 1097, 1101, 1120, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1145,
ASA	0000, 0003, 0006, 0009, 0042, 0049, 0064, 0073, 0093, 0108, 0111, 0126, 0156, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1012, 1013, 1021, 1022, 1024, 1028, 1030, 1033, 1038, 1039, 1041, 1053, 1060, 1062, 1064, 1065, 1086, 1090, 1091, 1092, 1101, 1102, 1105, 1120, 1126, 1128, 1129, 1130, 1134, 1139, 1142, 1144, 1145, 1147,
ASBERG	0003, 0026, 0036, 0037, 0049, 0070, 0074, 0077, 0091, 0093, 0126, 0137, 0146, 0148, 0154, 0169, 0183, 0184, 0193, 1000, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1135,

ASTHON	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
ASTRA	0009, 0012, 0013, 0019, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0067, 0075, 0080, 0093, 0094, 0095, 0104, 0119, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0186, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1060, 1079, 1086, 1120, 1145, 1153,
ASTRO	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
ASTRO SOUND	0000, 0009, 0012, 0026, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0080, 0093, 0094, 0108, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1060, 1067, 1068, 1079, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
ASUKA	0009, 0012, 0026, 0027, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0068, 0069, 0071, 0076, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0098, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0148, 0165, 0169, 0175, 0177, 0179, 0186, 0193, 0196, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1010, 1016, 1030, 1035, 1053, 1054, 1055, 1057, 1060, 1062, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1094, 1100, 1105, 1112, 1116, 1119, 1126, 1128, 1134, 1140, 1147,
ATLANTIC	0000, 0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0042, 0074, 0080, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0177, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1091, 1101, 1104, 1120, 1145,
ATLANTIS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ATORI	0013, 0027, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1120, 1130, 1153,
AUDIOSONIC	0003, 0007, 0009, 0012, 0017, 0019, 0021, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0048, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0085, 0087, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0100, 0115, 0117, 0119, 0125, 0126, 0130, 0133, 0134, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0149, 0155, 0157, 0159, 0163, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1025, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1098, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1129, 1130, 1143, 1145, 1147, 1149, 1152, 1153,
AUDIOSTAR	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
AUDIOTON	0003, 0009, 0012, 0017, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0045, 0056, 0062, 0063, 0066, 0070, 0074, 0077, 0080, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0142, 0146, 0147, 0148, 0157, 0159, 0163, 0166, 0169, 0171, 0183, 0185, 0186, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1130, 1131, 1143, 1152, 1153,
AURORA	0026, 0040, 0085, 0091, 0097, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
AUSIND	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
AUTOVOX	0000, 0019, 0036, 0037, 0042, 0044, 0048, 0056, 0067, 0070, 0077, 0091, 0093, 0095, 0108, 0111, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0157, 0171, 0174, 0177, 0180, 0183, 0199, 0201, 0203, 0210, 1003, 1006, 1008, 1012, 1013, 1022, 1024, 1041, 1047, 1058, 1060, 1064, 1075, 1086, 1091, 1092, 1099, 1101, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1129, 1131, 1144, 1145, 1153,

AXANE	0003, 0037, 0050, 0074, 0094, 0101, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 1000, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1112, 1147, 1148,
AXION	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
AYGAZ	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
B	
BAIRD	0010, 0013, 0014, 0016, 0019, 0021, 0047, 0049, 0056, 0060, 0075, 0078, 0083, 0086, 0093, 0098, 0104, 0124, 0125, 0128, 0132, 0136, 0137, 0140, 0148, 0160, 0171, 0197, 1002, 1004, 1016, 1021, 1025, 1033, 1035, 1036, 1037, 1042, 1045, 1046, 1051, 1054, 1056, 1060, 1063, 1066, 1077, 1079, 1097, 1098, 1107, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1127, 1129, 1132, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
BARCO	0026, 0069, 0080, 0121, 0206, 1005, 1009, 1041, 1048, 1061, 1067, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
BARCOM	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
BASIC LINE	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0030, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0074, 0078, 0080, 0082, 0083, 0086, 0093, 0094, 0098, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0196, 0197, 0200, 0205, 0210, 1000, 1002, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1025, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1046, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1079, 1088, 1094, 1097, 1098, 1104, 1115, 1116, 1119, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1143, 1147, 1149, 1153,
BASTIDE	0009, 0012, 0026, 0041, 0069, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1067, 1079, 1086,
BAUER	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
BAUR	0001, 0004, 0014, 0015, 0016, 0021, 0027, 0029, 0036, 0068, 0070, 0076, 0077, 0078, 0093, 0098, 0107, 0109, 0110, 0112, 0119, 0120, 0121, 0123, 0125, 0130, 0146, 0165, 0175, 0179, 0183, 0197, 0206, 0207, 0213, 1004, 1007, 1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1041, 1044, 1045, 1046, 1047, 1054, 1059, 1060, 1063, 1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147, 1149, 1153,
BAZIN	0003, 0008, 0009, 0012, 0026, 0027, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0050, 0053, 0059, 0061, 0068, 0069, 0073, 0074, 0076, 0080, 0088, 0089, 0092, 0093, 0094, 0098, 0101, 0105, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0152, 0153, 0154, 0162, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0190, 0192, 0194, 0195, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1040, 1041, 1049, 1052, 1054, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1072, 1074, 1079, 1080, 1086, 1088, 1100, 1104, 1112, 1116, 1120, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148,
BEKNTTEKNIK	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
BEKO	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0090, 0093, 0094, 0126, 0148, 0154, 0156, 0166, 0177, 0184, 0185, 0210, 1006, 1016, 1026, 1028, 1033, 1041, 1042, 1043, 1048, 1060, 1063, 1075, 1086, 1094, 1135, 1152,
BEON	0003, 0017, 0019, 0037, 0039, 0043, 0044, 0045, 0048, 0053, 0061, 0062, 0067, 0074, 0087, 0095, 0096, 0117, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0166, 0185, 0193, 0203, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1086, 1088, 1094, 1104, 1130, 1145, 1147, 1152, 1153,
BEST	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,

BESTAR	0003, 0017, 0037, 0045, 0062, 0074, 0126, 0166, 0185, 0210, 1000, 1014, 1017, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1152,
BIFONIC	0026, 0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0085, 0091, 0097, 0117, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0210, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1119, 1147,
BIGSTON	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
BLACK DIAMOND	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
BLACKTRON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
BLACKWAY	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
BLAMET	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
BLAUPUNKT	0110, 0119, 0130, 0206, 1004, 1023, 1026, 1031, 1044, 1045, 1073, 1078, 1082, 1096, 1125, 1147,
BLAUSONIC	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
BLUESKY	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0014, 0017, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0064, 0066, 0071, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0105, 0117, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0162, 0163, 0166, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1112, 1115, 1130, 1140, 1143, 1147, 1148, 1152,
BLUESTAR	0000, 0003, 0026, 0037, 0042, 0069, 0074, 0111, 0177, 1000, 1005, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1086, 1091, 1101, 1104, 1120, 1145,
BLUEWORLD	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
BONDSTEC	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1086, 1130, 1145, 1153,
BOOTS	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
BORA	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
BOSTON	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1013, 1024, 1030, 1041, 1053, 1062, 1064, 1092, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
BPL	0010, 0016, 0019, 0030, 0041, 0056, 0060, 0066, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0163, 0205, 0210, 1004, 1021, 1033, 1034, 1042, 1056, 1060, 1094, 1107, 1117, 1132, 1143,
BRANDT	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
BRENDSTAR	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
BRINKMANN	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
BRIONVEGA	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
BRISTOL	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
BROKSONIC	0003, 0027, 0037, 0063, 0074, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1086, 1104, 1130, 1153,
BRUNOR	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
BRUNS	0021, 0026, 0091, 0098, 0125, 0126, 0133, 0149, 0169, 0193, 1025, 1041, 1046, 1054, 1055, 1057, 1060, 1086, 1098, 1116, 1119, 1124, 1129, 1149, 1153,

BSR	0000, 0009, 0012, 0013, 0019, 0037, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0067, 0075, 0080, 0086, 0093, 0094, 0095, 0099, 0104, 0111, 0119, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0154, 0177, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0203, 0206, 0210, 1003, 1008, 1009, 1011, 1012, 1022, 1027, 1029, 1048, 1060, 1079, 1086, 1091, 1093, 1095, 1100, 1101, 1113, 1120, 1121, 1138, 1145, 1151, 1153,
BUSH	0003, 0006, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0064, 0066, 0069, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0137, 0140, 0146, 0148, 0153, 0156, 0160, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0183, 0186, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1056, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1073, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1107, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1132, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1153,
BUT	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0021, 0024, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0046, 0048, 0049, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0071, 0072, 0074, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0105, 0106, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0121, 0123, 0125, 0126, 0130, 0131, 0134, 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0153, 0155, 0156, 0158, 0159, 0161, 0162, 0164, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0206, 0208, 0210, 0211, 0212, 1000, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1026, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085, 1086, 1089, 1091, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
C	
CADMOS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
CALIFORNIA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
CAMIF	0000, 0001, 0004, 0007, 0011, 0013, 0015, 0016, 0019, 0024, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0036, 0038, 0042, 0043, 0046, 0053, 0063, 0065, 0070, 0077, 0080, 0093, 0100, 0106, 0109, 0111, 0112, 0115, 0118, 0121, 0123, 0131, 0135, 0139, 0141, 0146, 0150, 0177, 0183, 0191, 0206, 0208, 0212, 1009, 1012, 1018, 1019, 1022, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1055, 1060, 1061, 1071, 1081, 1083, 1089, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1120, 1138, 1140, 1145, 1150, 1151, 1153,
CAPEHART	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
CAPSONIC	0018, 0027, 0052, 0056, 0058, 0063, 0071, 0072, 0081, 0084, 0090, 0094, 0134, 0137, 0142, 0147, 0148, 0159, 0162, 0177, 0182, 0187, 0199, 0210, 1006, 1033, 1034, 1036, 1045, 1060, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1114, 1119, 1123, 1130, 1149, 1153,
CARAD	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,

CARAT	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
CARENA	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0071, 0074, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1037, 1045, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1073, 1079, 1082, 1088, 1094, 1104, 1115, 1125, 1140, 1143, 1147,
CARLNA	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
CARREFOUR	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0012, 0015, 0016, 0019, 0022, 0029, 0035, 0036, 0038, 0040, 0041, 0050, 0051, 0053, 0054, 0057, 0063, 0065, 0066, 0070, 0077, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0100, 0101, 0105, 0109, 0110, 0112, 0113, 0115, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0126, 0129, 0130, 0138, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0158, 0161, 0162, 0164, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1006, 1009, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1033, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1051, 1055, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1073, 1078, 1079, 1081, 1085, 1086, 1089, 1093, 1096, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1119, 1121, 1124, 1135, 1136, 1138, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
CASCADE	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
CASINO	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
CASIO	0013, 0047, 0049, 0056, 0059, 0073, 0075, 0089, 0093, 0104, 0136, 0140, 0152, 0169, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1064, 1080, 1120,
CEBIS	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
CENTURY	0040, 0085, 0087, 0096, 0097, 0108, 0126, 0130, 0155, 0157, 0171, 0174, 0176, 0180, 0188, 0193, 0199, 0201, 1013, 1024, 1028, 1040, 1041, 1060, 1064, 1092, 1120, 1129, 1130, 1144,
CGE	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0121, 0126, 0136, 0140, 0154, 0184, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1041, 1043, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1093, 1100, 1104, 1113, 1120, 1121, 1135, 1138, 1151,
CGM	0002, 0006, 0009, 0012, 0017, 0027, 0030, 0041, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0063, 0064, 0066, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0116, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0156, 0159, 0163, 0166, 0171, 0177, 0185, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1033, 1034, 1042, 1048, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1130, 1131, 1143, 1152, 1153,
CIATE	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
CIE	0009, 0012, 0013, 0040, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079, 1120,
CIHAN	1094, 0052, 0071, 0090, 0094, 0210, 0056, 0148, 0177, 1006,
CIMLINE	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1064, 1079,
CLARIVOX	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 0110, 0126, 0130, 0133, 0149, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0206, 1005, 1006, 1008, 1013, 1023, 1024, 1026, 1031, 1032, 1041, 1044, 1064, 1067, 1073, 1078, 1086, 1092, 1096, 1097, 1119, 1120, 1129, 1144, 1147,

CLATRONIC	0002, 0003, 0009, 0012, 0013, 0017, 0027, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0087, 0090, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0104, 0116, 0117, 0119, 0121, 0126, 0130, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0154, 0155, 0157, 0159, 0166, 0171, 0176, 0177, 0184, 0185, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1068, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1088, 1093, 1094, 1100, 1104, 1113, 1120, 1121, 1130, 1131, 1135, 1138, 1147, 1151, 1152, 1153,
CLAYTRON	0009, 0012, 0026, 0041, 0050, 0069, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0167, 0168, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1015, 1016, 1020, 1040, 1060, 1067, 1079, 1086, 1112, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146, 1147, 1148,
COFADEL	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
COLOMBIA	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
COLOMBUS	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
COLORLUX	0126, 0133, 0149, 1041,
COLORMAT	0126, 0133, 0149, 1041,
COMALEC	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
COMET	0003, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0126, 0167, 0168, 0171, 0186, 0192, 0200, 1003, 1016, 1037, 1040, 1049, 1060, 1067, 1086, 1115, 1116, 1124, 1135, 1138, 1140, 1146,
COMPACT	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
CONCORDE	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
CONDOR	0003, 0009, 0012, 0014, 0026, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0074, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0148, 0154, 0155, 0163, 0169, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1041, 1043, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1068, 1069, 1075, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1115, 1119, 1135, 1140, 1143, 1147, 1153,
CONFORAMA	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0052, 0053, 0055, 0056, 0058, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0071, 0072, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0105, 0106, 0108, 0109, 0112, 0114, 0115, 0117, 0118, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0131, 0132, 0134, 0135, 0139, 0141, 0143, 0144, 0146, 0148, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0160, 0162, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0182, 0183, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 1001, 1003, 1004, 1006, 1008, 1009, 1011, 1013, 1016, 1018, 1019, 1021, 1024, 1027, 1029, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1051, 1055, 1056, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1071, 1077, 1081, 1083, 1086, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1127, 1129, 1132, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,

CONIC	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
CONNEXION	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0013, 0015, 0016, 0019, 0028, 0029, 0031, 0034, 0035, 0036, 0038, 0043, 0046, 0051, 0053, 0054, 0057, 0063, 0065, 0070, 0077, 0080, 0093, 0100, 0109, 0112, 0113, 0115, 0121, 0123, 0135, 0141, 0146, 0150, 0158, 0161, 0164, 0183, 0191, 0206, 0208, 1009, 1018, 1019, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1055, 1060, 1061, 1071, 1081, 1085, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1136, 1138, 1150, 1151, 1153,
CONTEC	0003, 0009, 0012, 0013, 0018, 0027, 0037, 0041, 0047, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0063, 0072, 0074, 0075, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0101, 0104, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0145, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0167, 0168, 0177, 0181, 0182, 0186, 0187, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1036, 1040, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1076, 1077, 1079, 1086, 1104, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1130, 1135, 1138, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153,
CONTI	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
CONTINENT	0000, 0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0040, 0041, 0050, 0073, 0080, 0082, 0085, 0093, 0094, 0097, 0101, 0108, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0155, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1015, 1020, 1032, 1037, 1049, 1060, 1079, 1097, 1112, 1115, 1119, 1140, 1147, 1148,
CONTINENTAL	0003, 0037, 0074, 0080, 0121, 0206, 1000, 1009, 1014, 1017, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1069, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1119, 1138, 1151,
CONTINENTAL EDISON	0003, 0037, 0050, 0074, 0080, 0094, 0101, 0121, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 0206, 1000, 1006, 1009, 1014, 1015, 1017, 1020, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1069, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1119, 1138, 1147, 1148, 1151,
CORVUS	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
COSMEL	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
CREZAR	0002, 0003, 0037, 0074, 0095, 0116, 0126, 0171, 0186, 1000, 1014, 1017, 1042, 1049, 1052, 1060, 1069, 1086, 1104, 1131,
CRISTAL	0036, 0070, 0077, 0087, 0093, 0096, 0126, 0130, 0137, 0146, 0148, 0157, 0183, 0193, 1028, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130,
CROSLEY	0003, 0009, 0012, 0023, 0041, 0049, 0050, 0073, 0080, 0093, 0094, 0101, 0108, 0119, 0121, 0126, 0138, 0145, 0154, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0178, 0180, 0181, 0184, 0186, 0194, 0199, 0200, 0201, 0210, 1003, 1006, 1009, 1011, 1013, 1015, 1016, 1020, 1021, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1038, 1039, 1041, 1043, 1048, 1050, 1060, 1063, 1064, 1065, 1070, 1075, 1079, 1084, 1090, 1092, 1093, 1100, 1102, 1112, 1113, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1135, 1138, 1139, 1142, 1144, 1147, 1148, 1151,
CROWN	0003, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0017, 0019, 0026, 0030, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0090, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0104, 0110, 0115, 0119, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0137, 0140, 0144, 0148, 0155, 0156, 0163, 0166, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1014, 1017, 1018, 1023, 1026, 1031, 1033, 1034, 1041, 1042, 1044, 1045, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1067, 1069, 1073, 1078, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1096, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1114, 1119, 1120, 1123, 1138, 1143, 1145, 1147, 1151, 1152, 1153,

CRYSTAL	0006, 0008, 0009, 0017, 0026, 0036, 0045, 0049, 0059, 0062, 0064, 0069, 0070, 0073, 0077, 0088, 0089, 0092, 0093, 0105, 0126, 0146, 0148, 0152, 0153, 0156, 0162, 0166, 0169, 0170, 0183, 0185, 0190, 0192, 0195, 0198, 0202, 0204, 0210, 0211, 1005, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1080, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120, 1152,
CS ELECTRONICS	0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0067, 0080, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0119, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0186, 0193, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1079, 1086, 1130, 1145, 1153,
CTC CLATRONIC	0003, 0006, 0009, 0013, 0019, 0021, 0026, 0027, 0037, 0039, 0040, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0067, 0069, 0074, 0075, 0085, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0098, 0104, 0117, 0119, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0147, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0171, 0176, 0184, 0188, 0193, 0199, 0203, 0210, 1000, 1004, 1005, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1076, 1082, 1086, 1088, 1093, 1098, 1100, 1104, 1113, 1116, 1120, 1121, 1124, 1125, 1129, 1130, 1135, 1138, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
CTT	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
CURSA	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
CYMATIC	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1086, 1104, 1119,
D	
DAEWOO	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0040, 0049, 0064, 0070, 0077, 0080, 0082, 0085, 0093, 0097, 0126, 0146, 0155, 0156, 0171, 0176, 0183, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0210, 1033, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1086, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1140,
DAINICHI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
DANSAI	0016, 0022, 0027, 0039, 0043, 0053, 0061, 0063, 0066, 0068, 0076, 0098, 0117, 0120, 0121, 0122, 0126, 0129, 0142, 0147, 0159, 0165, 0172, 0173, 0175, 0179, 0199, 0210, 1008, 1016, 1033, 1034, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1076, 1086, 1088, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1140, 1147, 1153,
DANTAX	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
DATRONIC	0040, 0056, 0063, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1060, 1079, 1119, 1153,
DAWA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
DAYTRON	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
DECCA	0036, 0070, 0077, 0093, 0110, 0130, 0137, 0146, 0148, 0183, 0206, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1045, 1047, 1060, 1073, 1078, 1079, 1096, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1147,
DECCA TATUNG	0027, 0036, 0068, 0070, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0137, 0146, 0148, 0165, 0175, 0179, 0183, 1041, 1045, 1047, 1054, 1060, 1072, 1074, 1079, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1126, 1140,
DE DIETRICH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
DEGRAAF	0010, 0016, 0019, 0027, 0060, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0125, 0128, 0132, 0160, 0165, 0175, 0179, 1004, 1021, 1033, 1042, 1054, 1056, 1072, 1074, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1126, 1132, 1140,

DELTA	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
DEMACOLOR	0049, 0126, 0137, 0148, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1060, 1063, 1075, 1079, 1114, 1119, 1123, 1135,
DENKO	0026, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0090, 0091, 0094, 0117, 0126, 0148, 0169, 0177, 0193, 0210, 1006, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1094, 1119, 1147,
DENVER	0009, 0012, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
DESMET	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0021, 0026, 0030, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0053, 0056, 0061, 0064, 0066, 0069, 0074, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0108, 0117, 0119, 0125, 0126, 0130, 0148, 0156, 0157, 0163, 0171, 0174, 0180, 0186, 0193, 0197, 0199, 0200, 0201, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1086, 1088, 1091, 1092, 1094, 1097, 1104, 1120, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1140, 1141, 1143, 1144, 1147,
DIAMOND	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
DIGILINE	0008, 0088, 0092, 0105, 0119, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1004, 1045, 1064, 1073, 1082, 1125,
DIGITAL	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
DIGIVISION	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
DIK	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
DIXI	0126, 0133, 0149, 1041,
DOMEOS	0003, 0009, 0012, 0026, 0030, 0036, 0037, 0041, 0056, 0066, 0069, 0070, 0074, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0143, 0146, 0148, 0163, 0183, 0186, 0189, 0200, 0205, 0210, 1000, 1001, 1003, 1005, 1014, 1017, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1143, 1154,
DOMLAND	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
DOMOH	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
DOMUS	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
DORIC	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0109, 0110, 0112, 0123, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1033, 1044, 1073, 1078, 1096, 1108, 1147,
DRS	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
DUAL	0000, 0008, 0013, 0017, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0066, 0067, 0069, 0070, 0075, 0077, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0104, 0105, 0107, 0111, 0117, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0143, 0144, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0190, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0204, 0205, 0207, 0210, 0211, 0213, 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1015, 1016, 1018, 1020, 1022, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1059, 1060, 1064, 1067, 1068, 1079, 1086, 1088, 1091, 1094, 1099, 1101, 1106, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153, 1154,
DUAL TEC	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,

DUMONT	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0041, 0049, 0052, 0056, 0071, 0073, 0074, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0108, 0119, 0126, 0148, 0154, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0184, 0186, 0193, 0199, 0200, 0201, 0210, 1000, 1003, 1006, 1013, 1014, 1016, 1017, 1021, 1024, 1026, 1028, 1038, 1039, 1041, 1043, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1064, 1065, 1069, 1075, 1079, 1086, 1090, 1092, 1094, 1102, 1104, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1135, 1139, 1142, 1144,
DUNAY	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
DUX	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
DYNASAT	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
DYNATECH	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
DYNATRON	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
E	
EDANLINE	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
ELBE	0000, 0003, 0005, 0035, 0042, 0051, 0054, 0057, 0073, 0108, 0111, 0113, 0158, 0161, 0164, 0177, 1006, 1008, 1012, 1022, 1032, 1033, 1085, 1091, 1097, 1101, 1119, 1120, 1136, 1145,
ELCIT	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
ELECTRONICA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
ELECTROTECH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ELEKTRA	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
ELEKTRONIKA	0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0062, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0166, 0185, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1130, 1145, 1152, 1153,
ELEKTRONSKA	0000, 0026, 0042, 0069, 0091, 0111, 0169, 0177, 0193, 1005, 1012, 1022, 1055, 1057, 1060, 1067, 1086, 1091, 1101, 1119, 1120, 1145,
ELIN	0000, 0003, 0007, 0009, 0012, 0014, 0019, 0021, 0030, 0038, 0041, 0042, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0073, 0078, 0080, 0093, 0094, 0098, 0100, 0111, 0115, 0119, 0125, 0126, 0148, 0163, 0167, 0169, 0177, 0186, 0191, 0197, 0200, 0205, 0210, 1003, 1012, 1018, 1021, 1022, 1025, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1046, 1054, 1055, 1060, 1063, 1065, 1066, 1077, 1079, 1090, 1091, 1094, 1097, 1098, 1101, 1102, 1112, 1116, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1149, 1153,
ELITE	0000, 0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0037, 0041, 0042, 0074, 0080, 0082, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0210, 1000, 1003, 1004, 1012, 1014, 1017, 1022, 1037, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1079, 1082, 1091, 1101, 1104, 1115, 1120, 1125, 1140, 1145,
ELMAN	0008, 0026, 0069, 0088, 0091, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0211, 1005, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1086, 1119,
ELSAY	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0137, 0148, 0171, 0192, 0200, 1037, 1045, 1049, 1060, 1079, 1114, 1115, 1119, 1123, 1140,
ELTA	0003, 0012, 0013, 0014, 0027, 0033, 0036, 0039, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0070, 0075, 0077, 0080, 0082, 0093, 0104, 0117, 0126, 0136, 0140, 0142, 0146, 0147, 0159, 0171, 0183, 0192, 0199, 0200, 0210, 1008, 1016, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1120, 1130, 1140, 1147, 1153,

ELVA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
EMATEC	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
EMCO	0049, 0121, 0126, 0154, 0184, 1009, 1011, 1016, 1026, 1027, 1028, 1029, 1041, 1043, 1048, 1063, 1075, 1093, 1100, 1113, 1121, 1135, 1138, 1151,
EMERSON	0003, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0027, 0033, 0037, 0040, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0055, 0056, 0063, 0067, 0068, 0069, 0074, 0075, 0076, 0079, 0080, 0082, 0085, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0098, 0104, 0108, 0120, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0147, 0151, 0154, 0155, 0157, 0159, 0165, 0171, 0174, 0175, 0176, 0179, 0180, 0184, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0201, 0203, 0210, 1000, 1005, 1008, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1026, 1028, 1034, 1037, 1040, 1041, 1043, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1064, 1067, 1069, 1072, 1074, 1075, 1076, 1086, 1092, 1100, 1104, 1112, 1115, 1116, 1120, 1126, 1129, 1130, 1135, 1140, 1144, 1145, 1153,
ENGEL	0026, 0069, 0126, 0133, 0149, 1005, 1041, 1067, 1086,
ERRES	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ESC	0030, 0040, 0041, 0056, 0066, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0163, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
ESSAT	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
ESSELTE	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ESTEL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
ESTELLE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ETRON	0000, 0009, 0012, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0053, 0061, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0111, 0117, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1012, 1016, 1022, 1060, 1068, 1079, 1088, 1091, 1101, 1120, 1145, 1147,
EULANDER	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
EUMIG	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
EUREKA	0003, 0026, 0037, 0039, 0040, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0069, 0071, 0074, 0085, 0090, 0094, 0097, 0117, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1119, 1147,
EUROCOM	0009, 0012, 0026, 0041, 0069, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0169, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1005, 1055, 1057, 1060, 1067, 1079, 1086, 1119,
EUROFEEL	0003, 0012, 0014, 0026, 0027, 0030, 0033, 0036, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0068, 0070, 0071, 0076, 0077, 0080, 0082, 0090, 0091, 0093, 0094, 0098, 0117, 0120, 0121, 0126, 0146, 0148, 0163, 0165, 0169, 0171, 0175, 0177, 0179, 0183, 0192, 0193, 0200, 0205, 0210, 1006, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1054, 1055, 1057, 1060, 1068, 1072, 1074, 1086, 1088, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1126, 1140, 1143, 1147,
EUROLINE	0119, 1004, 1045, 1073, 1082, 1125,
EUROMAN	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0039, 0040, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0080, 0082, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1115, 1140, 1147,
EUROPA	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,

EUROPHON	0002, 0003, 0026, 0040, 0049, 0059, 0073, 0085, 0089, 0091, 0095, 0097, 0116, 0126, 0152, 0155, 0167, 0169, 0171, 0176, 0186, 0188, 0192, 0193, 0198, 0199, 0202, 0204, 1021, 1028, 1038, 1039, 1041, 1042, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1080, 1086, 1090, 1102, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1142,
EUROTRONIC	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
EVERGOLD	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
EXPERT	0000, 0014, 0021, 0042, 0078, 0098, 0111, 0125, 0177, 0197, 1012, 1022, 1025, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1091, 1097, 1098, 1101, 1116, 1120, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1145, 1149, 1153,
EXQUISIT	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
F	
FAGOR	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
FELIX	0009, 0012, 0027, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1034, 1076, 1079, 1086, 1119, 1130, 1153,
FENNER	0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0040, 0041, 0045, 0056, 0062, 0066, 0070, 0077, 0080, 0083, 0085, 0086, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0128, 0146, 0148, 0155, 0163, 0166, 0171, 0176, 0183, 0185, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1002, 1003, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1129, 1143, 1149, 1152,
FERGUSON	0036, 0040, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0097, 0121, 0124, 0126, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1047, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1113, 1117, 1119, 1138, 1151,
FIDELIS	0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0040, 0053, 0056, 0063, 0065, 0074, 0085, 0097, 0100, 0115, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1018, 1028, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1079, 1104, 1112, 1119, 1153,
FIDELITY	0008, 0013, 0017, 0026, 0036, 0039, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0070, 0075, 0077, 0088, 0091, 0092, 0093, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0153, 0162, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0183, 0185, 0186, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1003, 1004, 1008, 1016, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1073, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1125, 1135, 1138, 1146, 1147, 1152,
FILSAI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
FINLANDIA	0003, 0010, 0016, 0019, 0021, 0027, 0060, 0068, 0073, 0076, 0098, 0120, 0121, 0124, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0165, 0167, 0169, 0171, 0175, 0179, 1004, 1016, 1021, 1025, 1028, 1033, 1038, 1039, 1042, 1046, 1051, 1054, 1056, 1065, 1066, 1072, 1074, 1090, 1098, 1100, 1102, 1107, 1112, 1113, 1116, 1117, 1124, 1126, 1129, 1130, 1132, 1139, 1140, 1142, 1149, 1153,
FINLUX	1065, 1021, 1126, 1130, 1028, 1139, 1038, 1090, 1039, 1142, 1102, 0003, 0167, 0169, 0126, 0073, 1003, 1079, 0056, 0196, 0148, 0210, 1119, 1079, 1035, 1127, 1077, 1129, 1137, 1036, 1141, 1097, 1063, 1066, 0078, 0197, 0125, 0021, 0014, 1140, 1037, 1068, 1088, 0039, 0061, 0117, 0126, 0043, 0210, 0053, 1060, 1008, 1016, 1147, 1110, 1007, 1059, 0213, 0107, 0207, 1040, 0096, 0157, 0087, 0126, 0193, 0130, 1041, 1060, 1028, 1130

FIRST LINE	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0029, 0030, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0050, 0052, 0053, 0055, 0056, 0061, 0062, 0066, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0101, 0104, 0109, 0110, 0112, 0117, 0119, 0121, 0122, 0123, 0126, 0129, 0130, 0136, 0138, 0140, 0145, 0146, 0148, 0151, 0154, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1073, 1078, 1079, 1086, 1088, 1093, 1094, 1096, 1099, 1100, 1104, 1106, 1108, 1109, 1112, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1152,
FISHER	0003, 0010, 0016, 0018, 0019, 0036, 0037, 0050, 0052, 0056, 0058, 0060, 0063, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0081, 0084, 0093, 0094, 0101, 0108, 0125, 0126, 0128, 0132, 0133, 0134, 0138, 0145, 0146, 0148, 0149, 0154, 0157, 0160, 0162, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0181, 0182, 0183, 0187, 0194, 0196, 0199, 0201, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021, 1024, 1028, 1033, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1047, 1049, 1052, 1056, 1060, 1064, 1065, 1069, 1077, 1079, 1090, 1092, 1099, 1102, 1104, 1106, 1107, 1109, 1112, 1117, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1132, 1139, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1153,
FLEURANCE	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
FLINT	0003, 0009, 0012, 0014, 0018, 0030, 0033, 0037, 0040, 0041, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0066, 0071, 0072, 0074, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0101, 0119, 0126, 0134, 0137, 0138, 0145, 0148, 0154, 0155, 0162, 0163, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0184, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1077, 1079, 1094, 1104, 1112, 1114, 1115, 1119, 1123, 1135, 1140, 1143, 1147, 1148, 1149,
FLORISTAL	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
FORMENTI	0003, 0006, 0009, 0013, 0021, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0066, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075, 0077, 0090, 0093, 0094, 0098, 0104, 0125, 0126, 0136, 0137, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0156, 0159, 0163, 0167, 0169, 0177, 0183, 0199, 0205, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1021, 1025, 1028, 1033, 1034, 1038, 1039, 1041, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1060, 1065, 1069, 1076, 1079, 1086, 1090, 1094, 1098, 1099, 1102, 1104, 1106, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1143, 1149, 1153,
FORTRESS	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
FRABA	0003, 0030, 0037, 0040, 0041, 0050, 0056, 0066, 0074, 0085, 0087, 0094, 0096, 0097, 0101, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0154, 0155, 0157, 0163, 0171, 0176, 0177, 0181, 0188, 0193, 0194, 0199, 0205, 0210, 1000, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1112, 1130, 1143, 1147, 1148,
ARABER	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
FRANCE CONCEPT	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,

FREDIKSON	0003, 0037, 0074, 0119, 1000, 1004, 1014, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1082, 1104, 1125,
FRONTECH	0003, 0007, 0008, 0009, 0012, 0014, 0019, 0026, 0027, 0033, 0038, 0039, 0041, 0043, 0050, 0053, 0061, 0063, 0065, 0068, 0069, 0076, 0080, 0082, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0096, 0098, 0100, 0101, 0105, 0115, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0157, 0162, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020, 1027, 1028, 1029, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1093, 1100, 1112, 1113, 1115, 1116, 1119, 1121, 1124, 1126, 1130, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
FS	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
FST	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
FUBA	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
FUJI	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
FUJITSU	0000, 0003, 0009, 0012, 0013, 0026, 0037, 0041, 0042, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0091, 0093, 0094, 0104, 0111, 0119, 0126, 0136, 0140, 0169, 0177, 0186, 0193, 0200, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1079, 1086, 1091, 1101, 1104, 1119, 1120, 1145,
FUMEO	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
FUNAI	0008, 0009, 0012, 0013, 0017, 0041, 0045, 0047, 0049, 0052, 0056, 0062, 0071, 0075, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0166, 0167, 0168, 0170, 0177, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1040, 1042, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1116, 1120, 1124, 1135, 1138, 1146, 1152,
FUTURA	0003, 0014, 0021, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0078, 0117, 0121, 0125, 0126, 0154, 0197, 0210, 1000, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1027, 1029, 1036, 1037, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1088, 1093, 1097, 1100, 1104, 1113, 1121, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151,
G	
G COLOR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
GALAXI	0026, 0069, 0121, 0154, 1005, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1067, 1086, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
GALAXIS	0003, 0037, 0049, 0073, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0154, 0157, 0167, 0169, 0184, 0193, 1000, 1014, 1016, 1017, 1021, 1026, 1028, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1065, 1069, 1075, 1090, 1102, 1104, 1126, 1130, 1135, 1139, 1142,
GALAXY	0049, 0087, 0096, 0126, 0130, 0154, 0157, 0184, 0193, 1016, 1026, 1028, 1040, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1130, 1135,
GALERIA	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
GALWAY	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,

GBC	0000, 0002, 0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0026, 0030, 0033, 0040, 0041, 0042, 0047, 0049, 0050, 0056, 0066, 0073, 0075, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0104, 0111, 0116, 0119, 0126, 0130, 0136, 0138, 0140, 0145, 0148, 0154, 0155, 0163, 0167, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1012, 1015, 1020, 1021, 1022, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1042, 1049, 1055, 1057, 1058, 1060, 1065, 1075, 1079, 1086, 1090, 1091, 1094, 1101, 1102, 1112, 1115, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1147, 1148,
GEBER	0014, 0021, 0027, 0063, 0078, 0125, 0142, 0147, 0159, 0197, 0199, 0210, 1034, 1036, 1037, 1063, 1066, 1076, 1077, 1086, 1097, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1153,
GEC	0014, 0018, 0021, 0027, 0049, 0052, 0056, 0058, 0068, 0072, 0076, 0078, 0081, 0084, 0091, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0137, 0148, 0154, 0162, 0165, 0171, 0175, 0179, 0182, 0184, 0187, 0196, 0197, 0199, 0210, 1003, 1006, 1016, 1025, 1026, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1054, 1058, 1060, 1063, 1066, 1072, 1074, 1075, 1077, 1079, 1086, 1097, 1098, 1100, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1131, 1135, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
GELOSO	0000, 0009, 0012, 0026, 0040, 0041, 0042, 0056, 0063, 0074, 0080, 0085, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0097, 0111, 0119, 0126, 0130, 0148, 0155, 0157, 0169, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1012, 1018, 1022, 1028, 1035, 1040, 1041, 1055, 1057, 1058, 1060, 1075, 1079, 1086, 1088, 1091, 1094, 1101, 1119, 1120, 1130, 1131, 1135, 1145, 1153,
GENERAL	0003, 0013, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1120,
GENERAL ELECTRIC	0003, 0037, 0052, 0055, 0074, 0079, 0137, 0148, 0151, 0159, 1000, 1014, 1016, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1114, 1119, 1123,
GENERAL TECHNIC	0009, 0012, 0027, 0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1130, 1143, 1153,
GENEXA	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1143,
GITEM	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0061, 0063, 0065, 0070, 0072, 0077, 0078, 0080, 0081, 0084, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0103, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0130, 0131, 0134, 0135, 0139, 0141, 0143, 0146, 0150, 0155, 0158, 0161, 0162, 0164, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0193, 0197, 0199, 0200, 0206, 0208, 0209, 0210, 0212, 1001, 1003, 1004, 1008, 1009, 1016, 1018, 1019, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1055, 1060, 1061, 1063, 1066, 1068, 1071, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1085, 1088, 1089, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1125, 1127, 1129, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
GM	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,

GMG	0003, 0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0037, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0074, 0075, 0080, 0090, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0177, 0184, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1033, 1034, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1104, 1120, 1130, 1135, 1143, 1153,
GOLD MEDAL	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
GOLDEN TRADING	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
GOLDHAND	0056, 0091, 0126, 0130, 0171, 0210, 1003, 1006, 1058, 1075, 1086, 1119, 1131,
GOLDLINE	0003, 0009, 0012, 0014, 0026, 0033, 0041, 0069, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1005, 1037, 1049, 1067, 1079, 1086, 1115, 1140,
GOLDSTAR	0006, 0009, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0049, 0052, 0055, 0062, 0064, 0067, 0079, 0093, 0095, 0126, 0134, 0144, 0151, 0156, 0159, 0166, 0185, 0203, 0210, 1008, 1016, 1033, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1145, 1152, 1153,
GOLDTECH	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0167, 0168, 0186, 0205, 0210, 1003, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1086, 1094, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146,
GOODING	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
GOODMANS	0006, 0008, 0009, 0012, 0016, 0019, 0022, 0026, 0027, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0066, 0067, 0069, 0070, 0077, 0080, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0099, 0105, 0117, 0119, 0122, 0126, 0129, 0134, 0137, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0155, 0156, 0159, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1016, 1033, 1034, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1067, 1068, 1076, 1079, 1086, 1088, 1095, 1099, 1106, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1130, 1135, 1138, 1145, 1146, 1147, 1153,
GORENJE	0017, 0027, 0045, 0049, 0062, 0063, 0126, 0142, 0147, 0154, 0159, 0166, 0184, 0185, 0199, 0210, 1016, 1026, 1028, 1034, 1041, 1042, 1043, 1048, 1063, 1075, 1076, 1086, 1094, 1130, 1135, 1152, 1153,
GORLER JKG	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
GPM	0008, 0009, 0012, 0019, 0027, 0037, 0041, 0044, 0048, 0063, 0067, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0105, 0119, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0153, 0159, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0210, 0211, 1003, 1008, 1034, 1060, 1064, 1076, 1079, 1086, 1130, 1145, 1153,
GRAETZ	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
GRNADA	0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0009, 0010, 0011, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0024, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0043, 0045, 0046, 0049, 0051, 0052, 0054, 0057, 0058, 0060, 0062, 0064, 0066, 0068, 0070, 0072, 0073, 0076, 0077, 0078, 0081, 0084, 0093, 0098, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0120, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0137, 0139, 0141, 0146, 0148, 0150, 0156, 0158, 0160, 0161, 0162, 0164, 0165, 0166, 0167, 0169, 0172, 0173, 0175,

	0179, 0182, 0183, 0185, 0187, 0197, 0199, 0206, 0208, 0210, 0212, 0004, 1019, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1054, 1056, 1060, 1063, 1065, 1066, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1083, 1085, 1086, 1090, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1147, 1149, 1150, 1152, 1153,
GRANDIN	0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0017, 0030, 0033, 0040, 0041, 0045, 0052, 0055, 0056, 0062, 0066, 0071, 0079, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0119, 0126, 0148, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1115, 1116, 1124, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1152,
GRONIC	0000, 0009, 0012, 0041, 0073, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0108, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1028, 1032, 1040, 1041, 1060, 1079, 1097, 1119, 1130,
GRUNDIG	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
GTT	0009, 0012, 0018, 0027, 0030, 0041, 0049, 0052, 0056, 0058, 0063, 0066, 0072, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0119, 0126, 0134, 0142, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0163, 0182, 0184, 0186, 0187, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1016, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1119, 1130, 1135, 1143, 1149, 1153,
H	
HALIFAX	0027, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0068, 0071, 0076, 0090, 0094, 0098, 0117, 0120, 0121, 0126, 0148, 0165, 0175, 0177, 0179, 0210, 1006, 1008, 1016, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1088, 1094, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140, 1147,
HAMPTON	0002, 0009, 0012, 0026, 0041, 0050, 0052, 0056, 0063, 0069, 0071, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0101, 0116, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0154, 0169, 0171, 0177, 0181, 0186, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1015, 1018, 1020, 1028, 1035, 1042, 1055, 1057, 1060, 1067, 1079, 1086, 1094, 1112, 1119, 1131, 1147, 1148, 1153,
HANSEATIC	0003, 0008, 0009, 0012, 0018, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0048, 0052, 0053, 0056, 0058, 0061, 0066, 0067, 0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0105, 0117, 0119, 0121, 0126, 0128, 0134, 0144, 0146, 0148, 0153, 0155, 0162, 0163, 0167, 0169, 0170, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1002, 1003, 1005, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1021, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1061, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1081, 1086, 1088, 1089, 1090, 1094, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1126, 1129, 1130, 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
HANTAREX	0000, 0009, 0012, 0026, 0036, 0041, 0069, 0070, 0073, 0077, 0080, 0093, 0094, 0108, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1032, 1041, 1047, 1060, 1067, 1079, 1086, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119,
HANTOR	0009, 0012, 0041, 0047, 0049, 0056, 0080, 0086, 0093, 0094, 0099, 0119, 0126, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0206, 0210, 1003, 1079, 1095,

HARWOOD	0013, 0017, 0019, 0027, 0037, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0063, 0067, 0068, 0075, 0076, 0093, 0095, 0098, 0104, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0165, 0166, 0175, 0179, 0185, 0196, 0199, 0203, 0210, 1003, 1008, 1018, 1028, 1042, 1048, 1054, 1060, 1072, 1074, 1079, 1086, 1094, 1100, 1112, 1116, 1119, 1120, 1126, 1140, 1145, 1152, 1153,
HAVEG	0003, 0013, 0020, 0021, 0025, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0093, 0098, 0103, 0104, 0110, 0114, 0124, 0125, 0126, 0127, 0130, 0136, 0140, 0167, 0169, 0197, 0206, 0209, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1038, 1039, 1044, 1046, 1054, 1065, 1073, 1078, 1090, 1096, 1098, 1102, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1147, 1149, 1153,
HCM	0002, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0030, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0056, 0060, 0063, 0066, 0067, 0071, 0075, 0080, 0085, 0090, 0093, 0094, 0095, 0097, 0104, 0116, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0155, 0160, 0163, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1003, 1004, 1006, 1008, 1018, 1021, 1028, 1033, 1034, 1042, 1056, 1060, 1079, 1086, 1094, 1107, 1117, 1119, 1120, 1131, 1132, 1143, 1145, 1153,
HEMMERMAN	0009, 0012, 0027, 0041, 0049, 0050, 0056, 0059, 0068, 0073, 0076, 0080, 0089, 0093, 0094, 0098, 0101, 0119, 0120, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0152, 0154, 0165, 0169, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0192, 0194, 0196, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1035, 1041, 1054, 1064, 1072, 1074, 1079, 1080, 1100, 1112, 1116, 1119, 1120, 1126, 1140, 1147, 1148,
HEXA	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0041, 0069, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1104,
HIFVOX	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
HIGASHI	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
HIGHTECH	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
HIGHIWA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
HIKONA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
HINARI	0000, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0013, 0016, 0019, 0022, 0027, 0038, 0039, 0040, 0042, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0068, 0075, 0076, 0080, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0097, 0098, 0099, 0100, 0104, 0105, 0111, 0115, 0117, 0120, 0121, 0122, 0125, 0126, 0128, 0129, 0132, 0133, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0149, 0153, 0155, 0156, 0159, 0160, 0162, 0165, 0170, 0171, 0172, 0173, 0175, 0176, 0177, 0179, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0204, 0206, 0210, 0211, 1004, 1008, 1009, 1012, 1016, 1018, 1021, 1022, 1033, 1034, 1041, 1042, 1048, 1054, 1055, 1056, 1060, 1061, 1064, 1068, 1072, 1074, 1076, 1081, 1086, 1088, 1089, 1091, 1095, 1099, 1100, 1101, 1103, 1107, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1126, 1130, 1132, 1138, 1140, 1145, 1147, 1151, 1153,

HISAWA	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0026, 0027, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0153, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0170, 0171, 0176, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1115, 1120, 1130, 1140, 1143, 1147, 1152, 1153,
HISCHITO	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
HISONIX	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
HIT	0126, 0133, 0149, 1041,
HITACHI	0003, 0018, 0027, 0040, 0052, 0058, 0068, 0072, 0073, 0076, 0081, 0084, 0085, 0097, 0098, 0120, 0121, 0126, 0134, 0155, 0162, 0165, 0167, 0169, 0171, 0175, 0176, 0179, 0182, 0187, 0188, 0193, 0199, 1021, 1028, 1033, 1036, 1038, 1039, 1054, 1060, 1065, 1072, 1074, 1077, 1090, 1100, 1102, 1112, 1116, 1126, 1130, 1139, 1140, 1142, 1149,
HITSU	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0082, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1115, 1140, 1147,
HOSHAI	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0056, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1079, 1094, 1115, 1140, 1143,
HUANIU	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
HYPER	0002, 0009, 0012, 0019, 0026, 0027, 0030, 0037, 0041, 0044, 0048, 0056, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0076, 0080, 0093, 0094, 0095, 0098, 0116, 0119, 0120, 0121, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0159, 0163, 0165, 0171, 0175, 0179, 0186, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1003, 1005, 1008, 1033, 1034, 1042, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1076, 1079, 1086, 1094, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1131, 1140, 1143, 1145, 1153,
HYPSON	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0026, 0033, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0052, 0053, 0055, 0056, 0061, 0062, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0166, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1037, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1115, 1117, 1119, 1120, 1140, 1147, 1152,
I	
IBERVISAO	0014, 0021, 0026, 0069, 0078, 0125, 0197, 1005, 1036, 1037, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
IBICO	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ICS	0009, 0012, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
ID DESIGN	0014, 0021, 0078, 0107, 0125, 0197, 0207, 0213, 1007, 1036, 1037, 1059, 1063, 1066, 1077, 1097, 1110, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
IEG	0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0091, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1119, 1147,

IMPERIAL	0009, 0012, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0080, 0086, 0090, 0093, 0094, 0099, 0119, 0126, 0148, 0154, 0177, 0184, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0206, 0210, 1003, 1006, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1079, 1094, 1095, 1135,
INCOBE	0010, 0013, 0016, 0019, 0027, 0040, 0047, 0049, 0056, 0060, 0068, 0075, 0076, 0085, 0093, 0097, 0098, 0104, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0140, 0155, 0160, 0165, 0171, 0175, 0176, 0179, 0188, 0193, 0199, 1004, 1021, 1033, 1042, 1054, 1056, 1060, 1072, 1074, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1132, 1140,
INDESIT	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
INGELEN	0014, 0017, 0021, 0045, 0062, 0078, 0080, 0121, 0125, 0126, 0166, 0185, 0197, 0206, 0210, 1009, 1036, 1037, 1041, 1042, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151, 1152,
INGERSOLL	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
INNO HIT	0010, 0016, 0019, 0040, 0056, 0060, 0063, 0085, 0097, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0155, 0160, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1004, 1010, 1018, 1021, 1028, 1030, 1033, 1042, 1053, 1056, 1060, 1062, 1079, 1105, 1107, 1117, 1119, 1128, 1132, 1134, 1147, 1153,
INNOVATION	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
INTEL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
INTERBURG	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
INTERBUY	0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1035, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1119, 1120, 1153,
INTERDISCOUNT	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0024, 0026, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0060, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0082, 0085, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0104, 0106, 0108, 0109, 0110, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0164, 0166, 0169, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0197, 0199, 0200, 0203, 0206, 0208, 0210, 0212, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1089, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 1132, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,

INTERFUNK	0014, 0021, 0027, 0036, 0049, 0068, 0070, 0076, 0077, 0078, 0080, 0093, 0098, 0107, 0108, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0146, 0154, 0157, 0165, 0174, 0175, 0179, 0180, 0183, 0184, 0197, 0199, 0201, 0206, 0207, 0210, 0213, 004, 1007, 1009, 1010, 1013, 1016, 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1081, 1082, 1089, 1092, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1105, 1106, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1134, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1144, 1147, 1149, 1151, 1153,
INTERNAL	0008, 0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0155, 0162, 0170, 0171, 0176, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1060, 1064, 1079,
INTERNATIONAL	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
INTERSOUND	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
INTERVIDEO	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
INTERVISION	0003, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0019, 0026, 0027, 0030, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0082, 0085, 0087, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0101, 0104, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0151, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0161, 0163, 0164, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1001, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1068, 1069, 1076, 1079, 1081, 1085, 1086, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1130, 1136, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154,
INWAH	0056, 0063, 0126, 0148, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
IPOSTAR	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
IRRADIO	0003, 0019, 0027, 0030, 0037, 0041, 0044, 0048, 0056, 0063, 0066, 0067, 0074, 0095, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0159, 0163, 0196, 0199, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1079, 1086, 1094, 1104, 1119, 1130, 1143, 1145, 1153,
ISKRA	0000, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
ISOSHI	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
ISUKAI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ITC	0014, 0021, 0026, 0069, 0078, 0080, 0091, 0121, 0125, 0169, 0193, 0197, 0206, 1005, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1055, 1057, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1077, 1081, 1086, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
ITE	0026, 0040, 0069, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1005, 1060, 1067, 1086,
ITL	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,

ITS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
ITT	0014, 0021, 0056, 0074, 0078, 0125, 0148, 0171, 0186, 0197, 0210, 1035, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1088, 1091, 1094, 1097, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
ITV	0003, 0037, 0052, 0056, 0071, 0074, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104,
J	
JEAN	0008, 0030, 0041, 0056, 0066, 0088, 0092, 0105, 0126, 0148, 0153, 0162, 0163, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0205, 0210, 0211, 1033, 1034, 1060, 1064, 1094, 1143,
JET POINT	0007, 0019, 0036, 0038, 0053, 0063, 0065, 0070, 0077, 0093, 0100, 0115, 0146, 0183, 0191, 1018, 1041, 1042, 1047, 1055, 1060, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1153,
JMB	0008, 0036, 0040, 0041, 0070, 0077, 0085, 0088, 0092, 0093, 0097, 0105, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0155, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0204, 0211, 1003, 1004, 1016, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1067, 1073, 1082, 1086, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1124, 1125, 1135, 1138, 1146,
JOHNSON	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
JVC	0020, 0025, 0103, 0114, 0124, 0127, 0197, 0209, 1033,
K	
KABEL	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
KAIGE	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
KAISER	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
KAISUI	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1143,
KAMACROWN	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KAMOSONIC	0026, 0056, 0091, 0148, 0169, 0193, 0196, 0210, 1003, 1035, 1055, 1057, 1060, 1079, 1086, 1119,
KANSAI	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
KAPSCH	0000, 0003, 0010, 0014, 0016, 0019, 0021, 0026, 0042, 0060, 0073, 0078, 0091, 0111, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0167, 0169, 0177, 0193, 0197, 0210, 1004, 1010, 1012, 1021, 1022, 1028, 1030, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1077, 1086, 1090, 1091, 1097, 1101, 1102, 1105, 1107, 1117, 1119, 1120, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1134, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1147,
KARCHER	0003, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0030, 0033, 0037, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0163, 0169, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0192, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1014, 1017, 1018, 1033, 1034, 1037, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104, 1112, 1115, 1119, 1120, 1140, 1143, 1153,

KASAI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KATHREIN	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
KAYA	0027, 0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1076, 1086, 1094, 1130, 1143, 1153,
KENDO	0000, 0003, 0008, 0012, 0014, 0021, 0026, 0033, 0040, 0041, 0042, 0050, 0056, 0069, 0073, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0092, 0094, 0096, 0097, 0098, 0101, 0105, 0108, 0111, 0125, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1008, 1012, 1015, 1016, 1020, 1022, 1025, 1028, 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1046, 1049, 1054, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1091, 1097, 1098, 1101, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153,
KENNEDY	0000, 0003, 0037, 0042, 0056, 0073, 0074, 0091, 0111, 0126, 0130, 0167, 0169, 0171, 0177, 0210, 1000, 1003, 1006, 1012, 1014, 1017, 1021, 1022, 1028, 1038, 1039, 1049, 1052, 1058, 1060, 1065, 1069, 1075, 1086, 1090, 1091, 1101, 1102, 1104, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1142, 1145,
KENNEX	0002, 0003, 0030, 0037, 0040, 0041, 0056, 0063, 0066, 0074, 0085, 0095, 0097, 0116, 0126, 0148, 0155, 0163, 0167, 0168, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1042, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104, 1116, 1119, 1124, 1131, 1135, 1138, 1143, 1146, 1153,
KERION	0003, 0009, 0012, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0074, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1104, 1147,
KITON	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
KITT	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KLARMAX	0000, 0003, 0026, 0036, 0037, 0049, 0069, 0070, 0073, 0074, 0077, 0091, 0093, 0108, 0126, 0146, 0154, 0169, 0183, 0184, 0193, 1000, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1086, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1135,
KMART	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
KNEISSEL	0000, 0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0018, 0033, 0037, 0040, 0041, 0052, 0055, 0058, 0072, 0073, 0074, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0108, 0119, 0126, 0133, 0134, 0148, 0149, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0170, 0171, 0176, 0182, 0186, 0187, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1032, 1033, 1036, 1037, 1041, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1077, 1079, 1097, 1104, 1115, 1119, 1140, 1149,
KOBALTRONIC	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
KOBIC	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
KOENIG	0003, 0037, 0074, 0119, 0121, 0154, 1000, 1004, 1009, 1011, 1014, 1017, 1027, 1029, 1045, 1048, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1082, 1093, 1100, 1104, 1113, 1121, 1125, 1138, 1151,

KOLSTER	0007, 0009, 0012, 0019, 0026, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0048, 0053, 0063, 0065, 0067, 0069, 0080, 0085, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0115, 0119, 0126, 0130, 0134, 0144, 0155, 0157, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1003, 1005, 1008, 1018, 1028, 1040, 1041, 1042, 1055, 1060, 1067, 1079, 1086, 1112, 1130, 1145, 1153,
KONGWAH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KONKA	0003, 0009, 0012, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0063, 0074, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1104, 1119, 1147, 1153,
KONTACT	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
KORTING	0003, 0027, 0037, 0049, 0063, 0074, 0107, 0108, 0126, 0133, 0142, 0147, 0149, 0154, 0157, 0159, 0174, 0180, 0184, 0199, 0201, 0207, 0210, 0213, 1000, 1007, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1049, 1052, 1059, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1076, 1086, 1092, 1104, 1110, 1120, 1129, 1130, 1135, 1144, 1153,
KOSMOS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
KOTRON	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
KRAKING	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
KRONNE	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 1005, 1006, 1008, 1032, 1067, 1086, 1097, 1119,
KTV	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
KUBA	0013, 0021, 0036, 0047, 0049, 0056, 0070, 0075, 0077, 0093, 0098, 0104, 0125, 0136, 0140, 0146, 0183, 1025, 1041, 1046, 1047, 1054, 1060, 1098, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1129, 1149, 1153,
KURO	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0128, 0132, 0160, 1004, 1021, 1033, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
KYOSHU	0013, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0067, 0075, 0093, 0095, 0104, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0166, 0185, 0203, 0210, 1008, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1120, 1145, 1152, 1153,
KYOTO	0026, 0039, 0043, 0050, 0053, 0061, 0069, 0094, 0101, 0117, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 0210, 1005, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1112, 1147, 1148,
L	
LA MAISON DE VALERIE	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0009, 0011, 0012, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0024, 0029, 0032, 0033, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0058, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0072, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0106, 0109, 0110, 0112, 0115, 0118, 0119, 0121, 0123, 0126, 0130, 0131, 0134, 0138, 0139, 0143, 0144, 0145, 0146, 0154, 0155, 0156, 0162, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0203, 0206, 0210, 0212, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1015, 1018, 1020, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1055, 1060, 1061, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1086, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1138, 1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154,

LA REDOUTE	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0025, 0028, 0029, 0030, 0031, 0033, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0058, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0104, 0105, 0109, 0112, 0114, 0115, 0117, 0119, 0121, 0123, 0124, 0126, 0127, 0134, 0135, 0136, 0140, 0141, 0143, 0144, 0146, 0148, 0150, 0153, 0155, 0156, 0162, 0163, 0170, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 1000, 1001, 1003, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1064, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1081, 1086, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
LA VOIX DE SON MAITRE	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
LAVIS	0026, 0040, 0085, 0091, 0097, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
LEADER	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
LEGEND	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
LENCO	0002, 0003, 0014, 0021, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0056, 0063, 0066, 0070, 0073, 0074, 0077, 0078, 0091, 0093, 0095, 0098, 0116, 0121, 0125, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0167, 0169, 0171, 0183, 0186, 0193, 0197, 0199, 0205, 0210, 1000, 1009, 1011, 1014, 1017, 1021, 1025, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1066, 1069, 1076, 1077, 1086, 1090, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104, 1106, 1109, 1113, 1116, 1117, 1119, 1121, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1149, 1151, 1153,
LENOIR	0003, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0030, 0037, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0052, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0088, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0105, 0108, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0155, 0157, 0162, 0163, 0169, 0170, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0186, 0188, 0190, 0191, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0201, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1013, 1014, 1017, 1018, 1024, 1028, 1033, 1034, 1041, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1069, 1079, 1086, 1092, 1094, 1104, 1112, 1119, 1120, 1129, 1143, 1144, 1153,
LES 3 SUISSES	0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0015, 0016, 0018, 0019, 0029, 0030, 0035, 0036, 0037, 0038, 0041, 0044, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0077, 0079, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0100, 0101, 0109, 0112, 0113, 0115, 0119, 0121, 0123, 0124, 0126, 0134, 0138, 0144, 0145, 0146, 0148, 0151, 0154, 0156, 0158, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0171, 0177, 0181, 0182, 0183, 0186, 0187, 0191, 0194, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1033, 1034, 1036, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1060, 1061, 1066, 1069, 1077, 1079, 1081, 1085, 1086, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1136, 1138, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153,

LESA	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
LEYCO	0003, 0012, 0014, 0026, 0030, 0033, 0036, 0041, 0052, 0056, 0066, 0069, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0126, 0146, 0148, 0163, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0205, 0210, 1005, 1006, 1033, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1067, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1140, 1143,
LG	0008, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0052, 0055, 0056, 0062, 0067, 0071, 0079, 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0105, 0126, 0134, 0144, 0148, 0151, 0153, 0159, 0162, 0166, 0170, 0177, 0185, 0190, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1006, 1008, 1016, 1042, 1048, 1060, 1064, 1086, 1094, 1145, 1152, 1153,
LIESENKOTTER	0036, 0070, 0077, 0093, 0119, 0146, 0183, 1004, 1041, 1045, 1047, 1060, 1073, 1082, 1099, 1106, 1109, 1117, 1125,
LIFE	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
LIFETEC.	0009, 0012, 0013, 0030, 0036, 0041, 0047, 0049, 0056, 0063, 0066, 0070, 0075, 0077, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0163, 0183, 0186, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1018, 1028, 1033, 1034, 1041, 1047, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1143, 1153,
LIGHTSTAR	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
LINTON	0014, 0021, 0036, 0070, 0077, 0078, 0087, 0093, 0096, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0183, 0193, 0197, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1060, 1063, 1066, 1077, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
LLOYD	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
LME	0003, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0056, 0061, 0069, 0074, 0117, 0126, 0148, 0196, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1104, 1119, 1147,
LOCATEL	0014, 0021, 0036, 0070, 0077, 0078, 0080, 0093, 0121, 0125, 0146, 0183, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
LOEWE OPTA	0003, 0013, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0093, 0104, 0107, 0136, 0140, 0207, 0213, 1000, 1007, 1014, 1017, 1049, 1052, 1059, 1060, 1069, 1104, 1110, 1120,
LOGIK	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0030, 0041, 0056, 0066, 0109, 0112, 0123, 0124, 0126, 0148, 0163, 0171, 0205, 0210, 1016, 1033, 1034, 1051, 1060, 1066, 1094, 1108, 1113, 1143,
LOGIX	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
LORENSEBO	0007, 0013, 0019, 0038, 0040, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0075, 0085, 0093, 0097, 0100, 0104, 0115, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0191, 0193, 0199, 1018, 1042, 1055, 1060, 1112, 1120, 1153,
LTV	0014, 0021, 0041, 0078, 0125, 0167, 0168, 0186, 0197, 1003, 1016, 1036, 1037, 1040, 1060, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1116, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1146,
LUMA	0000, 0021, 0042, 0098, 0111, 0125, 0177, 1012, 1022, 1025, 1046, 1054, 1091, 1098, 1101, 1116, 1120, 1124, 1129, 1145, 1149, 1153,
LUXON	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,

LUXOR 0000, 0003, 0014, 0018, 0019, 0021, 0027, 0037, 0042, 0044, 0048, 0052, 0056, 0058, 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0076, 0078, 0080, 0081, 0083, 0084, 0086, 0095, 0098, 0108, 0111, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0134, 0144, 0148, 0157, 0162, 0165, 0167, 0169, 0171, 0174, 0175, 0177, 0179, 0180, 0182, 0186, 0187, 0197, 0199, 0201, 0203, 0206, 0210, 1002, 1008, 1009, 1012, 1013, 1021, 1022, 1024, 1025, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1046, 1048, 1054, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1072, 1074, 1077, 1081, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1149, 1151, 1153,

M

MADISON 0003, 0006, 0009, 0012, 0037, 0041, 0049, 0052, 0056, 0064, 0071, 0074, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0156, 0177, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1033, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104,

MAGNADYNE 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,

MAGNAFON 0000, 0003, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0167, 0169, 0193, 0210, 1006, 1008, 1016, 1021, 1028, 1032, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1065, 1068, 1086, 1088, 1090, 1097, 1102, 1119, 1126, 1130, 1139, 1142, 1147,

MAGNAFOX 0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,

MAGNASONIC 0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,

MAGNAVOX 0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,

MAGNUM 0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0119, 0136, 0140, 1004, 1045, 1073, 1082, 1120, 1125,

MALAURIE 0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,

MAMMOUTH 0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,

MANESTH 0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0014, 0021, 0026, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0053, 0061, 0064, 0069, 0074, 0078, 0080, 0082, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0117, 0119, 0125, 0126, 0148, 0153, 0156, 0162, 0170, 0171, 0186, 0190, 0192, 0195, 0197, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1008, 1010, 1014, 1016, 1017, 1030, 1033, 1036, 1037, 1049, 1052, 1053, 1060, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1086, 1088, 1097, 1104, 1105, 1115, 1127, 1128, 1129, 1134, 1137, 1140, 1141, 1147,

MANHATTAN 0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0148, 0157, 0163, 0167, 0168, 0186, 0193, 0200, 0205, 0210, 1003, 1010, 1016, 1028, 1030, 1033, 1034, 1040, 1041, 1053, 1060, 1062, 1067, 1079, 1086, 1094, 1105, 1116, 1124, 1128, 1130, 1134, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147,

MARANTZ 0036, 0039, 0043, 0049, 0053, 0061, 0070, 0077, 0093, 0117, 0126, 0146, 0154, 0183, 0184, 0210, 1008, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1047, 1060, 1063, 1068, 1075, 1088, 1099, 1106, 1109, 1117, 1135, 1147,

MARECH 0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,

MARSHALL 0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

MASCOT 0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,

MATCH	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
MATRIX	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
MATSUI	0003, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0016, 0019, 0023, 0027, 0028, 0030, 0031, 0033, 0034, 0036, 0038, 0040, 0041, 0043, 0046, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0066, 0068, 0070, 0076, 0077, 0080, 0082, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0105, 0110, 0115, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0135, 0141, 0146, 0148, 0150, 0153, 0154, 0155, 0160, 0162, 0163, 0165, 0167, 0168, 0170, 0171, 0175, 0176, 0178, 0179, 0183, 0184, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0208, 0210, 0211, 1003, 1004, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1028, 1031, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056, 1060, 1063, 1064, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1078, 1079, 1084, 1086, 1094, 1095, 1096, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1122, 1124, 1126, 1132, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1147, 1150, 1153,
MAXELL	0008, 0009, 0012, 0013, 0030, 0041, 0047, 0049, 0056, 0066, 0075, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0163, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1033, 1034, 1060, 1064, 1079, 1094, 1120, 1143,
MAXI	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
MAXIMAL	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
MAXIVIDEO	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
MAXWELL	0014, 0021, 0026, 0036, 0069, 0070, 0077, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0169, 0183, 0193, 0197, 1005, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
MBLINE	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
MCM	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MDA	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
MECOA	0056, 0148, 0196, 0210, 1003, 1035, 1079, 1119,
MEDIASCREEN	0003, 0012, 0014, 0033, 0052, 0056, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0126, 0148, 0171, 0177, 0192, 0200, 0210, 1006, 1037, 1049, 1094, 1115, 1140,
MEDIATOR	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
MEDION	0003, 0008, 0009, 0012, 0036, 0037, 0041, 0056, 0063, 0070, 0074, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0183, 0186, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1067, 1069, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1124, 1135, 1138, 1146, 1153,
MEGA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MEGAS	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
MEGATECH	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

MELECTRONIC	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0021, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0056, 0059, 0067, 0070, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0080, 0085, 0087, 0088, 0089, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0101, 0104, 0105, 0119, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0146, 0148, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0167, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1017, 1020, 1021, 1028, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1069, 1077, 1079, 1080, 1081, 1086, 1089, 1090, 1097, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1120, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1147, 1148, 1151, 1153,
MEMOREX	0013, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0075, 0090, 0093, 0094, 0104, 0136, 0140, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094, 1120,
MEMPHIS	0050, 0094, 0101, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 1006, 1015, 1020, 1112, 1147, 1148,
METZ	0041, 0110, 0130, 0167, 0168, 0186, 0206, 0210, 1003, 1010, 1016, 1023, 1026, 1030, 1031, 1040, 1044, 1053, 1060, 1062, 1067, 1073, 1078, 1086, 1096, 1105, 1116, 1124, 1128, 1134, 1135, 1138, 1146, 1147,
MICROMAXX	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
MICRON	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
MIKA	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
MINATO	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
MINERVA	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
MINOKA	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
MISTRAL	0124, 0171, 1016, 1051, 1066, 1113,
ELECTRONICS	
Mitsai	0214, 0215, 0217,
MITSUBISHI	0016, 0022, 0066, 0107, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0207, 0213, 1007, 1033, 1059, 1110,
MITSUMI	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
MITSUMI	0000, 0049, 0073, 0108, 0126, 0154, 0184, 1006, 1008, 1016, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1063, 1075, 1097, 1119, 1135,
MIVAR	0023, 0178, 1050, 1060, 1070, 1084, 1119, 1122,
MIXER	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
MONDELLO	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
MONEXE	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
MONISONIC	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
MTC	0007, 0008, 0013, 0019, 0021, 0026, 0027, 0038, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0069, 0075, 0088, 0092, 0093, 0098, 0100, 0104, 0105, 0107, 0115, 0125, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0170, 0184, 0190, 0191, 0195, 0198, 0199, 0204, 0207, 0210, 0211, 0213, 1005, 1007, 1016, 1018, 1025, 1026, 1028, 1034, 1041, 1042, 1043, 1046, 1054, 1055, 1059, 1063, 1064, 1067, 1075, 1076, 1086, 1098, 1110, 1112, 1116, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1149, 1153,

MULTITECH	0008, 0009, 0012, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0048, 0053, 0056, 0061, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0076, 0077, 0080, 0085, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0105, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0148, 0153, 0155, 0157, 0162, 0163, 0165, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0179, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1016, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1126, 1130, 1140, 1143, 1145, 1147, 1153,
MULTIVISION	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
MURPHY	0008, 0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0088, 0092, 0105, 0135, 0141, 0148, 0150, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0208, 0211, 0119, 1064, 1071, 1150,
MURUYAMA	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
N	
NAGOYA	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
NAIKO	0003, 0009, 0012, 0014, 0017, 0021, 0036, 0037, 0041, 0045, 0062, 0070, 0074, 0077, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0166, 0183, 0185, 0186, 0193, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1069, 1077, 1079, 1094, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1152,
NAKAMURA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
NAKIMURA	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
NAONIS	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
NATIONAL	0011, 0024, 0032, 0106, 0118, 0131, 0139, 0212, 1083, 1140,
NEC	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0015, 0016, 0018, 0019, 0026, 0029, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0055, 0058, 0067, 0069, 0072, 0074, 0079, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0109, 0112, 0119, 0123, 0126, 0134, 0144, 0151, 0159, 0162, 0182, 0186, 0187, 0199, 0200, 0203, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1036, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1104, 1108, 1145, 1149, 1153,
NECKERMANN	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0014, 0015, 0016, 0019, 0021, 0027, 0029, 0036, 0037, 0041, 0044, 0048, 0049, 0063, 0067, 0068, 0070, 0074, 0076, 0077, 0078, 0080, 0093, 0094, 0095, 0098, 0107, 0109, 0110, 0112, 0119, 0120, 0121, 0123, 0125, 0126, 0130, 0134, 0142, 0144, 0146, 0147, 0154, 0159, 0165, 0175, 0179, 0183, 0184, 0186, 0197, 0199, 0200, 0203, 0206, 0207, 0210, 0213, 1000, 1003, 1004, 1007, 1008, 1014, 1016, 1017, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1059, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1086, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1140, 1141, 1145, 1147, 1149, 1153,
NEI	0000, 0007, 0017, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0038, 0041, 0045, 0049, 0050, 0053, 0056, 0062, 0063, 0065, 0066, 0069, 0070, 0073, 0077, 0087, 0093, 0094, 0096, 0100, 0101, 0108, 0115, 0126, 0130, 0138, 0142, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0177, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0191, 0193, 0194, 0199, 0205, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1015, 1016, 1018, 1020, 1026, 1028, 1032, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1055, 1060, 1063, 1067, 1075, 1076, 1086, 1094, 1097, 1099, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153,

NESCO	0000, 0006, 0009, 0014, 0021, 0027, 0040, 0042, 0049, 0063, 0064, 0078, 0085, 0093, 0097, 0111, 0125, 0126, 0142, 0147, 0155, 0156, 0159, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0197, 0199, 0210, 1012, 1022, 1033, 1034, 1036, 1037, 1060, 1063, 1066, 1076, 1077, 1086, 1091, 1097, 1101, 1120, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1145, 1153,
NEWELL	0003, 0012, 0014, 0033, 0036, 0052, 0056, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0148, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0210, 1004, 1006, 1037, 1041, 1045, 1047, 1049, 1060, 1073, 1082, 1094, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1125, 1140,
NEWMAR	0000, 0003, 0026, 0027, 0037, 0068, 0069, 0073, 0074, 0076, 0091, 0098, 0108, 0120, 0121, 0165, 0169, 0175, 0179, 0193, 1000, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1032, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1072, 1074, 1086, 1097, 1100, 1104, 1112, 1116, 1119, 1126, 1140,
NEWORLD	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
NEWTECH	0003, 0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0037, 0038, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0074, 0075, 0080, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0100, 0104, 0115, 0119, 0121, 0126, 0130, 0136, 0140, 0154, 0157, 0169, 0186, 0191, 0193, 0200, 0210, 1000, 1003, 1009, 1011, 1014, 1017, 1018, 1027, 1028, 1029, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1079, 1086, 1093, 1100, 1104, 1112, 1113, 1119, 1120, 1121, 1130, 1138, 1151, 1153,
NEWVISION	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
NEXT CONCORDE	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
NIKKAI	0000, 0003, 0007, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0027, 0028, 0030, 0031, 0034, 0036, 0037, 0038, 0041, 0042, 0043, 0046, 0052, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0066, 0068, 0070, 0071, 0074, 0076, 0077, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0098, 0100, 0111, 0115, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0135, 0137, 0141, 0146, 0148, 0150, 0157, 0160, 0163, 0165, 0175, 0177, 0179, 0183, 0186, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0208, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1012, 1014, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1060, 1069, 1071, 1072, 1074, 1079, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1107, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1126, 1130, 1132, 1140, 1143, 1145, 1150, 1153,
NIKKEI	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0167, 0168, 0186, 0205, 0210, 1003, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1086, 1094, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146,
NIKOJ	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
NISHI	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
NOBLEX	0001, 0004, 0007, 0009, 0010, 0012, 0015, 0016, 0019, 0029, 0038, 0040, 0041, 0053, 0060, 0063, 0065, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0109, 0112, 0115, 0119, 0123, 0125, 0126, 0128, 0132, 0155, 0160, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1018, 1021, 1033, 1042, 1055, 1056, 1060, 1079, 1107, 1108, 1112, 1117, 1132, 1153,
NOBLIKO	0003, 0026, 0039, 0040, 0043, 0049, 0053, 0061, 0073, 0085, 0091, 0097, 0117, 0126, 0154, 0155, 0167, 0169, 0176, 0184, 0188, 0193, 0210, 1008, 1016, 1021, 1026, 1028, 1038, 1039, 1041, 1043, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1068, 1075, 1086, 1088, 1090, 1102, 1119, 1126, 1130, 1135, 1139, 1142, 1147,

NOGAMATIC	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
NOKIA	0006, 0009, 0014, 0021, 0049, 0056, 0064, 0074, 0078, 0093, 0125, 0126, 0148, 0156, 0171, 0186, 0197, 0210, 1033, 1035, 1036, 1037, 1060, 1063, 1066, 1077, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
NORDIC	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
NORDING	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
NORDMENDE	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
NORDTON	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
NORDWAY	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
NORFOLK	0026, 0041, 0069, 0167, 0168, 0186, 1003, 1005, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
NORTEK	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
NORTHSAT	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
NOVA	0000, 0009, 0012, 0040, 0041, 0042, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0111, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1012, 1022, 1045, 1060, 1073, 1079, 1082, 1091, 1101, 1120, 1125, 1145,
NOVAK	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
NOVASTAR	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
NOVATRONIC	0027, 0039, 0040, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0071, 0085, 0090, 0094, 0097, 0117, 0126, 0142, 0147, 0148, 0155, 0159, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0199, 0210, 1006, 1008, 1016, 1034, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1094, 1130, 1147, 1153,
O	
OCEANIC	0008, 0014, 0021, 0030, 0041, 0056, 0066, 0074, 0078, 0080, 0088, 0092, 0098, 0105, 0121, 0125, 0126, 0148, 0153, 0154, 0162, 0163, 0170, 0171, 0186, 0190, 0195, 0197, 0198, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1009, 1011, 1025, 1027, 1029, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1041, 1046, 1048, 1054, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1077, 1081, 1088, 1089, 1091, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1116, 1119, 1121, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1149, 1151, 1153,
OCEANS	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
OCTAL	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
OCTAN	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ODEON	0003, 0012, 0014, 0030, 0033, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0117, 0126, 0137, 0148, 0163, 0171, 0177, 0192, 0200, 0205, 0210, 1006, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1045, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1114, 1115, 1119, 1123, 1140, 1143, 1147,
OEC ELECTRONIC	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,

OKANO	0009, 0012, 0027, 0040, 0041, 0049, 0063, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0142, 0147, 0154, 0155, 0159, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1016, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1076, 1079, 1086, 1130, 1135, 1153,
OLMAL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
OLYMPUS	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
OMEGA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ONCEAS	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0040, 0041, 0053, 0056, 0063, 0065, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0115, 0119, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1035, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1119, 1153,
ONDIOLA	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
ONWA	0002, 0027, 0039, 0040, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0083, 0085, 0086, 0095, 0097, 0099, 0116, 0117, 0126, 0128, 0142, 0147, 0155, 0159, 0171, 0176, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0198, 0199, 0206, 0210, 1002, 1008, 1016, 1034, 1035, 1036, 1042, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1095, 1129, 1130, 1131, 1147, 1149, 1153,
OPERA	0003, 0012, 0014, 0033, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0117, 0126, 0148, 0171, 0177, 0192, 0200, 0210, 1006, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1088, 1094, 1115, 1140, 1147,
OPTALIX	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
ORAVA	0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0053, 0063, 0065, 0074, 0100, 0115, 0191, 1000, 1014, 1017, 1018, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1104, 1112, 1153,
ORIGO	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ORION	0008, 0017, 0036, 0045, 0062, 0070, 0077, 0088, 0092, 0093, 0105, 0126, 0137, 0146, 0148, 0153, 0162, 0166, 0170, 0183, 0185, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1060, 1064, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1152,
ORLINE	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1004, 1008, 1016, 1045, 1060, 1068, 1073, 1079, 1082, 1088, 1125, 1147,
ORMOND	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
ORSON	0007, 0009, 0012, 0019, 0030, 0038, 0041, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0080, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0191, 0200, 0205, 0210, 1003, 1018, 1033, 1034, 1042, 1055, 1060, 1079, 1094, 1112, 1143, 1153,
ORSOW'E	0026, 0087, 0091, 0096, 0126, 0130, 0157, 0169, 0193, 1028, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119, 1130,
OSAKA	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
OSAKI	0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0067, 0070, 0075, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0124, 0126, 0134, 0136, 0137, 0140, 0144, 0146, 0148, 0155, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1041, 1042, 1045, 1047, 1051, 1055, 1060, 1066, 1079, 1086, 1099, 1106, 1109, 1112, 1113, 1114, 1117, 1119, 1120, 1123, 1145, 1153,

OSUME	0010, 0016, 0019, 0027, 0030, 0036, 0041, 0056, 0060, 0066, 0068, 0070, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0146, 0148, 0160, 0163, 0165, 0175, 0179, 0183, 0205, 0210, 1004, 1021, 1033, 1034, 1041, 1042, 1047, 1054, 1056, 1060, 1072, 1074, 1094, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1116, 1117, 1126, 1132, 1140, 1143,
OTHERLINE	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
OTTOVERSAND	0001, 0003, 0004, 0005, 0008, 0011, 0015, 0016, 0018, 0019, 0021, 0024, 0027, 0029, 0032, 0035, 0036, 0037, 0044, 0048, 0051, 0052, 0054, 0056, 0057, 0058, 0067, 0068, 0070, 0072, 0076, 0077, 0080, 0081, 0084, 0088, 0092, 0093, 0095, 0098, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0120, 0121, 0123, 0125, 0130, 0131, 0134, 0139, 0144, 0146, 0148, 0153, 0158, 0161, 0162, 0164, 0165, 0170, 0175, 0179, 0182, 0183, 0187, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0204, 0206, 0207, 0210, 0211, 0212, 0213, 1003, 1007, 1008, 1009, 1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1035, 1036, 1041, 1044, 1046, 1047, 1048, 1054, 1059, 1060, 1061, 1064, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085, 1086, 1089, 1096, 1098, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1126, 1129, 1136, 1138, 1140, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
OTHER	1155, 1156,
P	
PAEL	0003, 0039, 0043, 0053, 0061, 0073, 0117, 0126, 0167, 0169, 0210, 1008, 1016, 1021, 1028, 1038, 1039, 1060, 1065, 1068, 1088, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142, 1147,
PALLADIUM	0000, 0003, 0008, 0013, 0019, 0021, 0027, 0036, 0037, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0056, 0063, 0067, 0068, 0070, 0071, 0074, 0075, 0076, 0077, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0098, 0104, 0105, 0107, 0111, 0120, 0121, 0125, 0126, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0165, 0170, 0175, 0177, 0179, 0183, 0184, 0190, 0195, 0198, 0199, 0203, 0204, 0207, 0210, 0211, 0213, 1000, 1006, 1007, 1008, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1025, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1059, 1060, 1063, 1064, 1069, 1072, 1074, 1075, 1076, 1086, 1091, 1094, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1135, 1140, 1145, 1149, 1153,
PALSONIK	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
PANAGOLD	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
PANAMA	0003, 0007, 0012, 0014, 0019, 0033, 0038, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0065, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0100, 0115, 0117, 0126, 0148, 0171, 0177, 0191, 0192, 0196, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1016, 1018, 1035, 1037, 1042, 1049, 1055, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1112, 1115, 1119, 1140, 1147, 1153,
PANASONIC	0011, 0024, 0032, 0106, 0118, 0131, 0139, 0212, 1083, 1140,
PANAVISION	0000, 0003, 0012, 0014, 0033, 0037, 0040, 0042, 0050, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0094, 0096, 0097, 0101, 0111, 0126, 0130, 0138, 0145, 0154, 0155, 0157, 0171, 0176, 0177, 0181, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 1000, 1006, 1012, 1014, 1015, 1017, 1020, 1022, 1028, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1091, 1101, 1104, 1112, 1115, 1120, 1130, 1140, 1145, 1147, 1148,
PANAVOX	0049, 0059, 0073, 0089, 0152, 0169, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1064, 1080, 1120,
PANORAMA	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0075, 0080, 0090, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0177, 0186, 0200, 0210, 1003, 1006, 1079, 1094, 1120,

PANORAMIC	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0080, 0121, 0206, 1000, 1005, 1009, 1014, 1017, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1067, 1069, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1119, 1138, 1151,
PARROT	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
PATHE CINEMA	0000, 0003, 0010, 0016, 0017, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0045, 0053, 0056, 0060, 0061, 0062, 0063, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0166, 0185, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1028, 1032, 1033, 1035, 1042, 1048, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147, 1152, 1153,
PATHE MARCONI	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
PAUSA	0009, 0012, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
PCM	0003, 0009, 0012, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1094, 1104, 1143,
PEACOCK	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
PERDIO	0003, 0008, 0013, 0026, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0088, 0091, 0092, 0093, 0104, 0105, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0211, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1069, 1086, 1104, 1119, 1120,
PERSHIN	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
PHASE	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
PHILARMONIC	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
PHILCO	0003, 0027, 0037, 0049, 0052, 0055, 0068, 0074, 0076, 0079, 0098, 0120, 0121, 0126, 0133, 0137, 0148, 0149, 0151, 0154, 0159, 0165, 0175, 0179, 0184, 1000, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1069, 1072, 1074, 1075, 1079, 1100, 1104, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1126, 1135, 1140,
PHILIPS	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
PHOENIX	0003, 0006, 0009, 0036, 0037, 0049, 0064, 0070, 0074, 0077, 0093, 0126, 0146, 0156, 0183, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
PHONOLA	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
PIONEER	0102, 1100, 1118,
PLANTRON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
PLAYSONIC	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
PONTIAC	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
POPPY	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1060, 1079, 1119, 1120, 1153,
PORTENSEIGNE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,

PORTLAND	0006, 0009, 0019, 0037, 0040, 0044, 0048, 0049, 0064, 0067, 0083, 0085, 0086, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0126, 0128, 0130, 0134, 0144, 0155, 0156, 0157, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0203, 0210, 1002, 1008, 1028, 1033, 1035, 1036, 1040, 1041, 1060, 1086, 1129, 1130, 1145, 1149, 1153,
POWERPOINT	0008, 0088, 0092, 0105, 0110, 0130, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0206, 0211, 1023, 1026, 1031, 1044, 1064, 1073, 1078, 1096, 1147,
PRANDONI	0000, 0003, 0026, 0027, 0037, 0040, 0042, 0063, 0073, 0074, 0085, 0091, 0097, 0108, 0111, 0142, 0147, 0155, 0159, 0169, 0176, 0177, 0188, 0193, 0199, 0210, 1000, 1006, 1008, 1012, 1014, 1017, 1022, 1032, 1034, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1076, 1086, 1091, 1097, 1101, 1104, 1119, 1120, 1130, 1145, 1153,
PRIMA	0003, 0008, 0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0067, 0074, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0105, 0119, 0126, 0134, 0144, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0203, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1008, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1086, 1104, 1145, 1153,
PRINCESS	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
PRINZ	0003, 0006, 0009, 0027, 0036, 0037, 0041, 0049, 0056, 0064, 0068, 0070, 0074, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0126, 0143, 0146, 0156, 0165, 0167, 0168, 0175, 0179, 0183, 0186, 0189, 0210, 1000, 1001, 1003, 1014, 1016, 1017, 1033, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1054, 1060, 1067, 1069, 1072, 1074, 1086, 1099, 1100, 1104, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1146, 1154,
PROCYON	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
PROEL	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
PROFEX	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0033, 0036, 0040, 0041, 0049, 0070, 0077, 0078, 0080, 0082, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0125, 0126, 0146, 0154, 0155, 0171, 0176, 0183, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0197, 0199, 0200, 0210, 1003, 1016, 1026, 1028, 1036, 1037, 1041, 1043, 1047, 1049, 1060, 1063, 1066, 1075, 1077, 1079, 1097, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
PROFI	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
PROFILE	0003, 0012, 0014, 0033, 0037, 0074, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1000, 1014, 1017, 1037, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1115, 1140,
PROFITECH	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
PROFITRONIC	0003, 0007, 0019, 0026, 0037, 0038, 0053, 0063, 0065, 0074, 0091, 0100, 0115, 0169, 0191, 0193, 1000, 1014, 1017, 1018, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1112, 1119, 1153,
PROLINE	0000, 0003, 0008, 0012, 0013, 0014, 0026, 0033, 0040, 0041, 0042, 0047, 0049, 0052, 0056, 0069, 0071, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0111, 0121, 0124, 0126, 0136, 0137, 0140, 0148, 0153, 0155, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1009, 1012, 1016, 1022, 1037, 1040, 1041, 1045, 1048, 1049, 1051, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1079, 1081, 1086, 1089, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1103, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1119, 1120, 1123, 1124, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1151,
PROSCO	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060, 1120,

PROSONIC	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0062, 0064, 0093, 0119, 0126, 0156, 0166, 0185, 0210, 1004, 1033, 1042, 1045, 1048, 1060, 1073, 1082, 1086, 1094, 1125, 1152,
PROTECH	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0037, 0041, 0074, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0125, 0126, 0130, 0157, 0167, 0168, 0186, 0193, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1097, 1104, 1116, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1146,
PROTEK	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
PROVISION	0003, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0087, 0096, 0117, 0126, 0130, 0157, 0193, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1104, 1130, 1147,
PUCHINI	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
PYE	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
PYGMY	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1013, 1024, 1030, 1041, 1053, 1062, 1064, 1092, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
Q	
QUASAR	0003, 0008, 0026, 0027, 0056, 0063, 0073, 0088, 0091, 0092, 0105, 0126, 0142, 0147, 0148, 0153, 0159, 0162, 0167, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0204, 0210, 0211, 1003, 1018, 1021, 1028, 1034, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1076, 1079, 1086, 1090, 1102, 1119, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
QUATTRO	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
QUEEN FIDELITY	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
QUELLE	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0026, 0028, 0029, 0031, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0100, 0101, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0132, 0134, 0135, 0137, 0138, 0141, 0144, 0145, 0146, 0148, 0150, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0160, 0161, 0162, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 0211, 0213, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153,

QUESTAR	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
----------------	---

R

RLINE	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0167, 0168, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1040, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1104, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
--------------	---

RADIALVA	0000, 0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0056, 0067, 0071, 0073, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0108, 0119, 0121, 0126, 0134, 0144, 0148, 0177, 0186, 0200, 0203, 0206, 0210, 1003, 1006, 1008, 1009, 1032, 1041, 1048, 1060, 1061, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1145, 1151, 1153,
-----------------	---

RADIO SHACK	0003, 0037, 0052, 0056, 0071, 0074, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104,
--------------------	---

RADIOLA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
----------------	---

RADIOMARELLI	0009, 0012, 0041, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1028, 1040, 1041, 1060, 1079, 1130,
---------------------	---

RADIONE	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
----------------	---

RADIONETTE	0003, 0014, 0021, 0073, 0078, 0125, 0126, 0167, 0169, 0197, 1021, 1028, 1036, 1037, 1038, 1039, 1063, 1065, 1066, 1077, 1090, 1097, 1102, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142,
-------------------	---

RADIO STEINER	0001, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0048, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0065, 0066, 0067, 0070, 0077, 0078, 0080, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0150, 0153, 0154, 0155, 0159, 0160, 0162, 0163, 0169, 0170, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0189, 0190, 0191, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 1001, 1003, 1004, 1007, 1008, 1009, 1011, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1068, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1086, 1088, 1089, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 1132, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1150, 1151, 1153, 1154,
----------------------	---

RADIOTON	0009, 0012, 0013, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1028, 1060, 1068, 1079, 1088, 1119, 1120, 1147, 1153,
-----------------	---

RADIOTONE	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0033, 0037, 0040, 0041, 0045, 0047, 0049, 0056, 0062, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0155, 0162, 0166, 0170, 0171, 0176, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1014, 1017, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1094, 1104, 1115, 1120, 1140, 1152,
------------------	---

RAINBOW	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
----------------	---

RBM	0021, 0026, 0027, 0039, 0043, 0053, 0061, 0068, 0069, 0076, 0098, 0110, 0117, 0120, 0121, 0125, 0126, 0130, 0137, 0148, 0165, 0175, 0179, 0206, 0210, 1005, 1008, 1016, 1023, 1025, 1026, 1031, 1044, 1045, 1046, 1054, 1060, 1067, 1068, 1072, 1073, 1074, 1078, 1079, 1086, 1088, 1096, 1098, 1100, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1124, 1126, 1129, 1140, 1147, 1149, 1153,
RECOR	0003, 0009, 0012, 0036, 0037, 0041, 0070, 0074, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
RECTILIGNE	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
REDIFFUSION	0001, 0003, 0004, 0005, 0011, 0014, 0015, 0016, 0021, 0024, 0029, 0032, 0035, 0036, 0051, 0054, 0056, 0057, 0070, 0077, 0078, 0080, 0093, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0121, 0123, 0125, 0130, 0131, 0139, 0143, 0146, 0158, 0161, 0164, 0183, 0189, 0197, 0206, 0212, 1001, 1009, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1044, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1066, 1073, 1077, 1078, 1081, 1083, 1085, 1089, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1117, 1119, 1127, 1129, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151, 1154,
REDSON	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
REGENTE	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
REVOX	0107, 0207, 0213, 1007, 1059, 1110,
REX	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
RFT	0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0056, 0067, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0108, 0119, 0126, 0133, 0134, 0144, 0148, 0149, 0157, 0174, 0177, 0180, 0186, 0199, 0200, 0201, 0203, 0210, 1003, 1006, 1008, 1013, 1024, 1041, 1060, 1064, 1079, 1086, 1092, 1094, 1120, 1129, 1144, 1145, 1153,
RIZ	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
ROADSTAR	0002, 0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0040, 0041, 0045, 0049, 0052, 0055, 0056, 0062, 0064, 0066, 0070, 0071, 0077, 0079, 0080, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0105, 0116, 0119, 0126, 0146, 0148, 0151, 0153, 0155, 0156, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1124, 1131, 1135, 1138, 1143, 1146, 1152,
ROBERTS	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
ROBOTRON	0126, 0133, 0149, 1041,
ROLLS	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ROWA	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1120,
ROWNSONIC	0014, 0016, 0021, 0022, 0026, 0049, 0066, 0078, 0091, 0122, 0125, 0126, 0129, 0154, 0169, 0172, 0173, 0184, 0193, 0197, 0199, 0210, 1016, 1026, 1028, 1033, 1036, 1037, 1041, 1043, 1055, 1057, 1060, 1063, 1066, 1075, 1077, 1086, 1097, 1119, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
ROXY	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,

ROYAL	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
RUEFACH	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
S&P	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
SABA	0040, 0080, 0085, 0097, 0121, 0124, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
SADEC	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
SAGEM	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
SAINEL	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SAISHO	0007, 0008, 0010, 0013, 0016, 0019, 0027, 0036, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0050, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0068, 0070, 0075, 0076, 0077, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0104, 0105, 0115, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0138, 0140, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0160, 0162, 0165, 0167, 0168, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0204, 0206, 0211, 1003, 1004, 1006, 1015, 1016, 1018, 1020, 1021, 1033, 1040, 1041, 1042, 1047, 1054, 1055, 1056, 1060, 1064, 1067, 1072, 1074, 1086, 1095, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1116, 1117, 1120, 1124, 1126, 1132, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148, 1153,
SAITO	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
SAKAI	0008, 0056, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0196, 0198, 0204, 0210, 0211, 1003, 1035, 1064, 1079, 1119,
SALORA	0014, 0021, 0078, 0098, 0125, 0197, 1025, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1097, 1098, 1116, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
SAMAYTHER	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
SAMBERS	0000, 0003, 0013, 0026, 0047, 0049, 0056, 0063, 0069, 0073, 0075, 0091, 0093, 0104, 0108, 0126, 0136, 0140, 0148, 0167, 0169, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1018, 1021, 1028, 1032, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1065, 1067, 1079, 1086, 1090, 1097, 1102, 1119, 1120, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
SAMPO	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
SAMSUNG	0007, 0019, 0026, 0038, 0053, 0063, 0065, 0069, 0100, 0115, 0191, 1005, 1018, 1042, 1055, 1067, 1086, 1112, 1153,
SANDOR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SANDRA COLOR	0000, 0026, 0036, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0073, 0077, 0093, 0108, 0117, 0124, 0126, 0146, 0171, 0183, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1041, 1047, 1051, 1060, 1066, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1099, 1106, 1109, 1113, 1117, 1119, 1147,
SANSUI	0009, 0012, 0017, 0036, 0040, 0041, 0045, 0050, 0062, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0146, 0154, 0155, 0166, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1147, 1148, 1152,

SANWA	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SANYO	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0126, 0128, 0132, 0133, 0149, 0160, 1004, 1021, 1033, 1041, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
SATRONIC	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
SATUM	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SAUBERS	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
SAVILLE	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
SBR	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
SCHAUB LORENZ	0003, 0006, 0008, 0009, 0014, 0017, 0021, 0027, 0030, 0037, 0041, 0045, 0049, 0056, 0062, 0063, 0064, 0066, 0074, 0078, 0088, 0092, 0093, 0105, 0107, 0125, 0126, 0142, 0147, 0148, 0153, 0156, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0185, 0186, 0190, 0195, 0197, 0198, 0199, 0204, 0205, 0207, 0210, 0211, 0213, 1000, 1003, 1007, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1052, 1059, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1076, 1077, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1104, 1110, 1116, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1146, 1152, 1153,
SCHNEIDER	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0063, 0066, 0067, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0104, 0105, 0119, 0126, 0134, 0136, 0140, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0183, 0184, 0186, 0189, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1063, 1064, 1067, 1069, 1073, 1075, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1153, 1154,
SCOTLAND	0003, 0026, 0037, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1119,
SCOTT	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SEARCH	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
SEARS	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
SEAWAY	0040, 0041, 0085, 0097, 0126, 0155, 0167, 0168, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
SEDEA	0056, 0074, 0148, 0171, 0186, 0210, 1035, 1088, 1091, 1094, 1135,
SEDIP	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SEELVER	0008, 0041, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1003, 1016, 1040, 1060, 1064, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
SEG	0003, 0009, 0012, 0013, 0017, 0021, 0026, 0027, 0030, 0037, 0040, 0041, 0045, 0047, 0049, 0050, 0056, 0062, 0063, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0085, 0086, 0087, 0093, 0094, 0096, 0097, 0098, 0099, 0101, 0104, 0119, 0125, 0126, 0130, 0133, 0136, 0138, 0140, 0142, 0145, 0147, 0148, 0149, 0154, 0155, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0171, 0176, 0177, 0181, 0184, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0196, 0198, 0199, 0200, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1025, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1095, 1098, 1104, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,

SEI	0036, 0049, 0059, 0070, 0073, 0077, 0089, 0093, 0146, 0152, 0169, 0183, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1047, 1060, 1064, 1080, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120,
SELECO	0000, 0008, 0042, 0052, 0056, 0071, 0088, 0090, 0092, 0094, 0105, 0111, 0148, 0153, 0162, 0170, 0177, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1006, 1012, 1022, 1064, 1091, 1094, 1101, 1120, 1145,
SENCOR	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
SENCORA	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0041, 0053, 0063, 0065, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0100, 0115, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0191, 0193, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1040, 1041, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1130, 1153,
SENDAY	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SENTRA	0000, 0009, 0012, 0013, 0028, 0031, 0034, 0041, 0042, 0043, 0046, 0080, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0135, 0141, 0150, 0177, 0186, 0200, 0208, 0210, 1003, 1012, 1019, 1022, 1071, 1079, 1091, 1101, 1120, 1145, 1150,
SERINO	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
SHARP	0003, 0005, 0019, 0035, 0037, 0044, 0048, 0051, 0054, 0057, 0067, 0095, 0113, 0134, 0144, 0158, 0161, 0164, 0203, 0210, 1008, 1033, 1060, 1085, 1086, 1136, 1145, 1153,
SHERTON	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
SHERWOOD	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
SHINKO	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
SHINTOSHI	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SHIVAKI	0013, 0036, 0040, 0047, 0049, 0056, 0070, 0075, 0077, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0188, 0193, 0199, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120,
SHIWAN	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
SHORAI	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1064, 1079,
SIAREM	0000, 0003, 0026, 0073, 0087, 0091, 0096, 0108, 0126, 0130, 0157, 0167, 0169, 0174, 0180, 0193, 0199, 0201, 1006, 1008, 1013, 1021, 1024, 1028, 1032, 1038, 1039, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1086, 1090, 1092, 1097, 1102, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1144,
SICATEL	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
SIEMENS	0010, 0016, 0019, 0060, 0110, 0119, 0125, 0128, 0130, 0132, 0160, 0206, 1004, 1021, 1023, 1026, 1031, 1033, 1042, 1044, 1045, 1056, 1073, 1078, 1082, 1096, 1107, 1117, 1125, 1132, 1147,
SIERA	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
SIESTA	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0126, 0133, 0148, 0149, 0177, 0210, 1006, 1041, 1094,
SILELIS	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
SILMA	0000, 0036, 0070, 0073, 0077, 0093, 0108, 0146, 0183, 1006, 1008, 1032, 1041, 1047, 1060, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 2016,

SILVA	0013, 0018, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0072, 0075, 0076, 0077, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0098, 0101, 0104, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0163, 0165, 0175, 0177, 0179, 0181, 0182, 0183, 0187, 0194, 0199, 0203, 0205, 0210, 1005, 1006, 1008, 1015, 1020, 1033, 1034, 1036, 1041, 1047, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1076, 1077, 1086, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1130, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1153,
SILVER	0001, 0004, 0006, 0008, 0009, 0012, 0015, 0016, 0027, 0029, 0036, 0041, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0070, 0071, 0077, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0109, 0112, 0119, 0123, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0153, 0156, 0159, 0162, 0170, 0177, 0183, 0186, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1004, 1006, 1033, 1034, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1099, 1106, 1108, 1109, 1117, 1125, 1130, 1153,
SINGER	0000, 0014, 0017, 0021, 0045, 0056, 0062, 0063, 0073, 0078, 0087, 0096, 0108, 0121, 0125, 0126, 0130, 0148, 0154, 0157, 0166, 0185, 0193, 0196, 0197, 0199, 0210, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1018, 1027, 1028, 1029, 1032, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1060, 1063, 1066, 1077, 1079, 1093, 1094, 1097, 1100, 1113, 1119, 1121, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151, 1152, 1153,
SINUDYNE	0003, 0008, 0036, 0037, 0049, 0059, 0070, 0073, 0074, 0077, 0088, 0089, 0092, 0093, 0105, 0146, 0148, 0152, 0153, 0162, 0169, 0170, 0183, 0190, 0192, 0195, 0198, 0202, 0204, 0211, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1080, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120,
SIREL	0009, 0012, 0026, 0041, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0169, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1055, 1057, 1060, 1079, 1086, 1119,
SKYWORTH	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
SLAVA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
SMARAGD	0014, 0021, 0078, 0080, 0121, 0125, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
SNR	0026, 0069, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1086, 1130,
SOGERA	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0074, 0078, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0125, 0126, 0186, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1036, 1037, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1079, 1088, 1097, 1104, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147,
SOLAVOX	0014, 0021, 0027, 0068, 0076, 0078, 0098, 0120, 0121, 0125, 0165, 0175, 0179, 0197, 1036, 1037, 1054, 1063, 1066, 1072, 1074, 1077, 1097, 1100, 1112, 1116, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SONIC LINE	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
SONIKO	0009, 0012, 0027, 0030, 0041, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0167, 0168, 0177, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1076, 1079, 1086, 1094, 1116, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1153,

SONITRON	0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0060, 0074, 0091, 0125, 0128, 0132, 0160, 0169, 0193, 1000, 1004, 1014, 1017, 1021, 1033, 1042, 1049, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132,
SONNECLAIR	0003, 0013, 0036, 0037, 0047, 0049, 0052, 0056, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0090, 0093, 0094, 0104, 0136, 0140, 0146, 0148, 0177, 0183, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120,
SONOKO	0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0036, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0066, 0070, 0071, 0075, 0077, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0104, 0119, 0126, 0130, 0136, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0157, 0159, 0163, 0177, 0183, 0186, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1130, 1143, 1153,
SONOLOR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
SONORO	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SONTEC	0003, 0009, 0012, 0019, 0037, 0040, 0041, 0044, 0048, 0049, 0067, 0074, 0080, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0119, 0126, 0134, 0144, 0154, 0155, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1086, 1104, 1135, 1145, 1153,
SONY	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0109, 0112, 0123, 1033, 1108,
SOUNDCOLOR	0002, 0003, 0027, 0036, 0037, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0070, 0071, 0074, 0077, 0086, 0090, 0093, 0094, 0095, 0099, 0116, 0126, 0137, 0142, 0146, 0147, 0148, 0159, 0171, 0177, 0183, 0186, 0190, 0192, 0196, 0198, 0199, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1018, 1028, 1034, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1079, 1086, 1094, 1095, 1099, 1104, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130, 1131, 1153,
SOUNDMASTER	0013, 0039, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0075, 0093, 0104, 0117, 0126, 0136, 0140, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1120, 1147,
SOUNDWAVE	0003, 0037, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1000, 1014, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1130,
SOUNDZONE	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
SOWTECH	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
SPICA	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SSANGYONG	0013, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0093, 0104, 0126, 0136, 0140, 0148, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1120, 1153,
STAG	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
STANDARD	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0050, 0053, 0061, 0074, 0080, 0085, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0117, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0154, 0155, 0157, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1104, 1112, 1119, 1130, 1147, 1148,
STARLINE	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,

STARLITE	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
STARLUX	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060, 1120,
STARRING	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
STENWAY	0009, 0012, 0030, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1008, 1003, 1008, 1016, 1033, 1034, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1143, 1147,
STERLING	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1016, 1040, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
STERN	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
STM	0014, 0021, 0056, 0074, 0078, 0083, 0086, 0098, 0125, 0128, 0148, 0171, 0186, 0197, 0210, 1002, 1025, 1035, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1088, 1091, 1094, 1097, 1098, 1116, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
STRATO	0009, 0012, 0041, 0052, 0056, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0177, 0186, 0200, 0210, 1003, 1006, 1079, 1094,
STVI	0003, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0117, 0126, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1104, 1147,
STZ	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SUNIC LINE	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
SUNKAI	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0030, 0037, 0040, 0041, 0049, 0050, 0056, 0063, 0064, 0066, 0074, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0101, 0105, 0119, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0190, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1064, 1067, 1069, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1116, 1119, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
SUNLIC	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
SUNSTAR	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SUNWOOD	0007, 0009, 0012, 0019, 0027, 0038, 0041, 0052, 0053, 0056, 0063, 0065, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0177, 0186, 0191, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1006, 1018, 1034, 1042, 1045, 1055, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1112, 1125, 1130, 1153,
SUPER ELECTRONICA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
SUPERLA	0000, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
SUPERTECH	0003, 0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0074, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0104, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0155, 0159, 0163, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1119, 1120, 1130, 1143, 1147, 1153,
SUPERTONE	0008, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0088, 0092, 0105, 0117, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1005, 1008, 1016, 1060, 1064, 1067, 1068, 1086, 1088, 1147,
SUPERVOX	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
SUPRA	0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0061, 0067, 0071, 0075, 0080, 0082, 0083, 0086, 0090, 0093, 0094, 0095, 0104, 0117, 0119, 0126, 0128, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0203, 0210, 1002, 1003, 1006, 1008, 1016, 1035, 1036, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1086, 1088, 1094, 1115, 1120, 1129, 1140, 1145, 1147, 1149, 1153,
SUTHUM	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
SUTUM	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SYCLINE	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

SYDNEY	0003, 0037, 0074, 0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1000, 1010, 1013, 1014, 1017, 1024, 1030, 1041, 1049, 1052, 1053, 1060, 1062, 1064, 1069, 1092, 1104, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
SYLVANIA	0013, 0047, 0049, 0052, 0055, 0056, 0075, 0079, 0093, 0104, 0136, 0140, 0151, 0159, 1016, 1120,
SYMPHONIC	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
SYSLINE	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
SYSTEL	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
SYTONG	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
T	
TAISHO	0008, 0026, 0069, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1005, 1064, 1067, 1086,
TAIWAH	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
TAMASHI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TANDBERG	0000, 0008, 0009, 0012, 0041, 0042, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0107, 0111, 0119, 0121, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0177, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0206, 0207, 0210, 0211, 0213, 1003, 1007, 1009, 1010, 1012, 1022, 1030, 1041, 1048, 1053, 1059, 1061, 1062, 1064, 1079, 1081, 1089, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103, 1105, 1110, 1111, 1119, 1120, 1128, 1134, 1138, 1145, 1147, 1151,
TANDY	0013, 0021, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0098, 0104, 0125, 0136, 0140, 1025, 1046, 1054, 1098, 1116, 1120, 1124, 1129, 1149, 1153,
TASHIKO	0010, 0013, 0016, 0018, 0019, 0022, 0026, 0027, 0030, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0058, 0060, 0066, 0068, 0069, 0072, 0075, 0076, 0081, 0084, 0093, 0098, 0104, 0120, 0121, 0122, 0125, 0126, 0128, 0129, 0132, 0134, 0136, 0140, 0148, 0160, 0162, 0163, 0165, 0172, 0173, 0175, 0179, 0182, 0187, 0199, 0205, 0210, 1004, 1005, 1021, 1033, 1034, 1036, 1042, 1054, 1056, 1060, 1067, 1072, 1074, 1077, 1086, 1094, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1132, 1140, 1143, 1149,
TATUNG	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
TEAC	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
TEAK	0107, 0207, 0213, 1007, 1059, 1110,
TEC	0000, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0040, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0075, 0076, 0077, 0080, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0104, 0105, 0111, 0119, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0162, 0163, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1009, 1011, 1012, 1016, 1018, 1022, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1047, 1048, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1072, 1074, 1079, 1086, 1091, 1093, 1094, 1099, 1100, 1101, 1106, 1109, 1112, 1113, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1143, 1145, 1146, 1151, 1153,
TECHLINE	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,

TECHNEMA	0003, 0016, 0022, 0037, 0066, 0074, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
TECHNICA	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TECHWOOD	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TEDELEX	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
TEINEL	0003, 0027, 0037, 0068, 0074, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1054, 1060, 1069, 1072, 1074, 1100, 1104, 1112, 1116, 1126, 1140,
TEINELSA	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
TEKNANT	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
TEKNIKA	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
TELEAVIA	0080, 0121, 0154, 0206, 1009, 1011, 1027, 1029, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1093, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1151,
TELEFAC	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TELEFUNKEN	0080, 0121, 0124, 0154, 0171, 0206, 1009, 1011, 1016, 1027, 1029, 1041, 1048, 1051, 1061, 1066, 1081, 1089, 1093, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1151,
TELEMEISTER	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
TELEOPTA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
TELEPAC	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
TELERENT	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0107, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0207, 0213, 1007, 1059, 1060, 1110, 1120,
TELESONIC	0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0050, 0070, 0074, 0077, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0092, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0105, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1028, 1037, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1130, 1140, 1147, 1148,
TELETECH	0008, 0009, 0012, 0030, 0041, 0050, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0101, 0105, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0177, 0181, 0186, 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1015, 1016, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1112, 1116, 1119, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1153,
TELETON	0000, 0021, 0026, 0042, 0091, 0098, 0111, 0125, 0169, 0177, 0193, 1012, 1022, 1025, 1046, 1054, 1055, 1057, 1060, 1086, 1091, 1098, 1101, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1145, 1149, 1153,
TELEVIDEON	0003, 0027, 0037, 0063, 0073, 0074, 0126, 0142, 0147, 0159, 0167, 0169, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1021, 1028, 1034, 1038, 1039, 1049, 1052, 1060, 1065, 1069, 1076, 1086, 1090, 1102, 1104, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,

TELEVIEW	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
TEMCO	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TENFORWARD	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
TENNESEE	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
TENSAI	0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0019, 0026, 0030, 0033, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0073, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0104, 0105, 0115, 0116, 0117, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0185, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1090, 1094, 1102, 1104, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1124, 1126, 1130, 1131, 1135, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153,
TENSON	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
TEPPAZ	0014, 0021, 0078, 0080, 0121, 0125, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
TERAFFUK	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
TESLA	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 0126, 0133, 0149, 1005, 1006, 1008, 1032, 1041, 1067, 1086, 1097, 1119,
TETTRAN	0000, 0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0042, 0053, 0063, 0065, 0074, 0100, 0111, 0115, 0177, 0191, 1000, 1012, 1014, 1017, 1018, 1022, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1091, 1101, 1104, 1112, 1120, 1145, 1153,
TEVION	0030, 0036, 0041, 0056, 0066, 0070, 0077, 0093, 0126, 0146, 0148, 0163, 0183, 0205, 0210, 1033, 1034, 1041, 1047, 1060, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1143,
TEXET	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
THOMSON	0040, 0080, 0085, 0097, 0121, 0124, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
THORN	0080, 0121, 0124, 0171, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
THORN EMI	0014, 0021, 0027, 0068, 0076, 0078, 0098, 0110, 0120, 0121, 0125, 0130, 0165, 0175, 0179, 0197, 0206, 1023, 1026, 1031, 1036, 1037, 1044, 1054, 1063, 1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1096, 1097, 1100, 1112, 1116, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147,
THORN FERGUSON	0124, 0171, 1016, 1051, 1066, 1113,
THORN TELEBANK	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
TICSONIC	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,

TOBISHI	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
TOBO	0009, 0012, 0036, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0061, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1041, 1047, 1060, 1068, 1079, 1088, 1099, 1106, 1109, 1117, 1147,
TOKAI	0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0027, 0030, 0033, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0067, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0095, 0101, 0104, 0117, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0167, 0168, 0171, 0177, 0181, 0183, 0186, 0192, 0194, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1120, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1140, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1153,
TOMASHI	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0056, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1079, 1094, 1115, 1140, 1143,
TOMEI	0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0135, 0136, 0140, 0141, 0150, 0208, 1019, 1071, 1120, 1150,
TOMITA	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
TOP SECTOR	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
TOP VISION	0008, 0019, 0026, 0037, 0044, 0048, 0067, 0069, 0087, 0088, 0092, 0095, 0096, 0105, 0126, 0130, 0134, 0144, 0148, 0153, 0157, 0162, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1005, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1064, 1067, 1086, 1130, 1145, 1153,
TORRE	0036, 0070, 0077, 0080, 0093, 0121, 0146, 0183, 0206, 1009, 1041, 1047, 1048, 1060, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1138, 1151,
TOSHIBA	0013, 0018, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0052, 0058, 0072, 0081, 0084, 0134, 0135, 0141, 0150, 0162, 0182, 0187, 0199, 0208, 1019, 1033, 1036, 1071, 1077, 1149, 1150,
TOWADA	0026, 0027, 0068, 0069, 0076, 0087, 0096, 0098, 0120, 0121, 0126, 0130, 0157, 0165, 0175, 0179, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1086, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1140,
TRANSCONTINENT	0000, 0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0041, 0042, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0066, 0070, 0071, 0077, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0111, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0156, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0177, 0183, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1012, 1016, 1022, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1152,
TREVI	0009, 0010, 0012, 0016, 0019, 0026, 0030, 0041, 0056, 0060, 0066, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0163, 0169, 0186, 0193, 0200, 0205, 0210, 1003, 1004, 1021, 1033, 1034, 1042, 1055, 1056, 1057, 1060, 1079, 1086, 1094, 1107, 1117, 1119, 1132, 1143,
TRIAx	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,

TRIDENT	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
TRISTAR	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TRIUMPH	0003, 0008, 0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0088, 0092, 0093, 0104, 0105, 0126, 0135, 0136, 0140, 0141, 0148, 0150, 0153, 0162, 0167, 0169, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0208, 0211, 1019, 1021, 1028, 1038, 1039, 1064, 1065, 1071, 1090, 1102, 1120, 1126, 1130, 1139, 1142, 1150,
TSOSHI	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
TVH	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
U	
UHER	0000, 0003, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0042, 0070, 0073, 0074, 0077, 0080, 0082, 0093, 0107, 0111, 0126, 0146, 0167, 0169, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0207, 0213, 1000, 1007, 1012, 1014, 1017, 1021, 1022, 1028, 1037, 1038, 1039, 1041, 1047, 1049, 1052, 1059, 1060, 1065, 1069, 1090, 1091, 1099, 1101, 1102, 1104, 1106, 1109, 1110, 1115, 1117, 1120, 1126, 1130, 1139, 1140, 1142, 1145,
ULTRAVOX	0003, 0012, 0014, 0021, 0033, 0037, 0039, 0040, 0043, 0049, 0050, 0053, 0059, 0061, 0073, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0089, 0094, 0096, 0097, 0098, 0101, 0108, 0117, 0125, 0126, 0130, 0138, 0145, 0152, 0154, 0155, 0157, 0167, 0169, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0181, 0188, 0192, 0193, 0194, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0204, 0210, 1000, 1006, 1008, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1046, 1049, 1052, 1054, 1060, 1064, 1065, 1068, 1069, 1080, 1088, 1090, 1092, 1098, 1102, 1104, 1112, 1115, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1140, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1153,
UNIC	0000, 0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0060, 0061, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1021, 1032, 1033, 1042, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147,
UNIC LINE	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0041, 0049, 0050, 0064, 0070, 0074, 0077, 0080, 0082, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0146, 0154, 0156, 0171, 0177, 0181, 0183, 0186, 0192, 0194, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1033, 1037, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1140, 1147, 1148,
UNIC RADIO	0000, 0003, 0010, 0013, 0014, 0016, 0017, 0019, 0021, 0026, 0037, 0045, 0047, 0049, 0056, 0060, 0062, 0069, 0073, 0074, 0075, 0078, 0091, 0093, 0104, 0108, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0140, 0160, 0166, 0169, 0185, 0193, 0197, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1021, 1032, 1033, 1036, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1063, 1066, 1067, 1069, 1077, 1086, 1094, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1132, 1137, 1140, 1141, 1152,
UNIDEN	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
UNITEC	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
UNITED	0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0041, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0156, 0162, 0166, 0170, 0177, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1006, 1033, 1042, 1048, 1060, 1064, 1079, 1086, 1094, 1152,

UNITRONIC	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
UNIVERSAL	0026, 0069, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1086, 1130,
UNIVERSUM	0000, 0001, 0003, 0004, 0007, 0009, 0010, 0012, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0026, 0029, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0080, 0081, 0084, 0087, 0089, 0093, 0094, 0095, 0096, 0100, 0101, 0108, 0109, 0112, 0115, 0117, 0119, 0123, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0134, 0138, 0144, 0145, 0146, 0148, 0152, 0154, 0157, 0160, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0191, 0192, 0193, 0194, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1026, 1028, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1056, 1060, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1075, 1077, 1079, 1080, 1086, 1088, 1090, 1091, 1094, 1097, 1099, 1102, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
UNIVOX	0014, 0021, 0026, 0036, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0077, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0108, 0117, 0125, 0126, 0130, 0133, 0146, 0149, 0157, 0169, 0174, 0180, 0183, 0193, 0197, 0199, 0201, 0210, 1005, 1008, 1013, 1016, 1024, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1077, 1086, 1088, 1092, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1144, 1147,
URANYA	0000, 0003, 0013, 0014, 0021, 0026, 0030, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0063, 0066, 0069, 0073, 0074, 0075, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0104, 0108, 0125, 0126, 0130, 0136, 0137, 0140, 0148, 0157, 0163, 0167, 0169, 0193, 0196, 0197, 0199, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1018, 1021, 1028, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1090, 1094, 1097, 1102, 1104, 1114, 1119, 1120, 1123, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1153,
UTAX	0009, 0012, 0027, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0063, 0068, 0076, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0098, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0148, 0155, 0165, 0171, 0175, 0176, 0179, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1028, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1079, 1088, 1100, 1112, 1116, 1119, 1126, 1140, 1147, 1153,
V	
VANGUARD	0009, 0012, 0021, 0027, 0041, 0068, 0076, 0080, 0093, 0094, 0098, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0165, 0175, 0179, 0186, 0200, 0210, 1003, 1025, 1046, 1054, 1072, 1074, 1079, 1098, 1100, 1112, 1116, 1124, 1126, 1129, 1140, 1149, 1153,
VECO	0030, 0040, 0041, 0056, 0066, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0163, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
VEGAVOX	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,

VESTEL	0003, 0007, 0009, 0012, 0019, 0030, 0037, 0038, 0041, 0049, 0050, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0100, 0101, 0115, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0154, 0163, 0167, 0168, 0177, 0181, 0184, 0186, 0191, 0194, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1049, 1052, 1055, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1079, 1086, 1094, 1104, 1112, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1153,
VEXA	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0130, 0137, 0148, 0163, 0171, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1033, 1034, 1045, 1058, 1060, 1075, 1079, 1086, 1094, 1114, 1119, 1123, 1131, 1143,
VIDAR	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
VIDEOLOGIC	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
VIDEOTECHNIC	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
VIDEOTON	0003, 0012, 0014, 0021, 0026, 0027, 0033, 0037, 0041, 0068, 0069, 0074, 0076, 0080, 0082, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0165, 0167, 0168, 0171, 0175, 0179, 0186, 0192, 0200, 0206, 1000, 1003, 1005, 1009, 1014, 1016, 1017, 1025, 1037, 1040, 1041, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1061, 1067, 1069, 1072, 1074, 1081, 1086, 1089, 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1115, 1116, 1119, 1124, 1126, 1129, 1135, 1138, 1140, 1146, 1149, 1151, 1153,
VIDIKRON	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1086, 1104, 1119,
VIDION	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
VISIOLA	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
VISION	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
VISIONIK	0126, 0133, 0149, 1041,
VISIOREX	0026, 0087, 0091, 0096, 0126, 0130, 0157, 0169, 0193, 1028, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119, 1130,
VISSEAUX	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
VISTA	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
VISTAR	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
VOXSON	0000, 0003, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0042, 0049, 0056, 0066, 0073, 0080, 0082, 0108, 0111, 0126, 0137, 0148, 0154, 0157, 0163, 0167, 0169, 0171, 0174, 0177, 0180, 0184, 0192, 0199, 0200, 0201, 0205, 0210, 1012, 1013, 1016, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1041, 1043, 1045, 1049, 1060, 1063, 1064, 1065, 1075, 1079, 1090, 1091, 1092, 1094, 1101, 1102, 1114, 1115, 1119, 1120, 1123, 1126, 1129, 1130, 1135, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145,
VOYAGER	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
W	
WALKIE	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
WALTHAM	0003, 0021, 0026, 0027, 0037, 0040, 0041, 0052, 0056, 0068, 0069, 0071, 0074, 0076, 0080, 0085, 0090, 0094, 0097, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0148, 0155, 0165, 0167, 0168, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0186, 0188, 0193, 0199, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1009, 1014, 1016, 1017, 1025, 1040, 1041, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1061, 1067, 1069, 1072, 1074, 1081, 1086, 1089, 1094, 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1116, 1119, 1124, 1126, 1129, 1135, 1138, 1140, 1146, 1149, 1151, 1153,

WARDS	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
WATSON	0000, 0003, 0009, 0012, 0013, 0030, 0036, 0037, 0041, 0042, 0047, 0049, 0056, 0066, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0093, 0094, 0104, 0111, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0163, 0167, 0168, 0177, 0183, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146,
WATT RADIO	0003, 0008, 0019, 0026, 0036, 0037, 0044, 0048, 0049, 0056, 0059, 0067, 0070, 0073, 0074, 0077, 0088, 0089, 0091, 0092, 0093, 0095, 0105, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0148, 0152, 0153, 0154, 0162, 0169, 0170, 0171, 0183, 0184, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0202, 0203, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1080, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1131, 1135, 1145, 1153,
WEGACOLOR	0017, 0018, 0045, 0052, 0058, 0062, 0072, 0081, 0084, 0126, 0134, 0162, 0166, 0182, 0185, 0187, 0199, 0210, 1033, 1036, 1042, 1048, 1077, 1094, 1149, 1152,
WEGAVOX	0008, 0009, 0012, 0013, 0017, 0019, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0066, 0067, 0070, 0075, 0077, 0080, 0087, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0104, 0105, 0119, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0144, 0146, 0148, 0153, 0154, 0157, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0183, 0184, 0185, 0186, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1008, 1016, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1060, 1063, 1064, 1067, 1075, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1152, 1153,
WELLFUND	0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0126, 0148, 0163, 0196, 0199, 0205, 0210, 1003, 1018, 1028, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1119, 1143, 1153,
WELTBlick	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
WESTON	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
WESTPOINT	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1086, 1130, 1145, 1153,
WHARFEDALE	0036, 0070, 0077, 0093, 0119, 0146, 0183, 1004, 1041, 1045, 1047, 1060, 1073, 1082, 1099, 1106, 1109, 1117, 1125,
WHITE WESTINGHOUSE	0000, 0003, 0006, 0009, 0012, 0027, 0036, 0037, 0041, 0042, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0090, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0154, 0156, 0159, 0177, 0183, 0184, 0186, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1026, 1028, 1033, 1034, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120, 1130, 1135, 1145, 1153,
WILSON	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
WINDSOR	0009, 0012, 0041, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0157, 0167, 0168, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1016, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1079, 1086, 1116, 1124, 1130, 1135, 1138, 1146,

WINSTON	0003, 0009, 0012, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1094, 1104, 1143,
WINTERNITZ	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
WISI	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
WORLD	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
Worten	0215, 0218,
WORLDTECH	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
X	
XONYCS	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0041, 0053, 0063, 0065, 0080, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0186, 0191, 0200, 0210, 1003, 1018, 1042, 1055, 1079, 1112, 1153,
XRYPTON	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
Y	
YAMISHI	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
YOKO	0003, 0009, 0012, 0017, 0018, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0045, 0048, 0050, 0052, 0056, 0058, 0062, 0063, 0066, 0067, 0070, 0071, 0072, 0074, 0077, 0080, 0081, 0084, 0085, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0119, 0126, 0134, 0137, 0138, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0185, 0186, 0187, 0188, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1017, 1020, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
YORX	0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0085, 0097, 0117, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
Z	
ZAMPA	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
ZANELA	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
ZANUS	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
ZANUSSI	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
ZENOR	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0128, 0132, 0160, 1004, 1021, 1033, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
ZOPPAS	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
ZX	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,

SAT

A	
AB	3006
AB PRODUCTION	2047
ACTION	3052
ADR	3048
AGASHI	3077
AGS	3083
AKAI	2118,2117
ALBA	3081,3203,2057, 3114,2118,3101, 3165,3160,3076, 3046,2072,2046
ALDES	2027,2101,2057, 3165,3171,2080
ALFAGLADE	2123
ALLSAT	2121,3018,3053, 2117
ALLSONIC	3032,2080
ALLTECH	3160,2163,2104
ALPHA	3083
AMITRONICA	3005
AMSTRAD	2039,2130,2121, 2048,3017,2034, 3181,3160,2070, 3198,3185,2003, 3058,2144,2025, 2153
ANDERSON	3095
ANITECH	3189
ANKARO	2016,2027,3070, 3094,3181,3160, 3107,3199,3032, 2072,2136,2080, 3058,
ANTARES	2060
ANTTRON	3095
APOLLO	3166,3056
ARCON	2048,3084,2076
ARMSTRONG	2151,3180
ARTIKELNUM	3167
ASA	3085
ASTHON	2126
ASTON	2111,2081,2121, 2052,3055
ASTRA	2121,2019,3083, 2060,2125,3077, 3206,3020,3035, 3166,3107,3173, 2064,2117,2098, 2144

ASTRO	2058,2083,3045, 2026,3171,3167, 3048,3156
ATHENA	3083
ATLANTA	3005
ATLANTIDE	3114
ATLANTIS	2144
AUDIOTON	2121,3165
AURIGA	3210
AVALON	3058
AXIEL	3083
AXION	3052
AXIS	3094,3053,3032
B	
BARCOM	3070
BEKO	3056
BEST	3070,3032
BESTLINK	3032
BETA	2117
BLAUPUNKT	3045
BLUESKY	3160,2144
BOCA	2065,3077,3104, 3181,3107,3146
BOSTON	2140,3083
BRAIN WAVE	2147,2029
BROADCAST	3149
BROECO	3160
BRUNOR	3120,3024,2071, 3153
BRUNS	3199,2136,2080
BSB	2053
BT	3083,2118,3102
BUSH	3081,3101,3018, 3166,3095,2046
BUT	3083,2060,3188
C	
CABLETIME	3123
CAMBRIDGE	2071,2125,2118, 3077
CAMUNDOSAT	2116,2061
CANAL +	2001,3067,3037
CANAL SANTE	3187
CANAL SATELLITE	2001,3067,3037
CARDINAL	3187
CARREFOUR	2047,3083,3183
CASTORAMA	3083

CCI	3114,3178,3172
CERT	2034
CHANNEL MASTER	3165
CHAPARRAL	3154,2044
CHEROKEE	3157,3066
CHESS	3160
CHURCHILL	2123
CITIZEN	3137
CITYCOM	2069,2060,3003, 3129,2063,2156, 3025,3051,3054
CMR	3011
COBRA	3094,3058,2113
COLOMBIA	3083
COLOMBUS	3083,3157
COLUMBIA	3083,2166
COLUMBUS	3083,3157
COMSAT	3178
CONDOR	3032
CONFORAMA	3083,2060,3129, 3144
CONNEXION	3035,3016,3055
CONRAD	2060,3032,3051
CONTEC	2152
COSAT	2121
CROWN	3077,2064
CSR	3045
D	
DBOX-DF1	3034,3004,3081, 3158,3015,3111
DAEWOO	3206,2154,3160
DANSAT	3018
DAYEK	3010
DAYTONA	3181
DECSAT	3168
DEW	3206,3090
DIANOND	2163
DIGIQUEST	2069,2143,3017
DISCOVERY	3083,2125,2166
DISEQC	3083,3160,3032, 3051
DISK EXPRESS	3070,3046
DISTRA	3187
DISTRATEL	2125,3181,2179, 2183,2181,2094, 3138,2184
DISTRISAT	2060,3187,3162, 2117

DNT	3020,3207,3055, 3058,2117,3176
DONATEC	3070,3007,3191, 3145
DRAKE	3084,2145,3161, 2084,3063,3159
DYNASAT	2019,2063,2126
E	
EHOSTAR	3005,2146,2037, 3087,2165,3164, 2043,3160,2107, 3102,3055,3058, 3212,3059,2135
EDV	3199
EIF	3182,3043
EINHELL	2122,3077,3104, 3160,2162
ELAP	3064,3083,3160, 3102
ELEKRA	3171
ELRAO	3067
ELSA	3160
ELTA	2151,2121,3088, 3032,2137
EMANON	3107
EMME ESSE	2001,3005,2019, 3157,3070,2063, 3097,2149,3174, 3021,2024,2155, 2030,2126,3019
	3032,2128,3109
ENGEL	2051,2020
ENTERPRICE	3160
EURIEULT	3187,3105
EUROCOM	3206
EURODEC	3014,3091,3175, 3023,3168,3194, 3043
EURCLINE	3160
EUROPA	2084,2161,2148, 2085,3104,3167, 2117,2128
EUROPSONIC	2092
EURORA	3045
EUROSAT	2121,2060,2163, 3073
EUROSKY	3077,3181,3156
EUROSTAR	3129,3088,3173

EUTEISAT	2121,3181,3160
EUTRA	2104
F	
FAIRMATE	3160
FAROSAT	3128,3000
FENNER	3064,3083,3206, 2084,2088,3160, 2068,3032,3188, 3102
FERGUSON	3018,3056
FIDEIITY	2003,2144
FILMNET	3067,2054
FINLUX	3034,3038,3188, 3085
FORCE	3139
FORMENT	3095
FRACARRO	2047,3005,2063, 3013,2067,3169, 3100,3171,3032, 2040,3215
FRANCE TELECOM	2129,2014
FREE COM	2057,2083,2062, 3167
FTE	2063,3087,2084, 2148,2021,2152, 2154,3046,3163, 3032,3186,2076, 2104,2168
FUBA	2118,3003,3157, 3070,2082,2155, 3207,3197,3045, 2034,3187,3190, 3185,3038,3188, 3131,3055
	3058,3135,3068, 3109,2144,2045
FUNAI	3035
FUNTACH	2087
FUST	2080
FUTURA	3197
G	
GALAXI	3070
GALAXIS	2069,2005,2016, 2121,2052,2060, 3090,3017,2028, 3094,2049,3053, 2080,3201,3051, 2113,2120

GALAXY	2049,2113
GBC	3046
GENERAL	2098
INSTRUMENT	
GF	3094
GITEM	2047,3118,3083, 3094,3045,3030, 3038,3058
GIUCAR.RECORD	3049
GMI	3077
GOLDBOXD+	2001,3078,3118, 3037
GOLDSTAR	2118,2110,3016
GOLDVISION	2075
GOODFRIEND	3094
GRANADA	2130,3166,2003, 2098
GRANDIN	3105
GRUNDIG	3045,3108,2006, 3166,3179,2054, 3056,3031
H	
HANSEATIC	2129,3190,2132, 2144
HANTOR	2137
HELIOCOM	2076,3060
HEPTA	3206
HINARI	3165,3095
HIRSCHMANN	2091,2069,3114, 2063,2067,2155, 3045,3100,3177, 2156,2034,2030, 2097,3214,3167, 3188,3115,3162
	3058,3085
HISAWA	2147
HITACHI	3056
HOUSTON	2016,2121,3083, 3044,3102,2038, 2144
HUMAX	2012,2069,3017
HUTH	2138,2051,2016, 2121,2140,2122, 2060,3077,2155, 3090,3103,3181, 3149,2136,2080, 3047

HYPSON	3187,3105	KREISELMEYER	3045,2080
HYUNDAI	2022,2075	KRONOS	2154
I			
IMPERIAL	3101,3046,3190	KYOSTAR	2148,2067,2092, 3143,2013
INTERDISCOUNT	2121,2060,2124, 2155,3017,2062, 3189,3030,2127, 3149,2044,2144	L	
INTERNATIONAL	3077,3181,3107, 3173,2064	LA MAISON DE VALERIE	2130,2060,2065
INTERSAT	2147	LASAT	3203,2060,3077, 3003,2147,3090, 3180,2096,3027, 3171,2033,3104, 3107,3032,3047, 3051,3176
INTERTEONIC	2099	LEMON	2016
INTERVISION	2121,2052,2060, 2049	LENCO	2016,2060,3206, 2087,2049,2110, 3053,2132,3032, 3186,2098
IRRADIO	3083,2052	LENG	2147
IRTE	3089	LENNOX	2121,3032
ITALTEL-STREAM	3005,2039	LENSON	3079,2144
ITC	3160	LES 3 SUISSSES	2144
ITE	3108	LEXUS	2117
ITT	2082,2034,3160, 2098	LEYCO	2118
ITV	3042	LIFESAT	2132,3032,3151
J			
JEAGER	3026	LOHMAN	2025
JEBSEE	2092,2158	LORENZEN	3077
JEEMON	2121	LUXOR	2082,2034,3188, 2098
JEPSSSEN	2017	LYONNAISE DES CABLES	2014
JERROLD	3126	M	
JOHANSSON	2147,2102,2040	M&B	3173
JOK	3083,3071	MACAB	2147,3045
JUPITER	2147	MAGSAT	3205
JVC	2118,3108	MANATA	3006,2140,3083
K			
KAMM	2060	MANHATTAN	2115,2121,2118, 3094,3045,3171, 3160,3044,2038, 2040,3056,3012, 2133,3065,3073
KANGAROO	3032	MARRAN	2147,3044,2038
KATHREIN	2018, 2026,2029, 2030,2031, 2032, 2054, 2060,2063, 2069,2093, 2095, 2097, 2134,2150, 2154,2156, 2157, 2159, 3003,3006, 3025,3045, 3051, 3054, 3080,3093, 3129,3196,	MASCOM	3171
KENNEX	2067	MASPRO	2016,3045,2097, 3214,3160,3166, 2104,3031
KENWOOD	2001	MATAV	2154
KEY WEST	3103	MATSUI	3083,2118,3108, 3031
KOSCOM	3094		
KOSMOS	2154,2155,2062		

MAXAR	2137	NEWSAT	3160
MAZOU	3160	NEWTON	3058,3142
MEDIAMARKT	3077	NEXT WAVE	2138,3039
MEDIASAT	2001,3125	NIKKO	3180,3160
MEDIASTAR	2000	NOKIA	2001,3034,3004, 3081,3158,3015, 3111,3083,2082, 2034,3181,3095, 3188,3115,2098, 2162,3056,3210
MEDION	2132,3032	NORDMENDE	2048,3165,3171, 3166,3046,3144
MEGA	2117	NORKABEL	2098
MEGASAT	3092	NORTH SAT	3157
MEMPHIS	3090,3032	NOVATRONIC	2080
METRONIC	2027,3083,2071,3154, 3129,3171,3160,3107, 3163,2080,3171,2094, 3138,2100,2170,3098, 2182,2106,2171,2180, 2179,2183,2181,2184, 2172,2173,2079,3069, 2174,2175,2176,2177, 2178	NOVIS	2147
METZ	3045	NTC	2155
MICKRONIC	2011	O	
MICROSAT	3094	OCEANIC	3114,2099,2163, 3188,2098,2162
MICROTECH	2016,3053	OCTAGON	3206,3090,2137
MICROTECHNOLOGY	3114,3173	OFFEL	2080
MIKROTECHNIC	3114	OKANO	2154
MIMTEC	3030	OLYMPIC	3032,2080
MIRAGE	2035	OLYMPUS	3157
MITSUBISHI	3056	OMEGASAT	2105
MOLGAR	2053	OMNISAT	3089
MONDIAL	3187	ON DIGITAL	2112,3081,3042, 3106
MONTEREY	3006,3083	OPTEX	2121,3120,2071, 3003,3157,2147, 3094,3029,3187, 3044,3213,2109
MORGAN'S	2151,2048,2060,2124, 3077,2004,3104,3181, 2099,3107,3113	OPTIMA	2155,3187
MOTOROSAT	3160	OPTIMAC	2123
MSR	2055	ORBISAT	3114,3172,3189
MULTISAT	2003	ORBIT	3206,3189,3009
MULTISTAR	2154,2096,2097, 3125	ORBITECH	3167,3189,3190, 3048,3125,3002, 3156
MURATO	2062	ORION	2046
MYSAT	3160	OSAT	2144
N		OXFORD	3083,2125,2118
NAVEX	2147	OYSTER	2016
NEC	2122,2160	OTHER	2169,2141
NETWORK	3095	P	
NEUHAUS	2016,2121,2028, 3160,3053,3047, 3002	PACE	2001,2039,2103, 3018,3166,3095,
NEUSAT	2016,2121,3094, 3160,2038,2044		
NEVELING	3206,3207,3165		

PACE	3106,3183,3076, 3187,3188,2040, 2104,3056,3133, 3210,3072,3012	QUADRAL	2027,3165,2049, 2008,2080,3047, 3102,3066
PACIFIC	2163	QUELLE	2060,3192,2003, 3085
PALCOM	3157,3207,3068	QUIERO TV	2142,2014,3015
PALSAT	3164,2152,3131, 3125	R	
PALTEC	3207	RADIO STEINER	2121,3017,3045, 2127,3075,3188
PANASAT	2006	RADIX	2114,2124,3206, 3208,3055,3132, 3209,3058,3135
PANASONIC	2039	RAINBOW	2104
PANDA	2130,2098	RBM	3166
PARISAT	2071	REC	2164
PATRIOT	3083,2118,2166	REDIFFUSION	3045
PHANTOM	3083	REDPOINT	3053
PHILIPS	2001,2039,2129,3042,2000, 3015,3155,2103,2016,3083, 3129,2150,2065,3104,2055,3189,3166, 3095,3057,3030,3093,2132,2136,2080, 3179,2054,2053,3056,3031,	REDSTAR	3032
PHILON	2108	REVOX	3191
PHOENIX	3090,3095,3076	REX	3005,3067,3160
PHONOTREND	2121,2052,2155, 3017,2127,2044	RFT	3160,3199,2136, 2098,3062
PIONEER	2001,3118,3195	RITAR	2034,3180,3160, 3149,2098
PIXX	2000	ROADMASTER	3160
PLANET	3215	ROADSTAR	2001,3160
POLARIS	3197	ROCH	3187
POLYKON	3055	RSF	3006
POLYTRON	3058	RUEFACH	2087
PORTENSEIGNE	2054	S	
PREDKL	2147,2166	SABA	2016,2057,3083, 2060,3178,3045, 2034,3166,3095, 3046,3134,3211, 3144,3051,2045
PREISNER	3181,3107,3055	SABRE	3051
PREMIER	2121,2155	SAGEM	2014,3015,2078, 3091,3023
PREMIERE	3034	SAKURA	3090,3076
PROFI	2087	SALORA	3034,2082,2034, 2098
PROFILE	3083,2166	SAMSUNG	2074,2048,2154, 3100,3160
PROSAT	3157,3207,3165, 3076,3046,2080	SAT	3167,3163,3198, 2144
PROTECH	3114,2163,3184, 3033	SATCOM	3149,2164
PROTEK	3033,2010	SATEC	3018,3166
PROTON	3114	SATECO	3070,2132
PROVISAT	2057,3044,2168		
PROVISION	3171,3110,2036, 3215		
PYXIS	3094,3213		
Q			
QSO	2057		

SATELCO	3032	SKY MASTER	2027,2101,3178, 2055,3160,2132, 2080,2144
SATELKIT	3107	SKY MAX	2151
SATELLITE	2155,2041	SKY SAT	3167,2134
SATFORD	3149	SKY SCAN	3041
SAT MASTER	3149,2164	SKY VISION	3016
SAT PARTNER	2057,2060,2147, 2062,3051,2168, 2045	SL	3181,2070
SAT PLUS	2059,2055,2119	SMART	3139,3052,3181
SAT RECEIVER	3032	SONISAT	2121,2126
SCHAUB LORENTZ	3160,2098	SONITRON	2121
SCHNEIDER	3193,3083,3077, 3129,2055,3160, 3030,3093,3173, 2132,3075,3179, 2054	SONY	2001,3078,2150, 3001
SCHWAIGER	2000,2115,2016, 3003,3182,3017, 2055,3018,3166, 3095,2068,2132, 3047,3058,3043, 3073	SPIRIT	3191
SCOTT	3215	STANDARD	2097
SECTOR	2136	STAR	3181
SEDEA	2015,2063,2067	STARION	3173
SEEMANN	2118,3077,3025, 2009,3053,3055	STARLAND	3182,2042
SEG	2027,2118,3088, 3173,2064,2132, 2070,2134,3032	STARLINE	3025,3054
SELECO	3005,3160	STARRING	2147
SELECT	3149	STORENO	2125
SENSOR	2104	STR	2002,3077,3104, 3160
SENYU	3042,2063,3045	STREAM	2167
SEPTIMO	3116,2172,2173, 2174,2183	STREAM ITALTEL	3005
SERVISAT	2121,2060,3160, 3051	STRONG	2001, 2002, 2015, 2050, 2063, 2067, 2069, 2152, 3016, 3036, 3077, 3088, 3092, 3113, 3160, 3169, 3206,
SETEC	3074	STVI	3182,2007,3187, 3043
SHARP	3137	SUNSAT	2121,3160
SIEMENS	3027,3104,3046, 2073,3122,3136	SUNSTAR	3077
SILVA	2062	SYNTRACK	3149
SKARDIN	3053	SYVO	2080
SKY DIGIBOX	2039,2103,2167, 3165	T	
SKY BIRD	2121	TAEYOUNG	2045
		TAGASHI	3077
		TANDBERG	2129
		TANDY	3153
		TANTEC	3166
		TEBMEISTER	2016
		TECHNILAND	2121,3149

TECHNISAT	2086,3017,3167, 2055,3190,3040, 2132,3117,3048, 3055,3132,3125, 3002,3202,3156	TONNA	3064,2121,3083, 3014,2092,3167, 3160,3149,3194, 3102,2117,3056
TECHNOSAT	2121,3019	TOPAZE	3019
TECO	3077,3206	TOSHIBA	2112,3045
TELE +	2001,3005,3067	TRIAD	3114,3112,2062, 3172,3189,3009, 3018,3028
TELECIEL	2057,2140,2104, 3056,3210	TRIAx	3008,2134,3038, 3051,3058,3125, 3079,3156
TELECO	3149	TRISTAR	2152
TELECOM	2121,2052,3035, 3167	TURN SAT	3160
TELEFUNKEN	3083,3166,3095, 3046	TWINNER	3181,3160
TELEKA	2016,2060,3077, 2147,2154,2155, 3094,2156,2159, 3058,2023,3031	U	
TELEMASTER	3110	ULTRAVOX	2121,2052
TELEMAX	3180,3110	UNIDEN	3164,3094,3029, 3145,3096,3150, 3044,3121,3213
TELESAT	2132	UNISAT	3077
TELESTAR	3167,2055,2132, 3002,3156	UNITEL	2060
TELESYSTEM	3141,2063,3181, 2113	UNITOR	2147,3070
TELETECH	2134,2113	UNIVERSUM	2060,3108,3192, 2003,3085
TELEVES	2000,3181,3056, 3062	UNIVOX	3070
TELEWIRE	2091,2066,2121, 2052,3124,2042	V	
TENSAI	3167	VARIOSAT	3045
TERMAL	3160	VECTOR	3114,3178
THOMSON	2001,3067,3140, 3083,2060,3160, 3018,3166,3046, 3144,3051,3102, 3056,2144,3066	VENTANA	2151
THORENS	2163,3184,2010	VIASAT	3158
THORN	2130,2082,2097,	VIA DIGITAL	3034,3140,2146
FERGUSON	3018,3166,3095, 2003,2053,2098, 3056,3210,2144	VICTORSAT	3114
THORN	3018	VIDEOLINK	2019
TELEBANK		VIDEOTON	3082
THUNDERMAX	2148,2117	VISIONIC	2067
TMX	2001	VISIOPACE	2129
TOKAI	2117	VISIOSAT	2111,2000,3158, 2081,3070,3182, 3170,2038,2040, 2042
		VOLTRACK	3149
		VORTEC	2048,3100,2099, 2131,2013
		V-TECH	3129,3112,2062, 3189,3022,3075, 3163,3050,3071, 3028

W	
WATSON	3026
WELLA	3160
WETEKOM	2055
WEVASAT	3114
WINERSAT	2147,2102
WINNER	2057
WINSTEC	2012
WINTERNITZ	2130
WISI	2060,2082,3045, 3189,3211,3022, 3075,3152,3204, 3148,3147,2090, 3074,3071,2077, 3099,3055,3058, 3125
WITTERBERG	2003
WOLSEY	3153
WORLDSAT	3006,3083,2125, 2118,2062,2134
X	
XCOM	3006
XSAT	2047,3006
Z	
ZEHNDER	3080,3129,2147, 2154,3171,3075, 3127,3086,2070, 2134,3032,3061, 3200
ZODIAC	2057,3094
ZOTA	2053,3130
ZWERNASE	3077

VCR

A

ACTION	4050
ADMIRAL	4003
ADYSON	4015
AGASHI	4015,4061
AIOSTAY	4087
AIWA	4027,4087,4036, 4039,4011
AIXA	4011
AKAL	4009,4000,4061, 4002,4081,4052, 4068,4024,4040, 4022,4085,4053, 4021,4088
AKIBA	4015
AKITA	4074,4082
AKURA	4015,4009,4085
ALBA	4015,4009,4044, 4027,4087,4039, 4058,4005,4085
ALBIRAL	4061
AMSTRAD	4015,4087,4030
AMWAY	4017
ANGLO	4087
ANITECH	4015,4061,4012, 4090
APELSOUND	4087,4074
ARISTONA	4061
ASA	4017,4036
ASBERG	4061
ASTRA	4087
ASTROSOUND	4061
ASUKA	4015,4087,4036
ATLANTIC	4036,4003
AUDIODYNAMIC	4073
AUDIOSONIC	4015,4061,4044, 4036,4058
AUDIOTON	4058
AUTHENTIC	4020,4052
AUTOVOX	4017,4036
AWATRON	4087

B

BAIRD	4000,4064,4087, 4020,4052,4086, 4003,4053
-------	---

BANG OLUFSEN	4020,4052
--------------	-----------

BASIC LINE	4015,4044,4027, 4058
------------	-------------------------

BAUR	4061,4040
------	-----------

BEAULIEU	4017
----------	------

BESTAR	4058
--------	------

BLACKDIAMOND	4002
--------------	------

BLACKWAY	4044
----------	------

BLAMET	4015
--------	------

BLAUPUNKT	4069,4059,4063, 4048,4037,4047, 4034,4040
-----------	---

BLUESKY	4015,4061,4044, 4027,4036,4039
---------	-----------------------------------

BLUESTAR	4015
----------	------

BONSTEC	4015,4058
---------	-----------

BRANDT	4019,4051,4013, 4093,4020,4052, 4083,4026,4078, 4025
--------	---

BRAUN	4037
-------	------

BRIONVEGA	4061,4064,4076, 4020,4052,4063, 4048,4023,4054, 4003
-----------	---

BRUNS	4015,4058,4090
-------	----------------

BSR	4018
-----	------

BUSH	4015,4009,4044, 4027,4087,4039, 4058,4003,4085
------	--

BUT	4019,4051,4061, 4044,4069,4032, 4001,4038,4067, 4012,4059,4063, 4048,4036,4021, 4088,4065
-----	--

C

CAMIF	4019,4051,4009, 4061,4069,4032, 4001,4012,4059, 4063,4048,4036, 4085,4062
-------	---

CANON	4037	DOMOH	4036
CARENA	4027	DUAL	4061,4069,4087, 4081,4020,4052, 4017,4036,4042
CARREFOUR	4015,4019,4051, 4009,4061,4002, 4044,4069,4032, 4001,4038,4012, 4059,4063,4048, 4033,4040,4021, 4088,4065	DUALTEC	4020,4052
CASIO	4087	DUMONT	4015,4017,4003
CGE	4087,4020,4052, 4003	DUX	4061
CGM	4015,4036,4058, 4003	DYNATECH	4087
CIE	4015,4044,4027, 4018,4082	DYNATRON	4061
CIMLINE	4015,4027	E	
CITIZEN	4036	ECONOMIC	4047
CITTAMERCATO	4044,4001	EDANLINE	4003
CLATRONIC	4015,4044,4058, 4040	EDISON	4015
CONDOR	4061,4044,4058, 4003	ELBE	4044,4032,4087, 4036,4073,4003
CONFORAMA	4015,4019,4051, 4009,4000,4061, 4044,4069,4032, 4001,4038,4067, 4012,4059,4063, 4048,4017,4036, 4039,4085,4053, 4021,4088,4065	ELIN	4012,4003
CONNEXION	4019,4051,4061, 4069,4038,4012, 4065	ELSAY	4015
CONTINENT	4044,4027	ELTA	4015,4087
CONTINENTALEDISON	4020,4052,4054	EMERSON	4015,4087,4003
CORVUS	4087	ERRES	4061
CRISTAL	4061	ESC	4061,4044,4058, 4047
CROWN	4015,4044,4087	ESSELTE	4015,4087
CRYSTAL	4061,4081	ESTELLE	4061
CTCCLATRONIC	4058	ETSUKO	4015
D		EUMIG	4087,4003
DAEWOO	4015,4061,4044, 4069,4058	EUREKA	4061
DANSAI	4015	EUROMAN	4061
DANTAX	4027	EUROPHON	4061,4058
DAWA	4061	EXCEL	4003
DAYTRON	4015,4058	F	
DECCA-TATUNG	4061,4002,4027, 4087,4038,4081, 4020,4052,4017, 4075,4039,4005	FAIRCHILD	4067
DECCA VIDEO	4017	FAIRVIDEO	4036
DEGRAAF	4067,4017	FENNER	4015,4061,4058
DEMACOLOR	4003	FERGUSON	4019,4051,4044, 4001,4052,4020, 4086,4007
DENKO	4015	FIDELIS	4058
DIAMOND	4061	FIDELITY	4015,4087,4012, 4039
		FINLANDIA	4017,4003
		FINLUX	4044,4064,4069, 4087,4038,4081, 4067,4017,4041, 4003

FIRST LINE	4015,4061,4002,4044,4027,4032,4087,4036,4074,4040,4082	HANTAREX	4061,4036
FISHER	4064,4041,4010,4003	HARMAN	4073
FLINT	4061,4069,4027	KARDON	
FORMENTI	4061,4044,4036	HARWOOD	4015,4067
FRABA	4061	HAVEG	4064,4087,4059,4063,4048,4017,4040
FRONTECH	4015,4090	HCM	4015,4058,4090
FUJITSU	4087	HINARI	4015,4044,4027,4075,4039,4090,4079,4005,4074,4082
FUNAI	4015,4087,4018	HISAWA	4015,4027,4039,4082
G		HISCHITO	4032,4068
GALAXI	4036	HITACHI	4069,4067,4020,4052,4035
GALAXIS	4044,4036	HOHER	4044
GALWAY	4044	HYPER	4015,4061,4044
GBC	4015,4061,4044,4058	HYPSON	4015,4044,4027,4087,4036,4039,4005,4040
GCM	4061	I	
GEBER	4013,4093	IMPEGA	4058
GEC	4061,4017	IMPERIAL	4087,4036,4058,4047,4003
GELOSO	4015,4044,4058	INGERSOLL	4074
GENERAL	4015,4087	INNO HIT	4015,4061,4044,4012,4058,4047
GENERAL ELECTRIC	4012	INTERBUY	4015,4067
GENEXXA	4036	INTERDISCOUNT	4015,4019,4051,4009,4000,4013,4061,4002,4044,4064,4069,4027,4032,4001,4076,4087,4038,4081,4012,4059,4052,4063,4048,4017,4036,4037,4023,4047,4034,4003,4040,4049,4085,4053,4065
GITEM	4000,4001,4002,4009,4012,4014,4015,4017,4019,4021,4028,4032,4033,4036,4038,4040,4044,4045,4046,4048,4051,4053,4059,4061,4063,4065,4067,4069,4076,4077,4081,4085,4088,4089,4094,	INTERFUNK	4061,4081
GOLDHAND	4015,4090	INTERNAL	4044,4039
GOLDMEDAL	4015,4087,4012	INTERNATIONAL	4044,4036
GOLDSTAR	4019,4051,4061,4036	INTERVIDEO	4087,4036,4058
GOODMANS	4015,4044,4069,4027,4039,4058,4079	INTERVISION	4015,4000,4044,4069,4027,4087,4081,4059,4063,4048,4036,4073,4047,4053
GRAETZ	4087,4038,4020,4052,4054,4003	INWA	4044
GRANADA	4061,4002,4044,4032,4038,4067,4020,4052,4017,4037,4047,4066,4003		
GRANDIN	4015,4044,4027,4036,4039,4058		
GRONIC	4015,4061		
GRUNDIG	4069,4089,4028,4008,4072,4040,4060,4029		
H			
HAMPTON	4015		
HANSEATIC	4015,4061,4027,4017,4036,4037,4073,4040		

IRRADIO	4015,4044,4064, 4069,4081,4036, 4003,4056,4050, 4070
ITT	4015,4000,4044, 4064,4069,4027, 4038,4020,4052, 4036,4024,4047, 4054,4003,4053, 4021,4088,4025
ITV	4058
J	
JETPOINT	4081
JMB	4027,4039
JVC	4076,4020,4052, 4063,4048,4083, 4026,4023,4025
K	
KAISER	4061
KAISUI	4015
KANSAI	4015,4087
KAPSCH	4061
KARCHER	4012
KATAI	4005
KENDO	4009,4000,4027, 4085,4053
KENNEX	4015,4044
KENWOOD	4020,4052,4073
KNEISSEL	4044,4027,4036, 4039,4062
KORTING	4017
KRONNE	4073
KUBA	4087,4020,4052, 4036,4037,4047, 4010,4003
KUNYA	4063,4048
L	
LA MAISON DE VALERIE	4019,4051,4009, 4061,4044,4069, 4032,4001,4038, 4067,4012,4059, 4036,4040,4085, 4065
LA REDOUTE	4015,4019,4051, 4009,4000,4061, 4002,4044,4069, 4027,4032,4001, 4081,4067,4012, 4059,4063,4048, 4036,4039,4085, 4053,4088,4062, 4065

LAVIS	4015
LENCO	4015,4044,4050
LENOIR	4061,4087,4003
LES 3 SUISSES	4019,4051,4009, 4061,4069,4038, 4081,4067,4012, 4059,4017,4036, 4034,4033,4049, 4085,4021,4088
LEYCO	4015,4005,4074
LG	4036
LIESENKOTTER	4061
LLOYD	4087
LOEWE OPTA	4087,4059,4017, 4036
LOGIK	4027,4012,4075, 4005,4074
LOREN SEBO	4058
LUMA	4044,4074,4082
LUXON	4015,4087
LUXOR	4000,4064,4038, 4003,4053
M	
MAGNADYNE	4061,4020,4052, 4003
MAGNASONIC	4003
MANESTH	4015,4027,4032, 4087
MANHATTAN	4037
MARANTZ	4061,4069,4027, 4081,4017
MARQUANT	4015,4090
MARTA	4036
MATSUI	4061,4027,4036, 4039,4058,4018, 4005,4003,4074, 4040,4007,4030
MAXEL	4015
MAXIMAL	4003
MEDIATOR	4061
MEDION	4000,4053
MELETRONIC	4015,4087,4036, 4073
MEMOREX	4064,4087,4041, 4003

MEMPHIS	4015
METZ	4069,4059,4089, 4028,4008,4034, 4040,4060,4029
MIGROS	4063,4048
MIKA	4036
MINERVA	4069,4008,4040, 4060,4029
MINOLTA	4067,4052
Mitsai	4091,
MITSUBISHI	4002,4069,4012, 4075,4084,4071, 4040,4057
MONEXE	4087
MTC	4087
MULTITECH	4015,4061,4044, 4036,4058,4082
N	
NAKAMURA	4087
NATIONAL	4059,4037
NEC	4020,4052,4075, 4068,4074
NECKERMANN	4009,4061,4064, 4067,4020,4052, 4017,4047,4054, 4018,4005,4003, 4074,4040,4085
NECOLA	4036
NEI	4061,4017
NESCO	4015,4074,4082
NIKKAI	4015,4061,4044, 4036,4058,4050
NIKKEI	4036
NOKIA	4000,4044,4064, 4038,4003,4053, 4021,4088
NORDMENDE	4019,4051,4013, 4093,4076,4020, 4052,4063,4048, 4014,4094,4083, 4026,4023,4045, 4077,4046,4016, 4043,4025
NORMEREL	4061

NOVATRONIC	4027
O	
OCEANIC	4000,4061,4064, 4069,4038,4081, 4020,4052,4003, 4080,4053
OKANO	4015,4044,4027
OLYMPIC	4058
OLYMPUS	4037
ONEGA	4087
ONKYO	4027
ORBIT	4015
ORION	4027,4075,4039, 4079,4018,4005, 4074,4082,4062
ORSON	4087,4047
ORSOWE	4087
OSAKA	4018
OSAKI	4015,4061,4087, 4036
OSIO	4036
OSUME	4015,4061
OTTO	4061,4069,4001,
VERSAND	4081,4059,4017, 4037,4008,4073, 4033,4040
P	
PALLADIUM	4015,4061,4087, 4067,4012,4020, 4052,4017,4036, 4073,4003
PANASONIC	4059,4037,4034, 4066,4040,4043
PANAVISION	4061
PANORAMA	4036
PARROT	4040
PATHE CINEMA	4002,4008,4005, 4057
PATHE MARCONI	4020,4052
PCM	4036
PENTAX	4067
PERDIO	4027,4087

PHILCO	4087,4012,4020, 4052,4073,4003	RADIO	4019,4051,4061,
PHILIPS	4061,4069,4087, 4038,4081,4067, 4017,4036,4047, 4040,4049,4006	STEINER	4044,4064,4069, 4027,4032,4001, 4076,4038,4081, 4012,4059,4063, 4048,4017,4023, 4068,4039,4034 4033,4003,4040, 4021,4088,4065, 4060
PHOENIX	4061,4044,4036, 4003	RAFAL	4036
PHONOLA	4061,4069,4081, 4017	RBM	4015
PIONEER	4061,4069,4081, 4067,4052,4017	RCA	4012
PLAYSONIC	4003	RECOR	4061
PORTLAND	4044	REDIFFUSION	4061,4069,4059, 4065
PRINZ	4027,4087,4074, 4082	REX	4009,4044,4069, 4076,4012,4020, 4052,4063,4048, 4036,4083,4026, 4023,4058,4085
PROFEX	4015,4017	RFT	4015,4090
PROFITRONIC	4012	RLINE	4027
PROLINE	4015,4019,4051, 4044,4087	ROADSTAR	4015,4044,4012, 4036
PROSCO	4044,4087,4036	ROBERTS	4061
PROTECH	4069	ROYAL	4015,4058
PYE	4061,4069,4081, 4017	ROYAL LUX	4013,4093
Q		S	
QUARTZ	4003	SABA	4019,4051,4013, 4093,4044,4076, 4020,4052,4063, 4048,4014,4094, 4083,4026,4023, 4046,4042,4078, 4040,4043,4025
QUASAR	4036	SADEC	4050
QUELLE	4015,4000,4061, 4069,4027,4081, 4067,4020,4052, 4017,4036,4037, 4075,4008,4047, 4054,4018,4005, 4003,4074,4040, 4053	SAISHO	4027,4087,4039, 4005,4074,4082, 4007
QUESTAR	4058	SALORA	4000,4002,4044, 4064,4038,4055, 4024,4003,4071, 4053
R			
RADIALVA	4015,4038,4036		
RADIOLA	4061,4069,4081, 4017		
RADIOMARELLI	4013,4093,4036, 4003		
RADIONETTE	4036		

SAMBERS	4036,4084	SIEMENS	4064,4069,4081, 4063,4048,4089, 4028,4036,4008, 4010,4003,4040, 4029
SAMSUNG	4061,4069,4012, 4075,4047,4004	SILMA	4061
SANSUI	4015,4020,4052	SILVA	4015,4036
SANYO	4064,4020,4052, 4083,4075,4041, 4003	SILVER	4003
SANYU	4085	SIMATEC	4074
SAVANA	4036	SINGER	4019,4051,4044, 4027,4032,4087, 4047,4003
SAVILLE	4039	SINUDYNE	4061,4069,4027, 4081,4017,4039, 4018,4005,4062
SBR	4069	SNR	4052
SCHAUB LORENZ	4015,4000,4044, 4064,4087,4020, 4052,4036,4054, 4003,4053,4021, 4088	SOLAVOX	4058,4003
SCHNEIDER	4015,4061,4002, 4044,4069,4087, 4081,4067,4017, 4036,4047	SONIKO	4015
SEARCH	4036	SONITRON	4036
SEAWAY	4044	SONNECLAIR	4015
SEG	4015,4044,4064, 4047,4090	SONOKO	4061,4044,4064, 4058
SEIGA	4002	SONOLOR	4064,4038,4020, 4003,4080
SELECO	4009,4044,4069, 4076,4012,4020, 4052,4063,4048, 4036,4083,4026, 4023,4058,4085	SONTEC	4061,4044,4036
SENTEC	4058	SONY	4001,4075,4033, 4031,4065
SENTRA	4015,4036,4058	SOUNDZONE	4039
SENYU	4009,4032,4038, 4067,4017,4037, 4075,4040,4085	SPECIAL	4036
SETRON	4015,4036,4058	SSANGYONG	4015
SHARP	4038,4017,4010, 4080	STANDARD	4061,4044,4058
SHINKO	4015,4087	STARLITE	4087
SHINTON	4015	STERN	4044,4020,4063, 4048,4083,4026
SHIVAKI	4061,4087,4081	STM	4003
SHIWAN	4015	STRONG	4056
SHORAI	4018,4005,4082	STZ	4087
		SUNKAI	4044,4027,4018
		SUNSTAR	4087
		SUNWOOD	4015
		SUPERTECH	4087
		SUPRA	4015,4061,4044, 4087,4012,4036, 4058

SYLVANIA	4087	THORN EMI	4040
SYMPHONIC	4087	THORN	4015,4019,4051,
T		FERGUSON	4061,4002,4044,
TAISHO	4027,4039,4005,		4064,4032,4001,
	4082		4076,4087,4067,
TANDBERG	4074,4082		4020,4052,4063,
TANDY	4087,4003		4048,4017,4036,
TASHIKO	4015,4087,4017,		4037,4083,4026,
	4036,4047		4023,4075
TATUNG	4061,4002,4027,		4068,4008,4086,
	4087,4038,4081,		4005,4003,4074,
	4020,4052,4017,		4040,4007,4025
	4075,4039,4005	TOKAI	4015,4061,4036
TEAC	4087,4020,4052	TOKIWA	4015
TEAK	4017	TORRE	4064
TEC	4015,4061,4044,	TOSHIBA	4015,4032,4012,
	4064,4087,4058		4020,4052,4017,
TECHLINE	4015		4039
TECHNEMA	4002	TOTEVISION	4036
TEF	4020,4052	TOWADA	4015,4090
TEKVIS	4036	TOWIDA	4015
TELEAVIA	4013,4093,4020,	TRACK	4000,4053
	4052,4083,4026	TVA	4058
TELEFUNKEN	4019,4051,4013,	TWNNER	4015
	4093,4044,4076,	U	
	4020,4052,4063,	UHER	4067,4020,4052,
	4048,4083,4026,		4036,4058,4047
	4023,4045,4077,	ULTRAVOX	4015,4044,4054
	4046,4042,4025	UNC LINE	4015,4027
TELERENT	4087,4020,4052,	UNC RADIO	4015,4087
	4036,4037	UNITED	4044,4039
TELESONIC	4061	UNVERSUM	4000,4069,4087,
TELETECH	4015		4081,4012,4036,
TELEVIDEON	4003		4040,4053
TENOSAL	4015	UNVOX	4061
TENSAI	4015,4061,4027,	URANYA	4036,4054,4003
	4087,4036,4090,	V	
	4005,4074	VECTOR	4073
TENON	4027	RESREARCH	
THOMSON	4019,4051,4013,	VEXA	4044
	4093,4044,4076,	VICTOR	4020,4052,4063,
	4020,4052,4063,		4048
	4048,4014,4094,	VIDEO	4003
	4083,4026,4023,	ELECTRCLUB	
	4045,4077,4046,	VIDEOMASTER	4058
	4042,4016,4025	VIDEOSEC	4015
		VIDEOTECHNIK	4015,4087
		VIDION	4044,4003
		VIDITAL	4054

W	
WALTHAM	4061
WATSON	4069,4039
WATTRADIO	4044,4064
WEGAVOX	4061
WELTBUCK	4044,4036
WHARFEDALE	4087
Worten	4092
WHITE	4044,4036,4058,
WESTINGHOUSE	4073,4054,4003
WORLD	4039
X	
XENON	4005,4074,4082
Y	
YAMISHI	4015,4044,4036
YOKO	4015,4036,4058, 4047,4090
Z	
ZANELA	4015

DVD

A	
AIWA	5057
AKAI	5053,5062
ALBA	5054,5026,5044, 5071,5032
ARISTON	5016
ASTRON	5010
B	
BLUESKY	5000,5026,5032, 5004,5074,5036
BOMAN	5058,5045
BRANDT	5009
BUSH	5054,5044,5071, 5031,5034,5011, 5015
BUT	5068,5023,5030, 5050,5027,5035, 5073,5071,5018, 5028,5065
C	
CAMOS	5065
CARREFOUR	5008
CAT	5006

DVD

CGV	5061
CONFORAMA	5068,5023,5030, 5050,5027,5029, 5053,5073,5065
CONTINENT	5023,5050
CROWN	5009
CYBERHOME	5072
D	
DAEWOO	5007,5040
DECCA.TATUNG	5056
DENON	5021,5038
DESAY	5047,5074
DUAL	5009,5058
E	
ELTA	5031
F	
FIRST LINE	5037
G	
GITEM	5068,5008,5023, 5030,5050,5027, 5035,5029,5053, 5073,5028,5065
GLOBALSPHARE	5022
GOLDSTAR	5065
GOODMANS	5009,943
GRANDIN	5002
GRUNDIG	5026,5046
H	
HARMANN	5018
KARDON	
HAUS	5025
HITACHI	5069,5018,5017, 5012
HYUNDAI	5005
I	
INTERDISCOUNT	5068,5023,5050
IRRADIO	5054,5009,5022
J	
JEKEN	5071
JMB	5026
JVC	5014
K	
KENWOOD	5042,5019
L	
LA MAISON DE VALERIE	5068,5030,5035, 5065

LA REDOUTE	5068,5008,5023, 5030,5050,5027, 5035,5073	SCHAUB	5068
LENCO	5054,5009,5071, 5033	LORENZ	
LES 3 SUISSSES	5035,5073,5065	SCHNEIDER	5009,5012
LEXIA	5071,5064	SCIENTIFIC	5049
LG	5065	SCOTT	5000
LOEWE OPTA	5068	SHANGAI	5000
LUXMAN	5030	SHARP	5075,5003
M		SM ELETTRONIC	5031
MANHATTAN	5032	SONY	5023,5050,5028
MARANTZ	5019	SOUNDCOLOR	5011
MATSUI	5009	SUPERVISIONIC	5076
METZ	5008	T	
MICROMEGA	5068	TATUNG	5056
Mitsai	5077,5079,5078,	TEAC	5044
MINATO	5039	TECHNICS	5021
MUSTEK	5076	TECTNIKA	5067
N		TELEFUNKEN	5035
NAIKO	5040	TENSAI	5031
NAKAMICHI	5053	TEVION	5009,5066
O		TEXXON	5044
OKISHI	5011	THOMSON	5035,5009
ORION	5026	TOKAI	5029,5045,5020
ORITRON	5009	TOKIWA	5002
OTHER	5083,5081	TOSHIBA	5027
P		TRANSCONTINENTAL	5013
PALLADIUM	5026	TRILEC	5031
PANASONIC	5021,5048	TV project	5082
PHILIPS	5068,5009,5073, 5041	U	
PIONEER	5008	UNITED	5071
POINTER	5040	UNIVERSUM	5065,5012,5024
PROLINE	5009,5055	W	
Q		WALKVISION	5044
QUELLE	5065,5032	WESDER	5071
R		Worten	5080
RADIO STEINER	5068,5023,5021, 5050,5027,5035, 5028	WESTWOOD	5032
REDIFFUSION	5068,5023,5021, 5050	WHARFEDALE	5055,5059
REDSTAR	5044	X	
S		XBOX	5070
SAMSUNG	5030,5043		
SANYO	5051		