



Temporis™ 10


1. INSTALLER LE TÉLÉPHONE

Votre téléphone Temporis 10 se compose :

- d'un socle et d'un combiné,
- d'un cordon de ligne téléphonique,
- d'une étiquette de numéros d'urgence.

Connecter une extrémité du cordon téléphonique (partie spirale) dans la prise située en bas du combiné. Brancher l'autre extrémité du cordon de ligne dans la prise téléphonique murale.

FRANÇAIS



2. FIXER LE TÉLÉPHONE AU MUR

- Pour installer le téléphone en position murale, faire passer le cordon de ligne (partie sans spirale) dans les 2 rainures situées sous le socle (en bas).
- Percer dans le mur deux trous verticaux distants de 83 mm. Insérer des chevilles puis visser des vis à bois (diamètre : 3 mm, long. : 25 mm) sans les bloquer. Fixer le socle sur les vis en tirant vers le bas.

! Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.

3. UTILISER LE TEMPORIS 10

- Appeler un correspondant
Décrocher le combiné, attendre la tonalité puis composer le numéro du correspondant.
- Rappeler le dernier numéro composé
Décrocher le combiné pour obtenir la tonalité puis appuyer sur la touche
- Réglér le volume de sonnerie (2 niveaux) situé sur le côté supérieur du combiné
Le réglage du volume de sonnerie est, par défaut, sur le niveau le plus fort (). Vous pouvez le diminuer en positionnant le curseur en face de
- Fonction Secret
En cours de conversation, si vous désirez ne plus être entendu momentanément par votre correspondant. Pour reprendre la conversation et être entendu par votre correspondant, appuyez à nouveau sur la touche
- Voyant de sonnerie
Lors de l'arrivée d'un appel, le voyant lumineux situé sur le dessus du combiné s'allume.

Note : Lors d'un raccordement à un système téléphonique d'entreprise (PABX), un témoin lumineux rouge () clignote pour vous signaler la présence de messages vocaux (valable seulement sur certains PABX).

4. PARAMÉTRER LE TEMPORIS 10

- Numérotation fréquences vocales/numérotation décimale
Votre téléphone numérote par défaut en fréquences vocales (). Si cela ne convenait pas, vous pouvez passer en numérotation décimale en placant le curseur (à l'aide de la pointe d'un stylo) situé sur le côté inférieur du combiné sur
- Pause ()
Cette fonction est utilisée exclusivement derrière un autocommutateur privé en entreprise (pour insérer une pause, par exemple, entre le préfixe de sortie du PABX et le numéro à envoyer en ligne).

- Temps de flashing
Le curseur, situé sur le côté supérieur du combiné, permet de modifier le temps de flashing (valeurs : 100 ms - 600 ms).

- Positionner le curseur (à l'aide de la pointe d'un stylo) sur la valeur choisie (derrière PABX : 100 ms - réseau public français : 300 ms).

- Pour valider le changement, raccrocher une fois le combiné sur la base avant de numéroté.

5. QUE FAIRE SI... ?

- Il n'y a pas de tonalité
► Vérifier que le cordon de ligne est bien branché dans la prise murale.
- Vérifier que la pédale de raccrochage située sur le combiné n'est pas bloquée.

- Le téléphone ne sonne pas
► Vérifier que la sonnerie n'est pas coupée (voir "Régler le volume de sonnerie").
- Le correspondant n'est pas audible
► Vérifier qu'un autre poste de l'installation n'est pas débranché en parallèle.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccordement téléphonique : Appareil à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950.
- Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
- Température de fonctionnement : de 5 à 40 °C.

7. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.
Le produit Temporis 10 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.
Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.
A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.
Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Gallieni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et sauf défectuosité résultant de l'usage abusif à fin de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

Atlinks s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou réconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restante à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur.

Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation.

Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré.

Usage normal, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans. Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique.

Produit ayant subi un choc ou une chute.

Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou réconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restante à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur.

Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation.

Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré.

Usage normal, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans. Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique.

Produit ayant subi un choc ou une chute.

Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit.

Une négligence ou un entretien défectueux.

Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par Atlinks.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle ci-dessus sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMA AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR Perte OU DETERIORATION DE DONNÉES, Perte D'USAGE MANQUE A GAGNER, Perte DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSEQUENTS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITÉ D'ATLINKS EST LIMITÉE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

8. SÉCURITÉ

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser aucun téléphone.

Par la présente ATLINKS déclare que le Temporis 10 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

CE

9. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

! Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

4. PARAMÉTRER LE TEMPORIS 10

• Numérotation fréquences vocales/numérotation décimale

Votre téléphone numérote par défaut en fréquences vocales (). Si cela ne convenait pas, vous pouvez passer en numérotation décimale en placant le curseur (à l'aide de la pointe d'un stylo) situé sur le côté inférieur du combiné sur

• Pause ()

Cette fonction est utilisée exclusivement derrière un autocommutateur privé en entreprise (pour insérer une pause, par exemple, entre le préfixe de sortie du PABX et le numéro à envoyer en ligne).

• Temps de flashing

Le curseur, situé sur le côté supérieur du combiné, permet de modifier le temps de flashing (valeurs : 100 ms - 600 ms).

Positionner le curseur (à l'aide de la pointe d'un stylo) sur la valeur choisie (derrière PABX : 100 ms - réseau public français : 300 ms).

Pour valider le changement, raccrocher une fois le combiné sur la base avant de numéroté.

5. QUE FAIRE SI... ?

• Il n'y a pas de tonalité

► Vérifier que le cordon de ligne est bien branché dans la prise murale.

► Vérifier que la pédale de raccrochage située sur le combiné n'est pas bloquée.



Suresnes, le 19 Août 2011
Didier GOUDARD
CEO ATLINKS EUROPE

ATLINKS EUROPE
22 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FRANCE

Confirme que

Les produits ATLINKS Temporis 10 et Temporis 10 Pro sont conformes aux normes et autres documents normatifs suivants :

- EN 60950-1 (2006)

- EN 55022 (2006) + A1 (2007)

- EN 55024 (1998) + A1 (2003) + A2 (2008)

Cette conformité vaut pour autant que les produits pour lesquels elle est déclarée soient utilisés conformément aux instructions fournis dans le présent document.

Suresnes, le 19 Août 2011
Didier GOUDARD
CEO ATLINKS EUROPE

ATLINKS EUROPE
22 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FRANCE

Confirme que

Le Temporis 10 et le Temporis 10 Pro sont conformes aux normes et autres documents normatifs suivants :

- EN 60950-1 (2006)

- EN 55022 (2006) + A1 (2007)

- EN 55024 (1998) + A1 (2003) + A2 (2008)

Cette conformité vaut pour autant que les produits pour lesquels elle est déclarée soient utilisés conformément aux instructions fournis dans le présent document.

Suresnes, le 19 Août 2011
Didier GOUDARD
CEO ATLINKS EUROPE

ATLINKS EUROPE
22 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FRANCE

Confirme que

Le Temporis 10 et le Temporis 10 Pro sont conformes aux normes et autres documents normatifs suivants :

- EN 60950-1 (2006)

gratuitamente, por su producto o pieza idénticos o por lo menos equivalentes en lo que se refiere a funcionalidades y desempeños. Si la reparación o la sustitución se revelasen imposibles o fueran desproporcionadas desde el punto de vista comercial teniendo en cuenta el valor del Producto, ATLINKS reembolsará el precio que fue pagado en la compra del Producto o sustituirá el Producto por un producto equivalente.

En los más amplios términos permitidos por la ley, el Producto o pieza reparados o substituidos, que pueden ser nuevos o remodelados, se beneficiarán de una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de la reparación o sustitución, o hasta el fin de la garantía inicial del Producto, si esta fuese superior a los noventa (90) días. En el caso de que el período en que estuviese privado del uso del Producto por causa de la reparación o sustitución (siempre que el Producto con defecto se entregue a su vendedor durante ese período), la duración de la garantía se verá reducida a seis (6) días, el período de reparación o sustitución, a su disposición, correspondiente. No obstante, si el plazo de la garantía legal en el caso de sustitución o reparación en vigor en su país fuese superior, sólo será aplicable la garantía legal.

Se excluyen de la presente garantía los siguientes casos:

- Productos dañados por un mal uso o utilización del Producto no conforme a las instrucciones del manual de usuario;
- Por una conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular con accesorios incompatibles en los términos que constan en el manual de utilización;
- Por causa de que el Producto haya sido abierto, modificado o equipado con piezas de sustitución no aprobadas;
- Remoción del número de serie o alteración de modo que el número de serie se forme ilegible;
- Desgaste normal, incluido el desgaste normal de los accesorios, baterías y pantallas;
- No haber respetado las normas técnicas y de seguridad vigentes en el área geográfica de utilización;
- Productos que hayan sufrido golpes o caídas;
- Daños resultantes de rayos, oscilaciones de energía, proximidad a una fuente de calor radiación, agua, exposición a temperatura excesiva, humedad u otras condiciones ambientales o cualquier otra causa externa al Producto;
- Negligencia o manutención incorrecta;
- Daños causados por servicios de manutención o reparación fuera de un centro homologado Atlinks.

Si el producto expedito no estuviese cubierto por la garantía, recibirá un presupuesto de reparación que mencionará el costo de análisis y los costos logísticos que serán cobrados en el caso de que pretenda que el Producto le sea devuelto.

Esta garantía es válida en el país donde usted ha comprado el producto, con la condición de que sea un miembro de la Unión Europea.

Si perjudicó a las disposiciones legales imperativas, todas las garantías que no están descritas en el presente documento son expresamente excluidas.

EN LOS MÁS AMPLIOS TÉRMINOS PERMITIDOS POR LA LEY APLICABLE:

A) ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA DE LAS TÍTULAS Y CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDO, PERO CON LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE CALIDAD MERCANTIL O DE ADAPTACIÓN A UN OBJETO PARTICULAR;

B) ATLINKS DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O DETERIORO DE DATOS, INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE CLIENTELA O DE OTRA VENTAJA ECONÓMICA, O, EN GENERAL, POR CUALESQUIERA DAÑOS, INDIRECTOS, INMATERIALES, CONSECUENTIVOS O ACCESORIOS;

C) LA RESPONSABILIDAD DE ATLINKS ESTÁ LIMITADA AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO, SALVO EN EL CASO DE NEGLIGENCIA, DOLO O DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL PRODUCTOR Y RESPONSABILIDAD POR MUERTE O DAÑOS PERSONALES.

8. SEGURIDAD

■ No utilizar el teléfono para señalar una fuga de gas permaneciendo cerca de esta fuga!

En caso de tormenta, se recomienda no utilizar ningún teléfono.

Por la presente ATLINKS declara que el teléfono Temporis 10 está en conformidad con las exigencias esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.

9. MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que el aparato electrónico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recogida y reciclaje específico con el que la responsabilidad recae sobre productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se deben reciclar y utilizar. Es muy probable que los separadores, sellantes y adhesivos contengan elementos que si bien son indispensables para el buen funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medio ambiente si su manipulación o eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es propietario del aparato, debe depositarlo en el punto de recogida local apropiado o entregárselo a su vendedor al comprar un dispositivo nuevo.

- Si es usted un usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.

- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

■ Conservemos el medio ambiente en el que vivimos!



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA CE

ATLINKS EUROPE
22 Quai Gallien
92150 SURESNES
FRANCE
Teléfono: +33 1 46 80 00 00; fax: +33 1 46 80 00 01; e-mail: info@atlinks.com
Tenemos que los teléfonos, marca Atlinks, denominados comercialmente Temporis 10 / Temporis 10 Pro, están conformes con la directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

Se ha verificado esta conformidad mediante la aplicación de los siguientes números:

- EN 60950-1 (2006)
- EN 55022 (2006) + A1 (2007)
- EN 55024 (1998) + A1 (2003) + A2 (2003)

Datos equis que están destinados a ser conectados en la red pública comunitaria española, asumiéndose su conformidad siempre que se utilicen según lo indicado en el manual de usuario, y dispongan de las funciones indicadas en dicho manual, utilizables, siempre que la red las proporcione.

Suresnes, 15/08/2011
Difer GOURLARD
CEO ATLINKS EUROPE



ATLINKS Europe
www.atlinks-business.com

Siege Social / Head office / Firmenzentrale / Sede sociale /
Sedzice Główne / Sede social / Sede social /
92150 Suresnes - France

Société par Actions Simplifiée au capital de / Joint-stock company with capital of / Klein Aktiengesellschaft mit einem Kapital von / Società per Azioni Semplificata con capitale di / Companhia por Ações Simplificada com capital de / SAS mit maatschappelijk kapitaal van /
Sociedad de Acciones Simplificada con capital de /

Ref. 405-10100000-0001-112

O producto Temporis 10 está conforme com as normas técnicas europeias, o que é atestado pela marcação CE.

O producto que acaba de adquirir é um produto tecnológico, que deve ser conservado.

Este producto puede beneficiar de una garantía legal nos términos y condiciones aplicables aos bens de consumo no país onde comprou o producto.

Para informações relacionadas com a garantia legal, deverá consultar o seu revendedor.

Se prejuízo de toda y cualquier garantía legal de que o producto beneficie, ATLINKS garante que o producto constante da presente embalagem está conforme com especificações técnicas establecidas no guia do utilizador, durante o período da garantia. Este período da garantia terá inicio na data da compra de o producto Novo não usado, que se presume seja a data constante da factura ou recibo emitido pelo seu vendedor e do qual consta o nome do vendedor, e decorrerá por um período de:

Vinte e quatro (24) meses para o telefone, com exclusão dos consumíveis, accesorios e baterias.

Qualquer reclamação que venha a ser efectuada no âmbito desta garantia e durante o período da garantia, deverá ser acompanhada do Produto por completo e o qual deve ser devolvido ao revendedor a quem comprou o Produto no vendedor, juntamente com o estetiqueta com o seu logotipo que o defeto surja ou seja conhecido, juntamente com o comprovativo da compra, o qual consiste na factura ou recibo emitido pelo vendedor especificando o lugar da compra e o número da série do Produto.

Se a reparação ou a substituição si revelaram impossível em rapporto alle

gratuitamente, por su producto o pieza idénticos o por lo menos equivalentes en lo que se refiere a funcionalidades y desempeños. Si la reparación o la sustitución se revelasen imposibles o fueran desproporcionadas desde el punto de vista comercial teniendo en cuenta el valor del Producto, ATLINKS reembolsará el precio que fue pagado en la compra del Producto o sustituirá el Producto por un producto equivalente.

En los más amplios términos permitidos por la ley, el Producto o pieza reparados o substituidos, que pueden ser nuevos o remodelados, se beneficiarán de una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de la reparación o sustitución, o hasta el fin de la garantía inicial del Producto, si esta fuese superior a los noventa (90) días. En el caso de que el período en que estuviese privado del uso del Producto por causa de la reparación o sustitución (siempre que el Producto con defecto se entregue a su vendedor durante ese período), la duración de la garantía se verá reducida a seis (6) días, el período de reparación o sustitución, a su disposición, correspondiente. No obstante, si el plazo de la garantía legal en el caso de sustitución o reparación en vigor en su país fuese superior, sólo será aplicable la garantía legal.

Se excluyen de la presente garantía los siguientes casos:

- Productos dañados por un mal uso o utilización del Producto no conforme a las instrucciones del manual de usuario;
- Por una conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular con accesorios incompatibles en los términos que constan en el manual de utilización;
- Por causa de que el Producto haya sido abierto, modificado o equipado con piezas de sustitución no aprobadas;
- Remoción del número de serie o alteración de modo que el número de serie se forme ilegible;
- Desgaste normal, incluido el desgaste normal de los accesorios, baterías y pantallas;
- No haber respetado las normas técnicas y de seguridad vigentes en el área geográfica de utilización;
- Productos que hayan sufrido golpes o caídas;
- Daños resultantes de rayos, oscilaciones de energía, proximidad a una fuente de calor radiación, agua, exposición a temperatura excesiva, humedad u otras condiciones ambientales o cualquier otra causa externa al Producto;
- Negligencia o manutención incorrecta;
- Daños causados por servicios de manutención o reparación fuera de un centro homologado Atlinks.

Si el producto expedito no estuviese cubierto por la garantía, recibirá un presupuesto de reparación que mencionará el costo de análisis y los costos logísticos que serán cobrados en el caso de que pretenda que el Producto le sea devuelto.

Esta garantía es válida en el país donde usted ha comprado el producto, con la condición de que sea un miembro de la Unión Europea.

Si perjudicó a las disposiciones legales imperativas, todas las garantías que no están descritas en el presente documento son expresamente excluidas.

EN LOS MÁS AMPLIOS TÉRMINOS PERMITIDOS POR LA LEY APLICABLE:

A) ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA DE LAS TÍTULAS Y CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDO, PERO CON LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE CALIDAD MERCANTIL O DE ADAPTACIÓN A UN OBJETO PARTICULAR;

B) ATLINKS DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA O DETERIORO DE DATOS, INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE CLIENTELA O DE OTRA VENTAJA ECONÓMICA, O, EN GENERAL, POR CUALESQUIERA DAÑOS, INDIRECTOS, INMATERIALES, CONSECUENTIVOS O ACCESORIOS;

C) LA RESPONSABILIDAD DE ATLINKS ESTÁ LIMITADA AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO, SALVO EN EL CASO DE NEGLIGENCIA, DOLO O DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL PRODUCTOR Y RESPONSABILIDAD POR MUERTE O DAÑOS PERSONALES.

■ No utilizar el teléfono para señalar una fuga de gas permaneciendo cerca de esta fuga!

En caso de tormenta, se recomienda no utilizar ningún teléfono.

Por la presente ATLINKS declara que el teléfono Temporis 10 está en conformidad con las exigencias esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.

3. INSTALAR O TELEFONE

O seu telefone Temporis 10 é constituído por:

- uma base e um microfone,
- 1 cabo de linha telefónica,
- 1 etiqueta de números de emergência.

Ligar uma extremidade do cabo telefónico (parte em espiral) na tomada situada embalho do microfone. Ligar a outra extremidade do cabo de linha à tomada telefónica da parede.

■ 2. INSTALAÇÃO MURAL

• Para instalar o telefone na parede, fazer passar o

- Para perfurar na parede dois orifícios verticais espaçados de 83 mm. Inserir as buchas e apertar os parafusos para madeira (diâmetro: 3 mm, compr.: 25 mm) sem os apertar até o fim. Fixar a base nos parafusos, puxando-a para baixo.

• Na base, fazer pivotar a peça plástica redonda (utilizando uma chave de fenda ou uma moeda) de maneira a que a palavra "wall" (parede) fique no sentido da leitura.

! Os parafusos não são fornecidos na embalagem.

3. UTILIZAÇÃO DO TEMPORIS 10

• Chambar um interlocutor

Levantar o microfone, esperar a tonalidade e marcar o número do interlocutor.

• Repetir o último número marcado

Levantar o microfone, esperar a tonalidade e premir a tecla

• Ajustar o volume de toque (2 níveis) situado lado superior do microfone

O dispositivo de regulação do nível sonoro da melodia de chamada, encontra-se, inicialmente, no nível mais alto (). Pode diminui-lo, posicionando o cursor diante de ().

• Função Síglia

Durante uma conversação, se quiser deixar de ser ouvido momentaneamente pelo seu interlocutor. Para retomar a conversação e ser ouvido pelo seu interlocutor, premir novamente a tecla

• Indicador luminoso de chamada

Quando chega de uma chamada, o indicador luminoso situado no topo do microfone acende-se.

Nota: Em caso de ligação a um sistema telefónico da empresa (PABX), um indicador luminoso vermelho informa-te para a presença de mensagens de correio de voz (único disponível com certos PABX).

■ 4. PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TEMPORIS 10

• Marcação por multifrequências / marcação decimal

Armaração no seu teléfono efectua-se, por defeito, em multifrequências (). Caso isto não lhe convenha, pode passar à marcação decimal colocando (com a ajuda da ponta de uma caneta) o cursor situado no lado inferior do microfone em

• Pausa (

Este função é utilizada exclusivamente atrás de um autocomutador privado, nas empresas (para inserir uma pausa, por exemplo, entre o prefixo de saída do PABX e o número a enviar na linha).

■ 5. QUE FAZER SE... ?

• Não há tonalidade

Verificar se o cabo de linha está corretamente ligado na tomada da parede.

Verificar se o pedal de desligamento situado na microfone não está bloqueado.

• O telefone não sinaliza

Verificar se a melodia de chamada não foi desactivada (ver ajuste do nível da melodia de chamada).

• O interlocutor não é audível

Verificar se um outro aparelho telefónico da instalação não está desligado em paralelo.

! Ajude-nos a preservar o ambiente no qual vivemos.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Ligação telefónica: aparelho destinado a ligar-se a uma linha telefónica analógica classificada TR3T (tensão de rede de telecomunicações) de acordo com a norma EN 60950.

• Atenção: a tensão da rede é classificada perigosa segundo os critérios da norma.

• Temperatura de funcionamento: de 5 a 40 °C.

■ 7. GARANTIA

O produto Temporis 10 está conforme com as normas técnicas europeias, o que é atestado pela marcação CE.

O produto que acaba de adquirir é um produto tecnológico, que deve ser conservado.

Este produto pode beneficiar de uma garantía legal nos termos y condiciones aplicables aos b