



Orange Intense,
le haut débit mobile.

guide

d'utilisation de votre SPV C600



communiquons plus



bienvenue

Ce guide Orange vous permettra de
connaître rapidement votre **SPV C600**.

sommaire

prise en main

insérer la carte SIM	6
votre écran d'accueil.....	7

s'informer

Orange World	10
se connecter à Orange World	11
TV Live	12
accéder aux services Orange	13
les services Orange.....	14
s'informer.....	15
le 712 renseignements directs Orange.....	18
consulter votre suivi conso avec le #123#.....	19
Gallery : l'accès direct aux services mobiles	20

communiquer

configurer votre compte e-mail	22
service Orange bureau.....	23
envoyer un e-mail.....	26

connectivité


Bluetooth®	28
synchroniser votre téléphone	30
bénéficier du SAV échange express	33
conditions du SAV échange express	34
précautions d'usage de votre téléphone mobile	38

prise en main

insérer la carte SIM

Munissez-vous de votre carte SIM et suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Détachez délicatement la carte SIM de son support en plastique. Ses connecteurs sont fragiles, évitez de les toucher en manipulant la carte.
- 2 Retirez le couvercle de la batterie ainsi que la batterie, puis insérez votre carte SIM de façon à ce que le coin biseauté corresponde à la forme de l'emplacement.
- 3 Remettez la carte SIM en place en la faisant coulisser vers le haut.



vosre écran d'accueil

Des icônes situées sur l'écran d'accueil vous permettent d'accéder directement aux principales fonctions de votre mobile.

GPRS

Apparaît quand vous êtes connecté au réseau GPRS.

Raccourcis écran

Ces icônes vous permettent d'accéder rapidement à certains menus :

- répertoire
- historique des appels
- messages
- calendrier
- fonctions professionnelles
- Orange World

Démarrer

Permet d'accéder au menu.

Contacts

Appuyez ici pour afficher votre liste de contacts.

Indicateur de la batterie

Indique votre niveau de batterie. Trois barres indiquent que votre mobile est bien chargé. Une barre indique qu'il faudra bientôt la recharger.

Connexion au réseau

Les cinq barres indiquent le niveau d'intensité du réseau.



s'informer

Orange World



Utilisez Orange World pour rester informé où que vous soyez.

Nous savons que vous devez rester productif même quand vous êtes en déplacement. C'est pourquoi Orange World contient des applications pratiques qui complètent parfaitement votre SPV.

Vous pouvez personnaliser en toute facilité votre page d'accueil pour accéder rapidement aux pages dont vous avez besoin, que vous cherchiez des informations ou que vous souhaitiez vous organiser ou tout simplement vous amuser.

Votre nouveau SPV fonctionne également sur le réseau Edge d'Orange pour profiter pleinement du haut débit mobile. Edge augmente le débit de transfert des données de sorte que votre SPV télécharge des fichiers encore plus rapidement qu'avant.

se connecter à Orange World



Avec Orange World, vous accédez à une multitude de services⁽¹⁾ directement sur l'écran de votre mobile.

- 1 Dans l'écran accueil en appuyant sur .
- 2 Sélectionnez **Orange World**.



Si votre mobile provient d'un coffret Orange, la connexion se lancera automatiquement sur Orange World. Sinon, contactez votre service clients.

(1) L'accès ou l'utilisation de certains services peut être soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Ces conditions sont indiquées avant l'achat et / ou l'utilisation.

TV Live

Avec Orange intense entreprises, le haut débit mobile vous permet également de recevoir une sélection des grandes chaînes de télévision :



- Sport, info, musique, cinéma, vous accédez à 42 chaînes télé en direct
- Des chaînes généralistes : France 2, France 3, France 5, Arte, RTL 9
- Des chaînes spécialisées :
 - > Musique : M6 Music Black, M6 Music Rock, M6 Music, Trace TV, téléMelody, Fun TV
 - > Information : I-Télé, BBC World, LCI Mobile
 - > Information spécialisées : Info sport, Cinécinéma Infos.
 - > Autres : AB1, Mangas, AB Moteurs, Game One, Fashion TV.

Sur la page d'accueil d'Orange World, sélectionnez TV live et laissez-vous guider.



accéder aux services Orange



- 1 Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de commande de gauche jusqu'à voir apparaître **Services+**.
- 2 Sélectionnez **Services+** puis **Services**.
- 3 Choisissez le service désiré et appuyez sur OK pour lancer l'appel.



les services Orange*

s'informer

- **annuaire**
pour joindre facilement votre correspondant sans même connaître son numéro, grâce aux renseignements directs.
- **kiosque**
des services pour vous faire plaisir ou vous simplifier la vie !
- **messagerie**
pour accéder à votre messagerie vocale.
- **suivi-conso**
pour connaître en direct votre solde de communications.
- **service clients**
à votre service pour toute question ou information.

actualité



Retrouver toute l'actu : locale, nationale, internationale, économique, ...

- Appelez le 711 et laissez-vous guider
- Envoyez le mot clé INF par SMS au 20 220
- Consultez Orange World > Actu/Météo



L'actualité locale sur Orange World.

* Les services peuvent varier en fonction de votre abonnement car ils correspondent aux services enregistrés sur votre carte SIM.

bourse



CAC 40, montant de votre portefeuille, ... Consultez toute la bourse.

- Appelez BOUR soit le 2687
- Envoyez le mot clé BOU suivi du code ISIN de l'action par SMS au 20 220
- Consultez Orange World > Actu/Météo > Bourse/Banques



La bourse sur *Orange World*.

banque

Consultez vos comptes bancaires (avec les banques partenaires).

- Appelez BANQ soit le 2267
- Consultez Orange World > Actu/Météo > Banque/Bourse

Astuce : BANQ (2267)

accédez à toutes vos opérations bancaires avec les banques suivantes : Société Générale, Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Banque Populaire, Crédit du Nord, Crédit Mutuel, Banques CIC, CCF, Axa Banque.

le 712 renseignements directs Orange

Cherchez les coordonnées d'un particulier ou d'un professionnel, retrouvez un nom à partir d'un numéro.


- Appelez le 712 – un conseiller vous renseigne.
- Envoyez le nom du commerce ou du service de votre choix par SMS au 2 12 12 ⁽¹⁾.
- Consultez Orange World > Annuaire.


Astuce : le 712

vous souhaitez obtenir en un temps record le numéro et l'adresse d'un commerçant, d'une entreprise ou d'un particulier. Appelez le 712, un conseiller recherche les coordonnées de votre correspondant, vous envoie son numéro par SMS et vous propose de vous mettre en relation directe, le tout sans supplément.

(1) En utilisant le 2 12 12, vous acceptez d'une part d'être géolocalisé et, d'autre part, que cette donnée soit traitée et communiquée au tiers visé ci-dessus.

consulter votre suivi conso avec le #123#

Simple, et pratique, le #123# ⁽¹⁾ est un service qui vous permet de consulter votre solde de communications et gérer votre compte, instantanément et à tout moment. Composez le #123# sur le clavier de votre mobile et validez en appuyant sur la touche  comme pour émettre un appel.



Vous recevez votre suivi conso sur l'écran de votre mobile.

(1) L'utilisation du #123# est facturée 0.07€HT/appl.

Gallery : l'accès direct aux services mobiles



Avec Gallery⁽¹⁾, vous accédez à plus de 300 services pratiques, ludiques et interactifs proposés par de nombreuses marques. Consultez les informations en image et en couleur, téléchargez des sonneries et des logos. Accédez aux différents services de communication, mails, chat, etc.

- 1 Sur la page d'accueil de Orange World, cliquez sur **Gallery** en appuyant sur la touche OK.
- 2 Si vous cherchez un service (météo, sonneries, logos, infos, sports, etc.) ou une marque (AlloCiné, TF1, Moustique etc.), cliquez sur **Entrez>>**, tapez votre demande dans le moteur de recherche et laissez-vous guider.
 - Le guide des **rubriques** vous permet de rechercher votre service grâce à un classement thématique (téléchargement, horoscope, jeux, etc.).
 - L'**Index ABC** vous permet de rechercher le service désiré par un accès alphabétique ou numérique.

(1) Les prix des services Gallery sont librement fixés par les éditeurs de services et ne comprennent pas le coût des communications WAP. Orange France se dégage de toute responsabilité quant aux services proposés et aux tarifs fixés par les éditeurs de service référencés. Toute réclamation relative aux services est à adresser à l'éditeur concerné.

communiquer

configurer votre compte e-mail

Tous les paramètres que vous devez utiliser pour configurer votre e-mail sur votre SPV C600 se trouvent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Si vous possédez une adresse e-mail Orange	Si vous possédez une adresse e-mail autre que Orange
Votre nom	Nom et prénom	Nom et prénom
Adresse e-mail	Mon n° mobile Orange @orange.fr*	_____@_____.
Type de serveur	POP3	POP3 ou IMAP4
Serveur de courrier entrant	pop3.orange.fr	_____
Serveur de courrier sortant Réseau	smtp.orange.fr** Internet	smtp.orange.fr** Internet
Nom d'utilisateur	Mon n° de mobile ou mon alias@orange.fr (ex : 06xxxxxxx@orange.fr, pierre@orange.fr)	Nom d'utilisateur mail
Mot de passe Domaine (le cas échéant)	Mot de passe mail Orange*	Mot de passe mail

*Vous aurez reçu ces paramètres lors de la création initiale de votre adresse e-mail Orange. Vous pouvez les retrouver sur Orange.fr dans votre profil mail.
**Quel que soit votre serveur d'e-mails.

service Orange bureau

recevez vos e-mails professionnels où que vous soyez !

Si vous utilisez une messagerie d'entreprise, Orange bureau est un service qui vous permet de recevoir vos mails, rendez-vous, contacts et PIM (Personal Information Management : Agenda, contacts, tâches) sur votre mobile.

Sécurisé : Orange bureau utilise les standards de cryptage pour sécuriser les données échangées avec votre mobile. En cas de perte ou de vol de votre mobile, le responsable informatique de votre entreprise aura la possibilité de supprimer à distance toutes les données mail/PIM qu'il contient.

Rapide : Orange bureau vous permet de tirer parti du Haut Débit Mobile pour notamment télécharger des pièces jointes même très lourdes en quelques secondes.

Riche : Editez et modifiez les pièces jointes sur votre terminal avant de les faire suivre à un autre destinataire, cherchez des coordonnées d'un de vos collaborateurs dans l'annuaire de votre entreprise puis importez celles-ci sur votre mobile.

service Orange bureau

avant de commencer

Avant de commencer à utiliser Orange bureau, veuillez vérifier auprès de votre administrateur de messagerie ou responsable informatique que :

- 1 Votre entreprise a souscrit à l'offre.
- 2 Vous êtes abonné au service.

Configurer Orange bureau sur votre terminal :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer**, **Plus**, puis choisissez l'application **Orange bureau**.
- 2 Dans l'application **Orange bureau**, sélectionnez **Synchroniser** pour lancer l'application.

service Orange bureau

Saisissez alors les paramètres de configuration correspondants à votre messagerie et téléchargez les e-mails et contenus PIM depuis le serveur mail de votre entreprise.

Important :

Lors de la première synchronisation, toutes les données mail/PIM (contacts, agenda, contacts etc.) déjà enregistrées sur votre terminal seront supprimées à la faveur de celles présentes sur votre compte de messagerie.

Si vous utilisez la synchronisation locale ActiveSync avec votre mobile, afin de garantir un fonctionnement correct du service Orange bureau, prenez préalablement le soin de désactiver la synchronisation mail/PIM dans le programme ActiveSync installé sur votre ordinateur de bureau.

envoyer un e-mail

Consultez et envoyez vos e-mails à tout moment, depuis votre mobile. Si vous avez des comptes e-mails existants, vous devez demander à votre fournisseur d'accès à Internet de vous donner les informations nécessaires.

Vous pouvez alors envoyer, recevoir, répondre et faire suivre des messages comme d'habitude. Vous pouvez également joindre des fichiers sauvegardés sur votre téléphone, tels que des fichiers Excel, Word, PowerPoint ou les coordonnées d'un contact.

Pour **envoyer un nouvel e-mail** :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** sur l'écran d'accueil. Déplacez-vous jusqu'à **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur **Nouveau**.
- 3 Remplissez les champs **À**, **Cc** ou **Bcc**. Vous pouvez saisir les coordonnées de vos contacts manuellement ou appuyer sur la touche entrée pour utiliser votre Carnet d'adresses.
- 4 Saisissez un objet pour votre e-mail, puis écrivez votre message.
- 5 Vous pouvez joindre des fichiers en appuyant sur **Menu**.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message. Pour vérifier manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails, sélectionnez le compte e-mail concerné. Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Envoyer/Recevoir**.

connectivité

utiliser Bluetooth® avec un autre périphérique dans un environnement sans fil

Bluetooth® est une technologie radio qui vous permet d'effectuer des connexions sans fil entre votre téléphone et d'autres appareils. L'échange d'informations, par exemple pour les contacts et les rendez-vous, est ainsi considérablement facilité. Vous pouvez également vous connecter à un ordinateur portable et utiliser votre téléphone comme un modem.

Vous avez peut-être déjà des écouteurs Bluetooth®, vous pensez peut-être à en acheter ou vous avez peut-être déjà Bluetooth® sur votre ordinateur portable ou sur votre PDA.

Pour optimiser vos communications Bluetooth®, les appareils à connecter doivent se trouver à dix mètres au maximum les uns des autres. Avant de commencer à transférer des informations, vous devez coupler chacun des dispositifs. Cela ne prendra que quelques secondes. Pour de plus amples informations sur le couplage, veuillez vous référer au guide d'utilisation du fabricant.



Pour **activer Bluetooth®** :

- 1 Depuis le menu principal, sélectionnez **Comm Manager**, puis appuyez **2**.
- 2 Appuyez sur Paramétrés, puis Sélectionnez **1**.
- 3 Choisissez **Activé**, puis sur **Terminé**.

synchroniser votre téléphone

pourquoi se connecter ?

Votre SPV C600 peut se connecter de diverses manières à divers périphériques, et vous permet d'accéder à l'intranet de votre entreprise, de vous connecter à Internet, de synchroniser des informations via ActiveSync® et d'envoyer et recevoir des données sans fil grâce à Bluetooth®.

En synchronisant votre SPV C600 et votre ordinateur, vous vous assurez que l'ensemble de vos informations importantes, comme vos e-mails ou vos contacts, sont toujours à jour. Vous pouvez également utiliser la synchronisation pour ajouter de nouveaux programmes et échanger des fichiers entre votre ordinateur et votre SPV C600.

Vous devez tout d'abord installer Outlook 2002 (si vous ne l'avez pas déjà installé) ainsi que la nouvelle version de Microsoft® ActiveSync® 4.0 que vous trouverez sur le CD d'installation fourni avec votre SPV C600, car les versions précédentes ne fonctionneront pas avec votre SPV C600.

synchroniser votre téléphone

Ne branchez pas encore votre téléphone à votre ordinateur:

- 1 Insérez le CD d'installation du SPV C600 dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur de bureau. Ne branchez pas encore votre SPV C600 à votre ordinateur. Le CD démarre automatiquement. Suivez simplement les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer Microsoft® Outlook 2002 et Microsoft® ActiveSync® 4.0.
- 2 Redémarrez votre ordinateur puis connectez votre SPV C600 à l'aide du câble de connexion USB. ActiveSync® démarre automatiquement dès qu'il détecte votre téléphone et l'assistant de connexion s'ouvre. Renseignez chaque écran de l'assistant avec les informations nécessaires.
- 3 A ce stade, vous pouvez choisir de créer soit un lien Standard exclusif avec l'ordinateur sur lequel vous travaillez, soit un lien Invité temporaire (par exemple, si vous utilisez un ordinateur portable que vous avez emprunté ou l'ordinateur d'un ami). Une fois le lien établi, votre ordinateur et votre SPV C600 se synchronisent.

synchroniser votre téléphone

Pour **échanger des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur** :

- 1 Connectez votre SPV C600 à l'ordinateur.
- 2 Sur votre ordinateur, cliquez sur Mon ordinateur puis sur Dispositif mobile pour explorer et gérer les fichiers se trouvant sur votre téléphone.
- 3 Vous pouvez maintenant gérer et échanger des fichiers entre votre SPV C600 et votre ordinateur en faisant simplement glisser le fichier à l'emplacement souhaité.

Pour **parcourir les fichiers de votre téléphone** :



- 1 Cliquez sur **Démarrer**. Déplacez-vous jusqu'à **Gestionnaire de fichiers** et sélectionnez-le.
- 2 Cliquez sur **Mes documents** puis sélectionnez le dossier où vous avez sauvegardé le fichier.

bénéficier du SAV échange express

votre téléphone est en panne ?

Orange vous l'échange à l'adresse de votre choix sans que vous ayez à vous déplacer.

- Appelez votre service clients Orange au numéro qui figure sur votre facture.
 - Nos conseillers clients effectuent un diagnostic et mettent tout en oeuvre pour réussir un dépannage par téléphone.
 - Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, nous vous en proposons l'échange express à l'adresse de votre choix, en France métropolitaine.
 - Orange échange votre téléphone en 24h si vous appelez votre service
- clients avant 16h. Nos conseillers clients conviennent avec vous d'un rendez-vous par demi-journée, ainsi que du lieu où vous souhaitez que l'échange soit effectué ⁽¹⁾ : domicile, bureau, etc.
 - Si la panne constatée est couverte par la garantie, le SAV échange express est une prestation gratuite pendant la période de garantie.
 - Vous bénéficiez d'une période de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat de votre coffret Orange.
 - Vous pouvez étendre la durée de votre garantie de 24 mois au lieu de 12 mois en souscrivant à l'option extension de garantie.

(1) En France métropolitaine.

conditions du SAV échange express

1 Description du SAV échange express

1.1 Echange express

Orange s'engage à effectuer un échange standard à domicile du matériel défectueux (terminal et batterie) par un matériel identique (même marque, même modèle) ou de gamme équivalente en France métropolitaine exclusivement et dans un délai de 24h ouvrées, à compter du diagnostic effectué par le service clients Orange. L'abonné sera livré dès le lendemain pour tout appel au service clients Orange avant 16h. La période de livraison est définie par demi-journée. Cet échange permet à l'abonné de disposer d'un coffret SAV Orange comprenant un terminal et une batterie contre remise par

l'abonné de son matériel défectueux : terminal plus batterie d'origine.

Le SAV échange express ne couvre que les pannes sur le terminal, à l'exclusion de celles relatives aux accessoires (chargeur et batterie). Le terminal contenu dans les coffrets SAV Orange doit s'entendre d'un terminal d'occasion remis à neuf.

Il est précisé que la garantie associée au SAV échange express prend fin de plein droit si l'abonné résilie son contrat à l'offre Orange au cours des 12 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant alors à courir. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription de l'option extension de garantie.

conditions du SAV échange express

1.2 Tarifs et facturation

Le SAV échange express est une prestation gratuite si le matériel défectueux est couvert par la garantie (définie au point 1.3). Si le matériel n'est pas couvert par la garantie, le SAV échange express est alors payant pour un montant forfaitaire (cf fiche tarifaire en vigueur). Le matériel défectueux remis par l'abonné fera l'objet d'une expertise technique par un organisme agréé par le constructeur. Le résultat de cette expertise pourra conclure, après la réalisation effective de l'échange, à une panne non couverte par la garantie (définie au point 1.3).

1.3 Rappel des conditions de la garantie

Le coffret Orange est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre de 12 mois pour le terminal. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription de l'option extension de garantie.

La batterie, quant à elle, est garantie trois mois. Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la facture d'achat du coffret Orange. Toutefois, lorsque l'abonné souscrit à une offre d'abonnement Orange avec demande de portabilité entrante (sans numéro temporaire), le délai de garantie commence à courir à compter de l'activation de sa ligne. La garantie porte également sur le coffret SAV (terminal plus batterie) remis à l'abonné dans le cadre de

conditions du SAV échange express

la procédure d'échange express (définie au point 1.1) :

- si le terminal d'origine et sa batterie sont couverts par la garantie, la garantie susvisée est reportée sur les éléments du coffret SAV pour la durée restant à courir, avec une durée minimale de trois mois.
- si le terminal d'origine et sa batterie ne sont pas couverts par la garantie, les éléments du coffret SAV bénéficient alors d'une garantie pièces et main-d'œuvre d'une durée de trois mois à compter de la date de leur remise à l'abonné.

La garantie ne couvre pas :

- les pannes déclarées au-delà du délai de garantie (tel que défini ci-dessus).
- les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal (encrassement, oxydation, corrosion ou incrustation de rouille) ainsi que la non-observation des instructions figurant dans le mode d'emploi.
- les dommages survenant en cours d'installation ou de montage du terminal.
- les dommages dont la cause est extérieure au terminal : mauvaise installation par l'abonné, incendie, foudre, dégâts des eaux, etc. et plus généralement les dommages de toute nature dont l'origine serait

conditions du SAV échange express

postérieure à la vente (notamment : les rayures, écaillures, égratignures et globalement l'ensemble des dommages causés aux parties extérieures de l'appareil et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement).

La garantie prend fin de plein droit si l'abonné modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d'une réparation par un organisme agréé par le constructeur. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'application de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.

précautions d'usage de votre téléphone mobile

Le taux de DAS⁽¹⁾ (Débit d'Absorption Spécifique) de votre SPV C600 est 0.325 mW/g @ 10g.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.
- Utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parking souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone et pour une utilisation à l'oreille, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en w/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des mobiles à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2w/kg.

précautions d'usage de votre téléphone mobile

Mesures touchant à la sécurité :

- Dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs..) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux car il augmente potentiellement le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi, est-il recommandé de ne jamais téléphoner en conduisant et de considérer que l'utilisation d'un kit mains-libres n'est pas une solution.



Un conseil ? Une question ?

Contactez votre service clients Orange :

- 706 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait)
ou au
0825 000 706 (0.15€/min à partir du réseau fixe de
France Télécom)

Sur le WEB www.orange-entreprises.com

Pour connaître la tarification de l'ensemble des services, consultez la
fiche tarifaire en vigueur ou contactez votre service clients.