

▲ AVERTISSEMENT


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE PRÉCAUTIONS À PRENDRE COMPRIS AVEC LE GAMECUBE DE NINTENDO OU IES JEUX, AVANT D'UTILISER CET ACCESSOIRE. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser l'appareil Nintendo GameCube, ni l'adaptateur modem pendant un orage électrique. Il pourrait y avoir un risque d'électrocution par un éclair.
- Ne pas désassembler, ni essayer de réparer l'adaptateur modem pour Nintendo GameCube. Une telle réparation annule la garantie.
- Ne pas ranger l'adaptateur modem du Nintendo GameCube dans un endroit humide, sur le plancher, ni dans tout autre endroit il où peut accumuler les saletés, la poussière, la charpie ou d'autres matériaux.
- Ne pas échapper, frapper, ni abuser de quelque manière que ce soit.
- Ne pas laisser le système allumé pendant de longue période de temps lorsqu'il n'est pas utilisé. Dans ce cas, débranchez-le de la prise murale et de la prise du téléphone.
- Quand vous débranchez les fiches du module, de la prise murale, de l'adaptateur modem ou du téléphone, éteignez d'abord l'appareil. Puis tirez sur la fiche et non sur le cordon. Ne pas marcher sur le cordon, ne pas le tirer, ni plier câbles et fils.
- Ne pas exposer l'adaptateur modem du Nintendo GameCube à des températures extrêmes, chaudes ou froides.
- Ne pas répandre de liquides sur l'adaptateur modem du Nintendo GameCube. Pour le nettoyer, utilisez un linge doux et légèrement humide. Laissez le composant sécher complètement avant de l'utiliser de nouveau. (Utiliser de l'eau seulement.)


Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

- To get an English version of this booklet, please visit our site at www.nintendo.com/consumer/manuals.html or call 1-800-255-3700.
- Para obtener la versión de este manual en español, visite nuestro web site a www.nintendo.com/consumer/manuals.html o llame a 1-800-255-3700.



Félicitations ! Vous êtes maintenant propriétaire de l'adaptateur modem pour le Nintendo GameCube^{MC}. L'adaptateur modem vous permet de raccorder votre Nintendo GameCube à une connexion Internet et de jouer en ligne. Cet adaptateur ne peut être utilisé qu'avec des jeux spécialement conçus qui présentent la caractéristique de jeu en ligne.

Pour jouer en ligne avec cet adaptateur modem, vous aurez besoin de ce qui suit :




- **un jeu pour Nintendo GameCube conçu pour jouer en ligne. Recherchez cette icône sur l'emballage du jeu pour Nintendo GameCube pour découvrir les jeux conçus pour l'adaptateur modem.**
- **un cordon de téléphone (compris) pour raccorder l'adaptateur modem à la prise du téléphone de votre domicile.**
- **un compte valide et un abonnement en vigueur auprès d'un fournisseur de service Internet (FSI).**


Adaptateur modem pour Nintendo GameCube



Connecteur modem :
Se raccorde au port sériel 1 à la base du module du Nintendo GameCube.



Connecteur du cordon téléphonique :
Se raccorde à la fiche du cordon de téléphone.



Cordon du téléphone

Fiches de connexion du cordon téléphonique :
Se raccordent : une à la prise murale, l'autre à la prise de l'adaptateur modem.

Pour installer ou retirer un adaptateur modem

1. Assurez vous que l'appareil Nintendo GameCube est éteint.
2. Retirez le couvercle marqué « Serial Port 1 » situé à la base du module du Nintendo GameCube. (Illustration 1)




Illustration 1 – Retirez le couvercle.



Illustration 2 – Insérez l'adaptateur modem.




Illustration 3 – Raccord à la prise du téléphone.




Illustration 4 – Pour retirer l'adaptateur modem.

3. Insérez l'adaptateur modem dans l'espace à la base du Nintendo GameCube jusqu'à ce qu'il se produise un déclic. (Illustration 2)
4. Si nécessaire, débranchez votre téléphone de la prise téléphonique utilisée, pour brancher votre appareil. Insérez une extrémité du cordon téléphonique fourni dans le connecteur de l'adaptateur modem, situé sur le côté du Nintendo GameCube et l'autre, dans la prise murale du téléphone. (Illustration 3)
5. Une fois raccordé, l'adaptateur modem du Nintendo GameCube peut demeurer installé même si vous ne jouez pas avec un jeu compatible. Si vous devez le retirer, serrez les onglets situés de chaque côté de l'adaptateur et tirez. (Illustration 4)
6. Quand vous vous préparez à jouer en ligne, vous pourriez avoir besoin de renseignements tels que les numéros de téléphone de votre FSI et le type de signal sonore. Si vous éprouvez des difficultés à vous raccorder, veuillez consulter de nouveau le mode d'emploi du jeu utilisé ou visiter le site www.nintendo.com/gamecubeonline pour obtenir de plus amples renseignements.

IMPORTANT :

Une fois raccordé à un réseau ou quand vous jouez en ligne, vous pourriez devoir payer des frais facturés par votre FSI ou par la société opérant le serveur du jeu. Vérifiez avec votre FSI ou avec la société qui opère le serveur du jeu concernant le jeu utilisé pour obtenir de plus amples renseignements sur les frais associés avec le jeu en ligne.

Problèmes et solutions

Si vous éprouvez des difficultés à l'utilisation de l'adaptateur modem ou avec le réglage du jeu en ligne, consultez les solutions suivantes avant de chercher de l'aide :

- Assurez-vous que l'adaptateur modem est correctement inséré dans l'espace, à la base du module Nintendo GameCube.
- Assurez-vous que le cordon téléphonique est correctement raccordé à la prise murale du téléphone et au connecteur de l'adaptateur modem.
- Assurez-vous que le jeu utilisé est conçu pour jouer en ligne.
- Consultez le mode d'emploi pour le jeu utilisé et assurez-vous que les détails de réglage sont corrects. (Numéros de téléphone et type de signal sonore, continu ou pulsation).
- Si le serveur du jeu connaît des problèmes, il vous faudra attendre et essayer d'établir la connexion plus tard. Consultez le mode d'emploi du jeu utilisé pour connaître les renseignements spécifiques concernant les contacts possibles concernant ce jeu.
- Revoyez les procédures d'utilisation de votre fournisseur Internet et assurez-vous que les détails de réglage sont corrects.
- Assurez-vous que la ligne téléphonique n'est pas déjà utilisée pour une connexion Internet, par ex., à partir d'un autre ordinateur.

N. B. : Normalement, si on vous téléphone pendant que votre adaptateur modem est raccordé à la prise téléphonique, le signal « occupé » répondra. Cependant, si vous possédez le service d'appel en attente, le jeu pourrait être interrompu. On peut remédier au problème en annulant le service d'appel en attente avant le raccord à Internet ou en faisant installer une ligne de téléphone additionnelle.

Pour obtenir plus de renseignements et les plus récents conseils pour régler vos problèmes, consultez le site Web www.nintendo.com/gamecubeonline.

Si votre adaptateur modem pour Nintendo GameCube ne fonctionne toujours pas correctement après avoir étudié les solutions précédentes et après avoir consulté le site Web ci-dessus, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1 (800) 255-3700.

