A

3x ✓

3D

PTA426

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Part # 3D-AD-001 REV A 10/11

Registered trademarks (marques déposées), Autorità marque Bilbao:
Registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Marques déposées et marques non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

PTA426
Easy 3D glasses

EN - English

Use these Easy 3D glasses when watching 3D content on the Philips 3D TV.

Optimal 3D viewing
For an optimal 3D viewing experience, we recommend that you:
- sit at a distance equal to at least three times the width (W) of the TV screen. Do not sit more than five meters away. See illustration A.
- view the center of the TV screen at your eye level.
- watch the TV away from direct sunlight as it may interfere with the 3D experience.

3D Health Warning
PROTOSYNTHESE EPILEPSY
Some people may experience seizures or stroke triggered by your viewing of certain strobe or flashing lights or patterned scenes while watching 3D images. If you are susceptible, or any history of epilepsy or seizures, consult a doctor before using the 3D glasses.
DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult a doctor if you or your CHILD experiences any of the following symptoms while using the 3D eyewear: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, movements, loss of awareness, unconscious, disorientation, or convulsions.

FALL/ACCIDENT HAZARD
Do not use 3D eyewear near staircases, ledges or other areas where it may cause fall or injury. When watching 3D, be careful not to bump into anything nearby that could be easily broken. Individual experiences vary and motion sickness may occur during 3D viewing causing you to break nearby objects and injure yourself. Stop using the 3D eyewear if you are ill, fatigued or under the influence of alcohol.

EYE DAMAGE/ACCIDENT HAZARD
Do not use 3D eyewear for anything other than viewing 3D images. Do not damage the 3D eyewear. For example, do not use the 3D eyewear while driving, reading, or operating machinery. Do not use 3D eyewear for sun protection, as prescription spectacles, or as protective goggles, as your eyesight may be impaired.

CHILD SUPERVISION REQUIRED
The vision of young children (especially those under six years of age) is still developing. Consult your doctor (such as a pediatrician or eye doctor) before allowing young children to use 3D eyewear. Supervise (should) supervise children using the 3D eyewear to ensure they follow these warnings and cautions.

CHOKING HAZARD
Keep the product out of reach of children under 3 years of age and children who put objects into their mouths. Small parts which can be swallowed.

CAUTION
The following people should not use this product: pregnant women, infirm persons, persons with heart conditions, persons with epilepsy as well as persons that become nauseous.

Wear 3D eyewear in the appropriate manner. 3D images will not function properly if you wear the 3D eyewear in worn in any way other than as intended (such as upside down).

Some people may experience discomfort (such as eye strain, eye fatigue, headache, dizziness or nausea) while using 3D eyewear. If you experience such discomfort, you should immediately discontinue use of your 3D eyewear until the discomfort subsides. If you experience any of the symptoms listed above, immediately consult a doctor.

It is recommended that all viewers take regular breaks while using 3D eyewear for prolonged periods. The length of the recommended leisure breaks may vary from person to person. Please take breaks that are long enough to relieve any feelings of discomfort to subside. If symptoms persist, consult a doctor.

The possible health risks associated with frequent and prolonged use of 3D eyewear are currently unknown.

Care for the glasses
- Your new eyewear comes with a specially-woven electrostatic Microclear® bag for the glasses. This bag will preserve the optical quality of the Oakley 3D lenses and will keep the efficacy the Microclear® bag regular.
- Do not expose the 3D glasses to direct sunlight, heat fire or water. This may result in a product malfunction or fire.
- Do not drop, bend or apply force to the lenses of the 3D glasses.
- Do not use cleaning chemicals containing alcohol, solvent, surfactant, or wax; benzene, ammonia, abrasive cleaner or lubricant. These chemicals can cause discoloration or cracks.

www.philips.com

BG - Български

Използвайте тези Easy 3D очила, когато гледате 3D съдържание на Philips 3D телевизор.

Оптимално гледане на 3D съдържание
За постигане на оптимално 3D изживяване при гледането на 3D ви препоръчваме да:
- се седнете на разстояние, равно на поне три пъти ширината (ШС) на телевизионния екран. Не трябва да се отдалечавате повече от пет метра от телевизора. Вижте илюстрация A.
- по ярина на гледане, центъра на телевизионния екран трябва да бъде на нивото на очите ви.
- гледайте телевизия на часа, когато е извън директна светлина, тъй като тя може да пречи на вашето 3D преживяване.

Здравно предупреждение за 3D ПРОТОСИНТЕЗИРАЛНА ЕПИЛЕПСИЯ
При някои хора гледането на 3D изображения или светлинни, мигащи или шарени сцени може да предизвикат гърчове или инсулт. Ако сте чувствителен, или имате история на епилепсия или гърчове, консултирайте се с лекар преди използване на 3D очилата.
ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАРСКА ПОМОЩ, ако вие или ДЕТЕТО ВИ изпитвате следните симптоми, докато гледате 3D изображения: Ако чрез 3D очилата вашето или на детето ви изображение е замъглено, ако имате конвулсивни мускулни, нервни движения, загуба на чувство за реалност, ако сте дезориентирани или изпитвате припадъци.

ПРЕВЕНЦИЯ ПАДУВАНИЯ/ТРАВМИ
Използвайте 3D очилата на безопасно разстояние, тъй като бъдейки 3D, изображенията ще изглеждат по-реални и ще ви карат да се отдалечавате. Не гледайте 3D в близкия обхват на предмети, които могат лесно да бъдат счупени. Не гледайте 3D, докато сте в състояние, при което е по-вероятно да се спъвате, или в ситуации, при които е по-вероятно да бъдете ударени от предмети, които се движат

NO - Norsk

Bruk disse ordene 30 dager etter du har startet på Philips 3D.

Oppmerksomhetsfokus

Er en oppmerksomhetsgjenstand arbeider i et du - sitter i en avstand minst tre ganger bredden (B) av TV-skjermen. Du bør ikke bevege deg mens jeg sitter.

4 Plotter av TV-skjermen skal være i øyehøyde; ser på TV uma direkte solys, siden det kan ødelegge TV-oppleven.

3D helsedarsel

FOTOSENSITIVE EPILEPSI

Noen personer kan oppleve anfall eller slag utløst ved visuelle stimuli fra spesielle blinke Hun. Ny, eller noen i familien har en historie med epilepsi eller anfall bør konsultere en lege før du er en 3D-TV-utsettelse.

AVSLUTT BRUKEN STRAKS og TA KONTAKT MED EN LEGE dersom du eller ditt barn opplever noen av de følgende symptomer under bruk av 3D-TV: svimmelhet, endret synsevne, anfall, rykninger i øyne eller ansikt, ufrivillige bevegelser, forvirrende, nummenhet, eller anfall.

RISIKO FOR FALLULYKKER

Ikke bruk 3D-brillene i nærheten av trapper, avsatser eller åpne vinduer. Du kan risikere å falle under eller etter bruken av dem. Ikke du ser på 3D-bilder, du bør fjerne alle ustabile ting som ikke kan adeglegges. Utfordige bevegelser eller slag som er rettet mot skjermen eller andre komponenter under bruk av 3D-brillene kan gi skade nærliggende gjenstander eller dig selv. Ikke bruk 3D-brillene du er ute, siden ellers påvirket av alkohol.

ØYESKADERISIKO FOR ULYKKER

Ikke bruk 3D-brillene for andre formål enn å se på 3D-bilder på et kompatibelt 3D-system. Bruk for eksempel ikke 3D-brillene som et lupe; eller ellers bruker makaroner ikke bruk. 3D-brillene er ikke et erstatning for briller eller solbriller og vil verneeffekt ville ikke være som kan svekke.

HA BARN UNDER OPPSYN

Synet til små barn (spesielt dem under seks år) er fremdeles under utvikling. Snakk med din lege (som en barnelege eller øyelege) før du lar ditt barn bruke 3D-brillene Visione mal hvilke slik barn under oppsyn når de bruker 3D-briller for å sikre at de ikke lider skadelige eller uønskede virkninger.

EVELINNSIGFARE

Hold dette produktet utenfor rekkevidde for barn under 3 år hele tiden! Dette produktet inneholder små deler som kan svelges.

FORSIKTIG

Følgende personer bør ikke bruke dette produktet: gravide, personer med epilepsi, personer med lettelse, personer med epilepsi og personer som lett blir svimle.

Bruk 3D-brillene på riktig måte. 3D-brillet er ikke ment som et leke. Ikke bruk 3D-brillene andre mål enn tilsikt (som feks. opp-ned).

Noen personer kan opplève ubehag (som hodepine eller forvirring) under bruk av 3D-brillene. Hvis du opplever ubehag, bør du straks avslutte bruken av 3D-brillene og ikke begynne å bruke dem hvis du opplever noen av disse, eller andre ubehag gjentatte ganger og kontakt med lege.

Det anbefales at alle som bruker briller bar briller på/over nær de bruker 3D-briller for lenger perioder Lengden av fremmedlegemer nærsynthet paser kan variere fra person til person. Ta lenger pause hvis du er trøtt eller du er i en tilstand av fysisk symptomer som er ikke helt i form.

De mulige helsemessige i blikrytmisk til det, og langsig bruk av 3D-briller er for tiden ikke kjent.

Stall av brillene

1 Dine øyne trenger leveres med en spesialiserte elektrostatisk Microcloud™ stag for rengjøring av linsene. Dette er en ny teknologi som er ikke den eneridende språke kvalitetet til Colour 3D-linser Hindrer Microcloud™ og Ultrafiol Microcloud™ bagen avslag.

Ikke utsett 3D-brillene for direkte solstråler, varme, flammer eller varm. Dette kan medføre at produktet ikke virker eller brann.

Ikke slipp, bøy eller bruk kraft på linsene til 3D-brillene.

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, bensiner, overflatebehandling eller voks, bensin eller tinner. Bruk av slike kjemikalier kan forårsake malfarging eller sprekker.

www.philips.com

PL - Polski

Używaj tych określeń Twoje 3D podczas oglądania programów 3D na telewizorach Philips 3D.

Oprzymaie ogglądanie programów 3D

Ten ekranie 3D Ty oglądasz obiekt 3D i jakiemnś jest - siter i en avstand minst tre ganger bredden (B) av TV-skjermen. Du bør ikke bevege deg mens jeg sitter.

4 Plotter av TV-skjermen skal være i øyehøyde; ser på TV uma direkte solys, siden det kan ødelegge TV-oppleven.

3D helsedarsel

FOTOSENSYTIVNY EPILEPSJI

Noen personer kan opplève anfall eller slag utløst ved visuelle stimuli fra spesielle blinke Hun. Ny, eller noen i familien har en historie med epilepsi eller anfall bør konsultere en lege før du er en 3D-TV-utsettelse.

AVSLUTT BRUKEN STRAKS og TA KONTAKT MED EN LEGE dersom du eller ditt barn opplever noen av de følgende symptomer under bruk av 3D-TV: svimmelhet, endret synsevne, anfall, rykninger i øyne eller ansikt, ufrivillige bevegelser, forvirrende, nummenhet, eller anfall.

RISIKO FOR FALLULYKKER

Ikke bruk 3D-brillene i nærheten av trapper, avsatser eller åpne vinduer. Du kan risikere å falle under eller etter bruken av dem. Ikke du ser på 3D-bilder, du bør fjerne alle ustabile ting som ikke kan adeglegges. Utfordige bevegelser eller slag som er rettet mot skjermen eller andre komponenter under bruk av 3D-brillene kan gi skade nærliggende gjenstander eller dig selv. Ikke bruk 3D-brillene du er ute, siden ellers påvirket av alkohol.

ØYESKADERISIKO FOR ULYKKER

Ikke bruk 3D-brillene for andre formål enn å se på 3D-bilder på et kompatibelt 3D-system. Bruk for eksempel ikke 3D-brillene som et lupe; eller ellers bruker makaroner ikke bruk. 3D-brillene er ikke et erstatning for briller eller solbriller og vil verneeffekt ville ikke være som kan svekke.

GJØRE DEG KJENT MED SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER DEN

Les nøye disse instruksjonene og ta vare på dem. Produkt er ikke et leke. Produkt er ikke et leke. Produkt er ikke et leke