INSTALLATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE

RACCORDEMENT A UNE CHEMINÉE

1. Collerette d'arrêt fixe.
2. Tablier étanche.
3. Tuyau correctement enfoncé taillé en sifflet.

RACCORDEMENT VERTICAL

1. Manchon de centrage.
2. Rosace étanche.
3. Colliers de fixation.
4. Té à débouchure.

EXEMPLE DE CHEMINÉES CORRECTES

1. Capes très aérées
2. Réduction de section progressive.
3. Coudes très ouverts.
4. Conduits indépendants, bien ramonés, non lézardés, sans rugosités.
5. Emboîtements étanches.
6. Tampon de ramonage étanche.
7. Hotte isolée.
8. Té à débouchure.

Imprimerie DUSSER, Bourges

SOCIETE ANONYME DES USINES DE

ROSIÈRES

18001-BOURGES (CHER)

R C BOURGES 55 8 5

POÊLE MIXTE 613

CHARBON & BOIS

Volume corrigé chauffé
125 m³

Estampillé **NF Charbon**

INSTALLATION

Faites un raccordement correct à la cheminée (voir schéma).

COMBUSTIBLES

1. Pour le charbon, employez de préférence de l'anthracite 20×30.

Vous aurez également satisfaction avec des boulets maigres de bonne qualité.

2. Pour la marche au bois, retirez le gueulard. Utilisez des bûches de 33 cm, de préférence bois dur et bien sec (chêne, charme, etc.).

REGLAGE DE L'ALLURE

Ne poussez pas votre appareil dès le premier allumage ; augmentez progressivement l'allure pendant les premières heures.

Le volet de réglage est situé sur la porte de cendrier.

L'allure normale est donnée par la position 2, levier arrière sur « VIF ».

Notez bien que les portes de foyer et cendrier doivent être toujours fermées et que l'allure donnée par le volet sur le n° 4 ne doit être utilisée que peu de temps et seulement pour les reprises.

Pendant la nuit, vous aurez un bon ralenti en fermant l'admission d'air (volet entre 0 et 1, suivant tirage de votre cheminée) et en plaçant le levier arrière à la position « LENT », ce qui a pour effet d'introduire de l'air de dilution dans la cheminée.

EMPLOI DU RONFLEUR

Pour la marche au bois, les reprises après ralenti sont facilitées par le macaron d'air additionnel appelé « RONFLEUR », situé sous la porte de chargement.

Pour utiliser son action, le dévisser de quelques tours.

DECENDRAGE

Matin, midi et soir, un décendrage, obtenu en tirant et poussant alternativement le levier situé à l'arrière gauche de l'appareil, vous assurera une marche sans à-coups.

ENTRETIEN

L'émail demande les soins habituels; essuyez-le quand l'appareil est presque froid (après un ralenti de longue durée par exemple) et seulement avec un chiffon bien sec.