GH-2028 C

LEGENDE SYMBOLFORKLAR-INGER | **LEYENDA LÉGENDE SYMBOLIEN SELITYS** | **LEGEND LEGENDA LEGENDE** | **LEGENDA LEGENDA SYMBOLFÖRKLAR-** | **INGAR LEGENDA ĮŠARETLER**

| | | |

GEBRAUCHSANWEISUNG (D)
BRUGSANVISNING (DK)
INSTRUCCIONES DE USO (E)
MANUEL D'UTILISATION (F)
KÄYTTÖOHJE (FIN)
OPERATING MANUAL (GB)
ISTRUZIONI D'USO (I)
BRUKSANVISNING (N)
GEBRUIKSAANWIJZING (NL)
MANUAL DE INSTRUÇÕES (P)
INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)
BRUKSANVISNING (S)
NAVODILA ZA UPORABO (SLO)
KULLANIM KILAVUZU (TR)

zibro
home made climates

GH-2028 C

D HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR GASHEIZÖFEN

Für diesen Gasheizofen benötigen Sie einen Schlauch und einen Regler. In Zweifelsfällen fragen Sie bei Ihrem Gaslieferanten nach. Dieser Heizofen wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN 449:2002 und der geltenden Gasgeräterichtlinie (GAD) 90/396/EWG einschließlich der letzten Änderungen durch die Richtlinie 93/68/EWG gebaut.

WARNUNGEN

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Heizofen benutzen.
- Installieren Sie den Heizofen nur, wenn er den örtlichen Normen, Gesetzen und Vorschriften entspricht.
- Gehen Sie bei der Installation des Heizofens so vor, wie es in den Anweisungen im Abschnitt „Installation" der Bedienungsanleitung steht.
- Dieser Heizofen wurde gemäß den CE-Sicherheitsnormen hergestellt. Trotzdem sollten Sie wie bei allen anderen Heizgeräten vorsichtig sein.
- Der Heizofen ist dafür ausgelegt, zusätzliche Wärme zu erzeugen. Betrachten Sie ihn daher nicht als Zentralheizung.
- Der Heizofen ist nur zur Verwendung an trockenen, nicht staubigen Orten geeignet und darf nicht in Freizeitfahrzeugen benutzt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das richtige Gas benutzt wird und dass die Gasbehälter weder Wärme noch starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Lagern Sie die Gasbehälter kühl, trocken und dunkel.
- Benutzen Sie grundsätzlich einen geeigneten und zugelassenen Niederdruckregler. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an Ihren Händler.
- Benutzen Sie den Heizofen nur in gut belüfteten Räumen. Auf diese Weise werden die Verbrennungsgase durch Frischluft ersetzt.
- Benutzen Sie den Heizofen nie an Orten, an denen schädliche Gase oder Dämpfe vorhanden sind (z. B. Abgase oder Farbdämpfe).
- Wenn der Heizofen zu nahe an entzündbarem Material aufgestellt wird, besteht Feuergefahr.
- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie wie bei jedem anderen Heizgerät vorsichtig sein, wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe des Heizofens sind, und müssen dafür sorgen, dass Kinder sich immer davon bewusst sind, dass sie sich in der Nähe eines eingeschalteten Heizofens aufhalten.
- Dieses Gerät darf nicht von körperlich, geistig oder sensorisch eingeschränkten Personen (oder Kindern) benutzt werden oder von Personen, die unzureichende Erfahrung und Kenntnisse haben, es sei denn dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung zur Verwendung des Geräts durch jemanden, der für die Sicherheit dieser Personen zuständig ist.
- Schließen Sie nach der Benutzung den Hahn des Gasbehälters.
- Gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vor, um Gaslecks aufzuspüren.

ZUSAMMENBAU DES GASHEIZOFENS:

Vor dem Anschluss des Niederdruckreglers gehen Sie bitte entsprechend den mit dem Niederdruckregler mitgelieferten Anweisungen vor.

Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, wenn die oben beschriebenen Punkte nicht beachtet werden.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Wenn der Gasheizofen nicht mehr benutzt werden soll, sollte er vom Gasbehälter abgekoppelt werden. Auch der Gasschlauch sollte durchgeschnitten werden. Wenn Kinder mit dem Heizofen spielen, müssen Sie dafür sorgen, dass gefährliche Teile vorher entfernt wurden. Entsorgen Sie nicht biologisch abbaubare Produkte immer den geltenden örtlichen Vorschriften entsprechend und nie einfach so in der Umwelt.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Das Gerät wird mit einer Garantie von 24 Monaten geliefert, die am Tage des Kaufs beginnt. Sämtliche Material- oder Produktionsfehler werden innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt. Dabei gelten folgende Bedingungen:

1. Wir lehnen ausdrücklich alle Schadenersatzansprüche ab, einschließlich indirektem Schaden.
2. Die Reparatur oder das Auswechseln von Teilen während der Garantiefrist führt nicht zu einer Verlängerung des Garantiezeitraums.
3. Die Garantie gilt nicht, wenn Änderungen am Gerät vorgenommen, andere als Originalteile eingebaut oder Reparaturen durch Dritte ausgeführt wurden.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen, wie z. B. Filter, Batterien, Lampen und Heizelemente.
5. Die Garantie gilt ausschließlich bei Vorlage der mit dem Datum versehenen Originalquittung, an der keine Änderungen vorgenommen wurden.
6. Die Garantie gilt nicht bei Schaden, der durch Fahrlässigkeit oder durch Handlungen entstanden ist, die von den Beschreibungen in der Gebrauchsanweisung abweichen.
7. Die Versandkosten und das Versandrisiko des Geräts oder von Teilen des Geräts gehen grundsätzlich zu Lasten des Käufers.
8. Schaden, der dadurch verursacht wurde, dass nicht die geeigneten Ersatzteile benutzt wurden, fällt nicht unter die Garantie.

Damit keine unnötigen Kosten entstehen, empfehlen wir Ihnen, zunächst immer gründlich in der Gebrauchsanweisung nachzulesen, bevor Sie das Gerät benutzen. Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler, wenn die Anleitungen keine Lösung bieten.

www.zibro.com

DK ANSVARSFRASKRIVELSE GASVARMERE

Der kræves en slange og en regulator til gasvarmeren. Hvis du er i tvivl, kan du bede din gasleverandør om oplysninger. Gasvarmeren er fremstillet i overensstemmelse med EN 449:2002-standarden og det gældende direktiv om gasapparater (GAD) 90/396/EØF ændret ved direktiv 93/68/EØF.

ADVARSLER

- Læs brugsanvisningen, inden gasvarmeren tages i brug.
- Gasvarmeren må kun installeres, hvis alle lokale bestemmelser, vedtægter og standarder overholdes.
- Installer gasvarmeren i henhold til anvisningerne i afsnittet om installation i brugsanvisningen.
- Gasvarmeren er fremstillet i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Som ved brug af lignende opvarmningsudstyr skal man dog altid udvise forsigtighed.
- Gasvarmeren er beregnet som en ekstra varmekilde, og må derfor ikke bruges som hovedvarmekilde.
- Gasvarmeren er kun beregnet til brug i tørre, støvfrie omgivelser, og må ikke bruges i fritidskøretøjer.
- Sørg for at bruge den korrekte gas, og undgå at udsætte gasflaskerne for varme eller ekstreme temperaturændringer. Opbevar altid gasflaskerne køligt, tørt og mørkt.
- Brug altid en egnet og godkendt lavtryksregulator. Kontakt den lokale forhandler, hvis du er i tvivl.
- Brug kun gasvarmeren i lokaler med god ventilation. Derved fjernes de gasser, der opstår ved forbrændingen, af frisk luft.
- Brug aldrig gasvarmeren på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller dampe (f.eks. udstødningsgas eller malingsdampe).
- Hvis gasvarmeren placeres for tæt på brandbare materialer, er der risiko for brand.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du som ved alt andet opvarmningsudstyr være opmærksom, når der er børn eller dyr i nærheden af gasvarmeren og sikre, at børnene er blevet gjort opmærksom på gasvarmeren.
- Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed.
- Luk for gasflasken efter brug.
- Følg anvisningerne i brugsanvisningen om, hvordan du finder en gaslækage.

SAMLING AF GASVARMEREN

Før du tilslutter lavtryksregulatoren, skal du først læse instruktionerne vedrørende lavtryksregulatoren.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, hvis ovennævnte anvisninger ikke følges.

OPBEVARINGSANVISNINGER

Hvis gasvarmeren aldrig skal bruges mere, anbefales det at koble gasvarmeren fra gasflasken. Skær også gummislangen over. Hvis børn skal lege med den kasserede gasvarmer, skal alle farlige dele være fjernet først. Bortskaf aldrig ikke-biologisk nedbrydelige produkter i naturen, men bortskaf dem i henhold til gældende national lovgivning.

GARANTIBETINGELSER

Dette apparat leveres med en garanti på 24 måneder, der begynder på datoen for købet. Alle materiale- og fabrikationsfejl vil blive repareret eller erstattet gratis i denne periode. Følgende regler finder her anvendelse:

1. Vi afviser udtrykkeligt alle yderligere krav om skadeserstatning, også erstatningskrav for sekundær skade.
2. Reparationer af eller udskiftning af komponenter i garantiperioden medfører ikke, at garantien forlænges.
3. Garantien er ugyldig, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret uoriginale dele, eller hvis udenforstående parter har foretaget reparationer.
4. Komponenter, der er udsat for normal slitage - såsom filtre, batterier, pærer og varmeelementer - er ikke omfattet af garantien.
5. Garantien er kun gyldig ved forevisning af den originale, daterede faktura for købet, og hvis der ikke er foretaget ændringer.
6. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er beskrevet i dette instruktionshæfte.
7. Udgifter til transport og risici under transporten af apparatet eller komponenter til apparatet vil altid være for købers regning.
8. Skader forvoldt af, at der ikke er anvendt egnede reservedele, er ikke omfattet af garantien.

For at undgå unødige udgifter anbefaler vi, at du altid først ser omhyggeligt efter i brugsanvisningen. Bring apparatet til reparation hos din forhandler, hvis brugsanvisningen ikke har en løsning på problemet.

www.zibro.com

E CLÁUSULAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ESTUFAS DE GAS

Esta estufa de gas requiere un tubo flexible y un regulador. En caso de duda, solicite información a su proveedor de gas. Esta estufa fue construida en conformidad con la norma EN 449:2002 y la Directiva aplicable a los aparatos a gas 90/396/EEC, incluyendo las últimas modificaciones de la misma por la Directiva 93/68/EEC.

AVISOS

- Lea las Instrucciones para el uso antes de usar la estufa;
- Sólo deberá instalar la estufa si cumple con las leyes, regulaciones y normas locales;
- Instale la estufa en conformidad con las instrucciones contenidas en la sección de instalación de las Instrucciones para el uso;
- Esta estufa ha sido fabricada en conformidad con las normas de seguridad de la CE. Sin embargo, hay que proceder con cuidado, igual que con cualquier otro aparato calefactor;
- La estufa está destinada para el uso como calefacción adicional. Por lo tanto, no debe considerarse como una calefacción central;
- La estufa sólo sirve para el uso en lugares secos y sin polvo. No debe usarse en vehículos recreativos;
- Asegúrese de que se está utilizando el tipo de gas correcto y que las bombonas de gas no son expuestas al calor o a cambios de temperatura extremos. Almacene las bombonas de gas siempre en un lugar fresco, seco y oscuro;
- Use siempre un regulador de baja presión apropiado y aprobado. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor local;
- La estufa debe usarse únicamente en espacios con buena ventilación. De esta forma, los gases producidos por la combustión serán expulsados por el aire fresco;
- Nunca deberá usar la estufa en lugares donde puede haber gases o vapores nocivos (p.ej. gases de escape o vapores de pintura);
- Cuando la estufa se coloca demasiado cerca de materiales inflamables, hay peligro de incendio;
- Por motivos de seguridad, tenga cuidado cuando se encuentren niños o animales cerca de la estufa, igual que con cualquier otro dispositivo calefactor, y procure que los niños siempre estén concientes de la presencia de una estufa encendida;
- Este aparato no deberá ser utilizado por personas (incluyendo niños) con reducida capacidad física, mental o sensorial, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que sean vigilados e instruidos en el uso del aparato por otra persona que sea responsable de su seguridad.
- Cierre la bombona de gas después del uso;
- Siga las instrucciones para encontrar posibles fugas de gas, conforme a las presentes Instrucciones para el uso.

ENSAMBLAJE DE LA ESTUFA DE GAS

Siga las instrucciones proporcionadas con el regulador de baja presión, antes de conectar éste.

El fabricante no es responsable de lesiones o daños, si no se tienen en cuenta los puntos descritos más arriba.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Si decide ya no usar más la estufa de gas, se recomienda desconectarla de la bombona de gas. Corte también el tubo de goma. Si los niños juegan con la estufa, procure quitar los componentes peligrosos. Los productos no biodegradables no deben tirarse a la basura. Elimínelos de acuerdo con la legislación nacional en vigor.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El aparato se suministra con una garantía de 24 meses, que entra en vigor en la fecha de adquisición. Dentro de este plazo, todos los errores de fabricación o de materiales serán reparados o sustituidos sin costo alguno. Se aplicarán las reglas siguientes:

1. Se rechazarán explícitamente todas las reclamaciones por daños, incluyendo los daños indirectos.
2. La reparación o sustitución de componentes dentro del plazo de garantía, no implica ninguna extensión del plazo de garantía.
3. La garantía queda anulada cuando el aparato ha sido modificado, cuando se han utilizado piezas otras que las originales, o cuando el aparato ha sido reparado por terceros.
4. La garantía no se aplicará a los componentes que sufren de desgaste normal, como filtros, pilas eléctricas, lámparas y elementos calefactores.
5. La garantía tendrá validez únicamente cuando se presenta el recibo de compra original con fecha, sin modificación alguna.
6. La garantía no se aplicará en caso de daños causados por negligencia o por actividades que no correspondan con las instrucciones en el presente manual.
7. Los gastos de transporte y los riesgos asociados con el transporte del aparato o sus componentes siempre correrán a cargo del cliente.
8. La garantía no cubrirá los daños causados por el uso de piezas de recambio inadecuadas.

Para evitar los gastos innecesarios, le recomendamos leer bien las instrucciones antes de usar el aparato. Lleve el aparato al punto de venta donde lo ha comprado, cuando las instrucciones no ofrecen ninguna solución.

www.zibro.com

F DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ

Cet appareil de chauffage au gaz nécessite un tuyau et un détendeur. En cas de doute, consultez votre fournisseur de gaz. Cet appareil de chauffage au gaz est de construction conforme à la norme EN 449:2002 et à la directive sur les appareils à gaz 90/396/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE.

MISES EN GARDE

- Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil de chauffage ;
- Installez l'appareil uniquement s'il est en conformité avec les réglementations, lois et normes locales ;
- Installez l'appareil de chauffage suivant les instructions fournies dans la section « Installation » du mode d'emploi ;
- Cet appareil de chauffage est de fabrication conforme aux normes de sécurité de la CE. Néanmoins, comme avec tout appareil de chauffage, il convient de prendre certaines précautions ;
- L'appareil de chauffage est destiné au chauffage d'appoint. Il ne doit donc pas être considéré comme un appareil de chauffage principal ;
- L'appareil de chauffage convient uniquement à l'utilisation dans des locaux secs, non poussiéreux, et il ne doit pas être utilisé dans les véhicules de loisir ;
- Assurez-vous que vous utilisez le gaz approprié et que les bonbonnes de gaz ne sont pas exposées à la chaleur ou à des variations extrêmes de température. Stockez toujours les bonbonnes de gaz dans un lieu frais, sec et sombre.
- Utilisez impérativement un détendeur à basse pression approprié et agréé. En cas de doute quelconque, consultez votre revendeur local.
- Utilisez l'appareil de chauffage uniquement dans des locaux bien ventilés. De cette façon, les gaz de combustion seront remplacés par de l'air frais ;
- N'utilisez en aucun cas l'appareil de chauffage à des endroits susceptibles de renfermer des gaz ou des émanations nocives (par exemple des gaz d'échappement ou des émanations de peinture) ;
- Si l'appareil de chauffage est placé trop près de matières inflammables, il y a danger d'incendie ;
- Pour des raisons de sécurité, il convient de faire attention si des enfants ou des animaux se trouvent à proximité de l'appareil de chauffage et de veiller à ce que les enfants soient bien conscients de la présence d'un appareil de chauffage allumé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour des utilisateurs (y compris des enfants) qui présentent un handicap moteur, mental ou sensoriel, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
- Après utilisation, fermez le robinet de gaz ;
- Suivez les instructions du mode d'emploi pour détecter toute fuite de gaz.

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GAZ

Avant de connecter le détendeur à basse pression, veuillez lire les instructions fournies avec ce détendeur à basse pression.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage corporel ou matériel résultant de la non-observation des indications ci-dessus.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Si l'on décide de ne plus utiliser l'appareil de chauffage au gaz, il est recommandé de le débrancher du conteneur de gaz. Coupez le tuyau de gaz. Si des enfants jouent avec l'appareil, veillez à enlever les pièces dangereuses. Ne rejetez en aucun cas les produits non dégradables dans l'environnement, mais mettez-les au rebut conformément à la législation nationale en vigueur.

CONDITIONS DE GARANTIE

L'appareil bénéficie d'une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, les erreurs de matériel et de fabrication sont résolues gratuitement. Dans ce cadre, les règles suivantes s'appliquent:

1. Nous refusons expressément toute demande de responsabilité et d'indemnisation y compris pour des dégâts indirects.
2. Les réparations ou remplacements de pièces pendant la période de garantie ne prolongent pas la durée de la garantie.
3. La garantie ne s'applique pas si la constitution de l'appareil a été modifiée, si des pièces autres que des pièces d'origine ont été utilisées ou si l'appareil a été réparé par un tiers.
4. Les pièces sujettes à une usure normale ne sont pas couvertes par la garantie : filtres, batteries, ampoules et éléments chauffants.
5. La garantie s'applique uniquement sur présentation de la preuve d'achat d'origine datée et sans aucun rature ni modification.
6. La garantie ne s'applique pas aux dégâts causés par la négligence de l'utilisateur ou par le non respect du présent mode d'emploi.
7. Les frais d'envoi et les risques encourus, lors du transport de l'appareil et des pièces, sont toujours à la charge du client.
8. La garantie ne s'applique pas lorsque des pièces autres que les pièces de rechange adaptées, ont été utilisées.

Pour éviter des frais inutiles, nous vous recommandons de consulter d'abord attentivement votre mode d'emploi1. Si le mode d'emploi n'apporte aucune solution, remettez l'appareil à votre distributeur pour réparation.

www.zibro.com

FIN VASTUUVAPAUSLAUSEKE KAASULÄMMITTIMILLE

Kaasulämmittimen käyttöä varten tarvitaan letku ja säädin. Ota epäselvissä tapauksissa yhteys kaasutoimittajaan. Tämä lämmitin on rakennettu yhdenmukaisesti standardin EN 449:2002 ja sovellettavissa olevan kaasulaitedirektiivin (GAD) 90/396/ETY kanssa, jota on viimeksi muokattu direktiivillä 93/68/ETY.

VAROITUKSET

- Lue käyttöohjeet ennen lämmittimen käyttämistä.
- Asenna lämmitin vain, jos se vastaa paikallisia säädöksiä, lakeja ja standardeja.
- Asenna lämmitin käyttöohjeiden Asennus-kappaleen ohjeiden mukaan.
- Lämmitin on valmistettu Euroopan yhteisön turvallisuusstandardien mukaisesti. Käytä lämmitintä kuitenkin varovasti, kuten mitä tahansa muutakin lämmityslaitetta.
- Lämmitin on suunniteltu tuottamaan lisälämpöä. Sitä ei siis saa käyttää keskuslämmittimenä.
- Lämmittintä saa käyttää vain kuivissa ja pölyttömissä tiloissa. Sitä ei saa käyttää vapaa-ajan ajoneuvoissa.
- Varmista, että käytät oikeaa kaasua ja että kaasusäiliöt eivät altistu kuumuudelle tai äärimmäisille lämpötilan vaihteluille. Säilytä kaasusäiliöitä aina viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa.
- Käytä aina sopivaa ja hyväksyttyä matalapainesäädintä. Ota epäselvissä tapauksissa yhteys tuotteen jälleenmyyjään.
- Käytä lämmintintä vain hyvin ilmastoiduissa huoneissa, jolloin raitis ilma haihduttaa palamisessa muodostuvat kaasut.
- Älä koskaan käytä lämmintintä paikoissa, joissa voi olla haitallisia kaasuja tai höyryjä (esim. pakokaasua tai maalihöyryjä).
- Liian lähelle herkästi syttyviä materiaaleja asetettu lämmitin aiheuttaa tulipalovaaran.
- Huolehdi lasten ja eläinten turvallisuudesta lämmittimen lähellä, kuten muitakin lämmityslaitteita käytettäessä. Varmista, että lapset ovat aina tietoisia siitä, että huoneessa on palava lämmitin.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjausta tai tietoa laitteen käytöstä.
- Sulje kaasusäiliö käytön jälkeen.
- Paikanna kaasuvuoto käyttöohjeiden mukaan.

KAASULÄMMITTIMEN KOKOAMINEN

Liitä matalapainesäädin säätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista tai vaurioista, jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta.

SÄILYTYSOHJEET

Jos et aio enää käyttää kaasulämmitintä, suosittelemme, että lämmitin irrotetaan kaasusäiliöstä. Katkaise myös kumiletku. Jos lapset leikkivät lämmittimellä, varmista, että sen vaaralliset osat on poistettu. Älä koskaan heitä hajoamattomia tuotteita luontoon, vaan hävitä ne voimassa olevaa paikallista lainsäädäntöä noudattaen.

TAKUUEHDOT

Laitteen takuu on 24 kuukautta ostopäivästä alkaen. Kaikki materiaali- ja valmistusviat korjataan ja vialliset osat vaihdetaan uusiin maksutta tämän ajan kuluessa. Seuraavat ehdot ovat voimassa:

1. Emme korvaa mitään muita vahinkoja, mukaan lukien ohesvahingot.
2. Takuuaikana tehdyt korjaukset tai osien vaihdot eivät pidennä takuuaikaa.
3. Takuu raukeaa, mikäli laitteeseen on tehty muutoksia, on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia tai korjaukset on tehnyt kolmas osapuoli.
4. Takuun piiriin eivät kuulu osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä, kuten suodattimet, paristot, lamput ja lämmityselementit.
5. Takuu on voimassa vain, kun esitetään alkuperäinen, päivätty ostokuitti ja mikäli laitteeseen ei ole tehty muutoksia.
6. Takuu raukeaa, mikäli vahinko on aiheutunut laiminlyönnistä tai tämän käyttöohjeen vastaisista toimista.
7. Kuljetuskulut ja laitteen tai sen osien kuljetuksen liittyvät riskit ovat aina ostajan vastuulla.
8. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomien varaosien käytöstä.

Tutustu aina ensin huolellisesti käyttöohjeisiin tarpeettomien kulujen välttämiseksi. Vie laite jälleenmyyjän korjattavaksi, jos näistä ohjeista ei ole apua.

www.zibro.com

GB DISCLAIMERS GAS HEATERS

This gas heater requires a hose and a regulator. In case of doubt ask for information from your gas supplier. This heater is constructed in conformity with the EN 449:2002 standard and the applicable Gas Appliance Directive (GAD) 90/396/EEC as last modified by Directive 93/68/EEC.

WARNINGS

- Read the Directions for Use before using the heater;
- The heater may only be installed if it complies with local regulations, laws and standards;
- Install the heater according to the instructions as described in the installation section of the directions for use;
- This heater is manufactured according to CE safety standards. Nevertheless, as with any other heating device, care must be taken;
- The heater is intended to provide supplementary heat. Therefore do not consider it as a central heater;
- The heater is only suitable for use in dry, not dusty, locations and should not be used in leisure vehicles;
- Make sure that the correct gas is used and that the gas containers are not exposed to heat or extreme temperature changes. Always store the gas containers in a cool, dry and dark place;
- Always use a suitable and approved low-pressure regulator. In case of any doubt contact your local dealer;
- Use the heater only in well-ventilated rooms. In this way the gases produced by combustion will be removed by fresh air;
- Never use the heater in places where harmful gases or fumes may be present (e.g. exhaust gases or paint fumes);
- If the heater is positioned too close to inflammable materials you may risk fire;
- For safety reasons take care when children or animals are in the proximity of the heater, as with any other heating device, and make sure that children are always aware of the presence of a burning heater;
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- After use close the gas container;
- Follow the instructions to find any gas leakage as described in these Directions for use.

ASSEMBLING THE GAS HEATER

Before connecting the low-pressure regulator, please follow the instructions provided with the low-pressure regulator.

The manufacturer is not responsible for any harm or damage if attention is not paid to the points described above.

STORAGE INSTRUCTIONS

If it is decided that the gas heater is not to be used any more, it is recommended that it be disconnected from the gas container. Also cut the rubber hose. If children play with the heater, make sure that dangerous parts are removed. Never dispose of non-biodegradable products in the environment, but dispose of them in accordance with current national legislation.

GUARANTEE CONDITIONS

The appliance is supplied with a 24-month guarantee, commencing on the date of purchase. All material and manufacturing defects will be repaired or replaced free of charge within this period. The following rules apply:

1. We expressly refuse all further damage claims, including claims for collateral damage.
2. Repairs to or replacement of components within the guarantee period will not result in an extension of the guarantee.
3. The guarantee is invalidated if any modifications have been made, non-genuine parts are fitted or repairs are carried out by third parties.
4. Components subject to normal wear, such as filters, batteries, lamps and heating elements are not covered by the guarantee.
5. The guarantee is valid only when you present the original, dated purchase invoice and if no modifications have been made.
6. The guarantee is invalid for damage caused by neglect or by actions that deviate from those in this instruction booklet.
7. Transportation costs and the risks involved during the transportation of the appliance or components of the appliance shall always be for the account of the purchaser
8. Damage caused by not using suitable spare parts is not covered by the guarantee.

To prevent unnecessary expense, we recommend that you always first carefully consult the instructions for use. Take the appliance to your dealer for repairs if these instructions do not provide a solution.

www.zibro.com

I LIBERATORIA PER LE STUFE A GAS

La presente stufa a gas richiede l'adozione di un tubo e di una valvola di regolazione. In caso di dubbi siete pregati di consultare il vostro fornitore del gas. L'apparecchio in oggetto è stata costruito in conformità alla norma EN 449:2002 e alla direttiva di riferimento sugli apparecchi a gas 90/396/CEE, come successivamente modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.

AVVERTENZE

- Leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione la stufa;
- Installare l'apparecchio solo in osservanza ai locali regolamenti, alle leggi e normative applicabili;
- L'apparecchio deve essere installato in conformità alle prescrizioni descritte nella sezione di installazione delle istruzioni per l'uso;
- L'apparecchio è stato costruito nel rispetto delle norme di sicurezza europee (CE). Ciò non ostante, occorre sempre usare la massima cautela, condizione che vale per tutti gli apparecchi di riscaldamento.
- La stufa è stata progettata come fonte di calore supplementare. Non sostituisce quindi il riscaldamento principale.
- L'apparecchio va utilizzato solo in ambienti non umidi e al riparo dalla polvere, è vietato l'utilizzo all'interno di veicoli da diporto;
- Assicurarsi che sia utilizzato il giusto tipo di gas e che le bombole o i contenitori del gas non vengano esposti al calore o a bruschi sbalzi di temperatura. Le bombole vanno sempre stoccate in luogo chiuso, asciutto e al riparo dalla luce.
- Usare sempre una valvola di regolazione della bassa pressione approvata e di tipo idoneo. Consultare il proprio rivenditore in caso di dubbi;
- Utilizzare la stufa solo in ambienti ben ventilati. In questo modo i gas combusti verranno eliminati grazie al ricambio dell'aria;
- Non usare mai la stufa in luoghi in cui potrebbero essere presenti gas o vapori nocivi (per es. i gas di scarico o i vapori di vernice);
- Se la stufa è posizionata in un punto troppo vicino a materiali infiammabili sussiste il pericolo di incendio;
- Per motivi di sicurezza usare prudenza e rimanere allertati se vi sono bambini o animali da compagnia nella vicinanze della stufa, un accorgimento che vale per qualsiasi apparecchio da riscaldamento, assicurarsi inoltre che i bambini siano sempre consapevoli della presenza di un apparecchio potenzialmente pericoloso come una stufa.
- L'utilizzo del presente apparecchio non è previsto per persone (bambini inclusi) con ridotte capacità psicomotorie, mentali o sensoriali, tanto meno deve essere utilizzato da persone inesperte o non dotate di sufficienti cognizioni in materia, tranne nei casi in cui vi è sorveglianza e sono impartite istruzioni per l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della sicurezza degli utenti.
- Dopo l'uso chiudere la bombola del gas;
- Mettere in atto le istruzioni per la localizzazione delle perdite di gas, contenute nelle presenti Istruzioni per l'Uso.

ASSEMBLAGGIO DELLA STUFA A GAS

Prima di collegare la valvola di regolazione della bassa pressione, seguire le istruzioni fornite con il dispositivo.

Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi infortunio, lesione o danno, se le disposizioni precedentemente impartite non sono state osservate.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Se si intende mettere fuori uso definitivamente la stufa a gas, si consiglia di scollegarla dalla bombola del gas ed di staccare il tubo di gomma. Se i bambini giocano con la stufa dopo lo smantellamento, assicurarsi che le componenti pericolose siano state rimosse. Non disperdere mai nell'ambiente prodotti non biodegradabili ma smaltirli in ossequio alle vigenti normative nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Sul presente apparecchio è concessa una garanzia di 24 mesi: la garanzia decorre dalla data di acquisto. Entro questo periodo si ha diritto alla riparazione gratuita di tutti i difetti di materiale ed i vizi di fabbricazione o alla sostituzione gratuita di componenti difettate. La presente garanzia è disciplinata dalla seguenti condizioni:

1. Decliniamo esplicitamente qualsiasi responsabilità per altri reclami in garanzia relativi a danni, ad inclusione dei danni derivati e conseguenti.
2. Le riparazione o sostituzioni effettuate entro il periodo di garanzia non producono l'estensione del periodo di garanzia.
3. La garanzia perde la sua efficacia se l'apparecchio è stato modificato, se sono stati impiegati ricambi non originali, o se è stato riparato da terzi.
4. La garanzia non si applica alle parti soggette alla normale usura, quali filtri, batterie, lampadine e resistenze elettriche.
5. La garanzia si applica solo previo esibizione della prova di acquisto originale datata, ed a condizioni che non siano state apportate modifiche alla stessa.
6. La garanzia non si applica ai danni causati da negligenza o da un utilizzo o manipolazione non conforme alle istruzioni per l'uso.
7. Le spese di spedizione ed i rischi connessi al trasporto dell'apparecchio o di sue componenti sono a carico dell'acquirente in tutti i casi.
8. I danni causati dal non avere utilizzato i ricambi di tipo adatto non sono coperti dalla garanzia.

Onde evitare un'inutile spesa consigliamo di leggere innanzitutto le presenti istruzioni per l'uso con accuratezza. Qualora esse non offrano alcun rimedio all'eventuale problema, far riparare l'apparecchio dal punto di vendita.

www.zibro.com

N ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GASSOVNER

For å bruke denne gassovnen trenger du en slange og en regulator. Spør din nærmeste gassforhandler dersom du er usikker på noe. Denne ovnen er utarbeidet i henhold til EN 449:2002-standarden samt gjeldende rådsdirektiv om gassapparater (GAD) 90/396/EØF som sist revidert ved direktiv 93/68/EØF.

ADVARSLER

- Les bruksanvisningen før du bruker ovnen.
- Installer ovnen kun dersom det samsvarer med alle lokale forskrifter, lover og standarder.
- Plasser ovnen i henhold til instruksjonene i avsnitt om installasjon i denne bruksanvisningen.
- Denne ovnen er produsert i henhold til CE-sikkerhetsstandardene. Likevel bør denne ovnen, i likhet med alle andre oppvarmingsapparater, brukes med varsomhet.
- Ikke anse denne ovnen som sentralfyring. Denne ovnen er kun laget for å avgi tilleggsvarme.
- Bruk denne ovnen kun på tørre, støvfrie steder, og helst ikke i boliger eller andre fritidskjøretøy.
- Se til at riktig gass blir brukt, og at gassbeholdere ikke utsettes for varme eller drastiske temperaturforandringer. Oppbevar alltid drivstoffet på et kjølig, tørt og mørkt sted.
- Bruk alltid godkjent lavtrykksregulator som passer til ovnen. Ta kontakt med din nærmeste forhandler dersom du lurer på noe.
- Bruk ovnen kun i godt ventilerte rom slik at gassene som oppstår ved tenning blir blandet ut med frisk luft.
- Bruk aldri ovnen på steder der det kan forekomme skadelige gasser eller damper (som for eksempel eksos eller malingsdunst).
- Plasser ovnen i trygg avstand fra brennbare materialer for å redusere brannfaren.
- Av sikkerhetsmessige årsaker må du være ekstra oppmerksom når det befinner seg barn i nærheten av ovnen, akkurat som med alle andre varmeapparater. Pass på at barn alltid er oppmerksomme på at det er en påskrudd ovn i nærheten.
- Dette apparatet bør ikke brukes av personer (inklusive barn) som har redusert fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller som er uten erfaring med eller kunnskap om apparatet, hvis de ikke har fått tilsyn eller veiledning i bruken av dette apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Steng alltid gassbeholderen etter bruk.
- Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen dersom du skal spore en eventuell gasslekkasje.

SLIK SETTER DU SAMMEN GASSOVNEN

Les bruksanvisningen som følger med lavtrykkregulatoren før du kobler den til.

Vær oppmerksom på at produsenten ikke er ansvarlig for noen personskader eller andre skader dersom du ikke følger punktene ovenfor.

SLIK OPPBEVARER DU GASSOVNEN NÅR DEN IKKE ER I BRUK

Dersom det blir bestemt at gassovnen ikke skal brukes mer, anbefales det at ovnen kobles fra gassbeholderen. Kapp dessuten gummislangen. Fjern alle farlige deler fra ovnen før barn eventuelt leker med den. Kast aldri ikke-nedbrytbare gjenstander i naturen. Kvitt deg med dem i henhold til gjeldende lovgivning.

GARANTIVILKÅR

Apparatet leveres med en garanti på 24 måneder fra og med kjøpsdatoen. Alle material- og produksjonsdefekter vil bli reparert eller skiftet ute kostnadsfritt innenfor dette tidsrommet. Følgende regler gjelder:

1. Vi avslår uttrykkelig alle andre krav om skadeserstatning, inklusive krav om utliskket skade.
2. Reparasjon eller utskiftning av komponenter i garantiperioden vil ikke føre til noen forlengelse av garantien.
3. Garantien bortfaller hvis det er gjort endringer, montert deler som ikke er originaldeler eller utført reparasjoner av tredjeparter.
4. Komponenter utsatt for normal slitasje, som for eksempel filtre, batterier, pærer eller varmeelementer, er ikke dekket av garantien.
5. Garantien er kun gyldig hvis du fremlegger den originale fakturaen for k