Logitech®
Vantage™ USB Microphone

English

Safety. Important Safety Information: **CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD!**
1) Follow all instructions. 2) Do not use apparatus near water. 3) Clean only with a dry cloth. 4) Install in accordance with the manufacturer's instructions. 5) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE!**

Register today! Thank you for purchasing a Logitech® Vantage™ USB microphone. Please take a moment to register your new product. Registration helps to ensure that you have the latest product information by providing you with these benefits:
1) Customer Service Updates - Special notices about product enhancements, or related upgrade offers; 2) Advance notice of new products and special offers. Visit our website at **http://register.logitech.com** and register now!

Product Usage. This USB microphone is designed to be used exclusively with your gaming console. Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Please do not return this device to the store. If you are having difficulties configuring or using your new microphone, please contact technical support online at **support.logitech.com**, or refer to the table of technical support telephone numbers in this document.

Setup. 1. Turn off game console. 2. Insert USB connector. 3. Turn on game console, and then load a game.

Logitech® Hardware Product Limited Warranty
Logitech® warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for two (2) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies
Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase, or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period, or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support
Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product. Please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/contacts.

Limitation of Liability
LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights
Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranty provided by this Limited Warranty.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech Address
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Switzerland

Deutsch

Sicherheit: Wichtige Sicherheitsinformationen: **Vorsicht - Elektroschockgefahr!**
1) Befolgen Sie sämtliche Anweisungen. 2) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 3) Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch. 4) Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers. 5) Stellen Sie das Gerät in sicherer Entfernung von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten, z. B. Verstärkern) auf. **Achtung: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.**

Melden Sie sich noch heute an! Vielen Dank, dass Sie sich für das Mikrofon Logitech® Vantage™ USB entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um das Produkt zu registrieren. Sie erhalten die neuesten Produktinformationen und folgende Vorteile: 1) Kundendienst-Updates: Mitteilungen über die neues Produkt und entsprechende Aufrüstangebote. 2) Vorankündigungen neuer Produkten und Sonderangebote. Besuchen Sie unsere Website **http://register.logitech.com** und melden Sie sich jetzt an!

Einsatz des Geräts: Dieses USB-Mikrofon ist nur für den Einsatz mit Ihren Spielekonsolen ausgelegt. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Einsatz sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf. Bitte geben Sie dieses Gerät nicht an den Laden zurück. Sollten beim Konfigurieren oder Nutzen des Mikrofons Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **support.logitech.com** oder eine in der Tabelle aufgeführten Telefonnummer.

Einrichten. 1. Schalten Sie die Spielekonsole aus. 2. Verbinden Sie den USB-Stecker. 3. Schalten Sie die Spielekonsole ein und laden Sie ein Spiel.

Beschränkte Garantie für Hardwareprodukte von Logitech®
Logitech garantiert, dass Ihr Logitech Hardwareprodukt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird. Außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt ist, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den Ersterwerber beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte, Sie können jedoch auch andere Rechte besitzen, die je nach örtlichen Gesetzen unterschiedlich sind.

Rechtsmittel
Logitechs gesamte Haftung und Ihr einziges Rechtsmittel für jegliche Art der Garantieverletzung ist nach Logitechs Ermessen entweder (1) die Reparatur oder der Austausch der Hardware oder (2) die Rückerstattung des bezahlten Preises, vorausgesetzt, dass die Hardware an den Kaufort oder solch anderen Ort zurückgebracht wird, der von Logitech bestimmt wird, und zwar zusammen mit einer Kopie der Kaufquittung oder einer datierten aufgeschlüsselten Quittung. Versandkosten können anfallen, außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt wird. Logitech kann nach seinem Ermessen neue oder instand gesetzte oder gebrauchte Teile, die sich in guten Betriebszustand befinden, zur Reparatur oder zum Austausch von defekten Teilen der Hardware bereitstellen. Jedes Ersatzhardwareprodukt wird für den Rest der ursprünglichen Garantielaufzeit bzw. für dreißig (30) Tage mit einer Garantie versehen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für solch eine zusätzliche Zeitspanne, die in Ihrer Gerichtsbarkeit Anwendung findet.

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die durch Folgendes entstanden sind: (1) unvorhergesehenes Ereignis, Missbrauch, falsche Anwendung oder jedwede nicht genehmigte Reparatur, Modifikation oder Demontage; (2) unsachgemäße Bedienung oder unvorschriftsmäßige Wartung, eine von den Produktanweisungen abweichende Nutzung oder Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung oder (3) Gebrauch von Verbrauchsmaterialien wie Ersatzbatterien, die nicht von Logitech gelefert wurden, außer dort, wo eine solche Beschränkung vom anwendbaren Recht untersagt ist.

Erhalt des durch die Garantie gewährten Supports
Wir empfehlen Ihnen, vor der Stellung eines Garantieanspruchs auf www.logitech.com den Abschnitt „Support" zu besuchen, um technische Unterstützung zu erhalten. Gültige Garantieansprüche werden normalerweise innerhalb der ersten dreißig (30) Tage nach dem Kauf über den Kaufort abgewickelt; abhängig von dem Ort, an dem Sie das Produkt gekauft haben, kann diese Zeitspanne jedoch unterschiedlich sein – bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Logitech oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach Einzelheiten. Bei Garantieansprüchen, die nicht über den Kaufort abgewickelt werden können, oder sonstigen produktbezogenen Fragen sollte sich der Kunde direkt an Logitech wenden. Die Adressen und Kontaktinformationen für den Kundendienst von Logitech finden Sie in den Begleitunterlagen zum Produkt und im Internet unter www.logitech.com/contactus.

Haftungsbeschränkung
LOGITECH IST IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR JEGLICHEN SCHADENERSATZ FÜR BESONDERE SCHADENSFOLGEN, FÜR INDIREKTEN SCHADEN, FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DEN VERLUST VON GEWINNEN, EINNAHMEN ODER DATEN (OB DIREKT ODER INDIREKT) ODER KOMMERZIELLEN VERLUST AUF GRUND EINER VERLETZUNG EINER BEUEBIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT, UND ZWAR SELBST DANN, WENN LOGITECH ALF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für besondere Schadensfolgen, für indirekten Schaden, für Neben- und Folgeschäden, sodass der vorstehende Beschränkung Ihre, der vorstehende Ausschluss eventuell nicht auf Sie zutreffen.

Laufzeit von stillschweigenden Zusagen und Garantien
AUSSER IN DEM VOM ANWENDBAREN RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG IST JEDE STILLSCHWEIGENDE ZUSAGE ODER GEWÄHRLEISTUNG ODER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DIESES HARDWAREPRODUKT ZEITLICH AUF DIE LAUFZEIT DER ANWENDBAREN BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT BEGRENZT. Einige Gerichtsbarkeiten lassen Beschränkungen in Bezug auf die Dauer einer stillschweigenden Zusage bzw. Gewährleistung nicht zu, sodass die vorstehende Beschränkung eventuell nicht auf Sie zutrifft.

Nationale gesetzliche Rechte
Verbraucher besitzen Rechte nach anwendbarer nationaler Gesetzgebung, die sich auf den Verkauf von Konsumgütern beziehen. Diese Rechte sind von den in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Zusicherungen nicht betroffen.

Keine anderen Garantien
Kein Händler, Vertreter oder Mitarbeiter von Logitech ist befugt, an dieser Garantie etwaige Modifikationen, Erweiterungen oder Zusätze vorzunehmen.

Adresse von Logitech
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Schweiz

Français

Sécurité. Consignes de sécurité importantes: **ATTENTION: RISQUE D'ÉLECTROCUTION!**
1) Suivez toutes les instructions à la lettre. 2) N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau. 3) Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec. 4) Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant. 5) N'installez pas à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).
AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

Inscrivez votre produit dès aujourd'hui! Vous venez d'acheter le microphone USB Logitech® Vantage™ et nous vous en félicitons. Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouveau produit. L'enregistrement vous permet de profiter des dernières mises à jour et de profiter avec les avantages suivants: 1) Mises à jour du service clientèle: avis spéciaux concernant votre nouveau produit et les offres de mise à niveau correspondantes; 2) Informations en avant-première sur les nouveaux produits et les offres spéciales. Consultez notre site Web à l'adresse **http://register.logitech.com** et enregistrez-vous aujourd'hui!

Utilisation du produit. Ce microphone USB est conçu pour être utilisé exclusivement avec votre console de jeu. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel, que vous conserverez pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Ne renvoyez pas ce dispositif au magasin. Si vous rencontrez des problèmes de configuration ou d'utilisation, contactez le service de support en ligne à l'adresse **support.logitech.com** ou reportez-vous à la liste de numéros de téléphone du service de support technique dans ce document.

Installation. 1. Éteignez la console. 2. Insérez le connecteur USB. 3. Mettez la console sous tension et chargez un jeu.

Garantie limitée du matériel Logitech®
Logitech garantit que votre produit Logitech exempt de tout défaut de matériel et de construction pour 2 ans, à partir de la date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

Recours
En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadaptée; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en vigueur.

Comment bénéficier de la garantie
Avant de soumettre une réclamation relevant de la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse www.logitech.com, afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse www.logitech.com/contactus.

Limitation de responsabilité
LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GAGNER, DE TOUTE PERTE DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES PRÉJUDICES. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des préjudices spéciaux, indirects, consécutifs ou accidentels, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Durée des garanties implicites
HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR LA DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissant pas les limitations de durée des garanties implicites, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Droits nationaux prévus par la loi
Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

Aucune autre garantie
Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à ajouter des éléments.

Adresse de Logitech
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D 1122 Romanel/Morges Suisse

Italiano

Sicurezza. Importanti informazioni sulla sicurezza **ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE**
1) Seguire tutte le istruzioni. 2) Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua. 3) Pulire soltanto con un panno asciutto. 4) Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore. 5) Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, inclusi gli amplificatori. **AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.**

Effettua la registrazione oggi stesso. Grazie per avere acquistato il microfono Logitech® Vantage™ USB. Registra il nuovo prodotto. Con la registrazione potrai essere certo di ricevere le ultime notizie sul prodotto e usufruirai dei seguenti vantaggi: 1) Novità del servizio clienti: notizie speciali sul tuo nuovo prodotto e offerte per l'acquisto delle nuove versioni. 2) Anteprime dei nuovi prodotti e offerte speciali. Visita il sito Web all'indirizzo **http://register.logitech.com** e registrati adesso!

Uso del prodotto. Questo microfono USB è destinato esclusivamente all'utilizzo con la console di videogiochi. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Non restituire il dispositivo al negozio. In caso di difficoltà con la configurazione o l'utilizzo del microfono, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica on-line all'indirizzo **support.logitech.com**; in alternativa consultare la tabella dei numeri telefonici del servizio di assistenza disponibile in questo documento.

Installazione. 1. Spegnere la console di videogiochi. 2. Inserire il connettore USB. 3. Accendere la console, quindi caricare un gioco.

Garanzia limitata prodotto hardware Logitech®
Logitech garantisce che il prodotto Logitech acquistato sarà privo di difetti dei materiali e di produzione per il periodo di 2 anni a decorrenza dalla data di acquisto. Tale eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. La presente garanzia attribuisce all'acquirente diritti legali specifici, l'acquirente può a sua volta vantare altri diritti che variano a seconda delle leggi locali.

Rimedi
L'intera responsabilità di Logitech ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di garanzia sarà, a discrezione di Logitech: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato restituito al punto di acquisto o al luogo eventualmente indicato da Logitech, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto o dalla ricevuta dettagliata e datata. Possono essere applicate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per i casi in cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Logitech ha la facoltà, a propria discrezione, di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone condizioni di funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà garantito per tutto il tempo rimanente del periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo, oppure per qualsiasi periodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati; (2) operazione impropria o manutenzione, utilizzo non conforme alle istruzioni del prodotto o collegamento ad una tensione di alimentazione impropria; oppure (3) utilizzo di accessori non forniti da Logitech, quali ad es. batterie di ricambio, fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legge in vigore.

Garantia Limitada de Productos de Hardware Logitech
O Logitech garante que este produto de hardware Logitech estará isento de defeitos de material e fabrico durante 2 anos, a partir da data da compra. Exceto quando proibido por lei aplicável, esta garantia é intransferível e protege apenas o comprador original. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos e você pode ter também outros direitos que variam de acordo com a jurisdição.

Garantia Limitada de Productos de Hardware Logitech
A Logitech garante que seus produtos de hardware Logitech por presentarán defectos materiales y de fabricación durante 2 años, a partir de la fecha de compra. Salvo en aquellos casos en que esta prohíba la ley aplicable, esta garantía no es transferible y se limita al comprador original. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían según las leyes locales.

Recursos
La responsabilidad total de Logitech y su recurso exclusivo en caso de violación de la garantía consistirá en, según el criterio de Logitech, (1) reparar o reemplazar el hardware, o (2) reembolsar el precio abonado, siempre que se devuelva el hardware al punto de venta o otro lugar similar indicado por Logitech, con una copia del recibo de venta o del recibo detallado y fechado. Es posible que se apliquen gastos de envío y entrega, salvo en aquellos casos en que esto sea prohibido por la ley aplicable. Logitech, según su criterio, puede optar por utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto de hardware. Todo producto de hardware de reemplazo estará cubierto por la garantía original por el período restante correspondiente al período de la garantía original o durante treinta (30) días, el período que sea más largo, o durante cualquier período adicional establecido en su jurisdicción.

Esta garantía no cubre los problemas o daños producidos por (1) accidente, abuso, mal uso o toda reparación, modificación o desmontaje no autorizados; (2) uso o mantenimiento inadecuados, uso no compatible con las instrucciones del producto o conexión a una fuente de alimentación inadecuada; o (3) utilización de recursos, como baterías de reemplazo, no proporcionados por Logitech, salvo disposición legal contraria a esta restricción.

Cómo obtener respaldo de la garantía
Antes de gestionar un reclamo de garantía, le recomendamos que visite la sección de asistencia en www.logitech.com para recibir ayuda técnica. Los reclamos de garantía válidos generalmente son procesados a través del punto de venta durante los primeros treinta (30) días posteriores a la compra. Sin embargo, dicho período podrá variar de acuerdo con el lugar donde usted adquirió el producto; consulte con Logitech o con el minorista donde adquirió el producto para obtener más detalles al respecto. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y otras consultas relacionadas con el producto deberán ser enviados a Logitech. Usted podrá encontrar las direcciones y la información de contacto del servicio al cliente de Logitech en la documentación adjunta al producto y en la página web www.logitech.com/contactus.

Limitaciones de responsabilidad LOGITECH NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O CONSECUENTES, A SABER, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O INFORMACIÓN (YA SEA DIRECTA O INDIRECTA) O LA PÉRDIDA COMERCIAL POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE SU PRODUCTO, AÚN CUANDO LOGITECH HAYA SIDO ASESORADO CON RESPECTO A LOS POSIBLES DAÑOS. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, indirectos, fortuitos o consecuentes, de modo que es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no le afecte a usted.

Duración de las garantías implícitas
SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRARIO, LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD E IDONEIDAD QUE TENGA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ESTE PRODUCTO DE HARDWARE ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA LIMITADA DE SU PRODUCTO. Algunas jurisdicciones no avalan limitaciones relativas a la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que la limitación antes mencionada no le afecte a usted.

Derechos legales nacionales
Los consumidores poseen derechos legales establecidos por la legislación nacional vigente con respecto a la venta de bienes de consumo. Dichos derechos no se ven afectados por las garantías establecidas en esta Garantía Limitada.

Ninguna otra garantía
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Dirección de Logitech
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Suiza

Español

Seguridad. Información de Seguridad Importante: **PRECAUCIÓN SOBRE RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.** 1) Siga todas las instrucciones. 2) No use el dispositivo cerca del agua. 3) Limpie el dispositivo sólo con un paño seco. 4) Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 5) No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor. **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL MÍNIMO EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LLUVIA O HUMEDAD.**

¡Regístrese hoy mismo! Le agradecemos la adquisición de un micrófono USB Logitech® Vantage™. Dedique unos momentos a registrar su nuevo producto. El registro de un producto le garantiza acceso a información de última hora relacionada con el mismo, mediante: 1) Actualizaciones del servicio de atención al cliente: recibirá avisos especiales sobre el producto y ofertas de actualización de actualización; 2) Avisos anticipados quanto a novos produtos e promoções especiais. Visite o nosso site da Web em **http://register.logitech.com** e registe-se já!

Utilización do produto. Este micrófono USB foi concebido para ser utilizado exclusivamente com a sua consola de jogos. Antes de começar a utilizar este produto, leia atentamente o presente manual e guarde-o para futuras consultas. Não devolva o equipamento à loja. Caso verifique dificuldades na configuração ou utilização do seu novo microfone, contacte a assistência técnica online em **support.logitech.com** ou consulte a tabela de números de telefone de assistência técnica neste documento.

Configuração. 1. Desligue a consola de jogos. 2. Introduza o conector USB. 3. Ligue a consola de jogos e, em seguida, carregue o jogo.

Garantia Limitada de equipamento da Logitech®
A Logitech garante que este produto de hardware Logitech estará isento de defeitos de material e fabrico durante 2 anos, a partir da data da compra. Exceto quando proibido por lei aplicável, esta garantia é intransferível e protege apenas o comprador original. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos e você pode ter também outros direitos que variam de acordo com a jurisdição.

Remédios jurídicos
A responsabilidade total da Logitech e seu exclusivo remédio jurídico para qualquer quebra de garantia deverão ser, a critério da Logitech, (1) consertar ou substituir o equipamento ou (2) reembolsar o preço pago, desde que o equipamento seja devolvido ao local onde foi comprado ou em outro local determinado pela Logitech com uma cópia da nota fiscal ou recibo datado. Taxas de manipulação e remessa poderão ser aplicáveis, exceto quando proibido pelas leis locais. A Logitech poderá, a seu critério, usar peças novas, usadas ou recondicionadas em bom estado de funcionamento para reparar ou substituir qualquer equipamento. Qualquer equipamento substituído terá garantia durante o restante do período original da garantia ou trinta (30) dias, o que for mais longo, ou durante qualquer período adicional que possa ser aplicável na sua jurisdição.

Esta garantia não cobre problemas ou danos resultantes de (a) acidente, abuso, mau uso ou qualquer reparo não autorizado, modificação ou desmontagem; (b) operação ou manutenção inadequada, uso não de acordo com as instruções do produto ou conexão ao voltagem incorreta; ou (c) uso de elementos, tais como baterias, não fornecidos pela Logitech, exceto quando essa restrição é proibida pela lei aplicável.

Como obter assistência para garantia
Recomendamos que, antes de enviar a reclamação de garantia, você visite a seção de assistência em www.logitech para obter assistência técnica. As reclamações de garantia válidas são geralmente processadas pelo local onde foi feita a compra durante os primeiros trinta (30) dias após a compra; entretanto, esse período pode variar, dependendo do local onde você comprou o seu produto. Verifique com a Logitech ou o varejista onde comprou o produto, para obter mais detalhes, entre em contato com a Logitech ou com o varejista onde comprou o produto. As reclamações de garantia que não possam ser processadas pelo local de compra e quaisquer outras perguntas relacionadas ao produto devem ser enviadas diretamente à Logitech. Os endereços e informações de contato para atendimento ao cliente para a Logitech podem ser encontrados na documentação que acompanha seu produto e em www.logitech.com/contactus.

Limitação de responsabilidade
A LOGITECH NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUM DANO ESPECIAL, INDIRETO, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A PREJUÍZOS DO LUCRO, PERDA DE RECEITA OU DE DADOS (SEJA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA) OU PERDA COMERCIAL POR VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA NO SEU PRODUTO, MESMO SE A LOGITECH TENHA SIDO NOTIFICADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequenciais, e portanto a limitação ou exclusão acima poderá não se aplicável a você.

Duração de garantias implícitas
EXCETO NA MEDIDA EM QUE PROIBIDO PELA LEI APLICÁVEL, QUALQUER CONDIÇÃO OU GARANTIA IMPLÍCITA DO ESTADO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM NESSE EQUIPAMENTO É LIMITADA EM DURAÇÃO À DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA APLICÁVEL PARA O SEU PRODUTO. Algumas jurisdições não permitem limitações da duração de uma garantia implícita, e portanto a limitação acima poderá não ser aplicável a você.

Direitos estatutários nacionais
Os consumidores possuem direitos legais segundo a legislação nacional aplicável que rege a venda de produtos de consumo. Esses direitos não são afetados pelas garantias nesta Garantia Limitada.

Nenhuma outra garantia
Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Logitech está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou acréscimo a esta garantia.

Endereço da Logitech
Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Suíça

Nederlands

Veiligheid. Belangrijke veiligheidsinformatie: **WAARSCHUWING - GEVAAR OP ELECTRISCHE SCHOK!** 1) Volg alle instructies. 2) Gebruik apparatuur niet in de buurt van het water. 3) Veeg deze apparatuur alleen af met een droge doek. 4) Voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant. 5) Installeer de apparatuur niet in de buurt van hitbronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (inclusief versterkers). **WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.**

Registreer je vandaag nog! Hartelijk dank voor de aanschaf van een Logitech® Vantage™ USB-microfoon. Neem even de tijd om je nieuwe product te registreren. Geregistreerde gebruikers kunnen van de volgende voordelen profiteren: 1) Updates van de klantenservice - speciale mededelingen over je nieuwe product en bijbehorende upgrade-aanbiedingen; 2) Vooraankondigingen van nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Ga nu naar onze website **http://register.logitech.com** en je is registreerd!

Productgebruik. Deze USB-microfoon is exclusief ontworpen voor gebruik met je gameconsole. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de eerste keer gebruik, en bewaar de handleiding voor toekomstige referentie. Retourneer dit apparaat niet aan de winkel. Als je problemen ondervindt met de configuratie of het gebruik van je nieuwe microfoon, neem dan contact op met de technische ondersteuning online op **support.logitech.com**, of raadpleeg de tabel met telefoonnummers voor technische support in dit document.

Set-up. 1. Zet de gameconsole uit. 2. Sluit de USB-connector aan. 3. Zet de gameconsole aan en laad videogeen een game.

Logitech Hardware Beperkte Product Garantie
Logitech garandeert dat uw Logitech hardware product geen materiële en afwerkingsgebreken zal vertonen gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving, is deze garantie niet overdraagbaar en beperkt tot de originele koper. Deze garantie verschaft u specifieke juridische rechten en voorts kunt u eveneens aanspraak maken op andere rechten, afhankelijk van lokale wetgeving.

Rechtsmiddelen
De volledige aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve rechtsmiddelen in geval van enige inbreuk op de garantie zullen, als door Logitech bepaald, omvatten: (1) het reparen dan wel vervangen van the hardware dan wel (2) het terugbetalen van de aankoopprijs, op voorwaarde dat de hardware terugbezorgd wordt aan de plaats waar de aankoop gedaan is of aan ander adres dat Logitech aangegeven toezamen met een kopie van en kopie van een aankoopbon of gedateerd specificatie aankoopbon. Verzend- en administratiekosten kunnen van toepassing zijn, behoudens daar waar verboden op grond van de toepasbare wetgeving. Logitech kan, naar eigen goeddunken, gebruikmaken van nieuwe, opgeknapte en gebruikte onderdelen welke goed functioneren om uw hardware product te repare

Logitech®

Logitech® Vantage™ USB Controller



Česká verze

Bezpečnost. Důležité informace o bezpečnosti: **UVAGAI RYZIKO PORAŽENÍA PRADEM!** 1) Šetře stosuj se do wnętrzich zakłeczek. 2) Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 3) Do czyszczenia używaj tylko suchej szmatki. 4) Instalację przeprowadź zgodnie z instrukcjami producenta. 5) Nie instalaj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy inne urządzenia wywarzające ciepło, do których nalezy też wzmacniacze. **OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRADEM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI NA DZIAŁANIE WILGOCI.**

Zarejestruj się już dzisiaj! Dziękujemy Ci za zakup mikrofonu firmy Logitech® Vantage™ USB. Poświęć jedną chwilę na zarejestrowanie nowego produktu. Taka rejestracja otworzy Ci dostęp do najnowszych informacji o produkcie, a skorzystasz na tym, ponieważ: 1) otrzymywać będziesz powiadomienia o nowych usługach i zwiększyć z nich korzystanie 2) wyznaczeniem dowiadywać się będziesz o nowych produktach i atrakcyjnych promocjach. Odwiedź naszą stronę **http://register.logitech.com/** i zarejestruj się od razu!

Użytkowanie produktu. Ten mikrofon USB przeznaczony jest do użytku wyłącznie z konsolami do gier. Przed użyciem tego produktu uważnie przeczytaj niniejszy podręcznik i przechowaj go na wypadek wystąpienia problemów z mikrofonem. Gdy takowe wystąpią, nie przynosi urządzenia do sklepu, lecił napotkasz na trudności ze skonfigurowaniem lub użytkowaniem nowego mikrofonu, skontaktuj się online z pomocą techniczną **support.logitech.com** lub zajrzyj do zamieszczonej w tym dokumencie tabeli numerów telefonicznych pomocy technicznej.

Instalacja. 1. Wyłącz konsolę do gier. 2. Włóż złącze USB. 3. Włącz konsolę i załaduj grę.

Ograniczona gwarancja na sprzęt Logitech

Logitech gwarantuje, że zakupiony sprzęt Logitech będzie wolny od usterek materiału i robocizny przez okres 2 lat począwszy od dnia zakupu. Tam gdzie nie jest to zakazane przez ustawę, niniejsza gwarancja nie podlega czaji i przykładaje tylko pierwszemu nabywcy. Nabywcy przysługują określone uprawnienia z tytułu gwarancji, jak też mogą mu przysługiwać inne uprawnienia zależnie od przepisów miejscowych.

Środki prawne

Całkowita odpowiedzialność Logitech i przysługujące nabywcy środki prawne z powodu wszelkich naruszeń gwarancji ograniczają się wyłącznie, według uznania Logitech, do: (1) naprawy lub wymiany sprzętu lub (2) zwrotu ceny zakupu. Gwarancja nie obejmuje usług ani sprzęt zostanie zwrócony do punktu sprzedaży lub do innego wskazanego przez Logitech miejsca wraz z kopią pokwitowania sprzedaży lub datowanego potwierdzenia ze spisem zakupów. Nabywca może zostać obciążony kosztami transportu i wysyłki przesyłki, jeżeli odmówie przejęcia tego lub innego produktu zwróconego przez Logitech. Wymiana lub naprawa produktu według uznania Logitech może być dokonana w oparciu o produkty lub części o równej wartości. Wszelki sprzęt zamienny będzie objęty gwarancją na pozostały okres pierwotnej gwarancji, lecz nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni, albo na dodatkowy okres wymagany na obszarze prawnym nabywcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani uszkodzeń będących skutkiem: (1) wypadku, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zastosowania lub wszelkich dokonanych bez upoważnienia naprawę, modyfikacji lub demontażu; (2) niewłaściwej obsługi lub konserwacji, wykorzystania niezgodnego z instrukcją obsługi lub podłączenia do prądu o nieodpowiednim napięciu; lub (3) użycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie wymienne, nie dostarczonych przez Logitech, chyba że odnośna ustawa zakazuje takiego ograniczenia.

Jak uzyskać obsługę gwarancyjną

Przed zgłoszeniem reklamacji zalecamy odwiedzić zdział obsługi w witrynie internetowej www.logitech.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Uzasadnione reklamacje zgłoszone w ciągu pierwszych 30 (trzydziestu) dni od dokonania zakupu za pewkie zakładane za pośrednictwem punktu sprzedaży, jednak ten okres może być różny zależnie od miejsca nabycia produktu – prosimy sprawdzić szczegóły w firmie Logitech lub w punkcie detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Reklamacje w ramach gwarancji, których nie można zatatwić za pośrednictwem punktu sprzedaży, jak też wszelkie inne pytania związane z produktem należy kierować bezpośrednio do Logitech. Adresy i informacje kontaktowe dotyczące obsługi klienta Logitech znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub w internecie, w witrynie www.logitech.com/contacts.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

LOGITECH NE PRZYMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, DODATKOWE ANI NASTĘPCZE, W TYM MJN. ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH (ZAROWNO BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO), ANI ZA STRATY HANDLOWE Z POWODU NARUSZENIA WSZELKICH GWARANCJI LUB RĘKOJMI NA ZAKUPIONY PRODUKT, NAWET JEŻELI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Na niektórych obszarach prawnych nie dopuszcza się wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody szczególne, pośrednie, dodatkowe ani następcze, a wówczas powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Trvání implikovaných záruk

KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM JSOU VEŠKERÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL OZTAVLIČ SE NA TENTO HARDWARE ČASOVĚ OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NA VÁŠ PRODUKT. Některé právní systémy nepovolují omezení doby platnosti implikované záruky, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.

Práva vyplývající z místního právního systému

Spotřebitelé mají práva vyplývající z místních právních předpisů, které upravují prodej spotřebního zbožó. Taková práva nejsou některak dotčena ustanoveními této omezené záruky.

Žádné jiné záruky se neposkytují

Žádný prodejce produktu, zástupce ani zaměstnanec společnosti Logitech nemá povolení jakkoli upravovat, prodłużovat nebo doplňovat tuto záruku.

Adresa společnosti Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Švýcarsko

Po polsku

Bezpieczeństwo. Ważne informacje o bezpieczeństwie: **UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRADEM!** 1) Ściśle stosuj się do wskazóch zakłeczek. 2) Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 3) Do czyszczenia używaj tylko suchej szmatki. 4) Instalację przeprowadź zgodnie z instrukcjami producenta. 5) Nie instalaj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy inne urządzenia wywarzające ciepło, do których należą też wzmacniacze. **OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRADEM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI NA DZIAŁANIE WILGOCI.**

Zarejestruj się już dzisiaj! Dziękujemy Ci za zakup mikrofonu firmy Logitech® Vantage™ USB. Poświęć jedną chwilę na zarejestrowanie nowego produktu. Taka rejestracja otworzy Ci dostęp do najnowszych informacji o produkcie, a skorzystasz na tym, ponieważ: 1) otrzymywać będziesz powiadomienia o nowych usługach i zwiększyć z nich korzystanie 2) wyznaczeniem dowiadywać się będziesz o nowych produktach i atrakcyjnych promocjach. Odwiedź naszą stronę **http://register.logitech.com/** i zarejestruj się od razu!

Użytkowanie produktu. Ten mikrofon USB przeznaczony jest do użytku wyłącznie z konsolami do gier. Przed użyciem tego produktu uważnie przeczytaj niniejszy podręcznik i przechowaj go na wypadek wystąpienia problemów z mikrofonem. Gdy takowe wystąpią, nie przynosi urządzenia do sklepu, lecił napotkasz na trudności ze skonfigurowaniem lub użytkowaniem nowego mikrofonu, skontaktuj się online z pomocą techniczną **support.logitech.com** lub zajrzyj do zamieszczonej w tym dokumencie tabeli numerów telefonicznych pomocy technicznej.

Instalacja. 1. Wyłącz konsolę do gier. 2. Włóż złącze USB. 3. Włącz konsolę i załaduj grę.

Ograniczona gwarancja na sprzęt Logitech

Logitech gwarantuje, że zakupiony sprzęt Logitech będzie wolny od usterek materiału i robocizny przez okres 2 lat począwszy od dnia zakupu. Tam gdzie nie jest to zakazane przez ustawę, niniejsza gwarancja nie podlega czaji i przykładaje tylko pierwszemu nabywcy. Nabywcy przysługują określone uprawnienia z tytułu gwarancji, jak też mogą mu przysługiwać inne uprawnienia zależnie od przepisów miejscowych.

Środki prawne

Całkowita odpowiedzialność Logitech i przysługujące nabywcy środki prawne z powodu wszelkich naruszeń gwarancji ograniczają się wyłącznie, według uznania Logitech, do: (1) naprawy lub wymiany sprzętu lub (2) zwrotu ceny zakupu. Gwarancja nie obejmuje usług ani sprzęt zostanie zwrócony do punktu sprzedaży lub do innego wskazanego przez Logitech miejsca wraz z kopią pokwitowania sprzedaży lub datowanego potwierdzenia ze spisem zakupów. Nabywca może zostać obciążony kosztami transportu i wysyłki przesyłki, jeżeli odmóże przejęcia tego lub innego produktu zwróconego przez Logitech. Wymiana lub naprawa produktu według uznania Logitech może być dokonana w oparciu o produkty lub części o równej wartości. Wszelki sprzęt zamienny będzie objęty gwarancją na pozostały okres pierwotnej gwarancji, lecz nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni, albo na dodatkowy okres wymagany na obszarze prawnym nabywcy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani uszkodzeń będących skutkiem: (1) wypadku, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zastosowania lub wszelkich dokonanych bez upoważnienia naprawę, modyfikacji lub demontażu; (2) niewłaściwej obsługi lub konserwacji, wykorzystania niezgodnego z instrukcją obsługi lub podłączenia do prądu o nieodpowiednim napięciu; lub (3) użycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie wymienne, nie dostarczonych przez Logitech, chyba że odnośna ustawa zakazuje takiego ograniczenia.

Jak uzyskać obsługę gwarancyjną

Przed zgłoszeniem reklamacji zalecamy odwiedzić zdział obsługi w witrynie internetowej www.logitech.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Uzasadnione reklamacje zgłoszone w ciągu pierwszych 30 (trzydziestu) dni od dokonania zakupu za pewkie zakładane za pośrednictwem punktu sprzedaży, jednak ten okres może być różny zależnie od miejsca nabycia produktu – prosimy sprawdzić szczegóły w firmie Logitech lub w punkcie detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Reklamacje w ramach gwarancji, których nie można zatatwić za pośrednictwem punktu sprzedaży, jak też wszelkie inne pytania związane z produktem należy kierować bezpośrednio do Logitech. Adresy i informacje kontaktowe dotyczące obsługi klienta Logitech znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub w internecie, w witrynie www.logitech.com/contacts.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

LOGITECH NE PRZYMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, DODATKOWE ANI NASTĘPCZE, W TYM MJN. ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH (ZAROWNO BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO), ANI ZA STRATY HANDLOWE Z POWODU NARUSZENIA WSZELKICH GWARANCJI LUB RĘKOJMI NA ZAKUPIONY PRODUKT, NAWET JEŻELI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Na niektórych obszarach prawnych nie dopuszcza się wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody szczególne, pośrednie, dodatkowe ani następcze, a wówczas powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Okres obowiązywania rękojmi

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEGO NIE ZAKAZUJE, WSZELKIE DOMOZASCE SIĘ DO TEGO SPRZĘTU REKOIME JAK TEŻ WARUNAK NADAWNIAE SIĘ DO UŻYTKU LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU WAŻNOŚCI ODNOŚNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA ZAKUPIONY PRODUKT. Na niektórych obszarach prawnych ograniczenie rękojmi w czasie jest niedozwolone, a wówczas powyższe ograniczenie może nie odnosić się do nabywcy.

Uprawnienia ustawowe w poszczególnych krajach

Konsumentom przysługują określone uprawnienia na mocy odnośnych przepisów regulujących obrót towarami konsumpcyjnymi. Gwarancje przyznane w niniejszej ograniczonej gwarancji nie uszczuplają tych uprawnień.

Brak innych gwarancji

Żaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik Logitech nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, rozszerzeń ani dodatków do niniejszej gwarancji.

Adres Logitech

Logitech Europe S.A., Z.I. Moulin du Choc D, 1122 Romanel/Morges, Szwajcaria

Eesti

Ohutus. Olulise ohutusalane teave. **ETTEVAATUSTI ELEKTRILÖÖGIGOHTI!** 1) Järgige kõiki juhiseid. 2) Ärge kasutage seadet vee lähedal. 3) Puhastage seadet ainult kuiva lapiga. 4) Paigaldamisel järgige tootja juhiseid. 5) Ärge paigutage toodet radiaatorite, kütteteenite, ahjude ega muude soojuslikke (sh võimendid) tähendile. **HOIATUS. ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS KAITSKE SEADET VIHMA JA NIISKUSE EEST.**

Registreerige seade juba täna! Täname teid Logitech® Vantage™ USB-mikrofoni ostmise eest! Varuge hetk aega ja registreerige oma seade. Registreerimine tagab teile vänskema toeteatega ja järgnevad eelised. 1) Kiiresõnumidase teated – eritseated toote ja pakutavate versioonuuenduste kohta. 2) Teavitused uute toodete ja eripakkumiste kohta. Külastage meie veebiait **http://register.logitech.com** ja registreerige seade kohe!

Toote kasutamine See USB-mikrofon on mõeldud kasutamiseks ükskees koos mängukonsoolga. Enne toote kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja hoidke seda ka edaspidi. Ärge viige seda seadet poodi tagasi. Kui teil tekib mikrofoni konfigureerimisel või kasutamisel probleeme, pöörduge meie tehnilise toe poole veebisaidil **support.logitech.com** või selles dokumendis toodud tehnilise toe telefoninumbrite poole.

Seadistamine 1. Lülitage mängukonsool välja. 2. Sisestage USB-pistik ühenduspesa. 3. Lülitage mängukonsool sisse ja laadige soovitud mäng.

Piiratud riistvaratoodete limiteeritud garantii

Logitech garantiseerib, et Teie Logitech riistvaratooted ei ole materjali defekte ega valmistamisviga ostukuupäevale järgneva 2 aasta jooksul. Kui kohaldatav seadus seda ei keela, siis pole kõiseesti garantii ulaantav ning on piiratud vaid algse ostjaga. Kõiseesti garantii annab Teile erinevaid õigusloovi ning tulenevalt sellest võib ostuvalt kohaldiekle seadustele olla ka teisi õigusi.

Õiguskaitsevahendid

Garantii rikkumise korral on Logitech kohustuses kas: (1) parandada toote, (2) vahetada toote, (3) tagastada ostuhind. Logitech ei vastutaa ükskõiki millise kaudse, juhuslikuna, tulenevalt (1) kõiksuse kas parandada või asendada, või (2) kompenseerida maksutud hind, eeldusel, et ostvara tagastatakse ostukohta vähemalt mõnda teise kõiksuse kõiksuse kõiksuse