SYSTÈME DE SÉCURITÉ

◗ La couverture chauffante est équipée d'un système de sécurité qui empêche toute surchauffe sur l'ensemble de la surface par diminution ou arrêt immédiat de la température suivant la défaillance.

RANGEMENT

Dans le cas où la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans son emballage d'origine dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus.

ENVIRONNEMENT

◗ Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz / 80 W
Dimensions : 150 x 80 cm

NOTA

La garantie générale du produit est définie sur le bulletin de garantie ci-joint.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION | **AD 060 A3**

Retrouvez la liste complète
des Centres Services Agréés Astoria
sur **www.astoria.tm.fr**

Document et visuels non contractuels. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.

COUVERTURE CHAUFFANTE

1 PLACE 150 x 80 cm

ASTORIA®
Exigez le confort

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS51079
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51
E-mail : info@astoria.tm.fr • Site Internet : www.astoria.tm.fr

ASTORIA®
Exigez le confort

Performance, ergonomie, sécurité…

Avec la couverture chauffante Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.
Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

◗ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
◗ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
◗ Ne pas utiliser l'appareil pour personne affaiblie, un nourrisson ou une personne sensible à la chaleur.
◗ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.
◗ Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des anomalies de fonctionnement.
◗ S'assurer avant chaque utilisation que le câble d'alimentation est en parfait état.
◗ S'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
◗ Raccorder obligatoirement l'appareil à une prise électrique répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
◗ Utiliser uniquement l'appareil avec l'organe de commande livré.
◗ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
◗ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
◗ Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement.
◗ Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.
◗ Ne pas utiliser l'appareil s'il est plié ou froissé.
◗ Ne pas border la surface chauffante qui contient des conducteurs.
◗ Ne pas utiliser la couverture dans un lit pliant, ou avant d'utiliser la couverture dans un lit pliant, vérifier que la couverture ou le cordon ne peuvent pas être coincés ou froissés.
◗ Eviter de faire des faux plis nettement plus marqués par pression.
◗ Bannir impérativement la présence d'animaux sur ou sous l'appareil.
◗ Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est humide.
◗ Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :
- Ne jamais placer d'autres objets tels que livres, oreillers, bouillottes ou vêtements sur la surface chauffante
- L'interrupteur ne doit être recouvert par des couvertures, des coussins ou des objets similaires et ceux-ci ne doivent pas non plus être posés sur l'appareil

◗ Ne pas enrouler le cordon d'alimentation et ne pas le placer en travers de l'appareil durant l'utilisation.
◗ Cet appareil ne doit pas être utilisé comme couverture de dessus.
◗ Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
◗ Débrancher le cordon d'alimentation dans les cas suivants :
- Avant tout nettoyage
- En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement
- En cas de non-utilisation prolongée
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour le débrancher
- Ne pas utiliser le câble comme poignée

◗ Examiner fréquemment l'appareil y compris son cordon d'alimentation en vue de détecter des signes de froissement ou d'endommagement.
◗ Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria.
◗ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même mais le confier à un Centre Service Agréé Astoria.
Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : **www.astoria.tm.fr**

Cet appareil est prévu pour un usage domestique. Une utilisation non adéquate et/ou non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.

MISE EN SERVICE

Remarque importante
Il est indispensable que la couverture soit disposée à plat entre le drap du dessus et une couverture ordinaire ou un couvre-lit. Cette recommandation est importante car la couverture chauffante ne devant pas être bordée, la couverture ordinaire ou le couvre-lit sert à maintenir la couverture à plat et permet le dégagement de chaleur dans le lit.

1. Réglez la position souhaitée grâce à la commande.
Position 0 = la couverture est arrêtée
Position 1 = chaleur douce et faible consommation pour entretenir la chaleur du lit
Position 2 = réglage intermédiaire
Position 3 = réglage intermédiaire
Position 4 = chaleur forte pour réchauffer rapidement le lit

◗ Le voyant lumineux s'allume lorsque la couverture fonctionne (voyant rouge : la couverture est en chauffe ; voyant vert : la couverture est à la température désirée).

Remarque importante
Ne vous endormez pas avec la couverture réglée sur la position la plus forte mais abaissez-la sur 1. Il est cependant recommandé d'éteindre la couverture avant de s'endormir…

◗ Pour votre confort, la couverture se met automatiquement hors tension après 3 heures de fonctionnement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En machine

Remarque importante
Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre la couverture chauffante et le câble d'alimentation.

◗ Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabriquant.
◗ Réglez la machine à laver sur un cycle de lavage à 40°C sur position viscose.

IMPORTANT //
Ne faites en aucun cas passer la couverture chauffante à l'essorage. ////////////////////////////

A noter
La couverture chauffante ne doit pas être lavée plus de 10 fois maximum en machine durant toute sa durée de vie.

◗ Séchez la couverture à plat et en aucun cas avec des pinces à linge ou objets similaires.

A la main

◗ Les petites tâches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.
◗ La couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à l'aide d'un produit chimique, essorée, séchée avec un appareil ou repassée.
◗ Séchez-la à plat et en aucun cas avec des pinces à linges ou objets similaires.
◗ Raccordez uniquement l'interrupteur à la couverture chauffante si le dispositif d'accouplement de la connexion et de la couverture chauffante sont complètement secs.