



**Enabling eTrust™**  
**Activation de eTrust**  
**eTrust aktivieren**  
**Activación de eTrust**


**Ativação do eTrust**  
**eTrust の有効化**  
**启用 eTrust**  
**eTrust 활성화**



# Enabling eTrust™

Your Iomega NAS ships with a full version of Computer Associates® eTrust Antivirus software preinstalled; however, the software is disabled by default. As with other third-party applications, enabling eTrust may degrade system performance.

To enable the eTrust software:

1. Log into the Iomega NAS as an administrator using Terminal Services.
2. Right-click on the eTrust icon  in the Task Bar.
3. Select either the **Monitor Outgoing Files Only** or **Monitor Outgoing and Incoming Files**.


**NOTE!** See the eTrust Help System for more information on configuring eTrust.

**CAUTION!** Prior to scanning the F drive on your Iomega NAS, you must deselect the following file from the eTrust scan: **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab**.

## Activation de eTrust

Le système Iomega NAS est fourni avec le logiciel antivirus eTrust de Computer Associates préinstallé ; il est néanmoins désactivé par défaut. L'activation de eTrust peut entraîner un ralentissement du système.

Pour activer le logiciel eTrust :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au système Iomega NAS à l'aide des services Terminal.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône eTrust  dans la barre des tâches.
3. Sélectionnez **Monitor Outgoing Files Only** (Contrôler les fichiers sortants uniquement) ou **Monitor Outgoing and Incoming Files** (Contrôler les fichiers entrants et sortants).


**REMARQUE !** Consultez le système d'aide de eTrust pour plus d'informations sur sa configuration.

**ATTENTION !** Avant d'analyser le lecteur F: de votre Iomega NAS, vous devez désélectionner le fichier suivant de l'analyse eTrust : **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab**.

## eTrust aktivieren

Ihr Iomega NAS-Gerät wird mit der vorinstallierten Computer Associates eTrust Antivirus-Software geliefert. Diese Software ist jedoch standardmäßig deaktiviert. Wenn eTrust aktiviert wird, kann sich das negativ auf die Systemleistung auswirken.

So aktivieren Sie die eTrust-Software:

1. Melden Sie sich beim Iomega NAS mithilfe des Terminaldienstes als Administrator an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das eTrust-Symbol .
3. Wählen Sie entweder **Monitor Outgoing Files Only** (Nur ausgehende Dateien überwachen) oder **Monitor Outgoing and Incoming Files** (Nur ausgehende oder eingehende Dateien überwachen) aus.


**HINWEIS!** Weitere Informationen zur Konfigurierung von eTrust finden Sie im eTrust-Hilfesystem.

**ACHTUNG!** Bevor sie Laufwerk F auf Ihrem Iomega NAS überprüfen, müssen Sie die folgende Datei aus dem eTrust-Scanvorgang abwählen: **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab**.

# Activación de eTrust™

Iomega NAS se distribuye con el software antivirus eTrust de Computer Associates® preinstalado. No obstante, el software está desactivado de forma predeterminada. La activación de eTrust puede afectar al rendimiento del sistema.

Para activar el software eTrust:

1. Inicie la sesión en Iomega NAS como administrador a través de los servicios de terminal.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de eTrust  de la barra de tareas.
3. Seleccione **Monitor Outgoing Files Only** (Supervisar sólo archivos salientes) o **Monitor Outgoing and Incoming Files** (Supervisar archivos entrantes y salientes).


**NOTA:** Para obtener más información sobre la configuración de eTrust, consulte el sistema de ayuda de eTrust.

**¡PRECAUCIÓN!** Antes de explorar la unidad F en su Iomega NAS, debe excluir el siguiente archivo de la exploración eTrust: **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab.**

# Ativação do eTrust

O Iomega NAS é fornecido com o software antivírus eTrust da Computer Associates previamente instalado; entretanto, o software vem desativado. A ativação do eTrust pode afetar o desempenho do sistema.

Para ativar o software eTrust:

1. Conecte-se ao Iomega NAS como administrador, usando a opção Terminal Services.
2. Clique com o botão direito no ícone eTrust , localizado na Barra de Tarefas.
3. Selecione **Monitor Outgoing Files Only** (Monitorar apenas arquivos de saída) ou **Monitor Outgoing and Incoming Files** (Monitorar arquivos de saída e de entrada).


**OBSERVAÇÃO!** Consulte o sistema de ajuda do eTrust a fim de obter mais informações a respeito da configuração do eTrust.

**CUIDADO!** Antes de verificar a unidade F no Iomega NAS, é preciso cancelar a seleção do arquivo a seguir no eTrust scan: **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab.**

# eTrust の有効化

お客様がご利用の Iomega NAS 製品には、Computer Associates eTrust Antivirus ソフトウェアがプリインストールされていますが、デフォルトでは、このソフトウェアは無効になっています。eTrust を有効にすると、システム性能が低下することがあります。

eTrust ソフトウェアを有効にするには

1. ターミナル サービスを使用して、管理者として Iomega NAS にログインします。
2. タスク バーの eTrust  アイコンを右クリックします。
3. **[Monitor Outgoing Files Only]** または **[Monitor Outgoing and Incoming Files]** のどちらかを選択します。

**注意!** eTrust の設定に関する詳細については、eTrust Help System を参照してください。

**注意:** お客様の Iomega NAS の F ドライブをスキャンする前に、eTrust scan から次のファイルを非選択にしてください; **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab.**

# 启用 eTrust™

Iomega NAS 预装 Computer Associates® eTrust 防病毒软件，但默认情况下该软件未启用。启用 eTrust 可能会降低系统性能。

欲启用 eTrust 软件：

1. 以管理员身份使用“终端服务”登录 Iomega NAS。
2. 右键单击任务栏中的 eTrust  图标。
3. 选择 **Monitor Outgoing Files Only**（仅监控外发文件）或 **Monitor Outgoing and Incoming Files**（监控外发和传入文件）。


**注意！**有关配置 eTrust 的更多信息请参见 eTrust 帮助系统。

**注意！**在扫描您的 Iomega NAS 中的 F 驱动器之前，您必须将 **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab** 文件从 eTrust 扫描中取消选择。

## eTrust 활성화

Iomega NAS에는 사전 설치된 Computer Associates eTrust 바이러스 퇴치 소프트웨어가 함께 제공되지만, 소프트웨어는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. eTrust를 활성화하면 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

eTrust 소프트웨어를 활성화하려면：

1. 터미널 서비스를 사용하여 관리자로 Iomega NAS에 로그인합니다.
2. 작업 표시줄의 eTrust  아이콘에서 마우스 오른쪽 단추를 누릅니다.
3. **Monitor Outgoing Files Only**(발신 파일만 모니터) 또는 **Monitor Outgoing and Incoming Files**(송수신 파일 모니터)를 선택합니다.

**주!** eTrust 구성에 대한 자세한 내용은 eTrust 도움말을 참조하십시오.

**주의!** Iomega NAS의 F 드라이브를 검사하기 전에 eTrust 스캔에서 **F:\VertasBE\WINNT\INSTALL\BE\Data.Cab** 파일을 선택하지 않아야 합니다.

