




Lecteur MP3 et VIDEO

MP110



Mode d'emploi

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Table des matières



TABLE DES MATIÈRES	2
CONTENU	4
CARACTÉRISTIQUES	5
APERÇU DES COMMANDES	6
GUIDE DE DEMARRAGE	8
Chargement de la batterie.....	8
Chargement avec un ordinateur.....	8
Mise sous/hors tension du lecteur.....	9
Réinitialisation du lecteur.....	9
MENU PRINCIPAL	10
Commandes du menu principal.....	10
MODE MUSIQUE	11
Commandes du Navigateur musical	11
Commandes de la Lecture en cours (Lecture musicale)	13
Menu d'Option rapide	14
MODE IMAGES	17
Commandes du Navigateur d'images (Picture Browser) ...	17
Commandes de l’Affichage d’images (Picture Viewer)	17
MODE FILMS	20
Commandes du Navigateur de vidéos	20
Commandes de lecture de films	21
MODE E-BOOKS	22
Commandes du Navigateur d'E-books	22
Commandes du Lecteur d'E-books.....	23
MODE ENREGISTREMENT	24

Table des matières

Lecture d'enregistrements vocaux	24
Menu rapide	24
MODE EXPLORATEUR.....	27
Commandes de l'Explorateur.....	27
MODE PARAMÈTRES	28
TRANSFERT DE FICHIERS VERS VOTRE ORDINA- TEUR.....	30
Transfert avec Microsoft Windows.....	31
Transfert avec Macintosh OS X	32
Déconnexion d'un ordinateur	32
Microsoft Windows.....	32
Macintosh OS X.....	33
CONVERSION DE VIDÉOS.....	34
RECHERCHE DES PANNES.....	35
SPÉCIFICATIONS	38

CONTENU


Vérifiez que l'emballage contient les éléments illustrés ci-dessous. S'il vous manque un de ces éléments, contactez le revendeur local qui vous a vendu ce produit.







1. Lecteur MP3 MP110
2. Câble USB
3. Mode d'emploi et documentation
4. Ecouteurs stéréo professionnels

CARACTÉRISTIQUES

- ✦ Mémoire Flash intégrée
- ✦ Ecran LCD full color CSTN de 1,5 pouces
- ✦ Lecture de fichiers musicaux, vidéo, photos et texte
- ✦ Prise en charge ID3 et LRC pour l'affichage synchronisé des paroles et de la chanson
- ✦ USB 2.0 à haute vitesse pour les transferts rapides de fichiers



APERCU DES COMMANDES

Vue de face		
1.	Ecran LCD	
2.	Bouton de menu	<MENU>
3.	Boutons de commande	 <HAUT>
		 <BAS>
		 <GAUCHE>
		 <DROITE>
4.	Bouton d'entrée	<ENTREE>
Vue latérale		
5.	Bouton de marche/arrêt <i>Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour mettre le lecteur sous/hors tension.</i>	<POWER> (Marche/ Arrêt)
Vue du dessous		
6.	Port USB/de chargement	
7.	Prise casque de 3,5 mm	
Vue arrière		
8.	Orifice de réinitialisation	<RESET> (Réinitialiser)

Chargement de la batterie

Votre lecteur dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Lors de la première utilisation, la batterie doit être entièrement chargée pour garantir des performances optimales et la durée de vie de la batterie.

Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, la batterie doit être rechargée toute une nuit (environ 8 heures).



La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est maltraitée. Ne démontez et ne brûlez pas la batterie et ne la soumettez pas à une chaleur extrême. N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil et ne la laissez pas dans une voiture avec les vitres fermées.

Ne branchez pas le lecteur à une source d'alimentation autre que celle indiquée ici ou sur l'étiquette au risque d'entraîner un incendie ou un choc électrique.

Chargement avec un ordinateur

Vous pouvez charger votre lecteur via une connexion USB de votre ordinateur. Utilisez le câble USB fourni pour brancher le lecteur à un port USB de forte puissance d'un ordinateur. L'ordinateur doit être mis sous tension et ne pas être en mode veille.



Lorsque le lecteur est connecté et en cours de chargement, un symbole USB s'affiche sur l'écran du lecteur.

Mise sous/hors tension du lecteur

- ✦ Pour mettre le lecteur sous tension, appuyez sur le bouton <POWER> et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- ✦ Pour mettre le lecteur hors tension, appuyez sur le bouton <POWER> et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Réinitialisation du lecteur

Réinitialisez le lecteur s'il ne répond plus ou s'il présente un dysfonctionnement.

1. Déconnectez votre lecteur s'il est connecté à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation <RESET> situé à l'arrière du lecteur.

MENU PRINCIPAL

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le menu principal s'affiche. Le menu principal vous donne accès aux différents modes de fonctions de votre lecteur. Ces modes sont les suivants :

Musique : Parcourir et lire des fichiers musicaux.

Images : Parcourir et afficher des fichiers images.

Films : Parcourir et lire des films.

E-books (Livres électroniques) : Parcourir et lire des fichiers texte.

Record: Ou faire jouer l'enregistrement vocal numérique.

Explorateur : Parcourir tous les fichiers.

Paramètres : Régler les options du lecteur.

Commandes du menu principal

- ✦ Pour vous déplacer entre les différents modes, appuyez sur <GAUCHE> ou <DROITE>.
- ✦ Pour sélectionner un mode, appuyez sur le bouton <ENTRÉE>.


Parcourez et lisez vos fichiers musicaux.

i Si vous avez chargé de nouveaux fichiers musicaux sur le lecteur, la bibliothèque musicale doit être rafraîchie lorsque vous entrez dans le mode Musique. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous ne pourrez pas accéder à l'écran Navigateur musical avant d'avoir rafraîchi la bibliothèque musicale.

Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des fichiers musicaux sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur musical

Lorsque vous choisissez le mode MUSIQUE dans le menu principal, l'écran Navigateur musical apparaît. Vous pouvez choisir de parcourir vos fichiers musicaux par noms de chan-



son, albums, artiste ou genre, ou vous pouvez choisir « Navigateur » pour afficher les fichiers musicaux et les dossiers sur le lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>

Fonction	Action
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <GAUCHE>
Revenir à l'écran Lecture en cours (Now Playing)	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé



Si vos fichiers musicaux contiennent des balises d'information ID3, vous pourrez afficher vos pistes par Artiste, Album ou Genre. Pour afficher tous les fichiers (y compris ceux qui ne contiennent pas de balises d'information ID3), sélectionnez « Toutes les chansons » (All Songs) ou utilisez l'option « Navigateur ».

Si la lecture de fichiers musicaux est déjà en cours, vous disposez de l'option pour revenir à l'écran Lecture en cours.



L'affichage des paroles exige un fichier de paroles « LRC », que vous pouvez trouver sur Internet ou créer avec un éditeur de fichiers de paroles. Les fichiers de paroles peuvent contenir des informations synchronisées sur la durée, ainsi que des informations sur les paroles.

Les fichiers de paroles doivent avoir le même nom que le fichier musical correspondant (ex. « Titredechanson1.lrc » et « Titredechanson1.mp3 ») et doivent être placés dans le même répertoire.

Utilisation de la Liste de lecture rapide

Pour créer une Liste de lecture rapide qui contient vos morceaux favoris :

1. Sélectionnez « Navigateur » depuis l'écran Navigateur musical

MODE MUSIQUE


2. Utilisez les commandes du Navigateur pour sélectionner un morceau à ajouter.
3. Appuyez sur le bouton <ENTRÉE> et maintenez-le enfoncé. L'écran va afficher « Ajouter à la liste » (Add to list).
4. Appuyez sur <ENTRÉE> pour terminer l'ajout du morceau à la Liste de lecture.

i Cette Liste de lecture rapide peut être lue depuis le menu d'Option rapide de l'écran Lecture en cours (voir page 16 pour de plus amples informations).

Commandes de la Lecture en cours (Lecture musicale)

Pour commencer la lecture musicale, parcourez la liste des morceaux et appuyez ensuite sur <ENTRÉE> pour lancer la lecture.

Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, l'écran Lecture en cours apparaît (voir ci-dessous).



MODE MUSIQUE

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Lecture en cours.

Fonction	Action
Lecture de la piste suivante	Appuyez sur <DROITE>
Lecture de la piste précédente	Appuyez sur <GAUCHE>
Faire une avance rapide sur le morceau en cours de lecture	Maintenez le bouton <DROITE> enfoncé
Faire un retour rapide sur le morceau en cours de lecture	Maintenez le bouton <GAUCHE> enfoncé
Mettre en pause/repandre la lecture	Appuyez sur <ENTRÉE>
Accéder au menu d'Option rapide (voir les détails ci-dessous)	Maintenez le bouton <ENTRÉE> enfoncé
Régler le niveau du volume	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Revenir à l'écran Navigateur musical	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Menu d'Option rapide

Pour accéder au menu d'Option rapide, appuyez sur le bouton <ENTRÉE> à l'écran Lecture en cours.

- ✦ Pour parcourir les paramètres, appuyez sur <HAUT> ou <BAS>

MODE MUSIQUE

- ✦ Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur <ENTRÉE>
- ✦ Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur <GAUCHE>

Egaliseur

Sélectionnez une présélection de l'égaliseur numérique pour optimiser la manière dont le lecteur traite les signaux audio. Les options sont : Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz et Basse.

Répéter

Modifiez les options de répétition pour régler l'ordre dans lequel les morceaux sont lus.

Elément	Description
No Repeat (Pas de répétition)	Lit les morceaux dans l'ordre normal, sans répétition.
One (Un)	Permet de lire le morceau en cours de manière répétée.
All (Tous)	Permet de lire tous les morceaux de manière répétée.
RandomAll (Aléatoire)	Permet de lire tous les morceaux dans un ordre aléatoire.
Dir Normal	Répète tous les morceaux du dossier actuel.
Dir Rep	Répète tous les morceaux de tous les dossiers.

MODE MUSIQUE

Dir Random	Permet de lire les dossiers dans un ordre aléatoire.
------------	--

Bibliothèque

Permet de revenir à l'écran Navigateur musical.

Liste de lecture

Sélectionnez « Liste de lecture » puis « Ma liste » pour lire une liste de vos chansons préférées.



Pour ajouter des chansons à la liste, consultez « Utilisation de la Liste de lecture rapide » à la page 12.

MODE IMAGES


Parcourez vos fichiers images et affichez-les (JPG et BMP).



Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des fichiers images sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur d'images (Picture Browser)

Lorsque vous choisissez le mode IMAGES dans



1. Picture
2. Name of the selected picture

le menu principal, l'écran Navigateur d'images apparaît. Vos images seront affichées en images miniatures.

Utilisez le Navigateur d'images pour rechercher tous les fichiers images téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Parcourir les images et les dossiers	Appuyez sur <HAUT>, <BAS>, <GAUCHE>, <DROITE>
Sélectionner/afficher un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Commandes de l’Affichage d’images (Picture Viewer)

Pour afficher une image, parcourez les images miniatures et appuyez ensuite sur <ENTRÉE>.

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Affichage d'images.

Fonction	Action
Afficher l'image suivante	Appuyez sur <DROITE>
Afficher l'image précédente	Appuyez sur <GAUCHE>
Lancer ou arrêter le mode diaporama	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran Navigateur d'images	Appuyez sur <MENU>

MODE IMAGES

Fonction	Action
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé



Vous pouvez annuler et arrêter le diaporama automatique en appuyant à tout moment sur <GAUCHE> ou <DROITE>.

Parcourez et lisez vos fichiers vidéo.

i Votre lecteur prend en charge des fichiers MTV encodés à 128 x 128 et 25 images/seconde. Les vidéos doivent être encodées avec le logiciel fourni afin d'être lues sur l'appareil.

Pour de plus amples informations sur la conversion de vidéos, consultez la section « Conversion de films ».

Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des films sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur de vidéos (Movie browser)

Lorsque vous choisissez le mode FILMS dans le menu principal, l'écran Navigateur de vidéos apparaît.

Utilisez le Navigateur de vidéos pour rechercher tous les fichiers vidéo téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste de fichiers et de dossiers de vidéos	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner/lire un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <GAUCHE>

Fonction	Action
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Commandes de lecture de films

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Lecture en cours.

Fonction	Action
Lire le film suivant	Appuyez sur <DROITE>
Lire le film précédent	Appuyez sur <GAUCHE>
Faire une avance rapide sur le film en cours de lecture	Maintenez le bouton <DROITE> enfoncé
Faire un retour rapide sur le film en cours de lecture	Maintenez le bouton <GAUCHE> enfoncé
Mettre en pause/repandre la lecture	Appuyez sur <ENTRÉE>
Régler le niveau du volume	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Revenir à l'écran Navigateur de vidéos	Appuyez sur <MENU>.
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Lire des fichiers texte chargés sur votre lecteur (TXT).

- i** Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des fichiers texte sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur d'E-books (E-Book Browser)

Lorsque vous choisissez le mode E-BOOKS dans le menu principal, l'écran Navigateur d'E-books apparaît.

Utilisez le Navigateur d'E-books pour rechercher tous les fichiers texte téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste de fichiers et de dossiers contenant des fichiers texte	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner/afficher un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <GAUCHE>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Commandes du Lecteur d'E-books (E-Book Reader)

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Affichage de textes (Text Display).

Fonction	Action
Lire la page suivante	Appuyez sur <BAS>
Lire la page précédente	Appuyez sur <HAUT>
Utiliser la fonction de défilement automatique	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran Navigateur d'E-books	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé



Vous pouvez annuler la fonction de défilement automatique en appuyant à tout moment sur <BAS> ou <HAUT>.

Écoutez vos enregistrements numériques à partir de sources audios externes.

Lecture d'enregistrements vocaux

Les fonctions ci-dessous sont accessibles dans le menu VOIX.

Fonction	Boutons
Pour lire la piste suivante	Appuyez sur <RIGHT>
Pour lire la piste précédente	Appuyez sur <LEFT>
Pour une avance rapide	Maintenez <RIGHT>
Pour un retour rapide	Maintenez <LEFT>
Pour mettre en pause	Appuyez sur <ENTER>
Pour accéder au menu rapide (voir ci-dessous)	Maintenez <ENTER>
Pour régler le volume	Appuyez sur <UP> ou <DOWN>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Menu rapide

Pour accéder à ce menu, appuyez et maintenez la touche <ENTER> dans l'écran VOIX.

MODE ENREGISTREMENT

- ✦ Pour naviguer entre les réglages, appuyez sur <UP> ou <DOWN>
- ✦ Pour sélectionner un réglage, appuyez sur <ENTER>
- ✦ Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur <LEFT>

Répétition

Changer les options de répétition.

Option	Description
Pas de répétition	Lit les chansons dans un ordre normal sans répétition.
Une	Répète la chanson en cours.
Toutes	Répète toutes les chansons.
Tout aléatoire	Lit toutes les chansons de manière aléatoire.
Dossier normal	Répète toutes les chansons du dossier en cours.
Dossier Rep	Répète toutes les chansons de tous les dossiers
Dossier aléatoire	Lit les dossiers par ordre aléatoire.

Commencer l'enregistrement

Faire des enregistrements vocaux grâce au micro intégré qui se trouve à l'arrière de votre lecteur.

MODE ENREGISTREMENT

Le lecteur commencera automatiquement l'enregistrement.

1. Appuyez sur <ENTER> pour mettre l'enregistrement en pause; appuyez de nouveau sur <ENTER> pour reprendre.
2. Appuyez sur <MENU> pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement. Le fichier enregistré sera sauvegardé dans le dossier "MICIN.DIR" et nommé "MICXXXXX.WAV" où XXXXX correspond au numéro de l'enregistrement (la numérotation commence à 00001).

MODE EXPLORATEUR

Accédez au mode Explorateur et effacez tous les dossiers et fichiers téléchargés sur votre lecteur.

Pour accéder au mode Explorateur, sélectionnez et confirmez EXPLORATEUR dans le menu principal.

Commandes de l'Explorateur

Lorsque vous choisissez le mode EXPLORATEUR dans le menu principal, l'écran Explorateur de fichiers apparaît. Vous pouvez rechercher et supprimer des fichiers ou des dossiers du lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste de fichiers et de dossiers	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner un dossier	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <GAUCHE>
Supprimer un élément sélectionné	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

MODE PARAMÈTRES

Accédez au mode Paramètres pour définir les options système de votre lecteur.

Pour accéder au mode Paramètres, sélectionnez PARAMETRES (Settings) dans le menu principal.

Fonction	Action
Parcourir les options	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Annuler et revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <GAUCHE> ou <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Les options suivantes sont disponibles : Certaines de ces options peuvent être définies à partir du menu d'Option rapide.


Elément	Description
Puissance	
Veille	Permet de définir la durée (en minutes) après laquelle le lecteur se met automatiquement hors tension. Si vous désactivez cette fonction, la fonction d'économie d'énergie sera désactivée.
Langue	
Langue	Permet de sélectionner la langue des menus à l'écran.

MODE PARAMÈTRES

Élément	Description
Ecran	
Rétroéclairage	Permet de régler la durée (en secondes) selon laquelle le rétroéclairage reste sous tension après une pression d'une touche. Si vous activez cette fonction, le rétroéclairage est activé de manière continue.
Luminosité	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.
Enregistrement	
--	Règle la qualité d'enregistrement
Outils Sys	
Formater	Il sera peut-être nécessaire de formater votre lecteur dans le cas où des données ou des fichiers sont corrompus. Vous pouvez choisir un formatage rapide ou complet. Un formatage complet prendra plus de temps.
Réinitialiser	Permet de restaurer tous les paramètres d'usine par défaut de votre lecteur.
Infos Sys	Permet d'afficher les informations sur le micrologiciel et l'espace mémoire.
Trier	Permet de trier les fichiers musicaux chargés sur votre lecteur. Sélectionnez « Trier » (Force Sort) pour mettre immédiatement à jour la bibliothèque musicale. Ce processus peut prendre plusieurs minutes si vous avez récemment transféré des fichiers musicaux vers le lecteur.

Branchez le lecteur à un ordinateur au moyen du câble USB 2.0 fourni pour :

- ✦ Transférer des fichiers vers et à partir de votre lecteur
- ✦ Effectuer des fonctions de base de gestion des fichiers.



Lors de la connexion :

- ✦ Votre ordinateur reconnaît automatiquement le lecteur en tant que Disque amovible.
- ✦ Pour ouvrir le lecteur afin d'afficher les fichiers, double-cliquez sur l'icône qui apparaît.

Dès que vous avez ouvert le dossier du lecteur, glissez et déplacez tout simplement les fichiers vers le lecteur, comme pour une disquette.

- ✦ Copiez des fichiers musicaux dans le répertoire racine.
- ✦ Copiez des fichiers vidéo dans le dossier « MOVIE.DIR ».

- ✦ Copiez des fichiers images dans le dossier « PHOTO.DIR ».
- ✦ Copiez les fichiers texte dans le dossier « TEXT.DIR ».

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour le transfert des fichiers, consultez le mode d'emploi de votre système d'exploitation ou l'aide à l'écran. Si vous utilisez un logiciel de gestion de multimédia, tel que iTunes, Winamp, ou Windows Media Player, consultez leur documentation afin d'obtenir des informations.

Transfert avec Microsoft Windows

1. Ouvrez la fenêtre de l'explorateur de fichiers. Localisez les fichiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris et appuyez sur la combinaison de touches CTRL-C (copier) de votre clavier.
2. Double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » de votre bureau et double-cliquez sur l'icône qui représente votre lecteur (ex. MP110 / Disque amovible). L'ordinateur va afficher tous les fichiers et dossiers actuellement stockés dans le lecteur.
3. Appuyez sur la combinaison de touches CTRL-V (coller) de votre clavier afin de transférer les fichiers que vous avez sélectionnés à l'Etape 1 vers le lecteur.

Transfert avec Macintosh OS X

1. Ouvrez une fenêtre du Finder. Localisez les fichiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris et appuyez sur la combinaison de touches APPLE-C (copier) de votre clavier.
2. Cliquez sur l'icône Disque amovible située à gauche de la fenêtre du Finder. L'ordinateur va afficher tous les fichiers et dossiers actuellement stockés dans le lecteur.
3. Appuyez sur la combinaison de touches APPLE-V (coller) de votre clavier afin de transférer les fichiers que vous avez sélectionnés à l'Etape 1 vers le lecteur.

Déconnexion d'un ordinateur

Pour éviter toute perte de données ou toute corruption du fichier/micrologiciel, débranchez le lecteur comme indiqué ci-dessous ou selon votre système d'exploitation spécifique.


Microsoft Windows

1. Double-cliquez sur la flèche verte dans la barre des tâches, située dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur (Retirer le périphérique en toute sécurité).



2. Retirer le périphérique en toute sécurité move Hardware:

Sélectionnez « Périphérique de stockage de masse USB » dans la liste qui apparaît et cliquez ensuite sur « Arrêter ».



Arrêt d'un périphérique matériel : Sélectionnez « Périphérique de stockage de masse USB » dans la liste qui apparaît et cliquez ensuite sur « OK ».

3. Lorsque la fenêtre « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît, cliquez sur le bouton OK et débranchez le câble USB du lecteur et de votre ordinateur.

Macintosh OS X

1. Sur le côté gauche de la fenêtre du Finder, identifiez l'icône du Disque amovible approprié.



2. Cliquez sur la flèche « Ejecter » située à droite de l'icône du Disque amovible.
3. Débranchez le câble USB du lecteur et de votre ordinateur.

CONVERSION DE VIDÉOS

En ce qui concerne la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le CD-ROM.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE A JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre CD-ROM.

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, reportez-vous au guide de recherche des pannes ci-dessous.

Le lecteur ne s'allume pas.

- ✦ Vérifiez que le lecteur est complètement chargé. Essayez de charger le lecteur toute une nuit (8 heures).
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Les boutons ne fonctionnent pas.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Je ne parviens pas à transférer des fichiers vers le lecteur.

- ✦ Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et que le système d'exploitation est pris en charge.
- ✦ Si vous utilisez un câble d'extension USB, vérifiez qu'il est correctement branché au lecteur et au PC, ou essayez d'utiliser un autre câble USB.

RECHERCHE DES PANNES

- ✦ Si vous avez connecté le lecteur via un concentrateur USB, essayez de brancher directement le lecteur à votre ordinateur.
- ✦ Vérifiez que la capacité de mémoire du lecteur n'est pas pleine.

Il n'y a pas de son lors de la lecture.

- ✦ Vérifiez le niveau du volume sonore.
- ✦ Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

La qualité sonore de la musique est médiocre

- ✦ Essayez de lire le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité sonore est encore médiocre, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou d'encoder le fichier à nouveau par vous-même.
- ✦ Vérifiez que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Au plus le débit binaire du fichier est élevé, au plus le son sera de meilleure qualité. Le débit binaire minimum recommandé est de 128 kbits/s pour les fichiers MP3 et de 96 kbits/s pour les fichiers WMA.
- ✦ Essayez de diminuer le volume du lecteur.
- ✦ Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musical.

- ✦ Vérifiez que le format du fichier est compatible.

- ✦ Le fichier est peut-être protégé contre la copie et vous n'avez peut-être pas l'autorisation de lire ce fichier. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le service à partir duquel vous avez téléchargé le fichier.

Les caractères de l'écran LCD sont corrompus ou il existe un problème avec l'écran LCD.

- ✦ Vérifiez que la langue du menu adéquate a été définie.
- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Dysfonctionnement du lecteur.

- ✦ Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

SPÉCIFICATIONS

Type d'écran	Ecran LCD full color de 1,5 pouces à 128 x 128
Mémoire	MP110 2GB: 2Go Flash MP110 4GB: 4Go Flash MP110 8GB: 8Go Flash
Prise en charge de formats audio	MP3, WMA
Prise en charge de formats vidéo	MTV : 128 x 128, 25 images/seconde
Prise en charge de formats photo	JPG, BMP
Prise en charge d'informations sur les chansons	ID3, Windows Media
Format d'enregistrement	Encodage IMA-ADPCM
Interface PC	USB 2.0 (MSC)
Prise en charge Plug and Play	Windows 2000/XP/Vista Macintosh OS X
Sortie audio	3.5mm Stereo (Headphone)
Audio Input	Integrated Microphone
Entrée Audio	Micro intégré
Alimentation électrique	Batterie rechargeable lithium-polymère Chargement USB
Durée de lecture	Musique : 8 heures*
Dimensions de l'appareil	1.57" x 3.11" x 0.38" (WHD)

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications et le manuel sont sous réserve de modifications sans préavis.

** La durée de lecture musicale est une valeur estimée basée sur la lecture d'un MP3 encodé à 128 kbits/s. La durée de lecture réelle peut varier en fonction de la méthode d'encodage utilisée et d'autres facteurs.*

Pour de plus amples informations, veuillez
consulter notre site Web

www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur