


Rowenta



UTILISATION


F

Merci d'avoir acheté une bouilloire Rowenta. Lire attentivement les instructions communes à tous nos modèles et les garder à portée de main.




Ouvrir le couvercle : en appuyant s'il y a lieu sur le système de verrouillage, tirer de l'avant vers l'arrière. Pour fermer, appuyer fermement sur le couvercle.

• **N'utiliser votre bouilloire que pour faire bouillir de l'eau.**



Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de la bouilloire.



Régler la longueur du cordon en l'enroulant sous le socle. Coincer le cordon dans l'encoche.



Poser le socle sur une surface lisse, propre et froide. Placer la bouilloire et son cordon bien à l'arrière du plan de travail.

• **Ne pas placer la bouilloire sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, ni laisser le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinières à gaz).**

• **Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.**

UTILISATION, suite



Remplir la bouilloire avec la quantité d'eau désirée.

Vous pouvez remplir par le bec, ce qui assure un meilleur entretien du filtre. Au minimum, couvrir d'eau la résistance (ou le fond de la bouilloire).


- **Ne jamais remplir la bouilloire lorsqu'elle est sur son socle.**
- **Ne pas remplir au-dessus du niveau maxi, ni en-dessous du niveau mini. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.**
- **Ne pas utiliser sans eau.**
- **Vérifier que le couvercle est bien fermé pour que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.**



Positionner la bouilloire sur son socle. Brancher sur le secteur.

Vérifier que l'installation électrique est conforme aux normes en vigueur et compatible avec puissance et tension indiquées sous votre modèle.

- **Ne brancher la bouilloire que sur une prise avec terre incorporée.**
- **Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.**



Mettre en marche à l'aide de l'interrupteur, ou de la poignée gachette. La bouilloire s'arrêtera automatiquement dès que l'eau arrivera à ébullition.

- **Ne jamais déplacer la bouilloire lorsqu'elle est en fonctionnement.**



Vérifier que la bouilloire s'est arrêtée automatiquement, ou l'arrêter manuellement, avant de la retirer de son socle pour servir.

Jeter l'eau des deux / trois premières utilisations car elle pourrait contenir des poussières. Rincer la bouilloire et le filtre séparément.

- **Ne pas laisser d'eau dans la bouilloire après utilisation**

NETTOYAGE

F

Pour nettoyer votre bouilloire

La débrancher. La laisser refroidir et la nettoyer avec une éponge humide. Certains modèles sont équipés d'un fond ultra-poli, qui limite l'entartrage et facilite l'entretien.

- **Ne jamais plonger la bouilloire ou son socle dans l'eau : les connexions électriques ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau.**
- **Ne pas utiliser de tampons abrasifs.**
- **Ne jamais frotter votre revêtement inox pour ne pas endommager sa surface.**

Pour nettoyer le filtre (suivant modèle)

Le filtre amovible est constitué d'une toile qui retient les particules de tartre et les empêche de tomber dans votre tasse lors du versage. Ce filtre ne traite pas et ne supprime pas le calcaire de l'eau. Il préserve donc toutes les qualités de l'eau. Avec de l'eau très calcaire, le filtre sature très rapidement (10 à 15 utilisations). Il est important de le nettoyer régulièrement.

S'il est humide, le passer sous l'eau, et s'il est sec, le brosser doucement. Parfois le tartre ne se détache pas : procéder alors à un détartrage.

DÉTARTRAGE

Détartre régulièrement, de préférence au moins 1 fois/mois, plus souvent si votre eau est très calcaire.

Pour détartrer votre bouilloire, utiliser :

- du vinaigre blanc à 8° du commerce : remplir la bouilloire avec 1/2 l de vinaigre. Laisser agir 1 heure à froid
- de l'acide citrique : faire bouillir 1/2 l d'eau. Ajouter 25 g d'acide citrique. Laisser agir 15 min.
- un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique : suivre les instructions du fabricant.

Vider votre bouilloire et la rincer 5 ou 6 fois.

Recommencer si nécessaire.

Pour détartrer votre filtre (suivant modèle) :

faire tremper le filtre dans du vinaigre blanc ou de l'acide citrique dilué.

- **Ne jamais utiliser une autre méthode de détartrage que celle préconisée.**

EN CAS DE PROBLÈME

Votre bouilloire n'a pas de dommage apparent

La bouilloire ne fonctionne pas, ou s'arrête avant ébullition

- Vérifier que votre bouilloire a bien été branchée.
- La bouilloire a fonctionné sans eau, ou du tartre s'est accumulé, provoquant le déclenchement du système de sécurité contre le fonctionnement à sec : laisser refroidir la bouilloire, la soulever de son socle, remplir d'eau et la reposer sur le socle pour ré-initialiser le système de sécurité.
Mettre en marche à l'aide de l'interrupteur : la bouilloire recommence à fonctionner après quelques minutes.
- **En cas de déclenchement du système pour cause d'entartrage, procéder d'abord à un détartrage de la bouilloire pour la faire fonctionner.**

L'eau a un goût de plastique

Généralement, ceci se produit lorsque la bouilloire est neuve, jeter l'eau des premières utilisations. Si le problème persiste, remplir la bouilloire au maximum, ajouter deux cuillères à café de bicarbonate de soude. Faire bouillir et jeter l'eau. Rincer la bouilloire.

Si votre bouilloire est tombée, si elle présente des fuites, si le cordon, la prise ou le socle de la bouilloire sont endommagés de façon visible.

Retourner votre bouilloire à votre Centre de Service Après-Vente Rowenta, seul habilité à effectuer une réparation. Voir conditions de garantie et liste des centres sur le livret fourni avec votre bouilloire. Le type et le numéro de série sont indiqués sur le fond de votre modèle.

- **Ne pas utiliser la bouilloire. Aucune tentative ne doit être faite pour démonter l'appareil ou les dispositifs de sécurité.**
- **Si l'embase de votre bouilloire est assemblée par vis : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Si l'embase ne comporte pas de vis : le câble d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble, l'embase ou le socle est endommagé, le socle doit être mis au rebut.**
- **Rowenta se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses bouilloires.**

Cette garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.

PRÉVENTION des accidents domestiques

- **Ne pas laisser l'appareil à portée de mains des enfants. L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.**
- **Attention à vos déplacements avec la bouilloire lorsqu'elle contient de l'eau.**
- **Inclinez et versez lentement pour éviter tout risque de brûlure par eau chaude**
- **Éloignez les mains du bec verseur lorsque l'eau arrive à ébullition et évitez tout contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.**

Si un accident se produit, passer de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appeler un médecin si nécessaire.