



VERSATIS 1090 DIGITAL

Service
consommateurs

0 820 820 217

du lundi au samedi
8 h 00 / 19 h 00

Appel facturé selon le tarif en vigueur



Guide d'utilisation

ADDENDA A LA NOTICE DU VERSATIS 1090 ET DU VERSATIS 90

UTILISER LA FONCTION « SURVEILLANCE D'AMBIANCE » du Versatis 1090 avec son combiné supplémentaire Versatis 90

En local, il est possible d'utiliser les combinés de **VERSATIS** pour écouter ce qui se passe dans une autre pièce (par exemple ; chambre d'enfant, si vous êtes dans un environnement suffisamment calme, en ayant pris soin au préalable de vérifier la portée et la qualité de réception entre les deux combinés).

Exemple d'utilisation

A partir du **VERSATIS 1090**, il suffit d'appeler en interne le numéro du combiné du **VERSATIS 90** installé dans une autre pièce et dont le mode surveillance est activé: le combiné du **VERSATIS 90** ne sonnera pas mais son microphone s'activera et il sera possible d'écouter les bruits émis dans la pièce (à condition que la pièce ne soit pas trop grande).

Activer le mode « surveillance » sur le combiné qui est dans la pièce à surveiller
(dans l'exemple ci-dessus, le combiné du Versatis 90)

- Appuyer sur 
- Sélectionner **Surveillance** et valider avec 
- Sélectionner **Marche** et valider avec 

L'afficheur indique **Surveillance**

Désactiver le mode « surveillance » sur le même combiné

- Appuyer sur 
- Sélectionner **Surveillance** et valider avec 
- Sélectionner **Arrêt** et valider avec 

VERSATIS 1090 DIGITAL

L'emballage contient les éléments suivants :

- la base,
- le cordon de ligne,
- le combiné,
- l'alimentation électrique,
- la trappe et les batteries,
- le guide d'utilisation.

Pour connaître l'essentiel du VERSATIS 1090 DIGITAL, nous vous suggérons de **lire attentivement** ce guide.

Les touches du combiné


VERSAT



- Appui long pour éteindre le combiné
- Appui court pour ré-activer le combiné
- Sortir des menus

[Echappe] - Remonter d'un niveau dans les menus

[Correction] - Supprimer un caractère en pré-numérotation ou en édition

[Secret]  - Couper temporairement le micro



- Accès aux menus (repos)
- Valider un choix dans les menus



- décrocher
- raccrocher



- Appui long pour lancer une conférence à trois (2 combinés internes et 1 correspondant externe)



- Accès direct au menu SMS (si pas de message)
- Accès direct au(x) message(s) reçu(s)



- Appui long : lancer un appel interne
- Appui court : touche R (flashing)
- Accès aux services de l'opérateur



- Mode mains-libres



- Accès aux derniers numéros composés (repos)

[Précédent] - Revenir au choix précédent du menu

[Volume] - Augmenter le volume de la sonnerie en réception d'appel
- Augmenter le volume du combiné en communication




[Liste des appels CLI] - Accès aux derniers appels non répondus (repos)








[Suivant] - Aller au choix suivant du menu






[Volume] - Baisser le volume de la sonnerie en réception d'appel
- Baisser le volume du combiné en communication





Afficheur et icônes associées




-  Communication externe en cours
- EXT** Arrivée d'un appel extérieur
-  Appel interne en cours
- INT** Arrivée d'un appel interne
-  Niveau de charge de la batterie :
 -  [3 segments] correct
 -  [2 segments] moyen
 -  [1 segment] faible
 -  à recharger

-  Bonne qualité de réception
-  Qualité de réception insuffisante/
combiné non-associé
-  Clignotant : nouveaux appels non répondus
Fixe : consultation du journal des appels
-  Nouveau(x) message(s) dans votre messagerie opérateur *
-  Mains-libres activé

Les témoins lumineux de la base

-  Fixe : alimentation électrique branchée
- (vert) Clignotant : - communication ou arrivée d'un appel en cours
- association de combiné
- nouveaux messages reçus dans la messagerie opérateur (clignotement rapide)
-  Fixe : combiné en charge sur la base
(rouge) Eteint : absence de combiné sur la base

La touche de la base (paging)

-  - Appui court pour rechercher un combiné
- Appui long pour associer des combinés supplémentaires

* Sous réserve d'abonnement au service de messagerie et au service "Présentation du numéro" de l'opérateur



A CHACUN SON COMBINE	4
1. PREMIERE UTILISATION	5
1.1 <i>Installer la base</i>	5
1.2 <i>Installer le combiné</i>	7
1.3 <i>Prise en main du téléphone</i>	9
2. TELEPHONER	10
2.1 <i>Appeler</i>	10
2.2 <i>Recevoir un appel</i>	11
2.3 <i>Rappeler l'un des derniers numéros composés (bis)</i>	12
2.4 <i>Régler le volume en conversation</i>	13
2.5 <i>Fonction secret (couper le micro)</i>	13
2.6 <i>Afficher la durée d'appel</i>	13
2.7 <i>Rechercher un combiné (fonction paging)</i>	14
2.8 <i>Appel d'urgence</i>	14
2.9 <i>Verrouillage du clavier</i>	15
3. VOTRE REPERTOIRE	16
3.1 <i>Créer une fiche</i>	16
3.2 <i>Appeler à partir du répertoire</i>	18
3.3 <i>Modifier une fiche</i>	18
3.4 <i>Effacer une fiche</i>	19
4. ENVOI / RECEPTION DE MESSAGES ECRITS (SMS)	20
4.1 <i>Les rubriques du menu SMS</i>	21

4.2	<i>Préparer / Envoyer un message SMS</i>	21
4.3	<i>Consulter la liste des messages préparés et (ou) envoyés (Archive)</i>	25
4.4	<i>Consulter la liste des messages reçus (Inbox)</i>	26
4.5	<i>Attribuer un numéro de terminal SMS</i>	27
4.6	<i>Que faire si la mémoire de messages est saturée ?</i>	28
5.	IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS	29
5.1	<i>Comprendre les informations de l'identification de l'appelant</i>	29
5.2	<i>Consulter le journal des appels non répondus / Mémoriser / Effacer un appel</i>	30
5.3	<i>Rappeler un correspondant du journal</i>	31
5.4	<i>Utiliser la messagerie vocale de l'opérateur</i>	31
6.	PERSONNALISER VOTRE COMBINE	32
6.1	<i>Régler la date et l'heure</i>	32
6.2	<i>Régler les bips</i>	32
6.3	<i>Régler le volume</i>	34
6.4	<i>Choisir une mélodie d'appel interne/externe</i>	34
6.5	<i>Régler le décrochage automatique</i>	35
6.6	<i>Nommer un combiné</i>	36
6.7	<i>Choisir la langue de l'afficheur</i>	36
7.	REGLAGES DE LA BASE	37
7.1	<i>Choisir la mélodie d'appel</i>	37
7.2	<i>Régler le volume de la mélodie d'appel</i>	37
7.3	<i>Choisir une base</i>	38
7.4	<i>Changer le code confidentiel (code PIN)</i>	38




7.5	<i>Revenir aux réglages par défaut</i>	39
8.	REGLAGES LIGNE	41
8.1	<i>Mode de numérotation</i>	41
8.2	<i>Utiliser le téléphone derrière un PABX</i>	41
9.	UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES	44
9.1	<i>Associer / Réassocier un combiné supplémentaire</i>	44
9.2	<i>Désinstaller un combiné</i>	45
9.3	<i>Appeler un combiné interne / Répondre à un appel interne</i>	46
9.4	<i>Transférer un appel vers un autre combiné / va-et-vient entre deux correspondants</i>	47
9.5	<i>Conférence à trois (2 correspondants internes et un correspondant externe)</i>	47
9.6	<i>Prendre un appel externe en cours de communication interne</i>	48
9.7	<i>Choisir la priorité de sonnerie</i>	48
10.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	50
11.	EN CAS DE PROBLEME ...	51
12.	GARANTIE	53
13.	SECURITE	55
14.	ENVIRONNEMENT	56

A CHACUN SON COMBINE

VERSATIS 1090 vous permet d'associer jusqu'à 5 combinés sur votre base, une prise de courant suffit pour en installer dans toute la maison.

Avec le multi-combiné vous pouvez :



- appeler gratuitement l'un des combinés associés, même si un autre combiné est en communication avec l'extérieur,
- lancer un appel externe avec un troisième combiné pendant que deux autres sont en communication interne,
- transférer une communication d'un combiné à l'autre,
- faire participer l'un des combinés à votre conversation avec un correspondant externe (conférence à 3),
- chacun des combinés est personnalisable : répertoire de 40 numéros, mélodie d'appel.

VERSATIS 90 est la référence du combiné additionnel compatible avec votre **VERSATIS 1090**.



1. PREMIERE UTILISATION

1.1 INSTALLER LA BASE

1.1.1 Précautions d'emploi

La qualité de vos communications dépend de la position de la base et de son environnement.

VERSATIS 1090 doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la réception, éviter en particulier la proximité immédiate avec : une fenêtre, une masse métallique, du béton armé, une télévision, une chaîne Hi-Fi, un minitel, une lampe halogène, un tube fluorescent, une centrale d'alarme, un four à micro-ondes, des plaques chauffantes halogène, un ordinateur, etc.

Pour nettoyer votre poste, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.


Note d'information :

Votre téléphone VERSATIS est un équipement agréé à la norme DECT™*. Il est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français.

* DECT est une marque déposée par ETSI.

1.1.2 Raccorder la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.




- Connecter le joncteur téléphonique à la prise téléphonique murale.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.
 - ▶ Le voyant lumineux vert de la base s'allume.

1.2 INSTALLER LE COMBINE

1.2.1 Mise en place des batteries et première charge


Lorsque la base est raccordée, insérer les batteries dans la trappe.




insertion des batteries

fermeture de la trappe

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Poser le combiné sur la base. Le voyant lumineux rouge de la base s'allume. L'icone  clignote, les batteries se chargent.

Prendre la ligne .

La tonalité confirme que VERSATIS fonctionne. Vérifier que le symbole Υ est bien affiché en fixe.

Dans le cas contraire, réassocier votre combiné comme indiqué au paragraphe 9.1.

Lorsque les batteries sont complètement déchargées, il se peut que l'écran, une fois le combiné reposé sur sa base, ne s'allume qu'après quelques minutes.

! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non conformes aux modèles préconisés risque d'endommager votre produit (se référer au chapitre "Caractéristiques techniques").

En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.

Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.







Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.



1.3 PRISE EN MAIN DU TELEPHONE



1.3.1 Naviguer dans les menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre téléphone **VERSATIS 1090** grâce au menu déroulant.

- Pour accéder au menu : appui sur la touche .
- Appui sur les flèches  et  pour atteindre votre sélection. Les choix se déroulent en boucle, lorsque vous avez atteint le dernier choix, vous revenez au premier choix. Les flèches vers le bas de l'écran vous indiquent qu'il y a d'autres choix possibles.
- Pour valider un choix, appuyer sur .
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur .
- Pour quitter le menu et revenir à l'écran de repos, appuyer sur la touche .

N.B. : Lorsqu'un choix est proposé, le statut en cours est précédé de ►.


1.3.2 Marche/Arrêt du combiné

- Pour éteindre le combiné quand il n'est pas sur sa base, appuyer sur  pendant 2 secondes au minimum.
 - L'afficheur est éteint. Vous ne pouvez pas appeler. Le combiné ne sonnera pas si vous recevez des appels.
- Pour réactiver le combiné, appuyer sur la touche  1 seconde seulement ou le reposer sur sa base.

2. TELEPHONER

2.1 APPELER

Numérotation directe



- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro à appeler.

Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .



Pré-numérotation





Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composer un numéro. Il peut comprendre jusqu'à 25 chiffres.
- Appuyer sur la touche  pour corriger.
- Appuyer sur la touche  pour lancer l'appel et raccrocher en fin de communication.

Utiliser le mode mains-libres

- Appuyer sur .
- Composer le numéro à appeler. Vous pouvez directement parler avec votre correspondant (s'il répond).



- Pour supprimer le mode mains-libres en cours de conversation (ou l'activer), appuyer sur .
- Pour régler le volume du mains-libres, appuyer sur  pour l'augmenter ou sur  pour le diminuer.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .





2.2 RECEVOIR UN APPEL




Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche: "Appel externe" et l'icône **EXT** clignote.

! Sur abonnement auprès de votre opérateur, le numéro ou le nom de l'appelant peut s'afficher et être mémorisé dans le journal des appels.




Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Identifier vos correspondants".

Pour prendre l'appel :

- Appuyer sur la touche  (si le combiné n'est pas sur sa base)
ou
- Retirer le combiné de sa base.
 - ▶ L'icône  "App. en cours" apparaît sur l'écran.
 - ▶ La durée de communication s'affiche.
- Pour passer en mode mains-libres, appuyer sur .
 - ▶ L'icône  est affichée.

- Pour régler le volume, appuyer sur  pour l'augmenter ou sur  pour le diminuer.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .





Réglage du volume de la sonnerie durant un appel entrant

Vous pouvez ajuster le volume avec les touches  et  pendant toute la durée de la sonnerie. Le volume de sonnerie est affiché "Volume n" à l'écran. Vous disposez de 5 niveaux de réglage ainsi que de la possibilité de couper la sonnerie. "Silence" s'affiche alors. Cette information reste 8 secondes à l'écran si la touche  n'est pas pressée.

2.3 RAPPELER L'UN DES DERNIERS NUMEROS COMPOSES (BIS)

Les 5 derniers numéros composés sur votre **VERSATIS 1090** sont mémorisés dans la liste des rappels. Les noms des correspondants apparaissent s'ils sont mémorisés dans le répertoire. Sinon, seul le numéro appelé est affiché.



Pour rappeler un correspondant :


- Appuyer sur la touche .
- Faire défiler les noms ou numéros avec les touches  et .
- Pour lancer l'appel, appuyer simplement sur la touche  lorsque vous êtes sur le numéro ou le nom souhaité.

2. Rappeler
0130098500



2.4 REGLER LE VOLUME EN CONVERSATION



Vous pouvez régler le volume du combiné durant un appel avec les touches  et . 5 niveaux d'écoute sont disponibles.




App. en cours
vol. écoute 1

2.5 FONCTION SECRET (COUPER LE MICRO)

Pour mettre un correspondant en attente et qu'il n'entende pas une discussion.


- Appuyer sur  pendant la communication, le microphone du combiné est alors désactivé, "Secret activé" s'affiche à l'écran, le correspondant ne vous entend plus et vous pouvez donc parler en interne en toute confidentialité.
- Appuyer sur  de nouveau pour réactiver le microphone.



Secret activé
0130098500

2.6 AFFICHER LA DUREE D'APPEL



Pendant un appel, la durée de communication s'affiche à l'écran. Elle reste affichée 5 secondes après la fin de la communication.



App. en cours
05:30

2.7 RECHERCHER UN COMBINÉ (FONCTION PAGING)

Vous ne savez plus où vous avez laissé votre combiné ?





- Appuyer sur la touche  de la base. Les combinés vont sonner pendant 30 secondes.
- Appuyer de nouveau sur la touche  ou n'importe quelle touche d'un combiné pour arrêter la sonnerie.

Base appelle

2.8 APPEL D'URGENCE




Quand l'appel d'urgence est programmé, un simple appui sur n'importe quelle touche entraîne la numérotation vers le numéro d'urgence pré-programmé.

Programmer le numéro d'urgence

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "App d'urgence" et valider avec .
- Sélectionner "Numéro" et valider avec .
- Entrer le numéro d'urgence et valider avec .



Activer/Désactiver le numéro d'urgence





- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "App d'urgence" et valider avec .
- Sélectionner "Marche" ou "Arrêt" et valider avec .

Quand l'appel d'urgence est activé, l'afficheur indique : "App d'urgence".

2.9 VERROUILLAGE DU CLAVIER

Le verrouillage du clavier permet d'éviter les numérotations intempestives.

Activer/Désactiver le verrouillage clavier

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Verrou clavier" et valider avec .
- Sélectionner "Marche" ou "Arrêt" et valider avec . Si le clavier est verrouillé, l'icône  apparaît en haut à droite de l'afficheur.

3. VOTRE REPERTOIRE

Un répertoire est disponible sur chaque combiné ; vous pouvez ainsi mémoriser vos 40 interlocuteurs préférés.




Une fiche de répertoire comporte un nom (8 caractères maximum) et un numéro (20 chiffres maximum).


Attention : Vos mémoires ne seront pas sauvegardées en cas de réinitialisation de votre **VERSATIS 1090**.

3.1 CREER UNE FICHE

Avec votre **VERSATIS 1090** vous pouvez écrire aussi bien des lettres que des chiffres. Pratique pour entrer des noms dans le répertoire ou pour nommer un combiné !

3.1.1 Création simple

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Ed Répertoire". Appuyer sur .
- Sélectionner "Ajouter N°". Appuyer sur .
- Entrer le nom à l'aide du clavier alphanumérique (maximum 8 caractères).





En haut de l'écran s'affichent les caractères disponibles sur chaque touche. Pour chaque lettre, vous avez le choix entre sa majuscule et sa minuscule (voir tableau paragraphe 4.2 "Préparer/Envoyer un message SMS").



Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.




Par exemple :


- pour la lettre S, appuyer 4 fois sur la touche .

- pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche .

Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.






Pour entrer un espace : . Pour corriger : .

- Valider avec .
- Entrer le numéro et valider avec .
- Pour sortir du menu, faire un appui long sur .





3.1.2 A partir de la liste des appels



Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 5 sur l'identification de l'appelant.



- Entrer dans la liste en appuyant sur .
 - ▶ "Aucun numéro" s'affiche si vous n'avez pas eu d'appel.
- Naviguer dans la liste avec la touche .
- Appuyer sur  et choisir "Ajouter N°". Valider avec .
- Entrer ou modifier le nom et appuyer de nouveau sur .

3.2 APPELER A PARTIR DU REPERTOIRE







- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Répertoire". Appuyer sur .
- Taper la première lettre du nom. La flèche se positionne devant le premier nom qui commence par cette lettre ou le plus proche dans l'alphabet.

ou

Rechercher dans la liste des noms grâce aux touches  et  jusqu'à ce que la flèche se positionne devant le nom souhaité.

- Appuyer sur  pour afficher le numéro.
- Appuyer sur la touche  pour lancer l'appel.

3.3 MODIFIER UNE FICHE

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Ed Répertoire". Appuyer sur .
- Sélectionner "Modifier N°". Appuyer sur .
- Naviguer dans la liste avec les touches  et  jusqu'à atteindre le nom recherché.
- Valider le choix avec .



- Utiliser la touche **C** pour effacer le nom ou le corriger, entrer ensuite le nouveau nom et valider avec **OK**.
- Utiliser la touche **C** pour effacer le numéro ou le corriger, entrer ensuite le nouveau numéro et valider avec **OK**.
- Faire un appui long sur **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

3.4 EFFACER UNE FICHE

- Entrer dans le menu en appuyant sur **OK**.
- Sélectionner "Ed Répertoire". Appuyer sur **OK**.
- Sélectionner "Effacer N°". Appuyer sur **OK**.
- Naviguer dans la liste avec les touches **▲** et **▼** jusqu'à atteindre le nom recherché.
- Valider le choix avec **OK**.
- Le numéro de téléphone s'affiche ; valider avec **OK**.
- Appuyer sur **OK** pour effacer la fiche.

Effacer ?
JEAN
0130098500

4. ENVOI / RECEPTION DE MESSAGES ECRITS (SMS)*

A partir de votre Versatis 1090, vous pouvez envoyer des messages écrits à d'autres terminaux** ainsi qu'en recevoir.







Vous pouvez recevoir et envoyer jusqu'à 50 messages au total (de 160 caractères maximum chacun).

A la toute première utilisation, il est possible qu'il soit nécessaire d'activer la fonction SMS en entrant plusieurs codes. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Il est également nécessaire de vérifier que les deux numéros de serveur SMS (émission/réception) sont bien programmés. Procéder comme suit :

Centre msg 1 : numéro du serveur pour l'émission de messages. Numéro par défaut : 0 809 10 10

Centre msg 2 : numéro du serveur pour la réception de messages. Numéro par défaut : 0 141 00 49

- Appuyer sur  pour accéder au menu (ou appuyer sur , sélectionner "SMS" et valider par ).
- Sélectionner "Configurer" et valider avec .
- Sélectionner "Centre msg 1" et valider avec .
- Si aucun numéro n'est programmé, entrer le numéro du serveur d'émission communiqué par l'opérateur.
0 809 10 10 puis valider avec .

* Sous réserve de disponibilité du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur (se renseigner auprès du service commercial de votre opérateur).

** Sous réserve que le terminal distant soit également compatible avec le service SMS et que des accords aient été signés entre les différents opérateurs filaires et mobiles.



- Si un numéro est déjà programmé, vérifier que c'est bien celui communiqué par l'opérateur (corriger avec **C** si nécessaire et le retaper) puis appuyer sur **OK**.
- Puis sélectionner "Centre msg 2" et valider avec **OK**.
- Si aucun numéro n'est programmé, entrer le numéro du serveur de réception communiqué par l'opérateur: 0 141 00 49 puis valider avec **OK**.
- Si un numéro est déjà programmé, vérifier que c'est bien celui communiqué par l'opérateur (corriger avec **C** si nécessaire et le retaper) puis appuyer sur **OK**.

4.1 LES RUBRIQUES DU MENU SMS

- | | | |
|--------------|---|--|
| Ecrire | → | pour créer un nouveau message |
| Inbox | → | contient tous les messages reçus |
| Archive | → | contient tous les messages prêts à être envoyés et ceux déjà envoyés |
| Effacer tous | → | pour effacer tous les messages |
| Configurer | → | pour entrer les paramètres du service |

4.2 PREPARER / ENVOYER UN MESSAGE SMS


Préparer le message.


- Appuyer sur **sms**.
- Sélectionner "Ecrire" et valider avec **OK**.


Il existe deux méthodes d'écriture de messages : standard (identique à la création de numéros dans le répertoire) ou Eatoni LetterWise® (méthode prédictive) qui permet de gagner du temps en appuyant sur moins de touches pour écrire le texte.


Ex : écrire "demain"


Avec la méthode standard :


Taper une fois sur  pour D

Taper deux fois sur  pour E

Taper une fois sur  pour M


Taper une fois sur  pour A


Taper trois fois sur  pour I


Taper deux fois sur  pour N


soit : 10 appuis.


Avec la méthode Eaton LetterWise® :


Pour passer en mode Eaton, faire un appui long sur , Eaton i s'affiche en bas de l'écran.


Taper une fois sur  pour D

Taper une fois sur  pour E

Taper une fois sur  pour M


Taper une fois sur  pour A

Taper une fois sur  pour I

Taper une fois sur  pour N


soit : 6 appuis.



Si la lettre prédite n'est pas celle souhaitée, faire un ou plusieurs appuis courts sur  pour sélectionner la lettre choisie.

Quand la ligne des caractères disponibles est affichée dans le haut de l'écran, il est toujours possible de faire un autre choix de caractère. Quand cette ligne disparaît et qu'il est écrit "Message", vous êtes passé au caractère suivant.

Touche Caractères disponibles avec la méthode standard

	0	\$	&	%	/	\		□	£	¥	ù	
	Espace	1	_	-	+	=	î	ç	Ø	φ		
	A	B	C	a	b	c	@	2	à	Ä	ä	
	D	E	F	d	e	f	3	É	é	è	Δ	
	G	H	I	g	h	i	4	Φ	Γ	∩	Ω	Π
	J	K	L	j	k	l	5	ψ	Σ	θ	Ξ	'
	M	N	O	m	n	o	6	Ñ	ñ	Ö	ö	ò
	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	Æ	χ	β
	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ü	"		
	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Å	å	
	*	.	,	;	:	?	!	ı	¿	§	^	¤

- Taper le message à envoyer (au choix en minuscule ou majuscule).
- Pour corriger le texte, appuyer sur **C**.
- Valider avec **OK**.
- Entrer le numéro du correspondant. Si un numéro est déjà entré, corriger avec **C** si nécessaire.

ou si le numéro est dans le répertoire :







- Sélectionner "Répertoire" et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner le nom recherché et valider avec **OK**.
 - ▶ Le numéro correspondant au nom s'inscrit sous "Envoyer à".
- Pour supprimer le message et ne pas l'envoyer, sélectionner "Effacer" et valider avec **OK**.
- Pour relire le message ou le corriger, sélectionner "Edition du msg" et valider avec **OK**.
- Pour corriger le texte, appuyer sur **C**.
- Valider avec **OK**.
- Pour abandonner, faire un appui long sur **C**.
 - ▶ Le message est archivé dans la rubrique "Archive".
- Pour envoyer le message, sélectionner "Envoyer à" et valider avec **OK**.
 - ▶ Le message est envoyé et figure dans la rubrique "Archive".



4.3 CONSULTER LA LISTE DES MESSAGES PREPARES ET/OU ENVOYES (ARCHIVE)





La rubrique "Archive" contient tous les messages préparés et/ou déjà envoyés.

Pour lire les messages envoyés ou préparés :

- Appuyer sur .
- Sélectionner "Archive" et valider avec .
- Sélectionner un message (le début du message est affiché) et valider avec .
- Pour lire l'intégralité du message ainsi que le numéro appelé et la date et l'heure d'envoi, appuyer sur .

Si le message n'a pas été envoyé, au lieu du numéro du correspondant (après [To]), 0 est affiché.


[Sent] indique la date et l'heure de préparation ou d'envoi du message.

- Pour envoyer un message archivé ou l'effacer, réappuyer sur , sélectionner la fonction souhaitée puis valider avec .
- Pour revenir au menu Archive, appuyer sur .
- Faire un appui long sur  pour sortir du menu.





4.4 CONSULTER LA LISTE DES MESSAGES RECUS (INBOX)



Si vous avez reçu de nouveaux messages, **VERSATIS 1090** vous en avertit grâce à :

- Une brève sonnerie et un signal sonore sur le combiné à la réception du message.
- L'icône  clignote sur l'afficheur ; si l'un des nouveaux messages est lu, l'enveloppe cesse de clignoter.
- Le voyant vert de la base se met à clignoter rapidement.




Pour lire les nouveaux messages :

- Appuyer sur  pour accéder directement à la rubrique Inbox.
 - ▶ Le dernier message reçu apparaît en tête de liste.

Chaque nouveau message non lu est précédé de l'icône .

- Sélectionner un message puis valider avec .
- Pour lire l'intégralité du message et visualiser le numéro du correspondant, la date et l'heure d'envoi, appuyer sur .

Pour effacer le message reçu, y répondre ou le transférer :

- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction souhaitée et valider par .
- Pour sortir du menu Inbox, faire un appui long sur .






4.5 ATTRIBUER UN NUMERO DE TERMINAL SMS

En cas d'utilisation de plusieurs téléphones SMS (ou plusieurs combinés) sur la même ligne, il est possible d'attribuer un numéro de terminal SMS à chaque téléphone afin que le message arrive directement sur ce téléphone.

Dans une configuration multi-combiné, tous les combinés **VERSATIS 1090** se voient attribuer le même numéro de terminal SMS.

Pour attribuer un numéro :

- Appuyer sur .
- Sélectionner "Conf i gurer" et valider avec .
- Sélectionner "Num. de Term." et valider avec .

Le numéro 0 est pré-défini.

- Pour le changer, appuyer sur  et entrer le numéro souhaité (de 0 à 9).
- Valider avec .

4.6 QUE FAIRE SI LA MEMOIRE DE MESSAGES EST SATUREE ?

Si la capacité de mémoire des messages est presque saturée, l'afficheur indique :





"Mém pr pleine".

Vous pouvez alors émettre ou recevoir 5 messages au maximum.

Il est recommandé de supprimer quelques messages ou l'intégralité (voir ci-dessous).

Quand la mémoire est pleine, l'afficheur indique "Mémoire pleine" et aucun message SMS ne peut plus être ni envoyé ni reçu.

Pour effacer l'intégralité des rubriques "Inbox" et "Archive" :

- Appuyer sur .
- Sélectionner "Effacer tous" et valider avec .
- Confirmer en appuyant sur  ou annuler en appuyant sur .



5. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

5.1 COMPRENDRE LES INFORMATIONS DE L'IDENTIFICATION DE L'APPELANT

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Présentation du numéro" vous pouvez voir le numéro de votre correspondant ou son nom si le numéro est mémorisé dans votre répertoire ou si le nom est transmis par le réseau avant de décrocher.


Un journal vous permet aussi de conserver en mémoire les 20 derniers numéros, dates et heures des appels reçus.


Durant l'appel et dans la liste des appels, les messages suivants provenant du réseau sont affichés à l'écran :

Le numéro de l'appelant	
Le nom de l'appelant	si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire
ou	si le nom de l'appelant est transmis par le réseau
Prive	si le correspondant appelle en secret d'appel
Indisp	si le numéro ne peut être transmis par le réseau

5.2 CONSULTER LE JOURNAL DES APPELS / MEMORISER / EFFACER UN APPEL




Si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro" de votre opérateur, votre **VERSATIS 1090** mémorise les 20 derniers appels, ainsi que la date et l'heure auxquelles vous les avez reçus.



Si le journal contient des nouveaux appels non consultés, l'icône  clignote à gauche de l'écran et l'afficheur indique :




(ex : 3 appels non répondus)


Pour consulter ces appels :

- Appuyer sur .
- Naviguer dans la liste avec les touches  et .

Attention : Dès l'entrée en mode consultation des appels, l'icône  disparaît de l'écran. Vérifier en appuyant sur  que tous les appels ont bien été consultés.

Chaque appui sur  fait apparaître les informations suivantes :

Nombre d'appels
de ce numéro





← heure et date du dernier appel

← Numéro (ou nom) de l'appelant

En fin de liste, un bip est émis.




- Appuyer de nouveau sur  pour ajouter le numéro dans le répertoire ou pour effacer l'appel.
- Sélectionner la fonction souhaitée, puis valider avec .


Numéro
▶ Ajouter N°
Effacer ?

N.B. : Si vous mémorisez un numéro sans nom, dans le répertoire la fiche sera classée avec le signe ().



5.3 RAPPELER UN CORRESPONDANT DU JOURNAL

Une fois qu'un appel a été sélectionné, appuyer sur la touche .

5.4 UTILISER LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPERATEUR

Sur abonnement auprès de votre opérateur, vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne. Sur l'écran,  signale la présence d'un ou plusieurs messages.*

5.4.1 Accéder à la messagerie








- Pour accéder au service Messagerie et prendre connaissance des messages :
- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro de la messagerie que vous aura communiqué votre opérateur (3103 ou anciennement 3125).
- Après consultation du ou des messages, l'icône  disparaît de l'afficheur.

Astuce : Pour simplifier l'accès au service, vous pouvez mémoriser le numéro dans une fiche du répertoire (voir chapitre : "VOTRE REPERTOIRE").

* Sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro"

6. PERSONNALISER VOTRE COMBINE

6.1 REGLER LA DATE ET L'HEURE



- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Rég] ages" et valider avec .
- Sélectionner "Rég. date/heure" et valider avec .
- Entrer la date (format : JJ/MM), corriger avec  si nécessaire.
- Valider avec .
- Entrer l'heure, corriger avec  si nécessaire.
- Valider avec .

6.2 REGLER LES BIPS




Un signal sonore est émis à chaque appui sur une touche du combiné **VERSATIS 1090** : il peut être activé ou désactivé.

D'autres signaux sont aussi émis en cas d'erreur : batteries faibles et limite de portée.






6.2.1 Bip touche

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combi nê" et valider avec .








- Sélectionner "Bips sonores" et valider avec .
- Sélectionner "Touches" et valider avec .
- Choisir "Marche" pour activer ou "Arrêt" pour désactiver.
- Valider avec .

6.2.2 *Bip de batterie basse*





- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Bips sonores" et valider avec .
- Sélectionner "Batt. faible" et valider avec .
- Choisir "Marche" pour activer ou "Arrêt" pour désactiver.
- Valider avec .

6.2.3 *Bip de limite de portée*





- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Bips sonores" et valider avec .
- Sélectionner "Hors portée" et valider avec .
- Choisir "Marche" pour activer ou "Arrêt" pour désactiver.
- Valider avec .

6.3 REGLER LE VOLUME



6.3.1 Volume de sonnerie

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Volume sonn." et valider avec .
- Choisir le volume souhaité, soit "Silence", soit une valeur entre 1 et 5, et valider avec .



6.3.2 Volume écouteur

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Vol. écouteur." et valider avec .
- Choisir le volume souhaité parmi les 5 valeurs proposées et valider avec .

6.4 CHOISIR UNE MELODIE D'APPEL INTERNE/EXTERNE

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .




- Sélectionner "Mélodie ext." (mélodie d'appel externe) ou "Mélodie int." (mélodie d'appel interne entre combinés) et valider avec .
- Choisir la mélodie souhaitée parmi les 5 proposées et valider avec .





Il est également possible de choisir la mélodie et le volume de sonnerie de la base (voir paragraphe 7.1).

6.5 REGLER LE DECROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.






En saisissant directement le combiné sur sa base lorsqu'un appel arrive, vous prenez directement la ligne sans avoir besoin d'appuyer sur .

Pour désactiver ce réglage :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Décroch. auto." et valider avec .
- Sélectionner "Arrêt" et valider avec .





6.6 NOMMER UN COMBINE

Vous pouvez changer le nom de vos combinés **VERSATIS 1090 & 90**.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Nom combiné" et valider avec .
- Effacer avec .
- Entrer le nom (maximum 8 caractères) et valider avec .

6.7 CHOISIR LA LANGUE DE L’AFFICHEUR





Votre **VERSATIS 1090** dispose d’un menu en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien.
Pour changer la langue :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Menu combiné" et valider avec .
- Sélectionner "Choix langue" et valider avec .
- Choisir la langue et valider avec .







7. REGLAGES DE LA BASE

7.1 CHOISIR LA MELODIE D'APPEL

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Réglages" et valider avec .
- Sélectionner "Mélodie base" et valider avec .
- Choisir une mélodie de 1 à 5 puis valider avec .





7.2 REGLER LE VOLUME DE LA MELODIE D'APPEL


- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Réglages" et valider avec .
- Sélectionner "Volume base" et valider avec .
- Choisir le volume souhaité, soit "Silence", soit une valeur entre 1 et 5, puis valider avec .

7.3 CHOISIR UNE BASE

Un même combiné peut être associé à 4 bases différentes.

Pour changer de base :





- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl ages" et valider avec .
- Sélectionner "Choix base" et valider avec .
- Choisir le numéro de la base (entre 1 et 4) ou auto, et valider avec .
 - ▶ La base actuelle est marquée par un symbole.



Base 1 ✓
Base 2
Base 3

7.4 CHANGER LE CODE CONFIDENTIEL (CODE PIN)



Le code confidentiel de la base est utilisé pour associer de nouveaux combinés à votre **VERSATIS 1090**.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl ages" et valider avec .
- Sélectionner "Code PIN" et valider avec .
- Entrer les 4 chiffres de l'actuel code confidentiel (0000 par défaut) et valider avec .






Code base ?



- Entrer les 4 chiffres du nouveau code et valider avec .
- Entrer le nouveau code une seconde fois pour confirmer et valider avec .

N.B. : Si vous avez oublié votre code confidentiel, vous pouvez revenir au code par défaut (0000).



- Retirer une batterie du combiné.
- Appuyer sur la touche  et réinsérer la batterie en maintenant cette touche enfoncée.
 - ▶ "Rég] . us i ne" s'affiche sur l'écran.
- Relâcher la touche .
- Valider avec .
 - ▶ Le code confidentiel reprend la valeur par défaut : 0000.

Nouveau code ?

Confirmation
xxxx

7.5 REVENIR AUX REGLAGES PAR DEFAUT

Vous pouvez toujours revenir aux réglages initiaux de votre **VERSATIS 1090**.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Rég] ages" et valider avec .
- Sélectionner "Rég] . us i ne" et valider.
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider.
 - ▶ Votre **VERSATIS 1090** va revenir aux réglages par défaut.

Les réglages par défaut de votre **VERSATIS 1090** sont :

Langue	Français
Nom combiné	VERSATIS 1
Bip touche	Activé
Bip de batterie basse	Activé
Bip de limite de portée	Activé
Décroché automatique	Activé
Volume sonnerie appel interne	3
Volume sonnerie appel externe	3
Mélodie d'appel interne	4
Mélodie d'appel externe	1
Volume écouteur	3
Journal des appelants	Vide
Liste des numéros composés	Vide
Code confidentiel base (PIN)	0000
Numérotation	Fréquence Vocale
Priorité de sonnerie combiné	Aucune
Préfixe PABX	Aucun
Base par défaut	1






8. REGLAGES LIGNE

8.1 MODE DE NUMEROTATION

Votre **VERSATIS 1090** dispose de deux modes de numérotation : fréquence vocale (mode par défaut) et impulsions (décimal). Par défaut, VERSATIS est configuré en fréquence vocale.

Pour modifier le mode de numérotation :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Réglages" et valider avec .
- Sélectionner "Numérotation" et valider.
- Choisir le mode "Impulsions" ou "Fréq. vocale" et valider avec .






8.2 UTILISER LE TELEPHONE DERRIERE UN PABX

Vous pouvez utiliser votre **VERSATIS 1090** derrière un PABX ou sur un réseau de téléphonie local.






Seule l'utilisation sur des anciens systèmes requiert l'insertion d'une pause entre la numérotation du préfixe et celle du numéro. Votre **VERSATIS 1090** insèrera cette pause automatiquement lors de la numérotation avant chaque appel depuis le répertoire ou depuis la liste des appels non répondus. Pour cela vous devez entrer un préfixe.

Vous avez le choix entre 2 préfixes, 2 durées de pause et 2 temps de flashing (touche R).

8.2.1 *Choix du préfixe*





- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl ages" et valider avec .
- Sélectionner "Menu PABX" et valider avec .
- Sélectionner "PABX code 1" ou "PABX code 2" et valider.
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .
- Entrer le préfixe et valider avec .

8.2.2 *Choix de la durée de pause*

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl ages" et valider avec .
- Sélectionner "Menu PABX" et valider avec .
- Sélectionner "Régl . pause" et valider avec .
- Choisir 3 ou 5 secondes et valider avec .



8.2.3 *Choix de la durée de la coupure calibrée (flashing)*




- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Réglages" et valider avec .
- Sélectionner "Touche R" et valider avec .
- Sélectionner "R1" pour une coupure de 250 ms
ou
- Sélectionner "R2" pour une coupure de 100 ms.
- Valider la sélection avec .

9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES




9.1 ASSOCIER / REASSOCIER UN COMBINE SUPPLEMENTAIRE

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 combinés associés à votre base **VERSATIS 1090**. Si vous avez déjà 5 combinés associés et que vous souhaitez changer l'un d'eux, vous devez désinstaller l'un des combinés, puis l'installer de nouveau.

Sur la base :


- Mettre la base en mode association en maintenant appuyée la touche  jusqu'à la diffusion de 2 bips.
 - ▶ Le voyant vert () de la base clignote. Votre **VERSATIS 1090** est maintenant prêt pour l'association d'un nouveau combiné. Cette opération doit s'effectuer pendant les 90 secondes qui suivent l'appui sur la touche .

Sur le combiné :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Déclaration" et valider par .
- Sélectionner la base de ce combiné (1 à 4).
La base déjà sélectionnée est cochée.
- Valider avec .






Déclaration	
Base 1	✓
Base 2	
Base 3	
Base 4	



- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider.
 - ▶ Le combiné cherche la base.
- Si le combiné a localisé la base, son écran va afficher le numéro d'identification de celle-ci. Valider l'association avec .
- Si le combiné ne localise pas la base, il reviendra à son état initial après 1 minute. Essayer de nouveau en changeant le numéro de la base et en s'assurant que l'environnement ne présente pas d'interférences.

Lorsqu'un combiné est associé à une base, il obtient automatiquement un numéro de combiné par la base (entre 1 et 5), qui est affiché sur l'écran après le nom du combiné. Ce numéro est utilisé pour les appels internes.


9.2 **DESINSTALLER UN COMBINE**

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Réglages" et valider par .
- Sélectionner "Suppr. comb" et valider par .
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider par .
- Sélectionner le combiné à désinstaller et valider par .

9.3 APPELER UN COMBINÉ INTERNE / REPOUDRE A UN APPEL INTERNE

Appeler un combiné interne



Numérotation directe

- Appuyer sur la touche .
- Entrer le numéro du combiné interne (entre 1 et 5).

Le premier combiné installé a le numéro 1. Les autres combinés raccordés à la même base reçoivent un numéro automatiquement.


 Appel interne


Pré-numérotation


- Entrer le numéro du combiné interne (entre 1 et 5).
- Appuyer sur la touche .
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .


 2

Répondre à un appel interne

Lorsque vous recevez un appel interne, l'écran affiche le numéro du combiné qui appelle et l'icône **INT** clignote.




- Appuyer sur la touche  pour répondre.


 INT
Appel interne
Combiné 2



9.4 TRANSFERER UN APPEL VERS UN AUTRE COMBINÉ / VA-ET-VIENT ENTRE DEUX CORRESPONDANTS




Pendant un appel, pour le transférer à un autre combiné :

- Faire un appui long sur  .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, faire un appui long sur  pour reprendre le correspondant externe.

9.5 CONFERENCE A TROIS (2 CORRESPONDANTS INTERNES ET UN CORRESPONDANT EXTERNE)

Vous pouvez parler simultanément à un correspondant interne et à un correspondant externe.


Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant externe :

- Faire un appui long sur  .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, faire un appui long sur  pour reprendre le correspondant externe.

9.6 **PRENDRE UN APPEL EXTERNE EN COURS DE COMMUNICATION INTERNE**






Lorsque vous êtes en ligne avec un autre combiné, vous restez disponible pour recevoir un appel externe.

Pour prendre cet appel :




- Appuyer 2 fois sur . La communication interne est interrompue, vous êtes en ligne avec votre correspondant extérieur.

9.7 **CHOISIR LA PRIORITE DE SONNERIE**

Vous pouvez choisir l'appareil qui sonnera en premier lors d'un appel entrant (la base ou l'un des cinq combinés associés). Il est également possible de régler le nombre de sonneries entre le combiné prioritaire et les autres.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl ages" et valider par .
- Sélectionner "Priorités" et valider par .
- Sélectionner "Définir Prio" et valider par .
- Choisir soit la base, soit l'un des 5 combinés qui sonnera en priorité et valider avec .



- Choisir le nombre de sonneries et valider avec .
- Sélectionner "Priorités" et valider avec .
- Sélectionner "Activer" ou "Désactiver" et valider par .

10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en conversation ** 200 heures en veille
Nombre de combinés	Jusqu'à 5
Communication entre combinés	Oui
Conférence à 3 (1 extérieur + 2 combinés interne)	Oui
Poids du combiné	105 grammes
Adaptateur secteur	Entrée : AC 230V/50 Hz / 30 mA*** Sortie 1 : DC 6,5 V/150 mA Sortie 2 : AC 9 V/150 mA
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme NF EN 60-950.
Batteries rechargeables	1.2 V / 550 mAh/Ni-MH AAA x 2
Température de fonctionnement	5 à 40° C

* Variable en fonction de l'environnement.



** Dépendantes de la charge initiale des batteries.

*** Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme NF EN 60-950.
Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.



11. EN CAS DE PROBLEME ...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés de votre installation pendant environ 1 minute, débrancher puis rebrancher l'alimentation électrique de la base et insérer à nouveau les batteries.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur est éteint.	L'appareil n'est pas alimenté. Le combiné est sur ARRET (désactivé). Les batteries sont déchargées.	Vérifiez le branchement de l'adaptateur électrique. Faites un appui court sur  pour le réactiver. Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
Vous n'avez pas la tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base. Le combiné n'est pas associé à la base. Les batteries sont déchargées (icône : ).	Rapprochez-vous de la base. Reportez-vous au paragraphe "Associer/Réassocier un combiné supplémentaire". Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
La qualité de réception se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé.	Rapprochez-vous de la base.

10. EN CAS DE PROBLEME ... (SUITE)

Problèmes	Causes	Solutions
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé, la fonction Secret est activée.	Reportez-vous au paragraphe "Couper le micro (fonction Secret)".
Le combiné ou la base ne sonne pas.	La sonnerie est coupée.	Reportez-vous au paragraphe 6.3 "Régler le volume".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro figurant sur la couverture de ce guide.

Le magasin où vous avez acheté votre VERSATIS est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.



12. GARANTIE

Nous vous rappelons que VERSATIS est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont le produit bénéficie, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. En revanche si la garantie légale est inférieure à douze (12) mois, la période totale de la garantie (légale et commerciale) sera de douze (12) mois. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;

- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRIRES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.



13. SECURITE

Le produit est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC conforme à la norme EN 60950.

Son entrée est classée liaison dangereuse, sa sortie est classée TBTS (Très Basse Tension Sécurité). L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.

L'appareil est destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (Tension de Réseau de Télécommunications).

Les batteries du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation d'élimination des déchets.

En cas de fuite des batteries, évitez le contact avec la peau, les yeux, la bouche. Le cas échéant, rincez-vous plusieurs minutes à l'eau courante. Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente ATLINKS déclare que l'appareil Versatis 1090 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Les certificats de conformité sont disponibles sur le site internet "www.atlinks.com" ou seront envoyés sur demande.

14. ENVIRONNEMENT

Les batteries usagées du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Vous devez rapporter vos batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet.

Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de fuite, évitez le contact avec la peau, les yeux, la bouche. Le cas échéant, rincez la partie atteinte plusieurs minutes à l'eau courante. Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.



Un produit

ATLINKS

Une société commune d'Alcatel et
de Thomson multimedia

Services commerciaux et marketing :

41, boulevard de la République - Bâtiment B6 - BP 50
78401 Chatou cedex - France

Siège social : 46, quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt - France

Société par Actions Simplifiées au capital de 130 037 460 € - 390 546 059 RCS Nanterre

© ATLINKS 2002 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de
ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de
respecter de nouvelles réglementations.
ALCATEL, ATLINKS et VERSATIS sont des marques déposées.

Ref : 641-0893-7 04/11/02