

FRANÇAIS



LECTEUR MP3 ELEGANCE COMPACT

MODE D'EMPLOI

V.2.1

AVERTISSEMENT

1. Veuillez utiliser l'outil mis à votre disposition pour formater votre lecteur MP3, par contre si vous utilisez l'outil de formatage provenant de Windows votre lecteur MP3 ne fonctionnera pas et pourra être endommagé. Si le software Digital Audio Management System joint au contenu de l'emballage n'est pas installé, alors utilisez la commande "delete" (effacer) de façon à éliminer les fichiers de votre lecteur MP3.
2. Lors du transfert de fichiers entre votre lecteur MP3 et votre PC, veuillez examiner l'écran de votre lecteur. Le transfert est visible sur l'écran. La transmission sera effective lorsque les notes musicales mises en mouvement sur l'écran LCD s'arrêteront.
3. La fonction "Plug and Play" est utile seulement pour les utilisateurs possédant un système d'exploitation Win2000/winXP et supérieur. Les utilisateurs de Win98/win98SE devront installer les drivers (pilotes) provenant du software Digital Audio Management System. Si toutefois vous ne pouvez toujours pas détecter le dispositif, alors veuillez installer les fichiers du repertoire contenant les pilotes de Windows98 depuis le CD les contenant.

Table des Matières

Mode de fonctionnement	5
Vue d'ensemble du reproducteur	7
Accessoires	9
Remplacer la pile	10
Ecran Liquide Crystal (LCD)	11
Mise en marche et arrêt: on/off	12
MP3 musique Play	13
Enregistrement de la voix	15
Effacer les fichiers MP3	17
EQ (Equalizer)	18
Mode Répétition	19
Répétition des sections A-B	21
Carte MMC	22
Connexion USB	23
Configuration du système d'exploitation	24
Installation du Logiciel Digital Audio Manager	35
Comment utiliser le logiciel Digital Audio Manager ?	26
Envoyer des fichiers au Digital Audio Player	28

Envoyer des fichiers depuis le Digital Audio Player au PC	31
Formater la mémoire du Digital Audio Player	33
Effacer des fichiers	35
Restaurer la connexion USB	36
Mémoire Interne de l' écran	37
Pré-écoute	39
Diagnostic en cas de problèmes	40
Spécifications Techniques	43
Ecouteurs	44

Mode de Fonctionnement

- Si vous n'utilisez pas votre MP3 pendant une longue période, remplacez la pile pour ne pas causer de dommages en cas d'écoulement ou fuite.
- Veuillez conserver votre MP3 dans un endroit à l'abri de variations de températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
- Positionner le bouton HOLD (détenir) en position active avant l'utilisation. Quitter la fonction "Détenir".
- Ne laissez pas tomber votre reproducteur, cela pourrait endommager la carte MMC.


Niveau de la pile

(Unité de temps: heure)

Pile	Audio Digital
Pile Alkaline AAA 1	12

*Le niveau de chargement de la pile se calcule selon la durée d'utilisation de votre appareil. Et aussi selon la date de sa fabrication.

*Veuillez remplacer la pile dans les conditions suivantes:

- ◆ Quand cet indicateur  apparaît.
- ◆ Lorsque toutes les fonctions ne répondent plus et après avoir retiré la pile usée.

Note importante:

Afin d'éviter des décharges d'électricité statique, il est vivement conseillé de ne pas utiliser votre reproducteur dans des endroits très secs.

Si votre reproducteur s'arrête de fonctionner et par lui-même veuillez remplacer la pile.

VUE D'ENSEMBLE DU REPRODUCTEUR


◆ Face

Avance Rapide/Play (Stop/POWER)/Retour



+ Volume Contrôle

◆ **Vue arrière**



Accessoires



Installation CD



Cable USB



Mini-écouteurs Stéréo



1 x Pile AAA



Guide d'utilisation

Remplacer la Pile

Insérer la pile



Veillez faire glisser le cache vers le bas, comme la flèche l'indique.




Insérer la pile neuve (AAA) dans le bon sens dans l'emplacement prévu à cet effet.



Replacer le cache dans le sens indiqué par la flèche.

Ecran Liquide Crystal (LCD)



Le mode Répétition comprend les fonctions suivantes: Répéter, Tout répéter, Sélection aléatoire, Pr " | - visualisation et Mode Normal (le mode normal n'étant pas illustré sur le schéma .)

Le mode Equalizer comprend les styles suivants: Jazz, Classique, Rock, Pop et Normal.



Mise en Marche et arrêt: on/off

Vous mettez en marche votre reproducteur en appuyant sur le bouton PLAY/STOP. En l'espace de 3 secondes, apparaîtra sur votre écran "F3310" et ensuite une image sur fond bleu. Cette lumière bleue de fond restera allumée pendant 8 secondes si vous ne touchez à aucun des boutons; si ce n'est pas le cas, elle s'éteindra automatiquement après 8 secondes.

En appuyant sur le bouton PLAY/STOP pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que "OFF" apparaisse sur l'écran, votre appareil s'éteindra sans problème.

MP3 musique Play

1. En mettant en marche votre reproducteur en appuyant sur le bouton PLAY/STOP, vous pourrez constater les suivantes configurations:



2. Lorsque vous appuyez encore sur le bouton PLAY/STOP, la piste en cours reprendra au même endroit (voir la figure ci-dessus)
3. Si vous voulez sélectionner la piste précédente ou la suivante, veuillez actionner la roulette de haut en bas jusqu'à la piste désirée. La musique stoppera nette si vous appuyer sèchement sur PLAY/STOP.
4. Si vous laissez le doigt appuyé sur PLAY/STOP pendant 3 secondes, vous pouvez éteindre votre appareil.
5. En appuyant sur VOL+/VOL-, vous pouvez contrôler le volume mais aussi le statut des fonctions PLAY ou PAUSE. Les niveaux du volume (voir illustration)


augmenteront ou déclinèrent lorsque vous appuyez doublement sur le bouton VOL+ /VOL- dans l'ordre correspondant. IL y a 12 niveaux de volume correspondant à une échelle sonore qui va de 0 à 20.



Note importante:

L'indicateur du niveau des piles peut clignoter lorsque votre reproducteur est en marche, cela dans le cas où la source d'alimentation est différente de celle normalement utilisée.

Enregistrement de la voix

1. Après avoir appuyé sur le bouton PLAY/STOP pour mettre en marche votre appareil, appuyer sur le bouton REC et restez le doigt appuyé dessus plus de 2 secondes afin d'entrer en mode d'enregistrement. (Voir illustration.)
2. Appuyez sur PLAY/STOP pour écouter les fichiers enregistrés. S'il n'y en a aucun, le nombre de piste apparaîtra comme suit .
3. Appuyez sur le bouton REC une nouvelle fois pour commencer à enregistrer, voir les figures ci-dessous.
4. Vous pouvez arrêter l'enregistrement en appuyant sur le bouton PLAY/STOP momentanément puis une nouvelle fois encore pour écouter le contenu des éléments enregistrés.

Vous pouvez sortir du Mode d'enregistrement de la voix et revenir en mode MP3 en appuyant sur PLAY/STOP quelques secondes.



Note importante:

Pendant l'enregistrement, tous les boutons excepté le bouton PLAY/STOP ne sont pas exploitables.

Effacer des fichiers MP3

Vous pouvez effacer des fichiers MP3 manuellement mais aussi à l'aide du logiciel Digital Audio Manager fourni avec l'ensemble du produit et sans aucun frais supplémentaire de votre part.

Eliminer des fichiers MP3 en respectant la procédure suivante.

1. Déplacez vous sur une piste à éliminer en utilisant le bouton NEXT/LAST. (suivant/dernier)
2. Appuyez sur le bouton REP/DEL pendant plus d'une seconde, vous constaterez sur la figure qui suit que le sigle "DEL" clignote dans un coin de votre écran.




3. Vous pouvez également utiliser le bouton LAST/NEXT (dernier/suivant) pour sélectionner une piste à éliminer. Appuyez sur le bouton Play/Stop pour éliminer des fichiers MP3, et appuyez sur un autre bouton pour revenir au mode de lecture normale.


EQ (Equalizer)

Vous pouvez obtenir une excellente qualité sonore suivant les types de musique en sélectionnant le Mode JAZZ CLASSIC ROCK POP NORMAL avec le bouton EQ/REC.


Vous pouvez obtenir également de parfaits effets sonores de type Jazz, Classic, Rock, Pop en choisissant le mode correspondant. En Mode Normal vous obtenez l'effet sonore original.




JAZZ




CLASSIC



ROCK




POP




NORMAL

Mode Répétition:


Vous pouvez écouter des fichiers musicaux MP3 en répétition en appuyant sur le bouton REP/DEL en choisissant le mode Répétition correspondant.




Répétition




Tout répéter



Répétition Aléatoire



Introductions



Normal

Répétition: Lecture de la musique de votre MP3 en répétition .

Tout répéter: Répétition de tous les fichiers musicaux MP3 par ordre d'apparition jusqu'à effectuer une autre opération.

Répétition Aléatoire: Lecture de tous les fichiers musicaux MP3 de façon aléatoire puis arrêt.


Introductions: Lecture des 10 premières secondes de tous les fichiers musicaux MP3 par ordre puis arrêt après écoute et lecture de la dernière musique.

Normal: Lecture des fichiers musicaux MP3 par ordre puis arrêt après écoute et lecture de la dernière musique.


Répétition des sections A-B

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous voulez écouter une certaine section en répétition lors de l'écoute de votre enregistrement. Vous pouvez sélectionner la section prédéterminée en utilisant le bouton A-B répétition. (Spécialement recommandé pour ceux ou celles qui étudient les langues étrangères)

1. Pendant la lecture MP3, appuyez sur le bouton A-B répétition en signalant la position de départ.
2. Appuyez sur le bouton A-B répétition une nouvelle fois au moment prévu pour signaler la position finale. Alors la section prédéterminée se répétera automatiquement.
3. Pour libérer la section en répétition, appuyez sur le bouton A-B répétition ou bien allez sur Précédent/piste suivante. (previous/next track.)



Signaler la position
de départ A



Signaler la position
finale B

Carte SD ou MMC


Vous pouvez utiliser les cartes SD ou MMC de façon à stocker le plus de fichiers MP3 possibles selon sa capacité.

Votre appareil doit être éteint au moment d'insérer ou de retirer la carte SD ou MMC .

Insérer la carte SD ou MMC:

- 1 Éteindre l'appareil.
- 2 Retirer le cache-carte.
- 3 Insérer la carte SD ou MMC dans l'emplacement prévu à cet effet (voir figure ci-contre)
- 4 Allumez votre appareil, vous pouvez utiliser la carte SD ou MMC.


Précaution: Pour vous assurer de la Compatibilité, les cartes SD ou MMC Energy System sont recommandées.



Connexion USB

Vous pouvez transmettre et transférer des fichiers MP3 à travers le port USB de votre PC.

1. Assurez vous que votre PC soit équipé du dispositif USB. (voir le manuel d'utilisation de votre PC, en ce qui concerne le dispositif USB).
2. Connectez le bout rectangulaire du câble au port USB de votre PC, et l'autre plus petit (à l'autre extrémité du câble USB) au port de votre DIGITAL AUDIO player.
3. Une fenêtre dans un coin de votre écran LCD indiquera le sigle suivant "USB" et PC pour confirmer que la connexion soit bien terminée.
4. Si vous avez installé le logiciel venant avec l'appareil, votre PC pourra identifier le dispositif même si votre DIGITAL AUDIO player est connecté pour la première fois à votre PC. Si ce n'est pas le cas, veuillez avant toute chose installer le logiciel Digital Audio Manager.



CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

Il est vivement recommandé d'installer le logiciel Digital Audio manager avant de connecter votre appareil à votre PC. Après avoir inséré le CD de votre logiciel dans le CD-ROM Drive, le contrôleur USB s'installe automatiquement. Le logiciel Digital Audio manager nécessite certaines conditions du système pour fonctionner:

- ; Ñ IBM compatible
- ; Ñ Pentium 166 MHz MMX ou supérieur
- ; Ñ Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP
- ; Ñ Port USB
- ; Ñ 32MB RAM et plus (64MB est recommandé pour Windows 2000)
- ; Ñ 20MB d'espace libre du hard-disk et plus.
- ; Ñ 4 ; ĀCD-ROM drive et plus.
- ; Ñ Carte Sonore (Option)
- ; Ñ Connexion et accessibilité à Internet (recommandé).


Installation du logiciel Digital Audio Manager

Après avoir inséré le CD d'installation de votre logiciel dans le CD-ROM Drive, le logiciel s'installera automatiquement.

Vous allez devoir cliquer sur le bouton "Next"(suivant) apparaissant sur l'écran, et le logiciel Digital Audio Manager ainsi que le contrôleur USB seront installés. Il est sans vous rappeler qu'il est indispensable d'éteindre votre ordinateur une fois l'installation effectuée puis de le remettre en marche afin de confirmer cette installation. Ainsi votre logiciel, "/Start/Program/Digital Audio Manager" est crée dans le menu de Windows, et l'icône Digital Audio apparaît dans le bureau (desktop) de votre ordinateur.

Comment utiliser le logiciel Digital Audio Manager ??

Avant toute opération connectez votre appareil Digital Audio à votre PC par le biais du câble USB. Connectez le bout rectangulaire du câble au port USB de votre PC, et l'autre plus petit (à l'autre extrémité du câble USB) au port de votre DIGITAL AUDIO player. Une fenêtre dans un coin de votre écran LCD indiquera le sigle suivant "USB" pour confirmer que la connexion soit bien terminée.



Cliquez sur l'icône du bureau, et l'interface du Digital Audio manager system apparaîtra.



Envoyer des fichiers au Digital Audio Player.

Avant d'envoyer n'importe quel type de fichiers, veuillez mettre en marche votre appareil Digital Audio Player et connectez le à votre PC au moyen du câble USB mis à votre disposition.

1. Faîtes un double clic sur l'icône du bureau.
2. Sélectionnez des fichiers. Sélectionnez en premier le dossier comportant le fichier à transférer figurant sur la partie gauche du Programme Manager. Alors le fichier du dossier sera affiché dans la colonne droite automatiquement. Afin de faciliter cette opération vous pouvez aussi sélectionner des types de fichiers dans le menu figurant dans le coin en haut à gauche sur votre écran.



3. Cliquez sur le bouton " Download"ou bien sélectionnez l'option "download"(décharger) dans le menu.
4. Il apparaîtra une interface de copie.
5. Le Système générera un répertoire EDISK automatiquement, ensuite placez les fichiers non-audio dans le répertoire EDISK dans le disque amovible de votre Digital Audio Player, bien-entendu après avoir téléchargé les fichiers non-MP3 ou WMA.
6. Le logiciel management system examinera

automatiquement le Digital Audio Player. Si vous retirez le câble USB de votre Digital Audio Player, le logiciel management system ne fonctionnera pas.

Précaution:

- 1) Surtout ne retirez pas le câble USB ou la Carte mémoire lorsque vous déchargez un fichier. Cela pourrait sérieusement endommager votre appareil.
- 2) Si par accident votre Digital Audio Player serait amené à ne pas fonctionner, retirez la pile et remettez la au bout de 3 secondes. Reconnectez votre Digital Audio Player à votre PC.
- 3) Si vous ne trouvez pas les fichiers non-audio dans le disque amovible de votre Digital Audio Player, Veuillez parcourir le répertoire EDISK.

Envoyer des fichiers depuis le Digital Audio Player au PC

Votre Digital Audio Player peut également servir de disque amovible. Vous pouvez envoyer des fichiers sur le disque dur de votre PC grâce au "management system", cependant il n'est pas permis pour des raisons de droits d'auteurs d'envoyer des fichiers audio protégés. Seuls les fichiers du répertoire EDISK peuvent être transférés.

1. Connectez le Digital Audio Player à votre PC par le biais du câble USB.
2. Sélectionnez les fichiers à envoyer.
3. Cliquez sur le bouton "Send"(envoyer) du logiciel Digital Audio Manager.



4 .L'interface de transmission devrait apparaître.

Précaution:

Surtout ne retirez pas le câble USB ou la Carte mémoire lorsque vous déchargez un fichier. Cela pourrait sérieusement endommager votre appareil.


Si par accident votre Digital Audio Player serait amené à ne pas fonctionner, retirez la pile et remettez la au bout de 3 secondes. Reconnectez votre Digital Audio Player à votre PC.

Il n'est pas permis de transmettre des fichiers musicaux protégés par des droits d'auteurs. Le système vous informera, vous ne pourrez pas transférer si vous sélectionnez des fichiers MP3 ou WMA.

Formater la mémoire du Digital Audio Player.

Avant de formater, assurez vous que votre appareil Digital Audio Player soit allumé et connecté à votre PC.

1. Démarrez le programme "management system" de votre Digital Audio Player visible dans le bureau.
2. Cliquez sur "Format icon", et la boîte de dialogue apparaîtra.



Sélectionnez le symbole "disk" à formater depuis la colonne Drive. Il n'y a juste que deux symboles de disque. L'un représente la capacité interne de votre Digital Audio Player, l'autre représentant la capacité externe de votre carte MMC. Le premier étant la mémoire interne et le second étant le disque externe.

3. Appuyer sur le bouton "Start" après avoir sélectionné le driver et commencez à formater la mémoire de votre Digital Audio Player.

Note importante:

S'il n'y a pas de carte externe MMC, alors ne sélectionnez pas le symbole du deuxième disque. Sinon vous verrez l'information suivante apparaître "No Media".

Précaution:

- ◆ Tous les fichiers seront effacés en formatant la mémoire.
- ◆ Ne pas se déconnecter pendant le formatage. Ou bien votre Digital Audio Player perdra son système de données et ne pourra redémarrer.

Effacer des fichiers.

En plus d'effacer des fichiers directement de votre Digital Audio Player, vous pouvez également accomplir cette opération en utilisant le "management system" de votre Digital Audio Player.

1. Connectez votre Digital Audio Player à votre PC; allumez votre Digital Audio Player et faites démarrer le "management system".



2. Sélectionnez les fichiers à effacer.
3. Cliquez sur le bouton "Delete" (effacer) et sur le bouton "Yes" .

Vous pouvez également utiliser l'option "Effacement" du menu.

Note importante:


1. Lorsqu'un fichier est effacé, il ne pourra pas être restauré.
2. Cette opération n'est pas concevable pour effacer les fichiers de votre PC.

Restaurer la connexion USB

Pour une utilisation plus sûre lorsque vous connectez votre Digital Audio à votre PC, vous devez cliquer sur le bouton de connexion du "management system" de votre Digital Audio Player afin de restaurer la connexion USB.

Mémoire Interne de l'écran.

Le “management system” de votre Digital Audio Player peut diffuser la capacité de la mémoire interne sous forme de numéros et de symboles.



Selon le symbole ci-dessus, la couleur jaune représente la mémoire utilisée et la couleur verte représente la mémoire toujours disponible .

Cliquez sur” MMC” pour vous rendre compte de la capacité de la carte MMC comme le montre le symbole ci-dessous.



Pré-écoute

Après avoir sélectionné une chanson de votre PC, Vous pouvez l'écouter en utilisant le Digital Audio "management system".

1. Choisissez la chanson à écouter.



2. Cliquez sur le bouton Pré-écoute en haut à droite de votre écran, vous pouvez dès lors écouter les morceaux choisis de vos musiques préférées depuis votre PC. Maintenant le bouton pré-écoute se convertit en bouton Stop. La Musique s'arrêtera si vous cliquez dessus une nouvelle fois. Si vous voulez écouter une autre chanson, vous devez stopper celle en cours puis passer à la suivante.

Diagnostic en cas de problèmes.

1. L'écran de votre PC ne montre rien après avoir allumé votre Digital Audio Player.

- Vérifiez si vous avez bien inséré la pile.
- Vérifiez s'il ne faut pas changer la pile.
- Essayez de réinsérer ou de remplacer la pile.
- Retirez la pile puis remettez la au bout de 5 secondes.

2. Les boutons fonctions ne répondent pas.

- Vérifiez si le bouton "Hold" (détenir) n'est pas actif.
- Relâchez le bouton "Hold".

3. Aucune émission sonore ne peut être entendue pendant la lecture des fichiers MP3.

- Vérifiez si le volume n'est pas trop bas, sinon augmentez le.
- Vérifier si votre appareil Digital Audio Player est correctement connecté à votre ordinateur.
- Vérifiez s'il n'y a pas un fichier musical en mémoire.

4. Impossibilité de télécharger des fichiers musicaux après la connexion.

- Vérifier si le logiciel Digital Audio Manager est bel et

bien installé.

- Vérifier si le logiciel fonctionne correctement.
- Vérifier si la carte-mère supporte le dispositif USB et qu'il ne soit pas utile de faire une mise à jour.

5. Les conditions de lecture sont instables après avoir introduit la carte MMC.

- Vous pouvez introduire la carte MMC sans pour autant éteindre votre Digital Audio Player.
- Vous devez redémarrer votre Digital Audio Player de façon à re-stabiliser les conditions de lecture.

6. La Carte MMC ne peut être identifiée.

- Dans la mesure où il y a tant de cartes MMC, il arrive bien souvent que certaines ne soient pas compatibles. Il est vivement conseillé de se procurer une carte MMC produite par SANDISK ou SCANDISK.
- Insérez la carte MMC lorsque l'alimentation est active puis redémarrez votre Digital Audio Player.

7. Pourquoi la taille de la mémoire n'est pas la même que celle qui est standardisée?

Nous avons intégré un programme et une table de position des fichiers (FAT) dans la mémoire flash lors de

la fabrication de l'appareil .

8. Certaines chansons apparaissent avec un temps de playback qui n'est pas en continu.

Actuellement des chansons au format MP3 ou WMA utilisent un format VBR de compression, ce qui fait que le temps de playback ne peut être normal. Vous pouvez toujours comprimer un peu plus.

9. Certaines chansons au format MP3 ne peuvent être lues par l'appareil.

Actuellement certaines chansons au format MP3 utilisent un format de compression MPEG I Layer1 ou Layer2, seulement l'appareil ne supporte que le format MPEG I Layer3 et les chansons au format WMA, d'autres chansons peuvent être lues avec leur format naturel, mais il se peut que l'on rencontre certains problèmes. Alors il faut essayer de les compresser au format MPEG I Layer3.

Vérifiez que l'appareil soit allumé et que la carte MMC soit à l'intérieur puis redémarrer votre Digital Audio Player.

Spécifications Techniques.

Capacité Mémoire	32MB/64MB/128MB/256MB
Carte Mémoire	SD ou MMC
Écran LCD	28*18Segment
Dimensions	79*62*18.5(mm)
SNR	90dB
Gamme de Fréquence	20Hz-20KHz
Format d'enregistrement	ADPCM
Vitesse de transfert	32Kbps-256Kbps
Supporte	MPEG I layer III
Format Musical	WMA

Ecouteurs.

Contenu:

- Ces écouteurs ne fonctionnent pas seulement comme tel mais font office également de Radio FM
- La radio peut fonctionner indépendamment du lecteur, et les écouteurs peuvent fonctionner sur tout lecteur.
- La radio recherche automatiquement les fréquences et s'arrête sur elles. La qualité HiFi est excellente.
- La simplicité d'utilisation fait que l'on peut l'utiliser d'une seule main
- La consommation d'énergie est très faible vu que la pile CR2032 peut durer plus de 20 heures en écoute continue

Utilisation:

Mode Radio:

- Inserez la pile dans le bon sens et mettez en marche avec le bouton ON
- Appuyez sur RESET , la radio démarera avec la fréquence

la plus basse

-Appuyez sur SCAN, la radio cherchera automatiquement la fréquence suivante. Quand le scan arrivera à la fréquence la plus haute (108 MHz) vous devrez appuyer de nouveau sur SCAN pour recommencer du début.

-Eteignez la Radio en appuyant sur OFF

Mode écouteurs:

-La connection Jack 3.5mmDC vous permet de brancher les écouteurs sur n'importe quel appareil qui la supporte

-Lorsque vous n'utilisez les écouteurs que dans cette fonction, éteignez la radio.

Remplacement de la pile.

-Retirez la pile de son support.

-Remplacez la pile et remplacez la par une CR2032 neuve

-Remettez la pile dans son support et celui ci à sa place

Informations.

-Quand vous n'utilisez pas la radio, veuillez l'éteindre.

Quand vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, enlevez la pile de son socle

-Protégez de l'humidité et de la poussière pour protéger les composants électroniques.

-Voltage : DC2V~3V Intensité: 8mA~11mA Fréquences:
87.5 MHz ~ 108 MHz en mode FM

-Volume de sortie: Son HiFi