

Symbole de collecte séparée dans les pays européens


Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.



Caractéristiques du Look 320S



- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Bouton Capture d'Instantané | Vous pouvez capturer des images en temps réel simplement en appuyant sur ce bouton. |
| 2. | Voyant LED | Une fois le Look 320S correctement relié au PC, ce voyant LED s'allume. |

3. Objectif fixe Il est inutile de régler la mise au point. La distance effective de l'image va de 60cm à 300cm
4. Tige de support La tige de support est extensible ou rétractable pour ajuster la hauteur selon vos besoins.
La tige peut également être avancée ou reculée.
5. Base clipsable Vous pouvez régler la base clipsable en la faisant tourner dans le sens horaire ou anti-horaire.

Base Clipsable Spéciale Look 320S Design

Votre Look 320S est conçu pour être placé sur un bureau, ou fixé sur un ordinateur portable ou un écran plat.

Notez que la tige de support possède 2 sections.


Afin d'utiliser correctement la base clipsable, procédez comme illustré ci-dessous :

- 1 Tenez l'anneau noir et tirez la partie supérieure de la came d'enchaînement ascendante.



- 2 Tenez l'anneau noir et tournez le corps dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la base.


Partie plat




- 3 Placez le Look 320S sur votre ordinateur portable ou écran plat



- 4 Utilisez un doigt pour ajuster la largeur de la base ainsi d'elle des ajustements sur votre ordinateur portatif ou panneau plat.



- 5 Vous pouvez maintenant positionner l'élément principal comme bon vous semble.



- 6 Vous pouvez ajuster la position de came d'enchaînement à tout moment.

- 7 Une fois l'installation du matériel terminée, passez à la section suivante pour installer le logiciel.

Installation du Look 320S

1. Installez d'abord le pilote puis connectez votre Look 320S au port USB.
2. Installation du Pilote du Look 320S

Environnement Windows



- a. Insérez le CD d'installation fourni avec votre Look 320S dans votre lecteur CD-ROM.
- b. L'écran d'installation s'affiche automatiquement. Cliquez sur "**Driver**" et suivez les instructions qui s'affichent.
- c. Installez **DirectX** depuis le CD.

Note: Si l'écran d'installation n'apparaît pas automatiquement, procédez comme suit :

- Cliquez sur “Démarrer”
- Entrez le chemin d'accès **D:\SETUP.EXE**, puis appuyez sur la touche entrée.
(D représente l'emplacement de votre lecteur CD-ROM)

Environnement Mac OS X

- a. Insérez le CD d'installation fourni avec votre Look 320S dans votre lecteur CD-ROM.
 - b. Double cliquez sur le lecteur CD-ROM.
 - c. Cliquez sur le dossier “**Look 320S Driver OSX 1.0**”
 - d. Cliquez ensuite sur “**Look 320S Driver Install**” et suivez simplement les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - e. redémarrez votre ordinateur
- 3. Insérez le câble USB de votre Look 320S dans le port USB de votre ordinateur de bureau ou portable.**



- 4. Terminez l'installation du matériel et du logiciel. Vous pouvez installer le logiciel que vous souhaitez employer pour vos visioconférences ou pour discuter en ligne avec vos amis.**



NOTE

- Pour désinstaller le pilote :

Environnement Windows :

Pour désinstaller le pilote, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer → Programmes → Look 320S → cliquez sur “Désinstaller” et suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le pilote.

Système Mac OS X :

Veillez ouvrir le disque dur du système d'exploitation → “Application” → “Look 320S” → cliquez sur “Désinstaller”, puis suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le pilote.

Application Genius (Windows Uniquement)

Vous pouvez utiliser notre logiciel pour capturer des images en temps réel ou pour effectuer des enregistrements ou des taches de vidéo surveillance.

Pour exécuter ce logiciel, allez dans la barre des taches et cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → sélectionnez “Look 320S” → et cliquez sur “Look 320S”. Vous pouvez également exécuter ce logiciel simplement en cliquant sur le raccourci de votre “Look 320S”



NOTE

-
- Une fois installé le pilote de votre Look 320S, le système créera automatiquement un fichier (C:\WINDOWS\Album ou C:\WINNT\Album) afin d’y stocker toutes les images capturées via le Application Genius.

1. Description des principales icônes



Mode de Prévisualisation



Capture d’Instantané



Mode Vidéo Clip



Système de Surveillance




Quitter la UI de Genius




Réglages de la Caméra




NOTE


-  Dans la section Réglages de l'appareil, vous pouvez configurer certains paramètres de votre caméra en fonction des situations.



- ① Vous pouvez faire pivoter votre image horizontalement ou verticalement en sélectionnant l'option "**Image Mirror**" ou "**Image Flip**".
Lorsque la luminosité ambiante est insuffisante, cliquez sur "**Low Light**" pour obtenir une image plus claire
- ② Vous pouvez ajuster vos paramètres en fonction des circonstances et de l'environnement
- ③ Lorsque vous désirez capturer une image fixe, déplacez le glisseur pour sélectionner la résolution de votre choix
VGA : 640 x 480 SVGA : 800 x 600
XGA : 1024 x 768 SXGA : 1280 x 960
- ④ Vous pouvez également régler les paramètres d'apparence de l'image. Il vous faut avant toute chose décocher la case "**Auto**" afin de les déverrouiller.
- ⑤ Appuyez sur "**Reset**" pour retourner aux paramètres par défaut.
Appuyez sur "**Restore**" pour restaurer les réglages précédents.
Appuyez sur "**Save**" pour confirmer vos réglages.
- ⑥ Sélectionnez la fréquence adaptée au pays où vous utilisez la webcam. (Avant toute chose, vous devez sélectionner l'option "**Indoor**".)
- ⑦ -Si votre webcam est éclairée par l'arrière, cliquez sur l'option "**Backlight compensation**" pour obtenir une image plus nette.
-Pour obtenir un effet photo noir et blanc, cliquez sur "**B/W Mode**".




- ① 27 effets vidéo/cadres sont à votre disposition. Ces effets peuvent également être appliqués à un logiciel de dialogue vidéo, tel que MSN Messenger. Vous pouvez accéder directement à une page d'effet depuis les réglages de la webcam sous le logiciel de dialogue vidéo.
- ② En plus des 27 effets vidéo/cadres de la section 1, vous avez également la possibilité d'importer votre propre cadre. Veuillez noter que dans votre cadre personnalisé, vous devez avoir la couleur Pantone 255 dans la zone où vous souhaitez afficher l'image.



-The area in Pantone 255 is where the image is going to display.

-The frame size needs to be 640 x 480 pixels.

- ③ **Auto Change** : Changement automatique – une fois cette option sélectionnée, les 27 effets vidéo seront automatiquement affichés les uns après les autres.
- No effects & frame** : Ni Effets, ni Cadres – en sélectionnant cette option, aucun effet vidéo ou cadre ne s’affichera.



- ① Depuis cette section vous pouvez activer la fonction “Zoom”. Sélectionnez l’option “Activer Zoom”.
- Utilisez la barre de défilement pour faire un zoom avant ou arrière
 - Utilisez l’un des 4 boutons directionnels pour déplacer l’image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

2. Mode de Prévisualisation



Vous pouvez utiliser les boutons de commande du panneau de contrôle pour effectuer un zoom avant/arrière et vous déplacer vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.



Zoom avant sur l'image



Zoom arrière sur l'image



Déplacer l'Image vers le Haut



Déplacer l'Image vers le Bas



Déplacer l'Image vers la Gauche



Déplacer l'Image vers la Droite

Sélection de la Résolution

Deux catégories de résolution sont disponibles : *RGB24* et *I420*. Vous avez le choix entre cinq résolutions d'image par catégorie. Le fichier image *I420* sera plus petit que le *RGB24*. *I420* peut donc être préférable pour la transmission.

RGB24 640*480 ▼

3. Instantané



Grâce au bouton Instantané se trouvant dans le cercle droit, vous pouvez instantanément capturer une image et la partager avec vos amis.




Envoyer une photo via email



Capture Continue

Sélection de la Résolution

RGB24 640*480 ▼

Ici vous pouvez consulter la résolution sélectionnée sous le “Mode de Prévisualisation”. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.

4. Mode Vidéo Clip

Sous cette section vous pouvez enregistrer des images en temps réel.



Envoyer une photo par email



Convertir les fichiers AVI au format MPEG-1





Démarrer l'enregistrement




Arrêter l'enregistrement

Pour Créer une Animation:


Appuyez sur  pour commencer ; appuyez sur  pour arrêter.



Appuyez sur  pour retourner au mode enregistrement.

Pour cette fonction, la résolution doit être réglée sur RGB24 320 x 240 ou I420 320 x 240. Assurez-vous que la résolution est correcte avant de commencer.

Sélection de la Résolution

Ici vous pouvez consulter la résolution sélectionnée sous le “Mode de Prévisualisation”. Pour modifier la résolution, cliquez sur “  ” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.

RGB24 640*480 ▼

4. Description des fonctions de l'icône du système de surveillance.

Vous pouvez automatiquement enregistrer tout mouvement se produisant devant votre appareil. Si aucun mouvement n'est détecté, le système s'éteindra automatiquement après quatre secondes ; il se réactivera dès qu'un mouvement est détecté. C'est un système de surveillance vraiment idéal lorsque vous êtes absent.





Lancer l'Enregistrement



Arrêter l'Enregistrement



Régler l'heure du système de surveillance




Régler le degré de variation pour chaque seconde d'image enregistrée. Lorsque ce paramètre dépasse le niveau spécifié, le système vous avertira automatiquement.




Régler les différents effets sonores de l'alerte.

**NOTE**

- Dans la section “*Security Monitoring System*” (Système Vidéo Surveillance), vous pouvez enregistrer en employant n’importe quel type de résolution d’image. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “*Mode de Prévisualisation*” et effectuer vos changements.

MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL**■ MSN Messenger**

- a. Pour une fonction vidéo en temps réel, vous aurez besoin de la version MSN Messenger 6 ou ultérieure. Si vous ne la possédez pas encore, veuillez visiter le site : <http://messenger.msn.com> pour la télécharger.
- b. Accédez maintenant au service MSN Messenger.
- c. Sélectionnez un ami dans votre liste de Contacts et cliquez sur “**OK**” pour confirmer.
- d. Double-cliquez sur les amis disponibles pour dialoguer. Cliquez ensuite sur l’icône de la webcam  .
- e. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer ; s’il accepte l’invitation, le dialogue vidéo démarrera.
- f. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet <http://messenger.msn.com>

■ Yahoo Messenger

- a. Si vous ne le possédez pas encore, téléchargez Yahoo Messenger depuis le site <http://messenger.yahoo.com> et complétez votre inscription.
- b. Accédez à votre compte Yahoo Messenger.
- c. Depuis la fenêtre principale, cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez l’option “Lancer ma Webcam”.
- d. Cliquez-droit sur un nom figurant dans votre Liste Messenger et sélectionnez “Afficher Webcam”.

- e. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer. Lorsque votre ami clique sur OUI, la session vidéo démarrera.
- f. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet <http://messenger.yahoo.com>

■ **AOL Instant Messenger**

- a. Vous pouvez télécharger AOL Instant Messenger gratuitement depuis le site <http://www.aim.com> et terminer votre inscription si ce n'est déjà chose faite.
- b. Accédez à votre compte AOL Instant Messenger.
- c. Cliquez sur "Afficher la Liste Messenger" et sélectionnez-y l'ami avec lequel vous désirez dialoguer.
- d. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer ; s'il accepte l'invitation, le dialogue vidéo démarrera.
- e. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet <http://www.aim.com>



NOTE

- **Assurez-vous de bien avoir installé le pilote webcam et d'avoir branché celle-ci à votre ordinateur avant d'ouvrir une session de vidéoconférence ou de dialogue vidéo.**
- **Assurez-vous de fermer les autres programmes webcam avant d'ouvrir une session de vidéoconférence ou de dialogue vidéo.**

Logiciel DDPlayCam (Windows 2000/XP Uniquement)

DDPlayCam est un logiciel multimédia interactif. Il intègre la technologie virtuelle interactive la plus pointue du moment : reconnaissance faciale et traçage des mouvements, avec personnages de dessins animés, silhouettes et effets visuels époustouflants. Vous plongerez ainsi dans un jeu de rôle

virtuel en interagissant avec un environnement virtuel et en vous transformant en temps réel grâce au morphing.

Comprend 3 puissants programmes logiciels : DD ThemeParty2.0, DD PlayCam @live et DD PrintCenter.

DD ThemeParty 2.0 est conçu comme un programme multimédia éducatif et interactif qui permet d'obtenir d'excellents résultats tant sur un contenu vidéo diffusé en temps réel que sur les effets spéciaux appliqués aux vidéos à flux continu.

La fonction principale de "DDPlayCAM @live2.0 consiste à transmettre la vidéo diffusée en temps réel depuis l'application DD ThemeParty vers un logiciel de messagerie instantanée. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir DD ThemeParty et de sélectionner le thème à utiliser. Vous lancez ensuite l'application de messagerie instantanée et placez la webcam en mode "DDPlayCam". La fonction est maintenant activée.

■ **Installation du Logiciel DDPlayCam**

- a. Insérez le CD d'Installation du Look 320S dans votre lecteur CD-ROM.
- b. L'écran d'installation s'affiche automatiquement. Cliquez sur "DDPlayCam" puis suivez simplement les instructions qui s'affichent. Une fois l'installation terminée, DD ThemeParty et DD PrintCenter sont prêts à l'emploi.

1. **Lancer DD ThemeParty**

Dans la barre des tâches, cliquez sur "Démarrer" → puis sur "Programmes" → sélectionnez "DDPlayCam" → et cliquez sur "DD ThemeParty". Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant


simplement sur l'icône de raccourci "DD ThemeParty"












■ **Introduction à DD ThemeParty**

Pour utiliser DD PlayCam DD Theme Party, nous vous conseillons de régler la résolution de votre webcam sur 320*240 et de vérifier votre position devant celle-ci. Si possible, faites en sorte que votre visage se trouve au centre.

Veillez noter que si la résolution n'est pas de 320*240, le logiciel vous demandera d'effectuer la modification. Suivez alors les instructions qui s'affichent pour modifier la résolution à 320*240.




Icône	Intitulé du bouton	Astuce outil (Description)
	A propos de DD ThemeParty	Vérifie la version de DD PlayCam-DD ThemeParty.
	Capture d'un Instantané	Capture un instantané de l'écran en cours.
	Capture d'une Animation	Capture 12 instantanés en une animation GIF.
	DD PrintCenter	Ouvre DD PrintCenter pour imprimer les instantanés.
	Ferme la fenêtre	Ferme DD ThemeParty 2.0.
	Aide	Ouvre le guide d'utilisation de DD ThemeParty 2.0.
	Réduit la fenêtre	Réduit DD PlayCam à un bouton dans la barre des tâches.
	Désactive le son	Désactive l'audio.
	Support technique	Envoie en message au support technique de DD PlayCam.

	Afficher la photo	Affiche les instantanés ou animations GIF.
	Envoyer la Photo	Email un instantané à un ami.
	Gestionnaire DD ThemeParty	Ouvre le gestionnaire pour sélectionner un thème ou modifier l'enjoliveur.
	Désactive les effets	N'applique aucun effet aux images de la webcam.
	Désactive les animations	N'affiche pas les animations au-dessus des images de la webcam.
	DD PlayCam @live	Ouvre DD PlayCam @live.

3. Utiliser DD PlayCam @live

- a. Reliez votre webcam à l'ordinateur.
- b. Ouvrez le logiciel de messagerie instantanée.
- c. Pour utiliser DD PlayCam @live avec votre application de messagerie instantanée, vous devez vous rendre dans la section réglage de la webcam de votre logiciel de messagerie instantanée. Quel que soit la webcam employée par la messagerie instantanée, vous devez sélectionner "DDPlayCam". DD PlayCam @live pourra ainsi fonctionner correctement avec l'application de messagerie instantanée.
- d. Ouvrez ensuite DD ThemeParty 2.0 et sélectionnez un thème. Lorsque vous appuyez sur le bouton @, la fonction @live est activée ; @ avec une barre oblique signifie que la fonction @live

est désactivée. Le flux de données de DD ThemeParty 2.0 sera transféré vers la caméra virtuelle, puis vers l'application de messagerie instantanée. A partir de ce moment, le poste homologue peut regarder en temps réel les données transmises en continu. DD PlayCam @live 2.0 permet une transmission de poste à poste. Si les deux homologues ont installé DD ThemeParty 2.0 et le pilote de caméra virtuelle DD PlayCam @live 2.0, le flux de données pourra être transmis simultanément à d'autres postes afin que votre homologue puisse voir le processus tandis que vous utilisez le logiciel. Pour arrêter la transmission de données, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton  de l'interface DD ThemeParty 2.0.

4. Lancer DD PrintCenter

- a. Reliez la webcam à l'ordinateur
- b. Dans la barre des tâches, cliquez sur "Démarrer" → puis sur "Programmes" → sélectionnez "DDPlayCam" → et cliquez sur "DD PrintCenter". Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant simplement sur l'icône de raccourci "DD PrintCenter"



■ Introduction à DD PrintCenter

DD PrintCenter vous permet d'imprimer vos photos numériques en toute simplicité et vous propose une multitude de modèles d'impression. Veuillez noter que cette fonction fait partie intégrante du logiciel DD PlayCam et que pour cette raison seules pourront être imprimées les photos générées par le logiciel DD PlayCam et automatiquement stockées dans le dossier DD PlayCam sous Mes Images.

Étape 1 : Sélectionner le format du Papier (*Paper Size*) et le Modèle d'Impression (*Layout*) ou Charger un document (*Load*)



DD PrintCenter vous propose trois formats de papier standard - format A4, 4 * 6 ou 3 * 5 pouces.


Chaque format dispose de trois modèles d'impression. Commencez par sélectionner le format du papier, puis choisissez un modèle d'impression dans la fenêtre de droite. Chaque modèle vous indique la taille d'une photo unique ainsi que le nombre de photos pouvant être imprimées sur une seule page, par exemple, 24 mm*18 mm. Sélectionnez le modèle qui vous convient en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton Suivant (*Next*). Vous pouvez également cliquer sur *Load* pour charger un document déjà stocké dans DD PrintCenter.

Étape 2 : Sélectionner une Photo et la Charger




Du côté gauche de l'écran se trouve un modèle d'impression vide et sur la droite des images miniatures capturées et stockées dans le dossier DD PlayCam. Cliquez sur l'image de votre choix et faites-la glisser dans l'une des cases vides du modèle d'impression. Vous pouvez également d'abord cliquer sur une case vide (le rebord s'allume alors), puis cliquer sur la photo que vous désirez y insérer. Celle-ci se retrouve automatiquement à l'endroit voulu.

Étape 3 : Ajouter, Supprimer et Sauvegarder (*Save*)



Si vous désirez imprimer plusieurs copies d'une même image, il n'est pas nécessaire de la sélectionner et de la faire glisser à répétition. Insérez-la juste une fois dans une case vide, puis cliquez sur le bouton "+". L'image se répète automatiquement dans la case suivante. Un clic égal une copie ! Si vous désirez supprimer une image déjà insérée dans le modèle d'impression, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton "-". Enfin, si vous souhaitez sauvegarder le modèle d'impression tel quel afin de l'imprimer ultérieurement, cliquez simplement sur le bouton **"Save"**. Le modèle sera sauvegardé sous la forme d'un fichier au format JPEG. Dans la zone combinée de sauvegarde, vous pouvez choisir l'extension de fichier PCF pour sauvegarder votre modèle d'impression comme document DD PrintCenter. Lors de votre prochaine utilisation vous pourrez cliquer sur le bouton Load pour ouvrir le fichier PCF et l'éditer. Vous pouvez enfin utiliser la fonction Enregistrer Sous (*Save as*) pour sauvegarder le fichier sous le format de votre choix.

Étape 4 : Prévisualiser et Imprimer



Vous pouvez cliquer sur le bouton de Prévisualisation (*Preview*), puis sur celui d'Impression (*Print*). Notez néanmoins que DD PrintCenter ne fournit aucune fonction permettant le contrôle ou le réglage des paramètres de votre imprimante. Nous vous conseillons donc de vérifier les paramètres de l'imprimante ainsi que le papier utilisé avant de lancer l'impression.



NOTE

- **Pour plus de détails sur le logiciel DDPlayCam, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → et sélectionnez “DDPlayCam” → puis cliquez sur “DD ThemeParty Technical Support”; “DD ThemeParty User Guide” ou “DD ThemeParty Web Service” selon que vous souhaitez atteindre le Support Technique, le Guide d’Utilisation ou le Service en Ligne.**
- **Pour désinstaller le pilote :**
Dans la barre des tâches, cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → sélectionnez “DDPlayCam” → et cliquez sur “DD ThemeParty Uninstallation”, suivez les instructions qui s’affichent pour désinstaller le pilote.