









FR	p. 1 - 4
EN	p. 5 - 7
DE	p. 8 - 11
NL	p. 12 - 15
ES	p. 16 - 19
PT	p. 20 - 23
IT	p. 24 - 27
EL	p. 28 - 31
TR	p. 32 - 36
SV	p. 37 - 39
NO	p. 40 - 42
DA	p. 43 - 45
FI	p. 46 - 48
AR	p. 49 - 51
FA	p. 52 - 54
TH	p. 55 - 57



FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
EL
TR
SV
NO
DA
FI
AR
FA
TH





DESCRIPTION

A	Poussoir	I	Bouton de commande (2 vitesses)
B	Cheminée de remplissage	J	Axe d'entraînement
C	Couvercle	K	Bloc moteur
D	Filtre	L	Couvercle de la carafe à jus
E	Collecteur de jus	M	Séparateur de mousse
F	Bec verseur	N	Carafe à jus
G	Collecteur de pulpe	O	Brosse
H	Bride de verrouillage	P	Range Cordon

CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifiez toujours le filtre (**D**) avant toute utilisation.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse si le filtre est cassé, s'il est défectueux, si vous voyez des craquelures, fêlures ou si le filtre est déchiré. Si le filtre est visiblement détérioré, contactez un Centre de service agréé. Les bords du filtre sont coupants : manipulez-le avec précaution.
- Pour votre sécurité, cet appareil est compatible avec les normes et les réglementations suivantes :
 - Directive Basse tension ;
 - Directive sur la compatibilité ; électromagnétique ;
 - Réglementations relatives aux matériaux destinés au contact alimentaire.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque des caractéristiques électriques de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne posez ou n'utilisez jamais cet appareil sur une plaque chauffante ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
- N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau et ne le passez pas sous l'eau courante.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez cet appareil que sur un plan de travail solide, stable et à l'abri des projections d'eau. Ne retournez pas l'appareil.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre agréé.
- L'appareil doit être débranché :
 - en cas de problème ou de panne pendant le fonctionnement ;
 - avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - s'il est tombé par terre ;
 - s'il a été endommagé ou s'il est incomplet.
- Dans ces cas, comme pour toute réparation, vous DEVEZ contacter votre Centre de service agréé.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadaptée, ou de non-respect des instructions du mode d'emploi.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez que des accessoires et des composantes d'origine. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas contraire.
- Ne placez jamais vos doigts ou tout autre objet dans la cheminée de remplissage (**B**) lorsque l'appareil est en fonctionnement. Utilisez exclusivement le poussoir (**A**) fourni à cet effet.
- N'ouvrez jamais le couvercle (**C**) avant l'arrêt complet du filtre (**D**) .
- Ne retirez pas le collecteur de pulpe (**G**) pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Débranchez systématiquement l'appareil après utilisation.
- Si les fruits ou légumes sont durs, n'en mettez pas plus de 3 kg à la fois dans la centrifugeuse et ne la faites pas fonctionner pendant plus de 2 minutes consécutives. Certains fruits et légumes très durs peuvent ralentir ou arrêter votre centrifugeuse. Si cela se produit, arrêtez-la et débloquez le filtre.

SYSTEME DE SECURITE

L'appareil est équipé d'un système de sécurité. Pour pouvoir utiliser la centrifugeuse, le couvercle (**C**) doit être correctement bloqué par la bride de verrouillage (**H**). L'ouverture de la bride de

verrouillage (**H**) arrête la centrifugeuse. A la fin d'un cycle, positionnez le bouton de commande (**I**) sur **0** et attendez l'arrêt complet du filtre (**D**) avant d'enlever le couvercle.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Nous vous recommandons de laver toutes les pièces amovibles (**A, C, D, E, G, L, M, N**) à l'eau chaude savonneuse (voir le paragraphe «Nettoyage»). Rincez-les et séchez-les soigneusement.
- Déballez l'appareil et placez-le sur un plan de travail solide et stable.
- Vérifiez que vous avez bien retiré tous les éléments de conditionnement avant de commencer à utiliser l'appareil.

UTILISATION

- Placez le collecteur de jus (**E**) sur l'axe d'entraînement (**J**) (voir Fig. 1).
- Placez le filtre (**D**) dans le collecteur de jus (**E**). Vérifiez que le filtre est correctement fixé sur l'axe d'entraînement (**J**). Vous devez entendre un clic sonore lorsque le filtre est bien positionné (voir Fig. 2).
- Posez le couvercle (**C**) sur l'appareil, orifice d'évacuation vers l'arrière (voir Fig. 3).
- Cliquez la bride de verrouillage (**H**) en place sur le couvercle (**C**) (voir Fig. 4).
- Placez le collecteur de pulpe (**G**) à l'arrière de l'appareil (voir Fig. 5).
- Insérez le poussoir (**A**) dans la cheminée (**B**) en alignant la rainure du poussoir avec le petit rail de la cheminée.
- Si vous souhaitez séparer le jus de la mousse, insérez le séparateur de mousse (**M**) dans la carafe à jus (**N**) et placez le couvercle sur la carafe (voir Fig. 6). Le séparateur de mousse vous permet de garder la mousse dans la carafe à jus lorsque vous versez le jus dans un verre.
- Placez la carafe à jus (**N**) sous le bec verseur à l'avant de l'appareil, comme le montre la Fig. 7.
- Branchez l'appareil. Vous pouvez régler la longueur du cordon électrique en utilisant le range cordon (**P**) (voir Fig. 8).

QUELLE VITESSE UTILISER ?

Ingrédients	Vitesse	Poids approximatif (en Kg)	Quantité de jus obtenue en cl (*)
Pommes	2	1	65
Poires	2	1	60
Carottes	2	1	60
Concombres	1	1 (environ 2 concombres)	60
Ananas	2	1	30
Raisin	1	1	45
Tomates	1	1,5	90
Céleri	2	1,5	35

Un choix inadapté de la vitesse peut entraîner des vibrations anormales de l'appareil.

* La qualité et la quantité des jus obtenus varient considérablement en fonction de la date de la récolte et de la variété des fruits ou des légumes utilisés. Les quantités de jus du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif.

- Pour démarrer l'appareil, utilisez le bouton de commande (**I**).
- Insérez les fruits ou les légumes dans la cheminée (**B**).
- Les fruits et les légumes ne doivent être insérés que lorsque le moteur tourne.
- N'appuyez pas sur le poussoir (**A**) de manière excessive. N'utilisez aucun autre ustensile.

Ne poussez JAMAIS avec vos doigts.

- Lorsque vous avez terminé, arrêtez l'appareil en positionnant le bouton de vitesse (**I**) sur **0** et attendez l'arrêt complet du filtre (**D**).
- Lorsque le collecteur de pulpe (**G**) est plein ou si le jus s'écoule plus lentement, videz le collecteur de pulpe et nettoyez le tamis.

CONSEILS PRATIQUES

- Lavez soigneusement les fruits avant de les dénoyer.
- En général il n'est pas nécessaire d'enlever les peaux ou pelures. Vous devez éplucher seulement les fruits à peau épaisse et amère comme les citrons, les oranges, les pamplemousses ou les ananas (retirez le cœur).
- Le « Direct Fruit System » permet de traiter directement et sans les couper certains types de fruits – pommes, poires, tomates etc. – d'un diamètre inférieur à 74,5 mm. Choisissez donc le type de fruit ou légume en conséquence.
- Il est difficile d'extraire le jus des bananes, des avocats, des cassis, des figues, des aubergines et des fraises.
- N'utilisez pas l'appareil pour extraire le jus de la canne à sucre ou de tout autre fruit ou légume trop dur ou trop fibreux.
- Choisissez des fruits et des légumes frais et mûrs qui donnent davantage de jus. L'appareil est conçu pour des fruits tels que les pommes, les poires, les oranges, les pamplemousses et les ananas, et pour des légumes tels que les carottes, les concombres, les tomates, les betteraves et le céleri.
- Si vous utilisez des fruits trop mûrs, l'obturation du filtre sera plus rapide.
- Important : Les jus extraits doivent être consommés immédiatement. Au contact de l'air, l'oxydation du jus s'effectue rapidement et peut modifier son goût, sa couleur et ses qualités nutritionnelles. Les jus de pommes et de poires brunissent très vite. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron pour ralentir la coloration.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toutes les pièces amovibles (**A, C, D, G, L, M et N**) peuvent être nettoyées au lave-vaisselle à l'exception du collecteur de jus (**E**). Le collecteur de jus (**E**) doit être nettoyé à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.
- Le nettoyage de l'appareil est plus facile s'il est fait immédiatement après utilisation.
- N'utilisez pas de tampon à récurer, ni d'acétone, ni d'alcool (white spirit) etc. pour nettoyer l'appareil.
- Le filtre doit être manipulé avec précaution. Evitez toute mauvaise manipulation sous peine de réduire les performances de l'appareil. Le filtre peut être nettoyé avec la brosse (**O**). Remplacez le filtre dès qu'il présente des signes d'usure ou de détérioration.
- Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Ne plongez jamais le bloc moteur sous l'eau courante.



QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ?

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	La prise n'est pas correctement branchée, le bouton de commande (I) n'est pas sur « 1 » ni sur « 2 ».	Branchez l'appareil à une prise de même voltage. Tournez le bouton de commande sur la vitesse « 1 » ou « 2 ».
	Le couvercle (C) n'est pas correctement verrouillé.	Vérifiez que le couvercle (C) est correctement bloqué par la bride de verrouillage (H).
L'appareil dégage une odeur ou est très chaud au toucher, il fait un bruit anormal, il émet de la fumée.	Le filtre (D) n'est pas correctement positionné.	Vérifiez que le filtre (D) est correctement fixé sur l'axe d'entraînement (J).
	La quantité de fruits ou de légumes traitée est trop importante.	Laissez l'appareil refroidir et réduisez les quantités de fruits ou de légumes à traiter.
L'écoulement de jus diminue.	Le filtre (D) est obstrué.	Eteignez l'appareil, nettoyez la cheminée (B) et le filtre (D).

Pour tout autre problème ou anomalie, veuillez contacter votre Centre de service agréé



La protection de l'environnement est une priorité !

-  Votre appareil contient des éléments précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés.
-  Lorsqu'il est en fin de vie, déposez-le dans une déchetterie pour qu'il soit recyclé.

DESCRIPTION

A	Pusher	I	Control switch (2 speeds)
B	Feed tube	J	Drive shaft
C	Cover	K	Motor unit
D	Sieve	L	Juice jug cover
E	Juice collector	M	Foam separator
F	Pouring spout	N	Juice jug
G	Pulp collector	O	Brush
H	Safety clamp	P	Cord storage

SAFETY INSTRUCTIONS

- Always check the sieve (**D**) before use.
- Never use the appliance if the sieve is broken or damaged or if there is visible cracking or crazing or the sieve is torn. If there is any evident damage to the sieve, contact an Approved Service Centre. Handle the sieve with care (sharp edges).
- For your safety, this appliance is compliant with applicable standards and regulations:
 - Low Voltage Directive
 - Electromagnetic Compatibility Directive
 - Regulations governing materials in contact with food.
- Check that the supply voltage shown on the rating plate of the appliance matches that of your electrical system. Any connection error will invalidate the guarantee.
- Never place or use this appliance on a hotplate or near an open flame (gas cooker).
- Do not immerse the motor unit or put it under running water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an approved after-sales service or a similarly qualified person, in order to avoid any danger.
- Always use this appliance on a flat, stable, heat-resistant work surface that is not subject to water splashes. Do not turn it over.
- Never dismantle your appliance. Apart from the usual care and cleaning, the appliance requires no maintenance on your part.
- The appliance must be unplugged:
 - if there is a problem or fault during operation
 - before assembly, disassembly or cleaning.
- Never pull on the supply cord to unplug the appliance.
- Only use an extension lead after checking that it is in perfect condition.
- A domestic appliance must not be used:
 - if it has fallen on the floor
 - if it is damaged or incomplete.
- In such cases, or for any other repair YOU MUST contact an Approved Service Centre.
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use original accessories and components. We cannot accept any responsibility if this is not the case.
- Never put your fingers or any other object in the feed tube while the appliance is in operation. Always use the pusher provided for this purpose.
- Never open the cover until the sieve (**D**) has ceased rotating.
- Do not remove the pulp collector (**G**) while the appliance is in use.
- Always unplug the appliance from the mains after use.
- When juicing hard foods we recommend a maximum quantity of 3Kg with a maximum operating time of 2 minutes. Some very hard foods may make your juicer slow down or stop. If this happens switch off and unblock the filter.

SAFETY SYSTEM

This appliance is fitted with a safety mechanism. To start the juice machine the cover (**C**) must be properly secured by the safety clamp (**H**). Opening the safety clamp (**H**) will stop the juice

machine. At the end of a cycle, place the control switch (**I**) to 0 and wait until the sieve (**D**) stops completely before removing the cover.

BEFORE USE

- We recommend that you wash all the removable parts (**A, C, D, E, G, L, M, N**) in warm soapy water (see cleaning §). Rinse and dry them carefully.
- Unpack the appliance and then place it on a flat, stable, heat-resistant work surface.
- Ensure that all packaging has been removed before starting the appliance.

USING THE APPLIANCE

- Fit the juice collector (**E**) on the drive shaft (**J**) (see Fig. 1).
- Place the sieve (**D**) in the juice collector (**E**). Ensure that the sieve is correctly clipped onto the drive shaft (**J**). You can hear an audible click (see Fig. 2).
- Fit the cover (**C**) on the appliance, ejection spout to the rear (see Fig. 3).
- Click the safety clamp (**H**) into place over the cover (**C**) (see Fig. 4).
- Fit the pulp collector (**G**) on the rear of the appliance (see Fig. 5).
- Slide the pusher (**A**) into the feed tube (**B**), aligning the groove on the pusher with the small ridge in the feed tube.
- If you wish to separate the juice from the froth, slide the foam separator (**M**) in the juice jug (**N**) and fit the cover onto the juice jug (see Fig. 6). The foam separator allows you to keep the froth into the juice jug when you pour the juice into a glass.
- Position the juice jug (**N**) under the pouring spout in front of the appliance as shown on Fig. 7.
- Plug in the appliance. You can use the cord storage (**P**) to adjust the length of the cord (see Fig. 8).

WHICH SPEED TO USE?

Ingredients	Speed	Approx. weight (in kg)	Quantity of juice obtained in cl (*)
Apples	2	1	65
Pears	2	1	60
Carrots	2	1	60
Cucumbers	1	1 (about 2 cucumbers)	60
Pineapple	2	1	30
Grapes	1	1	45
Tomatoes	1	1,5	90
Celery	2	1,5	35

Incorrect choice of speed can induce abnormal vibrations of the appliance

* The quality and quantity of juice varies greatly according to the date of harvest and the particular variety of fruits or vegetables. The quantities of juice indicated above are given as an indication.

- Start the appliance using the control switch (**I**).
- Insert the fruits or vegetables through the feed tube (**B**).
- **The fruits and vegetables must be inserted while the motor is running.**
- Do not press too hard on the pusher (**A**). Do not use any other utensil. **NEVER** push with your fingers.
- When you have finished, stop the appliance, turning the control switch (**I**) to **0**.
- When the pulp collector (**G**) is full, or the juice flow slows, empty the pulp collector and clean the sieve.

USEFUL ADVICE

- Wash the fruits carefully before stoning.
- You do not need to remove the skin or peel. You only need to peel fruits with thick (and bitter) skin: citrus fruits, pineapple (remove the stalk).
- Certain types of apples, pears, tomatoes, etc. will fit in the feed tube whole, thanks to the "Direct Fruit System" (74.5 mm maximum diameter), so choose the appropriate size of fruits or vegetables.
- It is difficult to extract juice from bananas, avocados, blackberries, figs, aubergines and strawberries.
- The appliance should not be used for sugar cane and excessively hard or fibrous fruits.
- Choose fresh, ripe fruits and vegetables, they will yield more juice. This appliance is suitable for such fruits as apples, pears, oranges, grapes, pomegranates and pineapple; for vegetables such as carrots, cucumbers, tomatoes, beetroot and celery.
- If you juice over-ripe fruit, the sieve will be blocked more quickly.
- Important: All juice must be consumed immediately. On contact with air, the juice quickly oxidises which can change the taste, colour and the nutritional value. Apple and pear juices quickly turn brown. Add a few drops of lemon juice to slow this discoloration.

CLEANING AND MAINTENANCE

- All removable parts (**A, C, D, G, L, M & N**) can be cleaned in the dishwasher except for the juice collector (**E**). The juice collector (**E**) must be cleaned straight after use in soapy water.
- This appliance is easier to clean immediately after use.
- Do not use scouring pads, acetone, alcohol (spirit) etc. to clean the appliance.
- The sieve must be handled with care. Avoid any mishandling that may damage it as it will alter the performance. The sieve can be cleaned with the aid of the brush (**O**). Change your sieve at the first sign of wear or damage.
- Wipe the motor unit down with a damp cloth. Dry carefully.
- **Never plunge the motor unit under running water.**

WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK ?

PROBLEM	CAUSES	SOLUTIONS
The appliance does not work.	The plug is not inserted correctly, the control switch (I) is not on speed "1" or "2".	Plug the appliance into a socket with the correct voltage. Turn the control switch to speed "1" or "2".
	The cover (C) is not properly secured.	Check that the cover (C) is properly fitted and secured by the safety clamp (H).
The appliance is giving off a smell or is very hot to touch, is making an abnormal noise or smoking.	The sieve (D) is not properly fitted.	Check that the sieve (D) has been fitted properly onto the drive shaft (J).
	The quantity of food being processed is too great.	Leave the appliance to cool down and reduce the quantity of food to be processed.
Juice flow decreases.	The sieve (D) is blocked.	Switch off the appliance, clean the feed tube (B) and the sieve (D).
For any other problem or abnormality, please contact your nearest Approved Service Centre		

RECYCLING



Environnement protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point so that it can be recycled.

HELPLINE:

If you have any product problems or queries, please contact our Customer Relations Team first for expert help and advice:

0845 602 1454 - UK

(01) 677 4003 - Ireland - or consult our website www.moulinex.co.uk

A	Stopfer
B	Einfüllstutzen
C	Deckel
D	Sieb
E	Saftbehälter
F	Ausgießtülle
G	Fruchtfleischbehälter
H	Sicherheitsbügel

I	Kontrollschalter (2 Geschwindigkeitsstufen)
J	Antriebswelle
K	Motorblock
L	Deckel des Saftkrugs
M	Schaumtrenner
N	Saftkrug
O	Bürste
P	Kabelfach

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts stets das Sieb **(D)**.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb zerbrochen oder beschädigt ist oder wenn sichtbare Risse oder Sprünge auf dem Sieb erscheinen oder wenn es verbogen ist. Treten Sie bei sichtbaren Beschädigungen des Siebs bitte mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt. Gehen Sie vorsichtig mit dem Sieb um (scharfe Ecken).
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten entspricht dieses Gerät den gültigen Standards und Bestimmungen:
 - Niederspannungsbestimmungen.
 - Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
 - Bestimmungen bezüglich Werkstoffen in Kontakt mit Lebensmitteln.
- Versichern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Betriebsspannung mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Elektroplatten oder in die Nähe einer offenen Flamme (Gaskocher).
- Tauchen Sie den Motorblock nicht ins Wasser und halten Sie ihn nicht unter laufendes Wasser.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, ein zugelassenes Kundendienstcenter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um jedwede Gefahr auszuschließen.
- Nehmen Sie das Gerät nur auf stabilen, festen Arbeitsflächen in Betrieb, die keinen Wasserspritzern ausgesetzt sind. Drehen Sie das Gerät nicht um.
- Nehmen Sie das Gerät nie selbst auseinander. Sie brauchen keine Instandhaltungsmaßnahmen, die über die übliche Pflege und Reinigung hinausgehen, vorzunehmen.
- Das Gerät muss ausgesteckt werden:
 - wenn während des Betriebs ein Problem oder Störungen auftauchen,
 - vor Montage, Demontage und Reinigung.
- Stecken Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Stromkabel aus.
- Vergewissern Sie sich bei Benutzung eines Verlängerungskabels, dass sich dieses in einwandfreiem Zustand befindet.
- Ein Haushaltsgerät darf nicht benutzt werden, wenn:
 - es auf den Boden gefallen ist,
 - es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- In diesen Fällen und für alle anderen Reparaturen **MUSS** ein zugelassenes Kundendienstcenter **BEIGEZOGEN WERDEN**.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Bei gewerblichem Betrieb, unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung entgegen der Gebrauchsanweisung übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie erlischt.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie nur Original-Zubehör und -Ersatzteile. Im gegenteiligen Fall wird keinerlei Haftung übernommen.
- Stecken Sie bei laufendem Gerät niemals Ihre Finger oder sonstige Objekte in den Einfüllstutzen. Benutzen Sie zu diesem Zweck stets den Stopfer.
- Machen Sie den Deckel nie auf, bevor das Sieb **(D)** ganz still steht.
- Der Fruchtfleischbehälter **(G)** darf nicht herausgenommen werden, solange sich das Gerät in Betrieb befindet.
- Das Gerät muss nach dem Gebrauch stets ausgesteckt werden.
- Beim Entsaften von harten Lebensmitteln sollten eine Höchstmenge von 3 kg und eine Höchstbetriebszeit von 2 Minuten nicht überschritten werden. Bei der Verarbeitung gewisser besonders harter Lebensmittel kann der Entsafter langsamer laufen oder ganz stehen bleiben. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und deblockieren Sie den Filter.

SICHERHEITSSYSTEM

Dieses Gerät ist mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet.

Um die Saftpresse starten zu können, muss der Deckel (C) korrekt mit dem Sicherheitsbügel (H) festgestellt werden. Beim Öffnen des

Sicherheitsbügels (H) schaltet sich das Gerät aus. Stellen Sie den Kontrollschalter (I) nach Ablauf des Zyklus auf 0 und warten Sie ab, bis das Sieb (D) völlig still steht, bevor Sie den Deckel abnehmen.

VOR DER INBETRIEBNAHME

- Alle abnehmbaren Teile (A, C, D, E, G, L, M, N) müssen mit heißem Seifenwasser gereinigt werden (siehe Reinigung §). Anschließend abspülen und sorgfältig trocknen.

- Packen Sie das Gerät aus und stellen Sie es auf eine solide, stabile Arbeitsfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungselemente entfernt wurden, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

GEBRAUCH DES GERÄTS

- Setzen Sie den Saftbehälter (E) auf die Antriebswelle (J) (siehe Abb. 1)
- Setzen Sie das Sieb (D) in den Saftbehälter (E) ein. Vergewissern Sie sich, dass das Sieb richtig auf der Antriebswelle (J) sitzt. Es muss hörbar einklicken (siehe Abb. 2)
- Setzen Sie den Deckel (C) auf das Gerät; die Auswurfhülle muss nach hinten zeigen (siehe Abb. 3)
- Klipsen Sie den Sicherheitsbügel (H) über dem Deckel (C) fest (siehe Abb. 4)
- Setzen Sie den Fruchtfleischbehälter (C) auf den hinteren Teil des Geräts auf (siehe Abb. 5).
- Führen Sie den Stopfer (A) in den Einfüllstutzen (B) ein und achten Sie dabei darauf, dass die

Kerbe im Stopfer auf dem kleinen Grat auf dem Einfüllstutzen zu liegen kommt.

- Wenn Sie den Saft vom Schaum trennen wollen, muss der Schaumtrenner (M) in den Saftkrug (N) eingeführt und der Deckel auf den Saftkrug aufgesetzt werden (siehe Abb. 6). Der Schaumtrenner hält den Schaum im Saftbehälter, wenn der Saft in ein Glas gegossen wird.
- Stellen Sie den Saftkrug (N) unter die Ausgießhülle an der Vorderseite des Geräts, wie auf Abb. 7
- Stecken Sie das Gerät an. Die Kabellänge kann mittels des Kabelfachs (P) wunschgerecht eingestellt werden (siehe Abb. 8)

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE VERWENDEN?

Zutaten	Geschwindigkeitsstufe	Ungefähres Gewicht (in kg)	Erhaltene Saftmenge in cl (*)
Äpfel	2	1	65
Birnen	2	1	60
Karotten	2	1	60
Gurken	1	1 (etwa 2 Gurken)	60
Ananas	2	1	30
Weintrauben	1	1	45
Tomaten	1	1,5	90
Sellerie	2	1,5	35

Bei nicht korrekter Einstellung der Geschwindigkeitsstufe kann das Gerät abnormale Vibrationen erzeugen

* Die Qualität und Menge des Safts variiert stark je nach Erntezeit und den verwendeten Obst- und Gemüsesorten. Die angegebenen Saftmengen sind deshalb nur eine Orientierungshilfe.

- Starten Sie das Gerät mit dem Kontrollschalter **(I)**.
- Führen Sie das Obst oder das Gemüse durch den Einfüllstutzen **(B)** in das Gerät ein.
- Das Obst und Gemüse muss bei laufendem Motor eingeführt werden.
- Drücken Sie nicht zu fest mit dem Stopfer **(A)** nach. Verwenden Sie keine anderen Utensilien. Drücken Sie NIEMALS mit Ihren Fingern nach.

- Schalten Sie das Gerät am Ende aus, indem Sie den Kontrollschalter **(I)** auf 0 stellen und warten Sie den völligen Stillstand des Siebs **(D)** ab.
- Wenn der Fruchtfleischbehälter **(G)** voll ist oder sich der Saffluss verlangsamt, müssen der Fruchtfleischbehälter geleert und das Sieb gereinigt werden.

NÜTZLICHE TIPPS

- Waschen Sie das Obst vor dem Entkernen sorgfältig.
- Haut und Schalen müssen nicht entfernt werden.
Nur Früchte mit dicker (und bitterer) Schale sollten geschält werden: Zitrusfrüchte, Ananas (den Strunk entfernen).
- Manche Sorten Äpfel, Birnen, Tomaten, usw. können ganz in den Einfüllstutzen eingeführt werden, dank dem „Direct Fruit System“ (74,5 mm Maximaldurchmesser); kaufen Sie Obst und Gemüse in der richtigen Größe.
- Es ist schwierig, aus Bananen, Avocados, Brombeeren, Feigen, Auberginen und Erdbeeren Saft zu gewinnen.
- Das Gerät ist nicht für Zuckerrohr und besonders hartes oder faseriges Obst geeignet.

- Wählen Sie frisches, reifes Obst und Gemüse, die mehr Saft geben. Dieses Gerät ist für Obst wie Äpfel, Birnen, Orangen, Weintrauben, Granatäpfel und Ananas und Gemüse wie Karotten, Gurken, Tomaten, Rote Beete und Sellerie geeignet.
- Beim Auspressen von überreifem Obst verstopft das Sieb schneller.
- Wichtig: Der Saft muss unverzüglich verzehrt werden. Der Saft oxidiert beim Kontakt mit der Luft schnell, was seinen Geschmack, seine Farbe und seinen Nährwert beeinträchtigen kann. Apfel- und Birnensaft wird schnell braun. Geben Sie ein paar Tropfen Zitronensaft bei, um die Farbveränderung zu verlangsamen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Alle abnehmbaren Teile **(A, C, D, G, L, M & N)** sind spülmaschinenfest, ausgenommen der Saftbehälter **(E)**. Der Saftbehälter **(E)** muss sofort nach der Verwendung mit Seifenwasser gereinigt werden.
- Dieses Gerät lässt sich direkt nach der Benutzung leichter reinigen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuerpads, kein Azeton und keinen Alkohol (Spiritus) etc.
- Das Sieb muss mit Vorsicht gehandhabt werden. Bei unsachgemäßem Umgang können

- Schäden auftreten, die seine Leistung beeinträchtigen. Das Sieb kann mit der Bürste **(O)** gereinigt werden. Das Sieb muss bei den ersten Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung ausgetauscht werden.
- Wischen Sie den Motorblock mit einem feuchten Tuch sauber. Trocknen Sie ihn sorgfältig ab.
- Halten Sie den Motorblock nie unter laufendes Wasser.

WAS TUN, WENN DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Stecker wurde nicht korrekt angeschlossen, der Kontrollschalter (I) steht nicht auf Geschwindigkeitsstufe „1“ oder „2“.	Stecken Sie das Gerät an einer Steckdose mit der richtigen Spannung an. Stellen Sie den Kontrollschalter auf die Geschwindigkeitsstufe „1“ oder „2“.
	Der Deckel (C) ist nicht richtig gesichert.	Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (C) richtig aufgesetzt und mit dem Sicherheitsbügel (H) gesichert ist.
Das Gerät verbreitet einen Geruch oder fühlt sich sehr heiß an, macht unnormale Geräusche oder gibt Rauch ab.	Das Sieb (D) wurde nicht richtig eingesetzt.	Vergewissern Sie sich, dass das Sieb (D) richtig auf die Antriebswelle (J) gesetzt wurde.
	Die Menge an zu bearbeitendem Obst oder Gemüse ist zu groß.	Lassen Sie das Gerät abkühlen und reduzieren Sie die Menge an zu bearbeitendem Obst oder Gemüse.
Der Safffluss nimmt ab.	Das Sieb (D) ist blockiert.	Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Einfüllstutzen (B) und das Sieb (D) .
Bei allen anderen Problemen und Störungen treten Sie bitte mit dem nächstgelegenen zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt.		

RECYCLING

Umweltschutz ist wichtig!



i Ihr Gerät enthält wertvolle Materialien, die wieder verwendet oder recycelt werden können.

➡ Bringen Sie es zu einer Sammelstelle, damit es recycelt werden kann.

A	Duwstaaf	I	Bedieningsschakelaar (2 snelheden)
B	Aanvoerbuis	J	Aandrijfas
C	Deksel	K	Motorunit
D	Zeef	L	Sapkaraf deksel
E	Sap opvangkan	M	Schuimscheider
F	Schenktuit	N	Sapkaraf
G	Pulp opvangbak	O	Borstel
H	Veiligheidsklem	P	Snoeropberg ruimte

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Controleer de zeef (**D**) altijd voor gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit indien de zeef kapot of beschadigd is, of indien deze zichtbare scheurtjes vertoont of gecraqueleerd is of indien de zeef gescheurd is. Indien de zeef duidelijke schade heeft opgelopen dient u zich tot een Erkend Service Center te wenden. Manipuleer de zeef zorgvuldig (scherpe randjes).
- Dit apparaat is omwille van uw veiligheid conform de toepasselijke normen en reguleringen:
 - Leidraad Laagspanning
 - Leidraad Elektromagnetische Compatibiliteit
 - Regelgeving betreffende materialen die met voedsel in contact komen.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met die van uw elektrische installatie. Verkeerde aansluiting doen de garantie vervallen.
- Plaats of gebruik dit apparaat nooit op een kookplaat of nabij open vuur (gasfornuis).
- Dompel de motorunit niet onder en houdt deze niet onder de lopende kraan.
- Als het snoer is beschadigd dient u, om gevaar te voorkomen, dit door de fabrikant, een erkend service center of gelijkwaardig bevoegd persoon te laten vervangen.
- Gebruik dit apparaat alleen wanneer het op een stevige, stabiele ondergrond staat, buiten bereik van spetterend water. Draai het niet om.
- Demonteer uw apparaat nooit zelf. Buiten gewone zorg en reiniging hoeft u aan het apparaat geen onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
- U dient de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken:
 - wanneer er tijdens gebruik een probleem of fout optreed
 - vooraf aan het in elkaar zetten, uit elkaar halen of reinigen.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik een verlengsnoer alleen indien u eerst hebt gecontroleerd of het in perfecte staat verkeerd.
- Een huishoudelijk apparaat dient niet te worden gebruikt:
 - wanneer het op de vloer is gevallen
 - het beschadigd of niet compleet is.
- In zulke gevallen, of voor alle andere reparaties, DIENT U een beroep te doen op een Erkend Service Center.
- Dit apparaat werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen. In geval van zakelijk gebruik, oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de gebruiksinstructies zal de fabrikant elke aansprakelijkheid afwijzen en komt de garantie te vervallen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijk persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien dit niet het geval is.
- Stop nooit uw vingers of enig ander voorwerp in de aanvoerbuis terwijl het apparaat in bedrijf is. Gebruik altijd de speciaal hiervoor geleverde duwstaaf.
- Open nooit de deksel voordat de zeef (**D**) is gestopt met draaien.
- Verwijder de pulp opvangbak (**G**) niet terwijl u het apparaat gebruikt.
- Trek na gebruik altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Wanneer u uit harde voedingsmiddelen sap wilt persen raden wij aan niet meer dan 3Kg gedurende maximaal 2 minuten te persen. Bepaalde harde voedingsmiddelen kunnen uw sapcentrifuge vertragen of zelfs doen stoppen. Indien dit gebeurt zet u het apparaat uit en ontstop u het filter.

BEVEILIGINGSSYSTEEM

Dit apparaat is voorzien van een beveiligingsmechanisme. Om de sapmachine te kunnen starten dient de deksel (C) op de juiste wijze door de veiligheidsklem (H) vergrendeld te zijn. Als u de veiligheidsklem (H) opent zal de

sapmachine stoppen. Zet de bedieningsschakelaar (I) aan het eind van een perscyclus op 0 en wacht tot de zeef (D) geheel gestopt is voordat u de deksel verwijderd.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

- We raden aan dat u alle uitneembare onderdelen (A, C, D, E, G, L, M, N) in heet sap wast (zie § reiniging). Spoel en droog de onderdelen zorgvuldig.
- Haal het apparaat uit de verpakking en zet het op een stevige en stabiele ondergrond.
- Zorg ervoor u ervan dat al het verpakkingsmateriaal verwijderd is voordat u het apparaat aan zet.

VOOR HET GEBRUIK

- Plaats de sap opvangkan (E) op de aandrijfas (J) (zie Fig. 1)
- Plaats de zeef (D) in de sap opvangkan (E). Zorg ervoor dat de zeef op juiste wijze op de aandrijfas (J) zit vast geklikt. De klik is hoorbaar (zie Fig. 2)
- Doe de deksel (C) op het apparaat, met de schenktuit naar achteren (zie Fig. 3)
- Klik de veiligheidsklem (H) boven de deksel (C) op zijn plaats (zie Fig. 4)
- Zet de pulp opvangbak (G) op de achterkant van het apparaat (zie Fig. 5).
- Schuif de duwstaaf (A) in de aanvoerbus (B), breng de groef op de duwstaaf in lijn met de kleine rib in de aanvoerbus.
- Indien u het sap van het schuim wenst te scheiden schuift u de schuimscheider (M) in de sapkaraf (N) en doet u de deksel op de sapkaraf (zie Fig. 6). De schuimscheider stelt u in staat het schuim in de sap opvangkan te houden wanneer u het sap in een glas schenkt.
- Plaats de sapkaraf (N) onder de schenktuit aan de voorkant van het apparaat zoals getoond in Fig. 7
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. U kunt het snoeropbergruimte (P) gebruiken om de lengte van het snoer aan te passen (zie Fig. 8)

WELKE SNELHEID GEBRUIKEN?

Ingrediënten	Snelheid	Gewicht (in kg)	Hoeveelheid verkregen sap in cl (*)
Appels	2	1	65
Peren	2	1	60
Wortels	2	1	60
Komkommers	1	1 (ongeveer 2 komkommers)	60
Ananas	2	1	30
Druiven	1	1	45
Tomaten	1	1,5	90
Selderie	2	1,5	35

Het kiezen van de verkeerde snelheid kan leiden tot abnormale trillingen van het apparaat.

* Sapkwaliteit en -hoeveelheid kunnen sterk fluctueren afhankelijk van de oogstdatum en de variëteit van de gebruikte groenten of het fruit. De hierboven genoemde saphoeveelheden zijn ter indicatie gegeven.

- Start het apparaat met behulp van de bedieningsschakelaar **(I)**.
- Breng het fruit of de groenten in door de aanvoerbuis **(B)**.
- Het fruit en de groenten moeten worden ingebracht terwijl de motor draait.
- Druk niet te hard op de duwstaaf **(A)**. Gebruik hiervoor geen enkel ander voorwerp. NOOIT

met uw vingers duwen.

- Wanneer u klaar bent zet u het apparaat uit, draai de bedieningsschakelaar **(I)** naar **0** en wacht totdat de zeef **(D)** geheel gestopt is.
- Wanneer de pulp opvangbak **(G)** vol is, of de sapstroom minder wordt, leeg dan de pulp opvangbak en reinig de zeef.

HANDIGE ADVIEZEN

- Was het fruit zorgvuldig voordat u het ontpit.
- U hoeft het fruit niet te schillen. Alleen fruit met een dikke (en bittere) schil: citrusvruchten, ananas (verwijder de stengel).
- Sommige soorten appels, peren, tomaten, etc. passen in hun geheel in de aanvoerbuis dankzij het "Direct Fruit System" (maximale diameter 74.5 mm), daarom dient u de juiste maat fruit of groenten te kiezen.
- Het is niet makkelijk om sap uit bananen, avocado's, bramen, vijgen, aubergines en aardbeien te verkrijgen.
- U dient het apparaat niet voor rietsuiker en bijzonder hard of vezelrijk fruit te gebruiken.

- Kies vers en rijp fruit en groenten, u verkrijgt dan meer sap. Dit apparaat is geschikt voor fruitsoorten als appels, peren, sinaasappels, druiven, granaatappels en ananas; groenten als wortels, komkommers, tomaten, rode bietjes en selderie.
- Als u overrijp fruit gebruikt om sap te persen zal de zeef sneller verstopt raken.
- NB: U dient al het geperste sap meteen te nuttigen. Bij blootstelling aan lucht zal het sap snel oxideren waardoor de smaak, kleur en voedingswaarde kunnen veranderen. Appelen perensappen worden snel bruin. U kunt een paar druppels citroensap toevoegen om deze verkleuring te remmen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Alle uitneembare onderdelen **(A, C, D, G, L, M & N)** kunnen in de vaatwasmachine worden gewassen, behalve de sap opvangkan **(E)**. De sap opvangkan **(E)** dient u meteen na gebruik met sop te wassen.
- Het is veel gemakkelijker om dit apparaat meteen na gebruik te reinigen.
- Gebruik geen schuursponsjes, aceton, alcohol (spiritus) etc. om het apparaat te reinigen.

- U dient voorzichtig met de zeef om te springen. Vermijd ruw contact dat tot beschadigingen kan leiden omdat dit de prestaties van de zeef zal verminderen. De zeef kunt u met behulp van de borstel **(O)** reinigen. Vervang uw zeef bij de eerste tekenen van beschadigingen of slijtage.
- Veeg de motorunit met een vochtige doek schoon. Droog deze daarna zorgvuldig af.
- Nooit de motorunit onder de lopende kraan houden.



WAT TE DOEN WANNEER UW APPARAAT HET NIET DOET?

PROBLEEM	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het apparaat doet het niet.	De stekker zit niet goed in het stopcontact, de bedieningsschakelaar (I) staat niet op snelheid "1" of "2".	Sluit het apparaat op een stopcontact met de juiste spanning aan. Zet de bedieningsschakelaar op snelheid "1" of "2".
	De deksel (C) is niet goed vergrendeld.	Controleer of de deksel (C) op juiste wijze is aangebracht en door de veiligheidsklem (H) vergrendeld is.
Het apparaat produceert stank of wordt erg heet, maakt een abnormaal geluid of rookt.	De zeef (D) is niet goed op zijn plaats gebracht.	Controleer of de zeef (D) op juiste wijze op de aandrijfas (J) is aangebracht.
	De hoeveelheid te verwerken voedsel is te groot.	Laat het apparaat afkoelen en verminder de hoeveelheid te verwerken voedsel.
De sapstroom verminderd.	De zeef (D) is verstopt.	Zet het apparaat uit, reinig de aanvoerbus (B) en de zeef (D) .
Voor andere problemen of anomalieën kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Erkende Service Center		

RECYCLEN



Milieubescherming op de eerste plaats!

-  Uw apparaat bevat talrijke materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
-  Breng het naar een daarvoor bestemd verzamelpunt zodat het gerecycled kan worden.

A	Empujador.	I	Interruptor (2 velocidades).
B	Tubo de alimentación.	J	Eje de accionamiento.
C	Tapa.	K	Motor.
D	Tamiz.	L	Tapa de la jarra de zumo.
E	Colector de zumo.	M	Separador de espuma.
F	Espita de vertido.	N	Jarra de zumo.
G	Colector de pulpa.	O	Cepillo.
H	Abrazadera de seguridad.	P	Recogedor de cable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Comprobar siempre el tamiz (**D**) antes del uso.
- No utilizar nunca este aparato estando el tamiz roto o dañado, con grietas o cuarteamientos visibles, o con desgarros. Si el tamiz presenta daños evidentes, acudir a un Servicio Técnico Autorizado. Manejar el tamiz con precaución (sus bordes son afilados).
- Para la seguridad del usuario, este electrodoméstico cumple las normativas y regulaciones vigentes:
 - Directiva de baja Tensión
 - Directiva de compatibilidad electromagnética
 - Reglamentación concerniente a materiales en contacto con los alimentos.
- Comprobar que la tensión eléctrica indicada en la placa de características del aparato coincide con la tensión eléctrica de la red local existente. Cualquier error de conexión invalidaría la garantía.
- No colocar ni utilizar nunca este aparato sobre una placa caliente o cerca de una llama abierta (cocinas de gas).
- No sumergir el motor ni colocarlo bajo agua corriente.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el proveedor, un servicio posventa autorizado o alguna persona cualificada de manera similar, con el fin de evitar cualquier peligro.
- Utilizar siempre este aparato sobre una superficie sólida y estable que no esté sometida a salpicaduras de agua. No darle la vuelta.
- No desmontar nunca este aparato. Aparte de la limpieza y cuidados normales, este electrodoméstico no requiere ningún tipo de mantenimiento por parte del usuario.
- El aparato deberá desenchufarse:
 - si se produce algún problema o avería durante el funcionamiento
 - antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- Para desenchufar el aparato, no tirar nunca el cable. Utilizar un cable de prolongación sólo después de comprobar que se encuentra en perfectas condiciones de uso.
- Un electrodoméstico no debe utilizarse:
 - Si se ha caído al suelo
 - Si está dañado o incompleto.
- En tales casos, o para cualquier otra reparación, SE DEBE acudir a un Servicio Técnico Autorizado.
- Este producto ha sido diseñado sólo para uso doméstico. Ante cualquier uso comercial, inadecuado o el incumplimiento de estas instrucciones, el fabricante no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía quedará invalidada.
- No está previsto el uso de este aparato por personas (incluso niños) con sus capacidades físicas, mentales o sensoriales disminuidas, o con falta de experiencia y de conocimientos, a no ser que se encuentren vigilados o hayan sido instruidos sobre el uso de este aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser vigilados con el fin de impedir que jueguen con el aparato.
- Sólo se deben utilizar accesorios y componentes originales. No podemos aceptar ninguna responsabilidad si no es este el caso.
- No meter nunca los dedos ni ningún otro objeto en el tubo de alimentación mientras el aparato está en funcionamiento. Utilizar siempre para este cometido el empujador suministrado.
- No abrir nunca la tapa hasta que el tamiz (**D**) haya dejado de girar.
- No retirar el colector de pulpa (**G**) mientras esté el aparato en funcionamiento.
- Desenchufar siempre el aparato de la toma de corriente después de usarlo.
- Para exprimir alimentos duros, recomendamos utilizar una cantidad máxima de 3 kg y un tiempo máximo de 2 minutos de funcionamiento. Algunos alimentos muy duros podrían hacer que la licuadora reduzca la velocidad e incluso que se detenga. Si sucede esto, apague el aparato y desatasque el filtro.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Este aparato está equipado con un mecanismo de seguridad. Para poner en funcionamiento la licuadora eléctrica, la tapa (C) deberá estar correctamente sujeta por la abrazadera de seguridad (H).

La apertura de la abrazadera de seguridad (H) detendrá la licuadora. Al final de cada ciclo, poner el interruptor (I) en posición 0 y esperar hasta que el tamiz (D) se detenga completamente antes de retirar la tapa.

ANTES DEL USO

- Recomendamos lavar todas las partes desmontables (A, C, D, E, G, L, M, N) en agua caliente jabonosa (ver capítulo "Limpieza"). Luego aclararlas y secarlas cuidadosamente.
- Desempaquetar el aparato y luego colocarlo sobre una superficie sólida y estable.
- Asegurarse de haber retirado todo el material de embalaje antes de encender el aparato.

USO DEL APARATO

- Acoplar el colector de zumo (E) al eje de accionamiento (J) (ver fig. 1).
- Colocar el tamiz (D) en el colector de zumo (E). Asegurarse de que el tamiz quede correctamente sujeto al eje de accionamiento (J). Se deberá escuchar un "clic" audible (ver fig. 2).
- Ajustar la tapa (C) al aparato, con el botón de expulsión hacia atrás (ver fig. 3).
- Sujetar la abrazadera de seguridad (H) en su lugar por encima de la tapa (C) (ver fig. 4).
- Sujetar el colector de pulpa (G) en la parte de atrás del aparato (ver fig. 5).
- Deslizar el empujador (A) dentro del tubo de alimentación (B), alineando la ranura del empujador con el pequeño reborde existente en el tubo de alimentación.
- Si se prefiere quitar la espuma al zumo, deslizar el separador de espuma (M) en la jarra de zumo (N) y colocar la tapa a la jarra (ver fig. 6). El separador de espuma permite retener la espuma en el colector de zumo mientras se echa el zumo en un vaso.
- Colocar la jarra de zumo (N) debajo de la espita de vertido por la parte delantera del aparato, como se indica en la fig. 7.
- Enchufar el aparato. Se puede utilizar el recogedor de cable (P) para ajustar la longitud del mismo (ver fig. 8).

QUÉ VELOCIDAD EMPLEAR?

Ingredientes	Velocidad	Peso aproximado (en Kg)	Cantidad de zumo obtenido en cl (*)
Manzanas	2	1	65
Peras	2	1	60
Zanahorias	2	1	60
Pepinos	1	1 (unos 2 pepinos)	60
Piña	2	1	30
Uvas	1	1	45
Tomates	1	1,5	90
Apio	2	1,5	35

La elección de una velocidad inadecuada puede producir vibraciones anormales del aparato

* La calidad y cantidad de zumo varía mucho, según la época de la cosecha y la variedad en particular de frutas o vegetales. Las cantidades de zumo indicadas en la tabla anterior se ofrecen a modo indicativo.

- Encender el aparato mediante el interruptor **(I)**.
- Introducir las frutas o vegetales por el tubo de alimentación **(B)**.
- Las frutas y vegetales deben introducirse con el motor en marcha.
- No presionar demasiado fuerte el empujador **(A)**. No utilizar ningún otro utensilio. NO empujar NUNCA con los dedos.

- Después de terminar, apagar el aparato accionando el interruptor **(I)** a la pos. 0 y esperar hasta que el tamiz **(D)** se haya detenido completamente.
- Cuando el colector de pulpa **(G)** esté lleno, o se observe que el zumo sale con lentitud, vaciar el colector de pulpa y lavar el tamiz.

CONSEJOS ÚTILES

- Lavar las frutas cuidadosamente antes de deshuesarlas.
- No es necesario quitarles la piel o la cáscara. Sólo es necesario pelar las frutas con piel gruesa (y amarga): cítricos, piña (quitarle el tallo).
- Determinados tipos de manzanas, peras, tomates, etc. pueden introducirse enteros en el tubo de alimentación, gracias al sistema "Direct Fruit System" (para un diámetro máximo de 74,5 mm), de modo que hay que elegir el tamaño adecuado de las frutas o vegetales.
- Es difícil extraer zumo de los plátanos, aguacates, moras, higos, berenjenas y fresas.
- La licuadora no deberá utilizarse para caña de azúcar ni frutas excesivamente duras o fibrosas.

- Elegir vegetales y frutas frescas y maduras, pues proporcionarán más zumo. Este aparato es apropiado para frutas como manzanas, peras, naranjas, uvas, granadas y piña y para vegetales como las zanahorias, pepinos, tomates, remolacha y apio.
- Si se exprime fruta demasiado madura, el tapiz se tupirá más rápidamente.
- Importante: Todo el zumo debe ser consumido inmediatamente. Al contacto con el aire, el zumo se oxida con rapidez, lo que puede cambiar su sabor, color y valor nutricional. Los zumos de manzana y pera se oscurecen rápidamente. Añadir unas gotas de zumo de limón para ralentizar esta decoloración.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Todas las partes desmontables **(A, C, D, G, L, M y N)** se pueden lavar en el lavavajillas, excepto el colector de zumo **(E)**, que se debe limpiar directamente después del uso con agua jabonosa.
- Este aparato es más fácil de limpiar si se hace inmediatamente después de usarlo.
- No utilizar estropajo, acetona, alcohol (licor), etc. para limpiar el aparato.

- El tamiz se debe manipular con cuidado. Evite maltratarlo, pues podría resultar dañado y alterar su rendimiento. El tamiz se puede limpiar con la ayuda del cepillo **(O)**. Ante los primeros signos de deterioro o desgaste, hay que cambiar el tamiz.
- Limpiar la unidad del motor con un paño húmedo. Secarlo cuidadosamente.
- No poner nunca el motor bajo agua corriente.

QUÉ HACER SI EL APARATO NO FUNCIONA?

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona.	El aparato no está enchufado correctamente, o el interruptor (I) no está en las velocidades "1" o "2".	Enchufar el aparato a una toma de corriente con la tensión correcta. Accionar el interruptor (I) a la velocidad "1" o "2".
	La tapa (C) no está sujeta correctamente.	Comprobar que la tapa (C) está correctamente encajada y sujeta por la abrazadera de seguridad (H).
El aparato emite un olor o está demasiado caliente para poder focarlo, hace un ruido anormal o echa humo.	El tamiz (D) no está correctamente ajustado.	Comprobar que el tamiz (D) está correctamente ajustado al eje de accionamiento (J).
	La cantidad de alimento a procesar es demasiado grande.	Dejar que el aparato se enfríe y reducir la cantidad de alimento a procesar en él.
La salida de zumo se reduce.	El tamiz (D) está tupido.	Apagar el aparato, limpiar el tubo de alimentación (B) y el tamiz (D).
Para cualquier otro problema o funcionamiento anormal, acudir al Servicio Técnico Autorizado más cercano.		

RECICLAJE



¡La protección del medio ambiente es lo primero!

Su aparato contiene materiales valiosos que pueden ser recuperados o reciclados.



Déjelo en un punto local de recogida pública de residuos para que pueda ser reciclado.

DESCRIÇÃO

A	Calçador	I	Botão de comandos (2 velocidades)
B	Chaminé de enchimento	J	Eixo do motor
C	Tampa	K	Unidade do motor
D	Filtro	L	Tampa do jarro para sumo
E	Colector de sumo	M	Separador de espuma
F	Bico para verter	N	Jarro para sumo
G	Colector de polpa	O	Escova
H	Clip de segurança	P	Compartimento do cabo

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique sempre o filtro (**D**) antes de qualquer utilização.
- Nunca utilize o aparelho se o filtro estiver partido ou danificado, se existirem fissuras ou rachas visíveis, ou se o filtro estiver rasgado. No caso da existência de danos visíveis no filtro, contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado. Manuseie o filtro com cuidado (extremidades cortantes).
- Para a sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis:
 - Directiva de Baixa Tensão,
 - Directiva de Compatibilidade Electromagnética,
 - Regulamentos relativos aos materiais em contacto com alimentos.
- Certifique-se que a tensão de alimentação indicada na placa de características do aparelho é compatível com a sua instalação eléctrica. Qualquer erro de ligação invalida a garantia.
- Nunca coloque nem utilize este aparelho sobre uma placa quente ou na proximidade de uma chama sem protecção (fogão a gás).
- Não mergulhe a unidade do motor em água nem a coloque sob água a correr.
- No caso de danos, o cabo de alimentação deve ser substituído pelo fabricante, um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou um técnico de qualificação semelhante, por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
- Utilize sempre este aparelho numa superfície de trabalho sólida e estável que não esteja sujeita a salpicos de água. Não vire o aparelho ao contrário.
- Nunca desmonte o aparelho. Para além dos cuidados e procedimentos de limpeza habituais, o aparelho não requer qualquer manutenção da sua parte.
- O aparelho deve ser desligado:
 - caso ocorra um problema ou uma avaria durante o funcionamento
 - antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- Nunca puxe pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho.
- Utilize apenas uma extensão após certificar-se que se encontra em perfeitas condições de funcionamento.
- Não utilize um electrodoméstico:
 - se cair ao chão,
 - se estiver danificado ou incompleto.
- Nestes casos, ou para qualquer outra reparação, DEVE contactar um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Este produto foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer utilização para fins comerciais ou que não esteja de acordo com o manual de instruções, liberta o fabricante de qualquer responsabilidade e anula a garantia.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Utilize apenas acessórios e componentes originais. Não aceitamos qualquer responsabilidade se não for este o caso.
- Nunca introduza os dedos ou qualquer outro objecto no tubo de alimentação enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Utilize sempre o calçador fornecido para este efeito.
- Nunca abra a tampa enquanto o filtro (**D**) não parar de rodar.
- Não retire o colector de polpa (**G**) enquanto o aparelho estiver a ser utilizado.
- Desligue sempre o aparelho da corrente após cada utilização.
- Ao preparar sumos a partir de alimentos duros, recomendamos uma quantidade máxima de 3 kg com um tempo de funcionamento máximo de 2 minutos. Alguns alimentos muito duros podem fazer com que a sua centrífugadora abraque ou pare. Se isto acontecer, desligue e desbloqueie o filtro.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Este aparelho está equipado com um mecanismo de segurança. Para poder utilizar a centrífugadora, a tampa (C) deve estar adequadamente fixa pelo clip de segurança (H). A abertura do clip de segurança (H) pára a

centrífugadora. No fim de um ciclo, coloque o interruptor de controlo (I) em 0 e aguarde até o filtro (D) parar por completo antes de retirar a tampa.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Recomendamos que lave todas as peças amovíveis (A, C, D, E, G, L, M, N) com água quente e detergente para a loiça (ver § limpeza). Enxagúe-as e seque-as cuidadosamente.
- Desembale o aparelho e coloque-o numa superfície de trabalho sólida e estável.
- Certifique-se que retirou todos os elementos de acondicionamento antes de colocar o aparelho em funcionamento.

UTILIZAR O APARELHO

- Coloque o colector de sumo (E) no eixo do motor (J) (ver Fig. 1)
- Coloque o filtro (D) no colector de sumo (E). Certifique-se que o filtro está fixo no eixo do motor (J). Um "clic" informa que se encontra correctamente colocado (ver Fig. 2)
- Coloque a tampa (C) no aparelho, com o orifício de evacuação virado para trás (ver Fig. 3)
- Fixe o clip de segurança (H) sobre a tampa (C) (ver Fig. 4)
- Coloque o colector de polpa (G) na parte de trás do aparelho (ver Fig. 5).
- Faça deslizar o calcador (A) para o tubo de alimentação (B), alinhando a ranhura no calcador com o pequeno entalhe no tubo de alimentação.
- Caso pretenda separar o sumo da espuma, coloque o separador de espuma (M) no jarro para sumo (N) e encaixe a tampa no jarro para sumo (ver Fig. 6). O separador de espuma permite manter a espuma no colector de sumo enquanto deita o sumo num copo.
- Posicione o jarro para sumo (N) por baixo do bico para verter na parte da frente do aparelho, tal como indicado na Fig. 7
- Ligue o aparelho. Pode utilizar o compartimento do cabo (P) para ajustar o comprimento do cabo (ver Fig. 8)

QUE VELOCIDADE UTILIZAR?

Ingredientes	Velocidade	Peso aprox. (em Kg)	Quantidade de sumo obtido em cl (*)
Maçãs	2	1	65
Peras	2	1	60
Cenouras	2	1	60
Pepinos	1	1 (cerca de 2 pepinos)	60
Ananás	2	1	30
Uvas	1	1	45
Tomates	1	1,5	90
Aipo	2	1,5	35

A escolha incorrecta da velocidade pode induzir vibrações anómalas do aparelho.

* A qualidade e quantidade de sumo variam significativamente de acordo com a data da colheita e a variedade específica de frutas ou vegetais. As quantidades de sumo acima indicadas são fornecidas a título indicativo.

- Ligue o aparelho utilizando o botão de comando **(I)**.
- Insira as frutas ou vegetais pela chaminé de enchimento **(B)**.
- Os frutos e vegetais devem ser inseridos enquanto o motor estiver a funcionar.
- Não empurre o calcador **(A)** com demasiada força. Não utilize qualquer outro utensílio.

NUNCA empurre com os dedos.

- Quando terminar, desligue o aparelho, rodando o botão de comandos **(I)** para **0** e aguarde pela paragem completa do filtro **(D)**.
- Quando o colector de polpa **(G)** estiver cheio ou o fluxo de sumo abrandar, esvazie o colector de polpa e limpe o filtro.

CONSELHOS ÚTEIS

- Lave a fruta com cuidado antes de descaroçar.
- Não é necessário retirar a pele nem descascar. Só é necessário descascar a fruta de casca grossa (e amarga): citrinos, ananás (retirar o pé).
- Determinados tipos de maçãs, peras, tomates, etc. poderão ser colocados inteiros no tubo de alimentação, graças ao "Direct Fruit System" (74,5 mm de diâmetro máximo). Assim, escolha o tamanho adequado das frutas ou vegetais.
- É difícil obter sumo de bananas, abacates, amoras, figos, beringelas e morangos.
- O aparelho não deve ser utilizado para cana-de-açúcar e fruta excessivamente rija ou fibrosa.

- Escolha fruta e vegetais frescos e maduros, dado que produzirão mais sumo. Este aparelho é adequado para fruta e vegetais como maçãs, peras, laranjas, uvas, romãs e ananás; para vegetais como cenouras, pepinos, tomate, raiz de beterraba e aipo.
- Se espremer fruta muito madura, o filtro pode ficar bloqueado mais rapidamente.
- Importante: todos os sumos devem ser consumidos de imediato. Em contacto com o ar, o sumo oxida rapidamente, o que pode alterar o sabor, a cor e o valor nutricional. Os sumos de maçã e de pêra ficam rapidamente castanhos. Junte algumas gotas de sumo de limão para abrandar esta descoloração.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Todas as peças amovíveis **(A, C, D, G, L, M e N)** podem ser lavadas na máquina de lavar loiça à excepção do colector de sumo **(E)**. O colector de sumo **(E)** deve ser lavado imediatamente após a sua utilização com água e detergente para a loiça.
- Este aparelho é mais fácil de limpar imediatamente após a sua utilização.
- Não utilize palha-de-aço, acetona, álcool (bebidas), etc. para limpar o aparelho.

- O filtro deve ser manuseado com cuidado. Evite qualquer uso incorrecto que possa danificá-lo, dado que irá alterar o desempenho. O filtro pode se lavado com a ajuda da escova **(O)**. Substitua o filtro ao primeiro sinal de desgaste ou danos.
- Limpe a unidade do motor com um pano molhado. Seque com cuidado.
- Nunca mergulhe a unidade do motor em água a correr.



O QUE FAZER SE O APARELHO NÃO FUNCIONA?

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho não funciona.	A ficha não está correctamente inserida; o botão de comandos (I) não está na velocidade "1" ou "2".	Ligue o aparelho a uma tomada com a tensão correcta. Ajuste o interruptor de controlo para a velocidade "1" ou "2".
	A tampa (C) não está correctamente bloqueada.	Certifique-se que a tampa (C) está devidamente fixa e presa com a ajuda do clip de segurança (H) .
O aparelho liberta maus odores ou está muito quente ao toque, está a fazer um ruído anómalo ou liberta fumo.	O filtro (D) não está fixo.	Certifique-se que o filtro (D) está devidamente fixo no eixo do motor (J) .
	A quantidade de alimentos a ser processada é demasiado grande.	Deixe o aparelho arrefecer e reduza a quantidade de alimentos a serem processados.
O fluxo de sumo diminui.	O filtro (D) está bloqueado.	Desligue o aparelho, limpe a chaminé de enchimento (B) e o filtro (D) .
Para qualquer problema ou anomalia, contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado mais próximo.		

RECICLAGEM



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

-  O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
-  Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

A	Pressino	I	Interruttore (2 velocità)
B	Imboccatura di alimentazione	J	Albero di trasmissione
C	Coperchio	K	Blocco motore
D	Setaccio	L	Coperchio della caraffa per il succo
E	Raccoglisucco	M	Separatore di schiuma
F	Beccuccio versatore	N	Caraffa per il succo
G	Raccogli polpa	O	Spazzola
H	Fermo di sicurezza	P	Vano raccogli cavo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Controllare sempre il setaccio (**D**) prima dell'uso.
- Non usare mai l'apparecchio se il setaccio è rotto o danneggiato o se la sua superficie è visibilmente rigata, venata o spaccata. Se c'è un qualsiasi danno evidente sul setaccio, contattare un centro assistenza autorizzato. Maneggiare con cura il setaccio (bordi taglienti)
- Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e regolamenti applicabili
 - Direttiva Bassa Tensione
 - Direttiva di compatibilità elettromagnetica
 - Normative che regolano i materiali a contatto con gli alimenti.
- Controllare che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta segnaletica corrisponda a quella del vostro impianto elettrico. Qualsiasi errore di collegamento elettrico annullerà la garanzia.
- Non mettere mai né usare questo apparecchio su una piastra elettrica o vicino ad una fiamma libera (cucina a gas).
- Non immergere né mettere il blocco motore sotto l'acqua corrente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un Centro assistenza autorizzato o da una persona con una qualifica simile, per evitare pericoli.
- Usare sempre questo apparecchio su una superficie di lavoro solida e stabile, al riparo da eventuali schizzi d'acqua. Non capovolgere l'apparecchio.
- Non smontare mai l'apparecchio. A parte le normali operazioni di manutenzione e pulizia, l'apparecchio non richiede nessun intervento da parte vostra.
- Staccare l'apparecchio dalla corrente:
 - se c'è un problema o un guasto durante il funzionamento
 - prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio o pulizia.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Usare una prolunga solo dopo avere controllato che è in perfette condizioni.
- Un elettrodomestico non deve essere usato:
 - se è caduto a terra
 - se è danneggiato o incompleto.
- In tali casi, o per qualsiasi altra riparazione DOVETE contattare un Centro assistenza autorizzato.
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico. In caso di uso commerciale, uso non appropriato o di mancato rispetto delle istruzioni, il fabbricante sarà sollevato da ogni responsabilità e la garanzia non sarà valida.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano state controllate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Usare solo accessori e componenti originali. In caso contrario decliniamo ogni responsabilità.
- Non mettere mai le dita né nessun altro oggetto nell'imboccatura di alimentazione mentre l'apparecchio è in funzione. Usare sempre l'apposito pressino.
- Non aprire il coperchio finché il setaccio (**D**) non ha smesso di ruotare.
- Non togliere il raccogli polpa (**G**) mentre l'apparecchio è in funzione.
- Staccare sempre la spina dalla corrente dopo l'uso.
- Quando si centrifugano alimenti duri raccomandiamo una quantità massima di 3Kg con un tempo massimo di funzionamento di 2 minuti. Alcuni alimenti molto duri possono rallentare o far fermare la centrifuga. Se capita, spegnere l'apparecchio e sbloccare il filtro.

SISTEMA SI SICUREZZA

Questo apparecchio è provvisto di un meccanismo di sicurezza.

Per avviare la centrifuga il coperchio (C) deve essere bloccato in modo corretto dal fermo di sicurezza (H). L'apertura del fermo di sicurezza

(H) fermerà la centrifuga. Alla fine del ciclo, posizionare l'interruttore (I) su 0 e aspettare l'arresto completo del setaccio (D) completamente prima di togliere il coperchio.

PRIMA DELL'USO

- Raccomandiamo di lavare tutte le parti rimovibili (A, C, D, E, G, L, M, N) in acqua e sapone calda (vedere il paragrafo Pulizia). Risciacquarle e asciugarle accuratamente.
- Disimballare l'apparecchio e metterlo su una superficie di lavoro solida e stabile.
- Assicurarsi di avere tolto tutte le parti dell'imballaggio prima di avviare l'apparecchio.

USO DELL'APPARECCHIO

- Fissare il raccoglisucco (E) sull'albero di trasmissione (J) (vedere Fig. 1)
- Mettere il setaccio (D) sul raccoglisucco (E). Assicurarsi che il setaccio sia agganciato correttamente sull'albero di trasmissione (J). Potete sentire un clic (vedere Fig. 2)
- Posizionare il coperchio (C) sull'apparecchio, con il beccuccio di fuoriuscita sul retro (vedere Fig. 3)
- Fissare il fermo di sicurezza (H) sopra il coperchio (C) (vedere Fig. 4)
- Posizionare il raccogli polpa (G) sul retro dell'apparecchio (vedere Fig. 5).
- Infilare il pressino (A) nell'imboccatura di alimentazione (B), allineando la scanalatura presente sul pressino con il piccolo spigolo dell'imboccatura di alimentazione.
- Se volete separare il succo dalla schiuma, infilate il separatore (M) nella caraffa per il succo (N) e posizionate il coperchio sulla caraffa del succo (vedere Fig. 6). Il separatore di schiuma vi permette di trattenere la schiuma nel raccoglisucco quando versate il succo in un bicchiere.
- Posizionare la caraffa per il succo (N) sotto il beccuccio versatore sul fronte dell'apparecchio come mostrato sulla Fig. 7
- Attaccare l'apparecchio alla corrente. Potete usare il vano raccogli cavo (P) per adattare la lunghezza del cavo (vedere Fig. 8)

QUALE VELOCITÀ USARE?

Ingredienti	Velocità	Peso appross. (in Kg)	Quantità di succo ottenuta in cl (*)
Mele	2	1	65
Pere	2	1	60
Carote	2	1	60
Cetrioli	1	1 (circa 2 cetrioli)	60
Ananas	2	1	30
Uva	1	1	45
Pomodori	1	1,5	90
Sedano	2	1,5	35

La scelta della velocità sbagliata provoca anomale vibrazioni dell'apparecchio.

* La qualità e la quantità del succo varia molto secondo il grado di maturazione e la particolare varietà della frutta o verdura. Le quantità di succo indicate qui sopra sono date a titolo indicativo.

- Avviate l'apparecchio usando l'interruttore **(I)**.
- Inserire la frutta o la verdura attraverso l'imboccatura di alimentazione **(B)**.
- La frutta e la verdura devono essere inserite mentre il motore è in funzione.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul pressino **(A)**. Non usare nessun altro utensile. **NON** spingere con le dita.

- Appena terminato l'utilizzo, spegnete l'apparecchio, spostando l'interruttore **(I)** su **0** e aspettate l'arresto completo del setaccio **(D)**.
- Quando il raccogli polpa **(G)** è pieno, o la fuoriuscita del succo rallenta, svuotare il raccogli polpa e pulire il setaccio.

CONSIGLI UTILI

- Lavare accuratamente la frutta prima di togliere i semi.
- Non è necessario privare la frutta o la verdura della buccia.
È sufficiente sbucciare solo la frutta con una buccia spessa (e amara): agrumi, ananas (togliete il torsolo centrale).
- Alcuni tipi di mele, pere, pomodori, ecc. possono essere inseriti interi nell'imboccatura, grazie al "Direct Fruit System" (diametro massimo 74,5mm), quindi scegliete la dimensione appropriata della frutta o verdura.
- È difficile estrarre il succo da banane, avocado, more, fichi, melanzane e fragole.
- L'apparecchio non dovrebbe essere usato per canne da zucchero e frutta eccessivamente dura o fibrosa.

- Scegliete frutta e verdura fresca e matura che produrrà più succo. Questo apparecchio è adatto per frutta come mele, pere, arance, uva, melagrane e ananas, e per verdure come carote, cetrioli, pomodori, barbabietole e sedano.
- Se centrifugate frutta troppo matura, il setaccio si ostruirà più rapidamente.
- Importante: tutto il succo deve essere consumato immediatamente. A contatto con l'aria, il succo si ossida rapidamente e questo può modificare il gusto, il colore e il valore nutrizionale. I succhi di mela e di pera si scuriscono rapidamente. Aggiungete alcune gocce di succo di limone per rallentare questo processo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Tutte le parti rimovibili **(A,C, D,G, L,M & N)** possono essere lavate in lavastoviglie eccetto il raccoglisucco **(E)**, che deve essere pulito subito dopo l'uso con acqua e sapone.
- Questo apparecchio è più facile da pulire immediatamente dopo l'uso.
- Non usare spugnette abrasive, acetone, alcool ecc. per pulire l'apparecchio.
- Il setaccio deve essere maneggiato con attenzione.

- Evitare qualsiasi manipolazione errata che possa danneggiarlo perché altererebbe le sue prestazioni. Il setaccio può essere pulito con l'aiuto della spazzola **(O)**. Cambiare il setaccio al primo segno di usura o deterioramento.
- Pulire il blocco motore con un panno umido. Asciugatelo accuratamente.
- **Non immergere mai il blocco motore sotto acqua corrente.**

COSA FARE SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA?

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita correttamente, l'interruttore (I) non è posizionato sulla velocità "1" o "2".	Connettere l'apparecchio su una presa con la tensione giusta. Spostare l'interruttore sulla velocità "1" o "2".
	Il coperchio (C) non è posizionato correttamente.	Controllare che il coperchio (C) sia posizionato e fissato correttamente dal fermo di sicurezza (H) .
L'apparecchio emana odore o è molto caldo al tatto, fa un rumore anomalo o emette fumo.	Il setaccio (D) non è correttamente inserito.	Controllate che il setaccio (D) sia stato posizionato correttamente sull'albero di trasmissione (J) .
	Avete inserito una quantità eccessiva di alimenti.	Lasciate raffreddare l'apparecchio e riducete la quantità di alimenti.
La fuoriuscita del succo diminuisce.	Il setaccio (D) è bloccato.	Spegnete l'apparecchio, pulite l'imboccatura di alimentazione (B) e il setaccio (D) .
Per qualsiasi altro problema o anomalia, contattate il Centro assistenza autorizzato più vicino.		

RICICLAGGIO

Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!



- (i)** Questo apparecchio è composto da vari materiali che possono essere recuperati o riciclati.
- (➡)** Portatelo al punto di raccolta rifiuti del vostro comune in modo che possa essere riciclato.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A	Πιεστήρας	I	Διακόπτης ελέγχου (2 ταχύτητες)
B	Στόμιο πλήρωσης	J	Κινητήριος άξονας
C	Κατάκι	K	Κεντρική μονάδα
D	Φίλτρο	L	Κατάκι της κανάτας χυμού
E	Δοχείο συλλογής χυμού	M	Διαχωριστής αφρού
F	Στόμιο σερβιρίσματος	N	Κανάτα χυμού
G	Δοχείο συλλογής πολτού	O	Βούρτσα
H	Σφιγκτήρας ασφάλισης	P	Σύστημα περιτύλιξης καλωδίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Να ελέγχετε πάντοτε το φίλτρο (D) πριν από οποιαδήποτε χρήση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον φυγοκεντρικό στίφτη εάν το φίλτρο έχει σπάσει, είναι ελαττωματικό, φέρει εμφανείς ρωγμές, ραγίσματα, ή έχει σκιστεί. Εάν το φίλτρο φέρει εμφανή φθορά, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Τα άκρα του φίλτρου είναι αιχμηρά: να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του.
- Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμούς:
 - Οδηγία χαμηλής τάσης,
 - Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας,
 - Κανονισμοί που αφορούν υλικά του προορίζονται για επαφή με τρόφιμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση του αναγράφεται πάνω στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε θερμαντική πλάκα ή κοντά σε φλόγα (εστία κουζίνας με αέριο).
- Μη βυθίζετε ποτέ σε νερό την κεντρική μονάδα ούτε και να τη βρέχετε με νερό.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση της κατασκευάστριας εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος.
- Να χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή μόνο πάνω σε μια συμπαγή και σταθερή επιφάνεια, μακριά από ριζές νερού. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή.
- Εκτός από τον τυπκό καθαρισμό και τη συντήρηση που γίνονται από τον χρήστη, κάθε άλλη εργασία επιδιόρθωσης πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα:
 - εάν παρουσιαστεί πρόβλημα ή σφάλμα κατά τη λειτουργία,
 - πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαλάντζα πικά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
- Μια ηλεκτρική συσκευή οικιακής χρήσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: - εάν έχει πέσει στο έδαφος, - εάν έχει υποστεί φθορά ή είναι ελλιπής.
- Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και σε κάθε επισκευή, ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η κατασκευάστρια εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη και διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγύησης σε περίπτωση εμπορικής ή ακατάλληλης χρήσης της συσκευής ή σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών του εγχειριδίου.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητήρια ή πνευματική ικανότητα είναι μειωμένη, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, εκτός εάν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν πρότερες οδηγίες του αφορούν τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο ως προς την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Η κατασκευάστρια εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε διαφορετική περίπτωση.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο στόμιο πλήρωσης (B) κατά τη λειτουργία της συσκευής. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον πεστήρα (A) που πκρέχεται για τον σκοπό αυτόν.
- Ποτέ μην ανοίγετε το κατάκι (C) προτού σταματήσει εντελώς το φίλτρο (D).
- Μην αφαιρείτε το δοχείο συλλογής ψίχας (G) κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Να αποσυνδέετε συστηματικά τη συσκευή από το ρεύμα μετά από τη χρήση.
- Εάν τα φρούτα ή τα λαχανικά είναι σκληρά, μην τοποθετείτε περισσότερα από 3 κιλά ανά φορά μέσα στον φυγοκεντρικό στίφτη και μην τον θέτετε σε λειτουργία για περισσότερα από 2 λεπτά διαδοχικά. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά που είναι πολύ σκληρά μπορεί να επβραδύνουν ή να διακόψουν τη λειτουργία του φυγοκεντρικού στίφτη. Εάν προκύψει κάτι τέτοιο, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και φροντίστε να ατεμπλακεί το φίλτρο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφάλειας. Για να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία τον φυγοκεντρικό στίφτη, το κατάκι (C) πρέπει να είναι σωστά ασφαλισμένο με τον σφικκτήρα ασφάλισης (H). Το άνοιγμα του σφικκτήρα

ασφάλισης (H) διακόπτει τη λειτουργία του φυγοκεντρικού στίφτη. Στο τέλος του κύκλου, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου (I) στο 0 και περιμένετε έως ότου να σταματήσει εντελώς το φίλτρο (D) προτού αφαιρέσετε το κατάκι.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Σας συνηγορούμε να πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα (A, C, D, E, G, L, M, N) με ζεστό νερό και σαπουνάδα (ανατρέξτε στην παράγραφο "Καθαρισμός"). Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα καλά.
- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και κατόπιν

- τοποθετήστε την πάνω σε μια σμυπαγή και σταθερή επιφάνεια εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει πλήρως όλα τα στοιχεία συσκευασίας πριν από την έναρξη χρήσης της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής χυμού (E) πάνω στον κινητήριο άξονα (J) (δείτε την Εικ. 1).
- Τοποθετήστε το φίλτρο (D) μέσα στο δοχείο συλλογής χυμού (E). Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει στερεωθεί σωστά πάνω στον κινητήριο άξονα (J). Μόλις το φίλτρο τοποθετηθεί σωστά, θα ακουστεί ένα κλικ (δείτε την Εικ. 2).
- Τοποθετήστε το κατάκι (C) πάνω στη συσκευή με το στόμιο εκκένωσης να κοιτά προς τα πίσω (δείτε την Εικ. 3).
- Στερεώστε τον σφικκτήρα ασφάλισης (H) στη θέση του πάνω στο κατάκι (C) έως ότου να ακουστεί το κλικ (δείτε την Εικ. 4).
- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής πολτού (G) στο πίσω μέρος της συσκευής (δείτε την Εικ. 5).
- Εισαγάγετε τον πεστήρα (A) μέσα στο στόμιο (B)

ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή του πεστήρα με τον μικρό οδηγό του στομίου.

- Εάν επιθυμείτε να διαχωριστεί ο χυμός από τον αφρό, εισαγάγετε τον διαχωριστή αφρού (M) μέσα στην κανάτα χυμού (N) και τοποθετήστε το κατάκι πάνω στην κανάτα (δείτε την Εικ. 6). Ο διαχωριστής αφρού επιτρέπει τη διατήρηση του αφρού μέσα στην κανάτα χυμού ενόσω σερβίρετε τον χυμό στο ποτήρι.
- Τοποθετήστε την κανάτα χυμού (N) κάτω από το στόμιο σερβιρίσματος στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, όπως φαίνεται στην Εικ. 7.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου ρεύματος χρησιμοποιώντας το σύστημα περιτύλιξης καλωδίου (P) (δείτε την Εικ. 8).

ΠΟΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ;

Συστατικά	Ταχύτητα	Βάρος κατά προσέγγιση (σε κιλά)	Ποσότητα χυμού που θα εξαχθεί σε cl (*)
Μήλα	2	1	65
Αχλάδια	2	1	60
Καρότα	2	1	60
Αγγούρια	1	1 (περίπου 2 αγγούρια)	60
Ανανάς	2	1	30
Σταφύλια	1	1	45
Ντομάτες	1	1,5	90
Σέλινο	2	1,5	35

Η ακατάλληλη επιλογή ταχύτητας ενδέχεται να προκαλέσει αφύσικες δονήσεις της συσκευής.

* Η ποιότητα και η ποσότητα των χυμών που εξαγονται ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ημερομηνία συγκομιδής και την ποικιλία των λαχανικών ή των φρούτων υπό επεξεργασία. Οι ποσότητες χυμού του αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα παρέχονται ενδεικτικά.

- Για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ελέγχου (I).
- Εισαγάγετε τα φρούτα ή τα λαχανικά μέσα στο στόμιο πλήρωσης (B).
- Μην επιχειρήσετε να εισάγετε τα φρούτα ή τα λαχανικά κατά την περιστροφή του μοτέρ.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον πεστήρα (A). Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο σκεύος κουζίνας.

ΠΟΤΕ μη σπρώχνετε τις τροφές με τα δάχτυλά σας.

- Μόλις τελειώσετε, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής γυρίζοντας τον διακόπτη ελέγχου (I) στο 0 και περιμένετε έως ότου να σταματήσει εντελώς το φίλτρο (D).
- Όταν γεμίσει το δοχείο συλλογής πολτού (G) ή επβραδυθεί η ροή χυμού, αδειάστε το δοχείο συλλογής πολτού και καθαρίστε το σουρωτήρι.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Να πλένετε καλά τα φρούτα προτού αφαιρέσετε τα κουκούτσια τους.
- Σε γενικές γραμμές, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη φλούδα ή τον φλοιό. Μπορείτε να ξεφλουδίσετε μόνο τα φρούτα που έχουν χοντρή και πκρή φλούδα όπως πχ. τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τα γκρέιπ-φρουτ ή οι ανανάδες (αφαιρέστε τον πυρήνα).
- Το "Direct Fruit System" επιτρέπει την απευθείας επεξεργασία χωρίς την κοπή συγκεκριμένων φρούτων - μήλα, αχλάδια, ντομάτες κ.λπ - με διάμετρο μικρότερη των 74,5 mm. Συνεπώς, επιλέξτε αναλόγως τον τύπο φρούτου ή λαχανικού.
- Είναι δύσκολη η εξαγωγή χυμού από μανάνες, αβοκάντο, φραγκοστάφυλα, σύκα, μελιτζάνες και φράουλες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την εξαγωγή χυμού από ζαχαροκάλαμο ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο ή λαχανικό που είναι υπερβολικά σκληρό

ή ινώδες.

- Να επλέγετε φρούτα και λαχανικά που είναι φρέσκα και ώριμα, καθώς από αυτά εξάγεται μεγαλύτερη ποσότητα χυμού. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για φρούτα όπως τα μήλα, τα αχλάδια, τα πορτοκάλια, τα γκρέιπ-φρουτ και τους ανανάδες, καθώς και για λαχανικά όπως τα καρότα, τα αγγούρια, τις ντομάτες, τα παντζάρια και το σέλινο.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολύ ώριμα φρούτα, το φίλτρο θα φράξει πιο γρήγορα.
- **Σημαντικό:** Οι εξαγόμενοι χυμοί πρέπει να καταναλώνονται αμέσως. Όταν έρθουν σε επαφή με τον αέρα, η οξειδωση του χυμού πραγματοποιείται γρήγορα και ενδέχεται να επηρεάσει τη γεύση, το χρώμα καθώς και τις θρεπτικές του ιδιότητες. Το χρώμα του χυμού μήλου ή αχλαδιού γίνεται καφέ πολύ γρήγορα. Προσθέστε μερικές σταγόνες χυμού λεμονιού για να επβραδύνετε τον χρωματισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα (A, C, D, G, L, M και N) μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, εκτός από το δοχείο συλλογής χυμού (E). Το δοχείο συλλογής χυμού (E) πρέπει να πλυθεί με νερό και σαπουνάδα αμέσως μετά από τη χρήση.
- Ο καθαρισμός της συσκευής είναι ευκολότερος εάν τον εκτελέσετε αμέσως μετά από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα κουζίνας, ασετόν, οινόπνευμα κ.λπ για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Ο χειρισμός του φίλτρου πρέπει να γίνεται με προφύλαξη. Αποφύγετε οποιονδήποτε ακατάλληλο χειρισμό, ειδικά, υπάρχει κίνδυνος μείωσης των επιδόσεων της συσκευής. Μπορείτε να καθαρίσετε το φίλτρο με τη βούρτσα (O). Αντικαταστήστε το φίλτρο αμέσως μόλις παρουσιάσει σημάδια φθοράς ή βλάβης.
- Καθαρίστε την κεντρική μονάδα με ένα βρεγμένο πανί. Στεγνώστε την καλά.
- Μην βυθίζετε ποτέ την κεντρική μονάδα σε νερό βρύσης.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η τρίζα δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στο ρεύμα, ο διακόπτης ελέγχου (I) δεν είναι στο "1" ούτε στο "2".	Συνδέστε τη συσκευή σε τρίζα με την ίδια τάση. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στην ταχύτητα "1" ή "2".
	Το κατάκι (C) δεν έχει ασφαλίσει σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το κατάκι (C) είναι σωστά ασφαλισμένο με τον σφιγκτήρα ασφάλισης (H).
Η συσκευή εκλύει μια μυρωδιά ή είναι υπερβολικά καυτή στο άγγιγμα, εκτέμει μη φυσιολογικό θόρυβο ή καπνό.	Το φίλτρο (D) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	εβαιωθείτε ότι το φίλτρο (D) έχει στερεωθεί σωστά πάνω στον κινητήριο άξονα (J).
	Η ποσότητα φρούτων ή λαχανικών υπό επεξεργασία είναι υπερβολικά μεγάλη.	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και μειώστε την ποσότητα φρούτων ή λαχανικών υπό επεξεργασία.
Η ροή χυμού έχει μειωθεί.	Το φίλτρο (D) έχει φράξει.	Ατενεργοποιήστε τη συσκευή, καθαρίστε το στόμιο πλήρωσης (B) και το φίλτρο (D).
Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις		

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα!



- ① Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα στοιχεία που μπορούν να αποκατασταθούν ή να ανακυκλωθούν.
- ➡ Όταν φτάσει στο τέλος της ζωής της, προσκομίστε τη σε ένα κέντρο διάθεσης απορριμμάτων ώστε να ανακυκλωθεί.

AÇIKLAMA

A	İtme Aparatı	I	Kontrol düğmesi (2 kademeli hız)
B	Doldurma ağızı	J	Çevirme mili
C	Kapak	K	Motor ünitesi
D	Süzgeç	L	Meyve suyu haznesi kapağı
E	Meyve suyu toplama haznesi	M	Köpük ayırıcı
F	Dökme ağızı	N	Meyve suyu kabı
G	Posa haznesi	O	Fırça
H	Güvenlik kilidi	P	Kordon saklama bölümü

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Kullanmadan önce süzgeci (**D**) her zaman kontrol edin.
- Eğer süzgeç kırık ya da hasarlı ise veya gözle görülür parçalanma veya çatlak varsa ya da süzgeç yırtılmış ise cihazı kullanmayın. Eğer süzgeçte gözle görülür bir zarar varsa, Yetkili bir Servis Merkeziyle irtibata geçin. Süzgeci dikkatle tutun. (keskin kenarlar).
- Güvenliğiniz açısından, bu cihaz yürürlükteki standart ve düzenlemelerle uyumludur:
 - Alçak Gerilim Yönergesi
 - Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi
 - Gıdalarla temas halindeki maddeleri ilgilendiren düzenlemeler
- Etiket üzerindeki voltaj değerlerinin elektrik şebekenizle uygun olup olmadığını kontrol edin. Her türlü bağlantı hatası garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Bu cihazı asla sıcak bir yüzeyde ya da açıkta bulunan bir ateş kaynağı (gazlı fırın) yanında bulundurmayın veya kullanmayın.
- Motor ünitesini akan su altına tutmayın veya suya daldırmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse bir tehlike oluşturmaması için üretici, yetkili satış servis hizmeti veren ya da benzeri şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihazı her zaman için su sıçramalarına maruz kalmayan sert, sabit bir yüzeyde kullanın. Cihazı ters çevirmeyin.
- Cihazın parçalarını sökmeyin. Cihaz olağan bakımı ve temizliği dışında başka bir bakım gerektirmemektedir.
- Cihaz fişten çekilmelidir:
 - Cihazın çalışması sırasında bir hata oluşursa
 - Parçaları takmadan, sökmeden veya temizlemeden önce.
- Cihazın fişini çekerken asla elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.
- Uzatma kablosunu ancak elverişli durumda olduğunu kontrol ettikten sonra kullanın.
- Bir ev gereci şu durumlarda kullanılmamalıdır:
 - Eğer yere düşmüşse
 - Hasar görmüş ya da parçaları eksilmişse.
- Bu gibi durumlarda ya da başka bir tamir amacıyla Yetkili Servis Merkeziyle irtibata GEÇMELİSİNİZ.
- Bu ürün sadece evde kullanım içindir. Ticari kullanım, uygunsuz ya da kurallara uymayan kullanım durumunda sorumluluk üreticiye ait değildir ve garanti geçerli değildir.
- Bu cihaz güvenlik açısından fiziksel algıları ya da zekâ kapasiteleri düşük kişiler (çocuklar dâhil) ya da tecrübesiz ve kullanım konusunda bilgisi olmayan kişiler tarafından cihazın kullanımı bilen bir kişi tarafından bilgi verilmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklara cihazla oynamamaları hususunda göz kulak olunmalıdır.
- Sadece orijinal aksesuar ve bileşenleri kullanınız. Aksi halde sorumluluk kabul edilmez.
- Cihaz açıkken doldurma ağızına parmağınızı ya da başka bir nesneyi sokmayın. Bu amaç için her zaman itme aparatını kullanınız.
- Süzgecin (**D**) dönme işlemi bitene kadar kapağı açmayınız.
- Cihaz çalışırken posa haznesini (**G**) kaldırmayınız.
- Kullanımdan sonra cihazı daima fişten çıkarın.
- Katı meyve sularının çıkarılmasında, maksimum 2 dakika boyunca en fazla 3 kg. işlenmesini tavsiye ederiz. Bazı katı meyveler sıkacağınızın yavaşlamasına veya durmasına neden olabilir. Bunun meydana gelmesi durumunda, kapatın ve filtreyi sökün.

GÜVENLİK SİSTEMİ

Bu cihazda bir güvenlik mekanizması bulunmaktadır. Meyve suyu makinesini çalıştırmak için kapak (**C**) güvenlik kilidi (**H**) ile uygun şekilde kapatılmalıdır. Güvenlik kilidini (**H**) açmak makineyi

durduracaktır. Bir tur sonunda kontrol düğmesini (**I**) sıfıra getirin ve kapağı kaldırmadan önce süzgeç (**D**) tamamen durana kadar bekleyin.

KULLANMADAN ÖNCE

- Bütün çıkarılabilir kısımları (**A, C, D, E, G, L, M, N**) sabunlu sıcak suyla yıkamanızı öneririz (Bkz. Temizleme). Durulayın ve dikkatlice kurulayın.

- Cihazı ambalajından çıkarın ve sert, düz bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
- Cihazı çalıştırmadan önce tüm ambalajı boşalttığınızdan emin olun.

CIHAZIN KULLANIMI

- Meyve suyu haznesini (**E**) çevirme miline (**J**) yerleştirin (Bkz. Şekil 1).
- Süzgeci (**D**) meyve suyu haznesine (**E**) takın. Süzgecin çevirme miline (**J**) doğru olarak takılı olduğundan emin olun. Bir klik sesi duyabilirsiniz (Bkz. Şekil 2).
- Kapağı (**C**) cihaza, boşaltma ağızlığını da arka tarafa takın. (Bkz. Şekil 3)
- Güvenlik kilidini (**H**) kapağın (**C**) üstündeki yere takın. (Bkz. Şekil 4)
- Posa haznesini (**G**) cihazın arkasına yerleştirin. (Bkz. Şekil 5)
- Presi (**A**) doldurma kanalına (**B**) presin üstündeki olukla doldurma ağzındaki çıkıntı aynı hizada

olacak şekilde kaydırın.

- Eğer meyve suyunu köpükten ayırmak isterseniz, meyve suyu haznesindeki (**N**) köpük ayırıcısını (**M**) kaydırınız ve kapağı haznenin üzerine örtünüz. Köpük ayırıcısı meyve suyunu bardağa boşaltırken köpüğün meyve suyu haznesinde kalmasını sağlar.
- Meyve suyu haznesini (**N**) şekil yedide görüldüğü gibi cihazın önündeki dökme ağzının önüne koyunuz.
- Cihazı fişe takınız. Kablonun boyunu uzatmak için kordon saklama bölümünü (**P**) kullanabilirsiniz (Bkz. Şekil 8).

HIZ SEÇİMİ

Malzemeler	Hız	Yaklaşık ağırlık (kg cinsinden)	Santilitre olarak elde edilen meyve suyu*
Elma	2	1	65
Armut	2	1	60
Havuç	2	1	60
Salatalık	1	1 (yaklaşık 2 salatalık)	60
Ananas	2	1	30
Üzüm	1	1	45
Domates	1	1,5	90
Pırasa	2	1,5	35

Hızın yanlış seçilmesi cihazda anormal titreşimlere neden olabilir.

* Meyve suyunun kalitesi ve miktarı hasat zamanına ve meyve ya da sebzenin çeşitliliğine göre değişkenlik gösterir. Yukarıda verilen meyve suyu miktarları bir gösterge niteliğindedir.

- Kontrol düğmesini (**I**) kullanarak cihazı çalıştırın.
- Meyve ya da sebzeleri doldurma kanalına (**B**) koyun.
- Meyve ya da sebzeler motor çalışırken konulmalıdır.
- İtme aparatına (**A**) çok sert basmayın. Başka cihaz kullanmayın. ASLA parmaklarınızla itirmeyin.

- Bitirdiğinizde kontrol düğmesini (**I**), 0'a getirerek cihazı durdurun ve süzgeç (**D**) tamamen durana kadar bekleyin.
- Posa toplayıcı (**G**) dolduğunda ya da meyve suyu akışı yavaşladığında posa toplayıcıyı boşaltın ve süzgeci temizleyin.

YARARLI TAVSİYELER

- Çekirdeklerini çıkarmadan önce meyveleri dikkatlice yıkayın.
- Meyveleri soymanıza gerek yoktur. Sadece kalın (ve acı) kabuklu olanları soymanız gerekir: Turunçgiller, ananas (saplarını çıkarın).
- Bazı elma, armut ve domates vb. türleri Doğrudan Meyve Sistemi (74,5 mm maksimum çap) sayesinde doldurma ağzına uyum sağlayacaktır, bu nedenle uygun meyve-sebze türünü seçiniz.
- Muz, avokado, böğürtlen, incir, patlıcan ve çileğin suyunu çıkarmak zordur.
- Cihaz şeker kamışı ya da aşırı sert ya da lifli meyvelerle kullanılmamalıdır.

- Taze, olgun meyve sebzeler seçiniz, daha çok suyu çıkar. Bu cihaz armut, portakal, üzüm, nar ve ananas gibi meyveler; havuç, salatalık, domates, pancar kökü ve pırasa gibi sebzeler için uygundur.
- Eğer fazla olgun meyveleri sıkarsanız, süzgeç daha çabuk tıkanır.
- Önemli not: Meyve suyunun tamamı erkenden tüketilmelidir. Havayla teması halinde, meyve suyu hızla oksitlenir yani rengi, tadı ve besin değeri değişebilir. Elma ve armut suları hızla kararır. Bunu engellemek için birkaç damla limon suyu ekleyin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Meyve suyu haznesi (E) dışında bütün çıkarılabilir bölümler (A,C,D,G,L,M & N) bulaşık makinesinde yıkanabilir. Meyve suyu haznesi (E) kullanımdan hemen sonra sabunla suda temizlenmelidir.
- Bu cihazı kullanımdan hemen sonra temizlemek daha kolaydır.
- Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aseton, alkol (ispirto) vb. kullanmayınız.
- Süzgeç dikkatle tutulmalıdır. Performansı

- etkileyeceğinden dolayı süzgece zarar verebilecek herhangi bir yanlış tutma şeklinden kaçınınız. Süzgeç bir fırça (O) yardımıyla temizlenebilir. Bir yıpranma ya da hasar belirtisinde süzgeci değiştirin.
- Motor ünitesini nemli bir bezle silin. Dikkatlice kurulaşın.
- **Motor ünitesini asla akan suya tutmayın.**

EĞER CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA

SORUN	NEDENLERİ	ÇÖZÜMLER
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz fişe doğru takılmamış, kontrol düğmesi (I) 1. ya da 2. hızda değil.	Cihazı doğru voltajdaki bir prize takın. Kontrol düğmesini 1 ya da 2'ye getirin.
	Kapak (C) emniyetli takılmamış.	Kapağın (C) doğru şekilde takılı olduğundan ve emniyet kilidinin (H) kilitli olduğundan emin olun.
Cihazdan duman çıkıyor ya da dokunulmayacak kadar sıcak ve anormal ses ve koku yayıyor.	Süzgeç (D) tam olarak yerine oturmemiş.	Süzgecin, (D) çevirme mili (J) üzerine tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
	İşlenen gıdanın miktarı oldukça fazla.	Cihazı soğumaya bırakın ve işlenen gıdanın miktarını azaltın.
Temek suyunun akışı azalıyor.	Süzgeç (D) tıkanmış.	Cihazı kapatın ve besleme borusu (B) ile süzgeci (D) temizleyin.

Herhangi bir problem veya anormallik oluşursa, lütfen en yakın Yetkili Servis Merkezi'ne gidin.

RECYCLING



Önce Çevre Koruması!

- ① Cihazınız geri dönüştürülebilir değerli materyaller içerir.
- ➔ Geri dönüştürülebilmesi için, cihazınızı yerel atık toplama merkezine bırakın.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Groupe Seb İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar,
3. Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma, vs.) meydana gelebilecek hasarlar,
4. Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce Groupe Seb yetkili personeli veya yetkili servis personeli dışında birinin, cihazı onarım veya tadiline kalkışması durumunda,
5. Üründe kullanılan aksesuar parçalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

GARANTİ ŞARTLARI

Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir.

1. Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamaktadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
5. Sanayi ürününün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
6. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır.
7. Ürünün:
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
8. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:

Ünvanı : Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş.

Adresi : Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan sok. No:28 Kat:12 34398 Maslak/İstanbul

DANIŞMA HATTI: 444 40 50



FİRMA YETKİLİSİNİN:

MALIN:

Markası : MOULINEX
Cinsi : KATI MEYVA SIKACAĞI
Modeli : JU650G31
Belge İzin Tarihi : 31.07.2008
Garanti Belge No : **58046**
Azami Tamir Süresi : 30 gün
Garanti Süresi : 2 yıl
Kullanım Ömrü : 7 Yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Tel-Telefax :
Fatura Tarih ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
TARİH-İMZA-KAŞE :

Size en yakın servisimizi 444 40 50 numaralı Tüketici Danışma Hattımızdan öğrenebilirsiniz.

BESKRIVNING

A	Påmatare
B	Påfyllnadsrör
C	Lock
D	Filter
E	Saftuppsamlare
F	Hällpip
G	Uppsamlare av fruktkött
H	Låsbygel

I	Kontrollvred (2 hastigheter och stopp)
J	Drivaxel
K	Motorenhet
L	Lock till saftbehållare
M	Skumavskiljare
N	Saftbehållare
O	Borste
P	Sladdfack

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Kontrollera alltid filtret (**D**) före varje användning.
- Använd aldrig centrifugen om filtret är trasigt, defekt, om det har synliga sprickor eller om filtret är söndertrasat. Om du ser att filtret är slitet ska du kontakta ditt servicecenter. Filtrets kanter är vassa: var försiktig när du hanterar det.
- För din egen säkerhet uppfyller den här apparaten följande normer och föreskrifter:
 - Lågspänningsdirektivet,
 - Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet,
 - Föreskrifter om material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparatens märkplåt överensstämmer med din elinstallation. Samtliga inkopplingsfel upphäver garantin.
- Placera aldrig eller använd aldrig den här apparaten på en värmeplatta eller i närheten av en öppen låga (t ex gasspis).
- Nedsänk aldrig motorenheten i vatten och håll det aldrig under rinnande vatten.
- Om elsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, kundservice eller av en person med liknande kvalifikationer, för att undvika farliga situationer.
- Använd endast den här apparaten på en stabil arbetsyta och inte i närheten av vattenkranar och dylikt. Vänd inte apparaten upp och ner.
- Allt underhåll utöver vanlig rengöring måste utföras av ditt servicecenter.
- Apparaten ska kopplas ifrån i följande situationer:
 - om den krånglar eller slutar fungera,
 - före den sätts ihop, tas isär och vid rengöring.
- Koppla aldrig ifrån apparaten genom att dra i sladden.
- Använd endast förlängningsladd om du har kontrollerat att den är i felfritt skick.
- Elektriska hushållsapparater får inte användas:
 - om de har fallit till marken,
 - om de har skadats eller om de saknar delar.
- I sådana fall, liksom vid alla typer av reparationer, **MÅSTE** du kontakta ditt servicecenter.
- Den här produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar och förbehåller sig rätten att upphäva garantin vid kommersiell eller olämplig användning eller om bruksanvisningen inte har följts.
- Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med funktionsnedsättningar (fysiska, intellektuella eller sensoriska), eller av personer som inte har kunskap eller erfarenhet av hur maskinen används. Undantag kan göras i de fall personerna övervakas eller om de får instruktioner gällande apparatens användning av någon som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Använd endast originaldelar och originaltillbehör. Vi fransäger oss allt ansvar om andra delar används.
- För aldrig ner fingrarna eller andra föremål i påfyllnadsröret (**B**) när apparaten körs. Använd endast påmataren (**A**) för att föra ned frukt eller grönsaker.
- Öppna aldrig locket (**C**) innan filtret (**D**) har stannat helt.
- Ta aldrig loss uppsamlaren av fruktkött (**G**) medan apparaten körs.
- Koppla alltid ifrån apparaten efter den har använts.
- Om hårda frukter och grönsaker används ska du inte lägga i mer än 3 kg i centrifugen åt gången och aldrig köra den mer än två minuter i sträck. Vissa mycket hårda frukter och grönsaker kan göra att centrifugen saktar in eller stannar. Om detta händer ska du stoppa den och rensa filtret.

SÄKERHETSSYSTEM

Apparaten har utrustats med ett säkerhetssystem. För att centrifugen ska kunna användas måste locket (**C**) vara korrekt fastlåst med låsbygeln (**H**). Centrifugen stoppas när

låsbygeln (**H**) öppnas. Efter en omgång ska du sätta kontrollvredet (**I**) på 0 och vänta tills filtret (**D**) har stannat helt.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Vi rekommenderar att du diskar de löstagbara delarna **(A, C, D, E, G, L, M, N)** med diskmedel och varmt vatten (se stycket "Rengöring"). Skölj och torka delarna noggrant.
- Packa upp apparaten och ställ den på en stabil arbetsyta.
- Kontrollera att du har tagit bort allt förpackningsmaterial innan du börjar använda apparaten.

ANVÄNDNING

- Placera saftuppsamlaren **(E)** på drivaxeln **(J)** (se Bild 1).
- Placera filtret **(D)** på saftuppsamlaren **(E)**. Kontrollera att filtret är korrekt fäst vid drivaxeln **(J)**. Du ska höra ett klick när filtret sätts på plats (se Bild 2).
- Sätt på locket **(C)** på apparaten, med tömningsröret bakåt (se Bild 3).
- Klicka fast låsbygeln **(H)** på locket **(C)** (se Bild 4).
- Placera uppsamlaren av fruktkött **(G)** bakom apparaten (se Bild 5).
- Sätt i påmataren **(A)** i påfyllnadsröret **(B)** med räfflan i påmataren mot spåret i påfyllnadsröret.
- Om du vill separera saften från skummet sätter du i skumavskiljaren **(M)** i saftbehållaren **(N)** och sätter fast locket på saftbehållaren (se Bild 6). Skumavskiljaren gör att skummet blir kvar i saftbehållaren när du håller saften i ett glas.
- Placera saftbehållaren **(N)** under hållpipen framför apparaten, som på Bild 7.
- Starta apparaten. Du kan anpassa längden på elsladden med hjälp av sladdfacket **(P)** (se Bild 8).

VILKEN HASTIGHET SKA JAG ANVÄNDA?

Ingredienser	Hastighet	Ungefärlig vikt (i kg)	Mängd utvunnen saft i cl (*)
Äpplen	2	1	65
Päron	2	1	60
Morötter	2	1	60
Gurka	1	1 (ungefär 2 gurkor)	60
Ananas	2	1	30
Vindruvor	1	1	45
Tomater	1	1,5	90
Selleri	2	1,5	35

Fel hastighet kan göra att apparaten vibrerar onormalt.

(*) Mängden och kvaliteten på den utvunna saften varierar betydligt beroende på det datum då frukten eller grönsaken skördades och vilken sorts frukt och grönsaker som används. De mängder som anges i ovanstående tabell är endast vägledande.

- För att starta apparaten använder du kontrollvredet **(I)**.
- För in frukt eller grönsaker i påfyllnadsröret **(B)**.
- Frukt och grönsaker får endast föras in när motorn går.
- Tryck inte hårt med påmataren **(A)**. Använd inga andra redskap.
- Tryck ALDRIG med fingrarna.
- När du är färdig stannar du apparaten genom att sätta kontrollvredet **(I)** på 0 och väntar tills filtret **(D)** har stannat helt.
- När uppsamlaren av fruktkött **(G)** är full eller om saften rinner saktare ska du tömma uppsamlaren av fruktkött och rengöra filtret.

PRAKTISKA RÅD

- Tvätta frukt och grönsaker noggrant och kärna ur dem.
- Oftast behöver du inte ta bort skalet. Du måste endast skala frukter med tjockt och beskt skal som citroner, apelsiner, grapefrukt och ananas (ta bort mittpartiet).
- Systemet "Direct Fruit System" kan hantera vissa frukter utan att du behöver skära upp dem – äpplen, päron, tomater m.m. – med en diameter under 7,45 cm. Välj typ av frukt eller grönsak därefter.
- Det är svårt att utvinna saft ur bananer, avokado, vinbär, fikon, auberginer och jordgubbar.
- Använd inte apparaten för att utvinna saft ur sockerrör eller andra hårda eller alltför fiberrika

frukter och grönsaker.

- Välj färsk och mogna frukter eller grönsaker som ger mycket saft. Apparaten har utformats för frukt som äpplen, päron, apelsiner, grapefrukt och ananas och för grönsaker som morötter, gurka, tomater, betor och selleri.
- Om du använder övermogen frukt kommer filtret att täppas till snabbare.
- **Viktigt:** Den utvunna saften ska förtäras omedelbart. När saften kommer i kontakt med luft oxideras den snabbt och detta kan påverka smak, färg och näringsinnehåll. Saft från äpplen och päron blir brun mycket snabbt. Tillsätt några droppar citronsaft för att motverka missfärgningen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Alla löstagbara delar (**A, C, D, G, L, M** och **N**) kan diskas i diskmaskin förutom saftbehållaren (**E**). Saftbehållaren (**E**) ska rengöras med diskmedel och vatten direkt efter användning.
- Det är enklare att rengöra apparaten om det görs direkt efter användning.
- Använd inte stålull, aceton, alkohol (lösningsmedel) eller liknande för att rengöra apparaten.

- Filtret måste hanteras med försiktighet. Undvik felhantering för att inte försämra apparatens prestanda. Filtret kan rengöras med borsten (**O**). Byt ut filtret när det uppvisar tecken på slitage eller försämring.
- Rengör motorenheten med en fuktig trasa. Torka den noggrant.
- Nedsänk aldrig motorenheten i vatten.

VAD GÖR JAG OM INTE MASKINEN FUNGERAR?

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte.	Kontakten är inte korrekt ansluten, kontrollvredet (I) står inte på "1" eller "2".	Anslut apparaten till ett vägguttag med samma spänning. Vrid kontrollvredet till hastigheten "1" eller "2".
	Locket (C) är inte korrekt fastlåst.	Kontrollera att locket (C) är korrekt fastlåst med låsbygeln (H).
Apparaten avger en lukt eller är mycket varm vid beröring, den låter onormalt, den ryker.	Filtret (D) är inte korrekt placerat.	Kontrollera att filtret (D) är korrekt placerat på drivaxeln (J).
	Du har använt för mycket frukt eller grönsaker.	Låt apparaten svalna och minska mängden frukt och grönsaker som ska behandlas.
Mängden saft som rinner ut minskar.	Filtret (D) är tilltäppt.	Slå av apparaten, rengör påfyllningsröret (B) och filtret (D).
Vid andra problem eller avvikelser ska du kontakta ditt servicecenter.		

ÅTERVINNING



Tänk på miljön!

- ① Apparaten innehåller material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ➡ När den ska kasseras ska du lämna in den på en återvinningsstation så att den kan återvinnas.

A	Stapper	I	Startknapp (2 hastigheter)
B	Matesjakt	J	Drivaksel
C	Lokk	K	Motorenhet
D	Filter	L	Lokk til saftkaraffel
E	Saftbeholder	M	Skumskiller
F	Skjenketut	N	Saftkaraffel
G	Fruktkjøttbeholder	O	Børste
H	Sikkerhetsbøyle	P	Ledningsfeste

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Sjekk alltid filteret (**D**) før du bruker pressen.
- Bruk alltid saftpressen hvis filteret er ødelagt, mangelfullt, hvis du ser sprekker, brister eller hvis filteret har revnet. Hvis filteret er synlig ødelagt, må du kontakte et godkjent servicesenter. Kantene på filteret er skarpe. Hånder dem forsiktig.
- Av sikkerhetsgrunner er dette apparatet i samsvar med standardene og forskriftene nedenfor:
 - Lavspenningsdirektiv
 - Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
 - Forskrifter om materialer som er i kontakt med matvarer
- Kontroller at nettspenningen som står på merkeskiltet på apparatet, samsvarer med ditt elektriske anlegg. Garantien faller bort ved koblingsfeil.
- Sett aldri dette apparatet på en kokeplate eller i nærheten av en flamme (gasskomfyr).
- Dypp aldri motorenheten ned i vann eller hold den under rennende vann.
- Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker erstattes av produsenten, dens kundeservice eller av en person med lignende kvalifikasjoner.
- Dette apparatet må bare brukes på en solid, stabil arbeidsbenk på avstand fra vannsprut. Ikke snu apparatet opp ned.
- Alt annet arbeid enn vanlig rengjøring og vedlikehold utført av kunden, skal gjøres av et godkjent servicesenter.
- Trekk alltid ut kontakten:
 - når det forekommer problemer eller funksjonsfeil mens apparatet er i bruk
 - før montering, demontering eller rengjøring
- Ikke dra i ledningen for å trekke ut kontakten.
- Ikke bruk en skjøteledning før du har forsikret deg om at den er i god stand.
- Et husholdningsapparat må ikke brukes:
 - hvis det har falt på gulvet
 - hvis det er skadet eller ufullstendig
- Skulle dette skje, eller for all annen reparasjon, MA du kontakte et godkjent servicesenter.
- Dette produktet er kun ment for husholdningsbruk. Produsenten fraskriver seg all ansvar og forbeholder seg retten til å oppheve garantien ved næringsbruk eller uegnet bruk, eller manglende overholdelse av bruksanvisningen.
- Dette apparatet er ikke ment for å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller av mennesker uten forkunnskaper eller erfaring, bortsett fra personer under oppsyn eller personer som har fått instruksjoner om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for brukerens sikkerhet. Barn må ikke få leke med apparatet.
- Bruk bare originale tilbehørsdeler og komponenter. Vi fraskriver oss ethvert ansvar dersom dette ikke er tilfelle.
- Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander ned i matesjakten (**B**) mens apparatet er i gang. Bruk kun stapperen (**A**) som følger med apparatet.
- Løft aldri av lokket (**C**) før filteret har stanset helt (**D**).
- Ikke fjern fruktkjøttbeholderen (**G**) mens apparatet er i gang.
- Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
- Når du presser harde frukt eller grønnsaker, anbefaler vi å presse maksimalt 3 kg om gangen i maksimalt 2 minutter. Visse svært harde frukt og grønnsaker kan saktne eller stanse saftpressen. Skulle dette skje, må du slå av apparatet og frigjøre filteret.

SIKKERHETSSYSTEM

Apparatet er utstyrt med et sikkerhetssystem. For å kunne starte saftpressen må lokket (**C**) være forskriftsmessig sikret med sikkerhetsbøylene (**H**). Når sikkerhetsbøylene (**H**) åpnes, stopper

saftpressen. Sett startknappen (**I**) på 0 ved slutten av en syklus, og vent til filteret (**D**) stanser helt før du løfter av lokket.

FØRSTEGANGSBRUK

- Vi anbefaler at du vasker alle avtakbare deler (**A, C, D, E, G, L, M, N**) med varmt såpevann (se avsnittet "Rengjøring"). Skyll dem og tørk dem godt.
- Pakk opp apparatet og sett det på en solid og stabil arbeidsbenk.
- Sørg for at all emballasje er fjernet før du tar apparatet i bruk.

BRUKE APPARATET

- Sett saftbeholderen (**E**) på drivaksen (**J**) (se Fig. 1).
- Sett filteret (**D**) i saftbeholderen (**E**). Sjekk at filteret er riktig festet til drivaksen (**J**). Du hører et klikk når filteret er riktig plassert (se Fig. 2).
- Sett lokket (**C**) på apparatet med utgangshullet på baksiden (se Fig. 3).
- Klikk sikkerhetsbøylen (**H**) på plass på lokket (**C**) (se Fig. 4).
- Sett fruktkjøttbeholderen (**G**) på baksiden av apparatet (se Fig. 5).
- Sett stapperen (**A**) i sjakten (**B**) ved å stille falsen på stapperen på linje med den lille rillen i sjakten.
- Hvis du vil skille skummet fra saften, setter du skumskilleren (**M**) på plass i saftkaraffelen (**N**) og setter lokket på karaffelen (se Fig. 6). Skumskilleren gjør at skummet blir igjen i saftkaraffelen når du skjenker saften i et glass.
- Sett saftkaraffelen (**N**) under skjenketuten på fremsiden av apparatet slik Fig. 7 viser.
- Sett i kontakten. Du kan regulere lengden på strømledningen ved å bruke ledningsfestet (**P**) (se Fig. 8).

HVILKEN HASTIGHET SKAL JEG VELGE?

Ingredienser	Hastighet	Ca. vekt (i kg)	Mengde saft i cl (*)
Epler	2	1	65
Pærer	2	1	60
Gulrøtter	2	1	60
Agurker	1	1 (ca. 2 agurker)	60
Ananas	2	1	30
Druer	1	1	45
Tomater	1	1,5	90
Selleri	2	1,5	35

Feil valg av hastighet kan føre til unormale vibrasjoner i apparatet.

(*) Saftkvalitet og -mengde kan variere sterkt i forhold til innhøstingsdato og sorten grønnsak eller frukt. Saftmengden angitt i tabellen ovenfor, er kun til informasjon.

- Du slår på apparatet ved å bruke startknappen (**I**).
- Skyv frukten eller grønnsakene ned sjakten (**B**).
- Frukten og grønnsakene må bare skyves ned sjakten mens motoren går.
- Ikke trykk for hardt på stapperen (**A**). Ikke bruk andre redskaper. Skyv ALDRI med fingrene.
- Når du er ferdig, slår du av apparatet ved å sette startknappen (**I**) på 0, så venter du til filteret har stanset helt (**D**).
- Når fruktkjøttbeholderen (**G**) er full eller hvis saften renner saktere, tømmer du fruktkjøttbeholderen og rengjør filteret.

PRAKTISKE RÅD

- Vask frukten nøye før du tar ut steinene.
- Vanligvis er det ikke nødvendig å skrelle frukten. Du må bare skrelle frukt med tykk og bitter hud, f.eks. sitron, appelsin, grapefrukt eller ananas (skjær ut midten).
- Med systemet "Direct Fruit System" kan du presse visse typer hel frukt - epler, pærer, tomater osv. - med en diameter under 74,5 mm. Velg derfor størrelsen på frukten eller grønnsakene deretter.
- Det er vanskelig å presse saft fra bananer, avokado, solbær, fiken, auberginer og jordbær.
- Ikke bruk apparatet til å presse saft av sukkerrør eller andre svært harde eller trevlete frukt eller

grønnsaker.

- Bruk friske og modne frukt og grønnsaker. De gir mer saft. Apparatet er laget for frukt som f.eks. epler, pærer, appelsiner, grapefrukt og ananas, og grønnsaker som f.eks. gulrøtter, agurker, tomater, rødbeter og selleri.
- Hvis du bruker overmoden frukt, vil filteret tettes raskere.
- **Viktig:** Safften må brukes umiddelbart. I kontakt med luft oksideres saften raskt, og smak, farge og næringsinnhold kan endres. Saff av epler og pærer blir svært raskt brun. Tilsett noen dråper sitronsaft for at saften ikke skal bli så raskt brun.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Alle de avtakbare delene (**A, C, D, G, L, M** et **N**) kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av saftbeholderen (**E**). Saftbeholderen (**E**) må vaskes med såpevann straks etter bruk.
- Det er enklere å rengjøre apparatet hvis det gjøres straks etter bruk.
- Ikke bruk skuresvamp, løsemidler, white spirit osv. til å rengjøre apparatet.

- Filteret må håndteres forsiktig. Unngå feilhåndtering som kan skade apparatet slik at det fungerer dårligere. Filteret kan rengjøres med børsten (**O**). Bytt filteret så snart det viser tegn på slitasje eller skade.
- Rengjør motorenheten med en fuktig klut. Tørk den grundig.
- Ikke hold motorenheten under rennende vann.

HVA GJØR JEG HVIS APPARATET IKKE FUNGERER?

PROBLEMER	ÅRSAKER	LØSNINGER
Maskinen fungerer ikke.	Støpselet sitter ikke i kontakten, startknappen (I) står ikke på "1" eller "2".	Koble apparatet til en kontakt med samme spenning. Sett startknappen på "1" eller "2".
	Lokket (C) er ikke riktig festet.	Sjekk at lokket (C) er riktig festet med sikkerhetsbøylene (H).
Det lukter av apparatet eller det er svært varmt på utsiden, det kommer røyk eller unormale lyder fra det.	Filteret (D) er ikke riktig montert.	Sjekk at filteret (D) er riktig montert til drivaksen (J).
	Mengden presset frukt eller grønnsaker er for stor.	La apparatet avkjøles og press en mindre mengde frukt eller grønnsaker.
Det renner ut mindre saft.	Filteret (D) er tett.	Slå av apparatet, rengjør sjakten (B) og filteret (D).
Kontakt et godkjent servicesenter for alle andre problemer eller uregelmessigheter.		

RESIRKULERING



Tenk grønt!

- Apparatet inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes.
- Når apparatet skal kasseres, ta det med til en gjenvinningsstasjon slik at det kan resirkuleres.

BESKRIVELSE

A	Pressestempel	I	Betjeningsknap (2 hastigheder)
B	Påfyldningsrør	J	Drivaksel
C	Låg	K	Motorblok
D	Filter	L	Låg til juicekanden
E	Juicebeholder	M	Skumseparator
F	Tud	N	Juicekande
G	Beholder til frugtkød	O	Børste
H	Låsebøjle	P	Ledningsopbevaring

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Kontroller altid filtret (**D**) før brug.
- Anvend aldrig saftcentrifugen, hvis filtret er gået i stykker, er defekt, hvis der er synlige revner, sprækker, eller det er blevet revet itu. Kontakt et autoriseret serviceværksted, hvis filtret har synlige skader. Filtrets kanter er skarpe: Håndter dem forsigtigt.
- Af hensyn til din sikkerhed overholder dette apparat følgende normer og bestemmelser:
 - lavspændingsdirektivet
 - direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
 - bestemmelser om materialer bestemt til fødevarekontakt.
- Kontroller, at spændingen, der fremgår af apparatets elektricitetsskilt, svarer til din elinstallation. Alle fejl i tilslutningen medfører bortfald af garantien.
- Apparatet må aldrig anbringes eller bruges på en varmeplade eller i nærheden af åbne flammer (gaskomfur).
- Nedsænk aldrig motorblokken i vand, og skyl den aldrig under rindende vand.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, af serviceværkstedet eller af en anden person med lignende kvalifikationer for at forhindre farlige situationer.
- Anvend altid apparatet på en stabil arbejdsflade, og sørg for, at der ikke er rindende vand i nærheden. Vend ikke apparatet på hovedet.
- Anden vedligeholdelse end den regelmæssige rengøring og vedligeholdelse, som brugeren selv kan foretage, skal udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Strømmen til apparatet skal være afbrudt:
 - hvis der opstår problemer med apparatet, eller det går i stykker, mens det er i brug
 - før montering, afmontering eller rengøring.
- Afbryd aldrig strømmen ved at trække i ledningen.
- Hvis der anvendes en forlængerledning, skal det altid kontrolleres, at den er i perfekt stand.
- Køkkenapparatet må ikke bruges, hvis: - det har været tabt på gulvet - det er blevet skadet eller mangler nogen dele.
- I dette tilfælde og ved alle andre typer reparationer SKAL det autoriserede serviceværksted kontaktes.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til brug i almindelige husholdninger. Producenten afskriver sig ethvert ansvar og forbeholder sig retten til at opsige garantien, hvis apparatet benyttes kommercielt eller forkert, eller hvis brugsvejledningen ikke følges.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede, eller af personer uden erfaring eller kendskab til apparatet, medmindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet.
- Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele. Vi frasiger os ethvert ansvar i modsat fald.
- Brug aldrig fingrene eller andre genstande, når du fylder påfyldningsrøret (**B**), mens apparatet er i brug. Anvend altid det dertil beregnede pressestempel (**A**).
- Åbn aldrig låget (**C**), før filtret er helt standset (**D**).
- Fjern aldrig beholderen til frugtkød (**G**), mens apparatet er i brug.
- Afbryd altid strømmen til apparatet efter brug.
- Hvis der bruges hårde frugter eller grøntsager, må der kun fyldes 3 kg ad gangen ned i saftcentrifugen, og den må kun køre i 2 minutter ad gangen. Særligt hårde frugter eller grøntsager kan bremse eller få saftcentrifugen til at standse. Hvis dette sker, skal apparatet standses, og filtret renses.

SIKKERHEDSSYSTEM

Apparatet er forsynet med et sikkerhedssystem. Saftcentrifugen kan kun tændes, hvis låget (**C**) er låst korrekt med låsebøjlen (**H**). Saftcentrifugen standser, hvis låsebøjlen åbnes (**H**). Indstil

startknappen (**I**) på 0, når du er færdig med at bruge saftcentrifugen. Vent med at åbne låget, til filtret (**D**) er helt standset.

FØRSTEGANGSBRUG

• Vi anbefaler, at alle de aftagelige dele vaskes (**A, C, D, E, G, L, M, N**) i varmt sæbevand (se afsnittet "Rengøring"). Skyl dem, og tør dem omhyggeligt.

• Pak apparatet ud, og anbring det på en stabil og solid arbejdsflade.
• Kontroller, at alt tilbehøret er taget ud af apparatet inden brug.

BRUG

• Anbring juicebeholderen (**E**) på drivakslen (**J**) (se fig. 1).
• Anbring filtret (**D**) i juicebeholderen (**E**). Kontroller, at filtret er sat rigtigt fast på drivakslen (**J**). Der høres et klik, når filtret sidder på plads (se fig. 2).
• Sæt låget (**C**) på apparatet, og vend åbningen bagud (se fig. 3).
• Klik låsebøjlen (**H**) på plads oven på låget (**C**) (se fig. 4).
• Anbring beholderen til frugtkød (**G**) ved apparatets bagside (se fig. 5).
• Sæt pressestempet (**A**) ned i påfyldningsrøret (**B**). Sørg for, at rillen på pressestempet passer

sammen med det lille fremspring i påfyldningsrøret.

• Indsæt skumseparatoren (**M**) i juicекanden (**N**), og sæt låget på kanden (se fig. 6), hvis du ønsker at fjerne skummet fra juicen. Med skumseparatoren kan du sørge for, at skummet bliver i juicекanden, når du hælder juicen op i et glas.
• Anbring juicекanden (**N**) under tuden foran på apparatet, som beskrevet i fig. 7.
• Tilslut apparatet. Juster længden på strømledningen vha. ledningsopbevaringen (**P**) (se fig. 8).

HVILKEN HASTIGHED SKAL JEG VÆLGE?

Ingredienser	Hastighed	Anslået vægt (i kg)	Juicemængde i cl (*)
Æbler	2	1	65
Pærer	2	1	60
Gulerødder	2	1	60
Agurker	1	1 (ca. 2 agurker)	60
Ananas	2	1	30
Druer	1	1	45
Tomater	1	1,5	90
Selleri	2	1,5	35

Hvis du vælger den forkerte hastighed, kan det medføre rystelser i apparatet.

(*) Kvaliteten og mængden af juice varierer meget afhængigt af, hvor friske råvarerne er, og af de forskellige typer af frugt og grøntsager. Juicemængderne i ovenstående tabel er vejledende.

• Start apparatet med betjeningsknappen (**I**).
• Fyld frugt eller grøntsager ned i påfyldningsrøret (**B**).
• Fyld kun påfyldningsrøret med frugt og grøntsager, når motoren kører.
• Tryk ikke for hårdt på pressestempet (**A**). Brug aldrig andre redskaber.
• Brug ALDRIG dine fingre.

• Når du er færdig med at bruge saftcentrifugen, skal du slukke apparatet ved at indstille betjeningsknappen (**I**) på 0. Vent på, at filtret standser helt (**D**).
• Når beholderen til frugtkød (**G**) er fuld, eller hvis juicen begynder at løbe langsommere, skal den tømme, og sigten skal rengøres.

PRAKTISKE RÅD

- Skyl frugterne omhyggeligt, inden du fjerner sten.
- Det er som regel ikke nødvendigt at skrælle frugten. Det kan imidlertid være nødvendigt at skrælle frugt med tyk eller hård skræl, som f.eks. citroner, appelsiner, grapefrugter eller ananas (fjern også stokken).
- Med systemet "Direct Fruit System" er det ikke nødvendigt at skære visse typer frugt – æbler, pærer, tomater osv. – i stykker inden brug, så længe de har en diameter på under 74,5 mm. Vælg derfor typen af frugt eller grøntsag i overensstemmelse hermed.
- Det er vanskeligt at presse juice af bananer, avocadoer, solbær, figner, auberginer og jordbær.
- Brug ikke apparatet til at presse juice af

sukkerrør eller af andre typer frugt eller grøntsager, som er for hårde eller har for mange fibre.

- Brug altid friske og modne frugter og grøntsager, da de giver mest juice. Apparatet er beregnet til frugter som æbler, pærer, appelsiner, grapefrugter og ananas og til grøntsager som gulerødder, agurker, tomater, rødbeder og selleri.
- Hvis du bruger overmodne frugter, tilstoppes filtret hurtigere.
- **Vigtigt:** Den pressede juice skal drikkes med det samme. Juicen oxiderer hurtigt ved kontakt med den omgivende luft, og det kan ændre smagen, farven og næringsværdien. Æble- og pærejuice bliver hurtigt brun. Tilføj et par dråber citronsaft for at bremse misfarvningen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Alle aftagelige dele (**A, C, D, G, L, M og N**) kan gå i opvaskemaskinen bortset fra juicebeholderen (**E**). Juicebeholderen (**E**) skal vaskes i sæbevand straks efter anvendelse.
- Det er nemmest at rengøre apparatet lige efter brug.
- Rengør aldrig apparatet med skuresvampe, acetone eller alkohol.

- Filtret skal håndteres forsigtigt. Forkert håndtering kan medføre, at apparatet ikke fungerer efter hensigt. Filtret kan rengøres med børsten (**O**). Udskift filtret, så snart der er tegn på slid eller skader.
- Tør motorblokken af med en fugtig klud. Tør den omhyggeligt.
- Hold aldrig motorblokken under rindende vand.

HVIS APPARATET IKKE VIRKER?

PROBLEMER	ÅRSAGER	LØSNINGER
Maskinen fungerer ikke.	Ledningen er ikke tilsluttet korrekt, betjeningsknappen (I) står hverken på "1" eller "2".	Slut apparatet til en stikkontakt med samme spænding. Drej betjeningsknappen til enten "1" eller "2".
	Låget (C) er ikke lukket ordentligt.	Kontroller, at låget (C) er fastspændt korrekt med låsebøjlen (H).
Apparatet lugter, det er meget varmt, det afgiver en mærkelig lyd, og der kommer røg fra det.	Filtret (D) er ikke korrekt placeret.	Kontroller, at filtret (D) er fastgjort rigtigt på drivakslen (J).
	Der er fyldt for mange frugter eller grøntsager i apparatet.	Lad apparatet køle af, og fjern nogle af frugterne eller grøntsagerne.
Mængden af juice aftager.	Filtret (D) er blokeret.	Sluk for apparatet, rengør påfyldningsrøret (B) og filtret (D).

Kontakt et autoriseret serviceværksted i forbindelse med andre problemer eller mærkelige hændelser.

GENBRUG



Tænk på miljøet!

- 1 Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- 2 Når apparatets levetid er forbi, skal det bortskaffes på en genbrugsplads, så det kan blive genbrugt.

A	Syöttöpainin
B	Täyttöaukko
C	Kansi
D	Siivilä
E	Mehusäiliö
F	Kaatonokka
G	Jätösäiliö
H	Turvalukitus

I	Nopeudenvälitsin (2 nopeutta)
J	Käyttöakseli
K	Moottoriyksikkö
L	Mehukannun kansi
M	Vaahdonerotin
N	Mehukannu
O	Puhdistusharja
P	Säilytyspaikka johdolle

TURVAOHJEET

- Tarkista suodatin (**D**) ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä laitetta, jos siivilä on vaurioitunut, jos siinä on säröjä tai jos se on repeytynyt. Jos siivilä näyttää vialliselta, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Siivilän reunat ovat terävät, käsittele sitä varoen.
- Turvallisuuden takaamiseksi laite täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
 - pienjännitedirektiivi
 - sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi
- Tarkista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Virheellinen sähköliitäntä kumoaa takuun.
- Älä aseta laitetta lämpölevyn päälle tai avotulen lähelle (kaasuliesi).
- Älä upota moottoriyksikköä veteen tai huuhtele sitä juoksevan veden alla.
- Jos sähköjohto on vahingoittunut, se tulee jättää valmistajan, valmistajan nimeämän huollon tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi.
- Käytä laitetta ainoastaan vakaan työtason päällä ja poissa veden lähetyiltä. Älä käännä laitetta ylösalaisin.
- Kaikki muut toimenpiteet puhdistusta ja tavallista hoitoa lukuun ottamatta tulee jättää valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi.
- Irrota laite sähköverkosta:
 - jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia
 - ennen kokamista, purkamista tai puhdistusta.
- Älä irrota laitetta sähköverkosta vetämällä johdosta.
- Tarkista ennen jatkojohdon käyttöä, että se on ehjä.
- Laitetta ei saa käyttää:
 - jos se on pudonnut lattialle, jos se on vahingoittunut tai jos se on puutteellinen.
- Laite on niissä tapauksissa toimitettava korjausta varten valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai jos käyttöohjeita ei noudateta, valmistaja ei kannu vastuuta seurauksista ja pitää itselleen oikeuden kumota takuun.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden ruumiilliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai kokemattomille käyttäjille, jos he eivät saa apua turvallisuudesta huolehtivilta henkilöiltä, jotka valvovat ja antavat heille laitteen käyttöä koskevia ohjeita. Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä osia ja tarvikkeita. Muutoin takuu ei ole voimassa.
- Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä täyttöaukkoon (**B**) laitteen ollessa käynnissä. Käytä ainoastaan syöttöpaininta (**A**), joka kuuluu laitteeseen.
- Älä nosta kantta (**C**) ennen kuin siivilä on kokonaan pysähtynyt (**D**).
- Älä poista jätösäiliötä (**G**) laitteen ollessa käynnissä.
- Katkaise aina sähkövirta käytön jälkeen.
- Jos hedelmät tai vihannekset ovat kovia, älä laita niitä kerrallaan laitteeseen enemmän kuin 3 kg äläkä pidä laitetta yhtäjaksoisesti käynnissä yli 2 minuuttia. Erittäin kovat hedelmät ja vihannekset saattavat hidastaa tai pysäyttää laitteen. Pysäytä silloin laite ja tyhjennä siivilä.

TURVAJÄRJESTELMÄ

Laitteessa on turvajärjestelmä. Laite käynnistyy vain, kun kansi (**C**) on oikein suljettu turvalukituksella (**H**). Jos turvalukitus (**H**) avataan,

laite pysähtyy. Laita syklin lopussa nopeusvälitsin (**I**) asentoon 0 ja anna siivilän (**D**) pysähtyä kokonaan ennen kannen nostamista.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

• Suosittelemme, että peset kaikki irrotettavat osat (**A, C, D, E, G, L, M, N**) saippuavedellä (katso kohta Puhdistus). Huuhtele ja kuivaa osat huolellisesti.

• Poista pakkausmateriaali ja aseta laite vakaalle työtasolle.
• Tarkista, että olet poistanut kaiken pakkausmateriaalin ennen laitteen käyttöä.

KÄYTTÖ

• Laita mehusiiliö (**E**) käyttöakselin (**J**) päälle (**kuva 1**).
• Laita siivilä (**D**) mehusiiliöön (**E**). Tarkista, että siivilä on asennettu käyttöakselin (**J**) päälle oikein. Kuulet napsahduksen sen merkiksi, että siivilä on oikein asennettu (**kuva 2**).
• Laita kansi (**C**) laitteen päälle, poistoaukko taaksepäin (**kuva 3**).
• Napsauta turvalukitus (**H**) paikoilleen kannen päälle (**C**) (**kuva 4**).
• Kiinnitä jätesäiliö (**G**) laitteen takaosaan (**kuva 5**).
• Työnnä syöttöpainin (**A**) täyttöaukkoon (**B**)

siten, että syöttöpainimen ura on täyttöaukon kiilan kohdalla.

• Jos haluat erottaa mehun vaahdosta, laita vaahdonerotin (**M**) mehukannuun (**N**) ja laita kansi kannun päälle (**kuva 6**). Vaahdonerotin ansiosta vaahdo pysyy kannussa, kun mehua kaadetaan lasiin.
• Laita mehukannu (**N**) laitteen etuosassa olevan kaatonokan alle kuvan 7 mukaisesti.
• Katkaise sähkövirta. Voit säätää sähköjohdon pituutta säilytysaukossa olevan aukon kautta (**P**) (**kuva 8**).

NOPEUDEN VALITSEMINEN

Ainekset	Nopeus	Arvioitu paino (kg)	Saatu mehumäärä, cl (*)
Omena	2	1	65
Päärynä	2	1	60
Porkkana	2	1	60
Kurkku	1	1 (noin kaksi kurkkua)	60
Ananas	2	1	30
Viinirypäleet	1	1	45
Tomaatti	1	1,5	90
Selleri	2	1,5	35

Virheellisen nopeuden valinta saattaa aiheuttaa tärinää.

(*) Mehun laatu ja määrä riippuvat käytettyjen hedelmien ja vihannesten korjuuajankohdasta ja laadusta. Taulukossa annetut mehumäärät ovat suuntaa-antavia.

• Käynnistä laite painamalla nopeudenvälitsintä (**I**).
• Työnnä hedelmät tai vihannekset täyttöaukkoon (**B**).
• Kun työnnät hedelmiä ja vihanneksia täyttöaukkoon, moottorin tulee olla käynnissä.
• Paina syöttöpaininta (**A**) kevyesti. Älä käytä muita välineitä.

ÄLÄ työnnä sormilla.

• Kun olet lopettanut, pysäytä laite kiertämällä nopeudenvälitsin (**I**) asentoon 0 ja anna siivilän (**D**) pysähtyä kokonaan.
• Kun jätesäiliö (**G**) on täynnä tai jos mehu valuu hitaammin, tyhjennä jätesäiliö ja puhdista siivilä.

KÄYTÄNNÖN NEUVOJA

- Pese hedelmät huolellisesti ennen kiven ja siementen poistamista.
- Lingottavia hedelmiä tai vihanneksia ei yleensä tarvitse kuoria. Ainoastaan kovakuoriset hedelmät kuten sitruunat, appelsiinit, greipit ja ananakset on kuorittava (poista ananaksen kova keskiosa).
- Direct Fruit System -toiminnon avulla voit lingota tiettyjä hedelmiä kuten omenoita, päärynöitä, tomaatteja jne. paloittelematta, jos niiden halkaisija on alle 74,5 mm. Hyvä pitää mielessä, kun valitset lingottavia hedelmiä ja vihanneksia.
- Banaanien, avokadojen, mustaherukoiden, viikunoiden, munakoisojen ja mansikoiden linnoaminen mehukuksi on hankalaa.
- Mehulinko ei sovellu sokeriruo'on tai liian kovien tai kuitupitoisten hedelmien ja vihannesten

linnoamiseen.

- Valitsemalla tuoreita, kypsiä hedelmiä ja vihanneksia saat enemmän mehua. Laitteella voidaan lingota hedelmiä kuten omenoita, päärynöitä, appelsiineja, greippejä ja ananasta sekä vihanneksia kuten porkkanoita, kurkkuja, tomaatteja, punajuuria ja selleriä.
- Jos käytät liian kypsiä hedelmiä, siivilä täyttyy nopeammin.
- Tärkeää: Valmis mehu tulee käyttää välittömästi. Joutuessaan kontaktiin ilman kanssa mehu alkaa nopeasti hapettua, mikä saattaa muuttaa mehun makua, väriä ja ravintoarvoa. Omena- ja päärynämehu tummuvat erittäin nopeasti. Tummumista voidaan hidastaa lisäämällä muutama tippa sitruunamehua.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Kaikki muut irrotettavat osat (**A, C, D, G, L, M ja N**) paitsi mehusäiliö (**E**) voidaan pestä astianpesukoneessa. Pese mehusäiliö (**E**) saippuavedellä heti käytön jälkeen.
- Laitteen puhdistus sujuu helpommin välittömästi käytön jälkeen.
- Älä puhdista laitetta hankaussienellä, asetonilla tai alkoholilla.
- Käsittele siivilää varoen.

Varomaton käsittely saattaa heikentää laitteen toimintaa. Siivilä voidaan puhdistaa puhdistusharjalla (**O**). Vaihda siivilä heti, kun siinä näkyy kulumisen merkkejä.

- Puhdista moottoriyksikkö kostealla liinalla. Kuivaa huolellisesti.
- Älä koskaan huuhtelee moottoriyksikköä juoksevan veden alla.

MITÄ TEHDÄ, JOS LAITE EI TOIMI?

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laitte ei toimi.	Pistorasia ei ole kytketty oikein sähköverkkoon tai nopeudenvälitsin (I) ei ole asennossa 1 tai 2.	Liitä laite sähköverkkoon, joka vastaa laitteen jännitettä. Kierä nopeudenvälitsin asentoon 1 tai 2.
	Kansi (C) ei ole oikein lukittu.	Tarkista, että kansi (C) on suljettu turvalukituksella (H) oikein.
Laitteesta tulee epämiellyttävää hajua, se tuntuu kuumalta, sen ääni on epätavallinen tai siitä tulee savua.	Siivilä (D) ei ole paikoillaan.	Tarkista, että siivilä (D) on asennettu käyttöakselille (J) oikein.
	Lingottavien hedelmien tai vihannesten määrä on liian suuri.	Anna laitteen jäähtyä ja vähennä hedelmien tai vihannesten määrää.
Mehua valuu vähemmän.	Siivilä (D) on tukossa.	Sammuta laite, puhdistä täyttöaukko (B) ja siivilä (D).
Jos laitteen käytössä esiintyy muita ongelmia, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.		

KIERRÄTYS



Ajattele ympäristöä!

- ① Laitteessa on lukuisia materiaaleja, jotka voidaan kerätä talteen tai kierrättää.
- ➡ Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, vie laite keräyspisteeseen.