

OLYMPIA

Style Plus

Kurzanleitung Quick Reference Manual

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie im Internet.
A detailed operating manual is available online.

www.olympia-vertrieb.de



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Erste Schritte	7
Übersicht	8
Verpackungsinhalt	10
Mobiltelefon bedienen	17
SOS-Taste (Notruf-Funktion)	24
Technische Eigenschaften	27
Entsorgung	28
Garantie	29
Konformitätserklärung	30
Pflegehinweise	30

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie sich vor körperlichen Schäden und beachten Sie die Hinweise!



WARNUNG! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Niemals selbst das Mobiltelefon oder Komponenten öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Ladeadapter stecken oder lösen.



WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr! Von Kindern fernhalten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien sowie Akkus von Kindern fern. Bewahren Sie das Mobiltelefon und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile oder Akkus verschlucken. Falls ein Akku verschluckt wird, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.



VORSICHT! Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen des Akkus! Ersetzen Sie den Akku nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ und entsorgen Sie den Akku fachgerecht.



VORSICHT! Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Das Mobiltelefon kann dadurch beschädigt werden. Entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Mobiltelefon, bevor Sie den Akku austauschen oder entnehmen.



VORSICHT! Verletzungsgefahr für die Netzhaut. Die LED der Taschenlampe ist sehr hell und kann Ihre Augen schädigen. Blicken Sie nicht direkt in die LED der Taschenlampe, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist.



VORSICHT! Reduzieren Sie die Belastung durch Funkwellen. Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Kopfnähe auf.



VORSICHT! Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Mobiltelefon an Ihr Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.



WICHTIG! Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in verbotenen Bereichen! Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge u. ä. sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!



WICHTIG! Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobiltelefon verlassen! Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.



WICHTIG! Schützen Sie Ihr Gerät gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht, halten Sie es trocken.



WICHTIG! Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör. Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an. Telefonieren während einer Autofahrt ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Erste Schritte



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und gehen Sie wie beschrieben vor. So können Sie alle Funktionen zu Ihrer Zufriedenheit nutzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für die Verwendung innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Übersicht

Die nebenstehende Abbildung zeigt Ihnen Ihr Mobiltelefon im Detail. Machen Sie sich mit allen Bedienelementen vertraut, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen.

1	Lautsprecher	9	SOS-Taste (Notruf-Funktion)
2	Display	10	Kamera
3	Softkey links	11	Akkufachabdeckung
4	Navigations-Taste	12	Taschenlampe (LED)
5	Taste Annehmen	13	microUSB-Anschlussbuchse
6	Tastatur	14	Kopfhörer-Anschlussbuchse
7	Softkey rechts	15	Schalter Taschenlampe
8	Taste Auflegen	16	Lautstärke-Tasten



Verpackungsinhalt

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Mobiltelefons, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Service.

Mobiltelefon Style Plus

Ladeschale

Akku


USB-Anschlusskabel

Ladeadapter

Kurzanleitung

SIM-Karte einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen. Verwenden Sie nur SIM-Karten im abgebildeten Format (Mini-SIM). Bereits ausgebrochene micro- oder nano-SIM-Karten können zu Kontaktproblemen oder Funktionsausfällen führen. Wenn Sie eine micro- oder nano-SIM-Karte verwenden möchten, benötigen Sie einen entsprechenden Adapter.




- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab. Nutzen Sie dafür die Aussparung an der unteren Seite der Akkufachabdeckung.
- 2 Setzen Sie Ihre SIM-Karte in den Steckplatz SIM 1 ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der SIM-Karte.

microSD-Speicherkarte einlegen

Wenn Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons erweitern möchten, können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit bis zu 8 GB Speicher in Ihr Mobiltelefon einlegen. Eine microSD-Speicherkarte benötigen Sie bspw., wenn Sie die Kamera verwenden möchten.

- 1 Legen Sie die microSD-Speicherkarte wie abgebildet mit den Kontakten nach unten in das Fach ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der microSD-Speicherkarte.



Akku einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, legen Sie den mitgelieferten Akku in Ihr Mobiltelefon ein.

- 1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Akkus.
- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung auf. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.



VORSICHT! Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Mobiltelefon, bevor Sie den Akku austauschen oder entnehmen.

Akku aufladen

- 1 Schließen Sie das Netzteil des Ladeadapters an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- 2 Schließen Sie den microUSB-Stecker an die microUSB-Anschlussbuchse Ihres Mobiltelefons an. Der microUSB-Stecker ist verpolungssicher.



VORSICHT! Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Mobiltelefon, bevor Sie den Akku austauschen oder entnehmen.

- 3 Wenn der Akku Ihres Telefons vollständig geladen ist, trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung. So können Sie Ihren Stromverbrauch reduzieren.



Akku aufladen mit Ladeschale

- 1 Schließen Sie das Netzteil des Ladeadapters an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- 2 Schließen Sie den microUSB-Stecker an die microUSB-Anschlussbuchse der Ladeschale an. Der microUSB-Stecker ist verpolungssicher.
- 3 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.



VORSICHT! Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Entfernen Sie das Ladekabel von Ihrem Mobiltelefon, bevor Sie den Akku austauschen oder entnehmen.

- 4 Wenn der Akku Ihres Telefons vollständig geladen ist, trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung. So können Sie Ihren Stromverbrauch reduzieren.



Mobiltelefon einschalten

Drücken Sie die **Taste Auflegen** für 3 Sekunden. Ihr Mobiltelefon wird eingeschaltet. Nach kurzer Zeit zeigt das Display den Startbildschirm.



Mobiltelefon ausschalten

Drücken Sie die **Taste Auflegen** für 3 Sekunden. Ihr Mobiltelefon wird ausgeschaltet. Das Display erlischt.



Wenn Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist, können Sie die Notruf-Funktion (über die SOS-Taste Ihres Mobiltelefons) nicht nutzen.

Mobiltelefon bedienen

Navigieren Sie mit den folgenden Tasten durch das Menü Ihres Mobiltelefons. Einige Tasten haben je nach Menü eine doppelte Belegung. Detaillierte Informationen erhalten Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter www.olympia-vertrieb.de



Navigieren Sie im Menü nach oben oder unten. Auf dem Startbildschirm: Telefonbuch öffnen bzw. Kamera starten.



Verwerfen Sie Einstellungen oder navigieren Sie eine Menüebene zurück. Auf dem Startbildschirm: Bildwahl öffnen.



Öffnen Sie ein Untermenü oder bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Wenn Sie Anrufe annehmen, beenden oder abweisen möchten, verwenden Sie dafür die folgenden Tasten:



Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an oder beginnen Sie ein Gespräch.



Beenden Sie ein laufendes Gespräch.



Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab.

Wenn Sie Rufnummern bzw. Ziffern eingeben oder Eingaben löschen möchten, verwenden Sie dafür die folgenden Tasten:



Löschen Sie Eingaben.



Geben Sie Ziffern bzw. Buchstaben ein.

Die Bedienelemente an der Seite bzw. an der Unterseite Ihres Telefons haben die folgenden Funktionen:




Lösen Sie einen Notruf an gespeicherte Rufnummern aus.



Schalten Sie die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons ein bzw. aus.



Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons bzw. stellen Sie eine Verbindung zu einem Computer her.



Verbinden Sie Kopfhörer, bspw. für das Radiohören oder das Telefonieren, während einer Autofahrt.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

In den folgenden Bedienschritten sehen Sie eingerahmte Texte. Diese Rahmen symbolisieren Texte, die Sie im Display Ihres Mobiltelefons sehen.

Sprache einstellen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt .
- 3 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt
 .
- 3 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum ein.
- 4 Wählen Sie , um die Einstellung zu übernehmen.

Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

Speichern Sie bis zu 300 Kontakte in Ihrem Telefonbuch.

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort (bzw. .
- 4 Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.
- 5 Drücken Sie den linken **Softkey** und wählen Sie .

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
- 4 Drücken Sie die **Taste Annehmen**. Die Rufnummer wird gewählt.

Bildwahl

Weisen Sie bis zu acht Ihrer favorisierten Kontakte Bilder zu. Diese Bilder werden im Bildwahl-Menü angezeigt. Durch Auswählen dieser Bilder wird die dem Kontakt zugeordnete Rufnummer angerufen. Detaillierte Informationen erhalten Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter www.olympia-vertrieb.de.

Kontakte zur Bildwahl hinzufügen

- 1 Drücken Sie den rechten **Softkey**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie einen beliebigen Eintrag und bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus Ihrem Telefonbuch und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK.

Über Bildwahl anrufen

- 1 Drücken Sie den rechten **Softkey**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Drücken Sie den linken **Softkey** und wählen Sie **Anrufen**.

Bild zu Bildwahl-Kontakt hinzufügen

Wenn Sie einem Bildwahl-Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, können Sie entweder die Kamera Ihres Mobiltelefons verwenden oder ein Bild von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen. Dafür benötigen Sie eine microSD-Speicherkarte.

- 1 Drücken Sie den rechten **Softkey**, um das Menü der Bildwahl zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
- 3 Drücken Sie den linken **Softkey** und wählen Sie **Bild hinzufügen**.

- 4 Weisen Sie mit dem Datei-Manager ein Bild zu oder nehmen Sie ein Foto mit der Kamera Ihres Mobiltelefons auf.
- 5 Drücken Sie den linken **Softkey** und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit .

SOS-Taste (Notruf-Funktion)

Sie können mit der SOS-Taste auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons einen Notruf auslösen. Zuerst ertönt ein Alarmsignal. Dann werden Notruf-Kurzmitteilungen an die für diesen Zweck gespeicherten Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen.

Speichern Sie bis zu 5 Rufnummern, die Sie der Notruf-Funktion zuweisen möchten. Detaillierte Informationen zur Notruf-Funktion erhalten Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter **www.olympia-vertrieb.de**.

Notruf-Funktion einschalten

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** **Notruf-Einstellungen** **Status**.
- 3 Drücken Sie den linken **Softkey** und wählen Sie **Einschalten**.

Rufnummer zur Notruf-Funktion hinzufügen

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** **Notruf-Einstellungen** **Notruf-Nummern**.



Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehlalarm verursacht erhebliche Kosten, die zu Ihren Lasten gehen können.

- 3 Wählen Sie einen freien Speicherplatz und geben Sie die Rufnummer ein bzw. wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.
- 4 Drücken Sie den linken **Softkey** und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK**.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, können Sie beispielsweise einen kompatiblen Kopfhörer kabellos mit Ihrem Mobiltelefon verbinden.

Bluetooth einschalten

Schalten Sie die Funktion Bluetooth ein, wenn Sie kompatible Geräte mit Ihrem Mobiltelefon mit verbinden möchten.

- 1 Drücken Sie den linken **Softkey**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Navigieren Sie zum Menüpunkt .
- 3 Drücken Sie den linken **Softkey** und schalten Sie die Funktion Bluetooth .

Detaillierte Informationen zu Bluetooth erhalten Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter **www.olympia-vertrieb.de**

Technische Eigenschaften

Frequenzband	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Quadband
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,3 A, Ausgang: 5 V, 500 mA
Akku	3,7 V, 800 mAh, bis zu 120 h Stand-by, bis zu 4 h Gesprächsdauer, max. 2 h Ladedauer
Display	2,4" LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen	ca. 97 x 50 x 17 mm
Gewicht	ca. 90 g inkl. Akku
Umgebungs- bedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 % bis 75 % Luftfeuchte
Anschlüsse	microUSB, 3,5-mm-Klinkenbuchse
Dual-SIM	ja, 2 SIM-Karten maximal
Extras	Radio, Kamera, Bluetooth

Entsorgung



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie Ihr Gerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! **Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus!** Akkus nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Akkus können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie


Die Garantiezeit beträgt **24 Monate**. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, besuchen Sie unser Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite **www.olympia-vertrieb.de**

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Nummer **0180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung.

Ihre Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen


Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

 Das CE-Kennzeichen auf den Geräten bestätigt die Konformität.
Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.olympia-vertrieb.de

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselreichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.



Safety Instructions	32
General View	36
First Steps	38
Package Contents	38
Operating the Mobile Phone	45
SOS Key (Emergency Call Function)	52
Technical Properties	55
Disposal	56
Guarantee	57
Care Instructions	57
Declaration of Conformity	58

Safety Instructions

Avoid any personal injury by paying attention to the following information!



WARNING! Risk of electric shock! Never attempt to open and repair the mobile phone or accessories yourself. Never touch bare contacts with metallic objects. Never plug-in or unplug the charging adapter when your hands are wet.



WARNING! Risk of suffocation! Keep out of reach of children! Keep packaging materials and protective foils as well as batteries out of reach of children. Keep the mobile phone and any accessories out of reach of children. Small children can swallow small parts or batteries. If a battery is swallowed, contact medical assistance immediately.



CAUTION! Risk of explosion through improper replacement or removal of the battery! Only replace the battery by a type approved by the manufacturer and dispose of the battery according to the applicable laws.



CAUTION! Do not remove the battery while the mobile phone is being charged. This could damage the phone. Disconnect the charging cable from the mobile phone before changing or removing the battery.



CAUTION! Risk of injury to the retina. The LED for the torch is very bright and could cause damage to eyes. Never look directly into the LED torch beam when the torch is switched on.



CAUTION! Reduce exposure to radio waves! Use an appropriate headset in the case of longer calls. Do not keep the mobile phone near your head.



CAUTION! The ringing tone is issued via the loudspeaker. Take an incoming call first and then hold the mobile phone to your ear. This prevents any possible hearing damage.



IMPORTANT! Do not use the phone in prohibited areas! Prohibited areas could include hospitals, petrol stations, aeroplanes, etc. Please observe local regulations!



IMPORTANT! With regard to emergencies, do not rely on the mobile phone alone! For technical reasons, it is not possible to guarantee a reliable connection in every situation.



IMPORTANT! Protect the device from moisture, dust, liquids, chemicals, vapours, heat and direct sunlight. The phone is not waterproof; therefore, keep it dry.



IMPORTANT! Only use original accessories. Only connect accessories approved by the manufacturer. Telephoning while driving is only permitted when the applicable legal regulations are observed.


Intended Use

This mobile phone is designed for use within a mobile phone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

General View

The following illustration shows details of the mobile phone. Familiarise yourself with all the operating elements before starting to use the mobile phone.

1	Loudspeaker	9	SOS key (emergency call function)
2	Display	10	Camera
3	Softkey, left	11	Battery compartment cover
4	Navigation key	12	Torch lamp (LED)
5	Call key	13	MicroUSB connection port
6	Keypad	14	Headphone connection port
7	Softkey, right	15	Torch switch
8	On-hook key	16	Volume buttons



First Steps



Read the instruction manual carefully and proceed as described. This will enable you to use all the functions to your full satisfaction.

Package Contents

Before starting up the mobile phone, check the package contents. If anything is missing or damaged, please contact our Service department.

Style Plus mobile phone

Charging cradle

Battery

USB connection cable

Charging adapter

Quick reference manual

Inserting the SIM Card

Before you can start to use the mobile phone, you must insert your SIM card (not included in the equipment supplied) in the phone. Only use SIM cards of the size illustrated (mini SIM). Micro or nano cards which have already been broken out can cause contact problems or malfunctions. If you want to use a micro or nano SIM card, you will need an appropriate adapter.




- 1 Remove the battery compartment cover.
Use the recess at the bottom of the battery compartment cover.
- 2 Insert the SIM card in the slot labelled SIM 1.
Ensure the SIM card is aligned correctly.

Inserting the microSD Memory Card

If you want to increase the memory capacity of the mobile phone, you can insert a microSD memory card (not included in the equipment supplied) with a memory of up to 8 GB in the mobile phone. A microSD memory card is necessary, for instance, when you want to use the camera.

- 1 Lay the microSD memory card with the contacts facing down in the compartment, as illustrated. Ensure the microSD memory card is aligned correctly.



Inserting the Battery

Before you can use the mobile phone, you must insert the battery supplied in the mobile phone.

- 1 Insert the battery as illustrated. Pay attention the battery is aligned correctly.
- 2 Replace the battery compartment cover. The battery compartment cover latches audibly into place.



CAUTION! Do not remove the battery while the mobile phone is being charged. Disconnect the charging cable from the mobile phone before changing or removing the battery.

Charging the Battery

- 1 Connect the power adapter plug on the charging adapter to a properly installed power socket.
- 2 Connect the microUSB plug to the microUSB connection port on the mobile phone. The microUSB plug is protected against reverse polarity.



CAUTION! Do not remove the battery while the mobile phone is being charged. Disconnect the charging cable from the mobile phone before changing or removing the battery.

- 3 When the phone battery is fully charged, disconnect the connection to the power supply. This reduces power consumption.



Charging the Battery, Charging Cradle

- 1 Connect the power adapter plug on the charging adapter to a properly installed power socket.
- 2 Connect the microUSB plug to the microUSB connection port on the charging cradle. The microUSB plug is protected against reverse polarity.
- 3 Place the mobile phone in the charging cradle.



CAUTION! Do not remove the battery while the mobile phone is being charged. Disconnect the charging cable from the mobile phone before changing or removing the battery.

- 4 When the phone battery is fully charged, disconnect the connection to the power supply. This reduces power consumption.



Switching On the Mobile Phone

Press the **On-hook key** for 3 seconds. The mobile phone is switched on. The start screen appears in the display after a short time.



Switching Off the Mobile Phone

Press the **On-hook key** for 3 seconds. The mobile phone is switched off. The display goes out.



When the mobile phone is switched off, you cannot use the emergency call function (via the SOS key on the mobile phone).

Operating the Mobile Phone

Use the following keys to navigate through the menus provided by the mobile phone. Some keys are assigned two functions depending on the menu. Further information is available online in the detailed operating manual at www.olympia-vertrieb.de



Navigate up or down in the menu. When the start screen is displayed: Open the phone book or start the camera.



Discard the settings or navigate one menu level back. On the start screen: Open the Caller Picture menu.



Open a submenu or confirm your entries.

When you want to take, end or reject calls, use the following keys:



Take an incoming call or begin a conversation.



End a call in progress.



Reject an incoming call.

When you want to enter phone numbers and digits or delete entries, use the following keys:



Delete entries.



Enter digits and letters.

The operating elements on the sides or rear of the phone are assigned the following functions:




Trigger an emergency call to the stored phone numbers.



Switch the torch integrated in the phone on and off.



Charge the mobile phone battery or establish a connection to a computer.



Connect the headphones, e.g. to listen to the radio or use the phone while driving a car.

Overview of the Most Important Functions

Framed texts are provided in the following operating steps. These frames indicate texts which can appear in the display of the mobile phone.

Setting the Language

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the menu option.
- 3 Select the required language.

Setting the Time and Date

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the menu option.
- 3 Enter the current time and date.
- 4 Select to activate the setting.

Adding a Contact to the Phone Book

You can store up to 300 contacts in the phone book.

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the **Phonebook** **Add new contact** **Select** menu option.
- 3 Select a storage location (**To SIM** or **To phone**).
- 4 Enter the name and phone number.
- 5 Press the left-hand **softkey** and select **Save**.

Dialling Contacts from the Phone Book

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the **Phonebook** menu option.
- 3 Select the required contact.
- 4 Press the **Call key**. The number is dialled.

Dialling Caller Picture Contacts

You can assign a picture to each of your eight favourite contacts. These pictures are displayed in the Caller Picture menu. On selecting a picture, the phone number of the contact assigned to the picture is dialled. Further information is available online in the detailed operating manual at www.olympia-vertrieb.de.

Adding Contacts to the Caller Picture Menu

- 1 Press the right-hand **softkey** to open the Caller Picture menu.
- 2 Select the entry you require and confirm it by answering the prompt with .
- 3 Select a contact from the phone book and confirm your settings by selecting .


Dialling Via the Caller Picture Menu

- 1 Press the right-hand **softkey** to open the Caller Picture menu.
- 2 Select the required picture contact.
- 3 Press the left-hand **softkey** and select .

Adding a Picture to the Caller Picture Contacts

When you want to assign a picture to a contact, you can either use the camera integrated in the mobile phone or transfer a picture stored on your computer to the mobile phone. In this case, you need a microSD memory card.

- 1 Press the right-hand **softkey** to open the Caller Picture menu.
- 2 Select the required picture contact.
- 3 Press the left-hand **softkey** and select .

- 4 Use the File Manager to assign a picture or take a photo with the camera integrated in the mobile phone.
- 5 Press the left-hand **softkey** and confirm your settings by selecting .

SOS Key (Emergency Call Function)

You can initiate an emergency call by using the SOS key on the rear of the mobile phone. An alarm signal is issued first of all. Then the SOS text message is sent to the phone numbers saved for this purpose. After that, the respective phone numbers stored are dialled in succession in Handsfree mode. You can store up to 5 phone numbers which can be assigned to the emergency call function. Further information on the SOS function is available online in the detailed operating manual at www.olympia-vertrieb.de.

Activating the Emergency Call Function

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the **Settings** **SOS settings** **Switch** menu option.
- 3 Press the left-hand **softkey** and select **Activate**.

Adding a Phone Number to the SOS Function

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the **Settings** **SOS settings** **Switch** menu option.



Do not assign any official emergency call service numbers. A false alarm can lead to considerable costs which could be charged to you.

- 3 Select a free storage location and enter the required phone number or select a contact from the phone book.
- 4 Press the left-hand **softkey** and confirm your settings by selecting **OK**.

Bluetooth

The Bluetooth function, a standard for data transfer via wireless communication systems, can be used to connect a compatible headphone to the mobile phone without the need for any cables.

Activating Bluetooth

Switch the Bluetooth function on when you want to connect compatible devices to your mobile phone.

- 1 Press the left-hand **softkey** to open the main menu.
- 2 Navigate to the menu option.
- 3 Press the left-hand **softkey** and switch the Bluetooth function .

Further information on the Bluetooth function is available online in the detailed operating manual at www.olympia-vertrieb.de

Technical Properties

Frequency band	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz quad band
Power supply	Input: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0.3 A, Output: 5 V, 500 mA
Battery	3.7 V, 800 mAh, up to 120 h standby, up to 4 h talk time, max. charging time approx. 2 h
Display	2.4" LCD with back-lighting
Dimensions	Approx. 97 x 50 x 17 mm
Weight	Approx. 90 g incl. battery
Ambient conditions	-10 °C to 40 °C at 30% to 75% humidity
Connections	MicroUSB, 3.5 mm jack socket
Dual SIM	Yes, max. 2 SIM cards
Extras	Radio, camera, Bluetooth

Disposal



In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! **Risk to health and the environment through batteries!** Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. Batteries may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries and power packs at a battery retailer or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Guarantee

Dear Customer,

we are pleased that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point-of-sale.

Care Instructions

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth. Do not use any solvents or cleaning agents.

Declaration of Conformity

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen hereby declares that this device in fulfils the basic requirements and other relevant provisions stipulated in the Directive 1999/5/EC.

 The CE mark on the devices confirm their conformity. The Declaration of Conformity for this product is available at www.olympia-vertrieb.de

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.
Subject to change without prior notice.

Art. Nr. 2276 (schwarz), 2277 (rot), 2278 (silber) / Version 2016.10
Art. No. 2276 (black), 2277 (red), 2278 (silver) / Version 2016.10

Detaillierte Informationen zu Ihrem Mobiltelefon
erhalten Sie in der ausführlichen Bedienungs-
anleitung unter

Further information on the mobile phone is availa-
ble in the detailed operating manual
provided online at

www.olympia-vertrieb.de

The logo for OLYMPIA, featuring a stylized 'O' symbol followed by the word 'OLYMPIA' in a bold, sans-serif font.