



PYRO DIGITAL DV 1394 DV

Installation de la carte

Étape 1

Éteindre l'ordinateur, puis débrancher le cordon d'alimentation.

Étape 2

Retirer chaque vis située à l'arrière de l'ordinateur, puis retirer le boîtier extérieur.

Étape 3

Avec le cordon d'alimentation débranché, toucher la partie métallique du châssis pour vous mettre à la masse. Ceci déchargera toute électricité statique pouvant endommager votre ordinateur.

Étape 4

Identifier un créneau PCI disponible. Ceci se trouvera dans une zone de l'ordinateur contenant d'autres cartes semblables au Pyro PCI.

Étape 5

Confirmer visuellement que le Pyro 1394 PCI tiendra dans le créneau disponible choisi.

Étape 6

Insérer fermement la carte Pyro 1394 PCI dans le créneau PCI. Appliquer la pression nécessaire pour que le connecteur de tranche soit complètement assis.

Étape 7

Une fois le Pyro 1394 PCI est complètement assis, les connecteurs dorés sont complètement enfoncés dans le créneau.

Étape 8

Remettre le boîtier extérieur et le visser en place et brancher le cordon d'alimentation.



