

MANUEL D'UTILISATION DE LA LAMPE 6 LEDS ORIENTABLE LAM-100

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de la LAM-100 ! Lisez attentivement cette notice avant utiliser la LAM-100 pour la première fois.

MODE D'EMPLOI

- Utilisation de la lampe LAM-100, retirer la partie intérieur de la lampe pour mettre les piles (3 piles type AAA non fournies) voir fig.3
- Lampe 6 leds orientable ultra brillante, presser sur la face avant pour allumer ou éteindre les leds; fig.1
 - Appuyer 1 fois pour le mode moyen
 - Appuyer 2 fois pour le mode fort
 - Appuyer une autre fois pour éteindre
- 3 modes de fixation : fig.3
 - base aimantée , facile installation.
 - crochet de suspension (stabilité limitée avec 2 lampes)
 - trous de fixation (placard, meuble, ...)
- Modes conception
 - Glissières de chaque côté de la lampe pour créer des rails de lumière, autant que l'on souhaite, grâce au concept « lego » pour emboîter les lampes (nécessité d'avoir plusieurs lampes LAM-100); fig.4
 - Sans fil 

INFO TECHNIQUES

Lampes	6 LEDs ultra-éclairentes	15 000 mcd / led
Autonomie	Mode moyen	120 heures
Autonomie	Mode fort	55 heures
Durée de vie des leds	50 000 heures	
Matériau	ABS	
Dimensions du produit	4.2 x 12.2 x 3.6 cm	
Poids	70 g (105g avec les piles)	

DECLARATION DE CONFORMITE CE

DECLARATION DE CONFORMITE CE

IDK MULTIMEDIA

2 rue de la Pâtur - Immeuble Carrière - Unité 5

78420 CARRIERES SUR SEINE

FRANCE

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

LAMPE 6 LEDS ORIENTABLE

Référence Fournisseur : LAM-100

IDK, déclare sous son entière responsabilité que l'équipement ci-dessus décrit est en accord avec les principales normes appliquées et en particulier avec les normes utilisées selon les directives CEM 2004/108/CE, de la Commission Européenne.

Cette déclaration s'applique à tous les modèles fabriqués à l'identique du modèle soumis aux tests.

Les vérifications de conformité aux critères de la directive ont été menées par un laboratoire indépendant, en se basant sur les standards suivants :

Rapports de test n° EMC- ATE20080183 du 28.01.2008 et Date report du 29.01.2008.

EN55015 :2006

EN61000-6-3 :2001 + A11 :2004 (EN55022 :2006)

EN61547 :1995 +A1 :2000 (IEC61000-4-2 :2001 / IEC61000-4-3 :2006)

Le 08 février 2008
Patrick PHILIPON
Directeur IDK MULTIMEDIA



De multiples possibilités en un clip !

Fig.4



Remarques de sécurité

1. Veuillez lire le manuel avant d'utilisation
2. Mettez la lampe hors de portée des enfants
3. Ne pas éclairer directement les yeux lorsque la lampe est allumée.
4. Ne pas utiliser la lampe dans l'eau, Ne pas démonter.
5. Ne pas remplacer les autres pièces par vous même, sauf les piles.
6. Pour une utilisation intérieur uniquement 

ATTENTION :

Vous ne devez pas jeter cet appareil ou de ses piles avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

CAUTION:

You should not get rid of this device or its battery with your household waste. A system of selective collection for this type of product is established by the municipalities, you should check with your local authorities to know the locations. Indeed, the electrical and electronic products contain substances harmful to the environment or human health and should be recycled.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is subject to a selective recycle, it represents a dustbin on wheels crossed



IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts.

IDK MULTIMEDIA Service Clients

Tél : 08 26 09 29 29 (0,15€/min)

technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (1 an) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. conservez-le soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

www.idkmultimedia.com

