

# DIGITAL PICTURE FRAME

**GPF 6870** 



# SOMMAIRE \_\_\_\_\_

4	INSTALLATION ET SÉCURITÉ
<b>5</b> 5 5	GPF 6870 Caractéristiques Contenu de la livraison
<b>6</b> 6 7 9	VUE D'ENSEMBLE Face avant du cadre photo numérique Face arrière du cadre photo numérique Télécommande
11 11 12 14 15 16 17 17	RACCORDEMENTS/PRÉPARATIFS  Retrait du film protecteur Installation du cadre photo numérique Montage mural Mise en place de la pile Raccordement de l'adaptateur secteur Mise en place du support de données Raccordement d'une clé USB ou d'un lecteur Multi Media Player Raccordement d'un casque ou d'écouteurs Remplacement des barres frontales
20 20 20 20	MISE EN SERVICE  Mise en marche du cadre photo numérique Sélection de la langue du menu de l'écran Réglages de la date et de l'heure
21 21 21 21 21 22 22 22 23	FONCTIONS GÉNÉRALES  Généralités  Mise en marche et à l'arrêt  Réglage du volume  Possibilités de sélection dans le menu principal (sans support de données)  Sélection du type de lecture  Réglages de l'écran  La fonction calendrier
<b>24</b> 24 26	LECTURE D'IMAGES  Lecture d'images – Fonctions de base  Lecture d'images – Fonctions du menu
28 28 28 28	LECTURE AUDIO  Démarrage de la lecture audio  Fonctions de lecture  Mise en sourdine des haut-parleurs

# SOMMAIRE \_\_\_\_

29
29 29
30
30 31
31
32

32

32

### **LISTE DES FICHIERS**

Liste des fichiers - Généralités Liste des fichiers - Fonctions

# **RÉGLAGES FAVORIS**


Programmation du minuteur d'arrêt Programmation de l'alarme Rétablissement des réglages par défaut du cadre photo numérique


#### **INFORMATIONS**


Caractéristiques techniques Remarques relatives à l'environnement

# INSTALLATION ET SÉCURITÉ











Cet appareil est conçu pour la lecture de signaux vidéo et audio. Toute autre utilisation est formellement exclue.

L'appareil est conçu pour une utilisation dans des endroits secs. Si toutefois vous l'utilisez à l'extérieur, veillez absolument à ce qu'il soit protégé de l'humidité (pluie, projections d'eau).

Lorsque l'appareil est exposé à d'importantes variations de température, par exemple lorsque vous le transportez d'un endroit froid à un endroit chaud, laissez-le reposer au moins deux heures avant de le mettre en service.

Placez l'appareil sur un support plat et dur. Ne mettez pas d'objets sur le cadre photo numérique (comme des journaux par exemple), ni de napperon, ou autre, sous l'appareil.

Ne placez pas l'appareil à proximité immédiate d'un chauffage ni en plein soleil car ceci perturberait son système de refroidissement.

Ne placez pas de récipients contenant des liquides (vases ou autres) sur l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide affecter la sécurité électrique.

Ne posez pas d'objets produisant une flamme nue, comme des bougies, sur l'appareil ou à proximité immédiate de l'appareil.

Les orages constituent une source de danger pour tout appareil électrique. Même éteint, l'appareil peut être endommagé si la foudre tombe sur le réseau. Par temps d'orage, retirez toujours la fiche de l'adaptateur secteur de la prise.

Vous ne devez en aucun cas ouvrir l'appareil. La garantie des vices cachés du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

Lors de l'installation de votre appareil, tenez compte du fait que la plupart des meubles sont vernis ou recouverts de matière plastique. Ils contiennent souvent des additifs chimiques qui peuvent entre autres attaquer le matériau des pieds de votre appareil. Ces additifs peuvent laisser sur les meubles des traces indélébiles ou difficiles à enlever.

N'utilisez pas de détergents, car ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Assurez-vous que l'adaptateur secteur n'est pas abîmé.

L'appareil doit être utilisé exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni.

#### Remarque:

Ne raccordez aucun appareil lorsque votre appareil est allumé. Eteignez également les autres appareils avant de les raccorder! Ne branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant qu'après avoir raccordé d'éventuels appareils externes!

### Caractéristiques


- Ecran haute résolution 7" TFT 16:9
- Lecture d'images numériques sans ordinateur
- Lecture automatique de diaporama avec différents intervalles et effets de transition
- Lecture audio (MP3) par haut-parleurs intégrés
- Fonction calendrier avec affichage correspondant
- Programmations du minuteur et de l'alarme

L'écran de votre cadre photo numérique répond aux plus hautes exigences de qualité et a été soumis à une détection préalable de défauts de pixels.

Pour des raisons d'ordre technologique, et malgré tout le soin apporté à la fabrication de votre appareil, des défauts de pixels ne peuvent être exclus à 100 %.

De tels défauts de pixels (dans la mesure où ils sont compris dans la plage de valeurs établie par la norme DIN) ne peuvent être considérés comme étant des défauts de l'appareil couverts par la garantie.


#### Contenu de la livraison



- 1 Cadre photo numérique GPF 6870
- 2 Télécommande
- 3 Pile lithium CR 2025 pour la télécommande
- 4 Adaptateur secteur
- 5 3 paires de barres frontales amovibles en coloris argenté, rouge et blanc
- 6 Manuels d'utilisation allemand/anglais
- 7 CD-ROM avec manuels d'utilisation

# VUE D'ENSEMBLE\_\_\_\_\_

# Face avant du cadre photo numérique




Ecran 7" TFT 16:9 avec film protecteur transparent pour

le transport.

Capteur infrarouge recevant les signaux de la télécommande

# Face arrière du cadre photo numérique



Mise en marche du cadre photo numérique à partir du mode veille (stand-by) et mise en mode veille.

MENU Accès au menu principal.

Dans les menus : permettent de déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.

En mode lecture : sélection de fichiers ou de titres en avant ou en arrière.

Dans les menus : permettent de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

En mode lecture musicale : permettent de régler progres-

sivement le volume.

**ENTER** Dans les menus : permet d'ouvrir des fonctions de menu.

En mode lecture d'images, lorsque la barre de fonction et d'informations est affichée : permet d'activer la barre


de fonction et d'informations.

**ESC** Dans les menus : permet d'accéder au niveau de menu

précédent.

**Haut-** Deux haut-parleurs, puissance de sortie 2 x 1 W. **parleurs** 

**Pied** Pied support rabattable.



SD/MMC/ Fente pour cartes mémoire supportant les formats MS SD, MS, MS Pro et MMC.

Port permettant de raccorder une clé USB.

**DC IN +5V** Prise de raccordement pour le câble de l'adaptateur

secteur.

O Prise femelle pour le raccordement d'un casque stéréo à

fiche jack (ø 3,5 mm).

Les haut-parleurs du cadre photo numérique seront auto-

matiquement désactivés.

**LOCK** Verrouillage. Pour retirer le cadre frontal, poussez les

verrous vers la gauche et la droite.

#### **Télécommande**

Ø



Mise en marche du cadre photo numérique à partir du mode veille (stand-by) et mise en mode veille.

MENU Accès au menu principal.
En mode lecture d'images : permet d'ouvrir le

menu Image (miniatures).

Permet de commuter les haut-parleurs de l'écran

numérique du mode silencieux au mode sonore.

SETUP Accès au menu »Réglages«. Permet de quitter le

menu.

OSD En mode lecture d'images permet d'ouvrir une

En mode lecture d'images, permet d'ouvrir une barre de fonction et d'informations.

Dans les menus : déplace le curseur vers le haut. En mode lecture : permet de sélectionner le fichier ou le titre suivant.

En mode zoom (lecture d'images) : permet de déplacer la portion d'image vers le haut.

 Dans les menus : déplace le curseur vers le bas. En mode lecture : permet de sélectionner le fichier ou le titre précédent.

En mode zoom (lecture d'images) : permet de déplacer la portion d'image vers le bas.

 Dans les menus : permet de déplacer le curseur vers la gauche et de modifier les réglages.
 En mode zoom (lecture d'images) : permet de déplacer la portion d'image vers la gauche.

Dans les menus : permet de déplacer le curseur vers la droite et de modifier les réglages. En mode zoom (lecture d'images) : permet de déplacer la portion d'image vers la droite.

OK Dans les menus : permet de confirmer des réglages ou une sélection.

En mode lecture d'images, lorsque la barre de fonction et d'informations est affichée : permet d'activer la barre de fonction et d'informations.



**ROTATE** En mode lecture d'images : permet d'effectuer une rotation des images dans le sens des aiguilles d'une montre, par étapes de 90°. Permet d'agrandir des scènes pendant la lecture d'images. Permet de démarrer la lecture ; fait passer sur **▶**/II pause de lecture. Permet de mettre fin à la lecture. 豆 Permet d'activer la musique de fond lors de la lecture automatique d'images (diaporama). Permet de désactiver la musique de fond. **PHOTO** Permet d'appeler directement la lecture d'images en mode diaporama. **MUSIC** Permet d'appeler directement la lecture musicale. VOL+ Permettent de régler le volume sonore. VOL -Permet d'ouvrir directement le mode calendrier. [1]

# Retrait du film protecteur



 Retirez le film protecteur de la face avant du cadre photo numérique.

# Installation du cadre photo numérique




1 Sortez le pied support du renfoncement au dos du cadre photo numérique et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la position souhaitée.

### Montage mural ...

Vous pouvez suspendre le cadre photo numérique au mur, en position horizontale ou verticale.

#### ... horizonzal

- 1 Fixez deux vis à tête ronde et d'un diamètre maximal de 3 mm dans le mur, sur une ligne verticale, à 71 mm l'une de l'autre. Pour les fixer, percez le mur et utilisez des chevilles. La tige des vis doit dépasser du mur d'au moins 3 mm.
- 2 Vous pouvez suspendre le cadre photo numérique en plaçant les renfoncements correspondants au dos de l'appareil sur les têtes des vis.




#### Attention:

Lors du montage mural, le cadre photo numérique doit être fixé, afin qu'il ne se détache pas accidentellement du support.

#### ... vertical

- 1 Fixez deux vis à tête ronde et d'un diamètre maximal de 3 mm dans le mur, sur une ligne horizontale, à 71 mm l'une de l'autre. Pour les fixer, percez le mur et utilisez des chevilles. La tige des vis doit dépasser du mur d'au moins 3 mm.
- 2 Vous pouvez suspendre le cadre photo numérique en plaçant les renfoncements correspondants au dos de l'appareil sur les têtes des vis.



71 mm

### Mise en place de la pile

- 1 Sortez le support de la pile.
- 2 En plaçant la pile (lithium, 3 V), veillez à ce que le pôle positif (+) de la pile et le signe (+) indiqué sur le support se trouvent du même côté.
- 3 Faites coulisser le support de la pile dans la télécommande jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche.

#### Remarques:


N'exposez pas la pile à des sources de chaleur extrêmes, comme les rayons du soleil, le chauffage, le feu, etc.

Si le cadre photo numérique ne réagit plus à la télécommande, il se peut que la pile soit usée. Enlevez impérativement les piles usées. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des piles usagées.


#### Remarque relative à l'environnement :

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères, même si elles ne contiennent pas de métaux lourds. Les piles usées doivent être déposées dans les conteneurs pour batteries usagées disponibles dans les commerces ou être remises aux organes de droit public responsables de l'élimination des déchets.





# Raccordement de l'adaptateur secteur



#### Remarque:

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique (au dos de l'adaptateur secteur). Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

- Branchez la fiche du câble de l'adaptateur secteur dans la prise »DC IN +5V« (dos de l'appareil, à droite).
- 2 Branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur la prise secteur.

#### Attention:

L'appareil est relié au secteur par l'adaptateur secteur. Pour débrancher complètement l'appareil, il faut débrancher la prise de l'adaptateur secteur.

L'adaptateur secteur vous permet de déconnecter l'appareil du secteur. Veillez à ce que l'accès à l'adaptateur secteur soit toujours garanti pendant le fonctionnement et qu'il ne soit pas gêné par d'autres objets.

# Mise en place du support de données

#### Attention:

Avant d'insérer une carte mémoire ou une clé USB, éteignez le cadre photo numérique en appuyant sur la touche » 🖒 «.

Ne rallumez le cadre photo numérique qu'après l'insertion.

Le cadre photo numérique doit également être éteint si vous voulez retirer une carte mémoire ou une clé USB. Sinon, des fichiers pourraient être endommagés.

#### Insertion d'une carte mémoire

Le cadre photo numérique peut lire des cartes mémoire de format SD, MS, MS Pro et MMC.

Insérez avec précaution la carte (contacts tournés vers l'écran) dans la fente »SD/MMC/MS« (face arrière gauche) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




Ne forcez pas pour insérer une carte mémoire. Une légère pression suffit.

Les cartes mémoire ne craignent ni la poussière ni l'humidité ; veuillez cependant les introduire dans le cadre photo numérique seulement si elles sont sèches et propres.


Ne retirez jamais de cartes mémoire pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci pourrait endommager la carte mémoire! La garantie du fabricant ne couvre pas de tels dommages.

#### Retrait d'une carte mémoire

Retirez la carte mémoire.



# Raccordement d'une clé USB ou d'un lecteur Multi Media Player



I Enfoncez le connecteur USB de la clé USB ou le câble USB du Multi Media Player dans le port » — « du cadre photo numérique.

#### Remarque:

Le port USB du cadre photo numérique n'est pas conçu pour le raccordement d'une rallonge de câble USB ni pour une connexion directe avec l'ordinateur.

#### Remarques:

Le port USB du cadre photo numérique est un port standard. Tous les types de circuits intégrés pour lecteur MP3 connus actuellement ont été pris en compte lors de son développement. En raison des évolutions rapides dans le domaine du MP3 et de l'apparition quotidienne de nouveaux fabricants, la compatibilité des lecteurs MP3/clés USB ne peut être malheureusement que partiellement garantie.


Si le mode USB est altéré ou inutilisable, cela signifie que le problème ne vient pas de l'écran numérique.

#### Attention:

Un échange de données bidirectionnel, comme dans le cas d'un appareil ITE conforme aux normes EN 55022/EN 555024, n'est pas possible.

Le transfert par USB n'est pas un mode de fonctionnement proprement dit, mais uniquement une fonction supplémentaire.

# Raccordement d'un casque ou d'écouteurs



- Branchez le connecteur du casque/des écouteurs dans la prise » « du cadre photo numérique.
  - Les haut-parleurs du cadre photo numérique seront automatiquement désactivés.

#### Attention:


Une utilisation fréquente du casque et des écouteurs avec un volume élevé peut entraîner des troubles auditifs.

# Remplacement des barres frontales


Trois paires de barres frontales amovibles en coloris argenté, rouge et blanc sont livrées avec l'appareil.



1 Retirez le cadre frontal en repoussant les deux verrous »LOCK« situés au dos de l'appareil vers la gauche et vers la droite et en poussant le cadre vers l'avant.




2 Retirez les barres frontales du cadre en appuyant – le cas échéant avec un objet approprié – à travers l'ouverture correspondante.



3 Replacez le cadre frontal exactement sur les supports du rebord supérieur du cadre photo.



4 Emboîtez le bord inférieur du cadre photo dans le cadre frontal et poussez les deux verrous »LOCK« situés au dos de l'appareil vers la gauche et vers la droite.



5 Insérez la paire de barres frontales de votre choix (coloris argenté, rouge et blanc) dans les logements du cadre frontal (les barres frontales sont aimantées).

#### Attention:

Lorsque vous placez la barre frontale inférieure, veillez à ce que l'ouverture de la barre se trouve exactement en face du capteur infrarouge recevant les signaux de la télécommande. Si ce n'est pas le cas, des dysfonctionnements graves risquent de se produire.

# MISE EN SERVICE

### Mise en marche du cadre photo numérique

1 Allumez le cadre photo numérique en appuyant sur la touche »Ú« de l'appareil.

# Sélection de la langue du menu de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues de menu. La langue réglée par défaut est »Deutsch«.

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Langue OSD« (langue du menu) en appuyant sur » ▲ « ou sur » ▼ «.
- 3 Pour sélectionner la langue souhaitée, appuyez à plusieurs reprises sur » 

  « ou sur » 
  «.
  - La langue commute automatiquement.
- 4 Quittez le menu en appuyant sur » SETUP«.

# Réglages de la date et de l'heure

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Date/Heure« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.
- 3 Activez le réglage de l'année en appuyant sur » «.
- 4 Réglez l'année à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 5 Réglez le mois à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 6 Réglez le jour à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 7 Réglez les heures à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 8 Réglez les minutes à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur »OK«.
- 9 Quittez le menu en appuyant sur » SETUP«.







#### Généralités

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du cadre photo numérique, vous devez obligatoirement insérer ou raccorder un support de données.

#### Mise en marche et à l'arrêt

- 1 Allumez le cadre photo numérique à partir du mode veille (stand-by) en appuyant sur la touche » U« de l'appareil.
  - Affichage: »En cours de chargement«; puis la lecture automatique d'images (diaporama) démarre, à condition qu'un support de données contenant des données correspondantes soit raccordé.
- 2 Mettez le cadre photo numérique en mode veille (stand-by) en appuyant sur la touche »Ú« de l'appareil ;

ΟU

- 1 Allumez le cadre photo numérique à partir du mode veille (stand-by) en appuyant sur la touche » U« de la télécommande.
- 2 Mettez le cadre photo numérique en mode veille (stand-by) en appuyant sur la touche »Ú« de la télécommande.

# Réglage du volume

Pendant la lecture musicale, réglez le volume en appuyant sur »VOL +« ou sur »VOL -« sur la télécommande ;

<u> OU</u>

réglez le volume en appuyant sur » 🔍 « ou sur » 🔪 « de l'appareil.

# Possibilités de sélection dans le menu principal (sans support de données)

- 1 Ouvrez le menu principal en appuyant sur »MENU«.
  - Deux symboles s'affichent :
  - »Réglages« : réglages du système et de la lecture.
  - »Calendrier« : calendrier de l'année. La condition préalable à son fonctionnement est que la date et l'heure soient correctement réglées.
- 2 Sélectionnez le symbole souhaité en appuyant sur » ◀« ou sur » ▶ « et activez-le en appuyant sur » OK «.

#### Remarque:

Pour que le mode lecture (images et musique) fonctionne, il faut un support de données contenant les données souhaitées. Une fois que vous avez mis le support de données en place, un autre symbole de sélection du support apparaît dans le menu principal : »SD/MMC« (carte mémoire) ou »USB« (support de données amovible).



# **FONCTIONS GÉNÉRALES**

# Sélection du type de lecture

Un support de données doit être installé pour permettre le fonctionnement.

- 1 Ouvrez le menu principal en appuyant sur »MENU«.
- 2 Sélectionnez le support de données, p. ex. »SD/MMC«, en appuyant sur » 

  « ou sur » 
  « et activez-le en appuyant sur » 

  OK«.
- 3 Sélectionnez le type de lecture souhaité en appuyant sur » ◀« ou sur » ▶ « et activez-le en appuyant sur » OK« :
  - »Musique« : lecture audio.
  - »Photo«: lecture d'images.
  - »Fichier« : liste de tous les fichiers contenus dans la mémoire et qui peuvent être lus.





# Réglages de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de l'écran selon vos souhaits.

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Luminosité« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.
- 3 Réglez la valeur souhaitée (0 à 16) en appuyant sur » ◀« ou sur » ▶ « et confirmez-la en appuyant sur » OK«.
- 4 Sélectionnez la ligne »Contraste« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.



La ligne »Contraste« se trouve sur la deuxième page de menu. Pour sélectionner la ligne, appuyez sur » • « autant de fois que nécessaire.

- 5 Réglez la valeur souhaitée (0 à 16) en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et confirmez-la en appuyant sur » OK «.
- 6 Sélectionnez la ligne »Saturation« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.
- 7 Réglez la valeur souhaitée (0 à 16) en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et confirmez-la en appuyant sur » OK «.
- 8 Quittez le menu en appuyant sur » SETUP«.





# FONCTIONS GÉNÉRALES

#### La fonction calendrier

Si vous sélectionnez le symbole »Calendrier« du menu principal, le mois en cours ainsi que la date du jour et l'heure s'affichent. Un diaporama défile simultanément au format réduit.

La condition préalable au fonctionnement du calendrier est que la date et l'heure soient correctement réglées.



- 2 Sélectionnez le symbole du »Calendrier« en appuyant sur » « « ou sur » » « et activez-le en appuyant sur » OK«.
  - Le calendrier et l'heure actuelle s'affichent;

ouvrez directement le calendrier en appuyant sur » (1)«.

3 Quittez la fonction calendrier en appuyant sur »**MENU**«.



### Musique de fond

Si vous appelez directement le calendrier en appuyant sur » \*\* , une musique de fond démarre automatiquement.

- 1 Réglez le volume en appuyant sur »VOL +« ou sur »VOL -«.
- 2 Pour éteindre la musique de fond, appuyez sur » \( \square\).

### Lecture d'images – Fonctions de base

### Démarrage de la lecture d'images



- 2 Sélectionnez le symbole du support souhaité, p. ex. »USB«, en appuyant sur » ◀« ou sur » ▶ « et activez-le en appuyant sur » K«.
- 3 Sélectionnez le symbole »Photo« en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et activez-le en appuyant sur » OK« :
  - Les 9 premières images mémorisées s'affichent au format réduit.

### Remarque:

Si plus de 9 images sont enregistrées, vous pouvez passer aux pages suivantes de la représentation au format réduit en appuyant sur » • • «.

- 4 Sélectionnez l'image souhaitée en appuyant sur » ◀«, » ▶«, » ▲ « ou » ▼ « et ouvrez-la en appuyant sur » OK«.
  - L'image apparaît en plein écran. Les images défilent ensuite automatiquement les unes après les autres en plein écran (diaporama).
- 5 Commutez sur pause-lecture en appuyant sur »►/II«.
  - Affichage : » **II**«.
- 6 Poursuivez la lecture en appuyant sur »►/II«.
- 7 Appuyez sur » « pour revenir aux formats réduits ;

OU

ouvrez directement la lecture d'images en appuyant sur

 La lecture d'images commence automatiquement, sous forme de diaporama.

### **Rotation des images**

Vous pouvez effectuer une rotation de 90° des images.

Pour effectuer la rotation d'une image pendant la lecture, appuyez sur la touche »ROTATE« de la télécommande autant de fois que vous souhaitez de rotations de 90°.

#### Remarque:

Après une rotation, l'image est en pause de lecture. Pour poursuivre la lecture automatique d'images, appuyez sur la touche » OK «

Si vous avez effectué une rotation de l'image de 360°, la lecture automatique d'images démarre automatiquement.









### Agrandissement des images (Zoom)

Cette fonction vous permet d'agrandir des images et de déplacer des portions d'images à l'écran. Il existe quatre possibilités d'agrandissement d'image (x2, x4, x8 et x16).

- 1 Pour agrandir l'image, appuyez plusieurs fois sur » 🖓 «.
- 2 Déplacez la portion d'image affichée à l'écran dans la direction souhaitée à l'aide de » ◀ « ou » ▶ « ou bien » ▲ « ou » ▼ «.

#### Remarque:

Si l'image a été agrandie une à trois fois, elle se trouve en pause de lecture. Poursuivez la lecture automatique d'images en appuyant sur » OK « ou sur » ►/II «.

# Visualisation de la barre de fonctions et d'informations

- Faites apparaître la barre de fonctions et d'informations en appuyant sur la touche » OSD«.
- 2 Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et activez-la en appuyant sur » OK« :
  - » ◀ « : image précédente.
  - »II« ou » « : lecture ou pause.
  - » ▶ « : image suivante.
  - »⊋« : rotation de l'image.
  - »■« : fin de la lecture.
  - »Q«: agrandissement de l'image.

#### Remarque:

Si vous sélectionnez la fonction zoom à partir de la barre de fonction et d'informations, vous ne pouvez plus déplacer l'image en appuyant sur » « « ou sur » » « ou bien sur » « « ou sur » » «. Pour déplacer la portion d'image, vous devez d'abord faire disparaître la barre de fonctions et d'informations en appuyant sur la touche » OSD«.

3 Faites disparaître la barre de fonctions et d'informations en appuyant sur la touche » OSD«.

#### Remarques:

La barre de fonctions et d'informations indique aussi le nom et le format du fichier actuel.

Si aucune fonction de la barre n'est utilisée, la barre disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.







# Activation d'une musique de fond pour le diaporama

Vous pouvez activer une musique de fond pendant la lecture automatique d'images (diaporama). Pour ce faire, les fichiers musicaux souhaités doivent se trouver dans la mémoire.

- - La lecture de la musique de fond commence par le premier titre du premier répertoire.
- 2 Pour éteindre la musique de fond, appuyez sur » \( \overline{\sqrt{e}} \)«.

# Lecture d'images – Fonctions du menu

# Réglage du délai de la lecture automatique d'images

Pour le diaporama, vous pouvez régler le délai entre l'apparition d'une image et l'apparition de l'image suivante.

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Changement d'image« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.
- 3 Réglez le délai souhaité (3 s, 5 s, 15 s, 1 minute, 15 minutes, 1 heure) en appuyant sur » 

  « ou sur » 
  « et confirmez-le en appuyant sur » 

  K«.
- 4 Quittez le menu en appuyant sur » SETUP«.



#### Réglage des transitions d'images

Vous pouvez sélectionner plusieurs effets de transitions d'images pour le diaporama.

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Transitions d'images« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.
- 3 Réglez l'effet souhaité en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et confirmez en appuyant sur » OK « :
  - »Bas-haut«
  - »Haut-bas«.
  - »Gauche-droite«.
  - »Droite-gauche«.
  - »Fermer rideau«.
  - »Ouvrir rideau«.
  - »Diagonale horiz.«.

- »Diagonale vert.«.
- »Aléatoire«.
- »Fondu enchaîné«.
- »Vers le haut«.
- »Vers le bas«.
- »En partant du milieu«.
- »Off«

<u>ou</u>

Pour désactiver les transitions d'image, sélectionnez le réglage »Désactivé« en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et validez en appuyant sur » ○ K «.

4 Quittez le menu en appuyant sur » SETUP«.

# Changement du format d'image

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Format image« en appuyant sur » ▼ « ou sur » ▲ «.
- 3 Réglez le format d'image souhaité en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et confirmez en appuyant sur » OK « :
  - Si vous sélectionnez »Normal«, des images au format 16:9 (ou supérieur) seront affichées à leur taille d'origine.
  - Si vous sélectionnez »Large«, des images au format 16:9 (ou supérieur) seront affichées en plein écran. Cependant, certaines portions de l'image sont coupées aux bords.

### Remarques:

Les images au format 4:3 ne peuvent être affichées qu'au format 4:3. Même si vous sélectionnez »Normal«, le format de l'affichage plein écran ne change pas.

Pour les images de résolution inférieure à 800 x 600, cette fonction n'est pas activée.







# **LECTURE AUDIO**

### Démarrage de la lecture audio

- 1 Ouvrez le menu principal en appuyant sur »MENU«.
- 2 Sélectionnez le symbole du support souhaité, p. ex. »SD/ MMC«, en appuyant sur » ◀ « ou sur » ▶ « et activez-le en appuyant sur » OK«.
- 3 Sélectionnez le symbole de »Musique« en appuyant sur » « ou sur » » « et activez-le en appuyant sur » OK« :
  - Les fichiers audio existants s'affichent.
- 4 Sélectionnez le fichier musical souhaité en appuyant sur » ▲ « ou sur » ▼ «.
- 5 Démarrez la lecture en appuyant sur »►/II«.
  - Affichage: » » «, une barre de progression, la durée de lecture écoulée et la durée totale de lecture du titre;

ΟU

ouvrez directement la lecture musicale en appuyant sur » MUSIC«.

 La lecture musicale commence automatiquement par le premier titre.

### Fonctions de lecture

- Commutez sur pause-lecture en appuyant sur »▶/II«.
   Affichage: »II«.
- 2 Poursuivez la lecture en appuyant sur »►/II«.
  - Affichage: »▶«.
- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur »■«.

#### Sélection du titre

- Sélectionnez le titre précédent ou suivant en appuyant sur » A « ou sur » V «.
  - La lecture du titre sélectionné démarre automatiquement.

# Mise en mode silencieux des haut-parleurs (Mute)





GRUNDIG

03-Something~.

04:48 ⊴9:..... ▶

# LISTE DES FICHIERS

#### Liste des fichiers - Généralités

Un support de données doit être installé pour permettre le fonctionnement. Un symbole correspondant au support apparaît dans le menu général : »SD/MMC« (carte mémoire) ou »USB« (support de données amovible). Ces symboles vous permettent d'ouvrir la liste des fichiers du support correspondant.



- 1 Ouvrez le menu principal en appuyant sur »MENU«.
- 2 Sélectionnez le symbole de »SD/MMC« ou de »USB« en appuyant sur » ◀« ou sur » ▶ « et activez-le en appuyant sur » ○K«.
- 3 Sélectionnez le symbole du »Fichier« en appuyant sur » 

  « ou sur » 

  « et activez-le en appuyant sur » 

  OK«.
  - Les fichiers et répertoires existants s'affichent les uns après les autres et sont indiqués en fonction de leurs types.



#### Liste des fichiers - Fonctions

# Lecture des fichiers

- Sélectionnez le répertoire souhaité en appuyant sur » ▲ « ou » ▼ « et ouvrez-le en appuyant sur » OK «.
- 2 Sélectionnez le fichier souhaité à l'aide de » ▲ « ou » ▼ «.
- 3 Lancez la lecture en appuyant sur »OK«.
  - Si vous avez sélectionné des fichiers d'images, ils apparaissent en plein écran. La lecture automatique d'images démarre ensuite.



# **RÉGLAGES FAVORIS**

# Programmation du minuteur d'arrêt

Si vous avez mis le cadre photo numérique en veille en appuyant sur la touche »Ú« de l'appareil, le minuteur d'arrêt ne fonctionne pas.

La condition préalable au fonctionnement du minuteur d'arrêt est que la date et l'heure soient correctement réglées.

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche » SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Heure d'arrêt« en appuyant sur » ▲ « ou sur » ▼ «.
- 3 Activez le réglage de l'heure à l'aide de » «.
- 4 Réglez les heures à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 5 Réglez les minutes à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 6 Sélectionnez le réglage »Marche« en appuyant sur » ▲ « ou sur » ▼ « et confirmez en appuyant sur »OK«.
  - Le cadre photo numérique passe automatiquement en mode de veille (stand-by) à l'horaire programmé;

OU

pour désactiver le minuteur d'arrêt, sélectionnez le réglage »Arrêt« en appuyant sur ▲ « ou sur » ▼ « et validez en appuyant sur »OK«.





# **RÉGLAGES FAVORIS**

# Programmation de l'alarme





Si elle est programmée, l'alarme s'active pendant le fonctionnement ou en mode veille (stand-by). Le signal sonore de l'alarme retentit à l'heure programmée.

La condition préalable au fonctionnement de l'alarme est que la date et l'heure soient correctement réglées.

- 1 Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche » SETUP«
- 2 Sélectionnez la ligne »Alarme« en appuyant sur » ▲ « ou sur » ▼ «.
- 3 Activez le réglage de l'heure à l'aide de » «.
- 4 Réglez les heures à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 5 Réglez les minutes à l'aide de » ▲ « ou » ▼ « et validez en appuyant sur » ▶ «.
- 6 Sélectionnez le réglage »Une fois« ou »Toujours« en appuyant sur »▲« ou sur »▼« et confirmez en appuyant sur »OK«.
  - Un signal sonore retentit à l'heure programmée.

#### Remarque:

Il est possible d'interrompre l'alarme en appuyant sur la touche »**OK**« ;

#### <u>ou</u>

pour désactiver l'alarme, sélectionnez le réglage »Désactivé« en appuyant sur ▲ « ou sur » ▼ « et validez en appuyant sur »OK«.

# Rétablissement des réglages par défaut du cadre photo numérique

- Accédez au menu »Réglages« en appuyant sur la touche »SETUP«.
- 2 Sélectionnez la ligne »Réglages par défaut« en appuyant sur » ▲ « ou sur » ▼ « et confirmez en appuyant sur » OK «.
  - Tous les réglages personnels, sauf la date et l'heure, sont supprimés.

#### Remarque:

La ligne »Réglages par défaut« se trouve sur la deuxième page de menu. Pour sélectionner la ligne, appuyez sur » ▼ « autant de fois que nécessaire.



# **INFORMATIONS**



# Caractéristiques techniques

Cet appareil est déparasité conformément aux directives européennes en vigueur.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CE et 2006/95/CE.

Cet appareil répond aux exigences de sécurité de la norme DIN EN 60065 (VDE 0860) et donc à la réglementation internationale de sécurité IEC 60065.

La plaquette d'identification se trouve sur la face arrière du cadre photo numérique.

N'ouvrez jamais le cadre photo numérique. La garantie des vices cachés du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

#### Tension d'alimentation

#### Adaptateur secteur

Modèle : Sunny SYS1193-1005-W2E

N° de pièce de rechange : 759551429500

Tension de fonctionnement :

110 - 240 V CA

Fréquence de secteur : 50/60 HzTension de sortie : +5 V / 2 A CC

Cadre photo

Tension d'entrée : 5 V/2 A CC

### Puissance de sortie

Puissance audio: 2 x 1 W

#### Ecran

Type: 7" TFT 16:9

Résolution (max. pixels): 800 x 480

(SVGA)

#### **Formats**

Image: JPEG, max. 4000 x 4000 pixels

Musique: MP3

#### Supports de mémoire

Cartes mémoire : SD, MS, MS Pro,

MMC Clé USB

#### **USB**

Port USB de type  $A: USB\ 2.0$ 

pour format FAT 32

#### **Dimensions et poids**

Lxlxh: 242 x 174 x 40 mm

Poids : 700 g

Grundig se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou esthétiques !

# Remarque relative à l'environnement



Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce produit ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole ci-contre figurant sur le produit, dans la notice d'utilisation ou sur l'emballage.

Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.