

Yur.Beat Capsule Speaker G2

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat des enceintes Yur.Beat Capsule Speaker G2. Le système d'enceintes Capsule G2 est basé sur une technologie audio mobile révolutionnaire. C'est le premier système d'enceintes stéréo de poche avec support des graves intégré et batteries rechargeables. Ce système breveté est constitué d'un vide sous l'appareil qui imite la résonance d'un caisson de basses et d'une paire de haut-parleurs haute fidélité pour assurer un rendu parfait des hauts médiums. Il est fourni avec des batteries rechargeables pour un meilleur confort d'utilisation et un temps de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 10 heures.

AVERTISSEMENT
 Veuillez lire le manuel avant d'utiliser ce produit

Consignes de sécurité

- Veuillez respecter les règles indiquées dans ce manuel pour assurer votre sécurité. Il est fortement conseillé de lire ce manuel attentivement et dans son intégralité avant d'utiliser les enceintes.
- Méfiez-vous des arêtes, surfaces inégales, pièces métalliques, accessoires et emballages pour éviter les dommages sur les biens et les personnes.
- A tenir hors de portée des enfants. Veuillez noter que cet appareil ne doit pas être mis en bouche.
- Evitez de modifier, de réparer ou de démonter l'appareil. Ceci pourrait causer un incendie, un choc électrique, la destruction de l'appareil, etc. et ces types de dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Evitez d'utiliser des solvants ou des liquides volatils pour nettoyer l'appareil. La surface de l'appareil doit être nettoyée uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Evitez d'utiliser l'appareil dans un endroit où la température et le taux d'humidité sont élevés (les salles de bain, par ex.), l'appareil devrait être utilisé uniquement dans un endroit où il ne serait pas exposé à la poussière et à la lumière directe du soleil.
- Evitez d'insérer des corps étrangers, comme des épingles, dans l'appareil.
- Evitez de toucher l'appareil avec les mains mouillées, vous risqueriez de provoquer un choc électrique.
- Baissez le volume avant/pendant l'utilisation de l'appareil, car un son soudain et trop fort risque de l'endommager.
- Evitez de faire tomber l'appareil ou de le cogner contre d'autres objets.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits dangereux.
- En cas de problème ou de situation anormale pendant le fonctionnement de l'appareil, cessez immédiatement son utilisation.

2

Yur.Beat Capsule Speaker G2

CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage contient les éléments suivants:

- 1 x système d'enceintes capsule G2
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x câble de raccordement audio
- 1 x étui de protection


 MANUEL D'UTILISATION


 Capsule Speaker G2



 CABLE DE RACCORDEMENT AUDIO



 ETUI NOIR

3

Yur.Beat Capsule Speaker G2

SCHEMA

MODE CAPSULE


MODE ENCEINTE



4

Yur.Beat Capsule Speaker G2

MODE D'UTILISATION

MODE CAPSULE


Il est possible de relier le bas des enceintes Yur.Beat Capsule Speaker G2 grâce à une base magnétique pour former la configuration capsule afin d'en faciliter le stockage et le transport.

MODE ENCEINTE


Séparez les deux enceintes en tirant délicatement sur chaque partie pour défaire le mode capsule.

Tenez le haut de chaque enceinte et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sortir le résonateur.

5


Yur.Beat Capsule Speaker G2

SCHEMA DE RACCORDEMENT

1 

+

2 

3 

USB 2.0
 SORTIE USB

CABLE DE RACCORDEMENT USB

CAPSULE SPEAKER G2

téléphone mobile


PSP


iPod


MP3/MP4




Branchements :

Branchez les parties 1 et 2 (branchez la fiche mini-USB sur l'enceinte Yur.Beat Capsule G2)

Raccordez la partie 3 sur le lecteur audio de votre choix (fiche jack stéréo 3,5 mm sur n'importe quel lecteur audio).

6

Yur.Beat Capsule Speaker G2

CHARGEMENT

1. Le système d'enceintes Yur.Beat Capsule G2 est rechargeable en raccordant le port USB standard de type A sur n'importe quel port USB de PC ou adaptateur secteur agréé.
2. La LED de l'enceinte capsule devient rouge pendant le chargement.
3. La LED redevient bleue une fois la batterie chargée.
4. Le chargement de la batterie prend généralement de 2 à 3 heures.

TEMOIN LED			
En cours de chargement		En cours d'utilisation	
Bleu	G2 chargée	Bleu	G2 allumée
Rouge	G2 en cours de chargement	Bleu (atténué)	Batterie faible

7

Yur.Beat Capsule Speaker G2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Yur.Beat CAPSULE SPEAKER G2

Système d'enceintes Yur.Beat Capsule Speaker G2

Poids net : 100 g

Dimensions : 52 mm x 52 mm x 70 mm (résonateur fermé)

Enceinte : blindage magnétique D36 / 4Ω / 3W

Sortie haut-parleurs : < 3,5W

Puissance : 1,7W x 2 (2,8W x 2 avec 5V DC)

Bande passante : 230 Hz – 18 kHz

Tension de la batterie : 4,2V

Rapport signal bruit : 86 dB

BATTERIE

Capacité de la batterie lithium : 280 MAH

Tension de chargement de la batterie lithium : 5V / +0,5V

8

CERTIFICATE



Déclaration de conformité

Yur.Beat Capsule Speaker G2

Déclaration de conformité CE aux exigences essentielles de la directive 89/336/CEE modifiée par la directive CE 93/68/CEE

Nous, Yuraku Pte Ltd, déclarons sur l'honneur en tant que représentant agréé que le produit suivant

Marque :
 Modèle :
 Référence :

Yuraku
 Capsule Speaker G2
 XAM2

est totalement conforme aux exigences essentielles de la directive 93/68/CEE du Conseil de l'Europe.

Cette déclaration est basée sur la conformité du produit aux normes européennes suivantes :

EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003
 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

9

www.yuraku.com.sg



Produit conçu à Singapour
Fabriqué en Chine
Manuel imprimé en Chine