


Guide d'Installation rapide du SAGEM F@st™ 908 / 948


- Contenu du pack**
- filtres ADSL (selon modèle),
 - 1 modem ADSL SAGEM F@st™ 908 / 948,
 - 1 bloc secteur,
 - 1 cordon ligne,
 - 1 câble Ethernet,
 - 1 câble USB,
 - 1 CD-ROM d'installation.




Le modem SAGEM F@st™ 908 / 948 dispose d'une interface Ethernet et d'une interface USB pour se relier à votre ordinateur. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre suivant l'interface disponible sur votre ordinateur.

☛ **Vous choisissez d'utiliser l'interface Ethernet :**




Vous devez impérativement brancher un filtre ADSL sur chaque prise utilisée par un téléphone, un DECT, un répondeur ou un Fax.



<p>3 Mettez votre modem sous tension</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Connectez le câble du bloc secteur sur l'embase PWR situé en face arrière de votre modem.➤ Branchez ensuite le bloc secteur sur une prise de courant proche. <p>Le voyant PWR du modem s'allume, vous pouvez passer à l'étape suivante.</p>	
<p>4 Raccordez votre modem à votre ligne téléphonique à l'aide du cordon ligne</p> <p>Une fois le modem connecté à la ligne téléphonique, la synchronisation ADSL s'effectue automatiquement. Lorsque le voyant ADSL est allumé de manière permanente, vous pouvez passer à l'étape suivante.</p>	
<p>5 Reliez votre modem à la carte Ethernet de votre ordinateur à l'aide du câble Ethernet</p> <p>Les voyants de détection Ethernet de votre modem et de votre carte Ethernet s'allument, vous pouvez passer à l'étape suivante.</p>	
<p>6 Connectez vous à Internet</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Après redémarrage de l'ordinateur, cliquez sur le bouton Connexion de la boîte de dialogue ci-contre.➤ Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (fournis par votre FAI).	

**Vous pouvez accéder à Internet à Haut débit
en utilisant le navigateur de votre choix.**


☛ Vous choisissez d'utiliser l'interface USB :



1 Branchez les filtres ADSL sur vos prises téléphoniques	
--	--



Vous devez impérativement brancher un filtre ADSL sur chaque prise utilisée par un téléphone, un DECT, un répondeur ou un Fax.

2 Installez le CD-ROM d'installation <ul style="list-style-type: none">➤ Insérez le CD-ROM du modem dans le lecteur approprié de votre ordinateur.➤ Choisissez la langue d'installation.➤ Cliquez sur le connecteur USB de l'écran ci-contre.➤ Sélectionnez votre pays de résidence (selon modèle).➤ Choisissez votre Fournisseur d'accès à Internet dans la liste proposée. <p>Une fois l'installation terminée, vous pouvez passer à l'étape suivante.</p>	
---	--

3 Mettez votre modem sous tension <ul style="list-style-type: none">➤ Connectez le câble du bloc secteur sur l'embase PWR situé en face arrière de votre modem.➤ Branchez ensuite le bloc secteur sur une prise de courant proche. <p>Le voyant PWR du modem s'allume, vous pouvez passer à l'étape suivante.</p>	
---	--

4	Raccordez votre modem à votre ligne téléphonique à l'aide du cordon ligne Une fois le modem connecté à la ligne téléphonique, la synchronisation ADSL s'effectue automatiquement. Lorsque le voyant ADSL est allumé de manière permanente , vous pouvez passer à l'étape suivante.	
5	Reliez votre modem à l'interface USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB	
6	Connectez-vous à Internet <ul style="list-style-type: none">➤ Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône représentée ci-contre.➤ Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (si votre FAI vous en a fourni).	

**Vous pouvez accéder à Internet à Haut débit
en utilisant le navigateur de votre choix.**