

MARQUE: CALOR


REFERENCE: CV7830C0

CODIC: 4203674









Lire attentivement le mode d'emploi FR Basse Tension, Compatibilité Bectromagnétique, Erwironnement\_1.

## CONSEILS DE SECURITE

Pour votre sécurité, cet apparei l'est conforme aux normes et réplementations applicables (Directive Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant futilisation. Evitez le contact avec la pes

de branchement peut causer des dommages inéversibles non couverts par la garantie.

· Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) avant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain.

Demandez conseil à l'installateur.

 ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

 Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque 'appareil est éteint.

physiques, sensoridles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de Jeur sécurité, d'une surveil ance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes avant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont recu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettover l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les

enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire

afin d'éviter un danger. - N'utilisez pas votre appared et contactez un Centre Ser fonctionne pas normalement. En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'apparel, vérifiez et nettoyez l'encrassement des

grilles de passage d'air sinon contactez le SAX. L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entrotien, en cas d'angreale de four-tionnement dés que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même moi

- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. « Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage. . Ne pas teoir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier oui est chaud, mais per la poignée Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise - Ne pas utiliser de profonsateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ✓ 

(D Votre apparel contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Conflez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agr

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com