



# KENWOOD



## TTM310 series

English	2 - 6
Nederlands	7 - 12
Français	13 - 18
Deutsch	19 - 24
Italiano	25 - 30
Português	31 - 36
Español	37 - 42
Dansk	43 - 47
Svenska	48 - 52
Norsk	53 - 57
Suomi	58 - 62
Türkçe	63 - 67
Česky	68 - 73
Magyar	74 - 78
Polski	79 - 84
Русский	85 - 90
Ελληνικά	91 - 97
عربي	٨٩ - ٢٠١





### before using your Kenwood appliance

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.

### safety

- Burnt food can catch fire, so:
  - never leave your toaster on unattended;
  - keep your toaster away from anything (eg curtains) that could catch fire;
  - set the browning control lower for thin or dry bread;
  - never warm food with a topping eg pizza: if it drips into the toaster, it could catch fire. If warming food items with a filling always use the sandwich cage and follow the instructions provided.
  - Clean the removable crumb tray regularly: crumbs can smoke or burn. Pay particular attention to cleaning melted cheese and other ingredients from sandwiches etc that may fall onto the crumb tray.
- Sandwich fillings could melt and drip into the toaster. Take care as it could catch fire.
- To avoid electric shocks, **never:**
  - let the toaster, cord or plug get wet; or
  - put **your hand** or anything metal, other than the sandwich cage, into the toaster.
- Always unplug the toaster when not in use, before cleaning or attempting to clear any jammed sandwich cage/food.
- Never cover your toaster with a plate or anything else - it could overheat and catch fire.
- Never let the cord hang down where a child could grab it.
- We recommend that you do not use your toaster directly under wall cupboards.
- Do not move the toaster whilst it is in operation.

- Never touch hot surfaces especially the metal top area and the sandwich cage.

### **CAUTION: The fascia panel does get particularly hot during use.**

- Never use an unauthorised attachment or accessory.
- Do not force food items into the toaster as difficulty may be experienced in removing them. Never insert broken pieces of bread.
- Never use a damaged toaster. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Select the appropriate power level for the food item being toasted. See the 'hints & tips on using your toaster' table.
- This toaster will not cook raw meat or fish.
- Thoroughly cook or re-heat ingredients such as meat or fish prior to adding them to the food item and ensure all ingredients are piping hot throughout before serving. Do not re-heat ingredients more than once.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

## **Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations**

### **avant d'utiliser votre appareil Kenwood**

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

## sécurité

- Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi :
  - ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance lorsqu'il fonctionne ;
  - éloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux) ;
  - choisissez un réglage de brunissage plus faible pour griller une tranche fine ou du pain rassis ;
  - ne réchauffez jamais des aliments garnis (comme une pizza) : la garniture pourrait couler dans le grille-pain et prendre feu. Si vous réchauffez des aliments fourrés, utilisez toujours le compartiment à sandwich et respectez les instructions fournies.
  - Nettoyez régulièrement le plateau ramasse-miettes : les miettes peuvent fumer ou prendre feu. Veillez notamment à nettoyer le fromage fondu et d'autres ingrédients de sandwiches, etc. qui peuvent tomber dans le plateau ramasse-miettes.
- Les garnitures de sandwiches pourraient fondre et couler dans le grille-pain. Faites attention, il pourrait prendre feu.
- Pour éviter une électrocution, veillez à **ne jamais** :
  - mouiller le grille-pain, le cordon d'alimentation ou la prise ;
  - introduire **votre main** ou tout objet métallique, autre que le compartiment à sandwich, dans le grille-pain.

- Mettez toujours le grille-pain hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou de tenter de débloquer le compartiment à sandwich ou un aliment qui serait coincé.
  - Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou un autre objet – il pourrait surchauffer et prendre feu.
  - Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
  - Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre grille-pain directement en dessous de placards muraux.
  - Ne déplacez pas le grille-pain pendant qu'il fonctionne.
  - Ne touchez jamais les surfaces chaudes, notamment la partie supérieure métallique et le compartiment à sandwich.
- ATTENTION : Le panneau de commande devient particulièrement chaud pendant l'utilisation.**
- N'utilisez jamais un accessoire ou un ustensile non recommandé.
  - Ne forcez pas pour introduire des aliments dans le grille-pain. Vous pourriez avoir des difficultés à les retirer. N'insérez jamais des morceaux de pain brisés.
  - N'utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : voir « Service après-vente ».
  - Sélectionnez une puissance adaptée aux aliments que vous faites griller. Consultez le tableau 'Astuces & conseils pour l'utilisation de votre grille-pain'.
  - Ce grille-pain n'est pas prévu pour cuire de la viande ou du poisson crus.

- Faites cuire complètement ou réchauffez les ingrédients comme la viande ou le poisson avant de les ajouter à l'aliment que vous réchauffez et assurez-vous qu'ils sont bien chauds avant de servir. Ne réchauffez pas des ingrédients plus d'une fois.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

#### **avant de brancher l'appareil**

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.
- Cet grille-pain est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

#### **avant la première utilisation**

- 1 Rangez l'excès de cordon dans les clips de rangement situés dans la base de l'appareil ①.
- 2 Réglez le bouton de contrôle du brunissage sur 5 et faites fonctionner le grille-pain une fois, à puissance élevée, sans pain. Répétez l'opération avec une puissance moins élevée.  
Remarque : cela prendra plus longtemps avec une puissance plus faible.

- Comme tout élément chauffant neuf, votre grille-pain est susceptible de dégager une légère odeur de brûlé lorsque vous l'allumez pour la première fois. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.
- 3 Lavez soigneusement le compartiment à sandwich et les pinces dans de l'eau chaude savonneuse.

## légende

- ① panneau de commande
- ② levier de réglage de largeur de fente
- ③ large plateau ramasse-miettes amovible
- ④ levier de chariot Peek & View™
- ⑤ bouton de contrôle du brunissage
- ⑥ bouton d'annulation avec témoin
- ⑦ bouton petit pain avec témoin
- ⑧ bouton puissance élevée avec témoin
- ⑨ bouton puissance faible avec témoin
- ⑩ pinces
- ⑪ compartiment à sandwich
- ⑫ rangement du cordon

## utilisation de votre grille-pain

Remarque : Tous les aliments garnis, tels que les sandwiches, doivent être grillés à l'aide du compartiment à sandwich, voir la section 'Pour faire griller des aliments à l'aide du compartiment à sandwich'.

- 1 Branchez le grille-pain sur l'alimentation électrique. Un signal sonore distinct retentit.
- 2 Ajustez la largeur de la fente à la taille des aliments ②. **ATTENTION : veillez à ne pas toucher le panneau de commande, il peut être brûlant.**
- 3 Insérez le pain, les muffins, les petits pains, les croissants, etc. Ne forcez pas pour introduire les aliments dans le grille-pain.

- 4 Abaissez le levier du chariot ③.
- 5 Positionnez le bouton de contrôle du brunissage sur le réglage désiré. Utilisez un niveau de réglage du brunissage faible pour griller légèrement et pour les tranches fines ou le pain rassis.
- 6 Sélectionnez le bouton souhaité (c'est-à-dire puissance élevée, puissance faible ou petit pain). Le bouton sélectionné et le bouton d'annulation s'allument, un signal sonore retentit et vos aliments commencent à griller.
  - Lorsque vous faites griller des petits pains, la face coupée doit faire face à l'avant du grille-pain.
  - Remarque : lorsque vous faites griller des aliments en utilisant le bouton petits pains, l'élément avant grille avec une chaleur plus importante que l'élément situé à l'arrière de l'appareil.
  - Vous pouvez utiliser le levier Peek & View™ pour soulever et surveiller les aliments à tout moment, sans annuler le processus.
- 7 Pour arrêter le grille-pain à tout moment, appuyez sur le bouton d'annulation. Le grille-pain émet un signal sonore pour indiquer que le processus a été annulé et le témoin s'éteint.
- 8 Lorsque le processus est pratiquement terminé, le grille-pain émet un signal sonore et, après quelques instants, les témoins des boutons s'éteignent et le fonctionnement du grille-pain s'arrête.  
Les aliments ne **SONT PAS** éjectés.
- 9 Utilisez le levier du chariot pour relever les aliments.
- 10 Après l'utilisation, débranchez le grille-pain.

## utilisation des pinces

- Débranchez le grille-pain, utilisez le levier du chariot pour soulever les aliments, et utilisez les pinces pour retirer les aliments particulièrement petits, comme les petites crêpes ou galettes épaisses à griller.

**ATTENTION : évitez de toucher les parties métalliques avec les pinces.**

## pour faire griller des aliments à l'aide du compartiment à sandwich

- **Faites cuire complètement ou réchauffez les ingrédients comme la viande ou le poisson avant de les ajouter à l'aliment que vous réchauffez et assurez-vous qu'ils sont bien chauds avant de servir. Ne réchauffez pas des ingrédients plus d'une fois.**
- **Ne laissez pas les ingrédients chauds refroidir avant de faire griller votre préparation.**
- **Assurez-vous que tous les ingrédients, en particulier la viande ou le poisson sont utilisés avant la date limite de consommation.**
- **Utilisez les autres ingrédients à base de légumes à température ambiante pour éviter qu'ils ne refroidissent les ingrédients cuits qui ont été chauffés.**
- Lorsque vous coupez vos paninis ou ciabattas, etc. ne coupez pas sur toute la longueur. Laissez la face inférieure entière afin que le fromage fondu ne coule pas dans le grille-pain.
- Coupez les ingrédients finement – n'utilisez pas de gros morceaux.

- Faites attention lorsque vous utilisez des ingrédients susceptibles de fondre et de couler. Nous vous conseillons d'éviter l'utilisation de garnitures très grasses qui peuvent couler dans le grille-pain. Cela sera difficile à nettoyer.
  - Beurrez légèrement la surface extérieure des sandwiches et placez leur garniture entre les faces non beurrées. Cela permet d'éviter que l'extérieur ne brûle. N'utilisez pas de matières grasses à tartiner allégées. Elles ne sont pas adaptées à l'utilisation du grille-pain.
  - Assurez-vous que votre préparation est garnie de manière homogène.
  - Utilisez toujours des aliments de taille adaptée au compartiment à sandwich.  
N'insérez pas vos aliments en forçant dans le grille-pain.
- 1 Branchez le grille-pain sur l'alimentation électrique. Un signal sonore distinct retentit.
  - 2 Placez votre préparation dans le compartiment à sandwich et fermez-le.
  - 3 Ajustez la largeur de la fente à la taille du compartiment à sandwich ②.  
**ATTENTION : veillez à ne pas toucher le panneau de commande, il peut être brûlant.**
  - 4 Abaissez le levier du chariot ③ et placez le compartiment à sandwich dans la fente ④ en orientant la poignée en direction de l'extrémité opposée aux boutons.
  - 5 Positionnez le bouton de contrôle du brunissage sur le réglage désiré.
  - 6 Sélectionnez le bouton souhaité (par exemple puissance faible). Le bouton sélectionné et le bouton d'annulation s'allument, un signal sonore retentit et vos aliments commencent à griller.
  - Si vous souhaitez surveiller vos aliments, vous pouvez soulever le compartiment à sandwich sans annuler le processus.
  - 7 Pour arrêter le grille-pain à tout moment, appuyez sur le bouton d'annulation. Le grille-pain émet un signal sonore pour indiquer que le processus a été annulé et le témoin s'éteint.
  - 8 Lorsque le processus est pratiquement terminé, le grille-pain émet un signal sonore et, après quelques instants, les témoins des boutons s'éteignent et le fonctionnement du grille-pain s'arrête. Les aliments ne **SONT PAS** éjectés.
  - 9 Laissez les aliments grillés reposer pendant une minute à l'intérieur du grille-pain avant de servir.
  - 10 Retirez le compartiment à sandwich, puis ouvrez-le et placez vos aliments sur une assiette.
  - 11 Après l'utilisation, débranchez le grille-pain.
- ATTENTION :**
- **Le compartiment à sandwich est brûlant, veillez à le poser sur une surface résistant à la chaleur et prenez des précautions lorsque vous le manipulez.**
  - **Assurez-vous que les ingrédients sont bien chauds avant de servir.**
  - **Faites attention lorsque vous consommez vos préparations car les garnitures peuvent être brûlantes.**

## conseils & astuces pour l'utilisation de votre grille-pain

Il s'agit uniquement de recommandations. Après une courte période d'utilisation, l'expérience vous permettra de connaître les réglages adaptés à vos besoins. Nous vous conseillons de débiter avec un réglage faible jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec l'utilisation du grille-pain.

<b>niveau de puissance</b>	<b>exemples de préparations</b>	<b>gamme de réglages recommandés</b>
Petits pains 1/2	• Petits pains	4-6
Elevé 5/5	• Pain tranché acheté dans le commerce • Gaufres à griller	4-6 4-6
Faible 2/5	• Demi-ciabattas garnies • Pains au chocolat • Pain non tranché • Croissants fourrés • Sandwichs garnis	9-10 3-5 4-6 4-6 6-8

### **astuces & conseils :**

- Ne réglez pas la fente sur une largeur trop fine et ne serrez pas trop le compartiment à sandwich en écrasant la préparation.
- Les tranches doivent être coupées nettement et leurs bords doivent être réguliers.
- Pour le pain congelé, utilisez un réglage du contrôle de brunissage plus élevé que celui que vous utilisez habituellement pour ce type de pain.
- Coupez les ingrédients finement – n'utilisez pas de gros morceaux.
- Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le bouton de contrôle du brunissage doit être positionné sur un réglage plus faible.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la largeur, la fraîcheur et la taille des tranches de pain sont identiques.
- Afin d'obtenir un brunissage homogène, nous vous recommandons d'attendre au minimum 30 secondes entre chaque utilisation afin que le réglage puisse être automatiquement réinitialisé. Vous pouvez aussi sélectionner un réglage du contrôle de brunissage plus faible lorsque vous poursuivez l'utilisation.

### **sécurité alimentaire**

- **Faites cuire complètement ou réchauffez les ingrédients comme la viande ou le poisson avant de les ajouter à l'aliment que vous réchauffez et assurez-vous qu'ils sont bien chauds avant de servir. Ne réchauffez pas des ingrédients plus d'une fois.**
- **Ne laissez pas les ingrédients chauds refroidir avant de faire griller votre préparation.**
- **Assurez-vous que tous les ingrédients, en particulier la viande ou le poisson sont utilisés avant la date limite de consommation.**
- **Utilisez les autres ingrédients à base de légumes à température ambiante pour éviter qu'ils ne refroidissent les ingrédients cuits qui ont été chauffés.**

### entretien et nettoyage

- 1 Avant le nettoyage, débranchez votre grille-pain et laissez-le refroidir. Laissez le compartiment à sandwich et les pinces refroidir complètement avant de les nettoyer.
  - 2 Lavez soigneusement le compartiment à sandwich et les pinces dans de l'eau chaude savonneuse.
  - 3 Retirez le plateau ramasse-miettes en le faisant glisser ⑤. Nettoyez, puis replacez-le. Faites-le régulièrement : les miettes peuvent fumer ou prendre feu. Veillez notamment à nettoyer le fromage fondu et d'autres ingrédients de sandwiches, etc. qui peuvent tomber dans le plateau ramasse-miettes.
  - 4 Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon humide, puis séchez.
- Ne placez aucun des éléments dans un lave-vaisselle.

### service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.  
Si vous avez besoin d'aide concernant :
- l'utilisation de votre appareil
- l'entretien ou les réparations  
Contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.