



KENWOOD



TT900 series

TT980 series



Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

- Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi:
- Ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance;
- Eloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux);
- Choisissez la position minimum pour griller une tranche fine ou du pain rassis;
- Ne dépassez pas le niveau (美) lorsque vous utilisez la grille chauffante; et
- Ne réchauffez jamais des aliments fourrés ou garnis (comme une pizza): ils pourraient couler et prendre feu.
- Pour éviter une électrocution, il ne faut jamais:
- mouiller le grille-pain, le cordon ou la prise; ou
- introduire **vosre main ou** des objets métalliques dans le grille-pain (comme un couteau).
- Débranchez toujours votre grille-pain quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer ou de tenter de tenter de dégager une tartine coincée.
- Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou autre chose, il pourrait surchauffer et prendre feu. Pour la même raison, ne recouvrez jamais complètement la grille chauffante.
- Lorsque vous utilisez la grille chauffante, ne couvrez jamais les aliments. Un emballage en plastique peut fondre et prendre feu. Le papier d'aluminium reflète la chaleur et endommagera le grille-pain.
- Ne laissez jamais pendre le cordon à portée d'un enfant qui pourrait s'en emparer. L'excès de cordon doit **uniquement** être rangé dans le dispositif de rangement du cordon.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants et ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.

- Ne touchez jamais les surfaces chaudes, en particulier la partie métallique supérieure et la grille chauffante. Si vous utilisez les fentes, retirez la grille chauffante afin de ne pas vous brûler.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés.
- N'utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer: Voir la section "Entretien".
- Ce grille-pain est uniquement destiné à un usage domestique.
- Il est important de surveiller les enfants en bas âge afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.
- Cet grille-pain est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- Retirez tous les emballages et étiquettes.
- Enroulez l'excès de cordon dans le dispositif de rangement du cordon.
- Faites fonctionner une fois le grille-pain sur une température moyenne et sans pain.
- Comme tout élément chauffant neuf, votre grille-pain est susceptible de dégager une légère odeur de brûlé lorsqu'il est mis en marche pour la première fois. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.

faites connaissance avec votre grille-pain Kenwood

- ① grille chauffante/porte-toasts amovible
- ② bouton de la grille chauffante
- ③ bouton 'annuler' avec témoin lumineux
- ④ bouton de contrôle du grille-pain
- ⑤ plateau ramasse-miettes
- ⑥ rangement du cordon

utilisation de votre grille-pain


- 1 Sélectionnez la température avec le bouton de contrôle du grille-pain. Utilisez une température basse ☐ pour une cuisson légère ainsi que pour les tranches fines et le pain sec. Pour un degré de cuisson plus important, déplacez graduellement le levier vers la droite, jusqu'au réglage le plus foncé ■ .
- 2 Introduisez le pain de votre choix (pain rond, etc.).
 - Votre grille-pain est doté d'un capteur qui détecte la mise en place d'aliments dans le grille-pain et abaisse automatiquement le chariot d'éjection. Après l'abaissement, le témoin lumineux du bouton 'annuler' s'allume. Une fois le pain grillé, l'appareil émet un signal audible et le chariot s'élève automatiquement.
 - Pour arrêter le grille-pain à tout moment, appuyez sur le bouton d'annulation △ .

Remarque

- Si vous faites griller une seule tranche de pain, placez-la toujours dans la fente avant indiquée par le symbole ▼ .
- Modèles de la série TT980 – veuillez à positionner la tranche sur la droite de la fente afin d'actionner le chariot.

conseils d'utilisation de votre grille-pain

- Sélectionnez un niveau de réglage inférieur pour un brunissage léger, pour faire griller une seule tranche ou si le pain est sec.
 - Si vous faites griller une seule tranche de pain, il est possible que vous constatiez une différence de brunissage entre les deux faces ; cette variation est normale.
 - Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines grillent plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le contrôle du brunissage doit alors être réglé à un niveau inférieur à celui habituellement employé.
 - Pour un résultat optimal, assurez-vous que les tranches de pain sont d'épaisseur, de fraîcheur et de taille égale.
 - Afin d'obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons d'attendre un minimum de 30 secondes entre chaque utilisation du grille-pain, de sorte que le contrôle puisse se remettre automatiquement à l'état initial. Vous pouvez également régler le contrôle du brunissage à un niveau inférieur, si vous faites davantage griller votre pain.
 - La grille chauffante peut également être utilisée comme porte-toasts, mais prenez garde à ne pas vous brûler lorsqu'elle est chaude.
- **Série TT980 uniquement**
 - Si vous faites griller deux tranches de pain, placez-en une dans chaque fente (voir illustration ci-dessous).



utilisation de la grille chauffante

- 1 Placez la grille chauffante au-dessus du grille-pain ❶.
- 2 Placez vos aliments sur le dessus de la grille (coupez les aliments épais en deux afin d'empêcher les bords de brûler). Assurez-vous qu'ils ne brûlent pas, et retournez-les à mi-cuisson.
- 3 Appuyez sur le bouton de la grille de réchauffage, le chariot s'abaisse, puis le témoin lumineux du bouton 'annuler' s'allume.
- 4 À la fin du cycle de chauffage, le grille-pain émet un bruit distinct et s'éteint automatiquement.
- 5 Afin de retirer la grille de réchauffage, laissez le grille-pain refroidir et débranchez-le. Retirez la grille de réchauffage en la soulevant.

entretien et nettoyage

- 1 Éteignez, débranchez et laissez refroidir votre grille-pain avant de le nettoyer.
- 2 Soulevez le grille-pain, nettoyez le plateau ramasse-miettes. Faites-le régulièrement : les miettes peuvent fumer ou brûler. Essuyez l'extérieur du grille-pain et le plateau ramasse-miettes avec un chiffon humide et séchez.
- 3 Remontez le grille-pain.

Important

Assurez-vous que le grille-pain est correctement remonté afin d'éviter que le cordon ne soit coincé.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.

Si vous avez besoin d'assistance pour:

- utiliser votre appareil ou
 - commander un autre élément / accessoire
- contactez le magasin où vous avez acheté votre grille-pain.