

Haier

Machine à laver avec ou sans lessive

HW-K1400
 HW-K1200
 HW-K1000
 HW-K800



Sommaire

Présentation et Installation

Découvrez-moi	linge
Consignes de sécurité	1-3
Installez-moi	4-5
Mon tableau de bord	6-7
Remplissage bacs à sel et produits	8

Guide des programmes


Choix du programme	9
Préparation du lavage et mise en route	10-12

Entretien

Mon entretien	13
En cas de panne	14-16
Schéma de circuit électrique	17
Données techniques	18



Découvrez moi...



Description des symboles	
	Ce symbole de mise en garde donne des informations concernant la sécurité du produit. Les instructions inhérentes à ce symbole doivent être scrupuleusement suivies.
	Ce symbole d'interdiction indique des comportements susceptibles de provoquer des dégâts matériels ou des blessures corporelles et qui sont donc interdits.

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit en temps utiles, sans préavis.

Consignes de sécurité

● Sécurité

<p>1. Le branchement de la machine doit se faire sur une prise de terre dédiée, selon la réglementation en vigueur. Cette prise doit rester accessible après l'installation de la machine à laver.</p> 	<p>2. Pour débrancher la machine, tenir la fiche et non le cordon électrique.</p> 
<p>3. Le fusible requis doit être de 15 A. Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, faire appel à un technicien spécialisé ou contacter le Service Après-vente.</p> 	<p>4. Ne pas toucher ni utiliser la machine, pieds nus ou mains mouillées.</p> 
<p>5. Utiliser uniquement des produits lessiviels prévus pour être utilisés dans les lave-linge;</p> 	<p>6. Lorsque la machine est en fonctionnement le hublot est chaud. Ne pas toucher l'eau évacuée par le tuyau de vidange, risque de brûlure. Tenir les enfants éloignés de la machine.</p> 
<p>7. Ne pas laisser les matériaux d'emballage à la portée des enfants.</p> 	<p>8. Installer la machine dans un endroit sec et protégé. En cas de fuite d'eau, laisser la machine sécher naturellement.</p> 

Consignes de sécurité

<p>9. Ne pas poser la machine directement sur un tapis ni à proximité d'un mur ou de meubles. S'assurer que la prise d'air inférieure n'est pas obturée. Pour prévenir les risques de chute, ne pas installer la machine à laver sur un socle.</p> 	<p>10. Garder la machine éloignée des sources de chaleur et du rayonnement solaire pour éviter que les composants en plastique et en caoutchouc ne se détériorent.</p> 
<p>11. Pendant l'installation, veiller à ne pas coincer le cordon d'alimentation sous la machine.</p> 	

● Utilisation de la machine à laver

<p>1. Avant l'utilisation, vérifier les joints du tuyau d'arrivée d'eau, le robinet et le tuyau de vidange Ne pas utiliser la machine avant que les tuyaux soient correctement fixés.</p> 	<p>2. Garder le hublot entrouvert quand la machine n'est pas en cours d'utilisation pour éviter la formation d'odeurs déplaisantes ;</p> 
---	---

Consignes de sécurité

<p>3. Ne pas déposer d'objet lourd ou chaud sur le dessus du lave-linge.</p> 	<p>4. Ne pas laver à chaud des objets en mousse ou en matière plastique.</p> 
<p>5. Avant le lavage, fermer les fermetures éclair, les boutons et les accessoires ; mettre les petites pièces, tels que les chaussettes, lacets ou soutien-gorge, dans un petit sac ou une taie d'oreiller.</p> 	<p>6. Ne pas ouvrir le bac à produits pendant le cycle de lavage.</p> 
<p>7. La machine est équipée d'un dispositif de sécurité qui bloque l'ouverture du hublot pendant toute la durée du programme. Ne pas forcer l'ouverture du hublot, attendre son déblocage automatique.</p> 	<p>8. En fin de cycle, fermer le robinet d'arrivée d'eau et essuyer le joint du hublot.</p> 

Installez-moi...

- Retirer tous les matériaux d'emballage, comme montré dans la Figure 1.
A l'ouverture, les traces apparentes d'humidité sur le hublot ou le film plastique d'emballage, sont les traces résiduelles des tests réalisés à l'usine.



Figure 1







- Vérifier la présence des accessoires et de la documentation selon ce tableau.

Nom	Manuel de l'utilisateur	Garantie	Cerclage tuyau d'arrivée	Support tuyau de vidange	Dosette à sel	Vis de bridage	Poussoir à sel
Image							

- Retrait du bridage de transport
Avant d'utiliser la machine à laver

- Dévisser les vis et boulons qui fixent la barre transversale arrière (figure 1)
- Retirer les boulons et la barre transversale (figure 2)
- Faire tourner les pièces plastiques à 90° (figure 3)
- Retirer les pièces plastiques (figure 4)
- Cacher les trous à l'aide des bouchons fournis (figure 5)
- S'assurer que tous les boulons sont bien retirés et que les caches sont bien apposés (figure 6)

Remarque:
Conserver le bridage de transport qui doit être remis en place à chaque déménagement du lave-linge. Pour remettre en place le bridage, reprendre la procédure ci-dessus en sens inverse.

- Mettre la machine à niveau horizontalement en ajustant les 4 pieds selon nécessité, comme montré dans la Figure 2.





Figure 2

Installez-moi...

Raccordement d'eau

1. Fixer une des extrémités du tuyau au robinet d'arrivée d'eau.
2. Fixer l'autre à la valve d'arrivée d'eau.


Selon schéma



Mise en place du tuyau de vidange

- La hauteur du tuyau de vidange doit être comprise entre 0 cm et 100 cm.
- Fixer le tuyau de vidange au siphon ou au bord d'un évier, à l'aide si besoin, du support fourni à cet effet.

Remarque : La longueur du tuyau de vidange doit être juste celle nécessaire au raccordement. Veiller à ce que ce tuyau ne soit en aucun cas écrasé ou obturé.




- Relier la machine au réseau d'eau avec un tuyau neuf.

Raccordement électrique

Avant de raccorder l'électricité, vérifier :


- si la prise murale peut supporter la puissance maximale de la machine à laver (pour des raisons de sécurité, utiliser une prise murale et un cordon d'alimentation de 15 ampères) ;
- si le voltage atteint la valeur indiquée ;
- Si la prise murale est compatible avec la fiche du cordon d'alimentation. Sinon, faire intervenir un technicien qualifié pour changer le cordon d'alimentation ou la prise murale.
- La machine à laver doit être correctement mise à la terre avant utilisation.

Mon tableau de bord





	<p>Commutateur Marche/Arrêt Mettez en marche la machine en appuyant sur ce bouton. Pour éteindre la machine, appuyez pendant environ 2 secondes.</p>
	<p>Sélecteur de programme Sélectionnez l'un des cycles en tournant le sélecteur de programme. Le sélecteur est désactivé une fois qu'un cycle a démarré.</p>
	<p>Lavage rapide Programme idéal pour un linge quotidien, peu sale. Cela permet de faire des économies d'eau et d'électricité.</p>
	<p>Super Rinçage Quand cette fonction est sélectionnée, l'icône du super rinçage sera allumée Un cycle de rinçage supplémentaire sera exécuté avant l'adoucissage. L'icône clignotera pendant le cycle de rinçage supplémentaire, puis s'éteindra.</p>
	<p>Lavage sans lessive Le choix de la fonction sans détergent est possible pour la majorité des programmes (cotons, synthétiques...) et il doit être effectué après la sélection du programme de lavage et avant le départ du cycle. Reportez-vous au guide des programmes (page 9) pour valider votre choix. Si le programme sélectionné n'est pas compatible avec la fonction sans détergent, la machine ne prendra pas en compte la sélection de cette fonction et l'icône ne s'allumera pas. Cette fonction sans détergent est efficace dès 30°, mais vous pouvez choisir des températures plus élevées, dans la limite de température maximale du programme sélectionné. Lors d'un cycle sans détergent, la machine va automatiquement adapter la dureté de l'eau après en avoir testé ses propriétés.</p>
	<p>Fonction "Hygiène+" Quand cette fonction est sélectionnée, l'icône H+ s'allume. Elle clignotera pendant le premier rinçage et s'éteindra à la fin de celui-ci. Cette fonction de stérilisation peut-être sélectionnée pour certains cycles uniquement avant le premier rinçage.</p>
	<p>Fin différée Quand cette fonction est sélectionnée, la temporisation par défaut est de 9 heures. A chaque impulsion de la touche fonction, s'ajoutent 30 minutes et ce jusqu'à 24 h maximum durée du cycle de lavage compris. L'icône de la fin différée reste allumée depuis la sélection du temps au démarrage du cycle de lavage. Le temps rajouté est constitué du temps d'attente avant le début du lavage et de la durée du lavage.</p>


Mon tableau de bord

	<p>Depart/Pause</p> <p>Une fois la machine mise sous tension, le programme et les fonctions choisies, le cycle pourra démarrer en appuyant sur ce bouton le symbole suivant ":" clignotera. Pour mettre en pause appuyer ce bouton, l'affichage s'éclaire et le cycle s'interrompt. Lors de cet arrêt il est possible de modifier la vitesse d'essorage, la température de lavage et certaines fonctions. Recommencer l'opération pour redémarrer le programme en cours.</p>
	<p>Vitesse d'essorage</p> <p>En activant cette touche, la vitesse d'essorage pré-définie pour le programme choisi s'affiche. Pour la modifier, faire défiler les vitesses proposées en appuyant successivement sur cette touche jusqu'à la vitesse souhaitée. La vitesse d'essorage peut-être modifiée avant le démarrage du cycle ou en cours de cycle avant le premier essorage lors d'une pause.</p>
	<p>Température de lavage</p> <p>En activant cette touche, la température pré-définie pour le programme choisi s'affiche. Pour la modifier, faire défiler les températures proposées en appuyant successivement sur cette touche jusqu'à la température souhaitée (cf. guide des programmes page 9). Si aucune température n'est sélectionnée l'écran affichera "0°C", l'eau sera donc à la température ambiante à la sortie du robinet. La température peut-être modifiée avant le démarrage du cycle ou en cours de cycle lors d'une pause.</p>
	<p>Sécurité enfants</p> <p>Pendant un cycle de lavage, une pause ou un lavage différé, gardez appuyé les boutons Lavage rapide et Début / Pause pendant 3 secondes pour activer la sécurité sécurité enfants. L'icône de sécurité enfants s'allumera. Pour annuler la sécurité enfants, gardez à nouveau appuyée la même combinaison de boutons pendant 3 secondes. L'icône s'éteindra. Quand le mécanisme de protection-enfant est enclenché, vous devez l'éteindre d'abord pour pouvoir, ensuite, choisir les programme désiré. Quand il est activé, l'écran de contrôle indique « SAFE ON », quand il est désactivé, l'écran de contrôle indique « SAFE OFF »</p>
	<p>Système de fermeture et de verrouillage de la porte</p> <p>Ce symbole indique le verrouillage de la porte au démarrage du programme. Un cliquetis signale que la porte est bien verrouillée. La porte peut être déverrouillée après la disparition de ce symbole.</p>
	<p>Déverrouillage de la porte</p> <p>Cette icône indique que la porte est déverrouillée.</p>
	<p>Indicateur qualité de l'eau</p> <p>1) Eau douce 2) Eau dure 3) Ajout de sel recommandé</p>

Remplissage bacs à Sel et Produits




Ne jamais mélanger du détergent et du sel. Si vous mettez par erreur du détergent dans le bac à sel, le retirer immédiatement à l'aide d'un aspirateur.



Bac à sel.

Compartiment dédié exclusivement au sel (type sel régénérant de lave-vaisselle).


Détergent ou autre produit interdit.




Bac à produits

Le distributeur de détergent contient trois compartiments.


1. Compartiment pour la lessive.
2. Compartiment pour l'adoucissant.
3. Compartiment dédié à la fonction sans lessive - Ne rien mettre dans celui-ci.




Assurez-vous que le sel est en place à l'aide du poussoir.



Fermez le compartiment à sel. Recommencez l'opération trois fois.




Versez une dose de sel dans le compartiment.



Tirez le bac vers vous pour l'ouvrir

La qualité de l'eau joue un rôle important dans le résultat de lavage. La wash2o a un adoucisseur intégré qui analyse la dureté de l'eau et la traite, le cas échéant, en utilisant du sel régénérant. Il sera donc nécessaire de rajouter du sel régulièrement selon la qualité de l'eau de votre réseau.

Guide de sélection de programme



Mode sélection de programme		Nature du linge	Choix des températures	Lavage sans lessive
Réglage du programme	Description			
Coton/lin	Lavage intensif	Linge épais	de froid à - 90°C	○
	Normal	Coton normal / linge de maison	de froid à - 90°C	○
	Charge réduite	Couleur peu sale	de froid à - 90°C	○
Synthétique	Normal	Synthétique	de froid à - 60°C	○
	Charge réduite	Synthétique peu sale	de froid à - 60°C	○
Laine	Laine	de froid à - 40°C	X	
Lavage main	Lavage main	de froid à - 40°C	X	
Vêtements de sport	Vêtements de sport	de froid à - 40°C	X	
Couette	Couette	de froid à - 60°C	○	
Délicat	Délicat	de froid à - 90°C	○	
Vidange seule	Vidange seule	/	X	
Essorage seul	Essorage seul	/	X	

La durée du cycle affichée sur l'écran est donnée à titre indicatif. Le Lave-linge est équipé de capteurs qui permettent d'adapter la durée du cycle en fonction de plusieurs paramètres (quantité de linge, température de l'eau du réseau, répartition de la charge de linge dans le tambour...)

Préparation du lavage

<p>1. Alimentation en courant : AC 220V~240V / 50Hz</p>	<p>2. Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau et vérifier l'étanchéité du joint (vérification utile lors des premiers cycles suivants l'installation).</p>												
<p>3. Utiliser le bon détergent Le détergent utilisé est important pour la qualité du lavage. Pour une qualité optimale, veuillez utiliser un détergent spécial machine à laver. N'utilisez pas de détergent pour nettoyage à sec. (Ajoutez une quantité appropriée de détergent pour le cycle de lavage sélectionné.)</p>	<p>4. Tri de du linge</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Trier le linge par catégorie (coton, synthétique, lainage, délicat...) et degré de saleté. ● Séparer le linge de couleur du linge blanc. Le linge de couleur neuf doit être lavé à part la première fois. <ul style="list-style-type: none"> - S'assurer que les poches sont vides. Les clés et les pièces peuvent endommager le linge, le tambour ou la cuve. - Le linge fragile (collants...) ou comportant des pièces métalliques (ceintures, soutien-gorges...) doit être placés dans un sac dédié ou bien une tatie d'oreiller. - Vérifier le bon état du linge et la tenue des boutons. Fermer les fermetures éclair, les agrafes et les crochets pour éviter d'acrocher d'autres vêtements. Fermer les poches. - Mettre les draps dépliés dans la machine. <ul style="list-style-type: none"> ● Cette machine est prévue uniquement pour un usage domestique et le traitement de vêtements lavables en machine selon les instructions fournies par les étiquettes d'entretien. 												
<p>5. Charge de la machine</p> <table border="1" data-bbox="408 1619 1169 1798"> <thead> <tr> <th>Type de tissu</th> <th>Coton / lin résistant au lavage</th> <th>Synthétique / mixte</th> <th>Laine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Charge maximale</td> <td>6 kg</td> <td>3kg</td> <td>1kg</td> </tr> <tr> <td>Sans détergent</td> <td>4kg</td> <td>2kg</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>		Type de tissu	Coton / lin résistant au lavage	Synthétique / mixte	Laine	Charge maximale	6 kg	3kg	1kg	Sans détergent	4kg	2kg	/
Type de tissu	Coton / lin résistant au lavage	Synthétique / mixte	Laine										
Charge maximale	6 kg	3kg	1kg										
Sans détergent	4kg	2kg	/										

Lavage

1 Chargement de la machine

Mettre le linge préalablement trié dans le tambour de la machine.

Remarque :

- 1) Avant d'utiliser la machine pour la première fois, procéder à un cycle à vide.
- 2) Ne pas surcharger la machine. Veiller à ne pas coincer de linge entre le hublot et le tambour.
- 3) Une mauvaise répartition du linge dans le tambour peut causer des vibrations excessives. Il est conseillé de mélanger petites et grandes pièces de linge pour un meilleur équilibre de la charge.
- 4) Afin de prévenir les dégâts sur la lessive et les fuites d'eau, assurez-vous qu'il n'y a pas de lessive coincée entre l'ouverture de la porte et le tambour.

2.1 Remplissage du bac à produits

Utiliser les détergents en fonction du programme choisi. Ouvrir le bac et ajouter les produits (lessive, adoucissant...) dans leur compartiment dédié. N'utiliser que les quantités de produit nécessaires en respectant les instructions du fabricant.

Remarque :

- 1) N'utiliser que la quantité nécessaire de liquide adoucissant pour préserver les fibres synthétiques.
- 2) N'utiliser que la dose nécessaire de détergent.
- 3) Ne pas remplir au-delà du niveau MAX quand vous utilisez des détergents et adoucissants liquides.

Assurez-vous que les produits de lessive sont ajoutés dans les compartiments appropriés. Si un produit de lessive est ajouté dans un mauvais compartiment, enlevez-le comme indiqué ici.

☞ Voir la page 8 pour plus de détails.

2.2 Lavage sans lessive

Cette fonction ne nécessite ni lessive ni adoucissant

3. Sélection du cycle

Sélectionner le cycle souhaité à l'aide du sélecteur de programme.
Remarque: la mémoire du cycle en cours est conservée en cas d'interruption de courant, le programme reprendra alors son fonctionnement dès le courant rétabli. Pour annuler la mémoire en cours, appuyer quelques secondes sur la touche Départ/Pause et éteindre la machine. Remettre la machine sous tension et choisir un nouveau programme.

☞ Voir page 9 pour plus de détails.

Lavage

4 Sélection de la température de lavage

La température peut être modifiée selon vos souhaits dans les limites définies en usine pour le programme sélectionné.

☞ Reportez-vous à la page 7 pour plus de détails.

5. Sélection de l'essorage

La vitesse d'essorage peut être modifiée selon vos souhaits dans les limites définies en usine pour le programme sélectionné. Pour supprimer l'essorage, sélectionnez "0rpm" (zéro rotation par minute) à l'aide de la touche essorage.

☞ Reportez-vous à la page 7 pour plus de détails.

7 Démarrage du lavage

Appuyez sur Début / Pause pour démarrer le cycle immédiatement.

6 Sélection de fonctions supplémentaires

Sélectionnez des fonctions supplémentaires comme souhaité.

☞ Reportez-vous à la page 6 pour plus de détails.




8. Fin du cycle de lavage

Un signal sonore indique la fin du programme et la machine s'arrête automatiquement. Le déblocage de la porte s'effectue sans délais. Éteindre la machine en appuyant sur le bouton Marche/arrêt. Retirer alors le linge du tambour. Ne pas laisser le linge macérer trop longtemps à la fin du cycle pour éviter le froissement de celui-ci la génération d'odeurs désagréables.

● Je m'économise

1. La machine s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas d'action au bout de 5 minutes en mode veille.
2. Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas d'action au bout de 2 minutes en mode veille ou pendant un cycle de lavage. Seuls des symboles et des icônes sont affichés. Le rétroéclairage s'allumera quand un bouton de commande est actionné.
3. La machine s'éteindra automatiquement 5 minutes après la fin du cycle.

Mon entretien

<p>1. Une fois que le cycle est terminé, fermez le robinet, débranchez la machine et ouvrez la porte pour laisser sécher à l'air l'intérieur de la machine et prévenir la formation d'odeurs.</p>	<p>2. Après avoir débranché la machine, la nettoyer à l'eau savonneuse et une chiffon doux. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni de solvants.</p>
<p>3. Si de la lessive est utilisée, le distributeur de lessive doit être régulièrement nettoyé. Le distributeur de lessive est présenté ci-dessous. Refermer le tiroir comme indiqué de manière à fermer le tiroir comme indiqué sur le schéma. Le tirer à chaque introduction de lessive à chaque lavage. Pour le nettoyer retirer le, passez le à l'eau et remettez le dans ses rails</p>  <p>Fig. (a)</p>	<p>4. Nettoyage du tuyau d'écoulement Procédure de nettoyage (tous les mois)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ouvrir la trappe, dévisser le filtre, retirer boure et objets et le passer sous l'eau. 2) Vérifiez que le tuyau n'est pas bouché ; retirez les matières étrangères s'il y en a. 3) Vérifiez que la valve d'écoulement n'est pas bouchée ; retirez les matières étrangères s'il y en a. 4) Remettez le filtre en place en le vissant correctement, fermer la trappe.  <p>Figure 1</p>  <p>Figure 2</p>
<p>5. Nettoyez le connecteur et le filtre du tuyau d'arrivée d'eau de temps en temps pour éviter qu'ils ne se bouchent.</p>  <p>7. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez-la, fermez le robinet et laissez la porte ouverte pour prévenir la formation d'odeurs. Il est recommandé de laisser la porte légèrement entrouverte après la fin d'un cycle.</p>	<p>6. Si la machine doit être transportée, remettre les vis de bridage et entourer l'appareil d'un emballage de protection adéquat.</p>  <p>Retirer les bouchons Insérer la vis de bridage Rotation à 90°</p>  <p>Utiliser les renforts d'origine les fixer... ...en trois points</p>



En cas de panne



Danger

Toute intervention sur la machine doit être effectuée par un technicien agréé.

Si un problème persiste après que vous ayez essayé les solutions suivantes, veuillez

- Éteindre la machine
- Débrancher la machine
- Fermer le robinet
- Contacter le Service Après-vente

Code d'erreur	Causes possibles	Solution
Err1	La porte est verrouillée ou déverrouillée de manière anormale.	Fermez la porte correctement. Si l'alerte persiste, contacter le Service Après-vente.
Err2	Problème d'écoulement	Nettoyez le filtre de vidange et vérifiez qu'il n'est pas bouché. Si l'alerte persiste, contacter le Service Après-vente.
Err3	Problème de température	Contactez le Service Après-vente
Err4	Problème de chauffage (se produit – sant après la fin du cycle de lavage)	Contactez le Service Après-vente
Err5	Alimentation en eau anormale	Vérifiez que la pression d'eau est suffisante ou que le robinet d'eau est ouvert à fond. Si l'alerte persiste, contactez le Service Après-vente.
Err6	Vitesse d'essorage anormale	Contactez le Service Après-vente
Err7	Le moteur s'arrête.	Contactez le Service Après-vente
Err8	Débordement ou risque de débordement	Arrêtez le cycle en cours. Redémarrer un nouveau cycle. Si l'alerte persiste, contactez le Service Après-vente.
Err10	Panne de l'adoucisseur d'eau	Contactez le Service Après-vente
Unb	Déséquilibre pendant l'ess – sorage : Le cycle de lavage s'interrompt sans essorage.	Eteindre la machine. Modifier la répartition du linge dans le tambour. Relancer un cycle d'essorage.
No SALT	Manque de sel	Quand ce message "No salt" s'affiche sur l'écran en cours de cycle, l'adoucisseur vient de détecter une insuffisance de sel pour la bonne poursuite du programme. Afin de continuer le programme, il faut rajouter dans les cinq minutes, du sel dans le bac dédié (cf. page 8). Pour relancer le cycle appuyez à nouveau sur l'icône "sans détergent".



En cas de panne

Problème	Causes possibles	Solution
La porte est bloquée	Il reste de l'eau dans la machine.	Relancer une vidange ou un essorage
	La sécurité "ouverture de porte" est active.	Patientez 2 minutes
Il reste du détergent dans le distributeur	Le détergent en poudre ne se dissout pas.	Nettoyez et séchez le distributeur. Utilisez du détergent liquide.
Le joint de la porte est froissé	Le joint de porte a été froissé par le système de bridage pour le transport.	Le joint de porte retrouvera son aspect normal après quelque temps.
Problème d'entraînement du tambour dès	Ceci est dû à une surcharge ou à une répartition inégale de la lessive dans le tambour.	Contactez le Service Après-Vente
Un des indicateurs ne fonctionne pas	Problème d'alimentation électrique	Le programme reprendra son cours dès la fin de la coupure de courant.
	La machine n'est pas branchée correctement.	Vérifier votre prise de terre.
Le cycle ne démarre pas	La porte de la machine n'est pas correctement fermée.	Vérifiez que du linge n'est pas coincé entre l'ouverture de la porte et le tambour. Fermez la porte (l'encliquetage doit être audible)
	Le programme n'a pas été lancé.	Appuyer sur la touche Départ/Pause.
	Le robinet n'est pas ouvert.	Ouvrez le robinet.
On ne voit pas d'eau dans le tambour	Le niveau d'eau dans le tambour est généralement en dessous du hublot, donc non visible.	
Le moteur fait du bruit	Il s'agit du bruit de fonctionnement normal du moteur lors du démarrage ou d'une phase d'essorage à grande vitesse.	
La valve d'écoulement fait du bruit	Il s'agit du bruit de fonctionnement normal de la valve de vidange lors du démarrage.	
La machine vibre pendant le lavage et l'essorage	Les vis de bridage n'ont pas été retirées.	Reportez-vous au paragraphe Installation.
	La machine n'est pas calée.	Bien câler la machine à l'horizontale, à l'aide d'un niveau à bulle, en vissant ou dévissant les pieds à l'avant.
De l'eau fuit sous la machine	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas connecté correctement.	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau est connecté correctement.
	Le tuyau de vidange est abîmé ou votre vidange est bouchée.	Remplacer le tuyau de vidange ou déboucher la vidange.

En cas de panne


Problème	Causes possibles	Solution
De la mousse s'échappe du bac à produits.	Il y a trop de détergent ou vous avez utilisé un détergent inapproprié.	Remplissez le compartiment 1 avec un mélange d'une cuillère d'adoucissant et 1/2 litre d'eau pour éliminer la mousse
		Réduisez la quantité de détergent ou utilisez un détergent approprié.
La machine essore de manière répétée pendant une brève période	Lors de l'essorage, il y a un déséquilibre de la charge de linge à l'intérieur du tambour. Le système anti-balourd procède ainsi au rééquilibrage de la charge.	
Résultats de lavage insuffisants	Il reste des traces sur le linge	Utiliser un nouveau programme plus approprié à traiter le degré de salissure du linge.
	Il n'y a pas assez de détergent.	Respectez les instructions du fabricant de lessive.
Il reste des traces de détergent sur le linge.	Il a été utilisé trop de détergent pour la charge de linge à laver.	Procéder à un rinçage supplémentaire ou brosser les résidus de détergent dès que le linge sera sec.
Les couleurs sont grises ou ternes	Linge très sale	Utiliser plus de détergent et laver à température plus élevée selon la nature du linge à traiter.

- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, faire intervenir le service après-vente.



Schéma du circuit électrique

HW-K1400 HW-K1200 HW-K1000 HW-K800



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager et fait l'objet d'une collecte sélective, comme tout produit électrique et électronique. Il doit être remis à un point de collecte (distributeur, déchèterie municipale...) et sera ensuite démantelé afin de neutraliser les substances toxiques et récupérer les matériaux recyclables. Vous participerez ainsi à la protection de votre environnement. Pour obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur ou rapprochez vous de votre collectivité locale.



Données techniques

Modèle	HW-K1400	HW-K1200	HW-K1000	HW-K800
Alimentation en courant	(220-240)V~/50Hz	(220-240)V~/50Hz	(220-240)V~/50Hz	(220-240)V~/50Hz
Courant maximum(A)	15	15	15	15
Pression d'eau (MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$			
Degré d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Puissance de lavage (W)	300	300	300	300
Puissance d'essorage (W)	500	450	400	400
Charge nominale (Kg)	6	6	6	6
Vitesse d'essorage (r/min)	1400	1200	1000	800
Cycles de lavage	12	12	12	12
Puissance de chauffe (W)	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100
Dimensions (HxPxL) (mm)	850 x 600 x 595			
Poids net (Kg)	86	86	86	86
Niveau sonore lavage dB (A)	58	58	58	58
Niveau sonore essorage dB (A)	66	66	66	66