

Stasol

Installation

Utilisation

Mise en service



reddot design award
winner 2005

FR

Manuel

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil.
Veuillez lire ce manuel attentivement afin de pouvoir utiliser l'appareil de manière optimale.

Sommaire

Mention des responsables du contenu	2	2. Remplissage et rinçage de l'installation	5
Recommandations de sécurité	2	3. Vidange de l'installation.....	6
Caractéristiques techniques et présentation des fonctions	3	4. Clapet antiretour.....	6
1. Installation.....	4	5. Dispositif de sécurité.....	6
1.1 Montage de la station.....	4		
1.2 Mise en place des tubes dans les raccords à bague sertie	5		

Recommandations de sécurité

Veillez lire attentivement les recommandations de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens.

Prescriptions

Pour toute opération effectuée sur l'appareil, veuillez prendre en considération

- les règles sur la prévention des accidents,
- les règles sur la protection de l'environnement,
- les règles de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- les règles de sécurité DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF et VDE


Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités.

- Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.
- La première mise en service de l'appareil doit être effectuée par le fabricant ou par un technicien désigné par celui-ci.

Déclaration de conformité

Nous, l'entreprise DEVILLE THERMIQUE , F-69 720 Saint Laurent de Mure, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit est conforme aux règles techniques suivantes:

EN 55 014-1
EN 60 730-1

La marque  est apposée sur ledit produit conformément aux dispositions des directives suivantes:

89/336/EWG
73/ 23/EWG

Station solaire avec régulateur intégré

- Design exceptionnel
- Dispositif de sécurité avec vanne de sécurité et manomètre
- Dispositif de remplissage et de vidange
- Support mural avec vis et chevilles
- Boîtier thermo-isolant



Caractéristiques techniques

Matériel:

Robinetterie: en laiton
 Joints plats:Klingerit, max. 200°C
 Bague:VITON / EPDM, max. 180 °C
 Clapet antiretour solaire: PPS,
 max. 180 °C
 Isolant: EPP, max. 120 °C,

Température maximale admissible:

0 ... 120 °C, pour courte durée
 180 °C

Dimensions:

environ 230 x 500 mm (boîtier thermo-isolant inclu)
 Distance axe / mur: 62 mm

Montage: mural

Raccords: femelle 3/4"

Pompe de circulation: WILO Star
 ST20/6 ou ST 20/7 (non incluse)

Alimentation:
 220 ... 240V~

Pression de fonctionnement:
 max. 8 bars

Diamètre nominal:
 DN15

Pression de ressort du clapet antiretour:
 200 mm de colonne d'eau

Débitmètre: 0,5 ...5 l/min,
 1 ...13 l/min (standard) ou
 8 ...30 l/min


Des décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques!



Attention! composants à haute tension

CE

1. Installation



- | | |
|--|--|
| 1 Support mural | 8 Vanne à bille, à clé, avec clapet antiretour intégré |
| 2 Partie postérieure du boîtier thermo-isolant | 9 Tête de sécurité avec vanne de remplissage KFE |
| 3 Régulateur | 10 Manomètre thermique 0...6 bars |
| 4 Partie avant du boîtier thermo-isolant | 11 Purgeur manuel |
| 5 Débitmètre | 12 Vanne de sécurité solaire 6 bars |
| 6 Vanne de rinçage KFE | 13 Tube coudé en inox, raccord femelle 3/4" |
| 7 Pompe | 14 Manchon de raccordement pour vase solaire |

1.1 Montage de la station

- Déterminer le lieu de montage de la station solaire.
- Retirer l'ensemble de la station solaire de l'emballage.
- Retirer la partie avant du boîtier thermo-isolant de la station. Laisser la station solaire vissée sur la partie postérieure dudit boîtier!
- Marquer sur le mur les trous à percer à travers la partie postérieure du boîtier, puis percer avec une perceuse de 8 mm. Introduire les chevilles incluses dans le matériel de montage (page 8) dans les trous percés.
- Fixer l'ensemble de la station solaire au mur avec les vis incluses dans le matériel de montage (vis de fixation 6 x 60 mm). Utiliser, pour cela, un tournevis cruciforme!
- Raccorder le ballon et les panneaux à la station solaire à l'aide des tubes de jonction.

Veillez lire les indications suivantes avant d'introduire les tubes dans les raccords à bague sertie!

Tous les écrous des raccords ont été bloqués en usine. Il n'est donc, en principe, pas nécessaire de les bloquer à nouveau. Il est cependant conseillé de contrôler leur étanchéité lors de la première mise en service de la station solaire (épreuve de pression).

1.2 Mise en place des tubes dans les raccords à bague sertie


- Enfiler l'écrou à chapeau (2) dans le tube en cuivre (1). Y enfiler ensuite la bague sertie en laiton (3). Laisser le tube dépasser de la bague de 3 mm afin que l'assemblage soit bien étanche et résistant à la pression.
- Introduire la douille (4) dans le tube en cuivre (1).
- Enfoncer le tube en cuivre (1) avec les pièces déjà assemblées (2; 3; 4) dans le corps du raccord à bague sertie (5) jusqu'à la butée d'arrêt.
- Serrer l'écrou à chapeau d'abord à la main. Le serrer ensuite avec une clé plate d'au moins un tour complet.

Afin de permettre la libre dilatation des tubes, il est indispensable d'utiliser les pièces de robinetterie conçues à cet effet (manchons de dilatation) ou des tubes à plusieurs coudes (au moins deux de 90°) qui devront être raccordés en forme d'escalier.

En ce qui concerne le raccordement des tubes en forme d'escalier, la distance entre les coudes devra être supérieure au double du diamètre des tubes en cm.

[Exemple: diamètre des tubes = 18 mm; distance entre les coudes supérieure à 36 cm].

Veillez prendre en considération ce qui suit:



2. Remplissage et rinçage de l'installation

- Raccorder le tuyau à pression à la vanne KFE située sous le manomètre et ouvrir ladite vanne.
- Raccorder le tuyau de rinçage à la vanne KFE située au niveau du débitmètre et ouvrir ladite vanne.
- La fente de la vis de réglage du débitmètre doit être horizontale. Cela signifie que la vanne à bille intégrée est fermée (voir mode d'emploi du débitmètre). Ouvrir le clapet antiretour situé au-dessus de la pompe en ouvrant la vanne à bille de 45° (pour qu'elle soit à moitié ouverte, à moitié fermée), à l'aide d'une clé plate de 14 mm
- Verser suffisamment de liquide caloporteur dans le récipient d'un dispositif de remplissage et de rinçage (non inclus dans le matériel d'installation) et remplir l'installation solaire avec celui-ci.
- Rincer le circuit solaire à l'aide du dispositif de remplissage et de rinçage pendant au moins 15 minutes. Pour purger l'installation complètement, dévisser (brièvement) de temps en temps la vis de réglage du débitmètre (fente verticale).
- Ne jamais rincer l'installation solaire, ni en éprouver la pression uniquement avec de l'eau. Étant donné qu'il n'est jamais possible de purger l'installation complètement, des dommages dus au gel sont susceptibles de se produire.
- Fermer la vanne de rinçage KFE (vanne de vidange) lorsque la pompe de remplissage est activée et augmenter la pression du système à environ 6 bars. La pression du système est affichée sur le manomètre.
- Fermer la vanne de remplissage et désactiver la pompe du dispositif de remplissage et de rinçage. Dévisser légèrement la vis de fixation du débitmètre (fente verticale).
- Purger la partie de l'installation située au-dessus des panneaux jusqu'à ce que le liquide employé sorte sans bulles. Augmenter à nouveau la pression épreuve à environ 6 bars et contrôler l'étanchéité de l'installation. En cas de fortes pertes de pression du manomètre, cela sera dû à une fuite de liquide dans le système.
- Régler la pression de fonctionnement selon les indications du fabricant (entre 1,8 et 2,3 bars si les panneaux sont situés à 5-10 mètres au-dessus du manomètre; tenir compte de la pression amont du vase d'expansion).
- Activer la pompe de circulation à la vitesse maximale (voir mode d'emploi des pompes) et la laisser activée pendant minimum 15 minutes.
- Régler ensuite la pompe de circulation à la vitesse désirée.
- Régler le débit du débitmètre selon les indications du fabricant de panneaux.
- Retirer les tuyaux du dispositif de remplissage et visser les bouchons des vannes de remplissage et de rinçage.
- Contrôler à nouveau l'étanchéité de l'installation. Ouvrir à fond la vanne à bille située au-dessus de la pompe.
- Poser la partie avant du boîtier thermo-isolant sur la station solaire.



3. Vidange de l'installation

- Ouvrir le clapet antiretour de la vanne à bille (en tenant compte de l'indication suivante).
- Ouvrir les purgeurs situés au niveau le plus élevé de l'installation (au-dessus des panneaux).

4. Clapet antiretour

- Le clapet antiretour de la station solaire est intégré dans la vanne à bille située au-dessus de la pompe de circulation et a une pression d'ouverture de 200 mm de colonne d'eau.
- Pour pouvoir vider l'installation complètement, le clapet antiretour doit être ouvert. Pour ouvrir ledit clapet, tourner la vis de la vanne de 45°. La bille de la vanne pousse le clapet antiretour et l'ouvre.
- Pour que l'installation fonctionne correctement, la vanne à bille doit être complètement ouverte.
- Afin d'éviter toute circulation défectueuse (à l'intérieur des tuyaux), il est nécessaire de doter la ligne de départ (allant du panneau à l'accumulateur) d'un thermosiphon ou d'un deuxième clapet antiretour.

- Ouvrir la vanne KFE située au niveau le plus bas de l'installation et le plus près possible du raccord de l'accumulateur (non compris dans le matériel d'installation) ou la vanne de rinçage KFE (vanne de vidange) ainsi que la pompe.



5. Dispositif de sécurité

- La station solaire est équipée d'une vanne de sécurité à membrane thermique conforme aux exigences des règles techniques locales. Veuillez prendre en considération les indications suivantes concernant le montage et le fonctionnement de l'installation:
- La vanne de sécurité doit être placée de manière à ce que l'on puisse y accéder facilement. Aucune vanne d'arrêt ne devra réduire l'efficacité de ladite vanne de sécurité, ni rendre celle-ci inefficace!
- Ne pas installer de séparateur d'impuretés, ni d'autres types de resserrements entre la zone du panneau et la vanne de sécurité!
- Le diamètre du tuyau d'évacuation doit être égal à celui de la sortie de la vanne; la longueur maximale dudit tuyau doit être égale à 2 mètres; ne pas employer plus de 2 coudes. En cas de dépassement de ces données maximales (2 coudes, tuyau de 2 mètres de long), utiliser un tuyau d'évacuation de taille supérieure. La longueur de ce tuyau ne devra cependant pas dépasser 4 mètres et il ne sera pas permis d'employer plus de 3 coudes

- Au cas où vous placeriez le tuyau d'évacuation dans un tuyau de vidange ayant un entonnoir, veillez à ce que la taille du tuyau de vidange utilisé soit au moins égale au double de la section transversale de l'entrée de la vanne. Veillez également à ce que le tuyau d'évacuation soit installé incliné; l'embouchure dudit tuyau doit rester dégagée et pouvoir être observée; elle doit être placée de manière à ne constituer aucun danger pour personne lors des vidanges.
- La pratique a démontré qu'il est utile d'installer un bidon sous le tuyau d'évacuation. Lorsque la vanne de sécurité est mise en marche, le fluide du système peut être recueilli et utilisé de nouveau pour remplir l'installation (en cas de basse pression de celle-ci).

DEVILLE THERMIQUE

B.P. 43 – ZAC Les Marches du Rhône Est
69 720 Saint Laurent de Mure
France

Note

Le design et les caractéristiques du régulateur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les images sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit.

DeltaSol[®] BS

Montage

Raccordements

Utilisation

Détection de pannes

Exemples d'application



**Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil.
Veuillez lire ce manuel avec soin avant d'utiliser l'appareil.**

DeltaSol[®] BS

FR

Manuel

Sommaire

Achévé d'imprimer	2	2.2.3	Indicateur de schémas de systèmes	8
Recommandations de sécurité	2	2.3	Signification des voyants.....	8
Caractéristiques techniques et présentation des fonctions	3	2.3.1	Voyants de l'indicateur de schémas de systèmes	8
1. Installation	5	2.3.2	Voyants LED.....	8
1.1 Montage	5	3. Première mise en service	9	
1.2 Branchement électrique.....	5	4. Paramètres de réglage et canaux d'affichage..	10	
1.2.1 Système de chauffage solaire standard.....	6	4.1 Présentation des canaux	10	
1.2.2 Système de chauffage solaire avec chauffage d'appoint.	6	4.1.1-6 Canaux d'affichage.....	11	
2. Utilisation et fonctionnement	7	4.1.7-19 Canaux de réglage	12	
2.1 Touches de réglage.....	7	5. Détection de panne	17	
2.2 Écran System Monitoring.....	7	5.1 Divers	18	
2.2.1 Indicateur de canaux.....	7			
2.2.2 Réglette de symboles.....	7			

Recommandations de sécurité

Veillez lire attentivement les recommandations de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens.

Prescriptions

Pour toute opération effectuée sur l'appareil, veuillez prendre en considération

- les règles sur la prévention des accidents,
- les règles sur la protection de l'environnement,
- les règles de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- les règles de sécurité DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF et VDE

Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités.


- Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.
- La première mise en service de l'appareil doit être effectuée par le fabricant ou par un technicien désigné par celui-ci.

Déclaration de conformité

Nous, l'entreprise DEVILLE THERMIQUE, F-69 720 Saint Laurent de Mure, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit DeltaSol BS est conforme aux règles techniques suivantes:

EN 55 014-1

EN 60 730-1

La marque  est apposée sur ledit produit conformément aux dispositions des directives suivantes:

89/336/EWG

73/ 23/EWG

- Écran System Monitoring
- Jusqu'à 4 sondes de température Pt1000
- Bilan thermique
- Contrôle des fonctions
- Simplicité de maniement et d'utilisation
- Boîtier facile à monter et de design exceptionnel
- options: réglage de vitesse, totaliseur solaire d'heures de fonctionnement et fonction thermostat




Étendue de la fourniture:

1 x DeltaSol® BS

- 1 x sachet contenant les accessoires
- 1 x fusible de rechange T4A
- 2 x vis et cheville
- 4 x archets de décharge de traction et vis

Supplémentaire dans le paquet complet:

- 1 x sonde FKP6
- 2 x sonde FRP6



Caractéristiques techniques

Boîtier:

en plastique, PC-ABS et PMMA

Protection: IP 20 / DIN 40050

temp. ambiante: 0 ... 40 °C

Dimensions: 172 x 110 x 46 mm

Montage: mural, possibilité d'installation dans un tableau de commande

Affichage: écran System Monitor pour visualiser l'ensemble de l'installation, affichage de 16 segments, affichage de 7 segments, 8 symboles pour contrôler l'état du système et 1 voyant de contrôle

Maniement: avec les 3 boutons-pression sur le devant du boîtier

Fonctions: régulateur différentiel de température avec fonctions optionnelles. Contrôle des fonctions conformément aux directives BAW, totaliseur d'heures de fonctionnement de la pompe solaire, fonction de capteur tubulaire, réglage de vitesse et bilan de quantité de chaleur

Entrées: pour 4 sondes de température Pt1000

Sorties: selon la version, cf. tableau „Modèles de régulateur“

Courant d'alimentation:

220 ... 240V~

Courant de branchement total:

4 (2) A 220 ... 240V~

Mode de fonctionnement:

Type 1.y

Courant de branchement par relais:

relais semi-conducteur:



1 (1) A 220 ... 240V~

relais électromagnétique:

2 (1) A 220 ... 240V~




Exemples d'application DeltaSol® BS




Pour plus d'informations
sur les raccordements
des systèmes ci-contre,
cf. chapitre 1.

1. Installation

1.1 Montage



1.2. Branchement électrique



Indication:

Les relais du dispositif de réglage de vitesse de rotation sont des relais semi-conducteurs. Ils nécessitent une charge minimale de 20 W (puissance d'absorption des appareils de consommation) pour pouvoir fonctionner correctement. En cas de raccordement de relais auxiliaires, de vannes motorisées et semblables, branchez le condensateur compris dans le matériel de montage parallèlement à la sortie de relais correspondante. Attention: en cas de raccordement de relais auxiliaires ou de vannes, réglez la vitesse de rotation minimale à 100 %.



Attention!

Débrancher le régulateur du réseau électrique avant de l'ouvrir.

Effectuez le montage de l'appareil dans une pièce sèche. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, veiller à ne pas l'exposer à des champs électromagnétiques trop forts. Le régulateur doit pouvoir être séparé du réseau électrique par le biais d'une installation supplémentaire avec un espace de coupure d'au moins 3 mm sur tous les pôles ou par le biais d'un dispositif de coupure (coupe-circuit), conformément aux règles d'installation en vigueur. Veillez à maintenir le câble de branchement électrique séparé des câbles des sondes.

1. Desserrez la vis cruciforme du couvercle et retirez celui-ci en tirant vers le bas.
2. Marquez le point de fixation supérieur (pour la suspension) et pré-montez la cheville avec la vis correspondante.
3. Placez le boîtier sur le point de fixation supérieur et marquez le point de fixation inférieur (pour l'attache) (distance entre les trous de 130 mm); ensuite, placez la cheville inférieure.
4. Accrochez le boîtier en haut et fixez-le avec la vis de fixation inférieure.

L'alimentation électrique du régulateur doit passer par un interrupteur externe (dernière étape de l'installation!) et la tension d'alimentation doit être comprise entre 220...240V~ (50...60 Hz). Des câbles flexibles doivent être fixés au boîtier avec les archets de décharge de traction compris dans les accessoires et les vis correspondantes.

Le régulateur est équipé d' deux relais aux quels des **appareils de consommation** comme des pompes, des soupapes etc. peuvent être branchés:

- Relais 1
 - 18 = conducteur R1
 - 17 = conducteur neutre N
 - 13 = borne de prise de terre ⊕
- Relais 2 (PG 68.30 et 69.30)
 - 16 = conducteur R2
 - 15 = conducteur neutre N
 - 14 = borne de prise de terre ⊕

Les **sondes de température** (S1 à S4) doivent être branchées aux bornes suivantes (les pôles sont interchangeables):

- 1 / 2 = sonde 1 (p. ex. sonde du capteur 1)
- 3 / 4 = sonde 2 (p. ex. sonde du réservoir 1)
- 5 / 6 = sonde 3 (p. ex. sonde TSPO)
- 7 / 8 = sonde 4 (p. ex. sonde TRL)

Le **branchement électrique** s'effectue aux bornes:

- 19 = conducteur neutre N
- 20 = conducteur L
- 12 = borne de prise de terre ⊕




Des décharges électrostatiques peuvent endommager les composantes électroniques!



Composantes à haute tension!

1.2.1 Disposition des bornes: système 1


Système de chauffage solaire standard avec 1 réservoir, 1 pompe et 3 sondes. La sonde S4 / TRET peut s'utiliser optionnellement pour effectuer des bilans de quantité de chaleur.



Symbol	Beschreibung
S1	Sonde de capteur
S2	Sonde inférieure de réservoir
S3	Sonde supérieure de réservoir (optionnel)
S4 / TRET	Sonde pour bilan de quantité de chaleur (optionnel)
R1	Pompe solaire

1.2.2 Disposition des bornes: système 2


Système de chauffage solaire avec chauffage d'appoint, 1 réservoir, 3 sondes et chauffage d'appoint. La sonde S4 / TRET peut s'utiliser optionnellement pour effectuer des bilans de quantité de chaleur.



Symbol	Beschreibung
S1	Sonde de capteur
S2	Sonde inférieure de réservoir
S3	Sonde supérieure de réservoir / sonde du thermostat
S4 / TRET	Sonde pour bilan de quantité de chaleur (optionnel)
R1	Pompe solaire

2. Utilisation et fonctionnement

2.1 Touches de réglage




(selection / mode d'opération)

Pour commander le régulateur, utilisez les 3 touches situées sous l'écran. La touche 1 sert à avancer dans le menu d'affichage ou à augmenter des valeurs de réglage. La touche 2 sert à la fonction inverse.

Pour régler des valeurs, appuyer 2 secondes sur la touche 1. Dès que l'écran affiche une valeur de réglage, le symbole **SET** apparaît. Pour passer maintenant au mode de réglage, appuyez sur la touche 3.

- Sélectionner le canal avec les touches 1 et 2
- Appuyer brièvement sur la touche 3, le symbole **SET** clignote (mode **SET**)
- Régler la valeur avec les touches 1 et 2
- Appuyer sur la touche 3, l'indication **SET** réapparaît et reste affichée, la valeur réglée est enregistrée

2.2 Écran System-Monitoring



Écran System-Monitoring complet

L'écran System-Monitoring se compose de 3 champs: l'indicateur de canaux, la réglette de symboles et l'indicateur de schémas de systèmes (schéma actif des systèmes).

2.2.1 Indicateur de canaux




uniquement indicateur de canaux

L'indicateur de canaux est constitué de deux lignes. La ligne supérieure est une ligne alphanumérique d'affichage de 16 segments (affichage de texte). Cette ligne affiche surtout des noms de canaux / des niveaux de menu. La ligne inférieure est une ligne d'affichage de 7 segments qui affiche des valeurs de canaux et des paramètres de réglage.









Les températures et les différences de température sont affichées avec les unités °C ou K.

2.2.2 Réglette de symboles




uniquement réglette de symboles

Les symboles supplémentaires de la réglette de symboles indiquent l'état actuel du système.



Symbole	normal	clignotant
	Relais 1 activé	
	Relais 2 activé	
	Limitation maximale du réservoir activée / température maximale du réservoir dépassée	Fonction de refroidissement du capteur activée Fonction de refroidissement du réservoir activée
	Option antigel activée	Limitation minimale du capteur activée Fonction antigel activée
		Déconnexion de sécurité du capteur activée ou déconnexion de sécurité du réservoir
		Sonde défectueuse
		Fonctionnement manuel activé
		Un canal de réglage est modifié Mode SET

2.2.3 Indicateur de schémas de systèmes




uniquement indicateur de schémas de systèmes

L'indicateur de schémas de systèmes (schéma actif des systèmes) indique les schémas sélectionnés. Cet indicateur se compose de plusieurs symboles d'éléments des systèmes qui, selon l'état actuel du système de chauffage, clignotent, restent affichés ou sont masqués.



Capteurs
avec sonde de capteur



Réservoirs 1 et 2
avec échangeur de chaleur



Soupape à 3 voies
Seules la direction d'écoulement ou la position actuelle sont indiquées.



Sonde de température



Circuit de chauffage



Pompe



Chauffage d'appoint
avec symbole de chalu-meau

2.3 Signification des voyants

2.3.1 Voyants de l'indicateur de schémas de systèmes


- Les pompes clignotent pendant la phase d'initialisation
- Les sondes clignotent lorsque les canaux d'affichage correspondants sont sélectionnés sur l'écran.
- Les sondes clignotent très vite lorsque l'une d'entre elles est défectueuse.
- Le symbole de chalu-meau clignote lorsque le chauffage d'appoint est activé.

vert constant:	fonctionnement correct
rouge/vert clignotant:	phase d'initialisation
	mode fonctionnement manuel
rouge clignotant:	sonde défectueuse (le symbole de sonde clignote rapidement)

2.3.2 Voyants LED

3. Première mise en service

Lors de la première mise en service, réglez avant tout le schéma de système désiré




1. Brancher l'appareil au réseau électrique. Le régulateur met en marche une phase d'initialisation dans laquelle le voyant de contrôle clignote en vert et en rouge. Après cette phase d'initialisation, le régulateur passe au mode de fonctionnement automatique avec les réglages de fabrication. Le schéma de système pré-réglé est INST 1.


2. - Sélectionner INST

- Passer au mode **SET** (cf. 2.1)
- Sélectionner le schéma de système avec l'indice Arr
- Enregistrer le réglage effectué en appuyant sur la touche **SET**

Maintenant, le régulateur est en ordre de marche avec les réglages de fabrication pour un fonctionnement optimal.



INST 1



INST 2

Présentation des systèmes:

INST 1 : système de chauffage standard

INST 2 : système de chauffage avec chauffage d'appoint

4. Paramètres de réglage et canaux d'affichage

4.1 Présentation des canaux

Legende:

x

Le canal correspondant est présent.

x*

Le canal correspondant est présent uniquement lorsque l'option respective est activée.

--

Valable uniquement dans

Indication:

S3 et S4 s'affichent uniquement lorsque les sondes de température sont branchées.

①

Le canal correspondant est présent uniquement lorsque l'option „Bilan de quantité de chaleur“ (OCAL) est **acti-
vée**.

②

Le canal correspondant est présent uniquement lorsque l'option „Bilan de quantité de chaleur“ (OCAL) est **deac-
tivée**.

GELT

Le canal „Concentration antigél“ (GEL%) s'affiche unique-
ment lorsque le „Type d'antigel“ (GELT) **n'est ni de l'eau,
ni du Tyfocor LS / G-LS (MEDT 0 ou 3)**.

Canal	INST		Descriptif	Page
	1	2*		
CAP	x	x	Température du capteur 1	11
TR	x		Température du réservoir 1	11
TIR		x	Température du réservoir 1 en bas	11
TSR		x	Température du réservoir 1 en haut	11
S3	x		Température de la sonde 3	11
TRET	①	①	Température de la sonde retour	11
S4	②	②	Température de la sonde 4	11
n %	x		Vitesse de rotation du relais 1	11
n1 %		x	Vitesse de rotation du relais 1	11
h P	x		Heures de fonctionnement du relais 1	11
h P1		x	Heures de fonctionnement du relais 1	11
h P2		x	Heures de fonctionnement du relais 2	11
kWh	①	①	Quantité de chaleur en kWh	12
MWh	①	①	Quantité de chaleur en MWh	12
INST	1-2		Système de chauffage	
DT O	x	x	Différence temp. de branchement	13
DT F	x	x	Différence temp. débranchement 1	13
DT N	x	x	Différence de température nominale	13
AUG	x	x	Augmentation	13
R MX	x	x	Température maximale du réservoir 1	13
LIM	x	x	Température de secours du capteur 1	14

Canal	INST		Descriptif	Page
	1	2		
ORC	x	x	Option refroidissement du capteur 1	14
CMX	x*	x*	Température maximale du capteur 1	14
OCN	x	x	Température maximale du capteur 1	14
CMN	x*	x*	Température minimale capteur 1	14
OFA	x	x	Option antigél capteur 1	14
CAG	x*	x*	Température antigél capteur 1	14
OREF	x	x	Option refroidissement du réservoir	15
O CT	x	x	Option capteur tubulaire	15
TH O		x	Temp. de branchement thermostat 1	15
TH F		x	Temp. de débranchement thermostat 1	15
OCAL		x	Option bilan quantité de chaleur WMZ	12
DMAX	①	①	Débit maximal	12
GELT	①	①	Type d'antigel	12
GEL%	MEDT	MEDT	Concentration d'antigel	12
nMN	x		Vitesse de rotation minimale relais 1	16
n1MN		x	Vitesse de rotation minimale relais 1	16
MAN1	x	x	Fonctionnement manuel relais 1	16
MAN2	x	x	Fonctionnement manuel relais 2	16
LANG	x	x	Langue	16
PROG	XX.XX		Numéro de programme	
VERS	X.XX		Numéro de version	

4.1.1 Affichage de température du capteur

CAP:

Température capteur
Gamme d'affichage:
-40...+250 °C



Indique la température actuelle du capteur.

- CAP : température du capteur

4.1.2 Affichage de température du réservoir

TR, TIR, TSR:

Température réservoir
Gamme d'affichage:
-40...+250 °C




Indique la température actuelle du réservoir.

- TR : température du réservoir
- TIR : température du réservoir en bas
- TSR : température du réservoir en haut

4.1.3 Affichage des sondes 3 et 4

S3, S4:

Température de sonde
Gamme d'affichage:
-40...+250 °C



Indique la température actuelle des sondes supplémentaires (sans fonction à l'intérieur du système).

- S3 : température de la sonde 3
- S4 : température de la sonde 4

Indication:

S3 et S4 s'affichent uniquement lorsque les sondes de température sont branchées

4.1.4 Affichage des autres températures

TRET:

Température de mesure
Gamme d'affichage:
-40...+250 °C




Indique la température de la sonde correspondante.

- TRET : température retour

4.1.5 Affichage de la vitesse de rotation actuelle de la pompe

n %, n1 %:

Vitesse de rotation actuelle de la pompe
Gamme d'affichage: 30...100%




Indique la vitesse de rotation actuelle de la pompe correspondante.

- n % : vitesse de rotation actuelle de la pompe (système avec 1 pompe)
- n1 % : vitesse de rotation actuelle de la pompe 1

4.1.6 Totaliseur d'heures de fonctionnement

h P / h P1:

totaliseur d'heures de fonctionnement
Canal d'affichage



Le totaliseur d'heures de fonctionnement fait la somme des heures de fonctionnement solaire du relais correspondant (**h P / h P1**). L'écran affiche des heures complètes.

La somme des heures de fonctionnement peut être remise à zéro. Dès qu'un canal d'heure de fonctionnement est sélectionné, le symbole **SET** apparaît sur l'écran et reste affiché. Pour passer au mode RESET du totaliseur, appuyez sur la touche SET (3) pendant 2 secondes. Le symbole **SET** clignote et les heures de fonctionnement se remettent à 0. Pour terminer l'opération RESET, appuyez sur la touche **SET**.

Pour interrompre l'opération RESET, n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes. Le régulateur passe automatiquement au mode d'affichage initial.

4.1.7 Bilan de quantité de chaleur

OCAL: Bilan de quantité de chaleur

Gamme réglage: OFF ...ON

Réglage de fabrication: OFF



En principe, il est possible de réaliser un bilan de quantité de chaleur en combinaison avec un débitmètre. Pour cela, il est nécessaire d'activer l'option „Bilan de quantité de chaleur“ dans le canal **OCAL**.

DMAX: débit en l/min

Gamme de réglage: 0 ...20
en pas de 0.1

Réglage de fabrication: 6,0



Le débit est affiché dans le débitmètre (l/min); il se règle dans le canal **DMAX**. Le type et la concentration d'antigel du liquide caloporteur sont affichés dans les canaux **GELT** et **GEL%**.

GELT: type d'antigel

Gamme de réglage: 0 ...3

Réglage de fabrication: 1



Type d'antigel:

0 : eau

1 : glycol propylénique

2 : glycol éthylénique


3 : Tyfocor® LS / G-LS

GEL%: concentration d'antigel en % (Vol)

MED% est masqué avec MEDT 0 et 3

Gamme de réglage: 20 ...70


Réglage de fabrication: 45



kWh/MWh: quantité de

chaleur en kWh / MWh

Canal d'affichage



La quantité de chaleur transportée se mesure avec le débit donné et les sondes de référence aller S1 et retour S4. Cette quantité s'affiche en kWh dans le canal d'affichage **kWh** et en MWh dans le canal **MWh**. Le rendement thermique total s'obtient avec la somme des deux canaux.

La quantité de chaleur obtenue peut être remise à zéro. Dès qu'un canal d'affichage de quantité de chaleur est sélectionné, le symbole **SET** apparaît sur l'écran et reste affiché. Pour passer au mode RESET du compteur, appuyer sur la touche SET (3) pendant environ 2 secondes. Le symbole **SET** clignote et la valeur de quantité de chaleur est remise à 0. Pour terminer l'opération RESET, appuyez sur la touche **SET**.

Pour interrompre l'opération RESET, n'appuyez sur aucune touche pendant environ 5 secondes. Le régulateur passe alors automatiquement au mode d'affichage initial.

4.1.8 Réglage ΔT


DT O:

Différence temp. branchement
Gamme de réglage: 1,0 ... 20,0 K
Réglage de fabrication: 6.0



DT F:

Différence température
débranchement
Gamme réglage: 0,5 ... 19,5 K
Réglage de fabrication: 4.0 K



Indication: La différence de température de branchement doit être supérieure d'au moins 1 K à la différence de température de débranchement.

DT N:

Différence temp. nominale
Gamme réglage: 1,5 ... 30,0 K
Réglage de fabrication: 10.0



AUG:

Augmentation
Gamme de réglage: 1 ... 20 K
Réglage de fabrication: 2 K



4.1.9 Température maximale du réservoir


R MX:

Temp. maximale réservoir
Gamme de réglage: 2 ... 95 °C
Réglage de fabrication: 60 °C



Au départ, le dispositif de réglage fonctionne comme un dispositif de réglage de différence standard. Lorsque la différence de branchement (**DT O**) est atteinte, la pompe se met en marche et démarre après son impulsion de démarrage (10 s)* avec une vitesse de rotation minimale (nMN) de 30 %. Lorsque la différence de température atteint la valeur nominale pré-réglée (**DT N**), la vitesse de rotation augmente d'un cran (10 %). En cas d'augmentation de 2 K (**AUG**) de la différence, la vitesse de rotation augmente chaque fois de 10 % jusqu'à 100 % maximum. Pour effectuer des ajustages dans le régulateur, utilisez le paramètre „Raise“. Si vous obtenez une valeur inférieure à la différence de température de débranchement réglée (**DT F**), le régulateur s'éteint.

*Vitesse de rotation à 100 % pendant 10 secondes.

Lorsque la température maximale réglée est dépassée, le réservoir ne se recharge pas afin d'empêcher une surchauffe. Si la température maximale du réservoir est dépassée, le symbole  apparaît sur l'écran.

Indication: le régulateur est équipé d'un dispositif de déconnexion de sécurité qui empêche toute nouvelle charge du réservoir dans le cas où celui-ci atteindrait des températures autour de 95 °C.

4.1.10 Température limite du capteur Déconnexion de secours du capteur

LIM:

Température limite capteur
Gamme réglage: 110 ... 200 °C,
Réglage de fabrication: 140 °C



Lorsque la température limite du capteur réglée (**LIM**) est dépassée, la pompe solaire (R1 / R2) s'arrête afin d'empêcher une surchauffe endommageante des composants solaires (déconnexion de sécurité du capteur). La température limite est réglée à 140 °C en usine, mais elle peut être modifiée dans la gamme de réglage 110...200 °C. Si la température limite du capteur est dépassée, le symbole Δ (clignotant) apparaît sur l'écran.

4.1.11 Refroidissement du système


ORC:

Option refroidissement syst.
Gamme réglage: OFF ... ON
Réglage de fabrication: OFF



CMX:

Temp. maximale capteur
Gamme réglage: 100... 190 °C
Réglage de fabrication: 120 °C



Lorsque le réservoir atteint sa température maximale, le système de chauffage solaire est débranché. Lorsque la température du capteur augmente jusqu'à la température maximale réglée (**CMX**), la pompe solaire se met en marche jusqu'à ce que la température du capteur soit de nouveau inférieure à cette valeur limite de température. Pendant ce temps, la température du réservoir peut continuer à augmenter (température maximale du réservoir activée en dernier lieu), mais uniquement jusqu'à 95 °C (déconnexion d'urgence du réservoir). Lorsque le réservoir a une température supérieure à sa température maximale (**R MX**) et que la température du capteur est inférieure d'au moins 5K à celle du réservoir, le système de chauffage solaire continue à être branché jusqu'à ce que le réservoir se refroidisse à travers le capteur et les tuyauteries et atteigne une température inférieure à la température maximale réglée (**R MX**). Lorsque le dispositif de refroidissement du système est activé, le symbole \star apparaît sur l'écran et clignote. Grâce à la fonction de refroidissement, le système de chauffage solaire reste en ordre de marche plus longtemps lors de journées chaudes d'été et apporte un allègement thermique au champs des capteurs et au liquide caloporteur.

4.1.12 Option: limitation minimale du capteur


OCN:

Limitation minimale capteur
Gamme de réglage: OFF / ON
Réglage de fabrication: OFF



CMN:

Température minimale capteur
Gamme de réglage: 10 ... 90 °C
Réglage de fabrication: 10 °C



La température minimale du capteur est une température minimale de branchement qui doit être dépassée pour que la pompe solaire (R1) puisse se mettre en marche. La température minimale empêche que la pompe ne se mette en marche trop fréquemment en cas de températures basses du capteur. Lorsque le capteur a une température inférieure à la température minimale, le symbole \star apparaît sur l'écran et clignote.

4.1.13 Option: fonction antigel

OFA:

Fonction antigel
Gamme de réglage: OFF / ON
Réglage de fabrication: OFF



CAG:

Température antigel
Gamme réglage: -10 ... 10 °C
Réglage de fabrication: 4,0 °C



Lorsque la température antigel réglée est dépassée vers le bas, la fonction antigel met en marche le circuit de chauffage entre le capteur et le réservoir pour empêcher le liquide caloporteur de geler ou de „s'épaissir“. Lorsque la température antigel réglée est dépassée de 1 °C, le circuit de chauffage s'éteint.

Indication:

Etant donné que la quantité de chaleur disponible pour la fonction antigel est celle limitée du réservoir, il est conseillé de n'employer cette fonction que dans des régions ayant peu de jours avec des températures tournant autour du point de congélation par an.

4.1.14 Fonction de refroidissement du réservoir

OREF:

Option refroidissement réservoir

Gamme de réglage:

OFF ...ON

Réglage de fabrication: OFF



4.1.15 Fonction de capteur tubulaire


OCT:

Fonction capteur tubulaire

Gamme de réglage:

OFF ...ON

Réglage de fabrication: OFF





Lorsque le réservoir atteint sa température maximale réglée (R MX), la pompe solaire reste activée pour empêcher le capteur de surchauffer. Pendant ce temps, la température du réservoir peut continuer à augmenter, mais uniquement jusqu'à 95 °C (déconnexion de secours du réservoir).

Dès que cela sera possible (cela dépendra des conditions météorologiques), la pompe solaire se remettra en marche jusqu'à ce que le réservoir se soit refroidi à travers le capteur et les tuyauteries et ait atteint sa température maximale réglée.

Si le régulateur détecte une augmentation de température de 2 K par rapport à la température du capteur enregistrée, la pompe solaire se met en marche à 100 % pendant 30 secondes pour déterminer la température moyenne actuelle. Dès que le temps de fonctionnement de la pompe solaire s'écoule, la température du capteur est enregistrée comme nouveau point de référence. Lorsque cette même température du capteur (nouveau point de référence) est de nouveau dépassée de 2 K, la pompe se remet en marche pendant 30 secondes. Si, pendant le temps de fonctionnement de la pompe solaire ou pendant le temps d'arrêt de l'appareil, la différence de branchement entre le capteur et le réservoir est dépassée, le régulateur passe automatiquement au mode de charge de la pompe.


Si la température du capteur diminue de 2 K pendant le temps d'arrêt de l'appareil, le moment de la mise en marche de la fonction de capteur tubulaire est recalculée.

4.1.16 Fonction thermostat (INST = 2)



La fonction thermostat fonctionne indépendamment de l'activité solaire et peut s'employer, par exemple, pour un chauffage d'appoint ou pour récupérer l'excès de chaleur.

- **TH O < TH F**
Fonction thermostat employée pour un chauffage d'appoint
- **TH O > TH F**
Fonction thermostat employée pour récupérer l'excès de chaleur



TH O:

Température branchement thermostat

Gamme de réglage:

0,0 ...95,0 °C

Réglage de fabrication:

40,0 °C



TH F:


Température débranchement thermostat

Gamme de réglage:

0,0 ...95,0 °C

Réglage de fabrication:

45,0 °C

Lorsque la 2ème sortie de relais est connectée, le symbole  s'affiche sur l'écran.

4.1.17 Réglage de vitesse


nMN:

Réglage de vitesse

Gamme de réglage:

30...100

Réglage de fabrication: 30



Le canal de réglage **nMN** affiche la vitesse de rotation minimale de la pompe reliée à la sortie R1.

ATTENTION:

En cas d'utilisation d'appareils dont la vitesse de rotation ne soit pas réglable (p. ex. des vannes), réglez leur valeur à 100% pour désactiver le dispositif de réglage de vitesse de rotation.

4.1.18 Mode d'opération

MAN1 / MAN2:

Mode d'opération

Gamme de réglage:

OFF,AUTO,ON



Réglage de fabrication: AUTO





Pour effectuer des opérations de contrôle, il est possible de régler le mode d'opération du régulateur manuellement. Pour cela, sélectionnez la valeur de réglage MAN1 / MAN2. Celle-ci permet les entrées de donnée suivantes:

• MAN1 / MAN2

Mode d'opération

OFF : relais hors circuit  (clignotant) + 

AUTO : relais en mode automatique

ON : relais en circuit  (clignotant) + 

4.1.19 Langue (SPR)

LAN:

Réglage de langue

Gamme de réglage:

dE,En, It, Fr


Réglage de fabrication: dE




Le réglage de langue pour le menu s'effectue dans ce canal.

- dE : allemand
- En : anglais
- It : italien
- Fr : français

5. Détection de pannes



En cas de panne, les signes suivants s'affichent sur l'écran:



Le voyant de contrôle clignote en rouge. Les symboles et Δ (clignotant) apparaissent sur l'écran.

Sonde défectueuse. Le canal d'affichage de sonde correspondant affiche un code d'erreur au lieu d'afficher une température

888.8

- 88.8

Rupture du conducteur. Vérifier l'état du conducteur

Court-circuit. Contrôler le raccordement électrique

Pour vérifier l'état des sondes de température Pt1000 débranchées, il faut utiliser un ohmmètre. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de résistance selon la température des sondes.

°C	Ω	°C	Ω
-10	961	55	1213
-5	980	60	1232
0	1000	65	1252
5	1019	70	1271
10	1039	75	1290
15	1058	80	1309
20	1078	85	1328
25	1097	90	1347
30	1117	95	1366
35	1136	100	1385
40	1155	105	1404
45	1175	110	1423
50	1194	115	1442

Valeurs de résistance des sondes Pt1000

Le voyant de contrôle est tout le temps éteint

Si le voyant de contrôle est tout le temps éteint, contrôler l'apport du courant électrique au régulateur.


non

o.k.


Le fusible du régulateur est défectueux. Changez-le (il se trouve sous le couvercle du régulateur); le fusible de rechange se trouve dans le sachet contenant les accessoires.

5.1 Divers


La pompe est chaude même si le transport thermique du capteur au réservoir n'a pas lieu; l'aller et le retour sont aussi chauds l'un que l'autre; éventuellement apparition de bulles dans la conduite.




La pompe marche pour une courte période, s'arrête, marche de nouveau, etc. (comportement pendulaire).





La pompe met du temps à se mettre en marche.



La différence de température entre le réservoir et le capteur augmente beaucoup pendant le fonctionnement; le circuit du capteur n'arrive pas à évacuer la chaleur.





DEVILLE THERMIQUE

B.P. 43 – ZAC Les Marches du Rhône Est
69 720 Saint Laurent de Mure
France

Remarque

Le design et les caractéristiques du régulateur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les images sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit.