



GP PowerBank H650C Instruction Manual. 1 Hr With Clock. AC Adaptor. Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3. Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

Charging Time (1 to 4 pcs) table with columns: Type, Size, Battery, Charging Time (mins). Rows for AA and AAA batteries.

Specifications table with columns: Input Voltage, Output Voltage, Charging Current (mA), Trickle Charge Current (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

LED Indications (Refer to Fig. 4) table with columns: Condition, Indication. Rows for adaptor connected, battery inserted, wrong/damaged battery, full charge/trickle charge, all batteries fully charged.

For best performance and optimal safety, charge GP NiMH batteries with GP PowerBank H650C.





GP PowerBank H650C Bedienungsanleitung. 1 Std Inkl. Uhr. AC Adaptor. Skizze 1, Skizze 2, Skizze 3. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Ladezeit table with columns: Technology, Größe, Akku, Ladezeit. Rows for AA and AAA batteries.

Technische Daten table with columns: Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ladestrom (mA), Erhaltungsladung (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

LED Anzeige (siehe Zeichnung 4) table with columns: Zustand, Anzeige. Rows for voltage connected, battery inserted, wrong/damaged battery, full charge/trickle charge, all batteries fully charged.

Für optimale Leistung und höchstmögliche Sicherheit laden Sie nur GP NiMH Akkus in Ihrer GP PowerBank.





GP PowerBank H650C Instruction Manual. 1 Hr With Clock. AC Adaptor. Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3. Gennemlæs denne brugsanvisning og gem den til fremtidig brug.

Charging Time (1 to 4 pcs) table with columns: Type, Size, Battery, Charging Time (mins). Rows for AA and AAA batteries.

Specifications table with columns: Input Voltage, Output Voltage, Charging Current (mA), Trickle Charge Current (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

LED indikatorer (se Fig. 4) table with columns: Tilstand, Indikation. Rows for adaptor connected, battery inserted, wrong/damaged battery, full charge/trickle charge, all batteries fully charged.

For at opnå højeste kapacitet og sikkerhed skal kun GP NiMH batterier oplades i GP PowerBank H650C.





GP PowerBank H650C Instruction Manual. 1 Hr With Clock. AC Adaptor. Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3. Lea con atención el manual de instrucciones antes de usar el cargador.

Charging Time (1 to 4 pcs) table with columns: Type, Size, Battery, Charging Time (mins). Rows for AA and AAA batteries.

Specifications table with columns: Input Voltage, Output Voltage, Charging Current (mA), Trickle Charge Current (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

LED Indications (Refer to Fig. 4) table with columns: Condition, Indication. Rows for adaptor connected, battery inserted, wrong/damaged battery, full charge/trickle charge, all batteries fully charged.

Para un mejor rendimiento y seguridad, cargue sólo baterías GP con el cargador GP PowerBank H650C.





GP PowerBank H650C Manuel d'utilisation. 1 Hr avec horloge. AC Adaptor. Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3. Lire le manuel d'utilisation avant usage.

Temps de charge table with columns: Type, Format, Accumulateur, Temps de charge. Rows for AA and AAA batteries.

Specifications table with columns: Tension d'alimentation, Tension de sortie, Courant de charge (mA), Courant de maintien de charge (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

Indication voyants lumineux (LED) (se référer à Fig. 4) table with columns: Etat, Indication. Rows for sous tension, piles rechargeables GP NiMH insérées, insertion de piles défectueuses, charge terminée, toutes les piles rechargées sont chargées.

Pour des performances optimales et pour des raisons de sécurité, chargez seulement des piles GP NiMH avec GP PowerBank H650C.





GP PowerBank H650C Instruction Manual. 1 Hr With Clock. AC Adaptor. Kuva 1, Kuva 2, Kuva 3. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laturin käyttöönottoa.

Charging Time (1 to 4 pcs) table with columns: Type, Size, Battery, Charging Time (mins). Rows for AA and AAA batteries.

Specifications table with columns: Input Voltage, Output Voltage, Charging Current (mA), Trickle Charge Current (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

LCD-näyttö (kts. kuva 4) table with columns: Tila, Näyttö. Rows for adapteri kytketty, GP NiMH akut on asettu laturiin, Laturiin on asetettu väärinäilain, Latus on valmis tai laturi on ylläpitotilassa, Kaikki akut on ladattu täyteen.

GP NiMH-akkuja instead of GP NiMHakkuja.





GP PowerBank H650C Instruction Manual. 1 Hr With Clock. AC Adaptor. Kuva 1, Kuva 2, Kuva 3. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laturin käyttöönottoa.

Charging Time (1 to 4 pcs) table with columns: Type, Size, Battery, Charging Time (mins). Rows for AA and AAA batteries.

Specifications table with columns: Input Voltage, Output Voltage, Charging Current (mA), Trickle Charge Current (mA). Rows for AC100-240V and 12V.

LCD-näyttö (kts. kuva 4) table with columns: Tila, Näyttö. Rows for adapteri kytketty, GP NiMH akut on asettu laturiin, Laturiin on asetettu väärinäilain, Latus on valmis tai laturi on ylläpitotilassa, Kaikki akut on ladattu täyteen.

GP NiMH-akkuja instead of GP NiMHakkuja.



1 Hr with Clock

H650C
GP PowerBank
Instruction Manual



GR


Ιδιότητες φορτιστή

- Φορτίζει με μεταφορτιζόμενα AC100-240V
- Φορτίζει 1 έως 4 μεταφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AA/AAA
- Διαθέτει 4 ανεξάρτητα κυκλώματα φόρτισης
- Μέθοδος φόρτισης
 - Έξυγκριτη φόρτιση υπέρ βέλτετα (-dV)
 - Έξυγκριτος αισθητήρας θερμοκρασίας
 - Έξυγκριτός χρονοκόσμητής ασφαλείας
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Ανεγνώριση και αποφυγή άλλων μπαταριών
- Ενοποιημένα εικονίδια με LED
- Ψηφιακό ρολόι
- Εγγύηση ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

1 Hr with Clock

H650C
GP PowerBank
Instruction Manual



I


Caratteristiche del caricatore

- Caricatore con alimentatore esterno 100-240V AC
- Carica da 1 a 4 pile ricaricabili NiMH AA o AAA
- 4 canali individuali di carica
- Rilevamento di fine carica:
- Caduta di tensione individuale (-dV)
- Sensori di temperatura individuali
- Timer di sicurezza individuali
- Protezione di temperatura elevata
- Rilevamento pile ricaricabili danneggiate diftose e pile primarie
- Facili indicazioni con icone LED
- Orologio digitale
- Sicurezza garantita

Prima dell'uso leggere accuratamente il manuale di istruzioni. Conservarlo per future consultazioni.

1 Hr with Clock

H650C
GP PowerBank
Instruction Manual



N


Lader egenskaper

- Lader med ledning og AC100-240V adapter
- Lader 1 til 4 stk AA/AAA NiMH opladbare batterier
- Udstyrt med 4 individuelle ledekanaler
- Detekteringsmetoder for lading:
- Individuelt minus delta V (-dV) registrering for hver ledekanale
- Individuelt temperat sensor for hver ledekanale
- Individuelt sikkerhedstimer for hver ledekanale
- Beskyttet mod overophedning
- Detekterer primære og engangs-batterier
- Oversigtlig LED-indikatorer
- Digitale klokke
- Garanteret sikkerhet

Les nøye gjennom denne bruksanvisning og spar den for fremtidig bruk.

1 Hr with Clock

H650C
GP PowerBank
Instruction Manual



NL


Ladereigenschappen

- Tafellader met netvoedingsadapter (100-240V) voor wereldwijd gebruik
- Laadt 1 tot 4 herlaadbare NiMH-batterijen van AA of AAA-formaat
- Uitgerust met 4 individuele ledkanalen
- Detekteringsmethoden (per laadslot):
- negatieve delta V detectie (-dV)
- temperatuursensor
- veiligheids-timer
- Beveiligd tegen oververhoting
- Detecteert primaire en defecte batterijen
- Makkelijk leesbare LED-icoonen
- Digitale klok
- Garantie gerandeed

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig voor voordat u de GP PowerBank van de eerste maal gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat u indien nodig kan inzien.

1 Hr with Clock

H650C
GP PowerBank
Gebruiksaanwijzing



P

Características do carregador

- Carregador de cabo com adaptador AC100-240V.
- Carrega de 1 a 4 baterias de AA ou AAA de NiMH.
- Equipado com 4 canais independentes de carga.
- Métodos de terminação de carga:
- Voltagem menos delta V individual.
- Sensor de temperatura individual.
- Temporizador de segurança individual.
- Proteção contra excesso de temperatura.
- Detecção de pilhas primárias e defeituosas.
- Ícones informativos de fácil visualização.
- Relógio digital.
- Segurança garantida.

Leia com atendimento o manual de instruções antes de usar o carregador. Guarde o manual para futuras consultas.

1 Hr with Clock

H650C
GP PowerBank
Gebruiksaanwijzing



S

Laddarens egenskaper

- Laddare med sladd och AC 100-240V adapter
- Laddar 1 till 4 st AA eller AAA laddningsbara batterier
- Urustad med 4 individuella ledkanaler
- Detekteringsmetoder för laddning:
- Individuellt minus delta V (-dV) skvänkning
- Individuell temperaturskänning
- Individuell säkerhetstimer
- Skydd mot överhettning
- Detektering mot engångsbatterier och skadade batterier
- Tydliga LED-indikatorer
- Digitalt klocka
- Garanterad säkerhet

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan användande och spara den för framtida bruk.

Charging Time (1 to 4 pcs)

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)
AA	GP NiMH	2700 series	~ 85
		2500 series	~ 80
		2300 series	~ 75
AAA	GP NiMH	2100 series	~ 65
		1000 series	~ 70
		950 series	~ 65
		850 mAh	~ 60
		750 mAh	~ 50

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	12V	2000	1000	160	60

Ενδείξεις LED (βλ. Fig. 4)

Κατάσταση	Ένδειξη
• Σύνδεση μεταφορτιζομένου	• Πρόσθια ένδειξη λειτουργίας
• Μπαταρίες τοποθετημένες και διαδικασία φόρτισης	• Η προσοικαί ένδειξη μπαταρίας και η ένδειξη φόρτισης θα αναβοβλύνουν συνεχώς
• Λειτουργία τοποθετημένων μπαταριών / ελαττωματικές	• Η προσοικαί ένδειξη μπαταρίας και η ένδειξη φόρτισης θα αναβοβλύνουν γρήγορα
• Πλήρης φόρτιση / διαδικασία αποφόρτισης φόρτισης	• Η προσοικαί ένδειξη μπαταρίας θα είναι μόνιμα αναμμένη
• Φίλες οι μπαταρίες πλήρως φορτισμένες	• Πρόσθια ένδειξη καλής λειτουργίας αναμμένη

Charging Time (1 to 4 pcs)

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)
AA	GP NiMH	2700 series	~ 85
		2500 series	~ 80
		2300 series	~ 75
AAA	GP NiMH	2100 series	~ 65
		1000 series	~ 70
		950 series	~ 65
		850 mAh	~ 60
		750 mAh	~ 50

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	12V	2000	1000	160	60

Indicazioni dei LED (Fig. 4)

Condizione	Indicazione
• Alimentatore collegato	• LED verde illuminato
• Pile ricaricabili inserite e carica in atto	• "Battery Icon" arancione e "Charging Icon" lampeggiano lentamente
• Pile difettose o non ricaricabili inserite	• "Battery Icon" arancione e "Warning Icon" rosso lampeggiano velocemente
• Carica ultimata o carica di mantenimento	• "Battery Icon" arancione illuminata costantemente
• Tutte le pile completamente caricate	• "Check Mark Icon" verde illuminata

Charging Time (1 to 4 pcs)

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)
AA	GP NiMH	2700 series	~ 85
		2500 series	~ 80
		2300 series	~ 75
AAA	GP NiMH	2100 series	~ 65
		1000 series	~ 70
		950 series	~ 65
		850 mAh	~ 60
		750 mAh	~ 50

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	12V	2000	1000	160	60

LED Indikatorer (se Fig. 4)

Tilstand	Indikasjon
• Adapter tilkoblet	• Grønt LED lyser -
• GP NiMH batteri plassert i lader og lading pågår	• Oransje batteri indikator og lade indikator blinker sakte. Igenstøende ladedet lys er timer display
• Skadet eller feil type batteri satt i lader	• Oransje batteri indikator og rød varsel indikator blinker raskt
• Full ladet eller vedlikeholdslading pågår	• Oransje batteri indikator lyser sammenhengende
• Alle batteri fulladet	• Check merke lyser

Charging Time (1 to 4 pcs)

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)
AA	GP NiMH	2700 series	~ 85
		2500 series	~ 80
		2300 series	~ 75
AAA	GP NiMH	2100 series	~ 65
		1000 series	~ 70
		950 series	~ 65
		850 mAh	~ 60
		750 mAh	~ 50

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	12V	2000	1000	160	60

LED Indicators (Refer to Fig. 4)

Condition	Indication
• Adaptor connected	• Green power LED on
• GP NiMH battery inserted in charger and charging in progress	• Orange battery icon and charging icon slow pulsing
• Wrong / damaged battery inserted	• Orange battery icon and red warning icon fast blinking
• Full charge or trickle charge	• Orange battery icon solid on
• All batteries fully charged	• Green check mark icon on

Charging Time (1 to 4 pcs)

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)
AA	GP NiMH	2700 series	~ 85
		2500 series	~ 80
		2300 series	~ 75
AAA	GP NiMH	2100 series	~ 65
		1000 series	~ 70
		950 series	~ 65
		850 mAh	~ 60
		750 mAh	~ 50

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	12V	2000	1000	160	60

LED Indications (Refer to Fig. 4)

Condition	Indication
• Adaptor connected	• Green power LED on
• GP NiMH battery inserted in charger and charging in progress	• Orange battery icon and charging icon slow pulsing
• Wrong / damaged battery inserted	• Orange battery icon and red warning icon fast blinking
• Full charge or trickle charge	• Orange battery icon solid on
• All batteries fully charged	• Green check mark icon on

Charging Time (1 to 4 pcs)

Type	Size	Battery	Charging Time (mins)
AA	GP NiMH	2700 series	~ 85
		2500 series	~ 80
		2300 series	~ 75
AAA	GP NiMH	2100 series	~ 65
		1000 series	~ 70
		950 series	~ 65
		850 mAh	~ 60
		750 mAh	~ 50

Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	12V	2000	1000	160	60

LED Indications (Refer to Fig. 4)

Condition	Indication
• Adaptor connected	• Green power LED on
• GP NiMH battery inserted in charger and charging in progress	• Orange battery icon and charging icon slow pulsing
• Wrong / damaged battery inserted	• Orange battery icon and red warning icon fast blinking
• Full charge or trickle charge	• Orange battery icon solid on
• All batteries fully charged	• Green check mark icon on

Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο ρολόι.

Fig. 4





Fig. 5



Ρύθμιση ρολογιού

• Το ψηφιακό LCD λειτουργεί με μπαταρία GP364

• Τη βελτέτε το πλαστικό χρώμα για να ενεργοποιηθεί το ρολόι

• Η ώρα και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν με τα κομμάτια «set» και «mode» στο κάτω μέρος του φορτιστή

• Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί αναίτια με το ποτάκι της θέσης κρονοκόσμητορα χρησιμοποιώντας έναν σπαστήρα.

• Ηλεκ