


TIME

Le mode TIME (HEURE) vous permet de programmer des informations sur l'heure et le calendrier.



Réglage du contraste de l'écran

Fonction économie : L'affichage s'éteint au bout d'une durée spécifiée pour conserver la pile. Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer la montre.

Déformation temporelle
 Maintenez pendant 1 seconde dans n'importe quel mode pour revenir à TIME.

Electrolite

Changement de fuseau horaire



Carillon activé/désactivé



Le mode CHRONOGRAP (CHRONOMÈTRE) vous permet de capturer les temps de passages, intermédiaires et de courses. Sauvegardez vos temps pour les passer en revue en mode DATA (DONNÉES).




Réglage de la distance pour calculer l'allure



Vous aurez 8 secondes pour lire votre temps de passage ou votre temps intermédiaire

Votre course est automatiquement sauvegardée en mode DATA.



6 Remise à zéro



L'information en mode DATA est effacée lors du départ d'une nouvelle course


ALARM

Le mode Alarm (Alarme) vous permet de régler 2 alarmes.
Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
L'alarme s'arrêtera au bout de 55 secondes.




DATA

Le mode DATA vous permet de passer en revue
les temps de passage, intermédiaires et de courses.
Enregistrez vos temps et remettez-les à zéro
en mode CHRONOGRAPH.




TIMER


Le mode TIMER (MINUTEUR) vous permet de régler un minuteur à répétition pour votre séance d'exercices.




Marche et arrêt du compte à rebours



Itération des segments



Remise à zéro du compte à rebours



Effacez tous les segments

