



Contents

- I - Liste des éléments 2
- II - Fiche technique 2
- III - Consignes de sécurité 4
- IV - Pour bien commencer 8
- V - Utilisation 10
- VI - Entretien et réparation 11
- VII - Garantie 11

I - Parts list

1. Commutateur	13. Lame
2. Bouton de verrouillage	14. Loquet de changement de lame (sans outil)
3. Poignée souple	15. Guide de coupe parallèle
4. Adaptateur d'aspiration des poussières	16. Vis de verrouillage du guide de coupe parallèle
5. Patin	17. Interrupteur de mise en marche/arrêt du laser/de la lampe de travail
6. Protection de la lame	18. Laser
7. Guide du roulement de lame	19. Lampe de travail LED
8. Réglage du mouvement pendulaire	20. Témoin marche/arrêt
9. Guide d'angle de coupe	21. Sélecteur aspiration/soufflage
10. Régulateur de vitesse	
11. Rangement pour lame (x2)	
12. Clé hexagonale	

II - Fiche technique

Tension	230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée	750 W
Réglage de la vitesse	800 - 3200 min ⁻¹
Mouvement pendulaire	4 niveaux
Profondeur de coupe : ..bois.....	85 mm
.....acier.....	8 mm
Plage d'angle de coupe	0 - 45°
Types de lames	Tige en « T » et en « U »
Poids	2,5 kg

INFORMATIONS RELATIVES AU LASER

Classe de laser	classe 2
Longueur d'onde	650 nm
Puissance de sortie	≤1 mW
Source d'alimentation	intégrée

DONNEES RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS

Pression acoustique pondérée A.....	92 dB (A)
Puissance acoustique pondérée A.....	103 dB (A)
Incertitude	3 dB (A)

Le niveau de bruit pour l'utilisateur peut dépasser les 85 dB (A). Le port d'une protection auditive est donc recommandé.

VIBRATION

La directive européenne sur les agents physiques (vibrations) a été introduite pour réduire les blessures dues au syndrome de vibration mains/bras généré par l'utilisation d'outils électriques. La directive oblige les fabricants et fournisseurs d'outils électriques à mentionner des résultats d'essai de vibration indicatifs permettant aux utilisateurs de prendre des décisions fondées en termes de durée d'utilisation quotidienne sûre de l'outil électrique et de choix de l'outil.

Pour plus d'informations, consultez le site www.hse.gov.uk.

Les vibrations de ce produit ont été mesurées en conditions d'essai.

Méthode d'essai: EN60745

Valeur d'émission des vibrations mesurée :

Sciage du bois a _{h,CW}	22,72 m/s ²
Sciage de l'acier a _{h,CM}	11,25 m/s ²
Incertitude	1,5 m/s ²

Cet outil présente un risque ÉLEVÉ de vibration (supérieur à 10 m/s²).

La valeur d'émission des vibrations mesurée mentionnée ci-dessus doit être considérée comme un seuil minimal.

Le calcul de la durée d'utilisation totale peut s'avérer difficile. Consultez le site web HSE pour plus d'informations.

Remarque : toute durée pendant laquelle l'appareil est en veille ou coupé ne doit pas être prise en compte dans la durée de travail totale. Les durées d'utilisation totales calculées se rapportent à l'utilisateur et non aux outils électriques utilisés. L'utilisation d'autres outils réduira la durée d'utilisation totale de l'utilisateur pour cet outil en conséquence.

Le niveau d'émission des vibrations donné dans cette fiche a été mesuré conformément à la méthode normalisée mentionnée ci-dessus et peut être utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut également être utilisé dans le cadre de l'évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT La valeur d'émission des vibrations réelle en cours d'utilisation de l'outil électrique peut différer de la valeur donnée en fonction de la manière dont l'outil est utilisé. Voici quelques exemples :

Manière dont l'outil est utilisé et les matériaux sont coupés.

Le fait que le produit est en bon état et qu'il est bien entretenu.

Le fait d'utiliser le bon accessoire et de s'assurer qu'il est bien affûté et en bon état.

La bonne prise en main de la poignée et l'utilisation éventuelle d'accessoires anti-vibrations.

L'utilisation conforme du produit en fonction de sa conception et des présentes instructions.

Cet outil peut entraîner un syndrome de vibration mains/bras si l'utilisation de l'appareil n'est pas gérée correctement.

AVERTISSEMENT. Veuillez tenir compte des consignes de sécurité données en matière de protection de l'opérateur, consignes basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'utilisation normales (avec prise en compte des différentes étapes du cycle de commande et des durées pendant lesquelles l'appareil est éteint ou des durées de fonctionnement à vide, en plus du temps de déclenchement).

Minimisez le risque d'exposition aux vibrations. Utilisez TOUJOURS des lames bien affûtées.

Investissez dans des gants anti-vibrations de bonne qualité pour manipuler cet outil.

Entretenez le produit conformément à ces instructions et lubrifiez-le (si nécessaire).

Si vous comptez utiliser l'outil régulièrement, investissez dans des accessoires anti-vibrations. Evitez d'utiliser les outils à des températures inférieures à 10 °C.

Planifiez le travail afin de répartir l'utilisation d'accessoires générant de fortes vibrations sur plusieurs jours.

Surveillance de la santé

Tous les employés doivent être inclus dans un plan de surveillance de la santé des employés visant à identifier toutes les maladies liées aux vibrations, prévenir la progression de ces maladies et garder les employés en travail.

III - Consignes de sécurité

REGLES GENERALES DE SECURITE

⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Cet outil présente un risque ÉLEVÉ de vibration (supérieur à 10 m/s²).

La valeur d'émission des vibrations mesurée mentionnée ci-dessus doit être considérée comme un seuil minimal.

Le calcul de la durée d'utilisation totale peut s'avérer difficile. Consultez le site web HSE pour plus d'informations.

Remarque : toute durée pendant laquelle l'appareil est en veille ou coupé ne doit pas être prise en compte dans la durée de travail totale. Les durées d'utilisation totales calculées se rapportent à l'utilisateur et non aux outils électriques utilisés. L'utilisation d'autres outils réduira la durée d'utilisation totale de l'utilisateur pour cet outil en conséquence.

Le niveau d'émission des vibrations donné dans cette fiche a été mesuré conformément à la méthode normalisée mentionnée ci-dessus et peut être utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut également être utilisé dans le cadre de l'évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT La valeur d'émission des vibrations réelle en cours d'utilisation de l'outil électrique peut différer de la valeur donnée en fonction de la manière dont l'outil est utilisé. Voici quelques exemples :

Manière dont l'outil est utilisé et les matériaux sont coupés.

Le fait que le produit est en bon état et qu'il est bien entretenu.

Le fait d'utiliser le bon accessoire et de s'assurer qu'il est bien affûté et en bon état.

La bonne prise en main de la poignée et l'utilisation éventuelle d'accessoires anti-vibrations.

L'utilisation conforme du produit en fonction de sa conception et des présentes instructions.

Cet outil peut entraîner un syndrome de vibration mains/bras si l'utilisation de l'appareil n'est pas gérée correctement.

AVERTISSEMENT. Veuillez tenir compte des consignes de sécurité données en matière de protection de l'opérateur, consignes basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'utilisation normales (avec prise en compte des différentes étapes du cycle de commande et des durées pendant lesquelles l'appareil est éteint ou des durées de fonctionnement à vide, en plus du temps de déclenchement).

Minimisez le risque d'exposition aux vibrations. Utilisez TOUJOURS des lames bien affûtées.

Investissez dans des gants anti-vibrations de bonne qualité pour manipuler cet outil.

Entretenez le produit conformément à ces instructions et lubrifiez-le (si nécessaire).

Si vous comptez utiliser l'outil régulièrement, investissez dans des accessoires anti-vibrations. Evitez d'utiliser les outils à des températures inférieures à 10 °C.

Planifiez le travail afin de répartir l'utilisation d'accessoires générant de fortes vibrations sur plusieurs jours.

Surveillance de la santé

Tous les employés doivent être inclus dans un plan de surveillance de la santé des employés visant à identifier toutes les maladies liées aux vibrations, prévenir la progression de ces maladies et garder les employés en travail.

dans des situations inattendues.

f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).** L'usage d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3) **Sécurité des personnes**

a) **Conserv**er la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

b) **Utiliser un équipement de sécurité.** Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront le risque de blessures de personnes.

c) **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des

pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) **Maintenance et entretien**

a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

4) **Utilisation et entretien de l'outil**

a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) **Conserv**er les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.

Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des

18 ans d'utiliser cette scie sauteuse.

• Utiliser uniquement des lames en bon état.

• Avant de couper, vérifier qu'il existe un espace suffisant pour la lame sous la pièce à couper.

• Ne pas toucher la lame après la découpe. Elle risque d'être brûlante.

• Ne pas placer les mains à l'arrière de la pièce à couper.

• Ne jamais enlever les sciures, les copeaux ou les chutes autour de la lame avec les mains.

• Retirer tout chiffon, vêtement, corde, ficelle ou autre à proximité de la zone de travail.

• Ne pas couper de clous. Inspecter la pièce à couper et retirer tous les clous et les autres objets étrangers avant de commencer à scier.

• Soutenir correctement le travail.

• Ne jamais passer la main au-dessus de la lame pour enlever les déchets et les chutes.

• Ne jamais essayer de dégager une lame bloquée avant de mettre la machine hors tension.

• En cas d'interruption pendant le sciage, terminer la tâche et mettre la scie hors tension avant de relever la tête.

• Vérifier régulièrement que tous les écrous, boulons et autres fixations sont correctement serrés.

• Ne pas ranger de matériel ou d'équipement au-dessus de la machine car ils pourraient tomber dedans.

• **Tenez toujours l'outil par les poignées isolées lorsque vous exécutez un travail au cours duquel l'outil de coupe pourrait entrer en contact avec des conduites cachées ou avec son propre câble secteur.** Si l'outil de coupe entre en contact avec une conduite sous tension, les éléments métalliques mis à nus de l'outil peuvent être mis sous tension et causer l'électrocution de l'utilisateur.

• Ne pas placer la scie sauteuse à l'envers dans un état ou un établi et l'utiliser comme un banc de scie. Cela engendrera de meilleurs résultats et évitera d'abîmer l'outil.

• Travailler dans une zone dégagée et ne présentant aucun risque de trébuchement.

• Interdire à toute personne de moins de

et une tenue de protection, y compris des gants de sécurité.

Cet appareil est conçu pour le sciage du bois, des matériaux proches du bois (par exemple du contreplaqué), du métal, de la céramique et du plastique et ce uniquement pour un usage privé.

Même lorsque l'appareil est utilisé comme indiqué, il n'est pas possible d'éradiquer tous les facteurs de risques potentiels. Des dommages inhérents à la nature même de l'outil et à sa configuration peuvent ainsi se produire tels que :

• Dommages de l'audition si une protection auditive efficace n'est pas utilisée.

• Contact avec la lame.

• Atteindre le dessous de la base lorsque la scie est en fonctionnement et entrer en contact avec la lame.

• Tirer vers l'arrière tout ou partie de la pièce à scier.

REGLES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR LE FAISCEAU LASER

Le faisceau laser utilisé est de classe 2 avec une énergie maximale de 1mW et une longueur d'onde de 650nm. Ces lasers ne présentent généralement pas de danger optique bien que le fait de fixer le faisceau lumineux puisse causer des aveuglements par flashes.

AVERTISSEMENT. Ne pas fixer directement le faisceau laser. Un danger peut exister si vous fixez délibérément le faisceau. Merci de bien vouloir vous conformer aux règles de sécurité suivantes :

• Le laser doit être utilisé et entretenu en conformité avec les instructions du fabricant.

• Ne jamais diriger le faisceau vers une personne ou vers un objet autre que le matériau à scier. .

• Le faisceau laser ne doit pas être délibérément dirigé vers des personnes et ne doit en aucun cas être dirigé sur les yeux d'une personne pendant plus de 0,25seconde.

• Toujours s'assurer que le faisceau laser est dirigé sur un matériau résistant, sans surface réfléchissante. Le bois ou les surfaces brillantes et réfléchissantes en acier ne sont pas adaptées à une utilisation laser dans

la mesure où la surface réfléchissante peut renvoyer le faisceau laser vers l'utilisateur.

• Ne pas essayer de changer les éléments du guide laser. Ne pas remplacer l'assemblage d'éclairage laser par un autre type. Les réparations doivent être assurées par le fabricant du laser ou par un réparateur agréé.

Portez des équipements de protection adaptés: lunettes de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière.

Appareil de classe II (double isolation).

Conformité aux normes de sécurité appropriées.

Recycler les emballages dans les installations prévues à cet effet

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de recycler.

MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

Pour de coupe des bois seulement

Pour de coupe des métaux seulement

Code de fabrication, Année de production (20yy) et Semaine de production (Wxx).

R: Conforme à la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

RyyWxx

VIII - Déclaration de conformité CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE MACHINE ET AUX RÉGLEMENTATIONS PRISES POUR SA TRANSPOSITION



BP101 - 59175 TEMPLEMARS CEDEX FRANCE

DÉCLARE QUE LA MACHINE DÉSIGNÉ CI-DESSOUS:
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE, MJS750L 230V~ 50Hz 750W

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MACHINE (2006/42/CE) ET AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT

EST ÉGALEMENT CONFORME AUX DISPOSITONS DES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES:

- DIRECTIVE BASSE TENSION 2006/95/CE
- DIRECTIVE SUR LA COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE 2004/108/CE

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES HARMONISÉES SUIVANTES:


EN 60745-1 EN 60745-2-11	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
-----------------------------	--

CETTE DÉCLARATION COUVRE LES MACHINES DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE EST COMPRIS ENTRE 1 ET 100000

DOMINIQUE DOLE
DIRECTEUR QUALITÉ ET EXPERTISE

A TEMPLEMARS LE
03-07-2012

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr



Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit
Instructions d'origine MNL_MJS750L(F)_V02

IV - Pour bien commencer

ACCESSOIRES

Nous vous recommandons d'acheter toutes les lames dans le même magasin que celui où vous avez acheté l'outil. Utilisez des accessoires de qualité de marque connue. Le personnel du magasin pourra vous conseiller et vous aider dans votre choix.

La scie est fournie avec les accessoires suivants.

Guide de coupe parallèle	1 p.
Clé hexagonale	1 p.
Lame de découpe	10 p.
Adaptateur d'aspiration des poussières	1 p.

FIXATION ET RETRAIT DE LA LAME

AVERTISSEMENT : il faut toujours s'assurer que la scie est coupée et débranchée avant de procéder à des réglages ou au remplacement de la lame.

Ouvrez la protection de la lame pour avoir un meilleur accès à la pince de lame.

Retournez la scie et à l'aide de votre pouce et de votre index, abaissez le loquet de changement de lame (sans outil) (14).

Glissez la lame de type « U » ou « T » dans le trou, les dents tournées vers l'avant. Assurez-vous que l'extrémité arrière de la lame est maintenue par le guide du roulement de lame (7). (Fig. 1)

Relâchez le loquet de changement de lame (sans outil) (14) afin de fixer la lame et tirez sur la lame pour vous assurer qu'elle est bien fixée.

Branchez la prise et faites tourner la scie à vide afin de vérifier qu'elle fonctionne correctement avant de procéder à la découpe de matériaux.

AVERTISSEMENT : le guide de roulement de lame (7) soutient la lame lors de la coupe et doit à tout moment être en contact avec l'extrémité arrière de la lame. Il doit tourner librement.


REGLAGE DU PATIN POUR PROCEDER A UNE COUPE EN BIAS

AVERTISSEMENT : il faut toujours s'assurer que la scie est coupée et débranchée avant de procéder à des réglages.

verrouillage du guide de coupe parallèle vers la gauche ou vers la droite.



Poussez le patin (5) vers l'arrière afin que la dent se désolidarise de la denture de retenue et que le patin puisse être incliné vers la gauche ou vers la droite.



L'angle sélectionné peut être lu sur le guide d'angle de coupe (9) ou sur le patin (5).

Pour obtenir un travail précis, il peut s'avérer nécessaire de réaliser une coupe d'essai, mesurer le résultat obtenu et ensuite régler un nouvel angle en déplaçant légèrement le patin vers l'arrière afin que la dent de la plaque s'enclenche dans la denture de retenue.

Répétez la coupe d'essai et redéfinissez l'angle jusqu'à ce que vous trouviez le bon réglage.

GUIDE DE COUPE PARALLELE

Le guide de coupe parallèle (15) se fixe sur le patin (5) et est verrouillé à l'aide de la vis de verrouillage du guide de coupe parallèle (16). (Fig. 4)

Il est utilisé pour guider la scie sauteuse le long d'une ligne droite, qui peut se présenter sous la forme du bord de la pièce à usiner ou un morceau de bois bien droit fixé sur la pièce à usiner.

En modifiant la position du guide et en suivant le même bord, vous pourrez facilement et rapidement réaliser des coupes parallèles sur une pièce à usiner.

REMARQUE : lors du réglage de l'angle de coupe, vous pouvez faire glisser la vis de



Afin d'améliorer l'aspiration des poussières de la zone de travail, insérez l'adaptateur d'aspiration des poussières (4) sur la partie arrière du patin et connectez-le à un système d'aspiration des poussières ou à un aspirateur adapté.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de système d'extraction de poussière ou d'aspirateur lorsque vous sciez du métal. Les étincelles peuvent provoquer l'ignition de la poussière de bois résiduelle.

ASPIRATION ET SOUFFLERIE

Poussez le sélecteur aspiration/soufflerie (21) vers l'arrière sur la position ' ' pour souffler la



poussière et les copeaux qui se trouvent dans la zone de coupe.

Poussez le sélecteur vers l'avant sur la position ' ' lorsque l'outil est raccordé à un système d'extraction des poussières ou à un aspirateur domestique. (Fig. 6)

REGLAGE DU MOUVEMENT PENDULAIRE

La scie est équipée d'un mouvement pendulaire : le guide du roulement de lame (7) se déplace d'avant en arrière afin que la lame balance légèrement lors de la coupe.

Le mouvement pendulaire permet d'augmenter la vitesse de coupe mais la finition de la coupe est parfois plus imprécise pour certains matériaux.




Placez le réglage du mouvement pendulaire (8) sur l'un des quatre niveaux selon le degré du mouvement pendulaire requis. (Fig. 7)

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU LASER/DE LA LAMPE DE TRAVAIL

La scie est équipée de deux types d'éclairage

afin de vous aider à suivre précisément la ligne de coupe. Les deux peuvent être mis en marche et éteints à l'aide de l'interrupteur de mise en marche/arrêt du laser/de la lampe de travail (17) (Fig. 8).



MISE EN MARCHÉ DE LA LAMPE DE TRAVAIL LED

Placez l'interrupteur combiné sur la position supérieure pour activer la lampe de travail. La lampe de travail LED offre un éclairage supplémentaire et son utilisation est conseillée si les conditions d'éclairage sont mauvaises.

MISE EN MARCHÉ DU LASER

Placez l'interrupteur combiné sur la position inférieure pour activer le laser.

UTILISATION DU LASER

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser le laser, lisez et assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité supplémentaires pour les lasers.

Veillez toujours à ce que le rayon soit dirigé vers la pièce à usiner sans réfléchir sur des surfaces : le bois ou les surfaces rugueuses conviennent parfaitement. Le laser ne peut pas être utilisé sur des feuilles en acier brillantes et réfléchissantes car le rayon serait directement renvoyé vers l'opérateur.

Mettez le laser uniquement en marche lorsque l'outil se trouve sur la pièce à usiner.

Marquez la ligne de coupe sur la pièce à usiner. Réglez le mouvement pendulaire, l'angle de coupe et la vitesse requis.

Déposez l'outil sur la pièce à usiner.

Mettez le laser en marche à l'aide de l'interrupteur de mise en marche/arrêt du laser/ de la lampe de travail.

Alignez le rayon laser avec la ligne marquée sur la pièce à usiner.

Alignez le rayon laser avec la ligne marquée sur la pièce à usiner.

Démarré le moteur en appuyant sur le commutateur.

Attendez toujours que la lame atteigne sa pleine vitesse avant de commencer à découper la pièce à usiner.

Poussez lentement la scie vers l'avant en veillant à ce que le rayon laser rouge reste aligné avec la ligne de coupe.

Une fois la coupe terminée, relâchez le commutateur et attendez que la lame soit à l'arrêt complet. Ne retirez pas la scie de la pièce à usiner alors que la lame est encore active.

Coupez le laser une fois la coupe terminée.

TEMOIN MARCHÉ/ARRÊT (Fig. 9)

L'outil est équipé d'un « TEMOIN MARCHÉ/ARRÊT ».

V - Utilisation

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

Connectez l'appareil à une alimentation électrique.

Démarré l'outil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt (1).

Relâchez le commutateur (1) pour arrêter l'outil.

Un appui sur le bouton de verrouillage (2) alors que le commutateur est abaissé permet de le verrouiller en position marche.

Pour relâcher le bouton de verrouillage, il suffit d'appuyer et de relâcher le commutateur. (Fig. 11)

AVERTISSEMENT : attendez que la lame soit complètement à l'arrêt avant de procéder à des réglages.

REGLAGE DE LA VITESSE DE COUPE

La fonction de réglage de la vitesse de coupe dont est équipée cette scie vous permet d'obtenir une meilleure performance de coupe et de protéger la lame contre toute usure superflue.

Le régulateur de vitesse (10) est utilisé pour définir la vitesse de la lame.

La vitesse doit être adaptée au matériau à couper. Poussez le régulateur vers l'avant pour augmenter la vitesse et vers l'arrière pour

ARRÊT ». Le témoin est toujours allumé lorsque l'outil est branché dans une source d'alimentation.

RANGEMENT POUR LAME (Fig. 10)

La scie est équipée d'un rangement pour lame (11) très pratique situé sur le patin. Ouverture : tirez sur le couvercle du rangement pour lame. Fermeture : poussez sur le couvercle avec votre pouce ou votre doigt.

VI - Entretien et réparation

AVERTISSEMENT : il faut toujours s'assurer que la scie est coupée et débranchée avant de procéder à des réglages ou à l'entretien.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation de l'outil soient propres et non obstruées.

Vérifiez régulièrement qu'aucun corps étranger ou poussière n'ait pénétré dans les ouvertures de ventilation qui se trouvent à proximité du moteur et du commutateur. Utilisez une brosse douce pour retirer toute accumulation de poussière. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant que vous effectuez le nettoyage.

Lubrifiez de temps en temps le guide de roulement de la lame (7) à l'aide d'une goutte d'huile. Cela augmentera la durée de vie du roulement.

Si vous devez nettoyer le corps de la scie, essayez-le avec un chiffon doux humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais sans alcool, essence ou autre agent nettoyant.

N'utilisez pas d'agents caustiques pour nettoyer les parties en plastique.

AVERTISSEMENT : la scie ne peut jamais entrer en contact direct avec l'eau.

INSPECTION GÉNÉRALE

Vérifiez régulièrement que toutes les vis de fixation sont bien serrées. Il se peut qu'elles vibrent avec le temps.

Vérifiez fréquemment que le cordon d'alimentation de l'outil et toute rallonge utilisée ne sont pas endommagés. Remplacez la rallonge si nécessaire. Le câble d'alimentation peut uniquement être remplacé par le fabricant, un agent du fabricant ou un centre de service autorisé afin de prévenir tout risque lié à la sécurité.

VII - Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE

Le constructeur garantit sa machine pendant 36 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas:

- une utilisation anormale
- un manque d'entretien

comme décrit ci-après. Inclinez l'outil en vous appuyant sur le bord avant du patin (5) et placez la pointe de la lame juste au-dessus de la pièce à usiner.

Allumez l'outil et attendez que la lame ait atteint sa pleine vitesse. Appuyez le bord avant du patin (5) de manière ferme contre la pièce à usiner et abaissez lentement l'arrière de la scie afin que la lame pénètre dans la pièce à usiner.

Une fois que le patin repose à plat sur la pièce à usiner, poursuivez la coupe normalement.

Lorsque vous réalisez des découpes arrondies, réduisez la vitesse de la scie.

REMARQUE : lors de la découpe de métaux, utilisez de l'huile de refroidissement/de coupe adaptée.

Appliquez régulièrement le lubrifiant sur la lame ou la pièce à usiner pendant la coupe afin de réduire l'usure de la lame.

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

NOTA BENE. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Vérifiez régulièrement qu'aucun corps étranger ou poussière n'ait pénétré dans les ouvertures de ventilation qui se trouvent à proximité du moteur et du commutateur. Utilisez une brosse douce pour retirer toute accumulation de poussière. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant que vous effectuez le nettoyage.

Lubrifiez de temps en temps le guide de roulement de la lame (7) à l'aide d'une goutte d'huile. Cela augmentera la durée de vie du roulement.

Si vous devez nettoyer le corps de la scie, essayez-le avec un chiffon doux humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais sans alcool, essence ou autre agent nettoyant.

N'utilisez pas d'agents caustiques pour nettoyer les parties en plastique.

AVERTISSEMENT : la scie ne peut jamais entrer en contact direct avec l'eau.

INSPECTION GÉNÉRALE

Vérifiez régulièrement que toutes les vis de fixation sont bien serrées. Il se peut qu'elles vibrent avec le temps.

Vérifiez fréquemment que le cordon d'alimentation de l'outil et toute rallonge utilisée ne sont pas endommagés. Remplacez la rallonge si nécessaire. Le câble d'alimentation peut uniquement être remplacé par le fabricant, un agent du fabricant ou un centre de service autorisé afin de prévenir tout risque lié à la sécurité.

VIII - Déclaration de conformité CE

DÉCLARE QUE LA MACHINE DÉSIGNÉ CI-DESSOUS:
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE, MJS750L 230V~ 50Hz 750W

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MACHINE (2006/42/CE) ET AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT

EST ÉGALEMENT CONFORME AUX DISPOSITONS DES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES:

- DIRECTIVE BASSE TENSION 2006/95/CE
- DIRECTIVE SUR LA COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE 2004/108/CE

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES HARMONISÉES SUIVANTES:

EN 60745-1 EN 60745-2-11	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
-----------------------------	--

CETTE DÉCLARATION COUVRE LES MACHINES DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE EST COMPRIS ENTRE 1 ET 100000

DOMINIQUE DOLE
DIRECTEUR QUALITÉ ET EXPERTISE

A TEMPLEMARS LE
03-07-2012

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

Démarré le moteur en appuyant sur le commutateur.

Attendez toujours que la lame atteigne sa pleine vitesse avant de commencer à découper la pièce à usiner.

Poussez lentement la scie vers l'avant en veillant à ce que le rayon laser rouge reste aligné avec la ligne de coupe.

Une fois la coupe terminée, relâchez le commutateur et attendez que la lame soit à l'arrêt complet. Ne retirez pas la scie de la pièce à usiner alors que la lame est encore active.

TEMOIN MARCHÉ/ARRÊT (Fig. 9)

L'outil est équipé d'un « TEMOIN MARCHÉ/ARRÊT ».

Connectez l'appareil à une alimentation électrique.

Démarré l'outil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt (1).

Relâchez le commutateur (1) pour arrêter l'outil.

Un appui sur le bouton de verrouillage (2) alors que le commutateur est abaissé permet de le verrouiller en position marche.

Pour relâcher le bouton de verrouillage, il suffit d'appuyer et de relâcher le commutateur. (Fig. 11)

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser le laser, lisez et assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité supplémentaires pour les lasers.

Veillez toujours à ce que le rayon soit dirigé vers la pièce à usiner sans réfléchir sur des surfaces : le bois ou les surfaces rugueuses conviennent parfaitement. Le laser ne peut pas être utilisé sur des feuilles en acier brillantes et réfléchissantes car le rayon serait directement renvoyé vers l'opérateur.

Mettez le laser uniquement en marche lorsque l'outil se trouve sur la pièce à usiner.

Marquez la ligne de coupe sur la pièce à usiner. Réglez le mouvement pendulaire, l'angle de coupe et la vitesse requis.

Déposez l'outil sur la pièce à usiner.

Mettez le laser en marche à l'aide de l'interrupteur de mise en marche/arrêt du laser/ de la lampe de travail.

Alignez le rayon laser avec la ligne marquée sur la pièce à usiner.

Démarré le moteur en appuyant sur le commutateur.

Attendez toujours que la lame atteigne sa pleine vitesse avant de commencer à découper la pièce à usiner.

Poussez lentement la scie vers l'avant en veillant à ce que le rayon laser rouge reste aligné avec la ligne de coupe.

Une fois la coupe terminée, relâchez le commutateur et attendez que la lame soit à l'arrêt complet. Ne retirez pas la scie de la pièce à usiner alors que la lame est encore active.

Coupez le laser une fois la coupe terminée.

TEMOIN MARCHÉ/ARRÊT (Fig. 9)

L'outil est équipé d'un « TEMOIN MARCHÉ/ARRÊT ».

Connectez l'appareil à une alimentation électrique.

Démarré l'outil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt (1).

Relâchez le commutateur (1) pour arrêter l'outil.

Un appui sur le bouton de verrouillage (2) alors que le commutateur est abaissé permet de le verrouiller en position marche.

Pour relâcher le bouton de verrouillage, il suffit d'appuyer et de relâcher le commutateur. (Fig. 11)

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser le laser, lisez et assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité supplémentaires pour les lasers.

Veillez toujours à ce que le rayon soit dirigé vers la pièce à usiner sans réfléchir sur des surfaces : le bois ou les surfaces rugueuses conviennent parfaitement. Le laser ne peut pas être utilisé sur des feuilles en acier brillantes et réfléchissantes car le rayon serait directement renvoyé vers l'opérateur.

Mettez le laser uniquement en marche lorsque l'outil se trouve sur la pièce à usiner.

Marquez la ligne de coupe sur la pièce à usiner. Réglez le mouvement pendulaire, l'angle de coupe et la vitesse requis.

Déposez l'outil sur la pièce à usiner.

Mettez le laser en marche à l'aide de l'interrupteur de mise en marche/arrêt du laser/ de la lampe de travail.

Alignez le rayon laser avec la ligne marquée sur la pièce à usiner.

Démarré le moteur en appuyant sur le commutateur.