

G-BOX

PS3™, XBOX360™, WII™ compatible



GAME RON®

Productcode 50736 Rev. A

G-BOX

Information and Instructions

The G-Box supports high definition on 16:9 LCD and CRT computer monitors. It incorporates technology which improves image quality and supports resolutions up to 1920 x 1200.

You can connect numerous video devices such as DVD players and video game consoles by YUV component inputs.

In order to optimize image rendering, the G-Box utilizes a deinterlacing 3D video accelerator chip.

Numerous frequencies and 11 resolution modes are included to allow the G-Box to function with a maximum range of screen-types.

For video games, enjoy the comfort of using your computer monitor and play your PS3™, Wii™ or Xbox™ 360 in high definition.

The G-Box is compatible with most CRT and LCD screens on the market.

Chapter 1: Introduction

1.1 Characteristics

- 11 possible output resolutions:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1440x900,
1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200, and 1920x1200 RB
- Supports 4:3, 16:9, and 16:10 display modes
- Supports PAL or NTSC systems
- Supports On-Screen Display (OSD)
- Digital image for more vibrant colours.
- Plug & Play—no need for added software.
- 10-bit ADC
- 1920x1200 maximum display resolution
- With the YUV component port, the G-Box is compatible with numerous video devices.

1.2 Includes

- 1 G-Box
- 1 Instructions leaflet
- 1 VGA cable
- 1 3.5 mm stereo audio jack cable
- 1 220V power supply

1.3 Technical Specifications

- YUV inputs: 480i~1080p.
- Frequency: 60Hz.
- Frequency Range: 31KHz~80KHz.

Chapter 2: Installation and Description

2.1 Installation

Turn off your computer, monitor, and console before beginning the installation procedure. Consult the visual “connection diagram” for help performing the installation.

- 1) Connect your computer monitor's VGA cable to the VGA Out connector on the G-Box.
- 2) Use the VGA cable supplied with the G-Box to connect your computer to the G-Box-plug this cable into the VGA In connector on the G-Box and the VGA connector on your computer.
- 3) Plug the speakers into the Audio Out connector.
- 4) Use the audio jack cable furnished with the G-Box to connect the sound between your computer and the G-Box-plug this cable into the Line In connector on the G-Box and the Audio Out connector on your computer.
- 5) Use the YUV component cable furnished with the G-Box to connect your console (PS3™, XBOX360™ or Wii™) to the G-Box.
- 6) Plug the power supply into the G-Box via the 5V DC connector, then into a 220VAC outlet. The power indicator light on the G-Box should light up.



2.2 Button Functions

MENU Button

1. The Menu button allows the switch between the VGA output (of your computer) and the YUV component output (ex: of the console).
2. To turn on your G-Box, push the Menu button. You can now use your game console.
3. To put your G-Box in Standby mode, push and hold the Menu button for 3 seconds. You can now use your computer.

DOWN Button:


1. Outside the Menu, this button switches the display mode between 4:3 and 16:9
2. Outside the Menu, pushing this button for 10 seconds returns the resolution to 1024x768
3. In the menu, this button moves the cursor down

UP Button:

1. Outside the Menu, use this button to choose between 5 modes: standard, vivid, soft, sharp and user
2. In the menu, this button moves the cursor up



Chapter 3: Using the Menu

Push the Menu button to make the window shown below appear on the screen:



Move the cursor with the Up and Down buttons.

To enter a sub-menu, push the Menu button again.

Menu	Images	Instructions
1 Colour		<p>Perform the adjustments yourself to improve image quality and rendering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Move the cursor with the Up and Down buttons. - To enter a setting, push the Menu button again. - Perform the adjustments with the Up and Down buttons. - To exit the setting, push the Menu button once more. - To return to the original configuration, select the Default setting.
1 Display	 <p>Tips: For optimal performance, adjust the G-Box according to your screen and console and not by setting the G-Box to its maximum resolution.</p>	<p>Select the resolution corresponding to your screen; if you are not sure, please refer to your screen's manual.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Move the cursor with the Up and Down buttons. - Select the desired resolution with the Menu button. - Confirm the resolution by selecting OK. - If you do not confirm the resolution within 5 seconds, the G-Box will automatically revert to the prior resolution.

Guarantee

This product is guaranteed for three (3) years from the date of purchase. In the event of product failure resulting from material or manufacturing defects during this period, the retailer who sold the product will replace this product for an identical or similar model upon presentation of the cash register receipt or valid proof of purchase. This guarantee does not cover product failure resulting from accidental damage, improper use, or normal wear, and pertains exclusively to the initial purchaser. The purchaser's statutory rights are not affected by this guarantee.

Important instructions and precautions

1. The G-BOX was intended for indoor use only. Never expose the G-BOX to direct sunlight, bad weather, high humidity, high temperatures, or physical shock.
2. Do not expose the G-BOX to splashed water, rain, or moisture. Do not immerse the G-BOX in liquid.
3. Do not position the G-Box in a place where it will be exposed to extreme heat or flames. Keep the cable away from oils or sharp objects.
4. Avoid excessive stretching of the cables.
5. Never use the cables to carry the G-BOX around.
6. Do not use the G-BOX if it is damaged.
7. Do not disassemble the G-BOX; it contains no repairable parts.
8. Use a slightly damp soft, clean cloth to clean the G-BOX's exterior surface. The use of detergents can damage the G-BOX's outer finish.

Recycling

Do not discard with common household trash. The G-BOX must be disposed of at a Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) collection site for recycling. The recycling and transformation of waste electrical and electronic equipment will contribute significantly to the environment's protection by reducing the volume of waste in dumps and landfills.

Batteries must be discarded at specifically designated collection points for used-battery or dangerous-waste recycling purposes.

For further recycling information, please contact your local waste disposal services. This product is not recommended for children under the age of 8 years.



G-BOX

Notice de la G-BOX

FR

La G-Box supporte la haute définition sur les écrans 16/9 LCD et CRT moniteurs d'ordinateurs.

Elle intègre des technologies permettant d'améliorer l'image et de supporter des résolutions atteignant 1920*1200.

Vous pouvez connecter de nombreux appareils vidéo comme les lecteurs DVD, consoles de jeux vidéo, le tout en entrée composante YUV.

Afin d'optimiser le rendu de l'image la G-Box utilise une puce avec accélérateur vidéo 3 D anti-entrelacement pour conserver un rendu d'image optimum.

De nombreuses fréquences et 11 modes de résolutions ont été inclus pour fonctionner sur un maximum d'écrans.

Pour les jeux vidéo, appréciez le confort de votre écran et jouez en haute définition à votre PS3™, Wii™ ou XBOX™ 360.

La G-Box est compatible avec la plupart des écrans CRT et LCD du marché.

Chapitre 1 : Introduction

1.1 Caractéristiques

- 11 résolutions de sorties possibles :
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1440x900,
1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200, and 1920x1200 RB
- Supporte les modes 4 :3, 16 :9, 16 :10
- Supporte les systèmes PAL ou NTSC
- Supporte l'affichage OSD
- Image digitale pour des couleurs plus vives.
- Plug & Play pas besoin de logiciels.
- 10-bit ADC
- Affichage résolution maximum 1920*1200
- Avec le port composant YUV la G-Box est compatible avec de nombreux appareils vidéo.

1.2 Inclus

- 1 G-Box
- 1 Notice
- 1 Câble VGA
- 1 Câble audio jack 3.5 stéréo
- 1 alimentation secteur 220v

1.3 Spécifications techniques

- YUV entrées: 480I~1080P.
- Fréquence : 60Hz.
- Plages de Fréquences : 31KHz~80KHz.

Chapter 2 : Installation et Description

FR

2.1 Installation

Éteignez votre ordinateur, votre écran et votre console avant de commencer l'installation. Aidez vous du visuel « connection diagram » pour effectuer l'installation.

- 1) Connectez le câble VGA de votre écran sur la connectique VGA out de la G-Box.
- 2) Utilisez le câble VGA fourni avec la G-Box pour relier votre ordinateur à la G-box, branchez celui-ci sur la connectique VGA in de la G-Box et sur la connectique VGA de votre ordinateur.
- 3) Branchez vos hauts parleurs sur la connectique audio out.
- 4) Utilisez le câble audio jack fourni avec la G-Box pour relier le son de votre ordinateur à la G-Box, branchez celui-ci sur la connectique line in de la G-Box et sur sortie audio de votre ordinateur.
- 5) Utilisez le câble composante YUV fourni avec la G-Box pour relier votre console (PS3tm, XBOX360tmou Wii) à la G-Box.
- 6) Branchez l'alimentation secteur à la G-Box sur la connectique DC 5v et sur une prise de courant 220v. Le voyant de la G-Box s'allume.



2.2 Fonctionnement des touches

Touche : MENU

1. La touche menu permet de passer de la sortie VGA (de l'ordinateur) à la sortie composante YUV (ex : de la console).
2. Pour allumer votre G-Box appuyez sur la touche menu. Vous pouvez alors utiliser votre console de jeux.
3. Pour mettre en veille la G-Box appuyez pendant 3 secondes sur la touche menu. Vous pouvez alors utiliser votre ordinateur.

Touche : DOWN


1. Hors menu passez en mode 4:3 ou 16 :9
2. Hors menu appuyez durant 10 secondes pour revenir en résolution 1024X768
3. Dans le menu déplacez le curseur vers le bas

Touche UP :

1. Hors menu choisissez parmi 5 modes : standard, vivid, soft, sharp et user
2. Dans le menu déplacez le curseur vers le haut



Chapitre 3 Utilisation du menu

Appuyez sur la touche menu pour faire apparaître la fenêtre ci dessous à l'écran :



Déplacez le curseur avec les touches up et down.

Pour entrer dans un menu appuyez sur la touche menu.

Menu	Images	Instructions
1 Colour	 <p>Color Menu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Brightness 50 2. Contrast 50 3. Saturation 50 4. Sharpness 05 5. Dark detail 05 6. Motion level 00 7. Default -- Return 	<p>Effectuez vous-même les réglages pour ajuster l'image de votre écran au plus précis et avoir un meilleur rendu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déplacez le curseur avec up et down. - Pour entrer dans un réglage appuyez sur menu. - Effectuez les réglages avec up et down. - Pour sortir du réglage appuyez sur menu. - Pour revenir en configuration d'origine sélectionnez le menu défaut.
1 Display	 <p>Display Menu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 840 x 480 2. 800 x 600 3. 1280 x 720 4. 1280 x 768 5. 1280 x 800 6. 1440 x 850 7. 1440 x 900 8. 1600 x 900 9. 1600 x 950 10. 1920 x 1200 11. 1920 x 1200 RB -- Return <p>Conseils :</p> <p>Pour une rendu optimal adaptez la G-Box en fonction de votre écran et de votre console et non en mettant la résolution maximale de la G-Box.</p>	<p>Sélectionnez la résolution correspondant à votre écran pour cela reportez vous à la notice de celui-ci.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déplacez le curseur avec up et down. - Sélectionnez la résolution choisie avec la touche menu. - Validez la résolution en sélectionnant OK. - Si vous ne validez la résolution dans les 5 secondes la G-Box reviendra automatiquement sur la résolution précédente.

Garantie

FR

Ce produit est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Durant cette période, en cas de défaillance résultant de matériaux défectueux ou de vices de fabrication, le détaillant auquel vous avez acheté le produit, remplacera celui-ci par un modèle identique ou similaire, sur présentation de votre ticket de caisse ou de votre preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défaillances résultant de dommages accidentels, d'un usage incorrect ou d'une usure normale, et elle est offerte exclusivement à la personne qui a acheté le produit initialement. Vos droits statutaires ne sont pas affectés.

Consignes et précautions importantes

1. La G-BOX est conçu uniquement pour un usage intérieur. Ne jamais l'exposer aux rayons du soleil, aux intempéries, à une humidité élevée, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques.
2. Ne pas exposer la G-BOX à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas l'immerger dans un liquide.
3. Ne pas positionner la G-BOX dans un endroit où il serait exposé à une chaleur extrême ou à des flammes. Maintenir le câble à distance des huiles et des objets coupants.
4. Éviter de tendre excessivement les câbles.
5. Ne jamais utiliser les câbles pour transporter la G-BOX.
6. Ne pas utiliser la G-BOX si celle-ci est endommagée.
7. Ne pas démonter la G-BOX ; elle ne contient aucune pièce réparable.
8. Pour nettoyer l'extérieur de la G-BOX, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret.

Recyclage

Do not discard with common household trash. The G-BOX must be disposed of at a Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) collection site for recycling. The recycling and transformation of waste electrical and electronic equipment will contribute significantly to the environment's protection by reducing the volume of waste in dumps and landfills.

Batteries must be discarded at specifically designated collection points for used-battery or dangerous-waste recycling purposes.

For further recycling information, please contact your local waste disposal services. This product is not recommended for children under the age of 8 years.



G-BOX

Informationen und Bedienungsanleitung

DE

Die G-Box unterstützt High Definition Video auf LCD- und Röhren-Monitoren im Format 16:9.

Die verwendete Technik zur Verbesserung der Bildqualität unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200.

Über die YUV-Komponenteneingänge können Sie eine Vielzahl von Videoquellen wie DVD-Player und Spielkonsolen an der G-Box anschließen.

Die G-Box besitzt einen Grafikbeschleuniger-Chip, der die Darstellung durch De-Interlacing optimiert.

Verschiedene Frequenzbereiche und 11 auswählbare Auflösungen sorgen dafür, dass die G-Box mit den meisten Bildschirmen kompatibel ist.

Verwenden Sie Ihren Computer-Monitor, um darauf Ihre PS3™, Wii™ oder XBOX™ 360-Spiele in komfortabler High Definition-Auflösung zu spielen.

Die G-Box ist mit den meisten Röhren- und LCD-Monitoren kompatibel.

Kapitel 1: Einleitung

1.1 Beschreibung

- 11 verschiedene Auflösungen am Videoausgang:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024,
1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200, und 1920x1200 RB
- Unterstützte Darstellungs-Modi: 4:3, 16:9, und 16:10
- Kompatibel mit PAL- und NTSC-Systemen
- On-Screen Display (OSD)
- Digitale Darstellung erzeugt leuchtendere Farben
- Plug & Play – es wird keine Software benötigt
- 10-Bit ADC (Analog/Digital-Wandler)
- Maximale Auflösung: 1920x1200
- Durch den YUV-Komponenteneingang ist die G-Box mit verschiedenen Videoquellen kompatibel

1.2 Lieferumfang

- 1 G-Box
- 1 Kurzanleitung
- 1 VGA-Kabel
- 1 Stereo-Audiokabel mit 3,5 mm Klinkesteckern
- 1 220V-Netzteil

1.3 Technische Daten

- YUV-Eingänge: 480i~1080p
- Frequenz: 60Hz
- Frequenzbereich: 31KHz~80KHz

Kapitel 2: Installation und Anleitung

2.1 Installation

Schalten Sie Computer, Monitor und Spielkonsole aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Das „Anschluss-Diagramm“ ist eine gute Hilfe bei der Installation.

DE

- 1) Schließen Sie das VGA-Kabel Ihres Computermonitors an der VGA-OUT-Buchse der G-Box an.
- 2) Schließen Sie Ihren Computer an der G-Box an – verbinden Sie dazu das mitgelieferte VGA-Kabel mit der VGA-IN-Buchse der G-Box und dem VGA-Ausgang Ihres Computers.
- 3) Schließen Sie die Lautsprecher an der Audio-Out-Buchse an.
- 4) Verwenden Sie das mitgelieferte Audio-Kabel, um die G-Box mit der Soundkarte Ihres Computers zu verbinden – dazu schließen Sie das Audio-Kabel an der LINE-IN-Buchse der G-Box und dem Audio-Ausgang Ihres Computers an.
- 5) Verwenden Sie das mitgelieferte YUV-Komponenten-Kabel, um Ihre Konsole (PS3™, XBOX™ 360 oder Wii™) an der G-Box anzuschließen.
- 6) Schließen Sie das Netzteil an der Buchse 5V DC an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Betriebsleuchte der G-Box muss jetzt leuchten



2.2 Funktion der Tasten

Taste MENU:

1. Mit der Taste MENU können Sie zwischen dem VGA-Ausgang (Ihres Computers) und dem YUV-Komponentenausgang (z.B. einer Konsole) umschalten.
2. Drücken Sie die Taste MENU, um Ihre G-Box einzuschalten. Jetzt können Sie Ihre Spielkonsole verwenden.
3. Um Ihre G-Box in den Standby-Modus zu versetzen, halten Sie die Taste MENU für 3 Sekunden gedrückt. Jetzt können Sie Ihren Computer verwenden.

Taste DOWN:


1. Bei inaktivem Menü-Modus können Sie mit dieser Taste zwischen den Display-Modi 4:3 und 16:9 umschalten.
2. Wenn Sie diese Taste bei inaktivem Menü-Modus 10 Sekunden gedrückt halten, wird die Auflösung auf 1024x768 zurückgesetzt.
3. Bei aktivem Menü-Modus bewegen Sie mit dieser Taste den Cursor nach unten.

Taste UP:

1. Bei inaktivem Menü-Modus können Sie mit dieser Taste zwischen den Optionen Standard, Vivid, Soft, Sharp und User umschalten.
2. Bei aktivem Menü-Modus bewegen Sie mit dieser Taste den Cursor nach oben.



Kapitel 3: Verwendung des Menüs

Wenn Sie die Taste MENU drücken, wird auf dem Bildschirm folgendes Fenster angezeigt:



Mit den Tasten UP und DOWN bewegen Sie den Cursor.

Drücken Sie die Taste MENU erneut, um ein Untermenü aufzurufen.

Menü	Darstellung	Anleitung
1 Farbe		<p>In diesem Menü können Sie Bildqualität und Rendering-Optionen einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit den Tasten UP und DOWN bewegen Sie den Cursor. - Drücken Sie die Taste MENU erneut, um ein Untermenü aufzurufen. - Mit den Tasten UP und DOWN können Sie die Einstellungen verändern. - Drücken Sie die Taste MENU erneut, um die Einstellung zu beenden. - Um die Grundeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie den Menüpunkt DEFAULT.
1 Darstellung	 <p>Tipp: Die beste Leistung erreichen Sie, wenn Sie die Einstellungen der G-Box an Ihren Bildschirm und Ihrer Konsole anpassen, statt die höchstmögliche Auflösung der G-Box einzustellen.</p>	<p>Wählen Sie eine Auflösung aus, die von Ihrem Monitor unterstützt wird. Falls Sie nicht sicher sind, welche Auflösung Ihr Monitor unterstützt, sehen Sie im Handbuch Ihres Monitors nach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit den Tasten UP und DOWN bewegen Sie den Cursor. - Drücken Sie die Taste MENU, um die gewünschte Auflösung auszuwählen. - Bestätigen Sie die ausgewählte Auflösung mit OK. - Wenn Sie die Auswahl nicht innerhalb von 5 Sekunden bestätigen, wird automatisch die ursprüngliche Auflösung wiederhergestellt.

Garantie

Der Garantiezeitraum für dieses Produkt beträgt drei (3) Jahre ab Kaufdatum. Sollte in diesem Zeitraum ein Defekt aufgrund Material- oder Verarbeitungsmängeln auftreten, wird Ihnen das Produkt gegen Vorlage einer Quittung oder eines anderen gültigen Kaufbelegs durch ein gleiches oder ähnliches Produkt ersetzt. Diese Garantie gilt nicht für Defekte aufgrund von Eigenverschulden, unsachgemäßer Verwendung oder Verschleiß und gilt nur für den Ersterwerber. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt.

Wichtige Anweisungen und Sicherheitshinweise

1. Die G-BOX ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie sie niemals direktem Sonnenlicht, ungünstigen Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischer Beanspruchung aus.
2. Schützen Sie die G-Box vor Spritzwasser, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Halten Sie die G-Box von Wasser fern.
3. Stellen Sie die G-Box nicht in der Nähe von starker Hitze oder offenem Feuer auf. Schützen Sie die Kabel vor Ölen und scharfen Gegenständen.
4. Vermeiden Sie hohe Zugbelastung der Kabel.
5. Tragen Sie die G-Box nicht an den Kabeln.
6. Verwenden Sie die G-Box nicht, wenn sie beschädigt wurde.
7. Zerlegen Sie die G-Box nicht; sie enthält keine reparierbaren Teile.
8. Verwenden Sie zum Reinigen der G-Box ein sauberes, weiches Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist. Reinigungsmittel können die Oberfläche der G-Box beschädigen.

Recycling

Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll. Die G-Box muss über eine der Elektro- und Elektronikalt-/schrottgeräte-Richtlinie der EU (WEEE) entsprechende Sammelstelle recycelt werden.

Recycling und Verwertung elektrischer und elektronischer Geräte trägt entscheidend zum Umweltschutz bei, indem die Abfallmenge reduziert wird.

Entsorgen Sie Akkus und Batterien immer bei ausgewiesenen Batterie- oder Sondermüll-Sammelstationen, damit sie fachgerecht entsorgt bzw. recycelt werden können.

Für weitere Informationen zu Recycling wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Entsorgerbetrieb.

Für Kinder unter 8 Jahren ist dieses Produkt nicht geeignet.



G-BOX

Informatie en instructies

De G-Box ondersteunt high definition op 16:9 LCD en CRT computerbeeldschermen.

Er wordt gebruik gemaakt van een technologie die de beeldkwaliteit verbetert en resoluties ondersteunt tot 1920 x 1200.

TN

Door de YUV component aansluitingen kunt U een groot aantal videobronnen zoals DVD spelers en spelconsoles aansluiten.

Om het renderen van de beelden te optimaliseren maakt de G-Box gebruik van een 3D video versneller met deïnterlacing.

De G-Box kan een groot aantal beeldfrequenties en resoluties aan om met zo veel mogelijk verschillende typen beeldscherm te kunnen werken.

Gebruik het comfort van uw computermonitor om uw PS3™, Wii™ of XBOX™ 360 games in high definition te spelen.

De G-Box is compatibel met de meeste CRT en LCD beeldschermen op de markt.

Hoofdstuk 1: introductie

1.1 Specificaties

- 11 resoluties: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200, en 1920x1200 RB
- Ondersteunt 4:3, 16:9, en 16:10 beeldformaten
- Ondersteunt PAL en NTSC systemen
- Ondersteunt On-Screen Display (OSD).
- Digitaal beeld voor levendige kleuren
- Plug & Play-geen aanvullende software nodig.
- 10-bit ADC
- Maximale resolutie 1920x1200
- Door de YUV component aansluiting is de G-Box compatibel met een groot aantal video apparaten.

1.2 Inhoud

- 1 G-Box
- 1 Instructieblad
- 1 VGA kabel
- 1 3,5 mm stereokabel
- 1 220 V netvoeding

1.3 Technische specificaties

- YUV ingangen: 480I~1080P.
- Frequentie: 60Hz.
- Frequentiebereik: 31KHz~80KHz.

Hoofdstuk 2: installatie en beschrijving

2.1 Installatie

Schakel uw monitor en console uit voordat u met de installatie begint.
Zie het aansluitschema voor hulp tijdens het aansluiten.

TM

- 1) Sluit de VGA kabel van uw monitor aan op de VGA Out aansluiting van de G-Box.
- 2) Gebruik de meegeleverde VGA kabel om uw computer op de G-Box aan te sluiten - sluit deze kabel aan op de VGA aansluiting op de G-Box en de VGA aansluiting op uw computer.
- 3) Sluit de luidsprekers aan op de Audio Out aansluiting.
- 4) Gebruik de meegeleverde kabel om het geluid tussen uw computer en de G-Box aan te sluiten - sluit deze kabel aan op de Line In aansluiting op de G-Box en de Audio Out aansluiting op uw computer.
- 5) Gebruik de meegeleverde YUV component kabel om uw console aan te sluiten (PS3™, XBOX360™ of WII™) op de G-Box.
- 6) Sluit de netvoeding eerst aan op de 5 V DC aansluiting op de G-Box en vervolgens op een 220 V AC stopcontact. De indicator voor de netspanning op de G-Box moet nu gaan branden.



2.2 Functies van de toetsen

MENU toets:

1. Met de menu-toets kunt u schakelen tussen de VGA uitgang (van uw computer) en de YUV component uitgang (bv. van de console).
2. Druk de menu-toets in om de G-Box in te schakelen. U kunt nu gebruik maken van uw gameconsole.
3. Houd de menu-toets 3 seconden vast om de G-Box in de stand-by modus te schakelen. U kunt nu gebruik maken van uw computer.

DOWN toets:

1. Buiten het menu kunt u met deze toets de weergavemodus omschakelen tussen 4:3 en 16:9.
2. Wanneer u deze toets buiten het menu 10 seconden vast houdt, schakelt de G-Box terug naar een resolutie van 1024x768.
3. Binnen het menu beweegt deze toets de cursor omlaag.


UP toets:

1. Buiten het menu kunt u met deze toets kiezen uit 5 weergavemodi: standaard, levendig, soft, scherp en gebruikersgedefinieerd (standard, vivid, soft, sharp en user).
2. Binnen het menu beweegt deze toets de cursor omhoog.

Hoofdstuk 3: Het menu



TN

Druk de menu-toets in om het onderstaande scherm op te roepen:



De cursor kan worden bewogen met de Up en Down toetsen.

Druk opnieuw op de menu-toets om een submenu te openen.

Menu	Afbeeldingen	Instructies
1 Color		<p>U kunt de instellingen zelf aanpassen om de beeldkwaliteit en het renderen te verbeteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De cursor kan worden bewogen met de Up en Down toetsen. - Druk opnieuw op de menu-toets om naar een instelling te gaan. - De instellingen kunnen met de Up en Down toetsen worden aangepast. - Druk opnieuw op de menu-toets om de instellingen te verlaten. - Kies de standaard (default) instelling om de originele configuratie te herstellen.
1 Display	 <p>Tips:</p> <p>Voor optimale prestaties moet u de G-Box aanpassen op uw beeldscherm en gameconsole en niet door de G-Box op de maximale resolutie in te stellen.</p>	<p>Kies de resolutie die overeenkomt met uw beeldscherm. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw beeldscherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De cursor kan worden bewogen met de Up en Down toetsen. - Gebruik de menu-toets om de gewenste resolutie in te stellen. - Kies OK om de resolutie te bevestigen. - Wanneer u de resolutie niet binnen 5 seconden bevestigt, schakelt de G-Box automatisch terug naar de vorige resolutie.

Garantie

Dit product heeft een garantie van drie (3) jaar vanaf de aanschafdatum. Bij storingen die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten tijdens deze periode zal de verkoper die het product heeft geleverd, het product tegen overlegging van het aankoopbewijs vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product. De garantie omvat niet de storingen die het gevolg zijn van ongevallen, onjuist gebruik of normale slijtage en geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar. Deze garantie maakt geen inbreuk op overige rechten van de koper.

TN

Belangrijke instructies en voorzorgsmaatregelen

1. De G-Box is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Stel de G-Box nooit bloot aan direct zonlicht, slecht weer, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of schokken.
2. Stel de G-Box niet bloot aan spatwater, regen of vocht. Dompel de G-Box niet onder in vloeistof.
3. Gebruik de G-Box niet op plaatsen waar het apparaat kan worden blootgesteld aan extreme hitte of vlammen. Houd de G-Box uit de buurt van olie of scherpe voorwerpen.
4. Let er op dat kabel niet extreem worden gerekt.
5. Gebruik de kabels nooit om de G-Box te dragen.
6. Gebruik de G-Box niet als het apparaat is beschadigd.
7. Haal de G-Box niet uit elkaar; De G-Box bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden.
8. Gebruik een schone, enigszins vochtige doek om de buitenkant van de G-Box schoon te maken. Schoonmaakmiddelen kunnen de coating op de buitenkant van de G-Box aantasten.

Recycling

Niet samen met het huisvuil verwijderen. De G-Box moet ter verwerking worden aangeboden aan een recyclingstation. Het recyclen en verwerken van elektrische en elektronische apparaten draagt aanzienlijk bij aan de bescherming van het milieu door het verminderen van de hoeveelheid afval.

Batterijen moeten op daarvoor gekenmerkte verzamelplaatsen worden aangeboden of met het klein chemisch afval worden afgevoerd.

Voor nadere informatie over recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking.

Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder de 8 jaar.



G-BOX

Información e instrucciones

El sistema G-Box permite ofrecer alta definición en pantallas LCD 16:9 así como en monitores de ordenador.

Incorpora una tecnología que mejora la calidad de imagen y soporta resoluciones de hasta 1920 x 1200 píxeles.

Podrás conectar diversos dispositivos tales como reproductores DVD o consolas de videojuegos con entradas de vídeo por componentes.

ES

Para optimizar el renderizado de imagen, el sistema G-Box utiliza un chip acelerador de vídeo 3D no entrelazado, pudiendo sintonizar muchas frecuencias y 11 modos de resolución, lo cual permite que G-Box funcione en un gran número de tipos de pantalla.

En cuanto a videojuegos, el sistema G-Box es compatible con la mayoría de monitores CRT y pantallas LCD del mercado, así que podrás usar tu monitor para jugar con tu PS3™, Wii™ o XBOX™ 360 en alta definición.

Capítulo 1: Introducción

1.1 Características

- 11 resoluciones de pantalla posibles:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1440x900,
1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 y 1920x1200 RB.
- Modos de pantalla 4:3, 16:9 y 16:10.
- Soporte para sistemas PAL o NTSC.
- Información en pantalla (OSD).
- Imagen digital y colores brillantes.
- Plug & Play no es necesario ningún software adicional.
- 10-bit ADC.
- 1920x1200 (resolución máxima).
- Gracias al puerto por componentes, G-Box es compatible con gran cantidad de dispositivos.

ES

1.2 Elementos incluidos

- 1 G-Box
- 1 manual de instrucciones
- 1 cable VGA
- 1 cable con clavija de audio estéreo de 3.5 mm
- 1 fuente de alimentación de 220V

1.3 Especificaciones técnicas

- Entrada por componentes: 480i~1080P.
- Frecuencia: 60Hz.
- Rango de frecuencias: 31KHz~80KHz.

Capítulo 2: Instalación y descripción

2.1 Instalación

Apaga tu monitor, ordenador o consola antes de comenzar la instalación. Consulta el "diagrama de conexiones" para ayudarte a realizar la instalación.

- 1) Conecta el cable VGA de tu monitor a la salida VGA (VGA Out) de la unidad G-Box.
- 2) Utiliza el cable VGA que viene con tu G-Box para conectar tu ordenador al sistema G-Box: el cable debe ir de la entrada VGA In de G-Box a la entrada VGA de tu ordenador.
- 3) Conecta los altavoces a la salida de audio (Audio Out).
- 4) Utiliza el cable con clavija de audio suministrado con G-Box para la conexión de sonido entre tu ordenador y el sistema G-Box: conecta este cable a la entrada Line In de G-Box y a la salida Audio Out de tu ordenador.
- 5) Usa el cable de vídeo por componentes suministrado con G-Box para conectar tu consola (PS3tm, XBOX360tm or Wlltm) al sistema G-Box.
- 6) Conecta la fuente de alimentación al sistema G-Box mediante el conector de 5V DC, y después a un enchufe de 220V. La luz que indica que la fuente está funcionando correctamente debería encenderse.



2.2 Funciones de los botones

Botón MENU:

1. El botón MENU permite que elijas la salida VGA (de tu ordenador) o la de vídeo por componentes (por ejemplo, de la consola).
2. Para encender tu G-Box, pulsa el botón MENU. Una vez lo hayas hecho podrás jugar con tu consola.
3. Para dejar tu G-Box en modo suspendido (stand-by), mantén pulsado el botón MENU durante 3 segundos. Una vez lo hayas hecho podrás usar tu ordenador.

Botón DOWN:

1. Si no abres el Menú principal, este botón permite cambiar el modo de pantalla entre los formatos 4:3 y 16:9.
2. Si no abres el Menú principal y pulsas este botón durante 10 segundos, volverás a la resolución por defecto, 1024x768.
3. Si has abierto el Menú, con este botón moverás el cursor hacia abajo.


Botón UP:

1. Fuera del Menú principal, puedes usar este botón para elegir 5 modos: estándar, intenso, suave, nítido y personalizado.
2. Si has abierto el Menú, con este botón podrás mover el cursor hacia arriba.

Capítulo 3: Uso del Menú



Si pulsas el botón MENU aparecerá una ventana como la que ves más abajo:

ES



Puedes mover el cursor con los botones UP y DOWN.

Para entrar en un submenú u opción, pulsa el botón MENU otra vez.

Menú	Imágenes	Instrucciones
1 Color		<p>Realiza los ajustes que necesites para mejorar la calidad y el renderizado de imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mueve el cursor con los botones UP y DOWN. - Para entrar en un submenú u opción, pulsa MENU de nuevo. - Haz los ajustes que necesites con los botones UP y DOWN. - Para salir del submenú, pulsa MENU una vez más. - Para volver a la configuración de fábrica, elige la opción DEFAULT.
1 Pantalla	 <p>Consejos:</p> <p>Para lograr un rendimiento óptimo, ajusta G-Box a la resolución recomendada para tu pantalla o consola. La resolución más alta puede no funcionar como esperabas.</p>	<p>Elige la resolución que mejor se adapte a tu pantalla; si no estás seguro utiliza por favor el manual de usuario de tu pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mueve el cursor con los botones UP y DOWN. - Elige la resolución que quieras pulsando el botón MENU. - Confirma seleccionando OK. <p>Si no la confirmas en 5 segundos, tu G-Box volverá a la resolución por defecto que ya tenía configurada.</p>

Garantía

Este producto tiene una garantía de tres (3) años desde la fecha de compra. En caso de un fallo del producto debido a defectos de fabricación o materiales durante ese periodo, el establecimiento donde se realizó la compra deberá reemplazarlo por otro idéntico o un modelo similar, previa presentación del ticket de compra o prueba válida de compra. Esta garantía no cubre fallos debidos a un daño accidental, uso no permitido o al deterioro por uso normal del producto, y se refiere exclusivamente al comprador original. Los derechos legales del comprador no se ven afectados por esta garantía.

Instrucciones y precauciones importantes

ES

1. G-BOX se ha diseñado para uso interior. No la expongas a la luz directa del sol, mal tiempo, humedad, temperaturas altas o golpes.
2. No uses tu G-BOX en el cuarto de baño.
3. Evita siempre las salpicaduras, la lluvia y la humedad. No sumerjas tu G-BOX en ningún tipo de líquido.
4. No coloques tu G-BOX en ningún sitio donde quede expuesta a un calor intenso o incluso llamas. Mantén el cable alejado de cualquier aceite u objeto afilado.
5. No tires en exceso de los cables.
6. Nunca muevas tu G-BOX colgando del cable de alimentación.
7. No uses tu G-BOX si sabes que está averiada.
8. No abras G-BOX, contiene piezas que no pueden ser reparadas.
9. Usa un trapo limpio y ligeramente humedecido para limpiar el exterior de tu G-BOX. El uso de detergentes puede alterar su aspecto externo.

Reciclaje

No tires este equipo a la basura común. Este equipo debe ser depositado en cualquier centro de recogida de materiales y residuos electrónicos especializado.

El reciclaje y transformación de residuos electrónicos y eléctricos contribuye muy significativamente a la protección del medio ambiente, reduciendo en gran medida el volumen de residuos presentes en los vertederos.

Las baterías deben ser depositadas en puntos de recogida para pilas y baterías usadas.

Si quieres saber más sobre los procedimientos de reciclaje, contacta por favor con tus autoridades locales y servicios de recogida de basura.

Este producto no está recomendado para niños menores de 8 años.



G-BOX

Informazioni e istruzioni su G-BOX

La G-Box supporta l'alta definizione su schermi LCD da 16:9 e sui monitor CRT dei computer.

Incorpora una tecnologia che migliora la qualità dell'immagine e supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200.

Puoi collegare vari dispositivi video, come lettori DVD e console di videogiochi tramite ingressi di component YUV.

Per ottimizzare il rendering dell'immagine, la G-Box usa un acceleratore grafico 3D deinterlacciato.

II

Sono incluse varie frequenze e 11 modalità di risoluzione che consentono alla G-Box di funzionare sul massimo numero possibile di tipi di schermo.

Per i videogiochi, assapora la comodità di usare il monitor del tuo computer e gioca con la tua PlayStation®3, Wii™ o XBOX™ 360 in alta definizione.

La G-Box è compatibile con la maggior parte degli schermi CRT e LCD presenti sul mercato.

Capitolo 1: Introduzione

1.1 Caratteristiche

- 11 possibili risoluzioni output:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1440x900,
1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 e 1920x1200 RB
- Supporta le modalità di visualizzazione 4:3, 16:9 e 16:10
- Supporta sistemi PAL e NTSC
- Supporta l'On-Screen Display (OSD)
- Immagini digitali per colori più vibranti.
- Plug & Play, nessun software aggiuntivo necessario.
- 10-bit ADC
- Risoluzione massima 1920x1200
- Grazie alla porta del component YUV, la G-Box è compatibile con numerosi dispositivi video.

1.2 Include

- 1 G-Box
- 1 foglio di istruzioni
- 1 cavo VGA
- 1 jack audio da 3,5 mm stereo
- 1 alimentatore da 220V

1.3 Specifiche tecniche

- Ingressi YUV: 480I~1080P.
- Frequenza: 60Hz.
- Gamma di frequenza: 31KHz~80KHz.

Capitolo 2: Installazione e descrizione

2.1 Installazione

Spegni il computer, il monitor e la console prima di iniziare la procedura di installazione.

Consulta il "diagramma di connessione" visivo per ottenere un aiuto sull'esecuzione dell'installazione.

- 1) Collega il cavo VGA del monitor del computer al connettore VGA Out sulla G-Box.
- 2) Usa il cavo VGA fornito con la G-Box per collegare il computer alla G-Box: collega il cavo al connettore VGA In sulla G-Box e il connettore VGA al computer.
- 3) Collega gli altoparlanti al connettore Audio Out.
- 4) Usa il cavo audio fornito con la G-Box per collegare il suono dal computer alla G-Box: collega il cavo al connettore Line In sulla G-Box e il connettore Audio Out al computer.
- 5) Usa il cavo component YUV fornito con la G-Box per collegare la console (PS3™, XBOX360™ o WII™) alla G-Box.
- 6) Collega l'alimentatore alla G-Box tramite il connettore 5V DC, quindi alla presa da 220VAC. La luce di indicazione dell'alimentazione sulla G-Box si deve accendere.



2.2 Funzioni dei pulsanti

Pulsante MENU:

1. Il pulsante Menu consente di passare dall'uscita VGA del computer all'uscita del component YUV (ad esempio, quella della console) e viceversa.
2. Per accendere la G-Box, premi il pulsante Menu. Puoi ora usare la console.
3. Per mettere la G-Box in modalità Standby, tieni premuto il pulsante Menu per 3 secondi. Puoi ora usare il computer.

Pulsante DOWN:


1. All'esterno del menu, questo pulsante consente di cambiare la modalità di visualizzazione da 4:3 a 16:9 e viceversa
2. All'esterno del menu, tieni premuto questo pulsante per 10 secondi per tornare alla risoluzione 1024x768
3. Nel menu, questo pulsante ti consente di spostare il cursore verso il basso

Pulsante UP:

1. All'esterno del menu, usa questo pulsante per scegliere tra 5 modalità: standard, vivida, morbida, nitida e personalizzata
2. Nel menu, questo pulsante ti consente di spostare il cursore verso l'alto



Capitolo 3: Utilizzo del menu

Premi il pulsante Menu per visualizzare sullo schermo la seguente finestra:



Sposta il cursore con i pulsanti Up e Down.

Per inserire un sottomenu, premi nuovamente il pulsante Menu

Menu	Immagini	Istruzioni
1 Colore		<p>Effettua le regolazioni per migliorare la qualità e il rendering dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sposta il cursore con i pulsanti Up e Down. - Per inserire un'impostazione, premi nuovamente il pulsante Menu. - Effettua le regolazioni con i pulsanti Up e Down. - Per uscire dall'impostazione, premi nuovamente il pulsante Menu. - Per tornare alla configurazione originale, seleziona l'impostazione Default.
1 Schermo	 <p>Suggerimenti:</p> <p>Per prestazioni ottimali, regola la G-Box a seconda dello schermo e della console e non alla risoluzione massima.</p>	<p>Seleziona la risoluzione che corrisponde al tuo schermo; se non sei sicuro, consulta il manuale dello schermo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sposta il cursore con i pulsanti Up e Down. - Seleziona la risoluzione desiderata con il pulsante Menu. - Conferma la risoluzione selezionando OK. - Se la risoluzione non viene confermata entro 5 secondi, la G-Box torna automaticamente alla risoluzione precedente.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per tre (3) anni dalla data dell'acquisto. Se in questo periodo si verificano guasti causati da difetti del materiale o di produzione, il rivenditore che ha venduto il prodotto lo sostituirà con un modello identico o simile previa presentazione dello scontrino o di una ricevuta d'acquisto valida. La garanzia non copre guasti del prodotto causati da danni accidentali, uso improprio o normale usura e appartiene al solo compratore iniziale. I diritti del compratore previsti dalla legge non vengono modificati da questa garanzia.

Istruzioni importanti e precauzioni

1. La G-BOX è progettata solo per l'uso in ambienti interni. Non esporre la G-BOX alla luce solare diretta, alle intemperie, ad alta umidità e temperatura o a shock fisici.
2. Non esporre la G-BOX a schizzi d'acqua, alla pioggia e all'umidità. Non immergere la G-BOX in liquidi.
3. Non posizionare la G-Box in un punto esposto a estremo calore o a fiamme. Tenere il cavo lontano da liquidi oleosi e oggetti affilati.
4. Evitare un allungamento eccessivo dei cavi.
5. Non usare mai i cavi per trasportare la G-BOX.
6. Non usare la G-BOX se danneggiata.
7. Non smontare la G-BOX, dato che non contiene parti riparabili.
8. Usare un panno pulito, morbido e leggermente inumidito per pulire la superficie esterna della G-BOX. L'uso di detersivi può danneggiare la rifinitura esterna della G-BOX.

Riciclaggio

Non gettare nella normale spazzatura domestica. La G-BOX deve essere smaltita presso un sito di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio.

Il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti elettrici ed elettronici contribuiscono in modo significativo alla protezione dell'ambiente riducendo il volume dei rifiuti nei depositi e nelle discariche.

Le batterie devono essere smaltite presso punti di raccolta specificamente progettati per le batterie usate o per il riciclaggio dei rifiuti pericolosi.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, contattare il servizio locale per lo smaltimento dei rifiuti.

Questo prodotto è sconsigliato ai bambini di età inferiore agli 8 anni.



G-BOX

INFORMAÇÃO E INSTRUÇÕES

A G-Box suporta imagem de alta definição em monitores de computador 16:9 LCD e CRT, incorpora tecnologia que melhora a qualidade da imagem e suporta resoluções até 1920 x 1200.

Através das entradas YUV componente, pode ligar uma vasta diversidade de dispositivos de vídeo tais como DVD leitores e consolas de videojogos.

Para optimize leitura da imagem, a G-Box utiliza um chip acelerador de desentrelaçamento de vídeo 3D.

Graças à vasta diversidade de frequências e os 11 modos de resolução incluídos, a G-Box funcione em conjunto com uma quantidade máxima de tipos de ecrã.

Para os videojogos, pode utilizar o monitor do computador e jogar os seus jogos da PS3™, Wii™ ou XBOX™ 360 em alta definição.

A G-Box é compatível com a maioria dos ecrãs CRT e LCD no mercado.

PT

Capítulo 1: Introdução

1.1 Características

- 11 resoluções de saída possíveis:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1440x900,
1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1200 e 1920x1200 RB
- Suporta os modos de visualização 4:3, 16:9 e 16:10
- Suporta os sistemas PAL ou NTSC
- Suporta visualização OSD (On-Screen Display)
- Imagem digital para cores mais vivas.
- Plug & Play — não é necessário qualquer software adicional.
- ADC de 10 bits
- Resolução de visualização máxima de 1920x1200
- Graças à sua saída YUV componente, a G-Box é compatível com uma vasta diversidade de dispositivos de vídeo.

1.2 Inclui

- 1 G-Box
- 1 folheto de instruções
- 1 cabo VGA
- 1 cabo estéreo de 3,5 mm com ficha de áudio
- 1 fonte de alimentação de 220V

1.3 Especificações Técnicas

- Entradas YUV: 480i~1080P.
- Frequência: 60Hz.
- Gama de frequências: 31KHz~80KHz

Capítulo 2: Instalação e Descrição

2.1 Instalação

Desligue o seu computador, o monitor e a consola antes de iniciar o procedimento de instalação.

Consulte o “diagrama de ligação” para obter ajuda relativamente à instalação.

- 1) Ligue o cabo VGA do monitor do computador à saída VGA (VGA Out) da G-Box.
- 2) Utilize o cabo VGA fornecido com a G-Box para ligar o computador à G-Box—ligue este cabo à entrada VGA (VGA In) da G-Box e à saída VGA do computador.
- 3) Ligue os altifalantes à saída de áudio (Audio Out).
- 4) Utilize o cabo com a ficha de áudio fornecido com a G-Box para ligar o som entre o computador e a G-Box—ligue este cabo à entrada de linha (Line In) da G-Box e à saída de áudio (Audio Out) do computador.
- 5) Utilize o cabo YUV componente fornecido com a G-Box para ligar a sua consola (PS3™, XBOX360™ ou Wii™) à G-Box.
- 6) Ligue a fonte de alimentação VGA à G-Box através da ficha c.c. de 5V e, em seguida, a uma tomada de 220 V c.a.. A luz indicadora da G-Box deverá acender-se.



2.2 Funções dos Botões

Botão MENU:

1. O botão Menu permite mudar entre a saída VGA (do seu computador) e a saída YUV componente (p. ex., da consola).
2. Para ligar a G-Box, prima o botão Menu. Agora pode utilizar a sua consola de jogos.
3. Para colocar a G-Box no modo Standby, prima sem soltar o botão Menu durante 3 segundos. Agora pode utilizar o seu computador.

PT

Botão DOWN (para baixo):


1. Fora do Menu, este botão muda o modo de visualização entre 4:3 e 16:9
2. Fora do Menu, ao premir este botão durante 10 segundos, a resolução volta para 1024x768
3. No menu, este botão desloca o cursor para baixo

Botão UP (para cima):

1. Fora do Menu, este botão permite escolher entre 5 modos: standard (normal), vivid (cores vivas), soft (imagem suave), sharp (imagem nítida) e user (personalizado)
2. No menu, este botão desloca o cursor para cima



Capítulo 3: Utilizar o Menu

Prima o botão Menu para abrir a janela mostrada abaixo:



Desloque o cursor com os botões Para Cima e Para Baixo.

Para abrir um submenu, prima novamente o botão Menu.

Menu	Imagens	Instruções
1 Colour (cor)		<p>Efectuar os ajustes manualmente para melhorar a qualidade e leitura da imagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desloque o cursor com os botões Para Cima e Para Baixo. - Para abrir uma definição, prima novamente o botão Menu. - Efectuar os ajustes com os botões Para Cima e Para Baixo. - Para fechar a definição, prima mais uma vez o botão Menu. - Para voltar à configuração inicial, seleccione a definição predefinida (Default).
1 Display (visualização)	 <p>Recomendação: Para o melhor desempenho, ajuste a G-Box de acordo com o seu ecrã e consola e não ao escolher a máxima resolução da G-Box.</p>	<p>Seleccionar a resolução para o seu ecrã; se não tiver a certeza, consulte o seu manual do seu ecrã.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desloque o cursor com os botões Para Cima e Para Baixo. - Seleccionar a resolução pretendida com o botão Menu. - Confirme a resolução seleccionando OK. - Se não confirmar a resolução dentro de 5 segundos, a G-Box voltará automaticamente para a resolução anterior.

Garantia

Este produto tem garantia para três (3) anos a contar da data da aquisição. No evento de uma falha do produto resultante de defeitos de material ou fabrico durante este período, o revendedor que vendeu o produto substituirá este produto por um modelo idêntico ou semelhante, sendo necessário para isso apresentar o talão de compra ou uma prova de compra válida. Esta garantia não abrange falhas do produto que resultem de danos acidentais, uso incorrecto ou desgaste normal e aplica-se exclusivamente ao comprador inicial. Os direitos estatutários do comprador não são afectados por esta garantia.

Instruções e precauções importantes

1. A G-Box foi concebida apenas para uso no interior. Nunca a exponha à luz solar directa, à intempérie, humidade elevada, temperaturas elevadas ou embates físicos.
2. Não exponha a G-Box a salpicos de água, chuva ou humidade. Não mergulhe a G-Box em líquidos.
3. Não posicione a G-Box num local onde esteja exposta a calor extremo ou chamas. Mantenha o cabo afastado de óleos ou objectos afiados.
4. Evite esticar os cabos excessivamente.
5. Nunca utilize os cabos para transportar a G-Box.
6. Não utilize a G-Box se estiver danificada.
7. Não desmonte a G-Box; ela não contém peças reparáveis.
8. Utilize um pano macio, limpo e ligeiramente húmido para limpar a superfície exterior da G-Box. O uso de detergentes poderá resultar em danos ao acabamento exterior da G-Box.

Reciclagem

Não eliminar em conjunto com o lixo doméstico normal. A G-Box deve ser eliminada num local de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos para fins de reciclagem.

A reciclagem e transformação de equipamentos eléctricos e electrónicos contribuirá significativamente para a protecção do ambiente ao reduzir o volume de resíduos nas lixeiras.

As pilhas devem ser eliminadas no pilhão ou em pontos de recolha para a reciclagem de resíduos perigosos.

Para mais informações sobre a reciclagem, contacte o serviço de recolha de resíduos local.

Este produto não é recomendado para menores de 8 anos.



PT

G-BOX

PS3™, XBOX360™, WII™ compatible

Designed, Distributed and Manufactured by AWG.

AWG
17 Rue Louis Armand
77330 Ozoir La Ferrière
France



- All trademarks are acknowledged
- Tous les noms et logos sont déposés et appartiennent à leurs marques respectives
- Alle Warenzeichen anerkannt

SUPPORT@AWG-FRANCE.COM
WWW.AWG-FRANCE.COM

GAME RON®

