

Die Tasten **VOLUME +** (VOL + auf der Fernbedienung) und **►►** verfügen über einen fühlbaren Punkt.

Deutsch

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zettungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank. Setzen Sie installierte Batterien bzw. Akkus nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä., aus.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird. Sollen an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Berühren Sie die Antenne und den Stecker nicht während eines Gewitters.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf.

HINWEISE ZUR LITHIUMBATTERIE

- Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um einen guten Kontakt zwischen den Batteripolen und -anschlüssen sicherzustellen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Metallpinzette. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Geeignetes Zubehör: Fernbedienung

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)




Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an eine Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bluetooth-Kommunikation

- Die Reichweite der Bluetooth-Funkttechnologie beträgt ca. 10 Meter.
- Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Hindernissen (Personen, Metall, Wände usw.) oder elektromagnetischer Umgebung variieren.

	Das Gerät
	Optionale Leiste
	Eingeschränkte Leistung

Die Verwendung dieses Funkgeräts ist in dem geographischen Bereich innerhalb eines Radius von 20 km um das Zentrum von Ny-Alesund, Svalbard in Norwegen nicht erlaubt.

- Die folgenden Bedingungen können die Empfindlichkeit der Bluetooth-Kommunikation beeinträchtigen.
 - Zwischen diesem Gerät und dem iPod befindet sich ein Hindernis, wie z. B. eine Person, Metall oder eine Wand.
 - Ein Gerät mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. ein WLAN-Gerät, ein schnurloses Telefon oder ein Mikrowellengerhd, wird in der Nähe dieses Geräts verwendet.
 - Das Gerät wurde in einem Stahlregal aufgestellt.
- Da Bluetooth-Geräte und WLANs (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich kommen. Daher kann sich die Kommunikationsgeschwindigkeit verringern oder Rauschen und Störungen usw. können auftreten, wenn dieses Gerät in der Nähe eines WLAN-Geräts verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor:
 - Verwenden Sie dieses Gerät in einem Abstand von mindestens 10 m vom WLAN-Gerät.
 - Wenn dieses Gerät innerhalb von 10 m Entfernung von einem WLAN-Gerät verwendet wird, schalten Sie das WLAN-Gerät aus.
 - Stellen Sie dieses Gerät und den iPod möglichst nahe beieinander auf.
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und den iPod an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - an Orten mit entzündlichen Gasen, in einem Krankenhaus, Zug, Flugzeug oder an einer Tankstelle
 - in der Nähe von automatischen Türen oder Feuermeldern

- Dieses Gerät unterstützt den Bluetooth-Standard entsprechende Sicherheitsfunktionen, um die Verbindungssicherheit bei Bluetooth-Funkverbindungen zu gewährleisten. Je nach Einstellung bieten diese jedoch möglicherweise unzureichenden Schutz. Seien Sie bei der Kommunikation mit Bluetooth-Funkttechnologie also vorsichtig.
 - Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen während der Bluetooth-Kommunikation kann keine Haftung übernommen werden.
- Eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
 - Für die Authentifizierung benötigen Sie ein Gerät mit Bluetooth-Funktion, das dem von Bluetooth SIG, Inc., spezifizierten Bluetooth-Standard entspricht.
 - Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten Bluetooth-Standard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach Funktionen oder Spezifikationen der Geräte keine Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht einwandfrei funktionieren.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation startet.

- Dieses Gerät unterstützt den Bluetooth-Standard entsprechende Sicherheitsfunktionen, um die Verbindungssicherheit bei Bluetooth-Funkverbindungen zu gewährleisten. Je nach Einstellung bieten diese jedoch möglicherweise unzureichenden Schutz. Seien Sie bei der Kommunikation mit Bluetooth-Funkttechnologie also vorsichtig.
 - Für Sicherheitslücken bei der Übertragung von Informationen während der Bluetooth-Kommunikation kann keine Haftung übernommen werden.
- Eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden.
 - Für die Authentifizierung benötigen Sie ein Gerät mit Bluetooth-Funktion, das dem von Bluetooth SIG, Inc., spezifizierten Bluetooth-Standard entspricht.
 - Auch bei Geräten, die dem oben erwähnten Bluetooth-Standard entsprechen, kann es vorkommen, dass je nach Funktionen oder Spezifikationen der Geräte keine Verbindung hergestellt werden kann oder sie nicht einwandfrei funktionieren.
- Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile dauern, bis die Kommunikation startet.

- Im Referenzhandbuch wird mit „iPod“ ganz allgemein auf Funktionen am iPod, iPhone oder iPad hingewiesen, falls im Text oder in den Abbildungen nicht anders angegeben. Sollen an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Funktion	Drücken Sie
Unterbrechen der Wiedergabe	►►
Wiederschalten zum nächsten Titel	►► (vorwärts) auf der Fernbedienung
Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	◄◄ (rückwärts) auf der Fernbedienung
Ansteuern einer bestimmten Taste während der Wiedergabe	während der Wiedergabe ►► (vorwärts) oder ◄◄ (rückwärts) auf der Fernbedienung und halten Sie die Taste bis zu der gewünschten Stelle gedrückt.
Zurückschalten zum vorhergehenden Menü	MENU auf der Fernbedienung
Auswählen einer Menüoption oder eines Titels für die Wiedergabe	♦ (aufwärts)/ ♦ (abwärts) auf der Fernbedienung
Bestätigen des ausgewählten Menüelements oder Starten der Wiedergabe	ENTER auf der Fernbedienung

* Während der Wiedergabe schalten Sie mit dieser Taste zurück zum Anfang des aktuellen Titels. Wenn Sie zum vorhergehenden Titel zurückschalten wollen, drücken Sie die Taste zweimal.

Hinweise	
<ul style="list-style-type: none">Wenn im Display des iPod touch, iPhone oder iPad eine „Hinweise zur App“ nach. Bei einigen iPod-Modellen weichen einige Bedienschritte möglicherweise ab oder sind nicht verfügbar. Laden Sie den Akku Ihres iPod einige Zeit vor der Wiedergabe auf, wenn er sehr schwach ist. Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie einen iPod an dieses Gerät anschließen. Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.	

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an das Netzteil an.
- Verbinden Sie das Netzteil fest mit der **DC IN 20V**-Buchse an der Rückseite dieses Geräts und stecken Sie es in eine Netzsteckdose ein.

Hinweis zum Netzteil

- Verwenden Sie nur das von Sony mitgelieferte Netzteil. Es können Unterschiede in der Polarität für die Stecker anderer Hersteller bestehen. Durch die Verwendung anderer Netzteile als des mitgelieferten kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
- Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie einen iPod an dieses Gerät anschließen.
- Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.

Hinweise

- Wenn im Display des iPod touch, iPhone oder iPad eine „Hinweise zur App“ nach.
- Bei einigen iPod-Modellen weichen einige Bedienschritte möglicherweise ab oder sind nicht verfügbar.
- Laden Sie den Akku Ihres iPod einige Zeit vor der Wiedergabe auf, wenn er sehr schwach ist.
- Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie einen iPod an dieses Gerät anschließen.
- Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.

Fernbedienung

Bevor Sie die mitgelieferte Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Isolierfolie entfernen. Richten Sie die Fernbedienung auf den ☒ (Fernbedienungsensor) des Geräts. Die Netzanzeige blinkt, wenn der Befehl der Fernbedienung empfangen wird.



Wenn die Batterie auszutauschen ist
Unter normalen Bedingungen hält die Batterie (CR2025) etwa 6 Monate. Wenn sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung steuern lässt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.



Hinweis

- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus, um Schäden durch auslaufende Batteriesäureigkeit oder eine korrodierende Batterie zu vermeiden.

Betrieb

Die Handhabung eines iPod

So setzen Sie den iPod ein



So entfernen Sie den iPod

Hinweise

- Ein iPod kann in einem Etui oder einer Hülle in das Gerät eingesetzt werden. Wenn das Etui oder die Hülle aber beim Anschluss stört, entfernen Sie das Etui bzw. die Hülle, bevor Sie den iPod in den Dock Connector einsetzen.
- Halten Sie den iPod in dem Winkel, den der Dock Connector am Gerät aufweist, wenn Sie den iPod einsetzen oder entfernen. Ziehen Sie den iPod nicht zu weit nach vorn.



- Halten Sie den iPod in dem Winkel, den der Dock Connector am Gerät aufweist, wenn Sie den iPod einsetzen oder entfernen. Ziehen Sie den iPod nicht zu weit nach vorn.

- Die folgenden Bedingungen können die Empfindlichkeit der Bluetooth-Kommunikation beeinträchtigen.
 - Zwischen diesem Gerät und dem iPod befindet sich ein Hindernis, wie z. B. eine Person, Metall oder eine Wand.
 - Ein Gerät mit 2,4-GHz-Frequenz, wie z. B. ein WLAN-Gerät, ein schnurloses Telefon oder ein Mikrowellengerhd, wird in der Nähe dieses Geräts verwendet.
 - Das Gerät wurde in einem Stahlregal aufgestellt.
- Da Bluetooth-Geräte und WLANs (IEEE802.11b/g/n) mit derselben Frequenz arbeiten, kann es zu Interferenzen im Mikrowellenbereich kommen. Daher kann sich die Kommunikationsgeschwindigkeit verringern oder Rauschen und Störungen usw. können auftreten, wenn dieses Gerät in der Nähe eines WLAN-Geräts verwendet wird. Gehen Sie in einem solchen Fall folgendermaßen vor:
 - Verwenden Sie dieses Gerät in einem Abstand von mindestens 10 m vom WLAN-Gerät.
 - Wenn dieses Gerät innerhalb von 10 m Entfernung von einem WLAN-Gerät verwendet wird, schalten Sie das WLAN-Gerät aus.
 - Stellen Sie dieses Gerät und den iPod möglichst nahe beieinander auf.
- Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und den iPod an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - an Orten mit entzündlichen Gasen, in einem Krankenhaus, Zug, Flugzeug oder an einer Tankstelle
 - in der Nähe von automatischen Türen oder Feuermeldern

So schalten Sie das Gerät ein/aus

Drücken Sie **I/O** (Ein/Bereitschaft).

Die Netzanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie **VOLUME +/-** (**VOL +/-** auf der Fernbedienung).

Tipp

- Die Netzanzeige blinkt dreimal grün auf, wenn der Ton auf höchste oder niedrigste Lautstärke eingestellt ist.

Bedienung eines iPod im Dock

- Setzen Sie Ihren iPod auf den Dock Connector. Der Dock Connector kann leicht geneigt sein. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Die Handhabung eines iPod“.
- Drücken Sie **I/O**.
- Drücken Sie **iPod**, um die Funktion für den iPod zu aktivieren. Die iPod-Anzeige leuchtet.
- Drücken Sie **►►**. Die Wiedergabe am iPod beginnt.

Wenn die Wiedergabe am iPod nicht gestartet wird, bedienen Sie den iPod direkt. Sie können den angeschlossenen iPod über dieses Gerät oder über den iPod selbst bedienen.

Funktion	Drücken Sie
Unterbrechen der Wiedergabe	►►
Zurückschalten zum vorhergehenden Titel	◄◄ (rückwärts) auf der Fernbedienung
Ansteuern einer bestimmten Taste während der Wiedergabe	während der Wiedergabe ►► (vorwärts) oder ◄◄ (rückwärts) auf der Fernbedienung und halten Sie die Taste bis zu der gewünschten Stelle gedrückt.
Zurückschalten zum vorhergehenden Menü	MENU auf der Fernbedienung
Auswählen einer Menüoption oder eines Titels für die Wiedergabe	♦ (aufwärts)/ ♦ (abwärts) auf der Fernbedienung
Bestätigen des ausgewählten Menüelements oder Starten der Wiedergabe	ENTER auf der Fernbedienung

* Während der Wiedergabe schalten Sie mit dieser Taste zurück zum Anfang des aktuellen Titels. Wenn Sie zum vorhergehenden Titel zurückschalten wollen, drücken Sie die Taste zweimal.

Hinweise	
<ul style="list-style-type: none">Wenn im Display des iPod touch, iPhone oder iPad eine „Hinweise zur App“ nach. Bei einigen iPod-Modellen weichen einige Bedienschritte möglicherweise ab oder sind nicht verfügbar. Laden Sie den Akku Ihres iPod einige Zeit vor der Wiedergabe auf, wenn er sehr schwach ist. Sony übernimmt keine Haftung für den Fall, dass auf dem iPod aufgezeichnete Daten verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie einen iPod an dieses Gerät anschließen. Einzelheiten zu den Umgebungsbedingungen für den Betrieb des iPod finden Sie auf der Website von Apple Inc.	

So entfernen Sie den iPod

Ausführliche Informationen finden Sie unter „Die Handhabung eines iPod“.


So laden Sie den iPod

Sie können das Gerät auch als Akkuladegerät für Ihren iPod verwenden.

Der Ladeprozess beginnt, sobald der iPod mit dem Gerät verbunden ist. Der Ladezustand wird im iPod-Display angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

Bedienung beim Kabellos-Musikstreaming

Über die Bluetooth-Verbindung können Sie kabellos mit dem Gerät den Ton von einem iPod oder einem anderen Bluetooth-Gerät wiedergeben.



Kopplung


Was ist die Kopplung? Bluetooth-Geräte müssen im Vorfeld miteinander „gekoppelt“ werden. Wenn zwei Bluetooth-Geräte gekoppelt wurden, müssen sie nur dann erneut gekoppelt werden, wenn die Kopplungsinformationen gelöscht wurden.

Bluetooth-Anzeige	
Status	Bluetooth-Anzeige (blau)
Bluetooth aus	Aus
Bluetooth ein aber nicht verbunden	Blinkt langsam
Kopplungsmodus	Blinkt schnell
Verbindung besteht oder Kommunikation erfolgt	Leuchtet


So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch

Halten Sie für diesen Vorgang einen Abstand zwischen dem iPod und dem Gerät von maximal 1 Meter ein.

- Drücken Sie **I/O**.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren, wenn die Bluetooth-Anzeige nicht leuchtet.
- Halten Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung) gedrückt. Wenn die Kopplung startet, ist ein doppeltes akustisches Signal zu hören und die Bluetooth-Anzeige blinkt schnell. Der Kopplungsmodus des Geräts ist aktiviert.




- Führen Sie an Ihrem iPod den Kopplungsvorgang durch, um das Gerät zu erkennen. Wählen Sie „Einstellungen → Allgemein → Bluetooth“ und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet.



Im Display erscheint eine Liste der erkannten Geräte. Das Gerät wird als „RDP-X200iP“ angezeigt. Wenn „RDP-X200iP“ nicht angezeigt wird, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt **3**.

- Wählen Sie „RDP-X200iP“ im iPod-Display, während die Bluetooth-Anzeige schnell blinkt. Wenn „Verbunden“ im iPod-Display angezeigt wird, wurde die Kopplung abgeschlossen und die Kommunikation hergestellt.



- Hinweise**
 - Die Dienvorgänge und die Anzeige können abhängig vom iPod-Modell und/oder der Softwareversion abweichen. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.
 - Der Kopplungsmodus wird nach ungefähr 5 Minuten abgebrochen. Wenn der Kopplungsmodus während des Vorgangs abgebrochen wird, beginnen Sie wieder mit Schritt **3**.
 - Wenn der Kopplungsmodus nicht abgeschlossen wurde, beginnen Sie wieder mit Schritt **3**.
 - Um eine Kopplung mit einem anderen iPod durchzuführen, wiederholen Sie die Schritte **1** bis **5**.
 - Wenn in Schritt **3** kein doppeltes akustisches Signal zu hören ist oder wenn die Bluetooth-Anzeige nicht schnell blinkt, halten Sie erneut **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung) gedrückt.
 - Wenn Sie das Gerät oder den iPod ausschalten, bevor die Bluetooth-Verbindung abgeschlossen wurde, werden die Kopplungsinformationen nicht gespeichert und die Kopplung ist nicht abgeschlossen.

Hinweise zur Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät als einem iPod

- Wenn Sie eine Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät als einem iPod durchführen, ist nach Schritt **3** möglicherweise beim Bluetooth-Gerät eine Passcodeeingabe erforderlich. Geben Sie in diesem Fall „0000“ ein.

Die Dienvorgänge und die Anzeige können abhängig vom Bluetooth-Gerät und/oder der Softwareversion abweichen. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Geräts.

- So geben Sie Ton wieder
 - Halten Sie für diesen Vorgang einen Abstand zwischen dem iPod und dem Gerät von maximal 10 Metern ein. Prüfen Sie vor der Bedienung des Geräts die folgenden Punkte.
 - Beim iPod ist die Bluetooth-Funktion aktiviert.
 - Die Kopplung des Geräts mit dem iPod ist abgeschlossen.
 - Wenn die Kopplung nicht abgeschlossen ist, führen Sie sie erneut durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)

- Drücken Sie **I/O**.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Die Verbindung zum zuletzt verbundenen iPod wird automatisch erneut hergestellt, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert wird.

Die Verbindung zum zuletzt verbundenen iPod wird automatisch erneut hergestellt, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert wird.

- Wählen Sie die gewünschte Musik, das gewünschte Video, Spiel usw., die auf dem iPod wiedergegeben werden sollen. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

- Tips**
 - Wenn die Verbindung zum zuletzt verbundenen iPod nicht automatisch hergestellt wird, drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung). Wenn die Verbindung noch immer nicht hergestellt wird, wählen Sie beim iPod die Modellbezeichnung dieses Geräts (Führen Sie die Schritte **4** bis **5** unter „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“ durch.)
 - Um eine Verbindung mit einem anderen iPod herzustellen, der bereits zuvor mit diesem Gerät gekoppelt wurde, drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um den derzeit verbundenen iPod zu trennen. Wählen Sie dann die Modellbezeichnung des Geräts bei dem anderen iPod aus, das Sie anschließen möchten.
 - Sie können den iPod im Dock laden, während Sie über die Bluetooth-Verbindung Musik hören.
 - Wenn die Lautstärke niedrig ist, stellen Sie zunächst die Lautstärke am Gerät ein. Wenn die Lautstärke noch immer zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät ein.

So beenden Sie die Wiedergabe

Heben Sie die Bluetooth-Verbindung anhand eines der unten aufgeführten Schritte auf.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Schalten Sie den iPod aus.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), **iPod** oder **AUDIO IN**.
- Bedienen Sie den iPod, um die Verbindung zu beenden. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum iPod.

So löschen Sie die Liste der Modelle, die bereits mit dem Gerät gekoppelt und dort gespeichert wurden

- Drücken Sie **I/O**.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Halten Sie **BLUETOOTH** und **VOLUME –** am Gerät gleichzeitig gedrückt. Die MEGA BASS-Anzeige blinkt.

Hinweise

- Sie können Schritt **3** durchführen, um die Liste auch während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung zu löschen.
- Dieser Vorgang kann nicht durchgeführt werden, wenn am Gerät eine Kopplung durchgeführt wird.
- Um eine erneute Kopplung mit dem Gerät durchzuführen, löschen Sie die Modellbeziehung dieses Geräts beim iPod und führen Sie die Kopplung erneut durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)

So löschen Sie die Liste der Modelle, die bereits mit dem Gerät gekoppelt und dort gespeichert wurden

- Drücken Sie **I/O**.
- Drücken Sie **BLUETOOTH** ☒ auf der Fernbedienung), um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Halten Sie **BLUETOOTH** und **VOLUME –** am Gerät gleichzeitig gedrückt. Die MEGA BASS-Anzeige blinkt.

Hinweise

- Sie können Schritt **3** durchführen, um die Liste auch während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung zu löschen.
- Dieser Vorgang kann nicht durchgeführt werden, wenn am Gerät eine Kopplung durchgeführt wird.
- Um eine erneute Kopplung mit dem Gerät durchzuführen, löschen Sie die Modellbeziehung dieses Geräts beim iPod und führen Sie die Kopplung erneut durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)

Anschließen optionaler Komponenten

Sie können Sound von einer optionalen Komponente über die Lautsprecher dieses Geräts wiedergeben, wie von einem tragbaren digitalen Musikplayer. Um Verbindungen zu den jeweiligen Geräten herzustellen, müssen diese ausgeschaltet sein.

- Verbinden Sie die **AUDIO IN**-Buchse an der Rückseite des Geräts über ein passendes Audioverbindungskabel (nicht mitgeliefert) fest mit der Line-Ausgangsbuchse des tragbaren Musikplayers (oder einer anderen Komponente).
- Drücken Sie **I/O**, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie **AUDIO IN**, um die Funktion für den Audioeingang zu aktivieren.
- Schalten Sie die verbundene Komponente ein.

Es erfolgt keine Klanguausgabe.

- Stellen Sie **VOLUME +/-** (**VOL +/-** auf der Fernbedienung) ein.

Es kommt zu Störgeräuschen.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten tragbaren Telefonen etc. befindet.
- Die Netzanzeige blinkt.**
 - Die Netzanzeige blinkt, wenn das Gerät ein Signal von der Fernbedienung empfängt. In diesem Fall bedeutet das Blinken nicht, dass ein Fehler oder eine Störung vorliegt.

Bei der Verwendung eines iPod im Dock

Es erfolgt keine Klanguausgabe.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Es erfolgt keine Wiedergabe.

- Vergewissern Sie sich, dass das iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. (Siehe „Mit dem Dock Connector kompatible Modelle“.)

Der iPod wird nicht geladen.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. (Siehe „Mit dem Dock Connector kompatible Modelle“.)

Bei der Verwendung der Bluetooth-Verbindung

Es erfolgt keine Klanguausgabe.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät sich nicht zu weit entfernt vom iPod befindet bzw. dass dieses Gerät keine Störungen von einem WLAN, einem anderen 2,4-GHz-Drahtlosgerät oder von einem Mikrowellengerät empfängt.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerät und dem iPod ordnungsgemäß hergestellt wurde.
- Koppeln Sie dieses Gerät erneut mit dem iPod.
- Halten Sie das Gerät von Metallobjekten oder -oberflächen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

Der Ton setzt aus oder die Kommunikationsdistanz ist nur sehr kurz.

- Wenn sich ein Gerät, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wie z. B. ein WLAN, andere Bluetooth-Geräte oder ein Mikrowellengerät, in der Nähe befindet, halten Sie einen größeren Abstand zu solchen Quellen ein.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen diesem Gerät und dem iPod oder stellen Sie die Geräte weiter entfernt von dem Hindernis auf.
- Stellen Sie dieses Gerät und den iPod möglichst nahe beieinander auf.
- Stellen Sie das Gerät anders auf.
- Stellen Sie den iPod anders auf.

Die Verbindung kann nicht hergestellt werden.

- Führen Sie erneut eine Kopplung durch. (Siehe „So führen Sie eine Kopplung mit einem iPod durch“.)
- Überprüfen Sie, ob der iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. (Siehe „Kompatible Modelle mit kabellosem Musikstreaming“