



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

NEDERLANDS

Ελληνικά

LCD-tv | Plasma-tv

GUIDE DE L'UTILISATEUR

LCD TV MODELS

PLASMA TV MODELS

32LC2RR*

42PC1RR*

37LC2RR*

50PC1RR*

42LC2RR*


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le téléviseur. Conservez-le pour une consultation future. Notez le numéro de modèle et le numéro de série du téléviseur. Ces numéros figurent sur l'étiquette apposée sur la face arrière de l'appareil. Indiquez ces numéros à votre revendeur lorsque l'appareil doit faire l'objet d'une réparation.

Numéro de modèle :


Numéro de série :

ACCESSOIRES

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.




Mode d'emploi




Piles



Télécommande



Cordon d'alimentation



Chiffon doux

Nettoyez l'écran avec ce chiffon.
(en option)

Si la surface externe comporte des traces de doigts ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux spécial.

Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.

Pour les modèles 42PC1RR*, 50PC1RR*



2 supports muraux



2 boulons à œil



2 boulons pour l'assemblage du socle (Voir page 11)
Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Pour les modèles 32LC2RR*, 37LC2RR*, 42LC2RR*



2 supports TV
2 supports muraux



Attache de fixation
Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation.



Protège-câbles






2 boulons



4 Protège-câbles
(sauf 32LC2RR*)

INSTALLATION DU SOCLE (32LC2RR*)



- 1 Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.
- 2 Assemblez le socle sur le téléviseur comme indiqué dans le schéma.
- 3 Insérez 4 boulons dans les orifices prévus à cet effet situés à l'arrière du téléviseur.

TABLE DES MATIÈRES

ACCESSOIRES 1

INTRODUCTION

Commandes / Options de connexion 4-7
Fonctions des touches de la télécommande 8-9
Menu Home (Départ) 10

INSTALLATION

Mise en place du socle 11
Connexion de base 12-13
Comment fixer le système de montage au mur pour éviter la chute du téléviseur 14
Installation du téléviseur 15

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

Raccordement à une antenne 16
Branchement d'un magnétoscope 17-18
Branchements d'un équipement externe 19
Branchement d'un DVD 20-21
Branchement d'un STB (Boîtier décodeur) ... 22-23
Branchement d'un PC 24-26

Fonctionnement de base

Mise sous tension du téléviseur 27
Réglage du volume 27
Sélection des programmes 28
Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option) 28

FONCTIONS SPÉCIALES

DVR (magnétoscope numérique)
TimeShift (Programmation) 29
Affichage de la progression de la fonction TimeShift (Programmation) 30-31
Enregistrement 32-33
Visionnage et enregistrement 34
Recorded TV (TV enregistrée) 35
Sélection du programme enregistré et menu contextuel ... 35-36
Lecture des programmes enregistrés 36
Utilisation de la télécommande 37
Manuel recording (Enregistrement manuel) 38
Scheduled List (Liste planifiée) 39
Qualité vidéo 39
Formater le disque dur 40

Image PIP/POP/Twin (Double image)

Incrustation d'image (PIP) 41
PIP Transparence (mode PIP uniquement) 41
Sélection de chaîne de l'image secondaire 42
Réglage de l'image incrustée 42
Sélection du mode d'incrustation 42
Réglage de la taille de l'image
secondaire (mode PIP uniquement) 42
Déplacement de l'image incrustée (Mode PIP uniquement) 42
Permutation de l'image principale et de
l'image secondaire 43
POP (écrans multiples : balayage des canaux) ... 43

Télétexte

Sélection de la langue du télétexte (en option) ... 44
Pour activer/désactiver le télétexte 44
Texte SIMPLE (en option) 45
Texte TOP (en option) 45
FASTEXT 45
Fonctions télétexte spéciales 46

MENU DU TÉLÉVISEUR

Selection et réglage des menus à l'écran 47

Mémorisation des chaînes TV

Mémorisation des chaînes 48

Programmation manuelle 49

Réglage de précision 50

Affectation d'un nom à une chaîne 51

Amplificateur d'antenne (en option) 52

Edition des programmes 53

Chaînes préférées 54

Table des programmes 55

Réglage de l'image

PSM (Mémorisation des paramètres de l'image) .. 56

CSM (Température de couleur) 57

Réglage manuel de la couleur (CSM - Option utilisateur) 58

XD Fonction 59

sRGB Fonction 60

ACM (Gestion des couleurs active) 61

Réglage de l'image 62

Réglage du son

SSM (Préréglages son) 63

Contrôle automatique du volume (AVL) 64

Réglage du son 65

Haut-parleurs du téléviseur 65

Réception Stéréo/Bilingue 66

Réception NICAM (en option) 67

Sélection de la sortie audio en mode AV 67

Options du menu Heure

Réglage de l'horloge 68

Réglage de la fonction On/Off Timer
(Mise sous/hors tension automatique) 69

Arrêt auto. 70

Mise en veille 70

Menu SPÉCIAL

Child Lock (Verrouillage) 71

ISM Method (Réduction de la rémanence à l'écran)
(Méthode ISM) 72

Low Power (Mode Eco.) 73

XD Demo 73

Index (en option) 74

Menu ECRAN

Auto adjustment (Config. Auto) 75

Manuelle config. 76

Sélection du mode VGA/XGA Plein 77

Réglage du format d'image 78

Cinéma 79

NR (Réduction du bruit) 80

Réinitialisation (retour aux réglages d'usine) 80

ANNEXE

Programmation de la télécommande 81

Codes de programmation 82-85

Conseils de dépannage 86-87

ENTRETIEN 88

Spécifications de l'appareil 89-90


INTRODUCTION

COMMANDES

Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur 42PC1RR*, 50PC1RR*.

■ Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.


Commandes du panneau avant



OPTIONS DE CONNEXION

Panneau arrière des modèles de téléviseur 42PC1RR*, 50PC1RR*.

Panneau de connexion arrière



1 Entrée HDMI/DVI

Connectez le signal HDMI à la borne HDMI/DVI.

2 Entrée RGB/Audio

Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.

3 Entrée Component

Raccordez un périphérique audio/vidéo à ces prises.

4 Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).

5 Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)

Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.

6 Entrée antenne

7 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE/SERVICE)

Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.

8 Port de la télécommande

9 Entrée S-Video

Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.

10 Prises d'entrée Audio/Vidéo

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.

11 Sortie Variable Audio


Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

INTRODUCTION

COMMANDES


Ce manuel explique les fonctions disponibles sur les modèles de téléviseur **32LC2RR***, **37LC2RR***, **42LC2RR***.

■ Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.



Socle pivotant (uniquement pour les modèles 42LC2RR *)

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.




- Le socle vous permet de faire pivoter votre téléviseur de 30° à gauche ou à droite ; vous bénéficierez ainsi d'un meilleur champ visuel.

OPTIONS DE CONNEXION

Panneau arrière des modèles de téléviseur **32LC2RR***, **37LC2RR*** et **42LC2RR***.

Panneau de connexion arrière



- 1** Entrée HDMI/DVI
Connectez le signal HDMI à la borne HDMI/DVI.
- 2** Entrée RGB/Audio
Raccordez la prise de sortie du moniteur d'un ordinateur au port d'entrée approprié.
- 3** Entrée Component
Raccordez un périphérique audio/vidéo à ces prises.
- 4** Prise du cordon d'alimentation
Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur en courant continu (CC).
- 5** Péritel euroconnecteur (AV1/AV2)
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.
- 6** Entrée antenne
- 7** Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE/SERVICE)
Raccordez le port de série des périphériques de contrôle à la prise RS-232C.
- 8** Port de la télécommande
- 9** Entrée S-Video
Raccordez la sortie S-Video d'un périphérique S-VIDEO.
- 10** Prises d'entrée Audio/Vidéo
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique externe à ces prises.
- 11** Sortie Variable Audio
Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de graves à votre système son surround.

INTRODUCTION

Description de la télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande, orientez-la vers le capteur situé sur le téléviseur.

La télécommande peut présenter un dysfonctionnement si vous l'utilisez dans un environnement très lumineux.

POWER Permet de passer en mode Veille ou d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille.

INPUT Permet de sélectionner les modes TV, AV, Component, RGB ou HDMI/DVI.
Permet d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille.

MULTIMEDIA Permet de sélectionner les modes Component, RGB ou HDMI/DVI.
Permet d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille.

MODE Permet de sélectionner la sortie audio.

TOUCHES VCR Permet de commander un magnétoscope LG. Ces touches sont utilisées dans X-Studio.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 'X-Studio'.

MARK permet de sélectionner les fonctions désirées.

LIVE TV En modes TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3 et AV4, l'affichage retourne à l'écran de la télévision (programme en cours).
(Voir page 37)

XSTUDIO PRO Permet d'afficher le menu HOME (Départ).

MENU Permet de faire défiler les menus.
Permet de quitter le menu actuel.
Permet d'enregistrer les réglages.

EXIT Permet d'effacer les messages à l'écran et de revenir à l'affichage TV à partir de n'importe quel menu.

VOL ▲ / ▼ Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
(Réglage du volume, haut/bas)


PR ▲ / ▼ Permet de sélectionner un programme.
(Sélection des programmes, haut/bas)

MUTE Permet de couper ou de rétablir le son.


TOUCHES TELETEXTE Ces touches servent pour le télétexte.
Pour des informations détaillées, reportez-vous à la section 'Télétexte'.
Remarque : En télétexte les touches **PIP PR +/-**, **SWAP** et **PIP INPUT** sont utilisées pour la fonction de télétexte.

FORMAT D'IMAGE Permet de modifier le format de l'image.

I/II Permet de choisir la langue uniquement si le programme émis est en deux langues.
Permet de sélectionner de la sortie audio.




Description de la télécommande


<p>OK Permet de valider votre sélection ou d'afficher le mode actuel.</p> <p>▲ / ▼ ou ◀ / ▶ (TIMESHIFT (Programmation)) Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu. Permet de sélectionner une option de menu.</p>	
<p>PIP Permet d'activer ou de désactiver l'image incrustée. Permet de sélectionner les modes PIP, POP ou DW.</p> <p>PIP PR +/- Permet de sélectionner un programme pour l'image incrustée.</p> <p>SWAP Permet de basculer entre l'image principale et l'image incrustée.</p> <p>PIP INPUT Permet de sélectionner le mode d'incrustation.</p> <p>SIZE Permet d'ajuste la taille de l'image incrustée.</p> <p>POSITION Permet de déplacer l'image incrustée vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.</p>	
<p>TOUCHES NUMERO-TÉES Permettent de sélectionner un programme. Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu. Permet d'allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille.</p> <p>LIST Permet d'afficher la table de programme.</p> <p>Q.VIEW Permet de revenir au programme précédent.</p>	
<p>SLEEP (MISE EN VEILLE) Permet d'activer la mise en veille.</p> <p>FAV Permet de sélectionner un programme préféré.</p>	

Insertion des piles


- 1 Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.




- 2 Insérez deux piles en respectant les symboles de polarité (+ avec +, - avec -). Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.



- 3 Refermez le capot.



Portée de la télécommande




- Utilisez la télécommande à 7 mètres de distance et dans un angle de 30 degrés (gauche / droite) à l'intérieur du champ de l'unité réceptrice.
- Veillez à ne pas jeter les piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage afin de protéger l'environnement.

INTRODUCTION

MENU HOME (DÉPART)

Ce menu est un guide de contenu.

Dans le menu Home (Départ), vous entrez dans les menus du DVR suivants : Recorded list (Liste d'enregistrements), Manual Rec. (Enr. Manuel), Scheduled List (Liste planifiée) ou TV Menu (Menu TV).




Menu DVR
▶ page 29

Menu TV
▶ page 47

INSTALLATION

MISE EN PLACE DU SOCLE (42PC1RR*)

- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles



- Placez le téléviseur écran face au sol sur un tissu, comme indiqué dans le schéma 1. Avant de déplier le socle, assurez-vous que les deux systèmes de verrouillage (A) situés sous le socle sont positionnés vers l'extérieur.
- Tirez le socle comme indiqué dans les schémas 2 et 3. Après avoir déplié le socle, insérez les vis dans les orifices (B) situés sous le socle, puis serrez-les.
- Lors du raccordement des câbles au téléviseur, veillez à ne pas désenclencher le verrou (C). Le téléviseur pourrait tomber et vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le téléviseur.


! REMARQUE

Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Pour retirer le socle

Retirez d'abord les vis (B) situées sous le socle. Tirez ensuite sur les deux crochets (D) situés sous le socle et pliez le socle à l'intérieur du téléviseur.

Une fois le socle rangé dans le téléviseur, verrouillez les deux crochets (A) en les positionnant vers l'extérieur.




INSTALLATION

CONNEXION DE BASE (42PC1RR *, 50PC1RR *)

- Selon le type de socle, il est possible de disposer les câbles de deux manières différentes.


Support type 1

Reportez-vous aux schémas ci-dessous.




Support type 2


- 1** Tenez le PROTÈGE-CÂBLES avec vos deux mains et tirez-le comme indiqué.



- 2** Raccordez les câbles.
Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Branchements d'un équipement externe.




- 3** Remplacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.




CONNEXION DE BASE (32LC2RR*, 37LC2RR*, 42LC2RR*)

- 1** Raccordez les câbles.
Après avoir soigneusement raccordé les câbles, disposez-les dans le support prévu à cet effet.
- Pour raccorder d'autres équipements, reportez-vous à la section Raccordement d'un équipement externe.




32LC2RR*



37/42LC2RR*


- 2** Remplacez le PROTÈGE-CÂBLES comme indiqué.



32LC2RR*

37/42LC2RR*

- 3** Regroupez les câbles à l'aide de l'attache de fixation fournie.




32LC2RR*

37/42LC2RR*

COMMENT RETIRER LE PROTÈGE-CÂBLES

Tenez le PROTÈGE-CÂBLES avec les deux mains puis tirez-le vers le haut.



REMARQUE


- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le tenez pas par le PROTÈGE-CÂBLES.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

INSTALLATION


COMMENT FIXER LE SYSTÈME DE MONTAGE AU MUR POUR ÉVITER LA CHUTE DU TÉLÉVISEUR

- Afin d'éviter les accidents et les dégâts causés par la chute du téléviseur, installer celui-ci assez près du mur pour qu'il ne tombe pas lorsqu'il est poussé vers l'arrière et suivre les instructions illustrées ci-dessous montrant comment le fixer au mur pour éviter les chutes en avant. Veiller à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.

INSTALLATION



- 1 Utilisez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. (Si avant d'insérer les boulons de l'appareil, ceux-ci sont déjà placés dans la position des boulons à œil, déserrez-les.)
* Insérez les boulons à œil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- 2 Fixez les supports muraux à l'aide des boulons (non fournis avec l'appareil, vendus séparément). Ajustez la hauteur du support fixé au mur.



- 3 Utiliser une corde solide (non fournie avec l'appareil, à acheter séparément) pour attacher l'appareil. Pour plus de sécurité, la corde doit être à l'horizontale entre le mur et l'appareil.

❗ REMARQUE


- ▶ Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ▶ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser l'appareil en toute sécurité, veiller à ce que le support fixé au mur soit de la même hauteur que l'appareil.

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.


MISE À LA TERRE

Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.






Installation du socle

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.



Montage au mur : Installation horizontale

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur. Vous trouverez les instructions détaillées de l'installation chez votre revendeur ; reportez-vous également au Guide de configuration et d'installation de l'interface de montage au mur.



<uniquement pour les modèles 42PC1RR*>

Retirez les vis situées à l'arrière du téléviseur avant d'installer le support de fixation murale.


RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.
- Cette partie de la section RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION utilise les exemples des modèles 42PC1RR*, 50PC1RR*.

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE


- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

Logements collectifs/Appartements
(Raccordement à la prise d'antenne murale)



Logements individuels/Villas
(Raccordement à la prise murale pour l'antenne extérieure)


- Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où les signaux se reçoivent mal, installez sur l'antenne un amplificateur de signaux comme indiqué sur le schéma de droite.
- Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.



BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE


- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnéto-scope et le téléviseur.
- Tout particulièrement dans le cas de l'image figée d'un magnéto-scope. Il se peut que l'utilisation du format 4:3 entraîne une rémanence de l'image sur l'écran.

Raccordement avec un câble d'antenne



- 1 Raccordez la prise **ANT OUT** du magnéto-scope à la prise **ANTENNA IN** du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble d'antenne à la prise **ANT IN** du magnéto-scope.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY (LECTURE)** du magnéto-scope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnéto-scope pour pou-voir regarder la télévision.

Raccordement avec un câble RCA



- 1 Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du magnéto-scope aux prises **AUDIO/VIDÉO** du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
- 2 Insérez une cassette vidéo dans le magnéto-scope, puis appuyez sur la touche **PLAY (LECTURE)** du magnéto-scope (reportez-vous au Mode d'emploi du magnéto-scope).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
 - Si vous êtes connectés sur la prise **AV IN4** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV4**.


! REMARQUE

- ▶ Si vous avez un magnéto-scope mono, raccordez le câble audio du magnéto-scope à la prise **AUDIO L/MONO** du téléviseur.

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

Raccordement avec une prise Péritel




- 1 Raccordez la prise Péritel du magnéto-
scope à la prise Péritel **AV1** du télé-
viseur.
- 2 Insérez une cassette vidéo dans le magné-
scope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LEC-
TURE) du magnéto-
scope (reportez-vous au
Mode d'emploi du magnéto-
scope).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de
la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connectés sur la prise péritel
AV2, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.

! REMARQUE

- Si vous recevez le signal S-VIDEO(Y/C)
avec la prise Péritel 2 (AV2), vous devez
passer au mode S-Video2.
- Si vous souhaitez utiliser le câble du Péritel,
vous devez utiliser le câble Péritel blindé.

Raccordement avec un câble S-Video




- 1 Raccordez la prise de sortie **S-VIDEO** du
magnéto-
scope à la prise d'entrée **S-VIDEO** du
téléviseur. Lorsque vous raccordez un magnéto-
scope S-Video à la prise S-Video, la qualité de
l'image est nettement améliorée.
- 2 Raccordez le câble audio depuis le magnéto-
scope jusqu'aux prises **AUDIO** situées du
téléviseur.
- 3 Insérez une cassette vidéo dans le magnéto-
scope, puis appuyez sur la touche **PLAY** (LEC-
TURE) du magnéto-
scope (reportez-vous au
Mode d'emploi du magnéto-
scope).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de
la touche **INPUT** de la télécommande.

! REMARQUE

- Si les prises S-VIDEO et VIDEO ont été raccor-
dées simultanément au magnéto-
scope S-VHS, seul
le signal S-VIDEO peut être reçu.

BRANCHEMENTS D'UN ÉQUIPEMENT EXTERNE




- 1 Raccordez les câbles **AUDIO/VIDÉO** du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDÉO du téléviseur. Veuillez respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
- 2 Sélectionnez la source d'entrée **AV4** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connectés sur la prise **AV IN3** située sur le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée **AV3**.
- 3 Faites fonctionner la source externe correspondante. Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION


BRANCHEMENT D'UN DVD

Raccordement avec un câble S-Video



- 1 Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du DVD à la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur.
- 2 Raccordez les prises de sortie audio du DVD aux prises d'entrée AUDIO du téléviseur.
- 3 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **AV3** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 5 Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

Raccordement avec un câble HDMI




- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise d'entrée HDMI/DVI IN du téléviseur.
- 2 Sélectionnez le mode d'entrée HDMI/DVI à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.

! REMARQUE

- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- ▶ Si le DVD prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du DVD sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- ▶ Si le DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du DVD sur 1280x720p.

BRANCHEMENT D'UN DVD

Raccordement avec un câble Composante



- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 5 Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les instructions de fonctionnement.


! REMARQUE

► Entrées vidéo composante

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.

Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	P _B	P _R
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _B	P _R

Raccordement avec un câble Péritel



- 1 Raccordez la prise Péritel du DVD à la prise Péritel AV1 du téléviseur.
- 2 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.
- 3 Sélectionnez la source d'entrée **AV1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connectés sur la prise péritel AV2, sélectionnez la source d'entrée **AV2**.

! REMARQUE


► Veuillez utiliser le câble Péritel blindé.

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

BRANCHEMENT D'UN STB (BOÎTIER DÉCODEUR)


- Ce téléviseur peut recevoir des signaux numériques en liaison radio ou des signaux de câble sans un boîtier décodeur numérique. Cependant, si vous recevez des signaux numériques d'un boîtier décodeur ou d'un autre dispositif externe numérique, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches



- 1 Raccordez la prise de sortie RGB du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **RGB IN (PC/DTV)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les prises de sortie audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique. (reportez-vous au mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez le mode d'entrée RGB à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

Raccordement avec un câble HDMI



- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI/DVI IN** du téléviseur.
- 2 Sélectionnez le mode d'entrée **HDMI/DVI** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).


REMARQUE

- ▶ Si le boîtier décodeur numérique est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire d'effectuer un raccordement audio indépendant.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto DVI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto DVI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.

BRANCHEMENT D'UN STB (BOÎTIER DÉCODEUR)

Raccordement avec un câble Composante

Boîtier décodeur numérique




- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, PB, PR) du DVD sur les prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- 2 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez la source d'entrée **Component** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

REMARQUE

Signal	Component	RGB-DTV	HDMI-DTV
480i/576i	Oui	Non	Non
480p/576p/720p/1080i	Oui	Oui	Oui

Raccordement avec un câble HDMI à DVI



Boîtier décodeur numérique

- 1 Raccordez la prise de sortie DVI du décodeur numérique à la prise d'entrée HDMI/DVI IN du téléviseur.
- 2 Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).
- 4 Sélectionnez le mode d'entrée HDMI/DVI à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

REMARQUE


- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique prend en charge la fonction Auto HDMI, la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sera automatiquement réglée sur 1280x720p.
- ▶ Si le boîtier décodeur numérique ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur numérique sur 1280x720p.

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

BRANCHEMENT D'UN PC


- Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.

Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches



- 1 Raccordez la prise de sortie RGB du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **RGB IN (PC/DTV)** du téléviseur.
- 2 Raccordez les prises de sortie audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez l'ordinateur et le téléviseur.
- 4 Sélectionnez le mode d'entrée RGB à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

Raccordement avec un câble HDMI à DVI



- 1 Raccordez la prise de sortie DVI de l'ordinateur à la prise d'entrée HDMI/DVI IN du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du PC à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le PC et le téléviseur.
- 4 Sélectionnez le mode d'entrée HDMI/DVI à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

! REMARQUE

- ▶ Si le PC est muni d'une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire de réaliser un raccordement audio séparé.
- ▶ Si l'ordinateur n'est pas compatible avec Auto DVI, vous devez régler correctement la résolution de sortie. Pour obtenir une qualité d'image optimale, réglez la résolution de sortie de la carte graphique de l'ordinateur sur 1024x768, 60 Hz.

! REMARQUE

- ▶ Vous pouvez facilement brancher votre PC sur le téléviseur afin de bénéficier d'une image vive et d'un son de haute qualité.
- ▶ L'affichage prolongé d'une image fixe à l'écran risque d'endommager votre téléviseur. L'image risque de se fixer de manière définitive sur l'écran ; utilisez si possible un économiseur d'écran.
- ▶ Raccordez l'ordinateur au port RGB (PC/DTV) ou HDMI/DVI du téléviseur ; changez la résolution de sortie de l'ordinateur.
- ▶ En mode PC, la résolution, l'affichage vertical, le contraste ou la luminosité peuvent faire l'objet de parasites. En cas de parasites, modifiez la résolution du mode PC, changez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste jusqu'à ce que l'image s'affiche correctement. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de votre ordinateur ne peut être modifiée, remplacez celle-ci ou contactez son fabricant.
- ▶ Type de synchronisation : séparé
- ▶ Pour les modèles 42PC1RR, 50PC1RR, nous vous recommandons d'utiliser une résolution de 1024x768, 60 Hz en mode PC pour obtenir la meilleure qualité d'image.
- ▶ Pour les modèles 32LC2RR, 37LC2RR, 42LC2RR, nous vous recommandons d'utiliser une résolution de 1360x768, 60 Hz en mode PC pour obtenir la meilleure qualité d'image.
- ▶ Si la résolution du PC est supérieure à UXGA, aucune image n'apparaîtra à l'écran.
- ▶ Raccordez le câble de signal du port de sortie du moniteur de l'ordinateur au port RGB (PC/DTV) du téléviseur ou le câble de signal du port de sortie HDMI de l'ordinateur au port HDMI/DVI du téléviseur.
- ▶ Branchez le cordon audio du PC sur les entrées audio du téléviseur. (Les cordons audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
- ▶ Si votre PC est équipé d'une carte-son, effectuez les réglages appropriés.
- ▶ Ce téléviseur est compatible Plug and Play VESA. Il fournit des données EDID à l'ordinateur par l'intermédiaire du protocole DDC. Ainsi, l'ordinateur effectue automatiquement ses propres réglages pour utiliser le téléviseur.
- ▶ Le protocole DDC est préréglé pour les modes RGB (RGB analogique) et HDMI (HDMI, RGB numérique).
- ▶ Si nécessaire, réglez les paramètres Plug and Play du téléviseur.
- ▶ Si la carte graphique de l'ordinateur ne reproduit pas les signaux RGB analogiques et numériques simultanément, raccordez soit RGB (PC/DTV), soit HDMI/DVI pour afficher l'écran de l'ordinateur sur le téléviseur.
- ▶ Si la carte graphique de votre PC ne peut transmettre de signaux RGB analogiques et numériques simultanément, reliez le port d'entrée RGB (ENTREE PC) ou HDMI (ENTREE NUMERIQUE RGB) du téléviseur au PC.
- ▶ Si la carte graphique de votre PC peut transmettre des signaux RGB analogiques et numériques simultanément, sélectionnez le mode RGB ou HDMI sur le téléviseur (l'autre mode étant automatiquement réglé par le téléviseur à l'aide du système Plug and Play)

RACCORDEMENTS ET CONFIGURATION

Résolution d'affichage prise en charge
(mode RGB / HDMI) (32LC2RR*, 37LC2RR*, 42LC2RR*)

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x400	31,468	70,8
640x480	31,469 37,684	59,94 75,00
800x600	37,879 46,875	60,31 75,00
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363 56,47 60,123	60,00 70,00 75,029
1280x768	47,776	59,870
1360x768	47,720	59,799
1366x768	47,720	59,799

Résolution d'affichage prise en charge
(mode RGB / HDMI) (42PC1RR *, 50PC1RR *)

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
640x350	31,468 37,861	70,09 85,08
720x400	31,469 37,927	70,08 85,03
640x480	31,469 35,000 37,861 37,500 43,269	59,94 66,66 72,80 75,00 85,00
848x480	31,500 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
852x480	31,500 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
800x600	35,156 37,879 48,077 46,875 53,674	56,25 60,31 72,18 75,00 85,06
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363 56,476 60,023 68,677	60,00 70,06 75,02 85,00
1360x768	47,700	60,00
1366x768	47,700	60,00
1152x864	54,348 63,995	60,05 70,01
1280x768	47,776	59,87

FONCTIONNEMENT DE BASE

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

Mise sous tension du téléviseur

- 1 Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation. Le téléviseur se met alors en mode de veille.
 - Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode de veille, appuyez sur la touche **I/II**, **INPUT** ou **PR ▲ / ▼** du téléviseur, ou appuyez sur **POWER**, **INPUT**, **MULTIMEDIA**, **PR ▲ / ▼** ou sur les touches numériques (0~9) de la télécommande.

Réglage du volume

- 1 Appuyez sur la touche **VOL ▲ / ▼** pour régler le volume.
- 2 Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **MUTE**.
- 3 Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches **MUTE**, **VOL ▲ / ▼** ou **I/II**.



FONCTIONNEMENT DE BASE

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Sélection des programmes

- 1 Appuyez sur la touche **PR** ▲ / ▼ ou sur les touches NUMÉRIQUES pour sélectionner un numéro de programme.

Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)

- Le menu peut être affiché à l'écran en mode de langue désirée. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix, ce que nous vous conseillons de faire dès l'installation du téléviseur.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
- 2 Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Langue(Language)**.
- 3 Appuyer sur le bouton ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la langue désirée. Toutes les indications à l'écran s'affichent dans la langue choisie.
- 4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.



! REMARQUE


- Si vous décidez de partir en vacances, débranchez la prise d'alimentation de la prise murale.

FONCTIONS SPÉCIALES | DVR (magnétoscope numérique)

TIMESHIFT (PROGRAMMATION)

Cette fonction permet à l'unité d'enregistrer automatiquement un programme en cours d'émission et de le visionner à tout moment.


Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez mettre sur pause et revenir en mode de visionnage normal pour de pas perdre l'émission en cours.



- 1 Appuyez sur la touche **MENU**, puis utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **DVR**.
- 2 Appuyez sur la touche ►, puis utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Timeshift (Programmation)**.
- 3 Appuyez sur la touche ►, puis sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au visionnage du téléviseur.



1



2 3

AFFICHAGE DE LA PROGRESSION DE LA FONCTION TIMESHIFT (PROGRAMMATION)



- 1 Après avoir activé la fonction Timeshift (Programmation), appuyez sur la touche OK.
 - Dès que la fonction Timeshift (Programmation) commence, une barre de progression indiquant l'état actuel s'affiche en bas de l'écran.
 - Appuyez sur la touche EXIT pour masquer la barre de progression ou sur la touche OK pour l'afficher à nouveau.
 - Cette fonction reste active même si vous changez de programme lors de la progression de l'enregistrement.

- 2 Une fois l'enregistrement terminé, entrez dans le menu des options et désactivez la fonction Timeshift (Programmation).

Qu'est-ce que la barre de progression ?
 Cette fonction indique une section d'un programme enregistré, une position du programme en cours d'émission ou une section d'enregistrement.



- 1 État de la vidéo actuellement à l'écran.
- 2 Durée d'enregistrement.
- 3 Intervalles de 15 minutes à partir du démarrage de la fonction Timeshift (Programmation). (Total : une heure).
- 4 Indique la position actuelle de l'enregistrement.

! REMARQUE

- ▶ DVR (magnétoscope numérique) : Dispositif qui enregistre et lit des programmes diffusés sur un disque dur sur un téléviseur ou un DÉCODEUR.
- ▶ Afin de libérer de l'espace dans le disque dur, rien n'est enregistré s'il n'y a pas de signal.
- ▶ L'espace total du disque dur est de 80 Go. 4 Go minimum sont réservés à la fonction Timeshift (Programmation).
- ▶ Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, il est possible que le disque dur mette 3 minutes à s'initialiser.
- ▶ La fonction Recording (Enregistrer) n'est pas disponible sur un programme protégé contre la copie.
- ▶ Étant donné qu'un programme analogique est transféré vers un signal numérique, il est possible que les vidéos qui contiennent un mouvement rapide ne soient pas de bonne qualité. C'est le cas lorsque le signal analogique est comprimé, puis restauré dans le signal numérique. L'unité tentera de réduire ce bruit d'image excessif.
- ▶ Si vous utilisez le mode PIP/DW ou POP, la fonction Timeshift (Programmation) est interrompue.
- ▶ La fonction Timeshift (Programmation) est disponible en mode TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3 ou AV4.
- ▶ Cette fonction n'est pas disponible pour les chaînes audio uniquement.



































Affichage de la progression de la fonction TimeShift (Programmation), lecture

Plusieurs types de lecture sont possibles avec la fonction Timeshift (Programmation).



Utilisation de la télécommande

Vous pouvez modifier l'ordre de lecture à tout moment lors de la lecture d'un programme enregistré.



	<p>Lors de la lecture,</p> <p>appuyez plusieurs fois sur la touche REW () pour un rembobinage rapide ->  ->  ->  ->  ->  .</p> <p>appuyez plusieurs fois sur la touche FF () pour une avance rapide  -> ->  ->  ->  ->  .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si vous appuyez sur ces touches, la vitesse d'avance rapide ou de rembobinage augmente.
  	<p>Appuyez sur la touche  ou  pour reculer ou avancer dans le programme en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur la touche  pour aller directement au début du programme. ▪ Appuyez sur la touche  pour aller directement à la fin du programme. <p>Appuyez sur la touche  pour avancer d'environ 20 secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur la touche  pour reculer d'environ 8 secondes.
	<p>Lors de la lecture, appuyez sur la touche Pause () .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une image figée est affichée. ▪ Appuyez plusieurs fois sur la touche Pause () pour avancer image par image. ▪ Appuyez sur la touche Pause () , puis utilisez la touche FF () pour une lecture au ralenti (touche  .)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lorsque vous utilisez la touche  ou  lors de la lecture, le curseur est affiché à l'écran.
	<p>Appuyez sur la touche PLAY () pour revenir en mode de lecture normale.</p>
	<p>Si vous souhaitez revenir à l'émission en cours, appuyez sur la touche  .</p>

ENREGISTREMENT


Utilisez cette fonction pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder sur l'écran principal.

Instant record (Enregistrement instantané)

Cette fonction enregistre le programme en cours.


1 Sélectionnez le programme que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur la touche . Lors de l'enregistrement,  est affiché. Utilisez cette fonction pour enregistrer jusqu'à 2 heures de programme.

2 Si vous souhaitez interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche .

▪ Lors de l'enregistrement, si vous appuyez sur la touche  moins de 10 secondes, le message suivant s'affiche.






L'enregistrement n'est pas terminé.
La durée d'enr. doit être supérieure à 10 sec.

▪ Lors de l'enregistrement, si vous appuyez sur la touche  plus de 10 secondes, le message suivant s'affiche.




L'enregistrement est terminé.

3 Vous pouvez augmenter ou réduire la durée d'enregistrement en appuyant sur la touche  lors de l'enregistrement. Appuyez plusieurs fois sur la touche ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la durée d'enregistrement. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀ ou ▶, la durée d'enregistrement change comme suit.

 +10min → +20min → +30min → +40min → +50min → +60min
Pas de changement
 -10min → -20min → -30min → -40min → -50min → -60min

La durée d'enregistrement ajoutée au réglage existant est égale à la durée d'enregistrement totale.

- 4 Une fois la durée d'enregistrement réglée, sélectionnez **OK**. La barre d'état apparaît.




- Appuyez sur la touche EXIT pour masquer la barre d'état. Appuyez sur la touche OK pour afficher la barre d'état.

- 5 L'enregistrement s'arrête lorsque la durée sélectionnée est atteinte ou lorsque vous appuyez sur la touche . Bien que l'enregistrement se soit arrêté, la fonction Timeshift (Programmation) est toujours active.

REMARQUE


- Lors de l'enregistrement, si l'espace libre disponible n'est pas suffisant, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Les enregistrements de moins de 10 secondes ne sont pas stockés.
- Pour conserver l'espace du disque dur lors de l'enregistrement d'émissions, aucune donnée ne sera enregistrée s'il n'y a pas de signal.
- La fonction d'enregistrement n'est pas disponible sur un programme protégé contre la copie.
- La durée affichée peut être légèrement différente de la durée actuelle.
- S'il n'y a aucun signal ou source vidéo, la durée affichée est légèrement différente de la durée actuelle.
- La fonction d'enregistrement n'est pas disponible sur des programmes protégés contre la copie sur la progression Timeshift (Programmation).



- Si vous enregistrez le programme sur une vieille cassette, l'image risque d'être de mauvaise qualité.
- Le programme sera enregistré séparément selon le signal du système de couleurs.

VISIONNAGE ET ENREGISTREMENT

Lors de l'enregistrement, vous pouvez changer de programmes sans que cela ait une effet sur l'enregistrement. Vous pouvez afficher l'émission en cours d'enregistrement dans le coin inférieur droit de l'écran principal.



- 1 Après avoir lancé un enregistrement instantané ou un enregistrement réservé, changez de programme.
 - Vous pouvez afficher le programme en cours d'enregistrement dans le coin inférieur droit de l'écran principal (voir image ci-dessous).
 - Appuyez sur la touche PIP pour masquer ou afficher le programme en cours d'enregistrement.
 - Appuyez sur la touche SWAP pour revenir au programme en cours d'enregistrement dans Watching & Record (Visionnage et enregistrement).
 - Une fois que vous avez changé le programme en cours d'enregistrement dans Watching & Record (Visionnage et enregistrement), l'écran passe à l'état Instant Record (Enregistrement instantané) ou à l'état Reserved Record (Enregistrement réservé).




Écran du programme en cours d'enregistrement

Enregistrement	Analogique	AV1	AV2	S-Video2	AV3	AV4
Analogue	0	0	0	0	0	0
AV1	0	0	0	0	0	0
AV2	0	0	0	x	0	0
S-Video2	0	0	x	0	0	0
AV3	0	0	0	0	0	0
AV4	0	0	0	0	0	0
Component	0	0	0	0	0	0
RGB	0	0	0	0	0	0
HDMI/DVI	0	0	0	0	0	0

Mode Watching & Record (Visionnage et enregistrement)

ATTENTION

- ▶ Si vous mettez l'appareil hors tension lors de l'enregistrement, le message suivant s'affiche.





- ▶ Si vous sélectionnez No (Non), l'enregistrement s'arrête et l'appareil se met hors tension.
- ▶ Si vous sélectionnez Yes (Oui), l'enregistrement se poursuit et l'appareil se met hors tension.

RECORDED TV (TV ENREGISTRÉE)

Vous pouvez visualiser la liste des programmes enregistrés en un seul coup d'œil.
Vous pouvez utiliser cette fonction dans le menu DVR.



- 1 Appuyez sur la touche **XStudio** pour afficher le menu **HOME** (Départ). Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **TV enregistrée**, puis utilisez la touche **OK** ou **▶**.



SÉLECTION DU PROGRAMME ENREGISTRÉ ET MENU CONTEXTUEL

La liste des vignettes enregistrées est affichée en haut.

- 1 Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour accéder aux pages précédentes ou suivantes.
- 2 Utilisez la touche **MARK** pour supprimer de la liste. s'affiche à côté de la vignette photo si un élément est sélectionné.



1



2