



**Attention ! Retirez les éventuelles étiquettes de semelle avant de faire chauffer le fer (selon modèle).**

Avant la première utilisation de votre fer en position vapeur, nous recommandons de le faire fonctionner quelques instants en position horizontale et au dehors de votre litige. Dans les mêmes conditions, actionner plusieurs fois la commande Super Pressing.

Durant les premières utilisations, il peut se produire un dégorgement de fer et une odeur sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l'utilisation disparaît rapidement.

**Quelle eau utiliser ?**  
 Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet. Il est cependant recommandé de procéder régulièrement à l'auto-nettoyage de la chambre de vaporisation, afin d'éliminer le calcaire libre. Si vous avez des très calcaires (eau est véritablement agressive de votre mairie ou du service des eaux), il est possible de mélanger l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée du commerce dans les proportions suivantes :  
 - 50% d'eau du robinet / 50% d'eau déminéralisée.

**Quelles eaux éviter ?**  
 La chimie contenue dans les détergents contenus dans l'eau, lors de l'évaporation. Les eaux ci-dessous contiennent des déchets organiques ou des éléments minéraux qui peuvent provoquer des encrassements, des collages bruns ou un vieillissement prématuré de votre appareil sans déminéralisation ou traitement par eau de séchage, au portique, eau salée, eau des réfrigérateurs, eau des batteries, eau des climatiseurs, eau distillée, eau de pluie.

**1- REPASSER A LA VAPEUR**

**Remplissez le réservoir**

- Débranchez votre fer avant de le remplir.
- Placez la commande vapeur sur SEC (N).
- Prenez le fer d'une main et inclinez-le, pensez de la semelle vers le bas.
- Pour ouvrir le bouchon du réservoir, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (jusqu'à faire coïncider la flèche du bouchon avec le symbole "cadres ouverts") (B). Il se soulève automatiquement.
- Remplissez le réservoir jusqu'au repère MAX (C).
- Refermez le bouchon du réservoir (faire coïncider la flèche du bouchon avec le symbole "cadres fermés") (B).

**Réglez la température**

- Réglez la commande de thermostat (O), en vous reportant sur l'échelle ci-contre.
- Le voyant s'allume. Il s'éteindra quand la semelle sera suffisamment chaude (E).

**Réglez la vapeur**

- Afin de ne pas risquer de gâcher sur le litige.
- Coupez la vapeur pour repasser de la soie ou des synthétiques.
- Réglez-la au niveau mini pour la laine.

Quelle température et quelle vapeur utiliser ?

TISSUS	POSITION DU CURSEUR DU THERMOSTAT	POSITION REGLAGE VAPEUR
LIN	MAX	▲
COTON	●●●●●	▲
LAINE	●●●●●	▲
SOIE	●●●●●	▲
SYNTHÉTIQUE	●●●●●	0
Polyester, Acétate, Acrylique, Polyamide		

= ZONE VAPEUR

**Notre conseil :**

- Tirez et température de repassage :
- Votre fer chauffe vite / commencez d'abord par les tissus qui se repassent à basse température, puis terminez par ceux qui demandent une température plus élevée.
- Si vous baissez le thermostat, attendez que le voyant se rallume avant de repasser à nouveau.
- Si vous repassez un tissu fait de fibres mélangées / réglez la température de repassage sur la fibre la plus fragile.

**Humidifiez le linge (Spray)**

- Quand vous repassez à la vapeur ou à sec, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Spray pour humidifier le linge (P) et enlever les plis résistants.
- Vérifiez l'état de l'eau dans le réservoir avant d'utiliser ce bouton.

**Obtenir plus de vapeur**

- Appuyez de temps en temps sur la touche Super Pressing (G).
- Respectez un intervalle de quelques secondes entre deux appuis.

**Défroisser verticalement**

- Soutenez le vêtement à un cintre et tendez le tissu d'une main. La vapeur vient sur chaude, ne défroissez jamais un vêtement sur une personne mais toujours sur un cintre.
- Placez la commande de thermostat sur MAX (H).
- Appuyez sur la touche Super Pressing (G) sur l'impédance (I) et effectuez un mouvement de haut en bas Visuel (J).
- Maintenez le fer à quelques centimètres du tissu pour ne pas brûler les textiles délicats.

**Système Anti-Calcaire Intégré (selon modèle)**

- Votre fer à vapeur est équipé d'un système anti-calcaire intégré (K).
- Ce système permet :
- une meilleure qualité de repassage : débit vapeur constant pendant toute la durée du repassage ;
- une performance durable de votre appareil.

**Sécurité Auto-Stop (selon modèle)**

- Le système électronique coupe l'alimentation et le voyant de l'auto-stop éteint si le fer reste plus de 8 minutes inactif sur le talon ou plus de 30 secondes posé à plat.
- Pour remettre le fer en marche, il suffit de l'agiter légèrement jusqu'à ce que le voyant se déclenche plus.

**NB :** Quand la sécurité auto-stop fonctionne, il est normal que le voyant de thermostat reste éteint.

**Fonction Anti-goutte (selon modèle)**

- L'alimentation en eau est automatiquement coupée pour éviter que la semelle ne "goutte" quand la température du fer est plus suffisante pour produire de la vapeur. A la première utilisation, attendez 2 minutes pour avoir de la vapeur.

**2- REPASSER A SEC**

- Régler la température selon le textile repassé.
- Placez la commande vapeur sur SEC (N).
- Votre repassez lorsque le voyant s'éteint.

**3- ENTREtenir VOTRE FER**

**ATTENTION !** Débranchez et laissez refroidir votre fer avant de le nettoyer.

**NETTOYEZ LA TIGE ANTI-CALCAIRE (une fois par mois) :**

- Débranchez votre fer et videz le réservoir.
- Pour ôter la tige anti-calcaire, airez-la vers le haut grâce aux préhensions vitrées de chaque côté (M).

**NE JAMAIS TOUCHER L'EXTREMITÉ DE LA TIGE.**

- Laissez tremper la tige pendant 4 heures dans un verre de vinaigre d'alcool blanc ou bien du jus de citron nature (N).
- Rincez la tige sous l'eau du robinet.
- Ramenez la tige anti-calcaire en place.

**LE FER NE FONCTIONNE PAS SANS LA TIGE ANTI-CALCAIRE.**

**3- ENTREtenir VOTRE FER (suite)**

**FAITES UN AUTO-NETTOYAGE :**

Pour prolonger la durée de vie de votre fer, faites un auto-nettoyage une fois par mois.

- Laissez chauffer votre fer à température pleine sur son talon (thermostat au maximum).
- Lorsque le voyant s'éteint, débranchez le fer et placez-le au-dessus d'un évier.
- Entendez la tige anti-calcaire.
- Soutenez le fer légèrement et horizontalement, au-dessus d'un évier, jusqu'à ce qu'une parcelle de l'eau (avec les impuretés) se soit écoulée par la semelle.
- À la fin de l'opération, replacez la tige anti-calcaire.
- Débranchez votre fer 2 minutes sur son talon pour sécher la semelle.
- Débranchez votre fer et lorsque la semelle est tiède, essuyez-la avec un chiffon doux.

**Notre conseil :** L'auto-nettoyage permet de retarder l'entretien de votre fer.

**NETTOYEZ LA SEMELLE :**

- Lorsque la semelle est encore chaude, nettoyez-la en la frottant avec un tampon non-métallique humide.

**4- RANGER VOTRE FER**

Débranchez-le et attendez que la semelle se refroidisse. Videz le réservoir et placez la commande vapeur sur SEC. Un peu d'eau peut rester dans le réservoir, évitez le contact autour de l'arceau arrière du fer. Rangez le fer sur son talon.

**POUR VOTRE SECURITE**

- Votre vapeur vapeur, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Sécurité, Compatibilité Electromagnétique, Sécurité...).  
 Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou autres personnes sans expérience ou sans formation à leur utilisation physique, sensible ou mentale ou leur permettre un usage en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  
 L'appareil ne doit pas être utilisé s'il y a du feu, s'il y a présence des dangers apparents, s'il est en présence des situations de fonctionnement. Ne démontez jamais votre appareil. Faire le contacter dans le Centre Service Aggré afin d'éviter un danger.
- Ne pliez jamais le fer dans l'eau.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Débranchez toujours votre appareil : vous de le retirer de la prise du réservoir, avant de le nettoyer après chaque utilisation.
- Néanmoins, jamais l'appareil sans sa tige anti-calcaire lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique, car il y a un risque d'électrocution.
- La semelle du fer peut être très chaude : ne la touchez pas et laissez toujours refroidir votre fer avant de le ranger. Votre appareil après de la vapeur qui peut occasionner des brûlures, spécialement lorsque vous repassez sur un angle de votre table à repasser. Ne laissez pas la vapeur sur des personnes ou des vêtements.
- Votre fer doit être posé sur une surface stable. Lorsque vous posez votre fer sur son repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez est stable.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement. Pour tout usage professionnel ou commercial, la marque décline toute responsabilité et se réserve l'option de ne pas vendre.
- NE DÉMONTÉZ JAMAIS VOTRE FER. ADRESSEZ-VOUS TOUJOURS A UN CENTRE SERVICE AGGRÉ.

**5- UN PROBLEME AVEC VOTRE FER**

Problèmes	Causes possibles	Solutions
<b>L'eau coule par les trous de la semelle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température choisie ne permet pas de faire de la vapeur.</li> <li>Vous utilisez la vapeur alors que le fer n'est pas assez chaud.</li> <li>Vous utilisez la commande Super Pressing souvent.</li> <li>Le débit de vapeur est trop important.</li> <li>Vous avez rangé le fer à plat sans le vider et sans placer la commande sur SEC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placez le thermostat sur la zone colorée (de ●● à MAX).</li> <li>Attendez que le voyant s'éteigne.</li> <li>Attendez quelques secondes entre chaque utilisation.</li> <li>Réduisez le débit.</li> <li>Consultez le chapitre 4 Ranger votre fer.</li> </ul>
<b>Des ecchymoses brunes sortent de la semelle et tachent le linge.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous utilisez des produits détartrants chimiques.</li> <li>Vous utilisez de l'eau déminéralisée pure.</li> <li>Des fibres de linge se sont accumulées dans les trous de la semelle et se carbonisent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez aucun produit détartrant à l'eau du réservoir.</li> <li>Faites un auto-nettoyage et utilisez l'eau du robinet.</li> <li>Faites un auto-nettoyage. Nettoyez la semelle avec une éponge non métallique. Appuyez de temps en temps les trous de la semelle.</li> </ul>
<b>La semelle est sale ou brune et peut tacher le linge.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous utilisez une température trop élevée.</li> <li>Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou bien vous utilisez de l'antidépilatoire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez la semelle contre indiquée plus haut.</li> <li>Consultez le tableau des températures pour régler le thermostat.</li> <li>Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Pulvériser l'amidon à l'arrière de la face à repasser.</li> </ul>
<b>Votre fer produit peu ou pas de vapeur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le rétro-éclairage est vide.</li> <li>La tige anti-calcaire est sale.</li> <li>Notre fer est entravé.</li> <li>Notre fer a été utilisé trop longtemps à sec.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissez-le.</li> <li>Nettoyez la tige anti-calcaire.</li> <li>Nettoyez la tige anti-calcaire et faites un auto-nettoyage.</li> <li>Faites un auto-nettoyage.</li> </ul>
<b>La semelle est rayée ou abîmée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous avez posé votre fer à plat sur un repose-fer métallique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posez toujours votre fer sur son talon.</li> </ul>
<b>L'eau s'écoule par la trappe du réservoir.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous avez mal fermé le bouchon du réservoir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le bouchon du réservoir est bien fermé et se trouve sur la position cadenas fermé.</li> </ul>
<b>La fer vaporise en fin de remplissage du réservoir.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le curseur de commande vapeur n'est pas sur la position SEC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la commande vapeur est sur la position SEC.</li> </ul>

Pour tout autre problème, adressez-vous à un centre service agréé pour faire vérifier votre fer.

**PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclés.

Confiez votre déchet dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

**CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS**

**FRANCE**  
 En plus de la garantie légale ou décennale des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout cas de droit sur des défauts et vices cachés de l'appareil Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sans limitation géographique à votre pays.  
 Cette garantie (placée en main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et chocs, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans le notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.  
 Pour être valable, ce bon de garantie doit être :  
 - rempli par le vendeur (date et cachet).  
 - joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie.

**BELGIQUE / BELGIË**  
 Cette garantie est accordée contre tous défauts et vices cachés à compter de la date d'achat conformément à la législation belge. Cette garantie (placée en main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et chocs, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans le notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.  
 Calor waarborgt dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken gedurende 1 jaar in dienst van de koper en garandeert eveneens specifieke reparatie en een jaar.  
 Deze garantie (onderdelen en arbeid) geldt niet de bris door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormal gebruik, verkeerd bij de elektrische aansluitingen het niet respecteren van de gebruiksaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of verificaties uitgevoerd door andere personen dan door Calor.  
**Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs :**  
 - door de verkoper ingevuld worden in dienst van de koper (datum en stempel).  
 - bij het apparaat gevoegd worden in dienst van de koper.

De Garantie van Calor gegen Schäden und verborgene Mängel für dieses Gerät gilt, wenn in Ihrem Land keine andere (gesetzliche) gesetzliche Bestimmungen bestehen. Ein Jahr nach dem Kaufdatum. Diese Garantie (Arbeitsleistung und Arbeit) geht nicht bei Beschädigungen durch Sturzrisiko und Stoß sowie bei Schäden, die durch unangemessenen Gebrauch, falschen Anschluss oder die Nichtbeachtung der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Nutzungsbedingungen sowie durch nicht von Calor qualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen und Inspektionen verursacht werden.  
**Ditseer Garantiebewijs is niet geldig, wenn er :**  
 - vom Verkäufer beantragt in (Kaufdatum und Stempel).  
 - bei Reparatur mit dem Gerät beigelegt wird.