



Refrigerator

User manual

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SESG Free Standing Appliance

SAMSUNG

Contents

Safety information	3
Safety information	3
Setting up your Refrigerator	18
Getting ready to install the refrigerator	18
Levelling the refrigerator	20
Operating your Refrigerator	22
Using the control panel	22
Temperature Alarm	26
CHEF Mode (optional)	26
Freezer Shelf	27
Parts and features	28
Features of the freezer compartment	30
Using the water dispenser (optional)	32
Removing the interior parts	34
Replacing the led lamp	39
Reversing the door (optional)	40
Reversing the Handle (For BAR HANDLE models Only)	41
Reversing the door	43
Troubleshooting	54
Circuit Diagram	56
Kitchen Fit Install (RB33/36 models)	57
Install Kit	57
Dimensions	58
Installation	60

Safety information

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

Safety information

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
 - Failing to do so may result in fire or explosion.
- It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance. In Queensland – the authorized Service Person **MUST** hold a Gas Work Authorisation or Licence for hydrocarbon refrigerants, to carry out Servicing or repairs which involve the removal of covers. (For Australia only)









Important safety symbols and precautions:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

-  Do NOT attempt.
-  Do NOT disassemble.
-  Do NOT touch.
-  Follow directions carefully.
-  Unplug the power plug from the wall socket.
-  Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.
-  Call the contact center for help.
-  Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.


CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive(2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)

Safety information


WARNING

Severe warning signs for transportation and site

-  When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.



WARNING

Severe warning signs for installation

-  Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.

-
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
 - When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This may result in an electric shock or fire.
 - Do not use aerosols near the refrigerator.
 - Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
 - Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
 - ★ • This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
 - Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
 - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
 - Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause a fire or an electric shock.
 - Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
 - When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This constitutes a fire hazard.
 - Keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if children put them on their head.
 - This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
 - Do not install this appliance near a heater, inflammable material.

Safety information

- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
 - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
-  This appliance must be properly grounded.
 - Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
 - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
 - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
 - Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.
-  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
 - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

⚠ CAUTION**Caution signs for installation**

- **★** • Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and turning on.
- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

⚠ WARNING**Severe warning signs for using**

- **⊘** • Do not touch the power plug with wet hands.
 - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
 - When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 - This may cause frostbite.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator. Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
 - This refrigerator is for storing food only.
 - This may result in a fire or an explosion.

Safety information

- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
- This may result in an electric shock or fire.
- Fill the water tank, ice tray and water cubes only with potable water (mineral water or purified water).
- Do not fill the tank with tea, juice or sports drink, this may damage the refrigerator.
- Do not sit on or hang onto the refrigerator door or drawers.
- This may cause the refrigerator to fall over, the door to separate or a hand being caught in the crack of the door, and this may result in property damage or injury.

-
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
 - Do not allow babies or children go inside the drawer.
 - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
 - Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 - Do not damage the refrigerant circuit.
 - Do not put fridge shelf in upside down.
Shelf stopper could not work.
 - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
 - ★ • In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.
 - A spark may result in an explosion or fire.
 - Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep fingers out of “pinch point” areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small.
 - Do not let children hang on the door.
If not, a serious injury may occur.
 - There is a Risk of children entrapment.
Do not let children enter inside the refrigerator.
 - Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
 - This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
 - Never put fingers or other objects into the dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
 - It may cause a personal injury or material damage.
 - Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into

Safety information

the bottom or the back of the refrigerator.

- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury.
- ⊘ • Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- ⊘ • If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator
- Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the product is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not put a container filled with water on the appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

⚠ CAUTION**Caution signs for using**


- ★ • To get best performance from the product,
 - Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
 - Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
 - Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
 - Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
 - The container may freeze and break, and this may result in injury.
 - Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
 - There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
But, remove all the food if you are going away for the three weeks or more.
Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
 - Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
 - Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
 - Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
 - Do not block air holes.
 - If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.

Safety information

- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
 - Otherwise, odor and mold may develop.
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
 - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.

CAUTION

Caution signs for cleaning and maintenance

- ★ • Do not spray cleaning products directly on the display.
 - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
 - Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
 - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
 - It may cause a personal injury or material damage.
-  • Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.

⚠ WARNING**Severe warning signs for disposal**

- ★ • Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant.
Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
Cyclopentane is used as an insulation blowing gas.
The gases in insulation material require special disposal procedure.
Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside.
Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
 - If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
 - If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

Safety information

Additional tips for proper usage

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- But should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Not to block any vents and grilles is recommended for energy efficiency.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- It is recommended to install the refrigerator with clearance to the back and sides.
This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Setting up your Refrigerator

Getting ready to install the refrigerator


Congratulations on the purchase of your Samsung Refrigerator.

We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.


Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as below.



- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 10 °C.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	RECESS HANDLE	BAR HANDLE	RECESS HANDLE	BAR HANDLE
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm



- Each measurement based on the design dimension, so it may differ depending on the measuring method.


⚠ CAUTION

When installing, servicing, or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing. Also, make sure your floor supports the full-load refrigerator. Otherwise, it may cause floor damage.

⚠ CAUTION


Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon relocation.

Setting up your Refrigerator



- Remove paper on spacer and then attach a spacer (Gray block) on the back side of refrigerator for better performance. Make sure a spacer fix like above image when you install the refrigerator. It is improving the refrigerator performance. If You set the refrigerator in furniture, the spacer should be removed for the door-flushing with furniture.


Flooring



For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that has the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator. To protect the floor finish, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.

- Pulling or pushing the refrigerator may damage the floor.
 - Moving the refrigerator after installation may damage the floor.

Levelling the refrigerator



If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.


When installing the refrigerator, make sure both legs contact the floor for secure installation.

Case 1) The appliance tilts down to the left. Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

Case 2) The appliance tilts down to the right. Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.


Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.

By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.



If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide.

If you have any further questions, contact your Samsung Electronics service center.


1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator. Refer to installation instructions in this manual.
 2. Before using the refrigerator please remove the shelf corner covers shown on below figure.
(The Foam-PE are used to secure your refrigerator during transportation).
 3. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
 4. Set the temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
The freezer should get slightly chilled and the motor should run smoothly.
 5. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature.
Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.
-  After powering the refrigerator, the alarm will sound. Press Freezer or Fridge button.

Operating your Refrigerator


Using the control panel

TYPE A

TYPE B





TYPE C



TYPE D




 Each time you press a button on the control panel, you will hear a short beep.

 When you do not press any button, all LEDs on display become turned Off for the minimum energy consumption except Door Alarm. But LEDs of Power Freeze, Power Cool, Lock and Vacation are turned on at the corresponding functions.

01 Fridge / Power Cool (3 sec)

Fridge

Press the Fridge button to set the fridge to desired temperature between 1 °C and 7 °C. Default set temperature is set on 3 °C and each time to you press the Fridge button, temperature will be changed in the following order and temperature indicator will display the desired temperature.



Power Cool

Press this button for 3 seconds to activate the **Power Cool** function.

Power Cool indicator(☞) will light up and the refrigerator will speed up the time.

This function will be activated for several hours and then return to the previous temperature.

This function switches off automatically.

When the Power Cool process is completed, the Power Cool indicator switches off and the Fridge switches back to the previous temperature setting.

To deactivate this function, press fridge button for 3 seconds again.



- When you use the Power Cool function, the cooling of the refrigerator will be speeded up for several hours.
- When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase.


Remember to turn it off when you do not need it and return the fridge to your original temperature setting.

Operating your Refrigerator

02 Freezer / Power Freeze (3 sec)

Freezer

Press the Freezer button to set the freezer to desired temperature from range between -15 °C and -23 °C. Default set temperature is set on -19 °C and each time you press the Freeze button, temperature will be changed in the following order and temperature indicator will display the desired temperature.



Power Freeze

Press this button for 3 seconds to activate the **Power Freeze** function.

Power Freeze indicator (⊛) will light up and the refrigerator will speed up the time to needed to freeze products in the freezer.

This function will be activated for 50 hours and freezer indicator will not change display.

This function switches off automatically.

When the Power Freeze process is completed, the Power freeze indicator switches off and the freezer switches back to the previous temperature setting.

When you use this function, the energy consumption will increase.

Remember to turn it off when you do not need it and return the freezer to your original temperature setting.

To deactivate this function, press the Freezer button for 3 seconds.

If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function 20 hours before.

<p>03 Door Alarm / Handle Lighting (3 sec)</p>	<p>Door Alarm</p> <p>Press the Door Alarm button to activate the Door Alarm function.</p> <p>Alarm indicator (🔔) will light up and the refrigerator will alert you with alarm sound if the refrigerator door is kept open for longer than 2 minutes.</p> <p>To deactivate the Alarm function, Press the Door Alarm button.</p> <p>Handle Lighting (Only for TYPE A, TYPE C control panel models)</p> <p>Press the Door Alarm button for 3 seconds, then Handle Lighting function will activate.</p> <p>When the Handle Lighting function activates, the Light under the fridge door will always turn on.</p> <p>Press the Door Alarm button for 3 seconds again and Handle Lighting function will turn off, The Light is ON when the freezer door is open.</p> <p>(The Light is OFF when the fridge door is open or when the fridge door and freezer door are BOTH open.)</p>
<p>04 Vacation / Control Lock (3 sec)</p>	<p>Vacation</p> <p>Press the Vacation button to activate the Vacation function. Vacation indicator (🏖️) will light up and the refrigerator will set the temperature to under 17 °C to minimize you are going on a long vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator. While Vacation function is activated, freezer compartment remains on. Vacation function will be automatically deactivated if you adjust fridge temperature while Vacation function is on. Make sure to remove foods in the fridge compartment before using Vacation function.</p> <p>Control Lock</p> <p>Press this button for 3 seconds to activate the Control Lock function.</p> <p>Control Lock indicator(🔒) will light up and all the buttons are locked and de-activated.</p> <p>Press this button for 3 seconds to turn Control Lock off and re-activate the buttons.</p>

Operating your Refrigerator




Temperature Alarm

- When the freezer compartment is too warm because there has been a power failure, the signal of “- -” flashes on the display.
When the Freezer or Fridge button is pressed, the “warmest temperature” which has reached in the freezer and fridge compartment is flashed on the display for 5 seconds.
Then the actual temperature is indicated.
To deactivate the Temperature Alarm function, press the Door Alarm button again.
- This warning may operate;
 - When the appliance is turned on.
 - The freezer compartment is too warm due to a power failure.

CHEF Mode (optional)

If the Fridge temperature sets as 1 °C/2 °C, the Chef BOX will be about -1 °C/0 °C and turn on the “CHEF()” light.

Freezer Shelf




To get more space, you can remove the top and middle drawers and locate the 'Freezer Shelf' on the bottom drawer, since it does not affect thermal and mechanical characteristics.

A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.

1. Remove the attached Tape on the shelf.
2. Take out the top and middle drawer to assemble the shelf.
3. Insert the Freezer shelf with the "Front" mark side up. If the "Front" mark is unable to identify, insert the protruding part of the shelf at first as shown in figure.


CAUTION

- Do not insert the shelf upside-down, or in the reverse direction.
- When you don't use the freezer shelf, keep it safe for later use.


-  When storage the glass container on the tempered shelf, the scratch may occur since friction on the shelf.

Operating your Refrigerator


Parts and features



1. Wine Rack (Optional)
2. Foldable Shelf or CHEF PAN Shelf (Optional)
3. FRIDGE DRAWER
4. CHEF BOX (Optional)
5. Water Tank (Optional)
6. GAURD
7. FREEZER DRAWER




- Some of the feature such as Water tank and CHEF BOX (1) can be different and may not be available depending on the model.
- The fruits or the vegetables could get frozen in CHEF BOX. (Optional)
- To freeze large quantities of food quickly, use the very bottom drawer (2) where food freezes particularly quickly.




⚠ CAUTION

Be careful not to impact the foldable shelf. When you take out the stuff below the foldable shelf, There is a risk of falling the folder shelf.



Operating your Refrigerator




⚠ CAUTION

The rear of the wine rack may fall out while removing the wine rack to the front. Make sure to use both hands when removing the wine rack.

If the wine rack falls when removed, the stored goods below the wine rack may fall accordingly.

Features of the freezer compartment

Frozen-food mark on the Door panel



The figures above to the symbols indicate the permitted storage period of the produce in months. When purchasing frozen produce, observe the date of manufacture or sell-by date.

Freezing food

Freeze fresh, undamaged food only. Keep food which is to be frozen away from food which is already frozen. To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers.

Packing food correctly:

1. Place the food in the packaging.
2. Press out all the air.
3. Seal the wrapping.
4. Label the wrapping with the contents and date.

The following products are not suitable for wrapping food:

Wrapping paper, greaseproof paper, cellophane, refuse bags and used shopping bags.

The following products are suitable for wrapping food:

Plastic film, polyethylene blown film, aluminium foil and freezer tins. These products can be purchased from your dealer.

The following products are suitable for sealing the wrapped food:

Rubber bands, plastic clips, string, cold-resistant adhesive tape or similar. Bags and polyethylene blown film can be sealed with a film sealer.

Shelf life of frozen food

Storage duration depends on the type of food. At a temperature setting of -18°C :

- Fresh Poultry(whole chicken), Fresh meat (steaks, Roasts) : up to 12 months
- Fish (Lean fish, Cooked fish), Fresh shrimp, scallops, squid: up to 6 months
- Pizza, Sausage: up to 2 months .

Storage duration is referred to FDA web site (<http://www.fda.gov/>).

CAUTION

- If you do not follow this period, you will have food poisoning sounds a bit extreme.


Purchasing and storing deep-frozen food

When purchasing frozen food, observe the following:

- Check that the packaging is not damaged.
- Check the sell-by date.
- The temperature of the supermarket freezer should be below -18°C or lower. If not, the shelf life of the frozen food is reduced.
- Purchase deep-frozen food last. Wrap food in newspaper or place in a cool bag and take home.
- At home immediately place deep-frozen food in the freezer compartment. Consume the frozen food before the use-by date expires.

Thawing frozen food


Depending on the type and application, select one of the following options:

- At room temperature.
- In the refrigerator.
- In an electric oven, with/without fan assisted hot-air.
- In a microwave oven.
-  Do not refreeze food which is beginning to thaw or which has already thawed. The food cannot be refrozen until it has been prepared (boiled or fried).
- Do not store the frozen products longer than the max storage period.


Operating your Refrigerator


Using the water dispenser (optional)

With the water dispenser, you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator door.



- Lift up the Guard (1).
- Lift up and pull out the water tank (2).
- Hold the handgrips on both sides to lift out the water tank.
- Clean the inside of water tank before using it for the first time.
- Fill the water tank with water, ensuring that it is in a stable position, allowing for the extended water supply outlet.
- Fill with water up to 4.5 L. If it is filled higher than this, it may overflow when the lid is closed.
- Water may drop from the water tank when it is first filled. Remove about 500 ml water if this happens.
- It is impossible to fill the tank with water while it is positioned in the refrigerator.
- Method 1.
Fill the water lifting the round lid in the arrow direction to open.






- Method 2.
Please fill the water after holding and lifting the large lid to open it.

⚠ CAUTION

When assembling the water tank after cleaning, make sure the Dispenser is well sealed. It may cause water leak.



- 📄 Close the refrigerator door after fitting the water tank.
 - Confirm that the dispenser cock is outside after closing the door.

⚠ CAUTION

Fix water tank to the fridge door tightly. If not, water tank may not be operate correctly.


Do not use the refrigerator without the water tank. If not, it may cause an efficiency problem.

⚠ CAUTION

Do not fill anything other than water as mineral water or purified water in the water tank.

- Place a glass underneath the water outlet and push gently against the dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from bouncing out.

Operating your Refrigerator




⚠ CAUTION

Check that the locking device is set to "UNLOCK".

Water can only be dispensed on this setting.

Removing the interior parts




⚠ CAUTION


When assembling, put fridge shelves in the correct position and do not put them upside down. It may cause a personal injury or material damage.

- 📄 When you put the shelves back, make sure the side with the label "Front" on it face the front of the refrigerator.


Shelves / Foldable Shelf (Optional)




1. To move the shelf, hold it with both hands and lift to release from the rear supports. Then, pull it halfway to the front.




2. In an area (a) between the supports, tilt the shelf on the front side by more than 45 ° as shown.





3. Check the target shelf level, and pull up the shelf to the front so that the front hooks locks into the front supports of the target level.





4. While pulling up the front side, insert the rear side to the rear supports.

 To prevent bumping the door or guards, use caution when removing the shelf.



 • Make sure the shelf is balanced on every support.

• Make sure every hook of the shelf locks into the correct support.




 **CAUTION**

If the topmost shelf is positioned below the cold-air outlet, food on that shelf may freeze. (RB33/36* models)

Operating your Refrigerator


Door guards



Firmly grab the door guards with both hands and lift it up gently to remove the door guards.

- When opening and closing doors, there is a risk of falling if tall things are placed on the bottom of the door guard.
- Do not store vegetable oil that is opened in the fridge Guard. This is because the oil will harden. To prevent hardening, store the oil in a cool place. (Vegetable oils: soybean oil, olive oil, sesame oil, etc)


Water tank (Optional)




Lift up the Guard and then firmly grab the water tank with both hands and lift it up towards you gently to remove the water tanks.

- Water tank may not be available depending on the model.


CHEF BOX (Optional)



Grab the front handle and pull the CHEF BOX.




Grab the side handles, and take out the CHEF BOX.




⚠ CAUTION

Do not open the CHEF BOX without using the handle.



- 📄** Do not put any stuff on the CHEF BOX. The door should not be closed.

Chef Pan (Optional)




It may put under the shelf or into the CHEF BOX, also it can use in the oven as well.

⚠ CAUTION

If the Chef pan put into the CHEF BOX, it may be frozen.

Operating your Refrigerator



⚠ CAUTION

When using the oven, remove the cover tray.


⚠ CAUTION

Chef pan is not suitable for use in the microwave oven.

⚠ CAUTION


Use caution not to drop the cover tray.

Drawers



Pull the drawers out fully then slightly lift it up to remove the drawers.

- If the drawers get stuck to door, remove drawer by lifting up after remove shelves.



Moving the drawers, please grab the handle of drawer tightly.

⚠ CAUTION

If you dropped the drawer during moving it, you will be able to have injury.

Cleaning the refrigerator

⚠ WARNING


Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.

They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.


⚠ CAUTION


Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

1. Unplug the power cord of the refrigerator.
2. Slightly dampen a soft lint-free cloth or paper towel with water.

 Do not use any kind of detergent to clean the refrigerator because that can discolor or damage the refrigerator.


3. Wipe the inside and outside of refrigerator until it is clean and dry.
4. Plug the power cord of the refrigerator.

 When water dispenser do not come out water, push on top of the water tank down slightly.




Replacing the led lamp

When the interior or exterior LED lamp has gone out, do not disassemble the lamp cover and LED lamp by yourself.

 Please contact your service agents.

Reversing the door (optional)

Before you reverse the refrigerator door, make sure to unplug the refrigerator. Samsung recommends that reversing of the door opening is only completed by Samsung approved Service providers. This will be on a chargeable basis and at the customers expense.

 Any damage caused while attempting to reverse the door opening is not covered under the appliance manufactures warranty. Any repairs requested due to this circumstance will be completed on a chargeable basis at the customers expense.

1. Before attempting to reverse the refrigerator doors ensure that the refrigerator is disconnected from the main electricity supply and all food stuffs are emptied from inside the appliance.
2. If the customer does not feel confident to follow instruction in the user manual, a Samsung qualified service engineer must be contacted to carry out this change.
3. Do not plug in Refrigerator just after door reverse finished process and wait for at least one hour.

Required Tools (Not provided & Additional part)

The refrigerator offers 3 types of screws for different uses. Be careful to note that the screws are replaced.

Not provided



Phillips Head Driver (+)




Flat Head Driver (-)



11 mm Wrench (for hinge shaft)

Not provided



8 mm Socket Wrench (for bolts)




5 mm Allen wrench (for Middle Hinge)

Additional part



Hinge Cover






Cap Space Door

CAUTION


During reversing door, require careful handling about small parts (screw, cap and etc.) for infants.

Reversing the Handle (For BAR HANDLE models Only)


-  Be careful the Scratch, when disassembling the Handles.
-  This reversing process applies to both handles on the cold-storage room and the freezer.



1. Lift up the inner hook using a flathead screwdriver.




2. Push up to remove the cover.




3. Repeat the same steps on the lower cover to remove.


Reversing the door (optional)




4. Loosen two screws (upper and lower) using a Philips screwdriver to remove the handle.




5. Remove two caps (upper and lower) in the handle area using the flathead screwdriver.



6. Use the Philips screwdriver to tighten the handle.




7. Insert the cover from the inner hook into position. (same on the outer hook)




8. Reinsert the removed caps into the upper and lower holes.

Reversing the door




1. Remove the Cover Wire (1) and Cap door L (2).



2. Remove the Cover Hinge to push a hook like below Pictures.

Reversing the door (optional)




3. Disconnect the housing.
And then remove 2 screws on the
Upper Hinge.

⚠ CAUTION

The door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the door.

⚠ CAUTION


Be careful not to damage the wire during operation.




4. Remove the fridge door from the
Middle hinge by carefully lifting the
door straight up.

⚠ CAUTION

The door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the door.




5. Disassemble the Middle hinge.



6. Remove the freezer door from the Bottom hinge by carefully lifting the door straight up.

⚠ CAUTION


The door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the door.



Switch the Position of Cap.



⚠ CAUTION

Be careful the Scratch, when disassembling the Cap.



7. Lay the refrigerator carefully. Remove the Leg (1) and the Hinge Low (2).

Reversing the door (optional)



8. FRIDGE door and FREEZER door are changed some part of bottom.
 - (2) Remove the Auto Closer.
 - (3) Remove the Stoper.
 - (4),(5) Change position of the Grommet.
 - (6) Remove the screw in opposite side.
 - (7) Assembly the stoper in opposite side.
 - (8),(9) Change position of the Stoper and assembly.
 - (10) Install the screw in opposite side.


⚠ CAUTION

Be careful not to injure yourself during operation.

9. Switch the Position of Cap screw.

⚠ CAUTION

Be careful not to injure yourself during operation.



- 10.** Assemble the Middle hinge by the 5 mm Allen wrench. First of all, assemble the Freezer door and Hinge Mid. And then assemble Hinge Low and Fridge Door with Assy Hinge Up.

Assembling procedure of the Door


- Hinge Mid > Freezer Door > Hinge Low > Fridge Door with Assy Hinge Up
- Make sure that the screws are screwed tight.

⚠ CAUTION


Be careful not to injure yourself during operation.

- 11.** Switch the position of Bottom hinge and Leg (Right > Left). Assemble the Hinge Low after putting the Freezer Door in the middle hinge.


- Disassemble the Guide auto close and the Shaft-hinge (1).
- Assemble the Shaft-hinge and the the Guide auto close like this Picture.
- Make sure that the screws are screwed tight.




Reversing the door (optional)



12. Put the Cap-Control out from the Cover Control like the picture.




13. After removing a Cover control (1), switch the Wire door (2) direction to opposite side on Fridge Door (Display model only). Assemble the Cover-Control with Screw (A) like a Picture (3).




⚠ CAUTION

Be careful not to injure yourself during operation.




⚠ CAUTION

Be careful not to damage the wire during operation.



- 14.** (1) Not easy to separate the Top hinge shaft , So should disassemble the shaft before removing the top hinge.
 (2) Use 11 mm wrench to separate the Top hinge shaft.
 (3) Flip the Top hinge and reattach the Top hinge shaft by hands
 (4) Make a line Top hinge and shaft.
 (5) Use 11 mm wrench and check the gap more than 4mm between two lines.
 (The loosening power of HINGE SHAFT should be 5 kgf/cm or more.)




- 15.** Insert the Top hinge to make the hole a little bigger and then put out the Top hinge to assemble the Fridge door.

Assemble step

- Assemble the Top hinge on the Fridge door.
 - Assemble the Middle hinge on the Fridge door.
 - Insert the Top Hinge on the Cabinet.
 - Assemble the screw.
- Make sure that the screws are screwed tight.**

Reversing the door (optional)



- 16.** Change the Wire door direction to opposite side.
Connect the wire and then insert it into the Cover-Control.
Insert the wire into the Cover Hinge. (Check the position of white bend is the hook of Cover Hinge).
And then fold the fixer not to disassemble as below picture.


⚠ CAUTION


Be careful not to damage the wire during operation.

- 17.** Insert the wire between ribs of the Cover Hinge as below picture.

⚠ CAUTION

Be careful not to damage the wire during operation.








18. Assemble the Cover Hinge as below picture.





⚠ CAUTION

Be careful not to damage the wire during operation.



Reversing the door (optional)

Reversing the door (optional)




19. Assemble the Cap Space Door (additional part) on back side.

20. Insert the Cover Wire Door on the top of Fridge door and then push it to assemble completely. Check the wire position that should be located the back side of Cover Wire Door.

⚠ CAUTION

Be careful not to damage the wire during operation.




21. Assemble the Cap Control.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Is the appliance in direct sunlight or located near a heat source? If so, it may not be able to cool as well. Please put it in a place that is out of direct sunlight and not near a heat source. • Is the back of the appliance too close to the wall? If so, it may not be able to cool sufficiently. Keep it an appropriate distance from the wall. • Is there too much food inside so that the food is blocking the outlet vent? To keep the refrigerator at a suitable temperature, do not fill the refrigerator with too much food.
The food in the refrigerator is frozen.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the temperature control on the front panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge?
There are unusual noises.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the appliance is installed on a stable and even floor. • Is the back of the appliance too close to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	<ul style="list-style-type: none"> • Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.

PROBLEM	SOLUTION
<p>There is a bad smell inside the appliance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is there any spoiled food inside of the refrigerator? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your refrigerator periodically and throw away any spoiled food. When cleaning the inside of the fridge, store food elsewhere and unplug the appliance. Wipe with a dry dishcloth after 2-3 hours and then circulate air inside the refrigerator.
<p>There is a layer of frost on the appliances walls.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Are the air outlet vents blocked by food stored inside the refrigerator? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • If the freezer drawer is not completely closed or is blocked, humidity from outside may enter and cause severe frost to form.
<p>Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.


Circuit Diagram



Circuit Diagram

Kitchen Fit Install (RB33/36 models)


Install Kit




Assy Install Kit			
No	Part Name	Part Code	Quantity(PC)
1	GUIDE	DA61-10557A	2
2	SHEET B	DA63-08121A	3
3	ASSY COVER BASKET	DA97-15853A	2
4	SEAL CUTT FOAM PE	DA62-01136X	4

Kitchen Fit Install (RB33/36 models)



Dimensions



Recommended Dimensions for Energy Efficiency




- When the product is installed with cabinet, it is recommended to install refrigerator with clearance and the holes of cabinet as described above.
- A reduced size of side holes will not restrict the function of appliance but it will make the refrigerator consume more energy than the rated energy consumption value.




Kitchen Fit Install (RB33/36 models)

Installation




⚠ CAUTION

- Unpack the product package, and keep the packaging material out of children's reach.
- Take caution when inserting the product into the cabinet or opening the door because your fingers may be caught.
- Do not let the product stand on the power cable when installing into the cabinet.
- Damaged cables may cause fire or electric shock.
- After placing the product, plug the power cable into the wall socket.
- The guides included in the Install Kit are used for fitting the cabinet. Do not use for other purposes.
- If do not install as provided method, the Energy will be increased.




1. Turn clockwise to loosen the leg by 9.0 mm(8 turns).




2. Put the provided Foam PE on 4 places at the rear of the product.


Kitchen Fit Install (RB33/36 models)



3. Align the left edge of the product with the left wall of the cabinet, and turn the right edge of the product to the right wall of the cabinet as shown.




4. Insert the product into the cabinet so that the bottom of the product is in line with the bottom of the cabinet.



5. Adjust the leveling legs to keep the product and cabinet in line.

- If the upper area of the product protrudes: Turn the legs clockwise to level.
- If the upper area of the product collapses: Turn the legs counter clockwise to level.

Kitchen Fit Install (RB33/36 models)



6. Insert the provided 'T'-shaped accessory on either side of the refrigerator between the cabinet and the refrigerator as shown to fill the gap.
- You can use the provided "SHEET B" to fill the gap against either side wall.

Memo


Memo

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

-  Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

English



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)





Réfrigérateur

manuel d'utilisation

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SESG Appareil non encastrable

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	3
Consignes de sécurité	3
Installer le réfrigérateur	20
Avant d'installer le réfrigérateur	20
Mise à niveau du réfrigérateur	23
Fonctionnement de votre réfrigérateur	25
Utilisation du panneau de commande	25
Signal d'alarme de la température	30
Mode CHEF (en option)	30
Étagère du congélateur	31
Pièces et caractéristiques	32
Fonctions du compartiment du congélateur	35
Utilisation du distributeur d'eau (en option)	37
Retrait des parties internes	40
Remplacement de la DEL	45
Inversement de la porte (en option)	46
Renversement de la poignée (pour les modèles à POIGNÉE BARRE uniquement)	47
Inversement de la porte	49
Dépannage	60
Schéma du circuit	62
Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)	63
Kit d'installation	63
Dimensions	64
Installation	66

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question, contactez le centre d'assistance le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Consignes de sécurité

- Le gaz réfrigérant utilisé est le R600a ou R134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m³ pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.
La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- Il est dangereux pour quiconque qui n'est pas un agent de maintenance agréé d'entretenir cet appareil. Dans le Queensland - l'agent de maintenance agréé DOIT être titulaire d'un permis de travail pour les installations mettant en œuvre des gaz (Gas Work Authorisation) ou d'une Licence pour les réfrigérants hydrocarbures, pour effectuer l'entretien ou les réparations qui impliquent un retrait des carters. (Pour l'Australie uniquement)









Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer **des blessures graves, voire mortelles.**

ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer **des blessures légères ou des dommages matériels.**

-  NE PAS essayer.
-  NE PAS démonter.
-  NE PAS toucher.
-  Suivre scrupuleusement les consignes.
-  Débrancher la fiche de la prise murale.
-  S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
-  Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
-  Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/EU), au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

- ★ • Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
 - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
 - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.


AVERTISSEMENT

Symboles d'avertissement importants concernant l'installation de l'appareil

- ⊗ • Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
 - N'exposez pas ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'un poêle, d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
 - Ne branchez pas plusieurs appareils dans la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique.
 - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils).
 - Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
 - Risque de choc électrique ou d'incendie.

-
- N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
 - Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
 - Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
 - N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
 - Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.
 - Risque de choc électrique ou d'incendie.
 - N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
 - L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
 - Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
 - ★ • Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément aux instructions du présent guide, avant d'être utilisé.
 - N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
 - Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
 - Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
 - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur la fiche d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
 - Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.

Consignes de sécurité

- Il pourrait y avoir un risque d'incendie.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Il y a un risque de mort par suffocation si les enfants les mettent sur leur tête.
- Cet appareil doit être positionné de sorte que la fiche d'alimentation soit facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie en raison de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.
-  • Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Pour la mise à la terre, ne raccordez pas l'appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.

-
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
 - Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'a pas été correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle est conforme aux réglementations locales et nationales.
 - ✎ • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un fournisseur de service ou toutes autres personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
 - Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

ATTENTION


Symboles de prudence concernant l'installation

- ★ • N'obstruez pas l'ouverture de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures avant de charger les aliments à l'intérieur après son installation et sa mise sous tension.
- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Symboles d'avertissement importants concernant l'utilisation de l'appareil

-  • Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
 - Cela pourrait causer un choc électrique.
 - N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
 - Ceux-ci pourraient en effet tomber au moment de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et provoquer des dommages matériels ou physiques.
 - Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
 - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
 - Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
 - Risque de gelures.
 - N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité du réfrigérateur.
Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire, etc.) dans le réfrigérateur.
 - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
 - Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
 - Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, scientifiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
 - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.

-
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
 - Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et communiquez avec votre centre de service technique Samsung Electronics.
 - En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et communiquez avec le centre de service technique Samsung Electronics.
 - À défaut, il existe un risque d'incendie.
 - En cas de fuite de gaz, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
 - N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
 - N'endommagez pas le circuit frigorifique.
 - Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
 - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
 - N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
 - Risque de choc électrique ou d'incendie.
 - Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement (eau minérale ou eau purifiée).
 - Ne remplissez pas le réservoir de thé, de jus de fruits ou de boissons énergisantes car cela risquerait d'endommager le réfrigérateur.
 - Ne vous asseyez pas ni ne vous suspendez pas à la porte ou aux tiroirs du réfrigérateur.
 - Cela pourrait provoquer le renversement du réfrigérateur, la séparation de la porte ou votre main pourrait être prise dans l'entrebâillement de la porte, entraînant des dommages matériels ou des blessures.

Consignes de sécurité

- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher du tiroir.
 - Risque d'étouffement ou de blessures.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne placez pas les étagères du réfrigérateur à l'envers.
La butée des étagères ne fonctionnerait pas.
 - Cela pourrait provoquer des blessures dues à la chute de l'étagère en verre.
- ★ • En cas de fuite de gaz (ex. : propane, gaz liquéfié, etc.), aérez immédiatement la pièce sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.
 - N'utilisez pas de ventilateur.
 - Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou son fournisseur de service.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Maintenez les doigts éloignés des zones de pincement; l'espace entre les portes et la caisse doit nécessairement être restreint.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
Dans le cas contraire, ils risqueraient de se blesser.
- Ils risqueraient de se retrouver enfermés.
Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.

-
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur, le conduit d'écoulement et le bac à glaçons.
 - Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 - Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (baguettes métalliques, etc.) sous le réfrigérateur ou à l'arrière de celui-ci.
 - Risque de choc électrique ou des blessures corporelles.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
 - ⚠ • Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.
 - N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
 - Si une réparation ou une réinstallation de l'appareil est requise, communiquez avec le centre de service le plus près.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
 - 🔧 • Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.
 - Contactez un fournisseur de service si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.
 - Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.
 - Contactez un fournisseur de service.

Consignes de sécurité

- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
- Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule LED UV pendant une période prolongée.
- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

ATTENTION


Symboles de prudence concernant l'installation

- ★ • Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
 - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
 - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
 - Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
 - Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
 - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.
 - Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
 - Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines.
Cependant, retirez tous les aliments si vous prévoyez de vous absenter trois semaines ou davantage.
Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.


-
- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur.
Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
 - Risque de blessures corporelles dues à l'éclatement du verre.
 - Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur.
 - Risque de dommages corporels ou matériels.
Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité ou des dommages résultant de modifications apportées par un tiers.
 - Ne bloquez pas les orifices d'aération.
 - Si les orifices d'aération sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir.
 - Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
 - Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.
 - Si le réfrigérateur est mouillé par l'eau, débranchez la prise et communiquez avec le centre de service technique Samsung Electronics.
 - N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.
 - Risque de dommages corporels ou matériels.

ATTENTION

Symboles de prudence concernant le nettoyage et l'entretien


-  Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et communiquez avec le centre de service le plus près.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Consignes de sécurité

- Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches de la prise électrique et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'eau de Javel ou de chlorure pour le nettoyage.
- Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
- Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
-  • Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT

Symboles d'avertissement importants concernant la mise au rebut

-  • Ne retirez pas les tablettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R600a ou R134a.
Pour savoir quel gaz réfrigérant est utilisé dans votre appareil, reportez-vous à l'étiquette signalétique du compresseur située à l'arrière du réfrigérateur ou à l'étiquette située à l'intérieur de l'appareil.
Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des

renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale.

Pour obtenir des renseignements sur la façon écologique de mettre ce produit au rebut, veuillez communiquer avec les autorités locales.

Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant la mise au rebut.

Les tuyaux pourraient se casser en espace ouvert.

- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur ou de tout autre, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur.

Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte afin qu'ils ne pénètrent pas et ne jouent pas avec l'appareil.

- Les enfants risqueraient de se retrouver emprisonnés à l'intérieur, de se blesser et de s'asphyxier.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
- Un enfant pourrait suffoquer s'il met sa tête dans un sac.

Consignes de sécurité

Conseils supplémentaires concernant l'utilisation

- En cas de coupure de courant, communiquez avec le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière uniforme (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une longue période en dessous du seuil inférieur de la plage de températures pour laquelle il a été conçu.
- En cas d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif en raison de la préservation de ses propriétés.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO.
Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il est conseillé de ne pas bloquer les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.

-
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler.
Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.
 - Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez.
Ceci afin de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
 - Il est recommandé d'installer le réfrigérateur en laissant un espace à l'arrière et sur les côtés.
Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
 - Pour l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- l'environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- les applications de restauration et collectives similaires.

Installer le réfrigérateur

Avant d'installer le réfrigérateur


Nous vous félicitons d'avoir choisi ce réfrigérateur Samsung.

Nous espérons que vous apprécierez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

- Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément aux instructions du présent guide, avant d'être utilisé.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Il est fortement recommandé que toute opération de maintenance soit effectuée par une personne qualifiée.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.


Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Choisissez un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Choisissez un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Sélectionnez un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur
- Ménagez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- Espace nécessaire au bon fonctionnement.
Reportez-vous à l'illustration et aux dimensions indiquées ci-dessous.



- Ménagez suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, pour permettre la circulation de l'air. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 10 °C.
- Vérifiez que l'appareil peut être déplacé sans problèmes en cas d'entretien et de dépannage.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	POIGNÉE ENCASTRÉE	POIGNÉE BARRE	POIGNÉE ENCASTRÉE	POIGNÉE BARRE
A	900	906	1139	1145
B	1330	1137	688	732



- Chaque mesure est basée sur les dimensions de conception du produit, elle peut donc varier en fonction de la méthode de mesure.


⚠ ATTENTION

Lors de l'installation, l'entretien ou le nettoyage à l'arrière du réfrigérateur, veillez à le tirer et le pousser en ligne droite.

Assurez-vous également que la surface est suffisamment résistante pour supporter le poids du réfrigérateur plein.

Dans le cas contraire, le sol peut être endommagé.

Installer le réfrigérateur




⚠ ATTENTION

Attachez la longueur excédante du cordon d'alimentation à l'arrière du réfrigérateur pour que ce cordon ne touche pas le sol et ne soit pas écrasé par les roulettes lors d'un déplacement.

📄 Retirez le papier sur l'entretoise puis fixez une entretoise (bloc gris) à l'arrière du réfrigérateur pour obtenir de meilleures performances. Assurez-vous qu'une entretoise soit fixée comme indiqué sur l'image ci-dessus lorsque vous installez le réfrigérateur. Cela améliore les performances du réfrigérateur.

Si vous installez le réfrigérateur parmi les meubles, l'entretoise doit être retirée pour effectuer le rinçage de la porte avec les meubles.


Sol



Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et dure située au même niveau que le reste du sol. Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein. Afin de protéger la finition du plancher, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur, à l'endroit où vous travaillez.

- 📄 • Si vous tirez ou poussez le réfrigérateur, cela pourrait endommager le sol. Si vous déplacez le réfrigérateur après son installation, cela pourrait endommager le sol.

Mise à niveau du réfrigérateur



Si l'avant de l'appareil est légèrement plus haut que l'arrière, l'ouverture et la fermeture de la porte sont plus faciles. Lors de l'installation du réfrigérateur, assurez-vous que les deux pieds soient en contact avec le sol pour garantir une sécurité optimale.


Cas 1 : l'appareil est incliné vers la gauche. Tournez le pied ajustable gauche dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

Cas 2 : l'appareil est incliné vers la droite. Tournez le pied ajustable droit dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

Une fois votre nouveau réfrigérateur installé et en place, réglez-le et profitez de toutes les fonctionnalités offertes. Effectuez les étapes suivantes afin que votre réfrigérateur soit entièrement opérationnel.


Dans le cas contraire, vérifiez tout d'abord

l'alimentation et la source d'électricité ou reportez-vous à la section de dépannage située à la fin de ce manuel d'utilisation. Pour toute autre question, communiquez avec le centre de service Samsung Electronics.



1. Placez le réfrigérateur à un emplacement approprié, en veillant à laisser un espace suffisant entre les murs et l'appareil. Consultez les consignes d'installation dans le présent guide.
2. Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez retirer les clayettes d'angle supérieures indiquées sur le schéma ci-dessous. (La mousse-PE est utilisée pour fixer votre réfrigérateur durant le transport).

Installer le réfrigérateur


3. Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
 4. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement.
 5. Après le branchement du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température adéquate. Une fois la température suffisamment basse, vous pouvez conserver des aliments et des boissons dans le réfrigérateur.
-  Après la mise sous tension du réfrigérateur, l'alarme est émise. Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur).

Fonctionnement de votre réfrigérateur

Utilisation du panneau de commande

TYPE A

TYPE B



TYPE C



TYPE D



- À chaque pression sur les boutons du panneau de commande, un bref signal sonore retentit.
- Si vous n'actionnez aucun bouton, toutes les DEL sur l'écran s'éteignent afin de minimiser la consommation

d'énergie sauf pour l'alarme de la porte. Mais les DEL des boutons Power Freeze (Congélation rapide), Power Cool (Refroidissement rapide), Lock (Verrouillage) et Vacation (Absence) sont allumés pour les fonctions correspondantes.


Fonctionnement de votre réfrigérateur

Fonctionnement de votre réfrigérateur

01 Fridge (Réfrigérateur) / Power Cool (Refroidissement rapide) (3 s)

Fridge (Réfrigérateur)

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée entre 1 °C et 7 °C, la valeur par défaut est de 3 °C. À chaque pression, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.



Power Cool (Refroidissement rapide)

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction **Power Cool (Refroidissement rapide)**.

Le voyant Power Cool (Refroidissement rapide) (🔆) s'allume et le réfrigérateur permet de réduire le temps nécessaire pour le refroidissement.

Cette fonction sera activée durant plusieurs heures avant de revenir à la température précédente.

Cette fonction s'éteint automatiquement.

Une fois le processus Power Cool (Refroidissement rapide) terminé, l'indicateur correspondant s'éteint et le réfrigérateur revient au réglage de température précédent.


Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pendant 3 secondes.

- Lorsque vous utilisez la fonction Power Cool (Refroidissement rapide), le refroidissement du réfrigérateur est accéléré durant plusieurs heures.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur augmente.
N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous ne l'utilisez plus et de régler à nouveau le réfrigérateur sur la température d'origine.

02 Freezer (Congélateur) / Power Freeze (brzo zamrzavanje) (3 s)

Freezer (Congélateur)

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température souhaitée entre -15 °C et -23 °C, la valeur par défaut est de -19 °C. À chaque pression, la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.



Power Freeze (Congélation rapide)


Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Power Freeze (Congélation rapide). L'indicateur Power Freeze (Congélation rapide) (❄) s'allume et le congélateur réduit le temps nécessaire pour la congélation des aliments placés à l'intérieur. Cette fonction est activée pendant 50 heures et l'indicateur du congélateur ne change pas d'affichage. Cette fonction s'éteint automatiquement. Une fois le processus Power Freeze (Congélation rapide) terminé, l'indicateur correspondant s'éteint et le congélateur revient au réglage de température précédent. Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique augmente. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous ne l'utilisez plus et de régler à nouveau le congélateur sur la température d'origine. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes. Si vous devez congeler de grandes quantités d'aliments, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 20 heures à l'avance.

Fonctionnement de votre réfrigérateur

03 Door Alarm (Alarme de la porte) / Handle Lighting (Éclairage de la poignée) (3 s)

Door Alarm (Alarme de la porte)

Le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) permet d'activer la fonction d'alarme.

Le voyant de l'alarme () s'allume et le réfrigérateur émet un signal sonore si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction.

Éclairage de la poignée (modèles de TYPE A et TYPE C uniquement)

Appuyez sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) pendant 3 secondes pour activer la fonction Handle Lighting (Éclairage de la poignée).


Lorsque la fonction Handle Lighting (Éclairage de la poignée) est activée, l'éclairage sous la porte du réfrigérateur est toujours allumé.

Appuyez à nouveau sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Handle Lighting (Éclairage de la poignée). L'éclairage est allumé lorsque la porte du congélateur est ouverte.

(L'éclairage est éteint lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte ou lorsque les portes du congélateur et du réfrigérateur sont ouvertes toutes les deux.)

04 Vacation (Absence)
/ Control Lock
(Verrouillage de
commande) (3 s)


Vacation (Absence)

Appuyez sur le bouton Vacation (Absence) pour activer la fonction Vacation (Absence). Le voyant Vacation (Absence) () s'allume et le réfrigérateur règle la température en-dessous de 17 °C pour réduire la consommation d'énergie lorsque vous partez en vacances ou pour un voyage d'affaires pendant une longue période ou lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur.. Lorsque la fonction Vacation (Absence) est activée, le compartiment congélateur reste allumé. La fonction Vacation (Absence) se désactive automatiquement lorsque vous réglez la température du réfrigérateur alors que la fonction Vacation (Absence) est activée.

Assurez-vous de retirer les aliments du compartiment du réfrigérateur avant d'utiliser la fonction Vacation (Absence).

Control Lock (Verrouillage de commande)

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction **Control Lock (Verrouillage de commande)**.

Le voyant Control Lock (Verrouillage de commande) () s'allume et tous les boutons sont verrouillés et désactivés. Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage de commande et réactiver les boutons.

Fonctionnement de votre réfrigérateur

Signal d'alarme de la température

- Lorsque le compartiment du congélateur est trop chaud suite par exemple à une coupure de courant, le signal « - - » clignote à l'écran.

Lorsque le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) est actionné, la « température la plus chaude » atteinte dans le compartiment clignote à l'écran pendant 5 secondes.


La température réelle s'affiche ensuite. Appuyez à nouveau sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) pour annuler la fonction.

- Cette alarme se déclenche :
 - Lorsque l'appareil est mis en marche.
 - Lorsque le compartiment du congélateur est trop chaud suite à une panne de courant.

Mode CHEF (en option)


Si la température du réfrigérateur est réglée sur 1 °C/2 °C, la BOÎTE Chef sera réglée sur une température d'environ -1 °C/0 °C et l'éclairage « CHEF(CHEF)» s'allumera.

Étagère du congélateur



Pour récupérer plus de place, retirez les tiroirs du haut et du milieu et placez l'« Étagère du congélateur » sur la partie inférieure du congélateur, car elle n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques de l'appareil.


Le volume de stockage nominal du compartiment d'aliments surgelés est calculé sans ces tiroirs.



1. Retirez la bande fixée sur l'étagère.

2. Sortez le tiroir du haut et du milieu pour monter l'étagère.

3. Insérez l'étagère du congélateur, le marquage « Front » (Avant) vers le haut. Si le marquage « Front » (Avant) ne peut pas être identifié, insérez la partie en relief de l'étagère en premier comme indiqué sur la figure.




⚠ ATTENTION

- N'insérez pas l'étagère à l'envers (retournée) ni dans la direction inverse.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'étagère du congélateur, gardez-la en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

- En cas de stockage d'un conteneur en verre sur l'étagère en verre trempé, ces éléments peuvent être rayés par frottement.


Fonctionnement de votre réfrigérateur

Pièces et caractéristiques




Fonctionnement de votre réfrigérateur

1. Casier à bouteilles de vin (en option)
2. Étagère pliante ou Étagère CHEF PAN (en option)
3. TIROIR DU RÉFRIGÉRATEUR
4. BOÎTE CHEF (en option)
5. Réservoir d'eau (en option)
6. BARRE DE RETENUE
7. TIROIR DU CONGÉLATEUR




- Certaines fonctionnalités telles que le réservoir d'eau et la BOÎTE CHEF (1) peuvent être différentes et peuvent ne pas être disponibles en fonction des modèles.

- Les fruits et légumes peuvent être congelés dans la BOÎTE CHEF. (En option)
- Pour congeler rapidement de grandes quantités d'aliments, utilisez le tiroir le plus bas (2) (les aliments y congèlent particulièrement vite).




⚠ ATTENTION

Veillez à ne pas impacter l'étagère pliante. Lorsque vous retirez des articles de l'étagère pliante, vous risquez de la faire tomber.



Fonctionnement de votre réfrigérateur




⚠ ATTENTION

L'arrière du casier à bouteilles de vin peut tomber lorsque vous le retirez par l'avant. Veuillez à utiliser vos deux mains lorsque vous retirez le casier à bouteilles de vin. Si le casier à bouteilles de vin tombe lors de son retrait, les éléments entreposés en-dessous peuvent également tomber.

Fonctions du compartiment du congélateur

Marque de congélation des aliments sur le panneau de la porte



Les chiffres au-dessus des symboles indiquent la période de stockage autorisée du produit pendant des mois. Lorsque vous achetez des aliments surgelés, consultez la date de fabrication ou la date de péremption..

Congélation d'aliments

Congelez uniquement des aliments frais et non abîmés. Conservez les aliments devant être congelés loin des aliments déjà congelés. Pour prévenir la perte de saveur ou le séchage des aliments, placez les dans des récipients hermétiques.

Emballer les aliments correctement :

1. Place les aliments dans l'emballage.
2. Évacuez tout l'air.
3. Enveloppez.
4. Étiquetez l'emballage en indiquant son contenu et la date.

Les produits suivants ne conviennent pas à l'emballage des aliments :

le papier d'emballage, le papier sulfurisé, le cellophane, les sacs-poubelles et les sacs de plastiques utilisés.

Les produits suivants conviennent à l'emballage des aliments :

le film plastique, le film en polyéthylène, le papier aluminium et les glacières. Vous pouvez acheter ces produits chez votre revendeur.

Les produits suivants conviennent pour sceller les aliments emballés :

les bandes élastiques, les clips en plastique, la ficelle, du ruban adhésif résistant au froid ou d'autres matières similaires. Les sacs et films en polyéthylène peuvent être scellés à l'aide d'un isolant de film.

Fonctionnement de votre réfrigérateur

Durée de conservation des aliments surgelés

La durée de conservation dépend du type d'aliment.

Température réglée à -18 °C :

- Volaille fraîche (poulet entier), Viande fraîche (steaks, rôtis) : jusqu'à 12 mois
- Poisson (Poisson maigre, Poisson cuit), Crevette fraîche, Coquilles Saint-Jacques, Calmars : jusqu'à 6 mois
- Pizzas, Saucisses : jusqu'à 2 mois

La durée de conservation est indiquée sur le site Web FDA (<http://www.fda.gov/>).

ATTENTION

- Si vous ne respectez pas cette durée, vous risquez un empoisonnement alimentaire.

Achat et stockage des aliments surgelés pendant une longue période


Lorsque vous achetez des aliments surgelés, respectez les consignes suivantes :

- Vérifiez que l'emballage ne soit pas endommagé.
- Contrôlez la date de péremption.
- La température du congélateur du supermarché doit être inférieure ou égale à -18 °C. Sinon, la durée de conservation des aliments surgelés est réduite.
- Achetez des aliments surgelés pour une longue durée en dernier. Emballez les aliments dans des journaux ou placez-les dans un sac frais et ramenez les chez VOUS.

- Chez vous, placez immédiatement les aliments surgelés pour une longue durée dans le compartiment du congélateur. Consommez les aliments surgelés avant que la date de péremption expire.


Décongélation lente des aliments surgelés

Selon le type et l'application, sélectionnez l'une des options suivantes :

- A température ambiante.
- Dans le réfrigérateur.
- Dans un four électrique, avec/sans air chaud évacué par ventilateur.
- Dans un four à micro-ondes.
-  Ne recongelez pas des aliments qui commencent à décongeler ou qui sont déjà décongelés. Les aliments ne peuvent pas être recongelés jusqu'à ce qu'ils soient préparés (bouillis ou frits).
- Ne stockez pas les produits surgelés plus longtemps que la durée maximale de stockage.


Utilisation du distributeur d'eau (en option)

Grâce au distributeur d'eau, vous pouvez facilement obtenir de l'eau fraîche sans ouvrir la porte du réfrigérateur.




- Soulevez la barre de retenue (1).
- Soulevez et retirez le réservoir d'eau (2).
- Tenez les poignées sur les deux côtés pour retirer le réservoir.
- Nettoyez l'intérieur du réservoir avant de l'utiliser pour la première fois.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau en vous assurant qu'il est dans une position stable tenant compte de la sortie de distribution d'eau en saillie.
- Le réservoir peut contenir jusqu'à 4,5 litres. Si vous le remplissez au-delà, il y a un risque de débordement lorsque le couvercle est fermé.
- De l'eau peut s'écouler du réservoir d'eau lors de son premier remplissage. Retirez environ 500 ml d'eau si cela se produit.
- Il est impossible de remplir le réservoir lorsqu'il est dans le réfrigérateur.

Fonctionnement de votre réfrigérateur




- Méthode 1 :
Remplissez le réservoir en soulevant le couvercle rond dans le sens de la flèche pour l'ouvrir.



- Méthode 2 :
Remplissez le réservoir avec de l'eau en maintenant et en soulevant le grand couvercle pour l'ouvrir.

⚠ ATTENTION

Lors du montage du réservoir d'eau après le nettoyage, assurez-vous que le distributeur est bien serré. Sinon, il peut y avoir une fuite d'eau.



- 📄 Après avoir installé le réservoir, fermez la porte du réfrigérateur.
 - Après avoir fermé la porte, vérifiez que le robinet du distributeur se trouve à l'extérieur.


⚠ ATTENTION

Fixez fermement le réservoir d'eau sur la porte du réfrigérateur. Sinon, le réservoir d'eau peut ne pas fonctionner correctement. N'utilisez pas le réfrigérateur sans le réservoir d'eau. Dans le cas contraire, l'efficacité ne peut pas être garantie.

⚠ ATTENTION

Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec autre chose que de l'eau minérale ou de l'eau purifiée.

- Placez un verre sous la sortie d'eau et poussez légèrement le levier distributeur d'eau avec votre verre. Assurez-vous que le verre soit aligné avec le levier distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.




⚠ ATTENTION

Vérifiez qu'aucun dispositif de verrouillage ne soit placé sur « UNLOCK » (DÉVERROUILLAGE). Seule de l'eau peut être distribuée sur ce réglage.

Fonctionnement de votre réfrigérateur

Retrait des parties internes







⚠ ATTENTION





Lors de l'assemblage, placez les clayettes du réfrigérateur dans leur position correcte et ne les retournez pas.. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- 📄 Lorsque vous remplacez les étagères, assurez-vous que le côté portant l'étiquette « Front » (Avant) soit orienté vers l'avant du réfrigérateur.

Clayettes / Étagère pliante (en option)



1. Pour déplacer l'étagère, tenez-la avec les deux mains et soulevez-la pour la retirer des supports arrière. Puis, tirez-la à moitié vers l'avant.
2. Dans une zone (a) entre les supports, inclinez l'étagère sur le côté avant sur plus de 45 ° comme indiqué.
3. Vérifiez le niveau de l'étagère cible, soulevez l'étagère vers l'avant de sorte que les crochets avant se verrouillent dans les supports avant du niveau cible.



4. Tout en soulevant le côté avant, insérez le côté arrière sur les supports arrière.


- Soyez attentifs lorsque vous retirez l'étagère afin de ne pas vous cogner contre la porte ou les barres de retenue.
- Assurez-vous que l'étagère est équilibrée sur chaque support.
- Assurez-vous que chaque crochet de l'étagère se verrouille dans le bon support.

⚠ ATTENTION

Si l'étagère du haut est positionnée sous la sortie d'air froid, les aliments sur cette étagère peuvent congeler (modèles RB33/36*)

Fonctionnement de votre réfrigérateur


Barres de retenue de la porte



Saisissez fermement les barres de retenue de la porte avec les deux mains et soulevez-les légèrement pour les retirer.

- Lors de l'ouverture et de la fermeture des portes, il y a un risque de chute si des choses hautes sont placées sur le dessous de la barre de retenue de la porte.
- Ne stockez pas d'huile végétale ouverte dans la barre de retenue du réfrigérateur. L'huile pourrait durcir. Pour empêcher qu'elle durcisse, stockez l'huile dans un endroit frais. (Huiles végétales : huile de soja, huile d'olive, huile de sésame, etc.)


Réservoir d'eau (en option)




Soulevez la barre de retenue et saisissez fermement le réservoir d'eau avec les deux mains, soulevez-le légèrement et tirez-le vers vous pour le retirer.

- Le réservoir d'eau peut ne pas être disponible en fonction du modèle.


Le réservoir d'eau peut ne pas être disponible en fonction du modèle.



Saisissez la poignée avant et tirez la BOÎTE CHEF.




Saisissez les poignées latérales et retirez la BOÎTE CHEF.




⚠ ATTENTION

N'ouvrez pas la BOÎTE CHEF sans utiliser la poignée.



- ❏ Ne placez rien sur le couvercle de la BOÎTE CHEF.
La porte pourrait ne pas être fermée.

Conteneur Chef Pan (en option)




Ce conteneur peut être placé sous l'étagère ou à l'intérieur de la BOÎTE CHEF ; il peut également être utilisé dans le four.

⚠ ATTENTION

Si le conteneur Chef Pan est placé dans la BOÎTE CHEF, il peut congeler.

Fonctionnement de votre réfrigérateur



⚠ ATTENTION

Lors de l'utilisation du four, retirez le couvercle du bac.


⚠ ATTENTION

Le conteneur Chef Pan n'est pas conçu pour une utilisation en four à micro-ondes.

⚠ ATTENTION


Veillez à ne pas faire tomber le couvercle du bac.

Tiroirs



Ouvrez les tiroirs à fond, puis soulevez-les légèrement pour les retirer.

- Si les tiroirs sont bloqués par la porte, retirez tout d'abord les clayettes, puis retirez le tiroir en le soulevant.



En déplaçant les tiroirs, saisissez fermement la poignée du tiroir.

⚠ ATTENTION

Si vous faites tomber le tiroir en le déplaçant, vous risquez de vous blesser.


Nettoyage du réfrigérateur

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

⚠ ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché ; vous risqueriez de vous électrocuter. Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.



1. Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
2. Mouillez légèrement un chiffon doux sans peluche ou une serviette en papier avec de l'eau.
 - 📖 N'utilisez pas n'importe quel type de détergent pour nettoyer le réfrigérateur car cela pourrait le décolorer ou l'endommager.
3. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit propre et sec.
4. Branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
 - 📖 Lorsque le distributeur d'eau ne délivre pas d'eau, poussez légèrement le haut du réservoir d'eau vers le bas.


Remplacement de la DEL

Lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée, ne démontez pas vous-même le cache de la lampe et l'ampoule.

- 📖 Veuillez communiquer avec vos fournisseurs de service.

Inversement de la porte (en option)

Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte du réfrigérateur, veuillez à débrancher le réfrigérateur. Samsung recommande de faire inverser le sens d'ouverture de la porte uniquement par des fournisseurs de service agréés par Samsung. Cela sera facturé aux frais du client.

-  Tout endommagement provoqué par une tentative d'inversion du sens d'ouverture de la porte ne sera pas couvert par la garantie du fabricant de l'appareil. Toute réparation nécessaire suite à cela sera facturée aux frais du client. Svi popravci zatraženi zbog te okolnosti bit će izvršeni uz naplatu i trošak su kupca.

1. Avant d'inverser les portes du réfrigérateur, veuillez à le débrancher de l'alimentation électrique principale et à retirer tous les aliments à l'intérieur de l'appareil.
2. Si vous ne vous sentez pas en mesure de respecter les instructions de ce guide d'utilisation, contactez un technicien de maintenance Samsung qualifié pour procéder à la modification.
3. Ne rebranchez pas le réfrigérateur directement après avoir inversé le sens d'ouverture des portes. Patientez au moins une heure.


Outils nécessaires (non fournis et pièces supplémentaires)

Le réfrigérateur offre 3 types de vis pour différentes utilisations. Notez que les vis sont remplacées.

Non fournis



Tournevis
cruziforme (+)




Tournevis plat (-)



Clé de 11 mm
(pour l'axe de
charnière)

Non fournis




Clé à douille 8 mm
(pour les boulons)




Clé hexagonale 5 mm
(pour la charnière
centrale)

Pièce supplémentaire



Cache de la
charnière




Protection de
l'espace de la porte

ATTENTION


Lorsque vous renversez la porte, soyez particulièrement attentifs à ne pas renverser de petites pièces (vis, protection, etc.) qui pourraient être récupérés par vos enfants.

Renversement de la poignée (pour les modèles à POIGNÉE BARRE uniquement)


- 📄 Soyez vigilant afin d'éviter toute rayure lorsque vous sortez les poignées.
- 📄 Ce processus de renversement s'applique aux deux poignées sur la zone de stockage au froid et le congélateur.



1. Soulevez le crochet intérieur à l'aide d'un tournevis à tête plate.




2. Poussez vers le haut pour retirer le cache.




3. Répétez les mêmes étapes sur le cache inférieur pour le retirer.


Inversement de la porte (en option)




4. Desserrez deux vis (supérieure et inférieure) à l'aide d'un tournevis cruciforme pour retirer la poignée.




5. Retirez deux protections (supérieure et inférieure) autour de la poignée à l'aide d'un tournevis à tête plate.



6. Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer la poignée.




7. Remettez le cache en place du crochet intérieur en veillant à ce qu'il soit parfaitement inséré. (il en est de même pour le crochet extérieur)




8. Réinsérez les protections retirées dans les orifices supérieur et inférieur.

Inversement de la porte




1. Retirez le cache du câble (1) et celui de la porte L (2).



2. Retirez la charnière du cache pour pousser le crochet comme illustré dans les figures ci-dessous.

Inversement de la porte (en option)




- 3.** Odvojite kućište.
Puis retirez 2 vis sur la charnière supérieure.

⚠ ATTENTION

Vrata su teška pa pri uklanjanju pazite da se ne ozlijedite.

⚠ ATTENTION


Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.




- 4.** Retirez la porte du réfrigérateur de la charnière centrale en soulevant doucement la porte verticalement.

⚠ ATTENTION

La porte étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.




5. Démontez la charnière centrale.



6. Retirez la porte du congélateur de la charnière inférieure en soulevant doucement la porte verticalement.

⚠ ATTENTION


La porte étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.



Inversez la position de la protection.


⚠ ATTENTION

Soyez vigilant afin d'éviter toute rayure lorsque vous sortez la protection.



7. Posez le réfrigérateur avec précaution. Retirez le pied (1) et la charnière inférieure (2).

Inversement de la porte (en option)



8. La position de la porte du RÉFRIGÉRATEUR et de la porte du CONGÉLATEUR peut être modifiée en utilisant certains composants.
 - (2) Retirez le système de fermeture automatique.
 - (3) Retirez la butée.
 - (4),(5) Retirez la butée.
 - (6) Retirez la vis du côté opposé.
 - (7) Montez la butée du côté opposé.
 - (8),(9) Changez la position de la butée et montez-la.
 - (10) Installez la vis du côté opposé.


⚠ ATTENTION


Veillez à ne pas vous blesser pendant l'opération.

9. Inversez la position de la vis d'assemblage.

⚠ ATTENTION

Veillez à ne pas vous blesser pendant l'opération.






- 10.** Assemblez la charnière centrale à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm. Tout d'abord, assemblez la porte du congélateur et la charnière centrale. Puis assemblez la charnière inférieure et la porte du congélateur avec la charnière supérieure.

Procédure de montage de la porte

- Charnière centrale > Porte du congélateur > Charnière inférieure > Porte du congélateur avec la charnière supérieure
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées.

⚠ ATTENTION


Veillez à ne pas vous blesser pendant l'opération.




- 11.** Inversez la position de la charnière inférieure et du pied (Droite > Gauche). Assemblez la charnière inférieure après avoir placé la porte du congélateur sur la charnière centrale.

- Démontez le système de fermeture automatique du guide et l'articulation de l'axe (1).
- Assemblez l'articulation de l'axe et le système de fermeture automatique du guide comme indiqué sur cette figure.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées.


Inversement de la porte (en option)



12. Placez la commande sur la protection à l'extérieur de la commande sur le cache comme indiqué sur l'image.




13. Après avoir démonté la commande sur le cache (1), retournez la direction du volet de protection des câbles (2) sur le côté opposé sur la porte du réfrigérateur (uniquement pour les modèles avec affichage sur la porte). Montez la commande sur le cache (A) avec une vis comme indiqué sur la figure (3).




⚠ ATTENTION

Veillez à ne pas vous blesser pendant l'opération.




⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.



- 14.** (1) Il n'est pas facile de séparer l'axe de la charnière supérieure. Il faut donc démonter l'axe avant de retirer la charnière supérieure.
- (2) Utilisez une clé de 11 mm pour séparer l'axe de la charnière supérieure.
- (3) Retournez la charnière supérieure et remontez manuellement l'axe de la charnière supérieure.
- (4) Retournez la charnière supérieure et remontez manuellement l'axe de la charnière supérieure.
- (5) Utilisez une clé de 11 mm pour ajuster l'espace de plus de 4 mm entre la ligne de marquage (4) et l'axe de la charnière.




- 15.** Insérez la charnière supérieure pour légèrement agrandir le trou, puis retirez la charnière supérieure pour monter la porte du réfrigérateur.

Étape de montage

- Montez la charnière supérieure sur la porte du réfrigérateur.
 - Montez la charnière centrale sur la porte du réfrigérateur.
 - Insérez la charnière supérieure sur le châssis.
 - Montez la vis.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées.**


Inversement de la porte (en option)



- 16.** Changez la direction de la porte et du câble avec le côté opposé. Branchez le câble, puis insérez-le dans la commande sur le cache. Insérez le câble dans la charnière du cache. (Assurez-vous que la bande blanche sur le fil est fixée sur le crochet de la charnière du cache.) Puis repliez la partie fixe qui n'est pas à démonter comme indiqué sur l'image ci-dessous.

ATTENTION


Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.



- 17.** Insérez le câble entre les nervures de la charnière du cache comme indiqué sur l'image ci-dessous.

ATTENTION




Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.







18. Montez la charnière du cache comme indiqué sur l'image ci-dessous.

⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.



Inversement de la porte (en option)




19. Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.

20. Insérez le volet de protection des câbles sur la partie supérieure de la porte du réfrigérateur, puis poussez-le pour le monter complètement. Vérifiez la position des câbles qui doivent se situer sur le côté arrière du volet de protection.

⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas endommager le câble lors de l'opération.



21. Montez la commande sur la protection.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
<p>L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. • Le système de contrôle de la température du panneau avant est-il réglé correctement ? • L'appareil est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ? Dans ce cas, il peut ne pas être en mesure de refroidir. Ne le placez jamais à proximité de la lumière directe du soleil ou d'une source de chaleur. • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ? Dans ce cas, il peut ne pas être en mesure de refroidir suffisamment. Maintenez-le à une distance appropriée du mur. • La quantité d'aliments à l'intérieur est-elle trop importante et obstrue ainsi l'orifice d'aération ? Pour maintenir le réfrigérateur à une température adaptée, ne le remplissez pas avec trop d'aliments.
<p>Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le système de contrôle de la température situé sur le panneau avant est-il réglé sur la température la plus froide ? • La température ambiante est-elle trop basse ? • Avez-vous entreposé des aliments riches en eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur ?
<p>Des bruits inhabituels sont audibles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol plat et stable. • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ? • Des objets se trouvent-ils derrière ou sous l'appareil ? • Le compresseur de l'appareil émet-il un bruit ? • Un cliquetis est audible lorsque les différents accessoires se rétractent ou se distendent.
<p>Les coins avant et les côtés de l'appareil sont chauds et de la condensation commence à se former.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les tuyaux résistants à la chaleur sont installés dans les coins avant de l'appareil afin d'empêcher la formation de condensation. Lorsque la température ambiante augmente, ils peuvent s'avérer inefficaces. Cependant, cela n'est pas anormal. • Dans un environnement très humide, de la condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec la surface froide de l'appareil.

PROBLÈME	SOLUTION
Vous pouvez entendre le liquide glouglouter dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit du réfrigérant qui refroidit l'intérieur de l'appareil.
Il y a une mauvaise odeur dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Un aliment gâté se trouve-t-il à l'intérieur du réfrigérateur ? • Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement. • Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur et jetez tout aliment périmé ou suspect. Lorsque vous nettoyez l'intérieur du réfrigérateur, entreposez la nourriture ailleurs et débranchez l'appareil. Essuyez avec un torchon sec après 2 à 3 heures puis laissez circuler l'air à l'intérieur du réfrigérateur.
Il y a une couche de givre sur les parois de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Les orifices d'aération sont-ils obstrués par les aliments stockés dans le réfrigérateur ? • Espacez les aliments autant que possible pour une meilleure ventilation. • Si le tiroir du congélateur n'est pas complètement fermé ou est bloqué, l'humidité provenant de l'extérieur peut pénétrer et peut entraîner une formation de givre.
De la condensation se forme à l'intérieur de l'appareil et autour des légumes.	<ul style="list-style-type: none"> • Des aliments à forte teneur en eau ont été stockés sans être couverts ou la porte est restée ouverte pendant une durée prolongée. • Stockez les aliments couverts ou dans des récipients hermétiques.

Schéma du circuit





Schéma du circuit

Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)

Kit d'installation




Kit d'installation de l'ensemble			
Non	Nom de la pièce	Code de la pièce	Quantité (unitaire)
1	GUIDE	DA61-10557A	2
2	FEUILLE B	DA63-08121A	3
3	MONTAGE DU PANIER DE PROTECTION	DA97-15853A	2
4	MOUSSE PE COUPE ÉTANCHE	DA62-01136X	4


Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)

Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)



Dimensions



Dimensions recommandées pour une meilleure efficacité énergétique




- Lorsque le produit est installé dans un châssis, il est recommandé d'installer le réfrigérateur en laissant de l'espace et les orifices du châssis comme décrit ci-dessus.
- Si la taille des orifices latéraux est réduite, la fonction de l'appareil ne sera pas restreinte mais le réfrigérateur consommera plus d'énergie que la valeur de consommation d'énergie nominale.



Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)


Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)

Installation




⚠ ATTENTION

- Déballez le produit et tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Insérez le produit dans le châssis et ouvrez la porte avec précaution afin de ne pas vous faire pincer les doigts.
- Ne posez pas le produit sur le câble d'alimentation lors de l'installation du châssis.
- Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Une fois le produit en place, branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.
- Les guides fournis avec le kit d'installation permettent de fixer le châssis. Ne les utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont prévus.
- Si vous ne suivez pas la méthode d'installation fournie, votre consommation d'énergie va augmenter.




1. Faites tourner le pied sur 9,0 mm (8 tours) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le desserrer.




2. Placez la mousse PE fournie en 4 endroits, à l'arrière du produit.


Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)



3. Alignez le bord gauche du produit sur la paroi gauche du châssis, puis orientez le côté droit du produit vers la paroi droite du châssis, comme indiqué.




4. Insérez le produit dans le châssis, de sorte que le fond du premier soit aligné sur le fond de ce dernier.



5. Réglez les pieds afin de faire en sorte que le produit et le châssis soient alignés.

- Si la partie supérieure du produit est trop haute : Faites tourner les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre à niveau.
- Si la partie supérieure du produit est trop basse : Faites tourner les pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la mettre à niveau.

Installation du dispositif de fixation dans la cuisine (modèles RB33/36*)



6. Insérez l'accessoire en forme de “ \neg ” fourni sur l'un des côtés du réfrigérateur entre le meuble et le réfrigérateur comme indiqué pour combler l'espace.
- Vous pouvez utiliser la « FEUILLE B » fournie pour combler l'espace de chacun des côtés.

mémo

Température ambiante mini./maxi.

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner aux températures ambiantes spécifiées par sa classe de température mentionnée sur la plaque signalétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43

 La température interne de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur/congélateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte.

Réglez la température comme il vous est conseillé dans le manuel afin de compenser les changements induits par les situations ci-dessus.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Français



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)





Kühl-/Gefrierkombination

Benutzerhandbuch

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SESG Standgerät

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	3
Sicherheitsinformationen	3
Aufstellen des Geräts	19
Vor dem Aufstellen des Geräts	19
Ausrichten des geräts	22
Bedienung des Geräts	25
Übersicht über das Bedienfeld	25
Temperaturalarm	30
CHEF-Modus (optional)	30
Fachboden im Gefrierabteil	31
Bauteile und Funktionen	32
Features des Gefrierabteils	35
Verwenden des Wasserspenders (optional)	37
Herausnehmen der einsätze	40
Austauschen der LED-Lampe	45
Wechsel des Türanschlags (optional)	46
Vertauschen der Griffe (Bei Modellen mit Griffstange)	47
Wechsel des Türanschlags	50
Fehlerbehebung	61
Schaltplan	63
Einbau in einen Küchenschrank (RB33/36* models)	64
Einbausatz	64
Abmessungen	65
Einbau	67

Sicherheitsinformationen

Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts das Benutzerhandbuch gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

Sicherheitsinformationen

- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressorauflöber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/Gefrierkombination verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden.
- Um die Entwicklung eines entflammaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³ besitzen.
Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen an den Augen führen. Wenn Kältemittel aus den Rohren austritt, vermeiden Sie offene Flammen, und nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts. Lüften Sie außerdem sofort den Raum.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden. Im Bundesstaat Queensland (Australien) MUSS das sachkundige Fachpersonal über eine Genehmigung zur Durchführung von Gasarbeiten (Gas Work Authorisation) oder eine Lizenz für Arbeiten mit Kältemitteln auf Kohlenwasserstoffbasis verfügen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät durchführen zu dürfen, für die das Entfernen des Gehäuses erforderlich ist. (Nur für Australien)









Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

WARNUNG

Gefährliche oder unsichere Verhaltensweisen, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod führen können**.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen, die zu **leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können**.

-  NICHT ausführen.
-  NICHT demontieren.
-  NICHT berühren.
-  Befolgen Sie die Anweisungen genau.
-  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
-  Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
-  Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
-  Hinweis:

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie sie gewissenhaft. Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.


CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)

Sicherheitsinformationen


WARNUNG

Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort

-  Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Bei diesem Gerät wird eine geringe Menge des Isobutan-Kältemittels R-600a eingesetzt, ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.

WARNUNG

Wichtige Warnhinweise für die Installation

-  Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird. Das Gerät darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

-
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig.
 - Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
 - Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
 - Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
 - Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Aerosole.
 - Wenn Aerosole in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann dies zu Explosionen oder Feuer führen.
 - Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
 - ★ • Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
 - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
 - Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
 - Wenn Sie den Netzstecker falsch herum (also mit dem Kabel nach oben) in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
 - Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
 - Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.

Sicherheitsinformationen

- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder diese über den Kopf ziehen.
- Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammaren Materialien auf.
- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (z. B. Regen) ausgesetzt ist.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- ⚠ • Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
- Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht

korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
- Die Sicherung des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufstellen und Einschalten 2 Stunden lang ruhen, ehe Sie es mit Lebensmitteln befüllen.
- Wir empfehlen, die Installation des Geräts sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Kundendienst durchführen zu lassen.
 - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.

WARNUNG

Wichtige warnhinweise für den betrieb

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
 - Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
 - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Sicherheitsinformationen

- Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
 - Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie sie nicht im Gerät auf. Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, Erdgas oder ähnliche Produkte) im Gerät auf.
 - Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
 - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Bewahren Sie keine Pharmazeutika, lebensmittelfremden Materialien oder temperaturempfindliche Produkte im Gerät auf.
 - Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
 - Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.

-
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
 - Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Störung des Geräts.
 - Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Duftkerze in das Gerät, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
 - Füllen Sie den Wassertank, das Eiswürfelfach und die Eiswürfelform nur mit Trinkwasser (Mineralwasser oder gereinigtes Wasser).
 - Füllen Sie den Wassertank nicht mit Tee, Säften oder Sportgetränken. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
 - Setzen und hängen Sie sich nicht auf die Schubfächer bzw. an die Gerätetür.
 - Dadurch kann das Gerät umkippen, die Gerätetür kann sich lösen und eine Hand im Türspalt eingeklemmt werden, sodass es zu Sachschäden oder Verletzungen kommt.
 - Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
 - Lassen Sie Kinder oder Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
 - Dies kann zum Tod durch Erstickern oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
 - Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
 - Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.
 - Legen Sie die Fachböden nicht mit der Oberseite nach unten ein. Dies könnte die Funktionsweise der Fachböden beeinträchtigen.
 - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden durch herunterfallende Glasfachböden führen.

Sicherheitsinformationen

- ★ • Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
 - Verwenden Sie keinen Lüfter.
 - Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Ihre Finger aus den „Quetschungsbereichen“: die Abstände zwischen den Türen und dem Gerät sind notwendigerweise recht schmal.
- Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
- Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschließen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabeeinheit, die Eisrutsche und den Eiswürfelbehälter ein.
 - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Führen Sie weder Ihre Hände und Füße noch Metallgegenstände (Esstäbchen usw.) von unten oder von hinten in das Gerät ein.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
 - Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- ⊘ • Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
 - Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
 - Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

-
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
 - 🔧 • Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
 - Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Beleuchtung haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
 - Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
 - Wenden Sie sich an den Kundendienst.
 - Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
 - Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
 - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
 - Schauen Sie niemals direkt für eine längere Zeit auf die LED-UV-Lampe.
 - Andernfalls können Verletzungen der Augen aufgrund der UV-Strahlung die Folge sein.

⚠ VORSICHT

Vorsichtsmassnahmen beim betrieb

- ★ • Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,
 - stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Gerät beeinträchtigt werden.

Sicherheitsinformationen

- geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Gerät legen.
- Legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
- Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlesäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf.
- Die Behälter könnten beim Einfrieren platzen und zu Verletzungen führen.
- Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Das Gerät muss nicht vom Stromnetz getrennt werden, wenn Sie weniger als drei Wochen außer Haus sind.
Nehmen Sie jedoch alle Lebensmittel heraus, wenn Sie länger als drei Wochen abwesend sind.
Ziehen Sie den Netzstecker, und reinigen, wischen und trocknen Sie das Gerät anschließend.
- Legen Sie keine kohlesäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät.
Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Verändern und modifizieren Sie nicht die Funktionalität des Geräts.
- Änderungen und Modifikationen können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem Gerät durchgeführt werden, werden durch die Garantie von Samsung nicht abgedeckt und Samsung haftet auch nicht für Sicherheitsprobleme und Schäden, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Versperren Sie nicht die Luftöffnungen.
- Wenn die Luftöffnungen, insbesondere mit einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu stark gekühlt.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und

lassen Sie die Gerätetür geöffnet.

- Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.
- Wenn das Gerät durch den Kontakt mit Wasser nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung Electronics.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

VORSICHT

Vorsichtsmassnahmen bei Reinigung und Wartung

- ★ • Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
- Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Wenn ein Fremdstoff, wie z. B. Wasser, in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner, Bleichmittel oder Chlor.
- Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung der Ausgabereinheit ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Sicherheitsinformationen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

WARNUNG

Wichtige Warnhinweise für die Entsorgung

- Lassen Sie die Fachböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hinein klettern können.
- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet.
Sie können dem Kompressoraukleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/Gefrierkombination verwendet wurde.
Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden.
Zum Aufschäumen der Isolierung wird Cyclopentan verwendet.
Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung.
Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.
- Entfernen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung die Gerätetüren sowie die Dichtungen und die Verriegelung der Gerätetür, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich im Gerät eingeschlossen werden können.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen und hineinklettern können.
- Wenn ein Kind im Gerät eingeschlossen ist, besteht Verletzungs- und Erstickengefahr.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.

-
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
 - Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Weitere Tipps zur Ordnungsgemässen Verwendung

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Gerät herrschende Temperatur.
Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen, verschlechtert sich möglicherweise die Kühlleistung (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gefrierabteil steigt).
- Bestimmte temperaturempfindliche Lebensmittel sollten nicht gekühlt oder gar eingefroren werden, da sie ansonsten aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften verderben können.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.

Sicherheitsinformationen

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Für eine gute Energieeffizienz wird empfohlen, die Lüfter und Gitter nicht zu blockieren.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen.
Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Innern des Geräts.
- Es wird empfohlen, beim Aufstellen des Geräts auf ausreichend Freiraum an den Seiten und der Rückseite zu achten.
Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Aufstellen des Geräts

Vor dem Aufstellen des Geräts

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.

- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.
- Wir empfehlen, Servicearbeiten nur von qualifizierten Fachkräften durchführen zu lassen.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.

Auswahl des Aufstellorts


- Wählen Sie einen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Wählen Sie einen Standort mit ebenem (oder zumindest fast ebenem) Untergrund.
- Der Standort sollte genügend Platz bieten, um die Gerätedüren ungehindert öffnen zu können.
- Lassen Sie zu allen Seiten einen ausreichenden Freiraum, wenn Sie das Gerät auf einer flachen Fläche aufstellen.
- Wenn das Gerät nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Halten Sie die in diesem Handbuch angegebenen Abstände ein. Eine Darstellung mit Abmessungen finden Sie in der Abbildung unten.

Aufstellen des Geräts



- Lassen Sie rechts, links, hinten und oben am Gerät ausreichend Platz für die Luftzirkulation. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 10 °C herrschen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät frei bewegt werden kann, falls Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	VERSE-NKTER GRIFF	GRIFF- STANGE	VERSE-NKTER GRIFF	GRIFF- STANGE
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm




- Die verschiedenen Maßangaben hängen von den jeweiligen Entwurfsmaßen ab und können sich daher je nach Messverfahren unterscheiden

⚠ VORSICHT

Achten Sie beim Aufstellen und Warten des Geräts sowie beim Reinigen des dahinter liegenden Raums darauf, dass Sie das Gerät gerade herausziehen und anschließend wieder gerade in die Endposition bewegen. Vergewissern Sie sich auch, dass der Untergrund die Last des vollständig befüllten Geräts tragen kann. Andernfalls könnte der Fußboden beschädigt werden.

⚠ VORSICHT


Binden Sie das überschüssige Netzkabel an der Rückseite des Geräts so zusammen, dass es nicht den Boden berührt und beim Verschieben des Geräts nicht durch die Rollen beschädigt wird.



- Entfernen Sie die Schutzabdeckung von den Distanzstücken, und befestigen Sie für eine optimale Leistung ein (graues) Distanzstück an der Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass Sie das Distanzstück beim Aufstellen des Geräts wie unten abgebildet befestigen. Dadurch wird die Leistung des Geräts verbessert. Wenn Sie das Gerät in einen Schrank einbauen, müssen Sie das Distanzstück entfernen, damit das Gerät bündig mit dem Schrank abschließt und die Türen problemlos geöffnet und geschlossen werden können.

Aufstellen des Geräts


BODENBELAG



Für eine ordnungsgemäße Installation muss das Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden, der die gleiche Höhe wie der restliche Boden aufweist. Dieser Bereich muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht des voll beladenen Geräts zu tragen. Um den Bodenbelag zu schützen, schneiden Sie ein großes Pappstück von der Verpackung ab und legen Sie es an der Stelle unter das Gerät, an der Sie arbeiten.

- Wenn Sie das Gerät über den Boden schieben oder ziehen, könnte dieser ansonsten beschädigt werden. Beim Bewegen des Geräts nach der Installation kann der Boden ebenfalls beschädigt werden.

Ausrichten des geräts



Wenn die Vorderseite des Geräts geringfügig höher steht als die Rückseite, können Sie die Gerätetüren leichter öffnen und schließen.

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass alle Justierfüße den Boden berühren und das Gerät einen stabilen Stand hat.

1. Fall: Das Gerät ist leicht nach links geneigt.

Drehen Sie den linken Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

2. Fall: Das Gerät ist leicht nach rechts geneigt.

Drehen Sie den rechten Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

Nachdem Sie Ihr neues Gerät aufgestellt und angeschlossen haben, können Sie es nun einrichten und alle Features und Funktionen des Geräts nutzen.


Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät vollständig einsatzfähig sein.

Andernfalls überprüfen Sie zuerst die


Stromversorgung und -quelle, oder versuchen Sie das Problem anhand der Hinweise auf den letzten Seiten dieses Handbuchs im Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu beheben.

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

- 1.** Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort mit ausreichendem Abstand zur Wand auf.
Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch in den Anweisungen zum Aufstellen des Geräts.
- 2.** Entfernen Sie vor Verwendung des Geräts die Schutzabdeckungen an den Ecken der Fachböden (siehe nachfolgende Abbildung).
(Die Formteile aus PE dienen dem Schutz von Gerät und Zubehörteilen während des Transports.)
- 3.** Nachdem Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob beim Öffnen der Gerätetür die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird.
- 4.** Stellen Sie mit Hilfe der Temperaturregelung die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde.
Das Gerät sollte langsam herunterkühlen und der Kompressor ruhig laufen.



Aufstellen des Geräts


5. Nach dem Einschalten des Geräts dauert es einige Stunden, bis die gewünschte Betriebstemperatur erreicht ist.
Sobald das Gerät ausreichend heruntergekühlt ist, können Sie Lebensmittel und Getränke darin aufbewahren.
-  Nach dem Einschalten des Geräts erklingt ein Signalton. Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlabteil)“ oder „Freezer (Gefrierabteil)“.

Bedienung des Geräts


Übersicht über das Bedienfeld

MODELL A

MODELL B



MODELL C



MODELL D



- ☰ Jeder Tastendruck wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.
- ☰ Wenn Sie keine Taste drücken, werden auf dem Display alle LEDs ausgeschaltet, um minimalen Energieverbrauch zu ermöglichen.


Aktiv bleibt jedoch der Türalarm. Die LEDs für „Power Freeze (Power-Kühlung)“, „Power Cool (Turbokühlung)“, Kindersicherung und „Vacation (Abwesenheit)“ werden bei Aktivierung der entsprechenden Funktionen eingeschaltet.

Bedienung des Geräts

01 Fridge / Power Cool (3 sec) (Kühlabteil / Turbokühlung (3 Sek.))

Fridge

Drücken Sie die Taste „Fridge (Kühlabteil)“, um im Kühlabteil eine gewünschte Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C einzustellen. Die Standardtemperatur beträgt 3 °C. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Temperatur in der folgenden Reihenfolge, und im Display wird die eingestellte Temperatur angezeigt.



Power Cool (Turbokühlung)

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion **Power Cool (Turbokühlung)** zu aktivieren.

Die Anzeige für „Power Cool (Turbokühlung)“ (☼) leuchtet auf und die zum Herunterkühlen benötigte Zeit wird verkürzt.

Diese Funktion bleibt einige Stunden aktiviert, danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.

Diese Funktion wird automatisch deaktiviert.

Wenn die Turbokühlung beendet ist, erlischt die Anzeige für die Turbokühlung („Power Cool“) und das Gerät wird wieder mit der vorherigen Temperatureinstellung betrieben.


Halten Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die Taste „Fridge (Kühlabteil)“ noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt.

- ☼ • Wenn Sie die Turbokühlung verwenden, wird das Herunterkühlen des Geräts um einige Stunden beschleunigt.
- Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden.
Denken Sie daran, diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen, und betreiben Sie das Gerät mit der ursprünglichen Temperatureinstellung.

02 Freezer / Power Freeze (3 sec)
(Gefrierabteil / Power-Kühlung (3 Sek.))

Freezer

Durch Drücken der Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ können Sie im Gefrierabteil eine Temperatur zwischen -15 °C und -23 °C einstellen. Die Standardtemperatur beträgt -19 °C . Mit jedem Tastendruck ändert sich die Temperatur in der folgenden Reihenfolge, und im Display wird die eingestellte Temperatur angezeigt.



Power Freeze (Power-Kühlung)

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion „**Power Freeze (Power-Kühlung)**“ zu aktivieren. Die Anzeige für die Power-Kühlung (☼) leuchtet, und die für das Einfrieren von Lebensmitteln im Gerät benötigte Zeit wird verkürzt.

Diese Funktion wird für 50 Stunden aktiviert und die Anzeige am Gefrierabteil wird nicht geändert.

Diese Funktion wird automatisch deaktiviert.

Wenn die Power-Kühlung beendet ist, erlischt die Anzeige für die Power-Kühlung („Power Freeze“) und das Gerät wird wieder mit der vorherigen Temperatureinstellung betrieben. Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden.

Denken Sie daran, diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen, und betreiben Sie das Gerät mit der ursprünglichen Temperatureinstellung. Halten Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, aktivieren Sie mindestens 20 Stunden im Voraus die Funktion für die Power-Kühlung.

Bedienung des Geräts

03 Door Alarm
(Türalarm) /
Türgriffbeleuchtung
(3 s)

Door Alarm

Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Taste „**Door Alarm (Türalarm)**“.

Die Alarmanzeige () leuchtet, und es ertönt ein Signalton, sobald die Tür des Geräts länger als 2 Minuten geöffnet ist.

Um die Alarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste „Door Alarm (Türalarm)“.

Handle lightning (Türgriffbeleuchtung) (nur Modelle vom TYP A und TYP C)

Halten Sie die Taste „Door Alarm (Türalarm)“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Türgriffbeleuchtung zu aktivieren.

Wenn die Türgriffbeleuchtung aktiviert wurde, ist die Beleuchtung unter der Tür des Kühlabteils immer eingeschaltet.

Halten Sie die Taste „Door Alarm (Türalarm)“ erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Türgriffbeleuchtung auszuschalten. Das Beleuchtung wird weiterhin aktiviert, sobald die Tür des Gefrierabteils geöffnet wird.

(Die Beleuchtung ist ausgeschaltet, wenn die Tür des Kühlabteils geöffnet wird oder wenn die beide Türen (für Kühl- und Gefrierabteil) geöffnet sind.)

04 Vacation / Control
Lock (3 sec)
(Abwesenheit /
Kindersicherung (3
Sek.))

Vacation

Durch Drücken der Taste „Vacation (Abwesenheit)“ aktivieren Sie die Abwesenheitsfunktion. Die Anzeige für die Abwesenheitsfunktion (☒) leuchtet, und es wird eine Temperatur unter 17 °C eingestellt, um den Stromverbrauch des Geräts während eines längeren Urlaubs, einer Geschäftsreise oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, möglichst gering zu halten. Auch wenn die Abwesenheitsfunktion aktiviert ist, bleibt das Gefrierabteil weiterhin in Betrieb. Die Abwesenheitsfunktion wird automatisch deaktiviert, sobald die aktuelle Temperatureinstellung für das Kühlabteil geändert wird. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlabteil entfernt haben, bevor Sie die Abwesenheitsfunktion verwenden.

Bediensperre

Zum Aktivieren der **Bediensperre** halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Anzeige für die Bediensperre (⊞) leuchtet auf und alle Tasten sind gesperrt und deaktiviert.


Halten Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bediensperre auszuschalten und die Tasten wieder zu aktivieren.

Bedienung des Geräts




Temperaturalarm

- Wenn die Temperatur im Gefrierabteil aufgrund eines Stromausfalls zu hoch ist, blinkt im Display die Anzeige „--“. Wenn Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ oder „Fridge (Kühlabteil)“ drücken, wird die höchste im Gerät erreichte Temperatur fünf Sekunden lang blinkend im Display angezeigt. Danach wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Um die Temperaturalarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste „Door Alarm (Türalarm)“.
- Diese Warnung wird ausgegeben, wenn:
 - Sie das Gerät einschalten.
 - die Temperatur im Innern des Geräts aufgrund eines Stromausfalls zu hoch ist.

CHEF-Modus (optional)

Wenn Sie die Kühlschranktemperatur auf 1 °C/2 °C einstellen, beträgt die Temperatur im Frischfach etwa -1 °C/0 °C und die Anzeige „CHEF ()“ leuchtet auf.

Fachboden im Gefrierabteil




Wenn Sie zusätzlichen Stauraum benötigen, können Sie das obere und das mittlere Schubfach herausnehmen und den Zwischenboden über dem unteren Schubfach einsetzen. Dies hat keine Auswirkungen auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften.

Das angegebene Volumen des Gefrierabteils wurde ohne diese Schubfächer berechnet.

1. Entfernen Sie das Klebeband am Zwischenboden.
2. Ziehen Sie das oberste und das mittlere Schubfach heraus, um den Zwischenboden einzusetzen.
3. Setzen Sie den Zwischenboden so ein, dass die Markierung „Front“ (Vorn) nach oben weist. Wenn Sie die Markierung „Front“ (Vorn) nicht erkennen können, setzen Sie das überstehende Teil des Zwischenbodens wie in der Abbildung gezeigt zuerst ein.


VORSICHT

- Setzen Sie den Zwischenboden nicht verkehrt herum oder in falscher Richtung ein
- Wenn Sie den Zwischenboden nicht verwenden, nehmen Sie ihn aus dem Gerät und bewahren Sie ihn für den späteren Gebrauch sicher auf.


-  Bei Aufbewahrung von Glasbehältern auf einem gehärteten Glasboden können durch Bewegungen der beiden Glasteile Kratzer entstehen.

Bedienung des Geräts


Bauteile und Funktionen



1. Weinregal (optional)
2. Variabler Fachboden oder Frischhalteinsatz (optional)
3. SCHUBFACH IM KÜHLABTEIL
4. Frischfach (optional)
5. Wassertank (Zubehör)
6. TÜRFACH
7. SCHUBFACH IM GEFRIERABTEIL



- Einige der Features wie der Wassertank und das Frischhaltefach (1) können je nach Modell von der Beschreibung abweichen oder für das entsprechende Modell überhaupt nicht verfügbar sein.
- Im Frischhaltefach aufbewahrtes Obst oder Gemüse kann unter Umständen einfrieren. (Optional)
- Um große Mengen von Lebensmitteln schnell einzufrieren, verwenden Sie das unterste Schubfach (2), weil Lebensmittel darin besonders schnell einfrieren.




⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie den variablen Fachboden keiner Schlägeinwirkung aussetzen.

Wenn Sie Kühlgut unterhalb vom variablen Fachboden entnehmen, besteht die Gefahr, dass der Boden hinunterfällt.

Bedienung des Geräts



⚠ VORSICHT


Die Rückseite des Weinregals kann beim Herausziehen des Weinregals nach vorn herausfallen.

Denken Sie daran, das Weinregal beim Herausziehen mit beiden Händen anzufassen.

Wenn das Weinregal beim Herausziehen hinfällt, kann das Kühlgut unter dem Weinregal ebenfalls herunterfallen.

Features des Gefrierabteils

Gefriergut-Markierung an der Türverkleidung



Die Symbole und zugehörigen Zahlen geben die zulässige Lagerdauer der Produkte in Monaten an. Beachten Sie beim Kauf von Tiefkühlware stets das Herstellungsdatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum.

Einfrieren von Lebensmitteln

Frieren Sie nur frische, einwandfreie Lebensmittel ein. Legen Sie Lebensmittel, die Sie neu einfrieren möchten, möglichst nicht neben solche, die bereits eingefroren sind. Damit Lebensmittel nicht ihren Geschmack verlieren oder austrocknen, müssen Sie sie in luftdicht verschlossenen Behältern oder Gefrierbeuteln aufbewahren.

Richtiges Verpacken von Lebensmitteln:

1. Geben Sie die Lebensmittel in einen Gefrierbeutel.
2. Drücken Sie die Luft heraus.
3. Verschließen Sie den Beutel.
4. Beschriften Sie den Beutel mit dem Inhalt und dem Datum.

Die folgenden Produkte sind zum Verpacken von Lebensmitteln nicht geeignet:

Packpapier, Geschenkpapier, Pergamentpapier, Cellophan, Müllbeutel und gebrauchte Einkaufstüten.

Die folgenden Produkte sind zum Verpacken von Lebensmitteln geeignet:

Kunststoffolie, Beutel aus Polyethylenfolie, Gefrierbeutel, Alufolie und Gefrierdosen. Diese Produkte sind im Einzelhandel erhältlich.

Bedienung des Geräts

Die folgenden Produkte sind zum Verschließen der verpackten Lebensmittel geeignet:

Gummibänder, Kunststoffclips, Drahtbänder, kältebeständiges Klebeband oder ähnliches. Gefrierbeutel und Polyethylenfolien können mit einer Folienversiegelung verschlossen werden.

Haltbarkeit von Gefriergut

Die Lagerdauer hängt von der Art des Gefrierguts ab.

Bei einer Temperatureinstellung von -18 °C:

- Frisches Geflügel (ganzes Huhn), Fleisch (Steaks, Braten): bis zu 12 Monate
- Fisch (magere Fischarten, gekochter Fisch), frische Garnelen, Jakobsmuscheln, Tintenfisch: bis zu 6 Monate
- Pizza, Wurst: bis zu 2 Monate

Genauere Angaben zur Lagerdauer erhalten Sie auf der FDA-Website (<http://www.fda.gov/>).

VORSICHT

- Auch wenn es sich ein bisschen extrem anhört, besteht die Gefahr von Lebensmittelvergiftungen, wenn Sie diese Zeiten überschreiten.


Kaufen und Lagern von Tiefkühlware

Beim Kauf von Tiefkühlwaren ist Folgendes zu beachten:

- Kontrollieren Sie, dass die Verpackung nicht beschädigt ist.
- Überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Die Temperatur der Kühltruhe im Geschäft muss mindestens -18 °C betragen. Wenn nicht, sinkt die Haltbarkeitsdauer der gefrorenen Lebensmittel.
- Legen Sie Tiefkühlwaren zuletzt in Ihren Einkaufswagen. Wickeln Sie gekaufte Tiefkühlwaren für den Transport nach Hause in Zeitungspapier ein oder legen Sie sie in eine Kühltasche.
- Verstauen Sie die Tiefkühlwaren zu Hause sofort in Ihren Gefrierschrank/ das Gefrierabteil Ihres Kombi-Geräts. Verbrauchen Sie die Lebensmittel, ehe das Verfallsdatum erreicht ist.


Auftauen von Gefriergut

Wählen Sie je nach Art und Anwendung eine der folgenden Möglichkeiten:

- Bei Raumtemperatur.
- Im Kühlabteil.
- In einem elektrischen Ofen mit oder ohne Heißluftunterstützung.
- In einem Mikrowellengerät.
-  Sie dürfen angetaute oder aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren. Die Lebensmittel dürfen nur dann wieder eingefroren werden, wenn sie zubereitet (gekocht oder gebraten) wurden.
- Bewahren Sie Gefriergut niemals über die maximale Lagerzeit hinaus auf.


Verwenden des Wasserspenders (optional)

Über den Wasserspender können Sie gekühltes Wasser beziehen, ohne dazu die Tür des Kühlabteils öffnen zu müssen.




- Heben Sie das Türfach (1) nach oben.
- Schieben Sie den Wassertank (2) nach oben, und nehmen Sie ihn aus dem Gerät.
- Halten Sie den Wassertank dabei mit beiden Händen an den Haltegriffen fest.
- Reinigen Sie das Innere des Wassertanks, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen.
- Achten Sie beim Befüllen des Wassertanks darauf, dass dieser stabil befestigt ist und somit eine vollständige Wasserabgabe gewährleistet ist.
- Füllen Sie den Wassertank mit maximal 4,5 l Wasser. Wenn Sie eine größere Menge Wasser einfüllen, läuft das Wasser möglicherweise über, sobald Sie den Deckel schließen.
- Beim ersten Befüllen des Wassertanks tritt möglicherweise Wasser aus. Gießen Sie etwa 500 ml Wasser ab, wenn dies der Fall ist.
- Der Wassertank lässt sich nicht mit Wasser füllen, solange er sich im Gerät befindet.

Bedienung des Geräts




- Methode 1:
Öffnen Sie den runden Deckel des Wassertanks in Pfeilrichtung, und füllen Sie Wasser ein.




- Methode 2:
Nehmen Sie das Oberteil des Wassertanks vollständig ab, um diesen mit Wasser zu füllen.

⚠ VORSICHT

Achten Sie beim Einsetzen des Wassertanks nach der Reinigung darauf, dass der Bezugshahn gut abgedichtet ist. Andernfalls kann Wasser austreten.



 Schließen Sie die Gerätetür, nachdem Sie den Wassertank wieder eingesetzt haben.

- Stellen Sie sicher, dass sich der Bezugshahn nach dem Schließen der Gerätetür außerhalb des Geräts befindet.

 **VORSICHT**

Befestigen Sie den Wassertank sicher an der Tür des Kühlabteils.


Andernfalls arbeitet der Wassertank möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne eingesetzten Wassertank. Andernfalls verringert sich möglicherweise die Energieeffizienz des Geräts.

 **VORSICHT**

Füllen Sie den Tank ausschließlich mit Trinkwasser aus dem Wasserhahn (kein Mineralwasser oder gefiltertes Wasser).

- Halten Sie ein Glas unter den Bezugshahn, und drücken Sie es vorsichtig gegen den Hebel am Wasserspender. Achten Sie darauf, dass sich das Glas mit der Öffnung direkt unter dem Bezugshahn befindet, damit kein Wasser daneben läuft.

Bedienung des Geräts




⚠ VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung auf die Position „UNLOCK“ (ENTRIEGELN) eingestellt ist.

Wasser kann nur bei dieser Einstellung ausgegeben werden.

Herausnehmen der einsätze




⚠ VORSICHT






Achten Sie beim Einsetzen der Fachböden in das Kühlteil auf die richtige Position und legen Sie sie nicht verkehrt herum ein. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- 📄 Achten Sie beim Einlegen der Fachböden darauf, dass die Seite, die mit „Front (Vorderseite)“ markiert ist, auch zur Vorderseite des Kühlteils zeigt.

Fachböden / Variabler Fachboden (optional)




1. Heben Sie den Fachboden zum Herausnehmen mit beiden Händen an. Heben Sie ihn dann über die Auflageflächen an der Rückseite hinweg. Ziehen Sie ihn anschließend halb aus dem Gerät heraus.




2. Kippen Sie den Fachboden innerhalb des in der Abbildung mit (a) gekennzeichneten Bereichs um 45° nach vorne.


3. Ziehen Sie den Fachboden so nach vorne auf die gewünschte Einschubhöhe, dass die Haken an der Vorderseite an den vorderen Auflageflächen in der gewünschten Einschubhöhe einhaken.

4. Ziehen Sie die Vorderseite nach vorne und haken Sie den Fachboden mit der Rückseite an den rückwärtigen Auflageflächen ein.

 Achten Sie beim Herausnehmen darauf, dass Sie mit dem Fachboden nicht gegen die Gerätetür oder die Türfächer stoßen.

-  • Vergewissern Sie sich, dass der Fachboden gleichmäßig auf allen Auflageflächen aufliegt.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Haken des Fachbodens an den richtigen Auflagefläche eingehakt sind.


Bedienung des Geräts



⚠ VORSICHT

Wenn der oberste Fachboden unter dem Kaltluftaustritt angeordnet ist, können die Lebensmittel auf diesem Fachboden einfrieren. (Modelle RB33/36*)


Türfächer



Heben Sie die Türfächer vorsichtig mit beiden Händen an, und ziehen Sie sie heraus.

- Beim Öffnen und Schließen der Gerätetüren besteht die Gefahr, dass großes Kühlgut aus dem unteren Türfach herausfällt.
- Bewahren Sie im Türfach des Kühlabteils keine Pflanzenöle in unverschlossenen Behältern auf. Das Öl könnte eintrocknen. Bewahren Sie das Öl stattdessen an einen kühlen Ort außerhalb des Geräts auf, um ein Eintrocknen zu verhindern. (Pflanzenöle: Sojaöl, Olivenöl, Sesamöl usw.)


Wassertank (Zubehör)




Klappen Sie das Türfach nach oben, und ziehen Sie den Wassertank dann vorsichtig mit beiden Händen nach oben heraus.

- Der Wassertank ist nicht bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.


Frischfach (Optional)



Ziehen Sie das Frischhaltefach an der vorderen Griffmulde nach vorne.




Fassen Sie mit beiden Händen an die beiden seitlichen Griffmulden, und ziehen Sie das Frischhaltefach heraus.




⚠ VORSICHT

Öffnen Sie das Frischhaltefach stets durch Ziehen an der Griffmulde.



- 📄** Stellen Sie kein Kühlgut auf das Frischhaltefach. Andernfalls kann die Gerätetür möglicherweise nicht vollständig geschlossen werden.

Frischhalteinsatz (Optional)




Dieser kann sowohl unter dem Fachboden oder im Frischhaltefach eingesetzt als auch im Ofen verwendet werden.

⚠ VORSICHT

Der Frischhalteinsatz kann einfrieren, wenn Sie ihn im Frischhaltefach benutzen.

Bedienung des Geräts



⚠ VORSICHT

Entfernen Sie stets die Abdeckung, bevor Sie den Einsatz in einem Ofen verwenden.


⚠ VORSICHT

Der Frischehalteinsatz ist nicht mikrowellengeeignet.

⚠ VORSICHT


Achten Sie darauf, dass die Abdeckung nicht herunterfällt.

Schubfächer



Ziehen Sie die Schubfächer vollständig nach vorne, heben Sie sie dann vorsichtig an, und nehmen Sie sie heraus.

- Wenn die Schubfächer an der Gerätetür klemmen, entnehmen Sie zunächst die Fachböden.



Fassen Sie die Schubfächer beim Transport fest am Griff an.

⚠ VORSICHT

Sie können sich verletzen, wenn Sie das Schubfach beim Tragen fallen lassen.


Reinigen des Geräts

⚠️ WARNUNG

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Clorox™. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.

⚠️ VORSICHT

Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. Andernfalls kann ein Stromschlag die Folge sein. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Autoreinigungsmitteln. Andernfalls besteht Brandgefahr.



1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Stoff- oder Papiertuch mit etwas Wasser.
- ⓘ Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Säubern des Geräts, da diese Verfärbungen oder Schäden am Gerät führen können.
3. Reinigen Sie das Gerät gründlich von innen und von außen, und wischen Sie es trocken.
4. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in die Steckdose.

- ⓘ Wenn der Wasserspender kein Wasser abgibt, drücken Sie leicht oben auf den Wassertank.


Austauschen der LED-Lampe

Wenn die innere oder äußere LED nicht mehr leuchtet, entfernen Sie die Lampenabdeckung und die LED-Lampe niemals selbst.

- ⓘ Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wechsel des Türanschlags (optional)

Bevor Sie den Anschlag der Gerätetür wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung des Geräts getrennt haben. Samsung empfiehlt, das Wechseln des Türanschlags nur vom einem von Samsung zugelassenen Dienstleistungsanbieter durchführen zu lassen. Diese Dienstleistung ist gebührenpflichtig und wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

 Schäden, die beim Wechseln des Türanschlags entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung des Herstellers. Alle Kosten für Reparaturen, die aufgrund dieser Schäden erforderlich sind, werden vom Kunden getragen.

1. Bevor Sie die den Anschlag der Gerätetür wechseln, stellen Sie sicher, dass die Kühl-Gefrier-Kombination vom Stromnetz getrennt ist und sich keine Lebensmittel mehr in dem Gerät befinden.
2. Sollten Sie es sich nicht zutrauen, die in diesem Handbuch beschriebenen Schritte selbst durchzuführen, fordern Sie einen qualifizierten Servicetechniker von Samsung an.
3. Schließen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination nach dem Wechsel des Türanschlags nicht sofort wieder an das Stromnetz an, sondern warten Sie mindestens eine Stunde.

Benötigte Werkzeuge (Zusatzteile, nicht im Lieferumfang enthalten)

Das Gerät wird mit 3 verschiedenen Schraubentypen für unterschiedliche Zwecke geliefert. Vergessen Sie nicht, die Schrauben wieder zu einzudrehen.

Nicht im Lieferumfang enthalten



Kreuzschlitzschraubendreher (+)




Schlitzschraubendreher (-)



Schraubenschlüssel, 11 mm (für Scharnierbolzen)

Nicht im Lieferumfang enthalten




8-mm-Steckschlüssel (für Schrauben)




5 mm Inbusschlüssel (für das mittlere Scharnier)

Zusätzliche Teile



Scharnierabdeckung




Abdeckung für die Türaussparung

⚠ VORSICHT


Achten Sie beim Vertauschen der Türen sorgfältig auf die Kleinteile (Schraube, Kappe und usw.), damit Kinder sie nicht entfernen.

Vertauschen der Griffe (Bei Modellen mit Griffstange)

- 📄 Achten Sie darauf, die Griffe und die Gerätetüren beim Lösen der Griffe nicht zu zerkratzen.
- 📄 Dieser Ablauf zum Vertauschen der Griffe gilt für beide Griffe (der am Kühlabteil und der am Gefrierabteil).




1. Heben Sie den inneren Haken mit einem Schlitzschraubendreher an.




2. Schieben Sie den Deckel nach oben ab.


Wechsel des Türanschlags (optional)




3. Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie die untere Abdeckung entfernen.




4. Lockern Sie die zwei Schrauben (oben und unten) mit einem Kreuzschraubendreher, um den Griff zu entfernen.




5. Entfernen Sie die zwei Kappen im Griffbereich (oben und unten) mit dem Schlitzschraubendreher.



6. Verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher, um den Griff zu befestigen.




- 7.** Schieben Sie die Abdeckung des inneren Hakens in ihre Position. (ebenso am äußeren Haken)




- 8.** Setzen Sie die ausgebauten Kappen in die obere und untere Öffnung.

Wechsel des Türanschlags (optional)



Wechsel des Türanschlags



1. Entfernen Sie die Kabelabdeckung (1) und die Abdeckung für die Türaussparung (2) auf der linken Seite.



2. Entfernen Sie wie in den folgenden Abbildungen gezeigt die Scharnierabdeckung.



3. Trennen Sie die Kabelverbindungen zum Gerät.
Entfernen Sie dann die beiden Schrauben am oberen Scharnier.

⚠ VORSICHT

Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.

⚠ VORSICHT


Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.

4. Entfernen Sie die Tür des Kühlabteils, indem Sie sie vorsichtig gerade nach oben aus dem mittleren Scharnier heben.


⚠ VORSICHT

Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.

Wechsel des Türanschlags (optional)




5. Entfernen Sie das mittlere Scharnier.



6. Heben Sie die Tür des Gefrierabteils vorsichtig gerade nach oben aus dem unteren Scharnier.

⚠ VORSICHT


Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.



Tauschen Sie die Position der Kappe.



⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, beim Lösen der Kappen das Gerät nicht zu zerkratzen.



7. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf den Boden.

Entfernen Sie den Justierfuß (1) und das untere Scharnier (2).



8. Die Türen von Kühl- und Gefrierabteil können mit Hilfe einiger Bauteile getauscht werden.
- (2) Entfernen Sie den automatischen Türverschluss.
 - (3) Entfernen Sie den Anschlag.
 - (4), (5) Ändern Sie die Position der Scharnertülle.
 - (6) Entfernen Sie die Schraube auf der entgegengesetzten Seite.
 - (7) Bauen Sie den Anschlag auf der entgegengesetzten Seite wieder ein.
 - (8), (9) Tauschen Sie die Position des Anschlags und bauen Sie alles wieder zusammen.
 - (10) Setzen Sie die Schraube auf der entgegengesetzten Seite wieder ein.

⚠ VORSICHT


Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

9. Tauschen Sie die Position der Kappenschraube.

⚠ VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

Wechsel des Türanschlags (optional)



- 10.** Bauen Sie das mittlere Scharnier mit dem 5 mm-Innensechskantschlüssel zusammen. Montieren Sie zunächst das mittlere Scharnier an der Tür des Gefrierabteils. Montieren Sie das untere Scharnier an der Tür des Kühlabteils, sodass das Scharnier nach oben weist.

Montagereihenfolge für die Gerätetüren

- Mittleres Scharnier > Tür des Gefrierabteils > unteres Scharnier > Tür des Kühlabteils mit Scharnier nach oben
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.


⚠ VORSICHT


Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.

- 11.** Tauschen Sie die Positionen für das untere Scharnier und den Justierfuß (von rechts > links).


Setzen Sie die Tür des Gefrierabteils in das mittlere Scharnier ein, und befestigen Sie dann das untere Scharnier.

- Entfernen Sie auf der einen Seite den Scharnierbolzen (1) und die Führung für die Türschließautomatik.
- Bringen Sie den Scharnierbolzen und die Führung für die Türschließautomatik wie in der Abbildung gezeigt auf der anderen Seite an.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.






12. Entfernen Sie die Abdecksicherung wie in der Abbildung gezeigt von der Abdeckleiste.




13. Nehmen Sie die Abdeckleiste (1) ab, und verlegen Sie die Kabel (2) in der Tür des Kühlabteils in entgegengesetzter Richtung (nur Modelle mit Display).

Befestigen Sie die Abdeckleiste mit der Schraube (A) wieder wie in der Abbildung gezeigt (3).



⚠ VORSICHT


Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während des Vorgangs nicht verletzen.




⚠ VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.

Wechsel des Türanschlags (optional)





- 14.** (1) Es ist nicht einfach, den oberen Scharnierbolzen zu lösen. Bauen Sie ihn daher aus, bevor Sie das obere Scharnier ausbauen.
(2) Verwenden Sie einen 11 mm-Schraubenschlüssel, um den oberen Scharnierbolzen zu entfernen.
(3) Drehen Sie das obere Scharnier, und bringen Sie den oberen Scharnierbolzen dann wieder von Hand an.
(4) Zeichnen Sie eine Linie zwischen dem oberen Scharnier und dem Bolzen.
(5) Vergrößern Sie den Abstand zwischen der Markierungslinie (4) und dem Scharnierbolzen mit Hilfe eines 11 mm-Schraubenschlüssels auf mehr als 4 mm.



- 15.** Setzen Sie den oberen Scharnierbolzen wieder ein, und ziehen Sie ihn dann leicht heraus, um die Tür des Kühlabteils zu befestigen.

Montageschritte

- Befestigen Sie das obere Scharnier an der Tür des Kühlabteils.
- Befestigen Sie das mittlere Scharnier an der Tür des Kühlabteils.
- Setzen Sie den oberen Scharnierbolzen in das Gehäuse des Kühlabteils ein.
- Ziehen Sie die Schrauben an.
-  • Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.



16. Verlegen Sie das Kabel auf der gegenüberliegenden Seite der Tür des Kühlabteils.

Schließen Sie die Kabel wieder an, und verlegen Sie sie in der Abdeckleiste.


Führen Sie das Kabel in die Scharnierabdeckung ein.

(Achten Sie darauf, dass der weiß gekennzeichnete Kabelabschnitt mit dem Haken der Scharnierabdeckung sicher befestigt ist.)

Klappen Sie die Halterung dann so zusammen, dass sie nicht auseinander fällt (siehe nachfolgende Abbildung).

⚠ VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.




17. Führen Sie den Draht zwischen den Rippen der Scharnierabdeckung ein (siehe nachfolgende Abbildung).

⚠ VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.




Wechsel des Türanschlags (optional)





18. Bauen Sie die Scharnierabdeckung so ein, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.


⚠ VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.






- 19.** Befestigen Sie die Abdeckung für die Türaussparung (Zubehör) auf der Rückseite.




- 20.** Schieben Sie die Kabelabdeckung oben auf die Tür des Kühlabteils, bis sie hörbar einrastet. Überprüfen Sie noch einmal, ob die Kabel an der Rückseite der Kabelabdeckung richtig verlegt sind.

⚠ VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie das Kabel während des Vorgangs nicht beschädigen.



Wechsel des Türanschlags (optional)



21. Setzen Sie die Abdecksicherung wieder ein.


Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
<p>Das Gerät funktioniert nicht, oder die Temperatur im Geräteinnern ist zu hoch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist die Temperatur auf dem Bedienfeld an der Vorderseite richtig eingestellt? • Ist das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder befindet sich eine Wärmequelle in der Nähe? Wenn dem so ist, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht ausreichend kühlen kann. Stellen Sie es an einer Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung und nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand? Wenn dem so ist, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht ausreichend kühlen kann. Halten Sie einen ausreichenden Abstand von der Wand ein. • Befinden sich zu viele Lebensmittel im Gerät, so dass die Luftauslässe blockiert werden? Um das Gerät auf einer angemessenen Temperatur zu halten, dürfen Sie es nicht zu stark befüllen.
<p>Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist am Bedienfeld auf der Vorderseite die niedrigste Temperatur eingestellt? • Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig? • Haben Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt im kältesten Bereich des Kühlabteils aufbewahrt?
<p>Das Gerät erzeugt ungewöhnliche Geräusche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand? • Befinden sich Fremdkörper hinter oder unter dem Gerät? • Wird das Geräusch vom Kompressor des Geräts erzeugt? • Wenn sich die Zubehörteile im Geräteinnern ausdehnen oder zusammenziehen, entstehen knackende Geräusche.

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
<p>Die vorderen Ecken und Seiten des Gerätes sind warm, und es bildet sich Kondenswasser.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sind die vorderen Geräteecken mit wärmedämmenden Leitungen ausgestattet. Bei steigender Umgebungstemperatur bieten diese möglicherweise keine ausreichende Isolierung mehr. Dies ist normal. • Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser an der Geräteaußenseite bilden, wenn die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit mit der kalten Geräteoberfläche in Kontakt kommt.
<p>Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dies wird durch das Kältemittel im Kühlkreislauf des Geräts verursacht.
<p>Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Gerät? • Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z. B. Fisch) luftdicht verpacken. • Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel. Bewahren Sie alle Lebensmittel an anderer Stelle auf und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Kühlteil von innen reinigen. Wischen Sie das Gerät nach 2 bis 3 Stunden mit einem trockenen Geschirrtuch ab, und lassen Sie dann im Innern des Geräts die Luft zirkulieren.
<p>An den Geräteinnenseiten hat sich Eis gebildet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Luftauslässe im Gerät eventuell durch gelagerte Lebensmittel verdeckt? • Verteilen Sie die gelagerten Lebensmittel bestmöglich, um eine optimale Lüftung zu gewährleisten. • Wenn das Schubfach im Gefrierabteil nicht vollständig geschlossen oder blockiert ist, kann Feuchtigkeit von außen eindringen und zu starker Eisbildung führen.
<p>An den Geräteinnenseiten und am Gemüse bildet sich Kondenswasser.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dies tritt auf, wenn Lebensmittel mit hohem Wassergehalt bei hoher Luftfeuchtigkeit unverpackt bzw. unabgedeckt eingelagert werden oder die Gerätetür über längere Zeit offen stand. • Verpacken Sie die Lebensmittel, oder bewahren Sie sie in luftdichten Behältern auf.


Schaltplan



Schaltplan

Einbau in einen Küchenschrank (RB33/36* models)


Einbausatz




Im Einbausatz enthaltene Teile

Nr.	Bezeichnungen der Teile	Teilenummer	Menge (Stk.)
1	DISTANZSTÜCKE	DA61-10557A	2
2	BLÄTTCHEN	DA63-08121A	3
3	KORBVERKLEIDUNG	DA97-15853A	2
4	PE-FORMSTÜCKE	DA62-01136X	4

Abmessungen





Hinsichtlich der Energieeffizienz empfohlene Abstände




- Wenn das Gerät in einen Schrank eingebaut werden soll, müssen die oben abgebildeten Abstände und Öffnungen eingehalten bzw. verwendet werden.
- Wenn die seitlichen Öffnungen kleiner ausgeführt werden, wird die Funktion des Geräts zwar nicht beeinträchtigt, jedoch benötigt es im Vergleich zum Nennenergieverbrauchswert mehr Energie.

Einbau in einen Küchenschrank (RB33/36* models)



Einbau in einen Küchenschrank (RB33/36* models)


Einbau




⚠ VORSICHT

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Gerät in den Schrank schieben oder die Gerätetür öffnen. Sie könnten sich die Finger einklemmen.
- Achten Sie beim Einbau in einen Schrank darauf, dass Sie das Gerät nicht versehentlich auf das Netzkabel stellen.
 - Beschädigte Kabel können zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Stecken Sie nach dem Einbau des Geräts den Netzstecker in die Steckdose.
- Die im Lieferumfang des Einbausatzes enthaltenen Distanzstücke werden benötigt, um das Gerät im Schrank auszurichten. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.
- Wenn das Gerät nicht in der beschriebenen Weise aufgestellt wird, steigt der Energieverbrauch.


Einbau in einen Küchenschrank (RB33/36* models)




1. Drehen Sie den Justierfuß im Uhrzeigersinn etwa 9,0 mm (8 Umdrehungen) heraus.



2. Befestigen Sie die mitgelieferten PE-Formstücke an den 4 in der Abbildung gekennzeichneten Stellen auf der Rückseite des Geräts.




3. Richten Sie die linke Kante des Geräts an der linken Wand des Einbauschranks aus und schieben Sie die rechte Kante des Geräts anschließend entlang der rechten Seitenwand in den Schrank (siehe Abbildung).




4. Schieben Sie das Gerät so weit in den Schrank hinein, dass sich die Unterkante des Geräts in einer Linie mit dem Boden des Einbauschranks befindet.

Einbau in einen Küchenschrank (RB33/36* models)



5. Richten Sie das Gerät mit Hilfe der Justierfüße am Einbauschränk aus.

- Wenn der obere Bereich des Geräts aus dem Schrank herausragt: Drehen Sie die Justierfüße zum Nivellieren im Uhrzeigersinn.
- Wenn der obere Bereich des Geräts sich zu tief im Schrank befindet: Drehen Sie die Justierfüße zum Nivellieren gegen den Uhrzeigersinn.



6. Setzen Sie das mitgelieferte „T“-förmige Zubehörteil zu beiden Seiten wie in der Abbildung dargestellt in die Lücke zwischen Schrank und Gerät ein.
- Füllen Sie die verbleibende Lücke bei Bedarf mit den im Lieferumfang enthaltenen BLÄTTCHEN.

Raumtemperaturbereich

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43



Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort des Geräts, der Raumtemperatur und der Häufigkeit, mit der die Gerätetüren geöffnet werden. Stellen Sie die Temperatur nach Bedarf so ein, dass diese Faktoren kompensiert werden.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Deutsch



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)





Frigorifero

manuale dell'utente

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SESG Apparecchio a installazione indipendente

SAMSUNG

Indice

Informazioni sulla sicurezza	3
Informazioni sulla sicurezza	3
Impostazione del frigorifero	19
Prima di installare il frigorifero	19
Livellamento del frigorifero	22
Funzionamento del frigorifero	24
Uso del pannello di controllo	24
Allarme temperatura	28
Modalità CHEF (opzionale)	29
Ripiano del congelatore	29
Parti e funzioni	30
Funzioni del comparto freezer	32
Uso del dispenser dell'acqua (opzionale)	34
Rimozione delle parti interne	37
Sostituzione della lampada a LED	42
Inversione della porta (opzionale)	43
Inversione della porta (Solo per modelli con maniglia a barra)	44
Inversione della porta	46
Risoluzione dei problemi	57
Schema circuito	59
Installazione in una cucina (Modelli RB33/36*)	60
Kit di installazione	60
Dimensioni	61
Installazione	63

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con handicap fisici, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto responsabile.

- Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi.

E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

- Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del frigorifero possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di dubbi o domande rivolgersi al centro assistenza di zona o visitare il sito www.samsung.com per reperire le informazioni necessarie.

Informazioni sulla sicurezza

- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per vedere il tipo di refrigerante utilizzato. Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.
- Per evitare che possa crearsi una miscela di aria e gas infiammabile qualora si verificasse una perdita nel circuito di raffreddamento, la dimensione del locale in cui viene installato il prodotto deve essere adeguata alla quantità di refrigerante utilizzato.
- Non attivare mai un apparecchio che mostri chiari segni di danni. In caso di dubbi, consultare il rivenditore. La dimensione del locale dovrebbe essere calcolata considerando 1 m³ di spazio per ogni 8 g di refrigerante R-600a contenuto nell'apparecchio.
La quantità di refrigerante utilizzata nell'apparecchio è indicata nella piastra identificativa all'interno dell'unità.
- Eventuali schizzi di refrigerante fuoriuscito dalle tubazioni possono provocare incendio o lesioni oculari. In caso di perdita di refrigerante dalle tubazioni, evitare il contatto del prodotto con fiamme libere o qualsiasi altra fonte infiammabile e ventilare immediatamente il locale.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o esplosione.
- Eseguire autonomamente la manutenzione di questo apparecchio può comportare pericoli; per esigenze di manutenzione, rivolgersi al centro assistenza. Nel Queensland - il personale dell'assistenza DEVE disporre dell'autorizzazione o della licenza per operare con impianti a gas (refrigeranti idrocarburici) per poter eseguire le operazioni di manutenzione e assistenza che richiedono la rimozione dei coperchi. (Solo per l'Australia)









Simboli di sicurezza e precauzioni importanti:

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi o mortali**.

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali lievi o danni alla proprietà**.

-  NON tentare di.
-  NON disassemblare.
-  NON toccare.
-  Seguire attentamente le istruzioni.
-  Estrarre la spina dalla presa di corrente.
-  Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
-  In caso di necessità rivolgersi al centro assistenza.
-  Nota.

Questi simboli di avvertenza hanno lo scopo di prevenire lesioni personali. Seguire attentamente le istruzioni ad essi associate.

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Avviso CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE N. 1060/2010 della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA

Simboli relativi a importanti avvertenze per il trasporto e il luogo di installazione

- ★ • Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a che nessuna parte del circuito di raffreddamento riporti danni.
 - Una perdita di refrigerante dalla tubazione può accendersi o causare lesioni oculari. Se si rileva una perdita, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
 - Questo apparecchio contiene come refrigerante una minima quantità di isobutano (R-600a), che nonostante sia un gas naturale a basso impatto ambientale è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.

AVVERTENZA

Simboli di avvertenze importanti per l'installazione

- ⊘ • L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o incendio.
 - Non installare il frigorifero in una posizione esposta a luce solare diretta o a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri apparecchi riscaldanti.
 - Non collegare più apparecchi a una presa multipla.
Il frigorifero deve essere sempre collegato a una presa elettrica separata che abbia una tensione corrispondente a quanto riportato sull'etichetta.
 - Ciò consente di ottenere le migliori prestazioni e prevenire il sovraccarico dell'impianto domestico che potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento dei cavi.
 - Se la presa elettrica è lenta, non inserire la spina.
 - Rischio di incendio o scarica elettrica.
 - Non utilizzare un cavo con evidenti segni di usura o abrasione lungo il rivestimento o alle estremità.

- Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
- Non appendere il cavo di alimentazione a oggetti metallici, non posizionarvi sopra oggetti pesanti, e non inserirlo tra più oggetti o premerlo nello spazio dietro l'apparecchio.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Non utilizzare spray nei pressi del frigorifero.
- L'uso di spray vicino al frigorifero può causare esplosione o incendio.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.
- ★ • Prima dell'uso, installare e posizionare il frigorifero secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Non installare il frigorifero in un luogo umido o dove possa entrare a contatto con acqua.
- L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o incendio.
- Collegare la spina inserendola nella posizione corretta con il cavo rivolto verso il basso.
- Collegando la spina al contrario, l'alimentazione elettrica al cavo potrebbe essere esclusa e causare scariche elettriche o incendio.
- Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro del frigorifero.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Pericolo di incendio.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto di plastica, può rischiare il soffocamento e la morte.


Informazioni sulla sicurezza

- Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina di alimentazione sia facilmente accessibile.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scariche elettriche per dispersione di corrente.
- Non installare l'apparecchio vicino a un radiatore o a materiale infiammabile.
- Non installare l'apparecchio in un luogo soggetto a umidità, polvere od olio, o esposto alla luce solare diretta o alla pioggia.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
- Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics.
- In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.
- ⚠ • Eseguire un'idonea messa a terra dell'apparecchio.
- Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.
- Per evitare dispersioni di corrente o scariche elettriche causate dalle dispersioni del frigorifero, collegare l'apparecchio a terra.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.
- 🔧 • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.

-
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da un centro assistenza autorizzato.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.


ATTENZIONE

Simboli di attenzione per l'installazione

-  • Mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio o della struttura a incasso libere da ostruzioni.
- Una volta installato, lasciare il prodotto acceso per 2 ore prima di inserirvi alimenti.
- L'installazione o eventuali interventi di manutenzione su questo apparecchio devono essere eseguiti da un tecnico qualificato o da un centro assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

AVVERTENZA

Simboli relativi a importanti avvertenze per l'uso

-  • Non toccare la spina con le mani bagnate.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.
- Non collocare alcun oggetto sopra il frigorifero.
- Durante l'apertura e la chiusura della porta, tali oggetti potrebbero cadere e causare lesioni personali e/o danni materiali.
- Non collocare recipienti contenenti acqua sopra il frigorifero.
- In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o incendio.
- Non toccare le pareti interne del freezer o i prodotti surgelati con le mani bagnate.
- Ciò potrebbe causare il congelamento delle dita.

Informazioni sulla sicurezza

- Non utilizzare né collocare sostanze sensibili alla temperatura, come ad esempio spray e oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o sostanze chimiche vicino al frigorifero.
Non conservare oggetti o sostanze volatili o infiammabili (quali benzene, diluenti, propano, alcool, etere, GPL e prodotti simili) all'interno del frigorifero.
- Il frigorifero è idoneo solo alla conservazione di alimenti.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare incendio o esplosione.
- Non conservare in frigorifero prodotti medicinali, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
- I prodotti che necessitano di severi controlli della temperatura non devono essere conservati in frigorifero.
- Non collocare o utilizzare apparecchiature elettriche all'interno del frigo/freezer, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- Se si avverte un odore di medicinale o si nota del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare il Centro assistenza Samsung Electronics.
- Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics.
- In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Se si rileva una perdita di gas, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione e aerare il locale per alcuni minuti.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.
- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
- Non utilizzare un asciugacapelli all'interno del frigorifero.
Non inserirvi candele accese per eliminare i cattivi odori.

-
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
 - Riempire il serbatoio dell'acqua e il cassetto del ghiaccio solo con acqua potabile (acqua minerale o depurata).
 - Non riempire il serbatoio con tè, succhi di frutta o bevande energetiche, in caso contrario il frigorifero potrebbe subire danni.
 - Non sedersi sui cassetti o sulla porta del frigorifero né appendervisi.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare la caduta del frigorifero, il distacco della porta o l'intrappolamento di una mano nella fessura della porta, eventualità che potrebbero provocare lesioni o danni materiali.
 - Non lasciare le porte del frigorifero aperte senza sorveglianza e non permettere ai bambini di entrare all'interno dell'apparecchio.
 - Non lasciare che neonati o bambini entrino nei cassetti.
 - In caso contrario, potrebbero riportare lesioni o morire per soffocamento.
 - Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.
 - Non danneggiare il circuito refrigerante.
 - Non inserire i ripiani alla rovescia.
I fine corsa dei ripiani non funzionerebbero.
 - Ciò potrebbe causare lesioni personali causate dalla caduta dei ripiani in vetro.
 - ★ • In caso di perdita di gas (per es. propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio né il cavo di alimentazione.
 - Non utilizzare ventole elettriche.
 - Una scintilla potrebbe causare esplosione o incendio.
 - Utilizzare solo lampadine LED fornite dal costruttore o dal centro assistenza.
 - Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
 - Tenere le dita lontane dai punti di schiacciamento; lo spazio che separa le porte dalla struttura è necessariamente ridotto.

Informazioni sulla sicurezza

- Non lasciare che i bambini si appendano alla porta.
In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.
- I bambini rischiano di restare intrappolati all'interno dell'apparecchio.
Non permettere ai bambini di entrare nel frigorifero.
- Riporre le bottiglie una vicina all'altra nel medesimo scomparto in modo che non possano cadere all'apertura della porta.
- Questo prodotto è progettato solo per la conservazione di alimenti in ambito domestico.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser, nello scarico del ghiaccio o nel portaghiaccio.
 - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Non inserire mani, piedi, oggetti metallici (per esempio spiedini, ecc.) sul fondo o sul retro del frigorifero.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.
 - I bordi taglienti possono causare lesioni.
- ⊘ • Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.
 - Non utilizzare fusibili diversi (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
 - In caso di riparazione o reinstallazione dell'apparecchio, contattare un centro assistenza autorizzato.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.
- 🔧 • Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.

-
- Prima di sostituire le lampadine interne del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
 - In caso contrario, vi è il rischio di scariche elettriche.
 - In caso di problemi nella sostituzione delle lampadine, rivolgersi al centro assistenza.
 - Se il prodotto è dotato di lampadine LED, non disassemblare l'insieme coprilampada/lampada LED autonomamente.
 - Rivolgersi al centro assistenza.
 - Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione alla presa di corrente.
Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scarica elettrica.
 - Non collocare sopra l'apparecchio recipienti contenenti acqua.
 - In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o incendio.
 - Non guardare direttamente la lampadina LED per un lungo periodo di tempo.
 - In caso contrario i raggi ultravioletti potrebbero causare un affaticamento della vista.

ATTENZIONE

Simboli di attenzione per l'uso

- ★ • Per ottenere le prestazioni migliori dal prodotto,
 - Non collocare alimenti davanti alle aperture di ventilazione sul retro del frigorifero per evitare di ostruire la circolazione dell'aria all'interno del comparto.
 - Avvolgere gli alimenti adeguatamente o riporli in contenitori sottovuoto prima di conservarli nel frigorifero.
 - Non aggiungere vicino ad alimenti già surgelati un nuovo alimento fresco da surgelare.

Informazioni sulla sicurezza

- Non collocare bicchieri, bottiglie o bevande gassate nel freezer.
 - Questi contenitori potrebbero congelarsi e rompersi, provocando lesioni.
- Rispettare i tempi di conservazione e le date di scadenza degli alimenti congelati.
- Non è necessario scollegare il frigorifero dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per meno di tre settimane. Tuttavia, oltre le tre settimane di inutilizzo si consiglia di svuotare l'apparecchio.

Scollegare il frigorifero dalla presa di corrente e pulirlo, sciacquarlo e asciugarlo.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nel congelatore.

Non inserire bottiglie o contenitori di vetro nel congelatore.



 - Durante il surgelamento del contenuto, il vetro potrebbe rompersi e causare lesioni personali e danni alla proprietà.
- Non cambiare o modificare le funzioni del frigorifero.
 - Eventuali modifiche possono provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

Eventuali modifiche eseguite da terzi su questo apparecchio non saranno coperte dalla garanzia Samsung, inoltre Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per problemi di sicurezza e danni risultanti da tali modifiche.
- Non ostruire i fori di ventilazione.
 - Se i fori di ventilazione sono ostruiti, per esempio da un sacchetto di plastica, il frigorifero potrebbe raffreddarsi eccessivamente.
- Usare solo la macchina del ghiaccio fornita insieme al frigorifero.
- Asciugare all'interno l'umidità in eccesso e lasciare le porte aperte.
 - In caso contrario, all'interno possono svilupparsi cattivi odori e muffe.
- Se il frigorifero entra a contatto con l'acqua, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il centro assistenza Samsung Electronics.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare con violenza la superficie in vetro.

-
- La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni materiali.

ATTENZIONE

Simboli di attenzione per la pulizia e la manutenzione

-  • Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.
 - Le lettere stampate sul display potrebbero non essere più visibili.
 - Se all'interno dell'apparecchio penetrano sostanze estranee, ad esempio acqua, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il più vicino centro assistenza.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
 - Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.
 - Scollegare la spina elettrica e pulirla con un panno asciutto.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.
 - Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.
 - Non usare benzene, diluenti o prodotti per la pulizia quali Clorox o a base di cloruro.
 - L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.
 - Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser.
 - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
-  • Prima di pulire o di eseguire una manutenzione, scollegare la spina dalla presa di alimentazione.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendio.

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA

Simboli di avvertenze importanti per lo smaltimento

- ★ • Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano entrarvi facilmente.
- Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Verificare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio o l'etichetta energetica all'interno del frigorifero per controllare il tipo di refrigerante utilizzato.
Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto. Questo prodotto contiene ciclopentano come gas isolante. I gas utilizzati per l'isolamento richiedono speciali procedure di smaltimento.
Contattare l'autorità locale competente per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto.
Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
Le tubazioni devono essere scollegate in uno spazio aperto.
- Per lo smaltimento di questo prodotto o di altri frigoriferi, rimuovere le porte, le guarnizioni e le chiusure delle porte in modo che bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno. Controllare per evitare che i bambini entrino nel frigorifero e giochino con l'apparecchio.
- Se un bambino, giocando, rimane intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe ferirsi e morire per soffocamento.
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.
- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.

Ulteriori consigli per un uso corretto

- Se si verifica una interruzione di corrente, chiamare la compagnia elettrica locale e chiedere il tempo previsto per il ripristino dell'elettricità.
- Generalmente, interruzioni di corrente di una o due ore non influiscono sulle temperature del frigorifero.
Tuttavia, durante l'interruzione di corrente limitare al minimo l'apertura del frigorifero.
- Se l'interruzione di corrente dovesse protrarsi per più di 24 ore, rimuovere tutti i surgelati dal freezer.
- L'apparecchio potrebbe non offrire prestazioni costanti (scongelamento del contenuto o innalzamento della temperatura del congelatore) se mantenuto in funzione per un lungo periodo di tempo sotto il livello di freddo per il quale l'apparecchio è stato progettato.
- E' possibile che le caratteristiche di alcuni cibi, se conservati in frigorifero, vengano alterate a causa delle loro proprietà.
- L'apparecchio è di tipo "frost free"; ciò significa che non è necessario sbrinarlo manualmente poiché tale operazione è automatica.
- L'aumento di temperatura per lo sbrinamento è conforme ai requisiti ISO. Tuttavia, per prevenire un aumento indesiderato della temperatura dei surgelati durante l'autosbrinamento dell'apparecchio, avvolgere gli alimenti in diversi fogli di giornale.
- Non surgelare nuovamente alimenti precedentemente scongelati.

Consigli per risparmiare energia

- Installare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e dotato di adeguata ventilazione.
Accertarsi che non sia esposto a luce solare diretta e non sia installato vicino a una fonte diretta di calore (un calorifero, ad esempio).
- Al fine di avere una efficienza energetica è consigliabile non ostruire le aperture e le griglie di ventilazione.
- Lasciare che il cibo caldo si raffreddi prima di riporlo nell'apparecchio.

Informazioni sulla sicurezza

- Per scongelare i surgelati, collocarli in frigorifero.
Le basse temperature dei surgelati consentono inoltre di rinfrescare ulteriormente gli alimenti presenti in frigorifero.
- Nel riporre o estrarre gli alimenti, non tenere per molto tempo la porta aperta.
Minore è il tempo di apertura, minore è il ghiaccio che si forma nel freezer.
- Si consiglia di installare il frigorifero mantenendo dello spazio sul retro e su entrambi i lati.
Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Per i migliori risultati in termini di efficienza energetica, tenere tutti gli accessori interni quali cestelli, cassette e ripiani nella posizione indicata dal costruttore.

Questa apparecchiatura è progettata per un uso domestico o applicazioni simili quali

- angoli cottura per il personale di punti vendita, uffici e altri ambienti lavorativi;
- fattorie/aziende agricole e per l'uso dei clienti in hotel, motel e altri ambiti residenziali;
- bed and breakfast;
- catering e applicazioni simili non-retail.

Impostazione del frigorifero

Prima di installare il frigorifero

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo frigorifero Samsung.


Ci auguriamo apprezzerete le novità tecniche e le efficienze offerte da questo nuovo prodotto.

- Prima dell'uso, installare e posizionare il frigorifero secondo quanto indicato nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.
- Raccomandiamo di far eseguire eventuali riparazioni da personale specializzato
- Si prega di smaltire e riciclare il materiale utilizzato per l'imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Scelta della migliore posizione di installazione per il frigorifero


- L'apparecchio non deve essere esposto alla luce solare diretta.
- Il pavimento deve essere in piano (o leggermente inclinato).
- Lo spazio deve permettere l'apertura agevole delle porte del frigorifero.
- Installare il frigorifero in uno spazio sufficientemente ampio e su una superficie piana.
- Se il frigorifero non è posizionato in piano, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.
- Spazio complessivo necessario per l'uso. Vedere il disegno e le dimensioni riportate sotto.

Impostazione del frigorifero



- Lo spazio sui lati, sul retro e in alto deve essere sufficiente a garantire una corretta circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Non installare il frigorifero in un ambiente la cui temperatura può scendere sotto i 10°C.
- Verificare che l'apparecchio possa essere spostato liberamente in caso di manutenzione o assistenza.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	MANIG-LIA A INCASSO	MANIG-LIA A BARRA	MANIG-LIA A INCASSO	MANIG-LIA A BARRA
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm



- Ogni misura è basata sulla dimensione del design, pertanto può variare a seconda del metodo di misurazione.


ATTENZIONE

Durante l'installazione, l'assistenza o la pulizia dell'area retrostante l'apparecchio, è necessario estrarre e riposizionare il frigorifero seguendo una linea retta. Inoltre assicurarsi che il pavimento sia in grado di sopportare il peso del frigorifero pieno.

In caso contrario, il pavimento potrebbe subire danni.


⚠ ATTENZIONE

Avvolgere la parte eccedente del cavo di alimentazione sul retro dell'apparecchio in modo che non possa essere schiacciato dalle ruote del frigorifero in caso di spostamento.



- 📄** Rimuovere la cartina protettiva dai distanziatori (blocchetti di colore grigio) e fissarne uno sul retro del frigorifero per ottenere prestazioni ottimali. Durante l'installazione del frigorifero fissare un distanziatore come riportato nell'immagine sottostante. Ciò consentirà di migliorare le prestazioni del prodotto. Se si installa il frigorifero a incasso, rimuovere il distanziatore in modo da poter aprire lo sportello insieme alla porta del frigorifero,

Posizionamento a pavimento




Per una corretta installazione, questo frigorifero deve essere posizionato su una superficie stabile e solida livellata con il resto del pavimento. La superficie deve essere sufficientemente resistente da sopportare il peso del frigorifero a pieno carico. Per proteggere la superficie del pavimento durante l'installazione, tagliare un'ampia sezione del cartone da imballaggio e posizionarla sotto il frigorifero nella posizione di lavoro.

- 📄** • Lo spostamento del frigorifero può danneggiare il pavimento. Una volta installato, lo spostamento del frigorifero può danneggiare il pavimento.

Impostazione del frigorifero

Livellamento del frigorifero



Se la parte anteriore dell'apparecchio si trova leggermente più in alto di quella posteriore, risulta più agevole aprire e chiudere la porta dell'unità.

Per ragioni di sicurezza, durante l'installazione del frigorifero verificare che entrambi i piedini poggino sul pavimento.

Caso 1) L'apparecchio è inclinato verso sinistra.

Ruotare il piedino di regolazione sinistro nella direzione indicata dalla freccia fino a livellare l'apparecchio.

Caso 2) L'apparecchio è inclinato verso destra.

Ruotare il piedino di regolazione destro nella direzione indicata dalla freccia fino a livellare l'apparecchio.


Ora che il frigorifero è installato e posizionato, è possibile utilizzare tutte le funzioni e le caratteristiche del prodotto. Completando i seguenti passaggi, il frigorifero sarà pienamente operativo.


In caso contrario, controllare innanzitutto

l'alimentazione elettrica o consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi disponibile sul retro di questa guida dell'utente.

Per ulteriori domande, contattare il Centro di assistenza Samsung Electronics.

1. Posizionare il frigorifero in un luogo adeguato, lasciando uno spazio sufficiente tra la parete e il frigorifero. Vedere le istruzioni di installazione riportate in questo manuale.
2. Prima di utilizzare il frigorifero rimuovere i copriangoli dei ripiani come mostrato nella figura sottostante. (L'imballaggio in schiuma di polietilene protegge il frigorifero durante il trasporto.)




-
3. Una volta collegato il frigorifero, verificare che la luce interna si accenda all'apertura delle porte.
 4. Impostare la temperatura sul valore inferiore e attendere un'ora. Il freezer inizierà a raffreddarsi e il motore girerà regolarmente.
 5. Una volta acceso il frigorifero, ci vorranno alcune ore prima che raggiunga la temperatura appropriata. Una volta che la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, sarà possibile conservare alimenti e bevande.
-  All'accensione il frigorifero emetterà un allarme acustico. Premere il tasto Freezer o Fridge (Frigorifero).

Funzionamento del frigorifero

Uso del pannello di controllo

Tipo A

Tipo B





Tipo C



Tipo D




 Ogni pressione di un tasto sul pannello di controllo provoca l'emissione di un segnale acustico.

 Qualora non si preme alcun tasto, tutti i LED sul display (escluso Allarme porta) si spengono per favorire il risparmio energetico. I LED Surgelazione intensa, Raffreddamento rapido, Blocco e Vacanza si attivano premendo i relativi tasti.

01 Fridge (Frigo)
/ Power Cool
(Raffreddamento
rapido) (3 sec)

Frigo

Premere il tasto Fridge (Frigorifero) per impostare l'apparecchio alla temperatura desiderata compresa tra 1 °C e 7 °C. La temperatura preimpostata è 3 °C; a ogni pressione del tasto Fridge (Frigorifero) la temperatura cambia nell'ordine seguente e l'indicatore visualizza la temperatura desiderata.



Power Cool (Raffreddamento rapido)


Premere questo tasto per 3 secondi per attivare la funzione **Raffreddamento rapido**.

La spia Raffreddamento rapido (🔥) si accenderà e il frigorifero ridurrà il tempo di raffreddamento. Questa funzione sarà attiva per diverse ore, quindi il frigorifero tornerà alla temperatura precedentemente impostata.

Questa funzione si disattiva automaticamente.

Quando il processo della funzione Power Cool (Raffreddamento rapido) è terminato, l'indicatore si spegne e il frigorifero torna alla temperatura precedentemente impostata.

Per disattivare questa funzione, premere nuovamente il tasto Fridge (Frigorifero) per 3 secondi.


-  Quando si usa la funzione Raffreddamento rapido, il processo di raffreddamento del frigorifero sarà più rapido per diverse ore.
- L'uso di questa funzione comporta un aumento del consumo energetico del frigorifero. Disattivarla qualora non sia necessaria, riportando il frigorifero alla temperatura originaria.

Funzionamento del frigorifero

02 Freezer / Power Freeze (Surgelazione intensa) (3 sec)

Freezer

Premere il tasto Freezer per impostare il freezer alla temperatura desiderata, compresa tra -15 °C e -23 °C. La temperatura preimpostata è -19 °C e a ogni pressione del tasto Freezer la temperatura cambierà nell'ordine seguente, mentre l'indicatore visualizzerà la temperatura desiderata.



Power Freeze (Surgelazione intensa)

Premere questo tasto per 3 secondi per attivare la funzione **Surgelazione intensa**.

L'indicatore della funzione Surgelazione intensa (☺) si accenderà e il frigorifero ridurrà il tempo necessario per surgelare gli alimenti contenuti nel freezer.

Questa funzione verrà attivata per 50 ore e l'indicatore del freezer non cambierà.

Questa funzione si disattiva automaticamente.

Quando il processo della funzione Surgelazione intensa è terminato, l'indicatore si spegne e il freezer torna alla temperatura precedentemente impostata.

Quando si utilizza questa funzione, il consumo energetico aumenta.

Disattivarla qualora non sia necessaria, riportando il freezer alla temperatura originaria. Per disattivare questa funzione, premere il tasto Freezer per 3 secondi.

Per surgelare una grande quantità di alimenti, attivare la funzione Surgelazione intensa 20 ore prima.

03 Door Alarm
(Allarme porta) /
Handle Lighting
(Illuminazione
maniglia) (3 sec)

Allarme porta

Premere il tasto Door Alarm (Allarme porta) per attivare la funzione **Allarme porta**.

Se la porta rimane aperta per più di 2 minuti, la spia di allarme (🔔) si accende e il frigorifero emette un segnale acustico.

Per disattivare la funzione di allarme, premere nuovamente il tasto Door Alarm (Allarme porta).

Illuminazione maniglia (solo modelli TIPO A e TIPO C)

Premere il tasto Door Alarm (Allarme porta) per 3 secondi per attivare la funzione Illuminazione maniglia.

All'attivazione della funzione Illuminazione maniglia, la luce al di sotto della porta del frigorifero si accenderà sempre.

Premere nuovamente il tasto Door Alarm (Allarme porta) per 3 secondi per disattivare la funzione Illuminazione maniglia; la luce si accenderà all'apertura della porta del freezer.

(La luce è spenta quando la porta del frigorifero viene aperta o quando sia la porta del frigorifero sia quella del freezer sono CONTEMPORANEAMENTE aperte).

Funzionamento del frigorifero

04 Vacation (Vacanze) / Control Lock (Blocco controlli) (3 sec)

Vacanze

Premere il tasto Vacation (Vacanze) per attivare la relativa funzione. La spia Vacanze (☼) si accenderà e il frigorifero verrà impostato su una temperatura inferiore a 17°C al fine di ridurre al minimo il consumo energetico durante un'assenza prolungata o in caso di inutilizzo del frigorifero. Quando la funzione Vacanze è attiva, il comparto freezer rimane attivo. La funzione Vacanze si disattiva automaticamente regolando la temperatura del frigo mentre la funzione Vacanze è attiva.

Svuotare frigorifero e freezer prima di attivare la funzione Vacanze.

Control Lock (Blocco controlli)

Premere questo tasto per 3 secondi per attivare la funzione **Blocco controlli**.


La spia Blocco controlli (🔒) si accende e tutti i tasti sono bloccati e disattivati.

Premere questo tasto per 3 secondi per disattivare la funzione Blocco controlli e riattivare i tasti.




Allarme temperatura

- Se la temperatura all'interno del comparto freezer è troppo elevata a causa di una interruzione di corrente, il segnale "- -" lampeggia sul display. Premendo il tasto Freezer o Fridge (Frigorifero), la spia "warmest temperature" che indica la temperatura più calda raggiunta nel comparto freezer e frigorifero lampeggia sul display per 5 secondi. Successivamente viene indicata la temperatura corrente. Per disattivare la funzione Allarme temperatura, premere nuovamente il tasto Door Alarm (Allarme porta).
- Questa avvertenza può comparire:
 - Quando l'apparecchio viene acceso.
 - Quando la temperatura all'interno del comparto freezer è troppo elevata a causa di una interruzione di corrente.

Modalità CHEF (opzionale)

Se la temperatura del frigorifero è impostata su 1°C/2°C, la temperatura del cassetto Chef BOX è di circa -1°C/0°C e la luce "CHEF()" si accende.

Ripiano del congelatore




Per ottenere più spazio, rimuovere i cassetti superiore e centrale e inserire il 'Ripiano Freezer' sul cassetto inferiore; questa modifica non ha alcuna influenza sulle caratteristiche termiche e meccaniche dell'apparecchio.

Il volume di conservazione dichiarato per lo scomparto surgelati è calcolato con i cassetti rimossi.

1. Rimuovere il nastro fissato al ripiano.
2. Estrarre i cassetti superiore e centrale per inserire il ripiano.
3. Inserire il ripiano freezer con l'etichetta "FRONT" (fronte) rivolta verso l'alto. Se non si riesce a individuare l'etichetta "Front", inserire il ripiano dalla parte sporgente come mostrato in figura.


ATTENZIONE

- Non inserire il ripiano sottosopra o al contrario.
- Se non si usa il ripiano freezer, riporlo in un luogo sicuro.


-  Nell'appoggiare contenitori di vetro sul ripiano in vetro temperato, è possibile che la superficie si graffi a causa della frizione fra i due oggetti.

Funzionamento del frigorifero

Parti e funzioni




1. Ripiano vini (opzionale)
2. Ripiano pieghevole o Ripiano CHEF PAN (opzionale)
3. CASSETTO FRIGO
4. CASSETTO CHEF BOX (opzionale)
5. Serbatoio dell'acqua (opzionale)
6. BALCONCINO
7. CASSETTO FREEZER



- In base al modello, alcuni accessori quali il serbatoio dell'acqua e il cassetto CHEF BOX (1) possono essere diversi o non essere disponibili.


- Frutta e verdura possono surgelare nel cassetto CHEF BOX. (Opzionale)
- Per surgelare rapidamente una grande quantità di alimenti, usare il cassetto inferiore (2) dove il cibo si surgela in modo particolarmente rapido.




⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non urtare il ripiano pieghevole.

Urtando il ripiano pieghevole nell'estrarre gli alimenti conservati sotto di esso, il ripiano potrebbe cadere.



Funzionamento del frigorifero



⚠ ATTENZIONE


Estraendo la griglia portabottiglie dal davanti, il retro della griglia potrebbe cadere.

Durante la rimozione, afferrare la griglia portabottiglie con entrambe le mani.

La caduta della griglia portabottiglie in fase di rimozione potrebbe far cadere gli alimenti conservati sotto di essa.

Funzioni del comparto freezer

Simbolo di surgelamento alimenti sul pannello della porta



Le immagini sopra i simboli indicano il periodo di conservazione nel freezer consigliato per un ogni prodotto espresso in mesi. Quando si acquistano surgelati, controllare la data di produzione e di scadenza.

Surgelare gli alimenti

Surgelare solo alimenti freschi e non deteriorati. Tenere gli alimenti da surgelare lontano dalle confezioni già surgelate. Per evitare la disidratazione o la perdita di sapore degli alimenti, riporli in contenitori ermetici.

Confezionare gli alimenti in modo corretto:

1. Inserire l'alimento nel contenitore.
2. Estrarre tutta l'aria.
3. Sigillare il contenitore.
4. Apporre un'etichetta nella quale indicare il contenuto e la data di conservazione.

I seguenti prodotti non sono idonei per proteggere gli alimenti da surgelare:

Carta da imballaggio, carta da forno, cellophane, sacchetti per i rifiuti e sacchetti della spesa usati.

I seguenti prodotti sono idonei per proteggere gli alimenti da surgelare:

Pellicola di plastica, pellicola in polietilene, fogli di alluminio e vaschette per freezer. Questi prodotti possono essere acquistati presso qualsiasi supermercato.

I seguenti prodotti sono idonei per proteggere gli alimenti già confezionati:

Elastici, mollette in plastica, spago, nastro adesivo resistente al freddo o simili. I sacchetti e la pellicola in polietilene possono essere sigillati con un sigillante per pellicole,

Scadenza del surgelati.

I tempi di conservazione dipendono dal tipo di alimento.

A una temperatura di -18°C:

- Pollame fresco (pollo intero), carne fresca (bistecche, arrostiti): fino a 12 mesi
- Pesce (Pesce crudo, pesce cotto), scampi freschi, capesante, calamari: fino a 6 mesi
- Pizza, salsiccia: fino a 2 mesi

I tempi di conservazione si riferiscono alle indicazioni presenti sul sito web della FDA (<http://www.fda.gov/>).

⚠ ATTENZIONE

- Qualora non si seguano tali indicazioni, è possibile che gli alimenti si deteriorino diventando pericolosi per la salute.

Acquisto e conservazione di surgelati.

Quando si acquistano surgelati, osservare le seguenti precauzioni:

- Controllare che la confezione non sia danneggiata.
- Controllare la data di scadenza.
- La temperatura del freezer del supermercato deve essere inferiore o uguale a -18°C. In caso contrario, la durata dei surgelati è inferiore.
- Acquistare i surgelati appena prima di recarsi in casa. Avvolgere il cibo in carta da giornale o riporlo in un sacchetto per il gelo per portarlo a casa.
- Una volta a casa, riporre subito i surgelati nel freezer. Consumare i surgelati entro la data di scadenza riportata sulla confezione.

Scongelamento dei surgelati

In base alla tipologia e all'applicazione, selezionare una delle seguenti operazioni:


- A temperatura ambiente.
- Nel frigorifero.
- Nel forno elettrico ventilato/non ventilato.
- Nel forno a microonde.

- 📄
 • Non ricongelare alimenti che hanno iniziato a scongelarsi o sono già scongelati. Ricongelare gli alimenti scongelati solo una volta cotti (bolliti o fritti).
- Non conservare i surgelati oltre i tempi di conservazione indicati.


Funzionamento del frigorifero

Uso del dispenser dell'acqua (opzionale)


Con il dispenser dell'acqua, è possibile erogare acqua fredda senza dover aprire la porta del frigorifero.



- Sollevare il balconcino (1).
- Sollevare ed estrarre il serbatoio dell'acqua (2).
- Afferrare da entrambi i lati il serbatoio dell'acqua per sollevarlo.
- Pulire l'interno del serbatoio prima di usarlo per la prima volta.
- Verificandone la stabilità, riempire il serbatoio dell'acqua per utilizzare l'erogazione esterna.
- Il serbatoio ha una capacità massima di 4,5 litri oltre la quale l'acqua potrebbe fuoriuscire alla chiusura del coperchio.
- Al primo riempimento, dal serbatoio potrebbe gocciolare acqua. Se ciò dovesse verificarsi, scaricare circa 500 ml d'acqua dal serbatoio.
- Non è possibile riempire il serbatoio dell'acqua mentre è inserito nel frigorifero.



- Metodo 1.
Riempire il serbatoio sollevando il coperchio rotondo in direzione della freccia per aprirlo.




- Metodo 2.
Riempire il serbatoio dopo aver afferrato e sollevato il coperchio grande per aprirlo.

⚠ ATTENZIONE

Nel rimontare il serbatoio dell'acqua dopo averlo pulito, verificare che il dispenser sia ben chiuso. In caso contrario potrebbe verificarsi una perdita d'acqua.

Funzionamento del frigorifero



- 📄
 Chiudere la porta del frigorifero dopo aver riposizionato il serbatoio dell'acqua.
 - Controllare che il rubinetto del dispenser rimanga all'esterno una volta chiusa la porta.

⚠️ ATTENZIONE

Fissare il serbatoio alla porta del frigorifero spingendo con decisione. In caso contrario, il dispenser potrebbe non funzionare correttamente. Non usare il frigorifero senza il serbatoio dell'acqua. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di efficienza.


⚠️ ATTENZIONE

Non inserire nel serbatoio dell'acqua acqua minerale o acqua purificata.


- Posizionare un bicchiere sotto l'erogatore e premerlo delicatamente contro la leva per riempirlo d'acqua. Il bicchiere deve essere allineato al dispenser per evitare la fuoriuscita dell'acqua.

⚠️ ATTENZIONE

Controllare che il dispositivo di blocco sia impostato su "UNLOCK". L'acqua può essere erogata solo con questa impostazione.



Rimozione delle parti interne







⚠ ATTENZIONE

Durante l'assemblaggio, montare i ripiani del frigorifero nella posizione prevista e non capovolti. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.




- 📄 Nel riposizionare i ripiani all'interno del frigorifero, verificare che il lato con l'etichetta "Front" sia rivolto verso il davanti del frigorifero.

Ripiani / Ripiano pieghevole (opzionale)




1. Per spostare il ripiano, sollevarlo con entrambe le mani e sganciarlo dai supporti posteriori. Quindi estrarlo per metà dal davanti.
2. In un punto (a) tra i supporti, inclinare il ripiano sul lato anteriore di oltre 45°, come mostrato in figura.
3. Verificare il livello del ripiano desiderato, quindi estrarre il ripiano dal davanti in modo che i ganci anteriori blocchino i relativi supporti presenti su quel livello.

Funzionamento del frigorifero



Balconcini porta



4. Durante l'estrazione, inserire il lato posteriore sui supporti posteriori.

- Per evitare di urtare la porta e i balconcini, prestare attenzione durante la rimozione del ripiano.
- Verificare che il ripiano sia correttamente bilanciato su ogni supporto.
- Verificare che ogni gancio del ripiano blocchi il supporto nel modo corretto.


⚠ ATTENZIONE

Se il ripiano superiore è posizionato sotto l'uscita dell'aria fredda, gli alimenti posizionati sul ripiano potrebbero congelarsi. (Modelli RB33/36*)


Afferrare saldamente i balconcini con entrambe le mani e sollevarli delicatamente per estrarli.

- Durante l'apertura e la chiusura delle porte i contenitori alti riposti nei balconcini in basso potrebbero cadere.
- Non riporre bottiglie d'olio vegetale aperte nel balconcino frigo. L'olio con il freddo si indurisce. Per evitarne l'indurimento, conservare l'olio in un luogo fresco. (Olii vegetali: olio di semi di soia, di oliva, di sesamo, ecc)


Serbatoio dell'acqua (opzionale)




Sollevare il balconcino quindi afferrare saldamente il serbatoio dell'acqua con entrambe le mani e sollevarlo delicatamente per estrarlo.

 In base al modello, il serbatoio dell'acqua potrebbe non essere disponibile.


Cassetto CHEF BOX (opzionale)



Afferrare la maniglia frontale e tirare il cassetto CHEF BOX.




Afferrare le maniglie laterali ed estrarre il cassetto CHEF BOX.



ATTENZIONE


Per aprire il cassetto CHEF BOX usare sempre la maniglia.

Funzionamento del frigorifero



- ❌ Non collocare alimenti sopra il cassetto CHEF BOX. Lo sportello potrebbe non chiudersi.


Chef Pan (opzionale)



Può essere inserita sotto il ripiano, nel cassetto CHEF BOX o collocata in forno.

⚠️ ATTENZIONE

Se il ripiano Chef pan è inserito nel cassetto CHEF BOX potrebbe surgelare.



⚠️ ATTENZIONE

Durante l'uso del forno, rimuovere il coperchio.


⚠️ ATTENZIONE

La vaschetta Chef non è idonea per la cottura in forno a microonde.

⚠️ ATTENZIONE


Prestare attenzione a non far cadere il coperchio del cassetto.

Cassetti



Tirare i cassetti completamente verso di sé quindi sollevarli leggermente per rimuoverli.

- Se i cassetti si incastrano nella porta, rimuoverli sollevandoli dopo aver rimosso i ripiani.



Pulizia del frigorifero

AVVERTENZA

Non usare benzene, diluenti o Clorox™ per la pulizia.

Tali sostanze potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.


Nello spostare i cassetti, afferrarli saldamente per la maniglia.

ATTENZIONE


La caduta di un cassetto potrebbe causare lesioni.

ATTENZIONE

Non spruzzare acqua sul frigorifero se l'apparecchio è collegato elettricamente; in caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche. Non pulire il frigorifero con benzene, diluenti o detersivo per auto; in caso contrario potrebbe verificarsi un incendio.

1. Scollegare il cavo di alimentazione del frigorifero.
2. Inumidire leggermente un panno morbido privo di pelucchi o della carta.
-  Per la pulizia del frigorifero non usare detersivi di alcun tipo perché potrebbero scolorire o danneggiare l'apparecchio.
3. Strofinare l'interno e l'esterno del frigorifero finché sarà pulito e asciutto.
4. Collegare il cavo di alimentazione del frigorifero.

Funzionamento del frigorifero



- Quando il dispenser non eroga acqua, premere delicatamente la parte superiore del serbatoio dell'acqua.


Sostituzione della lampada a LED

Se una lampada a LED interna o esterna si brucia, non smontare il coprilampada e la lampada a led autonomamente.

- Rivolgersi al centro assistenza.

Inversione della porta (opzionale)

Prima di invertire il senso di apertura delle porte del frigorifero, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Samsung consiglia di far eseguire solo a tecnici autorizzati Samsung l'operazione di inversione dell'apertura delle porte. Questa operazione a pagamento è a carico del cliente.

 Eventuali danni causati nel tentativo di invertire le porte non sono coperti dalla garanzia del costruttore dell'apparecchio. Qualsiasi riparazione richiesta in tale circostanza verrà eseguita a esclusivo onere del cliente.

1. Prima di invertire le porte del frigorifero, verificare che l'apparecchio sia vuoto e che l'alimentazione sia scollegata.
2. Se il cliente non si sente a proprio agio nel seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente, contattare un tecnico Samsung qualificato per eseguire la modifica.
3. Non collegare l'alimentazione del frigorifero subito dopo l'inversione delle porte; attendere almeno un'ora.

Strumenti necessari (non forniti e parti aggiuntive)

Il frigorifero offre 3 tipi di viti per usi diversi. Si prega di notare che le viti possono essere sostituite.

Non forniti



Cacciavite a croce (+)




Cacciavite a taglio (-)



Chiave da 11 mm (per il cardine della cerniera)

Non forniti




Chiave a bussola da 8 mm (per i bulloni)




Chiave Allen da 5 mm (per la cerniera centrale)

Parti aggiuntive



Copricerniera



Coprivano


ATTENZIONE

Durante l'inversione della porta, tenere lontano i bambini dalle parti di piccole dimensioni (viti, coperchio, ecc).


Inversione della porta (opzionale)

Inversione della porta (Solo per modelli con maniglia a barra)


- ⓘ Prestare attenzione a non graffiare le superfici durante la rimozione delle maniglie.
- ⓘ Il processo di inversione si applica ad entrambe le maniglie poste sul frigorifero e sul freezer.




1. Sollevare il gancio interno con un cacciavite a lama.




2. Spingere verso l'alto per rimuovere il coperchio.




3. Ripetere la stessa procedura per rimuovere il coperchio inferiore.




4. Per rimuovere la maniglia allentare le due viti (superiore e inferiore) con un cacciavite a croce.



5. Con un cacciavite a lama, rimuovere i due coperchi (superiore e inferiore) posti vicino alla maniglia.




6. Per serrare la maniglia usare un cacciavite a croce.




7. Inserire il coperchio dal gancio interno. (Eeguire la stessa procedura sul gancio esterno)

Inversione della porta (opzionale)




8. Reinscrivere i coperchi rimossi nei fori superiore e inferiore.


Inversione della porta



1. Rimuovere il coprifilo (1) e il Copriporta a L (2).



2. Rimuovere il copricerniera per premere il gancio, come riportato nelle immagini seguenti.




- 3.** Scollegare l'alloggiamento.
Quindi rimuovere 2 viti sulla cerniera superiore.

⚠ ATTENZIONE

La porta è pesante, prestare attenzione a non ferirsi durante la rimozione.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico durante tale operazione.




- 4.** Rimuovere la porta del frigorifero dalla cerniera centrale sollevandola con attenzione verso l'alto.


⚠ ATTENZIONE

La porta è pesante, prestare attenzione a non ferirsi durante la rimozione.

Inversione della porta (opzionale)




5. Disassemblaggio della cerniera centrale.



6. Rimuovere la porta del freezer dalla cerniera inferiore sollevandola con attenzione verso l'alto.

⚠ ATTENZIONE


La porta è pesante, prestare attenzione a non ferirsi durante la rimozione.





Scambiare la posizione del tappo.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non graffiare le superfici durante la rimozione del tappo.



7. Appoggiare il frigorifero prestando la massima attenzione.
Rimuovere il piedino (1) e la cerniera inferiore (2).



- 8.** La posizione delle porte FRIGO E FREEZER può essere invertita utilizzando alcuni attrezzi.
- (2) Rimuovere la chiusura automatica.
 - (3) Rimuovere il fermo.
 - (4), (5) Invertire la posizione della guarnizione.
 - (6) Rimuovere la vite sul lato opposto.
 - (7) Montare il fermo sul lato opposto.
 - (8), (9) Invertire la posizione del fermo e assemblare.
 - (10) Fissare la vite sul lato opposto.

⚠ ATTENZIONE


Prestare attenzione a non ferirsi durante tale operazione.

- 9.** Invertire la posizione della vite a testa cilindrica.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non ferirsi durante tale operazione.

Inversione della porta (opzionale)



- 10.** Montare la cerniera centrale utilizzando una chiave Allen da 5 mm. Per prima cosa, assemblare la porta Freezer e la cerniera centrale. Quindi assemblare la cerniera inferiore e la porta frigo, con il gruppo cerniera rivolto verso l'alto.

Procedura di montaggio della porta

- Cerniera centrale > Porta Freezer > Cerniera inferiore > Porta Frigo con il gruppo cerniera rivolto verso l'alto
- Assicurarsi che le viti siano ben serrate.


⚠ ATTENZIONE


Prestare attenzione a non ferirsi durante tale operazione.

- 11.** Scambiare la posizione della cerniera inferiore e del piedino di appoggio (Destra > Sinistra).


Montare la cerniera inferiore dopo aver inserito la porta freezer sulla cerniera centrale.

- Smontare la guida della chiusura automatica e il perno della cerniera (1).
- Montare il perno della cerniera e la guida della chiusura automatica come indicato nell'immagine.
- Assicurarsi che le viti siano ben serrate.






12. Estrarre la piastrina del tappo dalla piastrina del coperchio come indicato nell'immagine.




13. Una volta estratto il coperchio del pannello di controllo (1), spostare il coprifilo della porta (2) sul lato opposto della porta del frigorifero (solo nei modelli con display).

Montare il coperchio del pannello di controllo e fissarlo con la vite (A) come mostrato in figura (3).



⚠ ATTENZIONE


Prestare attenzione a non ferirsi durante tale operazione.



⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico durante tale operazione.

Inversione della porta (opzionale)




14. (1) Non è semplice separare il cardine dalla cerniera superiore, pertanto si consiglia di disassemblare prima il cardine, quindi rimuovere la cerniera superiore.

(2) Utilizzare una chiave da 11 mm per separare il cardine dalla cerniera superiore.

(3) Aprire la cerniera superiore e fissare nuovamente il cardine a mano.


(4) Allineare la cerniera superiore al cardine.


(5) Utilizzare una chiave inglese da 11 mm per regolare lo spazio di oltre 4 mm tra la linea indicata (4) e il cardine della cerniera.



15. Inserire la cerniera superiore per ingrandire leggermente l'apertura, quindi estrarla per montare la porta del frigorifero.

Fasi di montaggio


- Montare la cerniera superiore sulla porta del frigorifero.
- Montare la cerniera centrale sulla porta del frigorifero.
- Inserire la cerniera superiore nel telaio.
- Montare le viti.
-  • Assicurarsi che le viti siano ben serrate.



- 16.** Invertire l'apertura della porta cablata. Collegare il cavo elettrico e inserirlo nella piastrina del coperchio. Inserire il cavo nel copricerniera. (Verificare che la fascia bianca sul cavo sia fissata al gancio del copricerniera.) Quindi piegare l'elemento di fissaggio in modo che non si possa allentare, come mostrato nell'immagine.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico durante tale operazione.







- 17.** Inserire il cavo nella scanalatura all'interno del copricerniera, come mostrato nell'immagine.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico durante tale operazione.





Inversione della porta (opzionale)



18. Assemblare il copricerniera come mostrato nell'immagine.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico durante tale operazione.




19. Assemblare il coprivano (parte aggiuntiva) sul retro.

20. Inserire il copricavo sulla parte superiore della porta frigo, quindi premerlo per fissarlo in posizione. Controllare la posizione del cavo per assicurarsi che scorra sul retro del copricavo.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico durante tale operazione.

Inversione della porta (opzionale)



21. Montare la piastrina del tappo.


Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona o la temperatura è troppo alta.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa.• Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è correttamente impostato?• Il frigorifero è esposto a luce solare diretta o è posizionato vicino a una fonte di calore? In questo caso, il frigorifero potrebbe non essere in grado di raffreddarsi correttamente. Collocarlo in un luogo diverso, lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore.• Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete? In questo caso, il frigorifero potrebbe non essere in grado di raffreddarsi correttamente. Mantenere una distanza adeguata dalla parete.• Il frigorifero contiene una quantità eccessiva di alimenti che ostruiscono le aperture di ventilazione? Per mantenere una adeguata temperatura all'interno del frigorifero è necessario non riempirlo eccessivamente.
Gli alimenti all'interno del frigorifero sono ghiacciati.	<ul style="list-style-type: none">• Il controllo della temperatura sul pannello anteriore è impostato sul livello più basso?• La temperatura circostante è troppo bassa?• Sono stati conservati alimenti ad alto contenuto d'acqua nella parte più fredda del frigorifero?
Dall'apparecchio provengono rumori anomali.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'apparecchio sia installato su una superficie piana e stabile.• Il retro dell'apparecchio si trova troppo vicino alla parete?• Dietro o sopra l'apparecchio sono caduti oggetti estranei?• Il rumore proviene dal compressore all'interno dell'apparecchio?• Un leggero scricchiolio si verifica quando i vari accessori si contraggono o si espandono.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Gli angoli anteriori e i lati dell'apparecchio sono caldi e inizia a formarsi condensa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tubazioni a prova di calore sono installate negli angoli anteriori dell'apparecchio per evitare che si formi la condensa. Se la temperatura circostante aumenta, questo sistema potrebbe perdere parte della sua efficacia. Tuttavia, ciò non deve essere considerata un'anomalia. • Quando il tempo è molto umido, potrebbe formarsi condensa sulla superficie dell'apparecchio quando l'umidità dell'aria entra a contatto con la superficie fredda dell'apparecchio.
Dall'interno dell'apparecchio si avverte un suono simile a bolle d'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Si tratta del refrigerante che si raffredda.
All'interno dell'apparecchio si avverte cattivo odore.	<ul style="list-style-type: none"> • All'interno del frigorifero sono presenti residui di cibo? • Verificare che gli alimenti caratterizzati da un odore intenso (il pesce, per esempio) siano avvolti o collocati in contenitori sottovuoto. • Pulire il frigorifero periodicamente e rimuovere eventuali residui di cibo o alimenti scaduti. Durante la pulizia interna del frigorifero, conservare gli alimenti in altro luogo e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica. Pulire con un panno per piatti asciutto dopo 2-3 ore e fare circolare l'aria.
Le pareti dell'apparecchio sono coperte da uno strato di ghiaccio.	<ul style="list-style-type: none"> • Gli alimenti conservati nel frigorifero ostruiscono le prese di ventilazione? • Allontanare gli alimenti il più possibile per consentire una corretta ventilazione. • Se il cassetto del frigorifero non è completamente chiuso o è bloccato, l'umidità esterna potrebbe penetrare provocando la formazione di ghiaccio all'interno.
Le pareti interne dell'apparecchio e le verdure sono ricoperte da un velo di condensa.	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenti ad alto contenuto d'acqua e di umidità sono stati conservati non coperti, oppure la porta è stata lasciata aperta per lungo tempo. • Conservare il cibo coperto o in un contenitore ben chiuso.


Schema circuito



Schema circuito

Installazione in una cucina (Modelli RB33/36*)


Kit di installazione




Kit di installazione assieme

N.	Nome parte	Codice parte	Quantità (pezzi)
1	GUIDA	DA61-10557A	2
2	FOGLIO B	DA63-08121A	3
3	ASSIEME COPRICESTELLO	DA97-15853A	2
4	GUARNIZIONI PROTETTIVE IN SCHIUMA PE	DA62-01136X	4

Dimensioni





Dimensioni consigliate per l'efficienza energetica




- Se il frigorifero è a incasso, si consiglia di eseguire l'installazione tenendo conto degli spazi e dei fori dell'armadiatura come descritto sopra.
- Fori laterali di dimensioni ridotte non limitano il funzionamento dell'apparecchio ma ne aumentano il consumo energetico rispetto alla sua classificazione.

Installazione in una cucina (Modelli RB33/36*)



Installazione in una cucina (Modelli RB33/36*)


Installazione




⚠ ATTENZIONE

- Disimballare il prodotto prestando attenzione a tenere fuori della portata dei bambini qualsiasi parte del materiale di imballaggio.
- Prestare attenzione a non incastrarsi le dita durante l'inserimento del prodotto nell'alloggiamento o l'apertura della porta.
- Non lasciare appoggiato il prodotto sul cavo di alimentazione durante l'installazione a incasso.
 - I cavi danneggiati possono causare scariche elettriche.
- Dopo il posizionamento del prodotto, inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa a parete.
- Le guide incluse nel kit di installazione devono essere inserite nell'armadiatura. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
- Se il prodotto non viene installato secondo le istruzioni fornite, il consumo di energia sarà superiore.


Installazione in una cucina (Modelli RB33/36*)




1. Ruotare in senso orario per allentare il piedino di 9,0 mm (8 giri).



2. Sul retro del prodotto collocare in 4 punti diversi le guarnizioni in schiuma PE fornite in dotazione.




3. Allineare il bordo sinistro del prodotto alla parete sinistra dell'alloggiamento, quindi ruotare il bordo destro del prodotto verso la parete destra dell'alloggiamento, come mostrato nell'immagine.




4. Inserire il prodotto nell'alloggiamento in modo che il fondo sia allineato al fondo del vano.

Installazione in una cucina (Modelli RB33/36*)



5. Regolare i piedini di livellamento per mantenere allineati prodotto e alloggiamento.

- Se la parte superiore del prodotto sporge: Ruotare i piedini in senso orario per livellare.
- Se la parte superiore del prodotto scende: Ruotare i piedini in senso antiorario per livellare.




6. Per colmare il divario, inserire l'accessorio a "⌒" su ciascun lato del frigorifero tra l'armadiatura e l'apparecchio, come mostrato nell'immagine.

 - E' possibile utilizzare il "FOGLIO B" fornito in dotazione per colmare il divario su entrambi le pareti.

Limiti di temperatura ambiente

Il frigorifero è progettato per operare entro la gamma di temperature ambiente specificata per la sua classe e indicata sull'etichetta.

Classe	Simbolo	Intervallo temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata estesa	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43

-  Le temperature interne possono essere influenzate da molti fattori, come la posizione del frigorifero/freezer, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si aprono le porte.
Regolare la temperatura secondo necessità per compensare ognuno di questi fattori.

**Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Italiano



Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung,
contatta il Servizio Clienti Samsung

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)



DA68-03174R-06