

BANDEAU DE COMMANDES

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

AFFICHEUR NUMÉRIQUE


L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage rapide.

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

SI VOUS SOUHAITEZ VÉRIFIER, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.



SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP (ARRÊT).




POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

FERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.


SI VOUS APPUYEZ DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.



UN SIGNAL SONORE retentit toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP (ARRÊT) ou ouvrez la porte.



REMARQUE : les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.



TOUCHE STOP (ARRÊT)

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

LA TOUCHE AUTO sert à sélectionner la fonction automatique souhaitée.

LA TOUCHE SELECT (SÉLECTION) sert à naviguer entre les fonctions et à effectuer les réglages utiles avant de lancer la cuisson.

LE BOUTON MULTIFONCTIONS vous permet de faire votre choix parmi plusieurs fonctions.

| FONCTION | DESCRIPTION |
|--------------------------------|---|
| Standby (veille) | Horloge de 24 heures, écran vide et minuteur |
| Micro-ondes | Cuisson et réchauffage uniquement aux micro-ondes |
| Crisp | Cette fonction est à utiliser pour les pizzas et les tartes |
| Gril | Brunissage uniquement avec cette fonction |
| Turbogril | Gril & Ventilateur |
| Turbo gril combiné | Cuisson avec la fonction Gril et micro-ondes |
| Chaleur pulsée | Cuisson à l'air chaud |
| Chaleur pulsée combinée | Rôtissage à l'air chaud + micro-ondes |
| Chauffage rapide | Préchauffage du four vide avant d'utiliser l'air pulsé |
| Auto Steam (Vapeur auto) | Cuisson à la vapeur |
| Décongélation rapide | Décongélation rapide |
| Réchauffage auto | Réchauffage automatique |
| Auto Crisp (Crisp automatique) | Réchauffage automatique des plats précuisinés surgelés |

LE BOUTON DE RÉGLAGE vous permet d'effectuer différents réglages.

| FONCTION | POUR RÉGLER LA VALEUR DE |
|--------------------------------|--|
| Standby (position zéro) | Minuteur |
| Micro-ondes | Puissance des micro-ondes et temps de cuisson |
| Crisp | Temps de cuisson |
| Gril | Temps de cuisson |
| Turbo gril combiné | Puissance des micro-ondes et temps de cuisson |
| Chaleur pulsée | Température et temps de cuisson |
| Chaleur pulsée combinée | Température, puissance des micro-ondes et temps de cuisson |
| Chauffage rapide | Température |
| Auto Steam (Vapeur auto) | Durée cuisson vapeur |
| Décongélation rapide | Classe des aliments et poids |
| Réchauffage auto | Degré de cuisson |
| Auto Crisp (Crisp automatique) | Classe des aliments, Poids et Degré de cuisson |





CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

| FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT | |
|---------------------------------|--|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| JET (900 W) | RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS , eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 750 W | CUISSON DE POISSON , légumes, viandes, etc. |
| 650 W | CUISSON de plats qui ne peuvent pas être remués. |
| 500 W | CUISSON ATTENTIVE , par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts. |
| 350 W | CUISSON LENTE DE RAGOÛTS , ramollissement de beurre. |
| 160 W | DÉCONGÉLATION . Ramollissement du beurre, des fromages. |
| 0 W | RÉGLAGE du temps de repos. |

| TURBOGRIL COMBI | |
|-----------------|---|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| 650 W | CUISSON des légumes et des gratins |
| 350 - 500 W | CUISSON de volailles et lasagnes |
| 160 - 350 W | CUISSON du poisson et des gratins surgelés |
| 160 W | CUISSON de la viande |
| 90 W | GRATINS de fruits |
| 0 W | BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson |

| CHALEUR PULSÉE COMBINÉE | |
|-------------------------|---|
| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE : |
| 350 W | CUISSON de volailles, poisson et gratins |
| 160 W | CUISSON de rôtis |
| 90 W | CUISSON de pain et de gâteaux |
| 0 W | BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson |

POIDS CONSEILLÉS POUR LA FONCTION RECHAUFFAGE AUTO

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer des plats précuisinés surgelés, frais ou à température ambiante.

LE POIDS NET DOIT SE SITUER entre 250 - 600 g lorsque vous utilisez cette fonction.








POIDS CONSEILLÉS POUR LA FONCTION DECONGEL. RAPIDE

N'utilisez cette fonction que pour la décongélation si le poids net se situe entre 100 g - 2 kg. PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.

REMARQUES

Pour obtenir d'excellents résultats, il est NÉCESSAIRE de :

- ❖ spécifier avec un maximum de précision, le POIDS de l'aliment sélectionné.
- ❖ retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

| ALIMENTS | QUANTITÉ | CONSEILS |
|--|---------------------|---|
|  1 VIANDE | 100 G - 2 KG | Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis. |
|  2 VOLAILLES | 100 G - 3 KG | Poulet entier, filets ou morceaux. |
|  3 POISSON | 100 G - 2 KG | Poissons entiers, darnes ou filets. |
|  4 LÉGUMES | 100 G - 2 KG | Juliennes, petits pois, brocolis, etc. |
|  5 PAIN | 100 G - 2 KG | Pain, petits pains longs ou ronds. |

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.

