


Lenco

RADIO FM STÉRÉO AVEC LECTEUR CD SCD-24



MODE D'EMPLOI

Pour information & support technique, www.lenco.eu





AVERTISSEMENT

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

ATTENTION
RADIATION LASER INVISIBLE LORS
DE L'OUVERTURE ET DE L'ÉCHEC DE
VEROULLAGE. ÉVITER L'EXPOSITION
DIRECTE AU RAYON LASER.



Ce produit contient un émetteur laser de basse puissance.

AVERTISSEMENT : NE PAS TOUCHER LA LENTILLE
NE PAS JETER LES PILES AU FEU

PRECAUTIONS

Suivre les conseils suivants pour une utilisation appropriée et en toute sécurité :

EMPLACEMENT

- Ne pas utiliser ce produit dans des conditions d'extrême chaleur, froid, poussière ou humidité.
- Placez le produit sur une surface lisse et plate.
- Assurez vous que l'air soit libre de circuler autour de l'appareil. Ne pas utiliser dans un endroit pauvrement ventilé, ne pas recouvrir le avec du tissu ni le placer sur un tapis.

SECURITE

- Lorsque vous branchez ou débranchez le câble électrique, toujours tenir la prise plutôt que le câble. Tirer sur la corde peut l'endommager et créer un risque.
- Toujours débrancher le produit de la prise de courant si vous ne pensez pas l'utiliser pendant une longue période.

VOLTAGE AC

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le voltage indiqué correspond à celui de vos prises électriques.

CONDENSATION

- Les gouttes d'eau ou la condensation peuvent se former à l'intérieur du lecteur CD s'il est laissé dans une atmosphère chaude et humide.
 - Ce produit peut ne pas fonctionner correctement si de la condensation s'est formée à l'intérieur.
 - Laissez le produit reposer pendant 1 ou 2 heures avant de le rallumer, ou augmentez graduellement la température de la pièce puis séchez l'unité avant utilisation.
 - Assurez vous d'un espace minimum de 5cm autour de l'appareil afin d'avoir une ventilation suffisante.
 - Assurez vous que la ventilation n'est pas entravée, que les ouvertures de ventilation ne soient pas couvertes avec des éléments tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
 - Ne pas placer de flamme, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
 - Portez attention à l'aspect environnemental du jet des piles.
 - N'utilisez l'appareil que dans des climats modérés.
 - Ne pas exposer l'appareil à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau.
 - Ne pas placer d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Si des problèmes surviennent, débranchez la prise électrique et référez vous à du personnel qualifié pour toute réparation.



Le symbole de l'éclair fêché dans un triangle a pour but d'informer l'utilisateur de la présence de "dangereux voltage" non isolé à l'intérieur de l'unité.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION : Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez vous à du personnel qualifié pour toute réparation.






Le point d'exclamation dans le triangle a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

En cas de mauvais fonctionnement dû à une décharge électrostatique, l'appareil doit être réinitialisé en le débranchant des prises de courant.



LOCATION OF CONTROLS



- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1. | TOUCHE DE PROGRAMMATION DU DC | 13. | TOUCHE DE SAUT/RECHERCHE VERS L'AVANT DU LECTEUR CD ►► |
| 2. | TOUCHE DE LECTURE RÉPÉTÉE DU DC | 14. | TOUCHE DE LECTURE/PAUSE DU DC ► |
| 3. | TOUCHE BBS (RENFORCEMENT DES BASSES) | 15. | TOUCHE DE SAUT/RECHERCHE VERS L'ARRIÈRE DU DC ◄◄ |
| 4. | INDICATEUR DE REPÉTITION | 16. | TOUCHE D'ARRÊT DU DC ■ |
| 5. | INDICATEUR DE TENSION | 17. | ÉCHELLE ET POINTEUR DES FRÉQUENCES RADIO |
| 6. | AFFICHAGE DU LECTEUR CD | 18. | SÉLECTEUR DE MODE |
| 7. | HAUT-PARLEUR | 19. | COMMANDE DE SYNTONISATION |
| 8. | PORTE DU LECTEUR CD | 20. | PRISE D'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION CA |
| 9. | ANTENNE TÉLESCOPIQUE | 21. | POIGNÉE DE TRANSPORT |
| 10. | TOUCHE D'OUVERTURE/FERMETURE DU CD (OPEN/CLOSE) | 22. | COMMANDE DE VOLUME |
| 11. | VOYANT DU FM STÉRÉO | 23. | COMMUTATEUR DES FONCTIONS |
| 12. | INDICATEUR DE PROGRAMME | 24. | PRISE DE CASQUE D'ÉCOUTE |
| | | 25. | COMPARTIMENT DES PILES |

F 1


ALIMENTATION

UTILISER L'ALIMENTATION CA


Avant d'utiliser l'alimentation CA, vérifiez soigneusement si la tension inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de votre courant domestique. Branchez le cordon d'alimentation CA dans la prise de courant.

UTILISER LES PILES


Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise d'entrée de l'alimentation de l'appareil. L'alimentation à l'aide des piles est automatiquement coupée lorsque le cordon d'alimentation est branché dans l'appareil.



Porte du compartiment des piles




Lorsque le niveau de volume diminue ou si le son distord, remplacez toutes les piles par des piles neuves.



Insérez six piles de type "C" (UM-2).

AJUSTER LE SON

POUR AJUSTER LE VOLUME



Pour une écoute en toute tranquillité

Branchez le casque d'écoute (doté d'une mini-fiche stéréo de 3,5 mm) dans la prise de casque d'écoute.


Lorsque le casque d'écoute est raccordé, les haut-parleurs sont débranchés automatiquement.

ÉCOUTER LA RADIO


1. Réglez le commutateur des fonctions à "RADIO".




3. Syntonisez une station de radio.



2. Sélectionnez une mode.



4. Ajustez le son.



Améliorer la réception

FM



NOTE : lors d'une écoute stéréo si le signal d'émission est trop faible votre réception sera mauvaise. Positionner votre sélecteur de mode sur FM monaurulaire.

Après lecture


Placez le sélecteur de fonction sur TAPE.

LECTEUR DE DISQUE COMPACT

1. Réglez le commutateur des fonctions à "CD".



2. Ouvrez le couvercle du CD en appuyant sur la touche d'ouverture/fermeture du CD.



3. Insérez un disque, face de l'étiquette vers le haut.

4. Fermez la porte du DC. Le disque tournera et le nombre total des pistes apparaîtra à l'affichage.



5. Appuyer sur la touche de lecture/interruption **▶▶▶**. Le numéro "1" de la première plage (morceau) est affiché.



Affichage du lecteur CD

POUR INTERROMPRE LA LECTURE


Appuyer sur le bouton play/pause **▶▶▶**. appuyer à nouveau sur le bouton play/pause pour redémarrer la lecture.



Affichage du lecteur CD

ARRETER LA LECTURE

Appuyez sur la touche d'arrêt de la lecture "STOP" et l'affichage indique le nombre total des pistes du disque.



SAUTER AU DÉBUT D'UNE PISTE

- Appuyez sur l'une des touches de saut "◀◀" ou "▶▶", selon la position où vous désirez vous diriger.
- La lecture reprend à partir de la piste choisie.
- Lorsque vous appuyez une fois sur la touche "◀◀" pendant la lecture, la piste précédente recommence.
- Lorsque vous appuyez une fois sur la touche "▶▶" pendant la lecture, la prochaine piste débute sa lecture.




EFFECTUER LA RECHERCHE D'UN SEGMENT PRÉCIS AU SEIN D'UNE PISTE

- Maintenez la touche "◀◀" ou "▶▶" enfoncée pendant la lecture d'une piste et relâchez la touche dès que vous reconnaissez le segment désiré. Ensuite, la lecture normale reprendra à partir de ce point précis.

LECTURE RÉPÉTÉE

Cette fonction vous permet de répéter une seule ou toutes les pistes d'un disque.




POUR RÉPÉTER LA MÊME PISTE/CHANSON


Appuyer sur le bouton REPEAT pendant la lecture, l'indicateur de répétition clignotera.

POUR REJOUER TOUT LE DISQUE

Appuyer 2x sur le bouton REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur s'allume.




Affichage du lecteur CD



Affichage du lecteur CD

POUR ANNULER LA FONCTION REPEAT

Appuyer à nouveau sur le bouton REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.




Affichage du lecteur CD

Remarques concernant les disques CD-R / RW

- En raison de la définition / production de formats non standardisés de CD-R / RW, la qualité et les performances de lecture ne sont pas garanties.
- Le fabricant ne sera nullement tenu responsable du rendu de CD-R / RW dépendant des conditions d'enregistrement telles que performances de l'ordinateur, logiciel de gravure, capacité du support, etc.
- Ne collez aucune étiquette sur les faces des CD-R / RW au risque de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour faciliter la lecture, nous vous recommandons d'utiliser des disques CD-R/RW ne contenant que des fichiers audio.

RENFORCEMENT DES BASSES

Appuyez sur la touche BBS pour activer l'effet BASS BOOST (renforcement des basses).



LECTURE PROGRAMMÉE

PROGRAMMATION DE PISTES

Lorsque le lecteur est en mode Arrêt, il est possible de programmer la lecture des pistes du CD. Jusqu'à 20 pistes peuvent être programmées dans l'ordre de votre choix.

1. En mode Arrêt, appuyez sur la touche PROG, les symboles 0 et PROGRAM clignotent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche CD SKIP/SEARCH FORWARD pour sélectionner la première piste.
3. Appuyez sur la touche PROG pour confirmer. L'écran affiche ensuite le message 0, celui-ci clignote alors.
4. Répétez les étapes 2 & 3 pour programmer les pistes restantes.
5. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour démarrer la lecture programmée.
6. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture programmée.


Remarque: La programmation peut être effectuée seulement en mode Arrêt.

Pour réinitialiser la mémoire (Programmes)

2 méthodes d'effacement de la programmation existent :

1. Appuyez sur la touche STOP lorsque le disque est arrêté, ou
2. Ouvrez le compartiment CD, la programmation sera annulée.

" PROGRAMME "



Affichage du lecteur CD

ENTRETIEN

NETTOYER UN DC


Si le disque compact saute ou ne joue pas, il se peut qu'il doive être nettoyé.

- Avant de jouer, essuyez le disque en partant du centre vers les rebords à l'aide d'un chiffon de nettoyage doux et sec. Après avoir terminé la lecture, rangez le disque dans son boîtier.



NETTOYER LA LENTILLE LASER DU LECTEUR CD

Si la lentille du lecteur CD est sale, nettoyez-la à l'aide d'un soufflet de lentilles de caméra et enlevez les particules de poussière en soufflant dessus. Les empreintes peuvent être enlevées en utilisant un coton-tige imbibé d'alcool.



NETTOYER L'APPAREIL

N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le boîtier de l'appareil. Nettoyez-le en l'essuyant doucement à l'aide d'un chiffon doux.

REMARQUE IMPORTANTE

Si vous remarquez un affichage anormal ou si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation CA et retirez les piles. Attendez au moins 5 secondes, puis rebranchez le cordon CA ou réinstallez les piles.

AVERTISSEMENT

Si vous ouvrez la porte du DC avant que l'appareil n'ait pu effectuer une première lecture du disque, il peut se produire un bruit de coincement. Refermez la porte du compartiment du disque et tout redeviendra normal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PARTIE CD

Canaux:	2 canaux
Rapport signal/bruit:	60 dB
Pleurage et scintillement:	indélectable
Fréquence d'échantillonnage:	44.1 kHz 8 x over sampling
Quantification:	Convertisseur de fréquence D/A 1 bit
Source lumineuse pick up:	Laser Semi-conducteur
Longueur d'onde pick up:	790 nm

PARTIE RADIO

Plages de syntonisation:	FM 87.5 - 108 MHz
Antennes:	Antenne télescopique

GÉNÉRAL:

Puissance de sortie:	1 W + 1 W (RMS)
Consommation:	13.5 W
Hauts-parleurs:	3 " 8 OHM
Prise casque	3.5MM
Alimentation:	AC : 230V ~ 50Hz DC : 9V (6 x 1.5V LR14/ "C"/UM2)

Dimensions:	224(L) x 234(D) x 126(H)mm
Poids (environ):	2.4 KGS

En raison des perfectionnements continus nous réservons le droit de modifier sans préavis les données techniques et le désign.

Emplacement de l'appareil:

Les meubles actuels sont pourvus de couleurs et de revêtements synthétiques très divers, traités à l'aide de nombreux produits de nettoyage. Voilà, pourquoi il ne peut être totalement exclu que certains de ces produits contiennent des substances néfastes aux pieds de caoutchouc de l'appareil, qui risquent alors de se ramollir. Les pieds de l'appareil peuvent en outre entraîner une décoloration de la surface du mobilier. Si nécessaire, placez votre appareil sur une surface antidérapante.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).

Pour information & support technique, www.lenco.eu