


iR6880C/iR6880Ci iR5880C/iR5880Ci

Guide des fonctions copie et boîte aux lettres



Lire ce guide avant d'utiliser ce produit.
Après avoir pris connaissance de son contenu, le garder à portée
de main à titre de référence.

**iR6880C/iR6880Ci
iR5880C/iR5880Ci**

**Guide des
fonctions copie et
boîte aux lettres**

Guides de la machine

Les guides de cette machine sont les suivants. Les consulter pour obtenir des informations détaillées.
La liste ci-dessous comprend les guides accompagnant les périphériques en option. Selon la configuration système et le produit acheté, il est possible que certains ne s'appliquent pas à cette machine.



Les guides signalés par ce symbole sont disponibles en version imprimée.



Les guides identifiés par ce symbole sont fournis sur le CD-ROM qui accompagne la machine.

- **Référence rapide pour les opérations de base**

Pour les opérations de base → Fonctions de base
Pour le mode Utilisateur → En fonction de vos besoins

Guide simplifié



- **Apprendre à utiliser la machine**

Le CD du didacticiel est une aide conçue pour apprendre à utiliser les différentes fonctions proposées par la machine.

CD du didacticiel



- **Instructions de base**

Guide de l'utilisateur



- **Opérations de base**
- **Dépannage**

Guide de référence



- **Principes de la copie et de la fonction boîte aux lettres**

**Guide des fonctions copie et boîte aux lettres
(Le présent document)**



- **Principes de l'envoi et de la télécopie**

Guide des fonctions envoi et télécopie



- **Configuration de la connexion réseau et installation du logiciel du CD-ROM**

Guide de prise en main du réseau



- **Utilisation de l'interface utilisateur distante**

Guide du logiciel d'administration



- **Connexion et configuration du réseau**

Guide de mise en réseau



- **Installation et utilisation de Color Network ScanGear**

Guide de l'utilisateur Color Network ScanGear



- **Utilisation des imprimantes PS/PCL/UFR II et de l'impression directe**

Guide de l'impression PS/PCL/UFR II



- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante PCL**

Guide du pilote PCL



- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante PS**

Guide du pilote PS



- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante UFR II**

Guide du pilote UFR II



- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante PS Mac OS X**

Guide du pilote PS Mac



- **Installation et utilisation du pilote d'imprimante UFR II Mac OS X**

Guide du pilote UFR II Mac



- **Installation et utilisation du pilote de télécopie**

Guide du pilote de télécopie



- **Installation d'applications MEAP et utilisation du service de connexion**

**Guide de l'administrateur
MEAP SMS**





Plan du présent guide

Chapitre 1 Introduction aux fonctions de copie

Chapitre 2 Introduction aux fonctions de boîte aux lettres

Chapitre 3 Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres

Chapitre 4 Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres

Chapitre 5 Fonctions mémoire

Chapitre 6 Envoi et réception de documents via les boîtes

Chapitre 7 Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Chapitre 8 Personnalisation des réglages

Chapitre 9 Annexe

Contient des échantillons couleur, le tableau de la combinaison des fonctions et l'index.

Table des matières

Préface	xiii
Présentation du guide	xiii
Conventions adoptées	xiii
Touches utilisées dans ce guide	xiv
Ecrans utilisés dans ce guide	xiv
Illustrations utilisées dans ce guide	xv
Marques	xv
Mentions légales	xvi
Copyright	xvi
Limites de responsabilité	xvi
Conservation des copies couleur	xvii

Chapitre 1 Introduction aux fonctions de copie

Aperçu de l'iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci	1-2
Affichage de l'écran des fonctions de base du mode Copie	1-2
Fonctions de copie	1-4
Marche à suivre	1-7
Sélection du papier	1-13
Annulation d'un tirage	1-18
A partir de l'afficheur tactile	1-18
Au moyen de la touche Arrêt	1-19
A partir de l'écran Moniteur système	1-20
Réservation de copies	1-22
Réservation de tâches de copie	1-22
Utilisation du plateau d'alimentation	1-24
Mode Interruption	1-30
Echantillon	1-32
Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés	1-35

Chapitre 2 Introduction aux fonctions de boîte aux lettres

Les différentes fonctions d'une boîte aux lettres	2-2
Flux des opérations des boîtes	2-13
Mise en mémoire d'originaux dans une boîte	2-13
Impression de documents mémorisés dans une boîte	2-20
Sélection du papier	2-26
Annulation d'une tâche	2-31
Pendant la lecture	2-31
A partir de l'afficheur tactile	2-31
Au moyen de la touche Arrêt	2-32
Pendant l'impression	2-32
A partir de l'afficheur tactile	2-32
A partir de l'écran Moniteur système	2-33
Réservation de tâches	2-35
Mémorisation d'originaux pendant l'impression	2-35
Réservation de tâches d'impression	2-36
Réservation de tâches d'impression	2-37

Utilisation du plateau d'alimentation	2-39
Test impression	2-44
Mémorisation des réglages d'impression	2-47
Organisation des documents mémorisés dans une boîte	2-49
Modification du nom d'un document	2-49
Vérification des informations concernant un document	2-50
Effacement d'un document.	2-52
Impression de listes	2-53
Déplacement/copie d'un document	2-54
Modification/consultation du contenu d'un document.	2-56
Vérification d'une image dans un document	2-56
Mémorisation de plusieurs documents en un	2-57
Insertion d'un document dans un autre	2-59
Effacement partiel d'un document	2-61

Chapitre 3 Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres

Réglage de la densité et du type d'original	3-2
Réglage manuel de la densité	3-2
Copie	3-2
Boîte aux lettres (lecture).	3-3
Sélection du type d'original	3-3
Copie	3-4
Boîte aux lettres (lecture).	3-5
Réglage automatique de la densité	3-6
Copie	3-6
Boîte aux lettres (lecture).	3-7
Réglage de la densité pendant l'impression/la copie	3-8
Copie	3-8
Boîte aux lettres (impression)	3-9
Modification du taux de reproduction	3-10
Taux prédéfinis.	3-10
Copie	3-11
Boîte aux lettres (lecture).	3-12
Taux de reproduction en pourcentage	3-12
Copie	3-13
Boîte aux lettres (lecture).	3-13
Taux de reproduction auto	3-14
Copie	3-15
Boîte aux lettres (lecture).	3-16
Image entière	3-16
Réduction/agrandissement basés sur le format de l'original et le format de copie/ d'enregistrement	3-18
Copie (lecture) avec le même taux XY (Taux de reproduction)	3-19
Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction)	3-21
Définition indépendante des axes X et Y	3-23
Copie	3-25
Boîte aux lettres (lecture).	3-26
Poster.	3-26
Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages	3-27
Sélection du taux de reproduction en pourcentage	3-28
Sélection du nombre de pages	3-29
Assemblage des différentes parties de l'image	3-31
Tri des copies/impressions	3-33
Ordre des pages (Tri séquentiel)	3-38
Copie	3-38
Boîte aux lettres (impression)	3-39
Pages identiques (Tri groupé)	3-40
Copie	3-40
Boîte aux lettres (impression)	3-41

Ordre des pages (Agrafage)	3-42
Copie	3-42
Boîte aux lettres (impression)	3-45
Copie/impression recto verso	3-46
Recto vers Recto verso	3-47
Copie	3-47
Boîte aux lettres (impression)	3-49
Recto verso vers Recto verso	3-50
Recto verso vers Recto	3-52
Livre vers Recto verso	3-53
Lecture d'originaux recto verso	3-56
Modification des modes couleur	3-58
Copie	3-61
Boîte aux lettres (lecture)	3-62
Boîte aux lettres (impression)	3-63
Fusion de documents	3-64

Chapitre 4 Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres

Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?	4-3
Spécification des fonctions de copie spéciales	4-3
Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boîte aux lettres	4-5
Spécification des Fonctions d'impression spéciales de boîte aux lettres	4-7
Page par page	4-9
Copie	4-10
Boîte aux lettres (lecture)	4-10
Couvertures/Intercalaires	4-11
Copie	4-15
Boîte aux lettres (impression)	4-17
Couvertures/Séparations	4-18
Mode Brochure	4-21
Copie	4-24
Boîte aux lettres (impression)	4-27
Lecture brochure	4-28
Interfoliage transparents	4-30
Mise en page	4-33
Copie	4-34
Boîte aux lettres (lecture)	4-36
Décalage de l'image	4-37
Utilisation des touches fléchées	4-37
Touches numériques	4-38
Copie	4-39
Boîte aux lettres (impression)	4-40
Mode Marge	4-41
Copie	4-42
Boîte aux lettres (impression)	4-43
Effacement	4-44
Effacement mode Original	4-44
Copie	4-45
Boîte aux lettres (lecture)	4-46
Effacement mode Livre	4-46
Copie	4-47
Boîte aux lettres (lecture)	4-48
Effacement mode Reliure	4-49

Copie	4-50
Boîte aux lettres (lecture)	4-50
Indication de fin de tâche	4-51
Mélange d'originaux	4-53
Copie	4-53
Boîte aux lettres (lecture)	4-53
Lecture continue	4-54
Copie	4-55
Boîte aux lettres (lecture)	4-57
Vérification image lue	4-58
Utilisation des modes de création d'image	4-60
Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi)	4-60
Copie	4-61
Boîte aux lettres (lecture)	4-61
Répétition d'image	4-62
Image miroir	4-67
Sélection de surfaces	4-68
Utilisation du styleur	4-69
Touches numériques	4-74
Création d'onglets	4-78
Copie	4-79
Boîte aux lettres (impression)	4-80
Réglage de l'image	4-81
Réglage du type d'image	4-81
Supprimer le fond	4-82
Éviter les bavures	4-83
Réglage de la couleur	4-85
Réglage de la balance des couleurs	4-85
Mémorisation des réglages de balance des couleurs	4-88
Dénomination des emplacements mémoire des réglages de balance des couleurs	4-90
Rappel des réglages de balance des couleurs	4-92
Effacement des réglages de balance des couleurs	4-94
Mode Réglage couleur	4-95
Copie	4-97
Boîte aux lettres (impression)	4-98
Réglage du contraste (Netteté)	4-99
Copie	4-100
Boîte aux lettres (lecture)	4-100
Transfert d'images	4-101
Copie	4-102
Boîte aux lettres (impression)	4-103
Intégrer un texte masqué dans un fond	4-104
Copie	4-105
Boîte aux lettres (impression)	4-108
Numérotation des pages et des jeux de copies	4-109
Numérotation des pages	4-111
Copie	4-111
Boîte aux lettres (impression)	4-114
Numérotation des jeux de copies	4-114
Copie	4-114
Boîte aux lettres (impression)	4-116
Impression d'un filigrane et d'une date	4-117
Impression d'un filigrane	4-118
Copie	4-118
Boîte aux lettres (impression)	4-120
Date d'impression	4-121

Copie	4-121
Boîte aux lettres (impression)	4-122
Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie	4-123
Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie	4-128

Chapitre 5 Fonctions mémoire

Rappel de tirages	5-2
Emplacements mémoire	5-4
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie	5-4
Copie	5-4
Boîte aux lettres (lecture)	5-6
Boîte aux lettres (impression)	5-6
Dénomination des emplacements mémoire	5-7
Copie	5-7
Boîte aux lettres (lecture)	5-8
Boîte aux lettres (impression)	5-8
Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie	5-9
Copie	5-9
Boîte aux lettres (lecture)	5-10
Boîte aux lettres (impression)	5-10
Effacement des réglages de lecture, d'impression et de copie	5-11
Copie	5-11
Boîte aux lettres (lecture)	5-12
Boîte aux lettres (impression)	5-12

Chapitre 6 Envoi et réception de documents via les boîtes

Boîte mémoire RX	6-2
Boîte mémoire RX	6-2
Réception de documents transmis par fax ou I-Fax	6-3
Définition de la réception de documents dans la mémoire	6-4
Impression d'un document stocké dans la boîte mémoire RX	6-5
Boîte RX données fragmentées	6-7
Consultation de documents dans la boîte RX données fragmentées	6-8
Suppression de données fragmentées	6-9
Boîtes fax confidentielles	6-10
Réception de documents confidentiels	6-11
Impression d'un document stocké dans une boîte fax confidentielle	6-12
Envoi d'un document	6-13

Chapitre 7 Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Basculement vers l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-3
Aperçu des fonctions de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-4
Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-7
Exécution d'une copie à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-9
Sélection automatique de la couleur	7-9
Réglage de la densité	7-10
Sélection du type d'image	7-11
Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage)	7-12
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini)	7-13

Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Taux auto)	7-14
Légère réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entière)	7-15
Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Calcul du taux)	7-16
Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY)	7-17
Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster)	7-18
Sélection du format papier (Format papier)	7-19
Copies recto verso à partir d'originaux recto (Recto/Recto verso)	7-22
Copies recto verso à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso)	7-23
Copies recto à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto)	7-24
Copies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto verso)	7-25
Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel)	7-26
Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé)	7-28
Agrafage des pages triées (Agrafage)	7-30
Définition des touches personnalisées	7-32
Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption)	7-34
Echantillon	7-34
Rappel d'un mode copie précédent (Rappel)	7-37
Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de travaux)	7-38
Mémorisation des réglages copie	7-38
Enregistrement du nom de l'emplacement mémoire	7-39
Rappel d'un mode copie mis en mémoire	7-40
Effacement d'un mode copie	7-40
Réglages de lecture d'originaux	7-42
Reproduction de deux pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page par page)	7-43
Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue)	7-44
Chargement d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux)	7-46
Vérification des images lues pendant la copie (Vérif. image lue)	7-47
Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage	7-48
Ajout de couvertures de dessus/dessous, d'intercalaires, de pages de chapitre et de papier à onglets à des jeux de copie (Couverture de dessus/Couverture de dessous) (Insertion papier)	7-50
Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous	7-50
Exécution d'une copie avec intercalaires	7-51
Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure)	7-53
Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des pages) (Numérotation des jeux de copies)	7-55
Numérotation des pages	7-56
Numérotation des jeux de copies	7-57
Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date d'impr.)	7-58
Filigrane	7-58
Date d'impression	7-59
Copies avec décalage de l'image (Décalage)	7-60
Copie avec décalage de l'image vers le centre ou vers un coin	7-60
Copie de l'image avec décalage à l'aide des touches numériques	7-61
Reproduction avec création de marges (Marge)	7-62
Création d'onglets	7-63
Réglages du mode Trait./Présent	7-64
Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une même copie (Mise en page)	7-66
Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée)	7-67
Intégrer un texte masqué dans un fond	7-68
Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces)	7-70

Utilisation du styleur	7-70
Utilisation des touches numériques	7-72
Répétition de l'image de l'original (Répétition d'image).	7-74
Effacement des ombres et des contours sur les copies (Effacement)	7-75
Copies avec effacement du pourtour des originaux (Effacement mode original)	7-75
Copies avec effacement des pourtours (Effacement mode Livre)	7-76
Copies avec effacement des perforations (Effacement mode Reliure)	7-77
Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents (Interfoliage transparents)	7-78
Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi)	7-80
Copies avec inversion des images (Image miroir).	7-81
Réglage de l'image	7-82
Modification du contraste sur la copie (Netteté)	7-83
Réglage de la qualité de l'image (Réglage de l'image)	7-84
Supprimer le fond	7-84
Éviter les bavures	7-85
Réglage de la couleur (Balance des couleurs)	7-85
Spécification de l'aspect de l'image (Réglage couleur)	7-86
Copies avec indication de fin de tâche (Autres)	7-88
Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie (Groupe de tâches)	7-89
Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boîte)	7-92
Avertissement par courrier électronique de la fin de la tâche de copie (Indication fin de tâche)	7-93

Chapitre 8 Personnalisation des réglages

Qu'entend-on par mode Utilisateur ?	8-2
Personnalisation des réglages copie	8-5
Liste des réglages copie	8-5
Réglage de la touche de sélection format papier pour copie rapide	8-6
Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.	8-7
Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	8-8
Tri séquentiel automatique	8-10
Priorité à l'orientation de l'image.	8-10
Orientation automatique	8-11
Modification des réglages du mode standard	8-11
Mémorisation de nouveaux réglages standards	8-12
Initialisation des réglages standards.	8-12
Rétablissement des réglages de copie par défaut	8-13
Personnalisation des réglages boîtes aux lettres	8-14
Liste des réglages de boîtes aux lettres	8-14
Définition/mémorisation d'une boîte utilisateur	8-15
Initialisation d'une boîte utilisateur	8-17
Réglages de lecture standards	8-18
Mémorisation des réglages de lecture standards	8-18
Initialisation des réglages de lecture standards	8-19
Définition/mémorisation d'une boîte fax confidentielle	8-19
Initialisation d'une boîte fax confidentielle	8-21

Echantillons couleur	9-2
Balance des couleurs	9-2
Réglage couleur	9-3
Réglage du type d'image	9-4
Supprimer le fond	9-4
Éviter les bavures	9-4
Monochromie	9-5
Bichromie	9-5
Tableau des combinaisons de fonctions	9-6
Copie	9-6
Boîte aux lettres	9-10
Index	9-12

Préface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci de Canon. Nous vous invitons à lire attentivement ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Présentation du guide

Conventions adoptées

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour attirer l'attention sur les procédures, restrictions, précautions d'emploi et consignes de sécurité à observer.



AVERTISSEMENT

Point pouvant présenter un danger pour l'utilisateur si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.



ATTENTION

Point important pour la sécurité de l'utilisateur ou qui doit être respecté pour éviter les dommages matériels. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.



IMPORTANT

Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager.



REMARQUE

Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les procédures. Il est conseillé de lire ces informations.

Touches utilisées dans ce guide

Les symboles et noms de touches suivants illustrent la manière dont les touches de l'afficheur tactile sont désignées dans ce guide :

- Touches de l'afficheur tactile : [Nom de touche]

Exemples : [Annuler]

[Fin]

- Touches du panneau de commande : Icône de touche

Exemples :



Ecrans utilisés dans ce guide


Les captures d'écran de l'afficheur tactile utilisées dans ce guide représentent une machine iR6880Ci équipée des périphériques en option suivants : Carte FAX (Super G3), Module de Finition P.A.C.-AC2 et l'Unité de Perforation 2 Trous-L1.

Les fonctions qui ne peuvent pas être utilisées compte tenu du modèle ou des périphériques installés ne sont pas affichées.

Dans ce guide, les touches à utiliser sont signalées par le symbole , comme indiqué ci-dessous.

Lorsqu'un même écran contient plusieurs touches à utiliser, elles sont toutes encadrées. Sélectionner alors celle qui convient.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales].



Appuyer sur cette touche.

Illustrations utilisées dans ce guide

Les illustrations de ce guide représentent une machine iR6880Ci équipée des périphériques en option suivants : Module de Finition P.A.C.-AC2 et Unité de Perforation 2 Trous-L1.



Marques

MEAP est une marque déposée et le logo MEAP est une marque de Canon Inc. aux Etats-Unis et peut également être une marque, déposée ou non, dans d'autres pays.

Les autres noms de produits ou de sociétés cités dans le présent guide peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

Copyright

Copyright 2007 Canon Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, ou par tout système de stockage ou d'extraction d'informations, sans le consentement écrit préalable de la société Canon Inc.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.

A L'EXCEPTION DES GARANTIES STIPULEES ICI, CANON INC. EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRESENT MATERIEL, NOTAMMENT CELLES AYANT TRAIT A L'APTITUDE A ETRE COMMERCIALISE, A LA QUALITE MARCHANDE, A L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET A L'ABSENCE DE CONTREFACON. CANON INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI DES PERTES OU DEPENSES RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRESENT MATERIEL.

Conservation des copies couleur

■ Couleurs pâles dues à une exposition à la lumière

Comme pour les imprimés ou les photos, ce problème ne se pose pas si les copies sont conservées dans des conditions normales. En fonction des conditions d'entreposage, les copies couleur pâlissent à peine, même si elles sont exposées pendant deux ans à l'éclairage fluorescent des bureaux. Il est recommandé de ranger les copies couleur dans des classeurs ou dans des emplacements non exposés à la lumière pour les conserver longtemps.

■ Utilisation de pochettes transparentes

Ne pas utiliser de pochettes transparentes de type PVC car l'encre a tendance à se ramollir et à adhérer aux pochettes.

■ Utilisation de colles

Seules des colles sans solvant doivent être utilisées pour réaliser des montages ; les solvants dissolvent l'encre. Vérifier la composition de la colle avant usage et faire des essais sur des copies couleur inutiles avant de l'utiliser sur des copies importantes.

■ Insertion de copies entre des pages imprimées

Lorsque des copies sont incluses dans des livres, les solvants contenus dans l'encre d'impression risquent de ramollir l'encre. Par conséquent, les pages imprimées doivent être séchées intégralement afin d'évaporer toute trace de solvant avant l'insertion des copies.

■ Pliage des copies

A la différence des copies en noir et blanc, les copies couleur utilisent quatre couleurs d'encre différentes. Ces couches d'encres déposées à la surface de la feuille sont beaucoup plus épaisses que celles de copies noir et blanc, et tout pliage ou froissement de la copie risque d'endommager ces couches. Il est donc recommandé de conserver les copies couleur à plat, dans des pochettes transparentes, des classeurs ou encore de les rouler avec soin.

■ Températures élevées

Si les copies sont conservées dans un endroit dont la température est élevée (à proximité d'un radiateur ou d'un poêle par exemple), les encres fondent et les couleurs se mélangent.

Introduction aux fonctions de copie

1

CHAPITRE

Ce chapitre présente les fonctions de copie.


Aperçu de l'iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci	1-2
Affichage de l'écran des fonctions de base du mode Copie	1-2
Fonctions de copie	1-4
Marche à suivre	1-7
Sélection du papier	1-13
Annulation d'un tirage	1-18
A partir de l'afficheur tactile	1-18
Au moyen de la touche Arrêt	1-19
A partir de l'écran Moniteur système	1-20
Réservation de copies	1-22
Réservation de tâches de copie	1-22
Utilisation du plateau d'alimentation	1-24
Mode Interruption	1-30
Echantillon	1-32
Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés	1-35

Aperçu de l'iR6880C/iR6880Ci/iR5880C/iR5880Ci


La plupart des manipulations s'effectuent à partir de l'afficheur tactile de la machine. Pour utiliser les fonctions de copie, appuyer sur la touche appropriée conformément aux messages apparaissant sur l'afficheur tactile.

Affichage de l'écran des fonctions de base du mode Copie

Une fois l'interrupteur sur la position Marche, l'écran des fonctions de base du mode copie normal apparaît sur l'afficheur. Cette machine inclut également une fonction Copie rapide. Cette fonction s'avère tout particulièrement utile aux utilisateurs expérimentés, dans la mesure où elle accélère considérablement la définition des différents modes de copie, par rapport à la fonction Copie normale. Les écrans qui suivent sont des exemples de l'écran des fonctions de base du mode Copie. Appuyer sur  [Copie] ou  [Copie rapide] pour afficher l'écran des fonctions de base du mode copie ou le changer.



Écran des fonctions de base du mode Copie normale



Écran des fonctions de base du mode Copie rapide

L'écran des fonctions de base du mode Copie rapide propose des procédures de copie plus simples que celles des modes copie normaux. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, voir le chapitre 7, Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.




REMARQUE

- Par défaut, les touches de fonction de copie normale et de fonction de copie rapide s'affichent sur l'écran des fonctions de base du mode Copie. Il est possible d'effectuer une série de réglages depuis l'écran des fonctions de base du mode Copie et de celui du mode Copie rapide. En mode Utilisateur, il est possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction du mode Copie normale ou celle du mode Copie rapide. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Par défaut, l'écran qui s'affiche à la mise sous tension ou lors de l'activation du retour au mode standard est celui des fonctions de base du mode Copie normale.
- Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, même si l'on passe de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide à celui du mode Copie normale, ou inversement.
- Si la touche  est utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, l'afficheur revient à cet écran. Si la touche  est utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, l'afficheur revient à cet écran.

Fonctions de copie

■ Ecran des fonctions de base du mode Copie normale

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Copie], représente l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.



① Liste déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour la copie.

② 1/1

Pour effectuer des copies au même format que l'original.

③ Taux de reproduction

Pour réduire ou augmenter le format de copie.

④ Finition

Pour sélectionner les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage.

⑤ Recto verso

Pour réaliser des copies en mode [Recto ► Recto verso], [Recto verso ► Recto verso], [Recto verso ► Recto] ou [Livre ► Recto verso].

⑥ Interruption

Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies prioritaires.

⑦ Format papier

Pour sélectionner le format/type de papier et la source d'alimentation.

⑧ Réglage de la densité

Appuyer sur [C] ou [D] pour régler la densité copie manuellement. Appuyer sur [A] pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.

⑨ Liste déroulante Type d'original

Pour faire des copies en fonction du type d'image ([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).

⑩ Fonctions spéciales

Pour afficher l'écran des fonctions spéciales.


⑪ Moniteur syst.

Pour vérifier la progression d'un tirage, modifier l'ordre d'impression ou annuler l'opération.

■ Ecran des fonctions spéciales 1/2

L'écran ci-contre représente l'écran des fonctions spéciales qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Fonctions spéciales] de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale. Il est divisé en deux parties. Appuyer sur [▼] ou [▲] pour afficher l'écran suivant ou précédent. Cet écran présente tous les modes copie spéciaux disponibles. Dans certains cas, les touches de mode actionnées font apparaître un écran de réglage plus détaillé. Pour fermer l'écran des fonctions spéciales et revenir à celui des fonctions de base du mode Copie normale, il faut appuyer sur la touche [Fin].

Le fait d'appuyer sur [?] après avoir sélectionné une fonction permet d'afficher un écran d'aide. Il permet d'obtenir des informations supplémentaires sur le mode sélectionné.



① Page par page

Pour sélectionner ou annuler le mode Page par page qui permet de copier les pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes.

② Couvertures/Intercalaires

Pour ajouter des couvertures, des intercalaires, des pages de chapitre ou des feuilles de papier à onglets entre les pages spécifiées.

③ Brochure

Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer une brochure.

④ Interfoliage transparents

Pour intercaler une feuille entre les transparents lors de la reproduction sur ce type de support. Les mêmes impressions peuvent être réalisées sur les intercalaires et les transparents.

⑤ Mélange d'originaux

Pour copier simultanément des originaux de formats différents, lorsqu'ils sont placés dans le chargeur.

⑥ Lecture continue

Pour sélectionner ou annuler le mode Lecture continue qui permet de diviser les originaux en plusieurs parties afin de les lire, puis de les imprimer ensemble. Cette fonction s'avère pratique lorsqu'il est impossible de charger tous les originaux à copier en une fois.

⑦ Décalage

Pour modifier la position de l'image de l'original à la reproduction.

⑧ Mise en page

Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux afin de les reproduire sur une seule feuille ou sur une feuille recto verso.

⑨ Marge

Pour créer des marges le long des bords de la copie.

⑩ Indication de fin de tâche

Pour envoyer à l'utilisateur un courrier électronique l'informant de la fin du tirage.

⑪ Effacement


Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou l'ombre des perforations qui apparaissent sur l'image à la reproduction.

⑫ Vérification image lue

Pour vérifier les images lues page par page avant la copie lorsque les originaux à lire sont placés sur la vitre d'exposition.

■ Ecran des fonctions spéciales (2/2)

L'écran ci-contre s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [▼] de l'écran des fonctions spéciales.



① Création d'image

Pour manipuler l'image copiée en sélectionnant [Néga/Posi], [Répétition d'image], [Image miroir] ou [Sélection de surfaces].

② Création d'onglets

Pour copier sur les onglets de papier à onglets.

③ Transfert image mémo.

Pour superposer une image mémorisée sur l'image de l'original pendant la copie.

④ Filigrane sécurisé

Pour intégrer du texte masqué dans l'arrière-plan. Ce texte masqué redevient visible si la sortie est copiée.

⑤ Mémoire de travail

Pour mémoriser ou rappeler des modes copie.

⑥ Rappel

Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné.

⑦ Netteté

Pour rendre la copie plus ou moins nette que l'original.

⑧ Réglage d'image

Pour définir les réglages de l'image, de la balance des couleurs et des couleurs.

⑨ Filigrane/Date d'impr.

Pour inclure le filigrane et la date sur les copies.

⑩ Numérotation pgs/jx copie

Pour inclure un numéro de page sur les copies.

⑪ Mém. dans une boîte

Pour stocker les originaux lus dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale sous la forme d'un document dans la boîte utilisateur.

⑫ Groupe de tâches

Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie et les imprimer en un seul document.


Marche à suivre

Cette section décrit les opérations de copie de base.

REMARQUE


- Il est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction copie :
 - Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le chapitre 1, Avant de commencer à utiliser la machine, du Guide de référence.)
 - Saisie de caractères à partir de l'afficheur tactile (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)
 - Entretien périodique (voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.)
- En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se déconnecter en suivant la procédure du service utilisé avant et après toute manipulation de la machine.
 - En cas de gestion des numéros de service à l'aide du Lecteur de Carte-C1 en option, voir le chapitre 3, Périphériques, du Guide de référence.
 - En cas de gestion des numéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
 - En cas d'authentification utilisateur à l'aide du service SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
- Pour annuler tous les réglages, appuyer sur .

1 Appuyer sur [Copie].



Ecran des fonctions de base du mode Copie normale


2 Placer les originaux.



REMARQUE


- Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le chapitre 2, *Opérations de base*, du Guide de référence.
- Si l'option *Tri séquentiel automatique* est réglée sur "Oui" dans *Réglages copie* (en mode *Utilisateur*), le mode *Tri séquentiel* ou *Tri séquentiel avec décalage* est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section *Tri séquentiel automatique*, p. 8-10.)

3 Fermer le chargeur avec précaution.



Le format papier est détecté automatiquement. Si ce format est différent du format souhaité, appuyer sur [Format papier] → sélectionner le format du papier à utiliser pour la copie. (Voir la section *Sélection du papier*, p. 1-13.)

4 Indiquer les modes copie souhaités dans l'écran des fonctions de base.



IMPORTANT

Si l'option *Sél. couleur auto* est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine effectue la copie en mode *Quadrichromie*. Cependant, les originaux couleur peuvent être copiés en mode *Noir* dans les cas suivants. Pour éviter ce problème, activer le mode *Quadrichromie*. (Voir la section *Modification des modes couleur*, p. 3-58.)


- Les originaux contiennent quelques zones colorées
- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur
- Les originaux contiennent des couleurs pâles
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire

REMARQUE


L'écran des fonctions de base permet de sélectionner le mode couleur, le format et le type de papier, la densité copie, le type d'original, le taux de reproduction, le mode recto verso et le mode de finition souhaité.

5 Sélectionner les modes copie souhaités dans l'écran des fonctions spéciales.

- Appuyer sur [Fonctions spéciales].



- Appuyer sur la touche correspondant au mode souhaité.



L'écran se divise en deux parties. Appuyer sur [▼] ou [▲] pour afficher le mode souhaité. Pour plus d'informations sur les autres fonctions disponibles dans l'écran des fonctions spéciales, voir les chapitres 4 à 5.

6 Appuyer sur 0 - 9 (touches numériques) pour saisir le nombre de copies souhaité (de 1 à 9 999).

En cas d'erreur, appuyer sur 0 → saisir la valeur correcte.

Le nombre de copies s'affiche à droite dans l'écran des fonctions de base du mode Copie.

IMPORTANT

Le nombre de copies ne peut pas être modifié une fois que le tirage a commencé.

REMARQUE

Les valeurs autorisées pour le nombre de copies dépendent des modes de copie choisis.

7 Appuyer sur .

Si l'écran suivant apparaît, suivre les instructions qui s'affichent → appuyer une fois sur  pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].



Le tirage démarre.

IMPORTANT

Il n'est pas possible de modifier les réglages tels que le nombre de copies et le format du papier pendant que la machine exécute la copie.

REMARQUE

Lorsqu'une tâche est en cours d'exécution, la machine lit l'original, puis attend pour l'imprimer. L'impression démarre une fois la tâche en cours terminée.

8 Pour arrêter une opération de copie en cours ou l'interrompre pour copier un autre original, procéder comme suit.

● Pour arrêter un tirage :


- Appuyer sur .

REMARQUE

- *Il est possible que la machine continue de copier quelques exemplaires après un appui sur .*
- *Il est également possible d'annuler le tirage à partir de l'écran Moniteur système. (Voir la section Annulation d'un tirage, p. 1-18.)*

● Pour interrompre momentanément un tirage :

- Pour interrompre une opération de copie afin d'effectuer des copies plus urgentes, appuyer sur [Interruption].




REMARQUE

Pour toute information sur l'interruption d'une tâche de copie, voir la section *Mode Interruption*, p. 1-30.

● Pour lancer la copie de l'original suivant pendant que le précédent s'imprime :

- Appuyer sur [Fin] → placer les originaux → appuyer sur .



REMARQUE

Pour toute information sur la réservation d'une tâche de copie, voir la section *Réservation de copies*, p. 1-22.

9 Retirer l'original une fois le tirage terminé.

Sélection du papier



IMPORTANT


- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Pour copier des originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée, placer du papier au format 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) ou 330 mm x 483 mm sur le plateau d'alimentation, ou au format 320 mm x 450 mm dans une cassette. (Voir le chapitre 2, *Opérations de base*, du Guide de référence et la section *Image entière*, p. 3-16.)
- En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.



REMARQUE


- Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de l'original sur du papier de même format à un taux de 100 %, sa périphérie risque d'être légèrement tronquée. Pour plus d'informations sur l'ampleur du découpage de l'image, consulter les valeurs de marges du tableau des spécifications au chapitre 9, *Annexe*, du Guide de référence.
- En mode *Image entière*, l'image de l'original est légèrement réduite en fonction du format du papier copie et de la taille de l'image. L'image de l'original est alors entièrement reproduite, sans que ses bords ne soient tronqués. (Voir la section *Image entière*, p. 3-16.)
- Si l'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Étiquettes], aucun mode de finition ne doit être activé (*Tri séquentiel*, *Tri groupé* ou *Agrafage*).
- Si l'option *Réglages standards* du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les *Réglages communs* (en mode *Utilisateur*) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du Guide de référence.)
- Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le plateau d'alimentation, voir le chapitre 2, *Opérations de base*, du Guide de référence.
- Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, *Opérations de base*, du Guide de référence.
- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, *Opérations de base*, du Guide de référence.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Format papier].



- Si la machine doit sélectionner automatiquement le format de papier à utiliser pour la copie :

Appuyer sur [Auto].



IMPORTANT

- Si le mode *Mélange d'originaux* est combiné au mode *Décalage* ou *Couvertures/Intercalaires*, le mode de sélection automatique du format papier n'est pas disponible.
- Il n'est pas possible d'utiliser le mode de sélection automatique du format papier avec les types d'originaux suivants. Utiliser la fonction de sélection manuelle du format papier pour copier ces originaux.
 - Originaux de format non standard
 - Originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
 - Originaux comportant un fond très sombre
 - Originaux de format A6R ou inférieur
 - Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

 **REMARQUE**

- Si l'option *Sélection automatique du compartiment papier* est réglée sur "Non" dans *Réglages communs* (en mode *Utilisateur*) pour une source d'alimentation donnée, il n'est pas possible d'effectuer des copies à partir de cette source en mode de sélection automatique du format papier. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du *Guide de référence*.)
- Appuyer sur  pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

● **Pour sélectionner manuellement le format et le type de papier :**


- Sélectionner le format de papier voulu.

 **REMARQUE**

- Les formats/types de papier sont représentés par des icônes sur l'afficheur tactile, dans l'ordre de chargement des cassettes.
- Il est possible d'afficher les icônes correspondant au type de papier chargé dans les cassettes sur les écrans de sélection du papier, à condition d'avoir défini ces informations au préalable sur la machine. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du *Guide de référence*.)
- indique que le papier est chargé verticalement et indique qu'il est chargé horizontalement. Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les formats de papier signifie que le papier est chargé horizontalement dans une cassette ou le plateau d'alimentation.

● **Pour effectuer des copies sur du papier de format standard chargé dans le plateau d'alimentation :**

- Appuyer sur [Plateau d'alim.].
Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le format/type de papier.
- Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [Suivant].



 **REMARQUE**

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

- ☐ Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].



Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].



En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

REMARQUE


- [Transparent] ne peut être sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.
- Il est possible de mémoriser les types de papier qui ne s'affichent pas dans la liste des réglages détaillés dans [Choix du type de papier]. Pour plus d'informations sur la mémorisation du type de papier, voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.

● **Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard chargé dans le plateau d'alimentation :**

- Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le format/type de papier.

- Appuyer sur [Format irrég.].
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].



Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

 **REMARQUE**

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

- Appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

 **IMPORTANT**


Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible de spécifier les modes Poster, Finition, Recto ► Recto verso, Recto verso ► Recto verso, Livre ► Recto verso, Page par page, Couvertures/Intercalaires, Mise en page, Brochure, Création d'onglets, Groupe de tâches ou Mémoriser dans boîte.

2 Appuyer sur [Fin].

Annulation d'un tirage

A partir de l'afficheur tactile

- 1 Appuyer sur [Annuler] dans l'écran qui apparaît pendant la lecture ou l'impression, ou en mode d'attente.



Le tirage est annulé.



REMARQUE

Lors de l'annulation d'un tirage pendant la lecture, veiller à retirer l'original.

Au moyen de la touche Arrêt

1 Appuyer sur .

Pour annuler une tâche d'impression, appuyer sur [Annuler] dans l'écran qui apparaît pendant l'impression.

2 Sélectionner le tirage à annuler → appuyer sur [Annuler].



Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler toutes en même temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une après l'autre.

Le tirage est annulé.

3 Appuyer sur [Reprendre la copie].


Le tirage reprend.

REMARQUE


Lorsque l'on appuie sur  pendant une tâche de copie utilisant le mode Mémoriser dans boîte et que ce dernier n'est pas activé (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.

A partir de l'écran Moniteur système


1 Appuyer sur [Moniteur syst.].



2 Appuyer sur [Copie].



- 3 Appuyer sur [Statut] → sélectionner le tirage à annuler → appuyer sur [Annuler].**



Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler toutes en même temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une après l'autre.

- 4 Appuyer sur [Oui].**

Le tirage est annulé.



REMARQUE

La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal à côté de la tâche annulée.

- 5 Appuyer sur [Fin].**

L'afficheur revient à l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Réservation de copies

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant l'impression ou la phase d'attente de traitement d'une tâche.

REMARQUE

- *Il est possible de réserver jusqu'à 10 tâches, dont celle qui est en cours. Les tirages en mode Interruption ne sont pas comptabilisés.*
- *Il est possible de spécifier des modes copie et des sources d'alimentation différentes pour chaque tâche réservée, y compris le plateau d'alimentation. (Voir la section Utilisation du plateau d'alimentation, p. 1-24.)*
- *Pour annuler un mode copie défini précédemment, appuyer sur .*

Réservation de tâches de copie

La réservation d'une tâche peut être spécifiée dans les cas suivants :

■ En mode d'attente

Il est possible de définir des réglages copie ou de lire des originaux pendant que la machine est en mode d'attente, par exemple juste après la mise sous tension ou l'élimination d'un bourrage papier. La copie commence automatiquement dès que la machine est prête. Le message <Réservation de copies possible.> s'affiche dès que la machine est prête à traiter les tâches de copie réservées.

REMARQUE


On peut réserver des tâches en mode d'attente dans les cas suivants :

- *Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et l'état Prêt à copier*
- *Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie d'énergie et l'état prêt à copier*
- *Après l'élimination d'un bourrage papier*
- *Après l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine ou de l'un des périphériques en option, comme le module de finition*

■ Pendant l'impression

Il est possible de spécifier les réglages à utiliser pour la copie d'une nouvelle tâche alors que la machine est en train d'imprimer. La copie de la nouvelle tâche commence automatiquement une fois la tâche en cours terminée.

1 Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant l'impression.



Si la tâche affichée n'est pas associée à une fonction de copie, appuyer sur [Fin] → [Copie] pour afficher l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

2 Placer l'original → sélectionner les modes copie et la source d'alimentation du papier souhaités.

3 Appuyer sur .

Si une tâche de copie est réservée pendant qu'une impression est en cours, la copie commence automatiquement une fois la tâche en cours terminée. Si l'écran suivant s'affiche, appuyer sur [OK] → essayer de nouveau de réserver la tâche une fois la tâche en cours terminée.



Utilisation du plateau d'alimentation

Il est possible de réserver une copie à partir du plateau d'alimentation en indiquant à l'avance le papier à charger pour la tâche suivante. Toutefois, cette opération n'est possible que si le papier est introduit à partir du plateau d'alimentation pour la tâche en cours.

Dans l'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est utilisé pour la tâche en cours, alors que du papier A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est sélectionné pour une tâche réservée.


IMPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

REMARQUE


- Si les réglages standards du plateau d'alimentation sont activés dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la réservation de tâches de copie n'est possible que pour le format/type de papier mémorisé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant l'impression.



Si la tâche affichée n'est pas associée à une fonction de copie, appuyer sur [Fin] → [Copie] pour afficher l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

- 2 Placer les originaux → définir les modes de copie souhaités → appuyer sur [Format papier] → [Réglages plateau alim.].**



Normalement, en l'absence de tâche réservée, l'écran des réglages du plateau d'alimentation s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose du papier dans le plateau.

- 3 Sélectionner le format de papier voulu.**

 **REMARQUE**

- Si l'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Étiquettes], aucun mode de finition ne doit être activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).
- Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

● **Pour sélectionner un format de papier standard :**

- Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [Suivant].

 **REMARQUE**

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

REMARQUE

- [Transparent] ne peut être sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.
- Il est possible de mémoriser les types de papier qui ne s'affichent pas dans la liste des réglages détaillés dans [Choix du type de papier]. Pour plus d'informations sur la mémorisation du type de papier, voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.

● Pour sélectionner un format de papier non standard :


- Appuyer sur [Format irrég.].
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

- Appuyer sur [Suivant].
 - Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].
 Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
 En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].
- Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de papier à charger pour les tâches réservées s'affichent, comme illustré dans l'écran ci-dessous.



REMARQUE

Si plusieurs tâches réservées sont en attente, seul le format/type de papier spécifié pour la tâche réservée en dernier lieu s'affiche dans l'écran de sélection du papier et l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

4 Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une tâche de copie avec le plateau d'alimentation s'achève ici. Les étapes suivantes expliquent comment charger le papier dans le plateau d'alimentation, terminer la lecture et l'impression de la tâche réservée.

5 Appuyer sur .

6 Pour imprimer la tâche de copie réservée, charger le papier spécifié dans le plateau d'alimentation.

REMARQUE

- Le format/type de papier spécifié s'affiche à l'écran lorsque le moment est venu d'imprimer la tâche réservée.
- Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit être de même format et de même type que celui sélectionné à l'étape 3. L'impression ne démarre pas si le papier chargé présente un format ou un type différent.

7 Sélectionner le format de papier voulu.

Si l'écran suivant s'affiche, régler l'écartement des guides coulissants → spécifier le format de papier → appuyer sur [OK].



Si l'écran suivant s'affiche, régler l'écartement des guides coulissants de sorte qu'il corresponde au format papier défini dans les Réglages standards du plateau d'alimentation ou désactiver les Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.)





IMPORTANT

Le format papier spécifié doit être identique à celui du papier chargé dans le plateau d'alimentation.

● Pour sélectionner un format de papier standard :

- Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [Suivant].



REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

● Pour sélectionner un format de papier non standard :

- Appuyer sur [Format irrég.].
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].
Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.



REMARQUE

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

- Appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

Mode Interruption


Ce mode permet d'interrompre la tâche en cours ou une tâche réservée pour réaliser des copies prioritaires. Il est particulièrement utile pour réaliser des copies très urgentes durant un long tirage.



REMARQUE

- Les copies peuvent être réalisées en mode Interruption si la machine est prête à procéder à la lecture.
- Pour annuler le mode Interruption, appuyer sur la touche [Interruption].
- Pour annuler les modes copie définis précédemment, appuyer sur . (Le mode Interruption n'est pas annulé.)

1 Appuyer sur [Interruption].



Si l'on souhaite effectuer des copies après avoir modifié un numéro de service, lorsque la fonction Gestion des numéros de service est activée, appuyer sur  (Code confidentiel) → saisir le numéro de service et le mot de passe à l'aide des touches numériques  - . (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du *Guide de référence*.)



REMARQUE

L'impression de la tâche en cours ne s'arrête pas immédiatement après l'activation de la touche [Interruption], mais seulement au moment où l'impression de la copie prioritaire ou en mode Interruption commence.

2 Placer les originaux → définir les modes copie souhaités.

3 Appuyer sur .

4 Après la lecture de l'original, le retirer de la machine.



IMPORTANT

Pour réaliser d'autres tirages en mode Interruption, patienter jusqu'à ce que la tâche en cours soit terminée (fin de l'impression). Ensuite, répéter les étapes 1 à 4.

Echantillon

Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires.


IMPORTANT

[Echantillon] apparaît uniquement si plusieurs copies de l'original doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couvertures/Intercalaires, Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.

REMARQUE

Si [Toutes les pages] est sélectionné, les échantillons sont comptabilisés dans le décompte total des copies.

1 Placer les originaux → définir les modes de copie souhaités → appuyer sur [Echantillon].



IMPORTANT

[Echantillon] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule copie.

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] → appuyer sur [OK].



● Si l'on sélectionne [Pages spécifiées] :

- Appuyer sur [Première page] et [Dernière page] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur numéro de page respectif → appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur .

REMARQUE

- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux de l'original.
- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode Agrafage, Perforation ou Brochure.
- Il est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages spécifiées] ou inversement, une fois l'échantillon imprimé.
- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les pages spécifiées une fois l'échantillon imprimé.

4 Vérifier l'échantillon de copie → sélectionner [Début impr.], [Annuler] ou [Changer réglages].

● Pour imprimer les exemplaires restants :

- Appuyer sur [Début d'impression].

● Pour annuler la copie :

- Appuyer sur [Annuler].

● Pour modifier les réglages de copie :

- Appuyer sur [Changer réglages] → modifier les réglages → appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre de copies, utiliser les touches numériques ① - ⑨, et ③ pour effacer le nombre saisi.

Pour modifier la densité, appuyer sur [□] ou sur [■]. (Voir la section Réglage manuel de la densité, p. 3-2.)

Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du papier, p. 2-26.)

Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies/impressions, p. 3-33.)

Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section Mode Marge, p. 4-41.)

Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. (Voir la section Réglage de la couleur, p. 4-85.)

Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur [Filigrane sécurisé]. (Voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 4-104.)

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir la section Copie/impression recto verso, p. 3-46.)

Si l'on imprime un échantillon et que l'on modifie un réglage, la machine imprimera depuis le premier jeu avec le nouveau réglage.

Pour vérifier les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon] → reprendre la procédure à partir de l'étape 2.


Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés

A partir de l'écran de vérification des réglages, il est possible de confirmer, de modifier ou d'annuler les modes copie sélectionnés.

1

Introduction aux fonctions de copie

1 Appuyer sur [Vérifier le réglage].



2 Vérifier les réglages.

Si les modes souhaités sont définis, passer à l'étape 4. Sinon, appuyer sur la touche du mode copie à modifier ou annuler.

REMARQUE

La présence d'un triangle pointant vers la droite (►) sur la touche d'un mode de copie indique qu'elle donne accès à des écrans de réglages supplémentaires.

3 Modifier ou annuler le mode de copie sélectionné.

- **Pour modifier un mode copie :**
 - Effectuer les mêmes étapes que pour la définition du mode. Modifier les réglages souhaités → appuyer sur [OK].
- **Pour annuler un mode copie :**
 - Appuyer sur [Annuler].

4 Appuyer sur [Fin].

Introduction aux fonctions de boîte aux lettres

2

CHAPITRE

Ce chapitre décrit le mode d'utilisation des fonctions de boîte aux lettres.


Les différentes fonctions d'une boîte aux lettres	2-2
Flux des opérations des boîtes	2-13
Mise en mémoire d'originaux dans une boîte	2-13
Impression de documents mémorisés dans une boîte	2-20
Sélection du papier	2-26
Annulation d'une tâche	2-31
Pendant la lecture	2-31
Pendant l'impression	2-32
Réservation de tâches	2-35
Mémorisation d'originaux pendant l'impression	2-35
Réservation de tâches d'impression	2-36
Test impression	2-44
Mémorisation des réglages d'impression	2-47
Organisation des documents mémorisés dans une boîte	2-49
Modification du nom d'un document	2-49
Vérification des informations concernant un document	2-50
Effacement d'un document	2-52
Impression de listes	2-53
Déplacement/copie d'un document	2-54
Modification/consultation du contenu d'un document	2-56

Les différentes fonctions d'une boîte aux lettres

2

Introduction aux fonctions de boîte aux lettres

L'écran de sélection des boîtes s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Bte lettres]. La fonction de boîte aux lettres permet d'enregistrer les données d'image lues par la machine ainsi que les données envoyées depuis un ordinateur personnel, comme si l'on stockait des documents dans un classeur. Il est possible de protéger la confidentialité des documents (données) stockés dans une boîte aux lettres à l'aide d'un mot de passe et de les imprimer à tout moment en définissant le réglage d'impression souhaité. De plus, le mode Fusionner documents permet d'imprimer plusieurs documents en un seul.



Écran de sélection des boîtes

Il est possible d'enregistrer un nom et/ou un mot de passe pour une boîte dans les Réglages boîtes aux lettres (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 8, Personnalisation des réglages.) Il est possible d'enregistrer un mot de passe pour la boîte mémoire RX et d'effectuer d'autres réglages système dans les Réglages système (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions système et télécopie.)

Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner la Boîte mémoire RX ou les Boîtes fax confidentielles.

Sélectionner une boîte

Boîtes fax conf.

Les documents transférés par Fax/I-Fax sont stockés et affichés ici.

Boîte mémoire RX

Les documents Fax/I-Fax reçus dans la mémoire sont stockés et affichés ici.

Boîtes utilisateur

Les originaux lus et les documents provenant des ordinateurs sont stockés et affichés ici.

Sélectionner un document et appuyer sur

Imprimer ou Envoi Lire

Écran d'impression

Permet d'imprimer des documents mémorisés dans une boîte. Appuyer sur [Changer régl. impr.] pour modifier les réglages d'impression. (Voir la section Impression de documents mémorisés dans une boîte, p. 2-20.)

Début d'impression

Écran d'envoi

Permet d'envoyer des documents mémorisés dans une boîte. (Voir la section Envoi d'un document, p. 6-13.)

Début envoi

Écran de lecture

Permet d'effectuer divers réglages pour la lecture d'originaux. (Voir la section Mise en mémoire d'originaux dans une boîte, p. 2-13.)



IMPORTANT

- *La boîte mémoire FX et les boîtes fax confidentielles ne peuvent être utilisées pour la mémorisation d'l-Fax ou de télécopies que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé ou que la Carte FAX (Super G3) en option est installée.*
- *Il n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans les boîtes dans les cas suivants : (Les nombres ci-après peuvent varier en fonction de la capacité restante du disque dur.)*
 - *L'ensemble des boîtes contient 1 500 documents au total.*
 - *L'ensemble des boîtes contient environ 6 000 pages.*



REMARQUE

Il est conseillé de supprimer les documents ou les données d'images inutiles des boîtes de réception afin de faire de la place pour le stockage de nouveaux documents.


■ Ecran de sélection des boîtes

L'écran de sélection des boîtes, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on appuie sur [Bte lettres]. On distingue trois sortes de boîtes : les boîtes utilisateur, la boîte mémoire RX et les boîtes fax confidentielles. Un écran de sélection existe pour chaque type. Le numéro de boîte, le nom et la mémoire disponible sont indiqués pour chaque boîte. En outre, la touche de chaque boîte arbore une icône reflétant son statut.


 représente une boîte vide.

 représente une boîte contenant des documents.


 représente une boîte protégée par un mot de passe.



Boîtes utilisateur



Boîte mémoire RX
(Boîte mémoire RX et boîte RX données fragmentées)



Boîtes fax conf.

① Boîtes utilisateur

Les documents lus et ceux provenant des ordinateurs sont mémorisés dans la boîte utilisateur. Il est possible d'imprimer à tout moment les documents (données) stockés avec les réglages d'impression souhaités. Par exemple, il est possible de fusionner les documents lus et ceux provenant d'un ordinateur, puis de les imprimer et de les regrouper en un seul document. Il est également possible de les transmettre à tout moment à des ordinateurs, ou de les envoyer sous forme de document Fax/I-Fax à l'aide des réglages souhaités.

② Boîte mémoire RX

Les documents Fax/I-Fax reçus dans la mémoire de la machine sont stockés dans la boîte mémoire RX ou dans la boîte RX données fragmentées. Ils peuvent ensuite être imprimés ou envoyés à tout moment à des ordinateurs à l'aide des réglages souhaités.

③ Boîtes fax conf.

Si un document reçu par Fax/I-Fax répond aux critères de transfert spécifiés, il est stocké dans une boîte fax confidentielle. Il est possible d'imprimer à tout moment les documents stockés à l'aide des réglages souhaités.

④ Boîte mémoire RX

Les documents Fax/I-Fax reçus dans la mémoire de la machine sont stockés dans la boîte mémoire RX. Ils peuvent ensuite être imprimés ou envoyés à tout moment à des ordinateurs à l'aide des réglages souhaités.

⑤ Boîte RX données frag.

Les documents I-Fax reçus sous forme de données fragmentées sont mémorisés dans la boîte RX données fragmentées et reconstitués dans un seul document.

■ Ecran de sélection des documents

L'écran de sélection des documents, représenté ci-dessous, s'affiche une fois la boîte souhaitée sélectionnée.


Si un mot de passe a été défini, l'écran de sélection des documents s'affiche après la saisie du mot de passe.

L'aspect de l'écran varie en fonction du type de boîte sélectionnée.


Une icône indiquant les conditions de lecture ou de mémorisation de chaque document s'affiche. Pour plus d'informations sur les icônes affichées dans les boîtes utilisateur, voir la section Vérification des informations concernant un document, p. 2-50. Les icônes suivantes s'affichent dans la boîte mémoire RX et les boîtes fax confidentielles :

 : Document fax transféré ou enregistré en mémoire.


 : Document I-fax transféré ou enregistré en mémoire.



Ecran de sélection des documents de la boîte utilisateur



Ecran de sélection des documents de la boîte mémoire RX



Ecran de sélection des documents de la boîte fax confidentielle

① Tout sélectionner

Pour sélectionner tous les documents d'une boîte. Lorsqu'un document est sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

② Lire

Pour lire un original et le mémoriser dans la boîte sélectionnée.

③ Imprimer

Pour imprimer le document sélectionné.

④ Déplacer/Copier

Pour déplacer ou copier des documents dans une autre boîte utilisateur.

⑤ Détails

Pour afficher les informations concernant un document mémorisé dans la boîte.

⑥ Effacer

Pour effacer un document mémorisé dans une boîte.

⑦ Imprimer la liste

Pour imprimer une liste de documents mémorisés dans une boîte utilisateur.

⑧ Menu Edition

Pour modifier ou consulter un document mémorisé dans une boîte utilisateur.

⑨ Envoi

Pour envoyer un document stocké dans la boîte utilisateur ou la boîte mémoire RX.

⑩ Verrouillage mémoire I-Fax

Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire I-Fax de la boîte mémoire RX afin de recevoir des documents I-Fax en mémoire.


⑪ Verrouillage mémoire fax

Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire Fax de la boîte mémoire RX afin de recevoir des télécopies en mémoire.

■ Ecran de modification des documents

L'écran ci-contre, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Menu Edition] dans l'écran de sélection des documents, est l'écran de modification des documents.

Il permet de modifier un document placé dans une boîte.

**① Voir page**

Pour visualiser le contenu du document sélectionné.

② Effacement page

Pour supprimer certaines pages d'un document.

③ Fusionner et enregistrer


Pour combiner plusieurs documents et en créer un nouveau.

④ Insertion document

Pour insérer un document avant une page donnée dans un autre document, afin d'en créer un nouveau.

■ Ecran d'impression

L'écran d'impression, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et qu'on appuie sur [Imprimer] dans l'écran de sélection des documents.
Afficher cet écran pour imprimer des documents mémorisés dans une boîte.
L'aspect de l'écran varie en fonction du type de boîte sélectionné.



① **Liste déroulante de sélection de la couleur**

Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.

② **Changer régl. impr.**

Pour modifier les réglages d'impression.

③ **Effacer doc. après impr.**

Pour qu'un document soit automatiquement effacé après l'impression.

④ **Modifier nbre de copies**

Pour définir le nombre d'impressions lorsque plusieurs documents sont sélectionnés. Cette touche s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.


⑤ **Début d'impression**

Pour lancer l'impression.

■ Ecran de modification des réglages d'impression

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Changer régl. impr.] dans l'écran d'impression d'une boîte utilisateur, est l'écran de modification des réglages d'impression.

Afficher cet écran pour modifier les réglages d'impression d'un document.



① Liste déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.

② Test impression

Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de sortie ou le contenu du document.

③ Format papier

Pour sélectionner le format/type de papier et la source d'alimentation.

④ Finition

Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage.

⑤ Impression recto verso

Pour activer l'impression recto verso.

⑥ Réglages d'original

Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les réglages d'origine du document.

⑦ Effacer doc. après impr.

Pour qu'un document soit automatiquement effacé après l'impression.

⑧ Fusionner documents

Pour fusionner plusieurs documents en vue d'en constituer un seul et de l'imprimer. Cette touche s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

⑨ Fonctions spéciales

Pour sélectionner et utiliser les modes d'impression des fonctions spéciales.

⑩ Réglages initiaux

Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale de la machine.


⑪ Mém. réglages

Pour mémoriser les réglages d'impression des documents.

■ Ecran de lecture

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Lire] dans l'écran de sélection des documents d'une boîte utilisateur, est l'écran de lecture.

Afficher cet écran pour lire un original et le mémoriser en tant que document dans la boîte utilisateur sélectionnée.



① Liste déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour la lecture.

② 1/1

Pour conserver le format de l'original pour la lecture du document.

③ Taux de reproduction

Pour réduire ou augmenter le format de l'original à la lecture.

④ Original recto verso

Pour lire un original recto verso.

⑤ Nom du document

Pour attribuer un nom au document.

⑥ Choix format document

Pour sélectionner le format de l'original à lire.

⑦ Densité de lecture

Appuyer sur [C] ou [D] pour régler manuellement la densité de lecture. Appuyer sur [A] pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.

⑧ Liste déroulante Type d'original

Pour sélectionner le type de l'original à lire ([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).

⑨ Fonctions spéciales


Pour sélectionner et utiliser les fonctions de lecture spéciales.

⑩ Réglages initiaux

Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages de lecture standards de la machine.

■ Ecran d'envoi

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et qu'on appuie sur [Envoi] dans l'écran de sélection des documents d'une boîte utilisateur ou de la boîte mémoire RX, est l'écran d'envoi. Afficher cet écran pour envoyer un document mémorisé dans une boîte utilisateur à l'aide de la fonction d'envoi ou un document reçu et mémorisé dans la boîte mémoire RX.



① Carnet adresses

Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet d'adresses.

② Carnet adr. rés.

Pour sélectionner un destinataire depuis un serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

③ Détails

Pour vérifier ou modifier le destinataire sélectionné dans la liste des destinataires.

④ Effacer

Pour supprimer le destinataire sélectionné de la liste des destinataires.

⑤ Cc Bcc

Pour spécifier les adresses des destinataires Cc et Bcc lors de l'envoi d'un e-mail.

⑥ Effacer après envoi

Pour que le document soit automatiquement effacé après l'envoi.

⑦ Format fichier

Pour sélectionner le format de fichier (Choix auto. TIFF/ PDF, Choix auto., PDF) du document envoyé.

⑧ Réglages d'envoi

Pour spécifier les réglages d'envoi, dont l'envoi différé qui permet de planifier l'envoi des documents à une heure donnée.

⑨ Boutons de composition 1 touche

Pour sélectionner les destinataires enregistrés sous les touches de composition une touche.

⑩ Nouvelle adresse

Pour spécifier un destinataire non répertorié dans le carnet d'adresses.

⑪ Mém.

Pour mémoriser de nouveaux destinataires dans le carnet d'adresses ou sous des touches de composition une touche dans l'écran d'envoi.

⑫ Début envoi

Pour lancer l'envoi.

Flux des opérations des boîtes

Cette section décrit le flux de deux opérations de boîte aux lettres de base : la lecture d'originaux et l'impression de documents.

REMARQUE

- *Il est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction Boîte aux lettres :*
 - *Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le chapitre 1, Avant de commencer à utiliser la machine, du Guide de référence.)*
 - *Saisie de caractères à partir de l'afficheur tactile (voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)*
 - *Entretien périodique (voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.)*
- *En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se déconnecter en suivant la procédure du service utilisé avant et après toute manipulation de la machine.*
 - *En cas de gestion des numéros de service à l'aide du Lecteur de Carte-C1 en option, voir le chapitre 3, Périphériques, du Guide de référence.*
 - *En cas de gestion des numéros de service, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.*
 - *En cas d'authentification utilisateur à l'aide du service SDL ou SSO, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.*

Mise en mémoire d'originaux dans une boîte

Placer l'original à lire dans le chargeur ou sur la vitre d'exposition, comme lorsqu'on utilise la fonction Copie.

IMPORTANT

Il est impossible de mémoriser les originaux lus dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boîte mémoire RX et dans les boîtes fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boîtes.

REMARQUE

- *Lorsque la machine est utilisée en tant qu'imprimante réseau, on peut directement mémoriser des données dans la boîte depuis un ordinateur.*
- *Pour annuler tous les réglages, appuyer sur [Réglages initiaux]. (La machine revient en mode de lecture standard.) Pour revenir à l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur .*

1 Appuyer sur [Bte lettres].



Ecran de sélection des boîtes

2 Appuyer sur le numéro de boîte utilisateur souhaité.



Si la boîte utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [▼] ou [▲].

Lors de la saisie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches numériques 0 - 9, veiller à entrer un nombre à deux chiffres → appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boîte, appuyer sur [C] → saisir le numéro correct.

REMARQUE

- Si une boîte contient déjà un document, l'icône (📎) s'affiche en regard de la boîte.
- Si une boîte est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage (🔒) s'affiche à côté de son icône.
- En cas d'erreur lors de la sélection d'une boîte, appuyer sur [Fin] → sélectionner la boîte correcte.


- 3** Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches numériques.> s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des touches numériques 0 - 9 → appuyer sur [OK].



Saisir le mot de passe affecté à la boîte utilisateur sélectionnée. (Voir la section Définition/mémorisation d'une boîte utilisateur, p. 8-15.)

Si la boîte utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de passe, passer cette étape.

- 4** Placer les originaux.




IMPORTANT

Pour la lecture d'un original relié, tel un livre épais, en mode de sélection automatique de la couleur, le presser contre la vitre d'exposition en ne laissant aucun espace. Sinon, un original noir et blanc risque d'être détecté en tant qu'original couleur.


REMARQUE

Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

5 Appuyer sur [Lire].



6 Définir les réglages de lecture appropriés.



IMPORTANT

Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine effectue la copie en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent être copiés en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce problème, activer le mode Quadrichromie. (Voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.)

- Les originaux contiennent quelques zones colorées
- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire
- Les originaux contiennent des couleurs pâles

REMARQUE

- Pour régler la densité de lecture et sélectionner le type d'original, voir la section Réglage de la densité et du type d'original, p. 3-2.
- Pour modifier le taux de reproduction, voir la section Modification du taux de reproduction, p. 3-10.
- Pour lire des originaux recto verso, voir la section Lecture d'originaux recto verso, p. 3-56.
- Pour passer du mode Quadrichromie au mode Noir et inversement, voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.
- Pour accéder à des réglages supplémentaires, appuyer sur [Fonctions spéciales].
- De même que pour la copie, différents modes de lecture d'originaux peuvent être définis.

● Pour spécifier un nom de document :


- Appuyer sur [Nom du document] → saisir un nom pour le document → appuyer sur [OK].

REMARQUE

- Lorsqu'on lit un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de l'heure de lecture. Par exemple, si un document est créé à 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.
- Il est possible de modifier le nom du document mémorisé. (Voir la section Modification du nom d'un document, p. 2-49.)

● Pour spécifier un format de document :

- Appuyer sur [Choix format document].
- Sélectionner le format du document → appuyer sur [Fin].



Pour lire un original A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée, placer l'original sur la vitre d'exposition et appuyer sur [A3+]. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du *Guide de référence*.)

IMPORTANT

- Le mode de sélection automatique du format de document n'est pas compatible avec les modes Lecture brochure, Effacement mode Original, Effacement mode Livre et Mise en page.
- L'option [Auto] ne peut être sélectionnée pour la lecture des types d'originaux suivants. Sélectionner le format du document manuellement.
 - Originaux de format non standard
 - Originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
 - Originaux comportant un fond très sombre
 - Originaux de format A6R ou inférieur
 - Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

REMARQUE


Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

7 Appuyer sur .

Si l'écran suivant apparaît, suivre les instructions qui s'affichent → appuyer une fois sur  pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].



Une fois la lecture terminée, les données lues sont mémorisées dans la boîte sélectionnée.



IMPORTANT

- Il n'est pas possible de modifier les réglages, tels que le format du document ou le taux de lecture, pendant la lecture.
- Les données mémorisées sont effacées au bout de trois jours (réglage par défaut). Ce réglage peut être remplacé par tout délai compris entre 1 heure et 30 jours. Les données peuvent aussi être mémorisées indéfiniment en réglant le délai sur "0" (Non). (Voir la section Définition/mémorisation d'une boîte utilisateur, p. 8-15.)



REMARQUE

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur .



8

Retirer les originaux une fois la lecture terminée.

Impression de documents mémorisés dans une boîte

Cette section décrit la procédure d'impression des documents mémorisés dans une boîte de la machine. Si celle-ci est utilisée en tant qu'imprimante réseau, il est également possible de demander une impression depuis un ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la machine depuis un ordinateur, voir le chapitre 2, Fonctions du logiciel d'administration, du *Guide du logiciel d'administration*.



IMPORTANT

- Les documents stockés dans la boîte mémoire RX et les boîtes fax confidentielles ne peuvent être imprimés qu'avec les réglages définis lors de leur réception.
- Un document stocké dans la boîte mémoire RX est automatiquement supprimé après l'impression.



REMARQUE

- Il est possible de sélectionner et d'imprimer simultanément 32 documents d'une boîte. En cas de fusion de documents, ce nombre passe à 100. Cependant, si la boîte contient des tâches réservées, le nombre de documents pouvant être sélectionnés et imprimés est fonction du nombre de documents réservés.
- Il n'est possible de sélectionner plusieurs documents que lorsqu'ils sont stockés dans la même boîte utilisateur. Pour imprimer plusieurs documents stockés dans des boîtes utilisateur différentes, il faut d'abord les placer dans la même boîte. (Voir la section Déplacement/copie d'un document, p. 2-54.)
- Si les réglages d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de documents mémorisés dans une boîte aux lettres à partir d'un ordinateur ou en cas d'utilisation du mode Mémoriser dans une boîte de la fonction de copie, les documents provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les réglages définis sur l'ordinateur, et les documents lus en mémoire sont imprimés selon les réglages standards d'impression locale. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Pour imprimer un document mémorisé dans la machine à partir d'un ordinateur ou à l'aide du réglage [Mémoriser dans une boîte] de l'écran des fonctions de base, en utilisant les réglages définis au moment de la mémorisation du document, ne pas imprimer le document à partir de l'écran de modification des réglages d'impression. Si l'on imprime le document à partir de l'écran de modification des réglages d'impression, il risque de ne pas s'imprimer avec les réglages définis au moment de la mémorisation du document.
- Si les réglages d'impression d'un document envoyé à une boîte depuis un ordinateur ne sont pas pris en charge par cette machine, il est impossible d'imprimer le document. Dans ce cas, supprimer le document de la boîte, spécifier des réglages pris en charge par la machine sur l'ordinateur et envoyer de nouveau le document.
- Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir à l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur
- Dans cette section, une boîte utilisateur est utilisée à titre d'exemple.

1 Appuyer sur [Bte lettres].



2 Appuyer sur le numéro de boîte utilisateur souhaité.



Si la boîte utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [▼] ou [▲].

Lors de la saisie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches numériques 0 - 9, veiller à entrer un nombre à deux chiffres → appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boîte, appuyer sur [C] → saisir le numéro correct.

REMARQUE

- Si une boîte contient déjà un document, l'icône (📄) s'affiche en regard de la boîte.
- Si une boîte est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage (🔒) s'affiche à côté de son icône.
- En cas d'erreur lors de la sélection d'une boîte, appuyer sur [Fin] → sélectionner la boîte correcte.


- 3** Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches numériques.> s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des touches numériques 0 - 9 → appuyer sur [OK].



Saisir le mot de passe affecté à la boîte utilisateur sélectionnée. (Voir la section Définition/ mémorisation d'une boîte utilisateur, p. 8-15.)

Si la boîte utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de passe, passer cette étape.

- 4** Sélectionner le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer].



Si sept documents ou plus sont mémorisés, appuyer sur [▼] ou [▲] pour afficher les autres documents.


Il est possible de sélectionner plusieurs documents mémorisés dans la boîte utilisateur.

Pour sélectionner tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

REMARQUE


- Les documents sélectionnés sont numérotés dans l'ordre spécifié et s'impriment dans cet ordre.
- Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
- Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

5 Pour modifier les réglages d'impression, appuyer sur [Changer régl. impr.].




Pour modifier le nombre d'impressions, entrer le nombre souhaité à l'aide des touches numériques 0 - 9.

Si plusieurs documents sont sélectionnés, modifier le nombre d'impressions en appuyant sur [Modifier nbre de copies].



S'il n'est pas nécessaire de modifier les réglages d'impression, passer à l'étape 7.


6 Sélectionner les réglages d'impression dans l'écran de modification des réglages d'impression.




REMARQUE

- Si l'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux documents mémorisés dans des boîtes à partir d'un ordinateur ou à l'aide du mode Mémoriser dans une boîte de la fonction de copie reprennent les valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés sur la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards d'impression locale. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- L'écran de modification des réglages d'impression permet de sélectionner les couleurs, le type et le format du papier, l'impression recto verso, le mode de finition et les fonctions spéciales.

7 Appuyer sur [Début d'impression].



Lorsqu'un document est sélectionné.



Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.

Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la section Test impression, p. 2-44.)

Pour mémoriser les réglages d'impression des documents, appuyer sur [Mémoriser réglages impr.]. (Voir la section Mémorisation des réglages d'impression, p. 2-47.)

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné après son impression, appuyer sur [Effacer doc. après impr.].

Si une tâche est en cours ou a été réservée, la machine commence l'impression une fois cette tâche terminée.

Lorsque l'impression démarre, l'écran suivant apparaît.



Lorsque l'impression est terminée, l'afficheur revient à l'écran de sélection des boîtes.

REMARQUE

- Si le format de document spécifié lors de la lecture d'originaux diffère du format d'impression réel, essayer de résoudre le problème en modifiant le réglage fin du taux de reproduction dans l'écran Réglages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Il est possible de modifier la densité ou d'annuler l'impression pendant que la machine exécute une tâche d'impression.
- Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler]. (Il est impossible d'annuler l'impression en appuyant sur la touche )
- Pour réserver la tâche d'impression suivante, appuyer sur [Fin] → sélectionner la boîte contenant le document à imprimer → sélectionner le document → appuyer sur [Imprimer]. (Voir la section Réserve de tâches, p. 2-35.)

Sélection du papier

Il est possible de spécifier le format papier pour l'impression des documents mémorisés dans les boîtes utilisateur.


IMPORTANT

- Il est impossible de modifier les réglages d'impression des originaux stockés dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.
- En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Format papier].



REMARQUE

- Si l'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux documents mémorisés dans des boîtes à partir d'un ordinateur ou à l'aide du mode Mémoriser dans une boîte de la fonction de copie reprennent les valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés sur la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards d'impression locale. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Les formats/types de papier autorisés dépendent des réglages du module de finition. (Voir la section Tri des copies/impressions, p. 3-33.)

2 Sélectionner le format de papier voulu.

IMPORTANT


Pour imprimer un document lu dont le format a été réglé sur [A3+] dans l'écran Choix format document, placer du papier de format 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm ou 330 mm x 483 mm sur le plateau d'alimentation ou dans la cassette 3 ou 4.

REMARQUE

- Si l'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne doit être activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).
- Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

● Pour que la machine sélectionne automatiquement un format papier :

- Appuyer sur [Auto].



● Pour sélectionner manuellement un format papier :

- Sélectionner le format de papier voulu.

REMARQUE

- Les formats/types de papier sont représentés par des icônes sur l'afficheur tactile, dans l'ordre de chargement des cassettes.
- Il est possible d'afficher les icônes correspondant au type de papier chargé dans les cassettes sur les écrans de sélection du papier, à condition d'avoir défini ces informations au préalable sur la machine. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- signifie que le papier est placé à la verticale et qu'il est placé à l'horizontale. Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les formats de papier signifie que le papier est chargé horizontalement dans une cassette ou le plateau d'alimentation.
- Appuyer sur  pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

● Pour sélectionner un format de papier standard :

- Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le format/type de papier.

- Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [Suivant].



REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].



Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].




En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

 **REMARQUE**

- [Transparent] ne peut être sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.
- Il est possible de mémoriser les types de papier qui ne s'affichent pas dans la liste des réglages détaillés dans [Choix du type de papier]. Pour plus d'informations sur la mémorisation du type de papier, voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.

● **Pour sélectionner un format de papier non standard :**

- Appuyer sur [Plateau d'alim.].
Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le format/type de papier.
- Appuyer sur [Format irrég.].
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].



Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

 **REMARQUE**

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

- Appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

 **IMPORTANT**

Si un format non standard est sélectionné, les modes Finition, Impression recto verso, Brochure, Couverture/Intercalaires ou Couvertures/Séparations ne peuvent pas être sélectionnés.

3 Appuyer sur [Fin].

4 Appuyer sur [Début d'impression].

Annulation d'une tâche

Il est possible d'annuler la lecture d'un document devant être mémorisé dans une boîte à partir de l'afficheur tactile ou en appuyant sur la touche  du panneau de commande.

En revanche, l'impression d'un document mémorisé dans une boîte ne peut être annulée qu'à partir de l'afficheur tactile et de l'écran Moniteur système.

2

Pendant la lecture

A partir de l'afficheur tactile

- 1 Appuyer sur [Annuler] dans l'écran qui s'affiche pendant la lecture.



La tâche est annulée.

- 2 Retirer l'original.

Au moyen de la touche Arrêt

1 Appuyer sur .

La tâche est annulée.

2 Retirer l'original.

2

Pendant l'impression

A partir de l'afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans l'écran qui s'affiche pendant l'impression.




La tâche est annulée.

A partir de l'écran Moniteur système


1 Appuyer sur [Moniteur syst.].



2 Appuyer sur [Impression].



3 Appuyer sur [Statut] → sélectionner la tâche d'impression à annuler → appuyer sur [Annuler].



Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler toutes en même temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une après l'autre.

4 Appuyer sur [Oui].

La tâche d'impression est annulée.



REMARQUE

La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal à côté de la tâche annulée.

5 Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient à l'écran de sélection des boîtes.

Réservation de tâches

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant l'impression ou la phase d'attente de traitement d'une tâche.


REMARQUE

- On peut spécifier jusqu'à 32 documents, en comptant l'impression en cours.
- Il est possible de spécifier différents modes et sources d'alimentation pour chaque tâche réservée, y compris le plateau d'alimentation.
- Dans cette section, une boîte utilisateur est utilisée à titre d'exemple.

Mémorisation d'originaux pendant l'impression

Il est possible de lire et de mémoriser un original pendant que la machine est en train d'imprimer.

- 1** Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant l'impression → sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → appuyer sur [Lire].



Si l'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé à une fonction Boîte aux lettres, appuyer sur [Fin] → [Bte lettres] pour faire apparaître l'écran de sélection des boîtes.

REMARQUE

Dans l'exemple ci-dessus, la boîte utilisateur 00 contient déjà trois documents.

2 Placer les originaux → indiquer les modes de lecture souhaités → appuyer sur .



REMARQUE

Il est possible d'attribuer un nom de document avant la lecture ou de modifier le nom attribué (par horodatage) après la lecture. (Voir l'étape 7 de la section Mise en mémoire d'originaux dans une boîte, p. 2-13, ou Modification du nom d'un document, p. 2-49.)

Réservation de tâches d'impression

La réservation d'une tâche peut être spécifiée dans les cas suivants :

■ En mode d'attente

Il est possible de spécifier les réglages à utiliser pour l'impression pendant que la machine est en attente, par exemple juste après la mise sous tension ou après l'élimination d'un bourrage papier. L'impression commence automatiquement dès que la machine est prête.



REMARQUE

On peut réserver des tâches en mode d'attente dans les cas suivants :

- *Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et l'état Prêt à imprimer*
- *Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie d'énergie et l'état prêt à imprimer*
- *Après l'élimination d'un bourrage papier*
- *Après l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine ou de l'un des périphériques en option, comme le module de finition*

■ Pendant l'impression


Il est possible de spécifier les réglages à utiliser pour l'impression d'une nouvelle tâche pendant que la machine est en train d'imprimer. L'impression de la nouvelle tâche commence automatiquement une fois la tâche en cours terminée.

Réservation de tâches d'impression


1 Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant l'impression.

Si l'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé à une fonction Boîte aux lettres, appuyer sur [Fin] → [Bte lettres] pour faire apparaître l'écran de sélection des boîtes.

2 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer].



3 Imprimer le document sélectionné.



● **Pour imprimer sans modifier les réglages :**

- Appuyer sur [Début d'impression].

● **Pour modifier les réglages d'impression :**

- Appuyer sur [Changer régl. impr.] → spécifier les réglages d'impression appropriés → appuyer sur [Début d'impression].

Lorsqu'on choisit d'imprimer 33 documents ou plus à la fois, l'écran ci-dessous s'affiche. Pour imprimer les 32 premiers documents sélectionnés, appuyer sur [Oui]. Pour annuler l'impression, appuyer sur [Non].



Si la machine n'est plus en mesure d'accepter d'autres tâches réservées, l'écran ci-dessous s'affiche. Appuyer sur [OK] → recommencer la réservation une fois la tâche en cours terminée.



 **IMPORTANT**

Il est impossible de modifier les réglages d'impression ou de réaliser un test d'impression à partir de documents stockés dans la boîte mémoire RX ou dans les boîtes fax confidentielles.

 **REMARQUE**

- Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la section Test impression, p. 2-44.)
- Pour demander la suppression automatique d'un document après son impression, appuyer sur [Effacer doc. après impr.].

Utilisation du plateau d'alimentation

La réservation d'une tâche d'impression au moyen du plateau d'alimentation n'est possible que si le papier utilisé pour la tâche en cours provient du plateau.

Dans l'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est utilisé pour la tâche en cours, alors que du papier A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est sélectionné pour une tâche réservée.

IMPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.


REMARQUE

- Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la réservation de tâches d'impression n'est possible que pour le format/type de papier mémorisé. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant l'impression.

Normalement, en l'absence de tâche réservée, l'écran des réglages du plateau d'alimentation s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose du papier dans le plateau.

2 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Format papier] → [Réglages plateau alim.].



3 Sélectionner le format de papier voulu.

REMARQUE

- Si l'on sélectionne [Calque], [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne doit être activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).
- Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

● Pour sélectionner un format de papier standard :

- Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [Suivant].

REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].

Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

REMARQUE

[Transparent] ne peut être sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.

● Pour sélectionner un format de papier non standard :


- Appuyer sur [Format irrég.].
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

- Appuyer sur [Suivant].
 - Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].
 Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
 En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].
- Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de papier à charger pour les tâches réservées s'affichent, comme illustré dans l'écran ci-dessous.



 **REMARQUE**

Si plusieurs tâches réservées sont en attente, seul le format/type de papier spécifié pour la tâche d'impression réservée en dernier lieu s'affiche dans l'écran de sélection du papier.

4 Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une tâche d'impression avec le plateau d'alimentation s'achève ici. Les étapes suivantes montrent comment imprimer et charger du papier dans le plateau d'alimentation.

5 Appuyer sur [Début d'impression].

6 Pour imprimer la tâche d'impression réservée, charger le papier spécifié dans le plateau d'alimentation.

 **REMARQUE**

- Le format/type de papier spécifié s'affiche à l'écran lorsque le moment est venu d'imprimer la tâche réservée.
- Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit être de même format et de même type que celui sélectionné à l'étape 3. L'impression ne démarre pas si le papier chargé présente un format ou un type différent.

7 Sélectionner le format de papier voulu.

Si l'écran suivant s'affiche, régler l'écartement des guides coulissants → spécifier le format de papier → appuyer sur [OK].



Si l'écran suivant s'affiche, régler l'écartement des guides coulissants de sorte qu'il corresponde au format papier défini dans les Réglages standards du plateau d'alimentation ou désactiver les Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.)



IMPORTANT

Le format papier spécifié doit être identique à celui du papier chargé dans le plateau d'alimentation.

● Pour sélectionner un format de papier standard :

- Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [Suivant].

 **REMARQUE**

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

- Sélectionner le type de papier → appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

● Pour sélectionner un format de papier non standard :

- Appuyer sur [Format irrég.].
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].
Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

 **REMARQUE**

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus d'informations sur la mémorisation d'un format de papier, voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

- Appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner le type de papier → appuyer sur [OK].
Si le type de papier voulu ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages détaillés] → sélectionner le type de papier dans la liste → appuyer sur [OK].
En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur [Verso de page recto verso].

Test impression

Avant d'imprimer un document mémorisé dans une boîte en plusieurs exemplaires, il est possible de réaliser un test d'impression pour vérifier le contenu du document ou la qualité de sortie obtenue avec les réglages définis lors de sa mise en mémoire.


IMPORTANT

- Il est toutefois impossible de réaliser un test d'impression avec des documents stockés dans la boîte mémoire RX ou dans les boîtes fax confidentielles.
- [Test impression] apparaît uniquement si plusieurs impressions du document doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couvertures/ Séparations, Couvertures/Intercalaires ou Brochure. [Test impression] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.
- Si plusieurs documents sont sélectionnés, [Test impression] ne s'affiche pas à moins que [Fusionner documents] ne soit sélectionné, en plus des conditions énoncées ci-dessus.

REMARQUE

Si [Toutes les pages] est sélectionné, les tests d'impression sont comptabilisés dans le décompte total des copies.


1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Test impression].



IMPORTANT

[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] → appuyer sur [OK].



- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées] :
 - Appuyer sur [Première page] et [Dernière page] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur numéro de page respectif.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

REMARQUE

- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux du document mémorisé.
- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode Agrafage, Perforation ou Brochure.
- Il est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages spécifiées] ou inversement, une fois l'échantillon imprimé.
- Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les pages spécifiées une fois l'échantillon imprimé.

4 Vérifier l'échantillon d'impression → sélectionner [Début impr.], [Annuler] ou [Changer réglages].

- Pour imprimer les exemplaires restants :
 - Appuyer sur [Début d'impression].
- Pour annuler l'impression :
 - Appuyer sur [Annuler].

● Pour modifier les réglages d'impression :

- Appuyer sur [Changer réglages] → modifier les réglages → appuyer sur [Fin].
Pour saisir le nombre d'impressions, utiliser les touches numériques 0 - 9, et C pour effacer le nombre saisi.
Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du papier, p. 2-26.)
Pour trier les impressions, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies/impressions, p. 3-33.)
Pour réaliser des impressions recto verso, appuyer sur [Impression recto verso]. (Voir la section Copie/impression recto verso, p. 3-46.)
Pour modifier le mode couleur pour l'impression, dérouler la liste de sélection des couleurs → sélectionner le mode couleur. Voir les sections Modification des modes couleur, p. 3-58.
Pour vérifier les modifications apportées, appuyer sur [Test impression] → répéter l'étape 2.

**REMARQUE**

Appuyer sur [Changer régl. impr.] pour modifier les réglages d'impression.

Mémorisation des réglages d'impression

Il est possible de mémoriser les réglages d'impression des documents mémorisés dans une boîte utilisateur. Ceci est utile pour les documents fréquemment imprimés avec les mêmes réglages.

IMPORTANT


Il est impossible de sélectionner plusieurs documents et de mémoriser simultanément les réglages d'impression.

REMARQUE

- Une fois mémorisés, les réglages d'impression ne s'effacent pas, même lors de la mise hors tension de la machine.
- Il est possible de mémoriser les réglages et modes d'impression suivants : nombre d'exemplaires, format du papier, Impression recto verso, Finition, Couvertures/Intercalaires, Brochure, Marge, Filigrane sécurisé, Numérotation des pages/jeux de copies, Filigrane/Date d'impression et Création d'onglets.
- Si l'option Effacer doc. après impression est activée dans les réglages standards d'impression locale, les documents sélectionnés sont supprimés une fois terminée l'impression des documents dont les réglages d'impression sont mémorisés.
- Il est possible d'écraser les réglages d'impression mémorisés.

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.].

2 Spécifier les réglages d'impression à mémoriser → appuyer sur [Mém. réglages].



REMARQUE

Dans le cas ci-dessus, le mode Brochure est sélectionné.

3 Un écran s'affiche et demande de confirmer l'écrasement des réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].



REMARQUE

- *Le document dont les réglages d'impression sont mémorisés est écrasé, son nom est remplacé par la date et l'heure et il passe en fin de liste.*
- *Pour plus d'informations sur les icônes associées aux documents, voir Modification/consultation du contenu d'un document, p. 2-56.*

4 Appuyer sur [Fin].

Organisation des documents mémorisés dans une boîte


L'écran de sélection des boîtes permet de modifier le nom d'un document, de vérifier les informations détaillées d'un document, de déplacer et de copier un document et d'afficher le contenu des boîtes utilisateur.

Modification du nom d'un document

IMPORTANT

Il est impossible de modifier le nom des documents stockés dans la boîte mémoire RX ou dans les boîtes fax confidentielles.

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner le document à renommer → appuyer sur [Détails].



REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur [Détails], seules les informations concernant le document mis en surbrillance s'affichent.

- 2** Appuyer sur [Modifier nom du document].

3 Saisir le nouveau nom du document → appuyer sur [OK].




IMPORTANT

Il n'est pas possible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de document.

4 Appuyer sur [Fin] de façon répétée, jusqu'à ce que l'écran de sélection des boîtes s'affiche.

Vérification des informations concernant un document

1 Sélectionner la boîte souhaitée → sélectionner le document pour lequel vérifier les informations détaillées → appuyer sur [Détails].



Pour sélectionner un document dans la boîte mémoire RX, voir l'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans la boîte mémoire RX, p. 6-5.

Pour sélectionner un document dans la boîte fax confidentielle, voir l'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans une boîte fax confidentielle, p. 6-12.



REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur [Détails], seules les informations concernant le document mis en surbrillance s'affichent.

2 Vérifier les informations → appuyer sur [Fin] de façon répétée, jusqu'à ce que l'écran de sélection des boîtes s'affiche.

REMARQUE

- Le mode couleur utilisé lors de la lecture du document s'affiche pour <Couleur/Noir>.
- Les icônes des documents mémorisés sur ordinateur ou à l'aide du mode Mémoriser dans une boîte de la fonction de copie, ainsi que des documents avec réglages d'impression sont des icônes avec réglages d'impression. Toutefois, en cas de fusion et d'enregistrement ou d'insertion de documents avec ces documents, les icônes correspondant aux documents ainsi créés sont sans réglages d'impression.


icône	Type document	Couleur/Noir
	Sans réglages d'impression	"Noir" ou "Noir et blanc"
	Avec réglages d'impression	"Noir" ou "Noir et blanc"
	Sans réglages d'impression	"Couleur" ou "Mixte" RVB
	Avec réglages d'impression	"Couleur" ou "Mixte" RVB
	Sans réglages d'impression	"Noir" CMJN*1
	Avec réglages d'impression	"Noir" CMJN*1
	Sans réglages d'impression	"Couleur" ou "Mixte" CMJN*1
	Avec réglages d'impression	"Couleur" ou "Mixte" CMJN*1

*1: Si le document est mémorisé dans une boîte à partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.

Les documents CMJN ne peuvent pas être envoyés à partir de la boîte. Pour imprimer des documents couleur CMJN, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, l'option [Noir] est également disponible.

Effacement d'un document

- 1 Sélectionner la boîte souhaitée → sélectionner le document à effacer → appuyer sur [Effacer].



Pour sélectionner un document dans la boîte mémoire RX, voir l'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans la boîte mémoire RX, p. 6-5.

Pour sélectionner un document dans la boîte fax confidentielle, voir l'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans une boîte fax confidentielle, p. 6-12.

Pour sélectionner tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour supprimer plusieurs documents dans la boîte mémoire RX ou une boîte fax confidentielle, sélectionner et supprimer un document à la fois.

REMARQUE

- Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
- Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

- 2 Appuyer sur [Oui].

- 3 Appuyer sur [Fin].

Impression de listes

Il est possible d'imprimer une liste de documents mémorisés dans une boîte utilisateur.


IMPORTANT

Il est toutefois impossible d'imprimer une liste de documents stockés dans la boîte mémoire RX ou dans les boîtes fax confidentielles.

REMARQUE

- La liste de documents peut être imprimée uniquement si du papier au format A3, A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) est chargé dans la source d'alimentation du papier qui est activée lorsque l'on appuie sur [Autre] pour sélectionner une source d'alimentation dans Sélection automatique du compartiment papier des Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Les informations suivantes sont imprimées : numéro de boîte utilisateur, type de document, nom du document, format de papier, nombre de pages, nom d'utilisateur et la date et l'heure.

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → appuyer sur [Imprimer la liste].



2 Appuyer sur [Oui].


Déplacement/copie d'un document

IMPORTANT

Il est impossible de déplacer ou de copier un document stocké dans la boîte mémoire RX ou dans les boîtes fax confidentielles vers une autre boîte. De même, un document mémorisé dans une boîte utilisateur ne peut pas être déplacé ou copié dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.

2

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner le document à déplacer ou à copier → appuyer sur [Déplacer/Copier].




Pour sélectionner tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

REMARQUE

- Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
- Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

2 Sélectionner le numéro de la boîte vers laquelle on souhaite déplacer ou copier le document → appuyer sur [Début].



Pour copier le document sélectionné, appuyer sur [Copier document].

Un document ne peut pas être déplacé ou copié vers plusieurs boîtes en même temps.

Si le document ne peut être déplacé ou copié dans la boîte sélectionnée, un message s'affiche.

Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boîte utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents multiples, le nombre de documents déplacés ou copiés avec succès s'affiche.

REMARQUE

- Le nom du document déplacé ou copié est identique au nom du document initial.
- Si l'interrupteur du panneau de commande est placé sur la position Arrêt pendant le déplacement ou la copie des documents, seuls les documents traités avant la mise hors tension sont déplacés ou copiés avec succès.

3 Appuyer sur [Fin].

Modification/consultation du contenu d'un document

On peut modifier ou vérifier les documents stockés dans les boîtes utilisateur.




IMPORTANT

Il est toutefois impossible de modifier un document stocké dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.

Vérification d'une image dans un document

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner le document à consulter → appuyer sur [Menu Edition] → [Voir page].



REMARQUE

Si l'on appuie sur la touche [Voir page] alors que plusieurs documents sont sélectionnés, seul le contenu du document choisi (mis en surbrillance) s'affiche.

- 2 Appuyer sur [◀] ou [▶] pour afficher la page à vérifier.



3 Vérifier le contenu de la page → appuyer sur [Fin].

Appuyer sur [] ou [] pour modifier la taille d'affichage de l'image.
 Appuyer sur [◀], [▶], [▼], ou [▲] pour se déplacer dans l'image agrandie.
 Il est possible de vérifier la position de l'image affichée dans .

4 Appuyer sur [Fin].


Mémorisation de plusieurs documents en un

Ce mode permet de combiner plusieurs documents en un seul dans la même boîte utilisateur, afin d'en créer un nouveau.


IMPORTANT

- Le mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que si les résolutions des documents sélectionnés sont différentes.
- Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas être fusionnés.
- Le mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que pour les documents stockés dans la même boîte utilisateur.
- En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boîtes utilisateur, le mode Fusionner et enregistrer n'est pas disponible.

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner les documents à fusionner dans l'ordre d'assemblage → appuyer sur [Menu Edition] → [Fusionner et enregistrer].



- 2** Appuyer sur [Nom doc. après fusion] → saisir le nom du document → appuyer sur [OK] → [Début].



Si la mémoire se trouve saturée pendant une fusion-enregistrement, un message indique que la fusion est impossible.

REMARQUE

- Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de l'heure de création. Par exemple, si un document est créé à 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.
- Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents sélectionnés, ils ne sont pas appliqués au nouveau document.

- 3** Appuyer sur [Fin].


Insertion d'un document dans un autre

Ce mode permet d'insérer un document avant une page donnée d'un autre document stocké dans la même boîte utilisateur, afin d'en créer un nouveau.

IMPORTANT

- Le mode Insertion document n'est disponible que si les résolutions des documents sélectionnés sont différentes.
- Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas être fusionnés.
- Le mode Insertion document n'est disponible que pour les documents stockés dans la même boîte utilisateur.
- En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boîtes utilisateur, le mode Insertion document n'est pas disponible.

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner le document dans lequel insérer un autre document → appuyer sur [Menu Edition] → [Insertion document].



REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur [Insertion document], le document sélectionné (en surbrillance) est le document à insérer.

2 Sélectionner le document à insérer.



Une coche s'affiche à gauche du document sélectionné.

Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.



IMPORTANT

Il est impossible de sélectionner plusieurs documents.

3

Saisir le numéro de la page avant laquelle le document sélectionné doit être inséré à l'aide des touches numériques 0 - 9 → appuyer sur [Suivant].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document où vient s'insérer l'autre document, en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document, p. 2-56.)

4

Appuyer sur [Nom doc. après insert.] → saisir le nom du document → appuyer sur [OK] → [Début].

Si la mémoire est insuffisante pendant l'exécution du mode Insertion document, un message indique que le document ne peut être inséré.



REMARQUE

- *Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de l'heure de création. Par exemple, si un document est créé à 13 h 35, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.*
- *Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents sélectionnés, ils ne sont pas appliqués au nouveau document.*

5 Appuyer sur [Fin].

Effacement partiel d'un document

Ce mode permet d'effacer des pages d'un document stocké dans une boîte utilisateur.

IMPORTANT

Si l'on sélectionne toutes les pages d'un document, ce dernier est totalement supprimé.

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → sélectionner le document contenant les pages à effacer → appuyer sur [Menu Edition] → [Effacement page].**




REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur [Effacement page], le document sélectionné (en surbrillance) est celui dont les pages seront effacées.

2 Appuyer sur [Effacer une seule page] ou [Effacer pgs consécutives] → indiquer le numéro de la ou des pages à effacer.

- Si l'option [Effacer une seule page] est sélectionnée :


- Sélectionner la page à effacer à l'aide des touches [-] et [+].



Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document sélectionné en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document, p. 2-56.)

- Si l'option [Effacer pgs consécutives] est sélectionnée :

- Appuyer sur [Première page] et [Dernière page] → Sélectionner la première et la dernière page à effacer à l'aide des touches [-] et [+].



Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document sélectionné en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document, p. 2-56.)

3 Appuyer sur [Début].

4 Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Fin].

Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres

3

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctions de base de copie et de boîte aux lettres.

Réglage de la densité et du type d'original	3-2
Réglage manuel de la densité	3-2
Sélection du type d'original	3-3
Réglage automatique de la densité	3-6
Réglage de la densité pendant l'impression/la copie	3-8
Modification du taux de reproduction	3-10
Taux prédéfinis	3-10
Taux de reproduction en pourcentage	3-12
Taux de reproduction auto	3-14
Image entière	3-16
Réduction/agrandissement basés sur le format de l'original et le format de copie/d'enregistrement	3-18
Définition indépendante des axes X et Y	3-23
Poster	3-26
Tri des copies/impressions	3-33
Ordre des pages (Tri séquentiel)	3-38
Pages identiques (Tri groupé)	3-40
Ordre des pages (Agrafage)	3-42
Copie/impression recto verso	3-46
Recto vers Recto verso	3-47
Recto verso vers Recto verso	3-50
Recto verso vers Recto	3-52
Livre vers Recto verso	3-53
Lecture d'originaux recto verso	3-56
Modification des modes couleur	3-58
Copie	3-61
Boîte aux lettres (lecture)	3-62
Boîte aux lettres (impression)	3-63
Fusion de documents	3-64

Réglage de la densité et du type d'original

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

REMARQUE

Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.


3

Réglage manuel de la densité

Il est possible de régler manuellement la densité au niveau le mieux adapté à l'original.

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [◀] ou [▶].




Appuyer sur [◀] et [▶] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/accroître la densité.

- 2 Appuyer sur [⊙].

Boîte aux lettres (lecture)


- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [◀] ou [▶].



- 2 Appuyer sur [◂].

Sélection du type d'original

On peut sélectionner manuellement le type d'original en fonction du type d'image. Il existe quatre modes d'originaux.



IMPORTANT

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des photos imprimées, un effet de moiré (motif ondulé et chatoyant) peut apparaître. Le mode Netteté permet d'atténuer ce défaut. (Voir la section Réglage du contraste (Netteté), p. 4-99.)

REMARQUE

Si l'original est transparent, sélectionner le type d'original → ajuster la densité au niveau le plus approprié.

■ Mode Texte/Photo/Carte

Ce mode convient le mieux pour des originaux contenant du texte et des images/photos, ainsi que des graphiques détaillés de type carte.

■ Mode Image imprimée

Ce mode convient le mieux pour des images imprimées avec des points de trame.

■ Mode Photo


Ce mode convient le mieux pour des photos imprimées sur du papier photographique.

■ Mode Texte

Ce mode est le mieux adapté à la reproduction de texte. Les calques ou les originaux au crayon sont reproduits/lus de façon nette.

Copie

- 1 Placer les originaux → dérouler la liste Type d'original → sélectionner le type d'original ([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo] ou [Texte]).



● **Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte, des photos et de la carte :**

- Dérouler la liste Type d'original → appuyer sur [Niveau priorité].
- Appuyer sur [Priorité texte] ou [Priorité Photo] pour régler le niveau de priorité du texte ou des images → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle du texte.


[Priorité Photo] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle des photos/images, l'effet de moiré étant réduit au maximum.

2 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire].

2 Dérouler la liste de type d'original → sélectionner le type approprié ([Text./Phot./Cte], [Image imprimée], [Photo], ou [Texte]).



3 Appuyer sur .

Réglage automatique de la densité


Ce mode permet de configurer la machine pour qu'elle règle automatiquement la densité au niveau le mieux adapté à l'original.

REMARQUE

Il existe deux types de réglage automatique de la densité de lecture : le mode Supprimer le fond permet de lire l'original en effaçant la couleur d'arrière-plan, et le mode Éviter les bavures évite que l'image imprimée au verso d'originaux transparisse à la lecture. Sélectionner le mode de réglage de la densité souhaité en fonction du type d'original. Le mode Supprimer le fond est sélectionné par défaut. (Voir la section Réglage du type d'image, p. 4-81.)

Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [A].




REMARQUE

Le réglage automatique de la densité copie ne fonctionne pas toujours avec les transparents. Dans ce cas, régler la densité manuellement en appuyant sur [◀] ou [▶].

2 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [A].



- 2 Appuyer sur .

Réglage de la densité pendant l'impression/la copie


Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

IMPORTANT

- Il est impossible de modifier la densité d'impression des originaux stockés dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.
- Il n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression en mode Filigrane sécurisé.

Copie

1 Appuyer sur [◀] ou [▶] dans l'écran affiché pendant le tirage des copies.



Appuyer sur [◀] et [▶] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la droite et réduire/accroître la densité.

REMARQUE

Si le réglage de la densité copie a été modifié dans l'écran des fonctions de base (fonction copie), la modification de la densité pendant l'impression risque de n'avoir aucun effet sur la sortie.

Boîte aux lettres (impression)

IMPORTANT

- Il n'est pas possible de régler la densité lorsque des documents CMJN sont sélectionnés.
- Lorsque l'on modifie la densité lors de la lecture d'un original pour sa mémorisation dans une boîte, la densité sélectionnée risque d'être modifiée par la machine si l'on choisit de fusionner le document à l'impression.

1 Appuyer sur [◀] ou [▶] dans l'écran affiché pendant que la machine imprime les originaux.



Modification du taux de reproduction

Il est possible de régler la machine de sorte qu'elle définisse automatiquement le taux de reproduction, ou de spécifier un taux manuellement.



IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.



REMARQUE

Pour spécifier le taux de reproduction 100 %, appuyer sur [1/1].

Taux prédéfinis

La machine propose divers taux prédéfinis permettant de réduire ou d'agrandir des originaux de format standard en un autre format papier (d'enregistrement) standard.



IMPORTANT

- Dans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
 - Pour agrandir des originaux A4 au format A3
 - Pour agrandir des originaux A5 au format A3 (si l'original est placé sur la vitre d'exposition)
- Pour réduire des originaux A3 au format A4 avec la fonction Orientation auto réglée sur "Non" dans les Réglages copie (en mode Utilisateur), charger du papier A4R dans une cassette ou le plateau d'alimentation.



REMARQUE

Lorsque son bord long est disposé dans le sens horizontal, on dit d'un original qu'il est placé dans le sens horizontal. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

■ Réduction

Les taux de réduction prédéfinis sont :

- A3 → A4 (70 %)
- A3 → A5 (50 %)
- Minimum (25 %)


■ Agrandissement

Les taux d'agrandissement prédéfinis sont :

- Maximum (400 %)
- A5 → A3 (200 %)
- A4 → A3 (141 %)

Copie


1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].



IMPORTANT

L'option Format papier doit être réglée sur "Auto".


2 Sélectionner le taux de reproduction souhaité → appuyer sur [Fin].



3 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (lecture)


- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Taux de reproduction].



- 2 Indiquer le taux de reproduction et lire les originaux conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-11.


Taux de reproduction en pourcentage

Il est possible de choisir le taux de réduction ou d'agrandissement des originaux par pas de 1 %. Le taux de reproduction doit être compris entre 25 % et 400 %. Le même taux de reproduction est utilisé pour l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y).



Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].**
Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.
- 2 Appuyer sur [-] ou [+] pour définir un taux de reproduction → appuyer sur [Fin].**




- 3 Appuyer sur .**

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Taux de reproduction].**
Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (lecture) de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.
- 2 Indiquer le taux de reproduction en pourcentage et lire les originaux conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-13.**

Taux de reproduction auto

On peut configurer la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le taux de reproduction approprié en fonction du format de l'original et du format papier (d'enregistrement) choisi. Le même taux de reproduction est utilisé pour l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y). Le taux de reproduction doit être compris entre 25 % et 400 %.



3

IMPORTANT

- Il n'est pas possible de lire/copier les originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojection, lorsque le réglage Auto est sélectionné dans l'écran Taux de reproduction. Il faut utiliser les taux prédéfinis ou les pourcentages.
- Pour utiliser le réglage Auto dans l'écran Taux de reproduction, les originaux doivent avoir l'un des formats standards suivants : A3, A4, A4R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A6R ne peuvent être placés que dans le chargeur.)

REMARQUE


- Si le taux de reproduction automatique diffère du format de copie/d'enregistrement réel, essayer de résoudre le problème en définissant un réglage fin du taux de reproduction dans l'écran Réglages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Pour annuler ce réglage pendant la copie, appuyer sur [Taux de reproduction] → [Auto].
- Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation d'un document dans une boîte, appuyer sur [Taux de reproduction] → [Auto] → [Annuler].

Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Auto] → [Fin].



IMPORTANT

Lorsque l'option [Auto] est activée, le format de papier doit être sélectionné manuellement. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est chargé dans la Cassette 1.

3 Appuyer sur .

REMARQUE

- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, le taux de reproduction s'affiche automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous réserve que le format de l'original soit détecté.
- Si l'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche lorsqu'on appuie sur .

Boîte aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (lecture) de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Auto] → [OK].



REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

3 Appuyer sur .



REMARQUE

- Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, le taux de reproduction s'affiche automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous réserve que le format de l'original soit détecté.
- Si l'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche lorsqu'on appuie sur .

Image entière

Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de l'original sur du papier de même format à un taux de 100 %, sa périphérie risque d'être légèrement tronquée. En revanche, si on sélectionne le mode Image entière, l'image est légèrement réduite et est copiée dans son intégralité.

Le mode Image entière doit également être sélectionné pour réaliser des copies d'originaux A3 sur du papier de format supérieur au A3, en évitant que les bords de l'image ne soient tronqués à la copie. Placer l'original sur la vitre d'exposition et mettre du papier au format 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) ou 330 mm x 483 mm dans le plateau d'alimentation ou dans la cassette 3 ou 4. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du *Guide de référence* et la section Sélection du papier, p. 1-13.)


REMARQUE

- Le mode Image entière n'est disponible que pour la fonction de copie.
- Les taux de réduction lorsque le mode Image entière est spécifié sont les suivants :
 - A3 : 98,1 % (A3+ : 100 %)
 - A4 : 97,3 %
 - A5 : 96,2 %
- Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] → [Image entière].

1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Image entière] → [Fin].



3 Appuyer sur .

Réduction/agrandissement basés sur le format de l'original et le format de copie/d'enregistrement

Le mode Calcul du taux permet de réduire ou d'agrandir les originaux en spécifiant les dimensions de l'original et le format du papier (d'enregistrement) utilisé pour la copie.

Le taux de reproduction doit être compris entre 25 % et 400 %.


Les deux modes de calcul de taux suivants sont disponibles.

REMARQUE

- Les formats spécifiés sont convertis en taux de reproduction (%) par la machine au moyen de la formule ci-dessous. Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche.
Taux (%) = (dimension copie (enregistrement) / dimension original) x 100
- Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] → [Calcul du taux] → [Annuler].
- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.


■ Copie (lecture) avec le même taux XY (Taux de reproduction)

Il est possible de définir le même taux de reproduction pour l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y).



■ Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction)

Il est possible de définir des taux de reproduction différents pour l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y).




Copie (lecture) avec le même taux XY (Taux de reproduction)

■ Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].


Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Appuyer sur [Calcul du taux].



3 Saisir les valeurs correspondant au format de l'original et au format de copie au moyen des touches numériques de l'afficheur tactile.

- Appuyer sur [Format de l'original] → saisir une valeur.
- Appuyer sur [Format de la copie] → saisir une valeur.
- Appuyer sur [OK].



Il est possible de saisir la largeur ou la longueur de l'original. Lors de la saisie de la largeur de l'original, veiller à préciser la largeur de copie (d'enregistrement), et vice versa.

La machine calcule automatiquement le taux de reproduction correct à partir des valeurs indiquées ; il peut toutefois arriver que l'image originale soit légèrement coupée en fonction du format papier (d'enregistrement).

Si le taux de reproduction obtenu à l'issue du calcul est inférieur à 25 % ou supérieur à 400 %, un message indique que les valeurs inférieures à 25 % seront portées à 25 % et les valeurs supérieures à 400 % ramenées à 400 %.

REMARQUE

Pour définir séparément l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y), appuyer sur [Taux XY].

4 Appuyer sur .

■ Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Taux de reproduction].**

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (lecture) de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

- 2 Spécifier le mode Calcul du taux et lire les originaux conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-19.**

Pour la fonction boîte aux lettres, entrer le format d'original et le format d'enregistrement.

Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction)

■ Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].**

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.


- 2 Appuyer sur [Calcul du taux].**

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 2 de Copie de la section Copie (lecture) avec le même taux XY (Taux de reproduction), p. 3-19.

3 Appuyer sur [Taux XY].

4 Saisir les valeurs correspondant au format de l'original et au format de copie (d'enregistrement) au moyen des touches numériques de l'afficheur tactile.

- Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de l'original → saisir une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de l'original → saisir une valeur.
- Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de la copie → saisir une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de la copie → saisir une valeur.
- Appuyer sur [OK].



Si le taux de reproduction obtenu à l'issue du calcul est inférieur à 25 % ou supérieur à 400 %, un message indique que les valeurs inférieures à 25 % seront portées à 25 % et les valeurs supérieures à 400 % ramenées à 400 %.

REMARQUE

Pour spécifier le même taux de reproduction pour l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y), appuyer sur [Taux de reproduction].

5 Appuyer sur .

■ Boîte aux lettres (lecture)

- 1 **Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Taux de reproduction].**

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (lecture) de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

- 2 **Spécifier le mode Calcul du taux (Taux XY) et lire les originaux conformément aux étapes 2 à 5 de la section Copie, p. 3-21.**

Pour la fonction boîte aux lettres, entrer le format d'original et le format d'enregistrement.

Définition indépendante des axes X et Y

Le mode Taux XY permet de réduire ou d'agrandir des originaux selon des taux X et Y différents exprimés en pourcentages. Le taux de reproduction doit être compris entre 25 % et 400 %.


Les deux modes Taux XY suivants sont disponibles.

REMARQUE

Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] → [Taux XY] → [Annuler].

■ Sélection manuelle du taux de reproduction (Taux XY)

Des taux de reproduction différents, exprimés en pourcentages ou en pas de 1 %, sont définis manuellement pour l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y).




REMARQUE

Si le taux de reproduction est défini en mode Taux XY, l'image de l'original peut faire l'objet d'une rotation avant d'être imprimée selon le résultat du calcul effectué par la machine à partir du format de l'original et du taux de reproduction spécifiés.

■ Sélection automatique du taux de reproduction (Taux XY auto)

Le rapport XY est défini automatiquement de façon à coïncider avec le format du papier sélectionné.



IMPORTANT

- Les originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent pas être copiés en mode Taux XY auto. Pour ces types d'originaux, le taux de reproduction doit être spécifié manuellement.
- Si le mode Taux XY auto est activé, sélectionner le format papier en mode manuel. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, la cassette n° 1 est automatiquement sélectionnée et le taux de reproduction est défini en fonction du papier chargé dans cette cassette.
- Le mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

REMARQUE


- Le mode Taux XY auto n'est disponible que pour la fonction de copie.
- Si le taux de reproduction diffère du format d'impression réel, essayer de résoudre le problème en définissant un réglage fin du taux de reproduction dans l'écran Réglages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.


2 Appuyer sur [Taux XY].



3 Spécifier les taux de reproduction souhaités.

● Sélection manuelle des taux de reproduction (Taux XY) :

- Appuyer sur [X] (axe horizontal) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [Y] (axe vertical) → entrer une valeur.
- Appuyer sur [OK].



● **Définition automatique des taux de reproduction (Taux XY auto) :**

□ Appuyer sur [Taux XY auto] → [OK].



IMPORTANT

Lorsque l'option [Taux XY auto] est activée, le format de papier doit être sélectionné manuellement. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, la cassette 1 est automatiquement sélectionnée et les taux de reproduction sont définis en fonction du papier chargé dans cette cassette.

4 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Taux de reproduction].


Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (lecture) de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

2 Indiquer le mode Taux XY et lire les originaux conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 3-25.

Poster

Ce mode permet d'agrandir un original au-delà du format A3 en copiant des parties de l'image sur plusieurs feuilles de papier qui sont ensuite assemblées.

En mode Poster, il est possible de définir le taux de reproduction en pourcentage ou bien de spécifier le nombre de pages à utiliser pour copier l'original.





IMPORTANT

- Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas être utilisé si l'original est placé dans le chargeur.
- Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.
- Il ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format non standard, des transparents et du papier à onglets.



REMARQUE

- Le mode Poster n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
- Les copies de l'image originale réalisées en mode Poster se chevauchent. Pour les assembler, superposer les parties identiques, avant de les coller.
- Le mode Poster ne permet pas de faire des copies en plusieurs exemplaires.
- Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] → [Poster] → [Annuler].

Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages

Si l'on décide de spécifier le taux de reproduction, le nombre de pages obtenu varie selon le format de l'original, les réglages du taux de reproduction et le format du papier utilisé pour la copie. Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer le taux nécessaire.

Format copie	Format original	Format optimal et nombre de pages	
	A3		
A0 (horizontal)	282 %	A3	3 x 3 = 9 pages
A1 (horizontal)	200 %	A4	3 x 3 = 9 pages
A1 (vertical)	282 %	A3	2 x 3 = 6 pages
A2 (vertical)	200 %	A3	1 x 3 = 3 pages



REMARQUE

- Les formats indiqués dans ce tableau ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le taux de reproduction réel peut être différent de celui indiqué dans le tableau.
- Une fois toutes les feuilles assemblées, le format définitif de la copie sera légèrement inférieur au format indiqué dans le tableau.
- Il est possible de faire des posters avec des taux de reproduction différents de ceux indiqués dans le tableau. Néanmoins, le format de l'original ne doit pas être supérieur au format A3 et le taux de reproduction ne doit pas dépasser 400 %.


Sélection du taux de reproduction en pourcentage

Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le taux de reproduction en pourcentage. Le taux de reproduction doit être compris entre 100 % et 400 %.

- 1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Taux de reproduction].**


Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

- 2 Appuyer sur [Poster].**



- 3 Appuyer sur [Taux de reproduction] → [Suivant].**

- 4** Saisir un taux de reproduction à l'aide des touches numériques ou des touches [-] et [+] de l'afficheur tactile → appuyer sur [OK].



- 5** Appuyer sur .

 **REMARQUE**

Si l'on a appuyé sur la touche  en cours de tirage pour annuler la copie, et que l'on appuie sur la touche , le tirage reprend à partir de la première page de l'image divisée.

Sélection du nombre de pages

Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le nombre de pages à utiliser pour copier l'original.

- 1** Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Taux de reproduction].


Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

- 2** Appuyer sur [Poster].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 2 de la section Sélection du taux de reproduction en pourcentage, p. 3-28.

- 3** Appuyer sur [Nombre de pages] → [Suivant].

4 Appuyer sur [Format papier].



5 Sélectionner le format papier → appuyer sur [Fin].

En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant de spécifier le format et le type de papier chargé dans le plateau s'affichent.

6 Sélectionner le nombre de pages → appuyer sur [OK].

Utiliser le tableau sous Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages, p. 3-27 comme guide lors de la spécification du nombre de pages.

REMARQUE

Le nombre de pages sélectionné est utilisé à titre indicatif. Le nombre réel de pages peut néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la machine se base sur une série de facteurs pour déterminer le nombre idéal de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de l'original, le format papier sélectionné et le taux de reproduction.

7 Appuyer sur .

REMARQUE


Si l'on a appuyé sur la touche  en cours de tirage pour annuler la copie, et que l'on appuie sur la touche , le tirage reprend à partir de la première page de l'image divisée.

Assemblage des différentes parties de l'image

Exemple : Agrandissement d'un original A3 de 282 % en vue d'obtenir une copie A1 dans le sens vertical.


Format de l'original : A3
Orientation de l'original : Verticale
Format de la copie : A1
Orientation de la copie : Verticale

Compte tenu des critères ci-dessus, le tableau de la section Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages indique que 6 pages A3 (2 x 3) sont nécessaires.



En mode Poster, les images créées sur des pages contiguës se chevauchent légèrement. Lors de l'assemblage des pages, il suffit de découper les zones de chevauchement, en veillant à laisser une marge suffisante pour appliquer la colle.

La largeur de la zone de chevauchement diffère en fonction du taux de reproduction et du format papier.



Tri des copies/impressions

Il est possible de sélectionner des modes de finition pour trier les sorties imprimées de différentes façons, par page ou par jeu de copies/d'impressions.

IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Les modes de finition ne peuvent être activés si le type de papier sélectionné est transparent, calque, étiquette ou papier à onglets.
- Si le mode *Agrafage* ou *Perforation* est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le bas.
- Le mode *Rotation* ne peut pas être défini si le type de papier est [Epais 3 (210 à 250 g/m²)].

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur les modules de finition en option, voir le chapitre 3, *Périphériques*, du *Guide de référence*.
- Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] → [Annuler].

■ Le tableau ci-dessous répertorie toutes les fonctions de finition disponibles pour chaque unité en option et les formats papier utilisables.


- ✓ : Disponible
 – : Non disponible

Périphérique en option	Décalage	Rotation	Agrafage			Perforation
			En coin	Double	Piqûre à cheval	
Réceptacle-K1	–	A4, ✓ A4R	–	–	–	–
Bac Décalé-C1	✓ A3, A4	–	–	–	–	–
Module de Finition-AC1	✓ A3, A4, A4R	–	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	–	–
Module de Finition-AC1 et Unité de Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1/ 4 Trous-P1	✓ A3, A4, A4R	–	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	–	✓ A3, A4, A4R*1
Module de Finition P.A.C.-AC2	✓ A3, A4, A4R	–	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	✓ A3, A4R, 305 mm x 457 mm (15 feuilles)	–
Module de Finition-P.A.C.-AC2 et Unité de Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1/ 4 Trous-P1	✓ A3, A4, A4R	–	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	✓ A3, A4R (30 feuilles), A4 (50 feuilles)	✓ A3, A4R, 305 mm x 457 mm (15 feuilles)	✓ A3, A4, A4R*1

*1 Les perforations ne sont possibles que pour le format A4R utilisant l'Unité de Perforation 2 Trois-L1 et l'Unité de Perforation 4 Trois-P1.


■ **Si le mode Tri séquentiel est activé :**

Les copies sont automatiquement triées et agencées en jeux arrangés dans l'ordre des pages. Le résultat est le suivant :



■ **Si le mode Tri groupé est activé :**


Toutes les copies de la même page de l'original sont regroupées. Le résultat est le suivant :




■ **Si le mode Agrafage est activé :**

Les jeux de copies sont automatiquement triés dans l'ordre des pages et agrafés. Le résultat est le suivant :


- Si l'on sélectionne [En coin] (Supérieur gauche) :



- Si l'on sélectionne [Double] (Gauche) :



- Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval] :



IMPORTANT


La précision des plis créés en mode *Piqûre à cheval* peut varier en fonction du type de papier et du nombre de feuilles.

REMARQUE

Pour utiliser le mode *Piqûre à cheval*, l'original (le document mémorisé) doit se présenter sous forme de brochure, comme illustré ci-dessus. (Voir les sections *Mode Brochure*, p. 4-21 et *Lecture brochure*, p. 4-28.)


■ Si aucun mode de finition n'est activé :

Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a été définie, les copies sont déposées dans les réceptacles comme indiqué ci-dessous.




■ **Si le mode Perforation est activé :**

La machine effectue deux ou trois perforations dans les sorties obtenues.




■ **Si le mode Rotation est activé :**

Si les copies ont le même format, les feuilles sont automatiquement triées et agencées en jeux déposés alternativement dans un sens puis dans l'autre, tel qu'illustré ci-dessous :



■ **Si le mode Décalage est activé :**

Les copies sont légèrement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, tel qu'illustré ci-dessous : (Le nombre de jeux de copies à décaler peut être également précisé.)




 **REMARQUE**

[Spécifier nb copies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé est sélectionné.

Ordre des pages (Tri séquentiel)

Copie


- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Finition].



REMARQUE


Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. 8-10.)

- 2 Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].



Le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option est installé avec l'Unité de Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1.

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].



Module de finition non installé.

● **Si l'on sélectionne [Rotation] :**

- ☐ Appuyer sur [Suivant] → sélectionner [A4] ou [A4R].



IMPORTANT


- [Rotation] peut uniquement être sélectionné dans les cas suivants :
 - Le format papier disponible est sélectionné manuellement
 - Le format papier disponible est chargé dans le sens horizontal et vertical
 - Sélection automatique du compartiment papier doit être réglé sur "Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Lors du choix de l'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.
- Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Finition].



2 Définir les réglages de tri séquentiel conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-38.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Pages identiques (Tri groupé)

Copie


1 Placer les originaux → appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

 **REMARQUE**


Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].



Le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option est installé avec l'Unité de Perforation 2 Trous-L1/4 Trous-N1.

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].



Module de finition non installé.

● **Si l'on sélectionne [Rotation] :**

□ Appuyer sur [Suivant] → sélectionner [A4] ou [A4R].



IMPORTANT

• [Rotation] peut uniquement être sélectionné dans les cas suivants :

- Le format papier disponible est sélectionné manuellement
 - Le format papier disponible est chargé dans le sens horizontal et vertical
 - Sélection automatique du compartiment papier doit être réglé sur "Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Lors du choix de l'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.
- Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Finition].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (impression) de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

2 Définir les réglages de tri groupé conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 3-40.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Ordre des pages (Agrafage)

IMPORTANT

- Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option est installé.
- En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

REMARQUE


Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Agrafage].

Pour perforer, appuyer sur [Perforation].


● Si le Module de Finition-AC1 en option est installé :

- Appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner la méthode d'agrafage ([En coin] ou [Double]) → sélectionner l'emplacement des agrafes → appuyer sur [OK].



● Si le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option est installé :

- Appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner la méthode d'agrafage ([En coin], [Double] ou [Piqûre à cheval]).
Pour sélectionner [En coin] ou [Double] :
 - Appuyer sur [En coin] ou [Double] → sélectionner l'emplacement des agrafes → appuyer sur [OK].



Pour sélectionner [Piqûre à cheval] :


- Appuyer sur [Piqûre à cheval] → appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner la source d'alimentation du papier à utiliser pour le corps du document → appuyer sur [OK].



Si le papier à utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plateau alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] → sélectionner le type de papier et appuyer sur [OK].

Si l'on sélectionne [Ajouter couverture], appuyer sur [Suivant] → préciser s'il faut imprimer sur la couverture.

Appuyer sur [Suivant] → sélectionner la source d'alimentation du papier à utiliser pour la couverture → appuyer sur [OK].



Si le papier à utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plateau alim.], sélectionner le type de papier → appuyer sur [OK].

IMPORTANT

- Veiller à utiliser le même format de papier pour la couverture et pour le corps du document.
- Il est possible de sélectionner un papier du type Epais 3 si l'on n'imprime pas sur la couverture.
- Seuls les grammages de papier suivants peuvent être utilisés pour le corps du document :
 - Pour imprimer en noir et blanc : 64 à 80 g/m²
 - Pour imprimer en couleur : 64 à 105 g/m²
- Le grammage du papier à utiliser pour la couverture doit être compris entre 64 et 250 g/m².

REMARQUE

- Si le papier destiné à la couverture est sélectionné dans le plateau d'alimentation, charger le papier de la façon suivante :
 - Ordinaire, Recyclé, Couleur, Epais 1, Epais 2 : face en bas
 - Epais 3 : face en haut
- Appuyer sur  pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

3 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Finition].**

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres (impression) de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

- 2 Définir les réglages de l'agrafage conformément à l'étape 2 de la section Copie, p. 3-42.**

- 3 Appuyer sur [Début d'impression].**

Copie/impression recto verso

Ce mode permet d'obtenir des copies recto verso à partir d'originaux recto ou recto verso, ou bien des copies recto à partir d'originaux recto verso. Avec la fonction de boîte aux lettres, ce mode permet d'imprimer en recto verso deux pages successives d'un document mémorisé dans une boîte utilisateur.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Les copies/impressions recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.




REMARQUE

- Lors de la copie en mode Recto verso, il convient d'aligner le bord supérieur de l'original avec le bord arrière de la vitre d'exposition (au niveau de la flèche située dans le coin supérieur gauche) ou avec celui du chargeur.
- Le mode Recto verso sélectionné s'affiche au-dessus de la touche [Recto verso] dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale et [Impression recto verso] apparaît sur l'écran *Changer régl. impr.*
- Les copies/impressions recto verso acceptent les formats papier et les grammages suivants :
 - Format papier : 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 330 mm x 483 mm, A3, A4, A4R ou A5R
 - Grammage (pour le noir et blanc) : 64 à 209 g/m²
 - Grammage (pour la couleur) : 64 à 163 g/m²
- Pour annuler ce réglage lors de la copie, appuyer sur [Recto verso] → [Annuler].
- Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation ou de l'impression d'un document dans une boîte, appuyer sur [Impression recto verso] → [Annuler].

Recto vers Recto verso

Cette fonction permet d'effectuer des copies recto verso à partir d'originaux recto ou d'imprimer en recto verso deux pages successives d'un document mémorisé dans une boîte utilisateur.



Copie


IMPORTANT

Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera à l'envers.

REMARQUE

- Si le nombre d'originaux est impair, le verso de la dernière copie est laissé vierge (cette page blanche n'est pas comptabilisée).
- Si le mode Recto verso est utilisé en même temps que le mode Mélange d'originaux, les originaux de formats différents sont reproduits sur des copies recto dans leur format respectif. Pour réaliser des copies recto verso à partir d'originaux de formats différents, il convient de sélectionner le format papier au préalable.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Recto verso].



2 Appuyer sur [Recto ► Recto verso].

Pour régler l'orientation des copies recto verso, appuyer sur [Options] → sélectionner le type d'orientation recto verso → appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont tête-bêche.

3 Appuyer sur [OK].


4 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (impression)

REMARQUE

- Si un document contient un nombre impair de pages, le verso de la dernière feuille est laissé vierge. (Cette page blanche n'est pas comptabilisée.)
- Si le mode Impression recto verso est utilisé en même temps que le mode de sélection automatique du format papier et si le format des pages à imprimer est différent, ces documents sont reproduits sur des copies recto dans leurs formats respectifs. Pour les imprimer en recto verso, sélectionner au préalable le format papier approprié.

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Impression recto verso].



2 Sélectionner l'orientation voulue → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont tête-bêche.


Si l'on a sélectionné un mode de finition (à l'exception de [Tri groupé]) et que l'on souhaite imprimer la première page de chaque document sur le recto lorsque l'on fusionne plusieurs documents, appuyer sur [Discontinue].

En revanche, pour imprimer en continu sans insérer de pages blanches entre les documents, appuyer sur [Continue].

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Recto verso vers Recto verso

Des originaux recto verso sont reproduits sur des copies recto verso. Si un original recto verso est placé dans le chargeur, il est automatiquement retourné pour que les deux faces soient respectivement copiées au recto et au verso de la copie.



REMARQUE

- Le mode *Recto verso* ► *Recto verso* n'est disponible que pour la fonction copie.
- Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran pour lire chaque face.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso, p. 3-47.

REMARQUE

Si l'option *Tri séquentiel automatique* est réglée sur "Oui" dans *Réglages copie* (en mode *Utilisateur*), le mode *Tri séquentiel* ou *Tri séquentiel avec décalage* est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section *Tri séquentiel automatique*, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Recto verso ► Recto verso].

Pour régler l'orientation des originaux et des copies, appuyer sur [Options] → sélectionner le type d'orientation recto verso pour les originaux et les copies → appuyer sur [Fin].

Original

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

Copie

[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la même façon.


[Type Calendrier] : Le recto et le verso de la copie sont tête-bêche.

3 Appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur .

Recto verso vers Recto

Les originaux recto verso introduits dans le chargeur sont automatiquement retournés pour que leurs deux faces puissent être reproduites sur deux copies recto distinctes.



3



IMPORTANT

Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera à l'envers.



REMARQUE

- Le mode Recto verso ► Recto n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
- Pour placer l'original recto verso sur la vitre d'exposition, activer le mode Lecture continue dans l'écran des fonctions spéciales pour procéder à la copie Recto verso ► Recto. (Voir la section Lecture continue, p. 4-54.)

1

Placer les originaux dans le chargeur → appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso, p. 3-47.



REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. 8-10.)

2 Appuyer sur [Recto verso ► Recto].

Pour régler l'orientation des originaux, appuyer sur [Options] → sélectionner l'orientation des originaux → appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

3 Appuyer sur [OK].


4 Appuyer sur .

Livre vers Recto verso

Les deux pages en vis-à-vis ou le recto et le verso d'une feuille d'un original relié, livre ou magazine par exemple, sont reproduits sous forme de copie recto verso.


- Gauche/Droite Recto verso

Deux pages en vis-à-vis sont reproduites sur une seule copie recto verso.



- Recto&Verso Recto verso

Le recto et le verso d'une page sont reproduits sur une seule copie recto verso.



IMPORTANT

- Seul le format de papier A4 est autorisé en mode Livre ► Recto verso.
- Lors d'une copie en mode [Recto&Verso Recto verso], le recto de la première page recto verso et le verso de la dernière page recto verso sont laissés vierges. (Les pages blanches ne sont pas comptabilisées.)
- Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Livre ► Recto verso ne peut pas être utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

REMARQUE

Le mode Livre ► Recto verso n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section Recto vers Recto verso, p. 3-47.

Pour respecter l'ordre des pages lors du tirage, commencer par la première page ouverte du livre ou de l'original relié.

Placer l'original face vers le bas en veillant à ce que le bord supérieur soit aligné sur le bord arrière de la vitre d'exposition (au niveau de la flèche située dans le coin supérieur gauche).

2 Appuyer sur [Livre ► Recto verso] → [Suivant].

3 Sélectionner le type disposition recto verso souhaité → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Gche/Droite Recto verso] : Les pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un original relié sont copiées au recto et au verso d'une feuille de papier.

[Recto&Verso Recto verso] : Le recto et le verso de la page de gauche, ou le recto et le verso de la page de droite, sont copiés au recto et au verso d'une feuille de papier.

4 Appuyer sur .

Pour copier les deux pages en vis-à-vis suivantes, tourner la page de l'original → placer l'original sur la vitre d'exposition → appuyer sur .

La lecture démarre.

5 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Lecture d'originaux recto verso

On peut configurer la machine pour qu'elle retourne automatiquement les originaux recto verso introduits dans le chargeur et lise leurs deux faces séparément.


IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés verticalement, le verso est lu à l'envers.

REMARQUE

- Le mode *Original recto verso* n'est disponible qu'avec la fonction *boîte aux lettres*.
- Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran pour lire chaque face.
- Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Original recto verso] → [Annuler].

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Original recto verso].



2 Sélectionner le type d'original → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

3 Appuyer sur .

Modification des modes couleur

Cette machine est dotée de la fonction de sélection automatique de la couleur. Elle détecte si l'original est en couleur ou en noir et blanc et bascule automatiquement entre les modes Quadrichromie et Noir. Il est également possible de basculer manuellement entre les modes Quadrichromie, Noir, Monochromie et Bichromie en fonction des besoins.

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

REMARQUE

- *Lorsqu'on effectue une impression couleur après une impression noir et blanc, il est possible qu'un message indiquant que l'impression couleur est en cours de préparation s'affiche. Attendre que ce message disparaisse. L'impression couleur commence dès que le message a disparu.*
- *Si on sélectionne l'option [Style Photo ancienne] du mode Réglage couleur, le mode Couleur est automatiquement réglé sur Monochromie.*
- *Le réglage par défaut est "Noir" pour les fonctions de copie et d'impression et "Sél. couleur auto" pour la fonction de lecture.*
- *Le mode couleur peut être mémorisé comme réglage standard (en mode Utilisateur). (Voir la section Modification des réglages du mode standard, p. 8-11.)*
- *Il est possible d'afficher une touche de raccourci pour le mode Noir en regard de la liste de sélection de la couleur dans l'écran des fonctions de base, l'écran de lecture et l'écran d'impression. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)*

■ Sél. couleur auto

En mode de sélection automatique de la couleur, la machine détecte automatiquement si l'original est en couleur ou en noir et blanc. Les originaux couleur sont copiés/lus/imprimés en mode Quadrichromie, et les originaux noir et blanc sont copiés/lus/imprimés en mode Noir.

IMPORTANT

Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent être lus en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce problème, activer le mode Quadrichromie.

- Les originaux contiennent quelques zones colorées
- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (à 10 mm du bord gauche) des originaux placés dans le chargeur
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire
- Les originaux contiennent des couleurs pâles

REMARQUE

- Pour copier, si l'option [Utiliser Sél. couleur auto] du [Mode couleur pour la copie] des Réglages système (en mode Utilisateur) est désactivée, le mode Sél. couleur auto ne s'affiche pas. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)
- Pour imprimer des documents couleur CMJN stockés dans une boîte, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible. (Pour imprimer des documents couleur CMJN, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, l'option [Noir] est également disponible.)

■ Quadrichromie

Le mode Quadrichromie effectue toujours les copies/lectures en couleurs, que les originaux soient en couleur ou en noir et blanc.

REMARQUE

- Le mode Quadrichromie n'est disponible que lors de la copie ou de la mémorisation de documents dans une boîte.
- Pour copier, si l'option [Utiliser quadrichromie] du [Mode couleur pour la copie] des Réglages système (en mode Utilisateur) est désactivée, le mode Quadrichromie ne s'affiche pas. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)
- Les originaux noir et blanc copiés ou lus en mode Quadrichromie sont comptabilisés en tant que copies ou lectures couleur.

■ Noir

Le mode Noir copie/lit/imprime toujours les originaux en noir et blanc, qu'ils soient en couleur ou en noir et blanc.

■ Monochromie

Le mode Monochromie permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur spécifique.



IMPORTANT

Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.



REMARQUE

- *Le mode Monochromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression d'un document à partir d'une boîte.*
- *Les originaux noir et blanc copiés ou imprimés en mode Monochromie sont comptabilisés en tant que copies ou impressions couleur.*

■ Bichromie

Le mode Bichromie permet de réaliser des impressions dans une couleur d'accompagnement, plus le noir.



IMPORTANT

- *Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.*
- *Les documents comprenant des images en noir et blanc mémorisées dans une boîte ne peuvent pas s'imprimer en mode Bichromie.*



REMARQUE

- *Le mode Bichromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression d'un document à partir d'une boîte.*
- *Les originaux noir et blanc copiés en mode Bichromie sont comptabilisés en tant que copies couleur.*

Copie


IMPORTANT

Si l'on procède à la lecture d'originaux de formats différents alors que le mode Mélange d'originaux n'est pas activé ou que le format de papier sélectionné est un format non standard, il est possible que la machine ne puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.

REMARQUE

Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.

1 Placer les originaux → dérouler la liste Sélection de la couleur → appuyer sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie], [Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].



● Pour les modes [Monochromie] ou [Bichromie] :

- Sélectionner la couleur souhaitée → appuyer sur [OK].

IMPORTANT


Si l'option Afficher la touche de raccourci du mode Noir sous Réglages communs (en mode Utilisateur) est activée, on peut également sélectionner le mode Noir en appuyant sur []. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

2 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire].


2 Dérouler la liste de sélection de la couleur → appuyer sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou [Noir].



3 Appuyer sur .

Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer].
- 2 Dérouler la liste de sélection de la couleur → appuyer sur [Sél. couleur auto], [Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].



On peut aussi appuyer sur [Changer régl. impr.] puis sélectionner, dans l'écran qui s'affiche, le mode couleur souhaité dans la liste déroulante de l'écran de modification des réglages d'impression.

- 3 Appuyer sur [Début d'impression].

Fusion de documents

Le mode Fusionner documents permet d'imprimer des documents multiples, qu'ils aient été lus ou envoyés depuis un ordinateur, comme un seul document – à condition qu'ils soient placés dans la même boîte. La possibilité de combiner des documents aux réglages différents au sein d'un même document peut s'avérer utile dans les cas suivants :

- Documents créés dans différents programmes ou par plusieurs utilisateurs destinés à être imprimés et agrafés comme un seul document.
- Documents contenant des images, des transparents et des données envoyées depuis des ordinateurs, via le mode d'impression recto verso.



IMPORTANT


- *Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.*
- *Le mode Fusionner documents n'est disponible que lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.*



REMARQUE

- *Le mode Fusionner documents n'est disponible qu'avec la fonction boîte aux lettres.*
- *Lorsqu'on sélectionne le mode Fusionner documents pour combiner et imprimer plusieurs documents, leurs réglages respectifs sont remplacés par les réglages standards d'impression locale. Les réglages spécifiés au moment de la création de chaque document ne sont toutefois ni modifiés ni effacés.*
- *Les réglages standards d'impression locale peuvent être modifiés. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)*

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et les documents à imprimer dans l'ordre où ils doivent être imprimés → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fusionner documents].



Pour sélectionner tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la touche est [Effacer sélection].

Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

- 2 Appuyer sur [Début d'impression].

 **REMARQUE**

Pendant l'impression des documents fusionnés, seul le nom du premier document s'affiche à l'écran.

Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres

4

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres.

Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?	4-3
Spécification des fonctions de copie spéciales	4-3
Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boîte aux lettres	4-5
Spécification des Fonctions d'impression spéciales de boîte aux lettres	4-7
Page par page	4-9
Copie	4-10
Boîte aux lettres (lecture)	4-10
Couvertures/Intercalaires	4-11
Copie	4-15
Boîte aux lettres (impression)	4-17
Couvertures/Séparations	4-18
Mode Brochure	4-21
Copie	4-24
Boîte aux lettres (impression)	4-27
Lecture brochure	4-28
Interfoliage transparents	4-30
Mise en page	4-33
Copie	4-34
Boîte aux lettres (lecture)	4-36
Décalage de l'image	4-37
Utilisation des touches fléchées	4-37
Touches numériques	4-38
Mode Marge	4-41
Copie	4-42
Boîte aux lettres (impression)	4-43
Effacement	4-44
Effacement mode Original	4-44
Effacement mode Livre	4-46
Effacement mode Reliure	4-49
Indication de fin de tâche	4-51
Mélange d'originaux	4-53
Copie	4-53
Boîte aux lettres (lecture)	4-53
Lecture continue	4-54
Copie	4-55
Boîte aux lettres (lecture)	4-57
Vérification image lue	4-58
Utilisation des modes de création d'image	4-60
Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi)	4-60
Répétition d'image	4-62
Image miroir	4-67

4. Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres

Sélection de surfaces	4-68
Création d'onglets	4-78
Copie	4-79
Boîte aux lettres (impression)	4-80
Réglage de l'image	4-81
Réglage du type d'image	4-81
Réglage de la couleur	4-85
Mode Réglage couleur	4-95
Réglage du contraste (Netteté)	4-99
Copie	4-100
Boîte aux lettres (lecture)	4-100
Transfert d'images	4-101
Copie	4-102
Boîte aux lettres (impression)	4-103
Intégrer un texte masqué dans un fond	4-104
Copie	4-105
Boîte aux lettres (impression)	4-108
Numérotation des pages et des jeux de copies	4-109
Numérotation des pages	4-111
Numérotation des jeux de copies	4-114
Impression d'un filigrane et d'une date	4-117
Impression d'un filigrane	4-118
Date d'impression	4-121
Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie	4-123
Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie	4-128

Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?

Les fonctions spéciales, telles que les modes Brochure et Lecture continue, sont des modes d'exécution de différents types de modifications selon les besoins, lors de la copie, de l'impression ou de la mémorisation de documents dans une boîte.


IMPORTANT

Suivant le mode utilisé, certaines combinaisons de modes ne sont pas disponibles. Voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.


Spécification des fonctions de copie spéciales

4


1 Placer les originaux.




2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].



3 Sélectionner le mode souhaité dans l'écran Fonctions spéciales.



Ecran des fonctions spéciales (1/2)



Ecran des fonctions spéciales (2/2)



IMPORTANT

En fonction du mode, il peut être nécessaire de placer l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.



REMARQUE

Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur [▼] ou [▲] pour y accéder.

4 Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur .

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur l'afficheur → appuyer une fois sur  pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Le tirage démarre.

REMARQUE

- Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
 - Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite () dans la partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Effacement] → [Annuler].
 - Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite () dans la partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Lecture continue].
- Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur .


Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boîte aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire].


Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 à 5 de la section Mise en mémoire d'originaux dans une boîte, p. 2-13.

L'écran de lecture s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].



3 Sélectionner le mode souhaité dans l'écran Fonctions spéciales.



IMPORTANT

En fonction du mode, il peut être nécessaire de placer l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section correspondante sur chaque mode.

4 Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante. Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur .

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les instructions qui apparaissent sur l'afficheur → appuyer une fois sur  pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

La lecture démarre.

REMARQUE

- Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
 - Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (▶) dans la partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Effacement] → [Annuler].
 - Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (▶) dans la partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Lecture continue].
- Pour annuler tous les réglages et revenir en mode de lecture standard, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir à l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur .


Spécification des Fonctions d'impression spéciales de boîte aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.].


Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 à 5 de la section Impression de documents mémorisés dans une boîte, p. 2-20.

L'écran de modification des réglages d'impression s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].



3 Sélectionner le mode souhaité dans l'écran Fonctions spéciales.



4 Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la section correspondante.
Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 4.

5 Appuyer sur [Début d'impression].

Si une tâche est en cours ou réservée, le document est placé dans la file d'attente et s'imprime dès que la tâche précédente est terminée.

L'impression démarre.




REMARQUE

- Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
 - Exemple : Brochure
Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Brochure] → [Annuler].
- Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression locale, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir à l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur .

Page par page

Ce mode permet de lire des pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un original relié, et de les imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode *Page par page* ne peut pas être utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

REMARQUE

Pour réaliser des copies recto verso à partir d'un livre ou d'un original relié, activer la fonction *Livre ► Recto verso* du mode *Recto verso*. (Voir la section *Livre vers Recto verso*, p. 3-53.)

Copie

- 1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Page par page] → [Fin].**

Lors du placement d'un original, pour respecter l'ordre des pages lors du tirage, commencer par lire la première page ouverte du livre ou de l'original relié. Placer les originaux face vers le bas en veillant à ce que le bord supérieur soit aligné sur le bord arrière de la vitre d'exposition (au niveau de la flèche située dans le coin supérieur gauche).

- 2 Appuyer sur .**

Pour lire les deux pages en vis-à-vis suivantes, tourner la page de l'original → placer l'original sur la vitre d'exposition → appuyer sur .

- 3 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].**

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Page par page].**

- 2 Définir les réglages du mode Page par page conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-10.**

Couvertures/Intercalaires

Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des couvertures de dessus/dessous, des intercalaires, des pages de chapitre ou des feuilles de papier à onglets en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le corps du document. Il est aussi possible de spécifier si les couvertures de dessus/dessous et les intercalaires doivent ou non être imprimés. Les pages de chapitre et les feuilles de papier à onglets sont toujours imprimées.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Avec la fonction *Boîte aux lettres*, il est impossible de définir le mode *Couvertures/Intercalaires* si l'on sélectionne plusieurs documents. Dans ce cas, définir le mode *Couvertures/Séparations*.
- Si le mode *Agrafage* est sélectionné alors que le *Module de Finition-AC1* ou le *Module de Finition P.A.C.-AC2* en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R, ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.
- Si l'on utilise du papier de type *Epais 3* (210 à 250 g/m²), des étiquettes ou du papier calque, il est impossible d'imprimer sur les couvertures de dessus/dessous ou les intercalaires. Il est possible toutefois d'imprimer au recto de la couverture de dessous.




REMARQUE

- En cas d'impression des couvertures de dessus/dessous et des intercalaires, ces pages figurent dans le décompte total des copies/impressions. En revanche, si elles sont laissées vierges, elles ne sont pas comptabilisées.
- En cas d'ajout de pages de chapitre ou de feuilles de papier à onglets, ces feuilles sont comptabilisées comme des copies/impressions.


■ Couverture dessus/Couverture dessous

Ce réglage permet d'ajouter, à chaque jeu de copies/impressions, une couverture de dessus et de dessous sur lesquelles il est également possible d'imprimer.




■ Intercalaire/Page de chapitre

Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les copies/impressions. Le mode Intercalaire permet d'insérer une feuille de papier vierge entre les copies/impressions pour en faciliter notamment le tri. Les intercalaires peuvent également être imprimés. Les pages de chapitre étant toujours imprimées sur une face, il est facile d'organiser les copies/impressions par chapitre.




■ Papier à onglets

Ce réglage permet d'insérer des feuilles de papier à onglets entre les impressions. Les feuilles de papier à onglets sont toujours imprimées sur une seule face, ce qui permet d'organiser les pages de texte en groupes séparés.




- Pour imprimer sur du papier à onglets, définir la largeur de décalage de l'image à imprimer sur l'onglet.



REMARQUE

- Si l'on imprime sur du papier à onglets, s'assurer que les onglets sont correctement positionnés.
- Pour créer des onglets, il est nécessaire de régler le type de papier de la cassette n° 3 ou 4 sur Papier à onglets à la rubrique Mémorisation du type de papier (Mode Utilisateur > Réglages communs). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Pour connaître la procédure de chargement de papier à onglets dans la cassette 3 ou 4, voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.
- Le papier à onglets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des feuilles de papier vierges doivent être insérées à la place de chaque feuille de papier à onglets devant rester vierge.
- Si des images sont contenues dans la zone à décaler, mais pas à l'intérieur de la zone à onglets, les impressions risquent de présenter des traces noires ou de paraître sales.


Exemple : Les images peuvent être imprimées sur d'autres parties du papier à onglets.



- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → appuyer sur [Couvertures/Intercalaires].
- 2 Sélectionner la fonction appropriée → appuyer sur [Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.



Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes [Intercalaire] et [Page de chapitre].



REMARQUE

Pour annuler le mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche correspondante.

- 3 Sélectionner la source d'alimentation du papier → appuyer sur [Fin].



IMPORTANT

- Le même papier doit être utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture de dessous], [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier à onglets].
- Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour l'une des fonctions, les autres fonctions en héritent automatiquement. Par contre, si on se contente de modifier la source d'alimentation pour le même format de papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.
- Si l'on a sélectionné [Papier à onglets], seul le format A4 peut être utilisé.

4 Appuyer sur [Suivant].

Si l'on a sélectionné uniquement [Page de chapitre] et/ou [Papier à onglets], passer à l'étape 6.

5 Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la couverture de dessus, la couverture de dessous et les intercalaires → appuyer sur [Suivant].

Si aucune des options [Intercalaire], [Page de chapitre] et [Papier à onglets] n'est sélectionnée, appuyer sur [OK].



REMARQUE

- Les pages de chapitre et les feuilles de papier à onglets sont toujours imprimées sur une face.
- Si l'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la machine insère une feuille prélevée à la source sélectionnée à l'étape 3, feuille qui servira de couverture de dessus/dessous. Il est également possible de sélectionner la source d'alimentation des intercalaires à l'étape 7.
 - Si le papier utilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous est déjà imprimé (logo de société, par exemple), il faut sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine imprimera la première ou la dernière page de l'original sur le papier préimprimé.
- Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Copies recto verso] pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la machine insère une feuille provenant de la source sélectionnée à l'étape 3 et y imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci fera office de couverture de dessus de la copie/impression. Il est également possible de sélectionner la source d'alimentation des intercalaires à l'étape 7.

6 Appuyer sur [Ajouter].

7 Spécifier l'emplacement d'insertion des intercalaires, des pages de chapitre ou des feuilles de papier à onglets à l'aide des touches numériques ① - ⑨ → appuyer sur [OK].

En cas d'insertion d'intercalaires, il est possible de modifier la source d'alimentation du papier et les faces à imprimer.

En cas d'insertion de pages de chapitre, il est possible de modifier la source d'alimentation du papier.

En cas d'insertion de feuilles de papier à onglets, il est possible de modifier la source d'alimentation du papier. En revanche, cette modification s'applique à toutes les sources de papier associées au papier à onglets.

Répéter les étapes 6 et 7 en fonction des besoins.



IMPORTANT

- Il est impossible de régler l'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou d'une page de chapitre sur la première page. Leur emplacement doit être défini à partir de la deuxième page. Il est toutefois possible d'insérer une feuille de papier à onglets devant la première page.
- Si l'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et qu'une feuille de papier à onglets doit être insérée devant la première page, la machine génère tout d'abord la couverture de dessus, laissée vierge, puis la feuille de papier à onglets imprimée.
- Si l'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la même page pour la feuille de papier à onglets. Dans ce cas, la machine génère tout d'abord l'intercalaire, puis la feuille de papier à onglets.



REMARQUE

- Les réglages définis s'affichent dans l'ordre d'insertion des intercalaires.
- Il est possible d'insérer jusqu'à 100 intercalaires, pages de chapitre ou feuilles de papier à onglets.

8

Appuyer sur [Suivant].

Si l'option [Papier à onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].

9

Définir la largeur de décalage de l'image (0 à 25 mm) à l'aide des touches [-] et [+] → appuyer sur [OK].



REMARQUE

- Vérifier que le nombre d'onglets indiqué sur l'écran des réglages de largeur de décalage de copie pour la création d'onglets correspond au nombre d'onglets disponibles sur le papier à onglets chargé dans la cassette.
- Pour définir le nombre d'onglets, sélectionner *Mémorisation du type de papier* dans les *Réglages communs (en mode Utilisateur)*. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du Guide de référence.)
- Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Boîte aux lettres (impression)

1

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Couvertures/Intercalaires].

2

Définir les réglages du mode Couvertures/Intercalaires conformément aux étapes 2 à 9 de la section Copie, p. 4-15.

Couvertures/Séparations

Si plusieurs documents sont sélectionnés et que le mode Fusionner documents est activé, le mode Couvertures/séparations est disponible. Pour chaque document, ce mode ajoute automatiquement des couvertures de dessus/dessous ou des intercalaires en utilisant un type de papier différent de celui du corps du document.

IMPORTANT


- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
- Le mode Couvertures/Séparations est uniquement disponible lorsqu'on sélectionne plusieurs documents et le mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, p. 3-64.)
- Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.
- Si le mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R, ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.

REMARQUE

- Le mode Couvertures/Séparations n'est disponible qu'avec la fonction boîte aux lettres.
- Les séparations ne sont pas comptées comme des impressions.


■ Couverture de dessus/Couverture de dessous

Ce réglage permet d'ajouter une couverture de dessus ou de dessous à chaque jeu d'impressions. Il est également possible d'imprimer sur ces couvertures.



■ Séparation


Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les documents. Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.



- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et les documents à imprimer dans l'ordre où ils doivent l'être → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fusionner documents] → [Fonctions spéciales] → [Couvertures/Séparations].

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de plusieurs documents.

- 2** Sélectionner la ou les fonctions appropriées → appuyer sur [Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.



**IMPORTANT**

Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

**REMARQUE**

Pour annuler une fonction de couverture/séparation, appuyer de nouveau sur la touche correspondante.

3**Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque fonction → appuyer sur [Fin] → [Suivant].**

Si l'option [Séparation] est la seule sélectionnée, sélectionner la source d'alimentation pour les séparations → appuyer sur [Fin] → [OK].

**IMPORTANT**

- *Le même format de papier doit être utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture de dessous] et [Séparation].*
- *Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour l'une des fonctions, les autres fonctions en héritent automatiquement. Par contre, si on sélectionne une autre source d'alimentation pour le même format de papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.*

4**Indiquer le(s) côté(s) à imprimer pour la couverture de dessus et/ou de dessous → appuyer sur [OK].****REMARQUE**

- *Les écrans qui s'affichent sur la machine peuvent différer selon les réglages opérés à l'étape 2.*
- *Si l'on sélectionne [Vierge] pour la couverture de dessus et/ou de dessous, la machine insère une feuille prélevée de la source sélectionnée à l'étape 3, feuille qui servira de couverture de dessus/dessous.*
 - *Si le papier utilisé pour la couverture de dessus/dessous est déjà imprimé (logo de société, par exemple), il faut sélectionner [Vierge].*
- *Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto verso] pour la couverture de dessus et/ou de dessous, la machine insère une feuille provenant de la source sélectionnée à l'étape 3 et y imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci fera office de couverture de dessus et/ou de dessous de l'impression.*


Mode Brochure

Ce mode permet de copier/d'imprimer des originaux recto ou recto verso de manière à constituer une brochure.

Pour plus d'informations sur le mode Brochure de la fonction Boîte aux lettres, voir la section Lecture brochure, p. 4-28.


■ Brochure

Ce mode permet de reproduire ou d'imprimer des originaux recto ou recto verso en vue de réaliser une brochure.




■ Division en brochures

Ce mode permet de diviser en brochures un document comprenant de nombreuses pages.



■ Correction du renflement (décalage)

Ce mode permet de régler la position des images dans une brochure en calculant l'écart d'alignement entre les pages intérieures et extérieures de la brochure.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- L'agrafage avec piqûre à cheval est impossible sur une seule feuille.
- L'agrafage avec piqûre à cheval n'est possible que si le Module de Finition P.A.C.-AC2 est installé.
- La précision des plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction du type de papier et du nombre de feuilles.
- En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.


Copie

IMPORTANT

Veiller à placer verticalement les originaux à orientation verticale (portrait). S'ils sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées à l'envers.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Brochure].

2 Sélectionner le format d'original → appuyer sur [Suivant].



Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] → sélectionner le type d'original recto verso → appuyer sur [OK] → [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.


[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

REMARQUE

- Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
- [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A6R.

3 Sélectionner la source d'alimentation du papier à utiliser pour le corps du document → appuyer sur [Suivant].




Si le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option n'est pas installé, appuyer sur [OK].

Seuls les formats A3 et A4R peuvent être utilisés en mode Brochure.

Si le papier à utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plateau alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] → sélectionner le type de papier et appuyer sur [OK].

● Pour ajouter une couverture :

- Appuyer sur [Ajouter couverture] → appuyer sur [Suivant].
- Indiquer si la page de couverture doit ou non être imprimée → appuyer sur [Suivant].
- Sélectionner la source d'alimentation du papier à utiliser pour la couverture → appuyer sur [Suivant].



Si le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option n'est pas installé, appuyer sur [OK].

Si le papier à utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plateau alim.], sélectionner le type de papier → appuyer sur [OK].

IMPORTANT

- Le format papier de la couverture doit être identique à celui utilisé pour la copie du corps du document.
- Si l'on utilise un papier du type Epais 3 pour les couvertures, on ne peut imprimer que le recto de la couverture de dessus ou le recto de la couverture de dessous.
- Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m² peut être utilisé pour le corps du document.
- Le grammage du papier à utiliser pour la couverture doit être compris entre 64 et 250 g/m².

REMARQUE

- Si le papier destiné à la couverture est sélectionné dans le plateau d'alimentation, charger le papier de la façon suivante :
 - Ordinaire, Recyclé, Couleur, Epais 1, Epais 2 : face en bas
 - Epais 3 : face en haut
- Appuyer sur  pour afficher les informations détaillées du papier sélectionné.

4 Indiquer si la brochure doit être agrafée avec piqûre à cheval → appuyer sur [OK].

● Lorsque [Division en brochures] est sélectionné :

- Sélectionner le nombre de pages à diviser à l'aide des touches [-] et [+] → appuyer sur [OK].

● Si la position d'impression de l'image est décalée et si l'on souhaite régler la correction du renflement (décalage) :

- Appuyer sur [Correction du renflement] → sélectionner [Auto] ou [Manuel] → appuyer sur [OK].
Si l'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [▼] ou sur [▲] pour régler la largeur de décalage.


IMPORTANT

- Nombre maximal de feuilles, y compris les couvertures, pour l'agrafage avec piqûre à cheval :
- 15 feuilles (64 à 80 g/m²)
 - 10 feuilles (81 à 105 g/m²)

REMARQUE

- Si la brochure contient 16 feuilles ou plus, l'agrafage avec piqûre à cheval n'est pas possible.
- Le nombre de brochures avec piqûre à cheval que le réceptacle des brochures peut contenir dépend du nombre de feuilles contenues dans chaque brochure.
 - 1 à 5 feuilles : 25
 - 6 à 10 feuilles : 15
 - 11 à 15 feuilles : 10
- Si l'on sélectionne [Ajouter couverture], le réceptacle des brochures ne peut pas contenir plus de 10 jeux.
- Le mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du mode Brochure.

5 Régler le guide du réceptacle des brochures en fonction du format papier.



A3

A4R

IMPORTANT

Le guide du réceptacle des brochures doit être réglé en fonction du format papier, sous peine de provoquer un bourrage papier.

Boîte aux lettres (impression)

IMPORTANT

- Le mode Brochure est uniquement disponible pour les formats papier suivants : A4, A4R, A5 et A5R.
- Le mode Brochure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont un format d'enregistrement différent.
- Le mode Brochure ne peut pas être utilisé avec les documents ayant une résolution inférieure à 600 x 600 ppp.

REMARQUE

Pour imprimer des documents sous forme de brochure, il est conseillé de lire les originaux en mode Lecture brochure. (Voir la section Lecture brochure, p. 4-28.)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Brochure].

2 Définir les réglages du mode Brochure conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. 4-24.

Lecture brochure

Ce mode permet de lire les originaux de manière que les données puissent être imprimées et rassemblées au sein d'une brochure. Le mode Brochure doit être spécifié lors de l'impression des données lues. (Voir la section Mode Brochure, p. 4-21.)

IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
- Veiller à placer verticalement les originaux à orientation verticale (portrait). S'ils sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées à l'envers.


REMARQUE

Le mode Lecture brochure n'est disponible qu'avec la fonction boîte aux lettres.

4

Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Lecture brochure].**
- 2 Sélectionner le format d'original → appuyer sur [Suivant].**



Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] → sélectionner le type d'original recto verso → appuyer sur [OK] → [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.



REMARQUE

- Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
- [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A6R.

3 Sélectionner le format de la brochure → appuyer sur [OK].



REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Interfoliage transparents

En cas de copie sur des transparents, ce mode permet d'intercaler automatiquement une feuille entre chaque transparent. Cette feuille permet de protéger la surface copiée des transparents. Il est également possible de copier le contenu des transparents sur des intercalaires.

IMPORTANT


- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Il est impossible d'utiliser les fonctions de finition en mode *Interfoliage transparents*, même si un module de finition en option ou le *Bac Décalé-C1* est installé.
- Seul le format A4 est disponible en mode *Interfoliage transparents*.
- Les transparents A4 ne peuvent être chargés que dans les cassettes 3 et 4, et dans le plateau d'alimentation.

REMARQUE

- Le mode *Interfoliage transparents* n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
- Le compteur de la machine ne comptabilise pas les intercalaires vides.


■ Pour laisser les intercalaires vides :

Le réglage [Vierge] produit des transparents imprimés et des intercalaires vides, en alternance.




■ Pour imprimer les intercalaires :

Le réglage [Imprimé] produit des transparents imprimés et des intercalaires imprimés, en alternance.




1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Interfoliage transparents].

2 Sélectionner la source d'alimentation des transparents → appuyer sur [Suivant].



Si l'écran suivant s'affiche, effectuer l'une des opérations suivantes dans Réglages communs (en mode Utilisateur) (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*) :

- Régler Mémorisation du type de papier pour la source de papier sélectionnée sur [Transparent].
- Régler le type de papier sur [Transparent] si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui".



IMPORTANT

Veiller à charger des transparents dans la source d'alimentation sélectionnée. Le chargement d'un autre type de papier risque de provoquer un bourrage.

3 Indiquer si les intercalaires doivent ou non être imprimés → appuyer sur [Suivant].

4 Sélectionner la source d'alimentation du papier des intercalaires → appuyer sur [OK].

REMARQUE

- *Les intercalaires imprimés sont comptabilisés comme des copies.*
- *Les copies sont déposées face imprimée vers le bas, avec une alternance de transparents et d'intercalaires.*

Mise en page


Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, y compris les originaux recto verso et les pages en vis-à-vis d'un livre, pour les réunir sur le recto, ou le recto et le verso d'une copie d'un format (enregistrement) donné.

IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Tous les originaux copiés/lus en mode Mise en page doivent avoir le même format. Le mode Mise en page est incompatible avec le mode Mélange d'originaux.
- Lors de la copie, le nombre de copies ou le mode Original recto verso peut être modifié ou défini avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).
- Pour la fonction Boîte aux lettres, le mode Original recto verso peut être modifié ou défini avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

REMARQUE

Le taux de réduction est calculé automatiquement afin que les originaux tiennent sur le format de papier (d'enregistrement) sélectionné.



■ **2 sur 1**

Un original recto verso ou deux originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

■ **4 sur 1**

Deux originaux recto verso ou quatre originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

■ **8 sur 1**

Quatre originaux recto verso ou huit originaux recto sont réduits sur une page recto ou recto verso.

Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mise en page].

2 Sélectionner le format d'original → appuyer sur [Suivant].



Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] → sélectionner le type d'original recto verso → appuyer sur [OK] → [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.



REMARQUE

- Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
- [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné est A6R.

3 Sélectionner une fonction de mise en page → appuyer sur [Suivant].

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso] → sélectionner le type d'orientation recto verso → appuyer sur [OK] → [Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

Pour spécifier l'ordre des images, appuyer sur [Options] → sélectionner l'ordre des images → appuyer sur [Fin] → [Suivant].

A moins de modifier l'ordre des images au moyen de la touche [Options], les images sont imprimées dans l'ordre suivant :

2 sur 1 : Gauche → Droite

4 sur 1 et 8 sur 1 : Coin supérieur gauche → Coin supérieur droit → Coin inférieur gauche → Coin inférieur droit

4 Sélectionner le format papier voulu → appuyer sur [OK].



REMARQUE

- La machine sélectionne automatiquement le taux de reproduction en fonction du format papier choisi.
- Le mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du mode Mise en page.

Boîte aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Mise en page].

2 Définir les réglages du mode Mise en page conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 4-34.



REMARQUE

- Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
- La machine sélectionne automatiquement le taux de réduction en fonction du format d'enregistrement sélectionné.

Décalage de l'image


Cette fonction permet de décaler toute l'image originale vers le centre ou vers un coin.

IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier spécifié pour la copie ont le même format et si le taux de reproduction est réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.
- Lorsqu'on saisit l'emplacement de destination après décalage au moyen des touches numériques, il arrive que l'image originale soit légèrement tronquée en fonction du format de l'original, du format du papier utilisé pour la copie et de l'ampleur du décalage.

Utilisation des touches fléchées


Le réglage [Centrage/Décal. prédéf] permet d'utiliser les touches fléchées de l'afficheur tactile pour réaliser des copies sur lesquelles la totalité de l'image originale est décalée vers le centre ou un coin.



REMARQUE

Le réglage *Centrage/Décal. prédéf* n'est disponible qu'avec la fonction de copie.


- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Décalage].
- 2 Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] → sélectionner le sens du décalage à l'aide d'une touche fléchée → appuyer sur [OK].



Le sens de décalage correspond à la direction vers laquelle on souhaite déplacer l'image originale vue face dessus au centre de la copie.

Touches numériques

Le réglage [Clavier numérique] permet de décaler la totalité de l'image vers un emplacement défini à l'aide des touches numériques 0 - 9.




REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Décalage].
- 2 Appuyer sur [Clavier numérique] → appuyer sur [Réglages] sous <Recto> ou <Verso>.



REMARQUE

Les réglages Verso ne sont disponibles que pour les copies/impressions recto verso.

- 3 Spécifier l'emplacement après décalage à l'aide des touches numériques 0 - 9.


- Sélectionner le sens de décalage.
- Saisir la valeur de décalage.
- Appuyer sur [OK].

REMARQUE

Pour modifier une valeur déjà saisie, sélectionner le sens du décalage → saisir la valeur correcte à l'aide des touches numériques 0 - 9.

● **Exemple : Pour déplacer l'image originale en diagonale :**

- Appuyer sur la touche [] supérieure.
- Saisir la valeur de décalage.
- Appuyer sur la touche [] droite.
- Saisir la valeur de décalage.



4

4 Appuyer sur [OK].


Boîte aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Décalage].

2 Définir les réglages du mode Décalage conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 4-39.

Mode Marge

Ce mode permet d'effectuer des copies ou des impressions en décalant l'image entière à gauche, à droite, en haut ou en bas de façon à créer une marge. Utiliser ce mode si l'on souhaite ranger les copies ou les impressions dans des classeurs.



IMPORTANT


- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Le mode Marge décale la totalité de l'image originale de la valeur spécifiée. Si l'image occupe la totalité de la feuille originale, la copie risque d'être tronquée.

REMARQUE

Il est possible de ne créer une marge qu'au verso de la copie. Les originaux pourvus d'une marge peuvent donc être copiés en mode Recto ► Recto verso ou Recto verso ► Recto.

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Marge].
- 2 Sélectionner le type de marge voulu.



- 3 Sélectionner [Recto] ou [Verso] → utiliser les touches [-] ou [+] pour définir la marge → appuyer sur [OK].



IMPORTANT

- Pour copier ou imprimer un document comportant une marge en utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
 - Recto ► Recto verso : Définir le mode Marge pour le verso uniquement.
 - Recto verso ► Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir le mode Marge. Effectuer les copies ou les impressions de la manière habituelle.
 - Recto verso ► Recto : Définir le mode Marge pour le verso uniquement.
- Pour copier ou imprimer un document comportant une marge gauche ou droite en utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
 - Recto ► Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.
 - Recto verso ► Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.
 - Recto verso ► Recto : Définir le mode Marge pour le recto et le verso.

REMARQUE

- Si l'on sélectionne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche [±] pour indiquer si la marge doit être positive ou négative.

Exemple : (+)10 → [±] → -10
-50 → [±] → (+)50

- Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Marge].
- 2** Définir les réglages du mode Marge conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-42.

Effacement


Ce mode permet d'effacer les ombres et les contours qui peuvent apparaître lors de la copie (lecture) de certains originaux. Il existe trois modes d'effacement : Effacement mode original, Effacement mode livre et Effacement mode reliure.

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

4 Effacement mode Original


Ce mode permet d'effacer les bordures et contours noirs qui apparaissent sur le pourtour de la copie (de l'image lue) lorsque l'original est plus petit que le format de papier sélectionné. Il peut aussi servir à créer une bordure blanche sur le pourtour de la copie (page enregistrée).



Copie

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Original].



3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement.

- Pour définir la même largeur pour les quatre côtés :
 - Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement → appuyer sur [Suivant].
- Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et inférieure séparément :
 - Appuyer sur [Régl. chq dimension].
 - Sélectionner les côtés souhaités → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur d'effacement respective → appuyer sur [Suivant].
Pour revenir à l'écran permettant de définir la même largeur pour les quatre marges, appuyer sur [Réglage identique].



REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Sélectionner le format de l'original → appuyer sur [OK].

IMPORTANT

Le mode Effacement mode Original ne peut être spécifié que pour les originaux dont le format apparaît sur l'écran tactile.

REMARQUE


Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Effacement].
- 2 Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 4-45.


Effacement mode Livre

Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui apparaissent lors de la copie (lecture) de pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un original relié sur une seule feuille (page enregistrée).



Copie

- 1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Effacement].
- 2 Appuyer sur [Effacement mode Livre].



- 3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler les largeurs d'effacement.

- Pour définir la même largeur pour les quatre côtés :
 - Appuyer sur [Centre] et [Côtés] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur d'effacement respective → appuyer sur [Suivant].
- Pour régler indépendamment la largeur des marges supérieure, gauche, centrale, droite et inférieure :
 - Appuyer sur [Rég. chq dimension].
 - Sélectionner les côtés souhaités → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur largeur d'effacement respective → appuyer sur [Suivant].
Pour revenir à l'écran permettant de définir la même largeur pour les quatre marges, appuyer sur [Réglage identique].



REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Sélectionner le format de l'original relié ouvert → appuyer sur [OK].



IMPORTANT

Le mode Effacement mode livre ne peut être spécifié que pour les originaux dont le format apparaît sur l'écran tactile.



REMARQUE


Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Effacement].
- 2** Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 4-47.

Effacement mode Reliure

Ce mode permet d'effacer les marques apparaissant sur les copies (images lues) à l'endroit où se trouvent les perforations des originaux.




IMPORTANT

- Veiller à ce que les originaux soient placés sur la vitre d'exposition. Ne pas placer d'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de les endommager.
- En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont également effacées sur une largeur de 4 mm.

Copie

- 1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Effacement].
- 2 Appuyer sur [Effacement mode Reliure] → sélectionner le côté où se trouvent les perforations.



Il s'agit de l'emplacement des perforations lorsqu'on regarde l'original à l'endroit.

- 3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement → appuyer sur [OK].



REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Effacement].
- 2 Définir les réglages du mode Effacement conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-50.

Indication de fin de tâche

Ce mode permet d'envoyer un courrier électronique à l'utilisateur l'informant que le tirage est terminé. Il est particulièrement utile lorsqu'on attend la fin d'un tirage volumineux pour effectuer ses propres copies.

IMPORTANT

Avant d'activer le mode Indication fin de tâche, l'adresse électronique du destinataire doit figurer dans le carnet d'adresses. (Voir le chapitre 10, *Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses*, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

REMARQUE

- Le mode Indication fin de tâche n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
- La fonction Indication de fin de tâche n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Indication fin de tâche].

2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tâche → appuyer sur [OK].



Pour sélectionner un destinataire enregistré avec un numéro d'accès, appuyer sur [Numéro d'accès] et saisir le numéro d'accès à l'aide de la touche numérique 0 - 9. Si l'on sélectionne [Pas de n° d'accès], les destinataires qui ne sont pas gérés par un numéro d'accès sont affichés.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur la sélection d'un destinataire, voir le chapitre 2, Méthodes d'envoi de base, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
- Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires à la fois.
- Une indication de fin de tâche est envoyée au destinataire sélectionné dès que le tirage est terminé.
- Pour afficher la touche [Numéro d'accès], régler l'option Gestion des numéros d'accès sur "Oui". Pour régler la gestion des numéros d'accès, appuyer sur  → [Réglages système] → [limiter la fonction d'envoi] → [Gestion des numéros d'accès]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

Mélange d'originaux

Ce mode permet de copier (lire) des originaux de formats différents, tels que A3 et A4, en une seule opération.

IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Si les originaux sont placés dans le chargeur, s'assurer que les originaux de formats différents sont du même grammage (type de papier).
- La sélection du mode *Mélange d'originaux* peut avoir pour effet de ralentir la lecture.
- Il n'est pas possible de sélectionner le mode *Agrafage* si les originaux sont de largeurs différentes.
- Si, lors de la mémorisation d'un document dans une boîte, l'option *Choix format document* n'est pas réglée sur "Auto", tous les originaux sont lus dans le format spécifié. Pour lire les originaux dans leur format d'origine, s'assurer que le mode de sélection automatique du format de document est défini sur "Auto".

REMARQUE

Lors de la copie, si le mode *Mélange d'originaux* est utilisé en même temps que le mode *Recto ► Recto verso*, et si les originaux destinés au recto et au verso d'une copie recto verso ont un format différent, ceux-ci sont reproduits sur des copies recto dans leur format respectif.

Copie


- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mélange d'originaux].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Mélange d'originaux].

Lecture continue

Ce mode permet de répartir, puis de lire des originaux sous la forme de plusieurs lots, lorsque leur volume est trop important pour être traité en une fois. Le chargeur et la vitre d'exposition peuvent être utilisés pour la lecture. Lors de la copie, les originaux sont imprimés sous la forme d'un document unique, une fois la lecture de tous les lots terminée. Lors de la mémorisation d'un document dans une boîte, les originaux sont mémorisés sous la forme d'un document unique, une fois la lecture de tous les lots terminée.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Il n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit des originaux en mode *Lecture continue*. Les réglages de copie/lecture doivent être définis au préalable, en fonction du type des originaux et du résultat recherché.
- Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et à mesure du réceptacle de sortie après la lecture de chaque lot.
- Lors de la copie, les réglages suivants peuvent être modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : nombre de copies, mode *Original recto verso*, type d'original, densité copie, mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode *Mise en page* est utilisé en même temps que le mode *Lecture continue*, il n'est pas possible de modifier la densité copie, le type d'original, le mode couleur ni le taux de reproduction.
- Lors de la mémorisation d'un document dans une boîte, les réglages suivants peuvent être modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : mode *Original recto verso*, type d'original, densité de lecture et mode couleur. Par contre, il n'est pas possible de modifier le type d'original, la densité de lecture et le mode couleur lorsque la machine lit des originaux en mode *Mise en page*.
- Si le mode *Groupe de tâches* est utilisé, le mode *Lecture continue* est automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode *Groupe de tâches* pour le document combiné.

REMARQUE

- Si le chargeur contient des originaux de formats différents, sélectionner le mode Mélange d'originaux. (Voir la section Mélange d'originaux, p. 4-53.)
- Lorsque l'on ne peut pas préparer tous les originaux à la fois ou que l'on souhaite définir des réglages différents pour chacun d'entre eux, il est pratique de les enregistrer dans une boîte et de les imprimer ultérieurement en mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, p. 3-64.)
- Lors de la copie, pour reproduire des originaux recto et recto verso en tant que copies recto verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des originaux recto verso, activer le mode Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit être sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot d'originaux lus.
- Lors de la mémorisation d'un document dans une boîte, pour lire des originaux recto et recto verso et les mémoriser en tant que documents recto verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des originaux recto verso, activer le mode Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit être sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot d'originaux lus.

Copie

4

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Lecture continue].


2 Appuyer sur .

REMARQUE

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur .

3 Une fois la lecture terminée, placer le lot d'originaux suivant → appuyer sur .

Si nécessaire, modifier les réglages de lecture avant d'appuyer sur .



● Si l'original est recto verso :

- Appuyer sur [Original recto verso].



- Sélectionner le type d'original recto verso → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même façon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

Ne pas oublier d'activer ou d'annuler le mode Original recto verso en fonction du type d'original mis en place.

Pour annuler le mode Original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] → [Annuler].

Répéter cette étape, si nécessaire.

4 Appuyer sur [Fin] après la lecture du dernier lot d'originaux.

Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Lecture continue].
- 2** Définir les réglages du mode Lecture continue conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 4-55.

Vérification image lue

Cette fonction permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie lorsque les originaux à lire sont placés sur la vitre d'exposition. Elle est utile pour éviter les problèmes de copie dus à une mauvaise lecture.

IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Lorsque le mode Recto ► Recto verso est défini, la copie recto verso n'est pas effectuée et la machine copie séparément chaque original.
- Les originaux doivent être placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. image lue ne peut pas être défini lorsque les originaux sont placés dans le chargeur.

REMARQUE

Le mode Vérification image lue n'est disponible que pour la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Vérification image lue].

2 Appuyer sur .

REMARQUE

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur .

3 Vérifier le contenu de l'impression → lire l'original suivant.



Pour relire l'image immédiatement après la lecture d'un original, remettre l'original en place → sélectionner [Re-lire] → appuyer sur .

Si l'on souhaite modifier les réglages de copie, le faire avant d'appuyer sur .

- La densité et le type d'image peuvent être réglés. (Voir la section Réglage de la densité et du type d'original, p. 3-2.)
- Le nombre de copies à effectuer peut être modifié. (Voir la section Marche à suivre, p. 1-7.)
- Le taux de reproduction peut être modifié. (Voir la section Modification du taux de reproduction, p. 3-10.)
- Il est possible de modifier le mode Couleur. (Voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.)

4 Une fois la lecture de tous les originaux effectuée, appuyer sur [Fin].

Utilisation des modes de création d'image

Les modes de création d'image permettent de réorganiser les images figurant sur les originaux afin d'obtenir un effet spécifique. On distingue quatre types de création d'images : Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir et Sélection de surfaces.


IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

4


Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi)

Ce mode permet de copier ou de lire et d'enregistrer l'image originale en inversant les teintes et les dégradés.



Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'image].
- 2 Appuyer sur [Néga/Posi].



Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Néga/Posi].

Répétition d'image

Ce mode permet de copier l'image originale plusieurs fois à la verticale ou à l'horizontale.

Il existe deux modes possibles.



IMPORTANT

- Lorsque le mode *Sélection de surfaces (Cadrage)* est combiné au mode *Répétition d'image*, il faut d'abord spécifier le mode *Répétition d'image* avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être sélectionnée.
- Si le mode *Couleur* est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de répétitions d'image est trop élevé ou la surface sélectionnée trop petite, l'original couleur peut être lu en mode Noir.




REMARQUE

- Le mode *Répétition d'image* n'est disponible que pour la fonction de copie.
- Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, *Opérations de base*, du *Guide de référence*.


■ Sélection automatique

L'image de l'original est reproduite autant de fois que le permet le format de la copie.



■ Sélection manuelle

L'image de l'original est reproduite le nombre de fois spécifié.



Exemple : Si la valeur est définie sur "3 fois", les images copiées se chevauchent.


1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'image].

Si l'on sélectionne la surface à répéter à l'aide du styleur, placer l'original sur la vitre d'exposition.

Pour copier plusieurs originaux à l'aide de la même surface sélectionnée, retirer l'original de la vitre d'exposition après avoir sélectionné la surface (à l'issue de l'étape 5), puis placer tous les originaux dans le chargeur.

2 Appuyer sur [Répétition d'image].

3 Sélectionner le nombre de répétitions de l'image dans le sens vertical et dans le sens horizontal.



● Pour définir le nombre de répétitions automatiquement :

- Appuyer sur [Auto].

Si [Auto] est déjà sélectionné, cette étape est inutile.

● Pour définir le nombre de répétitions manuellement :

- Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de répétitions.



IMPORTANT

Selon le nombre de répétitions défini, les images peuvent se chevaucher ou au contraire être espacées.

4 Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur l'original, appuyer sur [Cadrage].

Si aucune surface à répéter ne doit être sélectionnée, passer à l'étape 6.

5 Spécifier la surface.

REMARQUE

Si l'on définit une surface à l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne pas correspondre précisément à la zone sélectionnée. Pour définir une zone avec précisions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les touches numériques.

● A l'aide du styleur :

- Appuyer sur [Styleur].
- Appuyer sur [Début lecture].

IMPORTANT

Vérifier que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

- Sélectionner la surface à l'aide du styleur.
- Créer les deux points opposés avec le styleur.

REMARQUE

- Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf].)
- Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf].
- Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de reproduction → sélectionner un taux d'agrandissement → spécifier la zone à afficher au moyen des touches [◀], [▶], [▲] ou [▼].
- Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].
- Pour modifier une surface sélectionnée à l'aide du styleur, appuyer sur [Régl. fin surf.] → [Sélect. point] → sélectionner le point à modifier → appuyer sur les touches [←], [→], [↑] ou [↓] pour le déplacer → appuyer sur [Fin] → appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface modifiée.
- Appuyer sur [OK].

● A l'aide des touches numériques :

- Appuyer sur [Touches numériques].

IMPORTANT

- Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la surface à sélectionner sur l'original.
- Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

- ❑ Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] → utiliser les touches numériques ① - ④ pour saisir les mesures respectives → appuyer sur [OK].

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de l'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

REMARQUE

- Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] → saisir la valeur correcte à l'aide des touches numériques ① - ④.
- Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
- Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].

6 Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur [Réglages des marges].

Si l'on ne définit pas l'option [Réglages des marges], passer à l'étape 8.

7 Indiquer l'espace qui sépare les répétitions à l'aide des touches [-] et [+].

● Pour définir le même espace pour les quatre côtés :

- ❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'espace → appuyer sur [OK].

● Pour régler séparément les espaces supérieur, gauche, droit et inférieur :


- ❑ Appuyer sur [Réglage indépendant].
- ❑ Sélectionner l'espace à régler → appuyer sur [-] ou [+] pour définir le format → appuyer sur [OK].
Pour revenir à l'écran permettant de définir la même marge pour les quatre côtés, appuyer sur [Marge uniforme].

8 Appuyer sur [OK].

Si la même surface doit être utilisée pour copier plusieurs originaux à l'aide du styleur, retirer les originaux de la vitre d'exposition une fois la zone sélectionnée → les placer dans le chargeur → appuyer sur ⑤.

Image miroir

Ce mode permet de renverser l'image de l'original lors de la copie, à la manière d'un miroir.



REMARQUE

Le mode Image miroir n'est disponible que pour la fonction de copie.

- 1** Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'image].
- 2** Appuyer sur [Image miroir].

Sélection de surfaces

Ce mode permet d'encadrer les surfaces à lire/copier ou les zones à masquer dans l'image lue. Il est possible de sélectionner jusqu'à quatre surfaces à l'aide du styleur de l'afficheur ou des touches numériques du panneau de commande. Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.



IMPORTANT

- Lorsque le mode *Sélection de surfaces (Cadrage)* est combiné au mode *Répétition d'image*, il faut d'abord spécifier le mode *Répétition d'image* avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être sélectionnée.
- Si le mode couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface sélectionnée est trop petite, l'original couleur peut être lu en mode Noir.




REMARQUE

- Le mode *Sélection de surfaces* ne peut pas être utilisé pour des images déjà mémorisées dans une boîte. Ce mode est disponible uniquement lorsque l'on lit une image pour la première fois en utilisant la fonction *Boîte aux lettres*.
- Les surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent être modifiées avec les touches numériques.
- Si l'on définit une surface à l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne pas correspondre précisément à la zone sélectionnée. Pour définir une zone précise, entrer les valeurs à l'aide des touches numériques.

Utilisation du styleur

Le styleur permet de sélectionner deux types de surfaces : une surface rectangulaire (deux points) et une surface polygonale (à partir de quatre points).



**IMPORTANT**

- Une seule surface polygonale peut être sélectionnée à la fois.
- Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en même temps.
- Il est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de surfaces si les originaux sont placés dans le chargeur.

■ Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'image].

2 Appuyer sur [Sélection de surfaces] → appuyer sur [Styleur].

3 Appuyer sur [Début lecture].

**IMPORTANT**

Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

4 Sélectionner la surface à l'aide du styleur.

**IMPORTANT**

Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en même temps.

**REMARQUE**

- Pour effacer le dernier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.])
- Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.]
- Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de reproduction → sélectionner un taux d'agrandissement → afficher la zone souhaitée au moyen des touches [◀], [▶], [▼] ou [▲].

● **Pour définir une surface à partir de deux points :**

- Sélectionner deux points opposés à l'aide du styleur.



Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.

● **Pour définir une surface à partir de plusieurs points :**

- Appuyer sur [Plus. pnts] → sélectionner la surface à l'aide du styleur.
- Après avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].



On peut créer jusqu'à 10 points.

IMPORTANT

- Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut être sélectionnée à la fois.
- Une surface sélectionnée à l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas être modifiée à l'aide des touches numériques ⑩ - ⑨.

5 Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents à chaque surface, en sélectionner une au moyen de la touche appropriée → sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

6 Appuyer sur [Prévisualisation] → contrôler la surface sélectionnée → appuyer sur [Fin].

REMARQUE

- Pour sélectionner d'autres surfaces alors que la surface sélectionnée est rectangulaire, répéter les étapes 3 à 5. Les surfaces déjà sélectionnées s'affichent avec la nouvelle surface.
- Pour modifier une surface sélectionnée à l'aide du styleur, appuyer sur [Régl. fin de surface] → [Sélect. point] jusqu'à ce que le point à modifier s'affiche → appuyer sur les touches [←], [→], [↑] ou [↓] pour le déplacer → appuyer sur [Fin] → appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface modifiée.

7 Appuyer sur [Suivant] → sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 8.

REMARQUE

- Si le mode Centrage a déjà été spécifié, l'écran Réglages de centrage ne s'affiche pas.
- Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont supprimés lors de l'annulation des réglages de surface.



8 Appuyer sur [OK].

Si la même surface doit être sélectionnée pour plusieurs originaux, retirer les originaux de la vitre d'exposition → les placer dans le chargeur → appuyer sur .


■ *Boîte aux lettres (lecture)*

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux sur la vitre d'exposition → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Sélection de surfaces] → [Styleur].
- 2** Définir les réglages du mode Sélection de surfaces conformément aux étapes 3 à 8 de la section Copie, p. 4-70.



Touches numériques




Cadrage



Masquage



Cadrage



Masquage

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

■ Copie


1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'image].

2 Appuyer sur [Sélection de surfaces] → [Touches numériques].

👤 IMPORTANT

- Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la surface à sélectionner sur l'original.
- Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] → utiliser les touches numériques 0 - 9 pour saisir les mesures respectives.



[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de l'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.

📝 REMARQUE

- Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] → saisir la valeur correcte à l'aide des touches numériques 0 - 9.
- Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].

4 Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.



REMARQUE

- Pour sélectionner d'autres surfaces, appuyer sur une touche de surface → répéter l'étape 3.
- Pour sélectionner de nouveau une surface, appuyer sur la touche de surface appropriée.
- Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur la touche de surface appropriée pour la sélectionner → appuyer sur [Effacer Surf.].
- Pour appliquer des réglages différents à chaque surface, en sélectionner une au moyen de la touche appropriée → sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

5 Appuyer sur [Suivant] → sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 6.



REMARQUE

- Si le mode Centrage a déjà été spécifié, l'écran Réglages de centrage ne s'affiche pas.
- Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont supprimés lors de l'annulation des réglages de surface.


6 Appuyer sur [OK].

■ Boîte aux lettres (lecture)


- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Sélection de surfaces] → [Touches numériques].
- 2** Définir les réglages du mode Sélection de surfaces conformément aux étapes 3 à 6 de la section Copie, p. 4-75.

Création d'onglets

Après avoir chargé du papier à onglets dans la cassette 3 ou 4, il est possible d'imprimer sur les onglets à l'aide de la fonction Création d'onglets.



Il convient de spécifier la largeur de décalage pour que l'image originale soit copiée/imprimée sur les onglets.




IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- En mode *Création d'onglets*, seuls les originaux A4 peuvent être utilisés.

REMARQUE

- Si l'on réalise des copies ou que l'on imprime sur du papier à onglets, vérifier que la position des onglets est correcte.
- Pour créer des onglets, il est nécessaire de régler le type de papier de la cassette n° 3 ou 4 sur Papier à onglets à la rubrique Mémorisation du type de papier (Mode Utilisateur > Réglages communs). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Pour connaître la procédure de chargement de papier à onglets dans la cassette 3 ou 4, voir le chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de référence.
- Les zones d'images décalées en dehors du papier à onglets ne peuvent pas être copiées/imprimées sur le papier et risquent de présenter des traces noires ou de paraître sales.

Exemple : Les images peuvent être copiées sur d'autres parties du papier à onglets.



- Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'onglets] → [Annuler].

Copie

- 1** Charger le papier à onglets dans la cassette 3 ou 4.
- 2** Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Création d'onglets].

3 Sélectionner la cassette 3 ou 4 → appuyer sur [Suivant].

4 Définir la largeur de décalage de l'image (0 à 25 mm) à l'aide des touches [-] et [+] → appuyer sur [OK].



REMARQUE

- Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
- Vérifier que le nombre d'onglets indiqué sur l'écran Réglages de largeur de décalage de copie correspond au nombre d'onglets disponibles sur le papier à onglets chargé dans la cassette.
- Pour définir le nombre d'onglets, sélectionner Mémorisation du type de papier dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Boîte aux lettres (impression)

1 Charger le papier à onglets dans la cassette 3 ou 4.

2 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Création d'onglets].

3 Définir les réglages du mode Création d'onglets conformément à l'étape 3 de la section Copie, p. 4-79.

Réglage de l'image

Un réglage fin de la qualité des images peut être effectué sur les copies. On peut distinguer trois modes de réglage de la qualité des images : les modes de réglage de l'image, de la balance des couleurs et de réglage des couleurs.

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Réglage du type d'image

Il est possible de copier/lire l'original en effaçant la couleur d'arrière-plan ou d'empêcher l'image imprimée au verso d'originaux fins de transparaître à la lecture.

IMPORTANT


- Si [A] (Auto) est sélectionné dans l'écran de lecture ou des fonctions de base, le fait d'appuyer sur [Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage annule le réglage automatique de la densité de copie/lecture. De même, si l'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture après avoir réglé le type d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage automatique est réactivé.
- Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour la densité de lecture/copie. (Voir la section Réglage automatique de la densité, p. 3-6.)

Supprimer le fond

Ce mode permet de lire ou de copier l'original en effaçant la couleur d'arrière-plan. Il est particulièrement utile pour lire/copier des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

■ Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2 Appuyer sur [Réglage du type d'image].
- 3 Appuyer sur [Supprimer le fond] → [OK].



Si la couleur de fond subsiste ou si l'on veut assombrir la couleur de fond lorsque l'original est lu en mode Supprimer le fond, effectuer le réglage fin de la densité de cette couleur.

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arrière-plan, appuyer sur [Réglage fin] → appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier la quantité de chaque couleur à enlever → appuyer sur [OK].

Par exemple, lorsque la couleur de fond (jaune) d'un original jauni est toujours visible, appuyer sur la touche [-] à côté de <Jaune> pour régler la densité.

Lorsqu'on règle la quantité de jaune, les niveaux de rouge et de vert sont automatiquement alignés sur cette dernière. Toutefois, le réglage des niveaux de rouge ou de vert rétablit le niveau de jaune par défaut.

REMARQUE

- Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de chaque couleur. Appuyer sur [-] pour éclaircir la couleur ou sur [+] pour l'assombrir.
- Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité copie. L'original est alors lu selon les réglages fins.

■ Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Réglage du type d'image]
- 2** Définir les réglages du mode Réglage du type d'image conformément à l'étape 3 de la section Copie, p. 4-82.


Eviter les bavures

Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins transparaisse à la lecture.

■ Copie

- 1** Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2** Appuyer sur [Réglage du type d'image].

3 Appuyer sur [Eviter les bavures] → [OK].



Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Réglage fin] → appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier dans quelle mesure on souhaite éviter les bavures → appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

- [-] : Ce réglage évite que les zones foncées au verso de l'original disparaissent à la lecture/copie, mais ne lit/ne copie pas toujours les zones claires présentes au recto.
- [+] : Ce réglage n'empêche pas complètement les zones foncées au verso de l'original de disparaître à la lecture ou sur les copies, mais lit correctement les zones claires présentes au recto.



REMARQUE

Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de la densité copie. L'original est alors lu selon les réglages fins.

■ Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Réglage du type d'image].
- 2** Définir les réglages du mode Réglage du type d'image conformément à l'étape 3 de la section Copie, p. 4-83.

Réglage de la couleur

Il est possible d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier l'intensité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du noir. Les réglages couleur effectués peuvent être mémorisés puis récupérés ultérieurement. (Voir la section Balance des couleurs, p. 9-2.)



IMPORTANT

Il est impossible de régler la couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un document CMJN mémorisé dans une boîte.

Réglage de la balance des couleurs

■ Copie

- 1** Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2** Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque couleur.




On peut aussi appuyer sur [Rappel/Mémoriser] pour rappeler et modifier les réglages de balance des couleurs précédemment mémorisés. (Voir la section Rappel des réglages de balance des couleurs, p. 4-92.)

4

4 Spécifier la saturation, la teinte et la densité.

● Si l'option [Saturation] est sélectionnée :

- Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler le degré de saturation de la couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs → appuyer sur [OK].



● Si l'option [Teinte] est sélectionnée :

- Régler la teinte de la couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs → appuyer sur [OK].



Pour régler la teinte de toutes les couleurs, appuyer sur [Anti-horaire] ou sur [Horaire].

Pour régler la teinte d'une couleur individuelle, appuyer sur [Plus de rouge], [Plus de vert], [Plus de jaune], [Plus de cyan], [Plus de bleu], ou [Plus de magenta] pour chacune des couleurs.

● Si l'option [Réglage fin de la densité] est sélectionnée :

- Sélectionner la couleur à régler → appuyer sur [-] ou [+] pour ajuster les zones de densité élevée, moyenne et faible → appuyer sur [OK].



5 Appuyer sur [OK].

■ Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Balance des couleurs].
- 2 Définir les réglages du mode Balance des couleurs conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. 4-85.

Mémorisation des réglages de balance des couleurs

Les réglages de balance des couleurs peuvent être mémorisés en vue d'une utilisation ultérieure. Il est possible de mémoriser jusqu'à quatre réglages différents.

■ Copie

- 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
- 3 Spécifier les réglages de balance des couleurs, de saturation, de teinte et de densité à mémoriser → appuyer sur [Rappel/Mémoriser].



Pour plus d'informations sur le réglage de la balance des couleurs, voir la section Réglage de la couleur, p. 4-85.

4 Sélectionner l'emplacement mémoire ([C1] à [C4]) où enregistrer les réglages de balance des couleurs → appuyer sur [Mémoriser].



REMARQUE

- Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont signalés par un triangle de couleur (▲) dans le coin inférieur droit.
- Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

● Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

- Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages. Appuyer sur [Oui].

● Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déjà des réglages mémorisés :

- Un écran s'affiche et demande de confirmer l'écrasement des réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Annuler] → [Annuler].


■ Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Balance des couleurs].
- 2 Mémoriser les Réglages de Balance des couleurs conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. 4-88.


Dénomination des emplacements mémoire des réglages de balance des couleurs

■ Copie

- 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
- 3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].



4 Sélectionner l'emplacement mémoire ([C1] à [C4]) à nommer → appuyer sur [Attribuer un nom].



REMARQUE

- Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont signalés par un triangle de couleur (▲) dans le coin inférieur droit.
- Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
- Il est possible de nommer les emplacements même s'ils ne contiennent pas de réglages.

5 Saisir un nom → appuyer sur [OK].

REMARQUE

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractère, le nom par défaut de l'emplacement est rétabli (C1 à C4).

6 Appuyer sur [Annuler] → [OK].

■ Boîte aux lettres (impression)


- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Balance des couleurs].
- 2** Donner un nom à l'emplacement réservé aux réglages de balance des couleurs conformément aux étapes 3 à 6 de la section Copie, p. 4-90.

Rappel des réglages de balance des couleurs

■ Copie

- 1** Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2** Appuyer sur [Balance des couleurs].
- 3** Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

4 Sélectionner l'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs à récupérer → vérifier les réglages → appuyer sur [OK].



Si l'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et inaccessible. Sélectionner un autre emplacement contenant des réglages de balance des couleurs ou appuyer sur [Annuler].

REMARQUE

- Le rappel des réglages de balance des couleurs mémorisés annule les réglages en cours.
- Les réglages récupérés peuvent être modifiés.
- Si l'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages correspondants sont rappelés.

5 Appuyer sur [OK].


■ Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Balance des couleurs].
- 2 Rappeler les Réglages de Balance des couleurs conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. 4-92.

Effacement des réglages de balance des couleurs

■ Copie

- 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2 Appuyer sur [Balance des couleurs].
- 3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].
- 4 Sélectionner l'emplacement contenant les réglages de balance des couleurs à effacer → appuyer sur [Supprimer].



IMPORTANT

Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.



REMARQUE

- Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont signalés par un triangle de couleur (▲) dans le coin inférieur droit.
- Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

5 Appuyer sur [Oui].

REMARQUE

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Dénomination des emplacements mémoire des réglages de balance des couleurs, p. 4-90.

6 Appuyer sur [Annuler] → [OK].

■ Boîte aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Balance des couleurs].

2 Effacer les Réglages de Balance des couleurs conformément aux étapes 3 à 6 de la section Copie, p. 4-94.

Mode Réglage couleur

Il est possible de sélectionner l'aspect donné à l'image à copier ou à imprimer en activant une simple touche. Six options sont proposées. (Voir la section Réglage couleur, p. 9-3.)

IMPORTANT

- On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur à des réglages de balance des couleurs prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur a donc pour effet de modifier les réglages de balance des couleurs en cours.
- Le mode Style Photo ancienne ne peut pas être appliqué aux documents reçus d'un ordinateur et mémorisés dans une boîte. Lorsqu'on appuie sur [Début d'impression] en mode Style Photo ancienne, un message demandant de redéfinir les réglages apparaît.
- Il est impossible d'activer le mode Réglage couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un document CMJN mémorisé dans une boîte.

■ Couleurs vives

Ce réglage accroît la vivacité et la saturation des couleurs sur les copies.



REMARQUE

Le mode Réglage couleur (Couleurs vives) n'est disponible que pour la fonction de copie.

■ Couleurs atténuées

Ce réglage diminue la vivacité et la saturation des couleurs sur les copies.



REMARQUE

Le mode Réglage couleur (Couleurs atténuées) n'est disponible que pour la fonction de copie.

■ Image plus claire

Ce réglage permet d'atténuer les couleurs sur la copie en diminuant la densité tout en maintenant une bonne balance globale.

■ Image plus foncée

Ce réglage permet de foncer les couleurs sur la copie en augmentant la densité tout en maintenant une bonne balance globale.

■ Accentuation zones claires


Ce réglage permet de reproduire plus fidèlement les zones claires habituellement copiées sous forme de blanc en augmentant la densité dans les zones de faible densité.

■ Style Photo ancienne

Ce réglage permet de réaliser des copies ou des impressions ressemblant à d'anciennes photographies.

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Réglage d'image].
- 2 Appuyer sur [Réglage couleur].
- 3 Sélectionner la fonction Réglage couleur souhaitée → appuyer sur [OK].



Il est possible de combiner plusieurs fonctions. Toutefois, les réglages suivants ne sont pas compatibles :

- [Couleurs vives] et [Couleurs atténuées]
- [Image plus claire] ou [Image plus foncée] et [Accentuation zones claires]



REMARQUE

Lorsqu'on sélectionne [Style Photo ancienne], [Monochromie] s'affiche dans l'écran des fonctions de base.

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Réglage couleur].
- 2** Définir les réglages du mode Réglage couleur conformément à l'étape 3 de la section Copie, p. 4-97.

Réglage du contraste (Netteté)


Ce mode permet de lire, d'enregistrer ou de copier les originaux en accentuant ou en atténuant le contraste. Pour reproduire du texte ou des lignes en augmentant le contraste, sélectionner l'option [Maxi]. Pour lire/copier des originaux contenant des photos imprimées ou d'autres zones tramées avec un faible contraste, appliquer le réglage [Mini].

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.


■ Mini

Lors de la copie ou de la lecture d'un original tramé, tel qu'une photo imprimée, en mode Image imprimée, un effet de moiré (motif ondulé et chatoyant) peut apparaître. L'option [Mini] atténue cet effet indésirable et produit une copie (image) plus nette.




■ Maxi

Ce réglage permet d'accentuer les traits des originaux pour reproduire les caractères fins ou pâles de façon optimale. Il convient particulièrement pour lire et copier des calques et des images esquissées au crayon léger.



Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Netteté].
- 2 Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté → appuyer sur [OK].




Pour copier du texte ou des traits de manière très nette, sélectionner l'option [Maxi]. Pour copier des originaux contenant des photos imprimées ou des zones tramées, appliquer le réglage [Mini].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Netteté].
- 2 Définir les réglages du mode Netteté conformément à l'étape 2 de la section Copie, p. 4-100.

Transfert d'images

Le mode Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image précédemment lue et mémorisée sur la sortie effectuée.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Pour utiliser le mode *Transfert d'image mémorisée*, l'image mémorisée doit être stockée au préalable dans la machine. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du Guide de référence.)
- Le *Transfert d'image mémorisée* peut être combiné avec d'autres modes pour traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que *Décalage* ne peuvent être utilisés que pour la copie des images, et non pour les images mémorisées.
- Il est possible de stocker jusqu'à 1 000 images mémorisées. Ce nombre peut varier en fonction de l'espace libre sur le disque dur.
- Le mode *Transfert d'image mémorisée* ne peut pas être utilisé avec les documents dotés d'une résolution inférieure à 600 x 600 ppp.
- En fonction du document et de l'image mémorisée, il est possible que les performances d'impression ne soient pas optimales en mode *Transfert d'image mémorisée*.
- En mode *Transfert d'image mémorisée*, la densité des images CMJN risque de diminuer à la copie ou l'impression.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Transfert image mémo.].

2 Appuyer sur [Réglages] pour le côté de la feuille à superposer.

Pour superposer une image différente sur chaque côté d'une feuille, sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la même image sur les deux côtés de la feuille, définir les réglages pour le recto → appuyer sur [Identique au recto].

3 Sélectionner l'image mémorisée à superposer sur l'original → appuyer sur [Suivant].

Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier l'impression] pour imprimer un échantillon.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par l'icône . Les images mémorisées au format couleur CMJN sont signalées par l'icône . (Les images mémorisées couleur sont signalées par une icône de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur l'image mémorisée.

● **Lorsque [Vérifier l'impression] est sélectionné :**


Sélectionner le format papier → appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

4 Sélectionner le type de transfert d'image mémorisée voulu.

● **Si l'on sélectionne [Image fondue] :**

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.



5 Dérouler la liste de sélection de la couleur → appuyer sur [Sél. couleur auto], [Noir] ou [Monochromie] → appuyer sur [OK].

● Si l'option [Monochromie] a été sélectionnée :

□ Sélectionner une couleur → appuyer sur [OK].



IMPORTANT

Si le format couleur de l'image mémorisée sélectionnée est CMJN, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible.



REMARQUE


Pour copier, si l'option [Utiliser Sél. couleur auto] du [Mode couleur pour la copie] des Réglages système (en mode Utilisateur) est désactivée, le mode Sél. couleur auto ne s'affiche pas. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Transfert d'image mémorisée].
- 2** Définir les réglages du mode Transfert d'image mémorisée conformément aux étapes 2 à 5 de la section Copie, p. 4-102.

Intégrer un texte masqué dans un fond

Le mode Filigrane sécurisé permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies/impressions. Il est possible d'intégrer un texte du type "CONFIDENTIEL", la date et l'heure ou un nom de département. Le texte ainsi intégré apparaît lorsque les documents sont copiés.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
- Il n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression ou copie en mode Filigrane sécurisé.
- En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas être imprimé comme spécifié, bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini pour la copie.
- Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane sécurisé.
- Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents en option est activé.

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → appuyer sur [Filigrane sécurisé].
- 2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Numérotatn jx de copies, Numéro de série, N°/Nom d'utilisateur).

- Si l'on sélectionne [Filigrane] :
 - Sélectionner un filigrane prédéfini → appuyer sur [Suivant].



- Si l'on sélectionne [Filigrane] → [Créer] :
 - Appuyer sur [Saisir] → saisir le texte → appuyer sur [OK].




Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

IMPORTANT

Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'être créés afin de les réutiliser ultérieurement si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] → saisir le texte à mémoriser.

● Si l'on sélectionne [Date] :

- Saisir la date avec les touches numériques 0 - 9 → sélectionner le format de date dans la liste déroulante Type de date → appuyer sur [Suivant].



REMARQUE

- Six formats de date peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante.
- Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de l'heure dans les Réglages système (en mode Utilisateur) est imprimée. Vérifier que les réglages de la date et de l'heure sont corrects.

● Si l'on sélectionne [Numérotatn jx de copies] :

- Saisir le numéro de départ à l'aide des touches numériques 0 - 9 → appuyer sur [Suivant].



● Si l'on sélectionne [Numéro de série] :

- Appuyer sur [Suivant].



 REMARQUE

Le Numéro de série est le numéro qui s'affiche en bas à gauche de l'écran lorsque l'on appuie sur la touche  du panneau de commande.

● Si l'on sélectionne [N°/Nom d'utilisateur] :


- Appuyer sur [Suivant].



 REMARQUE

- *Le numéro du service ou le nom d'utilisateur courant s'affiche en cas de recours à un service de connexion.*
- *[N°/Nom d'utilisateur] s'affiche en grisé et ne peut pas être sélectionné si aucun service de connexion n'est utilisé.*

- 3 Sélectionner Motif fond dans la liste déroulante du même nom → sélectionner le format et la couleur du texte → appuyer sur [OK].**



Pour intégrer un motif dans le fond de la sortie, sélectionner un motif dans la liste déroulante Motif fond.

Les options [Petit] ("36 pt."), [Moyen] ("54 pt.") et [Grand] ("72 pt.") peuvent être retenues pour la taille du texte.

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Magenta], [Cyan] ou [Noir].

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur [Lettres blanches sur fond coloré].

Pour modifier l'orientation des caractères, appuyer sur [Imprimer caract. verticalement].

Pour régler le contraste des caractères et du motif intégrés au fond, appuyer sur [Réglage contraste caractère/Fond]. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*.)

Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Filigrane sécurisé].**
- 2 Définir les réglages du mode Filigrane sécurisé conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 4-105.**

Numérotation des pages et des jeux de copies

Ce mode permet d'imprimer un numéro de page, un numéro de jeu de copies et un texte défini par l'utilisateur sur les sorties.

IMPORTANT


- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- En mode *boîte aux lettres*, la fonction *Numérotation des pages/des jeux de copies* ne peut pas être utilisée avec des documents dotés d'une résolution inférieure à 600 x 600 ppp.
- En fonction du document et des modes d'impression choisis, il est possible que les performances d'impression ne soient pas optimales en mode *Numérotation des pages/des jeux de copies*.

REMARQUE

- Il est possible de définir l'emplacement du numéro sur la page. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du *Guide de référence*.)
- Si l'on sélectionne [*Chapitres numérotés*] en mode *Couvertures/Intercalaires* (*Intercalaire*, *Page de chapitre*, *Papier à onglets*) ou en mode *Couvertures/Séparations* (*fonction boîte aux lettres*), la numérotation des chapitres est axée sur les éléments suivants :
 - Copie : Après insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille à onglets
 Après insertion d'un intercalaire (vierge)
 - Boîte aux lettres : Après insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille à onglets
 Après insertion d'un intercalaire ou d'une feuille de séparation
- Si le nombre de copies comporte moins de cinq chiffres, la machine le traite comme suit :
 - Exemple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".
- Si le mode *Vérification image lue* est utilisé avec le mode *Numérotation des jeux de copies*, le numéro est copié sous la forme "XXXXX".
- Si le mode *Numérotation des pages/des jeux de copies* est utilisé avec les modes *Couvertures/Intercalaires* ou *Couvertures/Séparations* (*fonction boîte aux lettres*), les numéros de page ne sont pas imprimés sur les pages insérées.


■ Numérotation des pages

Il est possible de copier des documents en ajoutant des numéros de page (numéro uniquement, numéro entre tirets, avec numéros de chapitre ou avec le nombre total de pages).



■ Numérotation des jeux de copies


Ce mode permet de copier ou d'imprimer un document portant un nombre à cinq chiffres à l'arrière-plan de chaque page.



Numérotation des pages

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Numérotation pgs/jx copie].
- 2 Appuyer sur [Numérotation des pages].
- 3 Sélectionner le type de numérotation ([Numéros uniquement], [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] ou [Numérotation totale]).



- 4 Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros de page → appuyer sur [Suivant].

Orientation :

[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.

[Horizontal] : Imprime le numéro de page horizontalement.

REMARQUE

Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur .

● Si [Num. page inversée] est sélectionné :

- Sélectionner l'emplacement souhaité pour les numéros de page → appuyer sur [Fin].

● Si l'on sélectionne [Régler la position] :

- Appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [OK].



REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

5

Saisir le numéro de page de départ à l'aide des touches numériques

0 - 9 → appuyer sur [Suivant].



Si l'on souhaite insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de page, spécifier le numéro de chapitre de départ à gauche (1 à 9 999), et le numéro de page de départ à droite (1 à 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer le numéro de page à gauche (1 à 9 999), et le nombre total de pages à droite (1 à 20 000). Pour définir automatiquement le nombre total de pages, appuyer sur [Auto].



REMARQUE

Si l'option [Numérotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre total de pages s'imprime automatiquement.

- **Si l'on sélectionne [Intercalaires] :**

- Indiquer si les intercalaires doivent être décomptés → appuyer sur [Fin].

[Numéroter] : décompte les intercalaires, les pages de chapitre, les séparations ou les couvertures de dessous insérés après la première page, mais n'imprime que les numéros de chapitre et les numéros de page sur le corps du document.

[Ne pas numéroter] : ne décompte pas les intercalaires, les pages de chapitre, les séparations ou les couvertures de dessous insérés après la première page et n'imprime que les numéros de chapitre et les numéros de page sur le corps du document.

- **Pour spécifier le nombre de chiffres à imprimer :**

- Appuyer sur [Nbre de chiffres à imprimer] → spécifier le nombre de chiffres en appuyant sur [-] ou [+].



REMARQUE

- *Le nombre de chiffres doit être compris entre "2" et "5".*

- Exemple : Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est imprimé.

Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010" est imprimé.

- *Si le numéro de chiffres spécifié est inférieur à celui qui correspond au nombre de pages réel, le réglage est incorrect.*

- **Pour ajouter du texte :**

- Appuyer sur [Ajouter caractères] → appuyer sur [Suivant].

- Appuyer sur [Saisir] → saisir le texte → appuyer sur [OK] → appuyer sur [Suivant].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

- Sélectionner l'emplacement du texte → appuyer sur [Suivant].

6 Sélectionner le format et la couleur des numéros de page → appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant respectivement à "10,5 pt", "12,0 pt" et "14,0 pt").

Les couleurs possibles pour les numéros de page sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert], [Bleu] ou [Blanc].

Boîte aux lettres (impression)

- 1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Numérotation pgs/jx copie].
- 2 Définir les réglages du mode Numérotation des pages conformément aux étapes 2 à 6 de la section Copie, p. 4-111.

Numérotation des jeux de copies

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Numérotation pgs/jx copie].
- 2 Appuyer sur [Numérotation jx de copies].
- 3 Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros des jeux de copies → appuyer sur [Suivant].



Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de façon répétée le numéro de jeux de copie sur toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros à 5 endroits] pour choisir les cinq positions d'impression.

 **REMARQUE**

- Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages système (en mode Utilisateur), [Numéros à 5 endroits] est grisé et ne peut être sélectionné. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)
- Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur .

● **Si [Réglér la position] est sélectionné :**

- Appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [OK].

 **REMARQUE**

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Saisir le numéro de départ → sélectionner la taille, la densité et la couleur des caractères → appuyer sur [OK].

Saisir un numéro de départ compris entre 1 et 9 999 à l'aide des touches numériques  - .

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant respectivement à "12,0 pt", "24,0 pt" et "36,0 pt").

Régler la densité de caractère en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert] ou [Bleu].

 **REMARQUE**

Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages système (en mode Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit] "10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt", [Grand] "14,0 pt". (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Numérotation pgs/jx copie].
- 2** Définir les réglages du mode Numérotation des jeux de copies conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 4-114.

Impression d'un filigrane et d'une date

Ce mode permet d'imprimer un filigrane, une date et un texte défini par l'utilisateur sur les sorties.

IMPORTANT


- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Il est impossible d'utiliser le mode *Filigrane/Date d'impression* pour imprimer un document mémorisé dans une boîte, si la résolution de l'image du document est inférieure à 600 x 600 ppp.
- Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode *Filigrane/Date d'impression*.

REMARQUE

- Il est également possible de définir l'emplacement du filigrane et de la date. (Voir le chapitre 4, *Personnalisation des réglages*, du *Guide de référence*.)
- Si l'on sélectionne le mode *Filigrane/Date d'impr.* avec le mode *Couvertures/Intercalaires* ou le mode *Couvertures/Séparations* (pour la fonction *boîte aux lettres*), le filigrane/la date ne seront pas imprimés sur les intercalaires.


■ Filigrane

Imprime un filigrane ou un texte défini par l'utilisateur sur les sorties.



■ Date d'impression

Imprime la date sur la sortie.




Impression d'un filigrane

4

Copie

- 1** Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → appuyer sur [Filigrane/Date d'impr.].
- 2** Appuyer sur [Filigrane].

3 Sélectionner l'orientation et l'emplacement du filigrane → appuyer sur [Suivant].



Orientation :

[Vertical] : Imprime le filigrane verticalement.

[Horizontal] : Imprime le filigrane horizontalement.

REMARQUE

Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur .

● Si [Inverser num. page] est sélectionné :

Sélectionner l'emplacement souhaité pour les numéros de page → appuyer sur [Fin].

● Si [Type d'impression] est sélectionné :

Sélectionner [Toutes les pages] ou [Imprimer sur pg sup seult] → appuyer sur [Fin].

● Si [Régler la position] est sélectionné :

Appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [OK].

REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Sélectionner le filigrane prédéfini voulu → appuyer sur [Suivant].

● Lorsque [Créer] est sélectionné :

- Appuyer sur [Saisir] → saisir le texte → appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

5 Spécifier le format du texte, le type d'impression et la couleur → appuyer sur [OK].

Sélectionner le format du filigrane (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant respectivement à "36,0 pt", "54,0 pt" et "72,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression.

Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert] ou [Bleu].

Boîte aux lettres (impression)


1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Filigrane/Date d'impr.].

2 Définir les réglages du mode Filigrane conformément aux étapes 2 à 5 de la section Copie, p. 4-118.

Date d'impression

Copie

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → appuyer sur [Filigrane/Date d'impr.].
- 2 Appuyer sur [Date d'impression].
- 3 Sélectionner l'orientation et l'emplacement du numéro → appuyer sur [Suivant].



REMARQUE

Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants : Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur .

● Si [Régler la position] est sélectionné :

- Appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [OK].

REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

4 Sélectionner le type de date → spécifier la date à l'aide des touches numériques 0 - 9 → appuyer sur [Suivant].



REMARQUE

- Six formats de date sont proposés.
- Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de l'heure dans les Réglages système (en mode Utilisateur) est imprimée. Vérifier que les réglages de la date et de l'heure sont corrects.

5 Spécifier le format des numéros, le type d'impression et la couleur → appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros (options [Petit], [Moyen] et [Grand] correspondant respectivement à "10,5 pt", "12,0 pt" et "14,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression.

Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Jaune], [Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert] ou [Bleu].

Boîte aux lettres (impression)


1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Filigrane/Date d'impr.].

2 Définir les réglages du mode Date d'impression conformément aux étapes 2 à 5 de la section Copie, p. 4-121.

Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie

Le mode Groupe de tâches permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie et de les imprimer en un seul document.

Il est possible d'activer les réglages de copie (par exemple, les modes Séparation et Numérotation des pages) pour le document combiné. Il est également possible de stocker le document combiné dans une boîte utilisateur.



IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.
- Il est possible d'utiliser le mode *Couvertures/Intercalaires* pour le document combiné. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser le mode *Couvertures/Intercalaires* pour chaque lot d'originaux.
- Si le mode *Groupe de tâches* est utilisé, le mode *Lecture continue* est automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode *Groupe de tâches* pour le document combiné.
- Il est impossible d'effectuer un tirage en mode *Interruption* pendant une copie en mode *Groupe de tâches*.
- Il est impossible de mémoriser le mode *Groupe de tâches* dans les réglages standards.
- Il est impossible de mémoriser le mode *Groupe de tâches* dans la *Mémoire de travaux*.
- Il est impossible de rappeler le mode *Groupe de tâches*.

REMARQUE

- Le mode *Groupe de tâches* est disponible uniquement pour la fonction de copie.
- Le nombre maximal de lots d'originaux qu'il est possible de combiner en un seul document est 32.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Groupe de tâches].


2 Spécifier les réglages de copie pour le document combiné → appuyer sur [OK].



Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode *Groupe de tâches*, les réglages de fonctions spéciales sont conservés pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie, voir le chapitre 3, *Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres*, et le chapitre 4, *Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres*.

3 Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie → appuyer sur .



Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir les chapitres 3 et 4.

Si l'on utilise plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers régl.] pour annuler les réglages du lot précédent d'originaux.

4 Vérifier les réglages dans l'écran de lecture.



Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type d'original et Densité peuvent être modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

Pour continuer à lire d'autres lots d'originaux en conservant les réglages de copie, placer les originaux et appuyer sur .


Pour lire à nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur [Eff./Ressaisir ce groupe] et reprendre la procédure à partir de l'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Tâche suivante] et reprendre la procédure à partir de l'étape 3.

5 Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les tâches].

Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. tâches] à l'étape 3 pour passer à l'étape 6.

6 Vérifier les réglages de copie pour le document combiné et pour chaque lot.



Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur [Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout sélectionner]. Cependant, lorsqu'un lot d'originaux est déjà sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tâche] et reprendre la procédure à partir de l'étape 3.

- Sélectionner les lots dans l'ordre dans lequel on souhaite les combiner.
- Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le sélectionner → appuyer sur [Détails].
- Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner → appuyer sur [Effacer].
- Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du document combiné, appuyer sur [Test impression].
 - Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, appuyer sur [Echantillon tâche sélectionnée].
 - Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer sur [Echantillon groupe de tâches].
- Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné, appuyer sur [Couvertures/Intercalaires].
 - Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Couvertures/Intercalaires, voir la section Couvertures/Intercalaires, p. 4-11.
- Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies souhaité (1 à 9 999) à l'aide des touches numériques 0 - 9.

REMARQUE

- Les lots sélectionnés sont numérotés et imprimés dans l'ordre spécifié.
- Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le lot d'originaux.
- Pour annuler tous les lots, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. max.)].)

7 Appuyer sur [Début d'impression].

● A l'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode Mémoriser dans une boîte pour le document combiné :

- Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].

Le document combiné sera mémorisé dans la boîte utilisateur sélectionné au moment de son impression.

Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur [Mém. et terminer].

● A l'étape 2, si le mode Mémoriser dans une boîte a été sélectionné sans choisir [Mémoriser et copier] pour le document combiné :

- Appuyer sur [Mémoriser].

REMARQUE

- Il est possible de régler la densité pendant l'impression. En revanche, il n'est pas possible de régler la densité au cours de l'impression si le mode Filigrane sécurisé est activé pour le document combiné.
- Pour annuler le mode Groupe de tâches ainsi que d'autres modes de copies, appuyer sur [Annuler combinaison].
- Pour revenir à l'étape 3, appuyer sur .

Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie

Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boîte utilisateur à partir de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale. Les réglages de copie sont mémorisés avec le document. Il est également possible d'effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la boîte utilisateur.


IMPORTANT

- Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.
- Lorsque l'on appuie sur  pendant une tâche de copie utilisant le mode Mémoriser dans une boîte (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.
- Il est impossible de mémoriser des documents dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boîte mémoire RX et dans les boîtes fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boîtes.

REMARQUE

Le mode Mémoriser dans une boîte est disponible uniquement pour la fonction de copie.

- 1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mém. dans une boîte].**
- 2 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur → appuyer sur [OK].**



● **Pour attribuer un nom au document :**

- Appuyer sur [Nom du document] → saisir un nom pour le document → appuyer sur [OK].



REMARQUE

Lorsqu'on mémorise un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de l'heure de lecture. Par exemple, si un document est mémorisé à 01:35:00, 41 secondes, le 15.01.07, son nom sera <20070115133541>.

● **Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la boîte utilisateur :**

- Appuyer sur [Mémoriser et copier].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, désactiver [Mémoriser et copier] de façon à faire disparaître la coche.

5

CHAPITRE

Fonctions mémoire

Ce chapitre décrit les fonctions mémoire.

Rappel de tirages	5-2
Emplacements mémoire	5-4
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie	5-4
Dénomination des emplacements mémoire	5-7
Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie	5-9
Effacement des réglages de lecture, d'impression et de copie	5-11

Rappel de tirages

Il est possible de rappeler les trois derniers tirages et de réaliser des copies en appliquant leurs réglages.



IMPORTANT

- La machine assimile les opérations suivantes à un tirage :
 - Définition des réglages de copie, tels que le taux de reproduction, le nombre de copies et la densité de copie, et activation de l'interrupteur ou des touches ,  ou  du panneau de commande.
 - Activation du retour au mode standard après la définition des réglages copie.
 - Lorsque le délai de mise en veille automatique défini dans les Réglages horloge/délais (en Mode Utilisateur) est écoulé.
 - Rappel des réglages copie stockés dans la mémoire de travaux.

Autrement dit, si on n'appuie pas sur l'interrupteur ou sur les touches ,  ou  du panneau de commande et si le retour au mode standard n'est pas activé après la définition des réglages, ceux-ci ne sont pas mémorisés et ne peuvent donc pas être récupérés à l'aide de la touche [Rappel].
- Il est impossible de rappeler le mode Groupe de tâches.
- Le mode standard n'est pas mémorisé dans la mémoire de rappel.
- Les réglages copie identiques ne sont mémorisés qu'une fois dans la mémoire de rappel.




REMARQUE

- Le mode Rappel n'est disponible que pour la fonction de copie.
- Lorsqu'ils ont été mémorisés, les trois derniers tirages ne sont pas effacés, même lorsque la machine est mise hors tension.

1 Placer les originaux → appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Rappel].

2 Sélectionner l'une des touches suivantes : [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant dernier].



3 Vérifier les réglages → appuyer sur [OK].

 **REMARQUE**

Il est possible de modifier les réglages rappelés avant de lancer le tirage.

Emplacements mémoire

Un emplacement mémoire permet d'enregistrer toute combinaison possible de réglages de lecture, d'impression ou de copie. Les neuf emplacements mémoire disponibles peuvent être nommés pour plus de commodité. Cette fonctionnalité est utile pour l'enregistrement des réglages de lecture, d'impression et de copie fréquemment utilisés.



REMARQUE

Une fois enregistrés, les réglages de lecture, d'impression et de copie sont conservés en mémoire ; ils ne s'effacent pas, même lors de la mise hors tension de la machine.

Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie

5




IMPORTANT

Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire de travaux.

Copie

- 1** Programmer les réglages copie dans l'écran des fonctions de base et/ou des fonctions spéciales.
- 2** Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].

3 Sélectionner l'emplacement ([M1] à [M9]) dans lequel doivent être mémorisés les réglages de copie → appuyer sur [Mémoriser].



REMARQUE

- Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont signalés par un triangle de couleur (▲) dans le coin inférieur droit.
- Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

● Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

- Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des réglages. Appuyer sur [Oui].

● Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déjà des réglages mémorisés :

- Un écran s'affiche et demande de confirmer l'écrasement des réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

4 Appuyer sur [Annuler].

REMARQUE

On peut attribuer un nom à l'emplacement en appuyant sur la touche [Attribuer un nom].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Programmer les réglages de lecture dans l'écran de lecture et/ou des fonctions spéciales.
- 2** Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 3** Mémoriser les réglages de lecture conformément aux étapes 3 et 4 de la section Copie, p. 5-4.

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Programmer les réglages d'impression dans l'écran de modification des réglages d'impression et/ou des fonctions spéciales.
- 2** Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 3** Mémoriser les réglages d'impression conformément aux étapes 3 et 4 de la section Copie, p. 5-4.

Dénomination des emplacements mémoire

Copie

- 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] à [M9]) à nommer → appuyer sur [Attribuer un nom].



REMARQUE

- Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont signalés par un triangle de couleur (▲) dans le coin inférieur droit.
- Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.
- Il est possible de nommer les emplacements même s'ils ne contiennent pas de réglages.

3 Saisir un nom → appuyer sur [OK].



REMARQUE

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractère, le nom par défaut de l'emplacement est rétabli (M1 à M9).

4 Appuyer sur [Annuler].

Boîte aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].

2 Donner un nom à l'emplacement mémoire conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 5-7.

Boîte aux lettres (impression)


1 Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et un document → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].

2 Donner un nom à l'emplacement mémoire conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 5-7.

Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie

Copie

- 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2 Sélectionner l'emplacement contenant les réglages copie à rappeler.



- 3 Vérifier les réglages → appuyer sur [OK].

Si l'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et inaccessible. Sélectionner un autre emplacement contenant des réglages copie ou appuyer sur [Annuler].

REMARQUE

- Le rappel des réglages mémorisés annule les réglages en cours.
- Il est possible de modifier les réglages rappelés.
- Si l'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages correspondants sont rappelés.

Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → placer les originaux → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2** Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 5-9.

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et un document → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2** Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. 5-9.

Effacement des réglages de lecture, d'impression et de copie

Copie

- 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2 Sélectionner l'emplacement contenant les réglages copie à effacer → appuyer sur [Supprimer].



IMPORTANT

Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

REMARQUE

- Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont signalés par un triangle de couleur (▲) dans le coin inférieur droit.
- Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, ceux-ci s'affichent.

3 Appuyer sur [Oui].

REMARQUE

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Dénomination des emplacements mémoire, p. 5-7.

4 Appuyer sur [Annuler].

Boîte aux lettres (lecture)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité → appuyer sur [Lire] → [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2** Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 5-11.

Boîte aux lettres (impression)

- 1** Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et un document → appuyer sur [Imprimer] → [Changer régl. impr.] → [Fonctions spéciales] → [Mémoire de travaux].
- 2** Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. 5-11.

Envoi et réception de documents via les boîtes

6

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment enregistrer les documents reçus par Fax et/ou I-Fax dans la boîte mémoire RX et dans les boîtes fax confidentielles.


Boîte mémoire RX.	6-2
Boîte mémoire RX	6-2
Boîte RX données fragmentées	6-7
Boîtes fax confidentielles	6-10
Réception de documents confidentiels	6-11
Impression d'un document stocké dans une boîte fax confidentielle	6-12
Envoi d'un document.	6-13

Boîte mémoire RX

A partir de l'écran Boîte mémoire RX il est possible de sélectionner soit la boîte mémoire RX soit la boîte RX données fragmentées.

Boîte mémoire RX

La boîte mémoire RX (réception) est une boîte servant à la réception et au stockage des documents transmis par Fax et I-Fax. Les documents reçus dans la boîte mémoire RX sont stockés sans être imprimés. Ils peuvent être imprimés ou envoyés ultérieurement, chaque fois que cela s'avère nécessaire.





IMPORTANT

- La fonction Boîte mémoire RX ne peut être utilisée pour la réception et le stockage d'I-Fax que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé.
- Il est possible d'utiliser la fonction Boîte mémoire RX pour recevoir et stocker des télécopies seulement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer les réglages Utiliser verrouillage mémoire fax et Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans Réglages boîte mémoire RX. Pour accéder à l'écran Réglages boîte mémoire RX, appuyer sur  → [Réglages système] → [Réglages des communications]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

Réception de documents transmis par fax ou I-Fax

1 Activer le verrouillage mémoire en mode Utilisateur.



REMARQUE

- Pour plus d'informations sur les modes verrouillage mémoire fax et I-Fax, voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
- Si le verrouillage de la mémoire est activé, les messages suivants s'affichent :
 - <Réception I-Fax en mémoire activée.> : les documents I-Fax seront reçus en mémoire
 - <Réception mémoire fax activée.> : les télécopies sont stockées en mémoire.

2 La machine est prête à recevoir des documents en mémoire.



REMARQUE

Le message <Vérifier doc. RX mémoire> s'affiche lorsqu'un document est reçu dans la boîte mémoire RX.

Définition de la réception de documents dans la mémoire


Le mode Verrouillage mémoire peut être utilisé en dehors des heures de début et de fin prédéfinies.

IMPORTANT

Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer les réglages Utiliser verrouillage mémoire fax et Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans Réglages boîte mémoire RX. Pour accéder à l'écran Réglages boîte mémoire RX, appuyer sur  → [Réglages système] → [Réglages des communications]. (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)

1 Dans l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte mémoire RX] → appuyer sur [Boîte mémoire RX].

2 Activer ou désactiver le verrouillage mémoire I-Fax et/ou Fax.



Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Les documents sont reçus et stockés dans la boîte mémoire RX.

[Non] : Les documents sont reçus et imprimés.

REMARQUE

- Si les heures de début et de fin du verrouillage mémoire sont spécifiées, l'heure à laquelle le verrouillage de la mémoire Fax/I-Fax sera automatiquement désactivé s'affiche lorsqu'on l'active, et l'heure à laquelle il sera automatiquement activé s'affiche lorsqu'on le désactive.
- Lorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis par la fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boîte mémoire RX.
- Lorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis par la fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boîte mémoire RX.

3 Appuyer sur [Fin] de façon répétée, jusqu'à ce que l'écran de sélection des boîtes s'affiche.

Impression d'un document stocké dans la boîte mémoire RX

IMPORTANT

- Les documents stockés dans la boîte mémoire RX ne peuvent être imprimés qu'avec les réglages définis à leur réception.
- Un document stocké dans la boîte mémoire RX est automatiquement supprimé après l'impression.

REMARQUE

- On ne peut imprimer qu'un document à la fois. Il est impossible d'imprimer simultanément plusieurs documents stockés dans la boîte mémoire RX.
- Si le verrouillage des mémoires Fax et I-Fax est désactivé, les documents transmis dans la boîte mémoire RX sont imprimés tels qu'ils ont été reçus. (Voir la section Boîte mémoire RX, p. 6-2.)

1 Dans l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte mémoire RX] → appuyer sur [Boîte mémoire RX].


2 Sélectionner le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer].



3 Appuyer sur [Début d'impression].

Boîte RX données fragmentées

Lorsque la machine reçoit un document I-Fax de grande taille divisé en plusieurs fragments avant l'envoi, les données fragmentées sont stockées dans la boîte RX données fragmentées et automatiquement reconstituées pour créer un seul document I-Fax. Après reconstitution du document, il peut être imprimé, transféré ou mémorisé de la même manière qu'un document I-Fax normal.




IMPORTANT

Dans la boîte RX données fragmentées, il n'est possible de mémoriser un document I-Fax sous forme fragmentée que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé.

Consultation de documents dans la boîte RX données fragmentées

Il est possible de consulter le statut des données fragmentées, ainsi que la capacité restante de la boîte RX données fragmentées.

- 1** Dans l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte mémoire RX] → [Boîte RX données frag.].
- 2** Sélectionner le document dont on souhaite vérifier les détails → appuyer sur [Liste donn. fragmentées].




- 3** Sélectionner les données fragmentées dont on souhaite vérifier les détails → appuyer sur [Détails].

Suppression de données fragmentées

Il est possible d'imprimer et de supprimer des données fragmentées pendant la réception de données de ce type par la machine.

1 Dans l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte mémoire RX] → [Boîte RX données frag.].

2 Sélectionner les données à supprimer → appuyer sur [Effacer].



Pour effacer le document sans l'imprimer, désactiver [Impression à l'effacement].

Si le document doit être imprimé pendant son effacement, seules les données déjà reçues sont reconstituées pour recréer le document. Les données qui peuvent être combinées afin de reconstituer des pages complètes sont imprimées et toutes les données restantes sont effacées sans avoir été imprimées.




IMPORTANT

- Si les données fragmentées sont supprimées, elles ne peuvent pas être combinées pour reconstituer un document même si les données fragmentées restantes sont reçues ultérieurement.
- Les données fragmentées ne constituant pas des données image valables, elles ne sont pas imprimées correctement.
- Si les données fragmentées sont effacées pendant la définition des réglages de transfert ou du mode Verrouillage mémoire pour ces données, aucun traitement ne sera effectué sur l'image imprimée forcée.

Boîtes fax confidentielles

Si un document reçu par Fax/I-Fax répond aux conditions de transfert spécifiées, il est stocké dans une boîte fax confidentielle sans être imprimé. Cette fonction est utile pour la réception de documents confidentiels. Il est possible d'imprimer les documents stockés dans les boîtes fax confidentielles à tout moment.





IMPORTANT

- La fonction Boîte fax confidentielle ne peut être utilisée pour la réception et le stockage d'I-Fax que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé.
- Il est possible d'utiliser la fonction Boîte fax confidentielle pour recevoir et stocker des télécopies seulement si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- La boîte fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- Pour utiliser une boîte fax confidentielle, il faut d'abord l'enregistrer en tant que destination de réacheminement dans Réglages de transfert sous Réglages système (en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.)
- L'expéditeur doit également être au préalable informé des conditions de réacheminement.

Réception de documents confidentiels

1 Enregistrement d'une boîte fax confidentielle en tant que destination de réacheminement.



REMARQUE

Pour plus d'informations sur la définition des réglages de transfert des documents reçus par fax/I-Fax, voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.

2 La machine est à présent prête à recevoir des documents dans la boîte fax confidentielle spécifiée.



REMARQUE

*Le message ci-dessous s'affiche lorsqu'un document est reçu dans une boîte fax confidentielle :
- <Check received documents in Confidential Fax Inbox. (Vérifier documents reçus dans la boîte fax confidentielle.)>*

Impression d'un document stocké dans une boîte fax confidentielle

IMPORTANT

- La boîte fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- Les documents stockés dans les boîtes fax confidentielles ne peuvent être imprimés qu'avec les réglages définis lors de leur réception.

REMARQUE

On ne peut imprimer qu'un document à la fois. Il est impossible d'imprimer simultanément plusieurs documents stockés dans les boîtes fax confidentielles.

1 Appuyer sur [Boîte fax confid.] dans l'écran de sélection des boîtes → appuyer sur le numéro de la boîte fax confidentielle souhaitée.

2 Sélectionner le document à imprimer → appuyer sur [Imprimer].



3 Appuyer sur [Début d'impression].

REMARQUE

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné après son impression, appuyer sur [Effacer doc. après impr.].

Envoi d'un document

Les documents stockés dans les boîtes utilisateur ou la boîte mémoire RX (réception) peuvent être envoyés au destinataire approprié.


IMPORTANT

- Il n'est possible d'envoyer des documents que si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé.
- La fonction fax n'est disponible que si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- Les documents dont la résolution est différente de 600 x 600 ppp ne peuvent pas être envoyés si la destination contient un numéro de fax.

REMARQUE

Il est impossible d'envoyer les documents stockés dans une boîte fax confidentielle.

1 Sélectionner la boîte utilisateur souhaitée → sélectionner le document à envoyer → appuyer sur [Envoi].



Pour sélectionner tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (100 doc. max.)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la touche [Effacer sélection].

Pour sélectionner tous les documents de la boîte RX mémoire sélectionnée (jusqu'à 32 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner (32 doc. max.)]. Lorsqu'un document est déjà sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

 **REMARQUE**

- Le nombre de documents stockés dans une même boîte pouvant être sélectionnés et envoyés en même temps est limité à 32.
- Le nombre de pages pouvant être envoyées simultanément est limité à 999.

2 Spécifier les réglages d'envoi appropriés → appuyer sur [Début envoi].

Pour plus d'informations sur les sujets suivants, voir le *Guide des fonctions envoi et télécopie* :

- Spécification du destinataire
- Sélection du format de fichier
- Spécification des réglages d'envoi

 **REMARQUE**

- Si *Limitier les nouvelles adresses* est activé dans les *Réglages administrateur système (en mode Utilisateur)*, il n'est pas possible de saisir une destination dans [Nouvelle adresse]. Il faut sélectionner une destination mémorisée en appuyant sur [Carnet adresses], [Carnet adr. rés.] ou [1 touche].
- Pour que le document sélectionné soit automatiquement supprimé après son envoi, appuyer sur [Effacer après envoi].
- Pendant l'envoi du document, il est impossible de l'imprimer ou de le stocker dans une autre boîte.
- Si une adresse groupée incluant une boîte est choisie en guise de destinataire, le document à transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans cette boîte.

3 Appuyer sur [Fin].

Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

7

CHAPITRE

Ce chapitre décrit l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.


Basculement vers l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-3
Aperçu des fonctions de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-4
Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-7
Exécution d'une copie à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	7-9
Sélection automatique de la couleur	7-9
Réglage de la densité	7-10
Sélection du type d'image	7-11
Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage)	7-12
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini)	7-13
Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Taux auto)	7-14
Légère réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entière)	7-15
Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Calcul du taux)	7-16
Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY)	7-17
Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster)	7-18
Sélection du format papier (Format papier)	7-19
Copies recto verso à partir d'originaux recto (Recto/Recto verso)	7-22
Copies recto verso à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso)	7-23
Copies recto à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto)	7-24
Copies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto verso)	7-25
Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel)	7-26
Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé)	7-28
Agrafage des pages triées (Agrafage)	7-30
Définition des touches personnalisées	7-32
Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption)	7-34
Echantillon	7-34
Rappel d'un mode copie précédent (Rappel)	7-37
Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de travaux)	7-38
Réglages de lecture d'originaux	7-42
Reproduction de deux pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page par page)	7-43
Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue)	7-44
Chargement d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux)	7-46
Vérification des images lues pendant la copie (Vérif. image lue)	7-47
Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage	7-48
Ajout de couvertures de dessus/dessous, d'intercalaires, de pages de chapitre et de papier à onglets à des jeux de copie (Couverture de dessus/Couverture de dessous) (Insertion papier)	7-50
Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure)	7-53
Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des pages) (Numérotation des jeux de copies)	7-55
Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date d'impr.)	7-58
Copies avec décalage de l'image (Décalage)	7-60
Reproduction avec création de marges (Marge)	7-62
Création d'onglets	7-63
Réglages du mode Trait./Présent.	7-64

7. Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une même copie (Mise en page)	7-66
Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée)	7-67
Intégrer un texte masqué dans un fond	7-68
Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces)	7-70
Répétition de l'image de l'original (Répétition d'image)	7-74
Effacement des ombres et des contours sur les copies (Effacement)	7-75
Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents (Interfoliage transparents)	7-78
Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi)	7-80
Copies avec inversion des images (Image miroir)	7-81
Réglage de l'image	7-82
Modification du contraste sur la copie (Netteté)	7-83
Réglage de la qualité de l'image (Réglage de l'image)	7-84
Réglage de la couleur (Balance des couleurs)	7-85
Spécification de l'aspect de l'image (Réglage couleur)	7-86
Copies avec indication de fin de tâche (Autres)	7-88
Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie (Groupe de tâches)	7-89
Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boîte)	7-92
Avertissement par courrier électronique de la fin de la tâche de copie (Indication fin de tâche)	7-93

Basculement vers l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Il est possible de passer de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale à celui du mode Copie rapide. Appuyer sur [Copie rapide] pour basculer vers l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Pour revenir à l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, appuyer sur [Copie].



Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide

REMARQUE

- Par défaut, l'écran qui s'affiche à la mise sous tension ou lors de l'activation du retour au mode standard est celui des fonctions de base du mode Copie normale.
- Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, même si l'on passe de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide à celui du mode Copie normale, ou inversement.
- Si la touche  est utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide, l'afficheur revient à cet écran (mode Standard). Si la touche  est utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, l'afficheur revient à cet écran (mode Standard).
- Il est possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction [Copie], uniquement la touche [Copie rapide] ou les deux à la fois. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)


Aperçu des fonctions de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Voici la description des touches affichées sur l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Pour de plus amples informations sur ces touches, se reporter aux chapitres appropriés dans le présent manuel.

REMARQUE

Pour afficher sur l'écran de base du mode Copie normale les modes Fonctions spéciales présentés sur celui du mode Copie rapide, appuyer sur [Fonctions spéciales].

Cet écran permet de définir les modes de copie normale. Il est possible de définir la densité, les modes de copie de base, tels que Tri séquentiel, ou encore des fonctions spéciales, telles que les modes Rappel et Mémoire de travaux.



- ① **Mode couleur**
Il est possible de choisir le mode Couleur. (Voir la section Sélection automatique de la couleur, p. 7-9.)
- ② **Réglage de la densité, Réglage automatique de la densité**
Il est possible de régler la densité de copie. (Voir la section Réglage de la densité, p. 7-10.)
- ③ **Type d'image**
Il est possible de définir le type d'image le mieux adapté au type de document (texte ou photo). (Voir la section Sélection du type d'image, p. 7-11.)
- ④ **Taux de reproduction**
Il est possible de configurer la machine pour définir automatiquement le taux de reproduction ou bien de spécifier manuellement ce taux en vue de la copie. (Voir les sections Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage), p. 7-12, Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini), p. 7-13, Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Taux auto), p. 7-14, Légère réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entière), p. 7-15, Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Calcul du taux), p. 7-16, Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY), p. 7-17, Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster), p. 7-18.)
- ⑤ **Format papier**
Il est possible de configurer la machine pour qu'elle sélectionne le format de papier. (Voir la section Sélection du format papier (Format papier), p. 7-19.)
- ⑥ **Recto verso**
Cette fonction permet d'obtenir des copies recto verso à partir d'originaux recto ou bien des copies recto à partir d'originaux recto verso. (Voir les sections Copies recto verso à partir d'originaux recto (Recto/Recto verso), p. 7-22, Copies recto verso à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso), p. 7-23, Copies recto à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. 7-24, Copies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto verso), p. 7-25.)
- ⑦ **Finition**
Il est possible de sélectionner le mode Finition pour trier les copies de différentes façons, par page ou par jeux de copies. (Voir les sections Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel), p. 7-26, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé), p. 7-28, Agrafage des pages triées (Agrafage), p. 7-30.)
- ⑧ **Réglages des touches personnalisées**
Il est possible de mémoriser des modes de copie définis comme touches personnalisées. Cette touche est un raccourci vers les réglages des touches personnalisées pour l'écran du mode Copie rapide dans les Réglages copie du mode Utilisateur. (Voir la section Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, p. 8-7.)

- ⑨ **Mode Interruption**
Le mode Interruption permet d'interrompre une tâche réservée ou en cours afin de faire des copies prioritaires. (Voir la section Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption), p. 7-34.)
- ⑩ **Echantillon**
Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs exemplaires. (Voir la section Echantillon, p. 7-34.)
- ⑪ **Autres**
Il est possible de définir des modes de copie autres que Lire les originaux, Broch/Edit pge/ Décal., Trait./Présent., Réglage d'image. (Voir la section Copies avec indication de fin de tâche (Autres), p. 7-88.)
- ⑫ **Réglage de l'image**
Il est possible de reproduire les images des originaux en accentuant ou en diminuant le contraste. (Voir la section Modification du contraste sur la copie (Netteté), p. 7-83.)
- ⑬ **Trait./Présent.**
Il est possible de traiter les images des originaux et de modifier la présentation des originaux. (Voir la section Réglages du mode Trait./Présent., p. 7-64.)
- ⑭ **Broch/Edit pge/Décal.**
Il est possible de réaliser des brochures, d'ajouter des numéros de page et de définir des modes de finition pour les images lues. (Voir la section Réglages du mode Brochure/Edit page/ Décalage, p. 7-48.)
- ⑮ **Lire les originaux**
Il est possible de définir divers réglages pour la lecture d'originaux reliés et d'originaux de tailles différentes. (Voir la section Réglages de lecture d'originaux, p. 7-42.)
- ⑯ **Rappel**
Ce mode permet d'effectuer un tirage en rappelant l'une des trois dernières combinaisons de réglages utilisées. (Voir la section Rappel d'un mode copie précédent (Rappel), p. 7-37.)
- ⑰ **Mémoire de travaux**
Toutes les combinaisons possibles de fonctions de copie peuvent être mémorisées. Un emplacement mémoire peut contenir jusqu'à neuf réglages copie. Il est également possible d'attribuer un nom à un emplacement mémoire. (Voir les sections Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de travaux), p. 7-38, Enregistrement du nom de l'emplacement mémoire, p. 7-39, Rappel d'un mode copie mis en mémoire, p. 7-40, Effacement d'un mode copie, p. 7-40.)


Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Cette section présente les précautions à prendre lors de l'exécution d'une copie à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

■ Affichage de fenêtres sur l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Des fenêtres s'affichent sur l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Appuyer sur [↵] ou sur tout point extérieur à la fenêtre pour fermer cette dernière.


Exemple : cette fenêtre apparaît lorsque l'on appuie sur [Agrandissement].



■ Touches grisées

Les touches grisées ne peuvent pas être définies. [Options] est disponible uniquement s'il existe des réglages en option pour un mode de copie sélectionné. Les touches correspondant aux modes qui ne peuvent pas être utilisés avec un mode de copie sélectionné apparaissent également en grisé.

Exemple : Lorsque [Options] devient disponible après avoir appuyé sur [Recto ► Recto verso].




■ Combinaisons de modes de copie

Certains modes de copie peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres. Il se peut que certains modes de copie non sélectionnés soient affichés avec un [Δ]. Ces modes de copie ne peuvent pas être sélectionnés avec ceux sélectionnés actuellement.

Exemple : Affichage de la touche Mélange d'originaux lorsque le mode Page par page est défini.

7



Exécution d'une copie à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Cette section présente la méthode de reproduction à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.


Sélection automatique de la couleur

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Modification des modes couleur, p. 3-58.

IMPORTANT

- *Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des zones colorées, la machine effectue la lecture en mode Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent être lus en mode Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce problème, activer le mode Quadrichromie.*
 - *Les originaux contiennent quelques zones colorées*
 - *Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans une marge de 10 mm depuis le bord gauche) des originaux placés dans le chargeur*
 - *Les originaux contiennent des couleurs pâles*
 - *Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire*
- *En mode Monochromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.*
- *En mode Bichromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.*
- *Si l'on procède à la lecture d'originaux de formats différents alors que le mode Mélange d'originaux n'est pas activé ou que le format de papier sélectionné est un format non standard, il est possible que la machine ne puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.*

1 Sélectionner le mode Couleur.




- En cas de sélection des modes [Monochromie] ou [Bichromie] :
 - Sélectionner la couleur souhaitée.

Réglage de la densité

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la densité pendant l'impression/la copie, p. 3-8.

7

1 Appuyer sur [◀], [▶] ou [Densité auto] pour régler la densité de copie.



Appuyer sur [◀] et [▶] pour déplacer le curseur vers la gauche et réduire la densité, ou vers la droite et l'accentuer.


Sélection du type d'image

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la densité et du type d'original, p. 3-2.

IMPORTANT

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des photos imprimées, les copies peuvent être moirées. Le mode *Netteté* permet d'atténuer cet effet. (Voir la section *Modification du contraste sur la copie (Netteté)*, p. 7-83.)

1 Sélectionner la qualité d'image ([Texte], [Texte/Photo] ou [Photo]).



● Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte, des photos et de la carte :

- Appuyer sur [Niveau de priorité] → [Priorité texte] ou [Priorité Photo] pour régler le niveau de priorité du texte ou des images.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle du texte.

[Priorité Photo] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle des photos/images, l'effet de moiré étant réduit au maximum.

Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Taux de reproduction en pourcentage, p. 3-12.

1 Sélectionner un taux de reproduction à l'aide des touches [-] ou [+].



Pour revenir à un taux de reproduction de 100 %, appuyer sur la touche [1/1].

Il est également possible de saisir des valeurs dans la fenêtre à l'aide des touches numériques 0 - 9.



7

Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux prédéfini)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Taux prédéfinis, p. 3-10.

IMPORTANT

- Dans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
 - Pour agrandir des originaux A4 au format A3
 - Pour agrandir des originaux A5 au format A3 (uniquement si l'original est placé sur la vitre d'exposition)
- Pour réduire un original A3 au format A4 avec la fonction Orientation auto désactivée dans les Réglages copie (en mode Utilisateur), charger du papier A4R dans une cassette ou dans le plateau d'alimentation.

- 1** Pour effectuer une réduction, sélectionner un taux de réduction prédéfini. Pour un agrandissement, sélectionner un taux d'agrandissement prédéfini.



- 2** Sélectionner le taux de reproduction.


Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Taux auto)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Taux de reproduction auto, p. 3-14.

IMPORTANT

- Les originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent pas être copiés en mode Taux auto. Il faut utiliser les taux prédéfinis ou les pourcentages.
- Pour que le mode Taux auto puisse être utilisé, le format de l'original doit correspondre à l'un des formats standards suivants : A3, A4, A4R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A5R et A6R ne peuvent être placés que dans le chargeur.)

1 Appuyer sur [Auto].




IMPORTANT

Lorsque l'option [Auto] est activée, le format de papier doit être sélectionné manuellement. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est chargé dans la Casette 1.

Légère réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entière)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Image entière, p. 3-16.

1 Appuyer sur [Image ent.].




Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats de l'original et de la copie (Calcul du taux)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Copie (lecture) avec le même taux XY (Taux de reproduction), p. 3-19.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] → [Calcul du taux].



2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Taux XY].

● Copies conservant le même rapport XY (Taux de reproduction) :

- Appuyer sur [Format de l'original] → entrer le format de l'original → appuyer sur [Format de la copie] → entrer le format de la copie.

Si le taux de reproduction est inférieur à 25 %, un message s'affiche, avertissant l'utilisateur que le taux sera ajusté à 25 %. De la même manière, si le taux est supérieur à 400 %, un message s'affiche, signalant que le taux sera ajusté à 400 %.

● Copies avec des taux XY différents (Taux XY) :

- Appuyer sur [X] (sens horizontal) et sur [Y] (sens vertical) pour les formats de l'original et de la copie → saisir les valeurs pour X et Y.

Si le taux de reproduction est inférieur à 25 %, un message s'affiche, avertissant l'utilisateur que le taux sera ajusté à 25 %. De la même manière, si le taux est supérieur à 400 %, un message s'affiche, signalant que le taux sera ajusté à 400 %.

3 Appuyer sur [Fin].

Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les coordonnées X et Y (Taux XY)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction), p. 3-21.

IMPORTANT

- Les originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojecteur, ne peuvent être ni agrandis ni réduits en mode Taux XY auto. Pour copier ce type d'original, indiquer le taux de reproduction.
- Le mode Taux XY auto est incompatible avec le mode de sélection automatique du format papier. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est chargé dans la cassette n° 1.
- Le mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

7

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] → [Taux XY].



2 Appuyer sur [X] (axe horizontal) ou [Y] (axe vertical) → saisir une valeur.

Appuyer sur [Taux XY auto] pour régler automatiquement les taux de reproduction.

IMPORTANT

Lorsque l'option [Taux XY auto] est activée, le format de papier doit être sélectionné manuellement. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est chargé dans la Cassette 1.

3 Appuyer sur [Fin].


Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Poster, p. 3-26.

IMPORTANT

- Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas être utilisé si l'original est placé dans le chargeur.
- Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur Quadrichromie.
- Il ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format non standard, des transparents et du papier à onglets.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] → [Poster].



2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Nombre de pages].

- Si l'on appuie sur [Taux de reproduction] :

- Saisir le taux de reproduction.

- Si l'on appuie sur [Nombre de pages] :

- Sélectionner le nombre de pages.

REMARQUE

Le nombre de pages sélectionné est utilisé à titre indicatif. Le nombre réel de pages peut néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la machine se base sur une série de facteurs pour déterminer le nombre idéal de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de l'original, le format papier sélectionné et le taux de reproduction.

- Sélectionner le format de papier voulu.

En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant de spécifier le format et le type de papier chargé dans le plateau s'affichent.

Sélection du format papier (Format papier)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Sélection du papier, p. 1-13.

IMPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Sélectionner la source d'alimentation du papier.



Les formats/types de papier sont représentés par des icônes sur l'afficheur tactile, dans l'ordre de chargement des cassettes (Sélection manuelle du format papier).

Appuyer sur [Auto] si la machine doit sélectionner automatiquement le format de papier à utiliser pour la copie.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation pour la tâche en cours ou pour une tâche réservée, sélectionner [Réglages plat. alim.].

IMPORTANT

- Pour copier des originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée, placer du papier au format 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm ou 330 mm x 483 mm, sur le plateau d'alimentation ou dans la cassette 3 ou 4. (Voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence et la section Légère réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entière), p. 7-15.)
- Les originaux suivants ne peuvent être copiés à l'aide de la sélection automatique du format papier. Utiliser la sélection manuelle pour y parvenir :
 - Originaux de format non standard
 - Originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
 - Originaux comportant un fond très sombre
 - Originaux de format A6R ou inférieur
 - Originaux A5R placés sur la vitre d'exposition

● **Si l'on sélectionne Réglages plateau alim. :**

- Appuyer sur [Tout].
- Appuyer sur [Réglages plat. alim.].
- Sélectionner le format papier → appuyer sur [Suivant].

 **IMPORTANT**


Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible d'activer les modes Poster, Finition, Recto ► Recto verso, Recto verso ► Recto verso, Livre ► Recto verso, Page par page, Couverture dessus/Couverture dessous, Insertion papier, Mise en page, Brochure, Interfoliage transparents, Création d'onglets, Groupe de tâches ou Mémoriser dans une boîte.

 **REMARQUE**

- Pour le papier de format non standard, appuyer sur [Format irrég.] → entrer le format papier. Il est également possible de sélectionner ou de mémoriser une touche Taille ([S1] à [S5]) correspondant au format souhaité.
- Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Format en pouces].
- Sélectionner le type de papier souhaité → appuyer sur [OK].

 **REMARQUE**

- [Transparents] ne peut être sélectionné que si [A4] est le format papier choisi.
- [Mémoriser/Régler] est une touche de raccourci vers le mode Mémorisation du type de papier dans les Réglages communs (en mode utilisateur), la touche Sélection du format papier de l'écran du mode Copie rapide (en mode Utilisateur) et les réglages standards du plateau d'alimentation dans les Réglages communs (en mode utilisateur).




Copies recto verso à partir d'originaux recto (Recto/Recto verso)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Recto vers Recto verso, p. 3-47.

IMPORTANT

- Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
- Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de l'original s'imprimera à l'envers.

1 Appuyer sur [Recto ► Recto verso] → [Options].



Recto ► Recto verso

2 Sélectionner le type d'orientation recto verso.

Copies recto verso à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Recto verso vers Recto verso, p. 3-50.

IMPORTANT

Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

1 Appuyer sur [Recto verso ► Recto verso] → [Options].



2 Sélectionner le type d'orientation recto verso pour l'original et la copie.

7

Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide


Copies recto à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Recto verso vers Recto, p. 3-52.

IMPORTANT

- Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
- Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R et A5R, doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens vertical, le verso de la copie s'imprimera à l'envers.

1 Appuyer sur [Recto verso ► Recto] → [Options].



Recto verso ► Recto

2 Sélectionner l'orientation des originaux.


Copies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto verso)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Livre vers Recto verso, p. 3-53.

IMPORTANT

- Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
- Dans ce mode, sélectionner du papier au format A4.
- Lors d'une copie en mode Recto&Verso Recto verso, le recto de la première page recto verso et le verso de la dernière page recto verso restent vierges. (Les pages blanches ne sont pas comptabilisées.)
- Placer les originaux sur la vitre d'exposition. Le mode Livre ► Recto verso ne peut pas être utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Livre ► Recto verso] → sélectionner le type de présentation de l'original.




Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. 3-38.

IMPORTANT


- Les modes de finition ne peuvent pas être activés si le type de papier sélectionné est [Transparents], [Calque], [Papier à onglets] ou [Étiquettes].
- Si le mode Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le bas.
- Le mode Rotation ne peut pas être défini si le type de papier est [Epais 3 (210 à 250 g/m²)].

1 Appuyer sur [Tri séq(Ordre)].




Sélectionner [Pas de tri séq] si l'on ne souhaite pas trier la sortie.


Pour des copies légèrement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, appuyer sur [Décalage].



Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].



Pour alterner le sens dans lequel sont déposées les copies, appuyer sur [Rotation].



IMPORTANT

- [Rotation] peut uniquement être sélectionné dans les cas suivants :
 - Sélection manuelle du format disponible
 - Format disponible chargé à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical
 - [Sélection automatique du compartiment papier] doit être réglé sur "Oui" dans [Réglages communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Lors du choix de l'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.
- Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.


Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Pages identiques (Tri groupé), p. 3-40.

IMPORTANT


- Les modes de finition ne peuvent pas être activés si le type de papier sélectionné est [Transparents], [Calque], [Papier à onglets] ou [Étiquettes].
- Si le mode Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le bas.
- Le mode Tri groupé avec rotation ne peut pas être défini si le type de papier est [Epais 3 (210 à 250 g/m²)].

1 Appuyer sur [Tri gpé(ident)].




Sélectionner [Pas de tri séq] si l'on ne souhaite pas trier la sortie.


Pour des copies légèrement décalées verticalement dans le réceptacle de sortie, appuyer sur [Décalage].



Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].



Pour alterner le sens dans lequel sont déposées les copies, appuyer sur [Rotation].



IMPORTANT

- [Rotation] peut uniquement être sélectionné dans les cas suivants :
 - Sélection manuelle du format disponible
 - Format disponible chargé à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical
 - [Sélection automatique du compartiment papier] doit être réglé sur "Oui" dans [Réglages communs] (en mode Utilisateur) pour la source d'alimentation sélectionnée. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Lors du choix de l'option de sélection automatique du format papier en mode Rotation, s'assurer que le format de papier choisi permet la rotation. Sinon, aucune rotation ne sera effectuée.
- Si aucun des formats papier ne peut subir de rotation, les sorties seront simplement triées.


Agrafage des pages triées (Agrafage)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Ordre des pages (Agrafage), p. 3-42.


IMPORTANT

- Les modes de finition ne peuvent pas être activés si le type de papier sélectionné est [Transparents], [Calque], [Papier à onglets] ou [Étiquettes].
- La précision des plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction du type de papier et du nombre de feuilles.
- Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option est installé.
- Si le mode Agrafage ou Perforation est défini, la face imprimée du papier sortira toujours face vers le bas.
- En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Agrafage].



Sélectionner [Pas de tri séq] si l'on ne souhaite pas trier la sortie.
 Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].



2 Sélectionner le type d'agrafage ([En coin], [Double] ou [Piqûre à cheval]) et sa position.

- Définir le mode Piqûre à cheval.
- Appuyer sur [Format papier] → sélectionner la source d'alimentation du papier à utiliser pour le corps du document → appuyer sur [Fin].

Si le papier à utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plat. alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] → sélectionner le type de papier et appuyer sur [OK] → appuyer sur [Fin].

- Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter cov.].

Choisir d'imprimer ou non la couverture et la source d'alimentation du papier à utiliser pour la couverture → appuyer sur [OK].

Si le papier à utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plat. alim.], sélectionner le type de papier → appuyer sur [Fin].


IMPORTANT

- Le papier utilisé pour la page de couverture doit être du même format que celui des autres pages du document.
- Il est possible de sélectionner un papier du type *Epais 3* si l'on n'imprime pas sur la couverture.
- Seuls les grammages de papier suivants peuvent être utilisés pour le corps du document :
 - Pour imprimer en noir et blanc : 64 à 80 g/m²
 - Pour imprimer en couleur : 64 à 105 g/m²
- Le grammage du papier à utiliser pour la couverture doit être compris entre 64 et 250 g/m².

Définition des touches personnalisées

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, p. 8-7.

1 Appuyer sur [Mémoriser tches fréquemment utilisées].



2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées à afficher sur l'écran des fonctions de base du mode copie rapide.

[Jusqu'à 5 touches déf.] : affichage de 5 touches personnalisées au maximum.

[Jusqu'à 10 touches déf.] : affichage de 10 touches personnalisées au maximum.

3 Sélectionner la touche personnalisée à mémoriser → appuyer sur [Réglages].

4 Afficher le groupe de fonctions à mémoriser sous une touche personnalisée, à l'aide des touches [▼] ou [▲] → appuyer sur la fonction souhaitée.

5 Sélectionner le mode à mémoriser sous une touche personnalisée → appuyer sur [OK].

Les cinq touches personnalisées mémorisées s'affichent comme illustré ci-dessous.




Les dix touches personnalisées mémorisées s'affichent comme illustré ci-dessous.



Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mode Interruption, p. 1-30.

1 Appuyer sur [Interruption].



2 Placer les originaux → sélectionner les modes copie souhaités.

7

Echantillon

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Echantillon, p. 1-32.



IMPORTANT

[Echantillon] apparaît uniquement si plusieurs copies de l'original doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri séquentiel avec rotation, Agrafage, Couverture de dessus/Couverture de dessous, Insertion papier, Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.

4 Vérifier l'échantillon de copie → sélectionner [Début impr.], [Annuler] ou [Changer réglages].

Pour faire les copies restantes, appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler la copie, appuyer sur [Annuler].

Pour modifier les réglages de copie, appuyer sur [Changer réglages] → modifier les réglages en fonction des besoins → appuyer sur [Fin].

- Pour modifier le nombre de copies, utiliser les touches numériques 0 - 9, et C pour effacer le nombre saisi.
- Pour modifier la densité, appuyer sur [□] ou [■] (voir la section Réglage de la densité, p. 7-10).
- Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la section Sélection du format papier (Format papier), p. 7-19.)
- Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir les sections Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel), p. 7-26, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé), p. 7-28 ou Agrafage des pages triées (Agrafage), p. 7-30.)
- Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir les sections Copies recto verso à partir d'originaux recto (Recto/Recto verso), p. 7-22, Copies recto verso à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto verso), p. 7-23 ou Copies recto à partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. 7-24.)
- Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section Reproduction avec création de marges (Marge), p. 7-62.)
- Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. (Voir la section Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. 7-85.)
- Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur [Filigrane sécurisé]. (Voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 7-68.)

Si l'on imprime un échantillon et que l'on modifie un réglage, la machine imprimera depuis le premier jeu avec le nouveau réglage.

Pour vérifier les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon] → reprendre la procédure à partir de l'étape 2.

Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de travaux)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie, p. 5-4.


Mémorisation des réglages copie



IMPORTANT

Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire de travaux.

- 1 Définir les réglages copie à mémoriser dans l'écran des fonctions du mode Copie rapide → appuyer sur [Mémoire de travaux].**



- 2 Appuyer sur [Mémoriser].**

3 Sélectionner un emplacement mémoire (de [M1] à [M9]) pour le mode souhaité → appuyer sur [Mémoriser].

● Si l'emplacement mémoire ne contient pas encore de réglages :

- Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] pour mémoriser le mode. L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en surbrillance et les réglages mémorisés sont répertoriés.

● Si l'emplacement mémoire contient déjà des réglages :

- Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] pour remplacer le mode. L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en surbrillance et les réglages mémorisés sont répertoriés.

4 Appuyer sur [Fin].

Enregistrement du nom de l'emplacement mémoire

1 Dans l'écran Mémoire de travaux, appuyer sur [Mémoriser].

2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] à [M9]) à nommer → appuyer sur [Attribuer un nom].

3 Saisir le nouveau nom → appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Fin].

Rappel d'un mode copie mis en mémoire

- 1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] → sélectionner l'emplacement mémoire contenant les réglages copie à utiliser.



Effacement d'un mode copie

- 1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] → [Mémoriser].



2 Sélectionner un emplacement mémoire à supprimer → appuyer sur [Effacer].



IMPORTANT


Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

3 Appuyer sur [Oui].

4 Appuyer sur [Fin].

Réglages de lecture d'originaux

Cette section décrit les fonctions utilisables à partir du mode [Lire les originaux] de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de lire des pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un original relié, et de les imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes avec le mode Page par page. Il permet également de copier simultanément des originaux de formats différents en une seule opération avec le mode Mélange d'originaux, etc. Appuyer sur [Lire les originaux] pour régler ces modes.



7

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

REMARQUE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

Modes disponibles avec [Lire les originaux]

- ① **Page par page**
Ce mode permet de copier des pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un magazine sur deux copies distinctes. (Voir la section Reproduction de deux pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page par page), p. 7-43.)
- ② **Lecture continue**
Ce mode permet de répartir, puis de lire, des originaux sous la forme de plusieurs lots lorsque leur volume est trop important pour être traité en une fois. (Voir la section Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue), p. 7-44.)
- ③ **Mélange d'originaux**
Ce mode permet de copier simultanément des originaux de formats différents, tels que A3 et A4, en une seule opération. (Voir la section Chargement d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux), p. 7-46.)
- ④ **Vérif. image lue**
Ce mode permet de vérifier les images lues page par page pendant la copie lorsque les originaux à lire sont placés sur la vitre d'exposition. (Voir la section Vérification des images lues pendant la copie (Vérif. image lue), p. 7-47.)

Reproduction de deux pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page par page)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Page par page, p. 4-9.



IMPORTANT


Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut pas être utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.



REMARQUE

Pour réaliser des copies recto verso à partir d'un livre ou d'un original relié, activer la fonction de copie Livre ► Recto version du mode Recto verso. (Voir la section Copies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto verso), p. 7-25.)

1 Appuyer sur [Lire les originaux] → [Page par page].



2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].

Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Lecture continue, p. 4-54.

7

IMPORTANT

- Il n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit des originaux en mode Lecture continue. Les réglages de copie doivent être définis au préalable, en fonction du type des originaux et du résultat recherché.
- Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et à mesure du réceptacle après leur lecture.
- Lors de la copie, les réglages suivants peuvent être modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : nombre de copies, mode Original recto verso, type d'original, densité copie, mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page est utilisé en même temps que le mode Lecture continue, il n'est pas possible de modifier le type d'original, la densité copie, le mode Couleur ni le taux de reproduction.
- Si le mode Groupe de tâches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de tâches pour le document combiné.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] → [Lecture continue].



2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].


Chargement d'originaux de formats différents (Mélange d'originaux)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mélange d'originaux, p. 4-53.

IMPORTANT

- Tous les originaux placés dans le chargeur doivent avoir le même grammage (type de papier).
- Si l'on place des originaux de largeurs différentes dans le chargeur, les originaux risquent de se décaler légèrement lors du transport vers la vitre d'exposition. Par conséquent, les images risquent d'être lues et copiées avec une inclinaison.
- La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.
- Il n'est pas possible de sélectionner le mode Agrafage si les originaux sont de largeurs différentes.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] → [Mélange d'originaux].



2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].


Vérification des images lues pendant la copie (Vérif. image lue)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Vérification image lue, p. 4-58.

IMPORTANT

- Lorsque le mode Recto ► Recto verso est défini, la copie recto verso n'est pas effectuée et la machine copie séparément chaque original.
- Les originaux doivent être placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. image lue ne peut pas être défini lorsque les originaux sont placés dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] → [Vérif. image lue].





2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage

Cette section décrit les fonctions utilisables à partir du mode [Broch/Edit pge/Décal.] de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet d'effectuer des copies à utiliser sous la forme d'une brochure avec le mode Brochure, d'effectuer des copies en décalant l'image de l'original avec le mode Décalage, etc. Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] pour régler ces modes.



7

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.

REMARQUE

- L'écran *Broch/Edit pge/Décal.* contient une série de réglages. Appuyer sur [▼] ou [▲] pour accéder à la fonction souhaitée.
- Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

Modes disponibles avec [Broch/Edit pge/Décal.]

- ① **Couv. dessus/Couv. dessous**
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des couvertures de dessus/dessous en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le texte principal. (Voir la section Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous, p. 7-50.)
- ② **Insertion papier**
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute automatiquement des intercalaires ou des pages de chapitre en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le texte principal. (Voir la section Exécution d'une copie avec intercalaires, p. 7-51.)
- ③ **Brochure**
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de réaliser une brochure. (Voir la section Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure), p. 7-53.)
- ④ **Numérotation des pages**
Il est possible d'imprimer le numéro de page sur les copies (numéro seul, numéro entre tirets ou numéro de chapitre). (Voir la section Numérotation des pages, p. 7-56.)
- ⑤ **Numérotation jx de copies**
Ce mode permet d'imprimer un numéro de série à cinq chiffres en arrière-plan sur chacune des pages du document. (Voir la section Numérotation des jeux de copies, p. 7-57.)
- ⑥ **Filigrane**
Ce mode permet de copier un filigrane et un texte défini par l'utilisateur sur les sorties. (Voir la section Filigrane, p. 7-58.)
- ⑦ **Date d'impression**
Ce mode permet de copier la date sur les sorties. (Voir la section Date d'impression, p. 7-59.)
- ⑧ **Décalage**
Cette fonction permet de décaler toute l'image vers le centre ou vers un coin. (Voir la section Copies avec décalage de l'image (Décalage), p. 7-60.)
- ⑨ **Marge**
Ce mode permet d'effectuer des copies en décalant l'image de façon à obtenir une marge d'une largeur définie en haut, en bas, à droite ou à gauche. Ce mode permet de créer des copies qui seront insérées dans un classeur à anneaux. (Voir la section Reproduction avec création de marges (Marge), p. 7-62.)
- ⑩ **Création d'onglets**
Une fois du papier à onglets placé sur le plateau d'alimentation, il est possible de copier sur les onglets (voir la section Création d'onglets, p. 7-63).

Ajout de couvertures de dessus/dessous, d'intercalaires, de pages de chapitre et de papier à onglets à des jeux de copie (Couverture de dessus/Couverture de dessous) (Insertion papier)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Couvertures/Intercalaires, p. 4-11.

IMPORTANT

- Si le mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AC1 ou le Module de Finition P.A.C.-AC2 en option est installé, il n'est pas possible d'agrafer plus de 30 feuilles de papier A3 ou A4R, ou 50 feuilles de papier A4, intercalaires compris.
- Si l'on utilise du papier de type Epais 3 (210 à 250 g/m²), des étiquettes ou du papier calque, il est impossible d'imprimer sur les couvertures de dessus/dessous ou les intercalaires. Il est possible toutefois d'imprimer le recto de la couverture de dessous.

Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous

- 1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Couv. dessus/Couv. dessous].



- 2 Sélectionner la couverture de dessus et/ou la couverture de dessous.

- Sélectionner la fonction Couv. dessus/Couv. dessous voulue.
- Appuyer sur [Format papier] → sélectionner la source d'alimentation du papier.


IMPORTANT

- Sélectionner le même format papier pour [Couverture de dessus] et [Couverture de dessous]. Si l'on sélectionne [Insertion papier], choisir un format papier identique à celui des couvertures de dessus/dessous.
 - Lorsque l'on sélectionne [Couv. dessus], [Couv. dessous] ou [Insertion papier], et que l'on modifie le format de l'un de ces éléments, la modification est appliquée aux deux autres éléments. Toutefois, il est possible de changer la cassette papier pour un élément sans affecter les autres, du moment que le format papier n'est pas modifié.
 - Si l'on a sélectionné [Papier à onglets], seul le format A4 peut être utilisé.
- Indiquer si la couverture de dessus et/ou de dessous doit être imprimée.

3 Appuyer sur [Fin].

Exécution d'une copie avec intercalaires

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Insertion papier].



2 Sélectionner la fonction d'insertion papier voulue ([Intercalaire], [Page de chapitre] ou [Papier à onglets]) → appuyer sur [Ajouter].

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes [Intercalaire] et [Page de chapitre].

Pour vérifier/modifier un réglage spécifique, appuyer sur [▼] ou [▲] pour afficher la page souhaitée → sélectionner la page → appuyer sur [Modifier].

Pour effacer un réglage spécifique, appuyer sur [▼] ou [▲] pour afficher la page souhaitée → sélectionner la page → appuyer sur [Effacer].

Si l'on sélectionne [Papier à onglets], définir la largeur de décalage du papier à onglets.

3 Entrer le numéro de la page correspondant à l'emplacement d'insertion de l'intercalaire, de la page de chapitre ou de la feuille de papier à onglets.

- A l'aide des touches numériques ① - ⑨, entrer le numéro de la page correspondant à l'emplacement d'insertion de l'intercalaire.
- Appuyer sur [Format papier] → sélectionner la source d'alimentation du papier.



IMPORTANT

- *Sélectionner le même format papier pour [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier à onglets]. Si l'on sélectionne [Insertion papier], choisir un format papier identique à celui des couvertures de dessus/dessous.*
- *Lorsque l'on sélectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous] et [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]), et que l'on modifie le format de l'un de ces éléments, la modification est appliquée aux deux autres éléments. Toutefois, il est possible de changer la cassette papier pour un élément sans affecter les autres, du moment que le format papier n'est pas modifié.*
- *Si l'on a sélectionné [Papier à onglets], seul le format A4 peut être utilisé.*
- Indiquer la (les) face(s) à imprimer : recto, verso ou recto verso.
Il est impossible d'indiquer la face à imprimer en cas de définition de l'option [Page de chapitre] ou [Papier à onglets].
- Appuyer sur [OK].



IMPORTANT

- *Il est impossible de définir l'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou d'une page de chapitre sur la première page. Leur emplacement doit être défini à partir de la deuxième page. Il est toutefois possible d'insérer une feuille de papier à onglets devant la première page.*
- *Si l'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et qu'une feuille de papier à onglets doit être insérée devant la première page, la machine génère tout d'abord la couverture de dessus, laissée vierge, puis la feuille de papier à onglets imprimée.*
- *Si l'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible d'obtenir la même page sur une feuille de papier à onglets. Dans ce cas, la machine génère tout d'abord l'intercalaire, puis la feuille de papier à onglets.*

4 Appuyer sur [Fin].


Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mode Brochure, p. 4-21.

IMPORTANT

- L'agrafage avec piqûre à cheval est impossible sur une seule feuille.
- L'agrafage avec piqûre à cheval n'est possible que si le Module de Finition P.A.C.-AC2 est installé.
- La précision des plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction du type de papier et du nombre de feuilles.
- Veiller à placer verticalement les originaux à orientation verticale (portrait). S'ils sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées à l'envers.
- En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Brochure].



7

Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

2 Appuyer sur [Régler] → spécifier chaque réglage.

- Appuyer sur [Choix format de l'original] → régler le format de l'original à lire.
- Avec un original recto verso, appuyer sur [Original rto vso] → sélectionner le type d'original recto verso → appuyer sur [OK].
- Appuyer sur [Format papier] → sélectionner la source d'alimentation du papier à utiliser pour le corps du document → appuyer sur [Fin].
Si le papier à utiliser pour le corps du document a été sélectionné dans [Réglages plat. alim.], sélectionner le format de papier et appuyer sur [Suivant] → sélectionner le type de papier et appuyer sur [OK] → appuyer sur [Fin].
- Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture].
Choisir d'imprimer ou non la couverture et la source d'alimentation du papier à utiliser pour la couverture → appuyer sur [OK].
Si le papier à utiliser pour la couverture a été sélectionné dans [Réglages plat. alim.], sélectionner le type de papier → appuyer sur [Fin].



IMPORTANT


- *Le papier utilisé pour la page de couverture doit être au même format que les autres pages du document.*
- *Si l'on utilise un papier du type Epais 3 pour les couvertures, on ne peut imprimer que le recto de la couverture de dessus ou le recto de la couverture de dessous.*
- *Seul du papier compris entre 64 et 105 g/m² peut être utilisé pour le corps du document.*
- *Le grammage du papier à utiliser pour la couverture doit être compris entre 64 et 250 g/m².*
- Indiquer si la brochure doit être agrafée avec piqûre à cheval.
- Si l'on sélectionne [Div. en brochure], saisir le nombre de feuilles par section à l'aide des touches [-] et [+] → appuyer sur [OK].
- Si la position d'impression de l'image est décalée et que l'on souhaite régler la correction du renflement (décalage), appuyer sur [Correct. renflem.] → sélectionner [Auto] ou [Manuel] → appuyer sur [OK].
Si l'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [▼] ou sur [▲] pour régler la largeur de décalage.



IMPORTANT

- Nombre maximal de feuilles, y compris les couvertures, pour l'agrafage avec piqûre à cheval :*
- 15 feuilles (64 à 80 g/m²)
 - 10 feuilles (81 à 105 g/m²)

3 Régler le guide du réceptacle des brochures en fonction du format papier.



A3

A4R

IMPORTANT

Le guide du réceptacle des brochures doit être réglé en fonction du format papier, sous peine de provoquer un bourrage papier.

4 Appuyer sur [Fin].

Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des pages) (Numérotation des jeux de copies)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Numérotation des pages et des jeux de copies, p. 4-109.

IMPORTANT

L'impression risque de ne pas être optimale en mode Numérotation des pages selon l'original lu et les combinaisons de modes copie.

Numérotation des pages

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Numérotation des pages].



2 Sélectionner le type de numérotation ([Numéros uniquement], [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] ou [Numérotation totale]) → définir chaque réglage.

- Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros de page.
- Appuyer sur [Options]. Il est alors possible de sélectionner l'emplacement du numéro de page pour le verso et d'indiquer si les intercalaires doivent être comptabilisés.
- Si l'on sélectionne [Nbre de chiffres], entrer la taille du numéro de page à l'aide des touches [-] et [+] → appuyer sur [OK].
- Si l'on sélectionne [Ajouter caract.], définir le type de caractère et l'emplacement des numéros de page → appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré au préalable dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).
- Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Réglage position] → appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [Fin].
- Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la couleur des numéros de page.

Pour insérer des numéros de chapitre avec les numéros de page, spécifier le numéro de chapitre de départ à gauche, et le numéro de page de départ à droite (de 1 à 9 999).


Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer le numéro de page à gauche (1 à 9 999), et le nombre total de pages à droite (1 à 20 000). Pour définir automatiquement le nombre total de pages, appuyer sur [Auto].

7

3 Appuyer sur [Fin].

Numérotation des jeux de copies

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Numérotation jx de copies].



2 Appuyer sur [Régler] → spécifier chaque réglage.

- Sélectionner l'orientation et la position d'impression des numéros de jeux de copies.
- Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] → appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [Fin].
- Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la couleur des numéros de page.

3 Appuyer sur [Fin].

7

Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date d'impr.)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Impression d'un filigrane et d'une date, p. 4-117.

IMPORTANT

Suivant l'original lu et les modes de copie utilisés, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane.

Filigrane

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Filigrane].




2 Appuyer sur [Régler] → spécifier chaque réglage.

- Sélectionner l'orientation et l'emplacement du filigrane.
- Sélectionner la taille du texte, le filigrane prédéfini souhaité, ainsi que la couleur.
- Si l'on souhaite créer un filigrane personnalisé, appuyer sur [Créer] dans la liste déroulante Type filigrane → appuyer sur [Saisir] → entrer le texte → appuyer sur [OK].
Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).
- Appuyer sur [Type d'impr.] → sélectionner le type d'impression voulu.
Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].
- Appuyer sur [Options] → définir la page à imprimer, ainsi que l'emplacement d'impression au verso du papier.
- Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] → appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Date d'impression

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Date d'impression].



2 Appuyer sur [Régler] → spécifier chaque réglage.

- Sélectionner l'orientation et l'emplacement du numéro.
- Spécifier le format des numéros, le format de la date et la couleur des caractères.
- Indiquer la date.
- Appuyer sur [Type d'impr.] → sélectionner le type d'impression voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

- Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] → appuyer sur [X] et [Y] → appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur position respective → appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec décalage de l'image (Décalage)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Décalage de l'image, p. 4-37.

IMPORTANT

- Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier spécifié pour la copie ont le même format et si le taux de reproduction est réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.
- Lorsqu'on saisit l'emplacement de destination après décalage au moyen des touches numériques, il arrive que l'image originale soit légèrement tronquée en fonction du format de l'original, du format du papier utilisé pour la copie et de l'ampleur du décalage.

Copie avec décalage de l'image vers le centre ou vers un coin

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Décalage].



2 Appuyer sur [Centrage/Décal prédéf] → sélectionner le sens du décalage à l'aide d'une touche fléchée.

Le sens de décalage correspond à la direction vers laquelle on souhaite déplacer l'image originale vue avec la face dessus au centre de la copie.


3 Appuyer sur [Fin].

Copie de l'image avec décalage à l'aide des touches numériques

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Décalage].



2 Appuyer sur [Clavier numérique] → appuyer sur [Réglages] sous <Verso> ou <Recto> → sélectionner le sens du décalage → saisir la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques 0 - 9.

3 Appuyer sur [Fin].


Reproduction avec création de marges (Marge)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mode Marge, p. 4-41.

IMPORTANT

En mode Marge, l'image entière est déplacée vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, selon la valeur spécifiée, avant d'être reproduite. Si une image occupe la totalité de la feuille, elle sera tronquée sur la copie.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Marge].



2 Sélectionner le type de marge souhaité → définir sa largeur.

Appuyer sur [-] et [+] pour régler la largeur de la marge du recto et du verso (de -50 mm à +50 mm).

IMPORTANT

- Pour copier un original comportant des marges en utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
 - Recto ► Recto verso : Définir la marge pour le verso uniquement.
 - Recto verso ► Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir une marge. Effectuer les copies selon la procédure habituelle.
 - Recto verso ► Recto : Définir la marge pour le verso uniquement.
- Pour copier un original ne comportant pas de marge en utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
 - Recto ► Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
 - Recto verso ► Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
 - Recto verso ► Recto : Définir la marge pour le recto et le verso.

3 Appuyer sur [Fin].

Création d'onglets

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Création d'onglets, p. 4-78.

IMPORTANT

En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent être utilisés.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] → [Création d'onglets].



2 Appuyer sur [Régler] → spécifier chaque réglage.

- Appuyer sur [Format papier] → sélectionner la cassette 3 ou 4.
- Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur de décalage (0 à 25 mm).



REMARQUE

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglages du mode Trait./Présent.

Cette section décrit les fonctions utilisables à partir du mode [Trait./Présent.] de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de réduire automatiquement plusieurs originaux afin de les reproduire sur une seule face ou sur les deux faces d'un format papier sélectionné avec le mode Mélange d'originaux, d'effacer les ombres et contours qui peuvent apparaître lors de la copie (lecture) avec le mode Effacement, etc. Appuyer sur [Trait./Présent.] pour régler ces modes.



7

IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.

REMARQUE

- L'écran *Trait./Présent.* contient une série de réglages. Appuyer sur [▼] ou [▲] pour accéder à la fonction souhaitée.
- Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

Modes disponibles avec [Trait./Présent.]

- ① **Mise en page**
Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, des originaux recto verso ou les pages en vis-à-vis d'un livre, pour les réunir sur le recto, ou le recto et le verso d'une copie d'un format donné. (Voir la section Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une même copie (Mise en page), p. 7-66.)
- ② **Transf. img mémorisée**
La fonction Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image (image mémorisée) lue précédemment, de la mémoriser et de la placer sur l'image de l'original. (Voir la section Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée), p. 7-67.)
- ③ **Filigrane sécurisé**
Permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies. (Voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 7-68.)
- ④ **Sélection de surfaces**
Ce mode permet d'encadrer les surfaces à copier ou les zones à masquer dans l'image lue. Il est possible de sélectionner jusqu'à quatre surfaces différentes à l'aide du styleur de l'afficheur ou des touches numériques. (Voir la section Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces), p. 7-70.)
- ⑤ **Répétition d'image**
Il est possible de répéter l'image de l'original dans le sens vertical ou horizontal. (Voir la section Répétition de l'image de l'original (Répétition d'image), p. 7-74.)
- ⑥ **Effacement**
Ce mode permet d'effacer les ombres et les lignes qui peuvent apparaître lors de la reproduction de certains originaux. (Voir la section Effacement des ombres et des contours sur les copies (Effacement), p. 7-75.)
- ⑦ **Interfoliage transparents**
Ce mode peut être utilisé en cas de reproduction sur des transparents chargés dans le plateau d'alimentation. Dans ce mode, la machine intercale automatiquement une feuille entre chaque transparent. (Voir la section Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents (Interfoliage transparents), p. 7-78.)
- ⑧ **Néga/Posi**
Ce mode permet de faire des copies de l'original en inversant les zones noires et blanches. (Voir la section Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi), p. 7-80.)
- ⑨ **Image miroir**
Ce mode permet de copier l'image de l'original comme si elle se reflétait dans un miroir. (Voir la section Copies avec inversion des images (Image miroir), p. 7-81.)


Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une même copie (Mise en page)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mise en page, p. 4-33.

IMPORTANT

- Tous les originaux copiés en mode Mise en page doivent avoir le même format. Le mode Mise en page est incompatible avec le mode Mélange d'originaux.
- Avant de lire l'original suivant (entre deux tâches), le nombre de jeux de copies et le mode Original recto verso peuvent être définis ou modifiés.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Mise en page].



2 Définir chaque réglage.

- Sélectionner le type de mise en page souhaité ([2 sur 1], [4 sur 1] ou [8 sur 1]).
- Appuyer sur [Options] pour sélectionner l'ordre de mise en page → sélectionner l'ordre des images.
- Appuyer sur [Choix format de l'original] → spécifier le format de l'original.
- Appuyer sur [Original rto vso] pour lire des originaux recto verso → sélectionner le type d'original recto verso.
- Appuyer sur [Copie rto vso] pour effectuer des copies recto verso → sélectionner le type d'orientation recto verso.
- Appuyer sur [Format papier] → sélectionner la source d'alimentation du papier.

3 Appuyer sur [Fin].


Transfert d'images mémorisées (Transf. img mémorisée)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Transfert d'images, p. 4-101.

IMPORTANT

- L'image mémorisée doit être stockée sur la machine pour que le mode Transfert d'image mémorisé puisse fonctionner. (Voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
- Le mode Transfert d'image mémorisée peut être combiné avec d'autres modes pour traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que Décalage ne s'appliquent qu'aux images copiées, et non aux images mémorisées.
- Il est possible de stocker jusqu'à 100 images mémorisées. Toutefois, ce nombre dépend de la capacité du disque dur.
- Suivant l'original lu et l'image sélectionnée, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Transfert d'image mémorisée.
- En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque de diminuer à la copie.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Transf. img mémorisée].



2 Appuyer sur [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou <Verso>.

Pour superposer une image différente sur chaque côté d'une feuille, sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la même image sur les deux côtés de la feuille, définir les réglages pour le recto → appuyer sur [Ident au recto].

7

Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

3 Sélectionner une image mémorisée à superposer sur l'original.

Pour vérifier les images stockées comme image mémorisées, appuyer sur [Vérifier l'impr.] et effectuer une copie de l'image.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par l'icône . Les images mémorisées au format couleur CMJN sont signalées par l'icône . (Les images mémorisées couleur sont signalées par une icône de couleur.)

Si l'on appuie sur [Détails], des informations détaillées concernant l'image mémorisée s'affichent.

- Si l'on appuie sur [Vérifier l'impr.] :

- Sélectionner le format papier → appuyer sur [Début d'impression].
Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

4 Sélectionner le type de transfert d'image mémorisée et le mode Couleur → appuyer sur [OK].

- Si l'on a sélectionné [Image fondue] :

- Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

- Si l'on sélectionne [Monochromie] dans la liste déroulante Mode Couleur :

- Sélectionner une couleur → appuyer sur [OK].



IMPORTANT

Seul le mode Sélection couleur auto est disponible pour des images mémorisées au format CMJN.

5 Appuyer sur [Fin].

Intégrer un texte masqué dans un fond


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, p. 4-104.



IMPORTANT

- Il n'est pas possible de régler la densité au cours de l'impression si le mode Filigrane sécurisé est activé.
- En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas être imprimé comme spécifié, bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini pour la copie.
- Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique Marquage sécurisé des documents en option est activé.
- Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane sécurisé.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Filigrane sécurisé].



2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Date, Numérotat jx copies, Numéro de série, N°/ Nom utilisateur) → définir les différents éléments correspondant au type de filigrane souhaité.

- Si l'on souhaite créer un filigrane sécurisé personnalisé, sélectionner [Créer] dans la liste déroulante Type filigrane → appuyer sur [Saisir] → entrer le texte → appuyer sur [OK].
Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode Utilisateur).

IMPORTANT

Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'être créés afin de les réutiliser ultérieurement si nécessaire, appuyer sur [Mémoire] → saisir le texte à mémoriser.

- Sélectionner le motif du fond, la couleur et la taille du texte.
Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur [Lettres blanches sur fond coloré].
Pour modifier l'orientation des caractères, appuyer sur [Imprimer caractères verticalement].

3 Appuyer sur [Fin].

Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Sélection de surfaces, p. 4-68.

IMPORTANT


- Lorsque le mode *Sélection de surfaces (Cadrage)* est combiné au mode *Répétition d'image*, il faut d'abord spécifier le mode *Répétition d'image* avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être sélectionnée.
- Si le mode *Couleur* est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface sélectionnée est trop petite, l'original couleur peut être lu en mode Noir.

Utilisation du styleur

IMPORTANT

- Une seule surface polygonale peut être sélectionnée à la fois.
- Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en même temps.
- Il est impossible de copier ou de lire des documents en mode *Sélection de surfaces* si les originaux sont placés dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Sélection de surfaces].



2 Appuyer sur [Styleur].

3 Appuyer sur [Début lecture].



IMPORTANT

Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

4 Sélectionner la surface à l'aide du styleur.



IMPORTANT

Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface polygonale en même temps.

● Pour définir une surface à partir de deux points :

- Sélectionner deux points opposés à l'aide du styleur.
Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.

● Pour définir une surface à partir de plusieurs points :

- Appuyer sur [Plus. pnts] → sélectionner la surface à l'aide du styleur.
- Après avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].
On peut créer jusqu'à 10 points.



IMPORTANT

- Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut être sélectionnée à la fois.
- Une surface sélectionnée à l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas être modifiée à l'aide des touches numériques ① - ⑨.

5 Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents à chaque surface, en sélectionner une au moyen de la touche appropriée → sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

6 Appuyer sur [Prévisualisation] → contrôler la surface sélectionnée → appuyer sur [Fin].

7 Appuyer sur [Suivant] → sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].


Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 8.

8 Appuyer sur [OK] → [Fin].

Si la même surface doit être sélectionnée pour plusieurs originaux, retirer les originaux de la vitre d'exposition → les placer dans le chargeur → appuyer sur .

Utilisation des touches numériques

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Sélection de surfaces].



2 Appuyer sur [Clavier numérique].



IMPORTANT

- Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions et la position de la surface à sélectionner sur l'original.
- Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] → utiliser les touches numériques 0 - 9 pour saisir les mesures respectives.

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de l'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de l'original.

Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.

4 Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface sélectionnée.

5 Appuyer sur [Suivant] → sélectionner [Centrage] ou [Pas de centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 6.

6 Appuyer sur [OK] → [Fin].


Répétition de l'image de l'original (Répétition d'image)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Répétition d'image, p. 4-62.

IMPORTANT

- Lorsque le mode *Sélection de surfaces (Cadrage)* est combiné au mode *Répétition d'image*, il faut d'abord spécifier le mode *Répétition d'image* avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être sélectionnée.
- Si le mode *Couleur* est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de répétitions d'image est trop élevé ou la surface sélectionnée trop petite, l'original couleur peut être lu en mode Noir.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Répétition d'image].



2 Appuyer sur [Régler] → sélectionner le nombre de répétitions de l'image dans le sens horizontal et dans le sens vertical.

Appuyer sur [Auto] pour définir le nombre de répétitions automatiques. Pour un réglage automatique des répétitions, sélectionner le format papier. L'image de l'original est alors reproduite autant de fois que le permet le format papier sélectionné.

Appuyer sur [+] ou [-] pour définir le nombre de répétitions manuelles.

Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur [Réglages marges].

Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur l'original, appuyer sur [Cadrage].

IMPORTANT

Selon le nombre de répétitions sélectionné manuellement, il est possible que les images se chevauchent.


3 Appuyer sur [Fin].

Effacement des ombres et des contours sur les copies (Effacement)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Effacement, p. 4-44.

Copies avec effacement du pourtour des originaux (Effacement mode original)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Effacement].



7

2 Appuyer sur [Eff. mode Original] → sélectionner le format de l'original → définir la largeur d'effacement à l'aide des touches [+] et [-].

La zone est effacée de façon uniforme (en fonction de la valeur définie) sur chacun des côtés de l'original. Pour définir une largeur d'effacement spécifique pour chacun des côtés de l'original, appuyer sur [Régl. chq dim.].

Après avoir appuyé sur [Régl. chq dim.], sélectionner les valeurs d'effacement à l'aide des touches [-] et [+].


IMPORTANT

Le mode Effacement mode Original ne peut être spécifié que pour les originaux dont le format apparaît sur l'écran tactile.

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec effacement des pourtours (Effacement mode Livre)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Effacement].



2 Appuyer sur [Effacement mode Livre] → sélectionner la taille d'origine de la page en vis-à-vis → appuyer sur [Centre] et [Côtés] → définir les largeurs d'effacement à l'aide des touches [-] et [+].

La largeur d'effacement est répartie uniformément sur tous les côtés de l'original. Pour définir une valeur différente pour chacun des côtés, appuyer sur [Régl. chq dim.].

Si l'on sélectionne [Régl. chq dim.], appuyer sur [Haut], [Gauche], [Centre], [Droite] et [Bas] pour définir les largeurs d'effacement à l'aide des touches [+] et [-].

IMPORTANT

Le mode Effacement mode livre ne peut être spécifié que pour les originaux dont le format apparaît sur l'écran tactile.


3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec effacement des perforations (Effacement mode Reliure)

IMPORTANT

- Ne pas placer d'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de les endommager.
- En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont également effacées sur une largeur de 4 mm.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Effacement].



IMPORTANT

Placer l'original sur la vitre d'exposition.

2 Appuyer sur [Eff. mode Reliure] → spécifier la zone des perforations de l'original → appuyer sur [-] ou [+] pour définir la largeur d'effacement.

Il s'agit de l'emplacement des perforations lorsqu'on regarde l'original à l'endroit.

3 Appuyer sur [Fin].


Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents (Interfoliage transparents)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Interfoliage transparents, p. 4-30.

IMPORTANT

- Il est impossible d'utiliser les modes de finition en mode Interfoliage transparents, même si un module de finition en option est installé.
- Seul le format A4 est disponible en mode Interfoliage transparents.
- Les transparents A4 ne peuvent être chargés que dans les cassettes 3 et 4, et dans le plateau d'alimentation.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Interfoliage transparents].




2 Appuyer sur [Régler].

Pour sélectionner la source d'alimentation des transparents, appuyer sur [Format papier] → sélectionner la source.

Si l'écran suivant s'affiche, effectuer l'une des opérations suivantes dans Réglages communs (en mode Utilisateur) (voir le chapitre 4, Personnalisation des réglages, du *Guide de référence*) :

- Régler Mémoire du type de papier pour la source de papier sélectionnée sur "Transparents".
- Régler le type de papier sur "Transparents" si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui".



IMPORTANT

Veiller à charger des transparents dans la source d'alimentation sélectionnée. Le chargement d'un autre type de papier risque de provoquer un bourrage.

3 Spécifier les réglages des intercalaires.


- Indiquer si l'intercalaire doit être imprimé ou laissé vierge.
- Appuyer sur [Source pour intercalaire] → sélectionner le format des intercalaires.

4 Appuyer sur [Fin].

Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi), p. 4-60.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Néga/Posi].



2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].


7

Utilisation de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Copies avec inversion des images (Image miroir)

Pour plus d'informations sur l'écran des fonctions de base du mode Copie, voir la section Image miroir, p. 4-67.

- 1 Appuyer sur [Trait./Présent.] → [Image miroir].




- 2 Appuyer sur [Régler].

- 3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'image

Cette section décrit les fonctions utilisables à partir du mode [Réglage d'image] de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de régler le contraste (mode Netteté) et la couleur (mode Balance des couleurs) d'une image, etc. Appuyer sur [Réglage d'image] pour régler ces modes.



IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.

REMARQUE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].


Modes disponibles avec [Réglage d'image]

- ① **Netteté**
Ce mode permet de reproduire les images des originaux en accentuant ou en diminuant le contraste. (Voir la section Modification du contraste sur la copie (Netteté), p. 7-83.)
- ② **Réglage de l'image**
Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaisse sur les copies, en effaçant la couleur d'arrière-plan. (Voir la section Réglage de la qualité de l'image (Réglage de l'image), p. 7-84.)
- ③ **Balance des couleurs**
Ce mode permet de régler les couleurs en modifiant l'intensité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du noir. (Voir la section Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. 7-85.)
- ④ **Réglage couleur**
Ce mode permet de modifier les teintes, la saturation ou la densité en sélectionnant l'aspect de l'image à l'aide d'une simple touche. (Voir la section Spécification de l'aspect de l'image (Réglage couleur), p. 7-86.)

Modification du contraste sur la copie (Netteté)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Réglage du contraste (Netteté), p. 4-99.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] → [Netteté].



2 Régler la netteté en appuyant sur [Mini] ou [Maxi].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la qualité de l'image (Réglage de l'image)


Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mode Réglage couleur, p. 4-95.

IMPORTANT

- Si [A] (Auto) est sélectionné dans l'écran de lecture ou des fonctions de base, le fait d'appuyer sur [Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage annule le réglage automatique de la densité de copie/lecture. De même, si l'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture après avoir réglé le type d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage automatique est réactivé.
- Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour la densité de lecture/copie. (Voir la section Réglage automatique de la densité, p. 3-6.)

Supprimer le fond

1 Appuyer sur [Réglage d'image] → [Réglage de l'image].



7

2 Appuyer sur [Supprimer le fond].

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arrière-plan, appuyer sur [Régl. fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Eviter les bavures

1 Appuyer sur [Réglage d'image] → [Réglage de l'image].

2 Appuyer sur [Eviter les bavures].



Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Régl. fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la couleur (Balance des couleurs)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Réglage de la couleur, p. 4-85.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] → [Balance des couleurs].




2 Sélectionner le type de réglage couleur souhaité.

3 Appuyer sur [Fin].

Copies avec indication de fin de tâche (Autres)

Cette section décrit les fonctions utilisables à partir du mode [Autres] de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de sélectionner les modes Groupe de tâches, Mémoriser dans une boîte et Indication fin de tâche. Appuyer sur [Autres] pour régler ces modes.



IMPORTANT

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en combinaison avec ceux-ci, voir la section *Tableau des combinaisons de fonctions*, p. 9-6.

REMARQUE

Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

Modes disponibles avec [Autres]

- ① **Groupe de tâches**
Ce mode permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie et de les imprimer en un seul document. (Voir la section *Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie (Groupe de tâches)*, p. 7-89.)
- ② **Mém. dans une boîte**
Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boîte utilisateur à partir de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. (Voir la section *Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boîte)*, p. 7-92.)
- ③ **Indication fin de tâche**
Cette fonction permet d'envoyer une indication de <Fin de tâche> aux adresses électroniques indiquées lorsqu'un tirage est terminé. (Voir la section *Avertissement par courrier électronique de la fin de la tâche de copie (Indication fin de tâche)*, p. 7-93.)


Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie (Groupe de tâches)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de copie, p. 4-123.

IMPORTANT

- Il est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour chaque lot d'originaux.
- Si le mode Groupe de tâches est utilisé, le mode Lecture continue est automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible d'utiliser le mode Groupe de tâches pour le document combiné.
- Il est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une copie en mode Groupe de tâches.
- Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans les réglages standards.
- Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire de travaux.
- Il est impossible de rappeler le mode Groupe de tâches.

1 Appuyer sur [Autres] → [Groupe de tâches].



2 Appuyer sur [Régler] → spécifier les réglages de copie pour le document combiné → appuyer sur [OK].

Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode Groupe de tâches, les réglages de fonctions spéciales sont conservés pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir le chapitre 3, Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres, le chapitre 4, Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres et la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

3 Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie → appuyer sur .

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons possibles, voir le chapitre 3, Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres, le chapitre 4, Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres et la section Tableau des combinaisons de fonctions, p. 9-6.

Lors de la lecture de plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers régl.] pour retourner aux réglages du lot précédent.

4 Vérifier les réglages dans l'écran de lecture.

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type d'original et Densité peuvent être modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

Pour continuer à lire d'autres lots d'originaux en conservant les réglages de copie, placer les originaux et appuyer sur .

Pour lire à nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur [Eff./Ressaisir ce groupe] et reprendre la procédure à partir de l'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Tâche suivante] et reprendre la procédure à partir de l'étape 3.

5 Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper Ttes les tâches].

Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. tâches] à l'étape 3 pour passer à l'étape 6.

6 Regrouper les lots de documents.

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur [Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout sélectionner]. Cependant, lorsqu'un lot d'originaux est déjà sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tâche] et reprendre la procédure à partir de l'étape 3.

- Sélectionner les lots dans l'ordre dans lequel on souhaite les combiner.
- Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le sélectionner → appuyer sur [Détails].
- Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner → appuyer sur [Effacer].
- Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du document combiné, appuyer sur [Test impression].
Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, appuyer sur [Echantillon tâche sélectionnée].
Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer sur [Echantillon groupe de tâches].
- Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document combiné, appuyer sur [Couvertures/Intercalaires].
- Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies souhaité (de 1 à 9 999).

7 Appuyer sur [Début d'impression].

- **A l'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode Mémoriser dans une boîte pour le document combiné :**
 - Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].
Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur [Mém. et terminer].
- **A l'étape 2, si le mode Mémoriser dans une boîte a été sélectionné sans choisir [Mémoriser et copier] pour le document combiné :**
 - Appuyer sur [Mémoriser].


Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie (Mém. dans une boîte)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Mémorisation des originaux lus dans une boîte utilisateur avec les réglages de copie, p. 4-128.

IMPORTANT

- Lorsque l'on appuie sur  pendant une tâche de copie utilisant le mode Mémoriser dans une boîte (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.
- Il est impossible de mémoriser des documents dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents dans la Boîte mémoire RX et dans les boîtes fax confidentielles, voir le chapitre 6, Envoi et réception de documents via les boîtes.

1 Appuyer sur [Autres] → [Mém. dans une boîte].



2 Appuyer sur [Réglér] → sélectionner le numéro de boîte utilisateur → appuyer sur [OK].

- Pour modifier le nom du document, appuyer sur [Nom du document] → saisir un nom pour le document → appuyer sur [OK].
- Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la boîte utilisateur, appuyer sur [Mémoriser et copier].
Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, appuyer sur [Mémoriser et copier] pour enlever la coche.

3 Appuyer sur [Fin].


Avertissement par courrier électronique de la fin de la tâche de copie (Indication fin de tâche)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Indication de fin de tâche, p. 4-51.

IMPORTANT

Pour envoyer une indication de fin de tâche, il est nécessaire d'enregistrer les adresses e-mail dans le carnet d'adresses au préalable. (Voir le chapitre 10, *Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide des fonctions envoi et télécopie.*)

1 Appuyer sur [Autres] → [Indication fin de tâche].



2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tâche.

Pour sélectionner un destinataire enregistré avec un numéro d'accès, appuyer sur [Numéro d'accès] et saisir le numéro d'accès à l'aide de la touche numérique 0 - 9. Si l'on sélectionne [Pas de n° d'accès], les destinataires qui ne sont pas gérés par un numéro d'accès sont affichés.

3 Appuyer sur [Fin].

7

Personnalisation des réglages

8

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment modifier les réglages par défaut de la machine et les personnaliser en fonction des besoins.

Qu'entend-on par mode Utilisateur ?	8-2
Personnalisation des réglages copie	8-5
Liste des réglages copie	8-5
Réglage de la touche de sélection format papier pour copie rapide	8-6
Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale	8-7
Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide	8-8
Tri séquentiel automatique	8-10
Priorité à l'orientation de l'image	8-10
Orientation automatique	8-11
Modification des réglages du mode standard	8-11
Rétablissement des réglages de copie par défaut	8-13
Personnalisation des réglages boîtes aux lettres	8-14
Liste des réglages de boîtes aux lettres	8-14
Définition/mémorisation d'une boîte utilisateur	8-15
Initialisation d'une boîte utilisateur	8-17
Réglages de lecture standards	8-18
Définition/mémorisation d'une boîte fax confidentielle	8-19
Initialisation d'une boîte fax confidentielle	8-21

Qu'entend-on par mode Utilisateur ?

Le mode Utilisateur permet de personnaliser les différents réglages de la machine.

REMARQUE

Les réglages effectués dans l'écran du mode Utilisateur ne sont pas modifiés en cas de sélection de la touche .


1 Appuyer sur .

L'écran du mode Utilisateur s'affiche.

2 Sélectionner un réglage du mode Utilisateur.




3 Appuyer sur la touche d'un mode pour en définir les réglages.




Pour obtenir une liste des réglages pouvant être modifiés depuis l'écran du mode Utilisateur, voir les sections Liste des réglages copie, p. 8-5 et Liste des réglages de boîtes aux lettres, p. 8-14.

REMARQUE

L'écran *Réglages copie* contient une série de réglages. Appuyer sur [▼] ou [▲] pour accéder à la fonction souhaitée.



4 Spécifier le mode souhaité → appuyer sur [OK].



Le mode spécifié est activé.

5 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir à l'écran des fonctions de base.

Personnalisation des réglages copie

Liste des réglages copie

Les réglages suivants peuvent être définis ou mémorisés dans les réglages copie du mode Utilisateur.

Mode Utilisateur	Réglages disponibles	Distribution	Page
Touche sélection format papier pr copie rapide	Grand*1 : Quatre sources papier au maximum (Plateau d'alimentation, Réglages plateau d'alimentation, 1 : Cassette 1, 2 : Cassette 2, 3 : Cassette 3, 4 : Cassette 4, 5 : Magasin Papier Latéral-P1), Petit	Non	p. 8-6
Réglage des touches personnalisées 1/2 dans l'écran de copie normale	Tous les modes (aucun réglage*1)	Non	p. 8-7
Réglages touches personnalisées pour copie rapide	Nombre de touches personnalisées : Jusqu'à 5 touches déf.*1/ Jusqu'à 10 touches déf. Tous les modes (aucun réglage*1)	Non	p. 8-8
Tri séquentiel automatique*2	Oui*1/Non	Oui	p. 8-10
Priorité à l'orientation de l'image	Oui/Non*1	Oui	p. 8-10
Orientation automatique	Oui*1/Non	Oui	p. 8-11
Réglages du mode standard	Mémoriser, Initialiser	Non	p. 8-11
Initialiser les réglages copie	Initialiser	Non	p. 8-13

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur le réglage des modes qui ne figurent pas dans le présent guide, consulter les autres guides énumérés au début du présent Guide des fonctions copie et boîte aux lettres. (Voir la section Guides de la machine, p. ii.)
- L'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [▼] ou [▲] pour accéder à la fonction souhaitée.
- Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution d'informations périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du mode de distribution des informations de périphérique, voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.

Réglage de la touche de sélection format papier pour copie rapide

Cette fonction permet de définir l'ordre et le nombre des sources d'alimentation et des cassettes à afficher pour les touches de sélection de format papier de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

1 Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Touche sélection format papier pr copie rapide].

2 Sélectionner [Grand] ou [Petit] → appuyer sur [OK].


Pour afficher toutes les cassettes, appuyer sur [Petit].

● Si [Grand] est sélectionné :

Sélectionner les touches à afficher en premier.

Il est possible de sélectionner jusqu'à 4 cassettes.

Exemple : Les grandes touches s'affichent comme suit.



Exemple : Les petites touches s'affichent comme suit.



Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale

Cette fonction s'avère utile si l'on souhaite mémoriser les modes copie fréquemment utilisés dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Il est possible de mémoriser deux touches personnalisées en plus des touches Taux de reproduction, Finition et Mode recto verso dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, l'écran des fonctions spéciales ou les emplacements mémoire contenant des réglages copie mémorisés en mode Mémoire de travaux.

1 Appuyer sur → [Réglages copie] → [Réglages touche perso. 1 pour écran normal].


Pour définir la touche personnalisée 2, appuyer sur [Réglages touche perso. 2 pour écran normal].

2 Afficher le groupe de fonctions à mémoriser sous une touche personnalisée, à l'aide des touches [▼] ou [▲] → appuyer sur la fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déjà effectuée pour une touche personnalisée, appuyer sur [Aucun réglage].

3 Sélectionner le mode à mémoriser sous une touche personnalisée → appuyer sur [OK].

Exemple : Les touches standard mémorisées s'affichent dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale comme illustré ci-dessous.



Réglage des touches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Cette fonction s'avère utile si l'on souhaite mémoriser les modes copie fréquemment utilisés dans l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

- 1 Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Réglages touches perso pour copie rapide].
- 2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées à afficher sur l'écran des fonctions de base du mode copie rapide.



[Jusqu'à 5 touches déf.] : Affiche un maximum de 5 touches.

[Jusqu'à 10 touches déf.] : Affiche un maximum de 10 touches.

Tri séquentiel automatique

Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui", la machine active automatiquement le mode Tri séquentiel (ou Tri séquentiel avec décalage) lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur. Ceci s'avère pratique lorsqu'on demande plusieurs copies et qu'on oublie de sélectionner le mode Finition.

REMARQUE

Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui" et si un module de finition en option est installé, le mode Tri séquentiel avec décalage est activé. En l'absence de module de finition, c'est le mode Tri séquentiel qui est spécifié.

- 1** Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Tri séquentiel automatique].
- 2** Sélectionner [Oui] ou [Non] → appuyer sur [OK].

Priorité à l'orientation de l'image

Si la fonction Priorité à l'orientation de l'image est activée, la machine conserve l'orientation de l'image originale lors du tirage. L'image de l'original peut ainsi être imprimée à l'envers, selon le mode copie sélectionné.

REMARQUE

L'activation de la fonction Priorité à l'orientation de l'image a pour effet de ralentir la vitesse de copie.

- 1** Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Priorité à l'orientation de l'image].
- 2** Sélectionner [Oui] ou [Non] → appuyer sur [OK].

Orientation automatique

Si Orientation auto est réglé sur "Oui", la machine détermine l'orientation la mieux adaptée au format papier spécifié en fonction de divers critères, dont le format de l'original et le taux de reproduction, et fait automatiquement pivoter l'image si cela s'avère nécessaire.

1 Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Orientation auto].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] → appuyer sur [OK].

REMARQUE

- En cas d'agrandissement d'originaux A4 ou A5 sur du papier A3, la sélection automatique de l'orientation n'a pas lieu, et ce même si la fonction est réglée sur [Oui].
- Seules les images figurant sur des originaux de format standard, jusqu'au format A4, peuvent subir une rotation lorsque le taux de reproduction est réglé sur 100 %.
- Si la sélection automatique du format papier est activée et si le format le mieux adapté n'est pas disponible, la source d'alimentation contenant du papier de même format est indiquée comme choix optimal, même si l'orientation est différente.

Modification des réglages du mode standard

Les réglages du mode standard font référence aux modes copie renvoyés automatiquement lorsque la machine est mise sous tension ou lorsque l'on appuie sur .

Il est possible de modifier les réglages standards ou de rétablir leurs valeurs par défaut.

REMARQUE

Réglages par défaut :

- Capacité : 1
- Sélection du papier : Auto
- Type de densité et d'original : Auto
- Type d'original : Texte/Photo/Carte
- Taux de reproduction : 1/1
- Fonction de copie : Recto ► Recto
- Mode couleur : Sél. couleur auto

Mémorisation de nouveaux réglages standards

Il est possible d'enregistrer des réglages de copie personnalisés en tant que réglages standards.

Pour cela, définir les réglages standards personnalisés dans l'écran des fonctions de base et/ou des fonctions spéciales, puis procéder comme suit.

- 1** Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Réglages du mode standard].
- 2** Appuyer sur [Mémoriser].
- 3** Vérifier les réglages → appuyer sur [Oui].

Initialisation des réglages standards

Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages standards.

- 1** Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Réglages du mode standard].
- 2** Appuyer sur [Initialiser].
- 3** Vérifier les réglages → appuyer sur [Oui].

Rétablissement des réglages de copie par défaut

Il est possible de rétablir les réglages par défaut des modes modifiés dans l'écran Réglages copie (en mode Utilisateur). (Voir la section Liste des réglages copie, p. 8-5.)

- 1** Appuyer sur  → [Réglages copie] → [Initialiser les réglages copie].
- 2** Appuyer sur [Oui].

Personnalisation des réglages boîtes aux lettres

Liste des réglages de boîtes aux lettres

Les éléments suivants peuvent être définis ou mémorisés dans l'écran Réglages boîtes aux lettres en mode Utilisateur.

Rubrique	Réglages	Distribution	Page
Réglages des boîtes utilisateur	Numéro de boîte : 00 à 99 Mémoriser le nom de la boîte : 24 caractères max. Mot de passe : 7 chiffres Durée avt eff. auto document : 1, 2, 3, 6, 12 heures, 1, 2, 3* ¹ , 7, 30 jours ; 0 (illimitée) Mémoriser et imprimer à partir du pilote d'imprimante : Oui, Non* ¹ Réglages envoi URL Initialiser* ²	Oui* ³	p. 8-15
Réglages de lecture standards	Mémoriser, Initialiser	Non	p. 8-18
Réglages Boîtes fax confidentielles*⁴	Numéro de boîte : 00 à 49 Mémoriser le nom de la boîte : 24 caractères max. Mot de passe : 7 chiffres Réglages envoi URL Initialiser* ²	Oui* ³	p. 8-19

*¹ Indique le réglage par défaut.

*² Indique les éléments non distribués en tant qu'informations sur le périphérique.

*³ Les informations ne sont pas distribuées si un mot de passe est défini pour la boîte.

*⁴ indique les éléments disponibles uniquement lorsque les périphériques en option appropriés (en standard sur l'IR6880Ci/iR5880Ci) sont activés.



REMARQUE

- Pour plus d'informations sur la définition des modes ou des réglages non abordés dans ce guide, consulter les autres guides livrés avec la machine. Voir la section Guides de la machine, p. ii.
- Pour plus d'informations sur les réglages de la boîte mémoire RX, voir le chapitre 11, Réglages administrateur système, du Guide des fonctions envoi et télécopie.
- Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution d'informations périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du mode de distribution des informations de périphérique, voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.

Définition/mémorisation d'une boîte utilisateur

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe pour une boîte utilisateur et d'indiquer la durée de stockage des documents avant leur effacement automatique.

REMARQUE

- On peut créer jusqu'à 100 boîtes utilisateur.
- Les numéros de boîtes utilisateur vont de 00 à 99.
- L'attribution d'un nom à une boîte utilisateur est facultative.
- L'attribution d'un mot de passe à une boîte utilisateur est facultative.

1 Appuyer sur  → [Réglages boîtes aux lettres] → [Réglages des boîtes utilisateur].

2 Appuyer sur le numéro de boîte utilisateur souhaité.

Lors de la saisie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres → appuyer sur [OK].

3 Spécifier chaque réglage → appuyer sur [OK].



[Mémoriser nom de boîte] :

Appuyer sur [Mémoriser nom de boîte] → saisir le nouveau nom → appuyer sur [OK].

[Mot de passe] :

Pour définir un mot de passe pour la boîte utilisateur, utiliser les touches numériques  - . Il est possible de ne pas compléter le champ du mot de passe. Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple, <0000000>).

<Durée avant effacement automatique document> :

Appuyer sur [▼] ou [▲] pour définir le délai de conservation des documents dans la boîte utilisateur sélectionnée avant leur effacement automatique.

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boîte utilisateur dans laquelle est stocké le document peut être envoyé par e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de traiter le document par le biais de l'interface utilisateur distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boîte utilisateur par e-mail, appuyer sur [Régl. envoi URL] → sélectionner le destinataire → appuyer sur [OK].

<Mémoriser et imprimer à partir du pilote d'imprimante>

Il est possible de choisir d'imprimer un document lorsqu'il est envoyé depuis un ordinateur et mémorisé dans une boîte. Pour imprimer le document lors de sa mémorisation dans une boîte, sélectionner [Oui].



IMPORTANT

- Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, veiller à le noter au moment de sa saisie et à le conserver en lieu sûr.
- Si un mot de passe est déjà défini pour chaque boîte utilisateur, il est possible d'activer les réglages [Durée avant effacement automatique document] et [Impression après mémorisation depuis pilote] de toutes les boîtes utilisateur en utilisant [Réglages pour toutes les boîtes utilisateur] dans les Réglages administrateur système (en mode Utilisateur). Toutefois, si l'on met à jour les réglages d'une boîte utilisateur particulière après avoir utilisé l'option [Réglages pour toutes les boîtes utilisateur], les réglages mis à jour ont priorité sur ceux définis avec [Réglages pour toutes les boîtes utilisateur]. (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)



REMARQUE

Si Astérisques pour saisir n° d'accès/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages système (en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche pas sous forme d'astérisques (*****). (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)

4 Appuyer sur [Fin].

Initialisation d'une boîte utilisateur

Il est possible de rétablir le nom, le mot de passe et le délai de stockage par défaut d'une boîte utilisateur.



IMPORTANT

Il est impossible d'initialiser une boîte utilisateur qui contient des documents.

- 1 Appuyer sur  → [Réglages boîtes aux lettres] → [Réglages des boîtes utilisateur].**
- 2 Sélectionner la boîte utilisateur à initialiser.**
Lors de la saisie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres → appuyer sur [OK].
- 3 Appuyer sur [Initialiser].**
- 4 Appuyer sur [Oui].**
- 5 Appuyer sur [Fin].**

Réglages de lecture standards

Les réglages de lecture standard désignent l'ensemble des réglages de lecture définis automatiquement par la machine après la mise sous tension ou lors de l'activation de la touche .

Il est possible de modifier les réglages de lecture standards ou de rétablir leurs valeurs par défaut.



REMARQUE

Réglages par défaut :

- *Format du document : Auto*
- *Format : Auto*
- *Type d'original : Texte/Photo/Carte*
- *Taux de reproduction : 1/1*
- *Mode couleur : Sél. couleur auto*

Mémorisation des réglages de lecture standards

Il est possible d'enregistrer des réglages personnalisés en tant que réglages de lecture standards.

Pour cela, définir les réglages souhaités dans l'écran de lecture, puis procéder comme suit. (Voir la section Mise en mémoire d'originaux dans une boîte, p. 2-13.)

-
- 1** Appuyer sur  → [Réglages boîtes aux lettres] → [Réglages de lecture standards].
 - 2** Appuyer sur [Mémoriser].
 - 3** Vérifier les réglages → appuyer sur [Oui].

Initialisation des réglages de lecture standards

Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages de lecture standards.

- 1** Appuyer sur  → [Réglages boîtes aux lettres] → [Réglages de lecture standards].
- 2** Appuyer sur [Initialiser].
- 3** Vérifier les réglages → appuyer sur [Oui].

Définition/mémorisation d'une boîte fax confidentielle


Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe pour chaque boîte fax confidentielle.

REMARQUE

- La fonction de boîte fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- On peut créer jusqu'à 50 boîtes fax confidentielles.
- Les numéros de boîtes fax confidentielles vont de 00 à 49.
- L'attribution d'un nom à une boîte fax confidentielle est facultative.
- L'attribution d'un mot de passe à une boîte fax confidentielle est facultative.

- 1** Appuyer sur  → [Réglages boîtes aux lettres] → [Réglages Boîtes fax confidentielles].
- 2** Appuyer sur le numéro de boîte fax confidentielle souhaité.
Lors de la saisie du numéro de la boîte fax confidentielle à l'aide des touches numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres → appuyer sur [OK].

3 Spécifier chaque réglage → appuyer sur [OK].



[Mémoriser nom de boîte] :

Appuyer sur [Mémoriser nom de boîte] → saisir un nom → appuyer sur [OK].

<Mot de passe> :

Pour définir un mot de passe pour la boîte fax confidentielle, utiliser les touches numériques 0 - 9 → appuyer sur [OK]. Il est possible de ne pas compléter le champ du mot de passe. Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par exemple, <0000000>).

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boîte fax confidentielle dans laquelle est stocké le document peut être envoyé par e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de traiter le document par le biais de l'interface utilisateur distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boîte fax confidentielle par e-mail, appuyer sur [Régl. envoi URL] → sélectionner le destinataire → appuyer sur [OK].



IMPORTANT

Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, veiller à le noter au moment de sa saisie et à le conserver en lieu sûr.



REMARQUE

*Si Astérisques pour saisir n° d'accès/mot passe est réglé sur "Non" dans les Réglages système (en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche pas sous forme d'astérisques (*****). (Voir le chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de référence.)*

4 Appuyer sur [Fin].

Initialisation d'une boîte fax confidentielle

Il est possible de rétablir le nom et le mot de passe par défaut d'une boîte fax confidentielle.

REMARQUE

- La fonction de boîte fax confidentielle est disponible uniquement si le Kit fonctions envoi couleur (en standard sur l'iR6880Ci/iR5880Ci) est activé ou si la Carte FAX (Super G3) en option est installée.
- Il est impossible d'initialiser une boîte fax confidentielle qui contient des documents.

- 1 Appuyer sur  → [Réglages boîtes aux lettres] → [Réglages Boîtes fax confidentielles].**
- 2 Sélectionner la boîte fax confidentielle à initialiser.**
Lors de la saisie du numéro de la boîte fax confidentielle à l'aide des touches numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres → appuyer sur [OK].
- 3 Appuyer sur [Initialiser].**
- 4 Appuyer sur [Oui] → [Fin].**

9

CHAPITRE

Annexe

Ce chapitre contient des échantillons couleur et l'index.


Echantillons couleur	9-2
Balance des couleurs	9-2
Réglage couleur	9-3
Réglage du type d'image	9-4
Monochromie	9-5
Bichromie	9-5
Tableau des combinaisons de fonctions	9-6
Copie	9-6
Boîte aux lettres	9-10
Index	9-12

Echantillons couleur

Les échantillons illustrent la manière dont les copies/impressions couleur sont réalisées dans différents modes couleur.


Balance des couleurs

Ce mode permet d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier l'intensité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du noir.



Réglage couleur

Ce mode permet de sélectionner l'aspect de l'image à copier/imprimer en activant une simple touche.




Réglage du type d'image

Il est possible d'améliorer la qualité des copies en supprimant la couleur d'arrière-plan des originaux et en empêchant les zones sombres figurant au verso des originaux de transparaître sur les copies/impressions.


Supprimer le fond

Ce mode permet de copier/d'imprimer l'original en effaçant la couleur d'arrière-plan. Ce mode est particulièrement utile pour copier/lire des originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.




Eviter les bavures

Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins ne transparaissent sur les copies/impressions.




Monochromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur spécifique uniquement.



Bichromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans deux couleurs.



Boîtes aux lettres

■ Fonction de lecture

		Fonction déjà définie																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fonction à définir	1	X																											
	2		X																										
	3			X																									
	4				X																								
	5					X																							
	6						X																						
	7							X																					
	8								X																				
	9									X																			
	10										X																		
	11											X																	
	12												X																
	13													X															
	14														X														
	15															X													
	16																X												
	17																	X											
	18																		X										
	19																			X									
	20																				X								
	21																					X							
	22																						X						
	23																							X					
	24																								X				
	25																									X			
	26																										X		
	27																											X	
	28																												X

*1 Combinaison possible lorsque le mode Groupe de tâches est activé.

*2 Lors de la sélection de surfaces à l'aide du styleur, la lecture ne peut pas avoir lieu.

*3 Il est possible de choisir toute combinaison de quatre surfaces maximum.

*4 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [Auto] ou [A3+].

*5 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [A3+].

■ Fonction d'impression

Fonction à définir	Combinaison possible		Combinaison impossible		Priorité au dernier mode défini	
	□	△	×	▲	×	▲
Fonction déjà définie						
Nombre d'exemplaires	▲					
Sélection automatique du format papier	▲					
Sélection automatique du format papier. Orientation auto.	▲					
Sélection auto. du compartiment papier						
Plateau d'alimentation						
Tri séquentiel						
Tri groupé						
Tri séquentiel avec rotation						
Tri groupé avec rotation						
Tri séquentiel avec décalage						
Tri groupé avec décalage						
Agrafage						
Figure à cheval						
Ajouter couverture (Imprimé/Vierge)						
Perforation						
Impression recto						
Impression recto verso						
Impression recto verso de documents séparés						
Impression continue de documents séparés						
Couverture de dessus						
Couverture de dessous						
Intercalaire (Imprimé/Vierge)						
Page de chapitre						
Papier à onglets						
Porte						
Séparation						
Brochure						
Figure à cheval (Brochure)						
Couverture de dessus (Brochure)						
Division en brochures						
Correction du renflement (Brochure)						
Test impression						
Mélange d'originaux *7						
Un seul document						
Plusieurs documents						
Fusionner documents						
Monochrome						
Bichromie						
Balance des couleurs						
Réglage couleur						
Numerotation des pages						
Numerotation des jeux de copies						
Filigrane/Date d'impression						
Transfert d'image mémorisée						
Marge						
Décalage						
Création d'onglets						
Filigrane sécurisé (Filigrane)						
Filigrane sécurisé (Date)						
Filigrane sécurisé (Numerotation des jeux de copies)						
Filigrane sécurisé (Numéro de série)						
Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)						

- *6 Combinaison impossible si [Format. irrég.] est sélectionné.
- *7 Tirages lus à l'aide du mode Mélanges d'originaux.
- *8 Combinaison impossible si les documents sélectionnés sont de formats différents.
- *9 Combinaison impossible si le mode Image Photo ancienne est activé.
- *10 Si le mode Réglage couleur est utilisé pour définir la balance des couleurs, tous les réglages de balance des couleurs qui ont été effectués sont également modifiés.
- *11 Combinaison impossible si le mode Agrafage double est sélectionné.
- *12 Combinaison possible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].

Chiffres

2 sur 1, 4-34, 4-35

4 sur 1, 4-34, 4-35

8 sur 1, 4-34, 4-35

A

Accentuation zones claires, 4-96, 9-3

Agrafage, 3-35, 3-42, 7-30

Double, 3-36

En coin, 3-35

Piqure à cheval, 3-36

Ajouter couverture, 4-25

Annulation d'une tâche, 2-31

A partir de l'afficheur tactile, 2-31, 2-32

A partir de l'écran Moniteur système, 2-33

Au moyen de la touche Arrêt, 2-32

Pendant la lecture, 2-31

Pendant l'impression, 2-32

Annuler, 2-31, 1-18

Aperçu, 1-2

Arrêt d'une tâche d'impression

A partir de l'afficheur tactile, 1-18

A partir de l'écran Moniteur système, 1-20

Au moyen de la touche Arrêt, 1-19

B

Balance des couleurs, 7-85

Réglage, 4-85

Boîte mémoire RX, 6-2, 6-4

Boîtes fax confidentielles, 6-10, 8-19

C

Cadrage, 4-68

Répétition d'image, 4-62

Utilisation des touches numériques, 4-74

Utilisation du styleur, 4-69

Calcul du taux, 3-18, 7-16

Taux XY (de reproduction) différents, 3-19, 3-21

Taux XY (de reproduction) identique, 3-18, 3-19

Calques, 4-99

Centrage, 4-37

Centrage/décalage prédéfini, 4-37

Clavier numérique, 1-10

Confirmation des réglages sélectionnés, 1-35

Conservation des copies couleur, xvii

Copie avec des taux XY différents, 3-19, 3-21

Copie avec des taux XY identiques, 3-18, 3-19

Copie couleur, 3-59

Copie de la couverture de dessus, 4-12

Copie d'un document, 2-54

Copie recto verso, 3-46

Livre vers Recto verso, 3-53

Recto verso vers Recto, 3-52

Recto verso vers Recto verso, 3-50

Recto vers Recto verso, 3-47

Copie sur la couverture de dessous, 4-12

Correction du renflement (décalage), 4-23

Couleurs atténuées, 4-96, 9-3

Couleurs vives, 4-96, 9-3

Couverture dessus/Couverture dessous, 7-50

Couvertures/Intercalaires, 4-11

Couvertures/Séparations, 4-18

Création d'images, 4-60

Image miroir, 4-67

Néga/Posi, 4-60

Répétition d'image, 4-62

Création d'onglets, 4-78, 7-63

D

Date d'impression, 7-59

Début envoi, 6-14

Décalage, 3-37

Décalage, 7-60

Utilisation des touches fléchées, 4-37

Utilisation des touches numériques, 4-38

Décalage de l'image, 4-37

Décalage en coin, 4-37

Décalage vers le centre, 4-37

Décalage en coin, 4-37

Décalage vers le centre, 4-72, 4-76

Définition de la réception de documents dans la mémoire, 6-4

Définition d'une boîte fax confidentielle, 8-19

Définition d'une boîte utilisateur, 8-15

Définition indépendante des axes X et Y, 3-23

Déplacement d'un document, 2-54

Division en brochures, 4-22

Double, 3-36, 3-42

E

Echantillon, 1-32, 7-34

Annuler, 1-34

Début d'impression, 1-34

Modifier les réglages, 1-34

Echantillons couleur, 9-2

Balance des couleurs, 9-2

Réglage couleur, 9-3

Réglages du type d'image, 9-4

Ecran de lecture, 2-11

Ecran de modification des documents, 2-8

Ecran de modification des réglages d'impression, 2-10

Ecran d'envoi, 2-12

Ecran de sélection des boîtes, 2-5

Ecran de sélection des documents, 2-7

Ecran des fonctions de base du mode Copie normale,
1-4

Ecran des fonctions de base du mode Copie rapide,
7-3

Ecran des fonctions spéciales (copie), 1-5

Ecran d'impression, 2-9

Effacement, 4-44, 7-75

Effacement mode Livre, 4-46, 7-76

Effacement mode Original, 4-44, 7-75

Effacement mode Reliure, 4-49, 7-77

Effacement d'un document, 2-52

Effacement mode Livre, 4-46

Réglage identique, 4-47

Régler chaque dimension, 4-47

Effacement mode Original, 4-44

Réglage identique, 4-45

Régler chaque dimension, 4-45

Effacement mode Reliure, 4-49

Effacer

Réglages copie, 5-11

Réglages de Balance des couleurs, 4-94

Réglages de lecture, 5-11

Réglages d'impression, 5-11

Effacer document après impression, 2-25

Effacer surf., 4-70, 4-76

Effet de moiré, 4-99

Emplacements mémoire, attribution de noms, 5-4

En coin, 3-35, 3-42

Envoi d'un document, 6-13

Éviter les bavures, 4-83

F

Filigrane, 7-58

Filigrane sécurisé, 4-104, 7-68

Flux des opérations des boîtes, 2-13

Fonction Boîte aux lettres, 2-2

Fonction Boîte mémoire RX, 6-3

Fonctions de copie, 1-2

Fonctions spéciales, 4-3

Boîte aux lettres (lecture), 4-7

Boîte aux lettres (lecture), 4-5

Copie, 4-3

Fusion de documents, 3-64

G

Groupe de tâches, 4-123, 7-89

I

Image entière, 7-15

Taux de reproduction, 3-17

Image miroir, 4-67, 7-81

Image plus claire, 4-96, 9-3

Image plus foncée, 4-96, 9-3

Images pâles, 4-99

Impression de documents mémorisés dans une boîte,
2-20

Impression de la couverture de dessus, 4-18

Impression d'un document stocké dans la boîte
mémoire RX, 6-5

Impression d'un document stocké dans une boîte fax
confidentielle, 6-12

Impression recto verso, 3-46

Type Calendrier, 3-49

Type Livre, 3-46

Impression sur la couverture de dessous, 4-18

Imprimer la liste, 2-53

Indication de fin de tâche, 4-51, 7-93

Initialisation des réglages de lecture standards, 8-19

Initialisation d'une boîte fax confidentielle, 8-21

Initialisation d'une boîte utilisateur, 8-17

Initialiser les réglages copie, 8-12

Insertion papier, 7-50

Interfoliage transparents, 4-30, 7-78

Intercalaires imprimés, 4-31

Intercalaires non imprimés, 4-30

Interruption des tâches de copie ou d'impression, 1-12,
1-30, 7-34

Inversion d'images, 4-60

L

- Lecture avec des taux XY différents, 3-21
- Lecture avec des taux XY différents, 3-19, 3-21
- Lecture avec des taux XY identiques, 3-19
- Lecture avec des taux XY identiques, 3-18, 3-19
- Lecture brochure, 4-28
- Lecture continue, 4-54, 7-44
- Lecture d'originaux, 7-42
- Lecture d'originaux recto verso, 3-56
- Liste de documents, impression, 2-53
- Liste déroulante de sélection de la couleur, 3-61
- Liste déroulante Type d'original, 3-4
- Liste des réglages copie, 8-5
- Liste des réglages de boîtes aux lettres, 8-14
- Livre vers Recto verso, 3-53, 7-25
 - Gauche/Droite Recto verso, 3-53
 - Recto&Verso Recto verso, 3-54

M

- Marche à suivre, 1-7
- Marge droite, 4-41
- Marge gauche, 4-41
- Marge inférieure, 4-41
- Marge supérieure, 4-41
- Masquage, 4-68
 - Utilisation des touches numériques, 4-74
 - Utilisation du styleur, 4-69
- Mélange d'originaux, 4-53, 7-46
- Mémoire de travaux, 5-4, 7-38
- Mémorisation des réglages standards, 8-12
- Mémorisation d'originaux dans une boîte, 2-13
- Mémorisation d'originaux pendant l'impression, 2-35
- Mémorisation d'une boîte fax confidentielle, 8-19
- Mémorisation d'une boîte utilisateur, 8-15
- Mémoriser
 - Balance des couleurs, 4-90
 - Mode Copie, 5-4
 - Mode Impression, 5-4
 - Mode Lecture, 5-4
- Mémoriser dans une boîte, 4-128, 7-92
- Mémoriser et imprimer à partir du pilote d'imprimante, 8-16
- Mémoriser nom de boîte, 8-20
- Menu Edition, 2-8
 - Effacement page, 2-61
 - Fusionner et enregistrer, 2-57
 - Insertion document, 2-59
 - Voir page, 2-56
- Mise en page, 4-33, 7-66
 - 2 sur 1, 4-34

- 4 sur 1, 4-34
- 8 sur 1, 4-34
- Mode Brochure, 4-21, 7-53
 - Correction du renflement (décalage), 4-23
 - Division en brochures, 4-22
- Mode Brochure/Edit page/Décalage, 7-48
- Mode Image imprimée, 3-4
- Mode Lecture
 - Effacement, 5-11
- Mode Marge, 4-41, 7-62
- Mode Noir, 3-60
- Mode photo, 3-4
- Mode Réglage couleur, 4-95, 7-86
 - Accentuation zones claires, 4-96
 - Couleurs atténuées, 4-96
 - Image plus claire, 4-96
 - Image plus foncée, 4-96
 - Style Photo ancienne, 4-96
- Modes de finition, 3-33
 - Agrafage, 3-35
 - Aucun mode de finition, 3-36
 - Décalage, 3-37
 - Piqûre à cheval, 3-36
 - Rotation, 3-37
 - Tri groupé, 3-35
 - Tri séquentiel, 3-35
- Mode Traitement/Présentation, 7-64
- Modification/consultation du contenu d'un document, 2-56
- Modification du nom d'un document, 2-49
- Moniteur syst., 1-20

N

- Néga/Posi, 4-60, 7-80
- Netteté, 4-99, 7-83
 - Maxi, 4-99
 - Mini, 4-99
- Nom de document, modification, 2-49
- Numérotation des jeux de copies, 7-55
- Numérotation des pages, 7-55

O

- Organisation des documents mémorisés dans une boîte, 2-49
- Orientation automatique, 8-11
- Original recto verso, 3-56

P

- Page par page, 4-9, 7-43

Pas de centrage, 4-72, 4-76
Piqûre à cheval, 3-36
Poster, 3-26, 7-18
Assemblage des différentes parties de l'image, 3-31
Définition du taux de reproduction, 3-27
Nombre de feuilles nécessaires, 3-27
Sélection du nombre de pages, 3-29
Sélection du taux de reproduction en pourcentage, 3-28
Prévisualisation, 4-72
Priorité à l'orientation de l'image, 8-10

Q

Quadrichromie, 3-59

R

Rappel
Réglages copie, 5-9
Réglages de lecture, 5-9
Réglages d'impression, 5-9
Rappel de tirages, 5-2, 7-37
Réception de documents confidentiels, 6-11
Réception de documents transmis par fax ou I-Fax, 6-3
Recto verso vers Recto, 3-52, 7-24
Recto verso vers Recto verso, 3-50, 7-23
Recto vers Recto verso, 3-47, 7-22
Réglage automatique de la densité, 3-6
Réglage de la couleur, 4-85
Réglage de la densité, 3-2, 7-10
Automatique, 3-6
Pendant la copie, 3-8
Pendant l'impression, 3-8
Réglage de la densité pendant l'impression, 3-8
Réglage de l'image, 7-82
Réglage des couleurs, 4-85
Réglage fin de la densité, 4-87
Réglage des touches personnalisées 1/2 dans l'écran de copie normale, 8-7
Réglage du contraste, 4-99
Maxi, 4-99
Mini, 4-99
Réglage du type d'image, 7-84, 9-4
Éviter les bavures, 4-83, 7-85, 9-4
Mode Image imprimée, 3-4
Mode photo, 3-4
Mode texte, 3-4
Mode Texte/Photo/Carte, 3-4
Supprimer le fond, 4-82, 7-84, 9-4
Réglage fin, 4-84
Réglage fin de la densité, 4-87
Réglage manuel de la densité, 3-2

Réglages copie, 5-4
Rappel, 5-9
Réglages de lecture standards, 8-18
Réglages des boîtes utilisateur, 8-15
Réglages d'impression
Effacement, 5-11
Rappel, 5-9
Réglages du mode standard, 8-12
Réglages du mode standard, modification, 8-11
Réglages du plateau d'alimentation, 1-25
Réglages sélectionnés
Annulation, 1-35
Confirmation, 1-35
Remplacement, 1-35
Réglages touches personnalisées pour copie rapide, 8-8
Régl. fin de surface, 4-72
Répétition d'image, 4-62, 7-74
Cadrage, 4-64
Réglage automatique, 4-62, 4-64
Réglage manuel, 4-63, 4-64
Reprendre la copie, 1-19
Réservation de tâches de copie, 1-22
En mode d'attente, 1-22
Pendant l'impression, 1-22
Réservation de tâches d'impression, 2-35, 2-36
Utilisation du plateau d'alimentation, 2-39
Rotation, 3-37, 3-39

S

Sélection automatique de la couleur, 3-59, 7-9
Sélection de surface à l'aide du styleur
Sélection d'une surface polygonale, 4-69
Sélection d'une surface rectangulaire, 4-69
Sélection de surfaces, 4-68, 7-70
Sélection d'une surface polygonale, 4-69, 4-71
Sélection d'une surface rectangulaire, 4-69, 4-71
Sélection du papier, 2-26, 7-19
Auto, 2-27
Format non standard, 2-29
Manuel, 2-27
Sélection du type d'original, 3-3, 3-4, 7-11
Sélect. point, 4-72
Séparation, 4-18, 4-19
Statut, 1-21
Style Photo ancienne, 4-96, 9-3
Supprimer le fond, 4-82
Supprimer point, 4-70

T

- Taux de reproduction, 3-10
- Taux de reproduction, 3-18
 - Calcul du taux, 3-18
 - Image entière, 3-16
 - Poster, 3-26
 - Taux de reproduction en pourcentage, 3-12
 - Taux prédéfinis, 3-10
 - Taux XY automatique, 3-14
- Taux de reproduction auto, 3-14, 7-14
- Taux de reproduction en pourcentage, 3-12, 7-12
- Taux prédéfinis, 3-10, 7-13
 - Agrandissement, 3-11
 - Réduction, 3-10
- Taux XY, 3-23
 - automatiquement, 3-24
 - manuellement, 3-23
- Taux XY automatique, 3-24
- Test impression, 2-44
 - Annuler, 2-45
 - Début d'impression, 2-45
 - Modifier les réglages, 2-46
- Touche Arrêt, 1-11
- Touche Copie, 1-11
- Touches Balance des couleurs
 - Attribution d'un nom, 4-90
 - Effacement, 4-94
 - Mémorisation, 4-88
 - Rappel, 4-92
- Touche sélection format papier pr copie rapide, 8-6
- Tout sélectionner, 2-22
- Transfert d'image mémorisée, 7-67
- Tri groupé, 3-35, 3-40, 7-28
- Tri séquentiel, 3-35, 3-38, 7-26
- Tri séquentiel automatique, 8-10
- Type Calendrier, 3-49
- Type Livre, 3-49

V

- Vérification des informations concernant un document, 2-50
- Vérification image lue, 7-47
- Vérifier le réglage, 1-35
- Vérifier surface, 4-75
- Verrouillage mémoire fax, 6-4
- Verrouillage mémoire I-Fax, 6-4

Canon

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon

Europe, Afrique et Moyen-Orient

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Pays-Bas

Canon France S.A.

17, quai du President Paul Doumer
92414 Courbevoie CEDEX, France

Suisse :

Canon (Suisse) SA

Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon (près Wallisellen)
Tel. 01/835 61 61
Fax 01/835 64 68

Belgique :

Canon Belgium SA/NV

Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tél. 02/722 04 11
Fax. 02/721 32 74

Grand Duché de Luxembourg :

Canon Luxembourg SA

21, Rue des Joncs
1818 Howald
Tél. 352/48 47 96 222
Fax. 352/48 99 76
E-mail : duchenec@Canon-Benelux.com