



**Multimedia Projector**

# **Guide d'utilisation de PC Free**

## Tour d'horizon de PC Free

---

<b>Fonctions de PC Free</b> .....	<b>4</b>
Exemples PC Free .....	4
Caractéristiques des fichiers pouvant être projetés avec PC Free .....	4
Fichiers vidéo pris en charge .....	5

## Utilisation de PC Free

---

<b>Procédure de fonctionnement de PC Free</b> .....	<b>7</b>
Démarrage et fermeture de PC Free .....	7
Démarrage de PC Free .....	7
Fermeture de PC Free .....	9
Fonctions de base de PC Free .....	9
Rotation de l'image .....	9
<b>Projection de fichiers créés à l'aide de PowerPoint</b> .....	<b>11</b>
Lecture d'un scénario .....	11
Opérations pendant la lecture de scénarios .....	11
<b>Projection de fichiers PDF</b> .....	<b>13</b>
Fermeture de l'écran d'affichage de PDF .....	14
<b>Projection de fichiers image ou vidéo</b> .....	<b>16</b>
Projection de vidéos et d'images .....	16
Opérations disponibles lors de la projection d'un fichier vidéo .....	17
Projection des fichiers image d'un dossier dans l'ordre (Diaporama) .....	17
Réglage du fonctionnement d'un diaporama .....	18

## Annexe

---

<b>Dépannage</b> .....	<b>21</b>
<b>Autres fonctions</b> .....	<b>23</b>
Modification de fichiers de scénario (SIT) .....	23
Enregistrement d'un certificat numérique sur le projecteur .....	25

Certificats numériques pouvant être enregistrés .....	25
Enregistrement d'un certificat client ou d'un certificat de serveur Web .....	25
Enregistrement d'un Certificat CA .....	26

## Remarques générales .....

Avis général : .....	27
----------------------	----

## Index .....

28



## Tour d'horizon de PC Free

Vous pouvez utiliser PC Free pour projeter des fichiers de périphériques USB connectés au projecteur, tels que des lecteurs flash ou des disques durs USB, sans utiliser un ordinateur.

## Exemples PC Free

Projection d'images et de films stockés sur un périphérique de stockage USB




PC Free permet de projeter un film ou des fichiers d'images, ou de projeter en continu des diaporamas utilisant plusieurs fichiers.

☛ "Projection de fichiers image ou vidéo" [p.16](#)

☛ "Projection des fichiers image d'un dossier dans l'ordre (Diaporama)" [p.17](#)

Projection de fichiers PowerPoint à l'aide de EasyMP Slide Converter



Convertissez votre fichier PowerPoint en un format qui peut être projeté par PC Free et copiez le fichier sur un périphérique USB. Vous pouvez alors projeter le fichier PowerPoint sans utiliser un ordinateur.

☛ "Projection de fichiers créés à l'aide de PowerPoint" [p.11](#)

Plus d'informations sur la conversion de fichiers PowerPoint en scénarios avec EasyMP Slide Converter.

☛ [Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter](#)

## Caractéristiques des fichiers pouvant être projetés avec PC Free

Type	Type de fichier (extension)	Remarques
Fichier de scénario	.fse .sit*	Ceci est le format des fichiers créés en convertissant des fichiers PowerPoint à l'aide de EasyMP Slide Converter afin de pouvoir les jouer avec PC Free. Dans ce guide, ces fichiers sont appelés des scénarios.

Type	Type de fichier (extension)	Remarques
Image	.jpg	Impossible de projeter les images suivantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Image avec une résolution supérieure à 8192 × 8192</li> <li>• Images d'une taille de fichier supérieure à 12 Mo</li> <li>• Fichiers possédant l'extension ".jpeg"</li> <li>• Formats en mode de couleur CMJN</li> <li>• Formats progressifs</li> </ul> Dues aux caractéristiques des fichiers JPEG, les images peuvent n'être pas projetées clairement si le taux de compression est trop élevé.
	.bmp	Impossible de projeter des images avec une résolution supérieure à 2048 × 2048.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impossible de projeter des images avec une résolution supérieure à 2048 × 2048.</li> <li>• Impossible de projeter des GIF animés.</li> </ul>
	.png	Impossible de projeter des images avec une résolution supérieure à 2048 × 2048.
PDF	.pdf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez projeter des fichiers PDF de version 1.7 (ou précédentes).</li> <li>• Vous ne pouvez pas projeter des PDF cryptés.</li> </ul>

\* Vous pouvez aussi projeter des scénarios (fichiers SIT) créés à l'aide des logiciels EMP SlideMaker et EMP SlideMaker2.

Plus d'informations sur la projection de chaque type de fichier.

- Projection de fichiers scénario
  - ☛ "Projection de fichiers créés à l'aide de PowerPoint" [p.11](#)
- Projection de fichiers image
  - ☛ "Projection de fichiers image ou vidéo" [p.16](#)
- Projection de fichiers PDF
  - ☛ "Projection de fichiers PDF" [p.13](#)

## Fichiers vidéo pris en charge

Type de fichier (extension)	Codec vidéo	Codec audio	Qualité d'enregistrement
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Le contenu MPEG sans son peut être lu. Il est impossible d'effectuer la lecture des formats PCM linéaire et audio AC-3.	Vitesse de transmission maximum : 12 Mbits/s Résolution maximale : 1280 × 720
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV9	WMA	
.avi	Motion JPEG	PCM linéaire ADPCM	

\* Il est impossible de projeter des fichiers avec l'extension .mpeg.

Plus d'informations sur la projection de fichiers vidéo.

☛ "Projection de fichiers image ou vidéo" [p.16](#)



- Il est parfois impossible d'utiliser des périphériques de stockage USB qui comprennent des fonctions de sécurité.
- Il est impossible de projeter les fichiers auxquels le DRM (Digital Rights Management - gestion des droits numériques) a été appliqué.
- Si vous utilisez un périphérique USB à faible vitesse d'accès lors de la lecture de vidéo (avec une vitesse de transmission supérieure), les fichiers vidéo peuvent ne pas être joués correctement, ou la sortie sonore peut être de mauvaise qualité.
- Le projecteur ne prend pas en charge les supports formatés sur certains systèmes de fichiers. Si la projection ne fonctionne pas correctement, utilisez votre support formaté sous Windows.
- Formatez le support sous FAT16/32.




## Utilisation de PC Free

Les étapes décrites ci-dessous sont basées sur l'utilisation de la télécommande. Vous pouvez toutefois exécuter des opérations identiques à l'aide du panneau de commande.

## Démarrage et fermeture de PC Free

### Démarrage de PC Free

- 1** Allumez le projecteur, puis appuyez sur le bouton [USB].  
La source d'entrée passe à USB.
- 2** Connectez le périphérique USB au port **USB(TypeA)** du projecteur.



### Attention

- Si vous utilisez un concentrateur USB, la connexion peut ne pas être effectuée correctement. Les appareils tels que les appareils photo numériques et les matériels de stockage USB doivent être connectés directement au projecteur.
- Lorsque vous connectez un disque dur compatible USB, veillez à brancher l'adaptateur secteur fourni avec le disque dur.
- Si vous connectez un appareil photo numérique ou un disque dur, utilisez le câble USB fourni avec le périphérique, ou un câble spécifié.
- Utilisez un câble USB de moins de 3 m de long. Si le câble dépasse 3 m, PC Free risque de ne pas fonctionner correctement.

- 3** PC Free démarre et l'écran de la liste de fichiers s'affiche.



- Les fichiers suivants sont représentés par des vignettes (le contenu du fichier est affiché en miniature).
  - Fichiers JPEG
  - Fichiers FSE/SIT (une image de la première diapo)
  - Fichiers PDF (une image de la première page du PDF)
  - Fichiers MPEG/WMV/AVI (une image 15 secondes à partir du début de la vidéo)

- Les autres fichiers ou dossiers sont affichés sous la forme d'icônes, comme indiqué dans le tableau suivant.


Icône	Fichier	Icône	Fichier
	Fichiers FSE*		Fichiers MPEG
	Fichiers SIT*		Fichiers WMV
	Fichiers JPEG*		Fichiers PFX (Certificat client/ Certificat de serveur Web)
	Fichiers BMP		Fichiers P12 (Certificat client/ Certificat de serveur Web)
	Fichiers GIF		Fichiers CER (Certificat CA)
	Fichiers PNG		Fichiers DER (Certificat CA)
	Fichiers AVI (Motion JPEG)*		Fichiers PEM (Certificat CA)

Icône	Fichier	Icône	Fichier
	Fichiers PDF*		

\* Affiché sous forme d'icône s'il est impossible de le représenter sous forme de vignette.



- Lorsque la fonction d'exécution automatique est configurée pour un scénario, sa lecture démarre automatiquement, avec une priorité maximale par rapport aux autres sources d'entrée. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton [Esc] de la télécommande.
  - ☛ "Opérations pendant la lecture de scénarios" p.11
- Vous pouvez aussi insérer une carte mémoire dans un lecteur de carte USB, puis connecter le lecteur au projecteur. Cependant, certains lecteurs de carte USB disponibles dans le commerce peuvent n'être pas compatibles avec le projecteur.
- Si l'écran suivant (Sélectionner un lecteur) apparaît, appuyez sur les boutons [ <img alt="Up arrow" data-bbox="585 555 605 575" style="vertical-align: middle;"/> ], [ <img alt="Down arrow" data-bbox="585 585 605 605" style="vertical-align: middle;"/> ], [ <img alt="Left arrow" data-bbox="585 615 605 635" style="vertical-align: middle;"/> ] ou [ <img alt="Right arrow" data-bbox="585 645 605 665" style="vertical-align: middle;"/> ] pour sélectionner le lecteur que vous voulez utiliser, puis appuyez sur le bouton [ <img alt="Enter arrow" data-bbox="585 675 605 695" style="vertical-align: middle;"/> ].



- Pour afficher la fenêtre Sélectionner un lecteur, positionnez le curseur sur **Sélectionner un lecteur** en haut de la fenêtre de la liste de fichiers, puis appuyez sur le bouton [ <img alt="Enter arrow" data-bbox="585 895 605 915" style="vertical-align: middle;"/> ].
- Le projecteur peut reconnaître jusqu'à huit supports simultanément.

## Fermeture de PC Free

- 1 Lors de la lecture d'un fichier, appuyez sur le bouton [Esc] pour arrêter la lecture.
- 2 Retirez le périphérique USB du projecteur.  
Pour les appareils photo numériques, les disques durs, et les autres périphériques alimentés, éteignez le périphérique puis retirez-le du projecteur.


### Attention

Ne débranchez pas le périphérique USB du projecteur s'il est en cours d'utilisation.

## Fonctions de base de PC Free

La section suivante explique les procédures de projection d'images, de vidéos, et de scénarios à l'aide de PC Free.

- 1 Utilisez les boutons [⏪], [⏩], [↶], ou [↷] pour sélectionner le fichier ou le dossier que vous voulez projeter.



Si tous les fichiers et les dossiers ne sont pas affichés sur l'écran courant, appuyez sur le bouton [↓], ou placez le curseur sur le bouton **Page suivante** au bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton [↵].

Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton [↑], ou placez le curseur sur le bouton **Page précédente** au sommet de l'écran, puis appuyez sur le bouton [↵].


- 2 Appuyez sur le bouton [↵].  
L'image sélectionnée est affichée.  
Lorsqu'un dossier est sélectionné, les fichiers qu'il contient sont affichés. Pour retourner à l'écran précédent, placez le curseur sur **Haut page** et appuyez sur le bouton [↵].

## Rotation de l'image

Vous pouvez faire pivoter l'image par incréments de 90° lors de la projection d'un fichier d'images à l'aide de PC Free.

- 1 Affichez les images ou exécutez le Diaporama.

**2** Pendant la projection, appuyez sur le bouton [▲] ou [▼].



Pour projeter un fichier PowerPoint avec PC Free, convertissez-le en fichier FSE ou SIT à l'aide du logiciel EasyMP Slide Converter fourni.

☛ [Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter](#)

Dans ce guide, les fichiers convertis sont appelés des scénarios.

Cette section explique comment lire des scénarios stockés sur un périphérique USB, ainsi que les opérations disponibles pendant la lecture.

## Lecture d'un scénario


- 1 Démarrez PC Free.  
☛ "Démarrage et fermeture de PC Free" p.7  
L'écran de la liste de fichiers s'affiche.
- 2 Appuyez sur les boutons [◀], [▶], [⏪] ou [⏩] pour sélectionner un scénario.
- 3 Appuyez sur le bouton [↵].  
La lecture démarre.

## Opérations pendant la lecture de scénarios


Pendant la lecture d'un scénario, vous pouvez effectuer les actions suivantes à l'aide de la télécommande.

### Pour passer d'un écran à l'autre


Fichiers FSE



Fichiers SIT



### Pour arrêter la lecture



Lorsque vous appuyez sur le bouton [Esc], le message "Terminer Scénario?" est affiché. Sélectionnez **Quitter**, puis appuyez sur le bouton [↵] pour arrêter la lecture. Sélectionnez **Retour**, puis appuyez sur le bouton [↵] pour continuer la lecture du fichier.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lors de la projection d'un fichier avec Slideshow.



- Gel
- A/V Mute
- Zoom électronique
- Pointeur
- ☛ *Guide de l'utilisateur*

Vous pouvez projeter des fichiers PDF avec PC Free. Dans les fichiers PDF, vous pouvez parcourir les pages de haut en bas, les agrandir ou les retourner.

- 1** Démarrez PC Free.  
L'écran de la liste de fichiers s'affiche.  
 "Démarrage et fermeture de PC Free" p.7
- 2** Appuyez sur les boutons [⏪], [⏩], [⏴] ou [⏵] pour sélectionner un fichier PDF.



Si l'extension du fichier n'est pas .pdf, le fichier n'apparaît dans la liste.

- 3** Appuyez sur le bouton [↵].  
La première page du fichier PDF apparaît en mode plein écran.



Vous pouvez exécuter les opérations suivantes lorsqu'un fichier PDF est affiché.

- Page Haut/Bas  
Lorsqu'une page est affichée en mode plein écran, appuyez sur les boutons [⏪] ou [⏩] pour retourner à la page précédente ou passer à la page suivante.

- Sélection d'une page

Appuyez sur le bouton [Esc] pour afficher le menu de sélection de la page.



Sélectionnez une page à l'aide des boutons [⏪] ou [⏩], puis appuyez sur le bouton [↵] pour afficher la page sélectionnée.

Si vous appuyez sur le bouton [Esc] alors que le menu de sélection de la page est affiché, le menu se ferme.

- Développement d'une page

Lorsqu'une page est affichée en mode plein écran, appuyez sur le bouton [↵] pour développer l'image.

Les pages au format portrait sont développées horizontalement pour s'adapter à la largeur de l'écran tandis que les pages au format paysage sont développées verticalement pour s'adapter à la hauteur de l'écran.

Lorsqu'une page est affichée en mode développé, appuyez sur le bouton [↵] pour revenir à l'affichage au format plein écran standard.

- Parcourir une page

Lorsqu'une page est affichée en mode développé, appuyez sur les boutons [⏪], [⏩], [⏴], ou [⏵] pour faire défiler la page.


- Rotation d'une page

Lorsqu'une page est affichée en mode plein écran, appuyez sur les boutons [⏴] ou [⏵] pour pivoter toutes les pages du fichier PDF par 90 degrés.

## Fermeture de l'écran d'affichage de PDF

**1** Appuyez sur le bouton [Esc] lorsqu'un fichier PDF est affiché. Le menu de sélection de la page apparaît.

**2** Appuyez sur les boutons [⏪] ou [⏩] pour sélectionner **Quitter**.



**3** Appuyez sur le bouton [↵].

Le fichier PDF affiché se ferme et l'écran de sélection des fichiers apparaît.



Les opérations suivantes ne peuvent pas être exécutées lors de l'affichage d'un fichier PDF dans PC Free.

- Annulation d'un mot de passe
- Affichage de e-signatures
- Affichage d'images JPEG2000
- Affichage d'effets transparents
- Lecture de contenu multimédia
- Affichage de dessins 3D
- Affichage des commentaires

Les fichiers image et vidéos stockés sur un périphérique de stockage USB et les fichiers images sur un appareil photo numérique peuvent être projetés à l'aide de PC Free en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

- Projection des fichiers d'image ou de film sélectionnés  
Cette fonction permet de projeter un seul fichier.
- Projection de tous les fichiers image et vidéo d'un dossier dans l'ordre (Diaporama)  
Cette fonction permet de projeter dans l'ordre les fichiers contenus dans un dossier, un seul à la fois.

## Attention

Le périphérique de stockage USB fait l'objet d'accès fréquents lors de la lecture de fichiers de film. Pour éviter des problèmes avec PC Free, ne déconnectez pas le périphérique USB durant la projection.



- 3 Appuyez sur le bouton [↵].  
L'image apparaît ou le film est lu.



Il est possible d'effectuer des rotations d'images pendant la projection de fichiers d'images.

☛ "Rotation de l'image" p.9

## Projection de vidéos et d'images

- 1 Démarrez PC Free.  
☛ "Démarrage et fermeture de PC Free" p.7  
L'écran de la liste de fichiers s'affiche.
- 2 Appuyez sur les boutons [⏪], [⏩], [⏴] ou [⏵] pour sélectionner un fichier.

**4** Pour terminer la projection, exécutez l'une des opérations suivantes.

- Projection d'une image : Appuyez sur le bouton [Esc].
- Projection d'un film : Appuyez sur le bouton [Esc] pour afficher l'écran du message, sélectionnez **Quitter**, puis appuyez sur le bouton [↵].

Une fois la projection terminée, vous revenez à l'écran présentant la liste des fichiers.

## Opérations disponibles lors de la projection d'un fichier vidéo

Lors de la projection d'un fichier vidéo, appuyez sur les boutons [↶] ou [↷] pour effectuer différentes opérations de lecture. Chaque fois que vous appuyez sur les boutons [↶] ou [↷], l'opération change.

L'opération sélectionnée est affichée au bas de l'écran.



<p>[⏪] / [⏩] (Avance rapide/rembobinage)</p>	<p>Appuyez sur le bouton [↶] pour faire avancer rapidement un fichier vidéo.</p> <p>Appuyez sur le bouton [↷] pour rembobiner un fichier vidéo.</p> <p>La vitesse d'opération augmente par un facteur de deux chaque fois que vous vous appuyez sur les boutons [↶] ou [↷].</p>
<p>[⏮] / [⏭] (Sauter 15 secondes environ)</p>	<p>Appuyez sur le bouton [↶] pour avancer d'environ 15 secondes.</p> <p>Appuyez sur le bouton [↷] pour reculer d'environ 15 secondes.</p>

<p>[⏮] / [⏭] (Sauter 60 secondes environ)</p>	<p>Appuyez sur le bouton [↶] pour avancer d'environ 60 secondes.</p> <p>Appuyez sur le bouton [↷] pour reculer d'environ 60 secondes.</p>
<p>[⏮] / [⏭] (Sauter 600 secondes environ)</p>	<p>Appuyez sur le bouton [↶] pour avancer d'environ 600 secondes.</p> <p>Appuyez sur le bouton [↷] pour reculer d'environ 600 secondes.</p>
<p>[⏪] / [⏩] (Changer de diapos)</p>	<p>Passez au fichier précédent ou suivant lors de la lecture d'un diaporama.</p>

## Projection des fichiers image d'un dossier dans l'ordre (Diaporama)

Vous pouvez projeter les fichiers d'images et de film d'un dossier l'un après l'autre, dans l'ordre. Cette fonction est appelée Diaporama. Utilisez la procédure suivante pour lancer le Diaporama.



Vous pouvez régler les conditions d'affichage, telles qu'une projection répétée ou l'ajout d'effets d'affichage entre les fichiers. Pour changer automatiquement les fichiers vidéo et image lors du Diaporama, choisissez une valeur autre que **Non** pour l'option **Fréq. défilement** dans le menu Option. Le réglage par défaut est **Non**.

☛ "Réglage du fonctionnement d'un diaporama" p.18

**1** Démarrez PC Free.

☛ "Démarrage et fermeture de PC Free" p.7

L'écran de la liste de fichiers s'affiche.

- 2 Utilisez les boutons [↶], [↷], [↵] ou [↴] pour placer le curseur sur le dossier du Diaporama à exécuter et appuyez sur le bouton [↵].
- 3 Sélectionnez **Diaporama** en bas à droite de l'écran de la liste de fichiers, puis appuyez sur le bouton [↵].

Le diaporama démarre et les fichiers image et vidéo du dossier sont automatiquement projetés dans l'ordre, l'un après l'autre.

Lorsque le dernier fichier a été projeté, l'écran de la liste des fichiers s'affiche à nouveau automatiquement. Si vous réglez **Lecture continue** sur **On** dans le menu Option, la projection s'effectuera en boucle.

☛ "Réglage du fonctionnement d'un diaporama" p.18

Vous pouvez passer à l'écran suivant, retourner à l'écran précédent, ou arrêter la lecture lors de la projection d'un Diaporama.

☛ "Opérations pendant la lecture de scénarios" p.11




- Si **Fréq. défilement** dans l'écran Option est réglé sur **Non**, les fichiers ne changent pas automatiquement même si vous sélectionnez Diaporama. Appuyez sur le bouton [↵], le bouton [↵], ou le bouton [↵] pour afficher le fichier suivant.
- Pour terminer la lecture d'un diaporama, appuyez sur le bouton [Esc]. Dans le message qui apparaît, sélectionnez **Quitter**, puis appuyez sur le bouton [↵].

## Réglage du fonctionnement d'un diaporama

Vous pouvez définir l'ordre d'affichage des fichiers et les opérations du diaporama dans le menu Option.

- 1 Sélectionnez **Option** en bas de l'écran de la liste de fichiers, puis appuyez sur le bouton [↵].
- 2 Lorsque le menu Option s'affiche, réglez chacun des éléments. Sélectionnez les options voulues et appuyez sur le bouton [↵] pour activer les paramètres.

Voici la description détaillée des éléments.



<b>Ordre d'affichage</b>	Vous pouvez définir l'ordre dans lequel les fichiers sont affichés. Vous pouvez choisir de trier les fichiers par <b>Ordre des noms</b> ou par <b>Ordre des dates</b> .
<b>Ordre de classement</b>	Vous pouvez choisir de trier les fichiers par ordre <b>Croissant</b> ou <b>Décroissant</b> .
<b>Lecture continue</b>	Vous pouvez définir si le Diaporama doit être répété.
<b>Fréq. défilement</b>	Vous pouvez définir la durée d'affichage des fichiers dans le Diaporama. Vous pouvez définir une durée de 0 ( <b>Non</b> ) à 60 secondes. Si vous sélectionnez <b>Non</b> , la lecture automatique est désactivée.
<b>Effet</b>	Vous pouvez définir les effets à l'écran lors du changement de diapositive.

- 3** Une fois les réglages terminés, utilisez les boutons [  ], [  ], [  ] ou [  ] pour placer le curseur sur **OK**, puis appuyez sur le bouton [  ].

Les réglages sont appliqués.

Si vous ne désirez pas appliquer les réglages, placez le curseur sur le bouton **Annuler**, puis appuyez sur le bouton [  ].



# Annexe

Consultez la section suivante en cas de problème lors de la lecture d'un scénario.

☛ [Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter](#)

#### Impossible de jouer ou d'afficher des fichiers dans PC Free.

Vérification	Solution
Essayez-vous de lire un fichier dans un format non pris en charge par PC Free ?	Informations sur les fichiers pouvant être lus dans PC Free ☛ "Caractéristiques des fichiers pouvant être projetés avec PC Free" <a href="#">p.4</a>
Utilisez-vous un périphérique de stockage USB qui comporte des fonctions de sécurité ?	Les périphériques USB avec des fonctions de sécurité et certains autres périphériques USB peuvent n'être pas compatibles avec ce projecteur. Essayez de sauvegarder le fichier sur un périphérique USB différent.
Utilisez-vous un disque dur USB ou un lecteur de carte USB ?	Certains disques durs USB ou lecteurs de cartes USB disponibles dans le commerce peuvent ne pas être compatibles.

#### Impossible de changer la diapositive.

Vérification	Solution
Le réglage de fonctionnement du diaporama est-il défini correctement ? (Uniquement lors de l'exécution du diaporama)	Si le réglage <b>Fréq. défilement</b> du menu Option est défini sur <b>Non</b> , il est possible de changer les diapositives manuellement, l'une après l'autre. Si vous souhaitez que le changement des diapositives s'effectue automatiquement, modifiez le réglage par toute valeur différente de <b>Non</b> . ☛ "Réglage du fonctionnement d'un diaporama" <a href="#">p.18</a>
Le fichier est-il défini pour changer automatiquement les diapositives dans PowerPoint ? (Uniquement lors de la projection de scénarios)	Pour changer les diapositives automatiquement, définissez le fichier PowerPoint pour qu'il change automatiquement les diapositives, avant de le convertir en scénario. ☛ <a href="#">Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter</a>

#### Je veux masquer les menus au sommet et au fond de l'écran.

Vérification	Solution
Essayez-vous de projeter un fichier image individuel ?	Les menus ne sont pas affichés lorsqu'un Diaporama est en cours d'exécution. ☛ "Projection des fichiers image d'un dossier dans l'ordre (Diaporama)" <a href="#">p.17</a> Si vous ne souhaitez pas que les diapositives changent automatiquement, définissez le réglage <b>Fréq. défilement</b> du menu Option sur <b>Non</b> . ☛ "Réglage du fonctionnement d'un diaporama" <a href="#">p.18</a>

**Les noms des fichiers image ne sont pas affichés correctement sur l'écran de liste des fichiers.**

Vérification	Solution
Le nom du fichier est-il trop long ?	Le nom du fichier peut comprendre jusqu'à 8 caractères. Pour les noms de fichier plus longs, la partie centrale du nom est omise pour raccourcir le nom à 8 caractères.
Le nom du fichier contient-il des caractères à 2 octets ?	Seuls des caractères alphanumériques et des symboles peuvent être utilisés dans les noms de fichiers. Les autres caractères sont remplacés par un point d'interrogation (?).

## Modification de fichiers de scénario (SIT)

Pour les fichiers SIT convertis à l'aide de **Perform simplified conversion** de EasyMP Slide Converter, il est possible de modifier l'ordre de projection des images, et de choisir d'afficher ou pas des images individuelles.



- Vous ne pouvez pas modifier les fichiers FSE.
- Les modifications sont appliquées uniquement jusqu'à la fermeture de PC Free.

- 1 Appuyez sur les boutons [⏪], [⏩], [⏴], ou [⏵] pour sélectionner le fichier SIT, puis appuyez sur le bouton [Esc].
- 2 Sélectionnez **Mod.Scénario** dans le menu qui apparaît, puis appuyez sur le bouton [↵].




- 3 Placez le curseur sur une diapo, puis appuyez sur le bouton [Esc].  
Le sous-menu s'affiche.

Sélectionnez **Déplacer** pour changer l'ordre des diapos, ou **Affich/Cach** pour afficher ou masquer les fichiers, puis appuyez sur le bouton [↵].



Si vous sélectionnez **Déplacer**, passez à l'étape 4.  
Si vous sélectionnez **Affich/Cach**, passez à l'étape 5.

- 4 Déplacez le curseur sur la position désirée de la diapo sélectionnée, puis appuyez sur le bouton [↵].



- 5 Une fois la modification terminée, placez le curseur sur **Quitter** au sommet de l'écran, puis appuyez sur le bouton [↵].

Il n'est possible d'accéder au contenu modifié que lorsque le périphérique de stockage USB est connecté au projecteur.

## Enregistrement d'un certificat numérique sur le projecteur

Vous pouvez installer les certificats suivants dans le projecteur : Certificat client et Certificat CA pour les paramètres de sécurité LAN sans fil, et Certificat de serveur Web pour la fonction HTTP sécurisé.

Cette section décrit la méthode d'utilisation de PC Free permettant d'enregistrer un certificat numérique sauvegardé sur un périphérique USB pour le projecteur.



Vous pouvez aussi enregistrer des certificats numériques sur un réseau. Cependant, si vous enregistrez un certificat d'un périphérique USB et du réseau, il peut n'être pas installé correctement.

### Certificats numériques pouvant être enregistrés

Type	Extension
Certificat client	.pfx
Certificat de serveur Web	.p12
Certificat CA	.cer .der .pem

Plus d'informations sur les certificats pris en charge.


☛ [Guide de l'utilisateur](#)

## Enregistrement d'un certificat client ou d'un certificat de serveur Web

- 1 Connectez le périphérique USB contenant le certificat numérique au projecteur et lancez PC Free.  
☛ "Démarrage et fermeture de PC Free" p.7  
L'écran de la liste de fichiers s'affiche.
- 2 Appuyez sur les boutons [, [, [, ou [] pour sélectionner l'icône du certificat que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur le bouton [].
- 3 Sélectionnez **Certificat client** ou **Certificat de serveur Web**, puis appuyez sur le bouton [].



- 4 Entrez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel. (Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères alphanumériques codés sur un octet)  
☛ [Guide de l'utilisateur](#)



- 5** Une fois les informations sur le certificat affichées, vérifiez que le contenu est correct, puis placez le curseur sur **OK**, et appuyez sur le bouton [**↵**].

L'enregistrement est terminé lorsque le message "Certificat numérique importé" apparaît.



- 3** Une fois les informations sur le certificat affichées, vérifiez que le contenu est correct, puis placez le curseur sur **OK**, et appuyez sur le bouton [**↵**].

L'enregistrement est terminé lorsque le message "Certificat CA importé." apparaît.

## Enregistrement d'un Certificat CA

- 1** Connectez le périphérique USB contenant le certificat numérique au projecteur et lancez PC Free.  
 ☞ "Démarrage et fermeture de PC Free" [p.7](#)  
 L'écran de la liste de fichiers s'affiche.
- 2** Appuyez sur les boutons [**⏪**], [**⏩**], [**⏴**], ou [**⏵**] pour sélectionner l'icône du Certificat CA, puis appuyez sur le bouton [**↵**].

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion par un procédé électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est acceptée suite à l'utilisation des présentes informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité envers l'acheteur de ce produit ou de tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable de tout dommage ou problème résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées qui ne sont pas d'origine Epson ou approuvées EPSON par Seiko Epson Corporation.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

## Restrictions d'emploi

En cas d'utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande fiabilité/sécurité, telles qu'appareils employés en transport aérien, ferroviaire, maritime, automobile, etc., appareils de prévention des catastrophes, divers appareils de sécurité, etc., ou appareils de fonction/précision, vous devrez, avant d'utiliser ce produit, considérer l'incorporation à votre système de dispositifs de sécurité positive et de moyens redondants assurant la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Étant donné que ce produit n'est pas destiné aux applications exigeant une fiabilité/sécurité extrême, telles que matériel aérospatial, matériel de communications principal, matériel de commande nucléaire ou matériel de soins médicaux directs, etc., vous devrez, après totale évaluation, décider si ce produit convient.

## Avis général :

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint et le logo Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des marques de leur propriétaire respectif. Epson décline tout droit quant à ces produits.

## Copyright des logiciels :

Ce produit utilise des logiciels libres ainsi que des logiciels dont cette société détient les droits.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

<b>A</b>		<b>J</b>	
Affich/Cach .....	23	jpg .....	5
avi .....	5		
<b>B</b>		<b>L</b>	
bmp .....	5	Lecture continue .....	18
<b>C</b>		<b>M</b>	
Certificat CA .....	26	Mod.Scénario .....	23
Certificat client .....	25	mp4 .....	5
Certificat de serveur Web .....	25	mpg .....	5
Certificat numérique .....	25	<b>O</b>	
<b>D</b>		Option .....	18
Déplacer .....	23	Ordre d'affichage .....	18
Diaporama .....	17	<b>P</b>	
<b>E</b>		pdf .....	5
Écran de la liste de fichiers .....	7	png .....	5
Effet .....	18	<b>Q</b>	
<b>F</b>		Quitter .....	24
Fréquence de défilement .....	18	<b>S</b>	
fse .....	4	Sélectionner un lecteur .....	8
<b>G</b>		sit .....	4
gif .....	5	<b>W</b>	
<b>H</b>		wmv .....	5
Haut page .....	9		