

Index

“Uxx” fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur EMP-735.

“Exx” fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EasyMP.

A

Accessoires en option	U105
AC-3	E3, E21
Ajustement Auto	U40, U52
Alignement	U41, U51
Alternance entre les écrans des scenarios	E30
Angle d'utilisation (télécommande)	U12
Animation	E4, E9, E17
Aperçu	E16
Aperçu Scénario	E16
Arrêt de la lecture du scenario	E30
Avancer	E19

B

Bague de mise au point	U5
Bague de zoom	U5
BGM	E7

C

Câble 2RCA (L-R)/audio stéréo à mini-jacks	U19, U27
Câble audio à stéréo à mini-jacks	U19, U27
Câble USB	U21
Câble vidéo RCA	U23
Capteur infrarouge	U5, U7
CardPlayer	E22
Cellule	E9
Conditions d'affichage	E37
Configuration du projecteur	E42
Configuration initiale de la liaison USB	U107
Configuration réseau paramétrables	E43
Contraste	U52, U53, U55
Contrôle du projecteur	E43
Cordon secteur	U29
Correction manuelle de la déformation trapézoïdale	U39
Couleur	U53
Couleur du fond	E7
Couvercle de la lampe	U8
Création d'un scénario en toute simplicité	E14

Croix	U49
-------------	-----

D

Déformation trapézoïdale	U37, U39, U57
Diaporama	E4, E35
Distance de projection	U14
Distance d'utilisation (télécommande)	U12
Dossier de scénario	E7
DPOF	E21

E

Easy Menu	E24
EasyMP	U1, U55
Écran démarrage	U60
Écran redimensionnées	U108
Effets	E38
Émetteur infrarouge de la télécommande ...	U9
EMP Monitor	E44
EMP SlideMaker2	E5
En cas de problème	U70
Envoi d'un scenario	E12
Erreur	E49
ESC/VP21	U106
État de veille	U70
Exécution Auto	E12

F

Fichiers graphiques et fichiers film	E3
Fonction souris sans fil	U21
Format couleur CMYK	E3, E21
Format de l'image (Rapport L/H)	U48
Format panoramique 16/9e	U48
Format progressif	E3, E21
Fréquence	U62
Fréq. défilement	E38

G

Gel d'image (Freeze)	U47, E30, E43
Grille de sortie d'air	U5

H

Haut-parleur	U7, U19, U27
HDTV	U108



I

Info. Source.....	U57
Info. source pour mode couleur	U57
Installation et mise en service du projecteur	U13
Inversé.....	U13, U61

J

JPEG	E3, E7
------------	--------

K

Keystone auto	U38, U57
---------------------	----------

L

Lampe	U62
Langue	U61
Lecture continue	E13
Lecture continue (Revoir)	E38
Lecture d'un scénario.....	E29
Link 21L	U61
Logo Utili	U102
Luminosité	U51, U53

M

Menu	U50
Menu principal	U50
Menu "A Propos"	U62
Menu "Audio"	U56
Menu "Avancé"	U60
Menu "Logo utili."	U59
Menu "Réglage"	U57
Menu "Tout Réinit."	U64
Menu "Vidéo"	U51
Mise au point	U36
Mise en arrêt différé.....	U58
Mise en place de la pile.....	U96
Mise hors tension du projecteur.....	U33
Mode attente	U61
Mode couleur	U43
Mode d'utilisation.....	E37
Mode guide	E24
Mode rapide	E24, E27
Mode Squeeze.....	U48
Mode SYNC	U63
Modification d'un scénario.....	E31
MPEG	E3, E21

MPEG-1 couche 2.....	E3, E21
Msg. pas de signal.....	U57

N

Navigateur Web	E40
Netteté	U52, U53, U55
Nettoyage de l'extérieur du projecteur	U94
Nettoyage de l'objectif.....	U94
Nettoyage du filtre à air	U95
Nom du scénario	E7
Noms et fonctions des différentes parties du projecteur.....	U5

O

Ordre d'affichage	E38
Orifice d'entrée d'air	U5

P

Page de configuration	E41
Panneau de commande.....	U6
Par arrière.....	U13, U61
Pause A/V (A/V Mute)	U46, U58, E30, E43
PCM linéaire	E3, E21
Périodicité de remplacement de la lampe	U97
Pied avant réglable	U5
Pointeur de la souris.....	U21
Polarité SYNC	U63
Port.....	U7, U31
Port 13w3	U18
Port 5BNC.....	U17
Port Audio-In	U7
Port Computer/Component Video	U7
Port mini-D-Sub à 15 broches	U16
Port S-Video	U7
Port USB	U7
Port Video	U7
Pos. Ecran	U40, U51, U53
PowerPoint	E3
Préchauffage	U70
Prise d'entrée du courant secteur	U7
Projection	U30

Q

Qualité de l'image	E7
Qualité optimale.....	E7



R

Raccordement à un ordinateur	U15
Raccordement à une source vidéo....	U23, U27
Réglage couleur	U60
Réglage de l'angle de projection.....	U37
Reglage des pieds.....	U38
Réinit. minuterie lampe.....	U62, U100
Remplacement de la lampe.....	U98
Remplacement du filtre à air.....	U101
Résolution	U63, U108
Rotation de l'image	E28
RVB	U60
RVB analogique.....	U51, U62

S

Scénario	E5, E29
Signal entrée	U52, U54, U62
Signal vidéo	U54, U62
SNMP.....	E53
Source vidéo	U62
Souris USB	U21
Sous-menu	U50
Spécifications.....	U110
sRVB.....	U43
Surchauffe.....	U71
Synchronisation (Sync).....	U42, U51
S-Vidéo	U24, U53, U62

T

Taille de l'écran	U14
Taille de l'image	U14
Taux rafraîchi.....	U63
Teinte	U53
Télécommande.....	U9
Température de stockage	U110
Température des couleurs	U60
Température en utilisation	U110
Tiroir porte-pile.....	U96
Tonalite	U56
Trous de montage pour bride de suspension	U8, U112
Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur	U15

U

Utilisation de l'aide.....	U68
----------------------------	-----

Utilisation des fonctions des menus de configuration.....	U50
--	-----

V

Verrouillage de securite	U5
Vidéo.....	U53, U62
Vidéo composites.....	U23
Vidéo en composantes	U25
Voir Image	E34
Volume.....	U56
Voyant d'avertissement	U5
Voyant Power	U5
Voyants	U5, U70

Y

YCbCr/YPbPr	U31, U53, U62
-------------------	---------------

Z

Zoom électronique/loupe (E-Zoom)	U49, E30
---	----------

