



Instructions d'utilisation du poêle Harvia Forte, toujours prêt pour le sauna





L'affichage du panneau de commande indique la température de veille du compartiment à pierres. Une température minimale de 260 à 280 degrés est nécessaire si vous souhaitez que le poêle soit toujours prêt à l'utilisation. Le témoin lumineux A est allumé lorsque le poêle est en mode veille « LO ». Utilisez les boutons [-] et [+] pour régler la température de veille.



Avant votre séance de sauna :

1. Ouvrez le couvercle du poêle.
2. Placez la vanne de circulation d'air C en position AIR MAX.
3. Utilisez le bouton D du panneau de commande pour placer le poêle en puissance maximale « HI » ; le témoin lumineux E s'allume. S'il n'est pas réglé, le mode « HI » du poêle reste allumé pendant une heure au maximum.
4. Attendez environ 15 minutes. La température du sauna montera jusqu'à 50 à 60 degrés.
5. Commencez la séance de sauna. Faites tourner la vanne de circulation d'air en direction de la position fermée si la température du sauna augmente trop. Versez de l'eau sur les pierres selon vos souhaits.



Après la séance de sauna :

1. Essuyez les éventuelles éclaboussures d'eau sur les structures du couvercle, afin d'éviter que le calcaire contenu dans l'eau ne laisse des traces à la surface.
2. Fermez le couvercle du poêle.
3. Utilisez le bouton D du panneau de commande pour replacer le poêle en mode « LO » ; le témoin lumineux A s'allume.
4. Placez la vanne de circulation d'air C en position AIR MIN.

REMARQUE : Pour que le poêle soit toujours prêt à l'utilisation, ne l'éteignez pas.

Harvia Forte –
Spécial détente !

HARVIA
Le bien-être au naturel.