

**REFRIGERATEUR**

***FRA 208 W (200\*\*)***

***FRA 248 W (250\*\*)***

Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode d`emploi contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les prescriptions du mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction.

Les symboles utilisés:



#### Prescriptions de sécurité

Les prescriptions et cautions de ce symbole servent à la protection de l`appareil et de votre personne.



#### Importantes instructions et informations



#### Informations pour la protection de l`environnement



#### Conseils pratiques

Vous trouverez ici des conseils pratiques concernant les aliments et leur stockage.

## Maîtrise de la température

- Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l`appareil, conformément aux indications figurant dans cette notice.
- Attendre le complet refroidissement des préparations avant de les stocker (ex.: soupe).
- Limiter le nombre d`ouvertures de la porte.
- Positionner la commande de réglage du thermostat de façon à obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des denrées.
- La **mesure de la température** d`une zone, clayette par exemple, peut se faire au moyen d`un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d`eau (verre). Pour être fidèle et représentative de ce qui se passe à l`intérieur de l`appareil, la lecture de la température doit être faite après quelques heures de stabilisation de l`ensemble, par exemple le matin à la première ouverture de la porte.

## Respect des règles d`hygiène alimentaire

- Retirer les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (exemple: emballage des packs de yaourts).
- Emballer systématiquement la nourriture pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Disposer les aliments de telle sorte que l`air puisse circuler librement tout autour.
- Consulter la notice d`utilisation de l`appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d`entretien.
- Nettoyer fréquemment l`intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d`entretien sans effet oxydant sur les parties métalliques.

# Sommaire

<b>Informations importantes de la sécurité</b> .....	<b>4</b>
Prescriptions générales de sécurité .....	4
Prescriptions de sécurité pour l`enfants .....	4
Prescriptions de sécurité .....	4
<b>A l`attention de l`exploiteur</b> .....	<b>5</b>
Information générale .....	5
Désignation de l`appareil, ses parties principales .....	5
Commande de l`appareil .....	6
Mise en service .....	6
Réglage de la température .....	6
Propositions à la conservation .....	7
Temps et température de stockage .....	7
Utilisation du compartiment de congélation à deux étoiles .....	7
Utilisation de l`espace normale de refroidissement .....	8
Préparation de glaçon .....	8
Renseignements et conseils utiles .....	8
Idées et suggestions .....	8
Comment économiser d`énergie .....	8
Armoire et environnement .....	8
Entretien .....	8
Décongélation .....	8
Nettoyage systématique .....	9
Appareil hors d`usage .....	9
Dépannage .....	10
Si quelque chose ne fonctionne pas .....	10
<b>A l`attention de la personne qui mettra en service l`appareil</b> .....	<b>11</b>
Mise en marche de l`appareil .....	11
Livraison, déballage .....	11
Nettoyage .....	11
La pose de l`appareil .....	11
Changement du sens d`ouverture de la porte .....	12
Branchement électrique .....	13
<b>Temps de stockage (1)</b> .....	<b>14</b>
<b>Temps de stockage (2)</b> .....	<b>15</b>
<b>Garantie et service après-vente</b> .....	<b>15</b>
Condition de garantie .....	15
Service après-vente et pièces de rechange .....	15

# Informations importantes de la sécurité

## Prescriptions générales de sécurité

- Conservez ce mode d'emploi qui doit toujours suivre l'appareil.
- L'appareil n'est conçu que pour conserver les aliments dans les conditions domestique ordinaires suivant ce mode d'emploi.
- **Confiez toute réparation - y compris le changement et la réparation du câble de raccordement électrique - à l'atelier agréé.** Les pièces de rechange doivent être livrées par la fabrique. Sinon, l'appareil peut s'endommager ou de dégâts matériaux ou de blessures humains peuvent arriver.
- L'appareil n'est hors de tension que dans le cas où le câble d'alimentation est retiré de la prise secteur. Retirez donc toujours la fiche du câble de la prise (saisissant toujours la fiche et ne jamais tirant sur le câble) avant de procéder au nettoyage ou à la réparation. Dans le cas où la prise secteur est en un endroit difficilement accessible, déconnectez le réseau électrique pour mettre l'appareil hors de tension.
- Ne rallongez jamais le câble d'alimentation!
- Il est interdit d'exploiter l'appareil quand il manque le globe de l'éclairage intérieur!
- N'utilisez pas des outils durs, pointus ou coupants pour nettoyer, dégeler l'appareil, ou pour faire sortir les aliments congelés, vous risquez de détériorer le système réfrigérant.
- Evitez la pénétration du liquide au régulateur de température ou à l'armature de l'éclairage.
- Ne consommez pas de la glace et de la crème à la glace immédiatement après les faisant sortir du congélateur, elles peuvent causer de lésions et engelures.
- Ne recongelez pas l'aliment une fois décongelé, consommez le plus tôt possible.
- Respectez soigneusement les instructions du fabricant concernant la durée de conservation au cas des aliments à congélation rapide (mirelite).
- Il est interdite de forcer le dégelé par n'importe quel appareil électrique ou agent chimique!
- Ne touchez pas les parties en plastique de l'appareil par pot chaud.
- N'entrez pas de gaz ou liquide inflammable dans l'appareil, un danger de l'explosion existe.
- Ne mettez pas de liquides gazeux et boissons embouteillées dans le compartiment de congélation.

## Prescriptions de sécurité pour l'enfants

- Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel d'emballage. La feuille en plastique peut causer asphyxie.
- L'appareil doit être manipulé par adultes. Ne laissez pas les enfants jouer à l'appareil ou à ses parties de réglage.
- Si vous terminez d'utiliser l'appareil, retirez la fiche secteur de la prise, coupez le câble de raccordement (le plus proche de l'appareil) et démontez la porte de l'appareil. Ainsi il devient possible d'éviter que les enfants subissent de l'électrocution ou un asphyxie dans l'appareil.

## Prescriptions de sécurité

- Posez l'appareil contre le mur pour éviter le risque de tout contact avec les parties chaudes (compresseur, condenseur) et prévenir les brûlures éventuelles.
- Avant le déplacement de l'appareil retirez la fiche de la prise secteur.
- Veillez à ce que le câble électrique ne reste pas coincé sous l'appareil au cours de sa mise en place.
- Assurez un courant d'air suffisant pour l'appareil pour éviter son surchauffe. Suivez attentivement les instructions de la mise en service.

 **Respectez les prescriptions du mode du mode d'emploi au point de vue de la protection de la vie et des biens.**

# A l'attention de l'exploiteur


## Information générale

La désignation officielle de l'appareil est „réfrigérateur domestique avec compartiment de congélation à deux étoiles”. Il est donc capable de conserver des aliments frigorifiés et congelés pour une durée limitée et de produire de glaçon.

L'appareil est conforme aux prescriptions des normes dans des limites des diverses classes climatiques.

La lettre symbolisant la classe climatique se trouve sur le plaque signalétique.

## Désignation de l'appareil, ses parties principales



1. Compartiment de congélation
2. Récolte-gouttes
3. Tablette en fil
4. Tablette en verre
5. Plat de fruits
6. Plaque signalétique
7. Pieds réglables
8. Bac de glaçon
9. Beurrier

10. Eclairage
11. Tablette de porte
12. Etanchement de porte
13. Porte-bouteilles
14. Oeufrier
15. Circulation d'air
16. Grille d'aération
17. Condenseur
18. Compresseur


La figure présente l'appareil du modèle 200\*\*.

# Commande de l'appareil

## Mise en service

Placez les accessoires dans le réfrigérateur, insérez la fiche du câble secteur dans la prise secteur. Mettez en marche l'appareil en tournant le bouton régulateur de la température dans le sens de l'aiguilles de la montre qu'il quitte la position „0” selon la figure. Dans la position „0” le réfrigérateur est hors de service.

L'alinéa suivant donne des instructions concernant l'ajustement.



## Réglage de la température

Le régulateur de la température en fonction de son réglage arrête automatiquement la marche de l'appareil, ensuite le remet en fonction assurant ainsi la température désirée.

En tournant le bouton vers les chiffres plus grands le refroidissement deviendra plus intensif.

En tournant le bouton sur le chiffre 3, la température du compartiment de congélation sera  $-12^{\circ}\text{C}$  ou plus basse. Dans ce cas la température interne de l'appareil atteindra les  $+5^{\circ}\text{C}$  ou moins. Ce réglage est convenable pour les exigences quotidiennes.

La température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte ainsi que la quantité des aliments placés influencent la température interne du réfrigérateur, en plus de la position du régulateur.


**i** A la position de 5, c'est à dire à la position du refroidissement maximal - le cas de la charge maximale, p.e. pendant la canicule - le compresseur peut fonctionner continuellement ce qui n'endommage pas l'appareil.

**i** Réglez la position de la récolte-gouttes comme suite pour le fonctionnement correcte du réfrigérateur:

Modèle	température ambiante plus grande que	position de la récolte-gouttes
200**	$+ 25^{\circ}\text{C}$	ouverte (position 1)
250**	$+ 16^{\circ}\text{C}$	ouverte (position 1)

Pour régler la position ouverte tirez la récolte-gouttes suivant la flèche 1 jusqu'à la porte du compartiment de congélation. Ceci permet de laisser entrer plus d'air froid dans la partie réfrigération (régime d'été). Pour changer au régime d'hiver (position fermée) poussez la récolte-goutte jusqu'au fond de la chambre froide. (Moins d'air froid entre dans la partie réfrigération).


Pour ôter la récolte-goutte (p.e. nettoyage) soulevez légèrement sa partie de derrière et retirez là.



## Propositions à la conservation

Pour ranger dans l'appareil les aliments différents nous vous conseillons de prendre en considération les propositions suivantes:

1. aliments gelés, préparation de glaces et de glaçons
2. produits de pâtisserie, plats préfabriqués
3. aliments dans casseroles
4. conserves entamées
5. lait, produits laitiers
6. viandes fraîches, charcuterie, saucisson, e.t.c.
7. fruits, salades, légumes
8. fromages, beurres
9. oeuf
10. yaourt, crème fraîche
11. petites bouteilles, rafraîchissants
12. grandes bouteilles, boissons



In figura poate fi vazut modelul 200\*\*.

## Temps et température de stockage

Les tableaux à la fin de ce mode d'emploi donnent des informations concernant les temps et les températures de stockage dans le compartiment normal ainsi que dans le compartiment de congélation.

Il n'est pas possible prédéterminer correctement le temps de stockage car il dépend de la fraîcheur et de la manipulation des aliments. Donc, les temps de stockage ne sont que des valeurs données à titre indicatif.

Le stockage dans le compartiment de congélation des aliments une fois décongelés - même pas pour une période courte - n'est pas sûr.

## Utilisation du compartiment de congélation à deux étoiles

La récolte-goutte sépare le compartiment de congélation de celui de refroidissement.

Dans ce compartiment une température de  $-12\text{ °C}$  ou moins peut être assurée selon la position du régulateur de température.

Il est possible de geler des aliments d'une quantité limitée dans le compartiment à deux étoiles, mais leur stockage pendant une période prolongée n'est pas conseillé.

Évitez que les aliments placés dans le compartiment de congélation entrent en contact avec ceux y trouvant et déjà congelés.

## Utilisation de l'espace normale de refroidissement

**i** Une circulation intérieure de l'air est nécessaire pour une réfrigération efficace. Ne couvrez donc pas la surface entière des étagères par plats ou papier.

**i** Ne mettez pas d'aliment chaud dans le réfrigérateur, laissez le refroidir jusqu'à la température ambiante. Vous évitez ainsi la formation de la gelée blanche.

**i** Un aliment peut prendre l'odeur d'un autre, mettez les donc toujours dans une boîte fermée ou enveloppez les dans une feuille en plastique ou en aluminium avant les ranger dans le réfrigérateur. Les aliments vont garder ainsi leur teneur d'humidité, p.e. les légumes ne se dessèchent pas.

## Préparation de glaçon

Pour préparer du glaçon remplissez de l'eau le bac de glaçon et posez le dans le compartiment de congélation. L'humidification de la base du bac ou la mise à la position maximale du régulateur de température réduit le temps de formation du glaçon.

Ne oubliez pas de remettre à la position normale le régulateur ayant terminé la préparation de glaçon!

Pour faire sortir de bac les morceaux de glaçon laissez couler de l'eau sur le bac ensuite frappez le légèrement.

## Renseignements et conseils utiles

**i** Nous attirons votre attention à ce que la répartition des rayons dans l'appareil est changeable qui augment considérablement l'utilité de l'espace froide. Une ouverture de 90° de la porte permet déjà un réarrangement des étagères.

La formation de la porte rend possible le déménagement des rayons de la porte selon les exigences.

## Idées et suggestions

Ce chapitre vous donne des idées et suggestions à l'utilisation de l'appareil pour diminuer la consommation en énergie. Il donne encore information sur l'environnement.

### **i** Comment économiser d'énergie:

- Plus l'environnement de l'appareil est froide plus petit sera la consommation en énergie.
- Ne placez l'appareil à la proximité d'une source de chaleur ou ne l'exposez pas au soleil.

- Veillez à la bonne aération du compresseur et du condenseur, n'obturez pas le passage du courant d'air.
- Enveloppez fermement les aliments dans des feuilles plastiques ou d'aluminium ou mettez les dans des récipients bien fermés pour éviter la formation du blanc gel.
- N'ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas ouverte trop longtemps.
- Ne placez l'aliment dans l'appareil que dans une boîte fermée.
- Ne placez pas aliment chaud dans l'appareil, laissez le se refroidir à la température ambiante.
- Il est obligatoire de dégeler la couche de glace dans le compartiment de congélation une fois sa épaisseur atteint les 4-5 mm.
- Nettoyez régulièrement le condenseur.

## Armoire et environnement

La matière isolante et l'agent de congélation de l'armoire ne contiennent pas des gaz qui ne sont pas nuisibles pour la couche d'ozone. Evitez tout endommagement du système réfrigérant surtout à l'arrière à proximité du système. Les autorités municipales donnent de renseignement concernant les endroits de l'élimination des appareils délabrés.

Les matières désignées utilisées dans cet appareil sont réutilisables .

## Entretien

### Décongélation

L'humidité à l'intérieur de l'appareil se glace et se précipite sous forme des couches de glace ou de blanc gel.

La couche épaisse de glace ou de blanc gel est isolante et diminue la puissance réfrigérante qui se traduit dans augmentation de la température interne de l'espace réfrigérant et l'accroissement de la consommation en énergie. Une couche trop épaisse empêche l'ouverture de la porte du compartiment de congélation ou peut causer la rupture de la porte.

La décongélation de cet appareil s'accomplit semiautomatiquement.

**i** **Décongelez le compartiment de congélation une fois par semaine ou quand l'épaisseur de la couche du blanc gel dépasse les 4-5 mm.**

Procédez à la décongélation comme suite: videz le compartiment de congélation. Mettez à position fermée la récolte-goutte et poussez sur le bouton de décongélation qui se trouve le côté droit de l'espace réfrigérant normal, au centre du bouton réglage de température.

La décongélation arrête le refroidissement qui se recommence automatiquement après la terminaison de l'opération.

La durée de la décongélation est en générale plusieurs heures.

Après la décongélation videz l'eau de la récolte-goutte. Placez un bac sous la récolte-goutte et retirez le bouchon en plastique du fond de celle-ci. Remettez le bouchon.

### **Nettoyage systématique**

Nettoyez l'intérieur de l'appareil chaque 3-4ème semaine.

N'utilisez pas du savon ou des produits abrasifs.

Après le débranchement de l'appareil lavez l'intérieur de l'appareil par l'eau tiède et essuyez le avec un chiffon sec.

Nettoyez le tampon de la porte avec l'eau de conduit.

Ensuite remettez sous tension l'appareil.

Il est conseillé de lier le nettoyage de l'appareil au dégel du compartiment de congélation ou exécuter ça quand l'appareil est vide.

Enlevez une ou deux fois par an la couche de poussière de la surface du condenseur au fond de l'appareil.

### **Appareil hors d'usage**


Procédez comme suite au cas d'une non utilisation prolongée de l'appareil:

Débranchez l'appareil.

Enlevez de l'appareil les aliments y trouvant.

Exécutez la décongélation et le nettoyage suivant les précédents.

Laissez un peu ouverte la porte pour éviter la production d'odeur.



## Dépannage

### Remplacement de l'ampoule


Vous pouvez changer l'ampoule brûlée selon les suivants:

Mettez appareil hors tension.

Dévissez la vis de fixation du globe et retirez le selon la flèche. Vous avez ainsi accès à l'ampoule. (Le type de l'ampoule: Mignon 322, 230 V, 15 W, douille E 14).

Remettez le globe et fixez le par la vis. Mettez l'appareil sous tension.

La manque de l'éclairage n'influence pas le fonctionnement de l'appareil.



### Si quelque chose ne fonctionne pas

Au cours du fonctionnement de l'appareil peuvent arriver des petits incidents qui n'exigent pas l'appel d'un expert. Le tableau suivant vous donne des renseignements de les maîtriser vous-même et éviter ainsi les dépenses inutiles.

Nous vous attirons l'attention à ce que le fonctionnement de l'appareil produit quelques effets phoniques (compresseur, circulation du liquide) qui ne constituent pas de dégâts, ils appartiennent au fonctionnement normal.

 Nous vous attirons l'attention de nouveau à ce que l'arrêt du compresseur ne signifie pas l'état hors tension de l'appareil. Il est **INTERDIT** de toucher les parties électriques de l'appareil avant le débrancher du réseau!

Incident	Cause	Remèdes
Refroidissement n'est pas suffisant	<p>Épaisseur du blanc gel dépasse les 5 mm.</p> <p>Régulateur de température est mis à un degré trop bas.</p> <p>Quantité trop grande des aliments à réfrigérer.</p> <p>Aliment mis dedans est trop chaud.</p> <p>La porte n'est pas fermée.</p> <p>La récolte-goutte est fermée.</p> <p>Empêchement de la circulation interne de l'air froide.</p>	<p>Dégeler l'appareil</p> <p>Sélection d'un degré plus haut</p> <p>Mise une quantité plus petite des aliments.</p> <p>Mise de l'aliment à la température ambiante.</p> <p>Vérification de la fermeture de la porte.</p> <p>Mise de la position ouverte.</p> <p>Assurance du courant libre.</p>
Refroidissement trop fort	<p>Régulateur de température est mis à un degré trop haut.</p> <p>Position ouverte de la récolte-goutte.</p>	<p>Sélection d'un degré plus bas.</p> <p>Mise de la position fermée.</p>
Il n'y a pas de refroidissement	<p>La fiche secteur n'est pas correctement branchée.</p> <p>Il n'y a pas de tension dans la prise secteur.</p> <p>Régulateur de température est mis dans la position „0”.</p>	<p>Vérifier le branchement correct.</p> <p>Vérifier la tension.</p> <p>Vérifier la position du régulateur.</p>
L'appareil émet trop de bruit	<p>Support insuffisant de l'appareil.</p>	<p>Vérifier l'emplacement stable (les quatre pieds sur le sol).</p>

Si les conseils restent sans succès avertissez un atelier de réparation spécialisé.

# A l'attention de la personne qui mettra en service l'appareil

## Caractéristiques techniques

Type	200**	250**
Volume brut (l)	compartiment de congélation: 20 espace normal de refroidissement: 185	compartiment de congélation: 20 espace normal de refroidissement: 232
Volume net (l)	compartiment de congélation: 20 espace normal de refroidissement: 165	compartiment de congélation: 20 espace normal de refroidissement: 212
Largeur (mm)	550	550
Hauteur (mm)	1050	1250
Profondeur (mm)	600	600
Consommation en énergie: (kWh/24h)	0,82	0,88
	299	321
Classe d'énergie suivant la norme EU	C	C
Signe du compartiment de congélation	**	**
Puissance nominale (W)	90	90
Masse (kg)	40	47

## Mise en marche de l'appareil

### Livraison, déemballage

**i** Faites livrer l'appareil dans son emballage original, dans une position verticale et respectez les signalisations sur l'emballage.

Après chaque livraison laissez reposer l'appareil durant 2 heures sans le mettre en marche.

Déemballez l'appareil et vérifiez s'il n'y a pas de traces d'endommagements. Si oui signalez les immédiatement là où l'appareil a été acheté. Gardez l'emballage endommagé.

### Nettoyage

Enlevez les bandes adhésives fixant contre tout déplacement les éléments dans l'intérieur de l'appareil.

Lavez l'intérieur de l'appareil par de l'eau tiède et de liquide vaisselle. Utilisez de chiffon mou.

Séchez l'intérieur de l'appareil après nettoyage.

## La pose de l'appareil

La température d'ambiance influence la consommation en énergie et le fonctionnement correcte de l'appareil.

Pour installer l'appareil prenez en considération que le fonctionnement correcte de l'appareil ne sera possible que dans les limites de température ambiante donné dans le tableau ci-dessous.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 ...+32 °C
N	+16 ...+32 °C
ST	+18 ...+38 °C

Si la température ambiante baisse au-dessous de la limite inférieure la température de l'espace réfrigérant pourrait monter au-dessus de la température prescrite.

L'augmentation de la température ambiante au-dessus de la limite supérieure se traduit dans l'augmentation de la durée de fonctionnement du compresseur, dans une augmentation de la température dans l'espace réfrigérant ou dans une augmentation de la consommation en énergie.

A la pose de l'appareil veillez à ce que sa position soit horizontale. Réglez cette position à l'aide des deux pieds réglables sur la partie inférieure avant (1). Deux cales réglables (2) servent au réglage. Ces cales sont déplaçables.

N'exposez pas l'appareil aux rayons de soleil, ne posez pas l'appareil à la proximité d'un foyer.

S'il est impératif de poser l'appareil dans la proximité d'un chauffage au gaz ou à l'électricité respectez les distances minimales suivantes:

- en cas d'une distance de 3 cm ou moins entreposez une plaque thermiquement isolante d'une épaisseur de 0,5 -1 cm et non inflammable entre les deux appareils.
- en cas d'un chauffage à l'huile ou au charbon la distance doit être augmentée à 30 cm.



L'appareil est utilisable en le posant contre le mur.



Il faut respecter les distances minimales de la figure au cours de la pose de l'appareil:

**A:** pose au-dessous d'une armoire murale

**B:** pose libre




## Changement du sens d'ouverture de la porte


Il est possible de changer le sens d'ouverture de droite à gauche au sens de gauche à droite de la porte si l'installation ou le maniabilité l'exige.

Exécutez l'opération suivant les instructions ci-dessous:


- Débranchez l'appareil.
- Inclinez légèrement l'appareil en arrière de telle manière que le compresseur ne touche pas le sol. Appelez une deuxième personne qui pendant le manoeuvre fixera solidement l'appareil dans cette position.
- Otez les deux pieds réglables (2 p) et les 3 vis de fixation de la plaque porteuse inférieure de la porte ensuite le vis à l'autre côté.
- Déplacez la cheville dans la plaque porteuse de la porte suivant la flèche.
- Fixez la plaque à autre côté et ne changez pas la position de la porte.
- Remettez le vis dans le trou devenu libre à l'autre côté et les deux pieds réglables et redressez l'armoire.



- Pour démonter la plaque porteuse supérieure de la porte dévissez les (2) vis fixant le toit en plastique au fond de l'armoire.
- Poussez le toit en arrière et enlevez les éléments de fixation.




- Dévissez les vis de fixation de la plaque porteuse supérieure.
- Retournez la cheville dans la plaque porteuse de la porte dans le sens de la flèche.
- Introduisez à l'autre côté et fixez la plaque porteuse de la porte sans déplacement de la porte.
- Remettez sur les éléments de fixation le toit et poussez le en avant.
- Fixez le toit par des vis (2 p) sur le fond de l'armoire.



- Remontez à l'autre côté la poignée et les goupilles en plastique.
- Mettez en place et nivelez l'appareil ensuite mettez le sous tension.

Faites appel à un atelier spécialisé le plus proche si vous ne voulez pas exécuter les opérations ci-dessus. Les opérations seront exécuter contre un remboursement.



## **Branchement électrique**

Votre appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.

Vérifiez que le compteur électrique peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte tenu des autres appareils déjà branchés.

Calibre des fusibles en ligne (un par phase) 10 A en 230 V.

### **Important**

**L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la norme NF.C 15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F.**

**Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C.15.100 et aux prescriptions de l'E.D.F; cette prise de courant doit impérativement être accessible.**

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.

Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.

**Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.**

# Temps de stockage (1)

## Le temps et le manière de stockage des aliments frais.

Aliments	Temps de stockage en jour							Mode et matériel d'emballage
	1	2	3	4	5	6	7	
viandes crues	X	X	x	x	x			sachet en feuille hermétiquement fermé
viande bouillie	X	X	X	x	x	x		pot couvert
viande cuite	X	X	X	x	x			pot couvert
hachis de viande crue	X							pot couvert
hachis de viande cuite	X	X	x	x				pot couvert
charcuterie, saucisse	X	X	x	x				sachet en feuille, papier paraffiné
poisson fraîche	X	x	x					sachet en feuille hermétiquement fermé
poisson bouillie	X	X	x	x				pot couvert
poisson cuite	X	X	x	x	x			pot couvert
conserves de poisson ouverte	X	x	x					pot couvert
poulet vidé	X	X	X	x	x	x		sachet en feuille hermétiquement fermé
poulet rôti	X	X	X	x	x	x		pot couvert
poule vidée	X	X	x	x	x			sachet en feuille hermétiquement fermé
poule bouillie	X	X	x	x	x			pot couvert
canard, oie vidé, frais	X	X	X	x	x	x		sachet en feuille hermétiquement fermé
canard, oie rôti	X	X	X	X	x	x	x	pot couvert
beurre dans emballage ouvert	X	X	X	X	X	X	X	dans l'enveloppe original
beurre enveloppée	X	X	x	x	x	x	x	dans l'enveloppe original
dans l'enveloppe original	X	X	X	x	x			dans l'enveloppe original
crème fraîche	X	X	x	x				dans verre
crème double	X	X	X	X	x	x	x	dans verre
fromage (dur)	X	X	X	X	X	X	X	feuille en aluminium
fromage (à pâte molle)	X	X	X	X	x	x	x	sachet en feuille
fromage blanc	X	X	X	X	x	x	x	sachet en feuille
œuf	X	X	X	X	X	X	X	
épinard, oseille	X	X	x	x				sachet en feuille
petits pois, haricots verts	X	X	X	X	x	x	x	sachet en feuille
champignon	X	X	x	x	x			sachet en feuille
carotte	X	X	X	X	X	X	X	sachet en feuille
piment vert	X	X	x	x	x			sachet en feuille
tomate	X	X	X	X	X	X	X	sachet en feuille
chou	X	X	X	X	X	x	x	sachet en feuille
fruits trop périssables (fraise, framboise)	X	X	X	x	x			sachet en feuille
fruits	X	X	X	X	x	x	x	sachet en feuille
conserves de fruit ouvertes	X	X	X	x	x			pot couvert
gâteaux à la crème	X	X	x	x				pot couvert

### Légende:

**X:** temps de stockage normal

**x:** temps de stockage possible (seulement des marchandises sûrement fraîches)

La zone la plus froide se trouve au niveau de la clayette inférieure en verre.

# Temps de stockage (2)

## Temps de stockage de marchandises congelées

Marchandise	dans l'espace normal +2 - +7 °C	dans le compartiment de congélation à deux étoiles, -12 °C
<b>Légumes:</b> haricots verts, petits pois, légume mixte, maïs, courge	1 jour	30 jours
<b>Plat préfabriqué:</b> plats avec viande, avec garniture, légume en nature	1 jour	30 jours
<b>Plat préfabriqué:</b> filet en roulade, jambonneau rôti, plat en gelée	1 jour	25 jours
<b>Plats de pomme de terre, pâtes alimentaires:</b> purée de pomme de terre, pomme frite, boulette, gnocchi	1 jour	30 jours
<b>Potages:</b> bouillon, soupe d'haricot vert, soupe de petits pois	1 jour	30 jours
<b>Fruits:</b> cerise, griotte, crème de fruit, purée de marrons	1 jour	30 jours
<b>Viandes:</b> poulet, canard, oie, poisson en filet, thon	1 jour 1 jour	30 jours 30 jours
<b>Glace, crème à la glace</b>	1 jour	3 jours

# Garantie et service après-vente

## Condition de garantie

### Service après-vente et pièces de rechange

Signalez la panne dans notre atelier le plus proche de votre domicile s'il devient inévitable une l'intervention.

Indiquez à l'atelier les caractéristiques de l'appareil qui sont indiquées sur sa plaque d'identification.

La plaque d'identification se trouve au fond de l'appareil, côté gauche dans l'espace normal de refroidissement et contient le type, le modèle et le numéro de fabrication de l'appareil.

Notez ci-dessous les données de la plaque d'identification:

Modèle	
No de fabrication	
No de la série	
Date de l'achat	

La fabrique réserve tout droit de changement de production.

En cas de dysfonctionnement, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir.  
A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), *veuillez consulter* :

- *L'Assistance Technique Consommateurs* pour toutes questions techniques.

ou

- *Le Service Conseil Consommateurs* pour toutes questions ou informations concernant l'utilisation de votre appareil ou pour toutes autres questions commerciales.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de ces deux services

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.



En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui toutes les références et numéros ( PNC, N° de série, ... )  
Ces indications figurent sur la plaque signalétique.

*Questions Techniques*

**Assistance Technique Consommateurs**

**Faure**

**BP20139 - 60307 SENLIS Cedex**

Tél : 03 44 62 27 75

e-mail : faure.frs@notes.electrolux.fr

permanence tél. du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00

Choisir un nouvel appareil et/ou conseils d'utilisation

**Service Conseil Consommateurs**

**Faure**

**BP50142 - 60307 SENLIS CEDEX**

Tél : 03 44 62 28 28 Fax : 03 44 62 21 54

e-mail : faure-scc.fau@notes.electrolux.fr

permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00

