

SAMSUNG

SAMSUNG CAMERA

User Manual


Digital Camera

Digimax 240

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung.

Ce manuel de l'utilisateur vous présente le mode d'emploi de l'appareil Digimax 240 et vous explique comment prendre des photos, télécharger des images et utiliser le logiciel MGI PhotoSuite III SE.

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.



FRANÇAIS



Instructions

- Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter, dans l'ordre, aux sections énumérées ci-dessous:

Installation du pilote de l'appareil photo

Vous devez installer le pilote de votre appareil photo avant de relier ce dernier à un PC à l'aide du câble USB. Installez le pilote qui vous est fourni sur le CD-ROM de l'application logicielle. (voir p. 99)

Prise de vue

Prise de vue (voir p. 35-57)

Branchement du câble USB

Branchez le câble USB fourni avec l'appareil sur le port de connexion USB de ce dernier et le port USB du PC. (voir p. 86-88)

Mise sous tension

Mettez l'appareil sous tension. Pour ce faire, glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Marche ». (voir p. 38)

Utilisation du [Removable Disk] (disque amovible)

Ouvrez l'EXPLORATEUR de Windows et repérez le disque amovible [Removable Disk]. (voir p. 87)



Caractéristiques techniques

Cet appareil photo numérique possède les caractéristiques suivantes :

- Haute résolution de 2,0 méga pixels
- Zoom optique 3X et zoom numérique 2 X
- Fonction d'enregistrement des vidéoclips
- Impression de la date sur les images fixes
- Prise en charge de plusieurs langues

Avertissement de la FCC

- Cet appareil a été testé pour sa conformité aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC.

Ces limites sont destinées à apporter une protection contre les interférences nuisibles dans un milieu commercial.

Le présent appareil génère, reçoit et peut émettre une énergie de radiofréquence.

S'il n'est pas installé ni n'utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, l'absence des interférences n'est pas garantie dans certaines circonstances.

Au cas où des interférences se produiraient pendant l'utilisation de cet appareil, veuillez prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Changez l'emplacement et l'orientation des antennes.
 - Augmentez la distance entre l'appareil photo et l'appareil affecté.
 - Branchez l'appareil photo sur une prise éloignée de l'appareil affecté.
 - Veuillez prendre contact avec un représentant de Samsung ou un technicien radio/télévision d'expérience.
- Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 des règlements de la FCC.



Table des matières

Préparation

- Découvrir votre appareil photo 6
- Remarque concernant la sécurité 7
- Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez 10
- Accessoires d'origine 12
- Caractéristiques 13
 - Composants extérieurs (vue en haut, vue latérale, vue en avant) 13
 - Produit extérieur (face arrière) 14
 - Viseur/Témoin lumineux AF/Voyant lumineux du flash 15
 - Indicateur de l'écran LCD 17
 - Modes de fonctionnement de l'appareil photo 19
 - Mode VIDÉOCLIP 19
 - Mode IMAGE FIXE 19
 - Mode LECTURE 19
 - MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES ... 19
 - Indicateur de menu de l'écran LCD 21
- Préparation 27
 - Connexion à une source d'alimentation ... 27
 - Utilisation de piles 27
 - Indicateur d'état des piles 27
 - Utilisation de l'adaptateur CA 29
 - Utilisation du bloc-piles Digimax (En option : SBP-3603) 29
 - Introduction de la carte mémoire 30
 - Retrait de la carte mémoire 32
 - Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire 32

Fonctions avancées

- Mode d'enregistrement 35
 - Démarrage du mode d'enregistrement ... 35
 - Tournage d'un vidéoclip 35
 - Enregistrement d'une image fixe 36
 - Utilisation des touches pour régler l'appareil photo 38
 - Interrupteur d'ALIMENTATION 38
 - Touche d'OBTURATION 38
 - Bouton LCD 39
 - Touche MENU 40
 - Touche ZOOM (W/T) 41
 - Touche 5 fonctions 42
 - Touche HAUT 43
 - PAUSE/REPLAY/Touche BAS 43
 - Touche FLASH/GAUCHE 43
 - Touche RETARDATEUR/ DROITE ... 46
 - Touche OK 47
 - Touche MACRO 47
 - Utilisation de l'écran LCD pour régler l'appareil-photo 48
 - DIMENSION D'IMAGE 49
 - QUALITÉ D'IMAGE 50
 - COMPENSATION IL 52
 - ÉQUILIBRE DES BLANCS 53
 - Digital zoom 55
 - VUE RAP. 56
 - LUMINOSITÉ LCD (cristaux liquides) ... 57
- Mode lecture 58
 - Démarrage du mode de lecture 58
 - Lecture d'une image fixe 58
 - Lecture d'un vidéoclip 59
 - Les options offertes en mode LECTURE sont énumérées ci-dessous 59



Table des matières

- Configuration du mode de lecture à l'aide de la touche de l'appareil 61
 - Interrupteur d'alimentation 61
 - Bouton LCD 61
 - Touche EFFACEMENT 62
 - Touche MENU 63
 - Touche VIGNETTE/ZOOM W 64
 - Touche ZOOM T (télézoom) 65
 - Touche 5 fonctions 66
 - Touche HAUT 67
 - LECTURE/ARRÊT/BAS 67
 - Touche GAUCHE 67
 - Touche DROITE 68
 - Touche OK 68
- Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD 69
 - DIAPORAMA 69
 - PROTECTION 70
 - EFFACER TOUT 71
 - LUMINOSITÉ LCD (cristaux liquides) ... 72
 - COPIE VERS LA CARTE MÉMOIRE... 73
 - DPOF 75
- Mode réglages/paramètres 76
 - Activation du mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES 76
 - Signal sonore 76
 - FORMAT 77
 - ARRÊT AUTOMATIQUE 78
 - RÉINITIALISER 79
 - MARQUAGE DATE 80
 - TYPE DE DATE 81
 - RÉGLAGE DE LA DATE 82
 - SORTIE VIDÉO 83
 - LANGUE 85
- Mode PC 86
 - Démarrage du mode PC 86
- Remarques importantes 89

- Attention! 89
- Indicateur d'avertissement 91
- Avant de contacter un centre de service à la clientèle 92
 - Veuillez vérifier les éléments suivants ... 92
- Caractéristiques techniques 94

Logiciel

- Manuel du logiciel 96
 - Remarques concernant le logiciel 96
 - À propos du logiciel 97
 - Configuration du logiciel de l'application ... 99
 - Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE 107
 - Disque amovible 109
 - Retrait du disque amovible 110
 - Windows 98SE 110
 - Windows 2000/ME/XP 110
 - Installation du pilote USB sur MAC 112
 - Utilisation du pilote USB sur MAC 112
 - Digimax Viewer 113
 - MGI PhotoSuite III SE 114
 - GET (ACQUÉRIR) 117
 - PRÉPARATION 121
 - COMPOSITION 122
 - AGENCEMENT 123
 - PARTAGE 127
 - IMPRESSION 128
- Foire aux questions 129



Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

- Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement le Manuel de l'utilisateur.
- Rangez ce manuel dans un endroit sûr.

À propos des symboles

Le présent manuel contient des instructions sur la manipulation correcte et en toute sécurité de cet appareil photo. En suivant minutieusement chacune de ces instructions, vous évitez de blesser ou de mettre en danger vous-même et les personnes autour de vous.



DANGER

DANGER

Le symbole «DANGER» avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



WARNING

AVERTISSEMENT

Le symbole «AVERTISSEMENT» indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



CAUTION

MISE EN GARDE

Le symbole «MISE EN GARDE» avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.



AVIS

Le symbole «AVIS» avertit d'une manipulation fautive qui, si vous ne l'évitez pas, peut nuire au fonctionnement de l'appareil ou produire des photos d'une mauvaise qualité.



BON À SAVOIR

Le symbole «BON À SAVOIR» indique les astuces qui vous permettent de tirer le maximum des fonctionnalités de votre appareil photo.





Remarque concernant la sécurité




DANGER

- N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelle ou des dommages à l'appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent être réalisées par votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung.
- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.



- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation (piles ou adaptateur CA). Prenez contact avec votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.
- N'introduisez pas d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil par les ouvertures, telles que la baie de la CARTE de mémoire ou le logement des piles. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.






Remarque concernant la sécurité




AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue.
- Lors de la prise de vues, n'orientez jamais l'objectif de l'appareil directement sur une lumière très forte pour éviter d'endommager vos yeux de façon permanente.



- Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment:
 - L'ingestion des piles ou de petits accessoires.
 - En cas d'accident, consultez immédiatement un médecin.
 - Il existe un risque de dommage oculaire permanent si le flash est actionné à une distance de moins d'un mètre de l'œil d'une personne.
 - Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.
- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds (tels que les véhicules fermés ou la lumière directe du soleil) ou exposés à des variations extrêmes de température, car cela peut abîmer les composants internes de l'appareil photo et causer un incendie.
- Pendant l'utilisation, ne recouvrez pas l'appareil photo ni l'adaptateur CA pour éviter le réchauffement des mécanismes, la déformation du boîtier et tout risque d'incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.






Remarque concernant la sécurité



MISE EN GARDE


- Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des piles pourraient causer des blessures ou un incendie.
 - Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
 - Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
 - N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles avec des piles usées ou des piles de marques différentes.
 - Assurez-vous que les piles sont correctement placées du point de vue de la polarité (+/-).
- Veillez à toujours couper toute source de courant (piles ou adaptateur CA) de l'appareil si celui-ci ne doit pas être utilisé durant une longue période.
- Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact avec un objet. Ne pas toucher le flash après une Rongue utilisation. Cela causerait l'incendie.
- Évitez de déplacer l'appareil photo lorsqu'il est sous tension et connecté à l'adaptateur CA. Une fois terminée la prise de vues, éteignez toujours votre appareil avant de débrancher l'adaptateur CA de la prise murale. Ensuite, assurez-vous que tous les cordons ou câbles des autres dispositifs sont débranchés avant de déplacer votre appareil. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.





Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez

Voir des images sur TV
(voir la page 83)



Imprimer des images à l'aide
d'une imprimante spécialisée dans l'impression
des photos ou d'une imprimante compatible
DPOF ou encore dans un laboratoire de
photographie équipé de la technologie DPOF.
(voir la page 75)



Prise de vue.
(voir la page 35-57)



Télécharger des fichiers
d'image vers un ordinateur.
(voir la page 86-88)



Éditer des images sur un PC.
(voir la page 114-128)



Avec cet appareil photo numérique, vous pourrez




Monter un album de photos numériques.



Insérer des images dans n'importe quel document électronique.



Effectuer un autoportrait et l'utiliser afin de personnaliser vos cartes de visite.



Créer votre propre papier-cadeau en l'agrémentant de vos images numériques.



Accessoires d'origine

Veuillez contrôler que vous avez tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil.

Les éléments marqués d'une  sont en option.

Appareil photo numérique



2 piles AA alcaline




Étui



Câble Video



Câble USB



Dragonne



Manuel de l'utilisateur



Garantie du produit



CD-ROM contenant l'application SW et le pilote



Carte mémoire SD



Battery pack (SBP-3603)



Adaptateur CA (3.3V)



SAMSUNG Ni-MH Battery Pack : SNB-2012 KIT

Chargeur pour piles



2 piles AA Ni-MH



Adaptateur CA(3.3V)



Digimax Battery I-Pack : SBP-1103 KIT

Chargeur pour piles



Pile rechargeable



Adaptateur CA(5V)



Avertissement



N'insérez pas la prise de l'adaptateur CA (5V, en option) du bloc-piles I Digimax (kit SBP-1103) au point de branchement de l'entrée CC, cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager gravement votre appareil.

Assurez-vous d'utiliser un adaptateur CA (3.3V, en option) avec les bonnes caractéristiques pour l'appareil.



Caractéristiques


Composants extérieurs (vue en haut, vue latérale, vue en avant)






Caractéristiques

Produit extérieur (face arrière)



Touche HAUT (▲) (p. 43)




Touche LECTURE/ARRÊT/BAS (▼) (p.43)

【 Touche 5 fonctions 】



Caractéristiques

Viseur/Témoin lumineux AF/Voyant lumineux du flash



■ Témoins lumineux affichant l'état de fonctionnement de l'appareil photo

Témoin lumineux	État	Voyant d'état DEL
Témoin AF/Flash	Désactivé	Le système est prêt.
Témoin AF	Clignote (vert)	Lorsqu'il n'est pas possible d'activer l'autofocus (Lorsque le bouton d'obturateur est enfoncé à mi-course).
		Dans des conditions sombres.
		Traitement d'image en cours (compression/décompression).
	Port USB occupé (mode PC).	
Allumé (vert)	Mise au point effectuée. (le bouton d'obturateur étant enfoncé à mi-course)	
	Mise sous tension en cours.	
Voyant du flash	Clignote (rouge)	Chargement du flash.
	Allumé (rouge)	Flash prêt pour la prise de vue. (le bouton d'obturateur étant enfoncé à mi-course)
		Mise sous tension en cours.



Caractéristiques



BON À SAVOIR

■ Lampe du retardateur

Couleur	État	État de fonctionnement de l'appareil photo
Rouge	Clignotement	Durant les sept premières secondes, la LED clignote lentement. Durant les trois dernières secondes, la LED clignote rapidement.
	Clignote une fois	Après le relâchement du bouton d'obturateur.

■ Signal sonore

Signal sonore	Heure	État de fonctionnement de l'appareil photo
Bip normal	1 fois	L'appareil photo est mis en tension/hors tension. Rotation du sélecteur de mode/Pression sur le bouton d'obturateur/ Pression sur l'une des touches de l'appareil photo.
Bip signalant une erreur	3 fois	Survenance d'une erreur.
Bip du retardateur	1 fois	Un bip se fait entendre lorsque le témoin du retardateur clignote.

- Réglez le signal sonore sur «MARCHE» dans le menu Configuration des modes.

■ Voyant du sélecteur de mode

Couleur	État	État de fonctionnement de l'appareil photo
Verte	Clignote une fois	L'appareil photo est mis en tension/hors tension. / Après le relâchement du bouton d'obturateur.
	Clignote deux fois	Rotation du sélecteur de mode (changement du mode de fonctionnement de l'appareil).
	Allumé	Lorsque l'écran à cristaux liquides (LCD) est fermé (appuyer sur la touche de l'écran CL), les touches de l'appareil photo ne peuvent être actionnées pendant 60 secondes. L'appareil photo est en mode PC.




Caractéristiques

Indicateur de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des informations sur les conditions de prise de vue.

■ Mode d'enregistrement



[Image et état Plein]


N°	Description	Icônes	Page
1	Mode d'enregistrement	 	p.35/36
2	Pile	  	p.27
3	Avertissement de mouvement de l'appareil		p.37/44
4	Flash	    	p.44
5	Indicateur Mode macro		p.47
6	Retardateur		p.46
7	Équilibrage des blancs	AUTO     	p.54
8	Compensation d'exposition	+0.5 EV (Valeur dexposition)	p.52
9	Zoom numérique (image agrandie)		p.55
10	Nombre de poses restantes (images fixes)	0015	
	Durée d'enregistrement (vidéoclip)	00:20	
11	Dimension d'image	 	p.49




Caractéristiques

N°	Description	Icônes	Page
12	Qualité		p.50
13	Indicateur Carte mémoire		p.30
14	Heure	13:00	
15	Date	2003/01/10	

■ Mode LECTURE



【 Image fixe et état détaillé 】



【 Vidéoclip et état détaillé 】

N°	Description	Icônes	Page
1	Pile		p.27
2	Indicateur de protection		p.70
3	Indicateur du mode DPOF		p.74
4	Indicateur de zoom numérique		p.55
5	Indicateur du taux de grossissement du zoom numérique	X2	p.65
6	Nombre d'images enregistrées	100-0005	
7	Indicateur Carte mémoire		p.30
8	Indicateur Vidéoclip		p.35



Caractéristiques

Modes de fonctionnement de l'appareil photo

Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement souhaité en utilisant le sélecteur de mode situé sur le sommet de l'appareil photo.

Cet appareil photo numérique possède les 4 modes de fonctionnement suivants:

■ Mode VIDÉOCLIP ()

Ce mode sert à créer des vidéoclips.

Si ce mode est sélectionné, le flash bascule sur FLASH DÉACTIVÉ.

■ Mode IMAGE FIXE ()

Ce mode s'utilise pour les prises d'images fixes.

Normal : 0,8m~à l'infini


Macro : grand angulaire – 0,1m~0,8m téléobjectif – 0,4m~0,8m

■ Mode LECTURE ()

Dans ce mode, les images stockées en mémoire peuvent être affichées sur l'écran à cristaux liquides (LCD) à l'arrière de l'appareil photo ou un écran externe en utilisant la borne de sortie vidéo.

■ MODE RÉGLAGES/PARAMÈTRES ()

Ce mode vous permet d'activer des réglages de base, tels que le SIGNAL SONORE, le FORMAT, l'ARRÊT AUTOMATIQUE, la RÉINITIALISATION, la DATE et l'HEURE, la SORTIE VIDÉO et la LANGUE.



[Sélecteur de mode]



BON À SAVOIR

■ Mode PC


Lorsque l'on connecte l'appareil-photo à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, il sera reconnu comme un disque amovible. Il est alors possible de transférer des images de l'appareil-photo à l'ordinateur. Il est nécessaire d'installer le pilote de l'appareil photo avant de brancher le câble USB. Car le mode de fonctionnement de l'appareil basculera sur Mode PC au moment de brancher ce câble.



Caractéristiques

■ Sélection des divers modes et menus

Pour sélectionner un mode ou un menu spécifique de l'appareil, appuyez sur la touche MODE ou sur la touche MENU. (Voir illustration ci-dessous).





Caractéristiques

Indicateur de menu de l'écran LCD

Chacun des modes possède son menu.


Les sous-menus repérés par un astérisque (*) sont des sous-menus par défaut.

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

IMAGE ANIMÉE (📷)





Caractéristiques

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

IMAGE FIXE 1/2 ()

DIMENSION D'IMAGE

1600x1200*

(p.49)

800x600

QUALITÉ

SUPER FINE

(p.50)

FINE*

NORMAL

EXPOSITION

-2,0 ~ 0,0* ~ +2,0EV (par incréments de 0,5 EV)

(p.52)

ÉQ. BLANCS

AUTO*

(p.54)

LUMIÈRE DU JOUR

NUAGEUX

COUCH. SOLEIL

TUNGSTÈNE


FLUORESCENT




Caractéristiques

Mode Appareil photo Menu principal Sous-menu

IMAGE FIXE 2/2 ()



LECTURE 1/2 ()





Caractéristiques

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

LECTURE 2/2 (▶)

COPIE VERS CARTE

NON*

(p.73)

OUI

DPOF

IMPRESSIONS

0-9

(p.75)

CONFIG. 1/3 (SET)

SIGNAL SON

MARCHE*

(p.76)

ARRÊT

FORMAT

NON*

(p.77)

OUI

ARRÊT AUTO

3MIN*/5MIN/10MIN/30MIN/ANNULER

(p.78)

RÉINITIALISER

NON*

(p.79)

OUI



Caractéristiques

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

CONFIG. 2/3 (SET)

IMPRESS

MARCHE *

(p.80)

ARRÊT

TYPE DE DATE

A/M/J*

(p.81)

J/M/A

M/J/A

RÉGLAGE DATE

2000/01/01~2058/12/31

(p.82)

SORTIE VIDÉO

NTSC

(p.83)

PAL



Caractéristiques

Mode Appareil photo

Menu principal

Sous-menu

CONFIG. 3/3 (SET)

LANGUE

ANGLAIS

(p.85)

한국어

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

ITALIANO

繁體中文

简体中文



BON À SAVOIR

- En mode PC, il n'y a pas de menu associé et l'écran LCD est toujours éteint.






Préparation

Connexion à une source d'alimentation

L'appareil photo peut être alimenté de deux façons: à l'aide de piles (alcalines AA, ni-MH, CR-V3) ou au moyen d'un adaptateur (CA 100V ~ 250V/CC 3,3V 2,0A).

■ Utilisation de piles

1. Ouvrez le logement des piles en faisant pression dans le sens de la flèche.
2. Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).
3. Pour fermer le logement des piles, poussez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



■ Indicateur d'état des piles

L'écran à cristaux liquides (LCD) comporte trois(3) symboles indiquant l'état des piles.



: Les piles sont complètement chargées.



: Préparation de nouvelles piles.



: Les piles sont vides. Remplacez les piles.



Préparation



BON À SAVOIR

- Le menu permettant de définir la date et l'heure s'affichera à l'écran à cristaux liquides (LCD) dans les conditions suivantes :
Réglage de la date et de l'heure. Si les paramètres de la date et de l'heure sont erronés, rectifiez-les avant de prendre une photo.
 - Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.
 - Après le retrait des piles ou de l'adaptateur CA.
- Cet appareil photo s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.
Consultez la rubrique expliquant le fonctionnement de [ARRÊT AUTO] à la page 78.



AVIS


- Information importante concernant l'utilisation des piles
 - Veuillez retirer les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période. Avec le temps, les piles peuvent se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse l'intérieur de l'appareil.
 - Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines de grande capacité.
Les piles au manganèse ne possèdent pas suffisamment de puissance.
 - De basses températures (inférieures à 0°C) peuvent avoir un effet sur la performance des piles et pourraient diminuer leur vie utile.
 - Les batteries retrouveront leur pleine capacité à des températures normales.
 - N'utilisez pas simultanément des piles nouvelles et des piles déjà utilisées.
 - Pendant des périodes d'usage intensif de l'appareil photo, le boîtier de l'appareil pourrait se réchauffer. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal. Si vous pensez utiliser cet appareil photo pendant de longues périodes, il est conseillé d'utiliser un adaptateur CA.



Préparation

■ Utilisation de l'adaptateur CA

- Si vous avez accès à une prise de courant, l'utilisation de l'adaptateur CA permet de faire usage de l'appareil photo durant de longues périodes. Si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur, il est conseillé d'utiliser un adaptateur CA, car cela vous permettra de travailler plus longtemps.
- Branchez l'adaptateur au point de connexion (DC 3,3V IN) de l'appareil photo.




DANGER

DANGER

- Il faut toujours éteindre l'appareil avant de retirer l'adaptateur CA de la prise.
 - Comme pour tous les appareils électriques, la sécurité est un élément important. Assurez-vous que ni l'appareil-photo, ni l'adaptateur n'entrent en contact avec de l'eau ou avec des objets métalliques.
 - Assurez-vous que l'adaptateur CA que vous utilisez possède les caractéristiques qui conviennent à l'appareil photo (3,3V/2,0A).
- Si vous ne prenez pas cette précaution, votre garantie pourrait se voir affectée.

● Utilisation du bloc-piles Digimax (En option : SBP-3603)

Le Bloc Piles Digimax est une pile externe li-ion rechargeable utilisée par la plupart des appareils numériques.



Ces bloc-piles en option permettent une alimentation longue durée et leurs performances de fonctionnement sont améliorées par utilisation de piles Ni-MH et Alcaline. Ceci est dû à la cellule lithium ion à forte capacité de stockage. Contactez votre revendeur local ou le centre de service Samsung agréé le plus proche afin d'acheter le bloc-piles en option.




Préparation


Introduction de la carte mémoire

L'appareil photo est doté d'une mémoire flash de 8Mo qui vous permet de stocker vos images et vos vidéoclips. Vous pouvez cependant augmenter la capacité de stockage à l'aide d'une carte mémoire en option. Cela vous permet d'enregistrer un plus grand nombre d'images et de vidéoclips.

1. Pour ouvrir la baie de la carte mémoire, mettez l'appareil hors tension et glissez le couvercle dans le sens de la flèche.




2. Introduisez la carte en l'enfonçant jusqu'au fond de la baie. L'étiquette sur la carte mémoire et la face avant de l'appareil doivent être tournées dans le même sens. Orientez les broches de la carte et l'écran à cristaux liquides (LCD) dans la même direction. Ainsi, la carte sera bien logée dans la baie.



3. Pour refermer, exercez une pression sur celui-ci dans la direction opposée à la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Une fois la CARTE insérée, l'indicateur de la carte mémoire SD s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Si la CARTE ne rentre pas facilement dans la baie, vérifiez qu'elle est tournée dans le bon sens. Évitez de la faire rentrer dans la baie en poussant trop fort.



Insérez la carte mémoire Multi Media (MMC) de la même manière que la carte mémoire.

Si, toutefois, il vous arrive d'insérer la carte mémoire Multi Media dans le mauvais sens, elle glissera quand bien même dans la baie, mais son extrémité fera saillie.

N'essayez pas de la faire rentrer en forçant et ne fermez pas le couvercle du logement des piles. Vérifiez la direction de la carte et réinsérez-la dans le bon sens.




Préparation

La carte mémoire SD est munie d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression inopinée des fichiers d'image et le formatage de la carte.

Glissez la languette vers le bas pour activer la protection contre l'écriture.

Si, par contre, vous glissez la languette vers le haut, vous désactivez cette protection.

Avant de prendre des photographies, vérifiez la position de la languette.




【 Carte mémoire SD (Secure Digital) 】



Préparation

Retrait de la carte mémoire

1. Mettez l'appareil hors tension à l'aide l'interrupteur d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle de la baie de la carte mémoire comme illustré ci-contre.
3. Retirez la carte mémoire, puis refermez le couvercle.



AVIS

- Veillez à ne pas retirer la carte mémoire lorsque le témoin AF (vert) est allumé. Cela pourrait endommager les données stockées sur la carte.

Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

- Utiliser une carte mémoire pour la première fois
 - Avant d'utiliser la carte mémoire, vous devez l'initialiser.
 - Le formatage de la carte prépare la mémoire à l'enregistrement de données.
 - Reportez-vous à la page 77 pour obtenir des informations sur [FORMAT].



Préparation

■ Capacité de la mémoire

- Le tableau ci-dessous détaille la capacité de stockage de la mémoire interne de l'appareil, d'une carte mémoire. (Ces chiffres donnent une indication du rendement attendu)

Dimension de l'image enregistrée	Qualité de l'image enregistrée	Nombre de prises de vue
		Mémoire interne
1600X1200 (Grand format)	Très fine	10
	Fine	15
	Normale	20
800 X 600 (Petit format)	Très fine	30
	Fine	45
	Normale	60

- Ces chiffres sont approximatifs, la capacité de prise de vue pouvant être affectée par des variables, telles que le rendement de la carte ou le type de sujet.

■ Entretien de la carte mémoire

- Mettez l'appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez la carte mémoire dans sa baie ou que vous l'en retirez.
- L'utilisation répétée de la carte mémoire pourrait avoir pour effet d'en réduire le rendement. Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle carte de mémoire. L'usure de la carte mémoire n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La carte mémoire est une composante électronique de précision. Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Veillez à ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement sujet à des champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veuillez aussi ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement sujet à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Durant ou après des périodes d'usage intensif, la carte mémoire se réchauffe. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.



Préparation

■ Protection des données stockées sur la carte mémoire

- Les données de la carte pourraient être corrompues dans les situations suivantes:
 - Quand la carte fait l'objet d'une mauvaise utilisation
 - Quand le courant est coupé ou quand la carte est retirée durant l'enregistrement, l'effacement (formatage) ou la lecture de données.
- Samsung ne peut pas être responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).



BON À SAVOIR

- Si vous oubliez d'insérer la carte mémoire, l'indicateur de la carte ne s'affichera pas à l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Si la mémoire disponible est insuffisante:
 - Si vous enfoncez la touche d'obturateur à mi-course pour prendre une vue, le message suivant s'affichera et l'appareil ne fonctionnera pas.

MÉMOIRE PLEINE !

Pour optimiser la capacité de stockage de l'appareil photo, effacez les clichés superflus ou remplacez la carte mémoire saturée par une carte mémoire vierge.





Mode d'enregistrement

Démarrage du mode d'enregistrement

- Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte.
- Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.

■ Tournage d'un vidéoclip

1. Insérez les piles (voir à la page 27). Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).
2. Insérez la carte mémoire (voir à la page 30). Comme cet appareil possède une mémoire interne de 8Mo, l'utilisation d'une carte mémoire est facultative. Si l'appareil ne contient pas de carte mémoire, les images seront stockées dans sa mémoire interne.
Si vous souhaitez cependant agrandir la capacité de stockage, utilisez la carte mémoire.
Si l'appareil contient une carte mémoire, les images seront stockées sur la carte.
3. Refermez le couvercle de la baie de la carte mémoire.
4. Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position «Marche» pour mettre l'appareil photo sous tension.
(Quand vous mettez l'appareil sous tension, il se peut que le menu Date/Heure s'affiche. Si la date et l'heure sont incorrectes, reconfigurez-les avant de prendre des photos. Voir à la page 82.)
5. Sélectionnez VIDÉOCLIP () en tournant le sélecteur de mode.



[Mode VIDÉOCLIP]

6. L'icône du mode VIDÉOCLIP et le temps d'enregistrement disponible sont affichés à l'écran à cristaux liquides (LCD). (Max. 3 min)



Mode d'enregistrement

- Orientez l'objectif de l'appareil sur le sujet à photographier et cadrez-le soit à l'aide du viseur, soit au moyen de l'écran à cristaux liquides (LCD). Appuyez sur le bouton d'obturateur. Vous pouvez enregistrer des vidéoclips pendant aussi longtemps que le temps d'enregistrement vous le permet. L'enregistrement continuera même si on relâche la touche d'obturateur. L'icône du mode vidéoclip clignotera tout au long de l'enregistrement.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.
- La dimension de l'image et le type de fichier sont les suivants :
 - Dimension d'image: QVGA (320x240)
 - Type de fichier : *.AVI




AVIS

- Le temps d'enregistrement utile dépend de la capacité de stockage.
- Si ce mode est sélectionné, le flash bascule sur FLASH DÉSACTIVÉ.
- La fonction zoom ne peut être activée en mode Vidéoclip.

■ Enregistrement d'une image fixe

Les étapes de 1 à 4 sont identiques à celles qui décrivent la prise d'images fixes.

- Sélectionnez IMAGE FIXE() en tournant le sélecteur de mode.
- Orientez l'objectif de l'appareil sur le sujet à photographier et cadrez-le soit à l'aide du viseur, soit au moyen de l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Appuyez sur le bouton d'obturateur pour capter l'image.





Mode d'enregistrement



BON À SAVOIR

- Le menu Date/Heure s'affiche dans des conditions suivantes (si la date et l'heure sont incorrectes, reconfigurez-les avant de prendre des photos, voir à la p. 82):
 - Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.
 - Après le retrait des piles ou de l'adaptateur CA.



AVIS

- Ils se peut que, dans certaines conditions, la mise au point automatique ne fonctionne pas comme prévu:
 - C'est le cas lorsque : le sujet est peu contrasté.
 - Si le sujet est très réfléchissant ou brillant.
 - Si le sujet se déplace à grande vitesse.
 - le sujet est fait uniquement de lignes horizontales ou est très étroit (par exemple un bâton ou une mât).
 - la lumière réfléchi est très forte ou l'arrière-plan est de couleur vive.
 - Dans des conditions sombres
- Avertissement de mouvement de l'appareil
Quand le mode Flash débrayé ou Synchro lente est activé, l'indicateur d'avertissement de mouvement () s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).
Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.
- Prise de vue avec compensation de contre-jour
Lors d'une prise de vue à l'extérieur, évitez de faire face au soleil, car la photo pourrait être trop sombre en raison du contre-jour. In backlight conditions, please use exposure compensation (voir p. 52).
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une.
- Comme il peut y avoir une certaine différence entre l'image captée par le viseur et le résultat lorsque la prise de vue est effectuée à une distance de moins d'1,5 m, il est recommandé d'utiliser l'écran LCD pour faire le cadrage.
- L'utilisation intensive de l'écran LCD a pour effet d'épuiser les piles.
Nous recommandons d'utiliser le viseur optique le plus souvent possible pour augmenter la durée de vie des piles.
- Pour éviter d'obtenir des images floues, respectez la distance focale convenable.
Normal : 0,8m ~ à l'infini
Macro : grand angulaire : 0,1m ~ 0,8m téléobjectif : 0,4m ~ 0,8m




Mode d'enregistrement

Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

- On peut sélectionner le mode de prise de vue (IMAGE FIXE/ VIDÉOCLIP) à l'aide de la touche de l'appareil prévu à cet effet.


Interrupteur d'ALIMENTATION

- S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension.
- Si cet appareil demeure inutilisé pendant un certain moment (environ 60 SEC), il se mettra automatiquement hors tension. (L'écran à cristaux liquides [LCD] s'éteindra, alors que le voyant du sélecteur de mode se mettra à clignoter.)
Pour prendre à nouveau des photos, appuyez sur l'une des touches de l'appareil, mais non sur l'interrupteur d'alimentation.



Touche d'OBTURATION

- Ce bouton sert à prendre des photos et à les ENREGISTRER (IMAGES FIXES/ VIDÉOCLIP).
- Quand le bouton d'obturateur est enfoncé à mi-course, le mode Autofocus s'active et le témoin AF se met à clignoter rapidement. Une fois la mise au point automatique enclenchée, le témoin AF demeure allumé.
Pendant que le témoin AF est allumé et que le bouton d'obturateur est entièrement enfoncé, l'appareil prend une photo.







Mode d'enregistrement

Bouton LCD

- Dans le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP), le fait d'appuyer sur la touche LCD (affichage à cristaux liquides, ACL) a pour effet de modifier l'affichage (voir les illustrations ci-dessous).



- Mode IMAGE FIXE



- Mode VIDÉOCLIP






Mode d'enregistrement


Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.



[menu désactivé]

Appuyer sur la
touche MENU



[menu activé]

- Un choix de menus s'affichera lorsqu'on sélectionne les éléments suivants: mode IMAGE FIXE, mode VIDÉOCLIP, mode LECTURE et mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES.

Il n'y a pas de menu associé lorsque le mode PC est sélectionné.

Pour plus de détails sur le menu des modes, reportez-vous à la page(p.86-88)



Mode d'enregistrement

Touche ZOOM (W/T)

- Permet d'effectuer des zooms optiques en avant et en arrière (en mode IMAGE FIXE).
- Cet appareil dispose de fonctions de zoom optique 3x et de zoom numérique 2x. En utilisant les deux zooms, on obtiendra un coefficient de zoom total de 6 X.
- Lorsque vous appuyez sur la touche Zoom (W/T – grand angulaire, téléobjectif), une barre de progression du zoom s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran à cristaux liquides (LCD).

■ Zoom optique

● Zoom TÉLÉOBJECTIF

Appuyez sur la touche Zoom T.


L'appareil fera un zoom avant sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus proche.

● Zoom GRAND-ANGULAIRE

Appuyez sur la touche Zoom W. L'appareil fera un zoom arrière sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus éloigné. Si l'on appuie continuellement sur la touche W, le zoom arrière atteint son maximum, c'est-à-dire que le sujet apparaît dans la position la plus éloignée de l'appareil.

● Zoom numérique

- Vous ne pouvez utiliser le zoom numérique que pour des photos de grande taille.
- Le zoom numérique ne fonctionne que lorsque le zoom optique a atteint sa position maximale. Après avoir fait un zoom du sujet aussi rapproché que possible, appuyez sur la touche T pour activer le zoom numérique.




[Image de taille normale]

Pression sur la
touche ZOOM T



Pression sur la
touche ZOOM W



[Image agrandie à l'aide du zoom numérique]



Mode d'enregistrement

AVIS

- La fonction Zoom numérique nest pas accessible dans le mode VIDÉOCLIP.
- Le zoom numérique ne s'applique qu'aux images en GRAND format (1600x1200).
- Toute image prise à l'aide du zoom numérique est enregistrée à une résolution de 800x600.
- Le zoom numérique ne s'applique pas aux images en PETIT format (800x600).



Touche 5 fonctions

Informations sur la touche 5 fonctions

[Touche 5 fonctions]

TOUCHE	MENU	Mode IMAGE FIXE	Mode VIDÉOCLIP	Page
Touche HAUT (▲)	MARCHE	Déplace le curseur vers le haut	Déplace le curseur vers le haut.	p.43
	ARRÊT	Aucune fonction disponible	Aucune fonction disponible	
Touche BAS (▼)	MARCHE	Déplace le curseur vers le bas	Déplace le curseur vers le bas	p.43
	ARRÊT	Aucune fonction disponible	Aucune fonction disponible	
Touche GAUCHE(◀)	MARCHE	Déplace le curseur vers le menu principal	Déplace le curseur vers le menu principal	p.43
	ARRÊT	Sélection du mode Flash	Aucune fonction disponible	
Touche DROITE(▶)	MARCHE	Déplace le curseur vers le sous-menu	Déplace le curseur vers le sous-menu	p.46
	ARRÊT	Sélectionne/Annule du mode Retardateur	Sélectionne/Annule du mode Retardateur	
Touche OK	MARCHE	Validation de la sélection	Validation de la sélection	p.47
	ARRÊT	Aucune fonction disponible	Aucune fonction disponible	



Mode d'enregistrement

Touche HAUT (▲)

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), une pression sur la touche HAUT (▲) déplace le curseur vers le haut.

Touche BAS (▼)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur passe au menu lorsque l'on appuie sur la touche BAS (▼).



Touche FLASH(⚡)/ GAUCHE (◀)

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), une pression sur la touche GAUCHE (◀) déplace le curseur vers le menu principal.
- Si le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche GAUCHE (◀) fonctionne en tant que bouton FLASH(⚡).

■ Sélection du mode Flash

- La fonction du flash ne peut être activée dans le mode IMAGE FIXE.

1. N'éteignez pas l'écran LCD.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. Appuyez sur la touche(⚡) FLASH jusqu'à ce que l'indicateur de mode FLASH désiré s'affiche sur l'écran LCD.
Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.



[Sélection Flash automatique]




■ Les configurations par défaut de chaque mode sont les suivantes:

- Mode IMAGE FIXE : Flash automatique
- Mode VIDÉOCLIP : Flash déconnecté (fixé)



Mode d'enregistrement

■ Indicateur de mode Flash

MODE FLASH	Indicateur	Définition
Flash automatique		Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera automatiquement.
Auto et Réduction des yeux rouges		Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction de l'effet yeux rouges s'activera. 
Synchro lente	 	Lors des prises de vue nocturne, la vitesse d'obturation lente a pour effet d'éclairer le sujet et l'arrière-fond sur l'image. Nous vous conseillons de recourir à un trépied. Lorsque vous prenez une photo sous un faible éclairage, l'indicateur d'avertissement de mouvement () s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD). 
Flash d'appoint (Fill in Flash)		Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible. 
Flash déconnecté	 	Le flash ne se déclenche pas. Sélectionnez ce mode dans les endroits où il est interdit de se servir du flash. Lorsque vous prenez une photo, l'indicateur d'avertissement de mouvement () s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).



Mode d'enregistrement



AVIS

- Une utilisation intensive du flash aura pour effet de réduire le temps de vie des piles.
Dans des conditions normales d'opération, le temps de chargement du flash est de moins de 10 secondes. Si les piles sont faibles, le temps de chargement sera allongé.
 - Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.
- Portée du flash
- Voici un tableau explicatif à ce sujet.
- GRAND ANGULAIRE(W) : 0.5m ~ 2.5m
 - TÉLÉOBJECTIF(T) : 0.5m ~ 1.8m
- En mode macro, le flash passe automatiquement en Flash off.
 - La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou s'il réfléchit trop la lumière.



Mode d'enregistrement

Touche RETARDATEUR(☺) / DROITE(▶)

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), une pression sur la touche DROITE (▶) déplace le curseur vers le sous-menu.
- Le menu étant fermé, la touche DROITE (▶) fonctionne alors comme touche RETARDATEUR(☺) dans le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP).
- Cette fonction s'utilise lorsque le photographe désire apparaître sur la photo.



■ Sélection du Retardateur

- Le retardateur ne peut être activé dans le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP).
- Servez-vous d'un trépied ou posez l'appareil sur une surface stable.

1. N'éteignez pas l'écran LCD.
2. Choisissez le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/VIDÉOCLIP) à l'aide du sélecteur de mode.
3. Si on appuie sur la touche RETARDATEUR(☺), l'indicateur du retardateur s'affiche sur l'écran LCD, le réglage est terminé. Pour annuler la fonction Retardateur, appuyez à nouveau sur la touche Retardateur.
4. En appuyant sur la touche d'obturateur, on disposera de dix secondes avant que la photo ne soit prise. Par la suite, le retardateur est désactivé.
 - Dans le mode VIDÉOCLIP, vous pouvez enregistrer autant de vidéoclips qu'il y a d'espace libre dans la mémoire. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton d'obturateur.



BON À SAVOIR

- La valeur par défaut est réglée sur DÉSACTIVÉ.
- Le témoin DEL (rouge) du retardateur clignotera pendant 10 secondes après que l'on a appuyé sur la touche RETARDATEUR.
 - Durant les sept premières secondes, la LED clignote lentement.
 - Durant les trois dernières secondes, la LED clignote rapidement.
- Pour annuler le mode Retardateur, appuyez à nouveau sur la touche du retardateur.



Mode d'enregistrement

Touche OK


- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), appuyez sur la touche OK pour valider les commandes choisies à l'aide des touches directionnelles ▲/▼/◀/▶.

Touche MACRO (🌸)

- Permet de prendre des photos en mode Macro.

■ Sélection de la mise au point macro

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. Appuyez sur la touche Macro(🌸) et l'indicateur du mode Macro s'affichera à l'écran à cristaux liquides (LCD).
4. Orientez l'objectif de l'appareil sur le sujet à photographier et cadrez-le soit à l'aide du viseur, soit au moyen de l'écran à cristaux liquides (LCD). (Lorsque vous prenez une image à une distance inférieure de 1,5m, il est fortement conseillé de cadrer le sujet à l'aide l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Prise de vue.



AVIS

- Gamme de la photographie en mode macro : Grand angulaire : 0,1m ~ 0,8m
Téléobjectif : 0,4m ~ 0,8m
- En mode macro, le flash passe automatiquement en Flash off.



Mode d'enregistrement

Utilisation de l'écran LCD pour régler l'appareil-photo

- On peut modifier les fonctions de prise de vues à l'aide de l'écran LCD.
- Dans le mode Prise de vue (IMAGE FIXE/ VIDÉOCLIP), le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche MENU.
- Les fonctions suivantes sont disponibles selon le mode de prise de vue sélectionné (IMAGE FIXE/ VIDÉOCLIP).

Mode	Mode IMAGE FIXE	Mode VIDÉOCLIP	PAGE
DIMENSION D'IMAGE	O	X	p.49
QUALITÉ D'IMAGE	O	X	p.50
COMPENSATION IL	O	X	p.52
ÉQUILIBRE DES BLANCS	O	O	p.53
VUE RAP.	O	X	p.56
LUMINOSITÉ LCD (cristaux liquides)	O	O	p.57



BON À SAVOIR

- Le menu ne s'affichera pas sur l'écran LCD dans les circonstances suivantes :
 - Si une autre touche est actionnée.
 - Durant le traitement des données d'une image.
(lorsque le voyant DEL de couleur verte, à côté du viseur, clignote)
 - Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante.
 - Lorsque le flash est en cours de chargement.
- Lorsque le menu est affiché sur l'écran LCD, il n'est pas possible d'actionner la touche d'obturateur, c'est-à-dire de prendre une photo.
Pour prendre une photo, il faut annuler l'affichage du menu en appuyant tout simplement sur la touche MENU. Le menu s'effacera et l'appareil sera prêt à prendre une photo.



Mode d'enregistrement

DIMENSION D'IMAGE


- Le mode IMAGE FIXE vous permet de choisir la taille (résolution) de l'image voulue.
- Une image à haute résolution occupe un nombre élevé d'octets de la mémoire.
En augmentant la résolution d'une image, on réduit donc le nombre total de prises de vue que l'on peut mettre en mémoire.
- Voici les types de résolution parmi lesquels vous pouvez choisir:

L 1600X1200

S 800X600

■ Réglage de la résolution

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [TAILLE IMAGE].
6. Appuyez sur la touche DROITE (▶) Le sous-menu s'affichera alors.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [L] (grand format) ou [S] (petit format) respectivement.
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
La valeur par défaut est fixée à [1600x1200 (L)].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.



[Mode IMAGE FIXE]



[Mode IMAGE FIXE]



Mode d'enregistrement

QUALITÉ D'IMAGE

- Le mode IMAGE FIXE vous permet de choisir le niveau de qualité voulue (taux de compression).
- Plus les valeurs de la QUALITÉ sont élevées, meilleure sera la qualité de l'image finale.
Le stockage des images de haute qualité exige, toutefois, plus d'espace de mémoire.
Vous ne pouvez, par conséquent, que stocker un nombre restreint d'images sur la CARTE.
Le réglage SUPER FINE correspond à la qualité d'image la plus élevée, tandis que NORMAL, à la qualité la plus faible. Choisissez le réglage qui convient le mieux à vos besoins.
Voici les types de qualité d'image parmi lesquels vous pouvez choisir:



SUPER FINE




FINE



NORMAL

■ Réglage de la qualité d'image

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez [QUALITÉ].
6. Appuyez sur la touche DROITE (►) Le sous-menu s'affichera alors.
7. Appuyez sur les touches HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez [TRÈS FINE], [FINE] ou [NORMAL].
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
La qualité par défaut est réglée sur [FINE].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.



[Mode IMAGE FIXE]



[Mode IMAGE FIXE]



Mode d'enregistrement



AVIS

- Les fichiers image sont stockés au format *.jpg.
- Ce format de fichier est compatible avec la norme DCF (Design rule for Camera File system).

JPEG

JPEG [Joint Photographic Experts Group]: il s'agit du nom du comité industriel (groupe mixte d'experts en photographie) qui a développé l'algorithme de compression pour images fixes dit JPEG. Le format de fichier JPG permet de comprimer les images numériques sans que leur qualité s'en ressente, et il est utilisé le plus souvent sur Internet.




Mode d'enregistrement

COMPENSATION IL

- Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez toutefois choisir vos propres valeurs d'exposition à l'aide du sous-menu [EXPOSITION].
- En mode IMAGE FIXE, vous pouvez sélectionner la valeur de l'exposition.
- Plus vous augmentez la valeur de l'exposition, plus l'image sera claire.
- Plus vous diminuez la valeur de l'exposition, plus l'image sera foncée.

■ Réglage des valeurs d'exposition

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Dans le mode IMAGE FIXE, appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu à l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [EXPOSITION].
6. Appuyez sur la touche DROITE (▶) Le sous-menu s'affichera alors.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez le sous-menu souhaité de [EXPOSITION].
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
La valeur par défaut est fixée à [0,0EV].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.



[Mode IMAGE FIXE]



[Mode IMAGE FIXE]



Mode d'enregistrement

AVIS


- Plage des valeurs de compensation d'exposition: - 2,0 ~ +2,0 EV (par incréments de 0,5 EV).
- Les nouvelles valeurs de l'exposition sélectionnées seront conservées jusqu'à ce que vous mettiez l'appareil photo hors tension.
Lorsque vous le mettez sous tension, le réglage de l'exposition revient à la valeur par défaut, soit 0,0EV, ce qui annule les valeurs de la compensation.
- Lorsque vous rajustez l'exposition, les valeurs du nouveau réglage s'affichent sur l'écran LCD.
- Si vous augmentez ou diminuez les valeurs de l'exposition, vous risquez d'obtenir des photos sous-exposées ou surexposées, c'est-à-dire trop foncées ou trop claires. Vous pouvez prévisualiser les images sur l'écran LCD pour vérifier si elles sont réussies.

ÉQUILIBRE DES BLANCS

- Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.
- Le réglage de l'équilibre des blancs (W.BALANCE) vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi, vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.
- Les nouvelles valeurs de l'équilibre des blancs sont conservées jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.
- L'appareil vous offre 6 modes d'équilibre des blancs parmi lesquels choisir:
AUTO / LUMIÈRE DU JOUR / NUAGEUX / COUCH. SOLEIL / TUNGSTÈNE / FLUORESCENT

■ Réglage des valeurs de l'équilibre des blancs

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE/ VIDÉOCLIP) qui vous convient.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU en mode IMAGE FIXE afin d'afficher le menu sur l'écran LCD.




[Mode IMAGE FIXE]



Mode d'enregistrement

5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez [ÉQ. BLANCS].
6. Appuyez sur la touche DROITE (▶) Le sous-menu s'affichera alors.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS (▼) et sélectionnez le sous-menu souhaité de l'équilibre des blancs.
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
Le réglage par défaut est [AUTO].
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.



[Mode IMAGE FIXE]



BON À SAVOIR

- **AUTO** : L'appareil photo choisit automatiquement le meilleur équilibre des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.
- **LUMIÈRE DU JOUR** : Sert à prendre des photos lorsqu'il fait beau.
- **NUAGEUX** : Sert à prendre des images lorsque le ciel est couvert de nuages.
- **COUCH. SOLEIL** : Sert à photographier les couchers de soleil.
- **TUNGSTÈNE** : Sert à prendre des photos sous une lumière tungstène (ampoules standard).
- **FLUORESCENT** : Sert à prendre des photos sous une lumière fluorescente.



Mode d'enregistrement



Zoom numérique

■ Utilisation du zoom numérique

1. Sélectionnez la position maximale (3X) du zoom optique en appuyant sur la touche ZOOM T.
2. Appuyez sur la touche ZOOM T. Le zoom numérique s'enclenche alors.



[Image de taille normale]



[Image agrandie à l'aide du zoom numérique]



BON À SAVOIR

- Pour pouvoir utiliser le zoom numérique, l'écran LCD doit être allumé.
- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler.
- La fonction Zoom numérique n'est pas accessible dans le mode VIDÉOCLIP.
- Il pourrait se produire une perte de qualité d'image lorsqu'on utilise le zoom numérique.
- Le zoom numérique ne s'applique qu'aux images en GRAND format (1600x1200).
- Toute image prise à l'aide du zoom numérique est enregistrée à une résolution de 800x600.
- Le zoom numérique se s'applique pas aux images en PETIT format (800x600).




Mode d'enregistrement

VUE RAP.

- Dans le mode IMAGE FIXE, vous pouvez sélectionner le menu Vue rapide.
- Dans ce mode, vous pouvez visualiser l'image que vous avez captée en dernier.

■ Sélection de la fonction Vue rapide

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode IMAGE FIXE.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le sous-menu [IMAGE FIXE 1/2] sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Sélectionnez le menu [IMAGE FIXE 2/2] en appuyant sur la touche DROITE (►).
6. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [VUE RAPIDE].
7. Appuyez sur la touche DROITE (►).
Le sous-menu s'affichera alors.
8. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez le sous-menu souhaité.
9. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
Le valeur par défaut est [MARCHE].
10. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.



[Mode IMAGE FIXE]



[Mode IMAGE FIXE]




Mode d'enregistrement

LUMINOSITÉ LCD (cristaux liquides)

- Dans le mode IMAGE FIXE/ VIDÉOCLIP, vous pouvez choisir la luminosité LCD (cristaux liquides) souhaitée.
- Vous pouvez régler la luminosité des cristaux liquides selon vos besoins.
La plage de la luminosité est comprise entre -5 ~ 0 ~ +5

■ Sélection de la luminosité de l'écran à cristaux liquides

1. Allumez l'appareil photo.
2. Sélectionnez le mode VIDÉOCLIP/IMAGE FIXE en tournant le sélecteur de mode.
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Dans le mode IMAGE FIXE, appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu [IMAGE FIXE 1/2] sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Sélectionnez le menu [IMAGE FIXE 2/2] en appuyant sur la touche DROITE (▶).
6. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez [LUMINOSITÉ LCD].
7. Appuyez sur la touche DROITE (▶).
Le sous-menu s'affichera alors.
8. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez le sous-menu souhaité.
9. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
La valeur par défaut est fixée à [0].
10. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.



[Mode IMAGE FIXE]



[Mode IMAGE FIXE]




Mode lecture

Démarrage du mode de lecture


- Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez le mode LECTURE à l'aide du sélecteur de mode. L'appareil effectue maintenant la lecture des images stockées en mémoire.
- Pour activer le mode LECTURE, utilisez les touches de l'appareil et l'écran LCD.

■ Lecture d'une image fixe

1. Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position «Marche» pour mettre l'appareil photo sous tension.



2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.



3. La dernière image stockée en mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher en appuyant sur la touche GAUCHE (◀) / DROITE (▶).





Mode lecture

■ Lecture d'un vidéoclip


Les trois premières étapes sont identiques à celles qui décrivent la lecture d'images fixes.

4. Sélectionnez le vidéoclip que vous souhaitez afficher en appuyant sur la touche GAUCHE (◀)/DROITE (▶).

Si vous sélectionnez un fichier de vidéoclip, l'indicateur () signalant que le mode vidéoclip est activé s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).

5. Appuyez sur la touche OK ou sur la touche LECTURE/ARRÊT/BAS pour démarrer la lecture d'un vidéoclip.

- Pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche LECTURE/ARRÊT/BAS (▼).
- Appuyez sur la touche LECTURE/ARRÊT/BAS (▼) et la lecture du vidéoclip reprend.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche GAUCHE (◀)/DROIT(▶).



■ Les options offertes en mode LECTURE sont énumérées ci-dessous

Touche l'appareil photo	Vignette, Grossissement d'une image	
	Informations concernant les paramètres des images	
Écran LCD	Visualiser	Diaporama, Protection, Effacer tout, Luminosité LCD, Copier vers la carte
	Paramètres d'impression (DPOF)	Quantité



Mode lecture



AVIS

- Si la mémoire interne ou la carte mémoire ne contient aucune image, le message [PAS D'IMAGE !] s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



BON À SAVOIR

- Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte.
- Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.
- La dernière image enregistrée sur la mémoire interne s'affichera sur l'écran LCD.
- Si l'appareil contient une carte mémoire, la dernière image enregistrée sur celle-ci s'affichera.
- Cet écran LCD demeurera allumé jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil en mode LECTURE.
- Aucun menu ne sera visible sur l'écran LCD dans les circonstances suivantes :
 - Lorsque vous appuyez sur une autre touche.
 - Durant le traitement des données d'une image.
(lorsque que le témoin vert à côté du viseur clignote)
 - Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante
 - Lorsque le flash est en cours de chargement.



Mode lecture

Configuration du mode de lecture à l'aide de la touche de l'appareil


- Il vous est possible de configurer le mode LECTURE à l'aide des touches de l'appareil.

Interrupteur d'alimentation

- S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension.
- Si cet appareil demeure inutilisé pendant un certain moment (environ 60 SEC), il se mettra automatiquement hors tension. (L'écran à cristaux liquides [LCD] s'éteindra, alors que le voyant du sélecteur de mode s'allumera.)
- L'alimentation de l'appareil se coupera automatiquement durant les périodes d'inactivité. C'est pour réduire le vide de batterie. L'appareil sera réactivé si l'on appuie une nouvelle fois la touche alimentation.

Bouton LCD

- En appuyant la touche LCD en mode LECTURE, on modifiera l'affichage de la manière suivante:



Le mode <Image avec information> vous permet de voir les paramètres relatifs aux clichés, tels que le format, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la date d'enregistrement.

P. ex.: SIZE: 1600 X 1200 → résolution de l'image

ISO: 100 → sensibilité ISO

TV: 1/30 sec → vitesse d'obturation

AV: F4,0 → durée de l'ouverture du diaphragme

DATE: 2003/01/10 → enregistrement de la date



Mode lecture

Touche EFFACEMENT

- Utilisez cette touche pour effacer des images stockées dans la mémoire interne ou la carte mémoire.

■ Supprimer une image

Vous ne pouvez pas supprimer une image protégée contre l'effacement.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE().
3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez effacer en appuyant sur la touche GAUCHE ()/DROITE ().
4. Appuyez sur la touche EFFACER. Un message s'affiche alors le long de l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Sélectionnez soit [NON] ou [OUI] en appuyant sur la touche GAUCHE ()/DROITE ().
6. Appuyez sur la touche OK.

[Quand on sélectionne NON] : L'image demeurera affichée sur l'écran LCD.

[Quand on sélectionne OUI] : Une fois qu'une image a été effacée, l'image suivante de la séquence s'affichera sur l'écran LCD.(Si la dernière image, qui est stockée en mémoire, est effacée, l'image précédente s'affiche.)



AVIS

- Avant d'effacer des images, téléchargez celles que vous souhaitez conserver vers l'ordinateur (voir à la p. 87) ou protégez-les à l'aide de la commande Protéger l'image(voir à la p. 70).



Mode lecture


Touche MENU

- Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu LECTURE s'affichera à l'écran à cristaux liquides (LCD). Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.



[menu désactivé]

Appuyer sur la
touche MENU



[menu activé]



Mode lecture

Touche VIGNETTE/ZOOM W


- La fonction VIGNETTE vous permet de visualiser 9 clichés à la fois.

■ Affichage en mode Vignettes

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE.
3. Un cliché s'affichera à l'écran à cristaux liquides (LCD).
4. Appuyez sur la touche VIGNETTE () en mode LECTURE.

L'écran à cristaux liquides (LCD) affichera une série de neuf(9) images de taille réduite.

La dernière image affichée avant que vous n'ayez activé le mode Vignette est mise en évidence.



5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/ BAS(▼)/ GAUCHE(◀)/ RIGHT(▶) pour vous déplacer vers l'image souhaitée. L'image sélectionnée est mise en évidence.

L'appareil affiche des symboles pour vous indiquer le type de fichier sélectionné.

() : Fichier de vidéoclip

() : Indicateur du mode DPOF

() : Indicateur de protection

6. Lorsque vous visualisez les images en format vignette, sélectionnez celle qui vous intéresse et appuyez soit sur la touche OK ou sur la touche ZOOM T.

L'image ainsi sélectionnée sera agrandie et s'affichera en mode d'affichage unique.




Mode lecture

Touche ZOOM T (télézoom)

- Lorsque vous visualisez une image unique en mode LECTURE, servez-vous de la touche ZOOM T pour agrandir cette image.

■ Agrandissement d'une image

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode LECTURE().
3. Sélectionnez une image que vous souhaitez agrandir en appuyant sur la touche GAUCHE/DROITE.
4. Appuyez sur la touche Zoom T et l'image apparaîtra agrandie 2X.
5. Pour agrandir les différentes portions de l'image, appuyez sur les touches  /  /  / .
6. En appuyant sur la touche ZOOM W, vous ramenez l'image à sa taille réelle.




[Affichage standard]



Pression sur la
touche Zoom
numérique

En appuyant sur
la touche Grand
angle (W)



[Échelle dagrandissement 2X]



AVIS

- Les vidéoclips ne peuvent être agrandis.
- Lorsque vous agrandissez une image, il se peut que la qualité s'en trouve sacrifiée.



Mode lecture

Touche 5 fonctions

- Informations sur la touche 5 fonctions.

TOUCHE	MENU	Mode LECTURE	Page
Touche HAUT (▲)	MARCHE	Déplace le curseur vers le haut.	p.67
	ARRÊT	Déplace le curseur vers le haut pour sélectionner l'image . enregistrée en dernier (affichage en format vignette). Se déplace vers la section supérieure de l'image (zoom numérique).	
Touche BAS (▼)	MARCHE	Déplace le curseur vers le bas.	p.67
	ARRÊT	Permet de lire/d'interrompre la lecture d'un diaporama ou d'un vidéoclip. Déplace le curseur vers le bas pour sélectionner l'image . enregistrée en premier (affichage en format vignette). Se déplace vers la section inférieure de l'image (zoom numérique).	
Touche GAUCHE (◀)	MARCHE	Déplace le curseur vers le menu principal.	p.67
	ARRÊT	Arrêt du diaporama ou du vidéoclip. Passe à l'image précédente (taille normale ou vignette). Se déplace vers la section gauche de l'image (zoom numérique).	
Touche DROITE (▶)	MARCHE	Déplace le curseur vers le sous-menu.	p.68
	ARRÊT	Permet d'arrêter le diaporama ou le vidéoclip. Passe à l'image suivante (taille normale ou vignette). Se déplace vers la section droite de l'image (zoom numérique).	
Touche OK	MARCHE	Sélectionne un menu ou confirme la sélection d'un menu.	p.68
	ARRÊT	Interrompt l'affichage des images en forme de vignettes. Lecture d'un diaporama ou d'un vidéoclip.	



Mode lecture

Touche HAUT (▲)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur passe au sous-menu lorsque l'on appuie sur la touche HAUT (▲).
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche HAUT (▲) active les fonctions suivantes:
 - Affichage en mode Vignette : déplace le curseur vers le haut pour sélectionner l'image en dernier.
 - Zoom numérique : le curseur se déplace vers la section supérieure de l'image.

LECTURE/ARRÊT/BAS (▼)

- Si le menu est affiché sur l'écran LCD, le curseur passe au menu lorsque l'on appuie sur la touche BAS (▼).
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche BAS (▼) active les fonctions suivantes:
 - Affichage en mode Vignette : Déplace le curseur vers le bas pour sélectionner l'image enregistrée en premier.
 - Zoom numérique : le curseur déplace vers la section inférieure de l'image.
 - Un vidéoclip/diaporama : lecture ou pause.

Touche GAUCHE (◀)

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), une pression sur la touche GAUCHE (◀) déplace le curseur vers le menu principal.
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche GAUCHE (◀) active les fonctions suivantes:
 - Affichage standard/vignettes : le curseur se déplace vers l'image précédente.
 - Zoom numérique : Se déplace vers la section gauche de l'image.
 - Un vidéoclip/diaporama : interrompt la lecture.



Mode lecture

Touche DROITE (▶)

- Le menu étant affiché à l'écran cristaux liquides (LCD), la touche DROITE (▶) sert modifier les données du sous-menu.
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche DROITE (▶) active les fonctions suivantes:
 - affichage standard/vignettes: le curseur se déplace vers l'image suivante.
 - Zoom numérique: Se déplace vers la section droite de l'image.
 - Un vidéoclip/diaporama: interrompt la lecture.

Touche OK

- Le menu étant affiché à l'écran à cristaux liquides (LCD), appuyez sur la touche OK pour valider les commandes choisies à l'aide des touches directionnelles ▲/▼/◀/▶.
- Le menu étant fermé, une pression sur la touche OK active les fonctions suivantes:
 - Annule l'affichage des images en forme de vignettes.
 - Démarre un vidéoclip/diaporama.



Mode lecture

Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD



- Vous pouvez modifier les fonctions du mode LECTURE à l'aide de l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Dans le mode LECTURE, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche MENU.

DIAPORAMA

- Vous pouvez faire défiler en continu des images à des intervalles déterminés.
- Cette fonction est très utile et pratique pour la vérification des images enregistrées et les présentations.
- Il vous est possible de sélectionner la durée d'affichage de chaque image d'un diaporama.
(1sec / 3sec / 5sec / 7sec / 9sec)

■ Démarrage du diaporama

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE ().
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le mode LECTURE sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez le menu [DIAPORAMA].
6. Appuyez sur la touche DROITE (▶).
Le sous-menu s'affichera alors.
7. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼) et sélectionnez la durée de la lecture souhaitée. Appuyez sur la touche DROITE (▶) et le diaporama démarre.
8. Pour interrompre et redémarrer le diaporama, appuyez sur la touche LECTURE/ARRÊT/BAS (▼).
9. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche GAUCHE (◀)/DROITE (▶). Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le premier menu s'affiche. Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche MENU, le menu se ferme.





Mode lecture

PROTECTION

- Cette fonction protège les images contre un effacement accidentel (VERROUI) et déverrouille les images protégées (DÉVERRO).

■ Protection des images contre l'effacement



1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode LECTURE ().
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez protéger contre l'effacement en appuyant sur la touche GAUCHE ()/ DROITE ().
5. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le mode LECTURE sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
6. Appuyez sur la touche HAUT ()/BAS () et sélectionnez [PROTECTION].
7. Appuyez sur la touche DROITE ().
Le sous-menu s'affichera alors.
8. Sélectionnez la commande [UNE IMAGE] ou [TOUTES IM.] en appuyant sur la touche HAUT ()/BAS (), puis sur la touche DROITE ().

- UNE IMAGE : cette commande ne protège qu'une seule image.
- TOUTES LES IMAGES(TOUTES IM.) : cette commande protège toutes les images stockées en mémoire.

9. Sélectionnez [VÉRROUI] ou [DÉVERRO] en appuyant sur la touche HAUT ()/BAS (), puis sur la touche OK ().

- VÉRROUI: Active la fonction PROTECTION.
- DÉVERRO: Désactive la fonction PROTECTION.

- Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné, l'icône de protection () s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD).



Indicateur de protection
Cet indicateur ne figure pas sur les clichés non protégés





Mode lecture



AVIS

- Toute image en mode VERROUILLER est protégée contre les commandes [EFFACER] et [EFFACER TOUT], mais NON contre la commande [FORMAT].

EFFACER TOUT

■ Suppression de toutes les images

- Cette commande efface toutes les images non protégées de la mémoire.
- Pour effacer des images ou des vidéoclips enregistrés dans la mémoire interne de l'appareil, rappelez-vous qu'il ne faut en aucun cas insérer la carte mémoire. Sinon, vous effacerez les images ou les vidéoclips stockés sur la carte mémoire.



■ Suppression de toutes les images

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE().
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le mode LECTURE sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Appuyez sur la touche HAUT ()/ BAS () pour sélectionner [EFFACER TOUT].
6. Appuyez sur la touche DROITE () Le sous-menu s'affichera alors.
7. Sélectionnez [OUI] ou [NON] en appuyant sur la touche EN HAUT ()/EN BAS() et appuyez sur la touche OK.

- [Si vous sélectionnez NON] : Le menu [EFFACER TOUT] s'affiche.

- [Quand on sélectionne OUI]: toutes les images non protégées sont effacées.

Si la mémoire ne contient aucune image protégée, toutes les images seront effacées et le message [PAS D'IMAGE!] s'affichera.





Mode lecture



AVIS


- Rappel: les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veuillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement.

LUMINOSITÉ LCD (cristaux liquides)

- Vous pouvez régler la luminosité des cristaux liquides selon vos besoins.
- La plage de la luminosité est comprise entre -5 ~ 0 ~ +5

■ Sélection de la luminosité de l'écran à cristaux liquides

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE ([▶]).
3. N'éteignez pas l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le mode LECTURE sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis sélectionnez le sous-menu [LUMINOSITÉ LCD].
6. Appuyez sur la touche DROITE (▶). Le sous-menu s'affichera alors.
7. Sélectionnez la valeur souhaitée de la luminosité LCD (cristaux liquides) en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼).
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer la fenêtre du menu.





Mode lecture

COPIE VERS LA CARTE MÉMOIRE



- Cette fonction vous permet de copier des fichiers d'image vers la carte mémoire.

■ Copie de fichiers d'image vers la carte mémoire

1. Insérez la carte de mémoire.
2. Allumez l'appareil photo.
3. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE().
4. N'éteignez pas l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le sous-menu [LECTURE 1/2] sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
6. Sélectionnez le menu [LECTURE 2/2] en appuyant sur la touche DROITE ().
7. Appuyez sur la touche HAUT ()/BAS () pour sélectionner la commande [COPIE VERS CARTE].
8. Appuyez sur la touche DROITE (). Le sous-menu s'affichera alors.
9. Appuyez sur la touche HAUT ()/BAS () pour sélectionner [OUI] ou [NON].
10. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.

[Quand on sélectionne NON] : le menu [COPIE VERS CARTE] s'affiche à l'écran.

[Quand on sélectionne OUI] : le menu [COPIE VERS CARTE] s'affiche à l'écran. Une fois les images copiées vers la carte mémoire, l'image enregistrée en dernier du fichier copié en dernier s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).





Mode lecture



BON À SAVOIR

- Quand vous sélectionnez ce menu et que vous appuyez sur la touche OK sans avoir inséré au préalable la carte mémoire, le message [PAS DE CARTE !] s'affichera.
- Si la capacité de stockage de la carte est inférieure à celle de la mémoire interne, le message [CARTE COMPLÈTE!] (Card full!) s'affichera lorsque vous positionnez le sélecteur de mode sur ENREGISTREMENT.

Le restant des fichiers dans la mémoire interne ne sera pas copié sur la carte.

Avant de sélectionner [COPIE VERS CARTE], supprimez tous les fichiers superflus.

■ La numérotation des images en mode LECTURE

- Dans le mode LECTURE, la numérotation des images s'affiche comme illustré ci-dessous.



100 - 0005

100 : il sagit du numéro du fichier SSCAM

0005 : il sagit du numéro de l'image

L'image est enregistrée dans le sous-dossier 100SSCAM (Internal memory: SSCAM) créé dans le dossier DCIM sur la carte mémoire (carte mémoire SD).

Une fois les images copiées à l'aide de la commande [COPIE VERS CARTE], l'image enregistrée en dernier du fichier copié en dernier s'affichera sur l'écran à cristaux liquides (LCD).

Lorsque vous captez une image, celle-ci est stockée dans le fichier copié en dernier.



Mode lecture

DPOF

- Le protocole DPOF (Digital Print Order Format) vous permet d'imbriquer des données relatives à l'impression sur la carte mémoire.
Sélectionnez les photos à imprimer et le nombre de tirages souhaité.
- Les images peuvent ensuite être imprimées sur une imprimante compatible DPOF, ou elles peuvent être développées dans un des plus en plus nombreux laboratoires de photographie.
- Cette fonction ne s'applique pas aux vidéoclips.
- Le fichier DPOF est enregistré uniquement sur la carte mémoire.
- Pour créer un fichier DPOF destiné aux images stockées dans la mémoire interne, lancez d'abord la commande [COPIE VERS CARTE].

■ Création du fichier DPOF

1. Insérez une carte mémoire qui contient des fichiers d'image.
2. Allumez l'appareil photo.
3. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode LECTURE (▶).
4. N'éteignez pas l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le sous-menu [LECTURE 1/2] sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
6. Sélectionnez le menu [LECTURE 2/2] en appuyant sur la touche DROITE (▶).
7. Sélectionnez l'option [DPOF] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼).
8. Appuyez sur la touche DROITE (▶). Le sous-menu s'affichera alors.
9. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis sélectionnez le sous-menu [DPOF].
IMPRESSIONS: sélectionne le nombre de clichés à imprimer. La page de tirages s'étend de: 1 ~ 9
10. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



BON À SAVOIR

- Toutes les images DPOF affichées à l'écran à cristaux liquides (LCD) sont accompagnées de l'indicateur DPOF.



Mode réglages/paramètres

Activation du mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES


Placez le sélecteur de mode en mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES pour pouvoir définir les paramètres de base de l'appareil photo.

Signal sonore

- Chaque fois que vous appuyez sur une touche de l'appareil et que vous vérifiez son état, un signal sonore se fait entendre.

■ Réglage du signal sonore

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES(**SET**).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez la commande [SIGNAL SON] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼).
5. Appuyez sur la touche DROITE (▶).
Le sous-menu s'affichera alors.
6. Appuyez sur les touches HAUT (▲)/ BAS (▼) pour sélectionner soit [MARCHE] ou [ARRÊT]. Ensuite, appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
7. Le valeur par défaut est [MARCHE].





Mode réglages/paramètres

FORMAT



- Retirez la carte mémoire pour formater la mémoire interne.
- Insérez la carte mémoire afin de la formater.
- Cette commande permet de formater la mémoire interne/carte mémoire. La fonction [FORMAT] efface tous les fichiers contenus dans la mémoire.

■ Formatage de la mémoire

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES (**SET**).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez [FORMAT] en appuyant sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**), puis sur la touche DROITE (**▶**).
5. Sélectionnez soit [NON] ou [OUI] en appuyant sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**), puis sur OK.

[Quand on sélectionne OUI] : le message [FORMAT] s'affiche à l'écran à cristaux liquides, suivi du menu.

[Quand on sélectionne NON] : le menu RÉGLAGES/PARAMÈTRES s'affiche à l'écran.
La valeur par défaut est fixée à [NON].



AVIS

- Lorsque vous lancez la commande [FORMAT], tous les fichiers dans la mémoire sont effacés. Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).




Mode réglages/paramètres

ARRÊT AUTOMATIQUE

- Cette fonction sert à éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des piles.
- Vous pouvez programmer la coupure d'alimentation de sorte que l'appareil s'éteigne automatiquement à partir d'un laps de temps déterminé (3, 5, 10, 30 minutes).
- Si vous sélectionnez [ANNULER], la fonction d'arrêt automatique sera désactivée.
- Veuillez noter que l'arrêt d'alimentation automatique ne fonctionne ni en mode diaporama, ni en mode PC.

■ Réglage de la fonction Arrêt automatique

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES (**SET**).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**).
Ensuite, sélectionnez [ARRÊT AUTOMATIQUE].
5. Appuyez sur la touche DROITE (**▶**).
Le sous-menu s'affichera alors.
6. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**). La valeur par défaut est fixée à [3 MIN].
7. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



■ Délai d'arrêt automatique

État d'alimentation	Délai (piles)	Délai (adaptateur CA)
Mode inactive (l'écran à cristaux liquides est éteint)	Environ 60 secondes	Environ 60 secondes
Hors Tension	Configuration utilisateur	30 MIN



BON À SAVOIR

- Le réglage «Arrêt automatique» sera toujours conservé, même si vous retirez les piles ou débranchez l'adaptateur CA.



Mode réglages/paramètres

RÉINITIALISER

• Ce menu vous permet de restaurer les paramètres d'origine de l'appareil photo.

■ Sélection des valeurs par défaut de l'appareil photo

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES(SET).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis sélectionnez [RÉINITIALISER].
5. Appuyez sur la touche DROITE (▶).



Le sous-menu s'affichera alors.

6. Sélectionnez [OUI] ou [NON] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis sur OK.

[Quand on sélectionne OUI]: tous les réglages de l'appareil reviendront aux paramètres par défaut.

[Quand on sélectionne NON]: le menu

RÉGLAGES/PARAMÈTRES s'affichera sans que soit réinitialisé le programme de l'appareil.



■ Paramètres par défaut de l'appareil photo

Valeurs par défaut	Défaut	Valeurs par défaut	Défaut
Dimension tirage	1600 X 1200	Équilibrage des blancs	Auto
Qualité	Fine	Compensation IL	0.0
Flash	Flash automatique	Durée de l'affichage d'une diapositive	3 sec
Luminosité LCD	0	Hors Tension	3 min
Vue Rap.	MARCHÉ	Signal sonore	MARCHÉ



Mode réglages/paramètres

MARQUAGE DATE

- Il existe également une option vous permettant d'inscrire la DATE et l'HEURE sur les images fixes.

■ Réglage de la fonction Marquage date

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES (SET).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez le menu [CONFIG. 2/3] en appuyant sur la touche DROITE (►).
5. Appuyez sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼), puis sélectionnez [MARQUAGE DATE].
6. Appuyez sur la touche DROITE (►).
Le sous-menu s'affichera alors.
7. Sélectionnez [MARCHE] ou [ARRÊT] en appuyant sur la touche HAUT (▲)/BAS (▼).
Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
8. Le valeur par défaut est [MARCHE].



BON À SAVOIR

- Cette option n'est pas disponible en mode vidéoclip.
- L'impression de la date se fait dans le format (TYPE DE DATE) de votre choix.
- Le fait d'éteindre l'appareil photo n'affecte en rien l'impression de la date et de l'heure.
- Le sous-menu [RÉGLAGE DATE] vous permet de définir le marquage de la date.
- Même si le menu [MARQUAGE DATE] est réglé sur [ARRÊT] (désactivé), la date s'affichera à l'écran à cristaux liquides en mode ENREGISTREMENT (IMAGE FIXE, VIDÉOCLIP).




Mode réglages/paramètres

TYPE DE DATE

- Vous avez la possibilité de choisir le format de la date que vous désirez imprimer sur les images.
 - A/M/J : année/mois/jour
 - M/J/A : mois/jour/année
 - J/M/A : jour/mois/année

■ Sélection du format de la date

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES(**SET**).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez le menu [CONFIG. 2/3] en appuyant sur la touche DROITE (**►**).
5. Appuyez sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**), puis sélectionnez [TYPE DE DATE].
6. Appuyez sur la touche DROITE (**►**).
Le sous-menu s'affichera alors.
7. Sélectionnez le format de date voulu en appuyant sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**).
Ensuite, appuyez sur OK pour valider le réglage.
8. La valeur par défaut est [A/M/J].





Mode réglages/paramètres

RÉGLAGE DE LA DATE

- Vous avez la possibilité de modifier l'impression du format de la date et de l'heure.

■ Modification de la date et de l'heure

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES().
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez le menu [CONFIG. 2/3] en appuyant sur la touche DROITE ().
5. Appuyez sur la touche HAUT ()/BAS (), puis sélectionnez [RÉGLAGE DATE].
6. Appuyez sur la touche DROITE (). Le sous-menu s'affichera alors. Vous pouvez alors modifier l'affichage de la date et de l'heure sur l'écran à cristaux liquides (LCD) en appuyant sur la touche HAUT ()/ BAS ()/ GAUGHE ()/ DROITE ().
Touche GAUGHE ()/ DROITE () : vous permettent de sélectionner les paramètres année/mois/jour et heure/minutes.
Touche HAUT () : permet d'augmenter les chiffres des éléments choisis.
Touche BAS () : permet de diminuer les chiffres des éléments choisis.
7. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



BON À SAVOIR

- La plage de sélection pour les paramètres «date/heure» s'étend de 2000 à 2058.
(Cette plage est programmée pour tenir compte des années bissextiles.)



AVIS

- Il est à noter que la date et l'heure doivent être réglées à nouveau après le retrait des piles ou de l'adaptateur CA.
- Dans le mode LECTURE, la date d'enregistrement s'affiche à l'écran (MARQUAGE DATE: ACTIVE).



Mode réglages/paramètres

SORTIE VIDÉO

- Le signal de sortie de l'appareil pour les vidéoclips peut être réglé soit au format NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre appareil photo.
- Sélectionnez le bon format de vidéoclip pour le moniteur extérieur. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGI.

■ Réglage de la sortie vidéo

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES(**SET**).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez le menu [CONFIG. 2/3] en appuyant sur la touche DROITE (**▶**).
5. Appuyez sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**) pour sélectionner l'option [SORTIE VIDÉO].
6. Appuyez sur la touche DROITE (**▶**).
Le sous-menu s'affichera alors.
7. Sélectionnez [NTSC] ou [PAL] en appuyant sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**).
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



BON À SAVOIR


- NTSC : protocole utilisé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Taiwan et au Mexique.
- PAL : protocole utilisé en Australie, en Autriche, en Belgique, en Chine, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au R.-U., aux Pays-Bas, en Italie, au Koweït, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Singapore, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Thaïlande et en Norvège.



Mode réglages/paramètres

■ Connexion à un écran externe

Le mode IMAGE FIXE/ VIDÉOCLIP/LECTURE vous permet de visualiser les images ou les vidéoclips que vous avez enregistrés. Pour cela, connectez votre appareil photo, par l'entremise d'un câble vidéo, à un moniteur externe. Une fois l'appareil photo connecté, son écran à cristaux liquides (LCD) s'éteint automatiquement.



De même, l'appareil photo étant connecté à un moniteur externe, le menu de l'appareil s'affiche alors sur ce dernier. Veuillez noter que les fonctions du menu sont toujours les mêmes que celles qui apparaissent à l'écran à cristaux liquides (LCD).



BON À SAVOIR

- Si vous vous servez d'un téléviseur comme un écran externe, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou AV.
- Vous entendrez un certain bruit numérique. Ne vous inquiétez pas. Ce bruit ne signale aucunement la présence d'une défectuosité.
- Si l'image est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour centrer l'image.




Mode réglages/paramètres

LANGUE

- L'écran LCD vous propose les langues parmi lesquelles choisir.
- Vous avez la possibilité de choisir votre langue préférée parmi les langues suivantes: anglais, coréen, allemand, français, espagnol, italien, taïwanais, chinois.

■ Sélection de la langue

1. Allumez l'appareil photo.
2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode RÉGLAGES/PARAMÈTRES(**SET**).
3. Le menu [CONFIG. 1/3] s'affiche à l'écran.
4. Sélectionnez le menu [CONFIG. 3/3] en appuyant deux fois sur la touche DROITE (**▶**).
5. Appuyez sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**) pour sélectionner [LANGUE].
6. Appuyez sur la touche DROITE (**▶**).
Le sous-menu s'affichera alors.
7. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur la touche HAUT (**▲**)/BAS (**▼**).
8. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



BON À SAVOIR

- La langue choisie sera conservée jusqu'à ce que vous choisissiez une autre langue.




Mode PC

Démarrage du mode PC

- Si vous branchez le câble USB sur la borne de connexion USB, le mode de fonctionnement de votre appareil photo basculera sur le mode PC.
- Dans ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées sur l'appareil photo vers votre PC par le biais du câble USB.
- En mode PC, il n'y a pas de menu associé et l'écran LCD est toujours éteint.
- Le témoin AF clignote lors de la transmission des fichiers par le biais de la connexion USB.

■ Connexion de l'appareil photo au PC

1. Allumez l'appareil photo.
2. Mettez votre PC sous tension.
3. Branchez l'appareil photo sur le PC en utilisant le câble USB.
 - Branchez la petite prise du câble USB sur la borne de connexion USB de votre appareil photo.
 - Branchez la grande prise du câble USB sur le port USB du PC.
 - Assurez-vous que les prises sont bien en place.



■ Déconnexion de l'appareil photo du PC

Selon le système d'exploitation utilisé, reportez-vous à la page suivante:

- WIN 98SE: reportez-vous à la page 110.
- WIN 2000/ ME/ XP: reportez-vous à la page 110.



BON À SAVOIR

- Avant d'utiliser le mode PC sous Windows 98/98SE, assurez-vous que le pilote l'appareil photo a été installé. Reportez-vous à la page 99 pour plus de détails sur l'installation du pilote.
- Afin d'économiser les piles, il est recommandé que vous utilisiez un adaptateur CA lorsque l'appareil photo est connecté à un PC.



Mode PC


■ Téléchargement des images

Une fois que vous avez téléchargé des images vers votre PC, vous pouvez les éditer et imprimer par la suite.

1. Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB (p.86).
2. Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez [Poste de travail] et cliquez deux fois sur [disque amovible → DCIM → 100SSCAM]. Les fichiers d'image s'affichent alors.



3. Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.
4. Un menu contextuel s'ouvre. Cliquez sur le menu [Cut] ou [Copy].
[Cut] : coupe un fichier sélectionné.
[Copy] : copie des fichiers.





Mode PC

5. Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.
6. Appuyez sur le bouton de droite de la souris et un menu contextuel s'ouvre. Cliquez sur [Paste].



7. Un fichier image est transféré de l'appareil à votre PC.



- Lorsque la carte mémoire est insérée, vous pouvez voir les images qui y sont enregistrées.
- Lorsque la carte mémoire n'est pas insérée, vous pouvez voir les images qui sont enregistrées dans la mémoire interne.
- À l'aide du [Digimax Viewer], vous pouvez visionner les images stockées sur la mémoire directement sur le moniteur de votre PC. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers des images. (p.113)



Remarques importantes

Attention!

- Votre nouvel appareil photo de Samsung est un instrument de précision.

Bien qu'il soit conçu de manière à résister à l'usure normale, nous vous conseillons de suivre les instructions d'écrites ci-dessous pour que vous puissiez tirer le maximum de votre appareil photo en matière de service et de fiabilité.

À éviter :

- Les fluctuations d'humidité et de température prononcées.
 - La poussière et la saleté.
 - Les sources de chaleur (lumière directe du soleil ou entreposage dans un véhicule lorsqu'il fait chaud).
 - Les environnements dégagant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
 - Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
 - Les insecticides, etc.
- Le sable est particulièrement nuisible aux appareils photo.
 - Des grains de sable ou d'autres particules peuvent gravement nuire au fonctionnement de votre appareil photo.Veillez tenir votre appareil loin des endroits sableux et ou poussiéreux.
 - Des températures extrêmes peuvent causer des problèmes.
 - Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée. Il peut également y avoir une accumulation d'humidité sur la carte mémoire.Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et retirez la carte.
Attendez que la condensation se soit dissipée.



Remarques importantes

- Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilisé pendant une période prolongée. De même, il est conseillé de retirer les piles et la carte mémoire pendant les longues périodes de non-utilisation.

- Si l'appareil est exposé à des interférences électroniques, il s'éteint automatiquement pour protéger la carte mémoire.

- Entretien
 - Utilisez une brosse souple (en vente dans les magasins de photographie) pour nettoyer doucement la lentille et les afficheurs LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçus pour le nettoyage des lentilles.
 - Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Tenez cet appareil à l'écart des agents solvants, comme le benzène, les insecticides, les diluants, etc.
Ces agents risquent d'altérer la performance de l'appareil et d'endommager son boîtier.
 - Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps dans son étui protecteur.

- N'essayez EN AUCUN CAS de démonter ni de modifier votre appareil photo. Il contient des pièces délicates, ainsi que des circuits à haute tension qui peuvent provoquer des chocs électriques.

- Dans certains circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.

- Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des images. Si cela arrive, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.



Remarques importantes

Indicateur d'avertissement

En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d'erreur.

Indicateur d'avertissement	Causes	Solution
PAS DE CARTE !	<ul style="list-style-type: none">• Aucune carte mémoire n'a été insérée.• L'appareil photo ne peut reconnaître la carte mémoire.	<ul style="list-style-type: none">• Insérez une carte mémoire et lancez la commande [COPIE VERS CARTE].• Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
PAS D'IMAGE !	<ul style="list-style-type: none">• La mémoire interne et la carte mémoire ne contiennent aucune image.	<ul style="list-style-type: none">• Prenez des photos.• Insérer une carte mémoire qui contient des images.
MEMOIRE PLEINE !	<ul style="list-style-type: none">• La mémoire est insuffisante pour stocker des images.	<ul style="list-style-type: none">• Insérez une nouvelle carte mémoire.• Supprimez les images superflues afin de libérer de l'espace de mémoire.
ERREUR MÉMOIRE !	<ul style="list-style-type: none">• La carte mémoire est erronée.	<ul style="list-style-type: none">• Insérez une nouvelle carte mémoire.



Avant de contacter un centre de service à la clientèle

Veillez vérifier les éléments suivants

Symptôme	Causes	Solution
La caméra ne se met pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"> • La capacité des piles est faible. • L'adaptateur CA n'est pas branché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez de nouvelles piles. • Branchez l'adaptateur CA sur l'appareil photo.
L'appareil s'éteint lors de la prise de vue	<ul style="list-style-type: none"> • Les piles sont faibles. • L'appareil s'éteint automatiquement en raison de la coupure d'alimentation automatique. • La fiche de l'adaptateur n'est pas correctement branchée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insérez de nouvelles piles. • Glissez l'interrupteur d'alimentation sur la position « Marche » pour remettre l'appareil sous tension. • Retirez la fiche et réinsérez-la.
Les piles se déchargent trop rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil a été utilisé à basse température. • Des piles déjà utilisées et des piles nouvelles se trouvent dans l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver l'appareil photo dans un endroit chaud (glissez-le sous votre manteau ou votre veste) et ne le sortez que pour prendre des photos. • Insérez de nouvelles piles. Veillez à ce qu'elles soient toutes de même type.
L'appareil ne prend pas de photo lorsque la touche d'obturateur est actionnée	<ul style="list-style-type: none"> • La mémoire est épuisée. • La carte mémoire n'est pas formatée • La mémoire est épuisée. • L'alimentation de l'appareil est coupée. • Les piles sont faibles. • Le mode de fonctionnement de l'appareil est réglé incorrectement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil hors tension. Ensuite, insérez une nouvelle carte mémoire ou supprimez une ou plusieurs images pour libérer de l'espace mémoire. • Formatez la mémoire. • Insérez une nouvelle carte mémoire • Allumez l'appareil photo. • Insérez de nouvelles piles. • Basculez le mode de fonctionnement de l'appareil sur le mode ENREGISTREMENT.
Les images sont floues	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode de mise au point ne convient pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Respectez la plage de mise au point recommandée.
Le flash ne se déclenche pas	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode FLASH DÉBRAYÉ a été sélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Désactivez le mode FLASH DÉBRAYÉ.
L'affichage de la date et de l'heure est incorrect	<ul style="list-style-type: none"> • La configuration de la date et de l'heure est erronée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la date et de l'heure correctement. (voir p. 82)



Avant de contacter un centre de service à la clientèle

Veillez vérifier les éléments suivants

Symptôme	Causes	Solution
Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Défaillance de l'appareil photo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez et réinsérez les piles, puis mettez l'appareil sous tension.
Erreur de carte mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • Format de carte mémoire erroné 	<ul style="list-style-type: none"> • Formatez à nouveau la carte (voir p. 77)
Les couleurs de l'image diffèrent de celles de la scène originale	<ul style="list-style-type: none"> • Le réglage de l'ÉQUILIBRE DES BLANCS est erroné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Choisissez les valeurs appropriées pour l'ÉQUILIBRE LES BLANCS. (voir p. 54)
Les images sont trop claires	<ul style="list-style-type: none"> • Les images sont surexposées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réinitialisez les valeurs de l'exposition IL (voir p. 52).
L'affichage des images est flou	<ul style="list-style-type: none"> • La lentille ou l'écran LCD sont tachés ou sales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez l'objectif ou l'écran LCD.
La date ne s'affiche pas sur l'écran LCD en mode LECTURE	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction Marquage date est désactivée (ARRÊT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Réactivez la fonction Marquage date (MARGE). (voir p. 80)
Lorsque vous utilisez l'Explorateur du PC, «Removable Disk (Disque amovible)» n'est pas affiché	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble n'est pas branché correctement. • L'appareil photo n'est pas allumé. • Votre appareil manque de piles, les piles sont déchargées ou l'adaptateur AC n'est pas branché. • Le système d'exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 8,6-10,2. Alternativement, le PC ne prend pas en charge le protocole USB. • Le pilote UBS n'est pas installé. (WIN 98, 98SE seulement.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion. • Allumez l'appareil photo. • Insérez de nouvelles piles ou vérifiez la connexion de l'adaptateur. • Installez Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 8,6-10,2 qui est compatible avec le protocole USB. • Installez le pilote de stockage USB



Caractéristiques techniques

Capteur d'image	Type	1/3.2" CCD
	Nombre de pixels réels	Environ 2,0 mégapixels
	Nombre total de pixels	Environ 2,1 mégapixels
Objectif	Distance focale	Objectif Samsung SHD f = 5,2~15,6mm (équivalent film 35mm : 39~117 mm)
	N° F	F 2,8 ~ F 4,8
	Zoom numérique	Mode image fixe : 2X, (Taille de l'image : Grande) Mode lecture : 2X
Viseur	Viseur optique	Viseur optique image réelle
	Écran LCD	Écran couleur TFT LCD (affichage à cristaux liquides) 1,6 po
Mise au point	Type	Autofocus TTL
	Portée	Normal: 0,8m - infini Macro: WIDE – 0,1m ~ 0,8m, TELE - 0,4m ~0,8m
Obturbateur	Type	Obturbateur mécanique et électronique
	Vitesse	1/2 ~ 1/2,000sec.
Exposition	Contrôle	Exposition automatique
	Compensation	±2EV (par incréments de 0,5EV)
	Équivalent ISO	Auto
Flash	Modes	Auto/Auto et réduction yeux rouges /Synchro lente/Flash d'appoint/débrayé
	Portée	Grand angulaire : 0,5m ~ 2,5, Téléobjectif : 0,5m ~ 1,8
	Durée du rechargement	Environ 10 secondes
Équilibrage des blancs		Auto/Lumière du jour/Nuageux/Coucher de soleil/ Tungstène/Fluorescent
Prise de vue	Image fixe	Unique
	Vidéoclip	Taille : 320x240 pixels Durée d'enregistrement : max. 3 min
Retardateur		10 sec.
Stockage	Support	Mémoire interne: Mémoire flash 8Mo Mémoire externe (en option): carte SD (mémoire garantie jusqu'à 256 Mo)
	Format de fichier	Image fixe : JPEG (DCF) / DPOF Vidéoclip: AVI (MJPEG)
	Dimension d'image	Grande: 1600x1200 pixels, Petite: 800x 600 pixels



Caractéristiques techniques

	Capacité (8Mo)	<p>Grande: Super fine 10, Fine 15, Normal 20</p> <p>Petite: Super fine 30, Fine 45, Normal 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ces chiffres sont basés sur la capacité de stockage de la mémoire interne. • Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.
Lecture des images		Image unique/Vignettes/Diaporama/Vidéoclip
Interface		Connecteur de sortie numérique: USB Connecteur d'entrée d'alimentation en CC: 3,3V Sortie vidéo : NTSC / PAL (Utilisateur sélectionné)
Source d'alimentation		2 x AA alcaline/ 2 x Ni-MH / 2 x Ni-MN/ CR-V3 batteries Adaptateur AC (facultatif)
Dimensions (WxHxD)		110x61,5x41mm/4,3x2,4x1,6in
Poids		180g / 6.3oz (sans batterie et carte)
Logiciel	Pilote de l'appareil photo	Pilote de stockage (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 8,6 ~ 10,2)
	Application	MGI PhotoSuite, Digimax Viewer

Configuration système requise	Digimax 240
Pour Windows	PC doté au moins un processeur MMX Pentium 266MHz (XP: Pentium II 300MHz) Windows 98/98SE/2000/ME/XP Minimum 32Mo RAM (XP: 128Mo) Espace disque dur libre de 110 MB Port USB, Lecteur CD-ROM pixels 800x600, écran couleur à 16 bits (écran couleur à 24 bits recommandé)
Pour Macintosh	Power Mac G3 ou supérieur Mac OS 8,6 ~ 10,2 Minimum de 64 Mo RAM Espace disque dur libre de 110 MB, Port USB Lecteur CD-ROM QuickTime v. 4,0 ou supérieur pour le vidéoclip

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Manuel du logiciel

Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Les logiciels ci-inclus comprennent un pilote pour votre appareil photo et un logiciel d'édition compatible avec Windows.
- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel de l'utilisateur.
- Le copyright du logiciel et du manuel de l'utilisateur vous est concédé uniquement à des fins d'utilisation avec l'appareil photo.
- Dans l'éventualité hautement improbable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un PC artisanal ou d'un PC non garanti par le fabricant n'est pas couverte par la garantie qui accompagne votre produit Samsung.
- Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un PC et de son système d'exploitation (O/S).

※ Windows est une marque déposée de Microsoft.

※ Macintosh et Mac sont des marques déposées d'Apple Computer, USA.



Manuel du logiciel

À propos du logiciel

Après avoir placé le CD-ROM fourni avec cet appareil dans le lecteur de CD-ROM, la fenêtre suivante se lance automatiquement.

Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.



AVIS

- Désactivez les autres programmes avant d'installer le pilote de l'appareil.



← Configuration du programme de l'application

← Accès au site web de Samsung

← Fermeture de la trame d'exécution automatique

- **Driver and Application** : pour le branchement de l'appareil au PC. Tous les programmes de l'application (**Digimax Viewer 1,0** pour voir des photos, **MGI PhotoSuite III SE** pour l'édition de photos et **DirectX 8,1** pour la lecture de vidéoclips) seront installés.

Le pilote de stockage USB n'est compatible qu'avec Windows.

Le CD-ROM de l'application ne contient pas de pilote USB pour MAC. Vous pouvez utiliser l'appareil avec Mac OS 8,6~10,2.



Manuel du logiciel

■ Image Viewer Digimax Viewer 1,0:

Logiciel destiné au visionnement des images stockées en mémoire. Ce logiciel vous permet de voir directement à l'écran de votre PC les images stockées dans la mémoire de l'appareil photo. Dans Digimax Viewer, vous pouvez copier, déplacer ou effacer vos images, ou encore agrandir ou réduire leur taille. Compatible uniquement avec Windows.

- Utilisation du logiciel Digimax Viewer (voir p. 113).

■ Application MGI PhotoSuite III SE : Programme d'édition de photos

Logiciel destiné à l'édition des images téléchargées de l'appareil photo.

Compatible uniquement avec Windows.

- Utilisation du logiciel MGI PhotoSuite III SE (voir p.114-128)

■ Internet link : Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

- <http://www.samsungcamera.com> : anglais
- <http://www.samsungcamera.co.kr> : coréen



BON À SAVOIR

- Vérifiez la configuration système requise (voir page 95) avant d'installer le pilote.
- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5-10 secondes. Si une des pages ne s'affiche pas, exécutez [Windows Explorer] et sélectionnez [Samsung.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.



Manuel du logiciel

Configuration du logiciel de l'application

1. Cliquez sur le menu [Driver and Application] dans la fenêtre Démarrage automatique.



2. La fenêtre [Welcome] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [Next>].



3. Une fenêtre de [Start installation] s'ouvrira à l'écran. Cliquez sur le bouton [Next>].



BON À SAVOIR

- Si vous sélectionnez [Cancel] à l'étape 2, l'installation du pilote de l'appareil sera annulée et une fenêtre d'installation de Digimax Viewer 1,0 s'affiche.



Manuel du logiciel

4. L'installation est terminée. Cliquez sur la touche [Finish] et l'installation de [Digimax Viewer 1,0] démarre.



5. La fenêtre d'installation de [Digimax Viewer 1,0] est affichée comme indiqué ci-contre. Cliquez sur le bouton [Next>].



6. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors. Si vous consentez à être lié par les dispositions du contrat, cliquez sur [Yes].



BON À SAVOIR

- Si vous sélectionnez [Cancel] à l'étape 5, l'installation de Digimax Viewer 1,0 sera annulée et une fenêtre d'installation de MGI PhotoSuite III SE s'affiche.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil (p.113) pour l'utilisation du Digimax Viewer 1,0.



Manuel du logiciel


7. Sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur [Next].



8. Sélectionnez le dossier Programmes et cliquez sur [Next].



9. L'installation est terminée. Cliquez sur la touche [OK] et l'installation de [MGI PhotoSuite III SE] démarre.



AVIS

• Si vous installez un programme de sécurité sur votre ordinateur, l'installation de MGI PhotoSuite III SE peut être retardée d'environ 10~20 secondes après avoir cliqué sur la touche [OK] à l'étape 9 ou elle peut être annulée.

10. La fenêtre [Choose Setup Language] s'ouvrira. Sélectionnez une langue et cliquez sur la touche [OK].





Manuel du logiciel



BON À SAVOIR

- Si vous sélectionnez [Cancel] à l'étape 10, l'installation de MGI PhotoSuite III SE sera annulée et une fenêtre d'installation de DirectX 8,1 s'affiche.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil (p. 114~128) pour l'utilisation de MGI PhotoSuite III SE.

11. Une fenêtre [Welcome] s'affiche.

Cliquez sur [Next] afin de procéder à l'étape suivante.



12. La fenêtre du Contrat de licence du logiciel s'affiche alors. Si vous consentez à être lié par les dispositions du contrat, cliquez sur [Yes] (Oui).



13. Une fenêtre [Setup Type] s'affiche.

Sélectionnez le type d'installation souhaité et cliquez sur le bouton [Next>].



14. Si l'installation a réussi, le fichier «Exécution automatique» (Autoplay) est automatiquement enregistré dans la liste des programmes du Démarreur comme illustré ci-contre. Cliquez sur le bouton [Next>].





Manuel du logiciel

15. La fenêtre d'enregistrement du logiciel MGI s'ouvrira.

Cliquez sur le bouton [Continue].



16. La fenêtre de [Online Registration Utility] s'affichera.

Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton [Register].



17. L'installation est terminée. Cliquez sur le bouton [Finish].



18. La fenêtre [Windows® MGI PhotoSuite® III] s'affiche.

Lisez-en le contenu et fermez-la.

19. Tous les programmes de l'installation sont installés correctement. Vérifiez la touche [Yes, I want to restart my computer now.] et cliquez sur la touche [Finish].





Manuel du logiciel



AVIS

- Vous devez redémarrer votre ordinateur après l'installation, sans quoi votre ordinateur ne peut pas reconnaître l'appareil en tant que Disque amovible.




BON À SAVOIR

- Si vous avez déjà installé le programme DirectX sur votre ordinateur, les fenêtres suivantes s'affichent.

19. La fenêtre d'installation de [DirectX 8,1] s'affiche comme indiqué ci-contre. Cliquez sur le bouton [OK].



20. Tous les programmes de l'application sont correctement installés. Cliquez sur la touche [OK] et l'ordinateur redémarre.



21. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB.

22. Allumez l'appareil photo. Le message [Found New Hardware Wizard] apparaît à l'écran et l'ordinateur établit la liaison avec l'appareil.

- ※ Si vous avez déjà installé un visionneur d'images, ce dernier s'ouvrira alors. Si le visionneur d'image ouvre une fois le pilote de l'appareil photo installé correctement.



Manuel du logiciel

23. Si vous voyez [Removable Disk] dans [My computer], l'installation du pilote de l'appareil est réussie. Vous pouvez maintenant transférer des fichiers d'images depuis l'appareil photo vers le PC par l'intermédiaire du câble USB.



BON À SAVOIR

- Si vous avez installé le pilote de l'appareil photo, la fenêtre [Found New Hardware Wizard] pourra ne pas ouvrir.
- Une fois la fenêtre [Found New Hardware Wizard] ouverte, une autre fenêtre s'ouvrira probablement, vous permettant de sélectionner l'emplacement du fichier du pilote de l'appareil. Si tel est le cas, sélectionnez le dossier [C:\\WINDOWS\\INF\\OTHER].

Si, par contre, vous ne trouvez pas le dossier [INF\\OTHER], cliquez sur le bouton [Show all files] dans [Window's Explorer → View → Folder option → View] (Explorateur Windows → Affichage → Options des dossiers → Affichage).

Afin d'économiser les piles, il est recommandé que vous utilisiez un adaptateur CA lorsque l'appareil photo est connecté à un PC.

- Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.





Manuel du logiciel



BON À SAVOIR

- Après avoir installé le pilote de l'appareil photo, il vous faut redémarrer votre PC.
- Si vous branchez l'appareil photo sur le PC avant d'avoir installé pilote, la fenêtre [Found New Hardware Wizard] s'ouvrira.
Dans ce cas, fermez cette fenêtre et débranchez l'appareil photo du PC. Installez ensuite le pilote et branchez à nouveau l'appareil au PC.
- Au cas où l'ordinateur ne trouverait pas le pilote, réinstallez celui-ci en suivant les étapes ci-dessus:
 1. Supprimez le pilote de l'appareil (voir p. 107~108) et réinstallez-le.
 2. Reportez-vous à la section «Foire aux questions» (voir p. 129~130) pour connaître la solution susceptible de résoudre le problème.
 3. Si vous possédez un processeur VIA (vérifiez le contrôleur d'hôte USB), téléchargez l'application corrective depuis le site Web de Samsung:(<http://www.samsungcamera.com>)



Manuel du logiciel

Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE

1. Sélectionnez [Start → Settings] et cliquez sur [Control Panel]



2. Cliquez deux fois sur [Add/Remove programs].





Manuel du logiciel

3. La fenêtre [Add/Remove Programs Properties] s'ouvrira. Cliquez d'abord sur [Digimax 240 Mass Storage Driver], puis sur le bouton [Add/Remove].



4. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur la touche [Next>].



5. La désinstallation est terminée. Cliquez sur le bouton [Finish], et la fenêtre disparaîtra.





Manuel du logiciel

Disque amovible

Afin de pouvoir utiliser votre appareil photo comme disque amovible, installez le pilote USB (voir p. 99~106).

1. Avant de mettre l'appareil photo sous tension, branchez-le sur le PC par l'intermédiaire du câble USB.
2. Cliquez sur [Removable Disk] dans [My computer] ou [Windows Explorer].
3. Vous pouvez transférer les fichiers d'image stockée sur le disque amovible (Dcim → 100sscam) vers votre PC.



AVIS

Information importante concernant l'utilisation du disque amovible

- L'indicateur [Removable Disk] n'indique pas lorsque l'appareil est hors tension.
- Nous vous recommandons que vous copiez vos images vers le PC pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous téléchargez des images du PC vers l'appareil, assurez-vous que les noms de fichier sont différents de ceux qui se trouvent sur la mémoire.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible une image qui n'a pas été prise avec cet appareil, le message [FILE ERROR!] apparaît sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode VIGNETTES, aucune image n'est affichée.
- Lors d'un transfert de fichier entre le PC et l'appareil (copie ou suppression), le témoin vert à côté du viseur clignote. Ne retirez pas le câble USB avant que le témoin s'arrête de clignoter. Sous Windows 2000/ME/XP, passez par l'icône [Débrancher ou Ejecter Matériel] dans la barre des tâches afin de retirer le câble USB.



[Voyant vert]



Manuel du logiciel

Retrait du disque amovible

■ Windows 98SE

1. Avant de procéder au retrait du disque amovible, assurez-vous qu'il n'y a pas de transfert de fichier de l'appareil photo vers le PC en cours. Si le voyant vert (à côté de viseur) clignote, vous devez attendre jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Débranchez le câble USB.

■ Windows 2000/ME/XP

1. Avant de procéder au retrait du disque amovible, assurez-vous qu'il n'y a pas de transfert de fichier de l'appareil photo vers le PC en cours.
Si le voyant vert (à côté de viseur) clignote, vous devez attendre jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Cliquez deux fois sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] située sur la barre de tâches.
3. La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] s'ouvrira. Sélectionnez [Samsung USB Mass Storage Device] et cliquez sur la touche [Stop].



[cliquez deux fois ici]




[cliquez ici!]



Manuel du logiciel

4. La fenêtre [Stop a Hardware device] s'ouvrira. Sélectionnez [Samsung USB Mass Storage Device] et cliquez sur la touche [OK].



5. La fenêtre [Safe to Remove Hardware] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].



6. La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [Close], et le disque amovible sera retiré en toute sécurité.



7. Débranchez le câble USB.



Manuel du logiciel

Installation du pilote USB sur MAC

1. Le système d'exploitation MAC OS comportant un pilote USB natif, le CD ne contient pas de pilote USB pour le MAC.
2. Vérifiez la version OS lors du démarrage de votre MAC.
Cet appareil photo est compatible avec les systèmes d'exploitation MAC OS 8,6 ~ 10,2.
3. Connectez l'appareil à votre Macintosh. Ensuite, mettez l'appareil sous tension et réglez-le sur mode PC.
4. Une nouvelle icône (sans nom) s'affiche sur le bureau aussitôt que la connexion de l'appareil photo au MAC s'établit.

Utilisation du pilote USB sur MAC

1. Cliquez deux fois sur la nouvelle icône (sans nom) se trouvant sur le bureau. Le dossier dans la carte de mémoire s'affichera.
2. Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC.



AVIS

Si vous utilisez MAC OS 10,0 ou une version supérieure, il se peut que des erreurs surgissent lors des transferts de fichiers de l'ordinateur vers l'appareil photo.




Manuel du logiciel

Digimax Viewer

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

Pour ouvrir Digimax Viewer, suivez le chemin en cliquant sur [Start → Programs Samsung → Digimax Viewer 1,0 → Digimax Viewer 1,0]. Le logiciel Digimax Viewer 1,0 s'ouvrira par la suite.



Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris. Un menu contextuel s'ouvrira.

Open : permet de visualiser, une par une, une série sélectionnée d'images.


Copy : permet de copier des fichiers. Après avoir copier un fichier, sélectionnez le dossier où coller ce fichier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe qu'elle zone à l'intérieur de ce dossier. Un menu contextuel s'ouvrira alors. Sélectionnez [Paste], et le fichier que vous venez de copier est placé dans le dossier.

Paste : permet de coller un fichier copié dans un endroit déterminé.

Cut : permet de couper un fichier.

Delete : permet de supprimer un fichier.

Si vous sélectionnez l'option Lancement automatique, ce programme s'exécute automatiquement tout en étant capable de reconnaître l'appareil photo.



※ Pour en savoir d'avantage, reportez-vous au menu [Help] du Digimax Viewer.



Manuel du logiciel

MGI PhotoSuite III SE

Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

Afin d'ouvrir le logiciel MGI PhotoSuite III SE, cliquez sur [Start → Programs → MGI PhotoSuite III SE → MGI PhotoSuite III SE] (Démarrer → Programmes → MGI PhotoSuite III SE → MGI PhotoSuite III SE). MGI PhotoSuite III SE apparaîtra alors à l'écran.





Manuel du logiciel

Description des fonctions de MGI PhotoSuite III SE

■ Présentation de l'écran de Bienvenue




	Get (Acquérir) Allez chercher des images.
	Prepare (Préparer) Vous pouvez, dans ce module, apporter des retouches à vos photographies.
	Compose (Composer) Il existe une foule de façons amusantes et créatrices vous permettant d'agrémenter vos photos.
	Organize (Agencer) Agencez vos photos et d'autres fichiers médias pour créer des albums photos-souvenir.
	Share (Partager) Sauvegardez vos créations pour les partager avec votre famille et vos amis.
	Print (Imprimer) Faites des tirages de vos photos et concrétisez vos projets photographiques sur papier.



Manuel du logiciel

■ Présentation de la barre de navigation



	Back Cliquez sur ce bouton pour revenir à l'étape précédente.
	Home (Page de démarrage) Cliquez sur ce bouton pour revenir à l'écran de Bienvenue.
	Help (Aide) Cliquez sur ce bouton pour afficher la rubrique d'aide.
	Get (Acquérir) Allez chercher des images.
	Prepare (Préparer) Vous pouvez, dans ce module, apporter des retouches à vos photographies.
	Compose (Composer) Il existe une foule de façons amusantes et créatrices vous permettant d'agrémenter vos photos.
	Organize (Agencer) Agencez vos photos et d'autres fichiers médias pour créer des albums photos-souvenir.
	Share (Partager) Sauvegardez vos créations pour les partager avec votre famille et vos amis.
	Print (Imprimer) Faites des tirages de vos photos et concrétisez vos projets photographiques sur papier.
	Browse (Naviguer) Naviguez sur notre site web.



Manuel du logiciel

Utilisation du MGI PhotoSuite III SE

GET (ACQUÉRIR)

- Ce module vous permet de récupérer des images depuis votre ordinateur.


1. Pour récupérer des images, cliquez sur le bouton [Get] (Acquérir) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur l'option [Computer] (Ordinateur) proposées dans le panneau des activités.



2. La zone de sélection Ouvrir un fichier apparaît à l'écran. Sélectionner le fichier d'image souhaité et cliquez sur [open] (ouvrir).



3. Depuis l'écran de Bienvenue, vous basculerez sur l'écran de l'étape suivante où est affichée l'image sélectionnée.





Manuel du logiciel

■ L'acquisition d'images depuis l'appareil photo numérique

Avant d'effectuer le transfert d'un fichier d'image, assurez-vous que la connexion USB soit bien établie.

1. Pour récupérer des images, cliquez sur le bouton [Get] (Acquérir) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur l'option [Computer] (Ordinateur) proposées dans le panneau des activités.



2. La zone de sélection Ouvrir un fichier apparaît à l'écran. Cliquez sur [Look in:] (Rechercher dans) pour sélectionner [Removable Disk (:)] (Disque amovible), puis cliquez sur [open] (ouvrir) afin d'afficher le fichier.




3. Sélectionnez le fichier [DCIM → 100SSCAM]. Ensuite, choisissez une image et cliquez sur [Open] (Ouvrir).





Manuel du logiciel

4. Depuis l'écran de Bienvenue, vous basculerez sur l'écran de l'étape suivante où est affichée l'image sélectionnée.



AVIS

Si vous utilisez le Digimax, vous ne pouvez accéder qu'aux options [Computer] (Ordinateur) et [Album]. Sachez que vous pouvez acquérir des images depuis votre appareil photo numérique.



[Ordinateur et Album uniquement]



Manuel du logiciel

■ Acquisition d'images depuis un album

1. Pour récupérer des images, cliquez sur le bouton [Get] (Acquérir) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur l'option [Album] proposées dans le panneau des activités.



2. Après avoir sélectionné l'option Album dans [① Choose a photo album] (Choisir un album photos), pointez le curseur sur l'image souhaitée et cliquez sur [Open] (Ouvrir).



3. Depuis l'écran de Bienvenue, vous basculerez sur l'écran de l'étape suivante où est affichée l'image sélectionnée.

※ Pour en savoir davantage sur la création d'un album photos, reportez-vous à la page 124.



Manuel du logiciel

PRÉPARATION

Une fois l'image téléchargée, le programme passe automatiquement à l'étape Préparation.

■ Menu des étapes [PREPARE]

Rotate & Crop

Vous pouvez, entre autres, faire pivoter, inverser ou recadrer les images à votre gré.



Touchup

Dans ce menu, vous pouvez éliminer l'effet des yeux rouges, les égratignures et d'autres petites marques dans les images.

Special Effects

Vous avez la possibilité d'appliquer des effets spéciaux pour rehausser l'aspect de vos images.

Stitching

Cette option vous permet de joindre des photos les unes aux autres en vue de créer l'effet d'un vaste panorama.



Manuel du logiciel

COMPOSITION

Dans ce menu, vous pouvez, entre autres, créer des images composites et d'y ajouter du texte.

■ Menu des étapes [COMPOSE]

Collages : Un collage consiste en une série de photos ou de plusieurs sections de photos agencées sur un arrière-plan commun.

Photo Layouts : Cette option vous offre de nombreuses possibilités de collage et de montage de vos photos.

Cards & tags : Servez-vous de vos photos pour créer des étiquettes cadeau, des cartes de souhaits, des invitations, des cartes postales et des cartes sportives.

Calendars : Servez-vous de vos photos pour créer des calendriers (mensuels, trimestriels, saisonniers ou annuels).

Collections : Servez-vous de vos photos pour créer une panoplie d'articles destinés à un usage commercial.

Fun stuff : Servez-vous de vos photos pour créer, par exemple, des couvertures de magazine et des arrières-fonds.

Business : Servez-vous de vos photos pour créer des cartes professionnelles, des certificats, des enseignes, des étiquettes, des promotions, des insignes et des en-têtes.

Frames & Edges : Embellissez vos photographies en y ajoutant des bordures et ces cadres ornementaux.





Manuel du logiciel

AGENCEMENT

Agencez vos photos et d'autres fichiers médias pour créer des albums photos-souvenir.

■ Menu des étapes [ORGANIZE]

[①] Choose a photo album to view or edit]

(Choisir un album photos à visualiser ou à éditer)

Select Album : pour créer un album, cliquez sur le bouton [Organize] (Organiser) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation.

Album : pour ouvrir un album modèle.

[②] Select a photo, and choose an action below] (Choisir une photo, puis sélectionner une des options suivantes) :

- Open : pour ouvrir l'image sélectionnée.
- Delete : pour effacer l'image sélectionnée.
- Properties... : pour connaître les paramètres de l'image.

[③] Choose an action to manage your album.] (Sélectionner une option pour agencer les photos dans l'album)

- Add : cliquez sur [Add] (ajouter) pour rajouter une image à votre album.
- Sort : cliquez sur [Sort] (trier) pour faire le tri de vos images enregistrées.
- Search : cliquez sur [Search] (rechercher) pour effectuer une recherche dans vos images enregistrées.
- Reset : cliquez sur [REMISE À 0] (réinitialiser) pour remettre les paramètres à zéro.
- Update : cliquez sur [Update] (actualiser) pour mettre à jour vos images.
- Create Slide Show : cliquez sur [Create Slide Show] (créer un diaporama) afin de réaliser un diaporama.



Toujours commencer par cette page : Si vous sélectionnez cette option, le logiciel démarrera toujours dans [Organize] (agencer).



Manuel du logiciel

■ Création d'un album

1. Pour créer un album de photos, cliquez sur le bouton [Organize] (Agencer) situé dans l'écran de Bienvenue ou sur la barre de navigation.
2. Dans le menu [① Choose a photo album to view or edit] (Choisir un album photos à visualiser ou à éditer), cliquez sur [Album].
3. La fenêtre de l'album modèle s'ouvrira. Cliquez sur l'option [New...] (Nouveau...).
4. Dans la fenêtre qui sert à créer un nouvel album, saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre album et cliquez sur [OK]. Le nouvel album est en train d'être créé.
5. La fenêtre du [Master Album] (de l'album modèle) s'ouvrira alors. Cliquez sur le bouton [OK].





Manuel du logiciel

■ Ajouter des images à l'album


1. Sélectionnez les options [③ Choose an action to manage your album → Add...] (Sélectionner une option pour agencer les photos dans votre album → Ajouter...) afin d'intégrer des images dans votre album..

[cliquez ici !]



2. Dans le menu Add Photos (Ajouter des photos), cliquez sur [Computer] (Ordinateur).

[cliquez ici !]



Il est à noter que les sources suivantes ne peuvent pas être utilisées : [Digital Camera (Direct)], [Scanner (TWAIN)], [Digital Camera (TWAIN)].




Manuel du logiciel

3. La fenêtre de [Add photo to Album] (Ajouter les photos à l'album) s'ouvrira alors. Sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter à l'album. Cliquez sur le bouton [Add] (Ajouter).



↑
[cliquez ici !]

4. Les images sont maintenant ajoutées à votre album.





Manuel du logiciel

PARTAGE

Enregistrement ou partage des images

■ Menu des étapes [SHARE]

Save (Enregistrer)

Cette commande vous permet de sauvegarder le fichier actif sous son nom actuel dans le dossier en cours.

Save As (Enregistrer sous)

Cette commande vous permet de sauvegarder le fichier actif sous un autre nom dans un autre dossier.

Send E-mail (Envoyer vers)

Cette commande vous permet d'envoyer vos images sous forme de courriel.

Slide Show

Cette commande vous permet de visualiser vos images sous forme de diaporama.





Manuel du logiciel

IMPRESSION

Vous avez la possibilité d'effectuer des tirages sur papier de vos images.

■ Menu des étapes [PRINT]

Print

Cette commande vous permet d'imprimer des images.

Print Multiples

Cette commande vous permet d'effectuer des tirages multiples de vos photos ou de vos projets photographiques ou encore un tirage unique de chacun des photos d'un album, selon un modèle prédéfini.

- * Choisissez l'imprimante, l'orientation et le format de l'image, ainsi que le nombre de tirages. Vous êtes maintenant prêt à lancer la commande d'impression.



BON À SAVOIR

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel, veuillez vous reporter au fichier d'aide dans [Help MGI PhotoSuite III help] (Aide MGI PhotoSuite III aide).



Foire aux questions

À propos de la norme USB

Veillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

- [Scénario 1] L'alimentation de l'appareil est coupée.
→ Allumez l'appareil photo. Nous vous conseillons d'utiliser un adaptateur CA. Assurez-vous que votre appareil photo est en mode PC. Si vous utilisez des piles, vérifiez le niveau de charge.
- [Scénario 2] Le pilote USB n'est pas installé correctement.
→ Installez le pilote USB correctement. Reportez-vous à la page 99-106.
- [Scénario 3] Le câble USB n'est pas branché ou les spécifications du câble utilisé ne conviennent pas à la norme USB.
→ Utilisez un câble dont les spécifications conviennent à la norme USB.
- [Scénario 4] Parfois il arrive que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'interface USB.
→ Installez le pilote USB correctement. Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB. Ensuite, rebranchez le câble et remettez l'appareil photo sous tension. L'ordinateur doit reconnaître l'appareil.
- [Scénario 5] Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.
→ Mettez l'appareil photo hors et sous tension. Transférez le fichier.



Foire aux questions

À propos de la norme USB

[Scénario 6]

Comment puis-je savoir si mon ordinateur prend en charge l'interface USB ?

- Vérifiez si l'ordinateur ou le clavier est doté d'un port USB.
- Vérifiez la version de votre système d'exploitation (OS). L'interface USB n'est fournie que pour Windows 98, 98SE, 2000, ME ou XP.
- Cochez la case [Universal serial bus controller] dans l'onglet du Gestionnaire de périphériques. Pour activer le [Universal serial bus controller], suivez les étapes suivantes :

Win 98/ME: Parcourez le chemin d'accès [Start → Setting → Contrôleur → System → Device Manager → Universal serial bus controller] (Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphériques → Contrôleur de bus USB).

Win 2000 : Parcourez le chemin d'accès [Start → Setting → Contrôleur → System → Hardware Device Manager Universal serial bus controller] (Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphériques → Contrôleur de bus USB).

Win XP: Parcourez le chemin [Start → Control Panel → Performance and Maintenance → System → Hardware Device Manager → Universal Serial Bus controller-].

Lorsque vous cliquez sur le dernier élément, le Contrôleur d'hôte USB et le Concentrateur USB racine devraient s'afficher.

- Si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, votre ordinateur peut prendre en charge l'interface USB.

[Scénario 7]

Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB

- Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre PC pour vous épargner des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil au PC directement.

[Scénario 8]

Est-ce que d'autres câbles USB sont branchés sur le PC ?

- Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés sur PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles USB et ne branchez que celui pour l'appareil photo.



MEMO



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-
GU, SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LTD.
SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY,
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX, TW8 9RE, U.K.
TEL : (44) 20-8232-3280
FAX : (44) 20-8569-8385

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2282/5
FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KORP. 14 37-A LENNINGRADSKY PRO-KT
MOSCOW, 125167, RUSSIA
TEL : (7) 095-258-9296, 9298, 9299
FAX : (7) 095-258-9297

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864

* Internet address - <http://www.samsungcamera.com/>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-1386